

# EPSON

## Multimedia Projector

### EB-G5750WU/G5450WU

[Sélection de la langue](#)[Symboles Utilisés Dans ce Guide](#)[Dépannage](#)[Affichage de ce guide](#)[Glossaire](#)[Enregistrer ce guide sur ordinateur](#)

## Guide de l'utilisateur

- **Noms et Fonctions des Différentes Parties du Projecteur**
- **Fonctions Utiles**
- **Menu de configuration**
- **Maintenance**
- **Installation et branchements**

## Guide d'utilisation

Utilisation du logiciel disponible sur le CD-ROM des logiciels du projecteur Epson

- ☛ [Guide d'utilisation EasyMP Network Projection](#)
- ☛ [Guide d'utilisation EasyMP Multi PC Projection](#)
- ☛ [Guide d'utilisation EasyMP Slide Converter](#)

Utilisation du logiciel PC Free fourni avec le projecteur

- ☛ [Guide d'utilisation de PC Free](#)

## Consignes de sécurité

Indique comment utiliser l'appareil en toute sécurité.  
Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil.

## Guide d'assistance et de service

Fournit des informations relatives à l'assistance et à l'entretien de l'appareil.

- ☛ [Liste des contacts pour projecteurs Epson](#)

## EasyMP Monitor

L'application EasyMP Monitor permet de centraliser le contrôle de plusieurs projecteurs par l'intermédiaire d'un réseau. Le logiciel et le manuel sont téléchargeables à partir du site indiqué ci-après.

<http://www.epson.com>