

EPSON

Multimedia Projector

EB-G5750WU/G5450WU

[Selectare limbă](#)[Notății Utilizate în Acest Ghid](#)[Depanarea](#)[Vizualizarea acestui ghid](#)[Glosar](#)[Salvarea acestui ghid pe un computer](#)

Ghidul utilizatorului

- **Denumirea și funcțiile componentelor**
- **Funcții Utile**
- **Meniul de Configurare**
- **Întreținere**
- **Instalare și conexiuni**

Ghid de utilizare

Utilizarea programului de pe CD-ROM-ul furnizat Epson Projector Software

- ☛ [Ghid de utilizare a EasyMP Network Projection](#)
- ☛ [Ghid de utilizare a EasyMP Multi PC Projection](#)
- ☛ [Ghid de utilizare a EasyMP Slide Converter](#)

Utilizarea proiectorului echipat cu funcția PC Free

- ☛ [Ghid de utilizare a PC Free](#)

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

În această secțiune este explicat modul de utilizare în siguranță a acestei unități.

Citiți cu atenție aceste observații înainte de a utiliza unitatea.

Ghidul de service și asistență tehnică

În acest ghid sunt explicate informațiile de service și asistență tehnică pentru această unitate.

☛ [Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson](#)

EasyMP Monitor

EasyMP Monitor este o aplicație care permite controlul central într-o rețea al mai multor proiectoare Epson. Programul și manualul pot fi descărcate de pe site-ul Web de mai jos.

<http://www.epson.com>