

Käyttöopas

Projektorin toiminnot

Osien nimet ja toiminnot

Projektorin asentaminen

Tässä osassa kuvataan projektorin käyttöä edeltävät asennus- ja kytkentätoimenpiteet.

Perustoiminnot

Tässä osassa kuvataan projisoinnin aloittamisessa suoritettavat toimenpiteet.

Kuvanlaadun säätäminen

Tässä osassa kuvataan väritilan valinta ja muita kuvanlaatuun liittyviä säätöjä.

Määrittämisvalikko

Tässä osassa kuvataan määrittämisvalikon asetusten käyttö ja sen toiminnot.

Lisätoiminnot

Tässä selitetään miten projektoria käytetään HDMI-linkin kautta tai tietokoneesta käsin.

Vianmääritys

Tässä osassa kuvataan mahdolliset ongelmat ja niiden ratkaisut.

Liite

Tässä osassa on tietoja projektorin ylläpitotoimista, joilla varmistetaan, että se toimii mahdollisimman hyvin.

Lisävarusteet/kulutusosat

Sanasto

Turvaohjeet

Tässä selvitetään laitteen turvallinen käyttö. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Turvaohjeet

Tietoja käsittelystä ja säilytyksestä

Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja

Tässä selvitetään laitteen tuki- ja huoltotiedot.

Ohjelmistot

Vianmääritysluettelo

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo