

EPSON

Multimedia Projector

EB-G5950/G5900/G5800/G5650W/G5600/G5500

Wybierz język

Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku

Rozwiązywanie problemów

Wyświetlanie przewodnika

Słownik

Zapisywanie przewodnika na komputerze

Przewodnik użytkownika

- Nazwy Części i funkcje
- Przydatne Funkcje
- Menu Konfiguracji
- Konserwacja
- Montaż i połączenia

Instrukcja obsługi (for EB-G5950/G5650W)

Korzystanie z oprogramowania z dysku CD-ROM Epson Projector Software dostarczonego z projektorem

- ☛ Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection
- ☛ Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection
- ☛ Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Slide Converter

Korzystanie z funkcji PC Free projektora

- ☛ Instrukcja obsługi programu PC Free

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ta część objaśnia, jak bezpiecznie używać urządzenia.

Należy uważnie przeczytać te zalecenia przed rozpoczęciem użytkowania projektora.

Podręcznik wsparcia i serwisu

Ta część zawiera informacje dotyczące serwisu i wsparcia technicznego dla użytkowników urządzenia.

☛ [Projektor Epson — lista adresów](#)

EasyMP Monitor

EasyMP Monitor to oprogramowanie, za pomocą którego można centralnie sterować wieloma projektorami firmy Epson w sieci. Oprogramowanie i jego instrukcję obsługi można pobrać z witryny internetowej, której adres podano poniżej.

<http://www.epson.com>