

EPSON

Multimedia Projector

EB-X14/W12/X12/S12/X11/S11

[Odabir jezika](#)[Oznake u Priručniku](#)[Naljepnica Obavijesti O Zaštićenosti Uređaja Lozinkom](#)[Spremanje priručnika na računalo](#)[Open Source Software License](#)

Priručnik za uporabu

- **Značajke Projektora**
- **Nazivi i funkcije dijelova**
- **Pripremanje projektora**
- **Osnovna uporaba**
- **Korisne Funkcije**
- **Izbornik Konfiguriranje**
- **Ispravljanje Problema**
- **Održavanje**
- **Dodaci**

Sigurnosne upute

U ovom priručniku objašnjava se kako projektor koristiti na siguran način. Pozorno pročitajte ove napomene prije uporabe projektora.

Podrška i servis

U ovom priručniku objašnjeni su podaci vezani za podršku i servis za projektor.

 [Popis kontakata za Epson projektor](#)