

EPSON

Multimedia Projector

EB-X14/W12/X12/S12/X11/S11

[Izbira jezika](#)[Simboli v Teh Navodilih](#)[Nalepka Zaščite z Geslom](#)[Kako shranite ta priročnik v računalnik](#)[Open Source Software License](#)

Priročnik za uporabnika

- **Lastnosti Projektorja**
- **Nazivi in funkcije delov**
- **Priprava projektorja**
- **Običajna uporaba**
- **Koristne Funkcije**
- **Meni Konfiguracija**
- **Odpravljanje Težav**
- **Vzdrževanje**
- **Dodatek**

Varnostna opozorila

V teh navodilih boste našli obrazložitev za varno uporabo projektorja. Pred uporabo skrbno preberite ta navodila.

Navodila za podporo in storitev

V teh navodilih boste našli obrazložitev informacij o podpori in storitvi za vaš projektor.

☞ [Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson](#)