



Home Projector

MG-850HD

Εγχειρίδιο χρήσης



Εισαγωγή

iPod

Προβολή με iPod



Προβολή φωτογραφιών από μνήμη USB ή ψηφιακή κάμερα



Σύνδεση υπολογιστή



Σύνδεση άλλων συσκευών



Προσαρμογή εικόνας και ήχου



Αντιμετώπιση προβλημάτων και Συντήρηση



Παράρτημα

Επιλογή γλώσσας

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή

Open Source Software License

Οδηγίες για την ασφάλεια

Εδώ εξηγείται ο ασφαλής τρόπος χρήσης της μονάδας.

Διαβάστε προσεκτικά τις σημειώσεις αυτές προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.



Οδηγίες για την ασφάλεια



Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Εδώ παρέχονται πληροφορίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης για τη μονάδα.



Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης
βιντεοπροβολέων Epson