





# **EasyMP Monitor Használati útmutató**

## **Ver.4.52**

## Ebben az útmutatóban használt szimbólumok.

A következő táblázatban a kézikönyvben használt szimbólumok és azok magyarázata látható.

<b>Figyelem</b>	Olyan eljárásokra utal, amelyek során anyagi kár vagy személyi sérülés következhet be kellő elővigyázat hiánya esetén.
	Kiegészítő információkra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsán.
	Arra az oldalra utal, ahol az adott témával kapcsolatos részletes információk megtalálhatók.
<b>Eljárás</b>	Üzemeltetési módszerekre és a műveletek sorrendjére utal. A jelzett eljárást a számozott lépések sorrendjében kell végrehajtani.
[ (Megnevezés) ]	A kivetítő távirányítóján vagy vezérlőpanelén található gombok megnevezésére utal. Példa: [Esc] gomb
"(Megnevezés)" <b>Időzítő</b> (Vastag)	Jelzi az EasyMP Monitor program vagy az operációs rendszer képernyőin található gombok megnevezését. Példa: <b>Válassza ki a „Időzítő” majd a „Időzítő beállításai” opciókat.</b> Választás: <b>Időzítő - Időzítő beállításai.</b>

## Ebben az útmutatóban használt szimbólumok. . . . . 2

### EasyMP Monitor Jellegzetességek

#### Az EasyMP Monitor programmal elvégezhető műveletek . . . . . 6

#### EasyMP Monitor telepítése . . . . . 7

Működési környezet . . . . .	7
Beállítások átvitele . . . . .	7
Telepítés . . . . .	8
A Vista vagy a Windows Windows 7 környezetben érvényes korlátozások. . . . .	8
Teendők a műveletek megkezdése előtt . . . . .	8

### Használat EasyMP Monitor

#### Kivetítők regisztrálása és törlése megfigyeléshez . . . . . 10

EasyMP Monitor indítása . . . . .	10
Kivetítők regisztrálása automatikus kereséssel (Azonos szegmensben található kivetítők keresése és regisztrálása) . . . . .	10
Az automatikus keresés lépései . . . . .	10
A regisztrálás lépései . . . . .	11
Címtartományok beállítása az automatikus kereséshez és regisztráláshoz . . . . .	13
Az automatikus keresés lépései . . . . .	13
A regisztrálás lépései . . . . .	14
Regisztrálás IP-cím megjelölésével (Manuális regisztráció) . . . . .	15
Több kivetítő regisztrálása egy megfigyelési csoportba egyidejű megfigyelés céljából . . . . .	17
Ha a kivetítő neve vagy az IP cím megváltozik regisztráció után . . . . .	18
Manuálisan regisztrált kivetítők esetén . . . . .	18
Automatikus keresés segítségével regisztrált kivetítők esetén . . . . .	19
Kivetítők regisztrációjának visszavonása (Törlés) . . . . .	19

#### A megfigyelési ablak elrendezése . . . . . 20

Megfigyelési ablak típusok és átváltási eljárások . . . . .	20
Megfigyelési ablak típusok . . . . .	20
Nézetek változtatása . . . . .	20

Megfigyelés alkalmazása a Csoportosítás nézet opció alkalmazásával . . . . .	20
A Csoportosítás nézet ikonjainak jelentése . . . . .	20
A Csoportosítás nézet ablakban található ikonok alkalmazása . . . . .	22
Megfigyelés Részletes felsorolás nézet alkalmazásával . . . . .	22
A Részletes felsorolás nézet ikonjainak jelentése . . . . .	22
A megjelenített elemek kiválasztása . . . . .	24
A listák sorba rendezése . . . . .	24
A kívánt ikonok keresése (Kivetítő-lista) . . . . .	25
Megfigyelés a a rendszertálca használatával . . . . .	25
Figyelmeztetés vagy problémás állapotú kivetítők listában való megjelenítése . . . . .	26
Tulajdonságok részletes ellenőrzése . . . . .	28
A Csoport tulajdonságai ablak megjelenítése . . . . .	28
A Kivetítő tulajdonságai ablak megjelenítése . . . . .	29
Naplók megjelenítése és törlése . . . . .	29
A Napló ablak megjelenítése . . . . .	30
A Napló funkció törlése . . . . .	30

#### A vezérlési funkciók használata . . . . . 31

Vezérlés a vezérlőgombok használatával . . . . .	31
Vezérlés internet böngésző alkalmazásával (Webes vezérlés) . . . . .	32
Vezérlés az időzítő beállításainak használatával . . . . .	33
Új időzítő beállítások megadása . . . . .	34

#### A Értesítés küldése e-mailben funkció opció beállításai . . . . . 35

#### Problémáról/figyelmeztetésről/állapotról értesítő e-mail küldése a kezelőnek . . . . . 37

#### Az alkalmazás-zárás funkció . . . . . 39

Az Alkalmazás lezárása funkció kapcsolása az engedélyezett és letiltva funkciók között. . . . .	39
Az alkalmazás-zárás engedélyezése . . . . .	39
Az alkalmazás-zárás letiltása . . . . .	39
Jelszó beállítása az alkalmazás-zárás feloldásához . . . . .	39

## Függelék

---

<b>Hibaelhárítás</b>	<b>41</b>
A kivetítők nem figyelhetők meg vagy nem vezérelhetők	41
A rendszer nem küld e-mail üzenetet, ha a kivetítővel probléma történik	41
<b>EasyMP Monitor eltávolítása</b>	<b>42</b>
<b>Általános figyelmeztetés</b>	<b>43</b>
Védjegyek	43



## **EasyMP Monitor Jellegzetességek**

EasyMP Monitor programmal számos műveletet végezhet el, például a számítógép-monitoron ellenőrizheti a hálózathoz csatlakoztatott több EPSON kivetítő állapotát, és a számítógépről vezérelheti a kivetítőket.

Az alábbiakban az EasyMP Monitor programmal elérhető megfigyelési és vezérlési funkciók rövid ismertetése olvasható.

- **Kivetítők regisztrálása megfigyeléshez és vezérléshez**

A hálózathoz csatlakoztatott kivetítők automatikusan megkereshetők, és a regisztrálni kívánt kivetítők kiválaszthatók az észlelt kivetítők közül. Megadhatja a regisztrálni kívánt kivetítő IP címét.

- **A regisztrált kivetítők csoportokba is rendezhetők, így csoportosan is megfigyelhetők és vezérelhetők.**

- **A regisztrált kivetítők állapotának megfigyelése**

A kivetítők áramellátási állapota (BE/KI) és a beavatkozást igénylő problémák vagy figyelmeztetések vizuálisan, ikonok segítségével ellenőrizhetők.

Kiválasztható az ellenőrizni kívánt kivetítő vagy kivetítőcsoport, és ellenőrizhető a lámpák összesített üzemideje, illetve a kivetítők részletes adatai, pl. a bemeneti források, a problémák és a figyelmeztetések.

- **A regisztrált kivetítők vezérlése**

A kivetítők csoportonként vagy egyenként is kiválaszthatók, majd elvégezhetők a kiválasztott kivetítőkhöz kapcsolódó műveletek, mint például az áramellátás ki- és bekapcsolása, vagy ezek bemeneti forrásainak módosítása.

A webes vezérlési funkciókkal módosíthatók a kivetítő konfigurációs menüjének beállításai.

Ha vannak olyan rendszerek, melyek esetében a műveletek időközönként vagy csak bizonyos napokon vannak végrehajtva, használhatja az Időzítő beállításai menüpontot, az időzítési beállítások regisztrálásának céljából.

- **Ertesítés küldése e-mailben funkció beállításai**


Beállítható, hogy beavatkozást igénylő állapot esetén, például ha probléma történik az egyik regisztrált kivetítővel, milyen e-mail címekre küldjön a rendszer értesítést.

- **Üzenetek küldése a regisztrált kivetítőkre**

Az EasyMP Monitor beépülő modulja, a Message Broadcasting szoftver révén JPEG fájlokat küldhet a regisztrált kivetítőkre egyidejűleg.

A szoftver és a kézikönyv az alábbi webhelyről tölthető le.

<http://www.epson.com/>



## Működési környezet

Ez a szoftver kompatibilis az alábbi feltételeknek megfelelő számítógépekkel.

<b>Operációs rendszer</b>	Windows 2000 Professional SP4 Windows XP Home Edition SP2/SP3* Windows XP Professional SP2/SP3* Windows Vista* (Mindegyik kiadás a Starter Edition kivételével) Windows Vista SP1/SP2* (Mindegyik kiadás a Starter Edition kivételével) Windows 7 32 bites változat (Mindegyik kiadás a Starter Edition kivételével) Windows 7 64 bites változat • Internet Explorer Ver. 5.0 vagy újabb kell telepítve legyen.
<b>Processzor</b>	Pentium MMX 166 MHz vagy gyorsabb (Pentium II 233 MHz vagy gyorsabb ajánlott)
<b>Memóriakapacitás</b>	64 MB vagy több (128 MB vagy több ajánlott)
<b>Szabad hely a merevlemezén</b>	50 MB vagy több
<b>Megjelenítés</b>	SVGA (800 x 600) vagy nagyobb felbontás, 32 bit vagy jobb színminőség.

\* Kizárólag az operációs rendszer 32 bites változatát támogatja.

- Macintosh számítógépekkel nem használható.
- A számítógépen végzett műveletek a kezelt kivetítők számától függően lassúak lehetnek. Ilyen esetben használjon jobb jellemzőkkel rendelkező számítógépet.
- EasyMP Monitor a ping parancs átvitelét nem engedélyező környezetben nem használható.

## Beállítások átvitele

Ha már használja az EasyMP vagy az EMP Monitor programot, átviheti a kivetítő beállításait erre a verzióra. A beállítások adatfájlként tárolódnak. (EMP Monitor.dat). Készítsen másolatot az EMP Monitor.dat fájlról mielőtt telepíti ezt a szoftvert. Az EMP Monitor.dat az alábbi helységeen található, ha a szoftver telepítése az alapbeállításokkal történt.

- Ha Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszert használ:  
„C:\Program Files\EPSON Projector\EasyMP (vagy EMP) Monitor Ver. x.xx (ahol a „Ver. x.xx” a szoftver verzióját jelenti)”
- Ha Windows Vista vagy Windows 7 operációs rendszert használ:  
„C:\Users\{Felhasználó neve}\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EasyMP (vagy EMP) Monitor Ver. x.xx (ahol a „Ver. x.xx” a szoftver verzióját jelenti)”  
Ha nem találja az „AppData” mappát, kattintson a „Start” gombra és válassza ki a „Control Panel” menüt majd az „Megjelenés és személyes” és a „Mappabeállítások” opciókat. Válassza ki a „Nézet” fület, majd konfigurálja a „Rejtett fájlok, mappák és meghajtók” beállítást az „Speciális beállítások” menüben.

A szoftver telepítése után kövesse az alábbi utasításokat mielőtt bekapcsolja a/az EasyMP Monitor egységet a beállítások átvitelének céljából.

- Ha Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszert használ:  
Írja felül a meglévő EMP Monitor.dat fájlt a készített másolattal. A meglévő EMP Monitor.dat fájl helye: „C:\Program Files\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.x.xx”.
- Ha Windows Vista vagy Windows 7 operációs rendszert használ:  
Helyezze az EMP Monitor.dat fájl másolatát erre a helyre: „C:\Users\{User Name}\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.x.xx”.



Megváltozott a szoftver neve.

Előtte: EMP Monitor → majd: EasyMP Monitor

Ha már használja az EMP Monitor programot, kicserélheti ezt ezzel a szoftverrel.

## Telepítés

Az EasyMP Monitor telepítéséhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie.

Töltse le az EasyMP Monitor legújabb verzióját az alábbi webhelyről.

<http://www.epson.com/>

A telepítőprogram elindításához kattintson kétszer a letöltött szoftverre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha az EasyMP vagy az EMP Monitor program már telepített, távolítsa el a szoftver telepítését megelőzően. ➡ "EasyMP Monitor eltávolítása" [42. oldal](#)

Ha Windows Vista operációs rendszert használ: szükséges ennek aktualizálása a Windows Vista SP1 verzióra, a program ukrán nyelvű változata használatának céljából.

## A Vista vagy a Windows Windows 7 környezetben érvényes korlátozások.

Az EasyMP Monitor használatakor Windows Vista vagy Windows 7 környezetben, figyeljen az alábbi korlátozásokra.

- Az EasyMP Monitor **Regisztrálás indítaskor** képernyőjén levő Környezet beállítás parancs használatához rendszergazdai jogosultság szükséges.  
➡ "Megfigyelés a a rendszertálca használatával" [25. oldal](#)

- Ha a/az EasyMP Monitor már telepítve van számítógépén, távolítsa el mielőtt operációs rendszerét Windows Vista vagy Windows 7 szintre frissíti. Ha az operációs rendszer frissítése a szoftver eltávolítása nélkül történik, ez az egység hibás működését idézheti elő. ➡ "EasyMP Monitor eltávolítása" [42. oldal](#)

## Teendők a műveletek megkezdése előtt


Az EasyMP Monitor indítása előtt végezze el a következő ellenőrzéseket.

- Az EasyMP Monitor programot a megfigyelésre és vezérlésre használt számítógépre kell telepíteni.
- A számítógépet és a kivetítőket csatlakoztatni kell a hálózathoz.
- A kivetítő modelljének függvényében, szükséges a kereskedelemben található egy soros ↔ TCP/IP konverziós adapter és egy csatlakozókábel használata az EasyMP Monitor program futtatása céljából. ➡ A kivetítő Használati útmutató „Készenléti üzemmód” mód.  
A kivetítőhöz történő csatlakoztatás előtt állítsa be a soros ↔ TCP/IP konverziós adaptert.



Ha készenléti üzemmódban\*, is be szeretné kapcsolni a kivetítők felügyeletét, állítsa be a kivetítőkön a következőket. A végzendő beállítások változhatnak a használt kivetítő függvényében. ➡ Kivetítő Használati útmutatója

- Állítsa a Készenléti üzemmód opciót a Kommunikáció be (vagy a Hálózat be) helyzetbe.
- Állítsa a Hálózatfigyelés opciót az Be helyzetbe.

\* Amikor a kivetítő  visszajelzője narancssárgán világít.






## **Használat EasyMP Monitor**

A műveletet az EasyMP Monitor program telepítése utáni első indításkor vagy további kivetítők hozzáadásakor kell elvégezni. Ha regisztrálta a kivetítőt, onnantól annak állapotát, az EasyMP Monitor program minden indítás után automatikusan kijelzi.

A kivetítők regisztrálásának műveletei a kivetítők hálózati csatlakozási helyétől függően a következőképpen eltérőek.

- Azon kivetítő regisztrálása, mely ugyanabban a szegmensben található, melyben az EasyMP Monitor programot tartalmazó számítógép is telepítve van. ➡ "Kivetítők regisztrálása automatikus kereséssel (Azonos szegmensben található kivetítők keresése és regisztrálása)" [10. oldal](#)
- A hálózat különböző szegmenseiben található kivetítők regisztrálása esetén. ➡ "Címtartományok beállítása az automatikus kereséshez és regisztráláshoz" [13. oldal](#)



## EasyMP Monitor indítása

### Eljárás


- 1** Kattintson eképpen: „Start” - „Programs” (vagy „All Programs”) - „EPSON Projector” - „EasyMP Monitor Ver.x.xx” a/az EasyMP Monitor program elindításának céljából.
- 2** Megjelenik a fő ablak.  
Az alábbi képernyőben leírt piros keret neve Csoportosítás nézet.

## Kivetítők regisztrálása automatikus kereséssel (Azonos szegmensben található kivetítők keresése és regisztrálása)

### Az automatikus keresés lépései

### Eljárás

- 1** Kattintson a jobb egérgombbal a Csoportos nézet ablakba és válassza ki az "Új" - "kivetítő (automatikus keresés)" pontot.  
Megjelenik a Új kivetítő létrehozása (automatikus regisztráció) ablak.  
Ha megjelenik a Részletes felsorolás nézet ablak, válassza ki a Új majd a Kivetítő (automatikus keresés) opciókat az Szerkesztés menüből.




## 2 Kattintson a "Keresés" gombra.

A program automatikus keresést hajt végre, és megjeleníti az észlelt kivetítők nevét.

Ha egy kivetítő neve nem jelenik meg a listában, használja a "Regisztrálás IP cím megadásával (Manuális regisztráció)" opciót.

☞ [15. oldal](#)



Kivetítő neve	IP-cím
Projector10	192.168.0.40
Projector11	192.168.0.41
Projector12	192.168.0.42
Projector13	192.168.0.43
Projector14	192.168.0.44
Projector15	192.168.0.45
Projector16	192.168.0.46



- Ez a művelet elvégezhető a **Új - Kivetítő (automatikus keresés)** opciók kiválasztásával is az **Szerkesztés** menüből.
- A soros ↔ TCP/IP konverziós adaptert használó kivetítők nem észlelhetők.

## A regisztrálás lépései

### Eljárás

1

**Válassza ki a feltüntetett listából a regisztrálni kívánt kivetítő(ke)t, majd kattintson a "Szerkesztés" gombra.**

A következő ablak jelenik meg.

Új kivetítő létrehozása (automatikus keresés)

Kijelző neve

Ikon megjelenítése

Fő csoport

Kivetítő neve

IP-cím

☐ Soros <-> TCP/IP-konverziós adapter használata.

Port száma

Monitor jelszava

Leírás

☒ Monitor

Regisztrálás Mégse

Az alábbi táblázat segítségével végezze el a szükséges beállításokat.

<b>Kijelző neve</b>	Adja meg a megjelent Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban megjeleníteni kívánt kivetítő(k) nevét. Legfeljebb 32 byte-os karaktersor írható be. Az első karakter nem lehet szóköz.
<b>Ikon megjelenítése</b>	Válassza ki a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban megjeleníteni kívánt ikon(oka)t.

<b>Fő csoport</b>	Válassza ki, ha a kivetítőt csoportba regisztrálja. Ha nem hozott létre csoportot, ez a lehetőség nem választható ki. ☞ "Több kivetítő regisztrálása egy megfigyelési csoportba egyidejű megfigyelés céljából" <a href="#">17. oldal</a>
<b>Kivetítő neve</b>	Itt a kivetítőhöz regisztrált név látható.
<b>IP-cím</b>	Itt a regisztrált kivetítőhöz tartozó IP-cím látható.
<b>Soros &lt;-&gt; TCP/IP-konverziós adapter használata.</b>	Kivetítők automatikus kereséssel történő regisztrálása esetén nem használható.
<b>Port száma</b>	Kivetítők automatikus kereséssel történő regisztrálása esetén nem használható.
<b>Monitor jelszava</b>	Ha a Monitor jelszó opció lett beállítva a kivetítő esetében, bizonyosodjon meg hogy a Monitor jelszó ablakban a beállított jelszót írta be. Ha ekkor nem adja meg a helyes jelszót, a kivetítőt ugyan regisztrálja a program, de nem figyelhető meg és nem vezérelhető.
<b>Leírás</b>	Itt tetszőleges megjegyzést adhat meg a kivetítőről. Az itt megadott adatok megjelennek a kivetítő tulajdonságaiban. Legfeljebb 60 byte-os karaktersor írható be.
<b>Monitor</b>	Jelölje be, ha el kívánja indítani a megfigyelést.




**A részletek megadását követően, kattintson a "Regisztrálás" gombra, hogy elkezdje a regisztrálást. Az üzenet megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.**


További kivetítők regisztrálásához ismételje meg a 1. és 2. lépést.



Az automatikus kereséssel regisztrált kivetítőket az EasyMP Monitor program minden indításkor a kivetítő neve alapján újra megkeresi.

- 3 A regisztrálási művelet befejezéséhez, kattintson a  jelre, mely az ablak jobb felső sarkában található, vagy kattintson a "Mégse" gombra.

A regisztrált kivetítő(k) ikonja(i) megjelennek a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban.

Hivatkozzon a  "A megfigyelési ablak elrendezése" 20. oldal ha többet szeretne megtudni a Csoportosítás nézet és a Részletes felsorolás nézet ablakok használatáról.

## Címtartományok beállítása az automatikus kereséshez és regisztráláshoz




A soros ↔ TCP/IP konverziós adaptert használó kivetítők nem észlelhetők.

### Az automatikus keresés lépései

#### Eljárás


- 1 Kattintson a jobb egérgombbal a Csoportos nézet ablakba és válassza ki az "Új" - "kivetítő (automatikus keresés)" pontot.
- Megjelenik az Új kivetítő létrehozása (automatikus regisztráció) ablak.
- Ha megjelenik a Részletes felsorolás nézet ablak, válassza ki a Új majd a Kivetítő (automatikus keresés) opciókat az Szerkesztés menüből.
- 2 Jelölje be a „Címtartomány megadása és keresés” jelölőnégyzetet, majd írja be a „Cím kezdete”(kezdeti cím) és „Cím vége”(befejezési cím) adatokat a tartományba.



3

Kattintson a "Keresés" gombra.

A program automatikus keresést hajt végre, és megjeleníti az észlelt kivetítők nevét.




Kivetítő neve	IP-cím
Projector10	192.168.0.40
Projector11	192.168.0.41
Projector12	192.168.0.42
Projector13	192.168.0.43
Projector14	192.168.0.44
Projector15	192.168.0.45
Projector16	192.168.0.46

## A regisztrálás lépései

### Eljárás


- 1 Válassza ki a feltüntetett listából a regisztrálni kívánt kivetítő(ke)t, majd kattintson a "Szerkesztés" gombra.

A következő ablak jelenik meg.



Az alábbi táblázat segítségével végezze el a szükséges beállításokat.

<b>Kijelző neve</b>	Adja meg a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban megjeleníteni kívánt kivetítő(k) nevét. Legfeljebb 32 byte-os karaktersor írható be. Az első karakter nem lehet szóköz.
<b>Ikon megjelenítése</b>	Válassza ki a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban megjeleníteni kívánt ikon(oka)t.

<b>Fő csoport</b>	Válassza ki, ha a kivetítőt csoportba regisztrálja. Ha nem hozott létre csoportot, ez a lehetőség nem választható ki.  "Több kivetítő regisztrálása egy megfigyelési csoportba egyidejű megfigyelés céljából" <a href="#">17. oldal</a>
<b>Kivetítő neve</b>	Itt a kivetítőhöz regisztrált név látható.
<b>IP-cím</b>	Itt a regisztrált kivetítőhöz tartozó IP-cím látható.
<b>Soros ↔ TCP/IP-konverziós adapter használata.</b>	Kivetítők automatikus kereséssel történő regisztrálása esetén nem használható.
<b>Port száma</b>	Kivetítők automatikus kereséssel történő regisztrálása esetén nem használható.
<b>Monitor jelszava</b>	Ha a Monitor jelszó opció lett beállítva a kivetítő esetében, bizonyosodjon meg, hogy a Monitor jelszó ablakban a beállított jelszót írta be. Ha ekkor nem adja meg a helyes jelszót, a kivetítőt ugyan regisztrálja a program, de nem figyelhető meg és nem vezérelhető.
<b>Leírás</b>	Itt tetszőleges megjegyzést adhat meg a kivetítőről. Az itt megadott adatok megjelennek a kivetítő tulajdonságaiban. Legfeljebb 60 byte-os karaktersor írható be.
<b>Monitor</b>	Jelölje be, ha el kívánja indítani a megfigyelést.

2


A részletek megadását követően, kattintson a "Regisztrálás" gombra, hogy elkezdje a regisztrálást. Az üzenet megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

További kivetítők regisztrálásához ismételje meg a 1. és 2. lépést.

3

A regisztrálási művelet befejezéséhez kattintson a  jelre, mely az ablak jobb felső sarkában található vagy kattintson a „Mégse” gombra.

A regisztrált kivetítő(k) ikonja(i) megjelennek a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban.

Hivatkozzon a  "A megfigyelési ablak elrendezése" [20. oldal](#) ha többet szeretne megtudni a Csoportosítás nézet és a Részletes felsorolás nézet ablakok használatáról.

## Regisztrálás IP-cím megjelölésével (Manuális regisztráció)

### Eljárás

1

Kattintson a jobb egérgombbal a Csoportosítás nézet ablakba és válassza ki az "Új" - "kivetítő (manuális regisztráció)" pontot.

A következő ablak jelenik meg.

Ha megjelenik a Részletes felsorolás nézet ablak, válassza ki a Új majd a Kivetítő (manuális regisztráció) opciókat az Szerkesztés menüből.

Új kivetítő létrehozása (manuális regisztráció)

Kijelző neve

Ikon megjelenítése

Fő csoport

Kivetítő neve

IP-cím

☐ Soros <-> TCP/IP-konverziós adapter használata.

Port száma

Monitor jelszava

Leírás

☒ Monitor

Regisztrálás Mégse



Ez a művelet elvégezhető a **Új - Kivetítő (manuális regisztráció)** opciók kiválasztásával is az **Szerkesztés** menüből.


2

**Írja be a regisztrálni kívánt kivetítő IP címét az "IP-cím" mezőbe, majd kattintson a "Keresés" gombra. Az üzenet megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.**

Ha sorozatos <-> TCP/IP konverziós adaptert és kábelt használ a kivetítő csatlakoztatásához, válassza ki a **Soros <-> TCP/IP konverziós adapter használatához..** Írja be a port számát a **Port száma** ablakba és kattintson a **Keresés** gombra.

3

**A keresés befejezte után, az alábbi táblázat segítségével adja meg a regisztrálni kívánt kivetítő adatait.**

<b>Kijelző neve</b>	Adja meg a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban megjeleníteni kívánt kivetítő(k) nevét. Legfeljebb 32 byte-os karaktersor írható be. Az első karakter nem lehet szóköz.
<b>Ikon megjelenítése</b>	Válassza ki a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban megjeleníteni kívánt ikon(oka)t.
<b>Fő csoport</b>	Válassza ki, ha a kivetítőt csoportba regisztrálja. Ha nem hozott létre csoportot, ez a lehetőség nem választható ki.  "Több kivetítő regisztrálása egy megfigyelési csoportba egyidejű megfigyelés céljából" <a href="#">17. oldal</a>
<b>Kivetítő neve</b>	Itt a kivetítőhöz regisztrált név látható.
<b>IP-cím</b>	Itt a 2. lépésben megadott IP-cím látható.
<b>Soros &lt;-&gt; TCP/IP-konverziós adapter használata.</b>	Jelölje be ezt az opciót, ha a sorozatos <-> TCP/IP konverziós adaptert használja a kivetítő csatlakoztatásához.
<b>Port száma</b>	Írja be a port számot, ha egy sorozatos <-> TCP/IP konverziós adaptert alkalmaz a kivetítő csatlakoztatásához.
<b>Monitor jelszava</b>	Ha a Monitor jelszó opció ett beállítva a kivetítő esetében, bizonyosodjon meg, hogy a Monitor jelszó ablakba a beállított jelszót írta be. Ha ekkor nem adja meg a helyes jelszót, a kivetítőt ugyan regisztrálja a program, de nem figyelhető meg és nem vezérelhető. Ha egy soros <-> TCP/IP konverziós adaptert alkalmaz a kivetítő csatlakoztatásához, a Monitor jelszó biztonsági funkció nem használható.
<b>Leírás</b>	Itt tetszőleges megjegyzést adhat meg a kivetítőről. Az itt megadott adatok megjelennek a kivetítő tulajdonságaiban. Legfeljebb 60 byte-os karaktersor írható be.



## Monitor

Jelölje be, ha el kívánja indítani a megfigyelést.

4

A részletek megadását követően, kattintson a "Regisztrálás" gombra, hogy elkezdje a regisztrálást. Az üzenet megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

A regisztrált kivetítő(k) ikonja(i) megjelennek a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban.

## Több kivetítő regisztrálása egy megfigyelési csoportba egyidejű megfigyelés céljából

A kivetítők regisztrálásuk után közösen különféle csoportokba is regisztrálhatók, így együtt is megfigyelhetők és vezérelhetők.

Továbbá, ha az egyik regisztrált csoportot Fő csoport jelöléssel látja el, a Fő csoport tagjaiként regisztrált összes kivetítő megfigyelési és vezérlési művelete egyszerre végezhető el.

A Fő csoport opció beállítható más fő csoportokhoz, minek következtében létrehozható egy hierarchikus csoportelrendezés.

Először hozza létre a regisztrációs csoportokat, majd regisztrálja a kivetítőket a létrehozott csoportokba.

## Eljárás


1

Kattintson a jobb egérgombbal a Csoportos nézet ablakba és válassza ki az "Új" - "Csoport" pontot.

A következő ablak jelenik meg.

Az alábbi táblázat segítségével végezze el a szükséges beállításokat.

Ha megjelenik a Részletes felsorolás nézet ablak, válassza ki a Új majd a Csoport opciókat az Szerkesztés menüből.



<b>Csoport neve</b>	Adja meg a Csoportos nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban megjelenítendő csoport nevét. Legfeljebb 32 byte-os karaktersor írható be. Az első karakter nem lehet szóköz.
<b>Ikon megjelenítése</b>	Válassza ki a Csoportosítás nézet ablakban megjeleníteni kívánt ikon(oka)t.
<b>Fő csoport</b>	Itt kiválasztható a fő csoport. Ha nem hozott létre csoportot, ez a lehetőség nem választható ki.
<b>Monitor</b>	Jelölje be a csoportba regisztrált összes kivetítő megfigyeléséhez. Ha nem jelöli be, a program az egyes kivetítők regisztrálásakor megadott beállításokat alkalmazza. Új csoport létrehozásakor nem jelölhető be.



Ez a művelet elvégezhető a Új - Csoport opciók kiválasztásával is az Szerkesztés menüből.

- 2** A beállítások meghatározása után kattintson a „Regisztrálás” gombra, hogy elkezdje a regisztrálást. Az üzenet megjelenésekor kattintson az „OK” gombra.

A regisztrált kivetítő(k) ikonja(i) megjelennek a Csoportosítás nézet ablakban.

- 3** A jobb egérgombbal kattintson a kivetítő ikon(jai)ra, hogy regisztrálhassa a Csoportos nézet vagy a Részletes felsorolás nézet, ablakban létrehozott csoportot és válassza ki a "Szerkesztés" pontot.



Ez a művelet elvégezhető az Szerkesztés opció kiválasztásával is az Szerkesztés menüből.

- 4** A Kivetítő szerkesztése ablakban válassza ki azon csoportnevet, melyet a Fő csoport ablakban regisztrálni szeretne, majd kattintson a "Módosítás" gombra.

A csoportregisztráció állapota ikonként megjelenik a Csoportosítás nézet ablakban.



A regisztráció részletes adatai ellenőrizhetők a Kivetítő-lista elemmel is, mely a Nézet menüben található.

## Ha a kivetítő neve vagy az IP cím megváltozik regisztráció után

### Manuálisan regisztrált kivetítők esetén

#### Eljárás



- 1** A jobb egérgombbal kattintson a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban található kivetítő ikonra és válassza ki a "Megfigyelés letiltva" pontot. Majd, a jobb egérgombbal kattintson ismét a kivetítő ikonjára és válassza ki a "Szerkesztés" pontot.



Ezek a műveletek az Szerkesztés menü használatával is elvégezhetők.



- 2** Ha csakis a kivetítő neve változott meg, kattintson a "Keresés" gombra, mely a Kivetítő szerkesztése ablakban jelenik meg. Ha az IP cím módosult, írja be az új IP címet az "IP-cím" mezőbe, majd kattintson a "Keresés" gombra. Az üzenet megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.



- 3** Ha a képernyőn megjelenik ismét a Kivetítő szerkesztése ablak, kattintson a "Módosít" gombra.

## Automatikus keresés segítségével regisztrált kivetítők esetén

### Eljárás

- 1 Törölje a kivetítő(ke)t, mely(ek) neve vagy IP címe módusult a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban. ➡ [19. oldal](#)
- 2 A kivetítő(k) újregisztrálásához, hajtsa végre az automatikus keresést. ➡ [10. oldal](#)



Ez a művelet elvégezhető a **Törlés** opció kiválasztásával is az Szerkesztés menüből.

## Kivetítők regisztrációjának visszavonása (Törlés)

A kivetítők regisztrációja törölhető, ha már nem szükséges ezek megfigyelése vagy vezérlése az EasyMP Monitor programmal.

### Eljárás

Kattintson a jobb egérgombbal a törölni kívánt kivetítő vagy csoport nevére. Ebben az esetben az ikon a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban található. Majd kattintson a "Törlés" gombra. Az üzenet megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

A Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablak kiválasztásával több kivetítőt is törölhet.

Több kivetítő egyidejű kiválasztása a következő módszerekkel hajtható végre.

- Ha kiválaszt egy Csoport ikont a Csoportosítás nézet ablakban az adott csoportban regisztrált összes kivetítő egyszerre törlődik.
- Tartsa lenyomva a billentyűzetten található Ctrl billentyűt, miközben a kívánt ikonokra kattint.
- Egérműveletekkel válassza ki a kívánt ikonok tartományát.


## Megfigyelési ablak típusok és átváltási eljárások

### Megfigyelési ablak típusok

Két megfigyelési ablak típus létezik. Válassza ki a kívánt ablakot.

- **Csoportosítás nézet**


Ebben a nézetben a csoportregisztrációk állapota hierarchikus ábrán ellenőrizhető.



Csoportosítás nézet

- **Részletes felsorolás nézet**

Ebben a nézetben a kivetítők állapota egy lista keretén belül van feltüntetve, minek következtében mindegyik kivetítő részletesen ellenőrizhető. A listában meghatározott elemek is szerepelhetnek, és a megjelenített elemek az egyes oszlopok szerint sorba rendezhetők.



Részletes felsorolás nézet

### Nézetek változtatása

A Csoportosítás nézet és Részletes felsorolás nézet ablakok változtatása a következőképpen történik.


#### Eljárás

Kattintson a Nézet menüre és válassza ki a „Csoportosítás nézet” vagy a „Részletes felsorolás nézet” opciókat.






## Megfigyelés alkalmazása a Csoportosítás nézet opció alkalmazásával









### A Csoportosítás nézet ikonjainak jelentése

A Csoportosítás nézet, ablakban az ikonokon látható jelölésekkel jelzik a kivetítők állapotát. A kör alakú csoport ikonok azt jelzik, hogy a csoport alatt még egy szint található. ➡ [22. oldal](#)



Az ikonok jelölései és azok jelentése az alábbi táblázatban láthatók.

Csoport	
	<b>Nincs figyelmeztetés vagy probléma</b> A csoportban lévő összes kivetítő rendben van.
	<b>Figyelmeztetés vagy probléma</b> A csoport egyik kivetítője figyelmeztető jelzést ad vagy problémás állapotú.
	<b>Értesítés</b> A program azonnali beavatkozást igénylő kivetítőt észlelt a csoportban.
	<b>Megfigyelés letiltva</b> A kivetítő nincs megfigyelés alatt. Ha a jobb egérgombbal az ikonra kattint és kiválasztja a <b>Megfigyelés engedélyezve</b> pontot, a kivetítő a megfigyelt kivetítők közé kerül.
	<b>Adatok frissítése folyamatban</b>

Kivetítő	
	<b>Nincs figyelmeztetés vagy probléma</b> *1
	<b>Figyelmeztetés vagy probléma</b>
	<b>Értesítés</b>
	<b>Megfigyelés letiltva</b>
	<b>Adatok frissítése folyamatban</b>
	<b>Hálózati hiba (Monitor jelszó hitelesítési hiba)</b> A Monitor jelszó ablakba nem lett jelszó beírva a kivetítő regisztrálásakor, vagy a Monitor jelszó ablakba helytelen jelszó lett beírva. <a href="#">11. oldal</a> , <a href="#">14. oldal</a> , <a href="#">15. oldal</a>
	<b>Hálózati hiba (TCP csatlakoztatási hiba)*2</b>
	<b>Hálózati hiba (ESC/VP.net kommunikációs hiba)*3</b>

\*1 Ha a Hőmérsékleti szint kijelzés csoport nézete beállítás az Be helyzetbe van állítva az Környezet beállítása opcióban a Eszköz menü keretén belül, a kivetítő belső hőmérsékletét jelző ikon megjelenik a kivetítő ikonjának felső részén. Az alapértelmezett beállítás Ki. Mivel a belső hőmérsékleti szint megjelenésekor képet kap a kivetítő belső hőmérsékletének emelkedéséről, amikor megjelenik a Hőmérsékleti szint ablak, javíthat a kivetítő működési környezetén, még mielőtt megtörténik a magas hőmérsékletet jelző hiba vagy a magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés. [26. oldal](#)

\*2 Ellenőrizze a következőket:

- ellenőrizze ha a kivetítő be van kapcsolva.
- ellenőrizze ha a LAN kábel csatlakoztatva van.

- Ellenőrizze ha a kivetítő konfigurációs menüjében a Készenléti üzemmód opció a Kommunikáció be (vagy a Hálózat be) értékre van állítva, vagy ha a Hálózatfigyelés elem a Be értékre van állítva.

\*3 Ellenőrizze, ha a kivetítő megfelelően csatlakozik a hálózathoz.



Abban az esetben, ha probléma azonosítás történik, a kivetítőre vonatkozó adatok tárolódnak mindaddig míg megtörténik a EasyMP Monitor kikapcsolása. A EasyMP Monitor kijelzőjének automatikus frissítése nem történik meg akkor sem, ha a kijelző állapota visszatér a normális helyzetbe. Az állapot frissítésének céljából, kattintson a fő ablakban található "Frissítés" gombra.

## A Csoportosítás nézet ablakban található ikonok alkalmazása

A Csoportosítás nézet ablakban, az ikonokkal a következő műveletek végezhetők el.

### • Ikonok kibontása és összecsukása

Valahányszor duplán kattint egy ikon csoportra, megjelennek vagy eltűnnek az abban a csoportban regisztrált kivetítők ikonjai.

### • Ikonok mozgatása

Ahhoz hogy változtasson egy a Csoportosítás nézet ablakban található ikon helyzetén, egyszerűen végezzen egérműveleteket.

## Megfigyelés Részletes felsorolás nézet alkalmazásával

### A Részletes felsorolás nézet ikonjainak jelentése


A Részletes felsorolás nézet ablakban regisztrált kivetítők állapota egy listában jelenik meg, függetlenül attól, hogy a kivetítők melyik Csoport ablakhoz tartoznak.





Az ikonok jelölései és azok jelentése az alábbi táblázatban láthatók.


### 1 Típus


A kivetítő állapotát jelzi.


 Nincsenek figyelmeztetések vagy problémák\*1

 Figyelmeztetés vagy probléma  
Hiba történt a kivetítőn.

 Értésítés  
A kivetítő azonnali beavatkozást igényel.

 Megfigyelés letiltva  
A kivetítő nincs megfigyelés alatt. Ha a jobb egérgombbal az ikonra kattint és kiválasztja a Megfigyelés engedélyezve opciót, a kivetítő a megfigyelt kivetítők közé kerül.

 Adatok frissítése folyamatban

 Hálózati hiba (Monitor jelszó hitelesítési hiba)  
A Monitor jelszó ablakba nem lett jelszó beírva a kivetítő regisztrálásakor, vagy a Monitor jelszó ablakba helytelen jelszó lett beírva. [11. oldal](#), [14. oldal](#), [15. oldal](#)

 Hálózati hiba (TCP-csatlakozási hiba)\*2

 Hálózati hiba (ESC/VP.net kommunikációs hiba)\*3

## 2 Csoport neve


A kivetítők csoportban való regisztrálásakor, megjelenik azon csoport neve, melyben a kivetítő regisztrálva lett.


## 3 Kijelző neve


Jelzi a kijelző nevét.


## 4 Áramellátás

A kivetítő áramellátási állapotát jelzi.

 Áramellátás bekapcsolva és normál állapot

 Áramellátás kikapcsolva és normál állapot

 Áramellátás bekapcsolva és rendellenes állapot

 Áramellátás kikapcsolva és rendellenes állapot


## 5 Lámpa üzemórái


A kivetítő lámpájának üzemidejét jelzi. Ha a kivetítő 2 lámpával rendelkezik, jelzi az 1 és 2 lámpák üzemidejét.


## 6 Hőmérsékleti szint


Az alábbi öt ikon a kivetítő belső hőmérsékletének különféle állapotát jelzi.

 Normál belső hőmérséklet

 Normál belső hőmérséklet


 Figyelmeztetés magas hőmérsékletre


 Figyelmeztetés magas hőmérsékletre


 Belső hőmérséklet hiba


## 7 Hiba-információk


Értesítést vagy figyelmeztetést/problémás állapotot jelez, használva a következő ikonokat.


 Légszűrő Tisztítás Ért.


 Cserélje ki a lámpát\*4


 Cserélje ki a lámpát (1 lámpa)


 Cserélje ki a lámpát (2 lámpa)


 Lámpa meghibásodás (1 lámpa)


 Lámpa meghibásodás (2 lámpa)


 Lámpahiba bekapcsoláskor (1 lámpa)


 Lámpahiba bekapcsoláskor (2 lámpa)

 Figyelmeztetés magas hőmérsékletre


 Cserélje ki a légszűrőt


 Nincs légszűrő

 Kicsi légáramlás


 Légáramlás érzékelő hiba


 Táp hiba (1. Ballaszt)


 Táp hiba (2. Ballaszt)


 Mozi-szűrő figyelmeztetés


 Figyelmeztetés zár problémára


 Akadály Észlelési figyelmeztetés


 Egyéb figyelmeztetés


 Lámpa fedele nyitva


 Lámpa-meghibásodás


 Lámpa-meghibásodás (1 lámpa)


 Lámpa-meghibásodás (2 lámpa)


 Lámpahiba bekapcsoláskor

 Lámpahiba bekapcsoláskor (1 lámpa)


 Lámpahiba bekapcsoláskor (2 lámpa)


 Magas belső hőmérséklet-hiba


 Alacsony légáramlás hiba


 Hiba a levegőszűrő áramlás-érzékelőjében.


 Belső hiba


 Ventilátor-hiba


 Érzékelő-hiba


 Táp hiba (Ballaszt)


 Táp hiba (1. Ballaszt)


 Táp hiba (2. Ballaszt)


 Auto-írisz hiba


 Mozi-szűrő hiba

 Zár hiba

 Hőtörendszer hiba (Peltier elem)

 Hőtörendszer hiba (pumpa)

 Levegő kifúvó szellőzőnyílás ajtájának hibája

 Easy Interactive Function Hiba





Akadály észlelési hiba



Egyéb hiba

- \*1 Ha a Hőmérsékleti szint kijelzés csoport nézete beállítás az Be helyzetbe van állítva az Környezet beállítása opcióban a Eszköz menü keretén belül, a kivetítő belső hőmérsékletét jelző ikon megjelenik a kivetítő ikonjának felső részén. Az alapértelmezett beállítás Ki.
- \*2 Ellenőrizze a következőket:
  - ellenőrizze ha a kivetítő be van kapcsolva.
  - ellenőrizze ha a LAN kábel csatlakoztatva van.
  - Ellenőrizze ha a kivetítő konfigurációs menüjében a Készenléti üzemmód opció a Kommunikáció be (vagy a Hálózat be) értékre van állítva, vagy ha a Hálózatfigyelés elem a Be értékre van állítva.
- \*3 Ellenőrizze, ha a kivetítő megfelelően csatlakozik a hálózathoz.
- \*4 Megjelenítheti a Cserélje ki a lámpát elemet bármelyik időpontban, melyet a Környezet beállítása menüben Eszköz határozott meg.



- Abban az esetben, ha probléma azonosítás történik, a kivetítőre vonatkozó adatok tárolódnak mindaddig míg megtörténik a EasyMP Monitor kikapcsolása. A EasyMP Monitor kijelzőjének automatikus frissítése nem történik meg akkor sem, ha a kijelző állapota visszatér a normál helyzetbe. Az állapot frissítésének céljából, kattintson a fő ablakban található "Frissítés" gombra.
- Az érzékelhető hiba-információk a használt kivetítőtől függően eltérőek.

## A megjelenített elemek kiválasztása


Kiválaszthatja, hogy csakis a szükséges elemek jelenjenek meg a Részletes felsorolás nézet ablakban.

### Eljárás

1

**Válassza ki az „Opciók” lehetőséget a Nézet menüből.**

Megjelenik az Opciók ablak.



2

**Jelölje be a megjeleníteni kívánt elemhez tartozó jelölőnégyzetet.**

3

**Kattintson az "OK" gombra.**

4

**Ha az elem nem látható részletesen a Részletes felsorolás nézet, ablakban, húzza el az egérrel az elem nevétől jobbra eső határvonalat, és állítsa a nézetet a kívánt szélességre.**

## A listák sorba rendezése

A részletes listák az egyes oszlopok, például a kivetítő neve vagy az IP-cím szerint sorba rendezhetők.



## Eljárás

Kattintson annak az oszlopnak az elemnévére, amely szerint fel akarja állítani a sorrendet.


## A kívánt ikonok keresése (Kivetítő-lista)

A Kivetítő-lista hasznos funkció a listákban való kereséshez, ha sok csoportot és kivetítőt regisztrált, és a keresett ikon nem látható a képernyőn.

## Eljárás

Válassza ki a „Kivetítő-lista” opciót a Nézet menüből.

A következő ablak jelenik meg.



A Kivetítő-lista funkció használatakor a hőmérsékleti szintet jelző ikonok nincsenek feltüntetve, függetlenül attól hogy a Hőmérsékleti szint kijelzés csoport nézete opció hogyan van beállítva a Környezet beállítása menüben.

A Kivetítő-lista nézetben a csoportok regisztrációs részletei egy hierarchikus ábrán ellenőrizhetők. Ha rákattint egy ikonra, a Csoportosítás nézet és a Részletes felsorolás nézet legördül és az ablakban megjelenik a kiválasztott ikon.

## Megfigyelés a a rendszertálcá használatával

A kijelzők állapota mindig ikonként vannak feltüntetve a rendszertálcában, még akkor is, ha a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablak nem mindig látható. Ilyenkor az állapot az ikonok jelölései alapján ellenőrizhető.

Ha a konfigurációs menüket a következő műveletekkel állítja be, a rendszertálcán egy ikon jelenik meg és az állapotfigyelés az ikon jelöléseinek segítségével hajtható végre.



Az ikonjelölések az alábbi táblázatban láthatók.



Nincs probléma



Probléma

## Eljárás


1

Válassza ki az „Környezet beállítása” opciót a Eszköz menüből.

Megjelenik a Környezet beállítása ablak.

2

Jelölje be a "A tálcán található" négyzetet.



3

Kattintson az "OK" gombra.



- Kattintson a jobb egérgombbal a a rendszertálcába hogy az előugró menüből kiválaszthassa a **Nyissa meg a fő képernyőt** vagy a **Kilépés** opciót.
- Ha a **Regisztrálás indításkor** opciót bejelöli a Környezet beállítása ablakban, az EasyMP Monitor program a számítógép bekapcsolásakor automatikusan elindul. Ha a/az EasyMP Monitor egységet Windows Vista vagy Windows 7 rendszeren használja, a funkció használatához rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie.

## Figyelmeztetés vagy problémás állapotú kivetítők listában való megjelenítése


Megjeleníthet egy listát, amelyben csak a figyelmeztetést jelző vagy problémás állapotú kivetítők láthatók.

### Eljárás

Válassza ki a **„Figyelmeztetést és Hibát jelző kivetítők listája”** opciót a **Nézet** menüből.

A következő Figyelmeztetést és Hibát jelző kivetítők listája ablak jelenik meg.


Ha az egérmutatót az ikon fölé viszi, hibát leíró részletes információkat láthat és a megoldás is fel lesz tüntetve. Ha duplán kattint egy sorra, az adott kivetítő tulajdonságai jelennek meg. [29. oldal](#)





Az ikonok jelölései és azok jelentése az alábbi táblázatban láthatók.

#### 1 Típus

A csoport vagy kivetítő állapotát jelzi.

 Nincsenek figyelmeztetések vagy problémák\*1

 Figyelmeztetés vagy probléma  
Hiba történt a kivetítőn.

 Értésítés  
A kivetítő azonnali beavatkozást igényel.



Megfigyelés letiltva

A kivetítő nincs megfigyelés alatt. Ha a jobb egérgombbal az ikonra kattint és kiválasztja a Megfigyelés engedélyezve opciót, a kivetítő a megfigyelt kivetítők közé kerül.



Adatok frissítése folyamatban



Hálózati hiba (Monitor jelszó hitelesítési hiba)

A Monitor jelszó ablakba nem lett jelszó beírva a kivetítő regisztrálásakor, vagy a Monitor jelszó ablakba helytelen jelszó lett beírva. [11. oldal](#), [14. oldal](#), [15. oldal](#)



Hálózati hiba (TCP-csatlakozási hiba)\*2



Hálózati hiba (ESC/VP.net kommunikációs hiba)\*3

## 2 Kijelző neve

Jelzi a kijelző nevét.

## 3 Áramellátás

A kivetítő áramellátási állapotát jelzi.



Áramellátás bekapcsolva és normál állapot



Áramellátás kikapcsolva és normál állapot



Áramellátás bekapcsolva és rendellenes állapot



Áramellátás kikapcsolva és rendellenes állapot

## 4 Lámpa üzemórái

A kivetítő lámpájának üzemidejét jelzi.

## 5 Forrás

Jelzi a kivetítőhöz választott bemeneti forrást.



Számítógép vagy  
Számítógép1



Számítógép2



BNC



S-Video



Video (RCA)



Video (BNC)



SDI



DisplayPort



DVI-D1 vagy HDMI1,  
DVI-D, HDMI\*4



DVI-D2 vagy HDMI2\*5



D-Video



EasyMP



USB Display



USB vagy USB1



USB2



LAN

## 6 Hőmérsékleti szint

Az alábbi öt ikon a kivetítő belső hőmérsékletének különféle állapotát jelzi.



Normál belső  
hőmérséklet



Normál belső  
hőmérséklet



Figyelmeztetés magas  
hőmérsékletre



Figyelmeztetés magas  
hőmérsékletre



Belső hőmérséklet hiba

## 7 Hiba-információk

Figyelmeztetést/problémás állapotot jelez, használva a következő ikonokat.



Cserélje ki a lámpát\*6



Cserélje ki a lámpát (1 lámpa)



Cserélje ki a lámpát (2 lámpa)



Lámpa meghibásodás (1  
lámpa)



Lámpa meghibásodás (2  
lámpa)



Lámpahiba bekapcsoláskor (1  
lámpa)



Lámpahiba bekapcsoláskor (2  
lámpa)



Figyelmeztetés magas  
hőmérsékletre



Cserélje ki a légszűrőt



Nincs légszűrő



Kicsi légáramlás



Légáramlás érzékelő hiba



Táp hiba (1. Ballaszt)



Táp hiba (2. Ballaszt)



Mozi-szűrő figyelmeztetés



Figyelmeztetés zár problémára

 Akadály Észlelési figyelmeztetés	 Egyéb figyelmeztetés
 Lámpa fedele nyitva	 Lámpa-meghibásodás
 Lámpa-meghibásodás (1 lámpa)	 Lámpa-meghibásodás (2 lámpa)
 Lámpahiba bekapcsoláskor	 Lámpahiba bekapcsoláskor (1 lámpa)
 Lámpahiba bekapcsoláskor (2 lámpa)	 Magas belső hőmérséklet-hiba
 Alacsony légáramlás hiba	 Hiba a levegőszűrő áramlás-érzékelőjében.
 Belső hiba	 Ventilátor-hiba
 Érzékelő-hiba	 Táp hiba (Ballaszt)
 Táp hiba (1. Ballaszt)	 Táp hiba (2. Ballaszt)
 Auto-írisz hiba	 Mozi-szűrő hiba
 Zár hiba	 Hőtörendszert hiba (Peltier elem)
 Hőtörendszert hiba (pumpa)	 Levegő kifúvó szellőzőnyílás aajtájának hibája
 Easy Interactive Function Hiba	 Akadály észlelési hiba
 Egyéb hiba	

- \*1 Ha a Hőmérsékleti szint kijelzés csoport nézete beállítás az Be helyzetbe van állítva az Környezet beállítása opcióban a Eszköz menü keretén belül, a kivetítő belső hőmérsékletét jelző ikon megjelenik a kivetítő ikonjának felső részén. Az alapértelmezett beállítás Ki.
- \*2 Ellenőrizze a következőket:
- ellenőrizze ha a kivetítő be van kapcsolva.
  - ellenőrizze ha a LAN kábel csatlakoztatva van.

- Ellenőrizze ha a kivetítő konfigurációs menüjében a Készenléti üzemmód opció a Kommunikáció be (vagy a Hálózat be) értékre van állítva, vagy ha a Hálózatfigyelés elem a Be értékre van állítva.

- \*3 Ellenőrizze, ha a kivetítő megfelelően csatlakozik a hálózathoz.
- \*4 Leírja a DVI-D funkciót, ha a kivetítő rendelkezik DVI-D és HDMI bemeneti végpontokkal.
- \*5 Leírja a HDMI funkciót, ha a kivetítő rendelkezik DVI-D és HDMI bemeneti végpontokkal.
- \*6 Megjelenítheti a Cserélje ki a lámpát elemet bármelyik időpontban, melyet az Környezet beállítása ablakban határozott meg. Ez az ablak a Eszköz menüben található.



Az érzékelhető hiba-információk a használt kivetítőtől függően eltérőek.

## Tulajdonságok részletes ellenőrzése


Ellenőrizheti részletesen a Csoport opció és a kivetítők tulajdonságait.

## A Csoport tulajdonságai ablak megjelenítése

### Eljárás

**A tulajdonságok megjelenítéséhez a következő módszerek bármelyike használható.**


- Az összes csoport tulajdonságainak megjelenítése a Csoportosítás nézet ablakban.  
Kattintson a jobb egérgombbal a Csoportosítás nézet menüre és válassza ki a Tulajdonság elemet.
- A megjelölt csoport tulajdonságainak megjelenítése  
Kattintson a jobb egérgombbal a Csoportosítás nézet ablakba és válassza ki a Tulajdonság elemet.



Ha duplán kattint egy sorra, az adott csoport vagy kivetítő tulajdonságai jelennek meg.

## A Kivetítő tulajdonságai ablak megjelenítése

A jobb egérgombbal kattintson a kivetítő ikonra, mely a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban található és válassza ki a Tulajdonság pontot.



- 1 Megjeleníti a kivetítő sorozatszámát. Elválasztójelek kimutatásának esetén erősítse meg a sorozatszámot, mely a kivetítő címkéjén van feltüntetve.
- 2 Itt látható a kivetítő firmware-verziója.

## Naplók megjelenítése és törlése

Internet böngészőjében ellenőrizheti a tartalom átviteli naplót, amelyet a EasyMP Monitor program irányított vagy a kivetítő hibákat. Az ellenőrzött naplók törölhetők.



Ha a Napló output funkció az Be helyzetbe van állítva az Környezet beállítása opcióban a Eszköz menü keretén belül, az átviteli naplók tárolódnak. Az alapértelmezett beállítás Ki.

### A Napló ablak megjelenítése

#### Eljárás

**Válassza ki a „Napló” opciót majd a „Nézet” parancsot a Nézet menüből**

Megnyílik a böngésző, és megjelennek az aktuális időpontig rögzített kommunikációs naplók.

### A Napló funkció törlése

#### Eljárás

**Válassza ki a „Napló” opciót, majd a „Törlés” parancsot a Nézet menüből. A megerősítési üzenet megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.**


Ezzel minden naplót töröl, és a rendszer az EasyMP Monitor vezérlési műveleteinek, illetve a kivetítőhibáknak a részletes adatait innentől új naplóba rögzíti.

## Vezérlés a vezérlőgombok használatával


Kattintson a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban a vezérelni kívánt kivetítő ikonjára és kattintson egy vezérlő gombra, hogy engedélyezhesse a kiválasztott kivetítő vezérlését.











Az összes kivetítő működtetésének céljából jelöljön meg több kivetítőt a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban és kattintson egy vezérgombra. Több kivetítő egyidejű kiválasztása a következő módszerekkel hajtható végre.








- Ha a Csoportosítás nézet, ablakban egy csoportikont jelöl meg, az adott csoportban regisztrált és megfigyelésre beállított összes kivetítő egyszerre vezérelhető.
- Tartsa lenyomva a billentyűzetén található Ctrl billentyűt, miközben a kívánt ikonokra kattint.
- Egérműveletekkel válassza ki a kívánt ikonok tartományát.



A vezérlőgombok leírása a következő táblázatban látható.

	<b>Bekapcsolva</b>	Bekapcsolja a kivetítőt.
---	--------------------	--------------------------


	<b>Kikapcsolva</b>	Kikapcsolja a kivetítőt.
	<b>Kapcsoljon a Számítógép1 bemenetre</b>	A video bemeneti forrást a Számítógép1 portjához vagy a Számítógép portjához kapcsolja.
	<b>Kapcsoljon a Számítógép2 bemenetre</b>	A video bemeneti forrást a Számítógép2 portjához kapcsolja.
	<b>Kapcsoljon a BNC bemenetre</b>	A video bemeneti forrást a BNC portjához kapcsolja.
	<b>Kapcsoljon az S-Video bemenetre</b>	A video bemeneti forrást az S-Video portjához kapcsolja.
	<b>Kapcsoljon a Video (RCA) bemenetre</b>	A video bemeneti forrást a Video porthoz vagy a video2 porthoz kapcsolja.
	<b>Kapcsoljon a Video (BNC) bemenetre</b>	A video bemeneti forrást a Video1 porthoz kapcsolja.
	<b>Kapcsoljon a SDI bemenetre</b>	A video bemeneti forrást a SDI porthoz kapcsolja.
	<b>Kapcsoljon a DisplayPort bemenetre</b>	A video bemeneti forrást a DisplayPort porthoz kapcsolja.
	<b>Kapcsoljon a DVI-D, HDMI 1 bemenetre</b>	A video bemeneti forrást a DVI-D1 vagy a HDMI1 porthoz kapcsolja. Ha a kivetítő fel van szerelve DVI-D porttal vagy HDMI porttal, használja ezt a gombot, hogy átkapcsolja a bemeneti jelt. Ha a kivetítő fel van szerelve DVI-D és HDMI porttal, használja ezt a gombot, hogy kiválassza a DVI-D portot mint bemeneti forrást.

	<b>Kapcsoljon a DVI-D, HDMI 2 bemenetre</b>	Kapcsolja a video bemeneti forrást a DVI-D2 vagy a HDMI2 porthoz. Ha a kivetítő fel van szerelve DVI-D és HDMI porttal, használja ezt a gombot, hogy kiválassza a HDMI portot mint bemeneti forrás.
	<b>Kapcsoljon a D-Video bemenetre</b>	A video bemeneti forrást a D4 porthoz kapcsolja.
	<b>Kapcsoljon az EasyMP bemenetre</b>	Az EasyMP vagy EasyMP.net elemekhez kapcsolja a bemeneti forrást.
	<b>Forrás váltása USB Display*</b>	Az USB Display elemhez kapcsolja a bemeneti forrást.
	<b>Kapcsoljon az USB1 bemenetre *</b>	Az A típusú USB porton vagy USB 1 porton keresztül a video bemeneti forrást a külső felszereléshez kapcsolja.
	<b>Kapcsoljon az USB2 bemenetre *</b>	A video bemeneti forrást az USB2 porton keresztül csatlakoztatott külső berendezéshez kapcsolja.
	<b>Forrás váltása LAN*</b>	A video bemeneti forrást arra a képre kapcsolja, amelynek vetítése hálózaton keresztül történik számítógép segítségével.


\* Ha a gomb nem működik, a bemeneti forrást az  gombbal is kapcsolhatja.



- Előfordulhat, hogy egyes csatlakoztatott kivetítők nem rendelkeznek az összes fenti porttal vagy funkcióval. Ha nem elérhető porthoz vagy funkcióhoz tartozó gombra kattint, nem történik semmi.
- Akkor is kiválaszthatja a vezérelni kívánt tárgyakat, és használhatja a vezérlőgombokat a vezérléshez, ha a következők láthatók a képernyőn.

Csoport tulajdonságai  [28. oldal](#)

Kivetítő tulajdonságai  [29. oldal](#)

A kivetítő figyelmeztető és hibát jelző üzeneteinek listája  
(A vezérlési műveletek csak figyelmeztetési állapotot jelző szerkezettel felszerelt kivetítők esetében végezhetők.)  [26. oldal](#)

## Vezérlés internet böngésző alkalmazásával (Webes vezérlés)

A számítógép internet böngészőjét is felhasználhatja a kivetítő konfigurációs menüje beállításainak változtatására.


### Eljárás



**Kattintson a jobb egérgombbal a vezérelni kívánt kivetítő ikonjára, mely a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet ablakban található és válassza ki a "Webes vezérlés" pontot.**




**Megtörténik az internet böngésző előhívása és megjelenik a Webes vezérlés ablak.**


A Webes vezérlés funkció engedi, hogy a kivetítő esetében beállítsa mindazon részleteket, melyeket a konfigurációs menü használatával is el lehet végezni.  Kivetítő Használati útmutatója





A kivetítők kiválasztása és a Webes vezérlés kiválasztása a kivetítők jobb egérgombbal való megjelölése által, akkor is megtörténhet, ha a következők vannak feltüntetve.

Csoport tulajdonságai  28. oldal

Figyelmeztetést és Hibát jelző kivetítők listája(A vezérlési műveletek csak figyelmeztetési állapotot jelző szerkezettel felszerelt kivetítők esetében végezhetők.)  26. oldal

## Vezérlés az időzítő beállításainak használatával


Ez a funkció akkor hasznos, ha bizonyos vezérlési műveleteket, például a kivetítő be- és kikapcsolását minden nap vagy héten meghatározott időben kívánja végrehajtani.

Az időzítő beállításai megadhatók egyetlen kivetítőhöz vagy egyszerre egy csoport összes kivetítőjéhez is.

### Eljárás

**Válassza ki a „Időzítő” funkciót majd a „Időzítő beállításai” opciót a Eszköz menüből.**

Megjelenik a következő ablak, amelyben ellenőrizheti az időzítő beállításainak állapotát.



Az itt ellenőrizhető adatok és végrehajtható műveletek az alábbiakban olvashatók.

### 1 Kivetítők



Kiválasztja a csoportot vagy kivetítőt az állapotellenőrzéshez.

Csoport kiválasztása esetén a csoportban lévő összes kivetítő időzítő beállításának állapota megjelenik.

### 2 Dátum

Az aktuális dátum piros mezőben látható.


Az időzítő beállításokkal rendelkező napokat vastagított szám jelzi.




Ha a  vagy a  jelre kattint, az előző vagy a következő hónapra lapozhat a naptárban.

### 3 Időzítők

Megjeleníti az időzítő beállítások listáját.

Az Időzítők listáinak soraiban használt színek a következőket jelzik:


 Aktuális nap időzítőjének beállítása

-  Ha a csoportban található egyes kivetítők időzítőinek beállításai engedélyezettek és a többi kivetítő esetén ez a funkció letiltott az aktuális napi időzítő beállítását illetően
-  Ha az aktuális napi időzítő beállítása letiltott beállítás
-  Időzítő beállítása az aktuális naptól eltérő napra


## 4 Törlés

 Ezzel törölheti az időzítő listáról kiválasztott időzítő beállításokat.



## 5 Bezár

 Bezárja a Időzítő beállításai ablakot.

## 6 Szerkesztés

 Ezzel módosíthatja az időzítő listáról kiválasztott időzítő beállításokat. Ha csoportot választott ki állapotellenőrzéshez, a beállítások nem módosíthatók.

## 7 Hozzáad

 Új időzítő beállításokat regisztrál.  "Új időzítő beállítások megadása" [34. oldal](#)

## 8 Engedélyez/Letiltva


 Átvált az időzítő listáról kiválasztott időzítő beállítások engedélyezett és letiltott állapota között.



## Új időzítő beállítások megadása

### Eljárás

- 1 **Kattintson az „Hozzáad” gombra a Időzítő beállításai ablakban. Megjelenik a következő ablak és az új időzítő beállítások érvénybe lépnek.**



Új időzítő létrehozása

Ütemezés-mód: Dátum

Dátum: 2009/04/23

Idő: 20:22

Művelet: Bekapcs.

OK Mégse

A Művelet opció használatával elvégezheti a be- és kikapcsolást valamint a bemeneti forrás átváltásának műveletét is, úgy amint azokat a főablak vezérlőgombjaival is végzi. Ha a bemeneti forrás átváltásának beállítása esetén, a kivetítő időzítő indítási idejében nincs bekapcsolva, bekapcsolódik. Ezért nincs szükség két külön időzítő beállítására a kivetítő bekapcsolásához, illetve a bemeneti forrás átváltásához.

## 2

**Az időzítő beállítások elvégzése után, kattintson az "OK" gombra.**


A megadott időzítő beállításokat a program regisztrálja, és a megjelenített időzítő listában ellenőrizhetők.



Minden regisztrált időzítő beállítás engedélyezhető vagy letiltható. Válassza ki a **Időzítő** opció **Engedélyez** vagy **Letilt** parancsát a Eszköz menüből.

Az értesítés küldése e-mailben fiunkcióval az előre beállított e-mail címre megfelelő értesítő üzenet küldhető, ha a hálózathoz csatlakoztatott kivetítő egy bizonyons helyzetbe kerül, illetve problémát vagy figyelmeztetést jelez. A funkció használatával a kezelő akkor is értesülhet a kivetítő állapotáról vagy az azzal kapcsolatos problémáról, ha nem tartózkodik a kivetítőkkal azonos helyszínen.



- Legfeljebb három cím (rendeltetési hely) regisztrálható. Az üzenetek mindegyikre egyszerre is elküldhetők.
- Ha a kivetítő kritikus probléma következtében hirtelen leáll, előfordulhat, hogy nem képes értesítő üzenetet küldeni a kezelőnek a problémáról.
- Ha a kivetítő konfigurációs menüjében a Készenléti üzemmód funkció a Kommunikáció be (vagy a Hálózat be) opcióra van állítva vagy ha a Hálózatfigyelés a Be helyzetbe van állítva, a kivetítő akkor is megfigyelhető, ha készenléti üzemmódban van (ha ki van kapcsolva).  Kivetítő Használati útmutatója
- Egyes kivetítőkön az értesítés küldése e-mailben funkció a konfigurációs menüben állítható be. Ha a kivetítő konfigurációs menüjében beállította az értesítő üzenetek küldését, akkor a konfigurációs menüben és az EasyMP Monitor programban elvégzett beállítások működnek.
- Az értesítés küldése e-mailben funkció segítségével érzékelhető állapotok a használt kivetítőtől függően eltérőek.


## Eljárás

1

Válassza ki a „Értesítés küldése e-mailben funkció” funkciót a Eszköz menüben.

2

Megjelenik az Értesítés küldése e-mailben funkció beállítása ablak.




Az alábbi táblázat segítségével végezze el a szükséges beállításokat.

<b>Értesítés küldése e-mailben funkció</b>	Az értesítés küldése e-mailben funkció használatához állítsa a kapcsológombot az Be helyzetbe.
<b>SMTP-szerver IP-címe</b>	Adja meg az SMTP-szerver IP-címét. Legfeljebb 255 byte-os karaktorsor írható be. Ha módosítja az SMTP-szerver portszámát, adja meg ezt a számot. Az alapértelmezett érték "25". 1 és 65535 közötti, érvényes számot adhat meg.
<b>Feladó levelezési címe</b>	Adja meg a feladó e-mail címét. Legfeljebb 255 byte-os karaktorsor írható be.
<b>1. Címzett e-mail címe</b>	Adja meg az értesítő e-mail rendeltetési helyének e-mail címét. Legfeljebb három rendeltetési hely állítható be. Legfeljebb 255 byte-os karaktorsor írható be.
<b>2. Címzett e-mail címe</b>	
<b>3. Címzett e-mail címe</b>	

3

Kattintson az "Értesítési esemény" gombra és a megjelenő ablakban jelölje meg az elemeket az e-mail értesítéshez.

**4**

**Kattintson az "OK" gombra.**

Megjelenik ismét az Értesítés küldése e-mail funkció beállítása ablak.

Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket hogy beállítsa az értesítési események jelzésének funkcióját.

**5**

**A beállítások befejeztét követően, kattintson az "OK" gombra.**

Ha a kivetítővel probléma merül fel, vagy ha beavatkozást igénylő állapotba kerül, a rendszer az alábbihoz hasonló e-mailt küld a Címzett e-mail címe beállításban megadott címre.

Több probléma, figyelmeztetés vagy állapot esetén az ezekhez tartozó üzenetek külön sorokba kerülnek.

Elem	Megjelenő részletek
E-mail tárgya	[A kijelző neve megjelenik a Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet] ablakban és értesítst mutat a kivetítő állapotáról
Szövegtörzs	<A Csoportosítás nézet vagy a Részletes felsorolás nézet> ablakban feltüntetett kijelző név a következő állapotba került. <Figyelmeztetési/hibát jelző/állapotot jelző üzenet (Lásd az alábbi táblázatot)>

Az e-mail üzenet a következő részleteket tartalmazhatja.

Üzenet	Megoldás
Easy Interactive Function Hiba	Ne használja a kivetítőt, húzza ki a tápkábelt a konnektorból és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi márkakereskedővel vagy cselekedjen a kivetítőhöz mellékelt Terméktámogatás és szervizelési útmutatóban megadott utasításoknak megfelelően.
Belső hiba	
Ventilátor-hiba	
Érzékelő-hiba	
Táp hiba (Ballaszt)*	
Auto-írisz hiba	
Mozi-szűrő hiba	
Zár hiba	
Hőtőrendszer hiba (Peltier elem)	
Hőtőrendszer hiba (pumpa)	

Üzenet	Megoldás
Levegő kifúvó szellőzőnyílás ajtajának hibája	Hivatkozzon a Visszajelzők leolvasására. ☛ Kivetítő Használati útmutatója
Lámpa fedele nyitva	
Lámpahiba bekapcsoláskor*	
Lámpa-meghibásodás*	
Magas belső hőmérséklet-hiba	
Alacsony légáramlás hiba	
Hiba a levegőszűrő áramlás-érzékelőjében.	
Akadály észlelési hiba	
Figyelmeztetés magas hőmérsékletre	
Cserélje ki a lámpát*	
Lámpahiba bekapcsoláskor*	
Táp hiba (Ballaszt)*	
Cserélje ki a légszűrőt	
Nincs légszűrő	
Kicsi légáramlás	
Légáramlás érzékelő hiba	
Mozi-szűrő figyelmeztetés	
Figyelmeztetés zár problémára	
Akadály Észlelési figyelmeztetés	

Üzenet	Megoldás
Légszűrő Tisztítás Ért.	
Egyéb figyelmeztetés	
Egyéb hiba	
Nincs jel	A kivetítő nem kap képjelet. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát és a csatlakoztatott készülék bekapcsolt állapotát.
Hálózati hiba (TCP-csatlakozási hiba)	Ellenőrizze a következőket: Ellenőrizze ha a kivetítő be van kapcsolva. Ellenőrizze ha a LAN kábel csatlakoztatva van. Ellenőrizze ha a kivetítő konfigurációs menüjében a Készenléti üzemmód opció a Kommunikáció be (vagy a Hálózat be) értékre van állítva vagy ha a Hálózatfigyelés elem a Be értékre van állítva. ☛ Kivetítő Használati útmutatója
Hálózati hiba (ESC/VP.net kommunikációs hiba)	Ellenőrizze, ha a kivetítő megfelelően csatlakozik a hálózathoz. ☛ Kivetítő Használati útmutatója
Hálózati hiba (Monitor jelszó hitelesítési hiba)	Ellenőrizze a kivetítő Monitor jelszavát.

\* Ha a kivetítő 2 lámpával van felszerelve, a kiegészítő információk, mint (1 lámpa) vagy (1 súly), megjelennek az üzenet kijelzése után, hogy jelezzék a lámpát, mely problémás/melyre a figyelmeztetések vonatkoznak.

A rendszer tájékoztató üzenetet küld a kivetítő figyelmeztetést jelző vagy hibás állapotának helyreállításáról és az ezzel kapcsolatos értesítés elküldéséről.

Az alkalmazás-zárással megakadályozhatja, hogy külső személyek az EasyMP Monitor program segítségével kezeljék a kivetítőket és hogy jogosultság nélkül módosításokat hajtsanak végre. Az EasyMP Monitor program megnyitása és bezárása, valamint az állapotfigyelés az alkalmazás-zárás használata esetén is elvégezhető.

Ha ezenkívül jelszót is beállít, azt meg kell adnia az alkalmazás-zárás kikapcsolásához. Ez biztosítja, hogy az alkalmazás-zárás ne legyen könnyen kikapcsolható, így javítja a rendszerbiztonságot.

## Az Alkalmazás lezárása funkció kapcsolása az engedélyezett és letiltva funkciók között.

### Az alkalmazás-zárás engedélyezése

#### Eljárás

**Válassza ki az „Alkalmazás lezárása” funkciót a Eszköz menüből.**

Az alkalmazás-zárás engedélyezve lesz és a műveletek végzése lehetetlenné válik. Ez esetben kivételt képez az EasyMP Monitor program megnyitása és bezárása, valamint az alkalmazás-zárás funkció deaktiválása.

### Az alkalmazás-zárás letiltása

#### Eljárás

**1** **Válassza ki az „Alkalmazás feloldása” funkciót a Eszköz menüből.**

**2**

**Megjelenik a jelszó megadására szolgáló ablak, melybe írja be a beállított jelszót, majd kattintson az "OK" gombra.**

Ha nem állított be jelszót (alapértelmezett beállítás), kattintson az OK gombra, jelszó megadása nélkül. A nagyobb biztonság érdekében jelszó megadása ajánlott.

Az alkalmazás-zárás feloldását követően a műveletek szokásos módon végezhetők.

## Jelszó beállítása az alkalmazás-zárás feloldásához

Hajtsa végre a következő műveleteket miközben az alkalmazás-zárás funkció ki van kapcsolva.

#### Eljárás

**1**

**Válassza ki az „Környezet beállítása” funkciót a Eszköz menüből.**

Megjelenik a Környezet beállítása ablak.

**2**

**Jelölje be az "Alkalmazás-zárasi jelszó módosítása" funkciót.**

**3**

**Írja be a jelszót az "Új jelszó" és az "Új jelszó (megerősít)" mezőkbe, majd kattintson az "OK" gombra.**

A jelszó legfeljebb 16 byte hosszúságú lehet. Egy byte-os, alfanumerikus karakterek használhatók.



# Függelék



## A kivetítők nem figyelhetők meg vagy nem vezérelhetők

A hiba oka	Megoldás
Megfelelően csatlakozik a kivetítő a hálózathoz?	Ellenőrizze ha a hálózatkábel megfelelő módon lett csatlakoztatva. Ha a kábel nincs helyesen csatlakoztatva, csatlakoztassa ismét.
Megfelelő a kivetítő beállítása a hálózathoz való csatlakoztatáshoz?	Ellenőrizze a konfigurációs menü Hálózat parancsának beállításait. ☛ Kivetítő Használati útmutatója
Megfelelően telepítette az EasyMP Monitor programot a számítógépre?	Távolítsa el, majd telepítse újra az EasyMP Monitor programot. ☛ 8. oldal
Az összes vezérelni vagy megfigyelni kívánt kivetítő regisztrált?	Regisztrálja a kivetítőket. ☛ 10. oldal
Ellenőrizze ha a kivetítő konfigurációs menüjében a Készenléti üzemmód a Kommunikáció be (vagy a Hálózat be) értékre van állítva vagy ha a Hálózatfigyelés elem a Be értékre van állítva.	Ahhoz hogy a/a EasyMP Monitor programot a készenléti üzemmódban lévő kivetítő megfigyeléséhez és vezérléséhez használhassa, a kivetítő konfigurációs menüjében a Készenléti üzemmód opció a Kommunikáció be (vagy a Hálózat be) értékre kell legyen állítva vagy a Hálózatfigyelés elem a Be értékre kell legyen állítva. ☛ Kivetítő Használati útmutatója

## A rendszer nem küld e-mail üzenetet, ha a kivetítővel probléma történik

A hiba oka	Megoldás
Megfelelően csatlakozik a kivetítő a hálózathoz?	Ellenőrizze ha a hálózatkábel megfelelő módon lett csatlakoztatva. Ha a kábel nincs helyesen csatlakoztatva, csatlakoztassa ismét.

A hiba oka	Megoldás
Megfelelő a kivetítő beállítása a hálózathoz való csatlakoztatáshoz?	Ellenőrizze a konfigurációs menü Hálózat parancsának beállításait. ☛ Kivetítő Használati útmutatója
A SMTP-szerver IP-címe, Port száma és Címzett e-mail címe funkciók helyesen lettek beállítva?	Ellenőrizze a beállítás részleteit.
Ellenőrizze ha a kivetítő konfigurációs menüjében a Készenléti üzemmód opció a Kommunikáció be (vagy a Hálózat be) értékre van állítva vagy ha a Hálózatfigyelés elem a Be értékre van állítva.	Ahhoz hogy a/a EasyMP Monitor programot a készenléti üzemmódban lévő kivetítő megfigyeléséhez és vezérléséhez használhassa, a kivetítő konfigurációs menüjében a Készenléti üzemmód opció a Kommunikáció be (vagy a Hálózat be) értékre kell legyen állítva vagy a Hálózatfigyelés elem a Be értékre kell legyen állítva. ☛ Kivetítő Használati útmutatója
Kritikus probléma történt, amely miatt a kivetítő működése hirtelen leállt?	Ha a kivetítő működése hirtelen leállt, nem képes e-mail üzeneteket küldeni. Ha a kivetítő a hibaellenőrzés után sem állítható alaphelyzetbe, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a kivetítőhöz mellékelt Terméktámogatás és szervizelési útmutatóban megadott legközelebbi egységgel.
Kap tápellátást a kivetítő?	Ellenőrizze, hogy a kivetítő telepítési helyének áramellátása nem szakadt-e meg, vagy a kivetítő csatlakozóaljzatához tartozó megszakító nem oldott-e ki.

A/az EasyMP Monitor eltávolítására alkalmazott alábbi eljárások különbözhetnek a használt operációs rendszer függvényében.

- Ha Windows 2000 vagy Windows XP operációs rendszert használ:  
Kattintson a **Start** gombra majd a **(Settings) - Control Panel - Add/Remove Programs** vagy **Add or Remove Programs** opciókra, hogy eltávolítsa a/az EasyMP Monitor programot. A kivetítő beállításainak elmentése vagy átvitele céljából, készítsen másolatot az EMP Monitor.dat fájlról a szoftver eltávolítását megelőzően. ➡ "Beállítások átvitele"  
[7. oldal](#)
- Ha Windows Vista vagy Windows 7 operációs rendszert használ:  
Kattintson a **Start** gombra, majd a **Control Panel - Uninstall a program** elemekre ahhoz, hogy eltávolítsa a/az EasyMP Monitor programot. Az Easy MP Monitor program eltávolítása után a beállítás-fájlok és a naplók a merevlemezen maradnak. Ha ez az információ nem szükséges, törölje a EasyMP Monitor Ver. x.xx mappát (ahol a „Ver. x.xx” az alkalmazott szoftver verzióját jelenti). Abban az esetben ha a telepítés az alapértelmezett beállításokkal történt, ez a mappa a következő helyen található: „C:\Users\ (User Name) \AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector”. A kivetítő beállításainak elmentése vagy átvitele céljából, készítsen másolatot az EMP Monitor.dat fájlról mielőtt törli a mappát. ➡ "Beállítások átvitele" [7. oldal](#)

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A szerző nem vállal felelősséget a kézikönyv tartalmának használatából fakadó feltételezett károkért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan karáért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson által jóváhagyott terméknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A kézikönyv tartalma minden további tájékoztatás nélkül kerülhet frissítésre vagy módosításra.

A kézikönyvben található illusztrációk különbözhetnek a kivetítőtől.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412275400HU

---

## Védjegyek

A Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, és a Windows logó a Microsoft Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

A Macintosh védjegye az Apple Computer, Inc. vállalatnak.

A Pentium védjegye az Intel Corporation vállalatnak.

Az EasyMP és EasyMP.net védjegyei a Seiko Epson Corporation vállalatnak.

A jelen használati útmutatóban említett egyéb terméknevek azonosítás céljából vannak megemlítve és tulajdonosaik védjegyei lehetnek. Az Epson lemond az e védjegyekhez fűződő mindennemű jogról.