





Manual de funcionamento de EasyMP Monitor

Ver.4.52

Simbologia Utilizada Neste Manual

A seguinte tabela indica os símbolos utilizados neste manual, juntamente com as descrições sobre os seus significados.

Importante	Indica operações que podem provocar danos ou ferimentos se não se tiver os cuidados devidos.
	Indica informações adicionais e aspectos que pode ser útil saber relativamente a um assunto.
	Indica uma página na qual pode obter informações pormenorizadas relativas a um tópico.
Procedimento	Indica métodos de utilização e a ordem das operações. O procedimento indicado deve ser efectuado seguindo a ordem numérica.
[(Nome)]	Indica o nome dos botões do controlo remoto do videoprojector ou do painel de controlo. Exemplo: Botão [Esc]
"(Nome)" Temporizador (Negrito)	Indica o nome dos botões nos ecrãs do EasyMP Monitor ou do SO. Exemplo: Selecione "Temporizador" - "Definições do temporizador". Selecione Temporizador - Definições do Temporizador.

Simbologia Utilizada Neste Manual 2

EasyMP Monitor Funções

Tarefas que podem ser realizadas com EasyMP Monitor 6

Instalação do EasyMP Monitor 7

Ambiente de funcionamento	7
Transferir as definições	7
Instalar	8
Limitações impostas por um ambiente Windows Vista ou Windows 7	8
Antes de iniciar as operações	8

Utilização do EasyMP Monitor

Registo e deleção de videoprojectores para monitorização 10

Início do EasyMP Monitor	10
Registar videoprojectores com a busca automática (Buscar e registar videoprojectores localizados no mesmo segmento)	10
Procedimentos para busca automática	10
Procedimentos de registo	11
Definição duma gama de endereços para realizar uma busca automática e registo	13
Procedimentos para busca automática	13
Procedimentos de registo	14
Registo mediante especificação dum endereço IP (Registo Manual)	15
Registo de vários videoprojectores duma só vez num grupo de monitorização	16
Se o nome do videoprojector ou o endereço IP for alterado após o registo	18
Para videoprojectores registados manualmente	18
Para videoprojectores que foram registados através da busca automática	18
Cancelar os registos do videoprojector(Apagar)	18

Propriedades da janela de monitorização 20

Tipos de janelas de monitorização e método de alternância	20
Tipos de janelas de monitorização	20

Como alternar entre as vistas	20
Monitorizar através de Exibir grupos	20
Significados dos ícones Exibir grupos	20
Utilização dos ícones em Exibir grupos	21
Monitorização com Exibir lista de detalhes	22
Significados dos ícones Exibir lista de detalhes	22
Seleccionar itens de visualização	24
Listas ordenadas	24
Localização de ícones desejados (Lista do videoprojector)	25
Monitorizar através do tabuleiro do sistema	25
Exibir em lista, videoprojectores com estados de problema ou advertência	26
Verificação de propriedades em detalhes	28
Visualização das Propriedades de grupo	28
Visualização das Propriedades do videoprojector	29
Exibição e eliminação de registos	29
Visualização das Registrar	30
Eliminação de Registrar	30

Utilização das funções de controlo 31

Realização de controlo com os botões de controlo	31
Realização de controlo com um navegador web (Controle da Web)	32
Realização do controlo com as definições do temporizador	33
Procedimentos para novas definições de temporizador	34

Definições da Função de notificação por correio electrónico 35

É emitido um e-mail, a notificar o operador do problema/advertência/estado 37

Função de protecção de aplicação 39

Mudar o Proteger aplicação entre activada e desactivada	39
Activação da protecção de aplicações	39
Desactivação da protecção de aplicações	39
Definir uma palavra-passe para cancelar a protecção de aplicação	39

Apêndice

Resolução de problemas	41
Os videoprojectores não podem ser controlados ou monitorizados	41
Não é enviada uma mensagem de e-mail quando ocorre um problema com um videoprojector	41
Desinstalar EasyMP Monitor	42
Aviso Geral	43
Marcas comerciais	43



EasyMP Monitor Funções

O EasyMP Monitor possibilita a realização de operações, tais com a verificação dos estados de vários videoprojectores EPSON ligados numa rede, a um computador monitor, e o controlo dos videoprojectores a partir do computador.

A seguir, uma breve descrição das funções de monitorização e de controlo que podem ser desempenhadas com EasyMP Monitor.

- **Registo de videoprojectores para monitorização e controlo**

Os videoprojectores podem ser localizados automaticamente. Seccione os videoprojectores a serem registados, a partir dos videoprojectores detectados.

É possível ingressar os endereços de IP dos videoprojectores desejados, para o registo dos mesmos.

- **Os videoprojectores registados também pode ser designados a grupos, de modo que os mesmos, possam ser monitorizados e controlados em grupos.**

- **Monitorização dos estados dos videoprojectores registados**

O estado de alimentação (ON/OFF) dos videoprojectores, e os problemas ou advertências que requeiram atenção, podem ser verificados visualmente através dos ícones.

É possível seleccionar grupos de videoprojectores, ou um único videoprojector que deseje, e então verificar o tempo de operação cumulativa da lâmpada, ou detalhes sobre informações, tais como fontes de entrada, problemas e advertências, para estes videoprojectores.

- **Controlo de videoprojectores registados**

Os videoprojectores podem ser seleccionados em grupos, ou como videoprojectores únicos, e é possível desempenhar operações nos videoprojectores seleccionados, tais como, ligar/desligar a alimentação, e comutar as suas fontes de entrada.

As funções de controlo Web podem ser utilizadas, para alterar as definições no menu de configuração do videoprojector.

Se certas acções de controlo que são desempenhadas regularmente, em horários ou dias definidos, é possível utilizar as Definições de Temporizador para registar a programação do temporizador.

- **Definições da função de notificação por correio electrónico.**


É possível definir endereços de e-mail, para quais as notificações são enviadas, se um estado requerer atenção, tal como no registo dum problema a ocorrer num videoprojector.

- **Enviar mensagens para videoprojectores registados**

Pode enviar ficheiros JPEG em simultâneo para os videoprojectores registados utilizando o Message Broadcasting, que é um software plug-in para o EasyMP Monitor.

O software e o manual podem ser transferidos a partir do sítio Web abaixo apresentado.

<http://www.epson.com/>



Ambiente de funcionamento

Este software é compatível com computadores que se encontrem em conformidade com os seguintes requisitos.

OS	Windows 2000 Professional SP4 Windows XP Home Edition SP2/SP3* Windows XP Professional SP2/SP3* Windows Vista* (todas as edições excepto Starter Edition) Windows Vista SP1/SP2* (todas as edições excepto Starter Edition) Windows 7 versão de 32 bits (todas as edições excepto Starter Edition) Windows 7 versão de 64 bits • Internet Explorer Ver. 5.0 ou posterior deve ser instalado.
CPU	Pentium MMX 166 MHz ou superior (Pentium II 233 MHz ou superior recomendado)
Capacidade de memória	64 MB ou mais (128 MB ou mais recomendado)
Espaço livre em disco rígido	50 MB ou mais
Visualização	SVGA (800 x 600) ou resolução superior, 32 bits ou mais cores

* Apenas suporta as versões de 32 bits do SO.

- Computadores Macintosh não podem ser utilizados.
- As operações desempenhadas no computador podem se tornar lentas, de acordo com o número de videoprojectores a serem gerenciados. Se tal acontecer, utilize um computador com especificações superiores.
- O EasyMP Monitor não pode ser utilizado em ambientes que não permitam a transmissão ping.

Transferir as definições

Se já estiver a utilizar o EasyMP ou o EMP Monitor, pode transferir as definições do videoprojector para esta versão. As definições estão armazenadas num ficheiro de dados (EMP Monitor.dat). Efectue uma cópia de EMP Monitor.dat antes de instalar este software. O ficheiro EMP Monitor.dat encontra-se na seguinte localização se tiverem sido utilizadas as predefinições para instalar o software:

- Se o sistema operativo for o Windows 2000 ou o Windows XP
"C:\Program Files\EPSON Projector\EasyMP (ou EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx representa a versão do software)"
- Se o sistema operativo for o Windows Vista ou o Windows 7
"C:\Users\(\Nome do utilizador)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EasyMP (ou EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx representa a versão do software)"
Se não conseguir encontrar a pasta "AppData", clique em "Iniciar" - "Painel de controlo" - "Aspecto personalizado" - "Opções de pastas".
Selecione o separador "Ver" e, em seguida, configure a definição "Mostrar ficheiros e pastas ocultos" em "Definições avançadas".

Após instalar este software, siga as instruções apresentadas a seguir antes de iniciar o EasyMP Monitor para transferir as definições.

- Se o sistema operativo for o Windows 2000 ou o Windows XP
Substitua o ficheiro EMP Monitor.dat existente pela cópia efectuada. O ficheiro EMP Monitor.dat existente encontra-se em "C:\Program Files\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.x.xx".
- Se o sistema operativo for o Windows Vista ou o Windows 7
Coloque a cópia do ficheiro EMP Monitor.dat em "C:\Users\(\Nome do utilizador)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.x.xx".



O nome do software foi alterado.

Antes: EMP Monitor → Depois: EasyMP Monitor

Se estiver a utilizar o EMP Monitor, pode substituí-lo por este software.

- Se o EasyMP Monitor estiver instalado no computador, desinstale-o antes de actualizar o sistema operativo para o Windows Vista ou Windows 7. A actualização do SO sem desinstalar o software pode provocar um funcionamento incorrecto. ➡ "Desinstalar EasyMP Monitor" [Pág.42](#)

Instalar

Deve ter autoridade de administrador para poder instalar o EasyMP Monitor.

Transfira a versão mais recente do EasyMP Monitor a partir do sítio Web abaixo apresentado

<http://www.epson.com/>

Faça clique duplo no ficheiro de software transferido para começar a instalar o programa. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Se o EasyMP ou o EMP Monitor já estiver instalado, desinstale-o antes de instalar este software. ➡ "Desinstalar EasyMP Monitor" [Pág.42](#)

Quando utilizar o Windows Vista: Deve actualizar para o Windows Vista SP1 de modo a utilizar a versão ucraniana.

Limitações impostas por um ambiente Windows Vista ou Windows 7

Quando utilizar o EasyMP Monitor com o Windows Vista ou o Windows 7, observe as seguintes limitações.

- Deve possuir autoridade de administrador para utilizar **Registar no arranque** no ecrã Configuração do ambiente do EasyMP Monitor.
➡ "Monitorizar através do tabuleiro do sistema" [Pág.25](#)

Antes de iniciar as operações

Verifique os pontos seguintes antes de ligar o EasyMP Monitor.

- EasyMP Monitor deverá ser instalado no computador, com vista a ser utilizado para monitorização e controlo.
- O computador e os videoprojectores deverão ser ligados à rede.
- Dependendo do modelo do videoprojector, um adaptador de conversão Serial ↔ TCP/IP, e um cabo de ligação são requeridos para utilizar o EasyMP Monitor. ➡ Manual do Utilizador do Videoprojector "Modo de espera"

Configure as definições para o adaptador de conversão Serial ↔ TCP/IP, antes de realizar ligações ao videoprojector.



Para habilitar videoprojectores a serem monitorizados e controlados, mesmo no modo de espera*, realize as seguintes definições nos videoprojectores. As definições a serem realizadas variam de acordo com o videoprojector utilizado. ➡ Manual do Utilizador do videoprojector

- Defina Modo de espera como Comunic.Activada (ou Rede Ligada).
- Defina Monitorização rede como Activado.

* Se o indicador  do videoprojector estiver aceso em âmbar.




Utilização do EasyMP Monitor

Esta operação é executada quando inicia-se o EasyMP Monitor pela primeira vez, depois da sua instalação, e quando desejar adicionar videoprojectores. Uma vez registado o videoprojector, o seu estado será visualizado automaticamente sempre que o EasyMP Monitor for iniciado a partir deste ponto.

As operações para registar videoprojectores variam conforme descrito de acordo com o local onde os videoprojectores estão ligados na rede.

- Ao registar um videoprojector localizado no mesmo segmento do computador no qual o EasyMP Monitor está instalado. ➡ "Registar videoprojectores com a busca automática (Buscar e registar videoprojectores localizados no mesmo segmento)" [Pág.10](#)
- Ao registar videoprojectores que estão em múltiplos segmentos da rede. ➡ "Definição duma gama de endereços para realizar uma busca automática e registo" [Pág.13](#)



Início do EasyMP Monitor

Procedimento

- 1 Clique em "Iniciar" - "Programas" (ou "Todos os Programas") - "EPSON Projector" - "EasyMP Monitor Ver.x.xx" nesta ordem, de modo a iniciar o EasyMP Monitor.

- 2 A janela principal é exibida.

A área descrita na caixa vermelha é referida como Exibir Grupos.

Registar videoprojectores com a busca automática (Buscar e registar videoprojectores localizados no mesmo segmento)


Procedimentos para busca automática

Procedimento

- 1 Faça um clique direito em Exibir grupos e seleccione "Novo" - "Videoprojector (busca automática)".

A seguinte janela Criar novo videoprojector (registo automático) é visualizada.


Se Exibir Lista de Detalhes aparecer, seleccione **Novo** - **Videoprojector (busca automática)** no menu Editar.



2 Clique em "Procurar".

É executada uma busca automática, e são visualizados os nomes dos videoprojectores detectados.

Se um videoprojector não aparecer na lista, utilize "Registo mediante especificação dum endereço IP (Registo Manual)". [Pág.15](#)



- É também possível realizar esta operação com a selecção de **Novo - Videoprojector (busca automática)** no menu Editar.
- Videoprojectores que utilizem o adaptador de conversão Serial ↔ TCP/IP, não podem ser detectados.

Procedimentos de registo

Procedimento






Selecione o(s) videoprojector(es) a ser(em) registado(s) a partir da lista em exibição, e então clique em "Editar".

A seguinte janela é visualizada.

Criar novo videoprojector (busca automática)

Apresentar nome

Mostrar ícone



Grupo principal

[Vazio]

Nome do videoprojector

Projector10

Endereço IP

169 . 254 . 163 . 151

Procurar

☐ Utilizar o adaptador de conversão Série ↔ TCP/IP

Número da porta

Senha Monitor


Descrição

☒ Monitorizar

Registrar

Cancelar

Efectue as definições necessárias consultando a tabela seguinte.

Apresentar nome	Ingresse o(s) nome(s) do(s) videoprojector(es) exibido(s) em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes. Pode ser ingressado um máximo de 32 bytes. Não é possível utilizar um espaço como primeiro caractere.
Mostrar ícone	Selecione o(s) ícone(s) a ser(em) exibido(s) em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.
Grupo principal	Selecione ao registar um videoprojector num grupo. Caso grupos não tenham sido criados, não é possível seleccionar esta função.  "Registo de vários videoprojectores duma só vez num grupo de monitorização" Pág.16

Nome do videoprojector	Exibe o nome registado no videoprojector.
Endereço IP	Exibe o endereço IP do videoprojector registado.
Utilizar o adaptador de conversão Série ↔ TCP/IP.	Não é possível seleccioná-lo ao registar videoprojectores com a busca automática.
Número da porta	Não é possível seleccioná-lo ao registar videoprojectores com a busca automática.
Senha Monitor	Se tiver sido definida uma Senha Monitor para o videoprojector, certifique-se de que introduz a Senha Monitor definida. Se neste momento não for ingressada a palavra-passe correcta, não é possível monitorizar e controlar o videoprojector, apesar do mesmo estar registado.
Descrição	É possível ingressar um memorando sobre o videoprojector. Os detalhes ingressados são exibidos nas propriedades do videoprojector. Pode-se ingressar um máximo de 60 bytes.
Monitorizar	Selecione esta opção quando desejar iniciar com a monitorização.


2

Após a introdução dos detalhes, clique em "Registrar" para iniciar com o registo. Na exibição da mensagem, clique em "OK".


Para continuar a registar outro(s) videoprojector(es), repita os Passos 1 e 2.



Os videoprojectores registados através da busca automática, são novamente procurados pelo nome do videoprojector, sempre que o EasyMP Monitor for iniciado.

- 3 Para finalizar a operação de registo, clique em  no canto superior direito da janela ou clique em "Cancelar".

O(s) ícone(s) do(s) videoprojector(es) registado(s) é(ão) exibido(s) em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Consulte  "Propriedades da janela de monitorização" Pág.20 para mais detalhes sobre a utilização de Exibir grupos e Exibir lista de detalhes.

Definição duma gama de endereços para realizar uma busca automática e registo




Videoprojectores que utilizem o adaptador de conversão Serial ↔ TCP/IP, não podem ser detectados.

Procedimentos para busca automática


Procedimento

- 1 Faça um clique lado direito em Exibir grupos e seleccione "Novo" - "Videoprojector (busca automática)".
- É visualizada a janela Criar novo videoprojector (registo automático).
- Se Exibir Lista de Detalhes aparecer, seleccione Novo - Videoprojector (busca automática) no menu Editar.
- 2 Seleccione a caixa de selecção "Especificar uma gama de endereços e procurar." e, em seguida, introduza o "Endereço inicial" e o "Endereço final" da gama.



- 3 Clique em "Procurar".

É executada uma busca automática, e são visualizados os nomes dos videoprojectores detectados.



Nome do videoprojector	Endereço IP
Projector10	192.168.0.40
Projector11	192.168.0.41
Projector12	192.168.0.42
Projector13	192.168.0.43
Projector14	192.168.0.44
Projector15	192.168.0.45
Projector16	192.168.0.46

Procedimentos de registo

Procedimento


- 1
- Selecione o(s) videoprojector(es) a ser(em) registado(s) a partir da lista em exibição, e então clique em "Editar".**


A seguinte janela é visualizada.


Criar novo videoprojector (busca automática)

Apresentar nome

Mostrar ícone







Grupo principal

[Vazio]

Nome do videoprojector

Projector10

Endereço IP

169 . 254 . 163 . 151

Procurar

☐ Utilizar o adaptador de conversão Série ↔ TCP/IP

Número da porta

Senha Monitor

Descrição

☒ Monitorizar

Registrar

Cancelar


Efectue as definições necessárias consultando a tabela seguinte.

Apresentar nome	Ingresse o(s) nome(s) do(s) videoprojector(es) exibido(s) em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes. Pode ser ingressado um máximo de 32 bytes. Não é possível utilizar um espaço como primeiro caractere.
-----------------	---


Mostrar ícone	Selecione o(s) ícone(s) a ser(em) exibido(s) em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.
Grupo principal	Selecione ao registar um videoprojector num grupo. Caso grupos não tenham sido criados, não é possível seleccionar esta função. "Registo de vários videoprojectores duma só vez num grupo de monitorização" Pág.16
Nome do videoprojector	Exibe o nome registado do videoprojector.
Endereço IP	Exibe o endereço IP do videoprojector registado.
Utilizar o adaptador de conversão Série ↔ TCP/IP.	Não é possível seleccioná-lo ao registar videoprojectores com a busca automática.
Número da porta	Não é possível seleccioná-lo ao registar videoprojectores com a busca automática.
Senha Monitor	Se tiver sido definida uma Senha Monitor para o videoprojector, certifique-se de que introduz a Senha Monitor definida. Se neste momento não for ingressada a palavra-passe correcta, não é possível monitorizar e controlar o videoprojector, apesar do mesmo estar registado.
Descrição	É possível ingressar um memorando sobre o videoprojector. Os detalhes ingressados são exibidos nas propriedades do videoprojector. Pode-se ingressar um máximo de 60 bytes.
Monitorizar	Selecione esta opção quando desejar iniciar com a monitorização.

- 2
- Após a introdução dos detalhes, clique em "Registrar" para iniciar com o registo. Na exibição da mensagem, clique em "OK".**

Para continuar a registar outro(s) videoprojector(es), repita os Passos 1 e 2.

- 3 Para finalizar a operação de registo, clique em  no canto superior direito da janela ou clique em "Cancelar".

Os ícone(s) do(s) videoprojector(es) registado(s) é(são) exibido(s) em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Consulte  "Propriedades da janela de monitorização" Pág.20 para mais detalhes sobre a utilização de Exibir grupos e Exibir lista de detalhes.


Registo mediante especificação dum endereço IP (Registo Manual)

Procedimento

- 1 Faça um clique direito em Exibir grupos e seleccione "Novo" - "Videoprojector (registo manual)".

A seguinte janela é visualizada.

Se Exibir Lista de Detalhes aparecer, seleccione **Novo - Videoprojector (registo manual)** no menu Editar.



É também possível realizar esta operação com a selecção de **Novo - Videoprojector (registo manual)** no menu Editar.



- 2 **Ingresse o endereço IP do videoprojector a ser registado na caixa "Endereço IP" e então clique em "Procurar". Na exibição da mensagem, clique em "OK".**

Se estiver a utilizar um adaptador de conversão Serial ↔ e cabo, para realizar a ligação do videoprojector, seleccione **Utilizar o adaptador de conversão Série ↔ TCP/IP**. Introduza o número da porta em **Número da porta** e, em seguida, clique em **Procurar**.

3

Após a conclusão da busca, ingresse informações sobre o videoprojector a ser registado, enquanto consulta a tabela abaixo.

Apresentar nome	Ingresse o(s) nome(s) do(s) videoprojector(es) exibido(s) em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes. Pode ser ingressado um máximo de 32 bytes. Não é possível utilizar um espaço como primeiro caractere.
Mostrar ícone	Selecione o(s) ícone(s) a ser(em) exibido(s) em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.
Grupo principal	Selecione ao registar um videoprojector num grupo. Caso grupos não tenham sido criados, não é possível seleccionar esta função. ☛ "Registo de vários videoprojectores numa só vez num grupo de monitorização" Pág.16
Nome do videoprojector	Exibe o nome registado do videoprojector.
Endereço IP	Exibe o endereço IP ingressado no passo 2.
Utilizar o adaptador de conversão Série ↔ TCP/IP.	Selecione este se utiliza um adaptador de conversão Serial ↔ TCP/IP para ligar o videoprojector.
Número da porta	Se utiliza um adaptador de conversão Serial ↔ TCP/IP, para realizar a ligação do videoprojector, ingresse o número da porta.
Senha Monitor	Se tiver sido definida uma Senha Monitor para o videoprojector, certifique-se de que introduz a Senha Monitor definida. Se neste momento não for ingressada a palavra-passe correcta, não é possível monitorizar e controlar o videoprojector, apesar do mesmo estar registado. Se utilizar um adaptador de conversão Serial ↔ TCP/IP, para realizar a ligação do videoprojector, a função de segurança Senha Monitor não pode ser utilizada.

Descrição	É possível ingressar um memorando sobre o videoprojector. Os detalhes ingressados são exibidos nas propriedades do videoprojector. Pode-se ingressar um máximo de 60 bytes.
Monitorizar	Selecione esta opção quando desejar iniciar com a monitorização.

4

Após a introdução dos detalhes, clique em "Registrar" para iniciar com o registo. Na exibição da mensagem, clique em "OK".

Os ícone(s) do(s) videoprojector(es) registado(s) é(são) exibido(s) em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Registo de vários videoprojectores numa só vez num grupo de monitorização

Os videoprojectores registados, também podem depois ser registados em conjunto, em grupos diferentes para que possam ser monitorizados, e controlados em conjunto.

Ademais, ao seleccionar um dos grupos registados como Grupo principal, as operações de controlo e monitorização podem ser executadas para todos os videoprojectores, nesse Grupo principal.

Um Grupo principal pode ser definido para outros grupos principais, de modo que pode ser criada uma estrutura hierárquica de grupo.

Primeiro, crie os grupos de registo, e depois registe os videoprojectores nos grupos criados.

Procedimento

- 1 **Faça um clique direito em Exibir grupos e seleccione "Novo" - "Grupo".**

A seguinte janela é visualizada.

Efectue as definições necessárias consultando a tabela abaixo.

Se Exibir Lista de Detalhes aparecer, seleccione **Novo - Grupo** no menu Editar.



Nome do grupo	Ingresse o nome do grupo a ser exibido em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes. Pode ser ingressado um máximo de 32 bytes. Não é possível utilizar um espaço como primeiro caractere.
Mostrar ícone	Selecione o(s) ícone(s) a ser(em) exibido(s) em Exibir grupos.
Grupo principal	Selecciona o grupo principal. Caso grupos não tenham sido criados, não é possível seleccionar esta função.
Monitorizar	Selecione para monitorizar todos os videoprojectores que estiverem registados no grupo. Se não seleccionar, serão utilizadas as definições feitas quando os videoprojectores foram registados. Não pode ser definido quando se cria um novo grupo.



É também possível realizar esta operação com a selecção de **Novo - Grupo** no menu Editar.



- 2 **Após o término da configuração, clique em "Registar" para iniciar com o registo. Na exibição da mensagem, clique em "OK".**

Os ícone(s) do(s) videoprojector(es) registado(s) é(são) exibido(s) em Exibir grupos.



- 3 **Faça um clique direito no(s) ícon(es) do(s) videoprojector(es) para registar no grupo criado em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes e seleccione "Editar".**



É também possível realizar esta operação com a selecção de **Editar** no menu Editar.



- 4 **Na janela Editar videoprojector, seleccione o nome de grupo a ser utilizado para registar no Grupo principal e depois clique em "Alterar".**

O estado do registo do grupo é visualizado como um ícone em Exibir grupos.



Os detalhes de registo podem também ser verificados através de Lista do videoprojector no menu Ver.

Se o nome do videoprojector ou o endereço IP for alterado após o registo

Para videoprojectores registados manualmente

Procedimento

- 1 Faça um clique direito em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes e seleccione "Monitorização desactivada". Feito isto, faça um clique direito novamente no ícone e seleccione "Editar".



É também possível realizar estas operações com o menu Editar.

- 2 Se apenas o nome do videoprojector foi alterado, clique "Procurar" na janela Editar videoprojector visualizada. Se o endereço IP foi alterado, insira o novo endereço IP na caixa "Endereço IP" e depois clique em "Procurar". Na exibição da mensagem, clique em "OK".
- 3 Quando o ecrã retornar à janela Editar videoprojector, clique em "Alterar".

Para videoprojectores que foram registados através da busca automática

Procedimento

- 1 Apague o(s) videoprojector(es) cujo(s) nome(s) ou endereço IP foi(ram) alterado(s) em Exibir Grupos ou Exibir Lista de Detalhes. ➡ [Pág.18](#)
- 2 Execute uma busca automática para registar novamente o(s) videoprojector(es). ➡ [Pág.10](#)

Cancelar os registos do videoprojector(Apagar)

Os registos dos videoprojectores podem ser apagados, se não forem mais necessários na monitorização e controlo com o EasyMP Monitor.

Procedimento

Faça um clique direito no videoprojector ou no grupo a ser apagado em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes e seleccione "Apagar". Na exibição da mensagem, clique em "OK".

Pode seleccionar-se mais do que um videoprojector para eliminação, seleccionando Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes.

Os métodos para seleccionar mais do que um videoprojector simultaneamente são os seguintes.

- Ao seleccionar um ícone de Grupo em Exibir Grupos, todos os videoprojectores que tenham sido registados nesse grupo são simultaneamente apagados.
- Mantenha pressionada a tecla Ctrl do teclado, enquanto clica nos ícones desejados.
- Utilize arrastar e largar para seleccionar uma série de ícones desejados.



É também possível realizar esta operação com a selecção de **Apagar** no menu Editar.


Tipos de janelas de monitorização e método de alternância

Tipos de janelas de monitorização

Existem dois tipos de janelas de monitorização. Selecciona a janela pretendida.

- **Exibir grupos**


Esta visualização permite a verificação do estado dos registos do grupo num diagrama hierárquico.



Exibir grupos

- **Exibir lista de detalhes**

Esta visualização permite-lhe exibir em lista, o estado de cada videoprojector, para que os verifique detalhadamente. É também possível exibir itens específicos em lista, e ordenar os itens visualizados com uma coluna específica, como uma chave de ordenação.



Item	Nome do grupo	Identificador	Estado	Valor	Unidade
Branch A	Lobby	234			
Branch A/Convention Hall	Projector1	234			
Branch A/Convention Hall	Projector2	634			
Branch A/Showroom/Showroom A	No1	1234			
Branch A/Showroom/Showroom A	No2	834			
Branch A/Showroom/Showroom B	No4	34			
Branch A/Showroom/Showroom B	No5	834			
Branch B/Conference Room	101	434			
Branch B/Conference Room	102	1034			
Branch B/Conference Room	103	34			
Branch B/Reception Room	Room 1	734			
Branch B/Reception Room	Room 2	834			

Exibir lista de detalhes

Como alternar entre as vistas

Exibir Grupos e Exibir Lista de Detalhes são alternadas da seguinte forma.


Procedimento

Clique no menu **Ver** e seleccione **"Exibir Grupos"** ou **"Exibir Lista de Detalhes"**.






Monitorizar através de Exibir grupos








Significados dos ícones Exibir grupos

Em Exibir Grupos, os padrões nos ícones indicam o estado dos videoprojectores. Se os ícones de grupo forem arredondados, isto indica que há um outro nível abaixo deles. [Pág.21](#)






A configuração dos ícones e os seus significados são explicados a seguir.

Grupo	
	Sem advertências ou problemas Todos os videoprojectores do grupo estão a funcionar normalmente.
	Advertência ou problema Um videoprojector do grupo tem um estado de aviso ou problema.
	Notificação Foi detectado no grupo um videoprojector que requer atenção imediata.
	Monitorização desactivada O videoprojector não está a ser monitorizado. Ao fazer um clique direito e seleccionar Monitorização activada , o videoprojector é adicionado aos videoprojectores que estão a ser monitorizados.
	Dados a serem actualizados

Videoprojector	
	Sem advertências ou problemas *1
	Advertência ou problema
	Notificação
	Monitorização desactivada
	Dados a serem actualizados
	Erro de rede (erro de autenticação da Senha Monitor) Nenhuma Senha Monitor foi introduzida quando o videoprojector foi registado, ou uma Senha Monitor incorrecta foi introduzida.  Pág.11 , Pág.14 , Pág.15

Videoprojector

	Erro de rede (erro de ligação TCP)*2
	Erro de rede (erro de comunicação ESC/VP.net)*3

*1 Se Indicar o nível de temperatura ao Exibir Grupos estiver definido como Activado na Configuração do ambiente no menu Ferramenta, um ícone a indicar a temperatura interna do videoprojector, é exibido sobre o ícone do videoprojector. A configuração inicial é Desactivado. Como se pode ter uma ideia como a temperatura no interior do videoprojector está a subir, quando o Nível de temperatura é indicado, é possível realizar melhorias no ambiente operacional do videoprojector antes de um erro de sobreaquecimento interno ou um aviso de temperatura elevada ocorrer.  [Pág.26](#)

*2 Verifique os seguintes itens.
- Verifique se a alimentação do videoprojector está ligada.
- Verifique se o cabo LAN está ligado.
- Verifique se Modo de espera está definido como Comunic.Activada (ou Rede Ligada) ou Monitorização rede está definida como Activado no menu de configuração do videoprojector.

*3 Verifique se o videoprojector está correctamente ligado à rede.



A informação gerada sobre o videoprojector na detecção dum problema, é armazenada até a desactivação de EasyMP Monitor. As visualizações do EasyMP Monitor não são automaticamente actualizadas, mesmo quando o estado do videoprojector retornar ao normal. Clique em "Actualizar" na janela principal para actualizar o estado.

Utilização dos ícones em Exibir grupos

Podem ser executadas as seguintes operações de ícones em Exibir grupos.

Ícones expandir e fechar

Cada vez que fizer um clique duplo num ícone de grupo, os ícones dos videoprojectores registados no grupo são exibidos ou ocultados.


Mover ícones

Para alterar a posição dum ícone em Exibir grupos, basta simplesmente arrastar e largar o ícone a ser movido.

Monitorização com Exibir lista de detalhes

Significados dos ícones Exibir lista de detalhes

O estado dos videoprojectores registados é visualizado em lista em Exibir Lista de Detalhes, independentemente do Grupo ao qual os videoprojectores pertençam.





1	2	3	4	5	6	7
Tipo	Nome do grupo	Apresentar nome	Fonte de alimentação	Horas de funcionamento	Nível de temperatura	Informação de erro
Branch A	Lobby		22H			
Branch A/Convention Hall	Projector01		20H			
Branch A/Convention Hall	Projector02		69H			
Branch A/Showroom/Showroom A	No1		120H			
Branch A/Showroom/Showroom A	No2		60H			
Branch A/Showroom/Showroom A	No3		15H			
Branch A/Showroom/Showroom B	No4		0H			
Branch A/Showroom/Showroom B	No5		89H			
Branch B/Conference Room	100		49H			
Branch B/Conference Room	101		100H			
Branch B/Conference Room	102		35H			
Branch B/Conference Room	103		79H			
Branch B/Reception Room	Room 1		79H			
Branch B/Reception Room	Room 2		80H			


A configuração dos ícones e os seus significados são explicados a seguir.


1 Tipo


Exibe o estado do videoprojector.


 Sem advertências ou problemas*1

 Advertência ou problema
Ocorreu um erro no videoprojector.


 Notificação
O videoprojector requer atenção imediata.

 Monitorização desactivada
O videoprojector não está a ser monitorizado. Ao fazer um clique direito e seleccionar Monitorização activada, o videoprojector é adicionado aos videoprojectores que estão a ser monitorizados.

 Dados a serem actualizados

 Erro de rede (erro de autenticação da Senha Monitor)
Nenhuma Senha Monitor foi introduzida quando o videoprojector foi registado, ou uma Senha Monitor incorrecta foi introduzida.
[Pág.11](#), [Pág.14](#), [Pág.15](#)

 Erro de rede (erro de conexão TCP)*2

 Erro de rede (erro de comunicação ESC/VP.net)*3

2 Nome do grupo


Se os videoprojectores estiverem registados num grupo, o nome do grupo ao qual o videoprojector pertence é visualizado.


3 Apresentar nome


Apresenta o nome de exibição.


4 Fonte de alimentação

Apresenta o estado de alimentação activada do videoprojector.

 Fonte de alimentação ligado e no estado normal

 Fonte de alimentação desligado e no estado normal

 Fonte de alimentação ligado e no estado anormal






 Fonte de alimentação desligado e no estado anormal

5 Horas de funcionamento da lâmpada

Apresenta o tempo de operação da lâmpada do videoprojector. Se o videoprojector tiver 2 lâmpadas, apresenta o tempo de operação da lâmpada 1 e da lâmpada 2.

6 Nível de temperatura





















Os seguintes cinco ícones exibem o estado diferencial da temperatura interna do videoprojector.

	Temperatura interna normal		Temperatura interna normal
	Aviso de temperatura elevada		Aviso de temperatura elevada
	Erro de sobreaquecimento interno		

7 Informação de erros

Apresenta uma notificação ou estado de advertência/problema através dos seguintes ícones.

	Aviso Limp. Filtro Ar		Substitua a lâmpada*4
	Substitua a Lâmpada (Lâmpada 1)		Substitua a Lâmpada (Lâmpada 2)
	Erro de lâmpada (Lâmpada 1)		Erro de lâmpada (Lâmpada 2)
	A lâmpada não acendeu (Lâmpada 1)		A lâmpada não acendeu (Lâmpada 2)
	Aviso de temperatura elevada		Subst. Filtro de Ar
	Sem Filtro de Ar		Fluxo de Ar Baixo
	Erro Sensor Fluxo Ar		Erro sistema aliment. (Energia 1)
	Erro sistema aliment. (Energia 2)		Aviso do filtro de cinema
	Aviso do obturador		Alerta de Detecção de Obstáculo
	Outros avisos		Cobert. Lâmp. Aberta
	Erro de Lâmpada		Erro de Lâmpada (Lâmpada 1)
	Erro de Lâmpada (Lâmpada 2)		A lâmpada não acendeu

	A lâmpada não acendeu (Lâmpada 1)		A lâmpada não acendeu (Lâmpada 2)
	Erro de sobreaquecimento interno		Erro de baixo fluxo de ar
	Erro do sensor de fluxo de ar no filtro de ar.		Erro Interno
	Erro da ventoinha		Erro do sensor
	Erro sistema aliment. (Energia)		Erro sistema aliment. (Energia 1)
	Erro sistema aliment. (Energia 2)		Erro Auto Íris
	Erro do filtro de cinema.		Erro do obturador
	Erro sist. refrigeração. (elem. Peltier)		Erro sist. refrigeração. (bomba).
	Erro da tampa da abertura para saída de ar		Erro de Easy Interactive Function
	Erro de Detecção de Obstáculos		Outros erros

*1 Se Indicar o nível de temperatura ao Exibir Grupos estiver definido como Activado na Configuração do ambiente no menu Ferramenta, um ícone a indicar a temperatura interna do videoprojector, é exibido sobre o ícone do videoprojector. O predefinição é Desactivado.

*2 Verifique os seguintes itens.
 - Verifique se a alimentação do videoprojector está ligada.
 - Verifique se o cabo LAN está ligado.
 - Verifique se Modo de espera está definido como Comunic.Activada (ou Rede Ligada) ou Monitorização rede está definida como Activado no menu de configuração do videoprojector.

*3 Verifique se o videoprojector está correctamente ligado à rede.

*4 É possível exibir Substitua a Lâmpada a qualquer hora programada em Configuração do ambiente no menu Ferramenta.




- A informação gerada sobre o videoprojector na detecção dum problema, é armazenada até a desactivação de EasyMP Monitor. As visualizações do EasyMP Monitor não são automaticamente actualizadas, mesmo quando o estado do videoprojector retornar ao normal. Clique em "Actualizar" na janela principal para actualizar o estado.
- A informação de detecção de erro difere mediante o projector que estiver a utilizar.

Seleccionar itens de visualização

É possível seleccionar somente os itens requeridos a serem visualizados em Exibir lista de detalhes.

Procedimento

- 1** Selecione "Opção" a partir do menu Ver.
A janela Opção é visualizada.
- 2** Selecione a caixa de verificação do item que deseja visualizar.
- 3** Clique em "OK".
- 4** Quando todos os detalhes do item não puderem ser visualizados em Exibir lista de detalhes, arraste a linha de limite à direita do nome do item, para que a exibição seja estendida para a largura desejada.



Listas ordenadas

É possível ordenar listas detalhadas, através duma coluna específica específica como chave de ordenação, tal como ordenação por nome ou endereço IP.

Procedimento

Clique no nome do item da coluna que deseja usar como chave de ordenação.

Localização de ícones desejados (Lista do videoprojector)

A função Lista do videoprojector é útil para realizar buscas em listas, quando estiverem registados muitos grupos e videoprojectores, e o ícone que procura não estiver visualizado no ecrã.

Procedimento

Selecione "Lista do videoprojector" a partir do menu Ver.

A seguinte janela é visualizada.



Com a Lista do videoprojector, os ícones de nível de temperatura não são visualizados independentemente da definição de Indicar o nível de temperatura ao Exibir Grupos em Configuração do ambiente.

A Lista do videoprojector permite-lhe verificar os detalhes de registos de grupo num diagrama hierárquico. Quando clica num ícone, Exibir grupos e

Exibir lista de detalhes são listados de forma que o item seleccionado seja visualizado na janela.



Monitorizar através do tabuleiro do sistema

Os estados do videoprojector são sempre exibidos como ícones no sistema de tabuleiro, mesmo quando Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes não são exibidos, e os estados podem ser verificados pela configuração dos ícones.

Quando os menus de configuração são definidos nas seguintes operações, surge um ícone no tabuleiro do sistema e o estado pode ser monitorizado através da configuração do ícone.



As configurações de ícones são explicadas abaixo.


 Nenhum problema  Problema

Procedimento

1 Selecione "Configuração do ambiente" a partir do menu Ferramenta.

É visualizada a janela Configuração do ambiente.

2 Selecione "Residente no tabuleiro de tarefas".



3 Clique em "OK".



- Faça um clique direito no tabuleiro do sistema, para abrir um menu pop-up e seleccione **Abrir a janela principal** ou **Sair**.
- Se **Registrar no arranque** em Configuração do ambiente estiver seleccionado, o EasyMP Monitor inicia-se automaticamente quando o computador é ligado. Se utiliza o EasyMP Monitor com Windows Vista ou Windows 7, deve possuir autoridade de administrador para utilizar esta função.

Exibir em lista, videoprojectores com estados de problema ou advertência


É possível obter a exibição duma lista de apenas dos videoprojectores, que possuam estados de problema ou advertência.

Procedimento

Selecione "Lista de videoprojectores com erros e avisos" a partir do menu Ver.

A seguinte janela Lista de videoprojectores com erros e avisos é visualizada.

Ao mover o ponteiro do rato por cima do ícone, serão exibidos os detalhes do erro e a sua solução. Ao fazer um clique duplo numa linha, as propriedades desse videoprojector serão exibidas. [Pág.29](#)



A configuração dos ícones e os seus significados são explicados a seguir.

1 Tipo

Mostra o estado do grupo ou videoprojector.



Sem advertências ou problemas*1



Advertência ou problema
Ocorreu um erro no videoprojector.






Notificação
O videoprojector requer atenção imediata.



Monitorização desactivada
O videoprojector não está a ser monitorizado. Ao fazer um clique direito e seleccionar Monitorização activada, o videoprojector é adicionado aos videoprojectores que estão a ser monitorizados.



Dados a serem actualizados





-  Erro de rede (erro de autenticação da Senha Monitor)
Nenhuma Senha Monitor foi introduzida quando o videoprojector foi registado, ou uma Senha Monitor incorrecta foi introduzida.
[Pág.11](#), [Pág.14](#), [Pág.15](#)
-  Erro de rede (erro de conexão TCP)*2
-  Erro de rede (erro de comunicação ESC/VP.net)*3

2 Apresentar nome

Apresenta o nome de exibição.

3 Fonte de alimentação

Apresenta o estado de alimentação activada do videoprojector.













-  Fonte de alimentação ligado e no estado normal
-  Fonte de alimentação desligado e no estado normal
-  Fonte de alimentação ligado e no estado anormal
-  Fonte de alimentação desligado e no estado anormal

4 Horas de funcionamento da lâmpada

Apresenta o tempo de operação da lâmpada do videoprojector.

5 Fonte

Apresenta a fonte de entrada que foi seleccionada para o videoprojector.

- | | |
|--|---|
|  Computer ou Computer1 |  Computer2 |
|  BNC |  S-Vídeo |
|  Vídeo (RCA) |  Vídeo (BNC) |
|  SDI |  DisplayPort |
|  DVI-D1 ou HDMI1, DVI-D, HDMI*4 |  DVI-D2 ou HDMI2*5 |
|  D-Vídeo |  EasyMP |



USB Display



USB ou USB1



USB2



LAN

6 Nível de temperatura

Os seguintes cinco ícones exibem o estado diferencial da temperatura interna do videoprojector.



Temperatura interna normal



Temperatura interna normal



Aviso de temperatura elevada



Aviso de temperatura elevada



Erro de sobreaquecimento interno

7 Informação de erros

Apresenta estado de advertência/problema através dos seguintes ícones.



Substitua a Lâmpada*6



Substitua a Lâmpada (Lamp 1)



Substitua a Lâmpada (Lâmpada 2)



Erro de lâmpada (Lâmpada 1)



Erro de lâmpada (Lâmpada 2)



A lâmpada não acendeu (Lâmpada 1)



A lâmpada não acendeu (Lâmpada 2)



Aviso de temperatura elevada



Subst. Filtro de Ar



Sem Filtro de Ar



Fluxo de Ar Baixo



Erro Sensor Fluxo Ar



Erro sistema aliment. (Energia 1)



Erro sistema aliment. (Energia 2)



Aviso do filtro de cinema




























Aviso do obturador



Alerta de Detecção de Obstáculo



Outros avisos

 Cobert. Lâmp. Aberta	 Erro de Lâmpada
 Erro de Lâmpada (Lâmpada 1)	 Erro de Lâmpada (Lâmpada 2)
 A lâmpada não acendeu	 A lâmpada não acendeu (Lâmpada 1)
 A lâmpada não acendeu (Lâmpada 2)	 Erro de sobreaquecimento interno
 Erro de baixo fluxo de ar	 Erro do sensor de fluxo de ar no filtro de ar.
 Erro Interno	 Erro da ventoinha
 Erro do sensor	 Erro sistema aliment. (Energia)
 Erro sistema aliment. (Energia 1)	 Erro sistema aliment. (Energia 2)
 Erro Auto Íris	 Erro do filtro de cinema.
 Erro do obturador	 Erro sist. refrigeração. (elem. Peltier)
 Erro sist. refrigeração. (bomba).	 Erro da tampa da abertura para saída de ar
 Erro de Easy Interactive Function	 Erro de Detecção de Obstáculos
 Outros Erros	

- *1 Se Indicar o nível de temperatura ao Exibir Grupos estiver definido como Activado na Configuração do ambiente no menu Ferramenta, um ícone a indicar a temperatura interna do videoprojector, é exibido sobre o ícone do videoprojector. O predefinição é Desactivado.
- *2 Verifique os seguintes itens.
- Verifique se a alimentação do videoprojector está ligada.
 - Verifique se o cabo LAN está ligado.

- Verifique se Modo de espera está definido como Comunic.Activada (ou Rede Ligada) ou Monitorização rede está definida como Activado no menu de configuração do videoprojector.

- *3 Verifique se o videoprojector está correctamente ligado à rede.
- *4 Descreve DVI-D se o videoprojector estiver equipado com um terminal de entrada DVI-D e HDMI.
- *5 Descreve HDMI se o videoprojector estiver equipado com um terminal de entrada DVI-D e HDMI.
- *6 É possível exibir Substitua a Lâmpada a qualquer hora programada em Configuração do ambiente no menu Ferramenta.



A informação de detecção de erro difere mediante o projector que estiver a utilizar.

Verificação de propriedades em detalhes


É possível verificar as propriedades do Grupo e videoprojectores em detalhes.

Visualização das Propriedades de grupo

Procedimento

Utilize qualquer um dos seguintes métodos para exibir as propriedades.


- **Exibição das propriedades de todos os grupos em Exibir Grupos**
Faça clique com a tecla direita do rato em Exibir Grupos e seleccione **Propriedades**.
- **Exibição das propriedades do grupo especificado**
Faça clique com a tecla direita do rato em Exibir Grupos e, em seguida, seleccione **Propriedades**.



Ao fazer um duplo clique numa linha, as propriedades desse grupo ou videoprojector serão exibidas.

Visualização das Propriedades do videoprojector

Faça um clique direito num ícone de videoprojector em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes e seleccione **Propriedades**.



- 1 Apresenta o número de série do videoprojector. Caso hífens forem indicados, confirme o número de série na etiqueta do videoprojector.
- 2 Exibe a versão do firmware do videoprojector.

Exibição e eliminação de registos

No seu navegador web, é possível verificar o registo de transmissão dos conteúdos, tais como os que foram controlados por EasyMP Monitor e erros de videoprojectores. Pode-se apagar os registos, uma vez que tenha-os verificados.



Se Saída do registo estiver definida como Activado em Configuração do ambiente no menu Ferramenta, os registos de transmissão serão armazenados. A configuração inicial é Desactivado.

Visualização das Registar

Procedimento

Selecione "Registar" - "Ver" no menu Ver.

O navegador web é aberto e os registos de comunicação até este instante será exibido.

Eliminação de Registar

Procedimento

Selecione "Registar" - "Apagar" no menu Ver. Na exibição da mensagem de confirmação, clique em "OK".


Todos os registos são apagados. Os detalhes das operações de controlo do EasyMP Monitor e os detalhes dos erros do videoprojector a partir daquele momento, são gravados num novo registo.

Realização de controlo com os botões de controlo













Clique no ícone dum videoprojector a ser controlado em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes, e clique num botão de controlo, para habilitar o controlo apenas do videoprojector seleccionado.







É possível também habilitar o controlo de todos os videoprojectores seleccionados, mediante a selecção de mais de um videoprojector em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes e clicando no botão de controlo. Os métodos para seleccionar mais do que um videoprojector simultaneamente são os seguintes.

- Ao seleccionar um ícone de grupo em Exibir grupos, todos os videoprojectores que tenham sido registados naquele grupo, e definidos para serem monitorizados, podem ser controlados em simultâneo.
- Mantenha pressionada a tecla Ctrl do teclado, enquanto clica nos ícones desejados.
- Utilize arrastar e largar para seleccionar uma série de ícones desejados.



A seguinte tabela mostra o significado dos botões de controlo.

	Ligar	Liga o videoprojector.
	Desligar	Desliga o videoprojector.
	Fonte de ligação Computador1	Altera a fonte de entrada do vídeo para a porta Computador1 ou porta Computador.
	Fonte de ligação Computador2	Altera a fonte de entrada do vídeo para a porta Computador2.
	Fonte de ligação BNC	Altera a fonte de entrada do vídeo para a porta BNC.
	Fonte de ligação S-Vídeo	Altera a fonte de entrada do vídeo para a porta S-Video.
	Fonte de ligação Video (RCA)	Altera a fonte de entrada do vídeo para a porta Video ou a porta video2.
	Fonte de ligação Video (BNC)	Altera a fonte de entrada do vídeo para a porta Video1.
	Fonte de ligação SDI	Altera a fonte de entrada do vídeo para a porta SDI.
	Fonte de ligação DisplayPort	Altera a fonte de entrada do vídeo para a porta DisplayPort.
	Fonte de ligação DVI-D, HDMI 1	Altera a fonte de entrada do vídeo para a porta DVI-D1 ou a porta HDMI1. Se o videoprojector estiver equipado com uma porta DVI-D ou HDMI, utilize este botão para alterar o sinal de entrada. Se o videoprojector estiver equipado com uma porta DVI-D e HDMI, utilize este botão para seleccionar DVI-D como fonte de entrada.
	Fonte de ligação DVI-D, HDMI 2	Altera a fonte de entrada do vídeo para a porta DVI-D2 ou HDMI2. Se o videoprojector estiver equipado com uma porta DVI-D e HDMI, utilize este botão para seleccionar HDMI como fonte de entrada.

	Fonte de ligação D-Video	Altera a fonte de entrada do vídeo para a porta D4.
	Fonte de ligação EasyMP	Altera a fonte de entrada para EasyMP ou EasyMP.net.
	Mudar USB Display de origem*	Altera a fonte de entrada para USB Display.
	Fonte de ligação USB1*	Altera a fonte de entrada do vídeo ao equipamento externo ligado através de uma porta USB (Tipo A) ou USB1.
	Fonte de ligação USB2*	Altera a fonte de entrada do vídeo ao equipamento externo ligado através de uma porta USB2.
	Mudar LAN de origem*	Altera a fonte de entrada de vídeo para a imagem projectada pelo computador através de uma rede.

* Caso não funcione o botão, pode-se alterar a fonte de entrada com o botão



- Alguns videoprojectores conectados podem não estar equipados, com todas as portas ou funções descritas acima. Se clicar num botão referente a uma porta ou função não disponível, nada acontecerá.
- É possível seleccionar objectos a serem controlados, e utilizar os botões de controlo para realizar operações de controlo, mesmo quando da indicação dos seguintes itens.
Propriedades de grupo ➡ [Pág.28](#)
Propriedades de projector ➡ [Pág.29](#)
Lista de videoprojectores com erros e avisos
(As operações de controlo podem somente ser realizadas em projectores com estado de advertência). ➡ [Pág.26](#)

Realização de controlo com um navegador web (Controle da Web)

É possível utilizar o navegador web do computador, para alterar as definições dos projectores no menu de configuração.

Procedimento



Faça um clique direito no ícone dum videoprojector a ser controlado em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes e seleccione "Controle da Web".



É aberto o navegador web e a janela Controle da Web é visualizada.

O Controle da Web possibilita definir os mesmos detalhes como no menu de configuração para o videoprojector. ➡ Manual do Utilizador do videoprojector



É possível seleccionar videoprojectores, e fazer um clique direito sobre os mesmos para seleccionar Controle da Web, mesmo durante a indicação dos seguintes.

Propriedades de grupo ➡ [Pág.28](#)

Lista de videoprojectores com erros e avisos(As operações de controlo podem somente ser realizadas em projectores com estado de advertência). ➡ [Pág.26](#)

Realização do controlo com as definições do temporizador


Esta função é útil para executar determinadas operações de controlo, tais como ligar e desligar um videoprojector nas horas específicas, todos os dias ou todas as semanas.

As definições de temporizador podem ser configuradas para um só videoprojector, ou tudo duma só vez para todos os videoprojectores num grupo.

Procedimento

Selecione "Temporizador" - "Definições do temporizador" no menu Ferramenta.

Os seguintes ícones são visualizados, e pode-se posteriormente verificar o estado da definição do temporizador.



Os detalhes que podem ser verificados, e as operações que podem ser executadas neste momento, são apresentados a seguir.

1 Projectores

Selecione um grupo ou videoprojector para verificar o seu estado.

Ao seleccionar um grupo, os estados das definições de temporizador para todos os videoprojectores nesse grupo são visualizados.

2 Data

Apresenta o dia actual numa caixa vermelha.





Os dias para os quais as definições de temporizador foram estabelecidas estão a negrito.

Clique ◀ ou ▶ para alternar o calendário para o mês anterior ou o seguinte.


3 Temporizadores

Apresenta uma lista das definições de temporizadores.

As cores das linhas na lista Temporizadores possuem os seguintes significados:

-  Definição do temporizador para o dia actual
-  Se alguns dos videoprojectores no grupo possuírem definições no temporizador activadas, e se outros tiverem-nas desactivadas as definições do temporizador para o dia actual
-  Se as definições do dia actual estiverem desactivadas
-  Definição do temporizador para um outro dia além do actual


4 Apagar

 Permite apagar as definições de temporizador seleccionadas a partir da lista de temporizador.

5 Fechar

 Fecha a janela Definições do temporizador.

6 Editar

 Permite alterar as definições de temporizador seleccionadas a partir da lista de temporizador. Se um grupo tiver sido seleccionado para verificação do estado, as definições não poderão ser alteradas.

7 Adicionar



Regista novas definições no temporizador. ☞ "Procedimentos para novas definições de temporizador" [Pág.34](#)

8 Activado/desactivado



Altera as definições do temporizador seleccionados a partir da lista de temporizadores entre activado e desactivado.




Procedimentos para novas definições de temporizador

Procedimento

1

Clique em "Adicionar" na janela Definições do temporizador. A seguinte janela é indicada e as novas definições de temporizador são aplicadas.



Em Funcionamento é possível executar as operações de ligar e desligar, alternar as fontes de entrada, similar aos botões de controlo na janela principal. Se definir alteração da fonte de entrada, o

videoprojector ligar-se-á no tempo definido pelo temporizador, mesmo que não esteja ligado nessa altura. Portanto, não são necessárias duas definições do temporizador separadas, para ligar e alterar a fonte de entrada.

2

Após completar as definições do temporizador, clique em "OK".


As definições aplicadas são registadas, e podem posteriormente ser verificadas na lista de temporizador visualizada.



É possível activar e desactivar todas as definições de temporizador registadas. Seccione **Temporizador - Activar** ou **Desactivar** no menu Ferramenta.


A função de notificação por correio electrónico pode ser utilizada, para enviar mensagens de notificação para um endereço electrónico programado, quando um videoprojector ligado a uma rede assumir um determinado estado, ou se houver algum problema ou advertência. Através desta função, o operador pode ser notificado sobre o estado ou problemas de um videoprojector, mesmo quando o operador estiver num local diferente dos videoprojectores.



- Podem ser registados até três endereços (destinos), e as mensagens podem ser enviadas para todos duma só vez.
- Se desenvolver-se algum problema grave com o videoprojector, que cause a sua paragem súbita, pode não ser possível ao videoprojector de enviar uma mensagem, a notificar o operador sobre o problema.
- Se o Modo de espera estiver definido como Comunic.Activada (ou Rede Ligada) ou Monitorização rede estiver definido como Activado nos menus de configuração do videoprojector, pode monitorizar o videoprojector mesmo quando estiver no modo de espera (quando a alimentação estiver desligada).  Manual do Utilizador do videoprojector
- Nalguns videoprojectores, a função de notificação por correio electrónico pode ser definida no menu de configuração. Quando as mensagens de notificação são definidas no menu de configuração para serem enviadas, tanto as definições no menu de configuração como as definições feitas em EasyMP Monitor tornam-se operacionais.
- O estado detectável através da função de notificação por correio electrónico, difere de acordo com o projector que estiver a utilizar.

Procedimento


- 1 **Selecione "Função de notificação por correio electrónico" a partir do menu Ferramenta.**
- 2 **A janela Configurar função de notificação por correio electrónico é exibida.**



Efectue as definições necessárias consultando a tabela abaixo.

Função de notificação por correio electrónico	Defina para Activado para utilizar a função de notificação por correio electrónico.
Endereço IP do servidor SMTP	Insira o endereço IP do servidor SMTP. Pode ser ingressado um máximo de 255 bytes. Ao alterar o número da porta do servidor SMTP, especifique o número da porta. O valor inicial é "25". Ingresse um número válido de 1 a 65535.
Endereço do remetente	Ingresse o endereço de e-mail do remetente. Pode ser ingressado um máximo de 255 bytes.
Endereço do destinatário 1	Especifique os endereços de e-mail para o envio do e-mail de notificação. Um máximo de três destinatários pode ser definido. Pode ser ingressado um máximo de 255 bytes.
Endereço do destinatário 2	
Endereço do destinatário 3	

- 3 **Clique em "Eventos de notificação" e verifique os itens para a notificação por correio electrónico, na janela que surgir.**

**4****Clique em "OK".**

A janela Configurar função de notificação por correio electrónico é novamente exibida.

Repita os Passos 3 e 4 para definir os eventos de notificação a serem notificados.

5**Terminado com as definições, clique em "OK".**

Se o videoprojector estiver com problemas, ou se entrar num estado o qual requer-se atenção, um e-mail como mostrado abaixo, é enviado ao endereço especificado em Endereço do destinatário.

Caso haja mais de um problema, advertência ou estado, as mensagens correspondentes são enviadas em linhas separadas.

Item	Detalhes apresentados
Assunto do e-mail	[Apresentar nome exibido em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes] Notificação do estado do videoprojector
Corpo	<Apresentar nome exibido em Exibir grupos ou Exibir lista de detalhes> entrou no estado a seguir. <Mensagem de advertência/erro/estado (Consulte a tabela seguinte)>

Os detalhes contidos na mensagem podem consistir no seguinte.

Mensagem	Solução
Erro de Easy Interactive Function	Pare de utilizar o videoprojector, desligue o cabo de alimentação da corrente eléctrica, e entre em contacto com o seu fornecedor local ou o endereço mais próximo, listado nos Guias de Apoio e Assistência, fornecido com o videoprojector.
Erro Interno	
Erro da ventoinha	
Erro do sensor	
Erro sistema aliment. (Energia)*	
Erro Auto Íris	
Erro do filtro de cinema.	
Erro do obturador	
Erro sist. refrigeração. (elem. Peltier)	
Erro sist. refrigeração. (bomba).	

Mensagem	Solução
Erro da tampa da abertura para saída de ar	Consulte "Ler os indicadores". ☛ Manual do Utilizador do videoprojector
Cobert. Lâmp. Aberta	
A lâmpada não acendeu*	
Erro de Lâmpada*	
Erro de sobreaquecimento interno	
Erro de baixo fluxo de ar	
Erro do sensor de fluxo de ar no filtro de ar.	
Erro de Detecção de Obstáculos	
Aviso de temperatura elevada	
Substitua a Lâmpada*	
A lâmpada não acendeu*	
Erro sistema aliment. (Energia)*	
Subst. Filtro de Ar	
Sem Filtro de Ar	
Fluxo de Ar Baixo	
Erro Sensor Fluxo Ar	
Aviso do filtro de cinema	
Aviso do obturador	
Alerta de Detecção de Obstáculo	

Mensagem	Solução
Aviso Limp. Filtro Ar	
Outros avisos	
Outros erros	
Sem sinal	Nenhum sinal de imagem está a ser recebido pelo videoprojector. Verifique o estado da ligação, e verifique se a fonte de alimentação para o equipamento conectado está ligada.
Erro de rede (erro de conexão TCP)	Verifique os seguintes itens. Verifique se a alimentação do videoprojector está ligada. Verifique se o cabo LAN está ligado. Verifique se Modo de espera está definido como Comunic.Activada (ou Rede Ligada) ou Monitorização rede está definida como Activado no menu de configuração do videoprojector. ☛ Manual do Utilizador do videoprojector
Erro de rede (erro de comunicação ESC/VP.net)	Verifique se o videoprojector está correctamente ligado à rede. ☛ Manual do Utilizador do videoprojector
Erro de rede (erro de autenticação da Senha Monitor)	Verifique a Senha Monitor do videoprojector.

* Se o videoprojector tiver 2 lâmpadas, as informações adicionais, tais como (Lâmp. 1) ou (Reactor 1), aparecem após a mensagem de modo a saber qual das lâmpadas está com problemas/avisos.

São enviadas mensagens para informar que o videoprojector solucionou o problema, ou os estados de advertência.

É possível utilizar a protecção de aplicação para impedir que terceiros operem os videoprojectores com o EasyMP Monitor, e para impedir que alterem definições sem autorização. Abrir e fechar o EasyMP Monitor e a monitorização do estado podem ainda ser executados, mesmo quando protecção de aplicação estiver em operação.

Ademais, caso uma palavra-passe tenha sido definida, a mesma deve ser ingressada para cancelar a protecção da aplicação. Isto garante para que a protecção de aplicação, não possa ser facilmente cancelada, e a melhorar assim, o sistema de segurança.

Mudar o Proteger aplicação entre activada e desactivada

Activação da protecção de aplicações

Procedimento

Selecione "Proteger aplicação" a partir do menu Ferramenta.

A protecção de aplicação é activada e não será possível realizar quaisquer operações além de abrir e fechar o EasyMP Monitor e desactivar a protecção de aplicação.

Desactivação da protecção de aplicações

Procedimento

- 1 **Selecione "Desproteger aplicação" a partir do menu Ferramenta.**

2

A janela de ingresso da palavra-passe é visualizada. Ingresse a palavra-passe configurada e clique em "OK".

Se nenhuma palavra-passe foi configurada (configuração inicial) clique em OK sem o ingresso da palavra-passe. Recomenda-se configurar uma palavra-passe para incrementar a sua segurança.

A proteger aplicação é cancelada e as operações podem ser executadas normalmente.

Definir uma palavra-passe para cancelar a protecção de aplicação

Execute seguintes operações enquanto a proteger aplicação é cancelada.

Procedimento

1

Selecione "Configuração do ambiente" a partir do menu Ferramenta.

É visualizada a janela Configuração do ambiente.

2

Selecione "Alterar palavra-passe de protecção da aplicação".

3

Ingresse a palavra-passe em ambas as caixas "Nova palavra-passe" e "Nova palavra-passe (confirmação)" e então clique em "OK".

A palavra-passe pode possuir um máximo de 16 bytes. Podem ser utilizados caracteres alfanuméricos de um byte.



Apêndice

Os videoprojectores não podem ser controlados ou monitorizados

Causa	Solução
O videoprojector foi correctamente ligado à rede?	Verifique se o cabo de rede foi ligado correctamente. Se o cabo não foi ligado correctamente, religue-o.
O videoprojector foi configurado devidamente para ligação à rede?	Verifique as definições do comando do menu de configuração da Rede. ☛ Manual do Utilizador do videoprojector
O EasyMP Monitor foi instalado correctamente no computador?	Desinstale o EasyMP Monitor e volte a instalá-lo. ☛ Pág.8
Estão registados todos os videoprojectores que deseja controlar e monitorizar?	Registe os videoprojectores. ☛ Pág.10
O Modo de espera está definido como Comunic.Activada (ou Rede Ligada) ou Monitorização rede está definida como Activado no menu de configuração?	Para utilizar o EasyMP Monitor para monitorizar e controlar o videoprojector quando estiver no modo de espera, o Modo de espera deve estar definido como Comunic.Activada (ou Rede Ligada) ou Monitorização rede deve estar definido como Activado no menu de configuração. ☛ Manual do Utilizador do videoprojector

Não é enviada uma mensagem de e-mail quando ocorre um problema com um videoprojector

Causa	Solução
O videoprojector foi correctamente ligado à rede?	Verifique se o cabo de rede foi ligado correctamente. Se o cabo não foi ligado correctamente, religue-o.
O videoprojector foi configurado devidamente para ligação à rede?	Verifique as definições do comando do menu de configuração da Rede. ☛ Manual do Utilizador do videoprojector

Causa	Solução
O Endereço IP do servidor SMTP, o Número da porta e o Endereço do destinatário foram definidos correctamente?	Verifique os detalhes da definição.
O Modo de espera está definido como Comunic.Activada (ou Rede Ligada) ou Monitorização rede está definida como Activado no menu de configuração?	Para utilizar o EasyMP Monitor para monitorizar e controlar o videoprojector quando estiver no modo de espera, o Modo de espera deve estar definido como Comunic.Activada (ou Rede Ligada) ou Monitorização rede deve estar definido como Activado no menu de configuração. ☛ Manual do Utilizador do videoprojector
Ocorreu algum problema grave que tivesse provocado a paragem momentânea do videoprojector?	Quando o videoprojector para de trabalhar por momentos, não é possível enviar mensagens de e-mail. Se o videoprojector não puder ser reposto mesmo depois de verificado, entre em contacto com o seu fornecedor local, ou com o endereço mais próximo, listado nos Guia de Apoio e Assistência, fornecido com o videoprojector.
O videoprojector está com a alimentação ligada?	Verifique se houve corte de energia no local onde o videoprojector está montado, ou se foi accionado o disjuntor de circuito da tomada eléctrica, na qual está ligado o videoprojector.

Os seguintes procedimentos para desinstalar o EasyMP Monitor variam dependendo do sistema operativo.

- Se o sistema operativo for o Windows 2000 ou o Windows XP
Clique em **Iniciar - (Definições) - Painel de controlo - Adicionar/remover programas** ou **Adicionar ou remover programas** para desinstalar o EasyMP Monitor. Para guardar ou transferir as definições existentes do videoprojector, efectue uma cópia do ficheiro EMP Monitor.dat antes de desinstalar o software. ➡ "Transferir as definições" [Pág.7](#)
- Quando o sistema operativo for o Windows Vista ou o Windows 7
Clique em **Iniciar - Painel de controlo - Desinstalar um programa** para desinstalar o EasyMP Monitor. As definições e registos permanecem no disco rígido após desinstalar o EasyMP Monitor. Se não necessitar destas informações, elimine a pasta EasyMP Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx representa a versão do software existente). Esta pasta pode ser localizada em "C:\Users\(\Nome do utilizador)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector" se tiverem sido utilizadas as predefinições para instalar o software. Para guardar ou transferir as definições existentes do videoprojector, efectue uma cópia do ficheiro EMP Monitor.dat antes de eliminar a pasta. ➡ "Transferir as definições" [Pág.7](#)

Todos os direitos reservados. Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por meio de fotocópias, gravação ou qualquer outro sistema mecânico ou electrónico, sem a prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation, que não assume qualquer responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informações aqui contidas, nem se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso das informações aqui contidas.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou (excluindo os E.U.A.) que resultem da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas provocados pela utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

O conteúdo deste manual poderá ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.

As figuras deste manual e o videoprojector real podem diferir.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412275400PT

Marcas comerciais

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 e o logótipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e noutros países.

Macintosh é uma marca registada da Apple Computer, Inc.

Pentium é uma marca registada da Intel Corporation.

EasyMP e EasyMP.net são marcas registadas da Seiko Epson Corporation.

Outros nomes de produtos aqui utilizados são somente para propósitos de identificação, e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos proprietários. A Epson abdica qualquer direito sobre qualquer uma dessas marcas.