



Multimedia Projector

Navodila za uporabo EasyMP Slide Converter

Pregled EasyMP Slide Converter-ja

EasyMP Slide Converter Povzetek	4
Vrste podprtih datotek za EasyMP Slide Converter	4
Namestitev programske opreme	5
Zahteve programske opreme	5
Namestitev	5

Pretvarjanje PowerPoint datotek v scenarije

Pretvarjanje PowerPoint datoteke	7
Postopek pretvarjanja scenarija	7
Obrazložitev glavnega zaslona	7
Pretvarjanje v scenarij	8
Neposredno pretvarjanje PowerPoint datoteke v scenarij	10
Preverjanje in nastavljanje nastavitev za scenarij	12
Prikazujem predogled scenarija	12
Shranjevanje scenarija na USB napravo za shranjevanje	12
Urejanje samodejnega predvajanja	12
Spreminjanje nastavitev	13

Dodatek

Odstranitev programske opreme	16
EasyMP Slide Converter Omejitve	17
Omejitve glede OS	17
Omejitve glede PowerPoint-a	17
Omejitve glede ločljivosti	17
Druge omejitve	17
Odpravljanje težav	18
Sporočilo o napaki, ko zaženete EasyMP Slide Converter	18
Težave glede EasyMP Slide Converter	18

Pretvori v FSE ni prikazan v PowerPointovem meniju, ki se prikaže z desnim klikom.

.....	18
Ne morete pretvoriti v scenarij.	19
Ne morete predvajati scenarijev.	19

Splošno Obvestilo

Več o zapisih	20
Splošno obvestilo	20

Indeks

21




Pregled EasyMP Slide Converter-ja

To poglavje razlaga kako pretvoriti datoteke z uporabo EasyMP Slide Converter in kako namestiti programsko opremo.

EasyMP Slide Converter je programska oprema, ki vam omogoča izvedbo diaproyekcije z uporabo projektorja, ki ni povezan z računalnikom.

Za predvajanje diaproyekcije brez računalnika, z uporabo EasyMP Slide Converter pretvorite PowerPoint datoteko v datoteko scenarija.

Prenesite pretvorjene scenarije na USB napravo za shranjevanje in jo namestite na projektor. Nato lahko predvajate diaproyekcijo s projektorjevo funkcijo, Diaproyekcijo ali programom PC Free.



Za več informacij o Diaproyekciji ali programu PC Free, glejte dokumentacijo priloženo vašemu projektorju.

Vrste podprtih datotek za EasyMP Slide Converter

V EasyMP Slide Converter lahko pretvorite datoteke, ki ste jih ustvarili s Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 (pripone .ppt/.pps/.pptx).

Na voljo sta sledeča tipa scenarijev.

Datoteke FSE	Scenariji, ki podpirajo animacije diaproyekcij ali učinkov nastavljenih v PowerPoint datoteki.
Datoteke SIT	Scenariji ustvarjeni s poenostavljenim pretvarjanjem. Vsak diapozitiv je pretvorjen v JPEG datoteko. Učinki animacij v PowerPoint datoteki niso shranjeni.

Za več informacij o obliki zapisa datotek in metod pretvarjanja, glejte sledeči odsek.

☛ "Spreminjanje nastavitev" [str.13](#)

Na CD-ROM-u EPSON Projector Software lahko najdete EasyMP Slide Converter. Programsko opremo namestite v računalnik, ki ga uporabljate.

Zahteve programske opreme

EasyMP Slide Converter deluje na računalnikih, ki ustrezajo naslednjim zahtevam.

OS	Windows 2000 Professional Service Pack 4 Sledeče 32 bitne različice OS: Windows XP Service Pack 2 ali novejši (izdajo Home/Professional) Windows Vista Service Pack 1 ali novejši (razen za Starter Edition) Windows 7
Procesor	Pentium M 1,6GHz ali hitrejši
Delovni pomnilnik	512 MB ali več
Prostor na trdem disku	50MB ali več*
Prikaz	Ločljivost večja od XGA (1024x768) 16 bitni/32 bitni poln prikaz barv
PowerPoint	Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007

* Za namestitev je potreben nezasedeni prostor. Količina nezasedenega prostora, potrebovanega za namestitev, je odvisna od števila nastavljenih animacij v PowerPoint datotekah, ki bodo pretvorjene.

Namestitev

Pred namestitvijo obvezno preverite spodnje točke.

- Za namestitev EasyMP Slide Converter potrebujete odobritev administratorja.

- Za namestitev EasyMP Slide Converter, mora biti nameščen program PowerPoint 2002 ali novejši in Visual Basic for Applications (VBA).
- Zaprite vse delujoče aplikacije pred začetkom namestitev.
- Če pri namestitvi izberete jezik, ki je drugačen od jezika operacijskega sistema, zaslonske slike morda ne bodo pravilno prikazane.

- 1** Vklomite računalnik.
- 2** V računalnik vstavite CD-ROM EPSON Projector Software. Namestitveni program se zažene samodejno.



Če se namestitev ne začne samodejno, odprite CD-ROM pogon iz **Moj računalnik** (ali **Računalnik**) in dvokliknite **InstallNavi**.

- 3** Za namestitev sledite na prikazanim navodilom.



Iz sledeče spletne strani si lahko naložite najnovejšo različico EasyMP Slide Converter.

<http://www.epson.com/>



Pretvarjanje PowerPoint datotek v scenarije

To poglavje opisuje, kako pretvoriti PowerPoint datoteko v scenarij in kako jo prenesti na USB napravo za shranjevanje.

PowerPoint lahko pretvorite v scenarij za predvajanje diaproyekcije, brez povezave z računalnikom.

Postopek pretvarjanja scenarija

Scenariji se pretvarjajo po spodnjem postopku.

- 1** Zaženite EasyMP Slide Converter in izberite PowerPoint datoteko.
- 2** Na zaslonu Nastavi izvedite nastavitve, kot so Shrani v, Način pretvarjanja in Ločljivost projektorja, nato jih pretvorite v scenarij.
- 3** Predogled pretvorjenega scenarija (datoteka FSE).
- 4** Kopiraj scenarij na USB pomnilniško napravo, ki je priključena na računalnik.
- 5** Nastavite nastavitve Samodejnega predvajanja scenarijev.
Ko ste ustvarili scenarij lahko spremenite nastavitve Samodejnega predvajanja.



- Da nastavite samodejni prehod med diapozitivi, nastavite v PowerPoint-u **Premikanje med diapozitivi** na **Samodejno po**.
- USB naprave za shranjevanje, ki imajo vgrajene varnostne funkcije, mogoče ne bodo na razpolago.

Obrazložitev glavnega zaslona

Za prikaz glavnega zaslona zaženite program EasyMP Slide Converter. V naslednji tabeli so opisane funkcije vsakega gumba.



	Ime gumba	Obrazložitev
①	Pretvarjanje	Kliknite za prikaz zaslona Izbira datoteke. Izberite PowerPoint datoteko in jo pretvorite v scenarij. ☛ "Pretvarjanje v scenarij" str.8
②	Predogled	Kliknite za prikaz zaslona Izbira datoteke. Izberite in si oglejte pretvorjen scenarij (datoteka FSE). ☛ "Prikazujem predogled scenarija" str.12
③	Kopiranje v pomnilnik	Kliknite za prikaz zaslona Izbira datoteke. Izberite datoteko, ki jo želite kopirati na USB napravo za shranjevanje in jo nato kopirajte. ☛ "Shranjevanje scenarija na USB napravo za shranjevanje" str.12
④	Urejanje samodejnega predvajanja	Kliknite za prikaz zaslona Urejanje samodejnega predvajanja. Uredi nastavitve zaporedje predvajanja ali nenehnega predvajanja scenarijev. ☛ "Urejanje samodejnega predvajanja" str.12
⑤	Nastavi	Kliknite za prikaz zaslona Nastavi. Za nastavitve datoteke kot so Shrani, Ločljivost in Način pretvarjanja. ☛ "Spreminjanje nastavitve" str.13



Ko je **Po pretvarjanju datoteke, jo kopirajte v spomin** omogočeno na zaslonu Nastavi, lahko z sledenjem navodil na zaslonu, izvedete vse nastavitve.

Ko je onemogočeno, izvedite vse nastavitve iz Glavnega zaslona.

Pretvarjanje v scenarij

Ta del opisuje, kako korak za korakom izdelati scenarij.



Če ne boste izvedli sprememb na nastavitvah, lahko takoj pretvorite PowerPoint datoteko v scenarij.


☛ "Neposredno pretvarjanje PowerPoint datoteke v scenarij"

[str.10](#)

- 1** Kliknite **Začetek**, izberite **Programi** (ali **Vsi Programi**), izberite **EPSON Projector** in nato kliknite **EasyMP Slide Converter**.
Prikaže se glavni zaslon EasyMP Slide Converter.
- 2** Povežite shranjevalno napravo USB v računalnik za shranitev scenarija.
- 3** Kliknite **Pretvarjanje** na glavnem zaslonu. Izberite PowerPoint datoteko, ki jo želite pretvoriti v scenarij, in nato kliknite **Izberi**.
- 4** Prikaže se zaslon Nastavi. Izvedite potrebne nastavitve in nato kliknite **Naprej**.


Za več informacij o nastavitvah si oglejte naslednje poglavje.

☛ "Spreminjanje nastavitev" [str.13](#)



- Če **Po pretvarjanju datoteke, jo kopirajte v spomin** ni izbrano, Nastavitveni zaslon ne bo prikazan, prikazan pa bo zaslon v postopku 5.
- S klikom gumba **Nastavi** na glavnem zaslonu lahko spremenite podrobnosti nastavitev.

- 5** Preverite podrobnosti nastavitev in nato kliknite **Pretvarjanje**.




- Pri pretvarjanju datotek med izvajanjem diaproyekcije, je samodejno nastavljeno, da se uporabi ločljivost zaslona glede na ločljivost projektorja (XGA ali WXGA). Po pretvarjanju, se vrne na prejšnjo ločljivost zaslona.
- Če je zagnan PowerPoint, procesa pretvarjanja ni mogoče izvršiti. Zaprite PowerPoint pred začetkom pretvarjanja. Prav tako med pretvarjanjem ne zaganjajte PowerPoint.
- Med pretvarjanjem, ne spreminjajte zaslonskih nastavitev, kot je spreminjanje ločljivosti, ali povezovanje zunanjega monitorja. Če se zaslonske nastavitve spremenijo, se pretvarjanje prekliče.
- Če na zaslonu nastavi niste izbrali **Po pretvarjanju datoteke, jo kopirajte v spomin**, okna iz postopka 6 niso prikazana. Ko je prikazan glavni zaslon lahko z uporabo ustreznih gumbov glavnega zaslona izvedete predogled scenarija ali kopiranje na pomnilnik.

6 Ko je po dokončani pretvorbi prikazan potrditveni Predogled zaslona, kliknite **Da**. Če ne želite prikaz predogleda, kliknite **Ne** in preidite na postopek 7.

Prikaže se zaslon Predogled. Za več informacij o vlogi vsakega gumba, glejte sledeč odsek.

☛ "Prikazujem predogled scenarija" [str.12](#)



Po končanem predogledu, zaprite zaslon Predogled.



Datoteke Jpeg (SIT) si ni možno predogledati s funkcijo Predogled. Če izberete **Izjava poenostavljeno pretvarjanje**, iz Način pretvarjanja, se prikaže okno za potrditev kopiranja in ne okno za potrditev predogleda.


7 Ko se pojavi okno za potrditev kopiranja, kliknite **Da**.

8 Je prikazan Izberite lokacijo kopiranja zaslon. Kliknite **Išči**, da izberete pogon na katerega je povezana USB naprava za shranjevanje. Nato kliknite **V redu**.

Za ureditev nastavitev zaporedja predvajanja ali nenehnega predvajanja scenarijev, izberite **Samodejno predvajanje**. (nastavitve samodejnega predvajanja).

Prav tako lahko po končanem pretvarjanju izvedete nastavitve Samodejnega predvajanja.

☛ "Urejanje samodejnega predvajanja" [str.12](#)



Scenarij je prenesen za izbrano mesto.

9 Nastavi Samodejno predvajanje.

- Ko v USB pomnilniški napravi ni datoteke za samodejno predvajanje:
Prikaže se potrditveno zaslon za neprekinjeno predvajanje. Če želite ustvariti datoteko za samodejno predvajanje in nastaviti neprekinjeno predvajanje, za datoteko samodejnega predvajanja, na vklopljeno, kliknite **Da**.
- Ko je v USB pomnilniški napravi datoteka za samodejno predvajanje:
Glejte sledeči odsek za nastavitve Samodejnega predvajanja in nato kliknite **V redu**.
☞ "Urejanje samodejnega predvajanja" [str.12](#)



Če sta za samodejni zagon izbrani dve ali več datotek za samodejno predvajanje, se predvajajo po vrstnem redu od vrha Samodejno predvajanje seznama datotek.

10 Odstranite USB napravo za shranjevanje iz računalnika. Za način odstranitve si oglejte računalniško dokumentacijo.

11 Po končanem prenosu vašega scenarija, povežite USB shranjevalno napravo v projektor in zaženite projekcijo z uporabo PC Free. Za več informacij o Diaprojekciji ali PC Free, glejte dokumentacijo priloženo vašemu projektorju.

Neposredno pretvarjanje PowerPoint datoteke v scenarij

Ta del opisuje, kako neposredno pretvoriti PowerPoint datoteko v scenarij.



To je uporabno, če želite pretvarjati brez spreminjanja katerih koli nastavitve. Ker se nastavitve iz zaslona Nastavi prezrcalijo med pretvarjanjem, preverite nastavitve, če možnost **Po pretvarjanju datoteke, jo kopirajte v spomin** ni izbrana.

1 Povlecite in spustite ikono datoteke PowerPoint v EasyMP Slide Converter ikono na namizju.


Ali kliknite z desno miškino tipko ikono datoteke PowerPoint in izberite **Pretvori v FSE**.

Ni mogoče pretvoriti več PowerPoint datotek. Izberite samo eno datoteko za pretvorbo.

2 Pretvori datoteko.

- Ko je **Po pretvarjanju datoteke, jo kopirajte v spomin** izbran:
Prikaže se zaslon Nastavi.
Za več informacij o nastavitvah si oglejte naslednje poglavje.
☞ "Spreminjanje nastavitve" [str.13](#)

- Ko ni **Po pretvarjanju datoteke, jo kopirajte v spomin** izbran:
Prikaže se potrditveni zaslon. Kliknite **Pretvarjanje**.



Prične pretvarjati datoteko v scenarij. Ko je iz Način pretvarjanja izbran **Predvaja diaporo in pretvori datoteke**, se prikaže diaporo.

- 3** Prikaži predogled pretvorjenega scenarija in ga nato prenesi na USB napravo za shranjevanje.

- Ko je **Po pretvarjanju datoteke, jo kopirajte v spomin** izbran:
☛ Pojdite na postopek 6 od "[Pretvarjanje v scenarij](#)".

- Ko ni **Po pretvarjanju datoteke, jo kopirajte v spomin** izbran:

Po končanem pretvarjanju, se prikaže glavni zaslon.


Nato izvedite nastavitve kot so predogled scenarija, kopiranje na pomnilnik in samodejno predvajanje.






- ☛ "Obrazložitev glavnega zaslona" [str.7](#)

Prikazujem predogled scenarija

Scenarij lahko pregledate po pretvorbi, na zaslonu predogleda. Kliknite gumb **Predogled** na glavnem zaslonu, za prikaz zaslona predogleda.

Za več informacij o vlogi vsakega gumba, glejte sledeč odsek.



 Predvajaj	Začne predvajanje. S tem tudi znova zaženete zaustavljene ali začasno ustavljene scenarije. Če se animacije v datoteki PowerPoint ne predvajajo samodejno, jih lahko predvajate eno za drugo s klikom gumba Predvajaj .
 Premor	Zaustavi predogled.
 Zaustavi	Zaustavi predvajanje in se vrne za prvi diapozitiv.
 Predhodni diapozitiv	Prikaže prejšnji diapozitiv.
 Naslednji diapozitiv	Prikaže naslednji diapozitiv.

Shranjevanje scenarija na USB napravo za shranjevanje

Ta odsek pojasnjuje kako prenesti pretvorjen scenarij na USB napravo za shranjevanje.


- 1** Povežite USB napravo za shranjevanje z računalnikom.
- 2** Zaženite EasyMP Slide Converter.
- 3** Kliknite gumb **Kopiranje v pomnilnik**.
- 4** Za prenos scenarija sledite na zaslonu prikazanim navodilom.





Urejanje samodejnega predvajanja

Samodejno predvajanje lahko uredite tako, da določite vrstni red predvajanja scenarijev ali da se scenariji neprekinjeno predvajajo.

Kliknite gumb **Urejanje samodejnega predvajanja** na glavnem zaslonu, za prikaz zaslona Ureditev samodejnega predvajanja.


Če želite nastaviti samodejno predvajanje, glejte naslednjo tabelo.



Pogon	Izberite pogon za urejanje datoteke za samodejno predvajanje.
Neprekinjeno predvajanje	Za ponovitev projekcije od prvega scenarija dalje, ko je projekcija vseh scenarijev s Samodejnega predvajanja seznama datotek končana, izberite Neprekinjeno predvajanje .
Seznam datotek	Prikazan je seznam scenarijev za katere samodejno predvajanje ni nastavljeno.
Samodejno predvajanje seznama datotek	Prikazan je seznam scenarijev, za katere samodejno predvajanje ni nastavljeno, po vrstnem redu predvajanja. Kliknite gumb   za spremembo vrstnega reda.
 	Scenarij je registriran in izbrisan iz datoteke za samodejno predvajanje.

Spreminjanje nastavitev

Kliknite gumb **Nastavi** na glavnem zaslonu, za prikaz zaslona nastavitev.
Za več informacij o nastavitvah si oglejte naslednje poglavje.



Datoteka	Prikazano je ime datoteke PowerPoint datoteke, ki bo pretvorjena.
Shrani na	Izberite lokacijo, kjer želite shraniti scenarij.
Način pretvarjanja	<p>Izberite način pretvorbe za PowerPoint datoteko.</p> <ul style="list-style-type: none">• Predvaja diaporojekcijo in pretvori datoteke Med pretvarjanjem se prikazuje diaporojekcija, kar vam omogoča da preverjate diaporojekcijo, ki se pretvarja. Med pretvarjanjem ni možno uporabljati aplikacij. Datoteka se shrani v obliki FSE.• Pretvori datoteke brez pretvarjanja datotek Diaporojekcija se ne prikazuje med pretvarjanjem. Učinki nastavljeni za diapozitive niso pretvorjeni. Datoteka se shrani v obliki FSE.• Izvrja poenostavljeno pretvarjanje Pretvarjanje v datoteko JPEG. Učinki animacij v PowerPoint datoteki niso shranjeni. Datoteka se shrani v obliki SIT.

Ločljivost projektorja	Izberite ločljivost za projektor, ki bo projiciral scenarij. Scenarije, ki so nastavljeni na WXGA (1280 x 800 pik), ne morete predvajati na projektorjih tipa XGA.
Po pretvarjanju datoteke, jo kopirajte v spomin.	Izberite za sledenje postopku pretvarjanja korak za korakom. Če je izbrano, se za vsako pretvarjanje datoteke prikaže zaslon Nastavi.
Dodatno	Preklopi med Prikaži ali Skrij za Dodatno.
Obnovi privzeto	Spremenjene nastavitve se povrnejo na privzete vrednosti. Kliknite V redu za shranitev nastavitev.
Informacija o različici	Prikaže informacijo o različici aplikacije.

Sledeči predmeti so za možnosti Napredno.

Slika	Nastavite kakovost slike za pretvorjeno datoteko. Pri nastavitvi Normalno , je velikost datoteke manjša, v primerjavi s sliko v visoki ločljivosti, vendar je kakovost nižja. Priporočamo vam opcijo Visoka kakovost slike . Če je Izvaja poenostavljeno pretvarjanje , izbran iz Načina pretvarjanja, kakovosti slike ni možno nastavljati.
Prehodni čas za animacijo	Nastavi ponovljivost (prehodni čas) za pretvorjeno datoteko. Animacije, ki imajo nastavljeno ponavljanje ali časovnik, ni možno normalno pretvoriti. Če animacije ne morete pravilno pretvoriti, nastavite daljši čas prehoda, da s tem povečate uspešnost. Če je Izvaja poenostavljeno pretvarjanje izbran iz Načina pretvarjanja, ni možno nastaviti prehodnega časa.



Dodatek

Pred odstranitvijo obvezno preverite spodnje točke.

- Za odstranitev EasyMP Slide Converter potrebujete odobritev administratorja.
- Zaprite vse delujoče aplikacije pred začetkom odstranitve.

Za okolje Windows 2000

- 1** Kliknite **Začetek**, izberite **Nastavitve** in nato kliknite **Nadzorna plošča**.
- 2** Dvokliknite **Dodaj/odstrani programe**.
- 3** Kliknite **Spremeni ali odstrani program**.
- 4** Izberite EasyMP Slide Converter in nato kliknite **Spremeni/odstrani**.

Za okolje Windows XP

- 1** Kliknite **Začetek** in nato kliknite **Nadzorna plošča**.
- 2** Dvokliknite **Dodaj ali odstrani programe**.
- 3** Izberite EasyMP Slide Converter in nato kliknite **Spremeni/odstrani**.

Za okolje Windows Vista/Windows 7

- 1** Kliknite **Začetek** in nato **Nadzorna plošča**.
- 2** Kliknite **Odstrani program** iz kategorije **Program**.
- 3** Izberite EasyMP Slide Converter in nato kliknite **Odstrani/spremeni**.

Ko uporabljate EasyMP Slide Converter, veljajo naslednje omejitve.

Omejitve glede OS

- Če uporabljate Windows XP Service Pack 2, je možno, da se bo program nenadoma prekinil, ko boste izbrali PowerPoint datoteko na namizju. Za razrešitev te težave poskušajte posodobiti na Windows XP Service Pack 3, ali pa se posvetujte z lokalno prodajno družbo, ki je vpisano na seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson.
☛ [Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson](#)
- V Windows 2000 ne morete izbrati **Pretvori datoteke brez pretvarjanja datotek** iz Načina pretvarjanja.
- Če so katerakoli okna, kot je Windows Task Manager prikazana v ospredju, jih najprej zaprite in šele nato izvedite pretvorbo.

Omejitve glede PowerPoint-a

- Ko je poenostavljena pretvorba izvajana z uporabo PowerPoint 2007 Service Pack 1, bo po pretvorbi delček slike prikazan črno. Ta težava bo odpravljena, ko opravite posodobite na PowerPoint 2007 Service Pack 2.
- Učinki neprekinjenega predvajanja nastavljeni v PowerPoint-u ne morejo biti pretvorjeni. Da bi neprekinjeno predvajali datoteko, nastavite **Neprekinjeno predvajanje** v EasyMP Slide Converter.
☛ "Pretvarjanje PowerPoint datoteke" [str.7](#)
- Ko je PowerPoint datoteka, ki je nastavljena na samodejno prestavljanje diapozitivov ali začetkov animacij, pretvorjena, morda ta datoteka po pretvorbi ne bo prikazana ali delovala pravilno.
- V PowerPoint 2002 ali PowerPoint 2003 nekateri predmeti na diaporojkciji morda ne bodo prikazani pravilno, po pretvorbi je lahko delček slike prikazan črno.

- Če uporabljate Windows Vista ali Windows 7, PowerPoint 2002 ni podprt.
- Pretvarjanje zvoka in filmov v datotekah PowerPoint ali animacijah, kot je PowerPoint Game, ni možno.

Omejitve glede ločljivosti

- Če ločljivost za uporabljen računalnik nima nastavitev 1280x800 ali 1280x768 in izberete **Predvaja diaporojkcijo in pretvori datoteke**, ne morete izbrati WXGA za ločljivost projektorja.

Druge omejitve

- Učinkov, ki so nastavljeni za prvi diapozitiv, ni možno pretvoriti, ne glede na Način pretvarjanja.
- Če izberete **Pretvori datoteke brez pretvarjanja datotek**, učinkov za preklap zaslona ni možno pretvoriti.
- Programi, ki uporabljajo del funkcij DirectX, morda ne bodo pravilno prikazani.

Sporočilo o napaki, ko zaženete EasyMP Slide Converter

Sporočila o napakah	Rešitev
Te aplikacije ni možno uporabiti z vašo programsko opremo. Posodobite vašo programsko opremo na zahtevano verzijo.	EasyMP Slide Converter ni možno namestiti pod uporabljenim operacijskim sistemom. Namestite pod operacijskim sistemom, ki je podprt. ☛ "Zahteve programske opreme" str.5
Da uporabite EasyMP Slide Converter, morate namestiti različico PowerPoint® 2002.	Ponovno namestite EasyMP Slide Converter po namestitvi PowerPoint 2002 ali novejše. ☛ "Namestitev programske opreme" str.5
Zaprte PowerPoint®, nato pretvorite datoteko.	Ko je PowerPoint zagnan, se morda proces pretvarjanja ne bo v celoti zaključil. Zaprite PowerPoint in nato pretvorite datoteko.
Datoteke ni možno shraniti na določeno lokacijo. Določite drugo lokacijo in poskusite znova.	V nekaterih primerih morda ne boste mogli shraniti datoteko, recimo, če nimate pravic za zapisovanje v določeno mapo. Izberite drugo lokacijo in poizkusite znova.
Datoteke ni možno kopirati na določeno lokacijo. Določite drugo lokacijo in poskusite znova.	
Na določeni lokaciji ni dovolj razpoložljivega prostora. Določite drugo lokacijo in poskusite znova.	Na določenem pogonu ni zadosti prostora, da bi shranili datoteko. Sprostite prostor na pogonu tako, da zbrišete nekaj nepotrebnih datotek in nato kopirate datoteko.
Datoteke ni možno kopirati ker ni dovolj prostora na določenem pogonu.	Na določenem pogonu ni zadosti prostora, da bi prenesli scenarij. Sprostite prostor na pogonu tako, da zbrišete nekaj nepotrebnih datotek, nato nanj pošljite scenarij.
Te datoteke ni možno zapisati na določeno lokacijo, ker ni dovolj razpoložljivega prostora.	Na določenem pogonu ni zadosti prostora, da bi nastavili Samodejno predvajanje. Sprostite prostor na pogonu tako, da zbrišete nekaj nepotrebnih datotek in s tem omogočite zapis datoteke.

Težave glede EasyMP Slide Converter

Pretvori v FSE ni prikazan v PowerPointovem meniju, ki se prikaže z desnim klikom.

Preverite	Rešitev
Ste namestili PowerPoint po namestitvi EasyMP Slide Converter?	Meni morda ne bo prikazan če je PowerPoint nameščen po namestitvi EasyMP Slide Converter. Ponovno namestite EasyMP Slide Converter.

Ne morete pretvoriti v scenarij.

Preverite	Rešitev
Je PowerPoint zagnan?	Zaprite PowerPoint pred začetkom pretvarjanja. Prav tako med pretvarjanjem ne zaganjajte PowerPoint.
So bili Diapozitivi ali Diaprojekcija po meri nastavljeni kot Pogled diapozitiva?	Ne morete pretvoriti ko so Diapozitivi ali Diaprojekcija po meri nastavljeni kot Pogled diapozitiva. Izberite Vse kot Pogled diapozitiva.

Ne morete predvajati scenarijev.

Preverite	Rešitev
Ali je izbrana ustrezna ločljivost?	Ko je ločljivost projektorja, ki predvaja scenarij, tipa XGA, scenarije z WXGA (1280 x 800 pik) ni možno predvajati. Predvajajte po tem, ko pretvorite PowerPoint datoteko v datoteko scenarija z ločljivostjo XGA (1024 x 768 pik).

Vse pravice pridržane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali pošiljati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače. Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov. Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij iz tega dokumenta.

Ne družba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega izdelka ali tretjim osebam odgovorna za škodo, izgube ali stroške, ki jih kupec ali tretje osebe utrpijo kot posledico nesreče, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili družbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrževanje.

Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za škodo ali težave, ki so posledica uporabe dodatne opreme ali potrošnih materialov, ki niso originalni izdelki družbe Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta družba ne odobri (Epson Approved Products).

Vsebina tega priročnika se lahko spremeni ali posodobi brez vnapijšnjega obvestila.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

uporablja skupni izraz Windows, hkrati pa je lahko več različic operacijskega sistema Windows navedenih kot, na primer, Windows 2000/XP/Vista, brez zapisa Windows.

Splošno obvestilo

IBM, DOS/V in XGA so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe International Business Machines Corporation.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint in logotip Windows so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.

Avtorske pravice za programsko opremo:

Izdelek uporablja brezplačno programsko opremo in avtorsko zaščiteno programsko opremo, katere pravice pripadajo proizvajalcu.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411909900SL

Več o zapisih

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 2000

Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Professional

Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Home Edition

Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih navedeni kot "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" in "Windows 7". Poleg tega, se za Windows 2000, Windows XP, Windows Vista in Windows 7

D		Predogled	7, 9, 12
Dodatno	14	Prehodni čas za animacijo	14
G		Pretvorba scenarijev	8, 10
Glavni zaslon	7	Pretvori v FSE	10
I		S	
Izberite lokacijo kopiranja	9	Samodejno predvajanje	12
K		Samodejno predvajanje seznama datotek	13
Kopiranje v pomnilnik	12	Seznam datotek	13
L		Shrani na	13
Ločljivost projektorja	14	Slika	14
N		U	
Način pretvarjanja	13	Urejanje samodejnega predvajanja	7, 12
Namestitvev	5		
Nastavite zaslon	13		
Nprekinjeno predvajanje	13		
O			
Oblika zapisa datoteke	4		
Odpravljanje težav	18		
Odstranitev	16		
P			
Po pretvarjanju datoteke, jo kopirajte v spomin.	14		
Pogon	13		