

# EPSON Multimedia Projector EB-X15/X14H/X11H/S11H

Επιλογή γλώσσας

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται Στον Οδηγό

Αυτοκόλλητο Προστασίας Με Κωδικό Πρόσβασης

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή

Open Source Software License

## Εγχειρίδιο χρήσης

- **Χαρακτηριστικά Βιντεοπροβολέα**
- **Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων**
- **Προετοιμασία του βιντεοπροβολέα**
- **Βασική χρήση**
- **Χρήσιμες Λειτουργίες**
- **Μενού Διαμόρφωση**
- **Αντιμετώπιση Προβλημάτων**
- **Συντήρηση**
- **Παράρτημα**

## Οδηγίες για την ασφάλεια

Σε αυτό το εγχειρίδιο εξηγείται ο τρόπος χρήσης του βιντεοπροβολέα με ασφάλεια.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις σημειώσεις πριν από τη χρήση του βιντεοπροβολέα.

## Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Σε αυτό το εγχειρίδιο εξηγούνται πληροφορίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης.

 **Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson**