

Multimedia Projector

دليل تشغيل EasyMP Slide Converter



16	لا يظهر تحويل إلى FSE في قائمة الزر الأيمن في PowerPoint.
16	لا يمكن التحويل إلى سيناريو.
17	لا يمكن تشغيل السيناريوهات.
18	ملاحظات عامة
18	حول الملاحظات
18	إشعار عام
19	الفهرس

نظرة عامة على EasyMP Slide Converter

4	ملخص EasyMP Slide Converter
4	أنواع الملفات المدعومة لبرنامج EasyMP Slide Converter
5	تثبيت البرنامج
5	متطلبات البرامج
5	التثبيت

تحويل ملفات PowerPoint إلى سيناريوهات

7	تحويل ملف PowerPoint
7	طريقة تحويل سيناريو
7	شرح الشاشة الرئيسية
7	التحويل إلى سيناريو
9	التحويل مباشرة من ملف PowerPoint إلى سيناريو
11	التحقق من الإجراءات وإجرائها للسيناريو
11	معاينة سيناريو
11	يحفظ السيناريو في وحدة تخزين USB
11	تحرير "التشغيل التلقائي"
12	تغيير الإعدادات

الملحق

14	إلغاء تثبيت البرنامج
15	قيود EasyMP Slide Converter
15	القيود المتعلقة بنظام التشغيل
15	قيود PowerPoint
15	قيود دقة العرض
15	قيود أخرى
16	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
16	رسائل الخطأ عند بدء تشغيل برنامج EasyMP Slide Converter
16	المشاكل التي تخص EasyMP Slide Converter



نظرة عامة على EasyMP Slide Converter

يشرح هذا الفصل كيفية تحويل الملفات باستخدام EasyMP Slide Converter وكيفية تثبيت البرنامج.



أنواع الملفات المدعومة لبرنامج EasyMP Slide Converter

في EasyMP Slide Converter، يمكن تحويل الملفات التي أنشأت باستخدام Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 (الامتدادات ppt/.pps/.pptx) إلى سيناريوهات.

يتوفر النوعين التاليين من السيناريوهات.

ملفات FSE	سيناريوهات يمكنها الحفاظ على ملفات الحركة أو التأثيرات المضبوطة لعرض الشرائح في ملف PowerPoint.
ملفات SIT	السيناريوهات التي أنشأت بواسطة تحويل مُبسط. يتم تحويل كل شريحة إلى ملف JPEG. لا يتم حفظ تأثيرات ملفات الحركة المضبوطة في ملف PowerPoint.


للحصول على المزيد من المعلومات حول تنسيق الملف وطريقة التحويل، راجع القسم التالي.

👉 "تغيير الإعدادات" ص 12

EasyMP Slide Converter هو برنامج يسمح بتنفيذ عرض شرائح باستخدام جهاز العرض بدون الاتصال بجهاز كمبيوتر.

لتشغيل عرض شرائح بدون كمبيوتر، قم بتحويل ملف PowerPoint إلى ملف سيناريو باستخدام EasyMP Slide Converter.

انقل السيناريوهات المحولة إلى وحدة تخزين USB وقم بتهيئته في جهاز العرض. يمكنك بعدها تشغيل عرض الشرائح مع ميزة جهاز العرض، Slideshow أو PC Free.



للحصول على المزيد من المعلومات حول Slideshow أو PC Free، راجع المستندات المرفقة مع جهاز العرض.



- أغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل قبل بدء التثبيت.
- عند اختلاف اللغة التي يتم تحديدها للتثبيت عن لغة نظام التشغيل المستخدم، قد لا يتم عرض الشاشات بشكل صحيح.

1 قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2 قم بإدراج القرص المضغوط EPSON Projector Software في الكمبيوتر الخاص بك. يبدأ برنامج بدء التثبيت تلقائيًا.

إذا لم تبدأ أداة التثبيت تلقائيًا، فافتح محرك القرص المضغوط من جهاز الكمبيوتر (أو الكمبيوتر) ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **InstallNavi**.

3 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للتثبيت.

يمكنك تنزيل أحدث إصدار من EasyMP Slide Converter من موقع الويب التالي.
<http://www.epson.com/>

يمكنك العثور على EasyMP Slide Converter في القرص المضغوط EPSON Projector Software. قم بتثبيت البرنامج على الكمبيوتر الذي تستخدمه.

متطلبات البرامج

يعمل EasyMP Slide Converter على أجهزة الكمبيوتر التي تستوفي المتطلبات التالية.

نظام التشغيل	Windows 2000 Professional Service Pack 4 إصدارات أنظمة التشغيل 32 bit التالية: Windows XP Service Pack 2 أو الإصدار الأحدث (Home Edition/ Professional) Windows Vista Service Pack 1 أو الإصدار الأحدث (باستثناء Starter Edition) Windows 7
وحدة المعالج المركزية (CPU)	Pentium M بسرعة 1.6 جيجاهرتز أو أسرع
مقدار الذاكرة	512 ميجابايت أو أكثر
مساحة القرص الصلب	50 ميجابايت أو أكثر*
شاشة العرض	الدقة الأعلى من XGA (1024x768) شاشة عرض كاملة الألوان 16 بت/32 بت
PowerPoint	Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007

* مطلوب مساحة خالية للتثبيت. المساحة الخالية المطلوبة قد تختلف حسب نوع أو عدد مجموعة ملفات الحركة في ملفات PowerPoint التي يتم تحويلها.

التثبيت


تحقق من فحص هذه النقاط التالية قبل بدء التثبيت.

- تحتاج إلى سلطة مسئول لتثبيت EasyMP Slide Converter.
- لتثبيت EasyMP Slide Converter، يجب أن يكون PowerPoint 2002 أو الأحدث و Visual Basic for Applications (VBA) مثبتين.



تحويل ملفات PowerPoint إلى سيناريوهات

يوضح هذا الفصل كيفية تحويل ملف PowerPoint إلى سيناريو، وكيفية نقله إلى وحدة تخزين USB.



يمكنك تحويل ملف PowerPoint إلى سيناريو لتشغيل عرض شرائح بدون التوصيل بكمبيوتر.

طريقة تحويل سيناريو

تتحول السيناريوهات باتباع الطريقة التالية.

- 1** ابدأ EasyMP Slide Converter، وحدد ملف PowerPoint.
- 2** في الشاشة ضبط، يمكنك إجراء إعدادات مثل حفظ إلى ووضع التحويل ودقة جهاز العرض ثم التحويل إلى سيناريو.
- 3** عاين السيناريو المحوّل (ملف FSE).
- 4** انقل السيناريو إلى وحدة تخزين USB المتصلة بالكمبيوتر.
- 5** اضبط إعدادات التشغيل التلقائي للسيناريوهات. يمكنك تغيير إعدادات التشغيل التلقائي بعد إنشاء السيناريوهات.

- لضبط انتقال شرائح تلقائي، اضبط إعداد تقديم شريحة على تلقائياً بعد في PowerPoint.
- وقد لا تتوفر وحدات تخزين USB تحتوي على وظائف أمنية.

شرح الشاشة الرئيسية

ابدأ EasyMP Slide Converter لعرض الشاشة الرئيسية. يوضح الجدول التالي وظائف كل زر.

التحويل إلى سيناريو

هذا القسم يوضح كيفية تحويل سيناريو خطوة بخطوة.

- إذا كنت لا ترغب في تغيير أي إعدادات، فيمكنك مباشرة تحويل ملف PowerPoint إلى سيناريو.
- 👉 "التحويل مباشرة من ملف PowerPoint إلى سيناريو" ص 9

اسم الزر	التوضيح
1	تحويل انقر لعرض شاشة تحديد الملف. اختر ملف PowerPoint وحوله إلى سيناريو. 👉 "التحويل إلى سيناريو" ص 7
2	معاينة انقر لعرض شاشة تحديد الملف. اختر السيناريو المحوّل (ملف FSE) لمعاينته. 👉 "معاينة سيناريو" ص 11
3	نسخ إلى الذاكرة انقر لعرض شاشة تحديد الملف. حدد الملف المراد نسخه إلى وحدة تخزين USB ثم انسخه. 👉 "يحفظ السيناريو في وحدة تخزين USB" ص 11
4	تحرير "التشغيل التلقائي" انقر لعرض الشاشة تحرير "التشغيل التلقائي". قم بتحرير إعدادات ترتيب التشغيل أو التشغيل المستمر للسيناريوهات. 👉 "تحرير "التشغيل التلقائي"" ص 11
5	إعداد انقر لعرض الشاشة ضبط. اضبط إعدادات الملف مثل حفظ إلى والدقة ووضع التحويل. 👉 "تغيير الإعدادات" ص 12

عند تمكين بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة. في شاشة ضبط، يمكنك إجراء كل إعداد باتباع التعليمات المعروضة على الشاشة.

عند التعطيل، قم بإجراء كل إعداد من الشاشة الرئيسية.





1

انقر فوق ابدأ، وحدد البرامج (أو كافة البرامج)، وحدد EPSON Projector Converter. ثم انقر فوق EasyMP Slide Converter.

تظهر شاشة EasyMP Slide Converter الرئيسية.

2

صل وحدة تخزين USB بالكمبيوتر لحفظ السيناريو.

3

انقر فوق تحويل في الشاشة الرئيسية. حدد ملف PowerPoint المراد تحويله إلى سيناريو، ثم انقر فوق تحديد.

4

تظهر الشاشة ضبط. قم بإجراء الإعدادات الضرورية، ثم انقر فوق التالي.

للحصول على معلومات حول الإعدادات، ارجع إلى القسم التالي.

تغيير الإعدادات "ص 12"



6

عند ظهور شاشة تأكيد المعاينة بعد اكتمال التحويل، انقر فوق نعم. أما إذا لم تكن ترغب في رؤية المعاينة، فانقر فوق لا ثم انتقل إلى الخطوة 7.

تظهر الشاشة معاينة. للحصول على معلومات حول وظائف كل زر، ارجع إلى القسم التالي.

معاينة سيناريو "ص 11"

- إذا لم يتم تحديد بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة.، فلن يتم عرض الشاشة ضبط ويتم عرض الشاشة المعروضة في الإجراء 5.
- يمكن تعديل تفاصيل الإعداد بنقر الزر ضبط في الشاشة الرئيسية.

تحقق من تفاصيل الإعداد، ثم انقر فوق تحويل.



- عند تحويل ملفات أثناء تشغيل عرض شرائح، يتم تعديله تلقائيًا لاستخدام دقة الشاشة تبعًا لدقة جهاز العرض (XGA أو WXGA). وبعد التحويل، يعود إلى الدقة السابقة للشاشة.
- إذا كان PowerPoint يعمل، فلن يمكن تنفيذ عملية التحويل. أغلق PowerPoint قبل بدء التحويل. أيضًا لا تبدأ PowerPoint أثناء التحويل.
- وأثناء التحويل، لا تعدّل إعدادات الشاشة مثل تغيير الدقة أو توصيل شاشة خارجية. يؤدي تغيير إعدادات الشاشة إلى إلغاء التحويل.
- إذا لم يكن بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة. محدّدًا في الشاشة ضبط، فلن تظهر الشاشة بداية من الخطوة 6. عند ظهور الشاشة الرئيسية، عاين السيناريو أو انسخه إلى الذاكرة باستخدام الأزرار المناسبة في الشاشة الرئيسية.



9

تعيين التشغيل التلقائي.

- في حالة عدم وجود ملف "تشغيل تلقائي" في وحدة تخزين USB: تظهر شاشة تأكيد التشغيل المتواصل. عند الرغبة في إنشاء ملف "تشغيل تلقائي" وضبط إعداد "التشغيل المتواصل" لملف "التشغيل التلقائي" على "تشغيل"، انقر فوق نعم.
 - إذا وجد ملف "تشغيل تلقائي" في وحدة تخزين USB: راجع القسم التالي لتعيين التشغيل التلقائي، ثم انقر فوق موافق.
- 👉 "تحرير" التشغيل التلقائي" ص 11

في حال وجود ملفين أو أكثر تم تعيينها للتشغيل التلقائي، يتم عرضها بالترتيب من أعلى قائمة ملفات التشغيل التلقائي.



10

افصل وحدة تخزين USB من الكمبيوتر.
انظر مستندات الكمبيوتر لمعرفة طريقة الإزالة.


11

بعد الانتهاء من نقل السيناريو، صل وحدة تخزين USB بجهاز العرض وابدأ العرض باستخدام Slideshow أو PC Free.
للحصول على المزيد من المعلومات حول Slideshow أو PC Free، راجع المستندات المرفقة مع جهاز العرض.

التحويل مباشرة من ملف PowerPoint إلى سيناريو

هذا القسم يشرح كيفية التحويل مباشرة من ملف PowerPoint إلى سيناريو.

ويفيد ذلك عند الرغبة في التحويل دون تعديل الإعدادات. نظراً لأن الإعدادات من الشاشة ضبط تنعكس أثناء التحويل، تحقق من الإعدادات مسبقاً في حال لم يتم اختيار بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة.



أغلق شاشة المعاينة بعد انتهاء المعاينة.

لا يمكن معاينة ملفات Jpeg (SIT) باستخدام الوظيفة معاينة. عندما يكون إجراء تحويل مبسط مختاراً من وضع التحويل، تظهر شاشة تأكيد النسخ ولكن لا تظهر شاشة تأكيد المعاينة.



7

عندما تظهر شاشة تأكيد النسخ، انقر فوق نعم.

8

تظهر شاشة تحديد موقع النسخ. انقر فوق استعراض لتحديد المحرك المتصل به وحدة تخزين USB. ثم انقر فوق موافق.

لتحرير إعدادات ترتيب التشغيل أو التشغيل المتواصل للسيناريوهات، حدد تشغيل تلقائي. (إعداد التشغيل التلقائي).

كما يمكنك أيضاً إجراء إعدادات التشغيل التلقائي بعد اكتمال التحويل.

👉 "تحرير" التشغيل التلقائي" ص 11



يتم نقل السيناريو إلى الوجهة المختارة.



- عند عدم تحديد بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة:
يتم عرض الشاشة الرئيسية بعد اكتمال التحويل.
قم بإجراء الإعدادات مثل معاينة السيناريو، ونسخ إلى الذاكرة، والتشغيل التلقائي.
👉 "شرح الشاشة الرئيسية" ص 7

1 اسحب وأدرج رمز ملف PowerPoint في رمز برنامج EasyMP Slide Converter على سطح المكتب.

أو انقر بزر الماوس الأيمن على رمز ملف PowerPoint وحدد تحويل إلى FSE.
لاحظ أنه لا يمكن تحويل ملفات PowerPoint متعددة. اختر ملفاً واحداً فقط للتحويل.

2 قم بتحويل الملف.

- عند تحديد بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة:
تظهر الشاشة ضبط.
للحصول على معلومات حول الإعدادات، ارجع إلى القسم التالي.
👉 "تغيير الإعدادات" ص 12
- عند عدم تحديد بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة:
تظهر شاشة التأكيد. انقر فوق تحويل.



يبدأ تحويل الملف إلى سيناريو. يؤدي تحديد تشغيل عرض شرائح وتحويل الملفات من وضع التحويل إلى ظهور عرض الشرائح.

3 عاين السيناريو المحول ثم انقله إلى وحدة تخزين USB.

- عند تحديد بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة:
👉 انتقل إلى الإجراء 6 من "التحويل إلى سيناريو".



2 ابدأ تشغيل EasyMP Slide Converter.

3 انقر فوق الزر نسخ إلى الذاكرة.


4 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لنقل السيناريو.

تحرير "التشغيل التلقائي"

يمكنك تحرير التشغيل التلقائي لتحديد ترتيب التشغيل لسيناريوهات أو لتشغيل السيناريوهات بشكل متواصل.

انقر فوق الزر تحرير "التشغيل التلقائي" في الشاشة الرئيسية لعرض شاشة تحرير "التشغيل التلقائي".

لتعيين التشغيل التلقائي، راجع الجدول التالي.




محررك الأقراص	اختر محررك الأقراص لتعديل ملف "التشغيل التلقائي".
تشغيل متواصل	لبدء العرض من السيناريو الأول مرة أخرى بعد اكتمال العرض من كل السيناريوهات في قائمة ملفات التشغيل التلقائي، حدد تشغيل متواصل.
قائمة الملفات	تظهر قائمة بالسيناريوهات التي لم يتم تعيين "تشغيل تلقائي" لها.
قائمة ملفات التشغيل التلقائي	تظهر قائمة بالسيناريوهات التي تم تعيين "تشغيل تلقائي" لها بترتيب التشغيل. انقر الزرين لتغيير الترتيب.
	يتم تسجيل السيناريو وحذفه في ملف التشغيل التلقائي.

معاينة سيناريو

يمكنك التحقق من سيناريو في شاشة المعاينة بعد التحويل. انقر فوق الزر معاينة في الشاشة الرئيسية لعرض شاشة المعاينة.

للحصول على معلومات حول وظائف كل زر، ارجع إلى الجدول التالي.



تشغيل	لبدء المعاينة. أيضاً يؤدي إلى إعادة تشغيل السيناريوهات المتوقفة أو المتوقفة مؤقتاً. إذا لم يتم عرض ملفات الحركة في ملفات PowerPoint تلقائياً، فيمكن عرض ملفات الحركة واحداً بعد الآخر بالضغط على الزر تشغيل.
إيقاف مؤقت	لإيقاف المعاينة مؤقتاً.
إيقاف	لإيقاف العرض والعودة إلى الشريحة الأولى.
الشريحة السابقة	للعودة إلى الشريحة السابقة.
الشريحة التالية	للتقدم إلى الشريحة التالية.

يحتفظ السيناريو في وحدة تخزين USB

يشرح هذا القسم كيفية نقل سيناريو محول إلى وحدة تخزين USB.

1 صل وحدة تخزين USB بالكمبيوتر.



تغيير الإعدادات

انقر فوق الزر ضبط في الشاشة الرئيسية لعرض الشاشة ضبط.

للحصول على معلومات حول الإعدادات، ارجع إلى الجدول التالي.



ملف	يتم عرض اسم ملف PowerPoint المطلوب تحويله.
حفظ إلى	اختر مكان حفظ السيناريو.
وضع التحويل	<p>حدد طريقة تحويل ملف PowerPoint.</p> <ul style="list-style-type: none"> تشغيل عرض شرائح وتحويل الملفات يظهر عرض الشرائح أثناء التحويل بما يتيح التحقق من عرض الشرائح أثناء تحويله. ولا يمكن تشغيل تطبيقات أخرى أثناء التحويل. ثم يحفظ الملف بتنسيق FSE. تحويل الملفات دون تشغيل عرض شرائح لا يظهر عرض الشرائح أثناء التحويل. ولا يتم تحويل المؤثرات المضمبوطة للشرائح. ثم يحفظ الملف بتنسيق FSE. إجراء تحويل مبسط التحويل إلى ملف JPEG. لا يتم حفظ تأثيرات ملفات الحركة المضمبوطة في ملف PowerPoint. ثم يحفظ الملف بتنسيق SIT.

دقة جهاز العرض	حدد الدقة لجهاز العرض الذي سيعرض السيناريو. والسيناريوهات التي تم ضبط WXGA تساوي (1280 × 800 نقطة) لها لا يمكن عرضها على أجهزة العرض XGA.
بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة.	اختر لاتباع طريقة التحويل خطوة بخطوة. وعند الاختيار، تظهر الشاشة ضبط في كل مرة يتم تحويل ملف.
متقدم	التبديل بين إظهار أو إخفاء للخيار متقدم.
استعادة الافتراضيات	الإعدادات التي سبق تغييرها تعود إلى قيمها الافتراضية. انقر موافق لحفظ الإعدادات.
معلومات الإصدار	عرض معلومات إصدار التطبيق.

العناصر التالية غير مخصصة للخيار متقدم.

صورة	اضبط جودة الصورة للملف المحوّل. عند ضبط عادي، يكون حجم الملف أصغر بالمقارنة مع جودة صورة عالية، ولكن جودة الصورة تصبح أقل. يوصى باختيار جودة صورة عالية. عند اختيار إجراء تحويل مبسط من وضع التحويل، لا يمكن تحديد جودة الصورة.
وقت انتقال الحركة	اضبط إعادة إنتاجية ملفات الحركة (وقت الانتقال) للملف المحوّل. ملفات الحركة التي تم تعيين مؤقت أو تكرار لها قد لا يتم تحويلها بشكل عادي. إذا لم تتمكن من تحويل ملفات الحركة بشكل صحيح، فيجب تعيين وقت انتقال أطول لزيادة إعادة الإنتاجية. عند اختيار إجراء تحويل مبسط من وضع التحويل، لا يمكن تحديد وقت الانتقال.



الملحق



تحقق من فحص النقاط التالية قبل بدء إلغاء التثبيت.

- تحتاج إلى سلطة مسئول لإلغاء التثبيت EasyMP Slide Converter.
- أغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل قبل بدء إلغاء التثبيت.

Windows 2000

- 1 انقر فوق إبدأ، وحدد الإعدادات، ثم انقر فوق لوحة التحكم.
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق إضافة / إزالة البرامج.
- 3 انقر فوق تغيير أو إزالة برنامج.
- 4 حدد EasyMP Slide Converter، ثم انقر فوق تغيير / إزالة.

Windows XP

- 1 انقر فوق إبدأ، ثم انقر فوق لوحة التحكم.
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق إضافة أو إزالة البرامج.
- 3 حدد EasyMP Slide Converter، ثم انقر فوق تغيير / إزالة.

Windows Vista/Windows 7

- 1 انقر فوق إبدأ، ثم لوحة التحكم.
- 2 انقر فوق إلغاء تثبيت برنامج من فئة البرامج.
- 3 حدد EasyMP Slide Converter، ثم انقر فوق إلغاء التثبيت / تغيير.



عند استخدام EasyMP Slide Converter، تنطبق القيود التالية.

قيود دقة العرض

- إذا كانت دقة الكمبيوتر الجاري استخدامه لا تشمل الإعدادين 1280x800 أو 1280x768 وتم اختيار تشغيل عرض شرائح وتحويل الملفات، فلن يمكن اختيار WXGA لدقة جهاز العرض.

قيود أخرى

- المؤثرات المضبوطة للشريحة الأولى لا يمكن تحويلها بغض النظر عن وضع التحويل.
- عند اختيار تحويل الملفات دون تشغيل عرض شرائح، لا يمكن تحويل مؤثرات تبديل الشاشة.
- قد لا يتم عرض التطبيقات التي تستخدم بعضاً من وظائف DirectX بشكل صحيح.

القيود المتعلقة بنظام التشغيل

- إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows XP Service Pack 2، فقد يتم إنهاء البرنامج فجأة عند تحديد ملف PowerPoint في سطح المكتب. لحل هذه المشكلة، قم بالتحديث إلى Windows XP Service Pack 3 أو استشر شركة مبيعات محلية مدرجة في قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson. [قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson](#)
- في نظام التشغيل Windows 2000، لا يمكنك تحديد تحويل الملفات دون تشغيل عرض شرائح من وضع التحويل.
- في حالة عرض أي نوافذ مثل Windows Task Manager في المقدمة، فقم أولاً بإغلاق النوافذ ثم تنفيذ التحويل.

قيود PowerPoint

- عند إجراء تحويل مبسط باستخدام PowerPoint 2007 Service Pack 1، سيتم عرض جزء من الصورة باللون الأسود بعد التحويل. سيتم حل هذه المشكلة إذا قمت بالتحديث إلى PowerPoint 2007 Service Pack 2.
- لا يمكن تحويل مؤثرات التشغيل المتواصل المضبوطة في PowerPoint. للتشغيل المتواصل ملف، اضبط الإعداد تشغيل متواصل في EasyMP Slide Converter. ["تحويل ملف PowerPoint" ص 7](#)
- عند تحويل ملف PowerPoint مضبوط بحيث يتم تبديل الشرائح أو بدء ملفات الحركة تلقائياً، قد لا يتم عرض الملف أو تشغيله بشكل صحيح بعد التحويل.
- في PowerPoint 2002 أو PowerPoint 2003، قد لا يتم عرض بعض الأشياء في عرض الشرائح بشكل صحيح أو قد يتم عرض جزء من الصورة باللون الأسود بعد التحويل.
- إذا كنت تستخدم Windows Vista أو Windows 7، فلن يكون PowerPoint 2002 مدعوماً.
- لا يمكن تحويل الصوت والأفلام في ملفات PowerPoint أو ملفات الحركة مثل لعبة PowerPoint Game.



رسائل الخطأ عند بدء تشغيل برنامج EasyMP Slide Converter

رسائل الخطأ	العلاج
تعذر استخدام هذا التطبيق مع إصدار نظام التشغيل لديك. قم بتحديث نظام التشغيل لديك إلى الإصدار المطلوب.	لا يمكن تثبيت EasyMP Slide Converter مع نظام التشغيل المستخدم. احرص على تثبيته مع نظام تشغيل مدعوم. 👉 "متطلبات البرامج" ص 5
لاستخدام EasyMP Slide Converter، يتعين تثبيت .ثدحاً رلدصل وأ PowerPoint® 2002	أعد تثبيت EasyMP Slide Converter بعد تثبيت PowerPoint 2002 أو الأحدث. 👉 "تثبيت البرنامج" ص 5
أغلق PowerPoint®، ثم قم بتحويل الملف.	إذا كان PowerPoint يعمل، فإن عملية التحويل قد لا تكتمل بشكل معتاد. أغلق PowerPoint، ثم قم بتحويل الملف.
تعذر حفظ الملف إلى الموقع المحدد. حدد موقع آخر وحاول مرةً أخرى.	هناك بعض الأحيان لا تتمكن فيها من حفظ ملف، كما لو أنك لا تتمتع بوصول الكتابة في المجلد المحدد. حدد موقع آخر وحاول مرةً أخرى.
تعذر نسخ الملف إلى الموقع المحدد. حدد موقع آخر وحاول مرةً أخرى.	لا توجد مساحة كافية في المحرك المحدد لحفظ الملف. احرص على توفير مساحة في محرك الأقراص بحيث يمكن حفظ الملف وذلك بحذف أي ملفات غير ضرورية.
لا توجد مساحة كافية متوفرة في الموقع المحدد. حدد موقع آخر وحاول مرةً أخرى.	لا توجد مساحة كافية في المحرك المحدد لنقل السيناريو. احرص على توفير مساحة في محرك الأقراص بحيث يمكن إرسال السيناريو وذلك بحذف أي ملفات غير ضرورية.
تعذر نسخ الملف بسبب عدم وجود مساحة كافية متوفرة في محرك الأقراص المحدد.	لا توجد مساحة كافية في المحرك المحدد لتعيين التشغيل التلقائي. احرص على توفير مساحة بحيث يمكن كتابة الملف وذلك بحذف أي ملفات غير ضرورية.
تعذرت كتابة هذا الملف إلى الموقع المحدد بسبب عدم وجود مساحة كافية متوفرة.	

المشاكل التي تخص EasyMP Slide Converter

لا يظهر تحويل إلى FSE في قائمة الزر الأيمن في PowerPoint.

تحقق مما يلي	العلاج
هل تم تثبيت PowerPoint بعد تثبيت EasyMP Slide Converter؟	قد لا تظهر القائمة إذا تم تثبيت PowerPoint بعد تثبيت EasyMP Slide Converter. أعد تثبيت EasyMP Slide Converter.

لا يمكن التحويل إلى سيناريو.

تحقق مما يلي	العلاج
هل PowerPoint قيد التشغيل؟	أغلق PowerPoint قبل بدء التحويل. أيضاً لا تبدأ PowerPoint أثناء التحويل.
هل تم تعيين شرائح أو عرض مخصص كإعداد عرض شرائح؟	لا يمكنك التحويل عند تعيين شرائح أو عرض مخصص كإعداد عرض شرائح. حدد الكل كإعداد عرض شرائح.



لا يمكن تشغيل السيناريوهات.

تحقق مما يلي	العلاج
هل تم تحديد الدقة الصحيحة؟	عندما تكون دقة جهاز العرض الذي يعرض السيناريو من نوع XGA، فإن السيناريوهات التي تم تعيين WXGA تساوي (800 × 1280 نقطة) لها لن يمكن تشغيلها. اعرض بعد تحويل ملف PowerPoint إلى ملف سيناريو XGA تساوي (768 × 1024 نقطة).



إشعار عام

BM وDOS/V وXGA هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة International Business Machines Corporation. Microsoft وWindows وWindows NT وWindows Vista وWindows 7 وPowerPoint وشعار Windows هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى. أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل تم استخدامها أيضاً لأغراض التوضيح فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. تُخلي شركة Epson مسؤوليتها عن جميع الحقوق المرتبطة بهذه العلامات.

حقوق نشر البرامج:

هذا المنتج يستخدم برامج مجانية بالإضافة إلى برامج تمتلك الشركة حقوقها.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411909900AR

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل من الأشكال أو باستخدام أي وسيلة، سواء أكانت إلكترونية أم ميكانيكية أو من خلال النسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. لا تتحمل الشركة أية مسؤولية عن المطالبة ببراءات الاختراع فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة في هذا الدليل. كما لا تتحمل الشركة أية مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في هذا الدليل.

لا تتحمل شركة Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها المسؤولية أمام مشتري هذا المنتج، أو أي أطراف أخرى، عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف التي يتكبدها المشتري، أو الأطراف الأخرى، نتيجة للآتي: وقوع حادث أو سوء استخدام هذا المنتج أو استخدامه بشكل خاطئ أو إجراء تعديلات أو إصلاحات أو تغييرات غير مصرح بها في هذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) عدم الالتزام الدقيق بتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أي أضرار أو مشكلات تنشأ عن استخدام أي من الوحدات الاختيارية أو المنتجات الاستهلاكية غير تلك المشار إليها بأنها منتجات Epson الأصلية أو منتجات معتمدة من Epson من قبل شركة Seiko Epson Corporation.

يحق للشركة تحديث محتويات هذا الدليل أو تغييرها دون إصدار إشعار آخر بذلك.

قد يوجد اختلافات بين الرسومات التوضيحية في هذا الدليل وجهاز العرض الفعلي.

حول الملاحظات

نظام التشغيل Microsoft® Windows® 2000

نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP Professional

نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP Home Edition

نظام التشغيل Microsoft® Windows Vista®

نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7

في هذا الدليل، يُشار إلى أنظمة التشغيل الواردة أعلاه بما يلي "Windows 2000" و"Windows Vista" و"Windows 7". وكذلك يستخدم المصطلح الجامع Windows للإشارة إلى الإصدارات Windows 2000 وWindows XP وWindows Vista وWindows 7، كما يُشار إلى العديد من إصدارات نظام التشغيل Windows مثل، Windows 2000/XP/Vista، مع حذف كلمة Windows.



١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	16	قائمة الملفات	11
	التثبيت	5	قائمة ملفات التشغيل التلقائي	11
	التشغيل التلقائي	11		
	الشاشة الرئيسية	7	م	
إ			متقدم	12
	إلغاء التثبيت	14	محرك الأقراص	11
ب			معاينة	11, 8, 7
			ن	
	بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة	12	نسخ إلى الذاكرة	11
ت			و	
	تحديد موقع النسخ	9	وضع التحويل	12
	تحرير "التشغيل التلقائي"	11, 7	وقت انتقال الحركة	12
	تحويل إلى FSE	10		
	تحويل سيناريو	9, 7		
	تشغيل متواصل	11		
	تعيين الشاشة	12		
	تنسيق الملف	4		
ح				
	حفظ إلى	12		
د				
	دقة جهاز العرض	12		
ص				
	صورة	12		