

Multimedia Projector

دليل تشغيل Easy Interactive Tools Ver.2.1



دليل تشغيل Easy Interactive Tools Ver.2.1

- لصق المحتوى المرسوم الذي أنشأته على مستند Microsoft Office

👉 "ضبط الصور والأشكال وتحريرهما" ص 10

- حفظ المحتوى المرسوم الذي أنشأته كشريحة PowerPoint

👉 "عرض شرائح أدوات الرسم" ص 11

متطلبات النظام

بالنسبة لنظام تشغيل Windows

Professional 32 bit Home Edition 32 bit Tablet PC Edition 32 bit	*Windows XP	نظام التشغيل
Ultimate 32 bit Enterprise 32 bit Business 32 bit Home Premium 32 bit Home Basic 32 bit	Windows Vista	
Ultimate 32/64 bit Enterprise 32/64 bit Professional 32/64 bit Home Premium 32/64 bit Home Basic 32 bit	Windows 7	
معالج Intel Pentium M بسرعة 1.6 جيجاهرتز أو أسرع الموصى به: Intel Core2 Duo بسرعة 1.2 جيجاهرتز أو أسرع		وحدة المعالج المركزية (CPU)
512 ميجابايت أو أعلى الموصى به: 1 جيجابايت أو أعلى		حجم الذاكرة
100 ميجابايت أو أعلى		مساحة القرص الصلب


المزايا

وظيفة الرسم

يمكن استخدام البرنامج Easy Interactive Tools لرسم خطوط وأشكال على الصورة المعروضة. انه مفيد لتركيز انتباه واهتمام المشاهدين على النقاط المهمة التي يتم عرضها في الدروس أو العروض التقديمية.

كما يمكن عرض خلفية من لون واحد مثل سبورة الشرح وكتابة أو رسم نصوص وصور. بالإضافة إلى الخلفية العادية، يمكن أيضاً اختيار خلفية بأنماط أخرى مثل خطوط الشبكة أو النوتة الموسيقية.

👉 "وظائف شريط الأدوات" ص 8



الوظائف الهامة

- تشغيل ماوس الكمبيوتر مع Easy Interactive Pen
- 👉 "وظائف خاصة في وضع التعليقات التوضيحية" ص 11
- تحرير المحتوى المرسوم على الشاشة المعروضة
- 👉 "ضبط الصور والأشكال وتحريرهما" ص 10



الشاشة	الدقة ليس أقل من XGA (1024 768 x) ولا أعلى من WUXGA (1920 x 1200) شاشة ملونة بألوان 16 بت أو أكثر
--------	--

* Service Pack 2 أو أحدث

بالنسبة لنظام تشغيل Mac OS X

نظام التشغيل*	Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x Mac OS X 10.7.x
وحدة المعالج المركزية (CPU)	Power PC G4 بسرعة 1.5 جيجاهرتز أو أسرع الموصى به: Intel Core Duo بسرعة 1.5 جيجاهرتز أو أسرع
حجم الذاكرة	512 ميجابايت أو أعلى الموصى به: 1 جيجابايت أو أعلى
مساحة القرص الصلب	100 ميجابايت أو أعلى
الشاشة	الدقة ليس أقل من XGA (1024 768 x) ولا أعلى من WUXGA (1920 x 1200) شاشة ملونة بألوان 16 بت أو أكثر

* يتطلب البرنامج Quick Time الاصدار 7.2 أو أحدث.



راجع موقع الويب التالي للحصول على أحدث إصدار من Easy Interactive Tools، فضلاً عن المعلومات الخاصة بأجهزة العرض المدعومة.

<http://www.epson.com/>



إلغاء التثبيت

بالنسبة لنظام تشغيل Windows XP

- 1 انقر بدء، ومن ثم لوحة التحكم.
- 2 انقر نقرًا مزدوجاً على إضافة / إزالة البرامج.
- 3 اختر Easy Interactive Tools، ومن ثم انقر إزالة.

بالنسبة لنظام تشغيل Windows Vista/Windows 7

- 1 انقر بدء، ومن ثم لوحة التحكم.
- 2 انقر إزالة تثبيت برنامج.
- 3 اختر Easy Interactive Tools، ومن ثم انقر إزالة تثبيت.

بالنسبة لنظام تشغيل Mac OS X

- 1 انقر نقرًا مزدوجاً على تطبيقات - Easy Interactive Tools Ver.2.XX.
- 2 ابدأ تشغيل البرنامج Easy Interactive Tools Uninstaller من المجلد أدوات.
- 3 اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لإزالة التثبيت.

التثبيت

- قم بتثبيت البرنامج كمستخدم بدرجة المسئول.
- أغلق كل التطبيقات الجارية ثم ابدأ التثبيت.



بالنسبة لنظام تشغيل Windows

- 1 قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- 2 قم بإدخال القرص المضغوط CD-ROM الخاص ببرنامج "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" في الكمبيوتر.
- يبدأ برنامج بدء التثبيت تلقائياً. إذا لم يبدأ برنامج بدء التثبيت تلقائياً، انقر نقرًا مزدوجاً على الملف "EIN_TTWInst.exe" في مشغل القرص المضغوط CD-ROM.
- 3 اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة للتثبيت.

بالنسبة لنظام تشغيل Mac OS X

- 1 قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- 2 قم بإدخال القرص المضغوط CD-ROM الخاص ببرنامج "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" في الكمبيوتر.
- 3 انقر نقرًا مزدوجاً على أيقونة Install Navi في نافذة EPSON.
- 4 اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة للتثبيت.

يجب تثبيت البرنامج Easy Interactive Driver Ver.2.XX لنظام التشغيل Mac OS X. حدد تثبيت سهل ثم ثبت Easy Interactive Driver Ver.2.XX.



دليل المستخدم الخاص بجهاز العرض

عند استخدام EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT، استخدم البرنامج Easy Interactive Driver Ver.1.XX.



بالنسبة لنظام تشغيل Mac OS X

1 قم بعرض صورة كمبيوتر من جهاز العرض.

إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر متصلاً بكبل USB، يجب التوصيل بكبل USB.



2 انقر نقرًا مزدوجًا على أيقونة Easy Interactive Tools في المجلد الذي تم تركيب البرنامج Easy Interactive Tools فيه.

يبدأ تشغيل البرنامج Easy Interactive Tools، ويتم عرض شريط الأدوات.

⌨ "وظائف شريط الأدوات" ص 8



إخفاء شريط الأدوات

انقر على [⌘+H] لإخفاء شريط الأدوات.

بدء Easy Interactive Tools

قبل بدء Easy Interactive Tools، يجب ضبط ممتد من قائمة تهيئة جهاز العرض حسب طريقة الاتصال بالكمبيوتر. تتباين طريقة الإعداد والعناصر المتاحة وفقًا لجهاز العرض المستخدم.

⌨ دليل المستخدم الخاص بجهاز العرض



بالنسبة لنظام تشغيل Windows

1 قم بعرض صورة كمبيوتر من جهاز العرض.

إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر متصلاً بكبل USB، يجب التوصيل بكبل USB.



2 انقر نقرًا مزدوجًا على Easy Interactive Tools Ver.xx - EPSON Projector من قائمة البدء.

يبدأ تشغيل البرنامج Easy Interactive Tools، ويتم عرض شريط الأدوات.

⌨ "وظائف شريط الأدوات" ص 8




إذا قمت بتشغيل البرنامج Easy Interactive Tools أثناء عرض فيلم، قد تتحول شاشة عرض الفيلم إلى شاشة سوداء. أعد تشغيل البرنامج التطبيقي الذي يعرض الفيلم.







بالنسبة لنظام تشغيل Mac OS X

- انقر فوق [X] على شريط الأدوات.



- انقر الزر الأيمن من الماوس أو زر التحكم [⌘] من القائمة السفلية، ثم انقر فوق Quit من القائمة المنبثقة.



يمكن عرض شريط الأدوات مرة أخرى بنقر بطاقة شريط الأدوات [⌘] على الجانب الأيمن أو الأيسر من الشاشة.


- إذا قمت بالنقر فوق [⌘]، يختفي شريط الأدوات في كل مرة تستخدم عملية شريط الأدوات. وفقاً للتهيئة الافتراضية، يتم عرض شريط الأدوات دائماً.
- يمكن تحريك شريط الأدوات للأعلى والأسفل لكن لا يمكن إخفاؤه إلى أن يتم إنهاء البرنامج Easy Interactive Tools.

إنهاء البرنامج Easy Interactive Tools

يمكن إنهاء البرنامج باستخدام أحد الأساليب التالية.

بالنسبة لنظام تشغيل Windows

- انقر فوق [X] على شريط الأدوات.



- انقر فوق [⌘] في صينية المهام، ومن ثم انقر فوق خروج من القائمة المنبثقة.

عند عرض شريط الأدوات Easy Interactive Tools، حدد لون وعرض الخط، أو نوع الشكل من شريط الأدوات. يمكن الكتابة على الصورة المعروضة باستخدام Easy Interactive Pen.

وظائف عامة

البرنامج Easy Interactive Tools يوفر الوضعين التاليين.

وضع التعليقات التوضيحية	يمكن رسم خطوط واشكال على شاشة الكمبيوتر. يمكنك أيضاً استخدام Easy Interactive Pen لتنفيذ عمليات خاصة بجهاز الكمبيوتر (بالنقر والسحب) من الشاشة المعروضة.
وضع سبورة الشرح	يمكن عرض خلفية من لون واحد مثل سبورة الشرح وكتابة أو رسم نصوص وصور. بالإضافة إلى الخلفية العادية، يمكن أيضاً اختيار خلفية بأشكال أخرى مثل خطوط الشبكة أو النوتة الموسيقية.


هذا القسم يشرح الوظائف العامة في وضع التعليقات التوضيحية و وضع سبورة الشرح.

راجع القسم التالي بخصوص الوظائف المحددة إلى وضع التعليقات التوضيحية.

👉 "وظائف خاصة في وضع التعليقات التوضيحية" ص 11

راجع القسم التالي بخصوص الوظائف المحددة إلى وضع سبورة الشرح.

👉 "وظائف خاصة في وضع سبورة الشرح" ص 12



بطاقة وضع التعليقات التوضيحية

يبدّل الوضع إلى وضع التعليقات التوضيحية.

بطاقة وضع سبورة الشرح

تبدّل الوضع إلى وضع سبورة الشرح.

حفظ

حفظ الشاشة المعروضة في الوضع الحالي بصيغة JPEG أو BMP أو PNG أو PDF. يتم حفظ جميع الصفحات التي تم تحريرها في وضع سبورة الشرح. إذا حفظتها بصيغة PDF، يتم تجميع هذه الصفحات بملف واحد.





طباعة الشاشة المعروضة في الوضع الحالي. إذا كنت في وضع سبورة الشرح، اختر الصفة التي تريد طباعتها على شاشة إعدادات الطباعة.

الإعدادات



فتح شاشة الإعدادات.

🖱️ "شاشة الإعدادات" ص 13

الالتقاط



التقاط الشاشة بالكامل والنسخ إلى الحافظة. لا تحتفظ الحافظة إلا بعنصر واحد في كل مرة.

عند عرض إطار في وضع سبورة الشرح، لن يتم نسخ أية ملاحظات مدونة خارج إطار النافذة.

لصق (وضع التعليقات التوضيحية فقط)

يمكنك لصق لقطة الشاشة التي تم التقاطها كما هو موضح أعلاه فوق الصورة المعروضة في وضع سبورة الشرح.

النقر بزر الماوس الأيمن (متاح فقط عند استخدام وظائف الكمبيوتر التفاعلية في وضع التعليقات التوضيحية).

نقرة القلم تعمل كنقرة بالزر الأيمن من الماوس مرة واحدة فقط، ومن ثم تعود إلى النقر العادي.

التعليقات (وضع التعليقات التوضيحية فقط)

عرض التعليمات.



أشكال

اختيار الشكل الذي تريده من الأشكال المتاحة. كما يمكن تحديد لون وعرض الخط للشكل.

القلم

تحويل إلى قلم للرسم بلا قيود. انقر فوق [] على يسار الأيقونة لتغيير لون وعرض خط القلم.

قلم التمييز

تحويل إلى قلم التمييز القادر على رسم خطوط شفافة. انقر فوق [] على يسار الأيقونة لتغيير لون وعرض خط قلم التمييز.

القلم الأسود

تحويل إلى قلم أسود للرسم بلا قيود. انقر على يمين الأيقونة لرسم خطوط سميكة، وانقر على يسار الأيقونة لرسم خطوط ناعمة.

القلم الأحمر

تراجع



للتراجع عن التشغيل السابق.

إعادة



الغاء أو تراجع عن التشغيل واستعادة الحالة السابقة.

مكبر



فتح شاشة المكبر وعرض منظر مكبر للصورة في مركز الشاشة.

[]: تكبير

[]: تصغير

تحديد




حدد المحتوى المرسوم أو الصورة المدرجة، ثم قم بتنفيذ عمليات مثل تحريك العناصر أو ضبط الحجم.

أدوات أخرى



عرض شريط الأدوات التالي.



تمييز



تركيز على جزء من الصورة المعروضة باستخدام مؤثر تسليط الضوء. يمكن سحب إطار تسليط الضوء لتغيير المنطقة التي يتم التركيز عليها.

انقر فوق [X] للخروج من وضع تسليط الضوء.

ظل




تغطية الصورة المعروضة بظل. يمكن سحب الجوانب الأربعة لتغيير المنطقة المظللة.


انقر فوق [X] للخروج من وضع الظل.

طباعة



● تدوير

انقر فوق الزر [] في شريط الأدوات، وحدد العنصر، ثم أدر النقاط.



وعند تحديد شكل محدد بخطوط، تأكد من أنك قمت بتحديد الخط المتصل في أعلى الشكل.



تحويل إلى قلم أحمر للرسم بلا قيود. انقر على يمين الأيقونة لرسم خطوط سميكة، وانقر على يسار الأيقونة لرسم خطوط ناعمة.

القلم الأزرق

تحويل إلى قلم أزرق للرسم بلا قيود. انقر على يمين الأيقونة لرسم خطوط سميكة، وانقر على يسار الأيقونة لرسم خطوط ناعمة.

الممحاة

تبدیل إلى مساحة. انقر على يمين الأيقونة لمسح مناطق أوسع، وانقر على يسار الأيقونة لمسح مناطق أضيق.

مسح الشاشة

مسح كل شيء مرسوم على الصفحة المعروضة.



بإمكانك تغيير مقاس شريط الأدوات من علامة التبويب الإعدادات العامة في شاشة الإعدادات.


👉 "بطاقة الإعدادات العامة" ص 13






ضبط الصور والأشكال وتحريكهما

يمكنك استخدام Easy Interactive Pen لضبط وتحريك الأشكال والخطوط والصور المدرجة.

● أكبر، أصغر

انقر فوق الزر [] في شريط الأدوات، وحدد العنصر، ثم اسحب النقاط للتكبير أو التقليل.



عندما تحدد [] بالنقر فوق شريط الأدوات، حدد عنصر، ثم انقر فوق الزر []، حيث يمكنك القيام بالعمليات التالية من القائمة الفرعية.


تكرار	يقوم بإنشاء عنصر مماثل تمامًا للعنصر المحدد، ويقوم بوضعه في الجزء الأيمن السفلي من العنصر الأصلي. يمكن تحديد عناصر متعددة.
نسخ	يقوم بنسخ العنصر المحدد إلى الحافظة. يمكن تحديد عناصر متعددة.
لصق	يقوم بلصق العنصر المنسوخ.
تجميع حسب	يقوم بتجميع عناصر متعددة معاً لإنشاء عنصر واحد.
إلغاء تجميع	إلغاء عملية التجميع المنفذة باستخدام وظيفة تجميع حسب.
إحضار إلى المقدمة إرسال إلى الخلف إحضار إلى الأمام إرسال إلى الخلف	تغيير الترتيب المتداخل للعنصر المحدد. يمكن تحديد عناصر متعددة.
حذف	يقوم بحذف العنصر المحدد. يمكن تحديد عناصر متعددة.

عمليات الاختصارات، مثل الضغط على المفتاح [A] + [] بلوحة مفاتيح الكمبيوتر، غير مدعومة.



عرض شرائح أدوات الرسم

بدء عرض شرائح PowerPoint، يتغير شريط أدوات Easy Interactive Tools إلى شريط الأدوات التالي مما يسمح لك باستخدام أدوات الرسم باستخدام PowerPoint.



عند استخدام نظام التشغيل Windows، يمكنك حفظ شريحة من برنامج PowerPoint ذات محتوى مرسوم. (يمكن الرسم فقط بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X)

- تأكد من أن تبدأ Easy Interactive Tools قبل بدء عرض شرائح PowerPoint.
 - يمكنك استخدام أداة الرسم ببرنامج PowerPoint، أو ضبط الإعدادات التي لا تستخدمها في علامة التبويب الإعدادات العامة.
- 👉 "بطاقة الإعدادات العامة" ص 13

الإصدارات التالية من برنامج PowerPoint هي المدعومة.


Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010	Windows
Microsoft PowerPoint 2011	Mac OS X

وظائف خاصة في وضع التعليقات التوضيحية

هذا القسم يشرح وظائف محددة إلى وضع التعليقات التوضيحية.

راجع القسم التالي بخصوص الوظائف العامة في وضع التعليقات التوضيحية و وضع سبورة الشرح.

👉 "وظائف عامة" ص 8



الماوس

تبدل من عمليات الرسم إلى عمليات الماوس، ويصبح المؤشر المتحرك على شاشة الكمبيوتر مؤشر ماوس عادي. يمكن النقر على الصورة المعروضة وسحبها باستخدام Easy Interactive Pen. انقر هذه الأيقونة مرة أخرى للرجوع إلى وضع عمليات الرسم.


صفحة لأعلى

ينتقل إلى الصفحة السابقة في مستند مفتوح.

صفحة لأسفل

ينتقل إلى الصفحة التالية في مستند مفتوح.

الكاميرا (متاحة عند استخدام القلم كماوس)



اختيار خلفية



1


يُتيح إمكانية اختيار نمط من تسعة أنماط للخلفية متوفرة في وضع سبورة الشرح. كما يمكن اختيار سطح المكتب أو ملف صورة أو صورة من كاميرا عرض المستندات* كصورة خلفية.


قائمة الصفحات



2

عرض قائمة الصفحات المحررة حالياً. عندما يغادر الماوس قائمة الصفحات، يتم تصغير القائمة تلقائياً إلى يمين أو يسار الشاشة. يتم عرض القائمة مرة أخرى إذا نقلت المؤشر المتحرك إليها، أو نقرت على المنطقة المصغرة.

انقر فوق [] لفتح قائمة الصفحات.

انقر فوق [] لإغلاق قائمة الصفحات.

صفحة جديدة



3

فتح صفحة جديدة في وضع سبورة الشرح.

إدراج صورة



4

اختيار مصدر الصورة التي تريد ادخالها في الصفحة الحالية. تتوفر الخيارات التالية.

من الملف



يمكن اختيار صورة بصيغة JPEG أو BMP أو PNG.

من كاميرا عرض المستندات




يمكن ادخال صورة ثابتة من كاميرا عرض المستندات* الموصولة إلى الكمبيوتر.


حذف صفحة





5


عرض الصورة من كاميرا عرض المستندات* الموصولة إلى الكمبيوتر. يتم عرض الأيقونات التالية أثناء عرض الصورة.

[]: يبحث عن كاميرا عرض المستندات الموصولة بالكمبيوتر.

[]: عرض منظر مكبر للصورة من كاميرا عرض المستندات.

[]: تصغير الصورة المكبرة.

[]: عرض الصورة من كاميرا عرض المستندات على الشاشة بأكملها.

[]: تبديل من عرض على الشاشة بأكملها إلى عرض في النافذة.

لوحة المفاتيح (متاحة عند استخدام القلم كماوس)





5

يعرض لوحة المفاتيح الافتراضية على الشاشة. يمكنك إدخال رموز والتحكم بالكمبيوتر من لوحة المفاتيح الظاهرية وذلك بالنقر على المفاتيح.

* دعم كاميرا عرض المستندات من Epson. بالنسبة لكاميرات عرض المستندات المدعومة، اتصل بأقرب عنوان مسجل في لائحة جهات الاتصال لأجهزة العرض من Epson الموجودة في دليل المستخدم لجهاز العرض.

وظائف خاصة في وضع سبورة الشرح

هذا القسم يشرح وظائف محددة إلى وضع سبورة الشرح.

- عند التبديل إلى وضع سبورة الشرح، فسيتم عرض سبورة الشرح بملء الشاشة. انقر فوق [] أو [] في الجانب الأيمن العلوي من شاشة الإطار للتبديل بين شاشة الإطار والشاشة الكاملة. عند استخدام شاشة الإطار، يمكن لشخص واحد فقط استخدام القلم.
- راجع القسم التالي بخصوص الوظائف العامة في وضع التعليقات التوضيحية و وضع سبورة الشرح.

وظائف عامة" ص 8



موضع عرض قائمة الصفحا	ضبط الموضوع الذي يتم فيه عرض قائمة الصفحات المعروضة في وضع سبورة الشرح.
تميز الشكل	ضبط الشكل الذي يتم تسليط الضوء عليه إلى دائرة أو مربع.
عرض شرائح أدوات الرسم	حدد لتبديل شريط الأدوات المستخدم في عرض الشرائح أداة رسم عرض الشرائح PowerPoint. 👉 "عرض شرائح أدوات الرسم" ص 11
سيكون التراكب غير صحيح	(بالنسبة لنظام التشغيل Windows XP فقط) اختره لحفظ محتويات الفيلم كما تبدو بعد اضافة التعليقات التوضيحية أو الرسوم إلى الفيلم.

حذف الصفحة الحالية.

* دعم كاميرا عرض المستندات من Epson. بالنسبة لكاميرات عرض المستندات المدعومة، اتصل بأقرب عنوان مسجل في لائحة جهات الاتصال لأجهزة العرض من Epson الموجودة في دليل المستخدم لجهاز العرض.

شاشة الإعدادات

انقر فوق [🔑] - [🔒] | عرض الشاشة.

بطاقة الإعدادات العامة

إعدادات

الإعدادات العامة | إعدادات اللغة | حفظ الإعدادات

حجم شريط الأدوات

صغير

عادي

موضع عرض قائمة الصفحات

يسار

يمين

تميز الشكل

□

○

أداة رسم عرض الشرائح

لا تستخدم

استخدم

سيكون التراكب غير صحيح

☒

معلومات الإصدار

إلغاء

موافق


استعادة الافتراضيات

ضبط حجم شريط الأدوات إلى صغير أو عادي.

حجم شريط الأدوات

علامة التبويب "إعدادات اللغة" (نظام Windows فقط)

بطاقة حفظ الإعدادات



التحقق عند الحفظ	ضبط ما إذا يتم التأكد من مكان الحفظ عند حفظ الشاشة أم لا. اختر هذا الإعداد لعرض المكان المحدد عند حفظ الشاشة.
مجلد موقع الحفظ	ضبط المجلد عندما تريد حفظ الشاشة. المجلدات التالية هي المجلدات الافتراضية لحفظ الشاشة. بالنسبة لنظام تشغيل Windows XP <startup_drive>: \Documents and Settings\<user_name>\My Documents \\Easy Interactive Tools بالنسبة لنظام تشغيل Windows Vista/Windows 7 <startup_drive>: \users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools بالنسبة لنظام تشغيل Mac OS X <startup_drive>: \Users\<user_name>\Documents\Easy Interactive Tools

تغيير اللغة	ضبط لغة العرض لبرنامج Easy Interactive Tools. يتم تفعيل هذه التهيئة بعد إعادة تشغيل البرنامج Easy Interactive Tools.
-------------	--



اسم الملف	<p>ضبط اسم الملف للشاشة المحفوظة.</p> <p>يتم إضافة التاريخ والوقت واللاحقة في نهاية اسم الملف عند حفظ الملف.</p> <p>مثال: AAA-20110121173050.jpg</p> <p>الأسماء التالية هي اسم الملف الافتراضي لحفظ الشاشات.</p> <p>"format" - "yyyymmddhhmmss" - "extension"</p> <p>مثال: JPG-20110121173050.jpg</p>
نوع الملف	ضبط نوع الملف الذي يتم استخدامه عند حفظ الملفات.



المشكلة	الحل
تصبح الحروف مشوة بعد تغيير اللغة.	تصبح الحروف مشوة إذا كان الخط في اللغة التي تستخدمها غير متوفر في نظام التشغيل. اختر استعادة الافتراضيات في شاشة الإعدادات لاستعادة الإعدادات الافتراضية. 🖱️ "شاشة الإعدادات" ص 13
يظهر مربع اسود على منطقة عرض الفيلم بعد حفظ شاشة تحتوي على فيلم. (نظام التشغيل Windows XP فقط)	قم بتغيير إعدادات مسرع الفيديو يدوياً. (1) حدد ابدأ - لوحة التحكم - الشاشة - الإعدادات ثم انقر الزر متقدم. (2) حدد استكشاف الأخطاء وإصلاحها. (3) حرك إعداد تسريع الأجهزة إلى الموضع الثاني من اليسار.
الخطوط المرسومة على صور Media Player ترتعش. الخطوط الشفافة المرسومة على صور Media Player، لا تصبح شفافة. (نظام التشغيل Windows XP فقط)	عند تغيير الإعدادات، قد لا تظهر شاعات العرض لبعض أسطوانات DVD/BluRay. كما أن تغيير التهيئات يمكن أن يؤثر على البرامج التطبيقية الأخرى. بعد اغلاق البرنامج Easy Interactive Tools، قم بإعادة إعدادات مسرع الفيديو إلى حالتها السابقة.
عند استخدام شخصين للأقلام التفاعلية لا يستطيع أحدهما استخدام القلم.	في الظروف التالية، يستطيع شخص واحد فقط استخدام Easy Interactive Pen. <ul style="list-style-type: none"> عند استخدام وضع الماوس أو وضع إطار سبورة الشرح عند حفظ شاشة عند طباعة شاشة عند تهيئة خلفية من ملف عند ادخال صورة
لا يمكن الرسم على Keynote.	لا يمكن الرسم على Keynote في نظام Mac OS X.
لا يمكن عرض صور في المكبّر بشكل صحيح.	القيود التالية مطبقة. <ul style="list-style-type: none"> البرامج التطبيقية التي تستخدم وظيفة Microsoft DirectX قد لا يتم عرضها بشكل صحيح عند استخدام المكبّر. (نظام التشغيل Windows Vista فقط) لا يمكن عرض صور مشغل DVD في المكبّر بشكل صحيح. (نظام التشغيل OS X 10.7.x فقط)
لا يمكن حفظ أو طباعة الصور من البرنامج Media Player.	القيود التالية مطبقة. <ul style="list-style-type: none"> البرامج التطبيقية التي تستخدم وظيفة Microsoft DirectX قد لا تستطيع حفظ أو طباعة الصور بشكل صحيح. لا يمكن حفظ أو طباعة صور مشغل DVD بشكل صحيح. (نظام التشغيل OS X 10.7.x فقط)



ملاحظة عامة:

العلامة Keynote و Mac و Mac OS هي علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc.

تُعد Microsoft و DirectX و Windows Vista PowerPoint و Windows وإشعارات أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/ أو بلدان أخرى.

أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل تم استخدامها أيضاً لأغراض التوضيح فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. تُخلي شركة Epson مسؤوليتها عن جميع الحقوق المرتبطة بهذه العلامات.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300AR

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل من الأشكال أو باستخدام أي وسيلة، سواء أكانت إلكترونية أم ميكانيكية أو من خلال النسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. لا تتحمل الشركة أية مسؤولية عن المطالبة ببراءات الاختراع فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة في هذا الدليل. كما لا تتحمل الشركة أية مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في هذا الدليل.

لا تتحمل شركة Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها المسؤولية أمام مشتري هذا المنتج، أو أي أطراف أخرى، عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف التي يتكبدها المشتري، أو الأطراف الأخرى، نتيجة للآتي: وقوع حادث أو سوء استخدام هذا المنتج أو استخدامه بشكل خاطئ أو إجراء تعديلات أو إصلاحات أو تغييرات غير مصرح بها في هذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) عدم الالتزام الدقيق بتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أي أضرار أو مشكلات تنشأ عن استخدام أي من الوحدات الاختيارية أو المنتجات الاستهلاكية غير تلك المشار إليها بأنها منتجات Epson الأصلية أو منتجات معتمدة من Epson من قبل شركة Seiko Epson Corporation.

يحق للشركة تحديث محتويات هذا الدليل أو تغييرها دون إصدار إشعار آخر بذلك.

قد يوجد اختلافات بين الرسومات التوضيحية في هذا الدليل وجهاز العرض الفعلي.

فيما يخص الأسماء

نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP

نظام التشغيل Microsoft® Windows® Vista

نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7

في هذا الدليل، يُشار إلى أنظمة التشغيل الواردة أعلاه بما يلي "Windows XP" و "Windows Vista" و "Windows 7". وكذلك يستخدم المصطلح الجامع Windows للإشارة إلى إصدارات Windows XP و Windows Vista و Windows 7، كما يُشار إلى العديد من إصدارات نظام التشغيل Windows مثل، Windows XP/Vista/7، مع حذف كلمة Windows.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

في هذا الدليل، يُشار إلى أنظمة التشغيل الواردة أعلاه بما يلي "Mac OS X 10.4.x" و "Mac OS X 10.5.x" و "Mac OS X 10.6.x" و "Mac OS" و "Mac OS X 10.7.x". وكذلك يستخدم المصطلح الجامع "Mac OS X" للإشارة إليها.