

## EB-1410Wi/EB-1400Wi

## Multimedia Projector

قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson

دليل خدمة الدعم والصيانة

الرجاء قراءة تعليمات الأمان

التطبيقات المتوفرة في Epson Projector Software CD-ROM

دليل تشغيل EasyMP Network Projection < للعرض عبر شبكة

دليل تشغيل EasyMP Multi PC Projection <

دليل تشغيل EasyMP Slide Converter < لعرض ملف PowerPoint دون استخدام كمبيوتر

التطبيقات المتوفرة في Easy Interactive Function CD-ROM

دليل تشغيل Easy Interactive Tools Ver.2.1 < لرسم خطوط أو أشكال على الصورة المعروضة باستخدام القلم المرفق

التطبيقات التي يمكن تنزيلها من موقع الويب

دليل تشغيل EasyMP Monitor < للتحكم في أجهزة عرض Epson متعددة عبر شبكة  
<http://www.epson.com/>

دليل المستخدم

- مزايا جهاز العرض
- أسماء الأجزاء والوظائف
- إعداد جهاز العرض
- طرق الحماية الأساسية
- الوظيفة التفاعلية
- قائمة التهيئة
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها

دليل التركيب

دليل تركيب Control Pad

ملصق حماية كلمة المرور

Open Source Software License

حفظ هذا الدليل على جهاز الكمبيوتر

تحديد اللغة