



Multimedia Projector

Control Pad -asennusopas

Control Pad -asennusopas



Tässä oppaassa selitetään, kuinka Control Pad asennetaan.

Asentamalla Control Padin, voit helposti suorittaa usein käytettyjä toimintoja, kuten projektorin käynnistäminen tai sammuttaminen ja lähteen vaihto (kaukosäädintoiminto).

Voit myös liittää USB-tallennuslaitteen tai USB-kaapelin tulostinta varten, jne.

Katso seuraavasta tiedot Control Padin käytöstä, tuetuista lisälaitteista ja lisälaitteiden liittämisestä.

Käyttäjän opas



Control Padiin voi syöttää virtaa seuraavilla tavoilla.

- Projektorista liittämällä valinnainen kaukosäätimen kaapelisarja (ELPKC28) projektoriin
- Paristoista



Paristoja käytettäessä kaukosäätimen signaalia lähetetään projektoriin infrapunasäteillä. Asenna Control Pad infrapunasäteiden toiminta-alueelle (katso suositeltava asennusalue).

Kun kaukosäätimen kaapelisarja on liitetty projektoriin, kaukosäätimen signaalit lähetetään projektoriin myös kaapelia pitkin.

Liitä kaukosäätimen kaapelisarja seuraavissa tilanteissa.

- Jos et voi asentaa Control Padia suositeltavalle asennusalueelle.
- Jos säädettävällä jalalla varustettu projektori on asennettu pöydälle ja projisoidaan seinälle.
- Jos Control Padin kaukosäädintoiminto vastaa hitaasti, tai ei vastaa lainkaan.
- Jos käytät useita projektoreita samassa tilassa.
- Jos projisointinäytön ja Control Padin asennuspaikat ovat eri korkeuksilla ja korkeusero on yli 5 cm.



Jos lähetät kaukosäädinsignaalia infrapunasäteillä yllä mainituissa tilanteissa, toiminnoista voi tulla epävakaita ja paristot kuluvat nopeasti.

Paristoja käytettäessä

Voit käyttää toimitukseen kuuluvia paristoja.

Käytä jotain seuraavista paristotyypeistä. Ladattavia paristoja ei voi käyttää.

- AA-kokoiset mangaaniparistot
- AA-kokoinen alkali-mangaaniparistot (suositeltava)



Huomaa

Muista lukea seuraava käyttöopas ennen paristojen käsittelyä.

 *Turvaohjeet*

Suositeltu asennusalue

Kun käytät paristoja, asenna Control Pad seuraavassa kuvassa näkyvälle varjostetulle alueelle.



- 1 Näyttöruudun keskikohta
- 2 Projektorin yläosa
- 3 Control Padin yläosa
- 4 Control Padin pohja
- 5 Kaukosäätimen valosäteilyalue

Kun käytät paristoja, tarkista seuraava ennen asennusta.


- Asenna Control Pad samalle tasolle kuin projisointinäyttö. Jos projisointinäytön ja Control Padin asennuspaikat ovat eri korkeuksilla, asenna Control Pad noin 20 cm näytön reunasta.
- Kohdista projektorin yläosa Control Padin yläosan kanssa ja suuntaa Control Padin kaukosäätimen valosäteilyalue kohti projektoria.
- Asenna projektori käyttäen seuraavia kiinnityksiä.
Kattokiinnityksessä: Kattoteline (ELPMB23)
Seinäkiinnityksessä: Asennuslevy (kuuluu toimitukseen tai ELPMB28)
Pöytäasennuksessa: Interactive Table Mount (ELPMB29)
- Varmista, ettei Control Padin ja projektorin välillä ole esteitä.

Syötettäessä virtaa Kaukosäätimen kaapelisarja

Käytä valinnaista kaukosäätimen kaapelisarja.

Kun liität kaukosäätimen kaapelisarja, älä käytä paristoja.

Liitä Control Pad ja projektori, kuten seuraavassa kuvassa.



- ① Liitä, kun virtaa syötetään Control Padiin projektorista. Käytä kaukosäätimen kaapelisarja.
- ② Liitä, kun kuvia projisoidaan tietokoneelta (USB Display) tai käyttämällä PC-interaktiivisena interaktiivisesta toiminnosta. Käytä USB-kaapelia.
- ③ Liitä, kun kuvia projisoidaan USB-tallennuslaitteesta, tai kun tietoja tallennetaan USB-tallennuslaitteeseen. Käytä USB-kaapelia.
- ④ Liitä tulostimeen tulostaaksesi projisoidun näytön. Käytä USB-kaapelia.



- Liitä Control Pad projektoriin toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
- Seuraavat projektorit* voi liittää Control Padiin. Tarkista projektorin arvokilvestä.

- H480x (jossa x kirjain A:sta Z:aan)


- H481x (jossa x kirjain A:sta Z:aan)

* Tilanne 20. marraskuuta 2012.


Jos haluat liittää eri projektorin tai sinulla on kysyttävää, ota yhteys lähimpään osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

 [Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo](#)

- Kun johdot viedään seinän läpi, reititä kaapelit reiän läpi (a). Muuten poista kaapelikansi (b) ja vie kaapelit tätä kautta. Vie tulostinkaapelit Control Padin takana olevaa uraa pitkin.



Tilavaatimukset



Kun asennat Control Padin, varmista, että ympäröivällä alueella on riittävästi tilaa, kuten yllä olevassa kuvassa.


Koska yläkansi avautuu vasemmalle, tarvitaan tilaa Control Padin vasemmalla puolella.

Seinäkiinnitys

Valmistele neljä ruuvia (M4 x 20 mm) asennusta varten. Kiinnitä seinään neljällä ruuvilla.

Huomaa

Tarkista, että projektorin kaukosäädin ja Control Pad voivat kommunikoida projektorin kanssa ja kiristä sitten ruuvit.



- Kiinnitä toimitukseen kuuluvat portinsuojastarrat käyttämättömien porttien päälle.
- Varmista, että yläkansi on kiinnitetty ennen käyttöä.




Varoitus

- Kun asennat Control Padin, tee se riittävän lujaan seinään. Älä asenna sitä seinään kulmassa äläkä epävakaaseen seinään. Muuten laite voi pudota ja aiheuttaa vamman. Epson ei ota vastuuta mistään putoamisvahingoista, jotka johtuvat seinän heikosta lujuudesta tai tuotteen kiinnityksestä.
- Kiinnitä Control Pad niin, ettei seinän väliin jää rakoa. Varmista, etteivät ruuvit ole kiinnitetty kulmassa. Tarkista, että ruuvit on kiristetty kunnolla.
- Älä aseta Control Padia paikkoihin, joissa se voi altistua värinälle tai iskuille. Muuten ruuvit voivat löystyä ja Control Pad voi pudota ja aiheuttaa vamman.
- Älä kiinnitä Control Padia kaksipuolisilla teipeillä tai magneeteilla.

Asettaessa pöydälle

Kiinnitä kumijalat Control Padin pohjaan liukumisen estämiseksi (neljä kohtaa).



Mitat	136 x 149 x 29 mm (pois lukien nostettu osa tai kumijalat)
Paino	Noin 240 g (pois lukien paristot tai kumijalat)
Käyttölämpötila	0 – +50°C (ei tiivistyvä)
Säilytyslämpötila	-20 – +60°C (ei tiivistyvä)

