

Kadar zaščita z geslom vključena, osebe, ki ne poznajo gesla, ne morejo uporabljati projektorja za projekcijo slik, čeprav je projektor vključen. Prav tako ne morejo spremeniti uporabniškega loga, ki se prikaže, ko prižgete projektor. To je zaščita proti kraji, saj se projektorja ne da uporabljati, če je ukraden.

📖 Priročnik za uporabnika "Upravljanje uporabnikov (Zaščita z geslom)"

Če želite na projektor nalepiti nalepko, ki označuje, da je projektor zaščiten z geslom, s čimer boste morda odvrnili tatu od kraje projektorja, sledite spodnjim navodilom.

Pozor

- Ne lepите nalepke na hladilne reže na dnu projektorja oz. na odprtine za izpuh ali dovod zraka.
- Ne lepíte nalepke na dele, ki se med delovanjem segrejejo, kot je na primer pokrov žarnice.
- Ne lepíte je prek nalepk z varnostnimi opozorili.

Lepljenje Nalepke Zaščiten z Geslom

- 1** Natisnite to stran.
Priporočamo, da stran natisnete na samolepljivi papir, ki je na voljo v prosti prodaji.
- 2** Izrežite nalepko zaščiten z geslom vzdolž prekinjene črte.



- 3** Nalepite nalepko na projektor.