

Multimedia Projector

Navodila za uporabo Easy Interactive Tools Ver.2.1



Navodila za uporabo Easy Interactive Tools Ver.2.1


Funkcije

Funkcija risanja

Z orodji Easy Interactive Tools lahko rišete črte in oblike na projicirano sliko. Na ta način lahko poudarite in pozornost občinstva usmerite na ključne točke lekcij oziroma predstavitev.

Projicirate lahko tudi enobarvno ozadje, na primer šolsko tablo, ter nanjo pišete besedilo oziroma rišete slike. Poleg običajnega ozadja lahko izbirate tudi med drugimi vzorci ozadij, kot so mrežne črte ali notno črtovje.

☛ "Funkcije orodne vrstice" [str.8](#)



Koristne funkcije

- Upravljanje računalniške miške s pisalom Easy Interactive Pen
☛ "Posebne funkcije v načinu opomb" [str.12](#)
- Urejanje narisane vsebine na projiciranem zaslonu
☛ "Prilagajanje in urejanje oblik in slik" [str.10](#)

- Lepljenje narisane vsebine v dokument Microsoft Office
☛ "Prilagajanje in urejanje oblik in slik" [str.10](#)
- Shranjevanje narisane vsebine v diapozitiv PowerPoint
☛ "Orodje za risanje v diapozitivu" [str.11](#)

Sistemske zahteve

Za okolje Windows

OS	Windows XP*	Professional 32 bitov Home Edition 32 bitov Tablet PC Edition 32 bitov
	Windows Vista	Ultimate 32 bitov Enterprise 32 bitov Business 32 bitov Home Premium 32 bitov Home Basic 32 bitov
	Windows 7	Ultimate 32/64 bitov Enterprise 32/64 bitov Professional 32/64 bitov Home Premium 32/64 bitov Home Basic 32 bitov
Procesor	Intel Pentium M 1.6 GHz ali hitrejši Priporočeno: Intel Core2 Duo 1.2 GHz ali hitrejši	
Delovni pomnilnik	512 MB ali več Priporočeno: 1 GB ali več	
Trdi disk Prostor	100 MB ali več	

Prikaz	Ločljivost, ki ni manjša od XGA (1024 x 768) in večja od WUXGA (1920 x 1200) 16-bitna ali višja barvna lestvica
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Service Pack 2 ali novejš

Za Mac OS X

OS*	Mac OS X 10,4.x Mac OS X 10,5.x Mac OS X 10,6.x Mac OS X 10.7.x
Procesor	Power PC G4 1.5 GHz ali hitrejši Priporočeno: Intel Core Duo 1.5 GHz ali hitrejši
Delovni pomnilnik	512 MB ali več Priporočeno: 1 GB ali več
Trdi disk Prostor	100 MB ali več
Prikaz	Ločljivost, ki ni manjša od XGA (1024 x 768) in večja od WUXGA (1920 x 1200) 16-bitna ali višja barvna lestvica

* Potreben je Quick Time 7.2 ali novejši.

Namestitev



- Namestite programsko opremo kot pooblaščen skrbnik.
- Zaprite vse zagnane aplikacije in zaženite namestitev.

Za okolje Windows


- 1** Vklopite računalnik.
- 2** V računalnik vstavite CD-ROM »EPSON Projector Software for Easy Interactive Function«.
Namestitveni program se zažene samodejno. Če se namestitveni program ne zažene samodejno, dvokliknite datoteko »EIN_TTWInst.exe« na pogonu CD-ROM.
- 3** Namestite s sledenjem navodil na zaslonu.

Za Mac OS X

- 1** Vklopite računalnik.
- 2** V računalnik vstavite CD-ROM »EPSON Projector Software for Easy Interactive Function«.
- 3** Dvokliknite ikono Install Navi v oknu EPSON.
- 4** Namestite s sledenjem navodil na zaslonu.



Za sistem Mac OS X morate namestiti gonilnik Easy Interactive Driver Ver.2.XX. Izberite Easy Install in namestite Easy Interactive Driver Ver.2.XX.

 Priročnik za uporabnika projektorja

Za uporabo izdelka EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT uporabite gonilnik Easy Interactive Driver Ver.1.XX.



Na naslednjem spletnem mestu poiščite najnovejšo različico Easy Interactive Tools in informacije o podprtih projektorjih.

<http://www.epson.com/>

Odstranjevanje

Za Windows XP

- 1** Kliknite **Start** in nato **Nadzorna plošča**.
- 2** Dvokliknite **Dodaj/odstrani programe**.
- 3** Izberite **Easy Interactive Tools** in kliknite **Odstrani**.

Za Windows Vista/Windows 7

- 1** Kliknite **Start** in nato **Nadzorna plošča**.
- 2** Kliknite **Odstranitev programa**.
- 3** Izberite **Easy Interactive Tools** in kliknite **Odstrani**.

Za Mac OS X

- 1** Dvokliknite **Applications – Easy Interactive Tools različice . 2.XX**.
- 2** Zaženite program **Easy Interactive Tools Uninstaller** iz mape **Orodja**.
- 3** Odstranite s sledenjem navodil na zaslonu.

Zagon orodij Easy Interactive Tools



Preden zaženete Easy Interactive Tools, morate nastaviti **Razširjeno** v meniju Konfiguracija v projektorju tako, da se bo ujemalo z načinom računalniške povezave. Postopek nastavitve in razpoložljive možnosti so odvisni od uporabljenega projektorja.

☞ Priročnik za uporabnika projektorja

Za okolje Windows

- 1 Projicirajte računalniško sliko iz projektorja.



Če računalnik ni priključen s kablom USB, ga morate priključiti.

- 2 V meniju Start kliknite EPSON Projector – Easy Interactive Tools Ver.xx.

Zažene se Easy Interactive Tools in prikaže se orodna vrstica.

☞ "Funkcije orodne vrstice" [str.8](#)



Če orodja Easy Interactive Tools zaženete med predvajanjem filma, se lahko filmski zaslon obarva črno. V tem primeru ponovno zaženite program, v katerem se predvaja film.

Za Mac OS X

- 1 Projicirajte računalniško sliko iz projektorja.



Če računalnik ni priključen s kablom USB, ga morate priključiti.


- 2 V mapi, v kateri so nameščena orodja Easy Interactive Tools, kliknite ikono Easy Interactive Tools.


Zažene se Easy Interactive Tools in prikaže se orodna vrstica.


☞ "Funkcije orodne vrstice" [str.8](#)




Skrivanje orodne vrstice

Če želite skriti orodno vrstico, kliknite [].



Orodno vrstico lahko znova prikažete tako, da kliknete jeziček orodne vrstice [] na desni ali levi strani zaslona.





- Če kliknete [], se orodna vrstica skrije vsakič, ko končate z delom v orodni vrstici. Privzeto je orodna vrstica vedno prikazana.
- Jeziček orodne vrstice lahko premikate navzgor in navzdol, vendar ga ni mogoče skriti, dokler ne zaprete orodij Easy Interactive Tools.


Zapiranje orodij Easy Interactive Tools


Program lahko zaprete na naslednje načine.

Za okolje Windows


- Kliknite [] v orodni vrstici.





- Kliknite [] v vrstici opravil in nato **Izhod** v pojavnem meniju.




Za Mac OS X

- Kliknite [] v orodni vrstici.



- Z desno miškino tipko kliknite ali pritisnite tipko Ctrl in kliknite [] v možnosti Dock in nato **Quit** v pojavnem meniju.



Ko je prikazana orodna vrstica Easy Interactive Tools, v njej izberite barvo in debelino črte ali vrsto oblike. S pisalom Easy Interactive Pen lahko pišete na projicirano sliko.

Običajne funkcije

Easy Interactive Tools omogoča naslednja dva načina.

Način opomb	Na računalniškem zaslonu lahko rišete črte in oblike. S funkcijo Easy Interactive Pen lahko izvajate tudi računalniške operacije (klikanje in vlečenje) na projiciranem zaslonu.
Tabelni način	Projicirate lahko enobarvno ozadje, na primer šolsko tablo, ter nanjo pišete besedilo oziroma rišete slike. Poleg običajnega ozadja lahko izbirate tudi med drugimi vzorci ozadij, kot so mrežne črte ali notno črtovje.

To poglavje opisuje funkcije, ki so običajne za način opomb in tabelni način.




Za funkcije, ki so značilne za način opomb, si oglejte naslednja poglavja.

☛ "Posebne funkcije v načinu opomb" [str.12](#)


Za funkcije, ki so značilne za tabelni način, si oglejte naslednja poglavja.

☛ "Posebne funkcije v tabelnem načinu" [str.12](#)

Način opomb



Tabelni način



1



Jeziček za **način opomb**

Preklop v način opomb.

2



Jeziček za **tabelni način**

Preklop v tabelni način.

3



Shrani

Prikazani zaslon se shrani v trenutnem načinu v obliki zapisa JPEG, BMP, PNG ali PDF. Vse strani, ki jih urejate, se shranijo v tabelnem načinu. Če strani v obliki zapisa PDF, se strani združijo v eno datoteko.

4



Razveljavi

Razveljavi prejšnjo operacijo.

5



Risba


Preklic razveljavitve in obnovitev prejšnjega stanja.

6



Lupa

Na sredini zaslona se odpre zaslonska lupa in prikaže se povečan pogled slike.

[]: Povečava

[]: Pomanjšava

7



Izbira

Izberite narisano vsebino ali vstavljenjo sliko in izvajajte operacije, kot so premikanje elementov ali prilagajanje velikosti.

8




Druga orodja

Prikaže se naslednja orodna vrstica.



Žaromet


Z učinkom žaromet se osvetli del projicirane slike. Okvir žaromet lahko povlečete in premaknete območje osvetljenosti.

Kliknite [] za izhod iz žaromet.



Senčenje zaslona

Projicirana slika se zasenči. Stranice lahko povlečete in premaknete zasenčeno območje.

Kliknite [] za izhod iz senčenja zaslona.



Natisni

Prikazani zaslon se natisne v trenutnem načinu. Če trenutno uporabljate tabelni način, v nastavitvenem zaslonu za tiskanje določite, katera stran naj se natisne.



Nastavitve

Odpre se zaslon z nastavitvami.

 "Nastavitveni zaslon" [str.13](#)



Zajemi

Zajame celoten zaslon in ga kopira v odložišče. V odložišču je lahko samo en element.



Ko je okno prikazano v Tabelni način, se za-piski, narisani zunaj okvirja okna, ne bodo kopirali.



Prilepi (samo v Tabelni način)

Posnetek zaslona, ki ste ga zajeli po zgornjih navodilih, lahko prilepite v projicirano sliko v Tabelni način.



Desni klik (Na voljo samo med uporabo interaktivnih funkcij računalnika v načinu opomb.)

Klik s pisalom deluje kot desni klik miške le enkrat, nato se povrne v običajni klik.



Pomoč (samo v načinu opomb)

Prikaže se pomoč.

9




Oblike

Med oblikami, ki so na voljo, izberite željeno obliko. Določite lahko tudi barvo in debelino črte za obliko.

10




Pisalo






Preklop pisala v prosto risanje. Kliknite [] levo od ikone, da spremenite barvo in debelino črte pisala.

11



Pisalo za označevanje

Preklop v pisalo za označevanje, s katerim lahko rišete prosojne črte. Kliknite [] levo od ikone, da spremenite barvo in debelino črte pisala za označevanje.

- 12  **Črno pisalo**
Preklop v črno pisalo za prosto risanje. Kliknite desno od ikone za debele črte oziroma levo od ikone za tanke črte.
- 13  **Rdeče pisalo**
Preklop v rdeče pisalo za prosto risanje. Kliknite desno od ikone za debele črte oziroma levo od ikone za tanke črte.
- 14  **Modro pisalo**
Preklop v modro pisalo za prosto risanje. Kliknite desno od ikone za debele črte oziroma levo od ikone za tanke črte.
- 15  **Radirka**
Preklop v radirko. Kliknite desno od ikone za brisanje širših oziroma levo od ikone za brisanje ožjih območij.
- 16  **Počisti zaslon**
Počisti se celotna vsebina prikazane strani.




Velikost orodne vrstice lahko spremenite na jezičku **Splošne nastavitve** na zaslonu Nastavitve.


☞ "Jeziček s Splošne nastavitve" [str.14](#)

Prilagajanje in urejanje oblik in slik


S funkcijo Easy Interactive Pen lahko prilagodite in uredite oblike, črte in vstavljene slike.


• Večje, Manjše

Kliknite gumb [] v orodni vrstici, izberite predmet in povlecite njegove točke, da ga povečate ali zmanjšate.





• Zasukaj

Kliknite gumb [] v orodni vrstici, izberite predmet in ga sukajte na točkah.



Če izberete črtno sliko, morate klikniti neprekinjeno črto na vrhu.

Če kliknete [] v orodni vrstici, izberete predmet in nato kliknete gumb [], lahko v podmeniju opravljate naslednje operacije.

Dvojnik

Ustvari enak predmet kot je izbrani in ga postavi v spodnji desni kot prvotnega predmeta. Izberete lahko več predmetov.

Kopiraj	Kopira izbrani predmet v odložišče. Izberete lahko več predmetov.
Prilepi	Prilepi kopirani predmet.
Združi po	Združi več predmetov skupaj in ustvari en predmet.
Razdruži	Razveljavi združevanje, ki ste ga izvedli s funkcijo Združi po .
Postavi v ospredje Pošlji v ozadje Postavi naprej Pošlji nazaj	Spremeni vrstni red prekrivanja izbranega predmeta. Izberete lahko več predmetov.
Izbriši	Izbriše izbrani predmet. Izberete lahko več predmetov.



Bližnjice, na primer [ctrl] + [A], na tipkovnici računalnika niso podprte.

Orodje za risanje v diaproyekciji

Ko se začne diaproyekcija PowerPoint, Easy Interactive Tools se orodna vrstica spremeni v naslednjo orodno vrstico, v kateri lahko uporabljate orodja za risanje za PowerPoint.

Windows



Mac OS X



Če uporabljate sistem Windows, lahko shranite diapozitiv PowerPoint z narisano vsebino.

(V sistemu Mac OS X lahko samo rišete)



- Orodja Easy Interactive Tools morate zagnati, preden zaženete diaproyekcijo PowerPoint.
- Uporabite lahko Orodje za risanje v diaproyekciji PowerPoint ali določite nastavitve tako, da ne uporabljate jezička **Splošne nastavitve**.
☛ "Jeziček s Splošne nastavitve" [str.14](#)

Podprte so naslednje različice programa PowerPoint.

Windows	Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010
Mac OS X	Microsoft PowerPoint 2011


Posebne funkcije v načinu opomb

To poglavje opisuje funkcije, ki so značilne za način opomb.



Za funkcije, ki so običajne za način opomb in tabelni način, si oglejte naslednje poglavje.

☞ "Običajne funkcije" [str.8](#)



①



Miška

Preklopi iz načina risanja v način miške in kazalec na zaslonu računalnika postane običajen kazalec miške. S pisalom Easy Interactive Pen lahko kliknete in povlečete projicirano sliko. Za vrnitev v način risanja znova kliknete to ikono.

②



Prejšnja stran

Pomik na prejšnjo stran odprtega dokumenta.

③



Naslednja stran


Pomik na naslednjo stran odprtega dokumenta.

④




Dokumentna kamera (na voljo le, ko uporabljate pisalo kot miško)


Prikaže se slika iz dokumentne kamere*, ki je povezana z računalnikom. Ob prikazu slike se pojavijo naslednje ikone.

[]: Iskanje dokumentne kamere, priključene na računalnik.

[]: Prikaže se povečan prikaz slike iz dokumentne kamere.

[]: Povečana slika se zmanjša.

[]: Celozaslonski prikaz slike iz Dokum. fotoap.

[]: Preklop iz celozaslonskega prikaza v okenski prikaz.

⑤



Zaslonska tipkovnica (na voljo le, ko uporabljate pisalo kot miško)



Prikaže navidezno tipkovnico na zaslonu. S klikanjem tipk na virtualni tipkovnici lahko vnašate znake in upravljate računalnik.


* Podpira dokumentno kamero Epson. Za seznam podprtih dokumentnih kamer se obrnite na najbližji naslov na Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson v Priročnik za uporabnika projektorja.

Posebne funkcije v tabelnem načinu

To poglavje opisuje funkcije, ki so značilne za tabelni način.



- Ko preklopite v Tabelni način, se na celotnem zaslonu prikaže tabla. Kliknite [] ali [] v zgornjem desnem kotu zaslona, da preklopite med prikazom okna in celozaslonskim prikazom. Če uporabljate prikaz okna, lahko pisalo uporablja samo ena oseba.
- Za funkcije, ki so običajne za način opomb in tabelni način, si oglejte naslednje poglavje.
- ☞ "Običajne funkcije" [str.8](#)



Izbira ozadja

Omogoča izbiro enega izmed devetih vzorcev ozadij, ki so na voljo za tabelni način.


Za ozadje lahko izberete tudi prikaz namizja, slikovne datoteke ali slike iz dokumentne kamere*.




Seznam strani

Prikaže se seznam strani, ki jih urejate.

Ko s kazalcem miške zapustite seznam strani, se ta samodejno pomanjša na desno ali levo stran zaslona. Če pomaknete kazalec nad pomanjšano območje ali ga kliknete, se seznam zopet prikaže.

Kliknite [], da odprite seznam strani.

Kliknite [], da zaprete seznam strani.



Nova stran

Odpre se nova stran v tabelnem načinu.



Vstavljanje slike

Izberite vir slike, ki ga želite vstaviti v trenutno stran. Na voljo sta dve možnosti.



Iz datoteke

Izberete lahko sliko v obliki zapisa JPEG, BMP ali PNG.



Iz kamere

Vstavite lahko sliko iz dokumentne kamere*, priključene na računalnik.



Brisanje strani


Trenutna stran se izbriše.

* Podpira dokumentno kamero Epson. Za seznam podprtih dokumentnih kamer se obrnite na najbližji naslov na Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson v Priročnik za uporabnika projektorja.

Nastavitveni zaslon


Kliknite [] - [], da prikažete zaslon.

Jeziček s Splošne nastavitve




Velikost orodne vrstice	Velikost orodne vrstice se nastavi na Majhno ali Normalno .
Mesto prikaza seznama strani	Nastavitev mesta, kjer naj se prikaže seznam strani v tabelnem načinu.
Oblika žarometa	Nastavitev krožne ali kvadratne oblike žarometa.
Orodje za risanje v diaprojekciji	Izberite, da preklopite na orodno vrstico za Predstavitev, ko projicirate diapozitiv PowerPoint. ☛ "Orodje za risanje v diaprojekciji" str.11
Prekrivanje bo neveljavno	(samo za Windows XP) Izberite, da shranite filmsko vsebino z opombami oziroma risbami.

Jeziček za Nastavitve jezika (samo za Windows)



Spremeni jezik	Nastavitev zaslonskega jezika za Easy Interactive Tools. Nastavitev se uveljavi, ko ponovno zaženete Easy Interactive Tools.
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeziček za Shrani nastavitve



Preveri ob shranjevanju

Nastavitev za preverjanje mesta shranjevanja ob shranjevanju zaslona. Izberite, če želite, da se ob shranjevanju zaslona prikaže določeno mesto za shranjevanje.

Mapa mesta shranjevanja

Nastavitev mape za shranjevanje zaslona.

Privzete mape za shranjevanje zaslonov so naslednje.

Za Windows XP

<startup_drive>:\Documents and Settings\<user_name>\Moji dokumenti\Easy Interactive Tools

Za Windows Vista/Windows 7

<startup_drive>:\users\<user_name>\Dokumenti\Easy Interactive Tools

Za Mac OS X

<startup_drive>:\Users\<user_name>\Dokumenti\Easy Interactive Tools

Ime datoteke

Nastavitev imena datoteke za shranjeni zaslon.

Ob shranjevanju datoteke se na koncu imena datoteke dodajo datum, čas in končnica.

Primer: AAA-20110121173050.jpg

Privzeto ime datoteke ob shranjevanju zaslonov je:

»oblika zapisa«-»llllmmdduummss«.»končnica«

Primer: JPG-20110121173050.jpg

Vrsta datoteke

Nastavitev vrste datoteke ob shranjevanju datotek.

Težava	Rešitev
Znaki so po spremembi jezika popačeni.	Znaki postanejo popačeni, če v operacijskem sistemu ni na voljo pisav za uporabljeni jezik. Izberite možnost Obnovi privzeto v nastavitvenem zaslonu, da obnovite privzete nastavitve. ☞ "Nastavitveni zaslon" str.13
Območje prikaza filma se po shranjevanju zaslona, ki vsebuje film, obarva črno. (samo za Windows XP)	Ročno spremenite nastavitve video pospeševalnika. (1) Izberite Start – Nadzorna plošča – Prikaz – Nastavitve in nato kliknite gumb Napredno . (2) Izberite Odpravljanje napak .
Črte na slikah predvajalnika Media Player utripajo. Označevalne črte na slikah predvajalnika Media Player niso prosojne. (samo za Windows XP)	(3) Pomaknite Strojno pospeševanje na drugi položaj z leve. Ko spremenite nastavitve, se zasloni za predvajanje za nekatere diske DVD/BluRay morda ne bodo prikazali. Poleg tega lahko spreminjanje nastavitev vpliva na druge programe. Ko zaprete Easy Interactive Tools, povrnite nastavitve videopospeševalnika v prvotno stanje.
Ko interaktivna pisala uporabljata dve osebi obenem, ena od oseb ne more upravljati pisala.	V naslednjih primerih lahko pisalo Easy Interactive Pen uporablja samo ena oseba: <ul style="list-style-type: none"> • Če uporabljate način miške ali tabelnega okna • med shranjevanjem zaslona; • med tiskanjem zaslona; • pri nastavljanju ozadja iz datoteke; • pri vstavljanju slike.
Ni mogoče risati v programu Keynote.	V programu Keynote ni mogoče risati v sistemu Mac OS X.
Ni mogoč pravilen prikaz slik z lupo.	Veljajo naslednje omejitve. <ul style="list-style-type: none"> • Programi, ki uporabljajo funkcijo Microsoft DirectX, ob uporabi lupe morda ne bodo pravilno prikazani. (samo za Windows Vista) • Ni mogoč pravilen prikaz slik iz predvajalnika DVD z lupo. (samo za Mac OS X 10.7.x)
Ni mogoče shranjevanje ali tiskanje slik iz predvajalnika Media Player.	Veljajo naslednje omejitve. <ul style="list-style-type: none"> • V programih, ki uporabljajo funkcijo Microsoft DirectX, morda ne bo mogoče pravilno shranjevanje ali tiskanje slik. • Slik iz predvajalnika DVD ni mogoče pravilno shraniti ali natisniti. (samo za Mac OS X 10.7.x)

Vse pravice pridržane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali pošiljati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače. Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov. Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij iz tega dokumenta.

Ne družba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega izdelka ali tretjim osebam odgovorna za škodo, izgube ali stroške, ki jih kupec ali tretje osebe utrpijo kot posledico nesreče, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili družbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrževanje.

Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za škodo ali težave, ki so posledica uporabe dodatne opreme ali potrošnih materialov, ki niso originalni izdelki družbe Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta družba ne odobri (Epson Approved Products).

Vsebina tega priročnika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprejšnjega obvestila.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih navedeni kot "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" in "Mac OS X 10.7.x". Poleg tega se za operacijske sisteme uporablja skupni izraz "Mac OS X".

Splošno Obvestilo:

Keynote, Mac in Mac OS so registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc.

Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows in Windows Vista so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300SL

Uporaba imen

Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP

Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih navedeni kot "Windows XP", "Windows Vista" in "Windows 7". Poleg tega se za Windows XP, Windows Vista in Windows 7 lahko uporablja skupni izraz Windows, hkrati pa je lahko več različic operacijskega sistema Windows navedenih kot npr. Windows XP/Vista/7, brez zapisa Windows.