

Multimedia Projector

Bruksanvisning till Easy Interactive Tools Ver. 2.1



Bruksanvisning till Easy Interactive Tools Ver.2.1


Funktioner

Ritfunktion

Du kan använda Easy Interactive Tools för att rita linjer och former på den projicerade bilden. Detta är användbart för att betona något och fokusera publikens uppmärksamhet på viktiga saker som projiceras vid undervisning eller presentationer.

Du kan även projicera bakgrunder helt i en färg, som en skrivtavla, och skriva eller rita text och bilder. Utöver den rena bakgrunden kan du även välja andra bakgrundsmönster som stödlinjer eller ett notblad.

☛ "Verktygsfältets funktioner" [sid.8](#)



Användbara funktioner

- Hantera datorns mus med Easy Interactive Pen
 - ☛ "Specifika funktioner för Anteckningsläge" [sid.11](#)

- Redigera innehåll som ritats på den projicerade skärmen
 - ☛ "Inställning och redigering av former och bilder" [sid.10](#)
- Klistra in det ritade innehåll som du skapade i ett Microsoft Office-dokument
 - ☛ "Inställning och redigering av former och bilder" [sid.10](#)
- Spara det ritade innehållet som du skapade som en PowerPoint-bild
 - ☛ "Ritverktyg för bildspel" [sid.11](#)

Systemkrav

För Windows

Operativsystem	Windows XP*	Professional 32 bitar Home Edition 32 bitar Tablet PC Edition 32 bitar
	Windows Vista	Ultimate 32 bitar Enterprise 32 bitar Business 32 bitar Home Premium 32 bitar Home Basic 32 bitar
	Windows 7	Ultimate 32/64 bitar Enterprise 32/64 bitar Professional 32/64 bitar Home Premium 32/64 bitar Home Basic 32 bitar
CPU	Intel Pentium M 1,6 GHz eller snabbare Rekommenderas: Intel Core2 Duo 1,2 GHz eller snabbare	
Minne	512 MB eller mer Rekommenderas: 1 GB eller mer	

Hårddisk Utrymme	100 MB eller mer
Bildskärm	Upplösning som inte är lägre än XGA (1024 x 768) och inte är högre än WUXGA (1920 x 1200) 16-bitars färgskärm eller mer

* Service Pack 2 eller senare

För Mac OS X

Operativsystem*	Mac OS X 10,4.x Mac OS X 10,5.x Mac OS X 10,6.x Mac OS X 10.7.x
CPU	Power PC G4 1,5 GHz eller snabbare Rekommenderas: Intel Core Duo 1,5 GHz eller snabbare
Minne	512 MB eller mer Rekommenderas: 1 GB eller mer
Hårddisk Utrymme	100 MB eller mer
Bildskärm	Upplösning som inte är lägre än XGA (1024 x 768) och inte är högre än WUXGA (1920 x 1200) 16-bitars färgskärm eller mer

* Quick Time 7.2 eller senare krävs.

Installation



- Installera programmet som användare med administratörsrättigheter.
- Stäng alla öppna program och starta sedan installationen.

För Windows


- 1** Starta datorn.
- 2** Sätt i CD-ROM-skivan "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" i datorn.
Installationsprogrammet startar automatiskt. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt, dubbelklicka på filen "EIN_TTWInst.exe" i CD-ROM-enheten.
- 3** Följ anvisningarna på skärmen för installationen.

För Mac OS X

- 1** Starta datorn.
- 2** Sätt i CD-ROM-skivan "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" i datorn.
- 3** Dubbelklicka på ikonen Install Navi i EPSON-fönstret.
- 4** Följ anvisningarna på skärmen för installationen.



Du behöver installera Easy Interactive Driver Ver.2.XX för Mac OS X. Välj Enkel installation och installera Easy Interactive drivrutin Ver.2.XX.

 Projektorns Bruksanvisning

Om du använder EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT, använd Easy Interactive Driver Ver.1.XX.



Se följande webbsida för den senaste Easy Interactive Tools versionen samt information om projektorer som stöds.

<http://www.epson.com/>

Avinstallera

För Windows XP

- 1** Klicka på **Start**, och sedan **Kontrollpanelen**.
- 2** Dubbelklicka på **Lägg till eller ta bort program**.
- 3** Välj **Easy Interactive Tools**, och klicka sedan på **Ta bort**.

För Windows Vista/Windows 7

- 1** Klicka på **Start**, och sedan **Kontrollpanelen**.
- 2** Klicka på **Avinstallera ett program**.
- 3** Välj **Easy Interactive Tools**, och klicka sedan på **Avinstallera**.

För Mac OS X

- 1** Dubbelklicka på **Program - Easy Interactive Tools Ver.2.XX**.
- 2** Kör **Easy Interactive Tools Uninstaller** från mappen **Verktyg**.
- 3** Följ anvisningarna på skärmen för att avinstallera.

Starta Easy Interactive Tools



Före start Easy Interactive Tools behöver du ställa in **Utökad** från projektorns Konfiguration meny i enlighet med datorns anslutningsmetod. Inställningsmetoden och tillgängliga poster varierar beroende på vilken projektor som används.

☞ Projektorns Bruksanvisning

För Windows

- 1 Projicera en datorbild från projektorn.



Om datorn inte är ansluten med en USB-kabel behöver du ansluta en USB-kabel.

- 2 Klicka på EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.xx från startmenyn.

Easy Interactive Tools startar och verktygsfältet visas.

☞ "Verktygsfältets funktioner" [sid.8](#)



Om du startar Easy Interactive Tools medan du spelar upp en film kan skärmen för filmuppspelning bli svart. Starta om programmet som filmen spelas upp med.

För Mac OS X

- 1 Projicera en datorbild från projektorn.




Om datorn inte är ansluten med en USB-kabel behöver du ansluta en USB-kabel.


- 2 Dubbelklicka på ikonen Easy Interactive Tools i den mapp där Easy Interactive Tools är installerat.


Easy Interactive Tools startar och verktygsfältet visas.


☞ "Verktygsfältets funktioner" [sid.8](#)




Dölja verktygsfältet

Klicka på [] för att dölja verktygsfältet.



Du kan visa verktygsfältet igen genom att klicka på verktygsfältfliken [] på höger eller vänster sida av skärmen.




- Om du klickar på [] är verktygsfältet dolt varje gång som du utför en verktygsfältshändelse. Som standard visas alltid verktygsfältet.
- Verktygsfältfliken kan flyttas upp och ner men kan inte döljas förrän du avslutar Easy Interactive Tools.


Avsluta Easy Interactive Tools


Du kan avsluta genom någon av följande metoder.

För Windows

- Klicka på [] i verktygsfältet.




- Klicka på [] i aktivitetsfältet, och klicka sedan på **Avsluta** på snabbmenyn.




För Mac OS X

- Klicka på [] i verktygsfältet.



- Högerklicka eller kontroll-klicka på [] i Dock och klicka sedan på **Avsluta** i snabbmenyn.



När verktygsfältet Easy Interactive Tools visas, specificera färgen och linjens bredd, eller formtypen från verktygsfältet. Du kan skriva på den projicerade bilden med Easy Interactive Pen.

Gemensamma funktioner

Easy Interactive Tools har följande två lägen.

Anteckningsläge	Du kan rita linjer och former på datorskärmen. Du kan också använda Easy Interactive Pen för att utföra datorhanteringar (klicka och dra) på den projicerade skärmen.
Whiteboardläge	Du kan projicera bakgrunder helt i en färg, som en skrivtavla, och skriva eller rita text och bilder. Utöver den rena bakgrunden kan du även välja andra bakgrundsmönster som stödlinjer eller ett notblad.

I detta avsnitt beskrivs funktioner som är gemensamma för Anteckningsläge och Whiteboardläge.







Se följande avsnitt för funktioner som är specifika för Anteckningsläge.








☛ "Specifika funktioner för Anteckningsläge" [sid.11](#)

Se följande avsnitt för funktioner som är specifika för Whiteboardläge.





☛ "Specifika funktioner för Whiteboardläge" [sid.12](#)








- 1  Fliken **Anteckningsläge**
Växlar till Anteckningsläge.
- 2  Fliken **Whiteboardläge**
Växlar till Whiteboardläge.
- 3  **Spara**
Sparar skärmen som visas i det aktuella läget i formatet JPEG, BMP, PNG, eller PDF. Alla sidor som redigeras sparas i Whiteboardläge. Om du sparar som PDF kombineras dessa sidor som en fil.




- 4  **Ångra**
Ångra den föregående åtgärden.
- 5  **Gör om**
Återkallar en ångrad åtgärd och återställer föregående status.
- 6  **Förstoringsglaset**
Öppnar förstoringsglasskärmen och visar bilden förstorad i mitten av skärmen.
[]: Zooma in
[]: Zooma ut
- 7  **Välj**
Välj det ritade innehållet eller den infogade bilden och utför därefter åtgärder som att flytta posten eller ändra storleken.
- 8  **Andra verktyg**
Visar följande verktygsfält.













-  **Spotlight**
Framhäver en del av den projicerade bilden med hjälp av en spotligthteffekt. Du kan dra i spotlightramen för att ändra det framhävda området.
Klicka på [] för att avsluta spotlightfunktionen.
-  **Skugga**
Täcker den projicerade bilden med en skugga. Du kan dra i de fyra sidorna för att ändra det skuggade området.
Klicka på [] för att avsluta skuggfunktionen.

-  **Skriv ut**
Skriver ut skärmen som visas i det aktuella läget. Om du är i Whiteboardläge, välj vilken sida du vill skriva ut på utskriftsinställningsskärmen.
-  **Inställningar**
Öppnar skärmen med inställningar.
 "Inställningar-skärm" [sid.13](#)
-  **Fånga**
Ta en bild av hela skärmen och kopiera den till klippbordet. Klippbordet kan endast hantera en post i taget.

 När ett fönster visas i Whiteboardläge kopieras inte några noteringar som gjorts utanför fönsterramen.

-  **Klistra in** (endast Whiteboardläge)
Du kan klistra in skärmdumpen som infångats såsom beskrivs ovan i den projicerade bilden i Whiteboardläge.
-  **Högerklick** (Endast tillgänglig vid användning av datorinteraktiva funktioner i Anteckningsläge.)
Ett pennklick fungerar som ett högerklick endast en gång, och återgår sedan till normalt klick.
-  **Hjälp** (endast Anteckningsläge)
Visar hjälpen.

- 9  **Former**
Välj den form du vill ha bland de medföljande formerna. Du kan även välja färg och linjebredd för formen.
- 10  **Penna**
Växlar till en penna för att rita fritt. Klicka på [] på vänster sida av ikonen för att ändra färg och bredd för pennlinjen.
- 11  **Markörpenna**
Växlar till en markörpenna som kan rita genomskinliga linjer. Klicka på [] på vänster sida av ikonen för att ändra färg och bredd för markörpennlinjen.

- 12  **Svart penna**
Växlar till en svart penna för att rita fritt. Klicka på höger sida av ikonen för att rita tjocka linjer, och klicka på vänster sida av ikonen för att rita fina linjer.
- 13  **Röd penna**
Växlar till en röd penna för att rita fritt. Klicka på höger sida av ikonen för att rita tjocka linjer, och klicka på vänster sida av ikonen för att rita fina linjer.
- 14  **Blå penna**
Växlar till en blå penna för att rita fritt. Klicka på höger sida av ikonen för att rita tjocka linjer, och klicka på vänster sida av ikonen för att rita fina linjer.
- 15  **Radergummi**
Växlar till ett radergummi. Klicka på höger sida av ikonen för att radera större områden, och klicka på vänster sida av ikonen för att radera mindre områden.
- 16  **Rensa skärm**
Rensar allt ritat på den visade sidan.



Du kan ändra storlek på verktygsfältet från fliken **Allmänna inställningar** på inställningsskärmen.


☞ "Fliken Allmänna inställningar" [sid.14](#)

Inställning och redigering av former och bilder


Du kan använda Easy Interactive Pen för justering och redigering av figurer, linjer och infogade bilder.


• Större, Mindre

Klicka på knappen [] i verktygsfältet, välj objektet och dra sedan i punkterna för att förstora eller förminska.





• Roter

Klicka på knappen [] i verktygsfältet, välj objektet och rotera sedan punkterna.



När en figur väljs som ritats med linjer, se till att du klickar på den fasta linjen överst.

När du klickar på [] i verktygsfältet, välj ett objekt och klicka sedan på knappen []. Du kan utföra följande aktiviteter från undermenyn.

Duplicera

Skapar ett identiskt objekt som det valda objektet och placerar det nere till höger om originalobjektet. Du kan välja flera objekt.


Kopiera	Kopierar det valda objektet till klippbordet. Du kan välja flera objekt.
Klistra in	Klistrar in det kopierade objektet.
Gruppera efter	Grupperar flera objekt tillsammans för att skapa ett objekt.
Dela upp grupp	Upphäver grupperingen som gjorts med funktionen Gruppera efter .
Placera längst fram Placera längst bak Flytta framåt Flytta bakåt	Ändrar den överlappande ordningen för det valda objektet. Du kan välja flera objekt.
Ta bort	Tar bort de valda objekten. Du kan välja flera objekt.



Genvägshantering såsom tryckning på knapparna [ctrl] + [A] på tangentbordet stöds inte.

Ritverktyg för bildspel

När ett PowerPoint bildspel startat ändras Easy Interactive Tools verktygsfältet till följande verktygsfält och låter dig använda PowerPoint ritverktyg.



När Windows används kan du spara en PowerPoint-bild med ritat innehåll. (För Mac OS X kan du endast rita)



- Se till att du startar Easy Interactive Tools innan ett PowerPoint-bildspel startas.
- Du kan använda PowerPoint-ritverktyg eller ställa in de inställningar som du inte använder under fliken **Allmänna inställningar**.
☞ "Fliken Allmänna inställningar" [sid.14](#)

Följande PowerPoint-versioner stöds.

Windows	Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010
Mac OS X	Microsoft PowerPoint 2011


Specifika funktioner för Anteckningsläge

I detta avsnitt beskrivs funktioner som är specifika för Anteckningsläge.



Se följande avsnitt för funktioner som är gemensamma för Anteckningsläge och Whiteboardläge.

☞ "Gemensamma funktioner" [sid.8](#)



1



Mus

Växlar från ritfunktionen till mushantering och markören på datorskärmen blir en normal musmarkör. Du kan klicka och dra på den projicerade bilden med Easy Interactive Pen. Klicka på denna ikon igen för att återgå till ritläge.

2



Sida upp

Gå tillbaka till föregående sida i ett öppet dokument.

3



Sida nern

Gå till nästa sida i ett öppet dokument.

4



Dokumentkamera (tillgängligt när pennan används som en mus)

5





Skärmtangentbordet (tillgängligt när pennan används som en mus)


Visar ett virtuellt tangentbord på skärmen. Du kan skriva in tecken och styra datorn från det virtuella skärmtangentbordet genom att klicka på tangenterna.


* Stöder Epson dokumentkamera. För de dokumentkameror som stöds, kontakta närmaste adress som anges i Kontaktlista för Epson-projektor i projektorns Bruksanvisning.


Visar bilden från en dokumentkamera* ansluten till datorn. Följande ikoner visas medan bilden visas.

[]: Söker dokumentkameran som är ansluten till datorn.

[]: Visar bilden som är förstörd från dokumentkameran.

[]: Förminskar den förstörda bilden.



[]: Visar bilden från dokumentkameran i helskärm.


[]: Växlar från helskrmsvisning till fönstervisning.

Specifika funktioner för Whiteboardläge

I detta avsnitt beskrivs funktioner som är specifika för Whiteboardläge.



- När du växlar till Whiteboardläge visas din whiteboard i helskrmsläge. Klicka på [] eller [] överst till höger i fönsterskärmen för att växla mellan fönstervisning och helskrmsvisning. När fönstervisning används kan endast en person använda pennan.
- Se följande avsnitt för funktioner som är gemensamma för Anteckningsläge och Whiteboardläge.
- ☞ "Gemensamma funktioner" [sid.8](#)



1 Välj bakgrund


Gör att du kan välja ett mönster bland nio bakgrundsmönster som medföljer för Whiteboardläge.

Du kan även välja att visa ditt skrivbord, en bildfil, eller en bild från dokumentkameran* som bakgrundsbild.

2 Sidlista

Visar en lista över de sidor som håller på att redigeras för tillfället. När musmarkören lämnar sidlistan minimeras listan automatiskt till höger eller vänster på skärmen. Listan visas igen om du flyttar markören till, eller klickar på, det minimerade området.

Klicka på [] för att lossa sidlistan.

Klicka på [] för att stänga sidlistan.

3 Ny sida

Öppnar en ny sida i Whiteboardläge.

4 Lägg in bild

Välj den källbild du vill lägga in på den aktuella sidan. Följande två alternativ är tillgängliga.



Från fil

Du kan välja en bild i formatet JPEG, BMP, eller PNG.



Från dokumentkamera

Du kan lägga in en stillbild från dokumentkameran* som är ansluten till datorn.

5 Ta bort sida


Tar bort den aktuella sidan.

* Stöder Epson dokumentkamera. För de dokumentkameror som stöds, kontakta närmaste adress som anges i Kontaktlista för Epson-projektor i projektorns Bruksanvisning.

Inställningar-skärm


Klicka på [] - [] för att visa skärmen.

Fliken Allmänna inställningar




Storlek verktyg	Ställer in storleken på verktygsfältet till Liten eller Normal .
Visningsläge för sidlista	Ställer in läget där sidlistan visas i Whiteboardläge.
Spotlightform	Ställer in spotlightformen till en cirkel eller fyrkant.
Ritverktyg för bildspel	Välj för att växla verktygsfältet som används i Bildspel när en PowerPoint-bild projiceras. ☞ "Ritverktyg för bildspel" sid.11
Överlägg blir ogiltigt	(Endast för Windows XP) Välj att spara filminnehåll som det ser ut efter tillägg av anteckningar eller ritat innehåll i filmen.

Fliken Språkinställningar (endast Windows)



Byt språk	Ställer in visningsspråket för Easy Interactive Tools. Denna inställning aktiveras efter att Easy Interactive Tools startats om.
-----------	--

Fliken Spara inställningar



Kontrollera vid sparande	Ställer in om platsen ska kontrolleras eller inte när skärmen sparas. Välj detta för att visa den specificerade platsen när skärmen sparas.
--------------------------	---

Mapp för sparplats	<p>Ställer in vilken mapp du vill spara skärmen i. De följande är standardmapparna för sparande av skärmar.</p> <p>För Windows XP <startupenhet>:\Documents and Settings \<användarnamn>\Mina dokument\Easy Interactive Tools</p> <p>För Windows Vista/Windows 7 <startupenhet>:\användare\<användarnamn>\Mina dokument\Easy Interactive Tools</p> <p>För Mac OS X <startupenhet>:\Anvandare\<användarnamn>\Mina dokument\Easy Interactive Tools</p>
Filnamn	<p>Anger filnamnet för den sparade skärmen. Datum, tid, och ändelse läggs till i slutet av filnamnet när filen sparas. Exempel: AAA-20110121173050.jpg Det följande är standardfilnamnet för sparande av skärmar. "format"- "ååååmmddhhmmss"."ändelse" Exempel: JPG-20110121173050.jpg</p>
Filtyp	Ställer in vilken filtyp som ska användas när filerna sparas.

Problem	Lösning
Tecken blir förvrängda efter att språket ändrats.	Tecken blir förvrängda om teckensnitt för det språk du använder inte finns tillgängliga på ditt operativsystem. Välj Återställ standardvärden på Inställningar-skärmen för att återställa standardinställningarna. ☞ "Inställningar-skärm" sid.13
På filmvisningsområdet visas en svart låda efter att en skärm som innehåller en film sparats. (Endast Windows XP)	Ändra inställningarna för videoacceleration manuellt (bufferinställningar). (1) Välj Start - Kontrollpanelen - Bildskärm - Inställningar , och klicka sedan på knappen Avancerat . (2) Välj Felsök .
Linjer som ritas på Media Player-bilder flimrar. Markeringslinjer som ritas på Media Player-bilder blir inte transparenta. (Endast Windows XP)	(3) Flytta skjutreglaget Maskinvaruacceleration till läget näst längst ut till vänster. När du ändrar inställningarna kanske inte uppspelningsskärmarna för en del DVD-/BluRay-skivor visas. Ändring av inställningarna kan även påverka andra program. Efter att du stängt Easy Interactive Tools, ställ tillbaka inställningarna för videoacceleration till tidigare läge.
En person kan inte använda pennan när två personer använder interaktiva pennor.	I följande situationer kan endast en person använda Easy Interactive Pen. <ul style="list-style-type: none"> • När Musläge eller Whiteboard-fönsterläge används • När en skärm sparas • När en skärm skrivs ut • När en bakgrund ställs in från en fil • När en bild läggs in
Det går inte att rita på Keynote.	Du kan inte rita på Keynote i Mac OS X.
Det går inte att visa bilder på rätt sätt i Förstoringsglaset.	Följande begränsningar gäller. <ul style="list-style-type: none"> • Program som använder Microsoft DirectX-funktionen kanske inte visas på rätt sätt när Förstoringsglaset används. (Endast Windows Vista) • DVD-spelarbilder kan inte visas på rätt sätt i Förstoringsglaset. (Endast Mac OS X 10.7.x)
Det går inte att spara eller skriva ut bilder från Media Player.	Följande begränsningar gäller. <ul style="list-style-type: none"> • I program där Microsoft DirectX-funktionen används kanske det inte går att spara eller skriva ut bilder på rätt sätt. • DVD-spelarbilder kan inte sparas eller skrivas ut på rätt sätt. (Endast Mac OS X 10.7.x)

Med ensamrätt. Detta dokument får inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller på något annat sätt överföras (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller övrigt) utan skriftligt medgivande från Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende användning av information som finns här. Inte heller ansvar för skador som kan uppstå om informationen som finns här används.

Varken Seiko Epson Corporation eller företagets dotterbolag är ansvariga gentemot köparen av denna produkt eller tredje part för de skador, förluster, kostnader eller utgifter som köparen eller tredje part kan åsamkas på grund av: användning, olycka, felanvändning av denna produkt eller obehöriga ändringar, reparationer eller justeringar på denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och underhållsinstruktioner från Seiko Epson Corporation inte följs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte för de skador eller problem som kan uppstå om andra alternativ eller förbrukningsvaror används, än de som utsetts som originalprodukter från Epson eller som godkänts av Seiko Epson Corporation.

Innehållet i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Bilderna i den här handboken och själva projektorn kan vara olika.

I den här bruksanvisningen benämns ovanstående operativsystem "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" och "Mac OS X 10.7.x". Dessutom används den sammanfattande termen "Mac OS X" för att referera till dem alla.

Allmänt meddelande:

Keynote, Mac och Mac OS är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows och Windows Vista är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

Övriga produktnamn som nämns i dokumentet används endast för identifiering och kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Epson avsäger sig rätten för dessa varumärken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300SV

Angående användandet av namn

Microsoft® Windows® XP operativsystem
Microsoft® Windows Vista® operativsystem
Microsoft® Windows® 7 operativsystem

I den här bruksanvisningen benämns ovanstående operativsystem "Windows XP", "Windows Vista" och "Windows 7". Dessutom kan den sammanfattande termen Windows användas för att referera till Windows XP, Windows Vista och Windows 7, och flera versioner av Windows kan refereras till som, till exempel, Windows XP/Vista/7, med benämningen Windows utelämnad.

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x