

Multimedia Projector

Easy Interactive Tools Ver.2.1 Kullanım Kılavuzu



Easy Interactive Tools Ver.2.1 Kullanım Kılavuzu


Özellikler

Çizim işlevi

Yansıtılan görüntü üzerinde çizgiler ve şekiller çizmek için Easy Interactive Tools uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu, dersler veya sunumlar sırasında yansıtılan önemli noktalar hakkında dinleyicinin dikkatini çekme ve odaklanmasını sağlama konusunda yararlıdır.

Beyaz tahta gibi tek renk arka planları da yansıtabilir ve metinler yazabilir veya çizimler yapabilirsiniz. Düz arka plana ek olarak, kılavuz çizgileri veya porte gibi diğer arka plan desenlerini de seçebilirsiniz.

☛ "Araç Çubuğu İşlevleri" [s.8](#)



Kullanışlı işlevler

- Bilgisayarın faresini Easy Interactive Pen kullanarak çalıştırın
☛ "Ek Açıklama Modu Özel İşlevleri" [s.11](#)

- Yansıtılan ekrana çizilen içeriği düzenleyin
☛ "Şekilleri ve görüntüleri ayarlama ve düzenleme" [s.10](#)
- Oluşturduğunuz çizim içeriğini bir Microsoft Office belgesine yapıştırın
☛ "Şekilleri ve görüntüleri ayarlama ve düzenleme" [s.10](#)
- Oluşturduğunuz çizim içeriğini bir PowerPoint slaydı olarak kaydedin
☛ "Slayt Gösterisi Çizim Aracı" [s.11](#)

Sistem Gereksinimleri

Windows için

İşletim sistemi	Windows XP*	Professional 32 bit Home Edition 32 bit Tablet PC Edition 32 bit
	Windows Vista	Ultimate 32 bit Enterprise 32 bit Business 32 bit Home Premium 32 bit Home Basic 32 bit
	Windows 7	Ultimate 32/64 bit Enterprise 32/64 bit Professional 32/64 bit Home Premium 32/64 bit Home Basic 32 bit
İşlemci	Intel Pentium M 1,6 GHz veya daha hızlı Önerilen: Intel Core2 Duo 1,2 GHz veya daha hızlı	
Hafıza Miktarı	512 MB veya üstü Önerilen: 1 GB veya üstü	
Sabit Disk Alan	100 MB veya üstü	

Ekran	En az XGA (1024 x 768) ve en fazla WUXGA (1920 x 1200) değerinde çözünürlük 16 bit renk veya üzeri ekran rengi
--------------	---

* Service Pack 2 veya sonrası

Mac OS X için

İşletim sistemi*	Mac OS X 10,4.x Mac OS X 10,5.x Mac OS X 10,6.x Mac OS X 10,7.x
İşlemci	Power PC G4 1,5 GHz veya daha hızlı Önerilen: Intel Core Duo 1,5 GHz veya daha hızlı
Hafıza Miktarı	512 MB veya üstü Önerilen: 1 GB veya üstü
Sabit Disk Alan	100 MB veya üstü
Ekran	En az XGA (1024 x 768) ve en fazla WUXGA (1920 x 1200) değerinde çözünürlük 16 bit renk veya üzeri ekran rengi

* QuickTime 7.2 veya daha yeni bir sürüm gereklidir.

Kurulum



- Yazılımı, yönetici hakları olan bir kullanıcı olarak yükleyin.
- Çalışan tüm uygulamaları kapatın ve ardından kurulumu başlatın.

Windows için

- 1 Bilgisayarınızı açın.
- 2 "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" CD-ROM'unu bilgisayarınıza takın.
Yükleyici otomatik olarak başlar. Yükleyici otomatik olarak başlamazsa, CD-ROM sürücüsü içindeki "EIN_TTWInst.exe" dosyasını çift tıklayın.
- 3 Kurulum için ekrandaki talimatları izleyin.

Mac OS X için

- 1 Bilgisayarınızı açın.
- 2 "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" CD-ROM'unu bilgisayarınıza takın.
- 3 EPSON penceresinde Install Navi simgesini çift tıklayın.
- 4 Kurulum için ekrandaki talimatları izleyin.



Mac OS X için Easy Interactive Driver Ver.2.XX yazılımını yüklemeniz gereklidir. Easy Install seçeneğini belirleyin ve Easy Interactive Driver Ver.2.XX'i yükleyin.

🖱️ Projektörün Kullanım Kılavuzu

EB-465T/EB-460T/EB-455WT/EB-450WT kullanıyorsanız, Easy Interactive Driver Ver.1.XX yazılımını kullanın.



En son Easy Interactive Tools sürümü ve desteklenen projektörlere ait bilgiler için aşağıdaki web sitesine bakın.

<http://www.epson.com/>

Kaldırma

Windows XP için

- 1 **Başlat** seçeneğini, ardından **Denetim Masası** seçeneğini tıklayın.
- 2 **Program Ekle/Kaldır** seçeneğini çift tıklayın.
- 3 **Easy Interactive Tools** uygulamasını seçin, ardından **Kaldır** seçeneğini tıklayın.

Windows Vista/Windows 7 için

- 1 **Başlat** seçeneğini, ardından **Denetim Masası** seçeneğini tıklayın.
- 2 **Program kaldır** seçeneğini tıklayın.
- 3 **Easy Interactive Tools** uygulamasını seçin, ardından **Kaldır** seçeneğini tıklayın.

Mac OS X için

- 1 **Applications - Easy Interactive Tools Ver.2.XX** seçeneğini çift tıklayın.
- 2 **Tools** klasöründeki **Easy Interactive Tools Uninstaller** uygulamasını çalıştırın.
- 3 Uygulamayı kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Easy Interactive Tools Uygulamasını Başlatma



Easy Interactive Tools uygulamasını başlatmadan önce, bilgisayarın bağlantı yöntemine bağlı olarak projektörün Yapılandırma menüsünden **Genişletilmiş** ögesini ayarlamanız gereklidir. Ayar yöntemi ve mevcut öğeler kullanılan projektöre bağlı olarak farklılık gösterir.

☞ Projektörün Kullanım Kılavuzu

Windows için

- 1 Projektörden bir bilgisayar görüntüsü yansıtın.



Eğer bilgisayar bir USB kablosu ile bağlanmamışsa, bir USB kablosu bağlamanız gereklidir.

- 2 Başlat menüsünde EPSON Projector - Easy Interactive Tools Ver.xx seçeneğini tıklayın.

Easy Interactive Tools başlatılır ve araç çubuğu görüntülenir.

☞ "Araç Çubuğu İşlevleri" s.8



Easy Interactive Tools uygulamasını film oynatma sırasında başlatırsanız, film oynatma ekranı kararabilir. Filmi oynatan uygulama yazılımını yeniden başlatın.

Mac OS X için

- 1 Projektörden bir bilgisayar görüntüsü yansıtın.



Eğer bilgisayar bir USB kablosu ile bağlanmamışsa, bir USB kablosu bağlamanız gereklidir.

- 2 Easy Interactive Tools uygulamasının yüklü olduğu klasörde Easy Interactive Tools simgesini çift tıklayın.


Easy Interactive Tools başlatılır ve araç çubuğu görüntülenir.


☞ "Araç Çubuğu İşlevleri" s.8




Araç Çubuğunu Gizleme

Araç çubuğunu gizlemek için [+] ögesini tıklayın.



Ekranın sağ veya sol tarafında bulunan araç çubuğu sekmesini [] tıklatarak araç çubuğunu yeniden görüntüleyebilirsiniz.




- Eğer [] üzerine tıklarsanız, her araç çubuğu işleminizde araç çubuğu gizlenir. Varsayılan olarak, araç çubuğu her zaman görüntülenir.
- Araç çubuğu sekmesi yukarıya veya aşağıya taşınabilir, ancak Easy Interactive Tools uygulamasından çıkmadığınız sürece gizlenemez.


Easy Interactive Tools uygulamasından çıkma


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak uygulamadan çıkabilirsiniz.

Windows için

- Araç çubuğundaki [] düğmesini tıklatın.





- Görev tepsisinde [] düğmesini tıklatın, ardından açılır menüde **Çıkış** seçeneğini tıklatın.




Mac OS X için

- Araç çubuğundaki [] düğmesini tıklatın.



- Dock seçeneğinde [] düğmesini sağ tıklatın veya ve ardından açılır menüde **Quit** seçeneğini tıklatın.



Easy Interactive Tools araç çubuğu görüntülediğinde, çizginin renk ve genişliğini veya şeklin türünü araç çubuğundan belirleyin. Easy Interactive Pen'i kullanarak yansıtılan görüntü üzerinde yazı yazabilirsiniz.

Genel İşlevler

Easy Interactive Tools aşağıdaki iki modu sağlar.

Ek açıklama modu	Bilgisayar ekranında çizgiler ve şekiller çizebilirsiniz. Yansıtılan ekranda bilgisayar işlemlerini yapabilmek için Easy Interactive Pen'i de kullanabilirsiniz (tıklayarak ve sürükleyerek).
Beyaz tahta modu	Beyaz tahta gibi tek renk arka planlara yansıtabilir ve metinler yazabilir veya çizimler yapabilirsiniz. Düz arka plana ek olarak, kılavuz çizgileri veya porte gibi diğer arka plan desenlerini de seçebilirsiniz.

Bu bölümde hem Ek açıklama modu hem de Beyaz tahta modu'nda yer alan ortak işlevler açıklanmaktadır.




Yalnızca Ek açıklama modu'nda yer alan işlevler için aşağıdaki bölüme bakın.

☞ "Ek Açıklama Modu Özel İşlevleri" [s.11](#)


Yalnızca Beyaz tahta modu'nda yer alan işlevler için aşağıdaki bölüme bakın.

☞ "Beyaz Tahta Modu Özel İşlevleri" [s.12](#)

Ek açıklama modu



Beyaz tahta modu



1



Ek açıklama modu sekmesi

Ek açıklama modu'na geçiş yapar.

2



Beyaz tahta modu sekmesi

Beyaz tahta modu'na geçiş yapar.

3



Kaydet

Geçerli modda görüntülenen ekranı JPEG, BMP, PNG veya PDF biçiminde kaydeder. Düzenlenen tüm sayfalar Beyaz tahta modu'nda kaydedilir. PDF olarak kaydederseniz, bu sayfalar tek bir dosya olarak birleştirilir.

4



Geri Al

Önceki işlemi geri alır.

5



Yinele


Geri alınan işlemi iptal eder ve önceki durumu geri yükler.


6



Büyüteç

Büyüteç ekranını açar ve ekranın orta kısmında görüntünün büyütülmüş bir görünümünü görüntüler.

[]: Yakınlaştır

[]: Uzaklaştır

7



Seç

Çizilen içeriği veya eklenen görüntüyü seçin ve ardından öğenin taşınması veya boyutun ayarlanması gibi işlemleri yerine getirin.

8




Diğer araçlar

Aşağıdaki araç çubuğunu görüntüler.



Projektör Işığı

Projektör ışığı efekti kullanarak yansıtılan görüntünün bir kısmını vurgular. Vurgulanan alanı değiştirmek için projektör ışığı çerçevesini sürükleyebilirsiniz.

Projektör ışığından çıkmak için [] düğmesini tıklatın.



Gölge

Yansıtılan görüntüyü gölge ile kaplar. Gölgelenen alanı değiştirmek için dört kenarından sürükleyebilirsiniz.

Gölgeden çıkmak için [] düğmesini tıklatın.




Yazdır

Geçerli modda görüntülenen ekranı yazdırır. Beyaz tahta modu'nu kullanıyorsanız, yazdırma ayarları ekranından yazdırmayı istediğiniz sayfayı seçin.



Ayarlar

Ayarlar ekranını açar.

 "Ayarlar Ekranı" [s.13](#)



Yakala

Tüm ekranın görüntüsünü alın ve panoya yapıştırın. Pano bir kerede yalnızca bir öğe tutar.



Beyaz tahta modu'nda bir pencere görüntülerken, pencere çerçevesinin dışında çizilen herhangi bir not kopyalanmaz.



Yapıştır (Sadece Beyaz tahta modu)

Beyaz tahta modu 'unda yansıtılan görüntü üstünde açıklandığı gibi çekilen ekran görüntüsünü yapıştırabilirsiniz.



Sağ tıklatma (Yalnızca bilgisayar etkileşim işlevleri Ek açıklama modu'nda kullanıldığında kullanılabilir.)

Kalemi tıklatmak, yalnızca bir kez sağ tıklatma işlevi görür ve ardından normal tıklatmaya döner.



Yardım Yalnızca (Ek açıklama modu)

Yardım seçeneğini görüntüler.

9




Şekiller

Sağlanan şekiller arasından istediğinizi seçin. Aynı zamanda şeklin rengini ve çizgi genişliğini de seçebilirsiniz.

10




Kalem

Serbest çizim yapmak için kaleme geçiş yapar. Kalem çizgisinin rengini ve genişliğini değiştirmek için simgenin sol tarafında bulunan [] düğmesini tıklatın.

11



İşaret kalemi

Yarı saydam çizgiler çizebilen bir işaret kalemine geçiş yapar. İşaret kalemi çizgisinin rengini ve genişliğini değiştirmek için simgenin sol tarafında bulunan [] düğmesini tıklatın.

12

**Siyah kalem**

Serbest çizim yapmak için siyah kaleme geçiş yapar. Kalın çizgiler çizmek için simgenin sağ tarafını, ince çizgiler çizmek için simgenin sol tarafını tıklatın.

13

**Kırmızı kalem**

Serbest çizim yapmak için kırmızı kaleme geçiş yapar. Kalın çizgiler çizmek için simgenin sağ tarafını, ince çizgiler çizmek için simgenin sol tarafını tıklatın.

14

**Mavi kalem**

Serbest çizim yapmak için mavi kaleme geçiş yapar. Kalın çizgiler çizmek için simgenin sağ tarafını, ince çizgiler çizmek için simgenin sol tarafını tıklatın.

15

**Silgi**

Silgiye geçiş yapar. Geniş alanları silmek için simgenin sağ tarafını, dar alanları silmek için simgenin sol tarafını tıklatın.

16

**Ekranı sil**

Görüntülenen sayfaya çizilmiş olan her şeyi siler.




Ayarlar ekranında **Genel ayarlar** sekmesinden araç çubuğunun boyutunu değiştirebilirsiniz.


☞ "Genel ayarlar sekmesi" [s.14](#)

Şekilleri ve görüntüleri ayarlama ve düzenleme


Şekilleri, çizgileri ve eklenen görüntüleri ayarlamak ve düzenlemek için Easy Interactive Pen'i kullanabilirsiniz.


- Daha Büyük, Daha Küçük

Araç çubuğunda [] düğmesine tıklayın, nesneyi seçin ve ardından noktaları sürükleyerek büyütün veya küçültün.





- Döndür

Araç çubuğunda [] düğmesine tıklayın, nesneyi seçin ve ardından noktaları döndürün.



Çizgiler ile çizilen bir şekli seçerken, üstteki kesintisiz çizgiye tıkladığınızdan emin olun.

Araç çubuğunda [] üzerine tıkladığınızda, bir nesne seçin ve ardından [] düğmesine tıklayın, alt menüden aşağıdaki işlemleri yerine getirebilirsiniz.

Çoğalt

Seçilen nesneye denk bir nesne oluşturur ve ilk nesnenin sağ alt kısmına yerleştirir. Çoklu nesneleri seçebilirsiniz.


Kopyala	Seçilen nesneyi panoya kopyalar. Çoklu nesneleri seçebilirsiniz.
Yapıştır	Kopyalanan nesneyi yapıştırır.
Gruplandırma ölçütü	Bir nesne oluşturmak için birden fazla nesneyi bir arada gruplar.
Gruplandırmayı kaldır	Gruplandırma ölçütü işlevini kullanarak yapılan gruplamayı geri alır.
En Öne Getir En Arkaya Gönder Öne Getir Arkaya Gönder	Seçilen nesne için üst üste bindirme sırasını değiştirir. Çoklu nesneleri seçebilirsiniz.
Sil	Seçilen nesneyi siler. Çoklu nesneleri seçebilirsiniz.



Bilgisayarın klavyesindeki [ctrl] + [A] tuşuna basmak gibi kısayol işlemleri desteklenmez.

Slayt Gösterisi Çizim Aracı

Bir PowerPoint slayt gösterisi başladığında, Easy Interactive Tools araç çubuğu aşağıdaki araç çubuğuna değiştirerek PowerPoint çizim araçları 'nı kullanmanıza olanak sağlar.



Windows kullanırken, çizilen içerik ile bir PowerPoint slaydını kaydedebilirsiniz.

(Mac OS X için, sadece çizim yapabilirsiniz)



- PowerPoint slayt gösterisi 'ni başlatmadan önce Easy Interactive Tools'u başlattığınızdan emin olun.
- PowerPoint çizim aracını kullanabilir veya **Genel ayarlar** sekmesinde kullanmadığınız ayarları ayarlayabilirsiniz.
- "Genel ayarlar sekmesi" [s.14](#)

Aşağıdaki PowerPoint sürümleri desteklenmez.

Windows	Microsoft PowerPoint 2003/2007/2010
Mac OS X	Microsoft PowerPoint 2011


Ek Açıklama Modu Özel İşlevleri

Bu bölümde Ek açıklama modu'na özgü işlevler açıklanmaktadır.



Hem Ek açıklama modu hem de Beyaz tahta modu'nda yer alan ortak işlevler için aşağıdaki bölüme bakın.

☞ "Genel İşlevler" s.8



1



Fare

Çizim işlemlerinden fare işlemlerine geçer ve bilgisayar ekranındaki imleç normal fare imlecine dönüşür. Easy Interactive Pen'i kullanarak yansıtılan görüntü üzerinde tıklatma ve sürüklemeye gerçekleştirebilirsiniz.

Çizim işlemlerine dönmek için bu simgeyi yeniden tıklatın.

2



Sayfa yukarı

Açılmış olan dosyada önceki sayfaya gider.

3



Sayfa aşağı

Açılmış olan dosyada sonraki sayfaya gider.

4



Belge Kamerası (kalemi fare olarak kullandığınızda kullanılabilir)

5



Ekran Klavyesi (kalemi fare olarak kullandığınızda kullanılabilir)

Ekranda sanal bir klavye görüntüler. Tuşları tıklatarak sanal klavyeden karakterler girebilir ve bilgisayarı kontrol edebilirsiniz.

* Epson belge kamerasını destekler. Desteklenen belge kameraları için, projektörünüzün Epson Projektör İletişim Listesi'nde Kullanım Kılavuzu'nda verilen en yakın adres ile iletişime geçiniz.

Görüntüyü bir bilgisayara bağlanmış olan belge kamerasından* görüntüler. Aşağıdaki simgeler görüntünün görüntülenmesi sırasında gösterilir.



[]: Bilgisayara bağlı olan belge kamerasını arar.



[]: Belge kamerasından görüntünün genişletilmiş görünümünü görüntüler.



[]: Genişletilmiş görüntüyü küçültür.



[]: Görüntüyü belge kamerası tam ekranından görüntüler.



[]: Tam ekran görünümünden pencere görünümüne geçiş yapar.


Beyaz Tahta Modu Özel İşlevleri

Bu bölümde Beyaz tahta modu'na özgü işlevler açıklanmaktadır.



- Beyaz tahta modu'na geçiş yaptığınızda, beyaz tahta tam ekran gösterilir. Pencere ekranının sağ üst kısmında bulunan [] veya [] ögesine tıklayarak pencere ekranı ile tam ekran görüntü arasında geçiş yapın. Pencere görüntüsünü kullanırken, sadece bir kişi kalemi kullanabilir.
- Hem Ek açıklama modu hem de Beyaz tahta modu'nda yer alan ortak işlevler için aşağıdaki bölüme bakın.

☞ "Genel İşlevler" s.8



Arka planı seç

Beyaz tahta modu için sağlanmış olan dokuz arka plan deseni arasından bir desen seçmenize olanak sağlar.


Aynı zamanda masaüstünüzü, bir görüntü dosyasını veya belge kamerasından bir görüntüyü* arka plan görüntüsü olarak göstermeyi seçebilirsiniz.




Sayfa listesi

Düzenlenmekte olan sayfaların bir listesini görüntüler.

Fare imleci sayfa listesi üzerinden çekildiğinde, liste otomatik olarak ekranın sağ veya sol kısmına küçültülür. İmleci üzerine doğru hareket ettirdiğinizde veya küçültülen alanı tıklattığınızda liste yeniden görüntülenir.

Sayfa listesini ayırmak için [] düğmesini tıklatın.

Sayfa listesini kapatmak için [] düğmesini tıklatın.



Yeni Sayfa

Beyaz tahta modu'nda yeni bir sayfa açar.



Görüntü ekle

Geçerli sayfaya eklemek istediğiniz kaynak görüntüyü seçin. Aşağıdaki iki seçenek kullanılabilir.

Dosyadan



JPEG, BMP veya PNG biçiminde bir görüntü seçebilirsiniz.



Belge kameradan

Bilgisayara bağlanmış olan belge kamerasından* bir hareketsiz görüntü ekleyebilirsiniz.





Sayfayı sil


Geçerli sayfayı siler.

* Epson belge kamerasını destekler. Desteklenen belge kameraları için, projektörünüzün Epson Projektör İletişim Listesi'nde Kullanım Kılavuzu'nda verilen en yakın adres ile iletişime geçiniz.

Ayarlar Ekranı


Araç çubuğunu görüntülemek için [] - [] ögesini tıklatın.

Genel ayarlar sekmesi




Araç çubuğu boyutu	Araç çubuğu boyutunu Küçük veya Normal olarak ayarlar.
Sayfa listesi gösterim konumu	Beyaz tahta modu'nda sayfa listesinin görüntülendiği konumu ayarlar.
Projektör ışığı şekli	Projektör ışığının şeklini daire veya kare olarak ayarlar.
Slayt Gösterisi Çizim Aracı	PowerPoint slaydını yansırken Slayt gösterisi'nde araç çubuğuna geçmek için tıklatın. ☛ "Slayt Gösterisi Çizim Aracı" s.11
Kaplama geçersiz olacak	(Yalnızca Windows XP için) Film içeriğini, filme ek açıklamalar veya çizimler ekledikten sonra gösterilen şekliyle kaydetmek için seçin.

Dil ayarları sekmesi (yalnızca Windows)



Dili değiştir	Easy Interactive Tools için görüntüleme dilini ayarlar. Bu ayar Easy Interactive Tools uygulaması yeniden başlatıldıktan sonra etkin olur.
---------------	--

Kayıt Ayarları sekmesi



Kaydederken kontrol et	Ekran kaydedilirken konumun kontrol edilip edilmeyeceğini ayarlar. Ekranı kaydederken belirtilen konumu görüntülemek için bu seçeneği işaretleyin.
------------------------	--

Kaydetme konumu klasörü	<p>Ekranı kaydetmek istediğiniz klasörü ayarlar. Aşağıdakiler ekranları kaydetmek için varsayılan klasörlerdir.</p> <p>Windows XP için <başlangıç_sürücüsü>:\Documents and Settings \<kullanıcı_adı>\Belgelerim\Easy Interactive Tools</p> <p>Windows Vista/Windows 7 için <başlangıç_sürücüsü>\kullanıcılar\<kullanıcı_adı> \Bellekler\Easy Interactive Tools</p> <p>Mac OS X için <başlangıç_sürücüsü>\Kullanıcılar\<kullanıcı_adı> \Bellekler\Easy Interactive Tools</p>
Dosya Adı	<p>Kaydedilen ekran için dosya adını ayarlar. Tarih, saat ve uzantı dosya kaydedilirken dosya adının sonuna eklenir.</p> <p>Örneğin: AAA-20110121173050.jpg</p> <p>Aşağıdaki ekranları kaydetmek için varsayılan dosya adıdır.</p> <p>"biçim"-"yyyyaaggssddss"."uzantı"</p> <p>Örneğin: JPG-20110121173050.jpg</p>
Dosya Türü	Dosyaları kaydederken hangi dosya türünün kullanılacağını ayarlar.

Sorun	Çözüm
Dili değiştirdikten sonra karakterler bozuk görünmeye başladı.	İşletim sisteminizde kullandığınız dil için yazı tipleri yoksa, karakterler bozuk görünmeye başlar. Varsayılan ayarlara dönmek için ayarlar ekranında Varsayılanı yükle seçeneğini belirleyin. ☛ "Ayarlar Ekranı" s.13
Film içeren bir ekran kaydedildiğinde, film gösterim alanı siyah bir kutu görüntülüyor. (Yalnızca Windows XP)	Video hızlandırıcı ayarlarını el ile değiştirin. (1) Başlat - Denetim Masası - Ekran - Ayarlar seçeneğini belirleyin, ardından Gelişmiş düğmesini tıklatın. (2) Sorun Gider seçeneğini belirleyin. (3) Donanım ivmesi ögesini soldan ikinci konuma taşıyın.
Media Player görüntüleri üzerinde çizilen çizgiler titriyor. Media Player görüntüleri üzerinde çizilen vurgulama çizgileri, şeffaf olmuyor. (Yalnızca Windows XP)	Ayarları değiştirirken, bazı DVD'ler/BluRay'ler için kayıttan yürütme ekranı görüntülenmeyebilir. Aynı zamanda, ayarların değiştirilmesi diğer uygulamaları etkileyebilir. Easy Interactive Tools uygulamasını kapattıktan sonra, video ivmesi ayarlarını önceki durumlarına geri döndürün.
Etkileşimli kalemli iki kişi kullanıyorsa, kalemler tek bir kişi tarafından çalıştırılmaz.	Aşağıdaki durumlarda, yalnızca bir kişi Easy Interactive Pen kullanabilir. <ul style="list-style-type: none"> • Fare modunu veya Beyaz tahta pencere modunu kullanırken • Ekran kaydedilirken • Ekran yazdırılırken • Dosyadan arka plan ayarlanırken • Görüntü eklenirken
Keynote üzerinde çizim yapamıyorum.	Mac OS X kullanırken Keynote üzerinde çizim yapamazsınız.
Büyüteçte görüntüler düzgün şekilde görüntülenmiyor.	Aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir. <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft DirectX işlevini kullanan uygulamalar Büyüteç kullanılırken düzgün şekilde görüntülenmeyebilir. (yalnızca Windows Vista) • DVD oynatıcı görüntüleri Büyüteçte düzgün şekilde görüntülenmiyor. (yalnızca Mac OS X 10.7.x)
Media Player görüntüleri kaydedilemiyor veya yazdırılmıyor.	Aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir. <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft DirectX işlevini kullanan uygulamalar görüntüleri düzgün şekilde kaydedemeyebilir veya yazdıramayabilir. • DVD oynatıcı görüntüleri düzgün şekilde kaydedilemiyor veya yazdırılmıyor. (yalnızca Mac OS X 10.7.x)

Tüm hakları saklıdır. Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan bu yayının hiçbir bölümü elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diğer yöntemlerle herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz, bir bilgi erişim sisteminde saklanamaz veya aktarılamaz. İşbu belgede bulunan bilgilerin kullanımına ilişkin olarak patent hakkı sorumluluğu üstlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğan zararlar için de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları, ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin aşağıdaki nedenlerden ötürü uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana veya üçüncü kişilere karşı kesinlikle yükümlü olmayacaktır: kaza, ürünün yanlış veya uygun olmayan amaçlarla kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz kişilerce yapılan modifikasyonlar, onarımlar veya değişiklikler veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corporation'ın çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler olarak tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından doğacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

Ek bir bildirim olmaksızın bu kılavuzun içeriği değiştirilebilir ya da güncellenebilir.

Bu kılavuzdaki çizimler ile gerçek projektör arasında farklılıklar olabilir.

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

Bu kılavuzda yukarıda belirtilen işletim sistemleri "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" ve "Mac OS X 10.7.x olarak kullanılmıştır. Ayrıca bu işletim sistemlerinin tümünü ifade etmek üzere "Mac OS X" kullanılmıştır.

Genel Bildirim:

Keynote, Mac ve Mac OS, Apple Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft, DirectX, Microsoft Office, PowerPoint, Windows ve Windows Vista Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Burada kullanılan diğer ürün isimleri de sadece tanımlama amaçlıdır ve ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hiçbir hak talep etmez.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412371300TR

Adların kullanımı ile ilgili olarak

Microsoft® Windows® XP işletim sistemi

Microsoft® Windows Vista® işletim sistemi

Microsoft® Windows® 7 işletim sistemi

Bu kılavuzda yukarıda belirtilen işletim sistemleri "Windows XP", "Windows Vista" ve "Windows 7" olarak kullanılmıştır. Ayrıca, Windows XP, Windows Vista ve Windows 7'yi belirtmek üzere Windows terimi kullanılabilir, Windows'un birkaç sürümünü belirtmek üzere Windows kelimesi atlanarak örneğin Windows /XP/Vista/7 şeklinde kullanılabilir.