

EB-W16 / EH-TW550 / EH-TW510

Navodila za podporo in storitve

Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Pred uporabo skrbno preberite ta navodila Varnostna opozorila

Priročnik za uporabnika

- | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| ● Lastnosti Projektorja | ● Običajna uporaba | ● Odpravljanje Težav |
| ● Nazivi in funkcije delov | ● Koristne Funkcije | ● Vzdrževanje |
| ● Priprava projektorja | ● Meni Konfiguracija | ● Dodatek |

Izbira jezika

Open Source Software License

Simboli v Teh Navodilih

Kako shranite ta priročnik v računalnik