

EB-X24/EB-W18/EB-X18/EB-S18/EB-W03/EB-X03
EB-S03/EB-W120/EB-X120/EB-S120/EB-X200/EB-S200

Multimedia Projector

قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson

دليل خدمة الدعم والصيانة

اقرأ الملاحظات التالية بعناية قبل استخدام جهاز العرض تعليمات الأمان

دليل المستخدم

● استكشاف الأخطاء وإصلاحها

● الاستخدام الأساسي

● مزايا جهاز العرض

● الصيانة

● وظائف مفيدة

● أسماء الأجزاء ووظائفها

● الملحق

● قائمة التهيئة

● إعداد جهاز العرض

حفظ هذا الدليل على جهاز الكمبيوتر

ملصق حماية كلمة المرور

Open Source Software License

تحديد اللغة