


EB-585Wi/EB-585W/EB-580
EB-575Wi/EB-575W/EB-570

دليل التركيب



تعليمات الأمان



للحفاظ على سلامتك، احرص على قراءة جميع التعليمات المدرجة بالدليل قبل استخدام هذا الجهاز، قد يؤدي التعامل غير الصحيح المخالف للتعليمات الواردة في هذا الدليل إلى تلف الجهاز أو قد يسبب حدوث إصابة شخصية أو تلف في الممتلكات، احتفظ دليل التركيب هذا في مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه في المستقبل. احرص على قراءة دليل المستخدم وتعليمات الأمان الخاصة بجهاز العرض واتبع التعليمات الموجودة في هذا الدليل.

مؤشرات الأمان

يستخدم هذا الدليل والجهاز رموزاً رسومية لعرض كيفية استخدام الجهاز على نحو آمن. فيما يلي نعرض المؤشرات ومعانيها، فتأكد من فهمها على نحو صحيح قبل قراءة الدليل.

| الرمز | الشرح |
|-------|--------|
| | يُحذِر |
| | يُنبِئ |





شرح الرموز

| الرموز | الشرح |
|--------|---|
| | رمز يبين إجراء لا يجب القيام به |
| | رمز يبين إجراء يجب القيام به |
| | رمز يشير إلى معلومات قيمة أو متعلقة بالجهاز |

احتياطات الأمان الخاصة بالتركيب

| تحذير | |
|-------|--|
| | يقتصر استخدام الحامل فقط على تركيب جهاز العرض على الحائط، إذا تم تثبيت أي شيء آخر غير جهاز العرض، فقد يؤدي الوزن إلى حدوث تلف. قد يؤدي سقوط الجهاز إلى الوفاة أو إلى إحداث إصابة شخصية. |
| | يجب تنفيذ التثبيت (التثبيت على الحائط) بواسطة متخصصين لديهم معرفة وبراعة تقنية. وقد يؤدي التركيب غير المكتمل أو غير السليم إلى سقوط الجهاز وإحداث إصابة شخصية أو تلف للممتلكات. |
| | احرص على إتباع التعليمات الموجودة في هذا الدليل عند تركيب الجهاز، في حالة عدم إتباع التعليمات، قد يسقط الجهاز مؤدياً إلى وقوع حوادث أو إصابات شخصية. |
| | أمسك سلك الطاقة بحرص. قد يؤدي التعامل غير الصحيح إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية. لاحظ الاحتياطات التالية عند التعامل: <ul style="list-style-type: none"> تجنب لمس قابس الطاقة بأيدي مبللة. تجنب استخدام سلك طاقة تالف أو مُعدّل. تجنب سحب سلك الطاقة بقوة أكثر من اللازم عند توجيه الكبل خلال الحامل. |
| | لا تثبت اللوح بحامل في مكان قد يكون معرضاً للاهتزاز أو الصدمات. فقد يؤدي ذلك إلى تلف جهاز العرض أو سطح التركيب، قد يؤدي سقوط الجهاز إلى الوفاة أو إلى إحداث إصابة شخصية. |

| تحذير  | |
|---|--|
|  | ثبت اللوح بحامل بحيث يستطيع أن يتحمل الوزن الإجمالي لجهاز العرض واللوح بحامل بشكل كافٍ، ومقاومة أي صدمات أفقية. استخدم صمولات ومسامير ربط M10. قد يؤدي استخدام صمولات ومسامير أصغر من M10 إلى سقوط الحامل، لا تتحمل شركة Epson أية مسئولية عن أي تلف أو إصابة ناتجة عن ضعف قوة الحائط أو التركيب غير الملائم. |
|  | ينبغي إجراء عملية التركيب بواسطة اثنين من متخصصي الصيانة المؤهلين. وإذا كنت بحاجة إلى فك أية براغي أثناء التركيب، فاحرص على عدم سقوط الجهاز. قد يؤدي سقوط الجهاز إلى الوفاة أو إلى إحداث إصابة شخصية. |
|  | عند تركيب الجهاز على الحائط، يلزم أن يكون الحائط بالقوة الكافية لتحمل جهاز العرض والحامل. يلزم تركيب الجهاز على حائط خرساني، ويقدر أقصى وزن لجهاز العرض والحامل معاً بحوالي 14 كجم (بدون الكبلات)، لذا يرجى التأكد من قوة الحائط قبل تركيب الجهاز عليه، إذا لم يكن الحائط قوياً بالشكل الكافي، فقم بتقوية الحائط قبل التثبيت. |
|  | افحص اللوح بحامل على فترات منتظمة للتأكد من عدم وجود أجزاء مكسورة أو براغي مفكوكة. توقف عن استخدام الحامل فوراً حال وجود أي تلفيات، قد يؤدي سقوط الجهاز إلى الوفاة أو إلى إحداث إصابة شخصية. |
|  | لا تفك هذا الجهاز أو تعدّده. هناك العديد من المكونات عالية الفولتية بداخل الجهاز قد تؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو وقوع حادث. |
|  | لا تعلق هذا الجهاز أو تضع أشياء ثقيلة فوقه. قد يؤدي سقوط الجهاز إلى الوفاة أو إلى إحداث إصابة شخصية. |
|  | لا تستخدم مواداً لاصقة أو مواد التشحيم أو الزيوت لتثبيت اللوح بحامل أو ضبطه. في حالة استخدام مواد لاصقة لمنع البراغي من الفك أو أشياء مثل مواد التشحيم أو الزيوت في جزء تثبيت اللوح المنزلق لجهاز العرض، فقد ينكسر الإطار ويؤدي إلى سقوط جهاز العرض، مسبباً حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات. |
|  | قم بربط كافة البراغي بإحكام بعد الضبط. وإلا فقد يسقط الجهاز ويسبب إصابة شخصية أو تلف الممتلكات. |
|  | لا تفك المسامير والصمولات بعد التثبيت مطلقاً. تأكد أن البراغي لم تصبح غير محكمة على فترات منتظمة. في حالة العثور على براغي غير محكمة، فقم بربطها بإحكام. وإلا فقد يسقط الجهاز ويسبب إصابة شخصية أو تلف الممتلكات. |
|  | قم بتوجيه الكبلات بحيث لا تعترضها الصمولات والمسامير. قد يؤدي التعامل غير الصحيح مع الكبلات إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية. |
|  | تجنب النظر في نافذة العرض عند تشغيل جهاز العرض. قد يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بالعين نتيجة إلى الضوء القوي المنبعث منه، ينبغي توخي الحرص أثناء وجود الأطفال، وتأكد من عدم نظر أحد في نافذة العرض عند تشغيل جهاز العرض عبر مسافة باستخدام جهاز التحكم عن بعد. |
|  | تجنب وضع أي أشياء أو وضع يدك بالقرب من نافذة العرض عند استخدام جهاز العرض. تمثل هذه المنطقة خطورة للارتفاع الشديد في درجة حرارتها نتيجة إلى ضوء العرض المركز. |
|  | تجنب تغطية فتحة سحب الهواء أو فتحة عادم الهواء في جهاز العرض، وفي حالة تغطية أي من الفتحتين، قد ترتفع درجة الحرارة الداخلية وتتسبب في نشوب حريق. تجنب الأماكن المعرضة لدرجة حرارة عالية مثل القرب من السخانات، واترك مسافة بين فتحة عادم الهواء وبين الحائط تقدر على الأقل بـ 20 سم. |
|  | تجنب استخدام جهاز العرض في الأماكن المعرضة للغازات القابلة للاشتعال أو الانفجار. قد يشتعل جهاز العرض بسبب الحرارة الزائدة للمصباح الموجود داخل جهاز العرض. |
|  | افصل الكبلات من الجهاز إذا حدث أي خلل به، ثم اتصل بالوكيل المحلي لديك أو أقرب مركز خدمة عملاء لشركة Epson. قد يؤدي الاستمرار في استخدام الجهاز في ظل ظروف غير طبيعية إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو ضعف البصر. |

| تنبيه  | |
|---|--|
|  | تجنب تركيب هذا الجهاز في مكان قد تتجاوز فيه درجة حرارة تشغيل طراز الجهاز الحد الطبيعي لها. قد تؤدي هذه البيئة إلى تلف جهاز العرض. |
|  | احرص على تركيب هذا الجهاز في مكان خالٍ من الأتربة والرطوبة الزائدة وذلك لمنع اتساخ العدسة والمكونات البصرية. |
|  | تجنب استخدام القوة المفرطة عند ضبط الجهاز. قد ينكسر الجهاز ويسبب الإصابة الشخصية. |

حول دليل التركيب هذا

يصف دليل التركيب كيفية تركيب جهاز عرض المسافات القصيرة EB-585Wi / EB-585W / EB-580 / EB-575Wi / EB-575W / EB-570 على الحائط.

اختيار مكان التركيب



مكان تركيب جهاز العرض

- قم مسبقاً بإجراء الأعمال الخاصة بشبكة أسلاك وحدة الإمداد بالطاقة لمكان التركيب الحامل.
- ثبت جهاز العرض بعيداً عن الأجهزة الكهربائية الأخرى مثل مصابيح الفلورسنت أو مكيفات الهواء. قد تتداخل بعض من أنواع مصابيح الفلورسنت مع وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بجهاز العرض.
- يوصى بجعل طول كابل التوصيل أقل من 20 متراً لتقليل الضوضاء الخارجية.
- نوصي باستخدام شاشات مُثبتة أو شاشات عريضة.
- تأكد من تركيب جهاز العرض في ظل الظروف التالية.
- تأخذ الصورة المعروضة شكل مستطيل بدون أي تشويه.
- إمالة جهاز العرض بزاوية لا تزيد عن $\pm 3^\circ$ رأسياً وأفقيًا وفقاً لشاشة العرض.
- عند استخدام تصحيح الانحراف، لا يزيد معدل تصحيح الانحراف الأفقي والرأسي عن ± 6 .
- عند استخدام الوظيفة التفاعلية (Easy Interactive Function)، احرص على تركيبها بحيث تكون الصورة المعروضة داخل الشاشة (EB-585Wi / 575Wi فقط).
- تجنب تركيب جهاز العرض أو الشاشة في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة، فإذا تعرض جهاز العرض أو الشاشة لأشعة الشمس المباشرة، قد لا تعمل الوظيفة التفاعلية بشكل صحيح (EB-585Wi / 575Wi فقط).

| | |
|----|--|
| 24 | الكلبات الضرورية |
| 25 | إجراءات التثبيت |
| 25 | تفكيك الأجزاء |
| 25 | تجميع الأجزاء |
| 27 | تثبيت لوحة الحائط على الحائط |
| 29 | حدد مسافة العرض، ثم مرر الكلبات عبر الحامل |
| 31 | أرفق الحامل بلوح الحائط |
| 33 | أحكم ربط جهاز العرض بالحامل |
| 35 | ضبط الصورة المعروضة |
| 35 | ضبط وضع العرض |
| 40 | توليف التركيز البؤري |
| 42 | معايرة القلم (EB-585Wi / 575Wi فقط) |
| 45 | توصيل الأغشية |

الملحق

| | |
|----|--|
| 47 | وظيفة الإعداد الدفعية |
| 47 | الإعداد باستخدام مشغل الفلاش USB |
| 47 | حفظ الإعدادات في مشغل فلاش USB |
| 48 | تتبع الإعدادات المحفوظة على أجهزة العرض الأخرى |
| | الإعداد عن طريق توصيل جهاز الكمبيوتر بجهاز العرض باستخدام كابل USB |
| 49 | |
| 49 | حفظ الإعدادات على الكمبيوتر |
| 50 | تتبع الإعدادات المحفوظة على أجهزة العرض الأخرى |
| 51 | عند تعذر الإعداد |
| | استخدام الوظيفة التفاعلية عند تركيب العديد من أجهزة العرض |
| 53 | |
| 54 | توصيل كابل حماية |
| 55 | إشعار عام |

استخدام الجهاز بشكل آمن

| | |
|---|---------------------------------|
| 1 | تعليمات الأمان |
| 1 | مؤشرات الأمان |
| 1 | شرح الرموز |
| 1 | احتياطات الأمان الخاصة بالتركيب |
| 3 | حول دليل التركيب هذا |
| 4 | اختيار مكان التركيب |
| 4 | مكان تركيب جهاز العرض |

دليل التركيب

| | |
|----|---|
| 6 | سير عمل التركيب |
| 7 | محتويات الحزمة |
| 7 | اللوحة بحامل |
| 8 | المواصفات |
| 8 | اللوحة بحامل |
| 8 | لوحة الحائط |
| 9 | نطاق ضبط الشريحة الرأسية |
| 9 | نطاق ضبط الشريحة الأفقية |
| 9 | نطاق ضبط الشريحة الأمامية / الخلفية |
| 11 | جدول مسافة العرض |
| 11 | أرقام أبعاد التركيب |
| | قائمة اللوحة البيضاء التفاعلية (EB-585W / 580 / 575W / 570 فقط) |
| 12 | |
| 13 | عندما تكون الصورة المعروضة أصغر من 75 بوصة |
| 13 | EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W (16:10 الصورة المعروضة) |
| 14 | EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W (16:9 الصورة المعروضة) |
| 15 | EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W (4:3 الصورة المعروضة) |
| 16 | EB-580 / 570 (4:3 الصورة المعروضة) |
| 16 | EB-580 / 570 (16:9 الصورة المعروضة) |
| 17 | EB-580 / 570 (16:10 الصورة المعروضة) |
| 18 | عندما تكون الصورة المعروضة أكبر من 75 بوصة |
| 19 | EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W (16:10 الصورة المعروضة) |
| 19 | EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W (16:9 الصورة المعروضة) |
| 20 | EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W (4:3 الصورة المعروضة) |
| 22 | EB-580 / 570 (4:3 الصورة المعروضة) |
| 22 | EB-580 / 570 (16:9 الصورة المعروضة) |
| 23 | EB-580 / 570 (16:10 الصورة المعروضة) |
| 24 | تركيب الحامل |
| 24 | أجهزة التوصيل |

سير عمل التركيب



اتبع التعليمات بالأسفل لتركيب جهاز العرض على الحائط.


- 1 تركيب الحامل وجهاز العرض (👉 ص 24)
- 2 ضبط الصورة المعروضة (👉 ص 35)
- 3 معايرة القلم التفاعلي (EB-585Wi / 575Wi فقط) (👉 ص 42)

محتويات الحزمة



اللوحة بحامل


تعد العناصر المرفقة ضرورية لتركيب جهاز العرض على الحائط، ضمان وجود جميع العناصر قبل البدء.






لوحة الحائط




المحور السداسي العشري



اللوحة بحامل

لوحة العارضة
(بالنسبة لتثبيت لوحة الحائط)وحدة ضبط مكونة من 3 محاور
يتم تأمين اللوح المنزلق (A) عند الشحن.

غطاء لوحة الحائط

مفتاح ربط مفتوح من النهاية
13 مم (M6 و M8)،
6 مم (للمحور السداسي عشري)

مفتاح ربط سداسي عشري (M4)



غطاء الطرف

| الشكل | الاسم | الكمية | التطبيق |
|-------|--|--------|---|
| | مسامير غطاء رأس مقبس سداسي عشري 12 x M4 ملم مع وردة / وردة زنبركية | 6 | لتجميع لوح الحائط |
| | | 4 | لتركيب وحدة / ذراع الضبط المكونة من 3 محاور |
| | | 4 | لتثبيت جهاز العرض / اللوح المنزلق |
| | | 2 | لتركيب اللوح المنزلق من وحدة الضبط المكونة من 3 محاور |
| | مسامير حامل سداسي عشري 20 x M6 مم مع وردة / وردة زنبركية | 1 | لتركيب الحامل / حامل الحائط |
| | برغي حامل مشقوق الرأس مستعرض 20 x M6 مم مع وردة بلاستيكية | 3 | |

- استخدم المسامير أو البراغي المرفقة مع الجهاز لتركيبه، كما هو موضح في هذا الدليل، لا تستبدل هذه المسامير بأي أنواع أخرى.
- تحتاج إلى استخدام المراسي المتوفرة تجارياً M10 x 60 مم (على الأقل 3) لإرفاق لوح الحائط بالحائط.
- جمع الأدوات والأجزاء التي تحتاجها قبل بدء التثبيت.

المواصفات




اللوحة بحامل

| العنصر | المواصفات | تعليق | صفحة المراجع |
|-------------------------------------|-----------------|---|--------------------|
| وزن الحامل | 8.1 كجم تقريباً | الحامل (3.0 كجم)، وحدة الضبط المكونة من 3 محاور (1.2 كجم)، اللوح المنزلق (0.8 كجم)، لوح الحائط (2.7 كجم)، غطاء لوح الحائط وغطاء الطرف (0.4 كجم) | |
| الحد الأقصى لسعة التحميل | 7 كجم | | |
| نطاق ضبط الشريحة الأمامية / الخلفية | من 0 إلى 360 مم | نطاق ضبط شريحة الذراع: من 0 إلى 273 مم ضبط موقع تركيب وحدة الضبط المكونة من 3 محاور: 87 مم | انظر الشكل بالأسفل |
| نطاق ضبط الشريحة الرأسية | ± 38 مم | | انظر الشكل بالأسفل |
| نطاق ضبط اللفة الأفقية | $\pm 3^\circ$ | إمكانية الضبط الدقيق مع قرص الضبط | ص 35 |
| نطاق ضبط التدوير الأفقي | $\pm 8^\circ$ | إمكانية الضبط الدقيق مع قرص الضبط | ص 35 |
| نطاق ضبط الإمالة الرأسية | $\pm 3^\circ$ | إمكانية الضبط الدقيق مع قرص الضبط | ص 35 |
| نطاق ضبط الشريحة الأفقية | ± 45 مم | | انظر الشكل بالأسفل |

لوحة الحائط

يوضح الشكل التالي ثلاث لوحات حائط متصلين ليكونوا لوحاً واحداً (يتم فصلهم عند الشحن).


[الوحدة: ملم]



* قيمة إزاحة موقع مركز الصورة المعروضة ومركز لوح الحائط


فتحات توجيه الكبلات

عند توجيه الكبلات لتوصيل جهاز العرض من خلال الحائط استخدم المواقع (A) و (B) في الأشكال التالية مثل فتحات توجيه الكبلات.




نطاق ضبط الشريحة الرأسية

[الوحدة: ملم]



نطاق ضبط الشريحة الأفقية


[الوحدة: ملم]



نطاق ضبط الشريحة الأمامية / الخلفية


نطاق ضبط شريحة الذراع

[الوحدة: ملم]



ضبط موقع تركيب وحدة الضبط المكونة من 3 محاور

[الوحدة: ملم]




جدول مسافة العرض



أرقام أبعاد التركيب

أنظر إلى الأشكال التالية عند التركيب، للحصول على حجم الشاشة المناسب. القيم هي تقديرات تقريبية فقط.
النطاق الموصى به لمسافة العرض (a) هو 62 إلى 311 ملم.
قيمة إزاحة موقع مركز الصورة المعروضة ومركز لوح الحائط هو 70.5 ملم.
عندما يكون حجم الشاشة (S) هو 75 بوصة أو أكثر، يعادل مقياس شريحة الذراع (b) مسافة العرض (a).
تختلف الأرقام (a) و (b) إذا كان حجم الصورة المعروضة (S) أصغر من 75 بوصة.

[الوحدة: ملم]



1 : لوحة الحائط

2 : الشاشة

S : حجم الصورة المعروضة

a : الحد الأدنى لمسافة العرض (القريب: الحد الأقصى من التكبير)
إلى الحد الأقصى (البعيد: الحد الأدنى للتكبير)


b : الأرقام على مقياس شريحة الذراع

c : المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط


h : ارتفاع الصورة المعروضة

x : المسافة من سطح الشاشة إلى الحائط (100 مم أو أقل)

نسبة الارتفاع إلى العرض مقياس الصورة المعروضة (EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W)



نسبة الارتفاع إلى العرض مقياس الصورة المعروضة (EB-580 / 570)



قائمة اللوحة البيضاء التفاعلية (EB-585W / 580 / 575W / 570 فقط)

افحص حجم اللوحات البيضاء بالأسفل بعد تركيب اللوحة البيضاء التفاعلية ثم أشر إلى جدول مسافة العرض.


| 16:9 | 4:3 | 16:10 | حجم الصورة المعرضة |
|----------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| - | PolyVision TS410 | - | 57" |
| - | Hitachi® Cambridge board60 RM Classboard2 60 INTERWRITE BOARD 1060 INTERWRITE Dual board 1260 | - | 60" |
| - | Hitachi® Starboard FX- 63 | - | 63" |
| - | SMART Board 660 Promethean ActivBoard 164 | - | 64" |
| - | TeamBoard RT TMWM5422CL / EM | - | 66" |
| INTERWRITE BOARD 1071 | - | - | 71" |
| - | - | PolyVision® eno2650 | 75" |
| INTERWRITE Dual board 1277 | HitachiCambridge board77 Hitachi Starboard FX DUO 77 SMART Board680 SMART BoardX880 INTERWRITE® BOARD 1077 TeamBoard RT TMWM6250CL / EM | - | 77" |
| - | RM Classboard2 77.5 | - | 77.5" |
| - | PolyVisionTS610 Promethean ActivBoard 178 / 378 | PolyVision TS 600 / TS620 / TSL620 | 78" |
| - | INTERWRITE Dual board 1279 | - | 79" |
| RM Classboard 85 | - | - | 80" |

| 16:9 | 4:3 | 16:10 | حجم الصورة المعرضة |
|---|----------------------------|--|-----------------------|
| Hitachi Starboard FX-82Wide | - | - | 82" |
| INTERWRITE BOARD 1085 INTERWRITE Dual board 1285 | - | TeamBoard RT TMWM7450EM | 85" |
| - | - | SMART Board™ 685 SMART BoardX 885 Promethean ActivBoard 387 Promethean ActivBoard 587 pro | 87" |
| - | - | Hitachi Starboard FX DUO-88W | 88" |
| - | INTERWRITE Dual board 1289 | - | 89" |
| PolyVision ENO 2810 | - | - | 93" |
| SMART Board 690 | - | - | 94" |
| INTERWRITE BOARD 1095 INTERWRITE Dual Board 1295 Promethean ActivBoard 395 Promethean ActivBoard 595 pro | - | - | 95" |

عندما تكون الصورة المعروضة أصغر من 75 بوصة


ركب وحدة الضبط المكونة من 3 محاور في الموقع المحدد به طابع (A).

يوضح جدول مسافة العرض الشكل أثناء تركيب وحدة الضبط المكونة من 3 محاور في الموقع المحدد به الطابع (A). وتختلف الأرقام الموجودة على مقياس تمرير الذراع (b) عن مسافة جهاز العرض (a).



تعد المسافة (c) من الصورة المعروضة حتى لوح الحائط هي الرقم الذي يظهر عند ضبط الشريحة الرأسية على الموضع القياسي (B).

وفق بين السن في اللوح بحامل مع وضع الطابع على لوحة الحائط.



(EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W 16:10 الصورة المعروضة)

[الوحدة: سم]

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 80.8 | 17.4 | 28.0 - 14.9 | 19.3 - 6.2 | 129.2x80.8 | 60" |
| 82.1 | 17.7 | 28.8 - 15.6 | 20.1 - 6.9 | 131.4x82.1 | 61" |
| 83.5 | 17.9 | 29.6 - 16.2 | 20.9 - 7.5 | 133.5x83.5 | 62" |
| 84.8 | 18.2 | 30.5 - 16.8 | 21.8 - 8.1 | 135.7x84.8 | 63" |
| 86.2 | 18.5 | 31.3 - 17.4 | 22.6 - 8.7 | 137.9x86.2 | 64" |
| 87.5 | 18.7 | 32.2 - 18.0 | 23.5 - 9.3 | 140.0x87.5 | 65" |
| 88.8 | 19.0 | 33.0 - 18.7 | 24.3 - 10.0 | 142.2x88.8 | 66" |
| 90.2 | 19.3 | 33.8 - 19.3 | 25.1 - 10.6 | 144.3x90.2 | 67" |
| 91.5 | 19.5 | 34.7 - 19.9 | 26.0 - 11.2 | 146.5x91.5 | 68" |
| 92.9 | 19.8 | 35.5 - 20.5 | 26.8 - 11.8 | 148.6x92.9 | 69" |
| 94.2 | 20.1 | 36.3 - 21.1 | 27.6 - 12.4 | 150.8x94.2 | 70" |
| 95.6 | 20.3 | 37.2 - 21.8 | 28.5 - 13.1 | 152.9x95.6 | 71" |
| 96.9 | 20.6 | 38.0 - 22.4 | 29.3 - 13.7 | 155.1x96.9 | 72" |
| 98.3 | 20.9 | 38.9 - 23.0 | 30.2 - 14.3 | 157.2x98.3 | 73" |
| 99.6 | 21.1 | 39.7 - 23.6 | 31.0 - 14.9 | 159.4x99.6 | 74" |

لا يتم عرض الصور الأصغر من 60 بوصة بشكل صحيح.

EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W (16:9 الصورة المعروضة)

[الوحدة: سم]

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 73.5 | 21.7 | 28.5 - 15.3 | 19.8 - 6.6 | 130.6x73.5 | 59" |
| 74.7 | 22.0 | 29.4 - 16.0 | 20.7 - 7.3 | 132.8x74.7 | 60" |
| 76.0 | 22.3 | 30.2 - 16.6 | 21.5 - 7.9 | 135.0x76.0 | 61" |
| 77.2 | 22.7 | 31.1 - 17.3 | 22.4 - 8.6 | 137.3x77.2 | 62" |
| 78.5 | 23.0 | 32.0 - 17.9 | 23.3 - 9.2 | 139.5x78.5 | 63" |
| 79.7 | 23.4 | 32.8 - 18.5 | 24.1 - 9.8 | 141.7x79.7 | 64" |
| 80.9 | 23.7 | 33.7 - 19.2 | 25.0 - 10.5 | 143.9x80.9 | 65" |
| 82.2 | 24.1 | 34.5 - 19.8 | 25.8 - 11.1 | 146.1x82.2 | 66" |
| 83.4 | 24.4 | 35.4 - 20.4 | 26.7 - 11.7 | 148.3x83.4 | 67" |
| 84.7 | 24.8 | 36.3 - 21.1 | 27.6 - 12.4 | 150.5x84.7 | 68" |
| 85.9 | 25.1 | 37.1 - 21.7 | 28.4 - 13.0 | 152.8x85.9 | 69" |
| 87.2 | 25.4 | 38.0 - 22.4 | 29.3 - 13.7 | 155.0x87.2 | 70" |
| 88.4 | 25.8 | 38.8 - 23.0 | 30.1 - 14.3 | 157.2x88.4 | 71" |

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 89.7 | 26.1 | 39.7 - 23.6 | 31.0 - 14.9 | 159.4x89.7 | 72" |
| 90.9 | 26.5 | 39.8 - 24.3 | 31.1 - 15.6 | 161.6x90.9 | 73" |
| 92.1 | 26.8 | 39.8 - 24.9 | 31.1 - 16.2 | 163.8x92.1 | 74" |

لا يتم عرض الصور الأصغر من 59 بوصة بشكل صحيح.

(EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W (4:3 الصورة المعروضة)

[الوحدة: سم]

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 80.8 | 17.4 | 28.0 - 14.9 | 19.3 - 6.2 | 107.7x80.8 | 53" |
| 82.3 | 17.7 | 28.9 - 15.6 | 20.2 - 6.9 | 109.7x82.3 | 54" |
| 83.8 | 18.0 | 29.9 - 16.3 | 21.2 - 7.6 | 111.8x83.8 | 55" |
| 85.3 | 18.3 | 30.8 - 17.0 | 22.1 - 8.3 | 113.8x85.3 | 56" |
| 86.9 | 18.6 | 31.8 - 17.8 | 23.1 - 9.1 | 115.8x86.9 | 57" |
| 88.4 | 18.9 | 32.7 - 18.5 | 24.0 - 9.8 | 117.9x88.4 | 58" |
| 89.9 | 19.2 | 33.7 - 19.2 | 25.0 - 10.5 | 119.9x89.9 | 59" |
| 91.4 | 19.5 | 34.6 - 19.9 | 25.9 - 11.2 | 121.9x91.4 | 60" |
| 93.0 | 19.8 | 35.6 - 20.6 | 26.9 - 11.9 | 124.0x93.0 | 61" |
| 94.5 | 20.1 | 36.5 - 21.3 | 27.8 - 12.6 | 126.0x94.5 | 62" |
| 96.0 | 20.4 | 37.5 - 22.0 | 28.8 - 13.3 | 128.0x96.0 | 63" |
| 97.5 | 20.7 | 38.4 - 22.7 | 29.7 - 14.0 | 130.0x97.5 | 64" |
| 99.1 | 21.0 | 39.4 - 23.4 | 30.7 - 14.7 | 132.1x99.1 | 65" |
| 100.6 | 21.3 | 39.8 - 24.1 | 31.1 - 15.4 | 134.1x100.6 | 66" |
| 102.1 | 21.6 | 39.8 - 24.8 | 31.1 - 16.1 | 136.1x102.1 | 67" |
| 103.6 | 21.9 | 39.8 - 25.5 | 31.1 - 16.8 | 138.2x103.6 | 68" |
| 105.2 | 22.2 | 39.8 - 26.2 | 31.1 - 17.5 | 140.2x105.2 | 69" |
| 106.7 | 22.5 | 39.8 - 26.9 | 31.1 - 18.2 | 142.2x106.7 | 70" |
| 108.2 | 22.8 | 39.8 - 27.6 | 31.1 - 18.9 | 144.3x108.2 | 71" |
| 109.7 | 23.2 | 39.8 - 28.3 | 31.1 - 19.6 | 146.3x109.7 | 72" |
| 111.3 | 23.5 | 39.8 - 29.0 | 31.1 - 20.3 | 148.3x111.3 | 73" |
| 112.8 | 23.8 | 39.8 - 29.7 | 31.1 - 21.0 | 150.4x112.8 | 74" |

لا يتم عرض الصور الأصغر من 53 بوصة بشكل صحيح.

[الوحدة: سم]

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 85.3 | 15.2 | 28.0 - 15.0 | 19.3 - 6.3 | 113.8x85.3 | 56" |
| 86.9 | 15.4 | 28.9 - 15.6 | 20.2 - 6.9 | 115.8x86.9 | 57" |
| 88.4 | 15.6 | 29.8 - 16.3 | 21.1 - 7.6 | 117.9x88.4 | 58" |
| 89.9 | 15.9 | 30.7 - 17.0 | 22.0 - 8.3 | 119.9x89.9 | 59" |
| 91.4 | 16.1 | 31.6 - 17.6 | 22.9 - 8.9 | 121.9x91.4 | 60" |
| 93.0 | 16.4 | 32.5 - 18.3 | 23.8 - 9.6 | 124.0x93.0 | 61" |
| 94.5 | 16.6 | 33.4 - 19.0 | 24.7 - 10.3 | 126.0x94.5 | 62" |
| 96.0 | 16.9 | 34.3 - 19.6 | 25.6 - 10.9 | 128.0x96.0 | 63" |
| 97.5 | 17.1 | 35.2 - 20.3 | 26.5 - 11.6 | 130.0x97.5 | 64" |
| 99.1 | 17.4 | 36.1 - 20.9 | 27.4 - 12.2 | 132.1x99.1 | 65" |
| 100.6 | 17.6 | 37.0 - 21.6 | 28.3 - 12.9 | 134.1x100.6 | 66" |
| 102.1 | 17.9 | 37.9 - 22.3 | 29.2 - 13.6 | 136.1x102.1 | 67" |
| 103.6 | 18.1 | 38.8 - 22.9 | 30.1 - 14.2 | 138.2x103.6 | 68" |
| 105.2 | 18.3 | 39.7 - 23.6 | 31.0 - 14.9 | 140.2x105.2 | 69" |
| 106.7 | 18.6 | 39.8 - 24.3 | 31.1 - 15.6 | 142.2x106.7 | 70" |
| 108.2 | 18.8 | 39.8 - 24.9 | 31.1 - 16.2 | 144.3x108.2 | 71" |
| 109.7 | 19.1 | 39.8 - 25.6 | 31.1 - 16.9 | 146.3x109.7 | 72" |
| 111.3 | 19.3 | 39.8 - 26.3 | 31.1 - 17.6 | 148.3x111.3 | 73" |
| 112.8 | 19.6 | 39.8 - 26.9 | 31.1 - 18.2 | 150.4x112.8 | 74" |

لا يتم عرض الصور الأصغر من 56 بوصة بشكل صحيح.

[الوحدة: سم]

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 64.8 | 26.1 | 28.6 - 15.4 | 19.9 - 6.7 | 115.1x64.8 | 52" |
| 66.0 | 26.6 | 29.6 - 16.1 | 20.9 - 7.4 | 117.3x66.0 | 53" |
| 67.2 | 27.1 | 30.5 - 16.8 | 21.8 - 8.1 | 119.5x67.2 | 54" |
| 68.5 | 27.5 | 31.5 - 17.6 | 22.8 - 8.9 | 121.8x68.5 | 55" |
| 69.7 | 28.0 | 32.5 - 18.3 | 23.8 - 9.6 | 124.0x69.7 | 56" |
| 71.0 | 28.5 | 33.5 - 19.0 | 24.8 - 10.3 | 126.2x71.0 | 57" |
| 72.2 | 29.0 | 34.5 - 19.7 | 25.8 - 11.0 | 128.4x72.2 | 58" |

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 73.5 | 29.4 | 35.4 - 20.5 | 26.7 - 11.8 | 130.6x73.5 | 59" |
| 74.7 | 29.9 | 36.4 - 21.2 | 27.7 - 12.5 | 132.8x74.7 | 60" |
| 76.0 | 30.4 | 37.4 - 21.9 | 28.7 - 13.2 | 135.0x76.0 | 61" |
| 77.2 | 30.9 | 38.4 - 22.6 | 29.7 - 13.9 | 137.3x77.2 | 62" |
| 78.5 | 31.3 | 39.3 - 23.4 | 30.6 - 14.7 | 139.5x78.5 | 63" |
| 79.7 | 31.8 | 39.8 - 24.1 | 31.1 - 15.4 | 141.7x79.7 | 64" |
| 80.9 | 32.3 | 39.8 - 24.8 | 31.1 - 16.1 | 143.9x80.9 | 65" |
| 82.2 | 32.8 | 39.8 - 25.5 | 31.1 - 16.8 | 146.1x82.2 | 66" |
| 83.4 | 33.2 | 39.8 - 26.3 | 31.1 - 17.6 | 148.3x83.4 | 67" |
| 84.7 | 33.7 | 39.8 - 27.0 | 31.1 - 18.3 | 150.5x84.7 | 68" |
| 85.9 | 34.2 | 39.8 - 27.7 | 31.1 - 19.0 | 152.8x85.9 | 69" |
| 87.2 | 34.7 | 39.8 - 28.4 | 31.1 - 19.7 | 155.0x87.2 | 70" |
| 88.4 | 35.1 | 39.8 - 29.2 | 31.1 - 20.5 | 157.2x88.4 | 71" |
| 89.7 | 35.6 | 39.8 - 29.9 | 31.1 - 21.2 | 159.4x89.7 | 72" |
| 90.9 | 36.1 | 39.8 - 30.6 | 31.1 - 21.9 | 161.6x90.9 | 73" |
| 92.1 | 36.6 | 39.8 - 31.3 | 31.1 - 22.6 | 163.8x92.1 | 74" |

لا يتم عرض الصور الأصغر من 52 بوصة بشكل صحيح.

EB-580 / 570 (16:10 الصورة المعروضة)

[الوحدة: سم]

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 71.3 | 22.3 | 28.2 - 15.1 | 19.5 - 6.4 | 114.2x71.3 | 53" |
| 72.7 | 22.7 | 29.1 - 15.8 | 20.4 - 7.1 | 116.3x72.7 | 54" |
| 74.0 | 23.1 | 30.1 - 16.5 | 21.4 - 7.8 | 118.5x74.0 | 55" |
| 75.4 | 23.5 | 31.0 - 17.2 | 22.3 - 8.5 | 120.6x75.4 | 56" |
| 76.7 | 23.9 | 32.0 - 17.9 | 23.3 - 9.2 | 122.8x76.7 | 57" |
| 78.1 | 24.3 | 32.9 - 18.6 | 24.2 - 9.9 | 124.9x78.1 | 58" |
| 79.4 | 24.7 | 33.9 - 19.3 | 25.2 - 10.6 | 127.1x79.4 | 59" |
| 80.8 | 25.1 | 34.8 - 20.0 | 26.1 - 11.3 | 129.2x80.8 | 60" |
| 82.1 | 25.5 | 35.8 - 20.7 | 27.1 - 12.0 | 131.4x82.1 | 61" |
| 83.5 | 25.9 | 36.7 - 21.4 | 28.0 - 12.7 | 133.5x83.5 | 62" |
| 84.8 | 26.3 | 37.7 - 22.1 | 29.0 - 13.4 | 135.7x84.8 | 63" |
| 86.2 | 26.7 | 38.6 - 22.8 | 29.9 - 14.1 | 137.9x86.2 | 64" |

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 87.5 | 27.1 | 39.6 - 23.5 | 30.9 - 14.8 | 140.0x87.5 | 65" |
| 88.8 | 27.5 | 39.8 - 24.2 | 31.1 - 15.5 | 142.2x88.8 | 66" |
| 90.2 | 27.9 | 39.8 - 25.0 | 31.1 - 16.3 | 144.3x90.2 | 67" |
| 91.5 | 28.3 | 39.8 - 25.7 | 31.1 - 17.0 | 146.5x91.5 | 68" |
| 92.9 | 28.7 | 39.8 - 26.4 | 31.1 - 17.7 | 148.6x92.9 | 69" |
| 94.2 | 29.1 | 39.8 - 27.1 | 31.1 - 18.4 | 150.8x94.2 | 70" |
| 95.6 | 29.4 | 39.8 - 27.8 | 31.1 - 19.1 | 152.9x95.6 | 71" |
| 96.9 | 29.8 | 39.8 - 28.5 | 31.1 - 19.8 | 155.1x96.9 | 72" |
| 98.3 | 30.2 | 39.8 - 29.2 | 31.1 - 20.5 | 157.2x98.3 | 73" |
| 99.6 | 30.6 | 39.8 - 29.9 | 31.1 - 21.2 | 159.4x99.6 | 74" |


لا يتم عرض الصور الأصغر من 53 بوصة بشكل صحيح.

- القيم هي تقديرات تقريبية فقط. قد تختلف القيمة تبعاً للموقع الذي ستقوم بوضع جهاز العرض فيه.
- عند العرض عن بعد، قد تنخفض جودة الصور المعروضة.
- عند استخدام EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W لعرض صور في 4:3، يتم إعادة تغيير حجم الصور تلقائياً وقد تنخفض جودة الصور المعروضة.


عندما تكون الصورة المعروضة أكبر من 75 بوصة

ركب وحدة الضبط المكونة من 3 محاور في الموقع المحدد به طابع (A).

يوضح جدول مسافة العرض الشكل أثناء تركيب وحدة الضبط المكونة من 3 محاور في الموقع المحدد به الطابع (A). وتكون الأرقام الموجودة على مقياس تمرير الذراع (b) مثل مسافة جهاز العرض (a).



تعد المسافة (c) من الصورة المعروضة حتى لوح الحائط هي الرقم الذي يظهر عند ضبط الشريحة الرأسية على الموضع القياسي (B). وفق بين السن في اللوح بحامل مع وضع الطابع على لوحة الحائط.



EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W (الصورة المعروضة 16:10)

[الوحدة: سم]

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|------|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 101.0 | 21.4 | 31.1 - 15.5 | | 161.5x101.0 | 75" |
| 102.3 | 21.7 | 31.1 - 16.2 | | 163.7x102.3 | 76" |
| 103.7 | 21.9 | 31.1 - 16.8 | | 165.9x103.7 | 77" |
| 105.0 | 22.2 | 31.1 - 17.4 | | 168.0x105.0 | 78" |
| 106.3 | 22.5 | 31.1 - 18.0 | | 170.2x106.3 | 79" |
| 107.7 | 22.7 | 31.1 - 18.7 | | 172.3x107.7 | 80" |
| 109.0 | 23.0 | 31.1 - 19.3 | | 174.5x109.0 | 81" |
| 110.4 | 23.3 | 31.1 - 19.9 | | 176.6x110.4 | 82" |
| 111.7 | 23.5 | 31.1 - 20.5 | | 178.8x111.7 | 83" |
| 113.1 | 23.8 | 31.1 - 21.1 | | 180.9x113.1 | 84" |
| 114.4 | 24.1 | 31.1 - 21.8 | | 183.1x114.4 | 85" |
| 115.8 | 24.3 | 31.1 - 22.4 | | 185.2x115.8 | 86" |
| 117.1 | 24.6 | 31.1 - 23.0 | | 187.4x117.1 | 87" |
| 118.5 | 24.9 | 31.1 - 23.6 | | 189.5x118.5 | 88" |
| 119.8 | 25.2 | 31.1 - 24.2 | | 191.7x119.8 | 89" |
| 121.2 | 25.4 | 31.1 - 24.9 | | 193.9x121.2 | 90" |
| 122.5 | 25.7 | 31.1 - 25.5 | | 196.0x122.5 | 91" |
| 123.9 | 26.0 | 31.1 - 26.1 | | 198.2x123.9 | 92" |
| 125.2 | 26.2 | 31.1 - 26.7 | | 200.3x125.2 | 93" |
| 126.5 | 26.5 | 31.1 - 27.3 | | 202.5x126.5 | 94" |
| 127.9 | 26.8 | 31.1 - 28.0 | | 204.6x127.9 | 95" |
| 129.2 | 27.0 | 31.1 - 28.6 | | 206.8x129.2 | 96" |
| 130.6 | 27.3 | 31.1 - 29.2 | | 208.9x130.6 | 97" |
| 131.9 | 27.6 | 31.1 - 29.8 | | 211.1x131.9 | 98" |
| 133.3 | 27.8 | 31.1 - 30.4 | | 213.2x133.3 | 99" |
| 134.6 | 28.1 | 31.1* | | 215.4x134.6 | 100" |

* شكل القريب (الحد الأقصى من التكبير / التصغير).

لا يتم عرض الصور الأكبر من 100 بوصة بشكل صحيح.

EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W (الصورة المعروضة 16:9)

[الوحدة: سم]

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 93.4 | 27.2 | 31.1 - 16.8 | | 166.0x93.4 | 75" |
| 94.6 | 27.5 | 31.1 - 17.5 | | 168.2x94.6 | 76" |
| 95.9 | 27.8 | 31.1 - 18.1 | | 170.5x95.9 | 77" |
| 97.1 | 28.2 | 31.1 - 18.8 | | 172.7x97.1 | 78" |
| 98.4 | 28.5 | 31.1 - 19.4 | | 174.9x98.4 | 79" |
| 99.6 | 28.9 | 31.1 - 20.0 | | 177.1x99.6 | 80" |
| 100.9 | 29.2 | 31.1 - 20.7 | | 179.3x100.9 | 81" |
| 102.1 | 29.6 | 31.1 - 21.3 | | 181.5x102.1 | 82" |
| 103.4 | 29.9 | 31.1 - 21.9 | | 183.7x103.4 | 83" |
| 104.6 | 30.3 | 31.1 - 22.6 | | 186.0x104.6 | 84" |
| 105.8 | 30.6 | 31.1 - 23.2 | | 188.2x105.8 | 85" |
| 107.1 | 30.9 | 31.1 - 23.9 | | 190.4x107.1 | 86" |
| 108.3 | 31.3 | 31.1 - 24.5 | | 192.6x108.3 | 87" |
| 109.6 | 31.6 | 31.1 - 25.1 | | 194.8x109.6 | 88" |
| 110.8 | 32.0 | 31.1 - 25.8 | | 197.0x110.8 | 89" |
| 112.1 | 32.3 | 31.1 - 26.4 | | 199.2x112.1 | 90" |
| 113.3 | 32.7 | 31.1 - 27.0 | | 201.5x113.3 | 91" |
| 114.6 | 33.0 | 31.1 - 27.7 | | 203.7x114.6 | 92" |
| 115.8 | 33.3 | 31.1 - 28.3 | | 205.9x115.8 | 93" |
| 117.1 | 33.7 | 31.1 - 29.0 | | 208.1x117.1 | 94" |
| 118.3 | 34.0 | 31.1 - 29.6 | | 210.3x118.3 | 95" |
| 119.5 | 34.4 | 31.1 - 30.2 | | 212.5x119.5 | 96" |
| 120.8 | 34.7 | 31.1 - 30.9 | | 214.7x120.8 | 97" |

لا يتم عرض الصور الأكبر من 97 بوصة بشكل صحيح.

EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W (4:3 الصورة المعروضة)

[الوحدة: سم]

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 114.3 | 24.1 | 31.1 - 21.7 | | 152.4x114.3 | 75" |
| 115.8 | 24.4 | 31.1 - 22.4 | | 154.4x115.8 | 76" |
| 117.3 | 24.7 | 31.1 - 23.1 | | 156.5x117.3 | 77" |
| 118.9 | 25.0 | 31.1 - 23.8 | | 158.5x118.9 | 78" |
| 120.4 | 25.3 | 31.1 - 24.5 | | 160.5x120.4 | 79" |

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 121.9 | 25.6 | 31.1 - 25.2 | | 162.6x121.9 | 80" |
| 123.4 | 25.9 | 31.1 - 25.9 | | 164.6x123.4 | 81" |
| 125.0 | 26.2 | 31.1 - 26.6 | | 166.6x125.0 | 82" |
| 126.5 | 26.5 | 31.1 - 27.3 | | 168.7x126.5 | 83" |
| 128.0 | 26.8 | 31.1 - 28.0 | | 170.7x128.0 | 84" |
| 129.5 | 27.1 | 31.1 - 28.7 | | 172.7x129.5 | 85" |
| 131.1 | 27.4 | 31.1 - 29.4 | | 174.8x131.1 | 86" |
| 132.6 | 27.7 | 31.1 - 30.1 | | 176.8x132.6 | 87" |
| 134.1 | 28.0 | 31.1 - 30.8 | | 178.8x134.1 | 88" |

لا يتم عرض الصور الأكبر من 88 بوصة بشكل صحيح.

[الوحدة: سم]

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 114.3 | 19.8 | 31.1 - 18.9 | | 152.4x114.3 | 75" |
| 115.8 | 20.1 | 31.1 - 19.6 | | 154.4x115.8 | 76" |
| 117.3 | 20.3 | 31.1 - 20.2 | | 156.5x117.3 | 77" |
| 118.9 | 20.6 | 31.1 - 20.9 | | 158.5x118.9 | 78" |
| 120.4 | 20.8 | 31.1 - 21.6 | | 160.5x120.4 | 79" |
| 121.9 | 21.1 | 31.1 - 22.2 | | 162.6x121.9 | 80" |
| 123.4 | 21.3 | 31.1 - 22.9 | | 164.6x123.4 | 81" |
| 125.0 | 21.5 | 31.1 - 23.6 | | 166.6x125.0 | 82" |
| 126.5 | 21.8 | 31.1 - 24.2 | | 168.7x126.5 | 83" |
| 128.0 | 22.0 | 31.1 - 24.9 | | 170.7x128.0 | 84" |
| 129.5 | 22.3 | 31.1 - 25.6 | | 172.7x129.5 | 85" |
| 131.1 | 22.5 | 31.1 - 26.2 | | 174.8x131.1 | 86" |
| 132.6 | 22.8 | 31.1 - 26.9 | | 176.8x132.6 | 87" |
| 134.1 | 23.0 | 31.1 - 27.5 | | 178.8x134.1 | 88" |
| 135.6 | 23.3 | 31.1 - 28.2 | | 180.8x135.6 | 89" |
| 137.2 | 23.5 | 31.1 - 28.9 | | 182.9x137.2 | 90" |
| 138.7 | 23.8 | 31.1 - 29.5 | | 184.9x138.7 | 91" |
| 140.2 | 24.0 | 31.1 - 30.2 | | 186.9x140.2 | 92" |
| 141.7 | 24.2 | 31.1 - 30.9 | | 189.0x141.7 | 93" |

لا يتم عرض الصور الأكبر من 93 بوصة بشكل صحيح.

[الوحدة: سم]

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 93.4 | 37.0 | 31.1 - 23.4 | | 166.0x93.4 | 75" |
| 94.6 | 37.5 | 31.1 - 24.1 | | 168.2x94.6 | 76" |
| 95.9 | 38.0 | 31.1 - 24.8 | | 170.5x95.9 | 77" |
| 97.1 | 38.5 | 31.1 - 25.5 | | 172.7x97.1 | 78" |
| 98.4 | 38.9 | 31.1 - 26.3 | | 174.9x98.4 | 79" |
| 99.6 | 39.4 | 31.1 - 27.0 | | 177.1x99.6 | 80" |
| 100.9 | 39.9 | 31.1 - 27.7 | | 179.3x100.9 | 81" |

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 102.1 | 40.4 | 31.1 - 28.4 | | 181.5x102.1 | 82" |
| 103.4 | 40.8 | 31.1 - 29.2 | | 183.7x103.4 | 83" |
| 104.6 | 41.3 | 31.1 - 29.9 | | 186.0x104.6 | 84" |
| 105.8 | 41.8 | 31.1 - 30.6 | | 188.2x105.8 | 85" |

لا يتم عرض الصور الأكبر من 85 بوصة بشكل صحيح.

EB-580 / 570 (16:10 الصورة المعروضة)

[الوحدة: سم]

| h | c | b | a | S | |
|------------------------|---|--------------------------------|---|---------------------|-----|
| ارتفاع الصورة المعروضة | المسافة من الصورة المعروضة إلى لوح الحائط | الأرقام على مقياس شريحة الذراع | مسافة العرض الحد الأدنى (القريب) إلى الحد الأقصى (البعيد) | حجم الصورة المعروضة | |
| 101.0 | 31.0 | 31.1 - 21.9 | | 161.5x101.0 | 75" |
| 102.3 | 31.4 | 31.1 - 22.6 | | 163.7x102.3 | 76" |
| 103.7 | 31.8 | 31.1 - 23.3 | | 165.9x103.7 | 77" |
| 105.0 | 32.2 | 31.1 - 24.0 | | 168.0x105.0 | 78" |
| 106.3 | 32.6 | 31.1 - 24.7 | | 170.2x106.3 | 79" |
| 107.7 | 33.0 | 31.1 - 25.4 | | 172.3x107.7 | 80" |
| 109.0 | 33.4 | 31.1 - 26.1 | | 174.5x109.0 | 81" |
| 110.4 | 33.8 | 31.1 - 26.8 | | 176.6x110.4 | 82" |
| 111.7 | 34.2 | 31.1 - 27.5 | | 178.8x111.7 | 83" |
| 113.1 | 34.6 | 31.1 - 28.2 | | 180.9x113.1 | 84" |
| 114.4 | 35.0 | 31.1 - 28.9 | | 183.1x114.4 | 85" |
| 115.8 | 35.4 | 31.1 - 29.7 | | 185.2x115.8 | 86" |
| 117.1 | 35.8 | 31.1 - 30.4 | | 187.4x117.1 | 87" |
| 118.5 | 36.2 | 31.1* | | 189.5x118.5 | 88" |

* شكل القريب (الحد الأقصى من التكبير / التصغير).

لا يتم عرض الصور الأكبر من 88 بوصة بشكل صحيح.

- القيم هي تقديرات تقريبية فقط. قد تختلف القيمة تبعاً للموقع الذي ستقوم بوضع جهاز العرض فيه.
- عند العرض عن بعد، قد تنخفض جودة الصور المعروضة.
- عند استخدام EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W لعرض صور في 4:3، يتم إعادة تغيير حجم الصور تلقائياً وقد تنخفض جودة الصور المعروضة.



تركيب الحامل



أجهزة التوصيل

الكبلات الضرورية


احرص على تحضير الكبلات الضرورية وفقاً لنوع الأجهزة المستخدمة.

- كبل الطاقة المرفق (الضروري)
- كبل USB المرفق (EB-585Wi / 575Wi فقط)
- كبلات الكمبيوتر الاختيارية وكبلات أخرى (قم بتحضيرها وفقاً للأجهزة الموصلة).

للمزيد من التفاصيل راجع دليل المستخدم لجهاز العرض (في القرص المدمج الخاص بالمستندات).

الكبلات الضرورية عند استخدام Easy Interactive Function (EB-585Wi / 575Wi فقط)


عند تنفيذ عمليات الماوس باستخدام Easy Interactive Function، قد تحتاج إلى كابل الطاقة وكابل USB، وعند استخدام كابل الكمبيوتر أثناء العرض، فمن الضروري استخدام كابل USB لتنفيذ عمليات الماوس.



قم بتحضير كبلات الطاقة للأجهزة الموصلة (مثال)


الكمبيوتر


كابل الكمبيوتر (ملحق اختياري)



كاميرا عرض المستندات

كابل USB مخصص (مزود بكاميرا عرض المستندات)





إجراءات التثبيت

تأكد من اتباع الخطوات أدناه لتثبيت اللوح بحامل. وفي حالة تجاهل هذه الخطوات، قد يسقط الجهاز ويتسبب في حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات.




تحذير

لا تستخدم موادًا لاصقة أو مواد التشحيم أو الزيوت لتثبيت اللوح بحامل أو ضبطه. في حالة استخدام مواد لاصقة لمنع البراغي من الفك أو أشياء مثل مواد التشحيم أو الزيوت في جزء تثبيت اللوح المنزلق لجهاز العرض، فقد ينكسر الإطار ويؤدي إلى سقوط جهاز العرض، مسبباً حدوث إصابة شخصية أو تلف الممتلكات.


تفكيك الأجزاء

قم بإزالة مسامير M4 (x2)، ثم أزل اللوح المنزلق من وحدة الضبط المكونة من 3 محاور.



تجميع الأجزاء


قم بتجميع الثلاثة ألواح في وحدة واحدة، وقم بتأمينها باستخدام مسامير M4 (x6) المرفقة



1

2

قم بتأمين اللوح المنزلق بقاعدة الجهاز باستخدام مسامير M4 (x4) المرفقة



أوضاع تثبيت المسامير


3

قم بإرفاق وحدة الضبط المكونة من 3 محاور بالحامل باستخدام مسامير M4 (x4) المرفقة

- عندما يكون حجم الصورة المعروضة أقل من 75 بوصة: ثبت الوحدة في الطابع (A).
- عندما يكون حجم الصورة المعروضة أكبر من 75 بوصة: ثبت الوحدة في الطابع (B).

○ : أصغر من 75 بوصة

○ ○ : أكبر من 75 بوصة



حدد موضع اللوحة العارضة بناءً على حجم الصورة المعروضة


من جدول مسافة العرض، تأكد من حجم الصورة المعروضة (S) والمسافة بين سطح العرض ولوح الحائط (c).

👉 "جدول مسافة العرض" ص 11

ننصح بوضع علامات على المواضع التالية، وسيكون ذلك عاملاً مساعداً في تحديد موضع تركيب لوح الحائط.

- ارتفاع (1) (المسافة بين الحافة العليا من الصورة المعروضة ولوح الحائط)

- خط المركز (2) (للصورة المعروضة)




2

صل اللوحة العارضة بالحائط

- قم بمحاذاة خط المركز (2) المخطط بنماذج من المربعات في الخطوة 1 Image Center الصورة المعروضة على اللوحة العارضة. تأكد من وجود الأشعة على الحائط، وقم بتغيير الموضع يساراً أو يميناً حسب الضرورة. (يمكن تغيير الموضع يساراً أو يميناً بشكل أفقي من خط مركز سطح العرض حتى 45 ملم كحد أقصى).
- قم بمحاذاة الارتفاع (1) المخطط بنماذج من المربعات في الخطوة 1 ★ مع الخط على اللوحة العارضة.

[الوحدة: ملم]




3

حدد أوضاع فتحات التركيب للوح الحائط


أحكام ربط لوح الحائط في ثلاث نقاط على الأقل.

- في حالة إحكام لوحة الحائط في أربعة أماكن، قم بعمل الثقوب المشار إليها بـ A أو B في الشكل.
- في حالة إحكام لوحة الحائط في ثلاثة أماكن، قم بعمل الثقوب المشار إليها بـ C في الشكل.

ثلاثة ثقوب للتثبيت



أربعة ثقوب للتثبيت




4

قم بثقب فتحات في الحائط

قطر الثقب: 10.5 مم


عمق الثقب الدليلي: 45 ملم

عمق فتحة المرسى: 40 ملم



5


قم بإزالة اللوحة العارضة، ثم نظف الأتربة الملتصقة من الفتحة باستخدام منفاخ أتربة



6


ضع لوح الحائط على الحائط وأدخل مراسي M10 × 60 ملم متوفرة تجارياً في الفتحات

ركب الصامولة وانقر عليها باستخدام مطرقة حتى يلامس اللب أعلى المرسى.



7

اربط الصامولة باستخدام مفتاح ربط متوفر تجارياً لتأمين لوح الحائط في الحائط



حدد مسافة العرض، ثم مرر الكبلات عبر الحامل

1


تحقق من القيم التالية في جدول مسافة العرض

- الأرقام على مقياس شريحة الذراع (b)
- المسافة من سطح الشاشة إلى الحائط (x)

راجع  "جدول مسافة العرض" ص 11


2

قم بفك مسامير M4 (x2)، ثم قم بتطويل شريحة الذراع على الحامل
قم بمحاذاة شريط التمرير مع مسافات (b) و (x) التي تحققت منها في الخطوة 1.



3

وجه الكبلات الضرورية خلال الحامل
انظر الشكل التالي حتى توجه الكبلات بطريقة تكون فيها أطراف الكبلات المتصلة بجهاز العرض على جانب واجهة الجهاز.




تحذير ⚠

لا تُعلق باقي الكابل فوق اللوح بحامل. فقد يؤدي ذلك إلى سقوطهما والتسبب في وقوع حادث.

أرفق الحامل بلوح الحائط

أدخل المحور السداسي العشري في الحامل

1




قم بتركيب الحامل بلوح الحائط

2

أدخل الجزء العلوي للمحور السداسي العشري في الحامل، ثم أدخل مسمار الربط M8 أسفل في الفتحة.

تنبيه


احرص على عدم إعاقه الكابلات بين اللوح بحامل ولوح الحائط.



3

أحكام تركيب الحامل ولوح الحائط


أحكام ربط مسامير البراغي M6 (x3) المرفقة باستخدام مفك مستعرض متوفر تجارياً رقم 3، ثم اربط برفق مسامير M6 (x1) باستخدام مفتاح ربط.



4


اضبط الشريحة الرأسية مع مفتاح ربط مفتوح من النهاية، ثم قم بالمحاذاة مع الموضع القياسي (C)

- يؤدي ربط المحور السداسي العشري في الأعلى (A) إلى رفع الحامل، بينما يؤدي فك المحور إلى خفضه.
- يؤدي ربط مسمار الربط M8 في الأسفل (B) إلى خفض الحامل، بينما يؤدي فك مسمار الربط إلى رفعه.



اربط مسمار الربط M6 (x1) لتركيب الحامل في مكانه


5



أحكام ربط جهاز العرض بالحامل


فك المسامير (x2)، ثم أزل غطاء الكبل من جهاز العرض

1




أدخل اللوح المنزلق في الحامل من جانب الواجهة في جهاز العرض

2




3

قم بمحاذاة وحدة الضبط المكونة من 3 محاور مع الوضع القياسي للوح المنزلق (A) (B) توضح فتحات مسامير.




4

اربط مسامير M4 (x2) المرفقة



5

قم بتوصيل الكبلات بجهاز العرض



- قم بتوصيل كبل الطاقة في النهاية
- نوصي عند توصيل فتحات Audio1 وAudio2 وComputer1 بتوصيل الكبلات في الفتحات بالترتيب التالي: Audio1 وAudio2 وComputer1.

ضبط الصورة المعروضة

يرجى اتباع الإجراءات التالية لضبط الصورة المعروضة.


- 1 ضبط وضع العرض (👉 ص 35)
- 2 توليف التركيز البؤري (👉 ص 40)
- 3 معايرة القلم (EB-585Wi / 575Wi فقط) (👉 ص 42)

ضبط وضع العرض

- لا تقم بعمليات الضبط باستخدام وظيفة الانحراف الخاصة بجهاز العرض، القيام بذلك قد يؤدي إلى تقليل جودة الصورة.
- عند إعداد أجهزة عرض متعددة باستخدام وظيفة إعداد الدفعية، نفذ ذلك الإجراء قبل ضبط الصورة المعروضة.

راجع 👉 "وظيفة الإعداد الدفعية" ص 47

1 اضغط على زر [⏻] الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم لتشغيل الجهاز



تنبيه


أثناء العرض، لا تضع وجهك أو يديك بالقرب من فتحة العادم، ولا تضع أشياء قد تنعوج أو تتلف بسبب الحرارة بالقرب من الفتحة، فقد يتسبب الهواء الساخن الصادر عن فتحة العادم في نشوب حريق أو التواء أو وقوع حوادث.

2

غير نسبة الارتفاع إلى العرض المعروضة (فقط عند الضرورة)

قم بعرض الصورة من جهاز متصل، ثم اضغط على الزر [Aspect] في وحدة التحكم عن بعد.
في كل مرة تضغط فيها على الزر، يتم عرض اسم النسبة على الشاشة وتتغير نسبة الارتفاع إلى العرض.

استخدام وحدة التحكم عن بُعد



- لمعرفة تفاصيل تتعلق بتوصيل الأجهزة والصور المعروضة، راجع دليل البداية السريعة.
- لا تتغير نسبة الارتفاع إلى العرض عندما لا يتم عرض صور من الجهاز المتصل.
- كما يمكنك أيضاً تغيير نسبة الارتفاع إلى العرض من قائمة الإشارة - نسبة الارتفاع إلى العرض التهيئة.


دليل دليل المستخدم - التهيئة

3

اضغط على الأزرار التالية لعرض شاشة التوجيه


- استخدام وحدة التحكم عن بُعد

اضغط على [Help] (مساعدة)، ثم على [F4].




- استخدام لوحة التحكم

اضغط على [Help] (مساعدة)، ثم على زر [Wide] (قريب)




يتم عرض شاشة التوجيه.



4

افتح غطاء مرشح الهواء، ثم قم بضبط البؤرة باستخدام ذراع ضبط البؤرة




بعد الانتهاء من إجراء الضبط، قم بإغلاق غطاء مرشح الهواء.

5

فك مسامير البراغي M4 (x1) بمفتاح ربط سداسي عشري، ثم اضبط اللقافة الأفقية بقرص الضبط


كرر الخطوة الخطوات من 5 إلى 10 على النحو اللازم.



بعد الانتهاء من إجراء الضبط، اربط البرغي M4 الذي قمت بفكه.

6


فك مسامير البراغي M4 (x2) بمفتاح ربط سداسي عشري، ثم اضبط التدوير الأفقي بقرص الضبط



بعد الانتهاء من إجراء الضبط، اربط براغي M4 الذي قمت بفكها.

7


فك مسامير البراغي M4 (x1) بمفتاح ربط سداسي عشري، ثم اضبط الإمالة الرأسية بقرص الضبط



بعد الانتهاء من إجراء الضبط، اربط البرغي M4 الذي قمت بفكها.

8


قم بفك مسامير M4 (x2) بمفتاح ربط سداسي عشري، ثم اضبط الشريحة الأفقية



بعد الانتهاء من إجراء الضبط، اربط مسامير M4 التي قمت بفكها.

9

فك مسامير M4 (x2) بمفتاح ربط سداسي عشري، ثم اضبط الشريحة الأمامية / الخلفية




بعد الانتهاء من إجراء الضبط، اربط مسامير M4 التي قمت بفكها.

10

فك مسمار الربط M6 (x1) بمفتاح ربط مفتوح من النهاية، ثم اضبط الشريحة الرأسية
اضبط الشريحة الرأسية بالمحور السداسي العشري بالأعلى أو الأسفل.

- يؤدي ربط المحور السداسي العشري في الأعلى إلى رفع الحامل، بينما يؤدي فك المحور إلى خفضه.
- يؤدي ربط مسمار الربط M8 في الأسفل إلى خفض الحامل، بينما يؤدي فك مسمار الربط إلى رفعه.



بعد الانتهاء من إجراء الضبط، اربط مسمار الربط M6 الذي قمت بفكه.

11

تأكد من إحكام ربط جميع المسامير التي قمت بفكها في الخطوات من 5 إلى 10



تحذير

اربط جميع المسامير والبراغي جيداً، وإلا فقد يسقط الجهاز ويسبب إصابة شخصية أو تلف الممتلكات.


12

اضغط على الزر [Esc] الموجود في وحدة التحكم عن بُعد أو لوحة التحكم لإزالة شاشة التوجيه

توليف التركيز البؤري

1

قم بتشغيل جهاز العرض، ثم اضغط الزر [Menu]



حدد نمط من الإعدادات

2



حدد نمط الاختبار

3

عند عرض نمط الاختبار على شاشة 4:3 باستخدام EB-585Wi / 585W / 575Wi / 575W, حدد نمط 5 من نوع النمط.




اضبط البؤرة لتلائم مع البؤرة في الشكل التالي (A)

4

افتح غطاء مرشح الهواء، ثم اضبط البؤرة.

🔍 "ضبط وضع العرض" ص 35

عندما تكون (A) داخل بؤرة التركيز، تحقق من مناطق (B)، وإذا كان أيًا من مناطق (B) خارج البؤرة، اضبط البؤرة حتى تتوحد مناطق (B).



بعد الانتهاء من إجراء الضبط، قم بإغلاق غطاء مرشح الهواء.

5

اضغط على الزر [Esc] الموجود في وحدة التحكم عن بُعد أو لوحة التحكم لإزالة نمط الاختبار

هذا يُكمل ضبط الصورة المعروضة، عند استخدام EB-585W / 580 / 575W / 570، أرفق الأغشية.
توصيل الأغشية" ص 45

معايرة القلم (EB-585Wi / 575Wi فقط)

وللطرازات التي تدعم Easy Interactive Function (EB-585Wi / 575Wi)، فأنت بحاجة إلى معايرة القلم التفاعلي.

تأكد من انتهاء ضبط الصورة المعروضة قبل البدء في معايرة القلم التفاعلي.


"ضبط الصورة المعروضة" ص 35

هناك طريقتين متوفرتين لمعايرة القلم: معايرة تلقائية و معايرة يدوية. عند معايرة القلم للمرة الأولى بعد تركيب جهاز العرض، قم بعمل معايرة يدوية لتحقيق أفضل معايرة.

لإجراء معايرة تلقائية، راجع دليل المستخدم (في القرص المدمج الخاص بالمستندات).


1

قم بتشغيل جهاز العرض، ثم اضغط الزر [Menu]




2

حدد Easy Interactive Function من ممتد




3

حدد معايرة يدوية



4

تأكد من صحة ضبط البؤرة، ثم حدد نعم




تظهر نقطة خضراء على الصورة المعروضة.


5

المس منتصف النقطة بسن القلم

تختفي النقطة وتتحرك إلى الموضع التالي.




تأكد من لمس منتصف النقطة، وإلا فقد لا يكون الموضع صحيحاً.




كرر الخطوة 5 حتى تختفي كل النقاط

تظهر النقطة في الجانب العلوي الأيسر أولاً ثم تتحرك باتجاه الجانب السفلي الأيمن.



عندما تختفي كل النقاط، نكمل المعايير.

- تأكد من عدم وجود عوائق بين القلم التفاعلي ومستقبل Easy Interactive Function (A).




- إذا لمست الموضع الخطأ، فاضغط على الزر [Esc] في وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم للعودة إلى النقطة السابقة.
- اضغط مع الاستمرار على الزر [Esc] لمدة ثانيتين لإلغاء المعايير.


توصيل الأغشية

صل أغشية لوح الحائط

1




قد تحتاج، اعتماداً على طريقة تهيئة الكبلات، إلى قطع بعض السنون (A) في أغشية لوح الحائط، وذلك لتسمح للكبلات بالمرور، كما ينبغي صنفرة الجوانب التي تم قطعها لتهديب أي حواف حادة.



تأكد من عدم تلف الكبلات عند إدخالهم في فتحات القطع. وأيضاً، تأكد من تشغيل القاطع بأمان.


ضع غطاء الطرف بحيث يكون الجزء المقعر متجهاً للأعلى

2



صل غطاء الكبل بجهاز العرض ثم أحكمه بالبراغي (x2)

3



تنبيه

يجب إزالة جهاز العرض أو إعادة تثبيته على يد متخصص فقط، بما في ذلك الصيانة والإصلاحات. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز العرض لتعليمات الصيانة والإصلاح.

تحذير

- لا تفك المسامير والصمولات بعد التثبيت مطلقاً. تأكد أن البراغي لم تصبح غير محكمة على فترات منتظمة. في حالة العثور على براغي غير محكمة، فقم بربطها بإحكام. وإلا فقد يسقط الجهاز ويسبب إصابة شخصية أو تلف الممتلكات.
- لا تعلق هذا الجهاز أو تضع أشياء ثقيلة فوقه. قد يؤدي سقوط الجهاز إلى الوفاة أو إلى إحداث إصابة شخصية.

وظيفة الإعداد الدفعية



فور ضبط محتويات قائمة التهيئة لجهاز عرض واحد، يمكنك استخدامه لتنفيذ وظيفة الإعداد الدفعية للعديد من أجهزة العرض (وظيفة الإعداد الدفعية)، فيقتصر استخدام وظيفة الإعداد الدفعية على أجهزة العرض التي تتمتع بنفس رقم الطراز فقط.

استخدم إحدى الطرق التالية.

- الإعداد باستخدام مشغل الفلاش USB.
- الإعداد عن طريق توصيل جهاز الكمبيوتر بجهاز العرض باستخدام كبل USB.
- الإعداد باستخدام برنامج EasyMP Network Updater.

يشرح الدليل طريقة استخدام كلاً من محرك الفلاش USB وكبل USB.



- لا تنعكس المحتويات التالية نتيجة وظيفة الإعداد الدفعية.
- إعدادات قائمة شبكة (ماعدات قائمة بريد وقائمة إعدادات أخرى).
- ساعات المصباح والحالة من قائمة معلومات.
- قم بإجراء الإعداد قبل ضبط الصورة المعروضة، تنعكس قيم الضبط للصورة المعروضة مثل الانحراف نتيجة وظيفة الإعداد الدفعية، قد تتغير عملية الضبط التي قمت بها إذا تم تنفيذ الإعداد الدفعي بعد ضبط الصورة المعروضة.
- يتم تعيين شعار المستخدم المسجل لأجهزة العرض الأخرى باستخدام وظيفة الإعداد الدفعية، لذا، يحظر تسجيل معلومات سرية وغيرها على أنها الشعار المستخدم.



تنبيه

يعد تنفيذ الإعداد الدفعي من مسؤولية العملاء، فإذا تم تعطيله بسبب حدوث خلل في الطاقة أو التواصل أو غيره، يتحمل العميل مسؤولية تكاليف الإصلاح المتكبدة.

الإعداد باستخدام مشغل الفلاش USB

يشرح هذا القسم طريقة إجراء إعداد دفعي باستخدام مشغل الفلاش USB.



- استخدم مشغل الفلاش USB بتنسيق FAT.
- لا يمكن استخدام وظيفة الإعداد الدفعي بمشغل الفلاش USB التي تتضمن المهام الأمنية، لذا، يرجى استخدام مشغل الفلاش USB الذي لا يتضمن مهاماً أمنية.
- لا يمكن استخدام وظيفة الإعداد الدفعي بقرائ بطاقات USB أو قرص USB صلب.

حفظ الإعدادات في مشغل فلاش USB

1 افصل سلك الطاقة من جهاز العرض، وتحقق من إغلاق جميع المؤشرات في الجهاز

1

2 وصل مشغل فلاش USB بمنفذ USB-A بجهاز العرض


2



- وصل مشغل فلاش USB مباشرة بجهاز العرض، قد لا يتم حفظ الإعدادات على نحو صحيح، إذا تم توصيل مشغل فلاش USB بجهاز العرض عن طريق قارئ USB.
- وصل أي مشغل فلاش USB فارغ، فإذا كان مشغل فلاش USB يحتوي على بيانات بخلاف الموجودة في ملف إعداد الدفع، قد لا يتم حفظ الإعدادات بشكل سليم.
- إذا قمت بحفظ ملف إعداد الدفع من جهاز عرض آخر إلى مشغل فلاش USB، فاحذف الملف أو غير اسمه، لأنه لا يمكن لوظيفة الإعداد الدفعية إحلال ملف إعداد الدفع.
- يكون اسم ملف إعداد الدفع هو PJCONFDATA.bin. فإذا كنت بحاجة إلى تغيير اسم الملف، فقم بإضافة نص بعد PJCONFDATA. وإذا قمت بتغيير مقطع PJCONFDATA المتعلق باسم الملف، فقد لا يتعرف جهاز العرض على الملف بصورة سليمة.
- يمكنك فقط استخدام رموز أحادية البايت لاسم الملف.

3

أثناء الضغط مع الاستمرار على الزر [Esc] الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم، وصل كبل الطاقة بجهاز العرض عندما تكون جميع مؤشرات جهاز العرض قيد التشغيل، حرر زر [Esc].




عندما تبدأ كافة المؤشرات في الوميض، يتم كتابة ملف إعداد الدفع.

تنبيه

- تجنب فصل كبل الطاقة من جهاز العرض أثناء كتابة الملف، فإذا تم قطع اتصال سلك الطاقة، قد لا يتم تشغيل جهاز العرض بشكل صحيح.
- تجنب فصل مشغل الفلاش USB من جهاز العرض أثناء كتابة الملف، فإذا تم فصل مشغل الفلاش USB، قد لا يتم تشغيل جهاز العرض بشكل صحيح.

عند اكتمال الكتابة بصورة طبيعية، يُغلق الجهاز.



عند انقطاع الطاقة، أزل مشغل الفلاش USB.

تتعرض الإعدادات المحفوظة على أجهزة العرض الأخرى

1

افصل سلك الطاقة من جهاز العرض، وتحقق من إغلاق جميع المؤشرات في الجهاز


2

وصل مشغل الفلاش USB المحتوي على ملف إعداد الدفع المحفوظ بمنفذ USB-A في جهاز العرض

- عندما يحتوي مشغل الفلاش USB على 1 من 3 أنواع من ملفات إعداد الدفع، ينعكس الملف على الجهاز بنفس رقم الطراز، وقد لا تنعكس الإعدادات بشكل صحيح، إذا كان هناك عدة ملفات لجهاز عرض تحمل نفس رقم الطراز،
- وعندما يكون هناك أربعة أنواع أو أكثر من ملفات إعداد الدفع على مشغل الفلاش USB، قد لا تنعكس الإعدادات بشكل صحيح.
- لا تقم بتخزين أي بيانات باستثناء ملف إعداد الدفع الموجود على مشغل الفلاش USB، فإذا كان مشغل فلاش USB يحتوي على بيانات بخلاف الموجودة في ملف إعداد الدفع، قد لا تنعكس الإعدادات على نحو سليم.

3

أثناء الضغط مع الاستمرار على الزر [Menu] الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم، وصل كبل الطاقة بجهاز العرض عندما تكون جميع مؤشرات جهاز العرض قيد التشغيل، حرر زر [Menu]، حيث تُشغل المؤشرات لحوالي 75 ثانية.




عندما تبدأ كافة المؤشرات في الوميض، تتم كتابة الإعدادات.

تنبيه

- تجنب فصل كبل الطاقة من جهاز العرض أثناء كتابة الإعدادات، فإذا تم قطع اتصال سلك الطاقة، قد لا يتم تشغيل جهاز العرض بشكل صحيح.
- تجنب فصل مشغل الفلاش USB من جهاز العرض أثناء كتابة الإعدادات، فإذا تم فصل مشغل الفلاش USB، قد لا يتم تشغيل جهاز العرض بشكل صحيح.

عند اكتمال الكتابة بصورة طبيعية، يُغلق الجهاز.



عند انقطاع الطاقة، أزل مشغل الفلاش USB.

الإعداد عن طريق توصيل جهاز الكمبيوتر بجهاز العرض باستخدام كابل USB

تدعم أنظمة التشغيل التالية وظيفة الإعداد الدفعي.

- Windows XP والإصدارات الأحدث
- Mac OS X 10.5.3 والإصدارات الأحدث

حفظ الإعدادات على الكمبيوتر

1


افصل سلك الطاقة من جهاز العرض، وتحقق من إغلاق جميع المؤشرات في الجهاز

2

وصِّل منفذ USB في الكمبيوتر بمنفذ USB-B في جهاز العرض باستخدام كبل USB

3

أثناء الضغط مع الاستمرار على الزر [Esc] الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم، وصل كبل الطاقة بجهاز العرض عندما تكون جميع مؤشرات جهاز العرض قيد التشغيل، حرر زر [Esc].



يتم التعرف على جهاز العرض كقرص قابل للإزالة بواسطة الكمبيوتر.

4

فتح القرص القابل للإزالة، وحفظ ملف إعداد الدفع (PJCONFDATA.bin) على الكمبيوتر


فإذا كنت بحاجة إلى تغيير اسم ملف إعداد الدفع، فقم بإضافة نص بعد PJCONFDATA. وإذا قمت بتغيير مقطع PJCONFDATA المتعلق باسم الملف، فقد لا يتعرف جهاز العرض على الملف بصورة سليمة. يمكنك فقط استخدام رموز أحادية البايت لاسم الملف.

5

قم بإجراء "إزالة جهاز USB" من على الكمبيوتر، ثم افصل كبل USB

وعند استخدامك لنظام تشغيل OS X فقم بإجراء "إزالة EPSON_PJ"

يتم إيقاف تشغيل جهاز العرض.



تتعرض الإعدادات المحفوظة على أجهزة العرض الأخرى

1


افصل سلك الطاقة من جهاز العرض، وتحقق من إغلاق جميع المؤشرات في الجهاز

2

وصِّل منفذ USB في الكمبيوتر بمنفذ USB-B في جهاز العرض باستخدام كبل USB

3

أثناء الضغط مع الاستمرار على الزر [Menu] الموجود في وحدة التحكم عن بعد أو لوحة التحكم، وصل كبل الطاقة بجهاز العرض عندما تكون جميع مؤشرات جهاز العرض قيد التشغيل، حرر زر [Menu].



يتم التعرف على جهاز العرض كقرص قابل للإزالة بواسطة الكمبيوتر.

4

انسخ ملف إعداد الدفع (PJCONFDATA.bin) الذي قمت بحفظه على جهاز الكمبيوتر على ملف المستوى الأعلى للقرص القابل للإزالة

تجنب نسخ أي ملفات أو مجلدات أخرى غير ملف إعداد الدفع على القرص القابل للإزالة.



5

قم بإجراء "إزالة جهاز USB" من على الكمبيوتر، ثم افصل كبل USB

وعند استخدامك لنظام تشغيل OS X فقم بإجراء "إزالة EPSON_PJ"




عندما تبدأ كافة المؤشرات في الوميض، تتم كتابة الإعدادات.








تنبيه


تجنب فصل كبل الطاقة من جهاز العرض أثناء كتابة الإعدادات، فإذا تم قطع اتصال سلك الطاقة، قد لا يتم تشغيل جهاز العرض بشكل صحيح.

عند اكتمال الكتابة بصورة طبيعية، يُغلق الجهاز.



عند تعذر الإعداد

| الحل | تحقق |
|---|---|
| قد يكون ملف إعداد الدفع مُعطّل، أو أن كبل USB غير مُوصّل على نحو سليم، افصل مشغل USB أو كبل USB، ثم افصل كبل الطاقة لجهاز العرض ثم أعد توصيله، وأعد المحاولة. | هل مؤشر المصباح ومؤشر درجة الحرارة في وضع التشغيل؟  Status   Source Search  Lamp  Temp |

| الحل | تحقق |
|---|--|
| <p>قد يتعذر كتابة الإعدادات أو قد يحدث خطأ ما في البرامج الثابتة في جهاز العرض، توقف عن استخدام جهاز العرض وافصل كابل الطاقة عن المأخذ الكهربائي، ثم اتصل بالموزع المحلي أو أقرب عنوان من بين العناوين الواردة في قائمة اتصال جهاز العرض Epson.</p> | <p>هل جميع المؤشرات في وضع التشغيل؟</p> <div data-bbox="1013 257 1452 481">  <p>The diagram shows the control panel of an Epson projector. It includes a 'Status' button with a blue indicator light, a power button, and a 'Source Search' button. Below these are two indicators: 'Lamp' with a light bulb icon and 'Temp' with a thermometer icon, both with orange indicator lights.</p> </div> |

استخدام الوظيفة التفاعلية عند تركيب العديد من أجهزة العرض




عند استخدام القلم التفاعلي في نفس الغرفة كما هو الوضع في العديد من أجهزة العرض، فقد يتسبب تداخل الأشعة تحت الحمراء في التأثير على أداء القلم، مع العلم أنه تستقر عمليات القلم التفاعلي بربط أجهزة العرض بالكبلات.

باستخدام remote control cable set الاختياري (ELPKC28)، يمكنك توصيل منافذ SYNC لأجهزة العرض على التوالي، بعد توصيل المنافذ، اضبط كلا من ممتد - **Easy Interactive** **Function** - متقدم - تزامن أجهزة العرض على سلكي من قائمة التهيئة.

للمزيد من التفاصيل راجع دليل المستخدم لجهاز العرض (في القرص المدمج الخاص بالمستندات).



- يحتوي منفذ SYNC على مقبس دخل وخرج، فعندما تقوم بتوصيل أحد أطراف الكبل بمقبس الدخل، وصل الطرف الآخر بمقبس الخرج.
- عند توصيل ثلاثة أجهزة عرض أو أكثر، فليست بحاجة إلى توصيل الجهاز الأول بالجهاز الأخير.



توصيل كابل حماية




يمكن إرفاق أحد الأقفال السلكية للحماية من السرقة المتوفرة بالأسواق مع هذا الجهاز. مرر أحد الأقفال السلكية للحماية من السرقة عبر نقاط تركيب كبل الحماية في الجهاز والحامل، انظر دليل المستخدم المرفق مع القفل السلكي للحصول على إرشادات حول عملية القفل.



تتوافق فتحة الحماية في هذا الجهاز مع نظام الحماية Microsaver المُصنَّع بواسطة Kensington، راجع ما يلي للحصول على المزيد من التفاصيل حول Microsaver Security System.

<http://www.kensington.com/>



إشعار عام



تعتبر OS X علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc.

تعتبر Microsoft وWindows علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.