



توجه

- از پوشاندن محفظه تهویه هوای موجود در کف پروژکتور، محفظه تهویه هوا یا ورودی های هوا خودداری کنید.
- از چسباندن آن روی درگاه هایی که احتمال افزایش دما در آنها وجود دارد خودداری کنید، مانند روش لامپ.
- از چسباندن آن بر روی برچسب های هشدار خودداری کنید.

با فعال شدن محافظت رمز ورود، افرادی که رمز عبور را نمی دانند از پروژکتور برای پخش تصاویر استفاده کنند، حتی اگر پروژکتور روشن باشد.علاوه بر آن، آرمنی که در هنگام روشن کردن پروژکتور پخش می شود را نمی توانید تغییر دهید.این عملکرد مانند دستگاه ضد سرفت است زیرا امکان استفاده از پروژکتور وجود نخواهد داشت حتی اگر دزدیده شود.

☞ راهنمای کاربر " مدیریت کاربرها (محافظت رمز ورود)"

برای چسباندن برچسب محافظت رمز عبور بر روی پروژکتور به عنوان روش دیگری در جلوگیری از دزدیده شدن آن، مراحل زیر را دنبال کنید.

چسباندن برچسب محافظت رمز عبور

این صفحه را چاپ کنید.

1

توصیه می کنیم که بر روی کاغذهای چسب معمولی موجود در بازار بچسبانید.

برچسب محافظت رمز عبور زیر را از روی خطوط نقطه چین بچینید.

2



برچسب محافظت رمز عبور را روی پروژکتور بچسبانید.

3