

EB-W28

Multimedia Projector

لیست تماس پروژکتور Epson

راهنمای پشتیبانی و خدمات

قبل از استفاده از پروژکتور، این نکات را به دقت مطالعه کنید دستورالعمل های ایمنی

راهنمای کاربر

رفع عیب

استفاده اصلی و اولیه

ویژگی های پروژکتور

مراقبت و نگهداری

عملکردهای مفید

نام قطعات و عملکردها

ضمیمه

منوی پیکربندی

آماده کردن پروژکتور

ذخیره این دفترچه راهنمای در رایانه

برچسب محافظت با رمز عبور

Open Source Software License

زبان را انتخاب کنید