



Priručnik za uporabu

Multimedia Projector

EB-W28

Oznake u Priručniku

• Oznake sigurnosti

U dokumentaciji i na projektoru nalaze se grafički simboli koji ukazuju na sigurnosne mjere pri korištenju projektor-a. Upoznajte se sa znakovima upozorenja i poštujte ih kako ne bi došlo do ozljeda ili do oštećenja imovine.

 Upozorenje	Ovaj simbol upućuje na informaciju koja, ako se ignorira, može rezultirati ozljedom ili čak smrću zbog nepravilne uporabe.
 Oprez	Ovaj simbol upućuje na informaciju koja, ako se ignorira, može rezultirati ozljedom ili materijalnom štetom zbog nepravilne uporabe.

• Opće oznake obavijesti

Pozor	Označava postupke koji mogu završiti oštećenjem imovine ili ozljedama ako se ne poduzmu potrebne mjere zaštite.
	Označava dodatne obavijesti i naglaske koje je dobro znati o nekoj temi.
	Označava stranicu gdje se nalaze podrobnije informacije o nekoj temi.
	Označava da se objašnjenje podcrtanih riječi ispred simbola nalaze u terminološkom rječniku. Vidi odjeljak "Rječnik" u poglavlju "Dodaci".  "Rječnik" str.139
[Naziv]	Označava naziv gumba na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči. Primjer: gumb [Esc]
Naziv izbornika	Označava stavke izbornika Konfiguriranje. Primjer: Odaberite Svetlina iz Slike . Slika - Svetlina

Oznake u Priručniku 2

Uvod

Značajke Projektor-a 8

Brzo i jednostavno postavljanje, projekcija i pohrana	8
Povezivanje putem USB kabela i projiciranje (USB Display)	8
Otkrivanje pomicanja projektora i automatsko ispravljanje deformacije slike	8
Regulator vodoravne trapezne slike (keystone)	8
Korisne funkcije za projiciranje slika	9
Projiciranje dviju slika istodobno (Split Screen)	9
Proširivanje sadržaja projekcije kod širokog (WXGA) zaslona	9
Spajanje USB uređaja za pohranjivanje te projiciranje filmova ili slika (PC Free)	9
Razne funkcije za iznimnu uštedu energije	9
Maksimalno iskorištavanje daljinskog upravljača	9
Za povećanje i projekciju vaših datoteka pomoću kamere za dokumente	9
Poboljšane funkcije zaštite	10
Spajanje na bežični LAN i projiciranje slika	10

Nazivi i funkcije dijelova 11

Sprjeda/Gore	11
Stražnja	12
Podnože	13
Upravljačka ploča	14
Daljinski upravljač	15
Zamjena baterija daljinskog upravljača	18
Radni raspon daljinskog upravljača	19

Pripremanje projektor-a

Postavljanje projektor-a 21

Načini postavljanja	21
Načini postavljanja	22

Veličina i približna udaljenost zaslona	22
---	----

Spajanje opreme 24

Spajanje računala	24
Prikључivanje pametnog telefona ili tablet uređaja	25
Spajanje izvora slika	26
Spajanje USB uređaja	27
Instaliranje jedinice bežične mreže	29
Instaliranje Quick Wireless Connection USB Key	29

Osnovna uporaba

Projiciranje slika 32

Od postavljanje do projekcije	32
Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)	33
Prelazak na željenu sliku pomoću daljinskog upravljača	34
Projiciranje uz USB Display	34
Zahtjevi sustava	34
Pri prvom povezivanju	35
Deinstalacija	36

Podešavanje projiciranih slika 38

Ispravljanje deformacije geometrije slike	38
Automatsko ispravljanje	38
Ručno ispravljanje	39
Namještanje veličine slike	42
Namještanje položaja slike	42
Namještanje vodoravnog nagiba	42
Ispravljanje fokusa	43
Namještanje glasnoće	43
Odabir kvalitete projekcije (Odabir Način rada u boji)	43
Postavljanje opcije Auto Iris	44
Promjena formata zaslona projicirane slike	45
Načini promjene	45
Promjena formata zaslona	45

Korisne Funkcije

Funkcije projekcije

Funkcije projekcije	48
Projiciranje dviju slika istodobno (Split Screen)	48
Izvori ulaznog signala za projiciranje s podijeljenim zaslonom	48
Postupci upravljanja	48
Ograničenja tijekom projiciranja na podijeljenom zaslonu	51
Projekcija bez računala (PC Free)	51
Specifikacije za datoteke koje se mogu projicirati pomoću PC Free	51
Primjeri za PC Free	52
PC Free načini rada	52
Projiciranje odabralih slika ili filmova	54
Projiciranje slikovnih datoteka iz mape u nizu (Dijaproj.)	55
Postavke prikaza slikovne datoteke i radne postavke za Dijaproj.	56

Projiciranje uz pomoć QR koda	56
-------------------------------------	----

Podešavanje načina prikaza za QR kodove	57
Projiciranje podataka s pametnog telefona ili tableta	58

Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)	58
--	----

Zamrzavanje slike (Zamrzni)	59
-----------------------------------	----

Funkcija pokazivača (Pokazivač)	59
---------------------------------------	----

Povećavanje dijela slike (E-Zoom)	60
---	----

Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)	61
--	----

Ispravljanje razlike u boji prilikom projiciranja s više projektor-a	62
--	----

Sažetak postupka ispravljanja	62
-------------------------------------	----

Namještanje ID-a i korištenje daljinskog upravljača	63
---	----

Ispravljanje	65
--------------------	----

Spremanje Korisničkog logotipa	65
--------------------------------------	----

Funkcije Sigurnosti

Nadzor korisnika (Zaštita lozinkom)	68
---	----

Vrste Zaštita lozinkom	68
------------------------------	----

Namještanje značajke Zaštita lozinkom	68
---	----

Upisivanje lozinke	69
--------------------------	----

Ograničavanje rada (Zaključ. upr. ploče)	70
--	----

Zaštita od krađe	71
------------------------	----

Ugradnja sigurnosnog kabla	71
----------------------------------	----

Nadziranje i upravljanje

EasyMP Monitor	72
Message Broadcasting	72
Mijenjanje postavki putem web preglednika (Web kontrola)	72
Postavljanje Projektora	72
Prikaz zaslona Web kontrole	73
Prikaz zaslona Web Remote	73
Uporaba funkcije Obavijest o pošti za prijavu problema	75
Čitanje pošte s obavijesti o pogrešci	75
Upravljanje uz pomoć značajke SNMP	75
Naredbe ESC/VP21	76
Prije započinjanja	76
Popis naredbi	76
Komunikacijski protokol	77

O značajci Event ID

Izbornik Konfiguriranje

Upotreba Konfiguriranje izbornik

Popis funkcija

Tablica izbornika za konfiguriranje	81
Izbornik Mreža	82
Izbornik Slika	83
Izbornik Signal	83
Izbornik Postavke	85
Izbornik Prošireno	86
Izbornik Mreža	88
Napomene o korištenju izbornika Mreža	89
Rad sa softverskom tipkovnicom	89
Izbornik Osnove	90
Izbornik Bežični LAN	90
Izbornik Sigurnost	92
Izbornik Pošta	93
Izbornik Ostalo	94
Izbornik Poništi	94

Izbornik ECO	95
Izbornik Info (samo zaslon)	96
Izbornik Poništi	96

Izvođenje skupnog podešavanja za više projektoru 97

Postavljanje pomoću USB izbrisivog memoriskog pogona	97
Spremanje postavki na USB memoriski pogon	97
Prenošenje spremljenih postavki na ostale projektore	99
Postavljanje spajanjem računala i projektoru USB kabelom	100
Spremanje postavki na računalo	101
Prenošenje spremljenih postavki na ostale projektore	102
Ako podešavanje ne uspije	103

Ispravljanje Problema

Korištenje Pomoći 105

Rješavanje Problema 107

Signalni pokazivač	107
Ako pokazivači ne pomognu	111
Problemi u svezi sa slikama	112
Nema slike	112
Ne prikazuju se pokretne slike	113
Projekcija se automatski prekida	113
Prikazuje se poruka Nije podržano	113
Prikazuje se poruka Nema signala	114
Slike su mutne, neizoštrene ili deformirane	114
Na slici se pojavljuju smetnje ili deformacije	115
Slika je odsječena (povećana) ili smanjena, format nije odgovarajući ili je slika preokrenuta	116
Boje na slici nisu ispravne	116
Slika je tamna	117
Problemi na početku projekcije	118
Projektor se ne uključuje	118
Ostali problemi	118
Nema zvuka ili je zvuk suviše tih	118
U zvuku ima šuma (samo prilikom projiciranja USB prikaza)	119

Daljinski upravljač ne radi	119
Želim promijeniti jezik poruka i izbornika	120
E-pošta se ne prima iako je problem nastao u projektoru	120
Nije moguće mijenjati postavke pomoću web preglednika	120

Održavanje

Čišćenje 122

Čišćenje Površine Projektoru	122
Čišćenje Objektiva	122
Čišćenje zračnog filtra	122

Zamjena Potrošnog Pribora 124

Zamjena lampe	124
Vrijeme zamjene lampe	124
Postupak zamjene lampe	124
Poništavanje vremena rada lampe	127
Zamjena zračnog filtra	127
Vrijeme zamjene zračnog filtra	127
Postupak zamjene zračnog filtra	127

Dodaci

Dodatna Oprema i Potrošni Pribor 130

Dodata oprema	130
Potrošni pribor	130

Veličina Zaslona i Udaljenost zaslona 131

Udaljenost zaslona	131
--------------------------	-----

Podržani Prikazi Monitora 133

Podržane razlučivosti	133
Računalni signal (analogni RGB)	133
Komponentni video	133
Kompozitni video	133
HDMI ulazni signal	133


MHL ulazni signal	134
Tehnički Podaci	135
Opći Tehnički Podaci Projektor-a	135
Izgled	138
Rječnik	139
Opće Napomene:	141
O oznakama	141
Opća Napomena:	142
Kazalo	143

Uvod

U ovom poglavlju objašnjene su značajke projektor-a i nazivi dijelova.

Brzo i jednostavno postavljanje, projekcija i pohrana


- Projektor se uključuje i isključuje jednostavnim prikupčanjem i iskapčanjem.
- Projiciranje na velike zaslone iz kratke udaljenosti.
- Jednostavno podešavanje visine pomoću jedne poluge.
- Jednostavno pospremanje jer ne treba čekati da se ohladi.
- Uključite projektor prijemom signala slike.



Povezivanje putem USB kabela i projiciranje (USB Display)

Jednostavnim priključivanjem USB kabela možete projicirati slike sa zaslona računala bez računalnog kabela.

☛ "Projiciranje uz USB Display" [str.34](#)



Otkrivanje pomicanja projektor-a i automatsko ispravljanje deformacije slike


Projektor automatski ispravlja okomito izobličenje slike koje nastaje prilikom postavljanja ili premještanja projektor-a.

☛ "Automatsko ispravljanje" [str.38](#)

Regulator vodoravne trapezne slike (keystone)

Omogućava brzo ispravljanje vodoravnog izobličenja projicirane slike. To je vrlo korisno u slučajevima kad nije moguće projektor postaviti paralelno sa zaslonom.

☛ "Ručno ispravljanje" [str.39](#)



Korisne funkcije za projiciranje slika

Projiciranje dviju slika istodobno (Split Screen)

Uz pomoć ove funkcije projicirani zaslon dijeli se na dva dijela i projiciraju se dvije vrste slike jedna pokraj druge. Istodobnim projiciranjem slika iz dva izvora na jednom zaslonu tijekom videokonferencije ili prezentacije možete pojačati dojam koji ostavlja vaša poruka ili prijedlog.


☛ "Projiciranje dviju slika istodobno (Split Screen)" [str.48](#)



Proširivanje sadržaja projekcije kod širokog (WXGA) zaslona

Za računalo sa 16:10 WXGA širokim LCD zaslonom, slika će biti prikazana u istom formatu. Možete koristiti bijele ploče i druge zaslone za prikazivanje u položenom formatu.

☛ "Promjena formata zaslona projicirane slike" [str.45](#)



Spajanje USB uređaja za pohranjivanje te projiciranje filmova ili slika (PC Free)

Na projektor možete spojiti USB uređaj za pohranu ili digitalni fotoaparat i projicirati spremljene slike.

Podržan je široki raspon formata datoteka poput filmova ili slika.

☛ "Projekcija bez računala (PC Free)" [str.51](#)

Razne funkcije za iznimnu uštedu energije

- Razne funkcije za onemogućavanje pretjeranog trošenja električne energije
Projektor sadrži razne ugrađene funkcije za uštedu energije poput zatamnjivanja prikazane slike, mjerač vremena s automatskim isključenjem napajanja te podešiva potrošnja struje za vrijeme mirovanja projektor-a.
☛ "Izbornik ECO" [str.95](#)
- Funkcije za prikazivanje statusa štednje energije na prikazu
Kada je ECO zaslon podešen na **Uključeno** iz izbornika Konfiguriranje, ikone lista () koje označavaju status uštede energije prikazane su u donjem lijevom uglu prikaza kada se svjetlina lampe prebacila na nisku razinu svjetline.
☛ ECO - ECO zaslon [str.95](#)

Maksimalno iskorištavanje daljinskog upravljača

Pomoću daljinskog upravljača možete izvršavati radnje poput povećavanja dijela slike. Daljinski upravljač također možete koristiti kao pokazivač kako biste pažnju usmjerili na određenu stavku, ili kao miš za računalo.

- ☛ "Funkcija pokazivača (Pokazivač)" [str.59](#)
- ☛ "Povećavanje dijela slike (E-Zoom)" [str.60](#)
- ☛ "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" [str.61](#)

Za povećanje i projekciju vaših datoteka pomoću kamere za dokumente

Pomoću dodatne kamere za dokumente možete projicirati papirnate dokumente i predmete.

Spajanjem na računalo i uporabom priloženog softvera možete iskoristiti sve mogućnosti projektor-a.

- ☛ "Dodatna oprema" str.130

Poboljšane funkcije zaštite

- **Zaštita lozinkom za ograničavanje i nadzor korisnika**

Određivanjem lozinke možete ograničiti tko smije koristiti projektor.

- ☛ "Nadzor korisnika (Zaštita lozinkom)" str.68

- **Zaključ. upr. ploče za ograničavanje uporabe gumba na upravljačkoj ploči**

Na ovaj način možete spriječiti da drugi mijenjaju postavke projektor-a bez odobrenja, na priredbama, u školama i slično.

- ☛ "Ograničavanje rada (Zaključ. upr. ploče)" str.70

- **Ugrađeni elementi za zaštitu od krađe**

Projektor je opremljen sljedećim elementima za zaštitu od krađe.

- Sigurnosni utor
- Mjesto ugradnje sigurnosnog kabela

- ☛ "Zaštita od krađe" str.71

Spajanje na bežični LAN i projiciranje slika

Instaliranjem priložene ili izborne jedinice bežične LAN mreže i spajanjem na bežičnu LAN mrežu, sljedeće funkcije postaju omogućene.

- ☛ "Instaliranje jedinice bežične mreže" str.29

- **Bežično projiciranje zaslona vašeg računala**

Zaslon vašeg računala možete projicirati mrežno uporabom programa EasyMP Network Projection.

EasyMP Network Projection možete preuzeti sa sljedeće web stranice.

<http://www.epson.com>




- **Projiciranje više računalnih zaslona istodobno**

Koristeći EasyMP Multi PC Projection možete istodobno projicirati do četiri zaslona s računalima na mreži ili s pametnih telefona ili tablet uređaja na koje je instaliran softver Epson iProjection.

EasyMP Multi PC Projection možete preuzeti sa sljedeće web stranice.


<http://www.epson.com>



- **Uporaba Quick Wireless Connection za automatske mrežne postavke na vašem računalu (samo za Windows)**

Jednostavnim spajanjem dodatnog Quick Wireless Connection USB Key na računalo, možete spojiti projektor s računalom pomoću bežične veze i projicirati slike s računala.

- ☛ "Instaliranje Quick Wireless Connection USB Key" str.29




- **Projiciranje slika s prijenosnih uređaja putem mreže**

Ako je na vašem pametnom telefonu ili tablet uređaju instaliran program Epson iProjection, imate mogućnost bežičnog projiciranja podataka s uređaja. Budući da možete upravljati tim uređajima s bilo kojeg mesta, nudi vam se mogućnost za raznoliki način priredivanja konferencijske ili prezentacijske projekcije.



Program Epson iProjection možete besplatno preuzeti iz trgovine App Store ili Google play. Korisnik je odgovoran za sve troškove koji nastanu prilikom komunikacije s trgovinom App Store ili Google play.

Sprijeda/Gore




Naziv	Funkcija
① Zračni odvod	Zračni odvodi služe za unutarnje hlađenje projektor-a. Oprez Tijekom projiciranja ne stavljate lice ili ruke blizu zračnog odvoda, kao ni predmete koje bi toplina mogla deformirati ili oštetiti u blizini odvoda. Vrući zrak iz zračnog odvoda može izazvati opekline, deformacije ili nezgode.
② Gumb klizača za isključivanje slike i zvuka	Pomicanjem držača otvarate i zatvarate klizač za isključivanje slike i zvuka.

Naziv	Funkcija
③ Poluga za podešavanje prednje nožice	Pritisnite polugu nožice za izvlačenje ili uvlačenje prednje nožice. "Namještanje položaja slike" str.42
④ Podesiva prednja nožica	Kod postavljanja na površini kao što je stol, izvucite nožicu radi podešavanja položaja slike. "Namještanje položaja slike" str.42
⑤ Klizač za isključivanje slike i zvuka	Zatvorite kada ne koristite projektor radi zaštite objektiva. Zatvaranjem tijekom projekcije možete sakriti i sliku i zvuk. "Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez ton-a)" str.58
⑥ Prijemnik daljinskog upravljača	Primanje signala daljinskog upravljača.
⑦ Regulator fokusa	Namještanje fokusa slike. "Ispравljanje fokusa" str.43
⑧ Regulator zuma	Namještanje veličine slike. "Namještanje veličine slike" str.42
⑨ Otvor za ulaz zraka (filtrar zraka)	Usisava zrak za unutarnje hlađenje projektor-a. "Čišćenje zračnog filtra" str.122
⑩ Poklopac zračnog filtra	Otvaranje i zatvaranje poklopca zračnog filtra. "Zamjena zračnog filtra" str.127
⑪ Sigurnosni utor	Sigurnosni utor kompatibilan je sa sigurnosnim sustavom Microsaver Security System koji proizvodi tvrtka Kensington. "Zaštita od krađe" str.71
⑫ Upravljačka ploča	Upravljanje projektorom. "Upravljačka ploča" str.14
⑬ Regulator vodoravne trapezne slike (keystone)	Ispравlja vodoravno izobličenje projicirane slike. "Ručno ispravljanje" str.39

Naziv	Funkcija
⑯ Poklopac lampe	Otvorite pri zamjeni lampe projektor-a. ☞ "Zamjena lampe" str.124
⑰ Vijak na poklopcu lampe	Uvijte vijak da biste pričvrstili poklopac lampe.


Stražnja



Naziv	Funkcija
① Strujni priključak	Priklučivanje kabela za napajanje na projektor. ☞ "Od postavljanje do projekcije" str.32
② USB-A priključak	<ul style="list-style-type: none"> Priklučivanje USB izbrisivog uređaja ili digitalnog fotoaparata i projiciranje filmova ili slika uz pomoć PC Free. ☞ "Projekcija bez računala (PC Free)" str.51 Za priključivanje dodatne kamere za dokumente. Priklučuje priloženu ili dodatnu jedinicu bežične mreže. ☞ "Instaliranje jedinice bežične mreže" str.29 Priklučuje dodatni Quick Wireless Connection USB Key. ☞ "Instaliranje Quick Wireless Connection USB Key" str.29
③ Pričvrsni vijci za jedinice bežične LAN mreže	Ovaj vijak pričvršćuje poklopac jedinice bežične LAN mreže.

Naziv	Funkcija
④ USB-B priključak	<ul style="list-style-type: none"> Za priključivanje projektora na računalo putem USB kabela i projiciranje slika na računalu. ☞ "Projiciranje uz USB Display" str.34 Za priključivanje projektora na računalo putem USB kabela radi upotrebe funkcije Bežični miš. ☞ "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" str.61
⑤ Audio priključak	Omogućuje ulaz zvuka s opreme priključene na priključak Computer, priključak S-Video ili priključak Video.
⑥ Video priključak	Primanje signala kompozitnog videa iz video izvora.
⑦ Prijemnik daljinskog upravljača	Primanje signala daljinskog upravljača.
⑧ Zvučnik	Omogućuje reprodukciju zvuka.
⑨ HDMI/MHL priključak	<ul style="list-style-type: none"> Primanje videosignalata iz kompatibilnih HDMI videouređaja i računala. Ovaj projektor je kompatibilan sa sustavom HDCP. Omogućava ulaz signala s pametnih telefona i tablet uređaja koji podržavaju značajku MHL (mobilna veza visoke definicije). ☞ "Spajanje opreme" str.24
⑩ Computer priključak	Unos slikovnih signala iz računala i komponentnih videosignalata iz ostalih videoizvora.
⑪ S-Video priključak	Za signale S-videa iz videoizvora.


Podnožje



Naziv	Funkcija
① Točke za fiksiranje na stropni nosač (tri točke)	Za pričvršćivanje dodatnog stropnog nosača kada se projektor treba učvrstiti za strop. ☞ "Postavljanje projektorra" str.21 ☞ "Dodatna oprema" str.130
② Mjesto ugradnje sigurnosnog kabela	Provucite sigurnosni kabel (dostupan u prodaji) i učvrstite ga. ☞ "Ugradnja sigurnosnog kabla" str.71

Naziv	Funkcija
③ Stražnje nožice	Prilikom postavljanja na površinu kao što je stol, okrenite za izvlačenje i uvlačenje, te namještanje vodoravnog nagiba. 👉 "Namještanje vodoravnog nagiba" str.42
④ Podesiva prednja nožica	Kod postavljanja na površini kao što je stol, izvucite nožicu radi podešavanja položaja slike. 👉 "Namještanje položaja slike" str.42


Upravljačka ploča



Naziv	Funkcija
① Gumb [Source Search]	Prebacivanje na sljedeći ulazni izvor koji šalje sliku. 👉 "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" str.33
② Gumb [Enter] [↔]	<ul style="list-style-type: none"> Kada je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć, služi za prihvatanje i otvaranje odabrane opcije te za prelazak na sljedeću razinu. Pritiskom tijekom projiciranja analognih RGB signala s priključka Computer moguće je automatski optimizirati Praćenje, Sinkronizacija i Položaj.
③ Gumbi [□][□]	<ul style="list-style-type: none"> Prikazuje zaslon Geometrija slike koji omogućuje ispravku okomitog i vodoravnog izobličenja. 👉 "Ručno ispravljanje" str.39 Kada je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć, pritiskom na ove gume odabiru se stavke izbornika i vrijednosti postavki. 👉 "Upotreba Konfiguriranje izbornik" str.80 👉 "Korištenje Pomoći" str.105

Naziv	Funkcija
④ Gumb [Help]	Prikazivanje i zatvaranje zaslona Pomoć, koji pruža savjete za ispravljanje problema. ☞ "Korištenje Pomoći" str.105
⑤ Gumb [Esc]	<ul style="list-style-type: none"> Zaustavljanje aktivne funkcije. Ako se pritisne kada je prikazan izbornik Konfiguriranje, služi za vraćanje na prethodnu razinu izbornika. ☞ "Upotreba Konfiguriranje izbornik" str.80
⑥ Gumbi [$\leftarrow\right]$ [$\rightarrow\right]$]	<ul style="list-style-type: none"> Namještanje glasnoće. [$\leftarrow\right]$ Smanjivanje glasnoće. [$\rightarrow\right]$ Pojačavanje glasnoće. ☞ "Namještanje glasnoće" str.43 Ispravlja vodoravno izobličenje dok je prikazan zaslon Geometrija slike. ☞ "H/V-geometrija" str.39 Kada je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć, pritiskom na ove gume odabiru se stavke izbornika i vrijednosti postavki. ☞ "Upotreba Konfiguriranje izbornik" str.80 ☞ "Korištenje Pomoći" str.105
⑦ Gumb [Menu]	Prikazivanje i zatvaranje izbornika Konfiguriranje. ☞ "Upotreba Konfiguriranje izbornik" str.80
⑧ Gumb za uklj./isklj. [\odot]	Uključivanje i isključivanje projektor-a. ☞ "Od postavljanje do projekcije" str.32
⑨ Pokazivači	Označava status projektor-a. ☞ "Signalni pokazivač" str.107

Daljinski upravljač



Naziv		Funkcija
①	Gumb za uklj./isklj. []	Uključivanje i isključivanje projektorja. 👉 "Od postavljanje do projekcije" str.32
②	Gumb [Computer]	Promjene u slikama putem priključka Computer.
③	Gumb [Video]	Svakim pritiskom gumba redom se mijenja izvor slike s priključaka S-Video, Video i HDMI.
④	Gumbi s brojevima	Za upisivanje lozinke. 👉 "Namještanje značajke Zaštita lozinkom" str.68
⑤	Gumb [Auto]	Pritiskom tijekom projiciranja analognih RGB signala s priključka Computer moguće je automatski optimizirati Praćenje, Sinkronizacija i Položaj.
⑥	Gumb [Aspect]	Svakim pritiskom na gumb mijenja se formata zaslona. 👉 "Promjena formata zaslona projicirane slike" str.45
⑦	Gumb [Num]	Držite ovaj gumb pritisnutim i pritisnute numeričke gume za unos lozinki i brojeva. 👉 "Namještanje značajke Zaštita lozinkom" str.68
⑧	Gumb [Menu]	Prikazivanje i zatvaranje izbornika Konfiguriranje. 👉 "Upotreba Konfiguriranje izbornik" str.80
⑨	Gumbi [][] [][]	<ul style="list-style-type: none"> Kad je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć, pritiskanjem ovih gumba odabiru se stavke izbornika i vrijednosti postavki. 👉 "Upotreba Konfiguriranje izbornik" str.80 Kod projiciranja PC Free, pritiskanjem tih gumba prikazuje se prethodna/sljedeća slika, slika se zakreće itd. 👉 "PC Free načini rada" str.52 Pri uporabi funkcije Bežični miš, pokazivač miša kreće se u smjeru pritisnutog gumba. 👉 "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" str.61

Naziv		Funkcija
⑩	Gumb []	<ul style="list-style-type: none"> Kada je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć, služi za prihvatanje i otvaranje odabrane opcije te za prelazak na sljedeću razinu. 👉 "Upotreba Konfiguriranje izbornik" str.80 Pri uporabi funkcije Bežični miš služi kao lijeva tipka miša. 👉 "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" str.61
⑪	Gumb [User]	Odabir i dodjela tipki bilo koje često korištene stavke od šest dostupnih u izborniku Konfiguriranje. Pritiskom na gumb [User] prikazuje se zaslon za odabir/podešavanje dodijeljene stavke izbornika koji omogućuje odabir/podešavanje jednim pritiskom gumba. 👉 "Izbornik Postavke" str.85
		Potrošnja energije dodijeljena je kao zadana postavka.
⑫	Gumbi [Page] [][]	<p>Promjena stranica u datotekama kao što su PowerPoint datoteke prilikom uporabe sljedećih načina projiciranja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kada se koristi funkcija Bežični miš 👉 "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" str.61 Kada se koristi USB Display 👉 "Projiciranje uz USB Display" str.34 <p>Prilikom projiciranja slika pomoću PC Free, pritiskanjem tih gumba prikazuje se prethodni/sljedeći zaslon.</p>
⑬	Gumbi [E-Zoom] [][]	Povećanje ili smanjenje slike bez promjene veličine projekcije. 👉 "Povećavanje dijela slike (E-Zoom)" str.60
⑭	Gumb [A/V Mute]	<ul style="list-style-type: none"> Uključivanje i isključivanje slike i zvuka. 👉 "Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)" str.58 Moguća je promjena postavke Projekcija kako je navedeno u nastavku, pritiskom gumba na oko pet sekundi. <p>Prednja↔Prednja/strop Stražnja↔Stražnja/strop</p>

Naziv		Funkcija
⑯	Gumb [Split]	Svakim pritiskom na gumb slika se prebacuje s projiciranja dviju slika istodobno dijeljenjem projiciranog zaslona na projiciranje jedne slike u normalnom prikazu i obratno. 👉 "Projiciranje dviju slika istodobno (Split Screen)" str.48
⑯	Gumb [Help]	Prikazivanje i zatvaranje zaslona Pomoć, koji pruža savjete za ispravljanje problema. 👉 "Korištenje Pomoći" str.105
⑯	Gumb [Freeze]	Zaustavljanje i nastavak prikazivanja slike. 👉 "Zamrzavanje slike (Zamrzni)" str.59
⑯	Gumbi [Volume] [↓][↑]	[↓] Smanjivanje glasnoće. [↑] Pojačavanje glasnoće. 👉 "Namještanje glasnoće" str.43
⑯	Gumb [Pointer]	Prikazivanje zaslonskog pokazivača. 👉 "Funkcija pokazivača (Pokazivač)" str.59
⑯	Gumb [Esc]	<ul style="list-style-type: none"> Zaustavljanje aktivne funkcije. Vraćanje na prethodnu razinu ako se pritisne kad je prikazan izbornik Konfiguriranje. 👉 "Upute za upotrebu Konfiguriranje izbornika" str.80 Pri uporabi funkcije Bežični miš služi kao desna tipka miša. 👉 "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" str.61
⑯	Gumb [ID]	Držite ovaj gumb pritisnutim i pritisnite numeričke gume za odabir ID-a projektoru kojim želite upravljati pomoću daljinskog upravljača. 👉 "Namještanje ID-a i korištenje daljinskog upravljača" str.63
⑯	Gumb [Color Mode]	Svakim pritiskom na gumb mijenja se način rada u boji. 👉 "Odabir kvalitete projekcije (Odabir Načina rada u boji)" str.43

Naziv		Funkcija
⑯	Gumb [MHL Menu]	Prikazuje izbornik s postavkama za uređaj spojen na priključak projektoru MHL.
⑯	Gumb [LAN]	Prebacivanje na sliku s uređaja spojenog na mrežu.
⑯	Gumb [USB]	Svakim pritiskom gumba redom se mijenjaju sljedeći izvori projicirane slike: <ul style="list-style-type: none"> USB Display Slike iz uređaja spojenog na USB-A priključak
⑯	Gumb [Source Search]	Prebacivanje na sljedeći ulazni izvor koji šalje sliku. 👉 "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" str.33
⑯	Područje emitiranja daljinskog upravljača	Slanje signala daljinskog upravljača.

Zamjena baterija daljinskog upravljača

Osjetite li zastoj u reagiranju daljinskog upravljača ili ako on uopće ne radi nakon dulje uporabe, tada su se vjerojatno ispraznile baterije. Tada je potrebno zamijeniti baterije. Pripremite dvije manganske ili alkalne baterije veličine AA. Ne koristite druge baterije osim manganskih ili alkalnih veličine AA.


Pozor

Prije rada s baterijama obavezno pročitajte sljedeći priručnik.

Sigurnosne upute


- 1 Skinite poklopac odjeljka za baterije.

Pritisnite zapor poklopca za baterije i podignite poklopac.



- 2 Zamijenite stare baterije novima.

Stavite baterije s negativnom stranom prema unutra.




Oprez

Pri stavljanju baterija pripazite na oznake polariteta (+) i (-) u odjeljku za baterije.


Ako se baterije ne koriste na ispravan način, one mogu eksplodirati ili procuriti, što može izazvati požar, ozljede ili oštećivanje proizvoda.

- 3 Ugradite poklopac odjeljka za baterije.

Pritisnite poklopac odjeljka za baterije dok ne uskoči.



Radni raspon daljinskog upravljača




Pripremanje projektor-a

U ovom poglavlju objašnjeno je kako postaviti projektor i spojiti izvore projiciranja.


Načini postavljanja

Projektor podržava sljedeća četiri načina projekcije. Postavite projektor u skladu s uvjetima na mjestu postavljanja.


- Projiciranje slika s prednje strane zaslona. (Prednja projekcija)




- Projiciranje slika sa stražnje strane prozirnog zaslona. (Stražnja projekcija)



- Ovješenje projektor-a na strop i projiciranje slika s prednje strane zaslona. (Prednja/strop projekcija)



- Ovješenje projektor-a na strop i projiciranje slika iza prozirnog zaslona. (Stražnja/strop projekcija)



Upozorenje

- Pri postavljanju projektor-a u viseći položaj (na viseći nosač) potreban je poseban način postavljanja. Ako ga ne postavite ispravno, mogao bi pasti i prouzročiti nesreću ili ozljede.
- Koristite li ljepilo za Točke za fiksiranje na stropni nosač kako se vijci ne bi otpustili ili nanesete mazivo ili ulje na projektor, kućište projektor-a bi moglo puknuti i projektor bi mogao ispasti iz visećeg nosača. To bi moglo prouzročiti teške ozljede osoba ispod visećeg nosača i oštetiti projektor. Pri ugradnji ili namještanju stropnog nosača ne koristite ljepilo koje sprečava otpuštanje vijaka, kao ni mazivo, ulje i sl.
- Ne prekrivajte otvor za ulaz zraka ili otvor za odvod zraka na projektoru. Ako je bilo koji od otvora pokriven, može doći do porasta unutarnje temperature što može uzrokovati požar.

Pozor

Projektor ne koristite ako je okrenut na bočnu stranu. To može uzrokovati pojavu kvara.




- Za ovješenje projektor-a na strop potreban je dodatni Stropni nosač.
 "Dodatna oprema" [str.130](#)
- Zadana postavka Projekcija je **Prednja**. Moguća je promjena s **Prednja** na **Stražnja** iz izbornika Konfiguriranje.
 **Prošireno - Projekcija** [str.86](#)
- Postavku Projekcija moguće je promijeniti kako je opisano u nastavku pritiskom na [A/V Mute] na daljinskom upravljaču na oko pet sekundi.
Prednja↔Prednja/strop
Stražnja↔Stražnja/strop

Načini postavljanja

Projektor postavite na sljedeći način.


- Projektor postavite tako da bude paralelan sa zaslonom.

Ako se projektor postavi pod određenim kutom prema zaslonu, dolazi do deformacije geometrije projicirane slike.



- Stavite projektor na ravnu površinu.

Ako je projektor nagnut, nagnuta je i projicirana slika.



- Ako ne možete postaviti projektor paralelno sa zaslonom, pogledajte sljedeće.
 - ☛ "Ispravljanje deformacije geometrije slike" [str.38](#)
- Ako ne možete postaviti projektor na ravnу površinu, pogledajte sljedeće.
 - ☛ "Namještanje vodoravnog nagiba" [str.42](#)
 - ☛ "Ispravljanje deformacije geometrije slike" [str.38](#)

Veličina i približna udaljenost zaslona


Veličina projekcije određena je udaljenošću od projektor-a do zaslona. Pogledajte ilustracije s desne strane radi odabira najboljeg položaja prema veličini zaslona. Ilustracije prikazuju približnu, najkraću udaljenost pri maksimalnom zumiranju. Pogledajte sljedeće za dodatne informacije o udaljenosti zaslona.

- ☛ "Veličina Zaslona i Udaljenost zaslona" [str.131](#)



Kod ispravljanja geometrijske deformacije, projicirana slika može biti smanjena.

Veličina zaslona 16:10



Naziv i mjesto priključka kao i usmjerenje konektora razlikuju se ovisno o izvoru koji se spaja.

Spajanje računala

Za projiciranje slika s računala priključite računalo na jedan od sljedećih načina.

1 Kada se koristi priloženi računalni kabel


Spojite izlazni priključak zaslona računala na ulaz Computer na projektoru. Zvuk se može reproducirati sa zvučnika projektor-a povezivanjem izlaznog audio priključka na računalu i priključka Audio na projektoru audio kabelom dostupnim u slobodnoj prodaji.

2 Pri korištenju isporučenog ili kupljenog USB kabala

Spojite USB priključak na računalu s priključkom USB-B na projektoru. S projiciranim slikom moguće je reproducirati zvuk s računala.

3 Kada se koristi, u prodaji dostupan, HDMI kabel

Spojite HDMI priključak na računalu s priključkom HDMI/MHL na projektoru. S projiciranim slikom moguće je reproducirati zvuk s računala.




Projektor možete povezati s računalom pomoću USB kabala radi projiciranja slika iz računala. Ta se funkcija naziva USB Display.

→ "Projiciranje uz USB Display" str.34

Prikључivanje pametnog telefona ili tablet uređaja

Možete priključivati pametne telefone i tablet uređaje. Koristeći komercijalno dostupan MHL kabel, možete povezati MHL priključak na vašem uređaju sa priključkom HDMI/MHL na projektoru. S projiciranom slikom moguće je reproducirati zvuk.



Kada na projektor priključite pametan telefon ili tablet uređaj, uređaj će se puniti tijekom projiciranja slike.

Pozor

- Nećete moći priključiti MHL kabel u sve uređaje.
- Pripazite da priključni kabel podržava MHL standarde. Ako priključite kabel koji ne podržava MHL standarde, pametan telefon ili tablet uređaj mogu postati vrući, curiti ili eksplodirati.
- Ako priključite pomoću MHL-HDMI adaptera za pretvorbu, punjenje pametnog telefona ili tableta neće raditi ili nećete moći izvoditi radnje na daljinskom upravljaču projektor-a.



- Ako se slike ne projiciraju pravilno, odvojite pa ponovno priključite MHL kabel.
- Ovisno o modelu i postavkama pametnog telefona ili tablet uređaja, pravilna projekcija neće biti moguća.

Spajanje izvora slike

Za projiciranje slika s DVD uređaja, VHS videa ili sličnog uređaja, spojite ga s projektorom na jedan od sljedećih načina.

1 Kada se koristi komercijalno dostupan video ili S-video kabel

Spojite izlazni video priključak na izvoru slike s priključkom Video na projektoru. Ili, povežite priključak S-video izlaza na izvoru slike i S-Video priključak na projektoru. Zvuk možete reproducirati sa zvučnika projektoru povezivanjem priključka za izlaz zvuka na izvoru slike i Audio priključka na projektoru audio kabelom dostupnim u slobodnoj prodaji.


2 Kada se koristi dodatni komponentni video kabel

 "Dodatna oprema" str.130

Povežite priključak komponentnog izlaza na izvoru slike i Computer priključak na projektoru. Zvuk možete reproducirati sa zvučnika projektoru povezivanjem priključka za izlaz zvuka na izvoru slike i Audio priključka na projektoru audio kabelom dostupnim u slobodnoj prodaji.

3 Kada se koristi, u prodaji dostupan, HDMI kabel

Spojite HDMI priključak na izvoru slike s priključkom HDMI/MHL na projektoru. S projiciranim slikom moguće je reproducirati zvuk s izvora slike.



Pozor

- Prije spajanja isključite uređaj koji želite spojiti. Ako je ulazni izvor uključen kada ga spajate s projektorom, to može uzrokovati kvar.
- Ako se usmjerenje ili oblik priključka na kabelu razlikuje, ne pokušavajte ga silom priključiti. Može doći do oštećenja ili kvara uređaja.




- Ako izvor koji želite priključiti ima neobično oblikovan priključak, koristite kabel priložen uz uređaj ili dodatni kabel za spajanje s projektorima.
- Kada koristite komercijalno dostupan audio kabel 2RCA(L/R)/stereo mini-pin, na njemu mora pisati "Nema otpora".

Spajanje USB uređaja

Možete spojiti uređaje poput dodatne kamere za dokumente, USB izbrisive memorije te tvrde diskove i digitalne fotoaparate s USB priključkom.

Pomoću USB kabla priloženog uz USB uređaj spojite USB uređaj s USB-A priključkom na projektoru.



Kada je USB uređaj spojen, možete projicirati slikovne datoteke na USB izbrisivoj memoriji ili digitalnom fotoaparatu pomoću PC Free

 "Primjeri za PC Free" str.52

Pozor

- Ako koristite USB razdjelnik, veza možda neće ispravno funkcionirati. Uređaje poput digitalnih fotoaparata i USB uređaje treba izravno povezati s projektorom.
- Kad priključujete i koristite USB kompatibilni tvrdi disk, obvezno priključite ispravljač izmjenične struje priložen uz tvrdi disk.
- Priključite digitalni fotoaparat ili tvrdi disk na projektor putem USB kabela priloženog uz uređaj ili namijenjenog za korištenje s uređajem.
- Koristite USB kabel duljine manje od tri metra. Ako je kabel dulji od tri metra, PC Free možda neće ispravno raditi.

Iskopčavanje USB uređaja

Nakon završetka projekcije iskopčajte USB uređaje iz projektor-a. Uređaje kao što su digitalni fotoaparati ili tvrdi diskove, isključite i zatim iskopčajte iz projektor-a.

Instaliranje jedinice bežične mreže

Instaliranjem priložene ili izborne jedinice bežične LAN mreže, računalni prikaz možete projicirati putem mreže.


Spojite jedinicu bežične LAN mreže na USB-A priključak na projektoru.




- Kada se na mrežu spajate bežičnim LAN-om, svakako podesite potrebne mrežne postavke u izborniku Konfiguracija.
 "Izbornik Bežični LAN" str.90
- Ako inače ostavljate instaliranu jedinicu bežične LAN mreže, svakako pričvrstite priloženi poklopac jedinice bežične LAN mreže kako biste onemogućili krađu jedinice.
- Kada projektor prebacujete na drugo mjesto, iz sigurnosnih razloga svakako prvo uklonite jedinicu bežične LAN mreže i njen poklopac.

1


Vijak koji pričvršćuje poklopac za jedinicu bežične LAN mreže odvijte križnim odvijačem.

**2**

Spojite jedinicu bežične LAN mreže na USB-A priključak.

**3**

Pričvrstite poklopac jedinice bežične LAN mreže vijkom.



Instaliranje Quick Wireless Connection USB Key


Prilikom instalacije dodatne Quick Wireless Connection USB Key, najprije trebate ukloniti Jedinicu bežične mreže i zatim spojiti Quick Wireless Connection USB Key na USB-A priključak.

- 1** Ako je Jedinica bežične mreže instalirana na projektoru, pritisnite gumb [LAN] na daljinskom upravljaču.

Prikazuje se zaslon mreže na čekanju.

- 2** Provjerite jesu li SSID i IP adrese prikazane na zaslonu mreže na čekanju, a zatim uklonite jedinicu bežične mreže.

- 3** Spojite Quick Wireless Connection USB Key na USB-A priključak.



- 4** Kada se "Ažuriranje podataka o mreži dovršeno. Uklonite Quick Wireless Connection USB Key." prikaže poruka, uklonite Quick Wireless Connection USB Key.

- 5** Na projektor ponovo instalirajte jedinicu bežične mreže.

- 6** Spojite Quick Wireless Connection USB Key na računalo koje koristite.

Za sljedeće korake pogledajte Priručnik za uporabu priložen uz Quick Wireless Connection USB Key.

Osnovna uporaba


U ovom se poglavlju objašnjava kako projicirati i podešavati slike.

Od postavljanje do projekcije

U ovom se odjeljku objašnjava postupak spajanja projektoru s računalom pomoću računalnog kabela i projiciranja slike.

Pozor

Pripazite da na projektor prvo spojite kabel s izvora, a tek onda kabel za napajanje.



- 1** Spojite projektor s računalom pomoću računalnog kabela.
- 2** Priključite projektor u električnu utičnicu uz pomoć kabela za napajanje.
- 3** Uključite projektor.

- 4** Otvorite klizač za isključivanje slike i zvuka.
- 5** Uključite računalo.
- 6** Promijenite izlaz zaslona na računalu.
Kada koristite prijenosno računalo, izlaz zaslona trebate promijeniti na računalu.
Držite pritisnutom tipku Fn (funkcijska tipka) i pritisnite tipku .



- Način promjene razlikuje se ovisno o računalu koje se koristi. Pojedinosti potražite u dokumentaciji priloženoj uz računalo.
- Za isključivanje projektoru pritisnite [] gumb za uklj./isklj. dvaput.

Ako se slika ne projicira, projiciranu sliku možete promijeniti korištenjem jednog od sljedećih načina.

- Pritisnite gumb [Source Search] na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču.
 - "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" [str.33](#)
- Pritisnite gumb za željeni priključak na daljinskom upravljaču.
 - "Prelazak na željenu sliku pomoću daljinskog upravljača" [str.34](#)




- Ako je potrebno, nakon projiciranja, podešite sliku.
- "Ispravljanje deformacije geometrije slike" [str.38](#)
 - "Ispravljanje fokusa" [str.43](#)



Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)

Pritisnite gumb [Source Search] za projiciranje slika iz priključka koji trenutno prima sliku.

Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče



Ako su priključena dva ili više izvora uređaja, pritišćite gumb [Source Search] dok se željena slika ne projicira.

Kada je video-uređaj priključen, prije sljedećeg postupka pokrenite reprodukciju.




Sljedeći zaslon se prikazuje kada nema ulaza signala slika.



Prelazak na željenu sliku pomoću daljinskog upravljača

Na željenu sliku možete izravno prijeći pritiskanjem sljedećih gumba na daljinskom upravljaču.



- ① Prebacuje se na slike putem priključka Computer.
- ② Svakim pritiskom na gumb izmjenjuje slike koje imaju dolje navedene izvore.
 - S-Video priključak
 - Video priključak
 - HDMI/MHL priključak
- ③ Svakim pritiskom na gumb izmjenjuje slike koje imaju dolje navedene izvore.
 - USB Display
 - Slike iz uređaja spojenog na USB-A priključak
- ④ Prebacivanje na sliku s uređaja spojenog na mrežu.

Projiciranje uz USB Display

Projektor možete povezati s računalom pomoću USB kabela radi projiciranja slika iz računala.

Možete projicirati slike i slati zvuk uz pomoć jednog USB kabla.

Da biste pokrenuli USB prikaz, postavite **USB Type B** za **USB Display** u izborniku Konfiguriranje.

 **Prošireno - USB Type B** [str.86](#)

Zahtjevi sustava

Za Windows

Operacijski sustav	Windows 2000*1	
	Windows XP*2	Professional 32-bitni Home Edition 32-bitni Tablet PC izdanju 32-bitni
	Windows Vista	Ultimate 32-bitni Enterprise 32-bitni Business 32-bitni Home Premium 32-bitni Home Basic 32-bitni
	Windows 7	Ultimate 32/64-bitni Enterprise 32/64-bitni Professional 32/64-bitni Home Premium 32/64-bitni Home Basic 32-bitni Starter 32-bitni
	Windows 8	Windows 8 32/64-bitni Windows 8 Pro 32/64-bitni Windows 8 Enterprise 32/64-bitni

	Windows 8.1	Windows 8.1 32/64-bitni Windows 8.1 Pro 32/64-bitni Windows 8.1 Enterprise 32/64-bitni
Procesor	Mobile Pentium III 1,2 GHz ili brži Preporučeno: Pentium M 1,6 GHz ili brži	
Količina memorije	256 MB ili više Preporučeno: 512 MB ili više	
Tvrdi disk Prostor	20 MB ili više	
Zaslon	Razlučivost ne manja od 640x480 niti veća od 1600x1200. Zaslon s 16 bitnom bojom ili bolji	

*1 Samo Service Pack 4

*2 Osim za Service Pack 1

Za OS X

Operacijski sustav	Mac OS 10.5.x 32-bitni Mac OS 10.6.x 32/64-bitni OS X 10.7.x 32/64-bitni OS X 10.8.x OS X 10.9.x
Procesor	Power PC G4 1 GHz ili brži Preporučeno: Core Duo 1,83 GHz ili brži
Količina memorije	512 MB ili više
Tvrdi disk Prostor	20 MB ili više
Zaslon	Razlučivost ne manja od 640x480 niti veća od 1680x1200. Zaslon s 16 bitnom bojom ili bolji

Pri prvom povezivanju

Pri prvom spajanju projektora i računala pomoću USB kabela potrebno je instalirati upravljački program. Postupak se razlikuje za Windowsi OS X.



- Sljedeći puta kada spojite projektor nije potrebno instalirati upravljački program.
- Kada unosite slike iz višestrukih izvora, promijenite ulazni izvor na USB Display.
- Ako koristite USB razdjelnik, veza možda neće ispravno funkcionirati. Povežite USB kabel izravno na projektor.
- Postavke nije moguće mijenjati tijekom korištenja USB Display.

Za Windows

- 1 USB kabelom povežite USB priključak računala s USB-B priključkom na projektoru.



Na Windows 2000 ili Windows XP moguća je pojava poruke s upitom želite li ponovno pokrenuti računalo. Odaberite Ne.

Za Windows 2000

Dvaput kliknite na **Računalo**, **EPSON PJ_UD** i zatim na **EMP_UDSE.EXE**.

Za Windows XP

Automatski počinje instalacija upravljačkog programa.

Za Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1

Kada se prikaže dijaloški okvir, kliknite na **Run EMP_UDSE.exe**.

- 2 Kad se prikaže zaslon s Ugovorom o licenci, kliknite **Slažem se**.

3 Projiciraju se slike iz računala.

Projekcija slike iz računala možda neće odmah započeti. Dok se ne počnu projicirati slike iz računala, ne dirajte uređaj, ne iskopčavajte USB kabel i ne isključujte projektor.

4 Nakon završetka projekcije Isključite USB kabel.

Pri iskopčavanju USB kabela nije potrebno koristiti značajku **Sigurno uklanjanje hardvera**.



- Ako se ne instalira automatski, dvaput kliknite **Moje računalo - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE** na računalu.
- Ako se iz nekog razloga slika ne projicira, na računalu pritisnite **Svi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx**.
- Ako koristite računalo pod sustavom Windows 2000 s korisničkim ovlastima, prikazuje se poruka o pogrešci sustava Windows, tako da možda nećete moći koristiti softver. U ovom slučaju, pokušajte ažurirati Windows na najnoviju verziju, ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponovno spojiti.

Za pojedinosti обратите se lokalnom zastupniku ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu ispod.

 [Popis kontakata za Epson projektor](#)

4 Kad se prikaže zaslon s Ugovorom o licenci, kliknite **Slažem se**.

Unesite lozinku s ovlastima administratora i započnite instalaciju. Kad instalacija završi, prikazuje se ikona USB Display na Dock u i traci izbornika.

5 Projiciraju se slike iz računala.

Projekcija slike iz računala možda neće odmah započeti. Dok se ne počnu projicirati slike iz računala, ne dirajte uređaj, ne iskopčavajte USB kabel i ne isključujte projektor.

6 Kada završite s projiciranjem, odaberite **Isključiti** na izborniku ikona **USB Display** na traci izbornika ili traci Dock i zatim iskopčajte USB kabel.



- Ako se mapa USB Display postavljanje ne prikaže automatski u okviru značajke Finder, kliknite dvaput na **EPSON PJ_UD - USB Display Installer** na računalu.
- Ako se iz nekog razloga ništa ne projicira, pritisnite ikonu **USB Display** u okviru značajke Dock.
- Ako nema ikone **USB Display** na traci Dock, dvaput kliknite na **USB Display** u mapi Applications.
- Ako odaberete **Izlaz** iz izbornika ikona **USB Display** u okviru značajke, Dock, USB Display se ne pokreće automatski kada priključite USB kabel.

Za OS X

1 USB kabelom povežite USB priključak računala s USB-B priključkom na projektoru.

Mapa Postavljanje za USB Display prikazuje se u značajci Finder.

2 Dvaput kliknite ikonu **USB Display Installer**.

3 Tijekom instalacije pratite upute na zaslonu.

Deinstalacija

Za Windows 2000

1 Kliknite na **Start**, odaberite **Postavke** i zatim kliknite na **Upravljačka ploča**.

2 Dvaput kliknite na **Dodaj/Ukloni programe**.

3 Kliknite na **Promijeni ili ukloni programe**.

4 Odaberite **Epson USB Display** i kliknite na **Promijeni/Ukloni**.

Za Windows XP

- 1** Kliknite na **Start** i zatim kliknite na **Upravljačka ploča**.
- 2** Dvaput kliknite na **Dodaj ili ukloni programe**.
- 3** Odaberite **Epson USB Display** i kliknite na **Ukloni**.

Za Windows Vista/Windows 7

- 1** Kliknite na **Start** i zatim kliknite na **Upravljačka ploča**.
- 2** Kliknite na **Deinstaliraj program** u izborniku **Programi**.
- 3** Odaberite **Epson USB Display** i kliknite na **Deinstaliraj**.

Za Windows 8/Windows 8.1

- 1** Otvorite Gumbići i odaberite **Traži**. Kliknite desnom tipkom miša i držite **Epson USB Display Ver.XXX**.
- 2** Odaberite **Deinstaliraj** na traka aplikacija.
- 3** Odaberite **Epson USB Display**, a zatim **Deinstaliraj**.
- 4** Tijekom deinstalacije pratite upute na zaslonu.


Za OS X

- 1** Otvorite mapu **Aplikacije**, dvaput kliknite na **USB zaslon** i zatim dvaput kliknite na **Alat**.
- 2** Pokrenite **USB Display UnInstaller**.


Ispravljanje deformacije geometrije slike

Deformaciju geometrije slike možete ispraviti na jedan od sljedećih načina.


- Automatsko ispravljanje (Auto V-geometrija)
Automatski ispravlja okomitu deformaciju geometrije slike.
- Ručno ispravljanje (H-Keystone regulator)
Ručno ispravlja vodoravno izobličenje geometrije slike koristeći regulator vodoravne trapezne slike (keystone).



- Ručno ispravljanje (H/V-geometrija)
Ručno ispravite deformacije zasebno u vodoravnom i okomitom smjeru.



- Ručno ispravljanje (Quick Corner)
Ručno ispravite zasebna četiri kuta.



Kod ispravljanja geometrijske deformacije, projicirana slika može biti smanjena.

Automatsko ispravljanje

Auto V-geometrija

Kada projektor otkrije bilo kakvo pomicanje, primjerice tijekom postavljanja, premještanja ili nagibanja, automatski će ispraviti okomitu deformaciju geometrije slike. Ta se funkcija naziva Auto V-geometrija.

Prilikom pomicanja projektor-a prikazuje se zaslon za podešavanje i projicirana slika automatski se ispravlja.

Moguće je koristiti i Auto V-geometrija za ispravljanje projiciranje slike u sljedećim uvjetima.

Kut ispravljanja: otprilike 30° prema gore i prema dolje



- Auto V-geometrija funkcioniра само kada je **Projekcija** postavljena kao **Prednja** u izborniku Konfiguriranje.
- Prošireno - Projekcija [str.86](#)
- Ako ne želite koristiti Auto V-geometrija, postavite značajku **Auto V-geometrija** na **Isključeno**.
- Postavke - Geometrija slike - H/V-geometrija - Auto V-geometrija [str.85](#)



- Pri uporabi regulator vodoravne trapezne slike (keystone), postavite **H-Keystone regulator** na **Uključeno**.
- Postavke - Geometrija slike - H/V-geometrija - H-Keystone regulator [str.85](#)
- Izobličenje geometrije slike u vodoravnom smjeru možete ispraviti i pomoću H/V-geometrije.

Ručno ispravljanje


Moguće je ručno ispravljanje deformacije geometrije slike.

Moguće je koristiti i H/V-geometriju za ispravljanje projiciranje slike u sljedećim uvjetima.

Kut ispravljanja: otprilike 30° udesno i ulijevo/otprilike 30° prema gore i prema dolje

H-Keystone regulator


Pomaknite regulator vodoravne trapezne slike (keystone) udesno ili ulijevo da biste ispravili vodoravnu trapeznu sliku.




H/V-geometrija

Ručno ispravite deformacije zasebno u vodoravnom i okomitom smjeru.


- 1 Pritisnite [\square] ili [\triangle] na upravljačkoj ploči tijekom projekcije za prikaz zaslona Geometrija slike.



- 2 Pritisnite sljedeće gume za ispravak izobličenja geometrije slike. Pritisnite [\square] ili [\triangle] za ispravak okomitog izobličenja slike.



Pritisnite gume [◀]/[▶] za ispravak okomitog izobličenja slike.



H/V-geometriju moguće je postaviti u izborniku Konfiguriranje.
Postavke - Geometrija slike - H/V-geometrija [str.85](#)


Quick Corner

Omogućava ručno ispravljanje sva četiri kuta projicirane slike zasebno.


1 Pritisnite gumb [Menu] za vrijeme projiciranja.

→ "Upotreba Konfiguriranje izbornik" [str.80](#)

Pomoću daljinskog upravljača




Pomoću upravljačke ploče



2 Odaberite **Geometrija slike** iz **Postavke**.




3 Odaberite **Quick Corner**, a zatim pritisnite [◀].



[Esc] :Vrati [↔]:Odaberi [⊕]:Unesi [Menu]:Izađi

- 4** Pritiskom na , , i na daljinskom upravljaču ili , i na upravljačkoj ploči odaberite kut koji želite ispraviti, a zatim pritisnite .




[↔/↔]:Odaberi
[⊕]:Unesi
[Esc] :Vrati (pritisnite na 2 sekunde kako biste vratili/prebacili)

- 5** Pomoću gumba , , i na daljinskom upravljaču ili gumba , , i na upravljačkoj ploči ispravite položaj kuta.

Kada pritisnete gumb , prikazuje se zaslon prikazan u koraku 4 koji vam omogućuje da odaberete područje za ispravljanje.

Ako se za vrijeme podešavanja prikaže poruka "Daljnje podešavanje nije moguće.", daljnje podešavanje oblika u smjeru naznačenom sivim trokutom nije moguće.



[↔/↔]:Podesi
[Esc] /[⊕]:Vrati

- 6** Ponovite postupke 4 i 5 prema potrebi za namještanje preostalih kuta.


- 7** Kada završite, pritisnite gumb [Esc] za izlazak iz izbornika za ispravljanje.

Geometrija slike je promijenjena na **Quick Corner**, pa nakon sljedećeg pritiska ili na upravljačkoj ploči, prikazat će se zaslon za odabir kuta iz 4. koraka. Promijenite značajku **Geometrija slike** na **H/V-geometrija** ako želite vodoravno i okomito ispravljati sliku gumbom ili na upravljačkoj ploči.

☞ Postavke - Geometrija slike - H/V-geometrija str.85




Ako dvije sekunde držite pritisnut gumb [Esc] dok je prikazan zaslon odabira kuta iz koraka 4, prikazat će se sljedeći zaslon.



Poništi Quick Corner: Poništava ispravljanja izvršena funkcijom Quick Corner.

Preb. na H/V-geometrija: Prebacuje način ispravljanja na H/V-geometrija.


„Izbornik Postavke“ str.85



Što je kut nagiba veći, teže je izoštiti sliku. Postavite projektor tako da ga je potrebno nagibati samo za mali kut.

Namještanje veličine slike

Okrenite regulator zumiranja za namještanje veličine projicirane slike.




Namještanje položaja slike

Pritisnite polugu nožice za podešavanje kako biste izvukli prednju nožicu. Položaj slike možete namjestiti nagibanjem projektor-a do 12 stupnjeva.

Namještanje vodoravnog nagiba

Izvucite i uvucite stražnje nožice za namještanje vodoravnog nagiba projektor-a.




1 Izvucite stražnju nožicu.

2 Uvucite stražnju nožicu.

Ispravljanje fokusa

Fokus možete ispraviti pomoću regulatora fokusa.




Namještanje glasnoće


Glasnoću možete namjestiti na jedan od sljedećih načina.

- Pritisnite gumb [Volume] na upravljačkoj ploči ili daljinskom upravljaču za namještanje glasnoće.
 [↔] Smanjivanje glasnoće.
 [↔↔] Pojačavanje glasnoće.

Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče



- Namjestite glasnoću u izborniku Konfiguriranje.

➔ Postavke - Glasnoća str.85

Oprez

Ne uključujte projektor pri visokoj glasnoći.

Iznenadna prekomjerna buka može oštetiti sluš. Uvijek smanjite glasnoću prije isključivanja, tako da je možete postupno povećavati nakon sljedećeg uključivanja.

Odabir kvalitete projekcije (Odabir Način rada u boji)

Postavlja Način rada u boji u skladu s okolnim uvjetima. Svjetlina slike ovisi o odabranom načinu rada.

Način rada	Primjena
Dinamično	Idealno za uporabu u svjetloj prostoriji. To je najsjetlijiji način rada i dobro reproducira sjenaste tonove.
Prezentacija	Idealno za održavanje prezentacija u boji u svjetloj prostoriji.
Kazalište	Idealno za gledanje filmova u tamnoj prostoriji. Slike imaju prirodni ton.
Fotografija*1	Idealno za projiciranje statičnih slika, npr. fotografija, u svjetloj prostoriji. Slike imaju jasne i kontrastne boje.
Sportovi*2	Idealno za gledanje televizijskog programa u svjetloj prostoriji. Slike imaju jasne i živopisne boje.
sRGB	Idealno za slike prilagođene standardu boja sRGB.


Način rada	Primjena
Crna podloga	Čak i ako projicirate na crnu podlogu (zelenu podlogu) ova postavka slikama daje prirodne nijanse, kao kad projicirate na zaslon.
Whiteboard	Idealno za održavanje prezentacija na bijeloj ploči.

*1 Ovaj odabir je dostupan samo kada je ulazni signal RGB ili kada je izvor USB Display, USB ili LAN.

*2 Opcija je dostupna samo kada je ulazni signal komponentni video ili kada je izvor ulaznog signala Video ili S-video.

Svakim pritiskom gumba [Color Mode] na zaslonu se prikazuje naziv načina rada u boji i način rada u boji se mijenja.

Daljinski upravljač



Način rada u boji možete postaviti u izborniku Konfiguriranje.

☛ **Slika - Način rada u boji** str.83


Postavljanje opcije Auto Iris

Automatskim namještanjem svjetline prema svjetlini prikazane slike možete uživati u jasnim i čistim slikama.


1 Pritisnite gumb [Menu].

☛ "Upotreba Konfiguriranje izbornik" str.80


Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče



2 Odaberite **Auto Iris** iz izbornika **Slika**.



[Esc] :Vrati [◆] :Odaberi [⊕] :Unesi

[Menu]:Izađi

3 Odaberite **Normalno** ili **Veliku brzinu**.

Postavka je pohranjena za svaki način rada u boji.



Ako se odabere **Velika brzina**, svjetlina slike podešava se odmah nakon promjene prizora.

- 4** Pritisnite gumb [Menu] za dovršetak postavljanja.



Auto Iris je moguće podešiti samo kada je **Način rada u boji** podešen na **Dinamično** ili **Kazalište**.

Promjena formata zaslona projicirane slike



Format zaslona ➤ projicirane slike možete promijeniti da odgovara vrsti, omjeru visine i širine te razlučivosti ulaznih signala.

Dostupni formati zaslona razlikuju se ovisno o signalu slike koja se trenutno projicira.

Načini promjene

Svakim pritiskom na [Aspect], na zaslonu se prikazuje naziv formata zaslona i mijenja se format zaslona.

Daljinski upravljač



Format zaslona možete postaviti u izborniku Konfiguriranje.


👉 **Signal - Dimenzija** str.83

Promjena formata zaslona

Projiciranje slika s video opreme ili HDMI/MHL priključka

Svakim pritiskom na [Aspect], format zaslona se mijenja sljedećim redoslijedom: **Normalno** ili **Auto**, **16:9**, **Puno**, **Zumiranje** i **Izvorno**.

Primjer: 1080p ulaz signala (razlučivost: 1920x1080, format zaslona: 16:9)



① Normalno ili Auto

② 16:9











③ Puno

④ Zumiranje

⑤ Izvorno

Projiciranje slika s računala

Ispod su prikazani primjeri projekcija za svaki format zaslona.

Format zaslona	Ulazni signal	
	XGA 1024X768 (4:3)	WXGA 1280X800 (16:10)
Normalno		
16:9		
Puno		
Zumiranje		
Izvorno		



Ako dijelovi slike nisu vidljivi, namjestite postavku **Razlučivost** na **Široko** ili **Normalno** u izborniku Konfiguriranje u skladu s veličinom računalnog zaslona.


☞ **Signal - Razlučivost** str.83

Korisne Funkcije

U ovom poglavlju navedeni su korisni savjeti za održavanje prezentacija, kao i funkcije sigurnosti.

Projiciranje dviju slika istodobno (Split Screen)

Možete istodobno projicirati slike iz dva izvora na lijevoj odnosno desnoj strani zaslona.



Izvori ulaznog signala za projiciranje s podijeljenim zaslonom

U nastavku su navedene kombinacije izvora ulaznog signala koje mogu biti projicirane na podijeljenom zaslonu.

Lijevi zaslon	Desni zaslon						
	Računalo	S-Video	Video	HDMI	USB Display	USB	LAN
Računalo	-	-	-	✓	✓	✓	✓
S-Video	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Video	-	-	-	✓	✓	✓	✓
HDMI	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
USB Display	✓	✓	✓	✓	-	-	-

Lijevi zaslon	Desni zaslon						
	Računalo	S-Video	Video	HDMI	USB Display	USB	LAN
USB	✓	✓	✓	✓	-	-	-
LAN	✓	✓	✓	✓	-	-	-

Postupci upravljanja


Projiciranje na podijeljenom zaslonu

1

Tijekom projiciranja pritisnite gumb [Split].

Trenutno odabrani izvor ulaznog signala projicira se na lijevoj strani zaslona.

Daljinski upravljač




Iste radnje možete izvesti i u izborniku konfiguracije.

☞ Postavke - Split Screen str.85

2 Pritisnite gumb [Menu].

Prikazan je zaslon Post. Split Screen.



4 Odaberite izvor ulaznog signala za **Lijevo** i **Desno**.



3 Odaberite **Izvor** i zatim pritisnite gumb [**◀**].

Moguće je odabrati samo izvore ulaznog signala koji se mogu kombinirati.

☞ "Izvori ulaznog signala za projiciranje s podijeljenim zaslonom" str.48



Zaslon Izvor prikazuje se i kada se pritisnu sljedeći gumbi tijekom projiciranja na podijeljenom zaslonu.

- Gumb [Source Search]
- Gumb [Computer]
- Gumb [Video]
- Gumb [USB]
- Gumb [LAN]

5 Odaberite **Izvrši**, a zatim pritisnite gumb [**◀**].

Da biste promijenili izvor tijekom projiciranja na podijeljenom zaslonu, započnite postupak od 2. koraka.

Promjena lijevog i desnog zaslona

Sljedeći postupak koristite za promjenu projiciranih slika koje se prikazuju na lijevom odnosno desnom zaslonu.

- 1** Tijekom projiciranja na podijeljenom zaslonu pritisnite gumb [Menu].
- 2** Odaberite Zamijeni zaslone i zatim pritisnite gumb [].
Projicirane slike na lijevom i desnom zaslonu zamjenjuju mesta.




Promjena veličine lijevog i desnog zaslona

- 1** Tijekom projiciranja na podijeljenom zaslonu pritisnite gumb [Menu].
- 2** Odaberite **Veličina zaslona** i zatim pritisnite gumb [].
- 3** Odaberite veličinu zaslona koju želite prikazati, a zatim pritisnite gumb [].




Nakon postavljanja veličine zaslona projicirane slike prikazat će se kao što je dolje pokazano.


Jednako



Veće lijevo



Veće desno



- Nije moguće istodobno povećanje slike na lijevom i desnom zaslonu.
- Kada se poveća jedna slika, druga slika se smanjuje.
- Ovisno o ulaznim video signalima, veličina slike na lijevoj strani zaslona možda neće izgledati jednak veličini slike na desnoj strani, čak i ako je postavljena veličina **Jednako**.

Završetak projiciranja na podijeljenom zaslonu

Da biste završili projiciranje na podijeljenom zaslonu, pritisnite gumb [Esc].

Projiciranje na podijeljenom zaslonu možete završiti i uz pomoć sljedećih koraka.

- Pritisnite gumb [Split] na daljinskom upravljaču.

- Odaberite Izl. iz Split Screen u izborniku za konfiguraciju.
☞ Postavke - Split Screen - Post. Split Screen [str.85](#)

Ograničenja tijekom projiciranja na podijeljenom zaslonu

Ograničenja upravljanja

Tijekom projiciranja na podijeljenom zaslonu nije moguće izvođenje sljedećih radnji.

- Postavljanje izbornika za konfiguraciju
- E-Zoom
- Promjena formata zaslona (format zaslona bit će postavljen na **Normalno**)
- Radnje uz pomoć gumba [User] na daljinskom upravljaču
- Auto Iris

Pomoć se može prikazati samo kada se ne primaju signali slike ili kada je prikazana obavijest o pogrešci ili upozorenje.

Ograničenje u vezi sa slikama

- Zadane vrijednosti za izbornik **Slika** primjenjuju se na sliku na desnom zaslonu. Ipak, postavke za sliku projiciranu na lijevom zaslonu primjenjuju se na sliku na desnom zaslonu za **Način rada u boji**, **Temperatura boje**, **Podešavanje boje**, **Svjetlina**, **Kontrast**, **Zasićenje boje** i **Nijansa**.
- Vrijednost postavke **Isključeno za Progresivno i Smanjenje buke** primjenjuje se na sliku na desnom zaslonu.
☞ "Izbornik Signal" [str.83](#)
- Kada se na ulazu ne prima signal slike, zaslon prikaza bit će u boji postavljenoj u značajci Pozadina zaslona. Kada se odabere **Logotip**, boja prikaza je **Plava**.
- Kada se izvodi A/V bez tona, boja prikaza je **Crna**.

Projekcija bez računala (PC Free)

Spajanjem USB uređaja za pohranu poput USB izbrisivog memorijskog pogona ili USB tvrdog diska na projektor možete projicirati datoteke pohranjene na uređaju bez upotrebe računala. Ta se funkcija zove PC Free.



- Možda nećete moći koristiti USB uređaje za pohranu koji uključuju funkcije zaštite.
- Nije moguće ispraviti deformaciju geometrije slike za vrijeme projekcije u PC Free, čak i ako koristite gume [Δ] i [\square] na upravljačkoj ploči.

Specifikacije za datoteke koje se mogu projicirati pomoću PC Free

Vrsta	Vrsta datoteka (nastavak)	Napomene
Slika	.jpg	Ne možete projicirati sljedeće datoteke. - Formate s CMYK rasporedom boja - Progresivne formate - Slike razlučivosti veće od 8192 x 8192 Zbog karakteristika JPEG datoteka slike se možda neće projicirati jasno ako je omjer kompresije previšok.
	.bmp	Nije moguće projicirati slike razlučivosti veće od 1280x800.
	.gif	• Nije moguće projicirati slike razlučivosti veće od 1280x800. • Nije moguće projicirati animirane GIF datoteke.
	.png	Nije moguće projicirati slike razlučivosti veće od 1280x800.

Vrsta	Vrsta datoteke (nastavak)	Napomene
Film	.avi (Motion JPEG)	<ul style="list-style-type: none"> Nije moguće projicirati slike razlučivosti veće od 1280x720. Format zvuka može reproducirati samo linearni PCM i ADPCM. Podržava AVI 1.0. Ne možete projicirati datoteke veće od 2 GB.



- Kad priključujete i koristite USB kompatibilni tvrdi disk, obvezno priključite ispravljač izmjenične struje priložen uz tvrdi disk.
- Projektor ne podržava neke sustave datoteka, tako da trebate koristite medije formatirane u sustavu Windows.
- Formatirajte medije pomoću sustava FAT16/32.

Primjeri za PC Free

Projiciranje slika pohranjenih na USB uređaju



- "Projiciranje odabranih slika ili filmova" [str.54](#)
- "Projiciranje slikovnih datoteka iz mape u nizu (Dijaproj.)" [str.55](#)

PC Free načini rada

Iako su sljedeći koraci objašnjeni na temelju korištenja daljinskog upravljača, iste radnje možete obaviti koristeći upravljačku ploču.

Pokretanje značajke PC Free

- 1 Promijenite izvor na USB.
☛ "Prelazak na željenu sliku pomoću daljinskog upravljača" [str.34](#)
- 2 Spojite USB uređaj za pohranu na projektor.
☛ "Spajanje USB uređaja" [str.27](#)

PC Free se pokreće i prikazuje se zaslon s popisom datoteka.


 - Sljedeće datoteke prikazuju se kao sličice (sadržaj datoteka prikazuje se kao sličica).
 - JPEG datoteke
 - AVI datoteke (prikazuje sliku na početku filma)
 - Druge datoteke ili mape prikazuju se kao ikone, kao što je prikazano u sljedećoj tablici.

Ikona	Datoteka	Ikona	Datoteka
	JPEG datoteke*		BMP datoteke
	GIF datoteke		PNG datoteke
	AVI (Motion JPEG) datoteke*		

* Kada nije moguće prikazati sličicu, prikazuje se ikona.



- Također možete umetnuti memorijsku karticu u USB čitač kartica, a zatim čitač povezati na projektor. Međutim, neki USB čitači kartica koji su dostupni u prodaji mogu biti nekompatibilni s projektorom.
- Ako je prikazan sljedeći zaslon (zaslon Odaberi pogon), pritisnite gumb [], [], [], ili [] da biste odabrali željeni pogon, a zatim pritisnite gumb [].



- Za prikaz zaslona Odaberi pogon, postavite pokazivač na **Odaberi pogon** na vrhu zaslona s popisom datoteka, a zatim pritisnite [].

Projiciranje slika

1

- Pritisnite gumb [], [], [] ili [] da biste odabrali datoteku ili mapu koju želite projicirati.



Ako se na trenutnom zaslonu ne prikazuju sve datoteke i mape, pritisnite gumb [] na daljinskom upravljaču ili postavite pokazivač na **Sljedeća stranica** na dnu stranice i pritisnite [].

Za povratak na prethodni zaslon pritisnite gumb [] na daljinskom upravljaču ili postavite pokazivač na **Prethodna stranica** na vrhu zaslona i pritisnite [].

2

- Pritisnite gumb [].

Prikazuje se odabrana slika.


Ako odaberete neku mapu, prikazuju se datoteke iz odabrane mape. Za povratak na prethodni zaslon postavite pokazivač na **Naz. na vrh** i pritisnite [].

Zakretanje slika

Reproducirane slike možete zakretati u koracima od 90°. Funkcija zakretanja je također dostupna tijekom Dijaproj.

1 Reproducirajte slike ili pokrenite Dijaproj.

2 Za vrijeme projiciranja pritisnite gumb [◀] ili [▶].



Zaustavljanje funkcije PC Free

Ako želite zatvoriti PC Free, odspojite USB uređaj iz USB priključka na projektoru. Uređaje kao što su digitalni fotoaparati ili tvrdi diskove, isključite i zatim iskopčajte iz projektor-a.

Projiciranje odabranih slika ili filmova

Pozor

Nemojte iskopčavati USB uređaj za pohranu tijekom komunikacije s uređajem. PC Free možda neće pravilno raditi.

1 Pokrenite PC Free.

Prikazuje se zaslon s popisom datoteka.

→ "Pokretanje značajke PC Free" str.52

2 Koristite gume [◀], [▶], [↑] i [↓] za odabir slikovne datoteke koju želite projicirati.



3 Pritisnite gumb [↔].

Prikazuje se slika ili se reproducira film.



Pritisnite gumb [⇨][⇦] za pomicanje na sljedeću ili prethodnu slikovnu datoteku.

4 Za završetak projekcije izvršite jednu od sljedećih postupaka.

- Projiciranje slike: pritisnite [Esc].
- Projiciranje filma: pritisnite [Esc] za prikaz zaslona poruke, zatim **Izadi**, a zatim pritisnite [⇨].

Nakon završetka projiciranja, vratit ćete se na zaslon s popisom datoteka.

Projiciranje slikovnih datoteka iz mape u nizu (Dijaproj.)

Slikovne datoteke u mapi možete prikazivati u nizu, jednu po jednu. Ta se funkcija zove Dijaproj. Slijedite ove korake za pokretanje Dijaproj.



Za automatsku izmjenu datoteka tijekom Dijaproj postavite **Vrijeme promjene zaslona** na izborniku **Opcija** na bilo što osim **Ne**. Zadana vrijednost je 3 sekunde.

☞ "Postavke prikaza slikovne datoteke i radne postavke za Dijaproj." str.56

1 Pokrenite PC Free.

Prikazuje se zaslon s popisom datoteka.

☞ "Pokretanje značajke PC Free" str.52

2

Pritisnite gumb [⇨], [⇦], [↑] ili [↓] da biste postavili pokazivač na mapu Dijaproj. koju želite pokrenuti, a zatim pritisnite gumb [⇨].

3

Odaberite **Dijaproj.** na donjem desnom dijelu zaslona s popisom datoteka i pritisnite [⇨].

Dijaproj. započinje i slikovne datoteke u mapi automatski se projiciraju u nizu, jedna po jedna.

Nakon projiciranja posljednje datoteke popis datoteka automatski se ponovno prikazuje. Ako značajku **Neprekidna reprodukcija** namjestite na **Uključeno** u prozoru Opcija, projekcija će ponovno početi od početka kad dođe do kraja.

☞ "Postavke prikaza slikovne datoteke i radne postavke za Dijaproj." str.56

Tijekom Dijaproj. možete prijeći na sljedeći zaslon, vratiti se na prethodni zaslon ili zaustaviti reprodukciju.



Ako je značajka **Vrijeme promjene zaslona** na zaslonu Opcija namještena na **Ne**, datoteke se neće izmjenjivati automatski kada odaberete Reproduciraj dijaprojekciju. Pritisnite gumb [⇨], [⇦] ili [⇨] za nastavak do sljedeće datoteke.

Kada projicirate datoteku s PC Free, možete koristiti sljedeće funkcije.

- Zamrzni

☞ "Zamrzavanje slike (Zamrzni)" str.59

- A/V bez tona

☞ "Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)" str.58

- E-Zoom

☞ "Povećavanje dijela slike (E-Zoom)" str.60

- Pokazivač
 - 👉 "Funkcija pokazivača (Pokazivač)" [str.59](#)

Postavke prikaza slikovne datoteke i radne postavke za Dijaproj.

Možete namjestiti redoslijed prikaza datoteka i radnje Dijaproj. na zaslonu Opcija.

- 1 Odaberite **Opcija** na dnu zaslona s popisom datoteka i pritisnite [➡].
- 2 Kad se prikaže sljedeći zaslon Opcija, postavite svaku pojedinačnu stavku. Odaberite bilo koju od opcija po potrebi i pritisnite gumb [➡]. U sljedećoj tablici prikazane su pojedinosti za svaku stavku.



Redoslijed prikazivanja	Datoteke možete odabrati za prikaz prema Red. naziva ili Red. datuma .
Redoslijed sortiranja	Datoteke možete odabrati za razvrstavanje Uzlazno ili Silazno .

Neprekidna reprodukcija	Možete postaviti želite li da se Dijaproj. ponavlja.
Vrijeme promjene zaslona	Možete postaviti vrijeme za pojedinačnu datoteku koja će se prikazivati u Dijaproj. Možete postaviti vrijeme između Ne (0) i 60 sekundi. Ako odaberete opciju Ne, automatska reprodukcija nije moguća.
Efekt	Možete postaviti efekte zaslona za vrijeme izmjene slajdova.

- 3 Nakon završetka ugađanja postavki, gumbima [↑], [↓], [←] i [→] postavite pokazivač iznad **U redu** i zatim pritisnite [➡]. Postavke su primjenjene.
Ako ne želite primijeniti postavke, dovedite pokazivač na **Odustani** i pritisnite [➡].

Projiciranje uz pomoć QR koda

Očitavanjem QR koda koji se prikazuje na projiciranom zaslonu s Epson iProjection (V1.3.0 ili noviji), na lak način možete projicirati podatke na pametnom telefonu ili tabletu.

Provjerite sljedeće točke prije pokretanja projekcije uz pomoć QR koda.

- Isporučena ili opcijska jedinica bežične mreže instalirana je na projektoru
- Postavite **Napajanje bežičnog** na **Bežična mreža uklj.** u izborniku Konfiguriranje.

 Program Epson iProjection možete besplatno preuzeti iz trgovine App Store ili Google play. Korisnik je odgovoran za sve troškove koji nastanu prilikom komunikacije s trgovinom App Store ili Google play.


Podešavanje načina prikaza za QR kodove

Prikazivanje zaslona QR koda na izborniku Konfiguriranje.


- Pritisnite gumb [Menu].

☞ "Upotreba Konfiguriranje izbornik" str.80

Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče



- Odaberite **Mrežna konfiguracija** u izborniku **Mreža**.

Slika

Signal

Postavke


Prošireno

Mreža

ECO

Info

Poništi



[Esc] :Vrati [◆] :Odaberi [⊕] :Unesi

[Menu]:Izađi

- Odaberite **Prikaz pod. za LAN.** na **Osnove**.



- Odaberite **Tekst ili QR kod**.

[Prikaži LAN info.] Vrati

Tekst ili QR kod

Tekst

[Esc] :Vrati [◆] :Odaberi [⊕] :Postavi


Tekst ili QR kod



Projiciranje podataka s pametnog telefona ili tableta

Projiciranje podataka s uređaja uz pomoć Epson iProjection.

- 1** Pokrenite Epson iProjection na pametnom telefonu ili tabletu.
- 2** Dodirnite **Projector** na zaslonu za aplikacije.
Prikazuje se zaslon za traženje projektor-a.
- 3** Dodirnite **Read QR code** na zaslonu za aplikacije.
Kamera se pokreće i prikazuje se zaslon za pretpregled.
- 4** Pritisnite gumb [LAN] na daljinskom upravljaču ili odaberite **Prikaz QR koda** na izborniku **Mreža** radi prikaza QR koda.



- Kada projektor već prima neku sliku preko mreže, QR kod se neće prikazivati čak i ako pritisnete gumb [LAN]. Pritisnite gumb [Enter] na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči (samo kada je izvor LAN) ili odaberite **Prikaz QR koda** na izborniku **Mreža** radi prikaza QR koda.
- Za skrivanje QR koda pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči.

5


Očitajte projicirani QR kod vašim pametnim telefonom ili tabletom.

Pobrinite se da očitate QR kod ispred zaslona tako da on odgovara vodiču. Ako ste predaleko od zaslona, kod se možda neće moći očitati.


Kada se veza uspostavi, prikazat će se slika sa spojenog uređaja. Dodirnite **Files** na zaslonu za aplikacije i zatim odaberite datoteku koju želite projicirati.

Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)

Ovu mogućnost možete koristiti kada pozornost publike želite privući na ono što govorite ili kada ne želite pokazati nepotrebne pojedinosti pri promjeni datoteka tijekom prezentacije putem računala.



Svakim pritiskom na gumb [A/V Mute] ili otvaranjem/zatvaranjem objektiva, A/V bez tona se uključuje ili isključuje.




-  • Prilikom projiciranja pokretnih slika reprodukcija slike i zvuka nastavlja se i nakon uključivanja postavke A/V bez tona. Projekciju nije moguće nastaviti s mesta na kojem je aktivirana postavka A/V bez tona.
- Možete odabratи prikazani zaslon kada je pritisnut gumb [A/V Mute] u izborniku Konfiguriranje.
-  **Prošireno - Zaslon - A/V bez tona** [str.86](#)
- Kada se omogući A/V bez tona pomoću gumba [A/V Mute], aktivira se **Tajmer A/V utišav.** i napajanje se automatski isključuje nakon otprilike 30 minuta. Ako ne želite omogućiti **Tajmer A/V utišav.**, postavite **Tajmer A/V utišav.** na **Isključeno.**
-  **ECO - Tajmer A/V utišav.** [str.95](#)
- Kada se klizač za isključivanje slike i zvuka zatvori na otprilike 30 minuta, aktivira se **Vrijeme pokl. leće** i uređaj se automatski isključuje. Ako ne želite da se **Vrijeme pokl. leće** aktivira, postavite **Vrijeme pokl. leće** na **Isključeno.**
-  **ECO - Vrijeme pokl. leće** [str.95](#)
- Lampa i dalje svjetli tijekom opcije A/V bez tona, zbog čega se nastavlja brojati vrijeme rada lampe.

Zamrzavanje slike (Zamrzni)

Kada aktivirate opciju Zamrzni za pokretnе slike, zaustavljena se slika i dalje projicira na zaslonu i možete je prikazivati kadar po kadar, poput statičnih fotografija. Osim toga, ako prethodno aktivirate funkciju Zamrzni, možete obavljati radnje kao što su promjena datoteka tijekom prezentacije putem računala, bez projiciranja slike.

Svakim pritiskom gumba [Freeze], zamrzavanje se uključuje odnosno isključuje.


Daljinski upravljač




-  • Zvuk se ne prekida.
- Prilikom projiciranja pokretnih slika, reprodukcija se nastavlja i dok je zaslon zamrznut. Projekciju nije moguće nastaviti sa mesta gdje je zaslon zamrznut.
- Pritisnete li gumb [Freeze] dok je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć, izbornik ili zaslon Pomoć koji je prikazan će se zatvoriti.
- Zamrzni radi i kada se koristi E-Zoom.

Funkcija pokazivača (Pokazivač)


Omogućuje pomicanje ikone pokazivača po projiciranoj slici i isticanje područja slike o kojem govorite.



- 1** Prikažite pokazivač.
Svakim pritiskom gumba [Pointer], pokazivač se pojavljuje ili nestaje.



- 2** Pomičite ikonu pokazivača (↗).



Istodobnim pritiskom na bilo koji par susjednih gumbi [], [], [] ili [], moguć je dijagonalni pomak pokazivača.




Oblik ikone pokazivača možete odabrati na izborniku Konfiguriranje.

➔ Postavke - Oblik pokazivača str.85


Povećavanje dijela slike (E-Zoom)

Funkcija je korisna kada želite povećati dijelove slike kao što su grafikoni i tablice te ih podrobnije analizirati.




- 1** Pokrenite E-Zoom.
Pritisnite gumb [+] za prikaz križića (☒).

Daljinski upravljač



- 2** Pomaknite križić () do dijela slike koji želite povećati.


Daljinski upravljač



Istodobnim pritiskom na bilo koji par susjednih gumbi [], [], [] ili [], moguć je dijagonalni pomak pokazivača.

- 3** Povećajte sliku.

Daljinski upravljač



Gumb [⊕]: Proširuje područje svaki puta kad se pritisne. Držanjem gumba možete brzo povećati sliku.

Gumb [⊖]: Umanjuje slike koje su povećane.

Gumb [Esc]: Poništava E-Zoom.



- Omjer povećanja prikazuje se na zaslonu. Odabrana površina se može povećati od 1 do 4 puta u 25 koraka.
- Tijekom uvećane projekcije pritisnite gumb [], [], [] ili [] da biste pregledali sliku.

Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)

Pokazivačem miša računala možete upravljati s daljinskog upravljača projektorra. Ta se funkcija naziva bežični miš.

S bežičnim mišem kompatibilni su sljedeći operacijski sustavi.

	Windows	OS X
Operacijski sustav	Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1	Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.x Mac OS X 10.6.x OS X 10.7.x OS X 10.8.x OS X 10.9.x


* Možda neće biti moguće korištenje funkcije Bežični miš u nekim verzijama operacijskih sustava.

Za omogućivanje funkcije bežičnog miša koristite sljedeći postupak.

- USB kabelom povežite projektor i računalo.
→ "Spajanje računala" str.24
- Promijenite izvor na jedan od sljedećih.
 - USB Display
 - Računalo
 - HDMI
→ "Prelazak na željenu sliku pomoću daljinskog upravljača" str.34

Nakon postavljanja, pokazivačem miša može se upravljati na sljedeći način.

Pomicanje pokazivača miša



Gumbi [↑], [↓], [←], [→]:

Pomicanje pokazivača miša.




- Istodobnim pritiskom na bilo koji par susjednih gumbi [↑], [↓], [←] ili [→], moguć je dijagonalni pomak pokazivača.

- Ako su postavke za gume miša na računalu obrnute, bit će obrnuto i upravljanje gumbima na daljinskom upravljaču.

- Funkcija bežičnog miša ne radi u sljedećim uvjetima.
 - Kada projicirate slike s uređaja priključenog u HDMI/MHL priključak putem MHL kabela.
 - Kad je prikazan izbornik Konfiguriranje ili zaslon Pomoć
 - Dok koristite ostale funkcije različite od bežičnog miša (primjerice ugadanje glasnoće)

No kad koristite funkcije E-Zoom ili Pokazivač, dostupna je funkcija pomicanja za stranicu gore ili dolje.


Pritisakanje tipki miša



Gumb [Esc]: Desni klik.

Gumb [←]: Lijevi klik. Pritisnite dvaput brzo za dvoklik.

Povlačenje i puštanje



Dok držite pritisnutim gumb [←], pritisnite gumb [↑], [↓], [←] ili [→].

Otpustite gumb [←] da biste ispustili stavku na željeno mjesto.


Ispravljanje razlike u boji prilikom projiciranja s više projektorova

Kada povezujete nekoliko projektorova i vršite paralelnu projekciju, koristite izbornik **Slika** za podešavanje razlike u svjetlini, nijansi između pojedinih slika.



- U nekim slučajevima svjetlina i nijansa možda neće biti sasvim uskladeni čak ni nakon ispravljanja.
- Nakon nekog vremena, razlika u svjetlini i nijansi može postati uočljivija. Ako primijetite razliku, provedite podešavanje.

Str. gore/dolje



Gumb [↑]: Pomicanje na prethodnu stranicu.

Gumb [↓]: Pomicanje na sljedeću stranicu.

Sažetak postupka ispravljanja

Kada koristite više projektorova i želite izvršiti ispravke, slijedite sljedeći postupak za ispravljanje svakog pojedinačnog projektorova.

1. Namjestite ID projektoru.

Postavite jedinstveni ID projektoru za svaki željeni projektor kako biste mogli ograničiti ispravljanje na određeni projektor.

2. Ispravite razliku boja.




Ispravljanje boje možete obaviti pri projiciranju iz više projektoru.


Namještanje ID-a i korištenje daljinskog upravljača

Namještanjem ID-a za svaki projektor možete ograničiti kojim će se projektorom upravljati uz pomoć daljinskog upravljača.

ID projektoru možete namjestiti u rasponu od "1" do "9". Zadana vrijednost je Isključeno.

Na daljinskom upravljaču odaberite ID projektoru od 0 do 9 za projektor kojim želite upravljati. Sljedeći primjeri pokazuju kombinacije ID-a za ID projektoru i postavku ID-a na daljinskom upravljaču.


Radnja	Kombinacije		Opis
Moguće		ID projektoru: 1	Kada se ID projektoru i postavka ID-a na daljinskom upravljaču podudaraju, možete upravljati projektorom uz pomoć daljinskog upravljača.
		Postavka ID-a na daljinskom upravljaču: 1	
Moguće		ID projektoru: Isključeno	Kada je ID projektoru postavljen na Isključeno, projektorom možete upravljati bez obzira na postavku ID-a na daljinskom upravljaču.
		Postavka ID-a na daljinskom upravljaču: 1	
Moguće		ID projektoru: 1	Kada je na daljinskom upravljaču odabrana postavka 0, projektorom

Radnja	Kombinacije	Opis
		Postavka ID-a na daljinskom upravljaču: 0
Nije moguće		ID projektoru: 1
		Postavka ID-a na daljinskom upravljaču: 3


Namještanje ID-a Projektora

Pritisnite gumb [Menu] za vrijeme projiciranja.

☞ "Upotreba izbornika Konfiguracija" [str.80](#)

Upravljačka ploča

- 2** Odaberite **ID projektor-a** u izborniku **Prošireno**.



- 3** Odaberite ID koji želite namjestiti, a zatim pritisnite gumb [].



- 4** Pritisnite gumb [Menu] za dovršetak postavljanja.

Izvedite korake od 1 do 4 za sve projektore i namjestite jedinstveni ID za svakog od njih.



- Odabir ID-a za projektor kojim želite upravljati uz pomoć daljinskog upravljača




Odaberite ID prilikom svakog uključivanja projekta. Kada je projektor uključen, ID namješten za daljinski upravljač je 0.

- 1** Usmjerite daljinski upravljač u daljinski prijemnik željenog projekta i pritisnite gumb [ID] na daljinskom upravljaču. Kada pritisnete gumb [ID], trenutni ID projekta se prikazuje na projekcijskom zaslonu. Nestaje nakon otprilike tri sekunde.

Daljinski upravljač



- 2** Držeći pritisnutim gumb [ID], pritisnite brojčani gumb koji odgovara ID-u projekta kojim želite upravljati.



Ispravljanje

Nakon postavljanja projektora ispravite svjetlinu i ton na svakom projektoru kako biste smanjili razlike.

Ispravljanje razlika u boji

Radite uz pomoć daljinskog upravljača, pri čemu će ID biti namješten u skladu s projektorem koji se koristi.

1 Pritisnite gumb [Menu].

☞ "Upotreba Konfiguriranje izbornik" [str.80](#)

2 Odaberite stavku koju želite podešiti na **Slika** i zatim provedite pojedinačna podešavanja.



3 Kada završite sa svim ispravljanjima, pritisnite gumb [Menu] za dovršavanje namještanja postavki.

Nakon usklađivanja ID-a na daljinskom upravljaču s projektorem izvedite korake od 1 do 3 za sve projektore koje je potrebno ispraviti.

Spremanje Korisničkog logotipa

Sliku koja se upravo projicira možete spremiti kao korisnički logotip.




- Nakon što spremite korisnički logotip, on se više ne može vratiti na tvorničke postavke.
- Ako se sadržaj izbornika Konfiguracija postavi iz drugog projektora korištenjem funkcije skupnog podešavanja, registrirani korisnički logotip bit će postavljen za ostale projektoare. Kao logotip korisnika nemojte registrirati povjerljive i slične podatke.
- ☞ "Izvođenje skupnog podešavanja za više projektoara" [str.97](#)


1 Projicirajte sliku koju želite spremiti kao korisnički logotip, a zatim pritisnite gumb [Menu].

☞ "Upotreba izbornika Konfiguracija" [str.80](#)


Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče



2 Odaberite **Korisnički logotip** iz izbornika **Prošireno**.



- Ako ste opciju **Zašt. koris. logo.** postavke **Zaštita lozinkom** namjestili na **Uključeno**, prikazat će se poruka i nećete moći promijeniti korisnički logotip. Možete ih promijeniti tek kada opciju **Zašt. koris. logo.** postavite u **Isključeno**.
- "Nadzor korisnika (Zaštita lozinkom)" str.68
- Odaberete li **Korisnički logotip** kada je aktivna funkcija Geometrija slike, E-Zoom, Dimenzija ili Podesi zumiranje, upravo aktivna funkcija privremeno se poništava.

3 Kad se prikaže poruka "Odabratи sliku kao korisnički logotip?", odaberite **Da**.





Kada pritisnete gumb [**◀**] na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči, moguća je promjena veličine zaslona ovisno o signalu radi prilagodbe stvarne razlučivosti signala slike.

4

Pomičite okvir i odaberite dio slike koji želite postaviti za korisnički logotip.

Iste radnje možete izvršiti i preko upravljačke ploče projektor-a.

Daljinski upravljač




Veličina slike može biti do 400x300 točaka.

5

Nakon što pritisnete gumb [**◀**] i prikaže se poruka "Odabratи ovu sliku?", odaberite **Da**.

6

Odaberite faktor povećanja na zaslonu postavke zumiranja.



[Esc] :Vrati [◀] :Odabereti [⊕] :Postavi [Menu] :Izađi

7 Kada se prikaže poruka "Spremiti sliku kao korisnički logotip?", odaberite **Da**.

Slika je spremljena. Nakon spremanja slike prikazuje se poruka "Dovršeno."



- Spremanjem novog korisničkog logotipa briše se prethodni korisnički logotip.
- Za spremanje je potrebno određeno vrijeme. Ne radite s projektorom niti s drugim priključenim uređajima dok traje spremanje, u protivnom može doći do kvarova.

Projektor sadrži sljedeće poboljšane funkcije zaštite:

- Zaštita lozinkom
Možete ograničiti tko smije koristiti projektor.
- Zaključ. upr. ploče
Možete spriječiti da drugi mijenjaju postavke projektor-a bez odobrenja.
👉 "Ograničavanje rada (Zaključ. upr. ploče)" [str.70](#)
- Zaštita od krađe
Projektor je opremljen sljedećim sigurnosnim uređajem za zaštitu od krađe.
👉 "Zaštita od krađe" [str.71](#)

Nadzor korisnika (Zaštita lozinkom)

Kada se Zaštita lozinkom aktivira, osobe koje ne znaju lozinku ne mogu koristiti projektor za projiciranje slike čak i kada je projektor uključen. Osim toga, neće moći mijenjati korisnički logotip koji se prikazuje kada uključite projektor. Funkcija služi kao zaštita od krađe, jer se ukradeni projektor ne može koristiti. U trenutku kupnje, Zaštita lozinkom nije aktivirana.

Vrste Zaštita lozinkom

Možete odabrati dvije vrste zaštite lozinkom, ovisno o tome kako se projektor koristi.

- **Zaštita pri uklj.**

Kada je opcija **Zaštita pri uklj.** namještena na **Uključeno**, morate unijeti prethodno određenu lozinku nakon priključivanja i uključivanja projektor-a (to se odnosi i na Izr. napajanje uklj.). Ne upišete li ispravnu lozinku, projektor se neće pokrenuti.

- **Zašt. koris. logo.**

Opcija onemogućava promjenu korisničkog logotipa koji je postavio vlasnik projektor-a. Kada opciju **Zašt. koris. logo.** namjestite na **Uključeno**, ne mogu se mijenjati sljedeće postavke korisničkog logotipa.

- Snimanje korisničkog logotipa
- Postavljanje **Pozadina zaslona**, **Zaslon pokretanja** ili **A/V bez tona** u izborniku **Zaslon**
👉 **Prošireno - Zaslon** [str.86](#)

- **Mrežna zaštita**

Kada je **Mrežna zaštita** namještena na **Uključeno**, zabranjene su izmjene postavki za opciju **Mreža**.

👉 "Izbornik Mreža" [str.88](#)


Namještanje značajke Zaštita lozinkom

Zaštitu lozinkom možete namjestiti na sljedeći način.

1

Tijekom projekcije držite pritisnut gumb [Freeze] oko pet sekundi. Prikazuje se izbornik za postavljanje Zaštita lozinkom.

Daljinski upravljač






- Ako je Zaštita lozinkom već aktivirana, morate upisati lozinku.
Upišete li ispravnu lozinku, prikazat će se izbornik za postavljanje Zaštita lozinkom.
☞ "Upisivanje lozinke" str.69
- Ako ste postavili lozinku, na vidljivo mjesto na projektoru zaliđepnicu obavijesti o zaštićenosti uređaja lozinkom kao dodatnu zaštitu od krade.
☞ *Naljepnica Obavijesti O Zaštićenosti Uređaja Lozinkom*

2

Odaberite vrstu zaštite lozinkom koju želite postaviti i zatim pritisnite gumb [].

**3**

Odaberite **Uključeno**, a zatim pritisnite gumb [].
Pritisnite gumb [Esc] i ponovo se prikazuje zaslon prikazan u 2. koraku.


4

Odredite lozinku.

- (1) Odaberite **Lozinka**, a zatim pritisnite gumb [].
- (2) Kad se prikaže poruka "Promijeniti lozinku?", odaberite **Da**, a zatim pritisnite gumb []. Zadana postavka je "0000". Promijenite lozinku prema želji. Odaberete li **Ne**, ponovo će se prikazati zaslon iz 2. koraka.

- (3) Držeći pritisnutim gumb [Num], brojčanim gumbima upišite četveročifreni broj. Upisani broj prikazuje se u obliku "****". Nakon upisa četvrte cifre prikazuje se zaslon za potvrdu.

Daljinski upravljač




- (4) Ponovno upišite lozinku.
Prikazuje se poruka "Lozinka prihvaćena."
Upišete li neispravnu lozinku, prikazuje se poruka sa zahtjevom da ponovno upišete lozinku.

Upisivanje lozinke

Kada se prikaže zaslon za upisivanje lozinke, upišite lozinku pomoću daljinskog upravljača.

Držeći pritisnutim gumb [Num], upišite lozinku pritiskanjem brojčanih gumba.



Kada upišete ispravnu lozinku, zaštita lozinkom se privremeno otključava.

Pozor

- Upišete li triput zaredom neispravnu lozinku, oko pet minuta se prikazuje poruka "Rad projektor-a će biti zaključan.", a zatim projektor prelazi u stanje mirovanja. Ako se to dogodi, izvucite kabel iz strujne utičnice, a zatim ga ponovno priključite kako bi se projektor opet uključio. Projektor ponovno prikazuje zaslon za upis lozinke kako biste mogli upisati ispravnu lozinku.
- Ako zaboravite lozinku, zabilježite broj "**Kod zahtjeva:** xxxxx" koji se prikazuje na zaslonu i obratite se na najbližu adresu navedenu u Popis kontakata za Epson projektor.

 *Popis kontakata za Epson projektor*

- Nastavite li gornji postupak i trideset puta zaredom upišete neispravnu lozinku, prikazat će se sljedeća poruka i projektor više neće prihvati upisivanje lozinke. "Rad projektor-a će biti zaključan. Kontaktirajte Epson kao što je opisano u dokumentaciji."

 *Popis kontakata za Epson projektor*

Ograničavanje rada (Zaključ. upr. ploče)

Želite li zaključati funkcije gumbe na upravljačkoj ploči, učinite nešto od sljedećeg.

- Potpuno zaklj.

Zaključani su svi gumbi na upravljačkoj ploči. Ne možete koristiti nijednu funkciju upravljačke ploče, uključujući uključivanje i isključivanje napajanja.

- Djelom. zaklj.

Zaključani su svi gumbi na upravljačkoj ploči, osim gumba za uklj./isklj. [⊕].


Funkcija je korisna na izložbama i sajmovima kada želite deaktivirati sve gume tijekom projekcije, ili u školi kada želite ograničiti uporabu gumba. Projektorom se i dalje može upravljati pomoću daljinskog upravljača.

1


Pritisnite gumb [Menu] za vrijeme projiciranja.

 "Upotreba Konfiguriranje izbornik" str.80

Pomoću daljinskog upravljača




Pomoću upravljačke ploče



2

Odaberite **Zaključ. upr. ploče** na izborniku **Postavke**.



[Esc] :Vrati [◆] :Odaberi [⊕] :Unesi

[Menu]:Izađi

3

Prema potrebi možete odabrati **Potpuno zaklj.** ili **Djelom. zaklj.**



[Esc] :Vrati [◀] :Odaber [✚] :Postavi [Menu]:Izađi

4

Odaberite **Da** kada se prikaže upit za potvrdu.

Gumbi upravljačke ploče su zaključani ovisno o odabranoj postavci.




Gumbe upravljačke ploče možete otključati na jedan od sljedeća dva načina.

- Odaberite **Isključeno** u izborniku **Zaključ. upr. ploče**.
- 👉 **Postavke - Zaključ. upr. ploče str.85**
- Pritisnite i držite gumb [**◀**] na upravljačkoj ploči oko sedam sekundi, prikazat će se poruka i upravljačka ploča će se otključati.

Ugradnja sigurnosnog kabala

Provucite uže za zaštitu od krađe kroz projektor.

Upute o blokiraju pročitajte u dokumentaciji sigurnosnog kabala.



Zaštita od krađe

Projektor je opremljen sljedećim elementima za zaštitu od krađe.

- **Sigurnosni utor**

Sigurnosni utor kompatibilan je sa sigurnosnim sustavom Microsaver Security System koji proizvodi tvrtka Kensington.

Više pojedinosti o zaštitnom sustavu Microsaver pogledajte na sljedećoj web stranici.

👉 <http://www.kensington.com/>

- **Mjesto ugradnje sigurnosnog kabala**

Kabel za zaštitu od krađe (može se nabaviti u trgovinama) provucite kroz točku ugradnje kako biste projektor pričvrstili za stol ili stup.

EasyMP Monitor

EasyMP Monitor vam omogućava provođenje radnji poput provjere stanja više Epson projektorova koji su spojeni u mrežu na monitoru računala i upravljanja projektorima s računalom.

EasyMP Monitor možete preuzeti sa sljedeće web stranice.

<http://www.epson.com>

Slijedi opis funkcija nadziranja i upravljanja koje se mogu provoditi pomoću programa EasyMP Monitor.

- Registriranje projektorova za nadziranje i provjeru
- Grupna registracija za registrirane projektorove
- Nadziranje stanja registriranih projektorova
- Upravljanje registriranim projektorima
- Postavke za obavijest o pošti
- Slanje poruka na registrirane projektorove

Message Broadcasting

Message Broadcasting je dodatni softver za EasyMP Monitor. Message Broadcasting može se koristiti za slanje poruka (JPEG datoteke) za projiciranje na svim Epson projektorima ili određenim projektorima koji su priključeni na mrežu.

Podaci se mogu poslati ručno ili automatski putem Postavke brojača za EasyMP Monitor.

Preuzmite softver Message Broadcasting na sljedećoj web stranici.

<http://www.epson.com>

Mijenjanje postavki putem web preglednika (Web kontrola)

Koristeći web preglednik na računalu povezanom s projektorom putem mreže, možete namještati postavke i upravljati projektorom. Ova funkcija omogućava vam da radite postavljanja i upravljate radnjama na daljinu. Uz to, budući da možete koristiti tipkovnicu na računalu, unos znakova potrebnih za postavljanje je lakši.

Kao web preglednik koristite Microsoft Internet Explorer 8,0 ili noviju inačicu. Koristite Safari za OS X.



Ako **Način na čekanju** postavite na **Komunik. uklj.**, za namještanje postavki i kontrolu možete koristiti web preglednik čak i ako je projektor u načinu na čekanju (kada je napajanje isključeno).

☞ **ECO - Način na čekanju** [str.95](#)

Postavljanje Projektora

U web pregledniku možete postaviti stavke koje su obično postavljene u izborniku projektorova Konfiguriranje. Postavke se odražavaju u izborniku Konfiguriranje. Također postoje stavke koje se mogu postaviti samo pomoću web preglednika.

Stavke u izborniku Konfiguriranje koje se ne mogu postaviti pomoću web preglednika

- Izbornik Postavke - Oblik pokazivača
- Izbornik Postavke - Testni uzorak
- Izbornik Postavke - Korisnički gumb
- Izbornik Prošireno - Korisnički logotip
- Izbornik Prošireno - Jezik
- Izbornik Poništi - Poništi vrijeme lampe

Postavke za stavke na svakom izborniku su iste kao na izborniku Konfiguriranje na projektoru.

☛ "Izbornik Konfiguriranje" [str.79](#)

Stavke koje se mogu postaviti samo pomoću web preglednika

- SNMP Naziv zajednice (do 32 jednobajtna alfanumerička znaka)
- Monitor lozinka (do 16 jednobajtnih alfanumeričkih znakova)
- Dodavanje priključka
- Broj priključka

Prikaz zaslona Web kontrole

Koristite sljedeći postupak za prikaz zaslona Web kontrole.

Provjerite jesu li računalo i projektor spojeni na mrežu. Prilikom komunikacije s bežičnim LAN-om koristite napredni način povezivanja.



Ako je vaš web preglednik podešen za spajanje putem proxy poslužitelja, zaslon web kontrole se ne može prikazati. Za prikaz Web kontrole trebate namjestiti postavke tako da se proxy poslužitelj ne koristi za povezivanje.

1 Pokrenite web preglednik na računalu.

2 Unesite IP adresu projektoru u polje za unos adrese u web pregledniku i pritisnite tipku Enter na tipkovnici računala.

Prikazan je zaslon Web kontrole.

Kada je lozinka Web kontrole postavljena u izborniku Konfiguriranje, prikazuje se zaslon za unos lozinke.

3 Unesite korisnički ID i lozinku.

Unesite "EPSONWEB" kao korisnički ID.

Zadana lozinka je "admin".



- Unesite korisnički ID čak i ako lozinka nije određena. Ne možete promijeniti korisnički ID.
- Ne možete promijeniti lozinku u izborniku Mreža iz izbornika Konfiguriranje.


☛ **Mreža - Osnove - Lozinka web-kontr.** [str.90](#)

Prikaz zaslona Web Remote


Funkcija Web Remote omogućuje daljinsko upravljanje projektorm pomoću web preglednika.

1 Prikažite zaslon Web kontrole.

2 Kliknite na **Web Remote**.



3 Prikazan je zaslon Web Remote.



Naziv	Funkcija
① Gumb za uklj./isklj. [⊕]	Uključivanje i isključivanje projektor-a. 👉 "Od postavljanje do projekcije" str.32
② Gumb [Computer]	Promjene u slikama putem priključka Computer.
③ Gumb [Video]	Pri svakom pritisku ovog gumba, slika se izmjenjuje kroz priključke Video, S-Video i HDMI/MHL.
④ Gumb [Freeze]	Zaustavljanje i nastavak prikazivanja slika. 👉 "Zamrzavanje slike (Zamrzni)" str.59
⑤ Gumb [A/V Mute]	Uključivanje i isključivanje slike i zvuka. 👉 "Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)" str.58

Naziv	Funkcija
⑥ Gumbi [Page] [↑][↓]	Promjena stranica u datotekama kao što su PowerPoint datoteke prilikom uporabe sljedećih načina projiciranja. <ul style="list-style-type: none"> Kada se koristi funkcija Bežični miš 👉 "Korištenje daljinskog upravljača za rad s pokazivačem miša (Bežični miš)" str.61 Kada se koristi USB Display 👉 "Projiciranje uz USB Display" str.34 Tijekom mrežne veze Prilikom projiciranja slika ili scenarija pomoću PC Free, pritiskanjem tih gumba prikazuje se prethodni/sljedeći zaslon.
⑦ Gumb [Source Search]	Prebacivanje na sljedeći ulazni izvor koji šalje sliku. 👉 "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" str.33
⑧ Gumb [LAN]	Prelazak na sliku koja se projicira putem EasyMP Network Projection. Kod projiciranja pomoću dodatnog Quick Wireless Connection USB Key, ovim se gumbom prebacuje na tu sliku. 👉 "Prelazak na željenu sliku pomoću daljinskog upravljača" str.34
⑨ Gumb [USB]	Svakim pritiskom gumba redom se mijenjaju sljedeći izvori projicirane slike: <ul style="list-style-type: none"> USB Display Slike iz uređaja spojenog na USB priključak 👉 "Prelazak na željenu sliku pomoću daljinskog upravljača" str.34
⑩ Gumbi [Volume] [↔][↔]	[↔] Smanjivanje glasnoće. [↔] Pojačavanje glasnoće. 👉 "Namještanje glasnoće" str.43
⑪ Gumb [Display the QR Code]	Prikazuje QR kod.

Uporaba funkcije Obavijest o pošti za prijavu problema

Kada postavite Obavijest o pošti, poruke s obavijestima šalju se na unaprijed postavljene adrese e-pošte kada se dogodi problem ili upozorenje na projektoru. Time će tehničar biti obaviješten o poteškoćama s projektorem čak i na udaljenim lokacijama.

Mreža - Pošta - Obavijest o pošti [str.93](#)



- Moguće je registrirati maksimalno tri odredišta (adrese) za obavijesti, a poruke s obavijestima se mogu slati na sva tri odredišta istovremeno.
- Ako na projektoru dođe do kritičnog kvara i projektor prestane raditi, možda neće biti moguće poslati tehničaru obavijest o problemu.
- Ako **Način na čekanju** postavite na **Komunik. uklj.**, možete kontrolirati projektor čak i ako je u načinu na čekanju (kada je napajanje isključeno).

ECO - Način na čekanju [str.95](#)

Čitanje pošte s obavijesti o pogrešci

Kada je funkcija Obavijest o pošti postavljena na Uključeno i nastane problem ili upozorenje pri radu projektor-a, poslat će se poruka e-pošte sljedećeg sadržaja.

Pošiljatelj pošte: Adresa za Adresu 1

Predmet: EPSON Projector

1. redak: Naziv projektor-a na kojem je nastao problem

2. redak: IP adresa postavljena za projektor na kojem je nastao problem.

Linija 3 i dalje: Detalji problema

Pojedinosti o problemu prikazuju se redak po redak. Poruke su navedene u nastavku.

- Internal error
- Fan related error
- Sensor error
- Lamp cover is open
- Lamp timer failure
- Lamp out
- Internal temperature error
- High-speed cooling in progress
- Lamp replacement notification
- No-signal

Projektor ne prima signal. Provjerite stanje veze ili provjerite je li napajanje na izvoru signala uključeno.

- Auto Iris Error
- Power Err. (Ballast)

Pogledajte ispod za rješavanje problema ili upozorenja.

"Signalni pokazivač" [str.107](#)

Upravljanje uz pomoć značajke SNMP

Postavljanjem značajke **SNMP** na **Uključeno** u izborniku Konfiguriranje, poruke s obavijestima šalju se na navedeno računalo kada se pojavi problem ili upozorenje. Time će tehničar biti obaviješten o poteškoćama s projektorem čak i na udaljenim lokacijama.

Mreža - Ostalo - SNMP [str.94](#)



- Funkcijom SNMP trebao bi upravljati mrežni administrator ili osoba koja je upoznata s mrežom.
- Da biste koristili funkciju SNMP za nadzor projektor, potrebno je instalirati SNMP upravljački program na računalu.
- SNMP proces za ovaj projektor usklađen je s verzijom 1 (SNMPv1).
- Funkcija upravljanja putem SNMP-a ne može se koristiti putem bežične LAN mreže u Brzo načinu.
- Moguće je spremiti najviše dvije odredišne IP adrese.

Naredbe ESC/VP21

Projektore možete nadzirati i kontrolirati preko računala putem USB-a. Spojite uređaj s projektorom pomoću USB kabela i zatim unesite komunikacijske naredbe (naredbe ESC/VP21).

Prije započinjanja

Za kontrolu i nadzor projektor-a pomoću naredbi ESC/VP21 potrebno je obaviti sljedeće pripreme.

- 1 Instalirajte USB komunikacijski upravljački program (EPSON USB-COM Driver) na računalo. Za informacije o upravljačkom programu EPSON USB-COM, obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu na popisu kontakata za Epson projektor.

 *Popis kontakata za Epson projektor*

- 2 Postavite **USB Type B** na **Link 21L** u izborniku Konfiguriranje na projektoru.

 **Prošireno - USB Type B** str.86

- 3 USB kabelom povežite USB priključak računala s USB-B priključkom na projektoru.

Počnite od 2. koraka iz drugog puta.

Popis naredbi

Kada se u projektor pošalje naredba za uključivanje, projektor se uključi i priđe u stanje zagrijavanja. Nakon što se projektor uključi, vraća se dvotočka ":" (3Ah).

Ako se zada neka naredba, projektor je izvršava, vraća signal ":" i prihvaca sljedeću naredbu.

Ako se naredba koja se obrađuje prekine zbog nekog problema, šalje se poruka o pogrešci i vraća se signal ":".

	Stavka		Naredba
Uključivanje/isključivanje	Uključeno		PWR ON
	Isključeno		PWR OFF
Odabir signala	Računalo	Auto	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Komponenta	SOURCE 14
	HDMI		SOURCE 30
	Video		SOURCE 41
	S-Video		SOURCE 42
	USB Display		SOURCE 51
	USB		SOURCE 52
	LAN		SOURCE 53
A/V bez tona uključeno/isključeno	Uključeno		MUTE ON
	Isključeno		MUTE OFF
Odabir značajke A/V bez tona	Crna		MSEL 00
	Plava		MSEL 01

Stavka	Naredba
Logotip	MSEL 02

Dodajte šifru oznake kraja retka (CR) (0Dh) nakon svake naredbe i pošaljite je.

Komunikacijski protokol

- Zadana brzina prijenosa u baud-ima: 9600 bps
- Duljina podataka: 8 bit
- Paritet: Nema
- Stop-bit: 1 bit
- Kontrola toka: Nema

Provjerite brojeve, a zatim primijenite sljedeće kontra mjere. Ako ne možete razriješiti problem, обратите се se administratoru mreže, svom lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u Popisu kontakata za Epson projektor.

 *Popis kontakata za Epson projektor*

Event ID	Uzrok	Rješenje
0432 0435	Neuspjeh pokretanja programa EasyMP Network Projection.	Ponovno pokrenite projektor.
0434 0481 0482 0485	Mrežna komunikacija je nestabilna.	Provjerite stanje mrežne komunikacije i ponovno se spojite nakon što ste nakratko pričekali.
0433	Reprodukacija prenesenih slika nije moguća.	Ponovno pokrenite programa EasyMP Network Projection.
0484	Komunikacija s računalom je prekinuta.	
0483 04FE	Program EasyMP Network Projection neočekivano je završio.	Provjerite stanje mrežne komunikacije i zatim ponovno pokrenite projektor.
0479 04FF	Došlo je do pogreške sustava u projektoru.	Ponovno pokrenite projektor.
0891	Nije moguće pronaći pristupnu točku koja ima isti SSID.	Postavite računalo, pristupnu točku i projektor na isti SSID.
0892	Vrsta WPA/WPA2 autorizacije se ne podudara.	Provjerite jesu li sigurnosne postavke za bežični LAN ispravne.
0893	Vrsta WEP/TKIP/AES šifriranja se ne podudara.	 Sigurnost str.92
0894	Komunikacija je prekinuta jer se je projektor spojio na neovlaštenu pristupnu točku.	Za dodatne informacije обратите се administratoru mreže.
0898	Neuspjeh pribavljanja DHCP-a.	Provjerite radi li DHCP poslužitelj ispravno. Ako ne koristite DHCP, isključite DHCP postavku.  Bežični LAN - IP postavke str.90
0899	Ostale komunikacijske pogreške	Ako se ponovnim pokretanjem projekتورa ili programa EasyMP Network Projection problem ne razriješi, обратите се lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u Popisu kontakata za Epson projektor.  <i>Popis kontakata za Epson projektor</i>

Izbornik Konfiguriranje


U ovom poglavlju objašnjeni su uporaba izbornika Konfiguriranje i njegove funkcije.

Upotreba Konfiguriranje izbornik


U ovom odjeljku se objašnjava način uporabe izbornika za Konfiguriranje.

Iako su koraci objašnjeni na primjeru daljinskog upravljača, iste radnje možete izvršiti i pomoću upravljačke ploče. Dostupne gume i njihove funkcije potražite u vodiču ispod izbornika.


1 Prikažite zaslon izbornika za Konfiguriranje.





2 Odaberite stavku glavnog izbornika.



3 Odaberite stavku podizbornika.



4 Promijenite postavke.



5 Pritisnite gumb [Menu] za dovršetak postavljanja.

Tablica izbornika za konfiguriranje

Stavke koje se mogu postavljati razlikuju se ovisno o modelu koji se koristi i signalu i izvoru slike koja se projicira.

Naziv glavnog iz-bornika	Naziv podizbornika	Stavke ili vrijednosti postavki
Izbornik Slika  str.83	Način rada u boji	Dinamično, Prezentacija, Kazalište, Fotografija, Sportovi, sRGB, Crna podloga i Whiteboard
	Svjetlina	od -24 do 24
	Kontrast	od -24 do 24
	Zasićenje boje	od -32 do 32
	Nijansa	od -32 do 32
	Oštrina	od -5 do 5
	Temperatura boje	Visoko, Srednje i Nisko
	Podešavanje boje	Crvena: od -16 do 16 Zelena: od -16 do 16 Plava: od -16 do 16
	Auto Iris	Isključeno, Normalno, Velika brzina
Izbornik Signal  str.83	Autom. postavljanje	Uključeno i Isključeno
	Razlučivost	Auto, Široko i Normalno
	Praćenje	-
	Sinkronizacija	od 0 do 31
	Položaj	Gore, Dolje, Lijevo i Desno
	Progresivno	Isključeno, Video i Film/auto
	Smanjenje buke	Isključeno, NR1 i NR2
	HDMI video raspon	Auto, Normalno i Prošireno
	Ulazni signal	Auto, RGB i Komponenta

Naziv glavnog iz-bornika	Naziv podizbornika	Stavke ili vrijednosti postavki
Izbornik Postavke  str.85	Videosignal	Auto, NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 i SECAM
	Dimenzija	Normalno, Auto, 16:9, Puno, Zumiranje i Izvorno
	Veće područje sken.	Auto, Isključeno, 4% i 8%
Izbornik Prošireno  str.86	Geometrija slike	H/V-geometrija i Quick Corner
	Split Screen	-
	Zaključ. upr. ploče	Potpuno zaklj., Djelom. zakl. i Isključeno
	Oblik pokazivača	Pokazivač 1, Pokazivač 2, Pokazivač 3
	Glasnoća	od 0 do 10
	Daljinski prijemnik	Prednja/stražnja, Prednja, Stražnja i Isključeno
	Korisnički gumb	Potrošnja energije, Info, Progresivno, Testni uzorak, Razlučivost, Prikaz QR koda
	Testni uzorak	-
	Zaslon	Poruke, Pozadina zaslona, Zaslon pokretanja i A/V bez tona
Izbornik Prošireno  str.86	Korisnički logotip	-
	Projekcija	Prednja, Prednja/strop, Stražnja i Stražnja/strop
	Radnja	Izr. napajanje uklj., Način velike visine, Pokreni pretragu izvora, Autom. uključivanje
	USB Type B	USB Display i Link 21L
	ID projektor-a	Isključeno ili od 1 do 9

Naziv glavnog iz-bornika	Naziv podizbornika	Stavke ili vrijednosti postavki
	Jezik	15 ili 35 jezika*
Izbornik ECO  str.95	Potrošnja energije	Normalno i ECO
	Optimizator svjetla	Uključeno i Isključeno
	Način mirovanja	Uključeno i Isključeno
	Vrijeme Načina mir.	od 1 do 30
	Vrijeme pokl. leće	Uključeno i Isključeno
	Tajmer A/V utišav.	Uključeno i Isključeno
	Način na čekanju	Komunik. uklj. i Komunik. isklj.
	ECO zaslon	Uključeno i Isključeno
Izbornik Info  str.96	Podaci o projektoru	Vrijeme lampice, Izvor, Ulagni signal, Razlučivost, Videosignal, Učestalost osvjež., O sinkronizaciji, Status, Serijski broj, Event ID
	Inačica	-
Izbornik Poništi  str.96	Poništi sve	-
	Poništi vrijeme lampe	-

* Broj podržanih jezika razlikuje se ovisno o regiji u kojoj se projektor koristi.

Izbornik Mreža

Naziv glavnog iz-bornika	Naziv podizbornika	Vrijednosti za postavljanje
Izbornik Osnove  str.90	Naziv proj.	-
	Lozinka web-kontr.	-
	Šifra projektor-a	Uključeno i Isključeno
	Prikaz pod. za LAN.	Tekst ili QR kod, Tekst
Izbornik Bežični LAN	Način povezivanja	Brzo, Napredno

Naziv glavnog iz-bornika	Naziv podizbornika	Vrijednosti za postavljanje
 str.90	Kanal	1ch, 6ch, 11ch
	Auto postav. SSID	Uključeno i Isključeno
	SSID	-
	Traži pristupnu točku	-
	IP postavke	DHCP, IP adresa, Maska podmreže i Adresa pristupnika
	SSID zaslon	Uključeno i Isključeno
	Prikaz IP adrese	Uključeno i Isključeno
Izbornik Sigurnost  str.92	Sigurnost	Ne, WPA2-PSK i WPA/WPA2-PSK
	Lozinka	-
Izbornik Pošta  str.93	Obavijest o pošti	Uključeno i Isključeno
	SMTP poslužitelj	-
	Broj priključka	-
	Postavka adrese 1, Postavka adrese 2 i Postavka adrese 3	-
Izbornik Ostalo  str.94	SNMP	Uključeno i Isključeno
	IP adr. 1 pristupa i IP adr. 2 pristupa	-
	Bonjour	Uključeno i Isključeno
	Message Broadcasting	Uključeno i Isključeno

Izbornik Slika

Stavke koje se mogu postavljati razlikuju se ovisno o signalu i izvoru slike koja se trenutno projicira. Postavke ostaju memorirane za svaki signal.



Podizbornik	Funkcija
Temperatura boje	(Ovu stavku nije moguće odabrati ako je Način rada u boji postavljen na <u>sRGB</u> .) Služi za podešavanje nijanse slike. Nijansu možete postaviti na tri razine: Visoka , Srednja i Niska . Slika je nijansirana plavo kada je odabранo Visoka , a crveno kada je odabранo Niska .
Podešavanje boje	(Ovu stavku nije moguće odabrati ako je Način rada u boji postavljen na <u>sRGB</u> .) Jačinu boje možete podešavati pojedinačno za crvenu , zelenu i plavu .
Auto Iris	(Ova se stavka može namjestiti samo ako je Način rada u boji postavljen na Dinamično ili na Kazalište .) Postavite na Normalno ili Veliku brzinu za namještanje irisa za dobivanje optimalnog svjetla za slike koje se projiciraju. Odaberite Velika brzina za brže korekcije irisa kako bi se izjednačila brzina prizora. Postavka je pohranjena za svaki način rada u boji. "Postavljanje opcije Auto Iris" str.44
Poništi	Sve namještene vrijednosti u izborniku Slika možete vratiti na zadane vrijednosti. Pogledajte sljedeće za vraćanje svih stavki izbornika na njihove zadane postavke. "Izbornik Poništi" str.96

Podizbornik	Funkcija
Način rada u boji	Odaberite kvalitetu slike prema uvjetima okruženja. "Odabir kvalitete projekcije (Odabir Način rada u boji)" str.43
Svjetlina	Namještanje svjetline slike.
Kontrast	Namještanje razlike između svjetla i tame na slikama.
Zasićenje boje	Namještanje zasićenja boje na slikama.
Nijansa	(Podešavanje je moguće samo kad je ulazni signal komponentni video. Ako je ulazni signal kompozitni video ili S-video, podešavanje je moguće samo ako je ulazni signal NTSC.) Namještanje nijanse slike.
Oštrina	Namještanje oštrine slike.

Izbornik Signal

Stavke koje se mogu postavljati razlikuju se ovisno o signalu i izvoru slike koja se trenutno projicira. Postavke ostaju memorirane za svaki signal.

Ne možete promijeniti postavke u izborniku Signal kada je izvor slike USB Display, USB ili LAN.



Podizbornik	Funkcija
Autom. postavljanje	Postavite na Uključeno za automatsko podešavanje Praćenje, Sinkronizacija i Položaj na optimalno stanje kada se ulazni signal mijenja.
Razlučivost	Postavite na Auto za automatsko prepoznavanje razlučivosti ulaznog signala. Ako se slike ne projiciraju ispravno kada je razlučivost namještana na Auto , primjerice kada jedan dio slike nedostaje, namjestite na Široko za širokokutne zaslone ili postavite na Normalno za zaslone s omjerom 4:3 ili 5:4 ovisno o priključenom računalu.
Praćenje	Namještanje računalne slike ako se na njoj pojave okomite pruge.
Sinkronizacija	Namještanje računalne slike ako počne treperiti, postane nejasna ili se na njoj pojave smetnje.
Položaj	Ako jedan dio slike nedostaje, položaj zaslona možete namjestiti nagore, nadolje, ulijevo i udesno kako bi se projicirala cijela slika.

Podizbornik	Funkcija
Progresivno	(Kada je ulaz komponentni video ili RGB video, postavku je moguće podešavati samo ako se radi o isprepletenom ulaznom signalu (480i/576i/1080i). Ovo je moguće odabrati samo ako je ulazni signal RGB.) Isprepleteno ► (i) signal se pretvara u Progresivno ► (p). (IP pretvaranje) Isključeno : Idealno za slike s puno kretanja. Video : Idealno za općenite video slike. Film/auto : Idealno za filmove, računalne snimke i animaciju.
Smanjenje buke	(Ovo nije moguće postaviti ako je ulazni signal RGB ili ako se projicira isprepleteni signal kada je Progresivno postavljeno na Isključeno .) Za zaglađivanje grubih slika. Dostupna su dva načina rada. Odaberite omiljenu postavku. Preporučujemo da namjestite na Isključeno prilikom prikazivanja slike sa izvora sa niskom razinom buke, poput DVD-a.
HDMI video raspon	Kada je priključak HDMI/MHL na projektoru spojen s DVD uređajem, prilagodite video raspon projektoru u skladu s postavkom video raspona DVD uređaja.
Ulazni signal	Ulazni signal možete odabrati s priključka Computer. Namjestite li na Auto , ulazni signal se automatski prilagođava uređaju koji je priključen. Ako boje nisu ispravno prikazane kada namjestite na Auto , odaberite odgovarajući signal prema uređaju koji je priključen.
Videosignal	Odaberite ulazni signal iz Video priključka. Ako se namjesti na Auto , videosignali se automatski prepoznaju. Nastanu li na slici smetnje ili problemi, npr. ako se slika uopće ne projicira kad namjestite na Auto , odaberite odgovarajući signal ovisno o priključenom uređaju.
Dimenzija	Namještanje <u>formata zaslona</u> ► za projicirane slike. ☞ "Promjena formata zaslona projicirane slike" str.45

Podizbornik	Funkcija
Veće područje sken.	Promjena izlaznog formata slike (raspon projicirane slike). Raspon rezanja slike možete postaviti na Isključeno , 4% ili 8% . Kada je izvor HDMI, opcija Auto je dostupna. Kada se odabere opcija Auto , ona se automatski mijenja u Isključeno ili 8% u skladu s ulaznim signalom.
Poništi	Sve vrijednosti podešavanja u izborniku Signal možete vratiti na zadane vrijednosti, osim vrijednosti Ulazni signal . Pogledajte sljedeće za vraćanje svih stavki izbornika na njihove zadane postavke.  "Izbornik Poništi" str.96

Izbornik Postavke



[Esc] / [+] :Vrati [◆] :Odaber

[Menu]:Izađi

Podizbornik	Funkcija
Geometrija slike	Ispravljanje deformacija geometrije slike. <ul style="list-style-type: none"> Ako je odabrana H/V-geometrija: Namjestite V-geometrija i H-geometrija za ispravljanje vodoravne i okomite deformacije geometrije slike. Moguće je također postaviti H-Keystone regulator i Auto V-geometrija na Uključeno ili Isključeno. Kada je odabran Quick Corner: Odaberite i ispravite četiri kuta projicirane slike.  "Quick Corner" str.40
Split Screen	Prijelaz projekciju na podijeljenom zaslonu.  "Projiciranje dviju slika istodobno (Split Screen)" str.48
Zaključ. upr. ploče	Ograničavanje uporabe upravljačke ploče projektor-a.  "Ograničavanje rada (Zaključ. upr. ploče)" str.70

Podizbornik	Funkcija
Oblik pokazivača	<p>Odaberite oblik pokazivača.</p> <p>Pokazivač 1: </p> <p>Pokazivač 2: </p> <p>Pokazivač 3: </p> <p>☞ "Funkcija pokazivača (Pokazivač)" str.59</p>
Glasnoća	Namještanje glasnoće. Vrijednosti postavljanja memorirane za svaki izvor.
Daljinski prijemnik	Ograničite prijem signala za upravljanje daljinskim upravljačem. Kada je postavljen na Isključeno , ne možete izvršiti nijednu radnju pomoću daljinskog upravljača. Ako želite izvršavati radnje pomoću daljinskog upravljača, držite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljaču ili kontrolnoj ploči najmanje 15 sekundi za vraćanje postavke na zadanu vrijednost.
Korisnički gumb	<p>Možete odabrat i dodijeliti stavku iz izbornika za Konfiguriranje pomoću gumba [User] na daljinskom upravljaču. Pritiskom na gumb [User] zaslon za odabir/podešavanje dodijeljene stavke izbornika se izravno prikazuje, omogućavajući vam podešavanje/namještanje jednim pritiskom gumba.</p> <p>Gumbu [User] možete dodijeliti neku od sljedećih opcija.</p> <p>Potrošnja energije, Info, Progresivno, Testni uzorak, Razlučivost, Prikaz QR koda</p>
Testni uzorak	<p>Možete prikazati testni uzorak za namještanje projekcije bez spajanja druge opreme kada postavljate projektör. Za vrijeme prikaza testnog uzorka, možete zumirati, namještati fokus ili ispravljati geometriju slike. Za izlaz iz testnog uzorka pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Pozor</p> <p>Ako uzorak ostane prikazan dulje vrijeme, na projiciranim slikama može se vidjeti rezidualna slika.</p> </div>

Podizbornik	Funkcija
Poništi	<p>Sve vrijednosti podešavanja u izborniku Postavke možete vratiti na zadane postavke, osim vrijednosti za Korisnički gumb.</p> <p>Pogledajte sljedeće za vraćanje svih stavki izbornika na njihove zadane postavke.</p> <p>☞ "Izbornik Poništi" str.96</p>

Izbornik Prošireno



Podizbornik	Funkcija
Zaslон	<p>Postavke vezane za zaslон projektor-a.</p> <p>Poruke: Kada se namjesti na Isključeno, neće se prikazivati sljedeće opcije.</p> <p>Nazivi stavki kada se promijeni Izvor, Način rada u boji ili Format zaslona, poruke kada nema ulaznog signala i upozorenja kao što je Upoz. visoke temp.</p> <p>Pozadina zaslona^{*1}: Možete namjestiti pozadinu zaslona na Crna, Plava ili Logotip kada nema dostupnog signala slike.</p> <p>Zaslon pokretanja^{*1}: Postavite na Uključeno kako bi se pri pokretanju projekcije prikazao Korisnički logotip.</p> <p>A/V bez tona^{*1}: Kada se pritisne gumb [A/V Mute] na daljinskom upravljaču, možete namjestiti prikazani zaslон na boje Crna, Plava ili na Logotip.</p>
Korisnički logotip ^{*1}	<p>Možete promijeniti korisnički logotip koji se prikazuje kao pozadina u opcijama Pozadina zaslona, A/V bez tona itd.</p> <p>👉 "Spremanje Korisničkog logotipa" str.65</p>
Projekcija	<p>Odaberite jedan od sljedećih načina projekcije ovisno o tome kako je projektor postavljen.</p> <p>Prednja, Prednja/strop, Stražnja i Stražnja/strop</p> <p>Postavku možete promijeniti tako što ćete gumb [A/V Mute] na daljinskom upravljaču držati pritisnutim oko pet sekundi.</p> <p>Prednja↔Prednja/strop Stražnja↔Stražnja/strop</p> <p>👉 "Načini postavljanja" str.21</p>

Podizbornik	Funkcija
Radnja	<p>Izr. napajanje uklj.: Postavite na Uključeno za uključivanje projektor-a jednostavnim ukopčavanjem.</p> <p>U slučajevima nestanka struje, kada kabel za napajanje ostane ukopčan, projektor se automatski uključuje pri povratku struje.</p> <p>Način velike visine: Namjestite na Uključeno kada projektor koristite iznad 1500 m nadmorske visine.</p> <p>Pokreni pretragu izvora: postavi na Uključeno za projiciranje slika iz priključka koji trenutno prima sliku prilikom pokretanja projektor-a. Postavite u Isključeno za projiciranje slika s istog izvora kao pri posljednjem korištenju projektor-a.</p> <p>Autom. uključivanje: (dostupno samo kada je Način na čekanju postavljen na Komunik. uklj.) Kada je postavljeno na Računalo, projektor će s uključiti kada se prime signali s priključka računala kada se projektor nalazi u stanju mirovanja.</p>
USB Type B	<p>USB Display: Omogućava USB Display.</p> <p>👉 "Projiciranje uz USB Display" str.34</p> <p>Link 21L: Omogućava naredbe ESC/VP21.</p> <p>👉 "Naredbe ESC/VP21" str.76</p>
ID projektor-a	<p>Kada željeni projektor želite ograničiti na rad s daljinskim upravljačem, postavite ID od 1 do 9 za projektor. Isključeno označava da ID nije namješten.</p> <p>👉 "Namještanje ID-a Projektor-a" str.63</p>
Jezik	Možete postaviti jezik za poruke i izbornike.
Poništi	<p>Vrijednosti podešavanja za Zaslon^{*1} i Radnja^{*2} u izborniku Prošireno možete vratiti na njihove zadane postavke.</p> <p>Pogledajte sljedeće za vraćanje svih stavki izbornika na njihove zadane postavke.</p> <p>👉 "Izbornik Poništi" str.96</p>

^{*1} Kada je opcija **Zašt. koris. logo.** postavljena na **Uključeno** u postavci **Zaštita lozinkom**, postavke povezane s korisničkim logotipom ne mogu se mijenjati.

Možete ih promijeniti tek kada opciju **Zašt. koris. logo.** namjestite na **Isključeno**.

☛ "Nadzor korisnika (Zaštita lozinkom)" str.68

*2 Osim za Način velike visine i Pokreni pretragu izvora.

Izbornik Mreža

Kada je postavka **Mrežna zaštita** namještena na **Uključeno** u izborniku **Zaštita lozinkom**, prikazuje se poruka i postavke se ne mogu mijenjati. Namjestite postavku **Mrežna zaštita** na **Isključeno** i zatim konfigurirajte mrežu.

☛ "Namještanje značajke Zaštita lozinkom" str.68



Podizbornik	Funkcija
Napajanje bežičnog	Postavite na Bežična mreža uklj. pri povezivanju projektoru s računalom putem bežične mreže. Ako ne želite povezati projektor putem bežične mreže, namjestite opciju na Isključeno kako biste sprječili neovlašteno korištenje. Zadana vrijednost je Bežična mreža uklj.

Podizbornik	Funkcija
Mrežni pod. - Bežični LAN	Prikaz sljedećih mrežnih podataka o stanju postavljanja. <ul style="list-style-type: none"> • Način povezivanja • Sustav bežičnog LAN-a • Doseg antene • Naziv proj. • SSID • DHCP • IP adresa • Maska podmreže • Adresa pristupnika • MAC adresa • Šifra regije*
Prikaži QR kod.	Prikazuje QR kod.
Mrežna konfiguracija	Sljedeći izbornici su dostupni za opcije izbornika Mreža. Osnove, Bežični LAN, Sigurnost, Pošta, Ostalo, Poništi i Postavljanje je dovršeno

* Prikaz dostupnih podataka o regiji za jedinicu bežične mreže koja se koristi. Za više pojedinosti obratite se lokalnom zastupniku ili na najbližu adresu navedenu na Popisu kontakata za Epson projektor.

☛ *Popis kontakata za Epson projektor*




- Koristeći web preglednik na računalu spojenom s projektorom putem mreže, možete namještati funkcije i upravljati projektorom. Ta se funkcija naziva Web kontrola. Tekst za određivanje postavki za web kontrolu, poput sigurnosnih postavki, možete lako unijeti pomoću tipkovnice.
- ☛ "Mijenjanje postavki putem web preglednika (Web kontrola)" str.72
- Za dodatne informacije o mrežnim postavkama obratite se administratoru mreže.

Napomene o korištenju izbornika Mreža

Biranje iz glavnog izbornika i podizbornika te mijenjanje odabranih stavki obavlja se na isti način kao u izborniku za Konfiguriranje.

Nazin završetka obvezno otvorite izbornik **Dovršeno** i odaberite opciju **Da**, **Ne** ili **Odus**. Kada odaberete **Da** ili **Ne**, sustav vas vraća na izbornik za Konfiguriranje.




Da: Spremanje postavke i izlaz iz izbornika Mreža.

Ne: Postavke se ne spremaju i izlaz iz izbornika Mreža.

Odus: Nastavak prikaza izbornika Mreža.

Rad sa softverskom tipkovnicom

Izbornik Mreža sadržava opcije koje zahtijevaju unos alfanumeričkih znakova tijekom pripreme. U tom slučaju prikazuje se sljedeća softverska tipkovnica. Pritisnite gumbе [][][][] na daljinskom upravljaču ili gumbе [][][][] na upravljačkoj ploči. Upotrijebite gumbе za pomicanje kursora na željenu tipku i zatim pritisnite gumb [] za unos sljedećeg znaka. Brojke unesite držeći pritisnutim gumb [Num] na daljinskom upravljaču i pritiskanjem tipki s brojkama. Nakon unošenja pritisnite tipku **Finish** na tipkovnici za potvrdu unosa. Pritisnite **Cancel** na tipkovnici za poništenje unosa.



[Esc] :Vrati [↔] :Odaberi [⊕] :Postavi


- Svaki put kad odaberete tipku **CAPS** i pritisnete gumb [], izmjenjuju se velika i mala slova.
- Svaki put kad odaberete tipku **SYM1/2** i pritisnete gumb [], izmjenjuju se tipke simbola za dio obuhvaćen okvirom. Moguć je unos sljedećeg teksta.

Brojevi	0123456789
Abeceda	ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Simboli	! # \$ % & ' () + - . / < = > ? @ ^ _ ` { } ~



- Osim **SSID**, dvotočke i razmaci se ne smiju unositi u izborniku Mreža.
- Neki simboli (" * , ; [\]) ne mogu se unositi pomoću softverske tipkovnice. Koristite web preglednik za unos teksta.
- "Mijenjanje postavki putem web preglednika (Web kontrola)" str.72

Izbornik Osnove



Podizbornik	Funkcija
Naziv proj.	Prikazuje naziv projektor-a koji se koristi kada je povezan na mrežu. Prilikom uređivanja možete unijeti do 16 jednobajtnih alfanumeričkih znakova. Sljedeći simboli ne smiju se koristiti: " * + , / ; < = > ? [\] `
Lozinka web-kontr.	Odredite lozinku koja će se koristiti za postavke i upravljanje projektorom putem Web kontrola. Možete unijeti do osam jednobajtnih alfanumeričkih znakova (* ne smije se koristiti). Web kontrola je računalna funkcija koja omogućava određivanje postavki i upravljanje projektorom pomoću web preglednika na računalu koje je spojeno na mrežu. ☞ "Mijenjanje postavki putem web preglednika (Web kontrola)" str.72
Šifra projektora	Kada se postavi na Uključeno, morate unijeti šifru pri pokušaju povezivanja projektor-a s računalom putem mreže. Kao rezultat toga, možete spriječiti ometanje prezentacija vezama s drugih računala. Ova opcija je obično namještena na Uključeno.

Podizbornik	Funkcija
Prikaz pod. za LAN.	Podesite format prikaza projektor-a za podatke o mreži projektor-a. Kada se QR kod prikaže, možete se povezati s mrežom jednostavnim očitavanjem QR koda pomoću Epson iProjection. Zadana vrijednost je Tekst ili QR kod. ☞ "Projiciranje uz pomoć QR koda" str.56

Izbornik Bežični LAN




Podizbornik	Funkcija
Način povezivanja	Postavite način povezivanja kada povezujete projektor i računalo putem bežičnog LAN-a. Odaberete li Brzo, projektor i računalo automatski stvaraju malu mrežu. Koristi se s programom EasyMP Network Projection. Ako je opcija Auto postav. SSID postavljena na Uključeno, projektor postaje lako pristupna točka; ako je postavljena na Isključeno, mreža se stvara u Ad hoc načinu rada ➤. Odaberete li Napredno, veza se uspostavlja u infrastr. načinu rada ➤ putem instalirane pristupne točke.

Podizbornik	Funkcija
Kanal	(Postavljanje je moguće samo ako je Način povezivanja postavljen na Brzo .) Odaberite frekvencijski pojas koji se koristi za bežični LAN od 1ch , 6ch ili 11ch . Zadana vrijednost je 11ch .
Auto postav. SSID	(Postavljanje je moguće samo ako je Način povezivanja postavljen na Brzo .) Kada se ova postavka stavi na Uključeno , projektor možete tražiti mnogo brže među više projekatora. SSID se postavlja automatski. Kada spajate više projekatora iz jednog računala u Brzi način, postavite ovu opciju na Isključeno i postavite isti SSID na svim projektorima koje želite spojiti.
SSID	(Ova se stavka može namjestiti samo ako je Auto postav. SSID postavljeno na Isključeno .) Unesite <u>SSID</u> . Kada je SSID dostupan za sustav bežičnog LAN-a u kojem se nalazi i projektor, unesite SSID. Možete unijeti do 32 jednobajtна alfanumerička znaka (: ^ se može unijeti samo preko web preglednika).
Traži pristupnu točku	(Ova stavka može se podešiti samo ako je Napajanje bežičnog postavljeno na Bežična mreža uklj. i ako je Način povezivanja postavljen na Napredno .) Projektor traži lokalnu pristupnu točku. To vam omogućuje da provedete podešavanje bežične lokalne mreže jednostavnim odabirom lokacije bežične mreže.

Podizbornik	Funkcija
IP postavke	(Postavljanje je moguće samo ako je Način povezivanja postavljen na Napredno .) Možete namjestiti mrežne postavke. DHCP: Postavite na Uključeno za izradu mrežnih postavki pomoću opcije <u>DHCP</u> . Ako namjestite na Uključeno , više ne možete unositi adrese. IP adresa: Možete unijeti IP adresu <u>IP adresu</u> dodijeljenu projektoru. U svako polje adrese možete unijeti broj od 0 do 255. Pri tom ne možete koristiti sljedeće IP adrese. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdje x predstavlja broj od 0 do 255) Maska podmreže: Možete unijeti <u>masku podmreže</u> za projektor. U svako polje adrese možete unijeti broj od 0 do 255. Pri tom se sljedeće maske podmreže ne mogu koristiti. 0.0.0.0, 255.255.255.255 Adresa pristupnika: Možete unijeti IP adresu dodijeljenu pristupniku projekторa. U svako polje adrese možete unijeti broj od 0 do 255. Pri tom se sljedeće <u>adrese pristupnika</u> ne mogu koristiti. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255 (gdje x predstavlja broj od 0 do 255)
SSID zaslon	Kako se <u>SSID</u> ne bi prikazivao na zaslonu mirovanja bežične mreže, namjestite opciju na Isključeno .
Prikaz IP adrese	Kako se <u>IP adresa</u> ne bi prikazivala na zaslonu mirovanja LAN mreže, postavite opciju na Isključeno .

Izbornik Sigurnost

Instalirajte jedinicu bežične mreže.



Podizbornik	Funkcija
Lozinka	<p>Unesite lozinku. Možete unijeti od 8 do 63 jednobačna alfanumerička znaka.</p> <p>Kada se koristi s programom EasyMP Network Projection, nije potrebno unijeti lozinku u računalo ako je to početna (zadana) lozinka.</p> <p>Iz sigurnosnih razloga preporučamo da s vremena na vrijeme izmjenite svoju lozinku. Ako se mrežne postavke inicijaliziraju, time se vraća početna lozinka.</p> <p>☞ "Izbornik Poništi" str.94</p> <p>Možete unijeti do 32 znaka u izborniku Konfiguriranje. Ako unosite više od 32 znaka, tekst unesite uz pomoć web preglednika.</p> <p>☞ "Mijenjanje postavki putem web preglednika (Web kontrola)" str.72</p> <p>U Brzom načinu postavljena je početna lozinka.</p>

Podizbornik	Funkcija
Sigurnost	<p>Odaberite vrstu sigurnost od prikazanih opcija.</p> <p>Pri namještanju postavke Sigurnost slijedite upute administratora mreže kojoj pristupate.</p>

Vrsta sigurnosti

Prilikom instalacije jedinice bežičnog LAN-a strogo se preporučuje postaviti sigurnost.

WPA je standard kodiranja koji poboljšava sigurnost bežičnih mreža. Projektor podržava TKIP i AES načine kodiranja.

WPA također obuhvaća funkcije za autorizaciju. WPA autorizacija obuhvaća dva načina: korištenje autorizacijskog poslužitelja ili autorizaciju između računala i pristupne točke bez korištenja poslužitelja. Projektor podržava potonju metodu, bez poslužitelja.



Pojedinosti o namještanju zatražite od administratora mreže.

Izbornik Pošta

Kada je ovo postavljeno, primate obavijest putem poruke e-pošte ako se na projektoru pojavi problem ili upozorenje.

☛ "Uporaba funkcije Obavijest o pošti za prijavu problema" str.75




[Esc] / [] :Vrati [] :Odaber

Podizbornik	Funkcija
Postavka adrese 1/Postavka adrese 2/Postavka adrese 3	Možete unijeti adresu e-pošte odredišta na koje će se slati obavijesti e-poštom. Možete registrirati najviše tri odredišta. Možete unijeti do 32 jednobačna alfanumerička znaka za adresu e-pošte. Sljedeći znakovi ne mogu se koristiti: " () , ; < > [\]


Podizbornik	Funkcija
Obavijest o pošti	Postavite na Uključeno za slanje poruke e-pošte na unaprijed postavljene adrese kada se na projektoru pojavi problem ili upozorenje.
SMTP poslužitelj	Možete unijeti <u>IP adresu</u> za SMTP poslužitelja za projektor. U svako polje adresu možete unijeti broj od 0 do 255. Pri tom ne možete koristiti sljedeće IP adrese. 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdje x predstavlja broj od 0 do 255)
Broj priključka	Možete unijeti broj priključka za SMTP poslužitelj. Zadana vrijednost je 25. Možete unijeti brojeve između 1 i 65535.

Izbornik Ostalo



Izbornik Poništi

Poništava sve mrežne postavke.



Podizbornik	Funkcija
SNMP	Postavite na Uključeno za nadzor projektor-a pomoću SNMP-a. Za nadzor projektor-a trebate instalirati program za upravljanje SNMP-om na računalu. SNMP-om treba upravljati administrator mreže. Zadana vrijednost je Isključeno .
IP adr. 1 pristupa/IP adr. 2 pristupa	Možete registrirati do dvije IP adrese za odredište za obavijesti o SNMP pristupu. U svako polje adrese možete unijeti broj od 0 do 255. Pri tom ne možete koristiti sljedeće IP adrese. 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdje x predstavlja broj od 0 do 255)
Bonjour	Postavite na Uključeno prilikom povezivanja s mrežom koja koristi Bonjour. Pogledajte Apple web stranici za više informacija o usluzi Bonjour. ☞ http://www.apple.com/
Message Broadcasting	Funkciju EPSON Message Broadcasting možete prebaciti na omogućeno ili onemogućeno.

Podizbornik	Funkcija
Poništavanje mrežnih postavki.	Za poništavanje svih mrežnih postavki odaberite Da .

Izbornik ECO

Kada podešavate izbornik ECO, projektor izvodi funkcije za uštedu energije. Kada su omogućene postavke za uštedu energije, kraj svakog podizbornika se pojavljuje ikona lista.




Podizbornik	Funkcija
Potrošnja energije	Namještanje svjetline lampe na jednu od dvije postavke. Odaberite ECO ako su projicirane slike presvijetle, primjerice pri projiciranju u tamnoj prostoriji ili na mali zaslon. Odaberete li ECO, potrošnja električne energije i bika ventilatora za vrijeme projiciranja smanjuju se. Pri upotrebi na većoj nadmorskoj visini ili na lokacijama s velikom temperaturom, nećete moći mijenjati postavke.
Optimizator svjetla	(Postavljanje je moguće samo ako je Potrošnja energije postavljena na Normalno .) Kada je podešeno na Uključeno , svjetlina lampe se podešava prema projiciranoj slici. Time se pomaže u smanjenju potrošnje električne energije, smanjenjem svjetline lampe prema projiciranim prizorom. Postavka je pohranjena za svaki način rada u boji.

Podizbornik	Funkcija
Način mirovanja	Kada je postavljeno na Uključeno , automatski zaustavlja projekciju kada nema ulaznog signala slike i kada se na određeno vrijeme ne izvode nikakve radnje. Također, ako se otprilike pet minuta ne pojavi nikakav ulazni signal slike, lampa se zatamnjuje do isključenja napajanja. Kada se pojavi ulazni signal slike, projektor se vraća u normalno radno stanje.
Vrijeme Načina mir.	Kada se Način mirovanja postavi na Uključeno , možete odrediti vrijeme automatskog isključenja projektoru u rasponu od 1 do 30 minuta.
Vrijeme pokl. leće	Kada je ova opcija postavljena na Uključeno , napajanje se automatski isključuje 30 minuta nakon zatvaranja poklopca leće. Također, ako je poklopac leće zatvoren otprilike pet minuta, lampa se zatamnjuje se do isključenja napajanja. Kada se poklopac leće otvoriti, projektor se vraća u normalno radno stanje.
Tajmer A/V utišav.	Kada je ova opcija postavljena na Uključeno , napajanje se automatski isključuje 30 minuta nakon omogućavanja A/V bez tona. Isto tako, ako je A/V utišano uključeno, lampa se zatamnjuje se do isključenja napajanja. Kada se A/V bez tona isključi, projektor se vraća u normalno radno stanje.
Način na čekanju	Kad je postavljeno na Komunik. uklj. , moguće je nadzirati i upravljati projektorom s računalom, čak i kad je projektor u stanju mirovanja (na čekanju).  "Nadziranje i upravljanje" str.72
ECO zaslon	Kada je ova opcija uključena , a svjetlina lampe se promijeni s normalne na nisku ili obratno, na donjoj lijevoj strani zaslona pojavljuju se ikone lista, koje označavaju status štednog načina rada.
Poništi	Sve namještene vrijednosti u izborniku ECO možete vratiti na zadane vrijednosti. Pogledajte sljedeće za vraćanje svih stavki izbornika na njihove zadane postavke.  "Izbornik Poništi" str.96

Izbornik Info (samo zaslon)

Omogućuje provjeru stanja slikovnih signala koji se projiciraju i stanja projektor-a. Stavke koje se mogu prikazati razlikuju se ovisno o izvoru s kojeg se trenutno projicira. Ovisno o korištenom modelu, pojedini izvori slike nisu podržani.

👉 "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" [str.33](#)



[◆] :Odaberi

[Menu]:Izađi

Podizbornik	Funkcija
Inačica	Prikazuje se verzija firmvera projekتورa.

* Ukupno vrijeme rada prikazuje se u obliku "0H" za prvi 10 sati. Vrijeme od 10 sati i više prikazuje se kao "10H", "11H" itd.

Izbornik Poništi



[Esc] / [+] :Vrati [◆] :Odaberi

[Menu]:Izađi

Podizbornik	Funkcija
Podaci o projektoru	Možete prikazati sljedeće podatke. <ul style="list-style-type: none"> • Vrijeme lampice* • Izvor • Ulagni signal • Razlučivost • Videosignal • Učestalost osvjež. • O sinkronizaciji • Status • Serijski broj • Event ID

Podizbornik	Funkcija
Poništi sve	Sve stavke u izborniku Konfiguriranje možete vratiti na njihove zadane vrijednosti. Sljedeće stavke neće se vratiti na svoje zadane vrijednosti: Ulagni signal , Korisnički logotip , Vrijeme lampice , Jezik , Lozinka , Korisnički gumb i sve stavke u izborniku Mreža .
Poništi vrijeme lampe	Brisanje ukupnog vremena uporabe lampe. Poništite ga pri zamjeni lampe.

Jednom kad je sadržaj izbornika Konfiguriranje postavljen za jedan projektor, možete ga koristiti za skupno podešavanje više projektora (funkcija skupnog podešavanja). Funkcija skupnog podešavanja namijenjena je samo za isti broj modela.

Odaberite jednu od sljedećih metoda.

- Postavljanje pomoću USB memorijskog pogona.
- Postavljanje spajanjem računala i projektoru USB kabelom.

Ova priručnik opisuje metode USB memorijskog pogona i USB kabela.



- Sljedeći sadržaj se ne prenosi funkcijom skupnog podešavanja.
 - Postavke u izborniku Mreža (osim izbornika Pošta i izbornika Ostalo)
 - Vrijeme lampice i Status u izborniku Info
- Skupno podešavanje izvršite prije podešavanja projicirane slike. Vrijednosti podešavanja projicirane slike, poput funkcija H/V-geometrije slike odražavaju se i na funkciju skupnog podešavanja. Ako skupno podešavanje provedete nakon podešavanja projicirane slike, postavke koje ste prilagodili mogu se promijeniti.
- Korištenjem funkcije skupnog podešavanja, za ostale se projektoare postavlja registrirani logotip korisnika. Kao logotip korisnika nemojte registrirati povjerljive i slične podatke.



Oprez

Provodenje skupnog podešavanja je odgovornost kupca. Ako skupno podešavanje ne uspije zbog nestanka napajanja, komunikacijske greške i sl., kupac je odgovoran za sve nastale troškove popravka.

Postavljanje pomoću USB izbrisivog memorijskog pogona


Ovaj odjeljak objašnjava način provođenja skupnog podešavanja pomoću USB memorijskog pogona.



- Koristite USB memorijski pogon formatiran FAT datotečnim sustavom.
- Funkciju skupnog podešavanja nije moguće koristiti na USB memorijskim pogonima koji sadrže sigurnosne funkcije. Koristite USB memorijski pogon koji ne sadrži sigurnosne funkcije.
- Funkciju skupnog podešavanja nije moguće koristiti s USB čitačima kartica niti USB tvrdim diskovima.

Spremanje postavki na USB memorijski pogon


- 1 Odspojite naponski kabel s projektorom i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru isključeni.
- 2 Spojite USB memorijski pogon na USB-A priključak projektoru.






- Povežite USB memorijski pogon izravno na projektor. Ako USB memorijski pogon na projektor spojite putem USB razdjelnika, postavke se možda neće ispravno spremiti.
- Spojite prazan USB memorijski pogon. Ako USB memorijski pogon sadrži ikakve podatke osim datoteke za skupno podešavanja, postavke se možda neće ispravno spremiti.
- Ako ste datoteku skupnog podešavanja s drugog projekتورa spremili na USB memorijskom modulu, izbrišite datoteku ili joj promjenite naziv. Funkcija skupnog podešavanja ne može prebrisati datoteku skupnog podešavanja.
- Naziv datoteke za skupno podešavanje je PJCONFDATA.bin. Ako želite promijeniti naziv datoteke, dodajte tekst nakon PJCONFDATA. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrži PJCONFDATA projektor možda neće moći ispravno prepoznati datoteku.
- Za naziv datoteke možete koristiti samo znakove od jednog bajta.

3 Dok držite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel napajanja na projektor.



Kad se indikatori projekتورa uključe, otpustite gumb [Esc].




Napajanje: Plava - Uključeno / Status: Plava - Uključeno / Lamp: Narančasta - Uključeno / Temp: Narančasto - Uključeno

Kad svi indikatori počnu treptati, to znači da se datoteka skupnog podešavanja upravo zapisuje.

Oprez

- Za vrijeme zapisivanja ne odvajajte kabel za napajanje s projekторom. Ako se kabel napajanja odspoji, projektor se možda neće moći pokrenuti.
- Za vrijeme zapisivanja datoteke nemojte vaditi USB memorijski pogon iz projekторa. Ako se dogodi odvajanje USB memorijskog pogona, projektor se možda neće moći pokrenuti.

Kad zapisivanje normalno završi, projektor će ući u stanje pripravnosti.




Napajanje: plavo - uključeno

Kad se projektor nalazi u stanju pripravnosti, izvucite USB memorijski pogon.


Prenošenje spremljenih postavki na ostale projektore

- 1** Odsjedite naponski kabel s projektorom i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru isključeni.
- 2** Spojite USB memorijski pogon koji sadrži spremljenu datoteku skupnog podešavanja na USB-A priključak projektorâ.




- Kad USB memorijski pogon sadrži 1 do 3 vrste datoteka skupnog podešavanja, primjenjuje se datoteka s odgovarajućim brojem modela projektorâ. Ako ima više datoteka za isti broj modela projektorâ, postavke se možda neće ispravno postaviti.
- Kad na USB memorijskom pogonu postoje četiri ili više vrsta datoteka skupnog podešavanja, postavke se možda neće ispravno postaviti.
- Na USB memorijskom pogonu nemojte pohranjivati nikakve druge podatke osim datoteke skupnog podešavanja. Ako USB memorijski pogon sadrži bilo kakva podatke osim datoteke za skupno podešavanja, postavke se možda neće ispravno postaviti.

- 3** Dok držite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel napajanja na projektor.



Kad se indikatori projektorâ uključe, otpustite gumb [Menu].



Napajanje: Plava - Uključeno / Status: Plava - Uključeno / Lamp: Narančasta - Uključeno / Temp: Narančasto - Uključeno


Indikatori će ostati uključeni približno 75 sekundi.

Kad svi indikatori počnu treptati, to znači da se postavke upravo zapisuju.

Oprez

- Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte odvajati kabel za napajanje s projektorom. Ako se kabel napajanja odspoji, projektor se možda neće moći pokrenuti.
- Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte vaditi USB memorijski pogon iz projektorâ. Ako se dogodi odvajanje USB memorijskog pogona, projektor se možda neće moći pokrenuti.

- 4** Kad zapisivanje normalno završi, projektor će ući u stanje pripravnosti.



Napajanje: plavo - uključeno

Kad se projektor nalazi u stanju pripravnosti, izvucite USB memorijski pogon.

Postavljanje spajanjem računala i projektorâ USB kabelom




Sljedeći operacijski sustavi podržavaju funkciju skupnog podešavanja.


- Windows Vista ili noviji
- Mac OS X 10.5.3 ili noviji

Spremanje postavki na računalo


- 1** Odsjedite naponski kabel s projektora i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru isključeni.
- 2** USB kabelom povežite USB ulaz na računalu s ulazom USB-B na projektoru.



- 3** Dok držite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel napajanja na projektor.



Kad se indikatori projektor-a uključe, otpustite gumb [Esc].



Napajanje: Plava - Uključeno / Status: Plava - Uključeno / Lamp: Narančasta - Uključeno / Temp: Narančasto - Uključeno

Računalo će projektor prepoznati kao uklonjiv disk.

- 4** Otvorite uklonjivi disk i spremite datoteku skupnog podešavanja (PJCONFDATA.bin) na računalo.



Ako trebate promijeniti naziv datoteke za skupno podešavanja, dodajte tekst nakon PJCONFDATA.bin. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrži PJCONFDATA projektor možda neće moći ispravno prepoznati datoteku.

- 5** Izvršite funkciju "Ukloni USB uređaj" na vašem računalu i zatim odsjedite USB kabel.




Kad koristite OS X, izvršite funkciju "Ukloni EPSON_PJ".


Projektor će ući u stanje pripravnosti.

Prenošenje spremljenih postavki na ostale projektore


- 1** Odsjedite naponski kabel s projektorâ i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru isključeni.
- 2** USB kabelom povežite USB ulaz na računalu s ulazom USB-B na projektoru.



- 3** Dok držite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel napajanja na projektor.



Kad se indikatori projektorâ uključe, otpustite gumb [Menu].



Napajanje: Plava - Uključeno / Status: Plava - Uključeno / Lamp: Narančasta - Uključeno / Temp: Narančasto - Uključeno

Računalo će projektor prepoznati kao uklonjiv disk.

- 4** Kopirajte datoteku skupnog podešavanja (PJCONFDATA.bin) koju ste spremili na svoje računalo u mapu najviše razine na uklonjivom disku.



Na uklonjivi disk ne kopirajte niti jednu drugu datoteku niti mapu osim datoteke skupnog podešavanja.

- 5** Izvršite funkciju "Ukloni USB uređaj" na vašem računalu i zatim odspojite USB kabel.



Kad koristite OS X, izvršite funkciju "Ukloni EPSON_PJ".

Kad svi indikatori počnu treptati, to znači da se postavke upravo zapisuju.



Oprez

Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte odvajati kabel za napajanje s projektorom. Ako se kabel napajanja odspoji, projektor se možda neće moći pokrenuti.

Kad zapisivanje normalno završi, projektor će ući u stanje pripravnosti.

Ako podešavanje ne uspije

Indikatori vas obavještavaju da se pojavila greška. Provjerite stanje indikatora.

Stanje indikatora	Rješenje
    Lamp Temp	<p>Možda je datoteka skupnog kopiranja neispravna ili nije moguće ispravno povezati USB memorijski pogon, odnosno USB kabel. Odvojite USB memorijski pogon ili USB kabel, odvojite i zatim ponovno spojite kabel za napajanje projektoru i zatim pokušajte ponovno.</p>
    Lamp Temp	<p>Možda zapisivanje postavki nije uspjelo i možda je nastala pogreška u firmveru projektoru. Prestanite koristiti projektor, iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.</p>

Ispravljanje Problema


U ovom poglavlju objašnjeno je kako možete prepoznati i razriješiti probleme.

Nastane li problem s projektorom, pritiskom gumba Help prikazuje se zaslon pomoći s korisnim savjetima. Odgovaranjem na pitanja možete riješiti probleme.


- Pritisnite gumb [Help].

Prikazuje se zaslon Pomoć.

Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče



- Odaberite stavku izbornika.

[Help]

Slika je malena. ⓘ

Slika se prikazuje u obliku trapezoida.

Nijansa boje je neobična.


Film se ne može vidjeti.

Ili nema zvuka ili je preth.


[◀] :Odaber [✚] :Unesi

[Help] :Izađi

Pomoću daljinskog upravljača




Pomoću upravljačke ploče




- Potvrdite odabir.

Pomoću daljinskog upravljača



Pomoću upravljačke ploče



Pitanja i odgovori prikazuju se onako kako je prikazano na donjem zaslonu.

Pritisnite gumb [Help] za izlaz iz izbornika Pomoć.

Slika je malena.

- ❓ Je li vrijednost zumiranja postavljena na najnižu?
 - Pomoću kruga za zumiranje promijenite veličinu slike.

- ❓ Je li projektor preblizu zaslonu?
 - Odmaknite projektor od zaslona.

[Esc] :Vrati

[Help] :Izađi



Pogledajte sljedeće ako funkcija Pomoć ne ponudi rješenje problema.

👉 "Rješavanje Problema" [str.107](#)


Imate li problema s projektorom, prvo pogledajte pokazivače projektor-a i pročitajte odjeljak "Signali Pokazivača" u nastavku.

Pogledajte sljedeće ako pokazivači jasno ne pokažu u čemu bi mogao biti problem.

☛ "Ako pokazivači ne pomognu" [str.111](#)

Signali pokazivača

Projektor sadrži sljedeća četiri pokazivača. Boja i način svijetljenja pokazivača označava status projektor-a.



- | | |
|-----------------------|--|
| ① Pokazivač napajanja | Označava status projektor-a. |
| ② Pokazivač statusa | Označava status projektor-a. |
| ③ Pokazivač lampe | Označava stanje projekcijske lampe. |
| ④ Pokazivač temp. | Označava stanje unutarnje temperature. |

Pokazivači		Status	Objašnjenje
El. napajanje	Status		
⊕ Plavo - upaljen	<input type="checkbox"/> Isključen	Stanje mirovanja	Projektor se napaja električnom energijom. Kada se gumb za uklj./isklj. [⊕] pritisne u ovom stanju, projekcija se pokreće.
		Status mrežnog praćenja	Projektor se prati i kontrolira putem mreže (kada je Način na čekanju postavljen na Komunik. uklj.). Ako je kabel za napajanje odvojen, indikator napajanja će treptati plavo.
⊕ Plavo - upaljen	⊕ Plavo - bljeska	Status zagrijavanja	Ovo je status na snazi odmah nakon paljenja projektor-a. Zagrijavanje traje otprilike 30 sekundi nakon paljenja lampe. U ovom statusu ne možete isključiti projektor, čak ni pritiskom gumba za uklj./isklj. [⊕].




Pokazivači		Status	Objašnjenje
El. napajanje	Status		
 Plavo - upaljen	 Plavo - bljeska	Status hlađenja	Ovo je status na snazi odmah nakon gašenja projektor-a. U ovom statusu svi su gumbi onemogućeni.
 Plavo - upaljen	 Plavo - upaljen	Normalni status	Projektor radi (projicira).

U sljedećoj tablici opisani su signali pokazivača i ponuđena rješenja za ispravljanje problema.

Ako su svi pokazivači ugašeni, provjerite jeste li ispravno priključili kabel za napajanje i ima li struje.

Kada iskopčate kabel za napajanje, pokazivač napajanja [] ponekad ostane kratko uključen, što nije znak neispravnosti.

Pokazivači				Uzrok	Rješenje ili stanje
El. napajanje	Status	Lampa	Temperatura		
 Isključeno	 Plavo - bljeska	 Narančasto - bljeska	<input type="checkbox"/> Isključeno	Unutarnja pogreška	Prestanite koristiti projektor, iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.  Popis kontakata za Epson projektor
 Isključeno	 Plavo - bljeska	<input type="checkbox"/> Isključeno	 Narančasto - bljeska	Pogr. ventilatora Pogreška senzora	Prestanite koristiti projektor, iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.  Popis kontakata za Epson projektor
 Isključeno	 Plavo - bljeska	<input type="checkbox"/> Isključeno	 Narančasto - upaljen	Pogr. visoke temp. (Pregrijavanje)	<p>Lampa se automatski isključuje i projekcija se prekida. Pričekajte oko pet minuta. Nakon pet minuta projektor prelazi u stanje mirovanja, provjerite sljedeće dvije stavke:</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li zračni filter i zračni odvod čisti te da projektor nije postavljen prema zidu. Ako je zračni filter začepljen, očistite ga ili zamijenite.  "Čišćenje zračnog filtra" str.122, "Zamjena zračnog filtra" str.127 <p>Ako se problem pojavljuje i nakon provjere gornjih stavki, prestanite koristiti projektor, iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.</p> <p> Popis kontakata za Epson projektor</p> <p>Koristite li projektor iznad 1500 m nadmorske visine, postavite Način velike visine na Uključeno.  "Izbornik Prošireno" str.86</p>

Pokazivači				Uzrok	Rješenje ili stanje		
El. napajanje	Status	Lampa	Temperatura				
 Isključeno	 Plavo-bljeska	 Narančasto-upaljen	 Isključeno	Pogreška lampe Kvar lampe	<p>Provjerite sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> Izvadite lampu i provjerite je li napukla.  "Zamjena lampe" str.124 Očistite zračni filter.  "Čišćenje zračnog filtra" str.122 		
					<p>Ako lampa nije napukla: Ponovno ugradite lampu i uključite napajanje.</p> <p>Ako problem potraje: Prestanite koristiti projektor, izvucite utičač iz utičnice za električno napajanje i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.</p> <p> Popis kontakata za Epson projektor</p>		
				<p>Ako je lampa napukla: Obratite se svom lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor. (Nije moguće projicirati slike dok se lampa ne zamjeni.)</p> <p> Popis kontakata za Epson projektor</p>			
				<p>Koristite li projektor iznad 1500 m nadmorske visine, postavite Način velike visine na Uključeno.</p> <p> "Izbornik Prošireno" str.86</p>			
 Isključeno	 Plavo-bljeska	 Narančasto-bljeska	 Narančasto-bljeska	Pogreška Auto Iris	<p>Prestanite koristiti projektor, iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.</p> <p> Popis kontakata za Epson projektor</p>		
 Isključeno	 Plavo-bljeska	 Narančasto-upaljen	 Narančasto-upaljen	Gr. napaj.			
 Plavo-bljeska	 Pokazivanje ovisno o stanju	 Pokazivanje ovisno o stanju	 Narančasto-bljeska	Upoz. visoke temp.	<p>(To nije problem. No poraste li temperatura, projekcija će se automatski prekinuti.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Provjerite jesu li zračni filter i zračni odvod čisti te da projektor nije postavljen prema zidu. Ako je zračni filter začepljen, očistite ga ili zamijenite. <p> "Čišćenje zračnog filtra" str.122, "Zamjena zračnog filtra" str.127</p>		

Pokazivači				Uzrok	Rješenje ili stanje
El. napajanje	Status	Lampa	Temperatura		
 Plavo - bljeska	<input type="checkbox"/> Pokazivanje ovisno o stanju	 Narančasto - bljeska	<input type="checkbox"/> Pokazivanje ovisno o stanju	Zamijenite lampu	<p>Zamijenite je novom lampom.</p> <p> "Zamjena lampe" str.124</p> <p>Nastavite li koristiti lampu nakon što istekne razdoblje zamjene, povećava se opasnost od prsnog raka.</p> <p>Što prije zamijenite lampu novom.</p>



- Pogledajte sljedeće ako projektor ne radi ispravno, iako svi pokazivači pokazuju normalno stanje.
 -  "Ako pokazivači ne pomognu" [str.111](#)
- Ako se pokazivači nalaze u stanju koje nije navedeno u ovoj tablici, prestanite koristiti projektor, iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice i obratite se prodavaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.
 -  [Popis kontakata za Epson projektor](#)

Ako pokazivači ne pomognu

Nastane li neki od sljedećih problema, a indikatori ne ponude rješenje, pogledajte stranice koje opisuju pojedini problem.

Problemi u svezi sa slikama

• Nema slike Projekcija ne započinje, projekcijsko područje je potpuno crno ili je potpuno plavo.	 str.112
• Ne prikazuju se pokretne slike Pokretne slike projicirane iz računala su crne i ništa se ne projicira ili se pokretne slike ne reproduciraju na računalu.	 str.113
• Projekcija se automatski prekida	 str.113
• Prikazuje se poruka "Nije podržano"	 str.113
• Prikazuje se poruka "Nema signala"	 str.114
• Slike su mutne, neizoštrene ili deformirane	 str.114
• Na slici se pojavljuju smetnje ili deformacije	 str.115
• Slika je odsječena (povećana) ili smanjena, format nije odgovarajući ili je slika preokrenuta Prikazuje se samo dio slike, omjeri visine i širine slike nisu ispravni ili slika može izgledati preokrenuta odozgo prema dolje ili slijeva nadesno.	 str.116
• Boje na slici nisu ispravne Cijela slika ima ljubičaste ili zelene tonove, slika je crno-bijela ili su boje blijede.	 str.116
• Slika je tamna	 str.117

Problemi na početku projekcije

- Projektor se ne uključuje

 str.118

Ostali problemi

- Nema zvuka ili je zvuk suviše tih
- U zvuku ima šuma (samo prilikom projiciranja USB prikaza)
- Daljinski upravljač ne radi
- Želim promijeniti jezik poruka i izbornika
- E-pošta se ne prima iako je problem nastao u projektoru
- Nije moguće mijenjati postavke pomoću web preglednika

 str.118

 str.119

 str.119

 str.120

 str.120

 str.120

Problemi u svezi sa slikama

Nema slike

Uzrok	Rješenje
Jeste li pritisnuli gumb za uklj./isklj. [Ø]?	Pritisnite gumb za uklj./isklj. [Ø] za uključivanje napajanja.
Jesu li pokazivači ugašeni?	Kabel za napajanje nije ispravno priključen ili nema struje. Ispravno priključite kabel za napajanje projektor-a. ☞ "Od postavljanje do projekcije" str.32 Provjerite rade li ispravno strujna utičnica ili izvor struje.
Je li značajka A/V bez tona aktivna?	Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskom upravljaču da biste poništili opciju A/V bez tona. ☞ "Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)" str.58
Je li zatvoren klizač za isključivanje slike i zvuka?	Neće se prikazati nikakva slika ako je poklopac objektiva imalo zatvoren. Otvorite do kraja poklopac objektiva. ☞ "Sprijeda/Gore" str.11
Jesu li postavke u izborniku Konfiguiriranje ispravne?	Poništite sve postavke. ☞ Poništi - Poništi sve str.96 Kada koristite USB prikaz, postavite USB Type B za USB Display . ☞ Prošireno - USB Type B str.86
Je li slika za projiciranje potpuno crna? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	Neki slikovni signali, npr. čuvari zaslona, mogu biti potpuno crni.
Je li ispravno odabran format slikovnog signala? (Samo prilikom projiciranja slika iz videoizvora)	Promijenite postavku prema signalu za priključenu opremu. ☞ Signal - Videosignal str.83
Je li USB kabel ispravno spojen? (Samo kada se projicira USB Display)	Provjerite je li USB kabel ispravno spojen. Ponovno ga priključite ako nije priključen ili je priključen nepravilno.
Prikazuje li se Windows Media Center u punom zaslonu? (Samo kada se projicira koristeći USB Display ili mrežnu vezu)	Kada se Windows Media Center prikazuje u punom zaslonu, ne možete projicirati koristeći USB Display ili mrežnu vezu. Smanjite veličinu zaslona.
Je li aplikacija koja koristi funkciju Windows DirectX prikazana? (Samo kada se projicira koristeći USB Display ili mrežnu vezu)	Aplikacije koje koriste funkciju Windows DirectX možda neće ispravno prikazivati slike.

Ne prikazuju se pokretne slike

Uzrok	Rješenje
Prikazuje li se računalna slika na LCD-zaslonu i monitoru? (Samo pri projekciji slika s prijenosnog računala ili računala s ugrađenim LCD-zaslonom)	Promijenite slikovni signal iz računala samo na vanjski izlaz. Provjerite dokumentaciju vašeg računala ili se obratite proizvođaču računala.
Je li sadržaj pokretne slike koju pokušavate projicirati zaštićen autorskim pravima?	Projektor možda neće moći projicirati pokretne slike sa zaštićenim autorskim pravima koje se reproduciraju na računalu. Više pojedinosti možete pogledati u Priručniku za uporabu priloženom uz projektor.

Projekcija se automatski prekida

Uzrok	Rješenje
Je li Način mirovanja , Vrijeme pokl. leće , ili Tajmer A/V utišav. postavljen na Uključeno ?	Ako je bilo koja opcija postavljena na Uključeno , napajanje se automatski isključuje u sljedećim situacijama. <ul style="list-style-type: none"> Kada je Način mirovanja postavljen na Uključeno: ako se određeno vrijeme ne izvode nikakve radnje i nema ulaznog signala slike. Kada je Vrijeme pokl. leće postavljeno na Uključeno: ako je prošlo otprilike 30 minuta od zatvaranja poklopca leće. Kada je Tajmer A/V utišav. postavljen na Uključeno: ako je prošlo otprilike 30 minuta od uključivanja A/V utišano. Kako biste onemogućili automatsko gašenje projektor-a, sve gore navedene opcije trebaju biti podešene na Isključeno. ☞ "Izbornik ECO" str.95
Je li računalo u načinu rada s uštedom energije?	Ukoliko je računalo u načinu rada s uštedom energije i određeno vrijeme se ne izvode nikakve radnje, slika može nestati. Za ponovni prikaz slike, izvedite bilo kakvu radnju na računalu.

Prikazuje se poruka "Nije podržano"

Uzrok	Rješenje
Je li ispravno odabran format slikovnog signala? (Samo prilikom projiciranja slike iz videoizvora)	Promijenite postavku prema signalu za priključenu opremu. ☞ "Signal - Videosignal" str.83
Odgovaraju li razlučivost i učestalost osvježavanja signala načinu rada? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	U dokumentaciji računala pročitajte kako promijeniti razlučivost i učestalost osvježavanja izlaznog signala iz računala. ☞ "Podržani Prikazi Monitora" str.133

Prikazuje se poruka "Nema signala"

Uzrok	Rješenje
Jeste li ispravno priključili kabele?	Provjerite jeste li čvrsto priključili sve kabele potrebne za projekciju. 👉 "Od postavljanje do projekcije" str.32
Je li odabran ispravan priključak?	Promijenite sliku pritiskom na gumb [Source Search] na daljinskom upravljaču ili upravljačkoj ploči. 👉 "Automatsko prepoznavanje ulaznih signala i promjena projicirane slike (Pretraživanje izvora)" str.33
Jeste li uključili računalo ili izvor videosignalata?	Uključite uređaj.
Šalju li se slikovni signali u projektor? (Samo pri projekciji slika s prijenosnog računala ili računala s ugrađenim LCD-zaslonom)	Ako se slikovni signali šalju samo na LCD monitor računala ili pomoći monitor, morate promijeniti izlaz na vanjsko odredište te na monitor računala. Kod nekih modela računala, kada se slikovni signali pošalju na vanjski izlaz, više se ne prikazuju na LCD-monitoru ili pomoćnom monitoru. Uspostavi li se veza dok su projektor ili računalo uključeni, možda neće raditi Fn tipka (funkcijska tipka) koja mijenja signal slike iz računala na vanjski izlaz. Isključite računalo i projektor, a zatim ih ponovno uključite. 👉 "Od postavljanje do projekcije" str.32 👉 Dokumentacija računala
Je li računalo u načinu rada s uštedom energije?	Ukoliko je računalo u načinu rada s uštedom energije i određeno vrijeme se ne izvode nikakve radnje, slika može nestati. Za ponovni prikaz slike, izvedite bilo kakvu radnju na računalu.

Slike su mutne, neizoštrene ili deformirane

Uzrok	Rješenje
Je li Auto V-geometrija postavljena na Isključeno?	Postavljanjem na Uključeno omogućava se Auto V-geometrija. 👉 Postavke - Geometrija slike - H/V-geometrija - Auto V-geometrija str.85 Koristite li projektor s isključenom postavkom, ručno namjestite projiciranu sliku. 👉 "Ručno ispravljanje" str.39
Je li fokus ispravno namješten?	Okrenite regulator fokusa za njegovo namještanje. 👉 "Ispravljanje fokusa" str.43
Je li projektor na ispravnoj udaljenosti?	Nalazi li se projektor izvan preporučene udaljenosti? Postavite ga na preporučenu udaljenost. 👉 "Veličina Zaslona i Udaljenost zaslona" str.131
Je li vrijednost podešavanja Geometrija slike prevelika?	Smanjite kut projekcije kako biste smanjili ispravljanje Geometrija slike. 👉 "Namještanje položaja slike" str.42

Uzrok	Rješenje
Je li došlo do kondenzacije na objektivu?	Ako se projektor naglo prenese iz hladnoga na toplo ili ako se naglo promijeni temperatura okruženja, na površini objektiva može doći do kondenzacije, što može izazvati zamućenje slike. Ostavite projektor u prostoriji jedan sat prije nego ga počnete koristiti. Ako se na objektivu pojavi kondenzacija, isključite projektor i pričekajte da nestane.

Na slici se pojavljuju smetnje ili deformacije

Uzrok	Rješenje
Je li ispravno odabran format slikovnog signala? (Samo prilikom projiciranja slike iz videoizvora)	Promijenite postavku prema signalu za priključenu opremu. ☞ Signal - Videosignal str.83
Jeste li ispravno priključili kabele?	Provjerite jeste li čvrsto priključili sve kabele potrebne za projekciju. ☞ "Spajanje opreme" str.24
Koristite li produžni kabel?	Koristite li produžni kabel, električne smetnje mogu utjecati na signal. Koristite kabele priložene uz projektor kako biste saznali je li problem u produžnom kabelu.
Jeste li odabrali ispravnu razlučivost? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	Namjestite računalo tako da signali koji se šalju budu prilagođeni projektoru. ☞ "Podržani Prikazi Monitora" str.133 ☞ Dokumentacija računala
Jesu li postavke <u>Sinkronizacija</u> ▶▶ i <u>Praćenje</u> ▶▶ ispravno podešene? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	Pritisnite gumb [Auto] na daljinskom upravljaču ili gumb [◀▶] na upravljačkoj ploči da biste izveli automatsko namještanje. Ako slike nisu ispravno podešene čak i nakon automatskog podešavanja, možete ih također podesiti u izborniku Konfiguriranje. ☞ Signal - Praćenje, Sinkronizacija str.83
Je li odabrana opcija Premjesti slojeviti prozor ? (Samo kada se projicira USB Display)	Kliknite Svi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx postavke i zatim uklonite označku iz potvrdnog okvira Premjesti slojeviti prozor .
Pokazivač miša treperi (samo kada se projicira USB Display)	Je li odabrano Učinite pokrete pokazivača miša glađim. ? Kliknite Svi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx postavke i zatim odaberite Učinite pokrete pokazivača miša glađim. (Sustav Windows 2000 nije dostupan.) Za Windows Vista/7, kada je odabrana ova opcija, Windows Aero je onemogućeno.

Slika je odsječena (povećana) ili smanjena, format nije odgovarajući ili je slika preokrenuta

Uzrok	Rješenje
Projicira li se računalna slika u širokom formatu? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	Promijenite postavku prema signalu za priključenu opremu. ☞ Signal - Razlučivost str.83
Povećava li E-Zoom i dalje sliku?	Pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču da biste poništili E-Zoom. ☞ "Povećavanje dijela slike (E-Zoom)" str.60
Je li položaj slike ispravno podešen?	Pritisnite [Auto] na daljinskom upravljaču ili [↔] na upravljačkoj ploči za namještanje položaja. Položaj zaslona možete podešavati samo iz izbornika Konfiguracija. ☞ Signal - Položaj str.83
Je li računalo konfiguirano za dvostruki zaslon? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	Ako se u značajci Svojstva prikaza na Upravljačkoj ploči računala aktivira dvostruki zaslon, projicirat će se samo polovica slike s računalnog zaslona. Za prikaz cijele slike s računalnog zaslona isključite prikaz preko dvostrukog zaslona. ☞ Dokumentacija grafičkog upravljačkog programa računala
Jeste li odabrali ispravnu razlučivost? (Samo prilikom projiciranja računalnih slika)	Namjestite računalo tako da signali koji se šalju budu prilagođeni projektoru. ☞ "Podržani Prikazi Monitora" str.133 ☞ Dokumentacija računala
Je li način projekcije ispravan?	Ovisno o tome kako je projektor postavljen, način projekcije namjestite uz pomoć jedne od sljedećih opcija: Prednja , Prednja/strop , Stražnja , ili Stražnja/strop . ☞ Prošireno - Projekcija str.86 ☞ "Načini postavljanja" str.21

Boje na slici nisu ispravne

Uzrok	Rješenje
Jesu li postavke signala prilagođene signalima iz priključenog uređaja?	Prilagodite sljedeće postavke prema signalu priključenog uređaja: <ul style="list-style-type: none"> • Kada slika dolazi s računala spojenog na priključak Computer ☞ Signal - Ulazni signal str.83 • Kada slika dolazi s uređaja spojenog na Video ili S-Video priključak. ☞ Signal - Videosignal str.83
Je li ispravno namještena svjetlina slike?	Namjestite postavku Svjetlina u izborniku Konfiguriranje. ☞ Slika - Svjetlina str.83

Uzrok	Rješenje
Jeste li ispravno priključili kabele?	Provjerite jeste li čvrsto priključili sve kabele potrebne za projekciju. Uvjerite se da nema iskopčanih kabela i da nema slabih kontakata u kabelima. ☞ "Spajanje opreme" str.24
Je li ispravno namješten kontrast ?	Namjestite postavku Kontrast u izborniku Konfiguriranje. ☞ Slika - Kontrast str.83
Je li podešavanje boje ispravno namješteno?	Namjestite postavku Podešavanje boje na izborniku Konfiguracija. ☞ Slika - Podešavanje boje str.83
Jesu li ispravno namješteni zasićenje boje i nijansa? (Samo prilikom projiciranja slike iz videoizvora)	Namjestite postavke za Zasićenje boje i Nijansa u izborniku Konfiguriranje. ☞ Slika - Zasićenje boje, Nijansa str.83

Slika je tamna

Uzrok	Rješenje
Je li ispravno namještena svjetlina slike?	Namjestite postavke za Svjetlina i Potrošnja energije u izborniku Konfiguriranje. ☞ Slika - Svjetlina str.83 ☞ ECO - Potrošnja energije str.95
Je li ispravno namješten kontrast ?	Namjestite postavku Kontrast u izborniku Konfiguriranje. ☞ Slika - Kontrast str.83
Je li potrebno zamijeniti lampu?	Kada je potrebno zamijeniti lampu, slika će postati tamnija, a kvaliteta boje lošija. Kada se to dogodi, zamijenite staru lampu novom. ☞ "Zamjena lampe" str.124
Koristite li projektor na velikoj nadmorskoj visini ili na lokaciji s visokom temperaturom?	Zaslon se može zatamniti pri korištenju na velikoj nadmorskoj visini ili na lokaciji s visokom temperaturom. Iako sada ne možete promijeniti postavke za potrošnju energije , možete nastaviti s upotrebom projektor-a.
Nalazi li se projektor izvan preporučene udaljenosti?	Ukoliko je udaljenost projiciranja prevelika, slika postaje tamnija. Postavite ga na preporučenu udaljenost. ☞ "Veličina Zaslona i Udaljenost zaslona" str.131

Problemi na početku projekcije

Projektor se ne uključuje

Uzrok	Rješenje
Jeste li pritisnuli gumb za uklj./isklj. [Ø]?	Pritisnite gumb za uklj./isklj. [Ø] za uključivanje napajanja.
Jesu li pokazivači ugašeni?	Kabel za napajanje nije ispravno priključen ili napajanje nije potpuno. Iskopčajte, a potom ponovno ukopčajte kabel za napajanje.  "Od postavljanje do projekcije" str.32 Provjerite rade li ispravno strujna utičnica ili izvor struje.
Pale li se i gase pokazivači kada dodirnete kabel za napajanje?	Vjerojatno postoji slab kontakt u kabelu za napajanje ili je kabel neispravan. Ponovno priključite kabel za napajanje. Ako time ne riješite problem, prestanite koristiti projektor, iskopčajte kabel za napajanje iz strujne utičnice i obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.  Popis kontakata za Epson projektor
Je li Zaključ. upr. ploče postavljeno na Potpuno zaključ. ?	Pritisnite gumb za uklj./isklj. [Ø] na daljinskom upravljaču. Ne želite li koristiti Zaključ. upr. ploče , promijenite postavku na Isključeno .  Postavke - Zaključ. upr. ploče str.85
Je li daljinsko upravljanje ograničeno?	Provjerite Daljinski prijemnik u izborniku Konfiguriranje.  Postavke - Daljinski prijemnik str.85

Ostali problemi

Nema zvuka ili je zvuk suviše tih

Uzrok	Rješenje
Provjerite je li audio/video kabel dobro pričvršćen u projektoru i u audio izvoru.	Iskopčajte kabel iz ulaza Audio, a zatim ga ponovno ukopčajte.
Je li glasnoća projekتورa ili priključenog uređaja postavljena na minimalnu?	Namjestite glasnoću tako da čujete zvuk.  Postavke - Glasnoća str.85  "Namještanje glasnoće" str.43

Uzrok	Rješenje
Je li značajka A/V bez tona aktivna?	Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskom upravljaču da biste poništili opciju A/V bez tona.  "Privremeno sakrivanje slike i zvuka (A/V bez tona)" str.58
Ima li kabel za zvuk natpis "No resistance"?	Kada koristite kupljeni kabel za zvuk, na njemu mora pisati "Nema otpora".
Je li spojeno HDMI kabelom?	Ako nema zvuka kada povežete HDMI kabelom, namjestite priključeni uređaj na PCM izlaz.
Je li odabrana opcija Preusmjeri zvuk iz projektor-a? (Samo kada se projicira USB Display)	Kliknite Svi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx postavke i zatim odaberite Preusmjeri zvuk iz projektor-a .

U zvuku ima šuma (samo prilikom projiciranja USB prikaza)

Uzrok	Rješenje
Je li glasnoća na računalu postavljena na najveću, a na projektoru na najmanju glasnoću?	Ako je glasnoća na računalu postavljena na najveću, a na projektoru na najmanju glasnoću, može se javiti neuravnoteženost zvuka. Pojačajte glasnoću na računalu i smanjite glasnoću na projektoru.

Daljinski upravljač ne radi

Uzrok	Rješenje
Je li odašiljač signala daljinskog upravljača usmjeren prema senzoru daljinskog prijemnika na projektoru tijekom rada?	Usmjerite daljinski upravljač prema daljinskom prijemniku.  "Radni raspon daljinskog upravljača" str.19
Je li daljinski upravljač previše udaljen od projektor-a?	Radni raspon daljinskog upravljača je oko šest metara.  "Radni raspon daljinskog upravljača" str.19
Je li daljinski prijemnik obasjan sunčevom svjetlošću ili snažnom fluorescentnom rasvjetom?	Postavite projektor na mjesto gdje snažna svjetlost neće obasjavati daljinski prijemnik.  Postavke - Daljinski prijemnik str.85
Je li odabrana ispravna postavka za Daljinski prijemnik ?	Provjerite Daljinski prijemnik u izborniku Konfiguriranje.  Postavke - Daljinski prijemnik str.85
Jesu li baterije istrošene ili jeste li baterije ispravno stavili?	Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute ili ih prema potrebi zamijenite novima.  "Zamjena baterija daljinskog upravljača" str.18

Želim promijeniti jezik poruka i izbornika

Uzrok	Rješenje
Promijenite postavku jezika.	Namjestite postavku Jezik u izborniku Konfiguriranje. 👉 Prošireno - Jezik str.86

E-pošta se ne prima iako je problem nastao u projektoru

Uzrok	Rješenje
Je li Način na čekanju namješten na Komunik. uklj. ?	Za korištenje funkcije Obavijest o pošti kada je projektor u mirovanju namjestite opciju Komunik. uklj. u postavci Način na čekanju u izborniku Konfiguriranje. 👉 ECO - Način na čekanju str.95
Je li nastupila kritična pogreška i projektor je iznenada prestao raditi?	Ako neuobičajeno stanje potraje, obratite se lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor. 👉 Popis kontakata za Epson projektor
Ima li projektor el. napajanje?	Provjerite rade li ispravno strujna utičnica ili izvor struje.
Je li funkcija Obavijest o pošti ispravno namještena u izborniku Konfiguracija?	E-poruka s obavijesti o pogrešci šalje se u skladu s postavkama u opciji Pošta u izborniku Konfiguriranje. Provjerite da li su ove postavke ispravne. 👉 "Izbornik Pošta" str.93

Nije moguće mijenjati postavke pomoću web preglednika

Uzrok	Rješenje
Jesu li korisnički ID i lozinka ispravni?	Unesite "EPSONWEB" kao korisnički ID. To se ne može promijeniti. Unesite korisnički ID čak i ako je postavka lozinke onemogućena. Unesite postavku znakova za Lozinku web kontrole kao lozinku. Zadana lozinka je "admin".

Održavanje

U ovom poglavlju nalaze se informacije o održavanju kako bi se dugoročno osigurao besprijekoran rad projektor-a.

Očistite projektor kada se zaprlja ili kada se smanji kvaliteta projicirane slike.

Oprez

Isključite projektor prije čišćenja. U suprotnom, to može uzrokovati strujni udar.

Čišćenje Površine Projektor-a

Površinu projektor-a obrišite mekom krpom.

Ako je površina vrlo prljava, krpnu namočite u vodu s malo blagog sredstva za čišćenje suđa, a zatim je dobro iscijedite prije brisanja površine projektor-a.

Pozor

Za čišćenje površine projektor-a ne koristite agresivna sredstva kao što su vosak, alkohol i razrjeđivač. Kućište bi moglo promijeniti kvalitetu ili izbjlijeti.

Čišćenje Objektiva

Krpicom za brisanje naočala oprezno obrišite leću objektiva.

Upozorenje

Za čišćenje prašine i niti s objektiva ne koristite sprejeve koji sadržavaju zapaljivi plin. Projektor se može zapaliti uslijed visoke unutarnje temperature lampe.

Pozor

Ne trljajte leću grubim predmetima i zaštite je od udaraca jer bi se mogla lako oštetiti.


Čišćenje zračnog filtra

Očistite zračni filter i otvor za ulaz zraka kada se prikaže sljedeća poruka.

"Projektor se pregrijava. Provjerite je li otvor za zrak slobodan i očistite ili zamjenite filter zraka."

Pozor

- Nakupi li se prašina na zračnom filtru, temperatura unutar projektor-a bi mogla porasti, što može prouzročiti poteškoće pri radu i skratiti vijek trajanja optičkog sklopa. Zračni filter očistite odmah nakon što se prikaže poruka.
- Nemojte ispirati zračni filter vodom. Ne koristite deterdžente ili otapala.





- Ako se poruka često prikazuje, čak i nakon čišćenja, tada morate zamijeniti filter za zrak. Zamijenite ga novim zračnim filtrom.
👉 "Zamjena zračnog filtra" [str.127](#)
- Preporučujemo da ove dijelove čistite barem jednom svaka tri mjeseca. Čistite ih češće ako projektor koristite u okruženju s mnogo prašine.

U ovom odjeljku objašnjen je način zamjene lampe i zračnog filtra.


Zamjena lampe

Vrijeme zamjene lampe

Lampu zamijenite kada:


- Prikazuje se sljedeća poruka.

"Vrijeme je za promjenu lampice. Za kupnju proizvoda, обратите se zastupniku za prodaju Epson projektoru ili posjetite www.epson.com."



Poruka se prikazuje 30 sekundi.

- Pokazivač napajanja trepće plavo, a pokazivač lampe narančasto.



- Projicirana slika postane tamna ili se smanji njezina kvaliteta.

Pozor

- Poruka o zamjeni lampe prikazat će se nakon isteka dolje navedenih razdoblja, kako bi se očuvala početna svjetlina i kvaliteta projicirane slike. Kada je opcija **Potrošnja energije** namještena na **Normalno**: otprilike 4.900 sati
Kada je opcija **Potrošnja energije** namještena na **ECO**: otprilike 5.900 sati
 **ECO - Potrošnja energije** str.95
- Nastavite li koristiti lampu nakon što istekne razdoblje zamjene, povećava se opasnost od prsnuća lampe. Kada se prikaže poruka o zamjeni lampe, što prije zamijenite lampu, čak i ako još uvijek radi.
- Nemojte uzastopno isključivati i uključivati projektor. Učestalo uključivanje i isključivanje može skratiti vijek trajanja lampe.
- Ovisno o obilježjima i načinu uporabe lampe, lampa može potamniti ili prestati s radom prije nego što se prikaže poruka o zamjeni lampe. Uvijek imajte pri ruci jedinicu lampe za slučaj potrebe.
- Preporučamo uporabu originalnih EPSON lampi. Uporaba lampi koje nisu originalne može utjecati na kvalitetu i sigurnost projiciranja. Jamstvo tvrtke EPSON možda neće pokrivati štete ili kvarove uzrokovane uporabom lampi koje nisu originalne EPSON lampe.

Postupak zamjene lampe

Lampa se može zamijeniti i dok je projektor ovješen na strop.

Upozorenje

- Ako trebate zamijeniti lampu jer više ne svjetli, postoji mogućnost da je lampa prsnula. Pri zamjeni lampe u projektoru ovješenom na strop, uvijek pretpostavite da je lampa prsnula i stanite pored poklopca lampe, a ne ispod njega. Oprezno skinite poklopac lampe. Budite pažljivi prilikom skidanja poklopca lampe jer krhotine stakla mogu ispasti i prouzročiti ozljede. Ako krhotine stakla dospiju u vaše oči ili usta, odmah se обратите liječniku.
- Nikada ne rastavljajte i ne pravite preinake na lampi. Ako ugradite i koristite preinacenu ili rastavljanu lampu, može doći do požara, strujnog udara ili nezgode.



Oprez

Pričekajte da se lampa dovoljno ohladi prije skidanja poklopca lampe. Ako je lampa još uvijek vruća, možete se opeći ili na drugi način ozlijediti. Lampa će se dovoljno ohladiti nakon otprilike jedan sat od isključivanja projektor-a.


1 Iskopčajte kabel za napajanje nakon što isključite projektor i nakon što se dvaput oglasi zvučni signal za potvrdu.

2 Pričekajte da se lampa dovoljno ohladi, a zatim skinite poklopac lampe na vrhu projektor-a.

Odvijte vijak na poklopcu lampe odvijačem priloženim uz novu jedinicu lampe ili odvijačem s križnom glavom. Nakon toga povucite poklopac lampe prema naprijed i podignite ga kako biste ga skinuli.




3 Odvijte dva vijka za lampu.



4 Uhvatite podignuti dio stare lampe i izvadite ju.



Ako je lampa prsnula, zamijenite je ili se za savjet obratite trgovcu.

 *Popis kontakata za Epson projektor*




5 Ugradite novu lampu.

Stavite novu lampu duž vodilice u ispravnom smjeru tako da sjedne na mjesto, čvrsto je utaknite i kada uskoči, zategnite dva vijka.



6 Vratite poklopac lampe.



Pozor

- Provjerite je li lampa sigurno postavljena. Skinete li poklopac lampe, lampa će se automatski isključiti zbog sigurnosti. Ako lampa ili poklopac lampe nisu ispravno postavljeni, lampa se neće uključiti.
- Proizvod koristi lampu koja sadrži živu (Hg). Upute o zbrinjavanju i recikliranju možete saznati kod nadležne komunalne službe. Lampu ne bacajte u komunalni otpad.

Poništavanje vremena rada lampe

Projektor bilježi vrijeme rada lampe, a pokazivač će vas obavijestiti kada je potrebno zamijeniti lampu. Nakon zamjene žarulje obavezno poništite postavku Vrijeme lampice koja pokazuje sate rada žarulje u izborniku Poništi.

 **Poništi - Poništi vrijeme lampe** [str.96](#)



Vrijeme lampice poništite tek nakon zamjene lampe. Inače se vrijeme zamjene lampe neće ispravno prikazati.

Zamjena zračnog filtra


Vrijeme zamjene zračnog filtra

Ako se poruka prikazuje i nakon čišćenja zračnog filtra, zamijenite zračni filter.

Postupak zamjene zračnog filtra



Zračni filter se može zamijeniti i dok je projektor ovješen na strop.

- Iskopčajte kabel za napajanje nakon što isključite projektor i nakon što se dvaput oglasi zvučni signal za potvrdu.
- Otvorite poklopac zračnog filtra.



3 Izvadite zračni filter.

Uhvatite zubac poklopca zračnog filtra i ravno ga povucite van.



4 Stavite novi zračni filter.

Kližite zračni filter s vanjske strane i pritisnite ga dok se čvrsto ne smjesti na predviđeno mjesto.

5 Zatvorite poklopac zračnog filtra.



Rabljene filtre za zrak zbrinite u otpad prema važećim propisima.

Okvir filtra: ABS

Filtar: poliuretanska pjena



Dodaci

Dostupna je sljedeća dodatna oprema i potrošni pribor. Molimo da ove proizvode nabavljate ako i kada zatrebaju. Navedeni popis dodatne opreme i potrošnog pribora vrijedi od: svibnja 2014. Podaci o dodatnoj opremi mogu se mijenjati bez najave, a dostupnost može ovisiti o državi nabave.

Dodatna oprema

Interaktivna jedinica ELPIU01

Koristite ju kada rukujete zaslonom računala na površini za projiciranje.

Jedinica bežične mreže ELPAP07

Ovime možete projicirati prikaze s računala putem bežične veze.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Služi za brzo uspostavljanje veze jedan na jedan između projektorra i računala s instaliranim sustavom Windows.

Kamera za dokumente ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20

Koristi se za projiciranje slika kao što su knjige, OHP dokumenti ili slajdovi.

Meka torba za nošenje ELPKS63

Mekana torba za nošenje projektorra.

50-inčni prijenosni zaslon ELPSC32

Kompaktan zaslon jednostavan je za nošenje. (Format zaslona  4:3)

60-inčni prijenosni zaslon ELPSC27

80-inčni prijenosni zaslon ELPSC28

100-inčni zaslon ELPSC29

Prijenosni zasloni za namotavanje. (format zaslona 4:3)

70-inčni prijenosni zaslon ELPSC23

80-inčni prijenosni zaslon ELPSC24

90-inčni prijenosni zaslon ELPSC25

Prijenosni zasloni za namotavanje. (format zaslona 16:10)

53-inčni prijenosni zaslon ELPSC30

64-inčni prijenosni zaslon ELPSC31

Prijenosni magnetni zasloni. (format zaslona 4:3)

Višefunkcionalni zaslon ELPSC26

Ovo je prijenosni višestruki zaslon.

Računalni kabel ELPKC02

(1,8 m - za mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Računalni kabel ELPKC09

(3 m - za mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Računalni kabel ELPKC10

(20 m - za mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Komponentni video kabel ELPKC19

(3 m - za mini D-Sub 15-pin/RCA muški×3)

Služi za priključivanje izvora komponentnog videa .

Stropna cijev (450 mm)* ELPFP13

Stropna cijev (700 mm)* ELPFP14

Služi za montažu projektorra na visoki strop.

Stropni nosač* ELPMB23

Služi za montažu projektorra na strop.

* Potrebna je posebna stručnost za ovješenje projektorra sa stropa. Obratite se svom lokalnom dobavljaču ili na najbližu adresu navedenu u dokumentu Popis kontakata za Epson projektor.

 [Popis kontakata za Epson projektor](#)

Potrošni pribor



Jedinica lampe ELPLP78

Služi kao zamjena za rabljene lampe.

Zračni filter ELPAF32

Služi kao zamjena za rabljene zračne filtre.

Udaljenost zaslona



- ① Udaljenost zaslona
- ② Udaljenost od sredine objektiva prijemnika do dna zaslona (ili do vrha zaslona, ako je projektor ovješen na strop)
- ③ Sredina objektiva

Jedinica:cm

Veličina zaslona 4:3		①	②
		Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	
30"	61x46	94 - 113	-4
40"	81x61	126 - 152	-5
50"	100x76	158 - 190	-7

Veličina zaslona 4:3	①	②
	Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	
60"	120x91	190 - 229
70"	142x107	222 - 267
80"	160x120	255 - 306
100"	200x150	319 - 383
150"	300x230	480 - 577
200"	410x300	641 - 770
280"	570x430	898 - 1079

Jedinica:cm

Veličina zaslona 16:9	①	②
	Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	
35"	78x44	99 - 120
40"	89x50	114 - 137
50"	110x62	143 - 172
60"	130x75	172 - 208
70"	155x87	202 - 243
80"	180x100	231 - 278
100"	220x120	289 - 348
150"	330x190	435 - 523
200"	440x250	582 - 699
310"	690x390	903 - 1084

Jedinica:cm

Veličina zaslona 16:10		①	②
		Minimalno (Široki) do maksimalno (Tele)	
35"	76x47	97 - 117	-4
40"	86x54	111 - 134	-5
50"	110x67	139 - 168	-6
60"	130x81	168 - 202	-7
80"	170x110	225 - 270	-10
100"	220x130	281 - 338	-12
150"	320x200	424 - 509	-18
200"	430x270	566 - 680	-24
320"	690x430	907 - 1089	-39

Podržane razlučivosti

Računalni signal (analogni RGB)

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	56/60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
WXGA++	60	1600x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
MAC13"	67	640x480
MAC16"	75	832x624
MAC19"	75	1024x768
	59	1024x768
MAC21"	75	1152x870

* Kompatibilno samo kada se odabere **Široko za Razlučivost** u izborniku Konfiguriranje.

Čak i ako se primaju neki drugi signali osim gore navedenih, slika će se vjerojatno reproducirati. Ali možda neće biti podržane sve funkcije.

Komponentni video

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576
SDTV (480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080

Kompozitni video

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
TV (NTSC)	60	720x480
TV (SECAM)	50	720x576
TV (PAL)	50/60	720x576

HDMI ulazni signal

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800x600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280x800
	60	1366x768
WXGA+	60	1440x900
WXGA++	60	1600x900
SXGA	60	1280x960

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
	60	1280x1024
SXGA+	60	1400x1050
UXGA	60	1600x1200
WSXGA+	60	1680x1050
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920x1080

MHL ulazni signal

Signal	Učestalost osvježavanja (Hz)	Razlučivost (točke)
VGA	60	640x480
SDTV (480i/480p)	60	720x480
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30	1920x1080

Opći Tehnički Podaci Projektor-a

Naziv proizvoda	EB-W28	
Dimenzije	297 (Š) x 79 (V) x 234 (D) mm	
Veličina LCD zaslona	širina 0,59"	
Način prikazivanja	Polisilicijski TFT aktivni matrični prikaz	
Razlučivost	1.024.000 WXGA (1280 (Š) x 800 (V) točaka) x 3	
Namještanje fokusa	Ručno	
Namještanje zumiranja	Ručno (1-1,2)	
Lampa	Žarulja UHE, 200 W, br. modela: ELPLP78	
Maks. snaga zvuka	2 W	
Zvučnik	1	
El. napajanje	100 - 240 V AC±10%, 50/60 Hz 2,9-1,3 A	
Potrošnja energije	100 do 120 V	Rad: 283 W Potrošnja na čekanju (Komunik. uklj.): 2,9 W Potrošnja u mirovanju (Komunik. isklj.): 0,24 W
	220 do 240 V	Rad: 270 W Potrošnja na čekanju (Komunik. uklj.): 3,0 W Potrošnja u mirovanju (Komunik. isklj.): 0,28 W
Radna nadmorska visina	Nadmorska visina 0 do 3.000 m	
Radna temperatura	+5 do +35°C (bez kondenzacije) (visina 0 do 2.286 m) +5 do +30°C (bez kondenzacije) (visina 2.287 do 3.000 m)	
Skladišna temperatura	-10 do +60°C (bez kondenzacije)	
Masa	Oko 2,4 kg	


Priklučci	Computer priključak	1	Mini D-Sub15-pin (ženski)
	Video priključak	1	RCA-utičnica

S-Video priključak	1	Mini DIN 4-polni
Audio priključak	1	RCA utičnica x 2
HDMI/MHL priključak	1	HDMI (zvuk podržava samo PCM)
USB-A priključak*1	1	USB priključak (Type A)
USB-B Priključak*1, 2	1	USB priključak (Type B)

*1 Podržava USB 2.0. No nije moguće jamčiti da će USB priključci raditi sa svim uređajima koji podržavaju USB.


*2 Ne podržava USB 1.1.

Kut nagiba




Koristite li projektor pod kutom nagiba većim od 30° , projektor bi se mogao oštetiti i prouzročiti nezgodu.

Mjerne jedinice: mm



- ① Sredina objektiva
- ② Udaljenost od sredine objektiva do mesta ugradnje visećeg nosača



U ovom odjeljku ukratko su objašnjeni nepoznati pojmovi koji nisu objašnjeni u priručniku. Pojedinosti o njima možete pročitati u drugim publikacijama.

Ad hoc način rada	Način rada bežične LAN veze koja komunicira s bežičnim LAN klijentima bez korištenja pristupne točke.
Adresa pristupnika	Poslužitelj (usmjernik) za komuniciranje na mreži (podmreži) podijeljenoj prema maski podmreže .
DHCP	Skraćeno od Dynamic Host Configuration Protocol, ovaj protokol automatski dodjeljuje IP adresu uređaju povezanom na mrežu.
Format zaslona	Omjer dužine i širine slike. Zasloni s vodoravnim:okomitim omjerom 16:9, poput HDTV zaslona, poznati su kao širokokutni zasloni. SDTV i uobičajeni računalni zasloni imaju format zaslona od 4:3.
HDCP	HDCP je kratica od High-bandwidth Digital Content Protection. Tehnologija služi za sprječavanje nezakonitog kopiranja i zaštitu autorskih prava šifriranjem digitalnih signala koji se šalju putem priključaka DVI i HDMI. Budući da HDMI/MHL priključak na ovom projektoru podržava HDCP, on može projicirati digitalne slike zaštićene tehnologijom HDCP. No projektor možda neće moći projicirati slike zaštićene aktualiziranim ili izmijenjenim verzijama sustava šifriranja HDCP.
HDTV	Kratica od High-Definition Television koja se odnosi na sustave visoke definicije koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
	<ul style="list-style-type: none"> • Okomita razlučivost 720p ili 1080i ili veća ($p = \text{Progresivno}$, $i = \text{Isprepleteno}$) • Format zaslona 16:9
Infrastr. način rada	Način rada bežične LAN veze gdje uređaji komuniciraju preko pristupnih točaka.
IP adr. pristupa	IP adresa odredišnog računala koja se koristi za obavijesti o greškama u SNMP protokolu.
IP adresa	Broj koji identificira računalo povezano na mrežu.
Isprepleteno	Prijenos informacija potrebnih za stvaranje jednog zaslona slanjem svakog drugog retka, počevši od vrha slike i nastavljajući prema dnu. Veća je vjerojatnost za treperenje slika jer se jedan okvir prikazuje u svakom dugom retku.
Komponentni video	Način kojim se razdvaja video signal u komponentu svjetline (Y) i plavu minus svjetlinu (Cb ili Pb) i crvenu minus svjetlinu (Cr ili Pr).
Kompozitni video	Način kojim se kombinira video signal u komponentu svjetline i komponentu boje za prijenos putem jednog kabela.
Kontrast	Relativna svjetlina svijetlih i tamnih dijelova slike može se povećati i smanjiti kako bi tekst i grafika bili istaknuti ili djelovali mekše. Namještanje ovog svojstva slike naziva se namještanje kontrasta.
Maska podmreže	Brojčana vrijednost koja definira broj bita korištenih za mrežnu adresu na osnovu IP adrese u podijeljenoj mreži (podmreži).
MHL	Skraćenica za Mobile High-definition Link, standard sučelja za povezivanje namijenjen mobilnim uređajima kao što su pametni telefoni i tabletovi. Slike se mogu prenositi u visokoj kvaliteti i velikim brzinama, bez komprimiranja digitalnog signala, a usput se i pune priključeni uređaji.
Praćenje	Signali iz računala imaju specifičnu frekvenciju. Ako frekvencija projektor-a nije usklađena s tom frekvencijom, nastala slika neće biti dobre kvalitete. Postupak usklađivanja frekvencije tih signala (broja bregova) naziva se praćenje. Bez ispravnog praćenja na signalu bi se pojavile široke okomite pruge.
Progresivno	Projicira informacije za stvaranje jednog po jednog zaslona, prikazujući sliku za jedan okvir. Iako je broj skeniranih redaka isti, količina treperenja na slikama se smanjuje jer se obim informacija udvostručio u usporedbi s isprepletenim sustavom.

SDTV	Kratica od Standard Definition Television koja se odnosi na standardne televizijske sustave koji ne ispunjavaju uvjete za HDTV televiziju visoke definicije.
Sinkronizacija	Signali iz računala imaju specifičnu frekvenciju. Ako frekvencija projektor-a nije uskladjen-a s tom frekvencijom, nastala slika neće biti dobre kvalitete. Postupak usklajivanja faza tih signala (relativnog položaja bregova i dolova) naziva se sinkronizacija. Ako se signali ne sinkroniziraju, nastaju treperenje, zamućenje i vodoravne smetnje.
SNMP	Kratica za Simple Network Management Protocol, protokol za nadzor i upravljanje uređajima poput usmjernika i računalima povezanim na TCP/IP mrežu.
sRGB	Međunarodni standard za intervale boja koji je stvoren kako bi boje koje reproduciraju videouređaji lako mogli obraditi računalni operacijski sustavi i internet. Ako priključeni izvor ima način rada sRGB, namjestite projektor i priključeni izvor signala na sRGB.
SSID	SSID je podatak za identifikaciju za povezivanje na drugi uređaj na bežičnoj mreži. Bežična komunikacija je moguća samo sa uređajima sa istim SSID brojem.
SVGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 800 (vodoravnih) x 600 (okomitih) točaka.
S-video	Način kojim se razdvaja video signal u komponentu svjetline (Y) i komponentu boje (C).
SXGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 1 280 (vodoravnih) x 1 024 (okomitih) točaka.
Učestalost osvjež.	Element zaslona za emitiranje svjetlosti održava isto osvjetljenje i boju u vrlo kratkom razdoblju. Zbog toga se slika mora više puta skenirati u jednoj sekundi kako bi se osvježio element za emitiranje svjetlosti. Broj osvježavanja u sekundi naziva se učestalost osvježavanja i izražava se u hercima (Hz).
VGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 640 (vodoravnih) x 480 (okomitih) točaka.
XGA	Standard veličine zaslona s razlučivošću od 1 024 (vodoravnih) x 768 (okomitih) točaka.

Sva prava pridržana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnožavati, spremati na sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji način, bilo elektronički, mehanički, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi način, bez prethodna pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation. Ne preuzimamo patentnu odgovornost za uporabu informacija u ovoj publikaciji. Takoder ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za oštećenja koja nastanu uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici neće biti odgovorni kupcu ovog proizvoda ili trećim stranama za oštećenja, gubitke, troškove ili naknade koje izazove kupac ili treće strane uslijed nesreće, pogrešne uporabe ili zloporabe ovog proizvoda ili neovlaštenih izmjena, popravaka ili promjena na proizvodu, ili (osim za SAD) nepoštivanja uputa za rad i održavanje koje je izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja ili poteškoće nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potrošnog pribora koji nisu označeni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili odobreni Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson Corporation.

Sadržaj ovog priručnika može se mijenjati i ažurirati bez prethodne najave.

Crteži u priručniku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektor-a.

Ograničenje uporabe

Ako se ovaj proizvod koristi u svrhe koje zahtijevaju veliku pouzdanost ili sigurnost, poput transportnih uređaja vezanih uz zrakoplovstvo, željeznicu, brodski promet, automobilsku industriju itd.; uređaja za sprečavanje nesreća; raznih sigurnosnih uređaja itd.; ili funkcionalnih/preciznih uređaja itd., proizvod trebate koristiti samo uz osiguranje pomoćnih i redundantnih sustava radi održavanja sigurnosti i pouzdanosti sustava. Budući da ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu u svrhe koje zahtijevaju iznimno veliku pouzdanost i sigurnost, poput zrakoplovne opreme, komunikacijske opreme, opreme za nadzor nuklearnih elektrana ili medicinske opreme vezane uz izravnu medicinsku njegu, vlastitom prosudbom odlučite o prikladnosti ovog proizvoda.

O oznakama

Operacijski sustav Microsoft® Windows® 2000

Operacijski sustav Microsoft® Windows® XP

Operacijski sustav Microsoft® Windows® Vista

Operacijski sustav Microsoft® Windows® 7

Operacijski sustav Microsoft® Windows® 8

Operacijski sustav Microsoft® Windows® 8.1

U ovom se priručniku navedeni operativni sustavi odnose na "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8" i "Windows 8.1". Osim toga, zbirni naziv Windows može se odnositi na Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i Windows 8, a naziv više verzija sustava Windows 8.1 može izostaviti notaciju Windows, kao na primjer 2000/XP/Vista.

Mac OS X 10.3.x

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x

OS X 10.7.x

OS X 10.8.x

OS X 10.9.x

U ovom priručniku operacijski sustavi navedeni gore nazivaju se "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x", "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x" i "OS X 10.9.x". Osim toga, kolektivni naziv "Mac OS" odnosi se na te sustave.

Opća Napomena:

EPSON i ELPLP su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi SEIKO EPSON CORPORATION.

Mac, Mac OS i OS X su trgovački znakovi tvrtke Apple Inc.

App Store je uslužni znak tvrtke Apple Inc.

Google play je zaštitni znak Google Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint i logotip Windows su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

WPA™ i WPA2™ su registrirani zaštitni znaci organizacije Wi-Fi Alliance.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC. The HDMI logo features the letters "HDMI" in a bold, italicized font with a trademark symbol, and the text "HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE" in a smaller, all-caps font below it.

MHL, MHL logotip i Mobile High-Definition Link trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtki MHL i LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

"QR Code" je registrirani trgovački znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.

Ostali nazivi proizvoda u ovoj publikaciji služe samo za identifikaciju i mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika. Epson se odriče svih prava na te znakove.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.

A

A/V bez tona	58
Adresa e-pošte	93
Adresa pristupnika	91
Auto H/V-geometrija	85
Auto Iris	44, 83
Autom. postavljanje	84

B

Broj priključka	93
-----------------------	----

C

Computer priključak	13
Crna podloga	44

Č

Čišćenje	122
Čišćenje površine projektor-a	122
Čišćenje zračnog filtra i otvora za ulaz zraka	122
Čitanje pošte	75

D

Daljinski upravljač	15
Daljinsko web upravljanje	73
Dimenzija	84
Dinamično	43
Dodatna oprema	130

E

EasyMP Monitor	72
----------------------	----

ECO zaslon	95
ESC/VP21	76
E-Zoom	60

F

Format	45
Fotografija	43
Freeze	59
Funkcija bežičnog miša	61
Funkcija Pomoć	105

G

Geometrija slike	85
Glasnoća	86

H

HDMI priključak	13
HDMI video raspon	84
H-Keystone regulator	39

I

ID (daljinski upravljač)	64
ID (projektor)	63
ID projektor-a	64
IP adresa	93
Iza zaslona	21
Izbornik Bežični LAN	90
Izbornik ECO	95
Izbornik Info	96
Izbornik Mreža	88
Izbornik Obavijest o pošti	93
Izbornik Osnove	90

Izbornik Poništi	94, 96
Izbornik postavke	85
Izbornik prošireno	86
Izbornik Signal	83
Izbornik Sigurnost	92
Izbornik Slika	83
izbornika za konfiguriranje	80
Izr. napajanje uklj.	87

J

Jedinica bežične LAN mreže	130
Jezik	87

K

Kamera za dokumente	130
Kazalište	43
Kontrast	83
Korisnički gumb	86
Korisnički logotip	65
Križić	61

L

Lozinka web-kontr.	90
-------------------------	----

M

Maska podmreže	91
Message Broadcasting	72
Mrežna konfiguracija	88
Mrežna zaštita	68
Mrežni pod.	88

N

Način mirovanja	95
Način na čekanju	95
Način povezivanja	90
Način rada u boji	43, 83
Način velike visine	87
Naljepnica obavijesti o zaštićenosti uređaja lozinkom	69
Naziv projektorra	90
Nazivi i funkcije dijelova	11
Neprekidna reprodukcija	56
Nijansa	83

O

Obavijest o pošti	75, 93
Oblik pokazivača	86
Odaberi pogon	53
Optimizator svjetla	95
Oština	83

P

PC Free	52, 55
Podesiva prednja nožica	11
Podešavanje boje	83
Podržani prikazi monitora	133
Pokazivač	59
Pokazivač lampice	107
Pokazivač miša	61
Pokazivač napajanja	107
Pokazivač temp.	107
Pokazivači	107
Poklopac lampe	12

Q

Quick Corner	85
Quick Wireless Connection USB Key	130

R

Radna temperatura	135
Radnja	87
Redoslijed prikazivanja	56
Regulator fokusa	11
Regulator vodoravne trapezne slike (keystone)	8, 39

Položaj	84
Poluga za podešavanje prednje nožice	11
Poništavanje vremena rada lampe	96, 127
Poništi sve	96
Poruke	87
Postavke prikaza	56
Postavljanje projektorra	72
Postupak zamjene lampe	124
Postupak zamjene zračnog filtra	127
Potpuno zaklј.	70
Potrošni pribor	130
Pozadina zaslona	87
Praćenje	84
Prednja	21, 87
Pregrijavanje	108
Pretraživanje izvora	33
Prezentacija	43, 51
Prijemnik daljinskog upravljača	11, 13
Prikazi monitora	133
Progresivno	84
Projekcija	87

Regulator zuma	11
Rješavanje problema	107

S

Sinkronizacija	84
Skladišna temperatura	135
Smanjenje buke	84
SMTP poslužitelj	93
SNMP	75
Softverska tipkovnica	89
Source Search	14
Sportovi	43
sRGB	43
SSID	91
Stražnja	21, 87
Stražnje nožice	14
Strop	21, 87
Strujni priključak	12
S-Video priključak	13
Svjetlina	83

Š

Šifra projektorra	90
-------------------------	----

T

Tajmer A/V utišav.	95
Tehnički podaci	135
Temperatura boje	83
Testni uzorak	86
Točke za fiksiranje na stropni nosač	13

U

Udaljenost zaslona	131
Ulagani signal	84
Upravljačka ploča	14
USB Type B	87
USB-A priključak	12
USB-B priključak	13

V

Veličina zaslona	131
Video priključak	13
Videosignal	84
Vrijeme lampice	95
Vrijeme Načina mir.	95
Vrijeme pokl. leće	95
Vrijeme promjene zaslona	56
Vrijeme zamjene lampe	124
Vrijeme zamjene zračnog filtra	127

W

Web kontrola	73
Web preglednik	72
Whiteboard	44

Z

za glasnoću	15
Zaključ. upr. ploče	70, 85
Zakretanje slika	54
Zamjena baterija	18
Zasićenje boje	83
Zaslon	87
Zaslon pokretanja	87

Zašt. koris. logo.	68
Zaštita lozinkom	68
Zaštita pri uklj.	68
Zračni odvod	11
Zvučnik	13