

EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U/EB-Z9750U
EB-Z11000W/EB-Z9900W/EB-Z9800W/EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870

Multimedia Projector

قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson

دليل خدمة الدعم والصيانة

الرجاء قراءة تعليمات الأمان

التطبيقات المتوفرة في Epson Projector Software CD-ROM

دليل تشغيل EasyMP Network Projection
دليل تشغيل EasyMP Multi PC Projection

للعرض عبر شبكة

دليل المستخدم

- التحذيرات والتنبيهات المعنية بالسلامة
- أسماء الأجزاء والوظائف
- إعداد جهاز العرض
- الاستخدام الأساسي
- وظائف مفيدة
- قائمة التهيئة
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- الصيانة
- الملحق

التطبيقات التي يمكن تنزيلها من موقع الويب

دليل تشغيل EasyMP Monitor
<http://www.epson.com/>

للتحكم في أجهزة عرض Epson متعددة عبر شبكة

ملصق حماية كلمة المرور

Open Source Software License

حفظ هذا الدليل على جهاز الكمبيوتر

تحديد اللغة