

دليل تشغيل EasyMP Slide Converter



17	لا يظهر تحويل إلى FSE في قائمة الزر الأيمن في PowerPoint.
18	لا يمكن التحويل إلى سيناريو.
18	لا يمكن تشغيل السيناريوهات.
19	ملاحظات عامة
19	حول الملاحظات
19	إشعار عام
20	الفهرس

نظرة عامة على EasyMP Slide Converter

4	ملخص EasyMP Slide Converter
4	أنواع الملفات المدعومة لبرنامج EasyMP Slide Converter
5	تثبيت البرنامج
5	متطلبات البرامج
5	التثبيت

تحويل ملفات PowerPoint إلى سيناريوهات

8	تحويل ملف PowerPoint
8	طريقة تحويل سيناريو
8	شرح الشاشة الرئيسية
8	التحويل إلى سيناريو
11	التحويل مباشرة من ملف PowerPoint إلى سيناريو
12	التحقق من الإجراءات وإجرائها للسيناريو
12	معاينة سيناريو
12	يحفظ السيناريو في وحدة تخزين USB
12	تحرير "التشغيل التلقائي"
13	تغيير الإعدادات

الملحق

15	إلغاء تثبيت البرنامج
16	قيود EasyMP Slide Converter
16	القيود المتعلقة بنظام التشغيل
16	قيود PowerPoint
16	قيود دقة العرض
16	قيود أخرى
17	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
17	رسائل الخطأ عند بدء تشغيل برنامج EasyMP Slide Converter
17	المشاكل التي تخص EasyMP Slide Converter



نظرة عامة على EasyMP Slide Converter

يشرح هذا الفصل كيفية تحويل الملفات باستخدام EasyMP Slide Converter وكيفية تثبيت البرنامج.



أنواع الملفات المدعومة لبرنامج EasyMP Slide Converter

في EasyMP Slide Converter، يمكن تحويل الملفات التي أنشأت باستخدام Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007/2010/2013 (الإمتدادات ppt/.pps/.pptx) إلى سيناريوهات.

يتوفر النوعين التاليين من السيناريوهات.

ملفات FSE	سيناريوهات يمكنها الحفاظ على ملفات الحركة أو التأثيرات المضبوطة لعرض الشرائح في ملف PowerPoint.
ملفات SIT	السيناريوهات التي أنشأت بواسطة تحويل مُبسط. يتم تحويل كل شريحة إلى ملف JPEG. لا يتم حفظ تأثيرات ملفات الحركة المضبوطة في ملف PowerPoint.


للحصول على المزيد من المعلومات حول تنسيق الملف وطريقة التحويل، راجع القسم التالي.

👉 "تغيير الإعدادات" ص 13

EasyMP Slide Converter هو برنامج يسمح بتنفيذ عرض شرائح باستخدام جهاز العرض بدون الاتصال بجهاز كمبيوتر.

لتشغيل عرض شرائح بدون كمبيوتر، قم بتحويل ملف PowerPoint إلى ملف سيناريو باستخدام EasyMP Slide Converter.

انقل السيناريوهات المحولة إلى وحدة تخزين USB وقم بتهيئته في جهاز العرض. يمكنك بعدها تشغيل عرض الشرائح مع ميزة جهاز العرض، Slideshow أو PC Free.



للحصول على المزيد من المعلومات حول Slideshow أو PC Free، راجع المستندات المرفقة مع جهاز العرض.



Microsoft Office PowerPoint 2002	PowerPoint*2
Microsoft Office PowerPoint 2003	
Microsoft Office PowerPoint 2007	
Microsoft Office PowerPoint 2010 32/64 bit	
Microsoft Office PowerPoint 2013 32/64 bit	

*1 مطلوب مساحة خالية للتثبيت. المساحة الخالية المطلوبة قد تختلف حسب نوع أو عدد مجموعة ملفات الحركة في ملفات PowerPoint التي يتم تحويلها.

*2 PowerPoint Web App غير مدعوم.

التثبيت

- تحقق من فحص هذه النقاط التالية قبل بدء التثبيت.
- تحتاج إلى سلطة مسئول لتثبيت EasyMP Slide Converter.
- لتثبيت EasyMP Slide Converter، يجب أن يكون PowerPoint 2002 أو الأحدث و Visual Basic for Applications (VBA) مثبتين.
- أغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل قبل بدء التثبيت.
- عند اختلاف اللغة التي يتم تحديدها للتثبيت عن لغة نظام التشغيل المستخدم، قد لا يتم عرض الشاشات بشكل صحيح.

1 قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2 قم بإدراج القرص المضغوط EPSON Projector Software في الكمبيوتر الخاص بك.

يبدأ برنامج بدء التثبيت تلقائيًا.

إذا لم تبدأ أداة التثبيت تلقائيًا، فافتح محرك القرص المضغوط جهاز الكمبيوتر (أو الكمبيوتر)، ثم انقر فوق InstallNavi.

3 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة للتثبيت.

يمكنك العثور على EasyMP Slide Converter في القرص المضغوط EPSON Projector Software. قم بتثبيت البرنامج على الكمبيوتر الذي تستخدمه.

متطلبات البرامج

يعمل EasyMP Slide Converter على أجهزة الكمبيوتر التي تستوفي المتطلبات التالية.

نظام التشغيل	Windows XP Service Pack 2 أو الإصدار الأحدث	احترافي 32 bit أو Home Edition 32 bit
	Windows Vista Service Pack 1 أو الإصدار الأحدث	Ultimate 32 bit مؤسسة 32 bit المهنة 32 bit Home Premium 32 bit Home Basic 32 bit
	Windows 7	Ultimate 32/64 bit مؤسسة 32/64 bit احترافي 32/64 bit Home Premium 32/64 bit Home Basic 32 bit بادئ التشغيل 32 bit
	Windows 8	Windows 8 32/64 bit Windows 8 Pro 32/64 bit Windows 8 Enterprise 32/64 bit
وحدة المعالج المركزية (CPU)	Pentium M بسرعة 1.6 جيجاهرتز أو أسرع	
مقدار الذاكرة	512 ميجابايت أو أكثر	
مساحة القرص الصلب	50 ميجابايت أو أعلى*1	
شاشة العرض	الدقة أعلى من XGA (1024x768) شاشة عرض بألوان كاملة 16 bit 32/bit	



يمكنك تنزيل أحدث إصدار من EasyMP Slide Converter من موقع الويب التالي.




[/http://www.epson.com](http://www.epson.com)



تحويل ملفات PowerPoint إلى سيناريوهات

يوضح هذا الفصل كيفية تحويل ملف PowerPoint إلى سيناريو، وكيفية نقله إلى وحدة تخزين USB.



يمكنك تحويل ملف PowerPoint إلى سيناريو لتشغيل عرض شرائح بدون التوصيل بكمبيوتر.

طريقة تحويل سيناريو

تتحول السيناريوهات باتباع الطريقة التالية.

- 1 ابدأ EasyMP Slide Converter، وحدد ملف PowerPoint.
- 2 في الشاشة ضبط، يمكنك إجراء إعدادات مثل حفظ إلى ووضع التحويل ودقة جهاز العرض ثم التحويل إلى سيناريو.
- 3 عاين السيناريو المحوّل (ملف FSE).
- 4 انقل السيناريو إلى وحدة تخزين USB المتصلة بالكمبيوتر.
- 5 اضبط إعدادات التشغيل التلقائي للسيناريوهات. يمكنك تغيير إعدادات التشغيل التلقائي بعد إنشاء السيناريوهات.

- لضبط انتقال شرائح تلقائي، اضبط إعداد تقديم شريحة على تلقائيًا بعد في PowerPoint.
- وقد لا تتوفر وحدات تخزين USB تحتوي على وظائف أمنية.

شرح الشاشة الرئيسية

ابدأ EasyMP Slide Converter لعرض الشاشة الرئيسية. يوضح الجدول التالي وظائف كل زر.

التحويل إلى سيناريو

هذا القسم يوضح كيفية تحويل سيناريو خطوة بخطوة.

- إذا كنت لا ترغب في تغيير أي إعدادات، فيمكنك مباشرة تحويل ملف PowerPoint إلى سيناريو.
- 👉 "التحويل مباشرة من ملف PowerPoint إلى سيناريو" ص 11

اسم الزر	التوضيح
1	تحويل انقر لعرض شاشة تحديد الملف. اختر ملف PowerPoint وحوله إلى سيناريو. 👉 "التحويل إلى سيناريو" ص 8
2	معاينة انقر لعرض شاشة تحديد الملف. اختر السيناريو المحوّل (ملف FSE) لمعاينته. 👉 "معاينة سيناريو" ص 12
3	نسخ إلى الذاكرة انقر لعرض شاشة تحديد الملف. حدد الملف المراد نسخه إلى وحدة تخزين USB ثم انسخه. 👉 "يحفظ السيناريو في وحدة تخزين USB" ص 12
4	تحرير "التشغيل التلقائي" انقر لعرض الشاشة تحرير "التشغيل التلقائي". قم بتحرير إعدادات ترتيب التشغيل أو التشغيل المستمر للسيناريوهات. 👉 "تحرير "التشغيل التلقائي"" ص 12
5	إعداد انقر لعرض الشاشة ضبط. اضبط إعدادات الملف مثل حفظ إلى والدقة ووضع التحويل. 👉 "تغيير الإعدادات" ص 13

عند تمكين بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة. في شاشة ضبط، يمكنك إجراء كل إعداد باتباع التعليمات المعروضة على الشاشة.

عند التعطيل، قم بإجراء كل إعداد من الشاشة الرئيسية.





1

ثم يمكنك البدء في استخدام EasyMP Slide Converter باتباع أحد الطرق التالية.

- بالنسبة إلى أنظمة التشغيل Windows XP/Windows Vista/Windows 7:

انقر فوق ابدأ، وحدد البرامج (أو كافة البرامج)، EPSON Projector، ثم انقر فوق EasyMP Slide Converter.

- بالنسبة إلى نظام التشغيل Windows 8:

افتح الرموز ثم حدد بحث - EasyMP Slide Converter.

تظهر شاشة EasyMP Slide Converter الرئيسية.

2

صل وحدة تخزين USB بالكمبيوتر لحفظ السيناريو.

3

انقر فوق تحويل في الشاشة الرئيسية. حدد ملف PowerPoint المراد تحويله إلى سيناريو، ثم انقر فوق تحديد.

4

تظهر الشاشة ضبط. قم بإجراء الإعدادات الضرورية، ثم انقر فوق التالي.

للحصول على معلومات حول الإعدادات، ارجع إلى القسم التالي.

👉 "تغيير الإعدادات" ص 13



- إذا لم يتم تحديد بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة، فلن يتم عرض الشاشة ضبط ويتم عرض الشاشة المعروضة في الإجراء 5.
- يمكن تعديل تفاصيل الإعداد بنقر الزر ضبط في الشاشة الرئيسية.



5

تحقق من تفاصيل الإعداد، ثم انقر فوق تحويل.





عندما تظهر شاشة تأكيد النسخ، انقر فوق نعم.

7


تظهر شاشة تحديد موقع النسخ، انقر فوق استعراض لتحديد المحرك المتصل به وحدة تخزين USB. ثم انقر فوق موافق.

8

لتحرير إعدادات ترتيب التشغيل أو التشغيل المتواصل للسيناريوهات، حدد تشغيل تلقائي. (إعداد التشغيل التلقائي).

كما يمكنك أيضاً إجراء إعدادات التشغيل التلقائي بعد اكتمال التحويل.

👉 "تحرير" التشغيل التلقائي" ص 12



يتم نقل السيناريو إلى الوجهة المختارة.

تعيين التشغيل التلقائي.

9

• في حالة عدم وجود ملف "تشغيل تلقائي" في وحدة تخزين USB:

تظهر شاشة تأكيد التشغيل المتواصل. عند الرغبة في إنشاء ملف "تشغيل تلقائي" وضبط إعداد "التشغيل المتواصل" لملف "التشغيل التلقائي" على "تشغيل"، انقر فوق نعم.

• إذا وجد ملف "تشغيل تلقائي" في وحدة تخزين USB:

راجع القسم التالي لتعيين التشغيل التلقائي، ثم انقر فوق موافق.

👉 "تحرير" التشغيل التلقائي" ص 12

في حال وجود ملفين أو أكثر تم تعيينها للتشغيل التلقائي، يتم عرضها بالترتيب من أعلى قائمة ملفات التشغيل التلقائي.



افصل وحدة تخزين USB من الكمبيوتر.

انظر مستندات الكمبيوتر لمعرفة طريقة الإزالة.

10

- عند تحويل ملفات أثناء تشغيل عرض شرائح، يتم تعديله تلقائياً لاستخدام دقة الشاشة تبعاً لدقة جهاز العرض (XGA أو WXGA). وبعد التحويل، يعود إلى الدقة السابقة للشاشة.
- إذا كان PowerPoint يعمل، فلن يمكن تنفيذ عملية التحويل. أغلق PowerPoint قبل بدء التحويل. أيضاً لا تبدأ PowerPoint أثناء التحويل.
- وخلال التحويل، لا تعدّل إعداد الشاشة مثل تغيير الدقة أو توصيل شاشة خارجية أو تغيير موضوع العرض. يؤدي تغيير إعداد الشاشة إلى إلغاء التحويل.
- إذا لم يكن بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة. محدداً في الشاشة ضبط، فلن تظهر الشاشة بداية من الخطوة 6. عند ظهور الشاشة الرئيسية، عاين السيناريو أو انسخه إلى الذاكرة باستخدام الأزرار المناسبة في الشاشة الرئيسية.
- عند تشغيل عرض شرائح وتحويل ملفات موجودة على جهاز كمبيوتر لوجي، لا تجر عمليات لمس خلال التحويل، وإلا فلن يتم إجراء التحويل بشكل صحيح لأنه سيتم تضمين عمليات اللمس في السيناريو المتحول.




عند ظهور شاشة تأكيد المعاينة بعد اكتمال التحويل، انقر فوق نعم. أما إذا لم تكن ترغب في رؤية المعاينة، فانقر فوق لا ثم انتقل إلى الخطوة 7.

6

تظهر الشاشة معاينة. للحصول على معلومات حول وظائف كل زر، ارجع إلى القسم التالي.

👉 "معاينة سيناريو" ص 12



أغلق شاشة المعاينة بعد انتهاء المعاينة.

لا يمكن معاينة ملفات Jpeg (SIT) باستخدام الوظيفة معاينة. عندما يكون إجراء تحويل بسيط مختاراً من وضع التحويل، تظهر شاشة تأكيد النسخ ولكن لا تظهر شاشة تأكيد المعاينة.





- عند عدم تحديد بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة: تظهر شاشة التأكيد. انقر فوق تحويل.



يبدأ تحويل الملف إلى سيناريو. يؤدي تحديد تشغيل عرض شرائح وتحويل الملفات من وضع التحويل إلى ظهور عرض الشرائح.

عائين السيناريو المحول ثم انقله إلى وحدة تخزين USB.

3

- عند تحديد بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة: انتقل إلى الإجراء 6 من "التحويل إلى سيناريو".
- عند عدم تحديد بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة: يتم عرض الشاشة الرئيسية بعد اكتمال التحويل. قم بإجراء الإعدادات مثل معاينة السيناريو، ونسخ إلى الذاكرة، والتشغيل التلقائي. "شرح الشاشة الرئيسية" ص 8

بعد الانتهاء من نقل السيناريو، صل وحدة تخزين USB بجهاز العرض وابدأ العرض باستخدام Slideshow أو PC Free.

للحصول على المزيد من المعلومات حول Slideshow أو PC Free، راجع المستندات المرفقة مع جهاز العرض.

التحويل مباشرة من ملف PowerPoint إلى سيناريو

هذا القسم يشرح كيفية التحويل مباشرة من ملف PowerPoint إلى سيناريو.

ويفيد ذلك عند الرغبة في التحويل دون تعديل الإعدادات. نظراً لأن الإعدادات من الشاشة ضبط تنعكس أثناء التحويل، تحقق من الإعدادات مسبقاً في حال لم يتم اختيار بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة.

1

اسحب وأدرج رمز ملف PowerPoint في رمز برنامج EasyMP Slide Converter على سطح المكتب.

أو انقر بزر الماوس الأيمن على رمز ملف PowerPoint وحدد تحويل إلى FSE. لاحظ أنه لا يمكن تحويل ملفات PowerPoint متعددة. اختر ملفاً واحداً فقط للتحويل.

2

قم بتحويل الملف.

- عند تحديد بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة:

تظهر الشاشة ضبط.

للحصول على معلومات حول الإعدادات، ارجع إلى القسم التالي.

"تغيير الإعدادات" ص 13



2 ابدأ تشغيل EasyMP Slide Converter.

3 انقر فوق الزر نسخ إلى الذاكرة.


4 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لنقل السيناريو.

تحرير "التشغيل التلقائي"

يمكنك تحرير التشغيل التلقائي لتحديد ترتيب التشغيل لسيناريوهات أو لتشغيل السيناريوهات بشكل متواصل.

انقر فوق الزر تحرير "التشغيل التلقائي" في الشاشة الرئيسية لعرض شاشة تحرير "التشغيل التلقائي".

لتعيين التشغيل التلقائي، راجع الجدول التالي.




اختبر محرك الأقراص لتعديل ملف "التشغيل التلقائي".	محرك الأقراص
لبدء العرض من السيناريو الأول مرة أخرى بعد اكتمال العرض من كل السيناريوهات في قائمة ملفات التشغيل التلقائي، حدد تشغيل متواصل.	تشغيل متواصل
تظهر قائمة بالسيناريوهات التي لم يتم تعيين "تشغيل تلقائي" لها.	قائمة الملفات
تظهر قائمة بالسيناريوهات التي تم تعيين "تشغيل تلقائي" لها بترتيب التشغيل. انقر الزرين لتغيير الترتيب.	قائمة ملفات التشغيل التلقائي
يتم تسجيل السيناريو وحذفه في ملف التشغيل التلقائي.	

معاينة سيناريو

يمكنك التحقق من سيناريو في شاشة المعاينة بعد التحويل. انقر فوق الزر معاينة في الشاشة الرئيسية لعرض شاشة المعاينة.

للحصول على معلومات حول وظائف كل زر، ارجع إلى الجدول التالي.



	تشغيل	لبدء المعاينة. أيضاً يؤدي إلى إعادة تشغيل السيناريوهات المتوقفة أو المتوقفة مؤقتاً. إذا لم يتم عرض ملفات الحركة في ملفات PowerPoint تلقائياً، فيمكن عرض ملفات الحركة واحداً بعد الآخر بالضغط على الزر تشغيل.
	إيقاف مؤقت	لإيقاف المعاينة مؤقتاً.
	إيقاف	لإيقاف العرض والعودة إلى الشريحة الأولى.
	الشريحة السابقة	للعودة إلى الشريحة السابقة.
	الشريحة التالية	للتقدم إلى الشريحة التالية.

يحتفظ السيناريو في وحدة تخزين USB


يشرح هذا القسم كيفية نقل سيناريو محول إلى وحدة تخزين USB.

1 صل وحدة تخزين USB بالكمبيوتر.



تغيير الإعدادات

انقر فوق الزر ضبط في الشاشة الرئيسية لعرض الشاشة ضبط.
للحصول على معلومات حول الإعدادات، ارجع إلى الجدول التالي.



ملف	يتم عرض اسم ملف PowerPoint المطلوب تحويله.
حفظ إلى	اختر مكان حفظ السيناريو.

وضع التحويل

<p>حدد طريقة تحويل ملف PowerPoint.</p> <ul style="list-style-type: none"> تشغيل عرض شرائح وتحويل الملفات يظهر عرض الشرائح أثناء التحويل بما يتيح التحقق من عرض الشرائح أثناء تحويله. ولا يمكن تشغيل تطبيقات أخرى أثناء التحويل. ثم يحفظ الملف بتنسيق FSE. تحويل الملفات دون تشغيل عرض شرائح لا يظهر عرض الشرائح أثناء التحويل. ولا يتم تحويل المؤثرات المضبوطة للشرائح. ثم يحفظ الملف بتنسيق FSE. لا يمكن تحديد هذا الإعداد في حالة تعطيل Windows Aero عند استخدام PowerPoint 2013 في نظام Windows 7. إجراء تحويل مبسط التحويل إلى ملف JPEG. لا يتم حفظ تأثيرات ملفات الحركة المضبوطة في ملف PowerPoint. ثم يحفظ الملف بتنسيق SIT. 	
<p>حدد الدقة لجهاز العرض الذي سيعرض السيناريو. والسيناريوهات التي تم ضبط WXGA تساوي (1280 × 800 نقطة) لها لا يمكن عرضها على أجهزة العرض XGA.</p>	دقة جهاز العرض
<p>اختر لاتباع طريقة التحويل خطوة بخطوة. وعند الاختيار، تظهر الشاشة ضبط في كل مرة يتم تحويل ملف.</p>	بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة.
<p>التبديل بين إظهار أو إخفاء الخيار متقدم.</p>	متقدم
<p>الإعدادات التي سبق تغييرها تعود إلى قيمها الافتراضية. انقر موافق لحفظ الإعدادات.</p>	استعادة الافتراضيات
<p>عرض معلومات إصدار التطبيق.</p>	معلومات الإصدار

العناصر التالية غير مخصصة للخيار متقدم.

<p>ضبط جودة الصورة للملف المحوّل.</p> <p>عند ضبط عادي، يكون حجم الملف أصغر بالمقارنة مع جودة صورة عالية، ولكن جودة الصورة تصبح أقل. يوصى باختيار جودة صورة عالية.</p> <p>عند اختيار إجراء تحويل مبسط من وضع التحويل، لا يمكن تحديد جودة الصورة.</p>	صورة
<p>ضبط إعادة إنتاجية ملفات الحركة (وقت الانتقال) للملف المحوّل.</p> <p>ملفات الحركة التي تم تعيين مؤقت أو تكرار لها قد لا يتم تحويلها بشكل عادي. إذا لم تتمكن من تحويل ملفات الحركة بشكل صحيح، فيجب تعيين وقت انتقال أطول لزيادة إعادة الإنتاجية.</p> <p>عند اختيار إجراء تحويل مبسط من وضع التحويل، لا يمكن تحديد وقت الانتقال.</p>	وقت انتقال الحركة



الملحق



تحقق من فحص النقاط التالية قبل بدء إلغاء التثبيت.

- تحتاج إلى سلطة مسئول لإلغاء التثبيت EasyMP Slide Converter.
- أغلق جميع التطبيقات قيد التشغيل قبل بدء إلغاء التثبيت.

Windows XP

- 1 انقر فوق إبدأ، ثم انقر فوق لوحة التحكم.
- 2 انقر نقرًا مزدوجًا فوق إضافة أو إزالة البرامج.
- 3 حدد EasyMP Slide Converter، ثم انقر فوق تغيير / إزالة.

Windows Vista/Windows 7

- 1 انقر فوق إبدأ، ثم انقر فوق لوحة التحكم.
- 2 انقر فوق إلغاء تثبيت برنامج من فئة البرامج.
- 3 حدد EasyMP Slide Converter ثم انقر فوق إزالة التثبيت / التغيير.

بالنسبة إلى نظام التشغيل Windows 8

- 1 افتح الرموز، ثم حدد بحث.
- 2 انقر بزر الماوس الأيمن (اضغط مع الاستمرار) فوق EasyMP Slide Converter.
- 3 حدد إزالة تثبيت من شريط التطبيقات.



عند استخدام EasyMP Slide Converter، تنطبق القيود التالية.

قيود دقة العرض

- إذا كانت دقة الكمبيوتر الجاري استخدامه لا تشمل الإعدادين 1280x800 أو 1280x768 وتم اختيار تشغيل عرض شرائح وتحويل الملفات، فلن يمكن اختيار WXGA لدقة جهاز العرض.

قيود أخرى

- المؤثرات المضبوطة للشريحة الأولى لا يمكن تحويلها بغض النظر عن وضع التحويل.
- عند اختيار تحويل الملفات دون تشغيل عرض شرائح، لا يمكن تحويل مؤثرات تبديل الشاشة.
- قد لا يتم عرض التطبيقات التي تستخدم بعضاً من وظائف DirectX بشكل صحيح.

القيود المتعلقة بنظام التشغيل

- إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows XP Service Pack 2، فقد يتم إنهاء البرنامج فجأة عند تحديد ملف PowerPoint في سطح المكتب. لحل هذه المشكلة، قم بالتحديث إلى Windows XP Service Pack 3 أو استشر شركة مبيعات محلية مدرجة في قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson.
- قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson
- في حالة عرض أي نوافذ مثل Windows Task Manager في المقدمة، فقم أولاً بإغلاق النوافذ ثم تنفيذ التحويل.
- عند تشغيل عرض شرائح وتحويل ملفات موجودة على جهاز كمبيوتر لوحي، لا تجرِ عمليات لمس خلال التحويل، وإلا فلن يتم إجراء التحويل بشكل صحيح لأنه سيتم تضمين عمليات اللمس في السيناريو المتحول.

PowerPoint قيود

- عند إجراء تحويل مبسط باستخدام PowerPoint 2007 Service Pack 1، سيتم عرض جزء من الصورة باللون الأسود بعد التحويل. سيتم حل هذه المشكلة إذا قمت بالتحديث إلى PowerPoint 2007 Service Pack 2.
- لا يمكن تحويل مؤثرات التشغيل المتواصل المضبوطة في PowerPoint. للتشغيل المتواصل لملف، اضبط الإعداد تشغيل متواصل في EasyMP Slide Converter.
- "تحويل ملف PowerPoint" ص 8
- عند تحويل ملف PowerPoint مضبوط بحيث يتم تبديل الشرائح أو بدء ملفات الحركة تلقائياً، قد لا يتم عرض الملف أو تشغيله بشكل صحيح بعد التحويل.
- في PowerPoint 2002 أو PowerPoint 2003، قد لا يتم عرض بعض الأشياء في عرض الشرائح بشكل صحيح أو قد يتم عرض جزء من الصورة باللون الأسود بعد التحويل.
- إذا كنت تستخدم Windows Vista أو Windows 7، فلن يكون PowerPoint 2002 مدعوماً.
- لا يمكن تحويل الصوت والأفلام في ملفات PowerPoint أو ملفات الحركة مثل لعبة PowerPoint Game.
- عند تحويل ملف باستخدام PowerPoint 2010 في Windows Vista أو Windows 7، قد يتم تعطيل إعداد شاشة Windows Aero.



رسائل الخطأ عند بدء تشغيل برنامج EasyMP Slide Converter

رسائل الخطأ	العلاج
تعذر استخدام هذا التطبيق مع إصدار نظام التشغيل لديك. قم بتحديث نظام التشغيل لديك إلى الإصدار المطلوب.	لا يمكن تثبيت EasyMP Slide Converter مع نظام التشغيل المستخدم. احرص على تثبيته مع نظام تشغيل مدعوم. 👉 "متطلبات البرامج" ص 5
لاستخدام EasyMP Slide Converter، يتعين تثبيت .ثدحاً رلدصل وأ PowerPoint® 2002	أعد تثبيت EasyMP Slide Converter بعد تثبيت PowerPoint 2002 أو الأحدث. 👉 "تثبيت البرنامج" ص 5
أغلق PowerPoint®، ثم حول الملف.	إذا كان PowerPoint يعمل، فإن عملية التحويل قد لا تكتمل بشكل معتاد. أغلق PowerPoint، ثم قم بتحويل الملف.
تعذر نسخ تشغيل هذا التطبيق لأن هناك برنامج آخر EPSON Projector قيد التشغيل (Easy Interactive Tools).	أغلق Easy Interactive Tools وابدأ تشغيل EasyMP Slide Converter.
تعذر حفظ الملف إلى الموقع المحدد. حدد موقع آخر وحاول مرةً أخرى.	هناك بعض الأحيان لا تتمكن فيها من حفظ ملف، كما لو أنك لا تتمتع بوصول الكتابة في المجلد المحدد. حدد موقع آخر وحاول مرةً أخرى.
تعذر نسخ الملف إلى الموقع المحدد. حدد موقع آخر وحاول مرةً أخرى.	لا توجد مساحة كافية في المحرك المحدد لحفظ الملف. احرص على توفير مساحة في محرك الأقراص بحيث يمكن حفظ الملف وذلك بحذف أي ملفات غير ضرورية.
لا توجد مساحة كافية متوفرة في الموقع المحدد. حدد موقع آخر وحاول مرةً أخرى.	لا توجد مساحة كافية في المحرك المحدد لنقل السيناريو. احرص على توفير مساحة في محرك الأقراص بحيث يمكن إرسال السيناريو وذلك بحذف أي ملفات غير ضرورية.
تعذر نسخ الملف بسبب عدم وجود مساحة كافية متوفرة في محرك الأقراص المحدد.	لا توجد مساحة كافية في المحرك المحدد لتعيين التشغيل التلقائي. احرص على توفير مساحة بحيث يمكن كتابة الملف وذلك بحذف أي ملفات غير ضرورية.
تعذر كتابة هذا الملف إلى الموقع المحدد بسبب عدم وجود مساحة كافية متوفرة.	لا يمكن استخدام EasyMP Slide Converter على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام التشغيل Windows 8 أثناء تشغيل WDDM 1.0 (برنامج تشغيل رسومات) عليها. استخدم كمبيوتر يدعم الإصدار 1.1 أو أحدث لبرنامج WDDM.
لا يمكن استخدام EasyMP Slide Converter على هذا الكمبيوتر. راجع دليل التشغيل لمزيد من المعلومات.	

المشاكل التي تخص EasyMP Slide Converter

لا يظهر تحويل إلى FSE في قائمة الزر الأيمن في PowerPoint.

تحقق مما يلي	العلاج
هل تم تثبيت PowerPoint بعد تثبيت EasyMP Slide Converter؟	قد لا تظهر القائمة إذا تم تثبيت PowerPoint بعد تثبيت EasyMP Slide Converter. أعد تثبيت EasyMP Slide Converter.



لا يمكن التحويل إلى سيناريو.

تحقق مما يلي	العلاج
هل PowerPoint قيد التشغيل؟	أغلق PowerPoint قبل بدء التحويل. أيضاً لا تبدأ PowerPoint أثناء التحويل.
هل تم تعيين شرائح أو عرض مخصص كإعداد عرض شرائح؟	لا يمكنك التحويل عند تعيين شرائح أو عرض مخصص كإعداد عرض شرائح. حدد الكل كإعداد عرض شرائح.
هل تتم معاينة ملف PowerPoint في المستكشف؟	إذا كان ملف PowerPoint معروضاً في نافذة معاينة في Windows Vista أو Windows 7, فأغلق المعاينة قبل بدء التحويل.
هل تم تحديد تحويل الملفات دون تشغيل عرض شرائح عند استخدام شاشات متعددة؟	عند تعيين شاشات متعددة لشاشة الكمبيوتر عند استخدام PowerPoint 2010, حدد تشغيل عرض شرائح وتحويل الملفات في وضع التحويل. إذا أردت تحديد تحويل الملفات دون تشغيل عرض شرائح في وضع التحويل, يجب إلغاء إعداد الشاشات المتعددة.
هل كلمة مرور ملف PowerPoint محمية؟	عند استخدام PowerPoint 2013 لا يمكن تحويل ملفات PowerPoint المحمية بكلمات مرور. أزل كلمة المرور ثم أعد إجراء التحويل.

لا يمكن تشغيل السيناريوهات.

تحقق مما يلي	العلاج
هل تم تحديد الدقة الصحيحة؟	عندما تكون دقة جهاز العرض الذي يعرض السيناريو من نوع XGA, فإن السيناريوهات التي تم تعيين WXGA تساوي (800 × 1280 نقطة) لها لن يمكن تشغيلها. اعرض بعد تحويل ملف PowerPoint إلى ملف سيناريو XGA تساوي (1024 × 768 نقطة).



إشعار عام

XGA هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة International Business Machines Corporation. Microsoft وWindows وWindows Vista وPowerPoint وWindows هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى. أسماء المنتجات الأخرى المستخدمة في هذا الدليل تم استخدامها أيضاً لأغراض التوضيح فقط وقد تكون علامات تجارية تخص مالكيها. تُخلي شركة Epson مسؤوليتها عن جميع الحقوق المرتبطة بهذه العلامات.

حقوق نشر البرامج:

هذا المنتج يستخدم برامج مجانية بالإضافة إلى برامج تمتلك الشركة حقوقها.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.

412486000AR

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله في أي شكل من الأشكال أو باستخدام أي وسيلة، سواء أكانت إلكترونية أم ميكانيكية أو من خلال النسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Seiko Epson Corporation. لا تتحمل الشركة أية مسؤولية عن المطالبة ببراءات الاختراع فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة في هذا الدليل. كما لا تتحمل الشركة أية مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في هذا الدليل.

لا تتحمل شركة Seiko Epson Corporation أو الشركات التابعة لها المسؤولية أمام مشتري هذا المنتج، أو أي أطراف أخرى، عن الأضرار أو الخسائر أو التكاليف التي يتكبدها المشتري، أو الأطراف الأخرى، نتيجة للآتي: وقوع حادث أو سوء استخدام هذا المنتج أو استخدامه بشكل خاطئ أو إجراء تعديلات أو إصلاحات أو تغييرات غير مصرح بها في هذا المنتج، أو (باستثناء الولايات المتحدة) عدم الالتزام الدقيق بتعليمات التشغيل والصيانة الخاصة بشركة Seiko Epson Corporation.

لن تكون شركة Seiko Epson Corporation مسؤولة عن أي أضرار أو مشكلات تنشأ عن استخدام أي من الوحدات الاختيارية أو المنتجات الاستهلاكية غير تلك المشار إليها بأنها منتجات Epson الأصلية أو منتجات معتمدة من Epson من قبل شركة Seiko Epson Corporation.

يحق للشركة تحديث محتويات هذا الدليل أو تغييرها دون إصدار إشعار آخر بذلك.

قد يوجد اختلافات بين الرسومات التوضيحية في هذا الدليل وجهاز العرض الفعلي.

حول الملاحظات

نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP Professional

نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP Home Edition

نظام التشغيل Microsoft® Windows Vista®

نظام التشغيل Microsoft® Windows® 7

نظام التشغيل Microsoft® Windows® 8

في هذا الدليل، يُشار إلى أنظمة التشغيل الواردة أعلاه بما يلي "Windows XP" و"Windows Vista" و"Windows 7" و"Windows 8". إضافة إلى ذلك، يجوز استخدام المصطلح الجامع Windows للإشارة إلى الإصدارات Windows XP وWindows Vista وWindows 7 وWindows 8، ويجوز الإشارة إلى العديد من إصدارات نظام التشغيل Windows مثل Windows XP/Vista، مع حذف كلمة Windows.



١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	17	قائمة الملفات	12
	التثبيت	5	قائمة ملفات التشغيل التلقائي	12
	التشغيل التلقائي	12		
	الشاشة الرئيسية	8	م	
إ			متقدم	13
	إلغاء التثبيت	15	محرك الأقراص	12
ب			معاينة	12، 10، 8
			ن	
	بعد تحويل ملف ما، قم بنسخه إلى الذاكرة	13	نسخ إلى الذاكرة	12
ت				
	تحديد موقع النسخ	10	و	
	تحرير "التشغيل التلقائي"	12، 8	وضع التحويل	13
	تحويل إلى FSE	11	وقت انتقال الحركة	13
	تحويل سيناريو	11، 8		
	تشغيل متواصل	12		
	تعيين الشاشة	13		
	تنسيق الملف	4		
ح				
	حفظ إلى	13		
د				
	دقة جهاز العرض	13		
ص				
	صورة	13		