



# **EasyMP Slide Converter -toiminnon käyttöopas**

## EasyMP Slide Converter Yhteenveto

<b>EasyMP Slide Converter Yhteenveto</b> .....	<b>4</b>
EasyMP Slide Converter-ohjelmiston tuetut tiedostotyytit .....	4
<b>Ohjelmiston asennus</b> .....	<b>5</b>
Ohjelmistovaatimukset .....	5
Asennus .....	5

## PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi

<b>PowerPoint-tiedoston muuntaminen</b> .....	<b>8</b>
Skenaarion muuntotoimenpide .....	8
Päänäytön kuvaus .....	8
Muuntaminen skenaarioksi .....	9
Muuntaminen suoraan PowerPoint-tiedostosta skenaarioksi .....	11
<b>Skenaarion tarkastaminen ja asetusten määrittäminen</b> .....	<b>13</b>
Skenaarion esikatselu .....	13
Skenaarion tallentaminen USB-tallennuslaitteelle .....	13
AutoRun-toiminnon muokkaaminen .....	13
Asetusten vaihtaminen .....	14

## Liite

<b>Ohjelmiston asennuksen poisto</b> .....	<b>17</b>
<b>EasyMP Slide Converter Rajoitukset</b> .....	<b>18</b>
Käyttöjärjestelmää koskevat rajoitukset .....	18
PowerPointia koskevat rajoitukset .....	18
Kuvatarkkuutta koskevat rajoitukset .....	18
Muut rajoitukset .....	18
<b>Vianetsintä</b> .....	<b>19</b>
Virheilmoitus EasyMP Slide Converter -ohjelmistoa käynnistettäessä .....	19
EasyMP Slide Converter -ohjelmistoon liittyvät ongelmat .....	20

Muunna FSE-muotoon" ei ole näkyvissä PowerPointin hiiren kakkospainikkeen napsautuksella esiin tulevassa valikossa. ....	20
Ei voida muuntaa skenaarioksi. ....	20
Skenaarioita ei voida toistaa. ....	20

## Yleisiä huomautuksia .....

Tietoja merkinnöistä .....	21
Yleinen huomautus .....	21

## Hakemisto .....

22




# EasyMP Slide Converter Yhteenveto

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka muuntaa tiedostot EasyMP Slide Converter-ohjelmiston avulla ja kuinka ohjelmisto asennetaan.

EasyMP Slide Converter on ohjelmisto, jonka avulla on mahdollista näyttää diaesitys projektorilla ilman, että se on kytketty tietokoneeseen.

Jotta diaesitys voidaan näyttää ilman tietokonetta, PowerPoint-tiedosto täytyy muuntaa skenaariotiedostoksi EasyMP Slide Converter-ohjelmiston avulla.

Siirrä muunnetut skenaariot USB-tallennuslaitteeseen ja tallenna ne projektoriin. Voit sitten toistaa diaesityksen projektorin toiminnolla Slideshow tai PC Free.



Lisätietoja Slideshow-tai PC Free -toiminnosta on projektorin kanssa toimitetuissa ohjeissa.

## EasyMP Slide Converter-ohjelmiston tuetut tiedostotyypit

EasyMP Slide Converter -ohjelmistolla voi muuntaa Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007/2010/2013 -tiedostot (tarkenteet .ppt/.pps/.pptx) skenaarioiksi.

Käytettävissä ovat seuraavat kahdentyyppiset skenaariot.

FSE-tiedostot	Skenaariot, jotka pitävät diaesityksen animaatiot tai tehosteet määritettynä PowerPoint-tiedostossa.
SIT-tiedostot	Yksinkertaisella muunnoksella luodut skenaariot. Kukin dia on muunnettu JPEG-tiedostoksi. PowerPointissa määritettyjä animaatiotehosteita ei ole tallennettu.

Lisätietoja tiedostomuodosta ja muunnosmenetelmästä on seuraavassa osassa.

☛ “Asetusten vaihtaminen” [s.14](#)

EasyMP Slide Converter on EPSON Projector Software CD-ROM:illa. Asenna ohjelmisto käyttämäsi tietokoneeseen.

## Ohjelmistovaatimukset

EasyMP Slide Converter toimii tietokoneilla, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset.

Käyttöjärjestelmä	Windows XP Service Pack 2 tai uudempi	Professional 32-bittinen Home Edition 32-bittinen
	Windows Vista Service Pack 1 tai uudempi	Ultimate 32-bittinen Enterprise 32-bittinen Business 32-bittinen Home Premium 32-bittinen Home Basic 32-bittinen
	Windows 7	Ultimate 32/64-bittinen Enterprise 32/64-bittinen Professional 32/64-bittinen Home Premium 32/64-bittinen Home Basic 32-bittinen Starter 32-bittinen
	Windows 8	Windows 8 32/64-bittinen Windows 8 Pro 32/64-bittinen Windows 8 Enterprise 32/64-bittinen
Keskusyksikkö	Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi	
Muistikapasiteetti	Vähintään 512 Mt	
Tilaa kiintolevyllä	Vähintään 50 Mt <sup>*1</sup>	

Näyttö	Kuvatarkkuus tarkempi kuin XGA (1024x768) 16-bittinen/32-bittinen täysiväri näyttö
PowerPoint <sup>*2</sup>	Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office PowerPoint 2010 32/64-bittinen Microsoft Office PowerPoint 2013 32/64-bittinen

<sup>\*1</sup> Asennukseen tarvittava vapaa tila. Vaadittavan vapaan tilan määrää vaihtelee niissä PowerPoint-tiedostoissa määritettyjen animaatioiden tyypistä ja määrästä, joita muunnetaan.

<sup>\*2</sup> Microsoft PowerPoint Web App ei tuettu.

## Asennus

Varmista, että seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen käynnistämistä.

- EasyMP Slide Converter-ohjelmiston asentamiseen vaaditaan pääkäyttäjän oikeudet.
- Jotta voit asentaa EasyMP Slide Converter -ohjelmiston, asennettuna on oltava PowerPoint 2002 tai uudempi sekä Visual Basic for Applications (VBA).
- Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen asennuksen käynnistämistä.
- Kun asennuksessa valittu kieli on eri kuin käytössä olevan käyttöjärjestelmän kieli, näytöt eivät ehkä näy oikein.

**1** Kytke tietokoneeseen virta.

**2** Aseta EPSON Projector Software CD-ROM -levy tietokoneeseen. Asennus käynnistyy automaattisesti.



Jos asennus ei käynnisty automaattisesti, avaa CD-ROM-asema kohdasta **Oma tietokone** (tai **Tietokone**) ja kaksoisnapsauta **InstallNavi** -kuvaketta.

**3**

Asenna seuraamalla ruudun ohjeita.



EasyMP Slide Converter-ohjelmiston uusin versio on ladattavissa seuraavalla:

<http://www.epson.com/>



# PowerPoint-tiedostojen muuntaminen skenaarioiksi

Tässä luvussa kuvataan miten PowerPoint-tiedosto muunnetaan skenaarioksi ja miten se siirretään USB-tallennusvälineeseen.

PowerPoint-tiedoston voi muuntaa skenaarioksi toistamalla diaesityksen ilman, että sitä kytketään tietokoneeseen.

## Skenaariot muuntotoimenpide

Skenaariot muunnetaan seuraavin toimenpitein.

- 1** Käynnistä EasyMP Slide Converter -ohjelmisto ja valitse PowerPoint-tiedosto.
- 2** Tee Aseta-näytössä asetukset Tallenna kohteeseen, Muunnostila ja Projektorin tarkkuus ja muunna sen jälkeen skenaarioksi.
- 3** Muunnetun skenaarion esikatselu (FSE-tiedosto).
- 4** Kopioi skenaario tietokoneeseen kytkettyyn USB-tallennusvälineeseen.
- 5** Määritä AutoRun-asetukset skenaarioille.  
AutoRun-asetukset voi vaihtaa skenaarioiden luomisen jälkeen.



- Automaattinen dian siirtymä määritetään asettamalla **Seuraava dia** -asetus PowerPointissa **Automaattisesti jälkeen**.
- USB-tallennusvälineitä, joissa on turvatoimintoja, ei ehkä ole käytettävissä.

## Päänäytön kuvaus

Näytä päänäyttö käynnistämällä EasyMP Slide Converter -ohjelmisto. Kunkin painikkeen toiminnot on kuvattu seuraavassa taulukossa.



	Painikkeen nimi	Kuvaus
①	Muunna	Tuo Tiedoston valinta -näyttö näkyviin napsauttamalla tätä. Valitse PowerPoint-tiedosto ja muunna se skenaarioksi. ☛ “Muuntaminen skenaarioksi” s.9
②	Esikatselu	Tuo Tiedoston valinta -näyttö näkyviin napsauttamalla tätä. Muunnetun skenaarion valinta ja esikatselu (FSE-tiedosto). ☛ “Skenaarion esikatselu” s.13
③	Kopioi muistiin	Tuo Tiedoston valinta -näyttö näkyviin napsauttamalla tätä. Valitse tiedosto, jonka haluat kopioida USB-tallennusvälineeseen, ja kopioi se. ☛ “Skenaarion tallentaminen USB-tallennuslaitteelle” s.13
④	Muokkaa AutoRun-toimintoa	Tuo Muokkaa AutoRun-toimintoa -näyttö näkyviin napsauttamalla tätä. Muokkaa toistojärjestystä tai jatkuvan toiston asetuksia skenaarioille. ☛ “AutoRun-toiminnon muokkaaminen” s.13
⑤	Aseta	Näytä seuraava näyttö napsauttamalla Aseta. Tee tiedostoasetukset Tallenna, Tarkkuus ja Muunnostila. ☛ “Asetusten vaihtaminen” s.14



Kun **Kopioi tiedosto muistiin** sen jälkeen, kun se on **muunnettu**, on käytössä Aseta-ruudulla, kaikki asetukset voidaan tehdä seuraamalla ruudun ohjeita.

Kun valinta ei ole käytössä, tee kukin asetus päänäytössä.



## Muuntaminen skenaarioksi

Tässä osassa kuvataan skenaarioksi muuntaminen vaihe vaiheelta.




Jos mitään asetuksia ei tarvitse vaihtaa, voit muuntaa PowerPoint-tiedoston suoraan skenaarioksi.

☛ “Muuntaminen suoraan PowerPoint-tiedostosta skenaarioksi”


[s.11](#)

- 1** Voit käynnistää EasyMP Slide Converter -ohjelman jollakin seuraavista menetelmistä.
  - Windows XP/Windows Vista/Windows 7:  
Napsauta **Käynnistä**, valitse **Ohjelmat** (tai **Kaikki ohjelmat**), **EPSON Projector** ja napsauta sitten **EasyMP Slide Converter**.
  - Windows 8:  
Avaa Oikopolut ja valitse **Haku** - **EasyMP Slide Converter**.  
EasyMP Slide Converter -ohjelmiston päänäyttö tulee näkyviin.
- 2** Kytke USB-tallennusväline tietokoneeseen esityksen tallentamiseksi.
- 3** Napsauta päänäytössä **Muunna**. Valitse skenaarioksi muunnettava PowerPoint-tiedosto ja napsauta sitten **Valitse**.
- 4** Aseta-näyttö tulee näkyviin. Tee tarvittavat asetukset ja napsauta sitten **Seuraava**.  
Katso lisätietoja asetuksista seuraavasta osasta.  
☛ “Asetusten vaihtaminen” [s.14](#)



- Kun asetusta **Kopioi tiedosto muistiin sen jälkeen, kun se on muunnettu**, ei ole valittu, Aseta-ruutua ei näytetä ja toimenpiteessä 5 esitetty ruutu näytetään.
- Voit muokata asetustietoja napsauttamalla **Aseta**-painiketta päävalikossa.

- 5** Tee tarvittavat asetukset ja napsauta sitten **Muunna**.




- Kun tiedostoja muunnetaan diaesitystä toistamalla, ne muokataan automaattisesti käyttämään näytön tarkkuutta projektorin tarkkuudesta (XGA tai WXGA) riippuen. Muunnon jälkeen se palaa edelliseen näyttötarkkuuteen.
- Jos PowerPoint on käynnissä, muuntotoimenpidettä ei voi suorittaa. Sulje PowerPoint ennen muuntamisen aloittamista. Älä myöskään käynnistä PowerPoint-ohjelmaa muuntamisen aikana.
- Älä muokkaa muuntamisen aikana näyttöasetuksia, esim. tarkkuutta, tai kytke ulkoista monitoria, tai muuta näytön teemaa. Jos näyttöasetuksia muutetaan, muuntaminen peruutetaan.
- Jos Aseta-näytössä ei ole valittu asetusta **Kopioi tiedosto muistiin sen jälkeen, kun se on muunnettu.**, toimenpiteen 6 näyttöjä ei näytetä. Kun päänäyttö on näkyvässä, esikatsela skenaario tai kopioi se muistiin päävalikon vastaavilla painikkeilla.
- Kun toistat diaesityksen ja muunnat tablet-tietokoneen tiedostoja, älä suorita kosketustoimintoja muunnon aikana. Muuten muuntaminen ei tapahdu oikein, koska kosketustoiminnot tulevat sisällytetyksi muunnettuun skenaarioon.

**6**

Kun esikatselun vahvistusruutu näytetään muuntamisen päätyttyä, napsauta **Kyllä**. Jos et halua nähdä esikatselua, napsauta **Ei** ja siirry toimenpiteeseen 7.

Esikatsela-näyttö tulee näkyviin. Katso lisätietoja toimintojen kustakin painikkeesta seuraavasta osasta.

☛ “Skenaarion esikatselu” s.13



Kun esikatselu päättyy, sulje esikatselunäyttö.



Jpeg (SIT) -tiedostoja ei voi esikatsella Esikatsela-toiminnolla. Kun **Suorita yksinkertaistettu muunnos**, on valittu Muunnostilasta, kopioinnin vahvistusnäyttö näytetään, mutta esikatselun vahvistusnäyttöä ei näytetä.

**7**


Kun kopioinnin vahvistusnäyttö näytetään, napsauta **Kyllä**.

- 8** Valitse kopiointipaikka -näyttö tulee näkyviin. Valitse asema, johon USB-tallennuslaite on kytketty napsauttamalla **Selaa**. Napsauta **OK**.

Muokkaa toistojärjestystä tai jatkuvan toiston asetuksia skenaarioille valitsemalla **Toista automaattisesti. (AutoRun-asetus)** ja aseta AutoRun.

AutoRun-asetukset voi vaihtaa, kun muunnos on valmis.

☛ “AutoRun-toiminnon muokkaaminen” s.13



Skenaario siirretään valittuun kohteeseen.

- 9** Aseta AutoRun-toiminto.

- Kun USB-tallennusvälineessä ei ole AutoRun-tiedostoa:

Jatkuvan toiston vahvistusnäyttö näytetään. Kun haluat luoda AutoRun-tiedoston ja asettaa AutoRun-tiedoston jatkuvan toiston asetuksen päälle, napsauta **Kyllä**.

- Kun USB-tallennusvälineessä on AutoRun-tiedosto:

Katso seuraavasta osasta ohjeet AutoRun-toiminnon asettamiseksi ja napsauta sitten **OK**.

☛ “AutoRun-toiminnon muokkaaminen” s.13



Jos AutoRun-toiminnot on asetettu kaksi tai useampia tiedostoja, ne toistetaan AutoRun-tiedostoluettelon järjestyksessä ylhäältä alkaen.

- 10** Irrota USB-tallennusväline tietokoneesta.

Katso lisätietoja poistomenetelmästä tietokoneen käyttöohjeesta.

- 11** Kun esityksen siirto on valmis, kytke USB-tallennuslaite projektoriin ja käynnistä projisointi käyttämällä Slideshow- tai PC Free -toimintoa.

Lisätietoja Slideshow-tai PC Free -toiminnosta on projektorin kanssa toimitetuissa ohjeissa.

## Muuntaminen suoraan PowerPoint-tiedostosta skenaarioksi

Tässä osassa kuvataan miten PowerPoint-tiedosto muunnetaan suoraan skenaarioksi.



Tämä on hyödyllinen toiminto, jos haluat muuntaa tiedoston muokkaamatta asetuksia. Koska Aseta-näytön asetuksia käytetään muuntamisen aikana, tarkista asetukset etukäteen, kun asetusta **Kopioi tiedosto muistiin sen jälkeen, kun se on muunnettu.** ei ole valittu.

- 1** Vedä ja pudota PowerPoint-tiedoston kuvake työpöydällä olevaan EasyMP Slide Converter-ohjelmakuvakkeeseen.

Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa PowerPoint-tiedoston kuvaketta kakkospainikkeella ja valita **Muunna FSE-muotoon**.

Huomaa, että useita PowerPoint-tiedostoja ei ole mahdollista muuntaa. Valitse vain yksi tiedosto muunnosta varten.

- 2** Muunna tiedosto.

- Kun asetus **Kopioi tiedosto muistiin sen jälkeen, kun se on muunnettu.** on valittuna:


Aseta-näyttö tulee näkyviin.

Katso lisätietoja asetuksista seuraavasta osasta.

☛ “Asetusten vaihtaminen” [s.14](#)

- Kun asetus **Kopioi tiedosto muistiin sen jälkeen, kun se on muunnettu.** ei ole valittuna:

Vahvistusruutu tulee näkyviin. Napsauta **Muunna**.



Tiedoston muunnos skenaarioksi käynnistyy. Kun asetus **Toista diaesitys ja muunna tiedostot.** on valittu Muunnostilasta, diaesitys näytetään.

### 3 Esikatsele muunnettu skenaario ja siirrä se USB-tallennuslaitteeseen.

- Kun asetus **Kopioi tiedosto muistiin sen jälkeen, kun se on muunnettu** on valittuna:

☛ Siirry menetelmään 6 / “Muuntaminen skenaarioksi”.

- Kun asetus **Kopioi tiedosto muistiin sen jälkeen, kun se on muunnettu** ei ole valittuna:

Päänäyttö tulee näkyviin, kun muunnos on valmis.


Tee sitten asetukset, esimerkiksi skenaarion esikatselu, kopioi muistiin ja AutoRun.






☛ “Päänäytön kuvaus” [s.8](#)

## Skenaarion esikatselu

Voit tarkastaa skenaarion esikatseluruudulla muunnoksen jälkeen. Saat Esikatselu-ruudun näkyviin napsauttamalla **Esikatselu**-painiketta päänäytöllä.

Katso lisätietoja toimintojen kustakin painikkeesta seuraavasta taulukosta.



 <b>Toista</b>	Aloittaa esikatselun. Tämä myös käynnistää uudelleen pysäytetyt tai keskeytetyt skenaariot. Jos PowerPoint-tiedostojen animaatioita ei toisteta automaattisesti, animaatiot voidaan toistaa yksi toisensa jälkeen painamalla <b>Toista</b> -painiketta.
 <b>Tauko</b>	Keskeyttää esikatselun.
 <b>Pysäytä</b>	Lopettaa toiston ja palaa ensimmäiseen diaan.
 <b>Edellinen dia</b>	Palaa edelliseen diaan.
 <b>Seuraava dia</b>	Siirtyy seuraavaan diaan.

## Skenaarion tallentaminen USB-tallennuslaitteelle

Tässä osassa kuvataan, miten muunnettu skenaario siirretään USB-tallennuslaitteelle.


- 1 Liitä USB-tallennuslaite tietokoneeseen.
- 2 Käynnistä EasyMP Slide Converter.
- 3 Napsauta **Kopioi muistiin**-painiketta.
- 4 Siirrä skenaario seuraamalla ruudun ohjeita.

## AutoRun-toiminnon muokkaaminen





Voit muokata AutoRun-toimintoa määrittämällä skenaarioiden toistojärjestyksen tai toistamalla skenaariot jatkuvasti.

Saat Muokkaa AutoRun-toimintoa -ruudun näkyviin napsauttamalla **Muokkaa AutoRun-toimintoa**-painiketta päänäytöllä.

Katso AutoRun-toiminnon asettaminen seuraavasta taulukosta.




<b>Levyasema</b>	Valitse levyasema ja muokkaa AutoRun-tiedostoa.
------------------	---

<b>Jatkuva toisto</b>	Jos haluat aloittaa heijastamisen uudelleen ensimmäisestä skenaariosta, kun kaikkien AutoRun-tiedostoluettelon heijastaminen on päättynyt, valitse <b>Jatkuva toisto</b> .
<b>Tiedostoluettelo</b>	Näytetään luettelo skenaarioista, joille ei ole asetettu AutoRunia.
<b>AutoRun-tiedostoluettelo</b>	Näytetään toistojärjestyksessä luettelo skenaarioista, joille AutoRun on asetettu. Napsauta   -painikkeita järjestyksen muuttamiseksi.
 	Skenaario tallennetaan ja poistetaan AutoRun-tiedostossa.

## Asetusten vaihtaminen

Saat Aseta-ruudun näkyviin napsauttamalla **Aseta**-painiketta päänäytöllä.

Katso lisätietoja asetuksista seuraavasta taulukosta.



<b>Tiedosto</b>	Muunnettavan PowerPoint-tiedoston tiedostonimi tulee näkyviin.
<b>Tallenna</b>	Valitse skenaarion tallennuskohde.

<b>Muunnostila</b>	<p>Valitse PowerPoint-tiedoston muuntomenetelmä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Toista diaesitys ja muunna tiedostot</b> Diaesitys näytetään muunnon aikana, joten voit tarkistaa diaesityksen samalla, kun sitä muunnetaan. Et voi käyttää muita sovelluksia muunnon aikana. Tiedosto tallennetaan FSE-muotoon.</li> <li>• <b>Muunna tiedostot toistamatta diaesitystä</b> Diaesitystä ei näytetä muunnon aikana. Dioille asetettuja tehosteita ei muunneta. Tiedosto tallennetaan FSE-muotoon. Tätä asetusta ei voi valita, jos Windows Aero on otettu pois käytöstä, kun käytetään PowerPoint 2013 -sovellusta Windows 7:ssä.</li> <li>• <b>Suorita yksinkertaistettu muunnos.</b> Muunna JPEG-tiedostoksi. PowerPointissa määritettyjä animaatiotehosteita ei ole tallennettu. Tiedosto tallennetaan SIT-muotoon.</li> </ul>
<b>Projektorin tarkkuus</b>	Valitse skenaarion heijastavan projektorin tarkkuus. Skenaarioita, joiden tarkkuudeksi on asetettu WXGA (1280 x 800 kuvapistettä), ei voi toistaa XGA-tyypin projektoreilla.
<b>Kopioi tiedosto muistiin sen jälkeen, kun se on muunnettu.</b>	Valitse tämä, jos haluat seurata muuntotoimenpidettä vaihe vaiheelta. Kun tämä on valittu, Aseta-näyttö näytetään aina, kun tiedosto muunnetaan.
<b>Lisäasetukset</b>	Vaihda näytä tai piilota Lisäasetuksille.
<b>Palauta oletukset</b>	Muutetut asetukset palautetaan oletusarvoihin. Tallenna asetukset napsauttamalla <b>OK</b> .
<b>Versiotiedot</b>	Näyttää sovelluksen versiotiedot.

Seuraavat kohteet ovat lisäasetuksille.

<b>Kuva</b>	<p>Aseta muunnettavan tiedoston kuvanlaatu.</p> <p>Kun asetus on <b>Normaali</b>, tiedostokoko on pienempi verrattuna korkeaan kuvanlaatuun, mutta kuvanlaatu on heikompi. Suositus on <b>Korkea kuvanlaatu</b>.</p> <p>Kun <b>Suorita yksinkertaistettu muunnos</b>, on valittu kohdassa Muunnostila, kuvanlaatua ei voi asettaa.</p>
<b>Animaation siirtymäaika</b>	<p>Aseta muunnettavan tiedoston animaation toistettavuus (siirtymäaika).</p> <p>Animaatioita, joissa on ajastin- tai uudelleentoisto-asetuksia, ei voi muuntaa normaalisti. Jos et voi muuntaa animaatioita oikein, aseta pidempi valmiusaika toistettavuuden lisäämiseksi.</p> <p>Kun <b>Suorita yksinkertaistettu muunnos</b>, on valittu kohdassa Muunnostila, siirtymäaika ei voi asettaa.</p>



**Liite**



Varmista, että seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen aloittamista.

- EasyMP Slide Converter-ohjelmiston asentamiseen vaaditaan pääkäyttäjän oikeudet.
- Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ennen asennuksen poiston käynnistämistä.

## Windows XP

- 1** Napsauta **Käynnistä**, ja napsauta sitten **Ohjauspaneeli**.
- 2** Kaksoisnapsauta **Lisää/Poista ohjelmia**.
- 3** Valitse EasyMP Slide Converter ja napsauta sitten **Vaihda/Poista**.

## Windows Vista/Windows 7

- 1** Napsauta **Käynnistä**, ja napsauta sitten **Ohjauspaneeli**.
- 2** Napsauta **Poista ohjelman asennus Ohjelma**-luokasta.
- 3** Valitse EasyMP Slide Converter ja napsauta sitten **Poistaasennus/Vaihda**.

## Windows 8

- 1** Avaa Oikopolut ja valitse sitten **Haku**.
- 2** Napsauta hiiren oikealla painikkeella (pidä painettuna) **EasyMP Slide Converter**.
- 3** Valitse sovelluspalkista **Poista asennus**.

Ohjelmistoa EasyMP Slide Converter käytettäessä seuraavat rajoitukset ovat voimassa.

## Käyttöjärjestelmää koskevat rajoitukset

- Jos käytössä on Windows XP Service Pack 2, ohjelma voi pysähtyä äkillisesti, kun työpöydällä valitaan PowerPoint-tiedosto. Tämä ongelma voidaan ratkaista joko päivittämällä Windows XP Service Pack 3:een tai kysymällä neuvoa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelossa mainitulta paikalliselta jälleenmyyjältä.  
☛ [Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo](#)
- Jos etualalla on näkyvissä mitään ikkunoita, kuten Windows Tehtävienhallinta, ikkunat tulee sulkea ensin ja muunto suorittaa tämän jälkeen.
- Kun toistat diaesityksen ja muunnat tablet-tietokoneen tiedostoja, älä suorita kosketustoimintoja muunnon aikana. Muuten muuntaminen ei tapahdu oikein, koska kosketustoiminnot tulevat sisällytetyksi muunnettuun skenaarioon.

## PowerPointia koskevat rajoitukset

- Kun yksinkertaistettu muunto suoritetaan PowerPoint 2007 Service Pack 1:n avulla, kuvan osa näytetään mustana muunnon jälkeen. Ongelma voidaan ratkaista päivittämällä PowerPoint 2007 Service Pack 2 -version.
- PowerPointissa asetettuja jatkuvan toiston tehosteita ei voida muuntaa. Tiedostoa voidaan toistaa jatkuvasti määrittämällä **Jatkuva toisto** -asetus EasyMP Slide Converter-ohjelmistossa.  
☛ "PowerPoint-tiedoston muuntaminen" [s.8](#)

- Kun muunnetaan PowerPoint-tiedostoa, jonka määritysten mukaan diojen vaihto tai animaatioiden käynnistyminen suoritetaan automaattisesti, tiedostoa ei ehkä näytetä tai sitä ei voida käyttää kunnolla muunnon jälkeen.
- PowerPoint 2002 - tai PowerPoint 2003 -versiossa jotkut diaesityksen objektit eivät ehkä näy kunnolla tai osa kuvasta saattaa näkyä mustana muunnoksen jälkeen.
- Jos käytössä on Windows Vista tai Windows 7, PowerPoint 2002 ei ole tuettu.
- PowerPoint-tiedostojen tai -animaatioiden (esimerkiksi PowerPoint Game) ääntä tai elokuvia ei voi muuntaa.
- Kun muunnat tiedoston PowerPoint 2010:llä Windows Vista- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmässä, Windows Aero -näyttöasetus voi mennä pois käytöstä.

## Kuvatarkkuutta koskevat rajoitukset

- Jos käytettävän tietokoneen tarkkuusasetus ei ole 1280x800 tai 1280x768 ja **Toista diaesitys ja muunna tiedostot.** on valittu, et voi valita projektorin tarkkuudeksi WXGA.

## Muut rajoitukset

- Ensimmäisen dian asetettuja tehosteita ei voi muuntaa Muunnostilasta riippumatta.
- Kun **Muunna tiedostot toistamatta diaesitystä.** on valittu, näytön vaihtumistehosteita ei voi muuntaa.
- Sovelluksia, jotka käyttävät DirectX-toimintoja, ei ehkä näytetä oikein.

## Virheilmoitus EasyMP Slide Converter -ohjelmistoa käynnistettäessä

Virheviestit	Korjauskeino
Sovellusta ei voi käyttää käyttöjärjestelmäsi version kanssa. Päivitä käyttöjärjestelmä vaadittuun versioon.	EasyMP Slide Converter -ohjelmistoa ei voi asentaa käytössä olevaan käyttöjärjestelmään. Asenna tuetussa käyttöjärjestelmässä. ☛ “Ohjelmistovaatimukset” s.5
PowerPoint® 2002 tai uudempi on oltava asennettuna, jotta EasyMP Slide Converter -ohjelmaa voi käyttää.	Asenna EasyMP Slide Converter -ohjelmisto uudelleen asennettuasi PowerPoint 2002 -versio tai uudempi. ☛ “Ohjelmiston asennus” s.5
Sulje PowerPoint® ja muunna sitten tiedosto.	Kun PowerPoint on käynnissä, muuntoprosessi ei ehkä valmistu normaalisti. Sulje PowerPoint ja muunna sitten tiedosto.
Tätä sovellusta ei voida käynnistää, sillä toinen EPSON Projector -ohjelma (Easy Interactive Tools) on jo toiminnassa.	Sulje Easy Interactive Tools ja käynnistä sitten EasyMP Slide Converter.
Tiedostoa ei voi tallentaa määritettyyn paikkaan. Määritä toinen paikka ja yritä uudelleen.	Joskus et ehkä pysty tallentamaan tiedostoa esimerkiksi, koska sinulla ei ole kirjoitusoikeutta määrättyyn kansioon. Määritä toinen paikka ja yritä uudelleen.
Tiedostoa ei voi kopioida määritettyyn paikkaan. Määritä toinen paikka ja yritä uudelleen.	
Määritetyssä paikassa ei ole tarpeeksi tilaa. Määritä toinen paikka ja yritä uudelleen.	Määritetyllä asemalla ei ole riittävästi tilaa tiedoston tallentamista varten. Tee tilaa levyasemassa poistamalla tarpeettomia tiedostoja, jotta tiedosto voidaan tallentaa.
Tiedostoa ei voi kopioida, koska määritetyssä asemassa ei ole tarpeeksi tilaa.	Määritetyllä asemalla ei ole riittävästi tilaa skenaarion siirtämistä varten. Tee tilaa levyasemassa poistamalla tarpeettomia tiedostoja, jotta skenaario voidaan lähettää.
Tätä tiedostoa ei voi kirjoittaa määritettyyn paikkaan, koska siellä ei ole tarpeeksi tilaa.	Määritetyllä asemalla ei ole riittävästi tilaa AutoRun-toiminnon määrittämistä varten. Tee tilaa levyasemassa poistamalla tarpeettomia tiedostoja, jotta tiedosto voidaan kirjoittaa.
EasyMP Slide Converter -ohjelmaa ei voi käyttää tässä tietokoneessa. Katso lisätietoja käyttöoppaasta.	EasyMP Slide Converter -ohjelmaa ei voi käyttää Windows 8 -tietokoneissa, jotka käyttävät WDDM:n (näytönohjain) versiota 1.0. Käytä tietokonetta, joka tukee WDDM-versiota 1.1 tai uudempaa.

## EasyMP Slide Converter -ohjelmistoon liittyvät ongelmat

Muunna FSE-muotoon” ei ole näkyvissä PowerPointin hiiren kakkospainikkeen napsautuksella esiin tulevassa valikossa.

Tarkista	Korjauskeino
Asennettiinko PowerPoint sen jälkeen, kun EasyMP Slide Converter -ohjelmisto oli asennettu?	Valikko ei ehkä näy, jos PowerPoint asennettiin EasyMP Slide Converter -ohjelmiston asennuksen jälkeen. Asenna EasyMP Slide Converter -ohjelmisto uudelleen.

Ei voida muuntaa skenaarioksi.

Tarkistus	Korjauskeino
Onko PowerPoint käynnissä?	Sulje PowerPoint ennen muuntamisen aloittamista. Älä myöskään käynnistä PowerPoint-ohjelmaa muuntamisen aikana.
Oliko Diat tai Mukautettu esitys asetettu Dianäkymä-asetuksissa?	Muunnosta ei voida tehdä, kun Diat tai Mukautettu esitys on määritetty Dianäkymä-asetuksissa. Valitse Kaikki Dianäkymäksi.
Esikatsellaanko PowerPoint-tiedostoa Explorerissa?	Jos PowerPoint-tiedosto näkyy esikatseluikkunassa Windows Vista- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmässä, sulje esikatselu ennen muuntamisen aloittamista.
Onko <b>Muunna tiedostot toistamatta diaesitystä</b> valittu käytettäessä moninäyttöä?	Kun tietokoneen näyttö on asetettu moninäyttötilaan käytettäessä PowerPoint 2010:tä, valitse <b>Toista diaesitys ja muunna tiedostot</b> muunnostilaksi. Jos haluat valita <b>Muunna tiedostot toistamatta diaesitystä</b> muunnostilaksi, sinun on peruttava moninäyttöasetus.
Onko PowerPoint-tiedosto salasanasuojattu?	Kun käytät PowerPoint 2013 -sovellusta, et voi muuntaa salasanasuojattuja PowerPoint-tiedostoja. Poista salasana ja suorita sitten muuntaminen.

Skenaarioita ei voida toistaa.

Tarkista	Korjauskeino
Onko sopiva tarkkuus valittu?	Kun skenaariota heijastavan projektoren tarkkuus on XGA-tyyppiä, skenaarioita, joiden tarkkuusasetus on WXGA (1280 x 800 kuvapistettä) ei voi toistaa. Heijasta sen jälkeen, kun PowerPoint-tiedosto on muunnettu XGA (1024 x 768 kuvapistettä) -skenaariotiedostoksi.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa tallennusjärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson Corporationin myöntämää kirjallista lupaa. Tämän julkaisun sisällön käyttöön ei liity patenttivastuuta. Emme myöskään vastaa vahingoista, joita voi aiheutua näiden tietojen käytöstä.

Seiko Epson Corporation tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta, tämän tuotteen väärin- tai hyväksikäytöstä tai valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitä, että Seiko Epson Corporationin käyttö- ja huolto-ohjeita ei noudateta täsmälleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistään vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperäisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin hyväksymiksi tuotteiksi nimeämien lisävarusteiden tai tarvikkeiden käytöstä.

Tämän oppaan sisältöä voidaan muuttaa tai päivittää ilman eri ilmoitusta.

Tämän oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

käyttöjärjestelmiin. Moniin Windowsin versioihin voidaan viitata esimerkiksi merkinnällä Windows XP/Vista, josta on poistettu Windows-merkki.

## Yleinen huomautus

XGA on International Business Machines Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muita tässä mainittuja tuotenimiä käytetään ainoastaan kyseisten tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

### Ohjelmiston tekijänoikeudet:

Tämä tuote käyttää maksuttomia ohjelmistoja sekä ohjelmistoja, joihin tällä yrityksellä on oikeudet.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.

412486000FI

## Tietoja merkinnöistä

Microsoft® Windows® XP Professional -käyttöjärjestelmä

Microsoft® Windows® XP Home Edition -käyttöjärjestelmä

Microsoft® Windows Vista® -käyttöjärjestelmä

Microsoft® Windows® 7 -käyttöjärjestelmä

Microsoft® Windows® 8 -käyttöjärjestelmä

Tässä oppaassa yllä mainittuihin käyttöjärjestelmiin viitataan nimityksillä ”Windows XP”, ”Windows Vista”, ”Windows 7” ja ”Windows 8”. Tämän lisäksi voidaan käyttää yhteisnimitystä Windows viittamaan Windows XP-, Windows Vista-, Windows 7- ja Windows 8 -

## A

Animaation siirtymäaika .....	15
Asennuksen poisto .....	17
Asennus .....	5
Aseta ruudun määritykset .....	14
AutoRun .....	13
AutoRun-tiedostoluettelo .....	14

## E

Esikatsela .....	10
Esikatselu .....	8, 13

## J

Jatkuva toisto .....	14
----------------------	----

## K

Kopioi muistiin .....	13
Kopioi tiedosto muistiin sen jälkeen, kun se on muunnettu. ....	15
Kuva .....	15

## L

Levyasema .....	13
Lisäasetukset .....	15

## M

Muokkaa AutoRun .....	13
Muokkaa AutoRun-toimintoa .....	8
Muunna FSE-muotoon .....	11
Muunnostila .....	15

## P

Projektorin tarkkuus .....	15
Päänäyttö .....	8

## S

Skenaarion muunnos .....	9, 11
--------------------------	-------

## T

Tallenna .....	14
Tiedostoluettelo .....	14
Tiedostomuoto .....	4

## V

Valitse kopiointipaikka .....	11
Vianetsintä .....	19