



# **EasyMP Slide Converter kezelési útmutatója**

## Az EasyMP Slide Converter áttekintése

<b>Az EasyMP Slide Converter összefoglalása</b>	<b>4</b>
Az EasyMP Slide Converter által támogatott fájlformátumok	4
<b>A szoftver telepítése</b>	<b>5</b>
Szoftverkövetelmények	5
Telepítés	5

## PowerPoint fájlok konvertálása jelenetekké

<b>PowerPoint fájl konvertálása</b>	<b>8</b>
Jelenetkonvertálási eljárás	8
A fő képernyő magyarázata	8
Konvertálás jelenetként	9
PowerPoint fájl közvetlen konvertálása jelenetként	11
<b>A jelenetek ellenőrzése és beállítása</b>	<b>13</b>
Jelenet megtekintése előnézetben	13
Jelenet mentése USB-tárolóeszközre	13
Automatikus indítás beállítása	13
Beállítások módosítása	14

## Függelék

<b>A szoftver eltávolítása</b>	<b>17</b>
<b>EasyMP Slide Converter Korlátozások</b>	<b>18</b>
Az operációs rendszert érintő korlátozások	18
A PowerPoint programot érintő korlátozások	18
A felbontást érintő korlátozások	18
Egyéb korlátozások	18
<b>Hibaelhárítás</b>	<b>19</b>
Hibaüzenet az EasyMP Slide Converter elindítása közben	19
Az EasyMP Slide Converter programmal kapcsolatos problémák	20

Konvertálás FSE formátumra nem jelenik meg a PowerPoint jobb egérgombbal előhívható menüjében.	20
Nem konvertálható jelenetfájl.	20
A jelenetfájlokat nem lehet lejátszani.	20

## Általános megjegyzések

A jelölésekről	21
Általános megjegyzés	21

## Tárgymutató

22




# Az EasyMP Slide Converter áttekintése

A fejezet leírja, hogyan konvertálhatók fájlok a EasyMP Slide Converter segítségével és bemutatja a szoftver telepítési módját.

EasyMP Slide Converter egy szoftver, amely lehetővé teszi egy diavetítés kivetítését vetítővel, számítógéphez csatlakozás nélkül.

A diavetítés számítógép nélkül történő lejátszásához, a EasyMP Slide Converter segítségével konvertálja a PowerPoint fájlokat jelentfájlá.

A létrehozott jeleneteket vigye át a számítógéphez csatlakoztatott USB-tárolóeszköze. Ezt követően lejátszhatja a diavetítést a vetítő PC Free vagy Diavetítés funkcióit használva.



A Diavetítés vagy PC Free funkciókkal kapcsolatos további információkért lásd a vetítővel kapott használati útmutatót.

## A EasyMP Slide Converter által támogatott fájltípusok

Az EasyMP Slide Converter programban a Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007/2010/2013 alkalmazással létrehozott (.ppt/.pps/.pptx kiterjesztésű) fájlok konvertálhatók jelenetekké.

A következő két típusú jelenetfájl használható.

FSE fájlok	Olyan jelentfájlok, amelyek megőrzik a PowerPoint fájlban beállított diavetítés-animációkat és effektusokat.
SIT fájlok	Egyszerűsített konvertálással létrehozott jelenetfájlok. Minden egyes dia JPEG fájlá konvertálódik. A PowerPoint fájlban beállított animációs effektusok nem kerülnek elmentésre.

A fájlformátumok és a konvertálási módszerek részleteiről lásd a következő részt.

☛ "Beállítások módosítása" [14. oldal](#)

A EasyMP Slide Converter szoftver az EPSON Projector Software CD-ROM-lemezen található meg. A szoftvert telepítse a számítógépére.

## Szoftverkövetelmények

Az EasyMP Slide Converter a következő követelményeknek megfelelő számítógépeken használható:

Operációs rendszer	Windows XP Service Pack 2 vagy újabb	Professional, 32 bites verzió Home Edition, 32 bites verzió
	Windows Vista Service Pack 1 vagy újabb	Ultimate, 32 bites verzió Enterprise, 32 bites verzió Business, 32 bites verzió Home Premium, 32 bites verzió Home Basic, 32 bites verzió
	Windows 7	Ultimate 32/64 bites verzió Enterprise 32/64 bites verzió Professional 32/64 bites verzió Home Premium 32/64 bites verzió Home Basic, 32 bites verzió Starter, 32 bites verzió
	Windows 8	Windows 8 32/64 bites verzió Windows 8 Pro 32/64 bites verzió Windows 8 Enterprise 32/64 bites verzió
Processzor	Pentium M 1,6GHz vagy gyorsabb	
Memória	512MB vagy több	

Merevlemez	50 MB vagy több*1
Kijelző	Felbontás: nagyobb mint XGA (1024x768) 16 bites/32 bites teljes színmegjelenítés
PowerPoint*2	Microsoft Office PowerPoint 2002 Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2007 Microsoft Office PowerPoint 2010 32/64 bites verzió Microsoft Office PowerPoint 2013 32/64 bites verzió

\*1 A telepítéshez szükséges szabad kapacitás. A szükséges szabad kapacitás a konvertálni kívánt PowerPoint fájlokban beállított animációk típusától és számától függ.

\*2 A Microsoft PowerPoint Web App használata nem támogatott.

## Telepítés

A telepítés megkezdése előtt feltétlenül ellenőrizze a következőket.

- A EasyMP Slide Converter telepítés csak rendszergazdai jogokkal hajtható végre.
- Az EasyMP Slide Converter telepítéséhez a PowerPoint 2002 vagy újabb verziója és a Visual Basic for Applications (VBA) telepítése szükséges.
- A telepítés megkezdése előtt zárjon be minden futó alkalmazást.
- Ha a telepítéshez kiválasztott nyelv eltér az éppen használt operációs rendszer nyelvétől, előfordulhat, hogy a képernyők helytelenül jelennek meg.

**1** Kapcsolja be a számítógépet.

**2** Helyezze be az EPSON Projector Software CD-ROM lemezt a számítógépbe.

A telepítő automatikusan elindul.



Ha a telepítés nem indul el automatikusan, kattintson a **Sajátgép** (vagy **Számítógép**) elemre a CD-ROM-meghajtó megnyitásához, majd kattintson kétszer az **InstallNavi** lehetőségre.

**3**

A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



A EasyMP Slide Converter legújabb verzióját a következő címről töltheti le.

<http://www.epson.com/>



# PowerPoint fájlok konvertálása jelenetekké

Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan lehet egy PowerPoint fájlt jelenetként konvertálni, és hogyan lehet azt átvinni egy USB-tárolóeszköze.

A PowerPoint fájlokat jelenetekké konvertálhatja, és a jeleneteket számítógép csatlakoztatása nélkül közvetlenül a kivetítőről játszhatja le.

## Jelenetkonvertálási eljárás

A jelenetek konvertálása a következő eljárással történik.

- 1** Indítsa el az EasyMP Slide Converter programot, és válassza ki a PowerPoint fájlt.
- 2** A Beállítás képernyőn végezze el a beállításokat, mint például a Mentés, Konvertálás módja és Kivetítő felbontás, majd konvertálja jelenetté.
- 3** Tekintse meg a konvertált jelenet (FSE fájl) előnézetét.
- 4** A jelenetet másolja át a számítógéphez csatlakoztatott USB-tárolóeszköze.
- 5** Állítsa be a jelenetek automatikus indítását.  
A jelenetek létrehozása után, az automatikus indítás beállításai módosíthatók.



- Az automatikus diaváltáshoz, a PowerPointban a **Továbbítás** lehetőségnél válassza az **Automatikusan** beállítást.
- Alkalmanként előfordul, hogy nem elérhetőek a biztonsági funkciókkal ellátott USB-tárolóeszközök.

## A fő képernyő magyarázata

Indítsa el az EasyMP Slide Converter programot a fő képernyő megjelenítéséhez. A gombok funkciója az alábbi táblázatban található.



	Gomb neve	Magyarázat
1	Konvertálás	Kattintson ide a Fájl kiválasztása képernyő megjelenítéséhez. Válasszon ki egy PowerPoint fájlt, és konvertálja jelenetté. ☛ "Konvertálás jelenetté" <a href="#">9. oldal</a>
2	Előnézet	Kattintson ide a Fájl kiválasztása képernyő megjelenítéséhez. Válassza ki a konvertált jelenetet (FSE fájl), és tekintse meg az előnézetét. ☛ "Jelenet megtekintése előnézetben" <a href="#">13. oldal</a>
3	Másolás a memóriába	Kattintson ide a Fájl kiválasztása képernyő megjelenítéséhez. Válassza ki az USB-tárolóeszköze másolni kívánt fájlt, majd végezze el a másolást. ☛ "Jelenet mentése USB-tárolóeszköze" <a href="#">13. oldal</a>
4	Automatikus indítás szerkesztése	Kattintson ide az Automatikus indítás szerkesztése képernyő megjelenítéséhez. Állítsa be a jeleneteket érintő lejátszási sorrendet vagy folyamatos lejátszást. ☛ "Automatikus indítás beállítása" <a href="#">13. oldal</a>
5	Beállítás	Kattintson ide a Beállítás képernyő megjelenítéséhez. Végezze el a fájlbeállításokat, például Mentés, Felbontás és Konvertálás módja. ☛ "Beállítások módosítása" <a href="#">14. oldal</a>





Ha **A konvertálás után másolja át a memóriába.** opció engedélyezve van a Beállítás képernyőn, akkor minden beállítást elvégezhet a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

Ha nincs engedélyezve, akkor a beállításokat a fő képernyőn kell elvégezni.

## Konvertálás jelenetté

Ez a rész lépésről lépésre leírja, hogyan kell jelenetet konvertálni.



Ha nem kell beállítást módosítania, PowerPoint fájlt közvetlenül konvertálhat jelentfájlá.

"PowerPoint fájl közvetlen konvertálása jelenetté" [11. oldal](#)

### 1 Az EasyMP Slide Converter elindításához tegye az alábbiak egyikét.

- Windows XP/Windows Vista/Windows 7:

Kattintson a **Start** gombra, válassza a **Programok** (vagy **Minden program**), **EPSON Projector** elemet, majd kattintson az **EasyMP Slide Converter** lehetőségre.

- Windows 8:

Nyissa meg a Gombok menüt, majd jelölje ki a **Keresés - EasyMP Slide Converter** elemet.

Megjelenik az EasyMP Slide Converter fő képernyője.


### 2 A jelenet mentéséhez csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a számítógéphez.

### 3 Kattintson a **Konvertálás** gombra a fő képernyőn. Válassza ki a jelenetté konvertálni kívánt PowerPoint fájlt, majd kattintson a **Kiválasztás** parancsra.

### 4 Megjelenik a Beállítás képernyő. Végezze el a szükséges beállításokat, majd kattintson a **Következő** lehetőségre.

A beállítások részleteiről lásd a következő részt.


"Beállítások módosítása" [14. oldal](#)



- Ha **A konvertálás után másolja át a memóriába.** opció nincs kiválasztva, nem jelenik meg a Beállítás képernyő és az 5. eljárásban ismertetett képernyő jelenik meg.

- Az fő képernyőjén levő **Beállítás** gombra kattintva módosíthatja a beállítás részleteit.

### 5 Ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a **Konvertálás** lehetőségre.




- Ha a fájlok konvertálását diavetítés lejátszása közben végzi, a rendszer automatikusan alkalmazkodik a képernyő felbontásához a kivetítő felbontásától függően (XGA vagy WXGA). Konvertálás után visszatér a korábbi képernyőfelbontáshoz.
- A PowerPoint futása közben a konvertálási eljárást nem lehet végrehajtani. A konvertálás megkezdése előtt zárja be a PowerPoint programot. Arra is ügyeljen, hogy konvertálás közben ne indítsa el a PowerPoint programot.
- Konvertálás közben ne módosítsa a megjelenítési beállításokat, például ne változtassa meg a felbontást, ne csatlakoztasson külső monitort, és ne módosítsa a megjelenítési témát. A megjelenítés beállításának módosításakor a konvertálás megszakad.
- Ha **A konvertálás után másolja át a memóriába.** opció nincs kiválasztva a Beállítás képernyőn, akkor a 6. eljárás képernyői nem jelennek meg. A fő képernyő megjelenésekor az ott található megfelelő gombokkal tekintheti meg a jelenet előnézetét, vagy a memóriába másolhatja a fájlt.
- Ha táblagépen diavetítést játszik le és fájlokat konvertál, ne végezzen érintőműveletet a konvertálás közben. Ellenkező esetben a konvertálás helytelenül történik meg, mivel az érintőműveletek belekerülnek az átalakított jelenetbe.

**6** Ha a konvertálás befejezése után megjelenik az Előnézet megerősítése képernyő, kattintson az **Igen** gombra. Ha nem

szeretné megtekinteni az előnézetet, kattintson a **Nem** gombra, és ugorjon a 7. eljáráshoz.

Megjelenik az Előnézet képernyő. Az egyes gombok funkciójáról lásd a következő részt.

☛ "Jelenet megtekintése előnézetben" [13. oldal](#)



Az előnézet befejezése után zárja be az Előnézet képernyőt.



A Jpeg (SIT) fájlok előnézete nem tekinthető meg az Előnézet funkcióval. Ha az **Egyszerűsített konverzió végrehajtása** opciót választja a Konvertálás módja beállításnál, akkor a Másolás megerősítése képernyő megjelenik, az Előnézet megerősítése képernyő azonban nem jelenik meg.

**7** A Másolás megerősítése képernyő megjelenésekor kattintson az **Igen** gombra.


**8** Megjelenik a Másolás helyének kiválasztása képernyő. Kattintson a **Tallózás** lehetőségre, hogy kiválassza az USB-tárolóeszköz

csatlakoztatására használt meghajtót. Majd kattintson az **OK** gombra.

A jeleneteket érintő lejátszási sorrend vagy folyamatos lejátszás beállításainak szerkesztéséhez válassza ki az **Automatikus lejátszás. (Automatikus indítás beállítása)** opciót.

A konvertálás befejezése után az automatikus indítás beállításai módosíthatók.

☛ "Automatikus indítás beállítása" [13. oldal](#)



A jelenet átkerül a kiválasztott helyre.

## 9 Az automatikus indítás beállítása.

- Ha nincs automatikus indítófájl az USB-tárolóeszközön:  
Megjelenik a Folyamatos lejátszás megerősítése képernyő. Ha szeretne automatikus indítófájlt létrehozni, és az automatikus indítófájlon a folyamatos lejátszást be szeretné kapcsolni, kattintson az **Igen** gombra.
- Ha van automatikus indítófájl az USB-tárolóeszközön:  
Az alábbi rész felhasználásával állítsa be az automatikus indítást, majd kattintson az **OK** gombra.

☛ "Automatikus indítás beállítása" [13. oldal](#)



Ha két vagy több fájl van automatikus indításra állítva, ezek az Automatikus indítású fájlok listája tetejéről induló sorrendben kerülnek lejátszásra.

## 10 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

Az eltávolítás módjáról lásd a számítógép használati útmutatóját.

## 11 A jelenet továbbításának befejezése után csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a kivetítőhöz, és indítsa el a kivetítést a Diavetítés vagy a PC Free használatával.

A Diavetítés vagy PC Free funkciókkal kapcsolatos további információkért lásd a vetítővel kapott használati útmutatót.

## PowerPoint fájl közvetlen konvertálása jelenetté

Ez a rész leírja, hogyan kell közvetlen konvertálást végezni PowerPoint fájlból jelenetbe.



Ez akkor hasznos, ha a beállítások módosítása nélkül szeretné a konvertálást elvégezni. Mivel a konvertálás során a Beállítás képernyőn megadott beállítások érvényesülnek, először ellenőrizze a beállításokat, ha **A konvertálás után másolja át a memóriába.** opció nincs kiválasztva.

## 1 Húzza a PowerPoint fájl ikonját az EasyMP Slide Converter program ikonjára az asztalon.

Vagy a jobb egérgombbal kattintson a PowerPoint fájl ikonjára, és válassza a **Konvertálás FSE formátumra** parancsot.

Több PowerPoint fájl egyidejű konvertálása nem lehetséges. Csak egy fájlt válasszon ki a konvertáláshoz.

## 2 Konvertálja a fájlt.

- Ha **A konvertálás után másolja át a memóriába.** opció ki van választva:


Megjelenik a Beállítás képernyő.

A beállítások részleteiről lásd a következő részt.

☛ "Beállítások módosítása" [14. oldal](#)

- Ha **A konvertálás után másolja át a memóriába.** opció nincs kiválasztva:

Megjelenik a megerősítési képernyő. Kattintson a **Konvertálás** lehetőségre.



A fájl jelenetté való konvertálása elindul. Ha a **Diavetítés megkezdése és fájlok konvertálása** opciót választja a Konvertálás módja beállításnál, megjelenik a Diavetítés.

**3** Tekintse meg előnézetben a konvertált jelenetet, majd vigye át az USB-tárolóeszköze.

- Ha **A konvertálás után másolja át a memóriába.** opció ki van választva:

☛ Térjen át a "[Konvertálás jelenetté](#)" rész 6. eljárásához.

- Ha **A konvertálás után másolja át a memóriába.** opció nincs kiválasztva:

A konvertálás befejezése után megjelenik a fő képernyő.


Ezután végezze el a beállításokat (például jelenet előnézete, másolás memóriába és automatikus indítás).






☛ "A fő képernyő magyarázata" [8. oldal](#)

## Jelenet megtekintése előnézetben

A konvertálás befejezését követően megtekintheti a jelenetet az Előnézet képernyőn. A fő képernyőn kattintson az **Előnézet** lehetőségre, és megjelenik az Előnézet képernyő.

Az egyes gombok funkciójáról lásd a következő táblázatot.



 <b>Lejátszás</b>	Elindítja az előnézetet. Ezenkívül újraindítja a leállított vagy szüneteltetett jeleneteket. Ha a PowerPoint fájlban levő animációk nem kerülnek automatikusan lejátszásra, az animációk egymás után lejátszhatók a <b>Lejátszás</b> gomb lenyomásával.
 <b>Szünet</b>	Szünetelteti az előnézetet.
 <b>Stop</b>	Megállítja a lejátszást, és visszatér az első diához.
 <b>Előző dia</b>	Visszalép az előző diához.
 <b>Következő dia</b>	Tovább lép a következő diára.

## Jelenet mentése USB-tárolóeszközre

Ez a rész leírja, hogyan kell egy konvertált jelentfájlt áthelyezni USB-tárolóeszközre.


- 1 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a számítógéphez.
- 2 Indítsa el az EasyMP Slide Converter programot.
- 3 Kattintson a **Másolás a memóriába** lehetőségre.
- 4 Az áthelyezéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.





## Automatikus indítás beállítása

Az automatikus indítás beállításával meghatározhatja a jeleneteket érintő lejátszási sorrendet vagy beállíthatja a folyamatos lejátszást.

A fő képernyőn kattintson az **Automatikus indítás szerkesztése** lehetőségre, hogy megjelenítse az Automatikus indítás szerkesztése képernyőt.

Az automatikus indítás beállításához lásd a következő táblázatot.



<b>Vezetés</b>	Az automatikus indítófájl szerkesztéséhez válassza ki a meghajtót.
<b>Folyamatos lejátszás</b>	Ha szeretné újraindítani a kivetítést az első jelenettől kezdve, miután az Automatikus indítású fájlok listájában található összes jelenetet kivetítette, akkor válassza ki a <b>Folyamatos lejátszás</b> lehetőséget.
<b>Fájl lista</b>	Megjelenik azon jelenetek listája, melyekhez az automatikus indítás nincs beállítva.
<b>Automatikus indítású fájlok listája</b>	Lejátszási sorrendben jelenik meg azon jelenetek listája, melyekhez az automatikus indítás be van beállítva. A sorrend módosításához kattintson a   gombokra.
 	A jelenet bejegyzésre és törlésre kerül az automatikus indítási fájlban.

<b>Fájl</b>	Megjelenik a konvertálásra kiválasztott PowerPoint fájl neve.
<b>Mentés</b>	Jelölje ki a jelenet mentési helyét.

## Beállítások módosítása

A fő képernyőn kattintson az **Beállítás** lehetőségre, hogy megjelenítse a Beállítás képernyőt.

A beállítások részleteiről lásd a következő táblázatot.

<b>Konvertálás módja</b>	<p>Válassza ki a PowerPoint fájl konvertálási módját.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Diavetítés megkezdése és fájlok konvertálása</b> Konvertálás közben megjelenik a Diavetítés, lehetővé téve, hogy konvertálás közben ellenőrizze a diavetítést. Konvertálás közben más alkalmazások nem működtethetők. A fájl FSE formátumban kerül elmentésre.</li> <li>• <b>Fájlok konvertálása diavetítés nélkül</b> Konvertálás közben nem jelenik meg a diavetítés. A diák beállított effektjei nem kerülnek konvertálásra. A fájl FSE formátumban kerül elmentésre. Ezt a beállítást nem lehet kiválasztani, amennyiben a Windows Aero le van tiltva, amikor a PowerPoint 2013 alkalmazást Windows 7 rendszerben használja.</li> <li>• <b>Egyszerűsített konverzió végrehajtása</b> Konvertálás JPEG fájlba. A PowerPoint fájlban beállított animációs effektusok nem kerülnek elmentésre. A fájl SIT formátumban kerül elmentésre.</li> </ul>
<b>Kivetítő felbontás</b>	Válassza ki a jelenet vetítéséhez használni kívánt kivetítő felbontását. A WXGA (1280 x 800 képpont) felbontására állított jelenetek nem játszhatók le az XGA típusú kivetítőkön.
<b>A konvertálás után másolja át a memóriába.</b>	Jelölje be, ha lépésről lépésre szeretné követni a konvertálási folyamatot. Ha ki van választva, akkor minden egyes fájl konvertálásakor megjelenik a Beállítás képernyő.
<b>Speciális</b>	Speciális beállítás megjelenítése/elrejtése.
<b>Alapértelmezések visszaállítása</b>	A módosított beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékre. Kattintson az <b>OK</b> gombra a beállítások mentéséhez.
<b>Verzió-információk</b>	Az alkalmazás verzió-információinak megjelenítése.

A következő pontok a Speciális elem részei.

<b>Kép</b>	<p>Állítsa be a konvertált fájl képminőségét.</p> <p>Ha a beállítás <b>Normál</b>, akkor a fájl méret kisebb, mint a kiváló képminőség esetén, azonban a kép minősége rosszabb lesz. A <b>Kiváló képminőség</b> javasolt.</p> <p>Ha az <b>Egyszerűsített konverzió végrehajtása</b> van kiválasztva a Konvertálás módja beállításnál, akkor a képminőséget nem lehet beállítani.</p>
<b>Animáció átváltási idő</b>	<p>Állítsa be a konvertált fájl animáció visszajátszási képességét (átváltási idejét).</p> <p>Előfordulhat, hogy azok az animációk, melyekhez időzítő vagy ismétlés van beállítva, nem kerülnek rendesen konvertálásra. Ha az animációt nem sikerül megfelelően konvertálni, akkor a visszajátszhatóság fokozása érdekében hosszabb átváltási időt állítson be.</p> <p>Ha az <b>Egyszerűsített konverzió végrehajtása</b> van kiválasztva a Konvertálás módja beállításnál, akkor az átváltási időt nem lehet beállítani.</p>



## Függelék



Az eltávolítás megkezdése előtt feltétlenül ellenőrizze a következőket.

- Az EasyMP Slide Converter eltávolítása csak rendszergazdai jogokkal hajtható végre.
- Az eltávolítás megkezdése előtt zárjon be minden futó alkalmazást.

## Windows XP esetén

- 1** Kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpanel** lehetőségre.
- 2** Kattintson kétszer a **Programok telepítése és törlése** elemre.
- 3** Jelölje ki az EasyMP Slide Converter elemet, majd kattintson a **Módosítás/eltávolítás** gombra.

## Windows Vista/Windows 7 esetén


- 1** Kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpanel** lehetőségre.
- 2** A **Programok** kategóriában kattintson a **Program eltávolítása** lehetőségre.
- 3** Jelölje ki az EasyMP Slide Converter elemet, majd kattintson az **Eltávolítás/módosítás** gombra.

## Windows 8 esetén


- 1** Nyissa meg a Gombok menüt, majd jelölje ki a **Keresés** elemet.
- 2** Kattintson a jobb egérgombbal az **EasyMP Slide Converter** elemre, és tartsa lenyomva az egérgombot.
- 3** Jelölje ki az **Eltávolítás** elemet az alkalmazássávon.

Az EasyMP Slide Converter futtatása közben, az alábbi korlátozások vannak érvényben.

## Az operációs rendszert érintő korlátozások

- A program váratlanul lezáródik, ha Windows XP Service Pack 2 operációs rendszer alatt PowerPoint fájlt választ ki. A probléma megoldásához, frissítsen Windows XP Service Pack 3-ra vagy lépjen kapcsolatba az Epson kivetítő címjegyzék listáján található helyi képvisellel.  
 [Epson projektor címjegyzék lista](#)
- Ha bármilyen ablak jelenik meg, mint például a Windows feladatkezelő ablak, előbb zárja be azt, és csak azután kezdje el a konvertálást.
- Ha táblagépen diavetítést játszik le és fájlokat konvertál, ne végezzen érintőműveletet a konvertálás közben. Ellenkező esetben a konvertálás helytelenül történik meg, mivel az érintőműveletek belekerülnek az átalakított jelenetbe.

## A PowerPoint programot érintő korlátozások

- Ha PowerPoint 2007 Service Pack 1 segítségével hajt végre egyszerűsített konvertálást, a konvertálást követően, a kép egy része elfekettítve jelenik meg. A probléma megoldható, ha PowerPoint 2007 Service Pack 2-re frissít.
- A PowerPointban beállított folyamatos lejátszás effektusai nem konvertálhatók. A folyamatos lejátszást a EasyMP Slide Converter program **Folyamatos lejátszás** eleménél állíthatja be.  
 "PowerPoint fájl konvertálása" [8. oldal](#)
- Ha olyan PowerPoint fájlt konvertál, amelyben a diaváltások vagy az animációk indítása automatikusra van állítva, előfordulhat, hogy a fájl a konvertálást követően nem vetíthető ki vagy játszható le megfelelően.

- PowerPoint 2002 vagy PowerPoint 2003 esetén, a konvertálást követően előfordulhat, hogy a diavetítés egyes elemei nem jeleníthetők meg megfelelően vagy a kép egy része feketén jelenik meg.
- A Windows Vista vagy Windows 7 operációs rendszer nem támogatja a PowerPoint 2002 programot.
- A PowerPoint fájlokban található hangokat és filmeket, illetve animációkat (például PowerPoint Game) nem lehet konvertálni.
- Ha PowerPoint 2010 segítségével fájlt konvertál Windows Vista vagy Windows 7 rendszerben, elképzelhető, hogy a Windows Aero képernyőbeállítás le van tiltva.

## A felbontást érintő korlátozások

- Ha a használatban levő számítógépen nem áll rendelkezésre az 1280x800 vagy 1280x768 felbontási beállítás és a **Diavetítés megkezdése és fájlok konvertálása** opció ki van választva, akkor a kivetítő felbontásaként WXGA nem választható.

## Egyéb korlátozások

- Tekintet nélkül a Konvertálás módja beállításra, az első diához beállított effekteteket nem lehet konvertálni.
- Ha a **Fájlok konvertálása diavetítés nélkül** ki van választva, akkor a képernyőváltási effekteteket nem lehet konvertálni.
- Előfordulhat, hogy a DirectX funkciók egyes részeit használó alkalmazások nem jelennek meg megfelelően.

## Hibaüzenet az EasyMP Slide Converter elindítása közben

Hibaüzenetek	Megoldás
Az alkalmazás nem használható az operációs rendszer aktuális verzióján. Frissítse operációs rendszerét a kívánt verzióra.	Az EasyMP Slide Converter nem telepíthető a használatban levő operációs rendszer alatt. A telepítést támogatott operációs rendszer alatt kell elvégezni. ☛ "Szoftverkövetelmények" <a href="#">5. oldal</a>
Az EasyMP Slide Converter diakonvertáló program használatához PowerPoint® 2002 vagy későbbi verzióra van szükség.	Telepítse újra az EasyMP Slide Converter programot a PowerPoint 2002 vagy újabb verzió telepítése után. ☛ "A szoftver telepítése" <a href="#">5. oldal</a>
Zárja be a PowerPoint® programot, majd konvertálja a fájlt.	Előfordulhat, hogy a PowerPoint futása közben a konvertálási folyamat nem fejeződik be rendesen. Zárja be a PowerPoint programot, majd konvertálja a fájlt.
Az alkalmazás nem indítható el, mert egy másik EPSON Projector szoftver (Easy Interactive Tools) már fut.	Zárja be az Easy Interactive Tools szoftvert, majd indítsa újra az EasyMP Slide Converter programot.
A fájl nem menthető el a megadott helyre. Adjon meg egy másik elérési utat és próbálja újra.	Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a fájlt nem lehet menteni, például ha nem rendelkezik írási joggal a megadott mappához. Adjon meg egy másik helyet, és próbálja újra.
A fájl nem másolható a megadott helyre. Adjon meg egy másik helyet és próbálja újra.	
Nincs elég szabad kapacitás a megadott helyen. Adjon meg egy másik célhelyet és próbálja újra.	Nincs a fájl elmentéséhez elegendő szabad tárhely a megadott meghajtón. Készítsen helyet a meghajtón, törölje a szükségtelen fájlokat, hogy a fájlt menteni lehessen.
A fájl nem másolható, mert nincs elegendő szabad hely a megadott meghajtón.	Nincs a jelenetfájl áthelyezéséhez elegendő szabad tárhely a megadott meghajtón. Készítsen helyet a meghajtón, törölje a szükségtelen fájlokat, hogy a jelenetet el lehessen küldeni.
A fájl nem írható a megadott helyre, mert ott nincs elég szabad memóriakapacitás.	Nincs az automatikus indítás beállításához elegendő szabad tárhely a megadott meghajtón. Készítsen helyet, törölje a szükségtelen fájlokat, hogy a fájlt írni lehessen.
Az EasyMP Slide Converter nem használható az Ön számítógépén. Lásd a Használati útmutatót további részletekért.	Az EasyMP Slide Converter nem használható olyan Windows 8 számítógépen, amelyen a WDDM (grafikai illesztőprogram) 1.0 fut. Olyan számítógépet használjon, amely támogatja a WDDM 1.1-es vagy újabb verzióját.

## Az EasyMP Slide Converter programmal kapcsolatos problémák

**Konvertálás FSE formátumra nem jelenik meg a PowerPoint jobb egérgombbal előhívható menüjében.**

Ellenőrzés	Megoldás
A PowerPoint programot az EasyMP Slide Converter telepítése után telepítette?	Előfordulhat, hogy a menü nem jelenik meg, ha a PowerPoint telepítése az EasyMP Slide Converter telepítése után történik. Telepítse újra az EasyMP Slide Converter programot.

**Nem konvertálható jelenetfájl.**

Ellenőrzés	Megoldás
A Powerpoint el van indítva?	A konvertálás megkezdése előtt zárja be a PowerPoint programot. Arra is ügyeljen, hogy konvertálás közben ne indítsa el a PowerPoint programot.
A Dianézet beállításában Diák vagy az Egyéni diasor van-e kiválasztva?	Ha a Dianézet beállításában Diák vagy az Egyéni diasor van kiválasztva, a konvertálás nem végezhető el. A Dianézet beállításában válassza ki az Összes opciót.
A PowerPoint-fájl előnézete az Intézőben jelenik meg?	Ha a PowerPoint-fájl a Windows Vista vagy Windows 7 előnézeti ablakában látható, a konvertálás megkezdése előtt zárja be az előnézetet.
A <b>Fájlok konvertálása diavetítés nélkül</b> elem ki van jelölve többmonitoros környezetben?	Ha többmonitoros megjelenítés lett beállítva PowerPoint 2010 használata közben, válassza a <b>Diavetítés megkezdése és fájlok konvertálása</b> elemet a Konvertálás módja beállításaként. Ha a <b>Fájlok konvertálása diavetítés nélkül</b> opciót szeretné kiválasztani a Konvertálás módja beállításaként, le kell tiltania a többmonitoros beállítást.
A PowerPoint-fájl jelszóval védett?	A PowerPoint 2013 használata esetén a jelszóval védett PowerPoint-fájlokat nem lehet konvertálni. Távolítsa el a jelszóvédelmet, majd végezze el a konvertálást.

**A jelenetfájlokat nem lehet lejátszani.**

Ellenőrzés	Megoldás
A megfelelő felbontást választotta ki?	Ha a jelenetet vetítő kivetítő felbontása XGA típusú, akkor a WXGA (1280 x 800 képpont) beállítású jelenetek nem játszhatók le. A kivetítés a PowerPoint fájl XGA (1024 x 768 képpont) beállítású jelenetfájlba történő konvertálása után végezhető el.

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának felhasználására vonatkozóan nem vállalunk felelősséget. A szerző nem vállal felelősséget a kézikönyv tartalmának használatából fakadó feltételezett károkért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem bármely leányvállalata nem vállal felelősséget a termék megvásárlójának vagy harmadik félnek olyan karáért, veszteségéért, költségéért vagy kiadásáért, amely a következőkből származik: baleset, a termék nem rendeltetésszerű vagy helytelen használata, a termék jogosulatlan módosítása, javítása vagy megváltoztatása, illetve (az Egyesült Államok kivételével) a Seiko Epson Corporation üzemeltetési és karbantartási utasításainak nem pontos betartása.

A Seiko Epson Corporation nem vállal felelősséget az olyan károkért és problémákért, amelyek a Seiko Epson Corporation által Eredeti Epson termékeknek, vagy az Epson által jóváhagyott termékeknek nem minősített kiegészítők vagy fogyóeszközök használatából származnak.

A kézikönyv tartalma minden további tájékoztatás nélkül kerülhet frissítésre vagy módosításra.

A kézikönyvben található illusztrációk különbözhetnek a kivetítőtől.

8”. Ezen kívül a Windows összefoglaló név vonatkozhat a Windows XP, a Windows Vista, a Windows 7 és a Windows 8 rendszerekre, továbbá a Windows több verziójára történhet utalás többek között Windows XP/Vista néven a Windows jelölés elhagyásával.

## Általános megjegyzés

Az XGA az International Business Machines Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a PowerPoint és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A jelen kiadványban szereplő minden egyéb terméknév kizárólag azonosítási célt szolgál, és adott tulajdonosának védjegye lehet. Az Epson minden és mindennemű jogról lemond ezekkel a megjelölésekkel kapcsolatban.

### Szoftverre vonatkozó szerzői jog:

Ez a termék felhasznál szabad felhasználású szoftvereket, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a társaság tartja fenn a jogokat.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.

412486000HU

## A jelölésekről

Microsoft® Windows® XP Professional operációs rendszer

Microsoft® Windows® XP Home Edition operációs rendszer

Microsoft® Windows Vista® operációs rendszer

Microsoft® Windows® 7 operációs rendszer

Microsoft® Windows® 8 operációs rendszer

Ebben az útmutatóban az operációs rendszerek a következőképpen szerepelnek: „Windows XP”, „Windows Vista”, „Windows 7” és „Windows

## A

A konvertálás után másolja át a memóriába .....	15
Animáció átváltási idő .....	15
Automatikus indítás .....	13
Automatikus indítás beállítása .....	13
Automatikus indítás szerkesztése .....	8
Automatikus indítású fájlok listája .....	14

## B

Beállítóképernyő .....	14
------------------------	----

## E

Előnézet .....	8, 10, 13
Eltávolítás .....	17

## F

Fájl lista .....	14
Fájlformátum .....	4
Folyamatos lejátszás .....	14
Fő képernyő .....	8

## H

Hibaelhárítás .....	19
---------------------	----

## K

Kép .....	15
Kivetítő felbontás .....	15
Konvertálás FSE formátumra .....	11
Konvertálás jelenetté .....	9, 11
Konvertálás módja .....	15

## M

Másolás a memóriába .....	13
Másolás helyének kiválasztása .....	10
Mentés .....	14

## S

Speciális .....	15
-----------------	----

## T

Telepítés .....	5
-----------------	---

## V

Vezetés .....	14
---------------	----