

EB-1430Wi / EB-1420Wi

Multimedia Projector

قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson

دليل خدمة الدعم والصيانة

الرجاء قراءة تعليمات الأمان

التطبيقات المتوفرة في Epson Projector Software CD-ROM

دليل تشغيل EasyMP Network Projection

دليل تشغيل EasyMP Multi PC Projection

للعرض عبر شبكة

التطبيقات المتوفرة في Easy Interactive Function CD-ROM

دليل تشغيل Easy Interactive Tools Ver.3.0

لرسم خطوط أو أشكال على الصورة المعروضة باستخدام
القلم المرفق

التطبيقات التي يمكن تنزيلها من موقع الويب

دليل تشغيل EasyMP Monitor

<http://www.epson.com/>

للتحكم في أجهزة عرض Epson متعددة عبر شبكة

دليل المستخدم

- مزايا جهاز العرض
- أسماء الأجزاء والوظائف
- إعداد جهاز العرض
- طرق الحماية الأساسية
- استخدام الميزات التفاعلية
- وظائف مفيدة
- قائمة التهيئة
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها

دليل التركيب

ملصق حماية كلمة المرور

Open Source Software License

حفظ هذا الدليل على جهاز الكمبيوتر

تحديد اللغة