

Multimedia Projector

EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H
EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

Příručka pro podporu a servis

Projektor Epson – seznam kontaktů

Přečtěte si Bezpečnostní pokyny

Uživatelská příručka

- Funkce Projektoru
- Názvy Součástí a Funkce
- Příprava projektoru
- Základní použití
- Užitečné Funkce
- Nabídka Konfigurace
- Odstraňování Problémů
- Údržba
- Příloha

Aplikace k dispozici na disku Epson Projector Software CD-ROM

Pro promítání prostřednictvím sítě

► EasyMP Network Projection - Návod na použití

Promítání obrazu z více počítačů

► EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

Aplikace ke stažení z webových stránek

Pro ovládání více projektorů Epson
prostřednictvím sítě

► EasyMP Monitor Návod na použití
<http://www.epson.com/>

Vybrat jazyk

Uložení této příručky do počítače

Open Source Software License

Nálepka Zabezpečení Heslem