

EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H  
EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

Multimedia Projector

لیست تماس پروژکتور Epson

راهنمای پشتیبانی و خدمات

لطفاً دستورالعمل های ایمنی را مطالعه کنید

برنامه های ارائه شده در Epson Projector Software CD-ROM

راهنمای عملکرد EasyMP Network Projection

برای پخش در شبکه

راهنمای عملکرد EasyMP Multi PC Projection

برای پخش چندین صفحه کامپیوتر

برنامه هایی که می توانید از وب سایت دانلود کنید

راهنمای عملکرد EasyMP Monitor

<http://www.epson.com/>

برای کنترل چندین پروژکتور Epson در یک شبکه

راهنمای کاربر

ویژگی های پروژکتور ●

نام قطعات و عملکردها ●

آماده کردن پروژکتور ●

استفاده اصلی و اولیه ●

عملکردهای مفید ●

منوی پیکربندی ●

رفع عیب ●

مراقبت و نگهداری ●

ضمیمه ●

برچسب محافظت با رمز عبور

Open Source Software License

ذخیره این دفترچه راهنما در رایانه

زبان را انتخاب کنید