

När projektorns Lösenordsskydd är aktiverat kan bara personer som känner till lösenordet använda projektorn för att projicera bilder, även om projektorn är på. Dessutom kan användarlogotypen som visas när du slår på projektorn inte ändras. Detta fungerar som ett stöldskydd, eftersom projektorn inte kan användas om den blir stulen.

☛ Bruksanvisning "Hantera användare (Lösenordsskydd)"

Följ stegen nedan för att sätta fast etiketten med meddelande om lösenordsskydd på projektorn som ett ytterligare stöldskydd.

## Sätta Fast Etiketten Med Meddelande om Lösenordsskydd

- 1** Skriv ut denna sida.  
Vi rekommenderar utskrift på självhäftande papper som finns tillgängligt i handeln.
- 2** Klipp ut följande etikett med meddelande om lösenordsskydd längs den prickade linjen.



- 3** Sätt fast etiketten med meddelande om lösenordsskydd på projektorn.

### Observera

- Täck inte för luftventilen på projektorns underdel, eller luftutsläpp eller luftintag.
- Sätt inte fast den på delar där temperaturen kan öka, som till exempel lampluckan.
- Sätt inte fast den över någon varningsetikett.