



تنبيه

- لا تقم بتغطية فتحة الهواء في قاعدة جهاز العرض أو فتحة العادم أو فتحات سحب الهواء.
- لا تلصقه على الاجزاء المعرضة لارتفاع درجة الحرارة مثل غطاء المصباح.
- لا تلصقه على بطاقات التحذير.

عند تنشيط حماية بكلمة مرور الخاصة بجهاز العرض، لا يستطيع الأشخاص الذين لا يعلمون كلمة المرور استخدام جهاز العرض لعرض صور حتى إذا كان جهاز العرض قيد التشغيل. علاوة على ذلك، لا يمكن تغيير شعار المستخدم المعروض عند تشغيل جهاز العرض. ويعتبر ذلك حماية للجهاز من السرقة حيث لا يمكن استخدام جهاز العرض حتى في حالة سرقة.

👉 دليل المستخدم " إدارة المستخدمين (حماية بكلمة مرور)"

اتبع الخطوات التالية لتثبيت ملصق حماية كلمة المرور على جهاز العرض كعائق إضافي للسرقة.

تثبيت ملصق حماية كلمة المرور

1

قم بطباعة هذه الصفحة.

ننصح بطباعتها على ورق لاصق ذاتياً متوفر تجارياً.

2

اقطع ملصق حماية كلمة المرور التالي من الخط المنقط.



3

الصح ملصق حماية كلمة المرور على جهاز العرض.