



Brugerhåndbog

Multimedia Projector

EB-5535U

EB-5530U

EB-5520W



EB-5510

Symboler anvendt i denne vejledning





- **Sikkerhedssymboler**

Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges på en sikker måde.

Gør dig bekendt med og respekter disse advarselssymboler for at undgå skader på personer eller ejendom.

 Advarsel	Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medføre personskade og endda dødsfald på grund af forkert håndtering.
 Pas på	Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medføre personskade og fysiske skader på grund af forkert håndtering.

- **Symboler for generelle oplysninger**

Advarsel	Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig forsigtighed.
	Angiver yderligere oplysninger, som kan være nyttige at vide om et emne.
	Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
	Angiver, at der findes en forklaring på de(t) understregede ord foran dette symbol i ordlisten. Se afsnittet "Ordliste" under "Bilag".  "Ordliste" s.219
[Navn]	Angiver navnet på knapperne på fjernbetjeningen eller kontrolpanelet. Eksempel: [Esc]-knap
Menunavn	Angiver punkter i menuen Konfiguration. Eksempel: Vælg Lysstyrke i Billede . Billede - Lysstyrke

Sørg for, at du læser følgende, inden du bruger projektoren.

☞ [Sikkerhedsinstruktioner](#)

Advarsler og forholdsregler under opstilling

Der skal bruges et valgfrit loftsophæng, når projektoren skal hænges i et loft.

☞ "Ekstraudstyr" [s.207](#)



Advarsel

- Undlad at bruge eller opstille projektoren, hvor den kan blive udsat for vand, regn eller høj fugtighed, såsom udendørs, i et badeværelse eller brusebad, osv. Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Der kræves en særlig monteringsmetode, når projektoren hænges fra et loft (loftsophæng). Hvis installationsarbejdet ikke udføres korrekt, kan projektoren falde ned. Dette kan medføre personskader eller skader. Kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.
☞ [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)
- Hvis du bruger klæbemidler på fastgørelsespunkter til loftsophæng for at forhindre skruerne i at løsne sig, eller hvis du bruger f.eks. smøremidler eller olier på projektoren, er der risiko for, at projektorkabinettet revner, så projektoren falder ned fra loftsophænget. Dette kan forårsage en ulykke eller skade eventuelle personer, der befinder sig under loftsophænget. Ved montering eller justering af loftsophænget må der ikke anvendes klæbemidler for at forhindre skruerne i at løsne sig, og der må ikke anvendes olier eller smøremidler o.l.
- Tildæk ikke projektorens luftindtag eller ventilationsåbning. Hvis nogen af åbningerne er tildækket, kan den indvendige temperatur stige og forårsage en brand.
- Anbring ikke brændbare genstande foran linsen. Hvis du indstiller tidsplanen, så projektoren bliver tændt automatisk, kan evt. brændbare genstande foran linsen forårsage en brand.
- Strømkablet og de andre tilslutningskabler må ikke bindes sammen. Dette kan forårsage brand.
- Brug kun den strømforsyning, der står på enheden. Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød.


Advarsel

- Vær forsigtig, når du håndterer strømkablet. Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Bemærk følgende, når du håndterer strømkablet.
 - Tilslut ikke flere kabler til en enkelt stikkontakt.
 - Tilslut ikke strømkablet, hvis der sidder fremmedlegemer, snavs, støv eller lignende på det.
 - Sørg for at sætte strømkablet helt ind i stikket.
 - Du må ikke sætte stikket i eller tage det ud med våde hænder.
 - Træk ikke i kablet, når du tager det ud. Sørg for at holde fat i selve stikket.
- Du må ikke bruge et ødelagt strømkabel. Ellers kan det forårsage brand eller elektrisk stød. Bemærk følgende, når du håndterer strømkablet.
 - Du må ikke ændre på strømkablet.
 - Der må ikke stilles tunge genstande på strømkablet.
 - Du må ikke bøje, sno eller trække i strømkablet.
 - Sørg for, at strømkablet ikke trækkes i nærheden af et varmeapparat.

Pas på

Projektoren må ikke stilles på en ustabil overflade, såsom på et ustabilt bord eller et skråt underlag. Ved lodret projicering, skal du sørge for at opstille projektoren på et hensigtsmæssigt sted, så den ikke falder ned. Ellers kan det føre til personskade.

Advarsel


- Projektoren må ikke stilles på steder, der udsættes for rystelser eller stød.
- Projektoren må ikke stilles i nærheden af en højspændingsledning eller genstande der genererer magnetisme. Ellers vil projektoren muligvis ikke virke ordentligt.
- Projektoren må ikke opbevares eller bruges på et sted der er udsat for ekstreme temperaturer. Du skal også undgå at udsætte projektoren for pludselige temperaturændringer.
Sørg for at bruge eller opbevare projektoren på et sted der overholder følgende drifts- og opbevaringstemperatur.
 - Driftstemperatur
0 til +45°C (højde 0 til 1.500 m, ingen kondensering)
0 til +40°C (højde 1.501 til 3.048 m, ingen kondensering)
 - Opbevaringstemperatur: -10 til +60°C (ingen kondensering)
- Hvis projektoren bruges i en højde over 1.500 m, skal **Højde-tilstand** indstilles til **Til**.
 **Udvidet - Betjening - Højde-tilstand** [s.125](#)

Advarsel

- Hvis du projicerer med projektoren vippet, må den ikke vippes mere end den angivne vinkel. Ellers kan det føre til funktionsfejl eller ulykker.

Vippevinkel

Lodret: Vip op til $\pm 30^\circ$. Hvis du vipper projektoren mere end 30° , mens den er i brug, kan den blive beskadiget eller forårsage skade.




Vandret: Kan vippes inden for de bageste fødders udvidelse og sammentrækning.

- Hvis projektoren bruges på en forkert vinkel, eller hvis menuen Konfiguration indstilles forkert, kan det føre til funktionsfejl og forkorte driftstiden for de optiske dele.


Advarsel

- Sørg for, at der er et mellemrum mellem væggen og ventilationsåbning og luftindtag som vist på følgende billeder.


Luftudblæsningsåbning




Luftindtag



- Ved opstilling af flere projektorer skal der være en afstand på mindst 50 cm mellem projektorerne. Sørg også for, at varmen fra ventilationsåbning ikke går ind i luftindtag.



- En projektor må aldrig sættes direkte oven på en anden projektor.



- Billedet er ustabil umiddelbart efter projektoren tændes. Start projiceringen, og undgå at røre projektoren i mindst 30 minutter. Juster derefter fokus, zoom og objektivforskydning.
- Når du justerer billedets højde med den lodrette objektivforskydning, skal du justere ved at bevæge billedet fra bunden til toppen. Hvis du justerer fra toppen til bunden, kan billedpositionen flytte sig en smule nedad efter justering.

Advarsler og forholdsregler under brug

Advarsel

- Tildæk ikke projektorens luftindtag eller ventilationsåbning. Hvis nogen af åbningerne tildækkes, kan den indvendige temperatur stige og forårsage brand.
- Du må ikke kikke direkte ind i linsen under projektion.
- Under projektion må du ikke blokere for lyset fra projektoren med objektivdækslet (som kan tages af), en bog eller lignende.
Hvis lyset fra projektoren blokeres, kan det, lyset blokeres med, blive meget varmt og smelte eller brænde. Objektivet kan også blive for varmt pga. reflekteret lys, hvilket kan få projektoren til at fejle. Hvis du vil stoppe projektionen, skal du bruge A/V Mute-funktionen eller slukke for projektoren.
- En kviksløvdamp Lampe med højt indre tryk er projektorens lyskilde. Hvis lampen udsættes for rystelser eller stød, eller hvis den bruges i alt for lang tid, kan den gå i stykker og vil måske ikke tænde igen. Hvis lampen eksploderer, kan der trænge gasser ud, og der kan spredes små glasskår, som kan give skader. Sørg for at overholde nedenstående instruktioner.
 - Undgå at adskille eller beskadige eller støde lampen.
 - Hold ikke ansigtet tæt på projektoren, når den er i brug.
 - Vær særlig forsigtig, når projektoren er loftmonteret, da mindre glasstykker kan falde ned, når lampedækslet fjernes.Når du selv rengør projektoren eller udskifter lampen, skal du passe på, at du ikke får de små glasstykker i øjne eller mund.

Hvis lampen går i stykker, skal du straks udlufte området, og du skal søge læge, hvis du inhalerer gasser fra lampen eller får glasskår i øjnene eller munden. Læs de lokale regler for korrekt bortskaffelse - glasset må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Pas på

Du må ikke stille genstande, der er følsomme over for varme, i nærheden af ventilationsåbning, og sørg for at holde ansigt og hænder væk fra ventilationsåbningen, mens projektion er i gang.

Advarsel

- Tænd ikke for projektoren gentagne gange straks efter den er blevet slukket. Hyppig tænding og slukning af projektoren kan forkorte lampens levetid.
- Undgå at røre ved linsen med hånden eller fingrene. Hvis der kommer fingeraftryk eller fedt på linsens overflade, reduceres projiceringskvaliteten.
- Når projektoren skal gemmes væk, skal du huske at tage batterierne ud af fjernbetjeningen. Hvis batterierne efterlades i fjernbetjeningen i en længere periode, kan de begynde at lække.

Bemærkninger om transport

Projektoren indeholder mange glasdele og præcisionsdokumenter. Håndter projektoren som følger for at forhindre beskadigelser pga. slag og stød.

Advarsel

- Flytning over kort afstand
 - Sluk for strømmen til projektoren, og tag alle kabler ud.
 - Sæt dækslet på linsen.
- Ved transport

Kontrollér punkterne i "Flytning over kort afstand", forbered følgende, og pak projektoren ned.

 - Efter købet skal du påsætte beskyttelsesskiven, som er fastgjort omkring objektivenheden.
 - Flyt objektivpositionen til udgangspositionen.
☛ "Justering af placeringen af det projicerede billede (linseforskydning)" [s.29](#)
 - Pak omhyggeligt projektoren ind i stødabsorberende materiale, så den beskyttes mod stød, og læg den i en kraftig papkasse. Sørg for at oplyse transportøren, at dette er præcisionsudstyr.

Symboler anvendt i denne vejledning 2

Introduktion

Komponentnavne og -funktioner 13

Forside/Top	13
Bagpå	14
Porte	15
Bund	16
Kontrolpanel	17
Fjernbetjening	18
Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen	21
Fjernbetjeningens betjeningsområde	22
Forbinde et kabel til fjernbetjeningen	22

Forberedelse af projektoren

Montering af projektoren 25

Indstillinger under opsætningen	25
Ændring af billedets retning (Projektion)	25
Skærmindstillinger	26
Justering af billedets position på den projicerede skærm	27
Visning af et testmønster	28
Justering af placeringen af det projicerede billede (linseforskydning)	29
Justering af billedstørrelsen	31
Korrektion af fokuset	31
Justering af højden af det projekterede billede (på en normal opstilling)	32
Justering af den vandrette hældning (på en normal opstilling)	32
Id-indstillinger	33
Indstil projektor-id'et	33
Sådan ser du projektorens id	33
Indstilling af fjernbetjenings-id	33
Indstilling af tiden	34
Andre indstillinger	36
Indstillinger relateret til grundlæggende betjening	36

Indstillinger relateret til display	36
-------------------------------------	----

Tilslutning af udstyr 38

Tilslutning af en computer	38
Tilslutning af billedkilder	40
Tilslutning af eksternt udstyr	42
Tilslutning af et LAN-kabel	43
Tilslutning af en HDBaseT-transmitter (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	44
Installation af den trådløse LAN-enhed	45
Montering af kabeldækslet	46
Montering	46

Grundlæggende brug

Tænde for projektoren 49

Startskærm	50
------------	----

Sluk for projektoren 52

Projektion af billeder 53

Automatisk detektering af indgangssignaler og ændre det projicerede billede (Kildesøgning)	53
Skift til målbilledet med fjernbetjeningen	54
Justering af lydstyrken	55

Justering af projicering af billeder 56

Korrigerer for forvrængning i det projicerede billede	56
V/L Keystone	56
Quick Corner	58
Buekorrektion	59
Valg af projektiionskvalitet (valg af Farvetilstand)	61
Indstilling af Automatisk iris	62
Ændring af det projicerede billedes højde-bredde-forhold	63
Skiftemetoder	63
Justering af billedet	66
Justering af Nuance, Mætning og Lysstyrke	66
Gamma-justering	67
Justering af billedopløsning (Billedforbedring)	70

Støjreduktion	70
MPEG støjreduktion	71

Nyttige funktioner

Multiprojektionsfunktion	73
Forberedelse	73
Sådan finindstilles farvebalancen	73
Farvematching	73
Indstilling af RGBCMY	74
Projektionsfunktioner	75
Projicering af to billeder samtidigt (Split Screen)	75
Betjeningsprocedurer	76
Begrænsninger under split screen-projicering	78
Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)	79
Fastholdelse af billedet (Fasthold)	80
Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)	80
Lagring af brugerlogo	81
Hukommelsesfunktion	83
Gemme/Indlæse/Slette/Nulstil hukommelsen	83
Tidsplansfunktion	85
Lagring af en tidsplan	85
Indstilling af en tidsplan	85
Sådan tjekker du en tidsplan	86
Redigering af en tidsplan	86
Sikkerhedsfunktioner	88
Håndtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)	88
Typer af Adgangskodebeskyttelse	88
Indstilling af Adgangskodebeskyttelse	88
Indtastning af adgangskoden	89
Begrænsning af betjening	90
Betjeningslås	90
Fjernbetjeningsknaplås	91

Tyverisikring	92
Montering af wirelåsen	92

Sådan bruges projektoren på et netværk

Projicering via et kabelforbundet netværk	95
Sådan vælges indstillingerne for kabelforbundne netværk	95
Projicering via et trådløst netværk	98
Sådan vælges trådløse netværksindstillinger manuelt	98
Sådan vælges de trådløse netværksindstillinger i Windows	101
Sådan vælges de trådløse netværksindstillinger i OS X	101
Sådan konfigureres sikkerhedsindstillingerne på dit trådløse netværk	102
Understøttede klient- og CA-certifikater	104
Sådan bruges en QR-kode til at forbinde en mobilenhed	105
Sådan bruges en USB-nøgle til at forbinde en Windows-computer	106
Projicering fra en mobil enhed via et trådløst netværk (Screen Mirroring)	107
Sådan vælges Screen Mirroring-indstillingerne	107
Sådan oprettes forbindelsen med Screen Mirroring i Windows 10	109
Sådan oprettes forbindelsen med Screen Mirroring i Windows 8.1	110
Sådan oprettes forbindelsen ved brug af Screen Mirroring med funktionen Miracast	112
Sikker HTTP	113
Sådan importeres et webservercertifikat ved brug af menuerne	113
Understøttede webservercertifikater	114

Menuen Konfiguration

Brug af konfigurationsmenuen	116
Oversigt over funktioner	117
Tabel over menuen Konfiguration	117
Menuen Netværk	118

Menuen Billede	120
Menuen Signal	122
Menuen Indstillinger	123
Menuen Udvidet	125
Menuen Netværk	129
Bemærkninger vedrørende brug af menuen Netværk	130
Skærmtastaturfunktioner	131
Indst.af Screen Mirroring (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	131
Menuen Grundlæg.	133
Menuen Trådløst LAN	134
Menuen Kabelf. LAN	138
Meddelelse-menu	139
Menuen Andre	141
Menuen Genindstil	141
Menuen Info (kun visning)	142
Menuen Genindstil	143

Samlet opsætning 144

Opsætning vha. et USB-flashdrev	144
Sådan gemmer du indstillingerne på USB-flashdrevet	144
Brug af gemte indstillinger på andre projektorer	147
Opsætning ved at forbinde computeren og projektoren med et USB-kabel.	148
Sådan gemmes indstillingerne på en computer	148
Brug af gemte indstillinger på andre projektorer	150
Hvis opsætningen mislykkedes	151

Fejlfinding

Brug af hjælp 153

Tolkning af indikatorer 155

Tolkning af statusinformation 161

Forklaringer af skærmens indhold	162
--	-----

Problemløsning 168

Problemer med billeder	169
Billeder vises ikke	169

Levende billeder vises ikke	169
Projektionen afbrydes automatisk	170
Understøttes ikke. vises	170
Intet signal. vises	170
Billeder er uklare, uskarpe eller forvrængede	171
Der er interferens eller forvrængning i billederne	171
Billedet er afskåret (stort) eller lille, højde-bredde-forholdet er uegnet, eller billedet er blevet vendt om	172
Billedfarver er forkerte	173
Billeder virker mørke	174
Screen Mirroring er brudt sammen (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	174
Problemer ved projektionsstart	175
Projektoren tændes ikke	175
Andre problemer	176
Der er ingen lyd, eller lyden er svag	176
Fjernbetjeningen virker ikke	176
Der vises intet på den eksterne skærm	177
Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer	178
Godkendelsesindstillingen for trådløst LAN mislykkedes	178
E-mail modtages ikke, selvom der opstår problemer i projektoren	178
Urbatteriet er ved at være fladt. vises	179
Forbindelsen kan ikke oprettes med Screen Mirroring (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	179

Om Event ID 180

Vedligeholdelse

Rengøring 183

Rengøring af projektorens overflade	183
Rengøring af objektivet	183
Rengøring af luftfilteret	184
Rengør luftfilteret	184

Udskiftning af Forbrugsdele 186

Udskiftning af lampen	186
Tidspunkt for lampeudskiftning	186
Sådan udskiftes lampen	186

Nulstilling af lampe-timer	189
Udskiftning af luftfilteret	189
Tidspunkt for luftfilterudskiftning	189
Sådan udskiftes luftfilteret	189

Billedvedligeholdelse 191

Ensartede farver	191
------------------	-----

Bilag

Overvågning og styring 194

Om EasyMP Monitor	194
Om Message Broadcasting	194
Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)	194
Vise skærmen Epson Web Control	194
Grundlæggende kontrol Skærm	195
Skærmmenu control pad-skærm	196
Statusinfo-skærm	197
Sådan indstilles et certifikat ved brug af en webbrowser	197
Brug af funktionen Meddelelse om mail til rapportering af problemer	198
E-mailmeddelelse om læsefejl	198
Styring vha. SNMP	199
ESC/VP21-kommandoer	200
Kommandooversigt	200
Kabellayout	200
Om PJLink	201
Om Crestron RoomView®	202
Betjening af en projektor fra computeren	203

Ekstraudstyr og forbrugsdele 207

Ekstraudstyr	207
Forbrugsdele	208

Skærmstørrelse og projektionsafstand 209

Projiceringsafstand på EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W	209
Projiceringsafstand på EB-5510	211

Understøttede skærmvisninger 213

Understøttede opløsninger	213
Computersignaler (analog RGB)	213
Component Video	213
Indgangssignal fra HDMI-porten, HDBaseT-porten (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	213

Specifikationer 215

Generelle specifikationer for projektoren	215
---	-----

Udseende 218

Ordliste 219

Generelle bemærkninger 221

Om symboler	221
Varemærker og ophavsret	222

Listen over sikkerhedssymboler opfylder kravene i IEC60950-1 A2 223

Indeks 225









Introduktion

I dette kapitel forklares navne for de enkelte dele.

Billederne i denne vejledning er beregnet til EB-5535U/EB-5530U.


Forside/Top



Navn	Funktion
1 Ventilationsåbning	<p>Ventilationsåbningen bruges til at nedkøle projektoren indvendigt.</p> <div>  Advarsel </div> <p>Se ikke ind i ventilationsåbningerne. Hvis lampen eksploderer, kan der trænge gasser ud, og der kan spredes små glasskår, som kan give skader. Søg læge, hvis du inhalerer gasser fra lampen eller får glasskår i øjnene eller munden.</p> <div>  Pas på </div> <p>Under projiceringen skal du sørge for at holde ansigt og hænder væk fra ventilationsåbningen og undlade at placere genstande, der kan blive skævet eller beskadigede af varme, i nærheden af åbningen. Varm luft fra ventilationsåbningen kan forårsage forbrændinger, forvrængelser eller ulykker.</p>
2 Fokuseringsring	<p>Justerer billedfokus.</p> <p> "Korrektion af fokuset" s.31</p>
3 Projiceringslinse	<p>Billederne projiceres gennem dette.</p> <div>  Pas på </div> <p>Når du skifter objektivet, skal du holde hænderne i afstand af objektivenheden. Dine fingre kan blive klemt imellem objektivenheden og projektoren, hvilket kan forårsage kvæstelser.</p>
4 Zoomring	<p>Justerer billedstørrelsen.</p> <p> "Justeret af billedstørrelsen" s.31</p>
5 Fjernbetjening	<p>Modtager signaler fra fjernbetjeningen.</p>


Navn	Funktion
6 Statusindikatorer	Indikatorernes farve og om de blinker eller lyser angiver status for projektoren. ☛ "Tolkning af indikatorer" s.155
7 Luftindtag (luftfilter)	Suger luft ind for at afkøle projektoren indvendigt. ☛ "Rengøring af luftfilteret" s.184
8 Betjeningsknap til luftfilterafdækning	Brug denne knap til at åbne luftfilterafdækningen. ☛ "Udskiftning af luftfilteret" s.189
9 Låg til trådløs LAN-enhed	Fjern dette låg, og installer den trådløse LAN-enhed (ekstraudstyr), når projektoren forbindes trådløst med en computer. ☛ "Installation af den trådløse LAN-enhed" s.45
10 Indikator for trådløs LAN	Indikerer adgangsstatus for den valgfri trådløse LAN-enhed. ☛ "Ekstraudstyr" s.207
11 Kabeldæksel	Dæksel til portene på bagsiden. ☛ "Montering af kabeldækslet" s.46
12 Knap til lodret objektivforskydning	Drej knappen for at flytte placeringen af det projicerede billede op eller ned. ☛ "Justering af placeringen af det projicerede billede (linseforskydning)" s.29
13 Lås til objektivforskydnings knap	Låser eller frigiver objektivforskydningsknapperne.
14 Knap til vandret objektivforskydning	Drej knappen for at flytte placeringen af det projicerede billede mod venstre eller højre. ☛ "Justering af placeringen af det projicerede billede (linseforskydning)" s.29
15 Lampedæksel	Åbn det, når projektorlampen skal udskiftes. ☛ "Udskiftning af lampen" s.186
16 Sikkerhedsslottet	Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security System, som fremstilles af Kensington. ☛ "Tyverisikring" s.92

Bagpå



Navn	Funktion
1 Strømindgang	Slutter strømledningen til projektoren.
2 Porte	☛ "Porte" s.15
3 Kontrolpanel	☛ "Kontrolpanel" s.17
4 Højttaler	Sender lyd.


Porte



Navn	Funktion
1 Computer-port	Til analoge RGB-signaler fra en computer og komponentvideosignaler fra andre videokilder.
2 BNC-port	Til analoge RGB-signaler fra en computer og komponentvideosignaler fra andre videokilder.
3 Monitor Out-port	Sender det analoge signal til en ekstern skærm fra den computer, der er sluttet til Computer-porten eller BNC-porten. Du kan ikke sende signalinput fra andre porte eller komponentvideo-signaler.
4 Audio Out-port	Sender lyd fra det projicerede billede til en ekstern højttaler.
5 RS-232C-port	Forbind projektoren til computeren med et RS-232C-kabel, når du styrer den via en computer. Denne port er til kontrol og bruges normalt ikke. ☛ "ESC/VP21-kommandoer" s.200
6 Kabelholder	Brug et almindeligt tilgængeligt kabelbånd til at sikre kablerne.

Navn	Funktion
7 Remote-port	Tilslutter fjernbetjeningskabelsættet (ekstraudstyr) og modtager signaler fra fjernbetjeningen. Når fjernbetjeningskablet er sat i Remote-porten, deaktiveres fjernbetjeningen på projektoren. ☛ "Ekstraudstyr" s.207
8 Audio2-port	Modtager lyd fra udstyr, der er sluttet til BNC-porten.
9 Audio1-port	Modtager lyd fra udstyr, der er sluttet til Computer-porten.
10 Service-port	Brug denne til den samlede opsætningsfunktion. Denne port er til kontrol og bruges normalt ikke. ☛ "Samlet opsætning" s.144
11 HDMI2-port	Modtager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr og computere. Denne projektor er kompatibel med <u>HDCP</u> .
12 HDMI1-port	
13 HDBaseT-port (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	Tilslutter et LAN-kabel til HDBaseT Transmitter (ekstraudstyr). ☛ "Tilslutning af en HDBaseT-transmitter (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)" s.44 ☛ "Ekstraudstyr" s.207
14 LAN-port	Tilslutter et LAN-kabel til tilslutning til et netværk.


Bund



Navn	Funktion
① Fastgørelsespunkt til sikkerhedskabel	Før en almindeligt tilgængelig wirelås igennem her, og lås den på plads. ☛ "Montering af wirelåsen" s.92
② Bagfødder	Drej den for at trække den ud og skubbe den ind og dermed justere den vandrette hældning ved opstilling på en flade som f.eks. et bord. ☛ "Justering af den vandrette hældning (på en normal opstilling)" s.32

Navn	Funktion
③ Skruehul til fastgørelse af kabeldækslet	Skruehul til fastgørelse af kabeldækslet. ☛ "Montering af kabeldækslet" s.46
④ Fastgørelsespunkter til loftophæng (fire punkter)	Fastgør loftophænget (ekstraudstyr) her, hvis projektoren skal hænge fra et loft. ☛ "Montering af projektoren" s.25 ☛ "Ekstraudstyr" s.207
⑤ Justerbar frontfod	Træk foden ud for at justere billedets placering, når projektoren stilles op på en flade som f.eks. et skrivebord. ☛ "Justering af højden af det projekterede billede (på en normal opstilling)" s.32

Kontrolpanel




Navn	Funktion
1 [⏻]-knap	Tænder og slukker projektoren.
2 [Source Search]-knap	Skifter til den næste inputkilde, der sender et billede. ☛ "Automatisk detektering af indgangssignaler og ændre det projicerede billede (Kildesøgning)" s.53
3 [A/V Mute]-knap	Slår billeder og lyd til eller fra. ☛ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.79
4 [⏮]/[⏭]-knapper	<ul style="list-style-type: none"> Viser skærmen Betjeningslås, hvor du kan foretage indstillinger for låsning af kontrolpanelets knapper. ☛ "Begrænsning af betjening" s.90 Denne knap kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når menuen Konfiguration eller hjælpeskærmen vises. ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.116 ☛ "Brug af hjælp" s.153

Navn	Funktion
5 [▼]/[⏮]-knapper	<ul style="list-style-type: none"> Viser et testmønster. ☛ "Visning af et testmønster" s.28 Denne knap kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når menuen Konfiguration eller hjælpeskærmen vises. ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.116 ☛ "Brug af hjælp" s.153
6 [↵]-knap	<ul style="list-style-type: none"> Når konfigurationsmenuen eller hjælpeskærmen vises, bruges denne knap til at acceptere og vælge de aktuelle indstillinger og gå videre til næste niveau. Denne knap kan bruges til at automatisk at optimere Tracking, Synk. og Placering under projicering af analoge RGB-signaler fra Computer-porten eller BNC-porten.
7 [▶]/[i]-knapper	<ul style="list-style-type: none"> Viser menuen Info i menuen Konfiguration. ☛ "Menuen Info (kun visning)" s.142 Denne knap kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når menuen Konfiguration eller hjælpeskærmen vises. ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.116 ☛ "Brug af hjælp" s.153
8 [Esc]-knap	<ul style="list-style-type: none"> Standser den igangværende funktion. Tryk på denne knap, mens konfigurationsmenuen vises, for at gå til det forrige menuniveau. ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.116
9 [▲]/[⏭]-knapper	<ul style="list-style-type: none"> Udfører skærmjusteringer vha. indstillingerne i Geom. korrektion i menuen Konfiguration. ☛ Indstillinger - Geom. korrektion s.123 Denne knap kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når menuen Konfiguration eller hjælpeskærmen vises. ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.116 ☛ "Brug af hjælp" s.153

Navn	Funktion
10 [Menu]-knap	Åbner og lukker menuen Konfiguration. ☞ "Brug af konfigurationsmenuen" s.116

Fjernbetjening




Navn	Funktion
① [1]-knap	Tænder projektoren.
② [⏻]-knap	Slukker projektoren.
③ Knapper til skift af input	Skifter til billeder fra hver inputport. ☛ "Skift til målbilledet med fjernbetjeningen" s.54 Knappen [HDBaseT] og knappen [Mirroring] findes ikke på modellen EB-5510.
④ [User1]-knap [User2]-knap [User3]-knap	Vælg et hyppigt brugt emne fra emnerne i menuen Konfiguration, og tildel det til en af disse knapper. Når du trykker på knappen, vises det tildelte menupunktvalg/justeringsskærmen, hvor du kan foretage indstillinger/justeringer med et enkelt tryk. ☛ "Menuen Indstillinger" s.123
⑤ [Aspect]-knap	Billedformattilstanden skifter, hver gang der trykkes på knappen. ☛ "Ændring af det projicerede billedes højde-bredde-forhold" s.63
⑥ [Auto]-knap	Denne knap kan bruges til at automatisk at optimere Tracking, Synk. og Placering under projicering af analoge RGB-signaler fra Computer-porten eller BNC-porten.
⑦ [Test Pattern]-knap	Viser et testmønster. ☛ "Visning af et testmønster" s.28
⑧ [Freeze]-knap	Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen genoptages. ☛ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.80
⑨ [Menu]-knap	Åbner og lukker menuen Konfiguration. ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.116

Navn	Funktion
⑩ [▲][▼][◀][▶]-knapper	<ul style="list-style-type: none"> Disse knapper kan bruges til at vælge menupunkter og indstille værdier, når menuen Konfiguration eller hjælpeskærmen vises. ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.116 Markøren flyttes ved at trykke på disse knapper, når du bruger den trådløse musefunktion (ekstraudstyr). ☛ "Ekstraudstyr" s.207
⑪ [↵]-knap	<ul style="list-style-type: none"> Når konfigurationsmenuen eller hjælpeskærmen vises, bruges denne knap til at acceptere og vælge de aktuelle indstillinger og gå videre til næste niveau. ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.116 Fungerer som venstre knap på en mus, når den trådløse musefunktion (ekstraudstyr) bruges. ☛ "Ekstraudstyr" s.207
⑫ [A/V Mute]-knap	Slår billeder og lyd til eller fra. ☛ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.79
⑬ [Page]-knapper [⏮][⏭]	<ul style="list-style-type: none"> Tryk for at skifte testmønsteret, når der vises et testmønster. Går til det forrige eller næste billede ved projektion af billeder fra en computer, der er tilsluttet via et netværk. Når du bruger en modtager til trådløs mus (ekstraudstyr), kan du skifte PowerPoint filsiden under projicering ved at trykke på knapperne side op/side ned.
⑭ [Volume]-knapper [🔊][🔇]	<p>[🔊] Sænker lydstyrken. [🔇] Øger lydstyrken. ☛ "Justering af lydstyrken" s.55</p>
⑮ [i]-knap	Viser menuen Info i menuen Konfiguration. ☛ "Menuen Info (kun visning)" s.142
⑯ Numeriske knapper	<ul style="list-style-type: none"> Indtast adgangskoden. ☛ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.88 Brug denne knap til at indtaste numre i indstillingerne for Netværk i menuen Konfiguration.

Navn	Funktion
17 [ID]-knap	Hold denne knap nede, og tryk på de numeriske knapper for at vælge id'et for den projektor, du ønsker at betjene med fjernbetjeningen. ☛ "Id-indstillinger" s.33
18 [ID]-kontakt	Brug denne kontakt til aktivering (On)/deaktivering (Off) af id-indstillinger for fjernbetjeningen. ☛ "Id-indstillinger" s.33
19 Fjernbetjeningsport	Tilslutter fjernbetjeningskabelsettet (ekstraustyr) og sender signaler fra fjernbetjeningen. ☛ "Ekstraustyr" s.207 Når fjernbetjeningskablet er sat i denne fjernbetjeningsport, deaktiveres fjernbetjeningens lysudsendelse.
20 [↑]-knap	Viser og lukker startskærmen. ☛ "Startskærm" s.50
21 [Num]-knap	Hold denne knap nede og tryk på de numeriske taster for at indtaste adgangskoder og numre. ☛ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.88
22 Knappen [Geometry]	Korrigerer forvrængning i det projicerede billede. ☛ "Korrigerer for forvrængning i det projicerede billede" s.56
23 Knappen [Memory]	Udfører handlinger og foretager indstillinger for hukommelsesfunktionen. ☛ "Hukommelsesfunktion" s.83
24 [E-Zoom]-knapper [⊕][⊖]	Forstørrer eller reducerer billedet uden at ændre projektionsstørrelsen. ☛ "Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.80
25 [Default]-knap	Aktiveret, når [Default]: Genindstil vises i guiden til konfigurationsmenuen. De justerede indstillinger sættes tilbage til deres standardværdier. ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.116

Navn	Funktion
26 [Esc]-knap	<ul style="list-style-type: none"> Standser den igangværende funktion. Tryk på denne knap, mens menuen Konfiguration vises, for at gå til det forrige niveau. ☛ "Brug af konfigurationsmenuen" s.116 Fungerer som venstre knap på en mus, når den trådløse musefunktion bruges. ☛ "Ekstraustyr" s.207
27 [Split]-knap	Hver gang der trykkes på knappen, skifter billedet mellem at projicere to billeder samtidigt ved at opdele den projicerede skærm, eller at projicere ét billede som normalt. ☛ "Projicering af to billeder samtidigt (Split Screen)" s.75
28 [Color Mode]-knap	Farvetilstanden skifter, hver gang der trykkes på knappen. ☛ "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)" s.61
29 [Search]-knap	Skifter til den næste inputkilde, der sender et billede. ☛ "Automatisk detektering af indgangssignaler og ændre det projicerede billede (Kildesøgning)" s.53
30 [☀]-knap	Tænder lyset i knapperne på fjernbetjeningen i ca. 15 sekunder. Dette er nyttigt, når fjernbetjeningen bruges i mørke.
31 Indikator	Lyser, når der sendes fjernbetjeningssignaler.
32 Lysemitterende område på fjernbetjeningen	Sender fjernbetjeningssignaler.

Følgende handlinger kan udføres ved blot at trykke på en af knapperne på fjernbetjeningen.

Betjening	Indstillinger
Vender det projicerede billede lodret. (Skift Projektion imellem Front og Front/loft) ☛ "Ændring af billedets retning (Projektion)" s.25	Hold knappen [A/V Mute] nede i mere end fem sekunder.
Valg af sikkerhedsindstillinger for adgangskoden. ☛ "Håndtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" s.88	Hold knappen [Freeze] nede i mere end fem sekunder. Herefter vises skærmen Adgangskodebeskyttelse , hvor du kan vælge de forskellige indstillinger.
Slå funktionen på nogle af knapperne på fjernbetjeningen til og fra. ☛ "Fjernbetjeningsknaplås" s.91	Hold knappen [
Åbner for indstillingerne for Fjernbetjening i menuen Konfiguration. (Aktiverer alle Fjernbetjeninger til denne projektor).	Hold knappen [Menu] nede i mere end 15 sekunder.
Viser hyppigt anvendte menupunkter i menuen Konfiguration.	Tryk på en af knapperne [User1], [User2] eller [User3]. Under punktet Brugerknap har du mulighed for at tildele en funktion til hver af knapperne. ☛ Indstillinger - Brugerknap s.123 Følgende punkter kan indstilles. Strømforbrug, Opløsning, Visning på skærmen, Vis QR-kode, Billedforbedring, Link-menu Når du trykker på knappen, som har funktionen Visning på skærmen tildelt, vises menuen og meddelelserne ikke på skærmen. Når der trykkes på samme knap, vises de igen. Hvis Visning på skærmen er aktiveret, kan du ikke betjene menuen Konfiguration (undtagen til at skifte farvetilstand og indgangskilde).

Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen

Hvis der opstår forsinkelser i fjernbetjeningens reaktionstid, eller hvis den ikke virker efter at have været brugt et stykke tid, betyder det sandsynligvis, at batterierne er ved at løbe tør. Hvis det sker, skal de udskiftes med nye batterier. Hav to alkaliske eller manganbatterier størrelse AA klar. Du må ikke anvende andre batterityper end alkaliske eller manganbatterier størrelse AA.

Advarsel


Sørg for at læse den følgende vejledning inden håndtering af batterierne.

☛ [Sikkerhedsinstruktioner](#)

1


Fjern batteridækslet.

Skub til hagen på batterirumsdækslet, og løft dækslet.



2

Udskift de gamle batterier med nye.




⚠ Pas på

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet for at sikre, at batterier sættes rigtigt i.


Hvis batterierne ikke bruges korrekt, kan de eksplodere eller lække, hvilket kan forårsage en brand, personskade eller beskadigelse af produktet.

3 Sæt batteridækslet på igen.

Tryk på batterirumsdækslet, indtil det klikker på plads.



Fjernbetjeningens betjeningsområde




Indstil **Fjernbetjening** for at begrænse modtagelse af betjeningssignaler til fjernbetjeningen.

☛ **Indstillinger - Fjernbetjening** [s.123](#)

Forbinde et kabel til fjernbetjeningen

Du kan udføre handlinger sikkert med fjernbetjeningskabelsættet (ekstraudstyr), når du bruger flere enheder af denne projektor på samme sted, eller når der er forhindringer omkring fjernbetjeningen.

☛ "Ekstraudstyr" [s.207](#)



- Når fjernbetjeningskablet er indsat i Remote-porten, deaktiveres fjernbetjeningen på projektoren.
- Du kan også forbinde HDBaseT transmitter (ekstraudstyr) og fjernbetjeningen med kablet for at styre projektoren.
 - ☛ "Tilslutning af en HDBaseT-transmitter (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)" [s.44](#)



Forberedelse af projektoren


Dette kapitel forklarer, hvordan man monterer projektoren og tilslutter projektionskilder.

Indstillinger under opsætningen


Ændring af billedets retning (Projektion)

Projektoren understøtter følgende fire projektionsmetoder. Monter projektoren i henhold til forholdene på installationsstedet.


- Projicér billeder fra forsiden af skærmen. (Front-projektion)




- Projicér billeder fra bagsiden af en gennemskinnelig skærm. (Bagpå-projektion)




- Hæng projektoren fra loftet, og projicér billeder fra forsiden af en skærm. (Front/loft-projektion)



- Hæng projektoren fra loftet, og projicér billeder fra bagsiden af en gennemskinnelig skærm. (Bagpå/loft-projektion)



Advarsel

- Der kræves en særlig monteringsmetode, når projektoren hænges fra et loft (loftsophæng). Hvis installationsarbejdet ikke udføres korrekt, kan projektoren falde ned. Dette kan medføre personskader eller skader.
Kontakt din forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Support- og servicevejledning, hvis du ønsker at bruge denne installationsmetode.
 [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)
- Hvis du bruger klæbemidler på fastgørelsespunkter til loftsophæng for at forhindre skruerne i at løsne sig, eller hvis du bruger f.eks. smøremidler eller olier på projektoren, er der risiko for, at projektorkabinettet revner, så projektoren falder ned fra loftsophænget. Dette kan forårsage alvorlig personskade på personer under loftsophænget og kan beskadige projektoren. Ved montering eller justering af loftsophænget må der ikke anvendes klæbemidler for at forhindre skruerne i at løsne sig, og der må ikke anvendes olier eller smøremidler o.l.
- Tildæk ikke projektorens luftindtag eller ventilationsåbning. Hvis nogen af åbningerne er tildækket, kan den indvendige temperatur stige og forårsage en brand.

Advarsel

Placér ikke projektoren på siden under brug. Dette kan medføre funktionsforstyrrelser.



- Der skal bruges et valgfrit loftsophæng, når projektoren skal hænge i et loft.
☛ "Ekstraudstyr" [s.207](#)
- Standardindstillingen i Projektion er **Front**. Du kan skifte fra **Front** til **Bagpå** i menuen Konfiguration.
☛ **Udvidet - Projektion** [s.125](#)
- Du kan ændre projektionstilstanden som følger ved at holde [A/V Mute]-knappen på fjernbetjeningen nede i ca. fem sekunder.
Front↔Front/loft
Bagpå↔Bagpå/loft
- Når projektoren er monteret i loftet, skal **Inv. retningsknap** indstilles til Til, så betjeningen og bevægelsen af [▲]-, [▼]-, [◀]- og [▶]-knapperne på kontrolpanelet passer.
☛ **Udvidet - Betjening - Avanceret - Inv. retningsknap** [s.125](#)

Skærmindstillinger

Indstil Skærmtype i overensstemmelse med det højde-bredde-forhold for skærmen, der anvendes.


Det område, hvor billedet vises, stemmer overens med skærmens form.



Indstillingerne for **Skærmtype** på købstidspunktet er som følger:

- WUXGA/WXGA-projektor: **16:10**
- XGA-projektor: **4:3**

- 1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
☛ "Brug af konfigurationsmenuen" [s.116](#)
- 2 Vælg **Display** under **Udvidet**.
- 3 Vælg **Skærmtype** under **Skærm**.
- 4 Vælg skærmens højde-bredde-forhold.
Formen af baggrundstestmønsteret ændrer sig afhængig af indstillingen.



- 5 Tryk på [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.




- Når du ændrer Skærmtype, skal du også justere højde-bredde-forholdet for det projicerede billede.
☛ "Ændring af det projicerede billedes højde-bredde-forhold " [s.63](#)
- Denne funktion understøtter ikke Message Broadcasting (et EasyMP Monitor-plugin).

Justering af billedets position på den projicerede skærm

Du kan justere billedets position, hvis der er margener mellem kanten af billedet og den projicerede skærmramme pga. indstillingen Skærmtype.

Eksempel: Når **Skærmtype** er indstillet til **4:3** for WUXGA/WXGA-projektoren




Du kan flytte billedet til venstre og højre.

- 1** Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
☛ "Brug af konfigurationsmenuen" [s.116](#)
- 2** Vælg **Display** under **Udvidet**.
- 3** Vælg **Skærmposition** fra **Skærm**.

4

Brug [▲]-, [▼]-, [◀]- og [▶]-knapperne til at justere billedets position.

Du kan kontrollere den aktuelle displayposition vha. baggrundstestmønsteret.

**5**

Tryk på [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.



Skærmposition kan ikke justeres i følgende situationer.

- Hvis du bruger en WUXGA/WXGA-projektor, og **Skærmtype** er indstillet til **16:10**
- Hvis du bruger en XGA-projektor, og **Skærmtype** er indstillet til **4:3**

Visning af et testmønster


Et testmønster kan vises for at justere projiceringsstatus uden at tilslutte videoudstyr.

Formen af testmønsteret afhænger af indstillingen af **Skærmtype**. Indstil **Skærmtype** først.



☞ "Skærmindstillinger" [s.26](#)

- 1** Tryk på knappen [Test Pattern] på fjernbetjeningen eller knappen [] på kontrolpanelet under projektion.
- 2** Tryk på [Page]-knapperne [][] på fjernbetjeningen eller [↵]-knappen på kontrolpanelet for at ændre testmønsteret.






Med fjernbetjeningen



Med kontrolpanelet




Følgende billedjusteringer kan foretages, mens testmønsteret vises.

Navn på hovedmenu	Undermenu/menupunkter
Billede	Farvetilstand  s.61
	Hvidbalance
	Avanceret
	- Gamma*1  s.67 - RGBCMY  s.66
	Genindstil
Indstillinger	Geom. korrektion  s.56
Udvidet	Multiprojektion*2  s.73

*1 Undtagen brugertilpassede indstillinger for gamma

*2 Undtagen Ensartede farver



- Hvis du vil angive menupunkter, der ikke kan angives, mens testmønsteret vises, eller hvis du vil finjustere det projicerede billede, skal du projicere et billede fra den tilsluttede enhed.
- Under billedjustering skal du trykke på knapperne [F4] [Page] på fjernbetjeningen for at ændre testmønstret.
- Du kan også vælge et testmønster fra menuen Konfiguration.
 **Indstillinger - Testmønster** s.123


3 Tryk på [Esc]-knappen for at afslutte testmønsteret.

Justering af placeringen af det projicerede billede (linseforskydning)

Linsen kan forskydes, så placeringen justeres i forhold til det projicerede billede, f.eks. når projektoren ikke kan placeres direkte foran skærmen.


De områder, som billedet kan flyttes indenfor, vises nedenfor.

EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W



- 1 Midten af objektivet
- 2 Projiceret billede, når objektivet flyttes til startpositionen

EB-5510




- ① Midten af objektivet
- ② Projiceret billede, når objektivet flyttes til startpositionen
- ③ Maksimal bevægelsesrækkevidde: $V \times 58\%$


Når den vandrette retning er på den højeste værdi, kan billedet ikke flyttes opad.



- Når du justerer billedets højde med den lodrette objektivforskydning, skal du justere ved at bevæge billedet fra bunden til toppen. Hvis du justerer fra toppen til bunden, kan billedpositionen flytte sig en smule nedad efter justering.
- Billedet er ustabil umiddelbart efter projektoren tændes. Vi anbefaler at indstille fokus, zoom og objektivforskydning, mindst 30 minutter efter projiceringen er startet.
- Billedet bliver mest tydeligt, når objektivet flyttes til startpositionen.




- 2 Drej knappen til lodret og vandret objektivforskydning på projektoren for at justere positionen af det projicerede billede.




- 3 Lås låsen til objektivforskydningsknappen, når du er færdig med at foretage justeringer.

- 1 Frigiv låsen til objektivforskydningsknappen.




Justering af billedstørrelsen

Drej zoomringen for at justere størrelsen af det projicerede billede.




Korrektion af fokuset

Du kan korrigere fokus ved hjælp af fokusringen.



Justering af højden af det projekterede billede (på en normal opstilling)

Skrue den forreste fod ud, eller skru den ind for at foretage justeringer. Du kan justere billedets placering ved at tippe projektoren op til 10 grader.




- ① Træk den forreste fod ud.
- ② Træk den forreste fod ind.



Jo større vippevinklen er, des sværere bliver det at fokusere. Montér projektoren således, at det kun er nødvendigt at vippe den ved en lille vinkel.

Justering af den vandrette hældning (på en normal opstilling)

Træk bagfodder ud og skub dem tilbage for at justere projektorens vandrette hældning.



- ① Træk bagfoden ud.
- ② Skub bagfoden tilbage.

Id-indstillinger


Når der er indstillet en id for projektoren og fjernbetjeningen, kan du bruge fjernbetjeningen til udelukkende at betjene projektoren med den tilhørende id. Dette er særdeles nyttigt ved styring af flere projektorer. Du kan indstille op til 30 id'er.



- Betjening ved hjælp af fjernbetjeningen er kun mulig for de projektorer, der er inden for fjernbetjeningens betjeningsområde.
☛ "Fjernbetjeningens betjeningsområde" [s.22](#)
- Når **Fjernbetjeningstype** er indstillet til **Enkelt** i konfigurationsmenuen, kan du ikke indstille fjernbetjeningskontrol-id.
☛ **Udvidet - Betjening - Avanceret - Fjernbetjeningstype** [s.125](#)
- Id'er ignoreres, hvis projektorens id er angivet til **Fra**, eller hvis fjernbetjeningens id er angivet til **0**.
- Hvis du bruger Epson Web Control, kan du betjene en specifik projektor fra en mobil enhed.
☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" [s.194](#)

Indstil projektor-id'et

- 1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
☛ "Brug af konfigurationsmenuen" [s.116](#)
- 2 Vælg **Multiprojektion** under **Udvidet**.
- 3 Vælg **Projektor-id** og tryk derefter på [↵]-knappen.
- 4 Tryk på knapperne [◀][▶] for at vælge et id-nummer.




[Esc]:Retur [◀▶]:Vælg [Menu]:Afslut

- 5 Vælg **Indstil**, og tryk derefter på knappen [↵].
- 6 Tryk på knappen [Menu] for at lukke konfigurationsmenuen.

Sådan ser du projektorens id


Under projicering skal du trykke på knappen [⬆], mens du holder [ID]-knappen nede.



Når du trykker på knapperne, vises det aktuelle projektor-id på projiceringsskærmen. Det forsvinder efter cirka tre sekunder.

Indstilling af fjernbetjenings-id


- 1 Indstil [ID]-kontakten på fjernbetjeningen til On.



- 2 Hold knappen [ID] nede, og tryk på en tal-knap for at vælge et tal, der passer til det id på den projektor, du vil bruge.

☛ "Sådan ser du projektorens id" [s.33](#)

Indtast et to-cifret tal (eksempel: 01, når id'et er 1).



Når indstillingen er foretaget, er den projektor, der kan betjenes med fjernbetjeningen, begrænset.



Indstillingen af fjernbetjenings-id gemmes i fjernbetjeningen. Selvom batterierne tages ud af fjernbetjeningen med henblik på udskiftning eller lignende, bibeholdes den gemte id-indstilling. Men hvis batterierne tages ud i lang tid, nulstilles den til standardværdien (ID0).

Indstilling af tiden

Du kan indstille tiden for projektoren. Den indstillede tid bruges til planlægningsfunktionen og til godkendelse af trådløs LAN-netværk.

☛ "Tidsplansfunktion" [s.85](#)



- Når du tænder projektoren første gang, vises meddelelsen "Vil du indstille tiden?". Hvis du vælger **Ja**, vises skærmen fra trin 4.
- Når **Tidsplaner besk.** er indstillet til **Til** i **Adgangskodebeskyttelse**, kan indstillinger relateret til dato og klokkeslæt ikke ændres. Du kan foretage ændringer efter at **Tidsplaner besk.** er indstillet til **Fra**.
 - ☛ "Håndtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" [s.88](#)

- 1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
☛ "Brug af konfigurationsmenuen" [s.116](#)
- 2 Vælg **Betjening** under **Udvidet**.
- 3 Vælg **Dato og klokkeslæt**, og tryk på [↵]-knappen.
- 4 Foretag indstillinger for dato og klokkeslæt.
Brug skærmtastaturet til indtastning af dato og klokkeslæt.
☛ "Skærmtastaturfunktioner" [s.131](#)



Dato og klokkeslæt

Undermenu	Funktion
Dato	Indstil i dags dato.
Klokkeslæt	Indstil det aktuelle klokkeslæt.
Tidsforskel (UTC)	Indstil tidsforskellen i forhold til UTC-tid.
Indstil	De indstillinger, der er foretaget i Dato og klokkeslæt anvendes.


Indstilling af sommertid

Undermenu	Funktion
Sommertid	Indstil om sommertiden skal aktiveres eller ej (Til/Fra). Sommertidtilpasn.(min) indstiller tidsforskellen mellem normaltid og standardtid.
Sommertid start	Indstil dato og tidspunkt for start af sommertiden.
Sommertid slut	Indstil dato og tidspunkt for afslutning af sommertiden.
Indstil	De indstillinger, der er foretaget i Indstilling af sommertid anvendes.

Internettid

Undermenu	Funktion
Internettid	Indstil til Til for at opdatere klokkeslættet automatisk via en tidsserver på Internettet.
Internettidsserver	Indtast IP-adressen på en tidsserver på Internettet.
Indstil	De indstillinger, der er foretaget i Internettid , anvendes.










Når du skifter indstillinger, skal du vælge **Indstil** og derefter trykke på [-knappen.






5 Tryk på [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.

Andre indstillinger

Indstillinger relateret til grundlæggende betjening

Formål	Indstillingsmetoder
At starte/stoppe projektion ved at tænde/slukke for strømmen eller sætte stikket i eller tage det ud af projektoren.	Indstil Direkte opstart til Til . (Standardværdi: Fra)  Udvidet - Betjening - Direkte opstart s.125 Projektoren kan slukkes direkte på afbryderen, da den understøtter funktionen Direkte nedlukning.
At deaktivere den automatiske nedlukningsfunktion.	Indstil Dvaletilstand til Fra . (Standardværdi: Til)  Udvidet - Betjening - Dvaletilstand s.125 Indstil A/V lydløstimer til Fra .  Udvidet - Betjening - Indst. A/V-lydløs - A/V lydløstimer s.125
At deaktivere biplyde, når projektoren tændes/slukkes.	Indstil Bip til Fra . (Standardværdi: Til)  Udvidet - Betjening - Avanceret - Bip s.125
At betjene projektoren med kommunikationskommando, selvom der er slukket for projektoren.	Indstil Standby-tilstand til Kommunik. Til . (Standardværdi: Kommunik. Fra)  Udvidet - Standby-tilstand s.125
At betjene projektoren med kommunikationskommando under A/V Mute.	Indstil Slå A/V Mute fra til A/V Mute .  Udvidet - Betjening - Indst. A/V-lydløs - Slå A/V Mute fra s.125 Standardværdien er Enhver . Hvis du betjener projektoren, mens A/V Mute er slået til, slås A/V Mute fra.
At slukke ved at trykke en enkelt gang på [⏻].	Indstil Standby-bekræftelse til Fra . (Standardværdi: Til)  Udvidet - Display - Standby-bekræftelse s.125

Indstillinger relateret til display

Formål	Indstillingsmetoder
At ændre menuplaceringen.	Skift indstillinger for Menuplacering .  Udvidet - Display - Menuplacering s.125
For at forhindre visning af menuer, meddelelser eller advarsler på skærmen.	Brug Brugerknapp til at indstille Visning på skærmen til Brugerknapp 1 , Brugerknapp 2 eller Brugerknapp 3 .  Indstillinger - Brugerknapp s.123 Når du trykker på knappen, som er tildelt for Visning på skærmen , vises menuer eller meddelelser ikke på skærmen. Når der trykkes på samme knap, vises de igen. Hvis Visning på skærmen er aktiveret, kan du ikke betjene menuen Konfiguration (undtagen til at skifte farvetilstand og indgangskilde).
At deaktivere visningen af meddelelsen på projektionsskærmen ved skift af kilde.	Indstil Meddelelse til Fra . (Standardværdi: Til)  Udvidet - Display - Meddelelse s.125 Du kan bekræfte advarslen, når indikatoren vises.  "Tolkning af indikatorer" s.155 Dialogbokse relateret til betjening og adfærd, meddelelse om lampeudskiftning, afslutning af Message Broadcasting og projektor-ID vises.
At registrere og gemme indstillingerne for det projekterede billede.	Indstil Hukommelse .  "Hukommelsesfunktion" s.83

Formål	Indstillingsmetoder
At ændre baggrundsskærmen.	<p>Skift fra Display. Du kan vælge mellem blå, sort og logo. Hvis intet logo er registreret, vises EPSON-logoet.</p> <p>Vis baggrund: Indstil den viste skærm, når et billedsignal ikke modtages. (Standardværdi: Blå)</p> <p>☛ Udvidet - Display - Vis baggrund s.125</p> <p>Startskærm: Indstil (Til/Fra), om brugerlogoet skal vises, når projektoren tændes. (Standardværdi: Til)</p> <p>☛ Udvidet - Display - Startskærm s.125</p>

Portens navn, placering og stikretning varierer alt efter kilden, der tilsluttes.

Tilslutning af en computer

Tilslut computeren ved hjælp af en af de følgende metoder for at projicere billeder fra en computer.

① **Ved hjælp af det medfølgende computerkabel**

Slut computerens display-outputport til projektorens Computer-port.

Du kan udsende lyd fra projektorens højttaler ved at slutte audiooutputporten på computeren til projektorens Audio1-port ved hjælp af et almindeligt tilgængeligt lydkabel.

② **Ved hjælp af et almindeligt tilgængeligt 5BNC-kabel**


Slut computerens display-outputport til projektorens BNC-port.

Du kan udsende lyd fra projektorens højttaler ved at slutte audiooutputporten på computeren til projektorens Audio2 ved hjælp af et almindeligt tilgængeligt lydkabel.

③ **Ved hjælp af et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel**

Slut HDMI-porten på computeren til projektorens HDMI1-port eller HDMI2-port.

Du kan sende computerens lyd med det projicerede billede.



- Skift audiooutput under **Audioindstillinger**.

☛ **Udvidet - A/V-indstillinger - Audioindstillinger s.125**

- Hvis der ikke udsendes lyd ved brug af et HDMI-kabel, skal du slutte et almindeligt tilgængeligt lyd kabel til Audio1-porten eller Audio2-porten for at udsende lyden. Vælg **HDMI1-audiooutput** eller **HDMI2-audiooutput** som lydindgangsport.

☛ **Udvidet - A/V-indstillinger - Audioindstillinger - HDMI1-audiooutput, HDMI2-audiooutput s.125**

Tilslutning af billedkilder

For at projektere videobilleder skal projektoren forbindes på en af følgende måder.

① **Ved hjælp af et komponentvideokabel (D-sub/komponentomformer) (ekstraudstyr)**

☛ "Ekstraudstyr" [s.207](#)

Slut komponent-outputporten på billedkilden til projektorens Computer-port.

Du kan udsende lyd fra projektorens højttaler ved at slutte audiooutputporten på videoudstyret til projektorens Audio1-port ved hjælp af et almindeligt tilgængeligt lydkabel.

② **Ved hjælp af et almindeligt tilgængeligt komponentvideokabel (RCA) og en BNC/RCA-adapter**


Forbind komponent-outputporten på videoudstyret med projektorens BNC-port (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).

Du kan udsende lyd fra projektorens højttaler ved at slutte audiooutputporten på videoudstyret til projektorens Audio2-port ved hjælp af et almindeligt tilgængeligt lydkabel.

③ **Ved hjælp af et kommercielt tilgængeligt HDMI-kabel**

Slut HDMI-porten på videoudstyret til projektorens HDMI1-port eller HDMI2-port.

Du kan sende billedkildens lyd med det projicerede billede.



Advarsel

- Hvis inputkilden er tændt, når du slutter den til projektoren, kan den medføre funktionsforstyrrelser.
- Hvis retningen eller formen af stikket er anderledes, må du ikke forsøge at tvinge det ind. Enheden kan blive beskadiget eller få funktionsforstyrrelser.



- Skift audiooutput under **Audioindstillinger**.
 Udvidet - A/V-indstillinger - Audioindstillinger s.125
- Hvis der ikke udsendes lyd ved brug af et HDMI-kabel, skal du slutte et almindeligt tilgængeligt lyd-kabel til Audio1-porten eller Audio2-porten for at udsende lyden. Vælg **HDMI1-audiooutput** eller **HDMI2-audiooutput** som lydudgangsport.
 Udvidet - A/V-indstillinger - Audioindstillinger - HDMI1-audiooutput, HDMI2-audiooutput s.125
- Hvis kilden, du ønsker at tilslutte til, har en port med en mærkelig form, bør du bruge kablet, der fulgte med enheden, eller et kabel, der er købt som ekstraudstyr, til at oprette en tilslutning til projektoren.

Tilslutning af eksternt udstyr


Du kan sende billeder og lyd ved at tilslutte en ekstern skærm eller højttaler.

1 Når billeder sendes til en ekstern skærm

Slut den eksterne skærm til projektorens Monitor Out-port ved hjælp af kablet, der blev leveret med den eksterne skærm.

2 Når lyd sendes til en ekstern højttaler


Slut den eksterne højttaler til projektorens Audio Out- ved hjælp af et almindelige tilgængeligt lydkabel.



- Sæt **A/V-output** til **Altid** for at udsende billede og lys, selv når projektoren er på standby.
 Udvidet - A/V-indstillinger - A/V-output [s.125](#)
- Kun analoge RGB-signaler fra Computer-porten eller fra BNC-porten kan sendes til en ekstern skærm. Når der projiceres billeder fra andre indgangsporte, udsendes billedet ikke til den eksterne skærm. Du kan indstille, hvilke signaler der skal sendes under **Skærmudgang**.
 Udvidet - A/V-indstillinger - Skærmudgang [s.125](#)
- Når lydkabelstikket sættes i Audio Out-porten, bliver lyden ikke længere udsendt fra projektorens indbyggede højttalere, men skifter til den eksterne lydenhed.

Tilslutning af et LAN-kabel

Slut en LAN-port på netværkshubs eller andet udstyr til projektorens LAN-port med et almindeligt tilgængeligt 100BASE-TX- eller 10BASE-T LAN-kabel. Ved at slutte en computer til projektoren over et netværk kan du projicere billeder og kontrollere projektorens status.




Brug et afskærmet LAN-kabel af kategori 5 eller derover for at undgå funktionsforstyrrelser.

Tilslutning af en HDBaseT-transmitter (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)

Tilslut HDBaseT Transmitter (ekstraudstyr) med et almindeligt tilgængeligt 100BASE-TX LAN-kabel.


☞ "Ekstraudstyr" [s.207](#)




- Læs omhyggeligt den brugervejledning, der følger med HDBaseT Transmitter, før brug.
- Som LAN-kabel skal du bruge et HDBaseT Alliance-anbefalet STP-kabel (lige) af kategori 5e eller højere. Driften er dog ikke garanteret for alle indgangs/udgangsenheder og omgivelser.
- Husk at slukke for strømmen til projektoren og HDBaseT Transmitter, når du sætter LAN-kablet i eller tager det ud.
- Ved Ethernet-kommunikation eller seriel kommunikation eller når du bruger den kabelforbundne fjernbetjening via HDBaseT-porten, skal du indstille **Kontrol/kommunikation** til **Til** i menuen Konfiguration.
 - ☞ Udvidet - HDBaseT - **Kontrol/kommunikation** [s.125](#)Bemærk, at når **Kontrol/kommunikation** er indstillet til **Til**, er projektorens LAN-port, RS-232C-port og Remote-port deaktiverede.
- Hvis du bruger Extron XTP- transmitteren eller omskifteren, skal disse forbindes til projektorens HDBaseT-port. Stil **Extron XTP** på **Til** (**Standby-tilstand**, hvorefter **Kontrol/kommunikation** automatisk stilles på **Til**).
 - ☞ Udvidet - HDBaseT - **Extron XTP** [s.125](#)

Installation af den trådløse LAN-enhed


- 1** Åbn luftfilterafdækningen.
Skub til betjeningsknappen til luftfilterafdækningen, og åbn luftfilterafdækningen.




- 2** Løsn skruen, og fjern låget til den trådløse LAN-enhed.
Brug en stjerneskruetrækker (# 2) til at løsne skrue.



- 3** Installér den trådløse LAN-enhed.



- 4** Fastgør låget på den trådløse LAN-enhed med skruen.



5 Luk luftfilterafdækningen.

Montering af kabeldækslet

Du kan skjule de tilsluttede kabler ved at montere kabeldækslet, så projektorinstallationen ser pæn og ordentlig ud. (illustrationerne gælder en projektor, der er monteret i loftet).




Advarsel


Strømkablet og de andre tilslutningskabler må ikke bindes sammen. Dette kan forårsage brand.

Montering


1 Før en almindeligt tilgængeligt kabelbånd igennem kabelholderen og bind kablerne sammen.



2 Monter kabeldækslet på bagsiden af projektoren.



- 3** Spænd skruen på kabeldækslet. (Skruerne kan strammes med fingrene)






Grundlæggende brug

Dette kapitel beskriver, hvordan man projicerer og justerer billeder.

Inden du tænder for projektoren, skal du forbinde din computer eller videoudstyr til projektoren.

☛ "Tilslutning af udstyr" s.38

1 Sæt projektorens netledning i en stikkontakt.



Projektorens strøm-indikator lyser blå (den er i standbytilstand). Dette indikerer, at projektoren modtager strøm, men endnu ikke er tændt.

2 Tryk på knappen [⏻] på kontrolpanelet eller på knappen [ⓘ] på fjernbetjeningen for at tænde for projektoren.

Summeren afgiver en biplyd og statusindikatoren blinker blå, mens projektoren varmer op. Når projektoren er varmet op, stopper statusindikatoren med at blinke og lyser blå.

Hvis billedet ikke projiceres, kan du prøve følgende.

- Tænd for den tilsluttede computer eller videoudstyret.
- Hvis du bruger en bærbar computer, kan du ændre skærmudgangen på computeren.
- Indsæt et medie som f.eks. en DVD og afspil den.

- Tryk på knappen [Search] på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for at detektere indgangskilden.
- Tryk på knappen for indgangskilden, som du ønsker at projicere ved brug af fjernbetjeningen.
- Hvis startskærmen vises, skal du vælge indgangskilden, som du ønsker at projicere.



Advarsel

- Se ikke ind i projektorens objektiv under projicering. Dette kan skade øjnene. Vær særlig forsigtig hvis der er børn til stede.
- Under projicering må du ikke blokere lyset fra projektoren med en bog el.lign. Hvis lyset fra projektoren blokeres i lang tid, kan området, hvorpå lyset skinner, blive varmt, hvilket kan forårsage at det smelter, brænder eller starter en brand. Objektivet kan også blive for varmt pga. reflekteret lys, hvilket kan få projektoren til at fejle. For at stoppe projicering skal du bruge funktionen A/V Mute eller slukke for projektoren.
- En kviksvøldlampe med højt indre tryk er projektorens lyskilde. Hvis lampen udsættes for vibrationer, stød eller hvis den bruges i meget lang tid, kan lampen eksplodere med en høj lyd eller den kan muligvis ikke tændes. Hvis lampen eksploderer, kan der trænge gasser ud, og der kan spredes små glasskår, som kan give skader. Sørg for at overholde nedenstående instruktioner.
 - Skil ikke lampen ad eller ødelæg eller udsæt den for stød.
 - Hold ikke dit ansigt i nærheden af projektoren, når den er i brug.
 - Vær særlig forsigtig, når du skal rengøre eller udskifte lamperne, da små stykker af glas kan skade dig eller komme i dine øjne eller mund. (Når du åbner lampedækslet, kan der falde små glasskår ud.)Hvis lampen eksploderer, skal du omgående udlufte området og kontakte en læge, hvis du indånder små stykker af glasskår eller får dem i øjnene eller munden. Læs de lokale regler for korrekt bortskaffelse - glasset må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.



- Hvis **Direkte opstart** er indstillet til **Til** i menuen **Udvidet**, tænder projektoren automatisk, når strømledningen tilsluttes til den. Når strømledningen tilsluttes, skal du være opmærksom på, at projektoren automatisk tænder i nogle tilfælde, som f.eks. efter en strømafbrydelse.


☞ **Udvidet - Betjening - Direkte opstart** [s.125](#)





- Hvis der modtages et billedsignal fra den valgte kilde i **Auto-tænd**, tænder projektoren automatisk.


☞ **Udvidet - Betjening - Auto-tænd** [s.125](#)


Startskærm

Du kan bruge startskærmen til nemt at vælge indgangskilder eller hyppigt brugte funktioner. Startskærmen vises i følgende situationer.





- Når knappen [- Når projektoren tændes, mens **Startskærm auto visn.** er slået **Til**
☞ **Udvidet - Startskærm - Startskærm auto visn.** [s.125](#)
- Når der ikke er et signal fra den valgte indgangskilde, når projektoren er tændes

Når startskærmen vises, skal du bruge knapperne [

For at skjule startskærmen, skal du trykke på knappen [



1 Vælg indgangskilden, som du ønsker at projicere.

2	Viser QR-koden og projicerer data fra en smartphone eller en tablet.
3	Viser skærmen Hjælp.  "Brug af hjælp" s.153
4	Viser menuen Konfiguration.
5	Udfører funktionerne, som er tildelt til Brugerdef. funkt. 1 eller Brugerdef. funkt. 2 i menuen Udvidet .  Udvidet - Startskærm - Brugerdef. funkt. 1, Brugerdef. funkt. 2 s.125
6	Ændrer indstillinger for strømforbruget.  Indstillinger - Strømforbrug s.123
7	Vælg en farvetilstand.  "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)" s.61




Startskærmen forsvinder efter 10 minutters inaktivitet.



- For at sikre en lang levetid for projektoren, skal du slukke for projektoren, når du ikke bruger den. Lampens levetid varierer, afhængig af indstillingerne i konfigurationsmenuen, miljøbetingelserne og anvendelsesbetingelserne. Lysstyrken af det projicerede billede falder med projiceringstiden.
- Projektoren kan slukkes direkte på afbryderen, da den understøtter funktionen Direkte nedlukning.

- 1** Tryk på knappen [⏻] på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. Skærmen for bekræftelse af lukning vises.


Vil du slukke?

Ja : Tryk på knappen 
Nej : Tryk på en anden knap

- 2** Tryk på [⏻]-knappen igen. (For at annullere, kan du trykke på enhver anden knap.)

Efter at summeren afgiver en biplyd to gange, forsvinder det projicerede billede, og strømindikatoren slukkes.


- 3** Tag strømkablet ud.





Automatisk detektering af indgangssignaler og ændre det projicerede billede (Kildesøgning)

Tryk på knappen [Search] for at projicere billeder fra den port, som modtager et billede.

Med fjernbetjeningen



Med kontrolpanelet



※EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W

Hvis to eller flere billedkilder er tilsluttet, skal du gentagne gange trykke på knappen [Search], indtil det ønskede billede projiceres.


Når videoudstyret er tilsluttet, skal afspilningen startes, før denne funktion udføres.



- Du kan konfigurere projektoren således, at den automatisk detekterer et billedsignal fra en anden indgangskilde og projicerer billedet, når der ikke er et billedsignal fra den aktuelle indgangskilde.

🔍 **Udvidet - Betjening - Autosøg efter kilde** s.125


- Følgende skærm vises, når der ikke modtages nogen billedsignaler.




Skift til målbilledet med fjernbetjeningen

- Tryk på knappen for indgangskilden, som du ønsker at projicere. Indgangsportene for knapperne vises nedenfor.

Fjernbetjening




Inputport



- Skifter til billeder fra andet udstyr, der projicerer billeder via EasyMP Multi PC Projection eller Epson iProjection.
- Skifter til billeder fra andet udstyr, der projicerer billeder via Screen Mirroring (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W).
- EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W.

- Tryk på []-knappen.

Fjernbetjening



Vælg indgangskilden, som skal projiceres, og tryk derefter på knappen [].

EPSON

Kilder: Søger efter alle kilder...

HDMI1

HDMI2

HDBaseT

Computer

BNC

LAN

Screen Mirroring

Nyttige funktioner:

Farvetilstand

Strømforgbrug

Billedforbedring

Split Screen

Menu

Hjælp

Navn der vises: EB8A5715

PIN: 12345678

Projektornavn: EB8A5715

Nøgleord: 8640

SSID: EB8A5715-00001a4XFK18M1

IP: Hurtig

IP: 192.168.200.100

Vis QR-kode

Skift kilde.


[Home] : Afslut

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken med en af de følgende metoder.

- Tryk på [Volume]-knapperne på fjernbetjeningen for at justere lydstyrken.
[◀] Sænker lydstyrken.
[▶] Øger lydstyrken.

Fjernbetjening



- Justér lydstyrken i menuen Konfiguration.
👁 Indstillinger - Lydstyrke [s.123](#)



Pas på


Start ikke med en for høj lydstyrke.

En pludselig kraftig lydstyrke kan forårsage høreskader. Skru altid ned for lydstyrken, før der slukkes for projektoren, så du kan tænde for den og dernæst gradvist øge lydstyrken.


Korrigerer for forvrængning i det projicerede billede

Du kan korrigere keystone-forvrængning i projicerede billeder på en af følgende måder.


- V/L Keystone
Korrigerer vandret og lodret forvrængning uafhængigt af hinanden.
☛ "V/L Keystone" [s.56](#)



- Quick Corner
Korrigerer de fire hjørner uafhængigt af hinanden.
☛ "Quick Corner" [s.58](#)



- Buekorrektion
Korrigerer forvrængning, der opstår ved projicering på en krum overflade.
☛ "Buekorrektion" [s.59](#)



- Ved at trykke på knappen [Geometry] på fjernbetjeningen eller knappen [] på kontrolpanelet, kan du direkte udføre den valgte justeringsmetode.
- Hvis du ønsker at justere billedets placering, og du ønsker at slå status for korrektionen fra midlertidigt, skal du stille **Geom. korrektion** på **Fra**. Korrektionsværdierne gemmes stadigvæk, selvom denne funktion står på **Fra**.
☛ **Indstillinger - Geom. korrektion** [s.123](#)
- Du kan ikke kombinere flere justeringsmetoder.

V/L Keystone

Her kan du korrigere vandret og lodret forvrængning uafhængigt af hinanden. Forvrængning kan korrigeres, når projektorens lodrette eller vandrette hældningsvinkel er op til 30 grader i forhold til skærmen.

- 1** Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
- 2** Vælg **Geom. korrektion** under **Indstillinger**.
- 3** Vælg **V/L Keystone**, og tryk på [↵]-knappen.



[Esc]:Retur [◀]:Vælg [▶]:Enter [Menu]:Afslut

Hvis meddelelsen "Hvis denne indstilling ændres, forvrænges billedet." vises, skal du trykke på [↩]-knappen.


- 4** Brug [▲][▼]-knapperne til at vælge korrektionsmåde, og brug derefter [◀][▶]-knapperne til at foretage korrektionerne.




[Esc]:Retur [◀]:Vælg [▶]:Juster [Menu]:Afslut
[Default]:Reset

[Test Pattern]: Vis

Korriger keystone-forvrængning med **Lodret keystone** og **Vandret keystone**.



Hvis billedforholdet er forkert, skal du justere billedets balance med **L-balance** og **V-balance**.




Når du korrigerer keystone-forvrængning, kan det projicerede billede reduceres.

- 5** For at færdiggøre korrektionen skal du trykke på knappen [Menu].


Quick Corner






Her kan du korrigerer de fire hjørner af det projicerede billede uafhængigt af hinanden.


- 1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
- 2 Vælg **Geom. korrektion** under **Indstillinger**.
- 3 Vælg **Quick Corner** og tryk derefter på [-knappen.





[Esc]:Retur [:Vælg [:Enter [Menu]:Afslut

Hvis meddelelsen "Hvis denne indstilling ændres, forvrænges billedet." vises, skal du trykke på [-knappen.


- 4 Brug [- , [- , [- og [-knapperne til at vælge det hjørne, du vil justere, og tryk derefter på [-knappen.




[/◀▶]:Vælg
[[Esc]: Retur (tryk på reset i 2 sekunder)



Hvis du holder knappen [Esc] nede i mindst 2 sekunder, vises skærmen, hvor du skal bekræfte nulstilling til standard.
Vælg **Ja** for at nulstille resultatet af Quick Corner.

- 5 Brug [- , [- , [- og [-knapperne til at korrigerer hjørnets position.

Når du trykker på knappen [, vises skærmen, der bliver vist i trin 4, og som gør det muligt for dig at vælge det område, der skal korrigeres.


Hvis meddelelsen "Der kan ikke flyttes længere." vises under justeringen, kan du ikke justere formen længere i den retning, der angives med den grå trekant.



- 6** Gentag trin 4 og 5 for at indstille de resterende hjørner, hvis nødvendigt.
- 7** For at færdiggøre korrektionen skal du trykke på knappen [Menu].

Buekorrektion

Korrigerer forvrængning, der opstår ved projicering på en krum overflade. Du kan foretage korrektioner i intervaller på 1 pixel inden for følgende områder.



- Når der vælges et hjørne:
Du kan korrigere lodret og vandret op til 25 % af projektorens skærmopløsning.
- Når et af de andre korrektionspunkter er valgt:
Du kan korrigere lodret og vandret op til 6,25 % af projektorens skærmopløsning.

Korrektionsmetode

- 1** Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
- 2** Vælg **Geom. korrektion** under **Indstillinger**.
- 3** Vælg **Buekorrektion**, og tryk derefter på [↩]-knappen.



[Esc]:Retur [◀]:Vælg [↻]:Enter [Menu]:Afslut

Hvis meddelelsen "Hvis denne indstilling ændres, forvrænges billedet." vises, skal du trykke på [↻]-knappen.

- 4** Brug [▲]-, [▼]-, [◀]- og [▶]-knapperne til at vælge det område, du vil justere, og tryk derefter på [↻]-knappen.




Når du vælger et hjørne, kan du justere de to sider ved siden af hjørnet.




Hvis du holder knappen [Esc] nede i mindst 2 sekunder, vises skærmen, hvor du skal bekræfte nulstilling til standard.

Vælg **Ja** for at nulstille resultatet af Buekorrektion.

- 5** Brug [▲]-, [▼]-, [◀]- og [▶]-knapperne til at justere formen.




Hvis trekanten i den retning, som du justerer formen, bliver grå som vist på skærbilledet nedenfor, kan du ikke justere formen yderligere i den retning.



- 6** Tryk på [Esc]-knappen for at vende tilbage til den foregående skærm.
- 7** Gentag trinene fra 4 til 6 efter behov for at justere eventuelle resterende dele.
- 8** For at færdiggøre korrektionen skal du trykke på knappen [Menu].


Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)

Du kan nemt opnå optimal billedkvalitet ved blot at vælge den indstilling, der svarer bedst til de omgivelser, du projicerer i. Lysstyrken på billedet varierer afhængig af den valgte tilstand.

Tilstand	Anvendelse
Dynamisk	Denne tilstand er den lyseste. Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum.
Præsentation	Billederne er klare og levende. Ideelt til præsentationer eller tv-programmer i et lyst rum.
Biograf	Giver billederne en naturlig tone. Ideel vil filmforevisning i et mørkt lokale.
sRGB	Dette giver billeder, der opfylder sRGB  - farvestandarden, og farverne gengives troværdigt. Ideelt til projektion af stillbilleder som f.eks. fotos.
DICOM SIM	Der produceres billeder med klare skygger. Ideel til projicering af røntgenbilleder og andre medicinskrelaterede billeder. Projektoren er ikke en medicinsk enhed og kan ikke bruges til at stille medicinske diagnoser med.
Multiprojektion	Minimering af farvetoneforskellen mellem hvert enkelt projiceret billede. Ideel til projicering fra flere projektorer.

Hver gang du trykker på [Color Mode]-knappen, vises navnet på Farvetilstand på skærmen, og Farvetilstand skifter.

Fjernbetjening



Du kan indstille Farvetilstand i menuen Konfiguration.

🖱️ **Billede - Farvetilstand** [s.120](#)

Indstilling af Automatisk iris

Den automatiske indstilling af lystæthed i forhold til lysstyrken på det projicerede billede sikrer dybe og varme billeder.



Automatisk iris kan kun indstilles, når **Farvetilstand** er indstillet til **Dynamisk** eller **Biograf**.

- 1** Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
- 2** Vælg **Automatisk iris** under **Billede**, og tryk derefter på knappen [↵].



[Esc] :Retur [↵]:Vælg [Enter]:Enter

[Menu]:Afslut

- 3** Vælg **Høj hastighed**, og tryk derefter på knappen [↵].

Hvis du er bekymret om støjen fra Automatisk iris, skal du stille denne funktion på **Normal**.

Indstillingen gemmes for hver farvetilstand.

4 Tryk på [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.

Ændring af det projicerede billedes højde-bredde-forhold

Du kan ændre Højde-bredde-forhold for det projicerede billede, så det passer til inputsignalet type, højde-bredde-forhold og opløsning.

De tilgængelige billedformattilstande varierer afhængig af den aktuelt indstillede Skærmtype.





Indstil **Skærmtype**, før du ændrer højde-bredde-forholdet.

☞ "Skærmindstillinger" [s.26](#)

Skiftemetoder

Hver gang du trykker på [Aspect]-knappen på fjernbetjeningen, vises navnet på tilstanden af højde-bredde-forholdet på skærmen, og højde-bredde-forholdet skifter.

Fjernbetjening



Billedformattilstand	Beskrivelse
Automatisk	Projicerer i et egnet højde-bredde-forhold på basis af oplysninger fra det modtagne signal.

Billedformattilstand	Beskrivelse
Normal	Projicerer med opretholdelse højde-bredde-forholdet af det modtagne billede.
4:3	Projicerer et højde-bredde-forhold på 4:3.
16:9	Projicerer et højde-bredde-forhold på 16:9.
Fuld	Projicerer ved fuld størrelse af den producerede skærm.
V-Zoom	Projicerer ved at forstørre det modtagne billede til den fulde bredde af den projicerede skærm, mens højde-bredde-forholdet opretholdes. Områder, der går ud over den projicerede skærms kanter, projiceres ikke.
L-Zoom	Projicerer ved at forstørre det modtagne billede til den fulde højde af den projicerede skærm, mens højde-bredde-forholdet opretholdes. Områder, der går ud over den projicerede skærms kanter, projiceres ikke.
Medfødt	Projicerer til midten af den projicerede skærm ved det modtagne billedes opløsning. Områder, der går ud over den projicerede skærms kanter, projiceres ikke.



Du kan også indstille højde-bredde-forholdet i menuen Konfiguration.

☞ **Signal - Billedformat** [s.122](#)

Indstil **Opløsning** til **Vidvinkel** eller **Normal** i menuen Konfiguration afhængig af computerens opløsning, hvis dele af computerbilledet mangler.

☞ **Signal - Opløsning** [s.122](#)

Billedformatet ændres som vist i nedenstående tabeller.



















Følgende farver i skærbilleder i tabellerne angiver områder, der ikke vises.

■: Det område, hvor billedet ikke vises afhængig af skærmtypeindstilling.

■: Det område, hvor billedet ikke vises afhængig af billedformatindstilling.
















EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W

Skærmtypeindstilling: 16:10

	Billedformat for inputsignal		
	16:10	16:9	4:3
Automatisk eller Normal			
16:9			
Fuld			
V-Zoom			
L-Zoom			
Medfødt*			







* Billedet kan variere afhængig af inputsignalets opløsning.













Skærmtypeindstilling: 16:9

	Billedformat for inputsignal		
	16:10	16:9	4:3
Automatisk eller Normal			
Fuld			
V-Zoom			
L-Zoom			
Medfødt*			

* Billedet kan variere afhængig af inputsignalets opløsning.

Skærmtypeindstilling: 4:3










	Billedformat for inputsignal		
	16:10	16:9	4:3
Automatisk eller Normal			
4:3			










	Billedformat for inputsignal		
	16:10	16:9	4:3
16:9			
V-Zoom			
L-Zoom			
Medfødt*			

* Billedet kan variere afhængig af inputsignalets opløsning.

EB-5510
















Skærmtypeindstilling: 4:3

	Billedformat for inputsignal		
	16:10	16:9	4:3
Automatisk eller Normal			
4:3			
16:9			

	Billedformat for inputsignal		
	16:10	16:9	4:3
V-Zoom			
L-Zoom			
Medfødt*			



















* Billedet kan variere afhængig af inputsignalets opløsning.

Skærmtypeindstilling: 16:9

	Billedformat for inputsignal		
	16:10	16:9	4:3
Automatisk eller Normal			
Fuld			
V-Zoom			
L-Zoom			
Medfødt*			

* Billedet kan variere afhængig af inputsignalets opløsning.

Skærmtypeindstilling: 16:10

	Billedformat for inputsignal		
	16:10	16:9	4:3
Automatisk eller Normal			
16:9			
Fuld			
V-Zoom			
L-Zoom			
Medfødt*			

* Billedet kan variere afhængig af inputsignalets opløsning.

Justering af billedet

Justering af Nuance, Mætning og Lysstyrke

Du kan justere **Nuance** (farvetone), **Mætning** (livlighed) og **Lysstyrke** for de seks akser R (rød), G (grøn), B (blå), C (cyan), M (magenta) og Y (gul) i henhold til dine præferencer.

- Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
- Vælg **Avanceret** fra **Billede**, og tryk derefter på knappen [↵].



[Esc] :Retur [↵]:Vælg [Enter]:Enter [Menu]:Afslut




Du kan også foretage indstillingerne under **Multiprojektion** i menuen Konfiguration.


☛ Udvidet - Multiprojektion - RGBCMY [s.125](#)

- Vælg **RGBCMY**, og tryk derefter på knappen [↵].

- 4 Brug knapperne [▲][▼] til at vælge farven, som du ønsker at justere, og tryk derefter på knappen [↵].



- 5 Brug knapperne [▲][▼] til at vælge punktet, og brug derefter knapperne [◀][▶] til at foretage justeringerne.



Justeringsskærmen ændres hver gang du trykker på knappen [↵].

- 6 For at færdiggøre korrektionen skal du trykke på knappen [Menu].

Gamma-justering

Du kan justere forskelle i halvtone-lysstyrken, som opstår, afhængig af den tilsluttede enhed.

Du kan indstille dette ved at bruge én af følgende tre metoder.


- Vælg og juster korrektionsværdien
- Juster under billedvisning
- Juster vha. gammajusteringsdiagrammet




Justér ved at projicere et stillbillede. Du kan ikke justere gamma korrekt ved at bruge videoer.

Vælg og juster korrektionsværdien

- 1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
- 2 Vælg **Avanceret** fra **Billede**, og tryk derefter på knappen [↵].



- 3 Vælg **Gamma**, og tryk derefter på knappen [↵].
- 4 Brug knapperne [▲][▼] til at vælge korrektionsværdien, og brug derefter knappen [↵] til at bekræfte valget.



Hvis du vælger en større værdi, bliver billedets mørke områder lysere, men farvemætningen i de lyse områder kan blive svagere.

Hvis du vælger en mindre værdi, kan du reducere billedets overordnede lysstyrke, så billedet bliver skarpere.

Hvis du vælger **DICOM SIM** fra **Farvetilstand** i menuen **Billede**, skal du vælge justeringsværdien alt efter projiceringsstørrelsen.

- Hvis projektiionsstørrelsen er 120 tommer eller derunder, skal du vælge en mindre værdi.
- Hvis projektiionsstørrelsen er 120 tommer eller derover, skal du vælge en større værdi.




Medicinske billeder kan muligvis ikke gengives korrekt i henhold til dine installationsomgivelser og skærmspecifikationer.


Juster under billedvisning

Vælg et punkt på billedet, hvor du ønsker at justere lysstyrken, og justér kun den valgte tone.


- 1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
- 2 Vælg **Avanceret** fra **Billede**, og tryk derefter på knappen [Enter].



- 3 Vælg **Gamma**, og tryk derefter på knappen [Enter].
- 4 Vælg **Tilpasset**, og bekræft med knappen [Enter].
- 5 Vælg **Justeres fra billedet**, og bekræft med knappen [Enter].
- 6 Hold markøren over stedet på billedet, hvor du ønsker at ændre lysstyrken, og tryk derefter på knappen [Enter].
Hvis du trykker på [Enter], blinker billedet og du kan kontrollere toneområdet af justeringsområdet.



- 7** Brug knapperne [▲][▼] til at foretage justeringerne, og brug derefter knappen [↵] for at bekræfte.




- 8** Når **Vil du fortsætte med at justere indstillingen?** vises, skal du vælge **Ja** eller **Nej**.
For at justere et andet område, skal du vælge **Ja**, og gentage proceduren i trin 6.

Juster vha. gammajusteringsdiagrammet

Vælg et tonepunkt på diagrammet og foretag justeringerne.

- 1** Tryk på [Menu]-knappen under projektion.

- 2** Vælg **Avanceret** fra **Billede**, og tryk derefter på knappen [↵].



- 3** Vælg **Gamma**, og tryk derefter på knappen [↵].
- 4** Vælg **Tilpasset**, og bekræft med knappen [↵].
- 5** Vælg **Justeres fra diagrammet**, og bekræft med knappen [↵].
- 6** Brug knapperne [◀][▶] til at vælge tonen, som du ønsker at ændre, og brug derefter knapperne [▲][▼] til foretage justeringerne. Når du er færdig med at foretage ændringerne, skal du bekræfte med knappen [↵].

Hvis du bruger knapperne [◀][▶] til at vælge tonen, som du ønsker at ændre, blinker billedet og du kan kontrollere toneområdet af justeringsområdet.



- 7** Når **Vil du fortsætte med at justere indstillingen?** vises, skal du vælge **Ja** eller **Nej**.

For at justere en anden tone, skal du vælge **Ja**, og gentage proceduren i trin 6.

Justering af billedopløsning (Billedforbedring)

Du kan justere billedets opløsning ved at bruge **Billedforbedring** til at gengive et tydeligt billede med en indlevende tekstur- og materialefølelse.

- 1** Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
- 2** Vælg **Billedforbedring** fra **Billede**, og tryk derefter på knappen [↵].

Følgende skærbillede vises.




Støjreduktion

Du kan udjævne støj på billeder, så billedkvaliteten bliver blødere.

- 1** Vælg **Støjreduktion** fra **Billedforbedring**, og tryk derefter på knappen [↵].

- 2 Brug [◀][▶]-knapperne til at justere værdien.



- 3 Tryk på [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.

MPEG støjreduktion

Du kan reducere punkt- og blokstøj, som opstår i konturer, når du projicerer MPEG-videoer.

- 1 Vælg **MPEG støjreduktion** fra **Billedforbedring**, og tryk derefter på knappen [↵].

- 2 Vælg et niveau for at reducere støj fra **Lav**, **Normal** eller **Høj**, og tryk derefter på knappen [↵].

Hvis **Fra** er valgt, er **MPEG støjreduktion** deaktiveret.



- 3 Tryk på [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.



Nyttige funktioner

Dette afsnit beskriver funktionerne multiprojektion, split screen, hukommelse, tidsplan og sikkerhed.

Når der projiceres et bredt billede fra flere projektorer, kan du justere forskellen i lysstyrken og farvetonen mellem hvert enkelt projiceret billede.



- Vi anbefaler, at fokus, zoom og linseforskydning indstilles mindst 30 minutter efter start af projiceringen, da billederne ikke er stabile lige efter projektoren er blevet tændt.
- Et testmønster kan vises for at justere projiceringsstatus uden at tilslutte videoudstyr.
☛ "Visning af et testmønster" [s.28](#)
- Lysstyrken og farven er muligvis ikke ensartet, efter at du har foretaget justeringer.

Forberedelse

Følg nedenstående trin for at indstille det projicerede billede under funktionen Multiprojektion.


- 1** Vælg et ID til projektoren og til fjernbetjeningen.
☛ "Indstil projektor-id'et" [s.33](#)
- 2** Stil funktionen **Farvetilstand** på **Multiprojektion** med knappen [Color Mode].
- 3** Justerer farvetonen på hele skærmen, hvis nødvendigt.
☛ "Ensartede farver" [s.191](#)

Sådan finindstilles farvebalancen

Farvematching

Du kan finindstille farvebalancen og lysstyrken fra sort til hvid på hver farvetone.

- 1** Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
- 2** Vælg **Multiprojektion** under **Udvidet**.
- 3** Vælg **Farvematching** under **Multiprojektion**, og tryk derefter på knappen [↵].



Følgende skærbillede vises.



Justeringsniveau: Der er otte niveauer fra hvid over grå og op til sort. Juster hvert niveau individuelt.

Rød, Grøn, Blå: Justerer tonen på hver farve.

Lysstyrke: Justerer billedets lysstyrke.




Når du trykker på [↵]-knappen, skifter skærmen mellem det projicerede billede og justeringsskærmen.

- 4 Vælg **Justeringsniveau**, og brug derefter [◀][▶]-knapperne til at indstille justeringsniveauet.
- 5 Vælg enten **Rød**, **Grøn** eller **Blå**, og brug derefter knapperne [◀][▶] til at indstille farvetonen.
- 6 Vælg **Lysstyrke**, og brug derefter knapperne [◀][▶] til at indstille lysstyrken med.
- 7 Vend tilbage til trin 4, og juster hvert niveau.
- 8 For at færdiggøre korrektionen skal du trykke på knappen [Menu].

Indstilling af RGBCMY


Nuance, Mætning og Lysstyrke for hver af farvekomponenterne R (rød), G (grøn), B (blå), C (cyan), M (magenta) og Y (gul) kan justeres. Efter justering ved hjælp af Farvematching, skal du justere, hvis der er forskelle i farverne.

☛ "Justering af Nuance, Mætning og Lysstyrke" [s.66](#)



Projicering af to billeder samtidigt (Split Screen)

Du kan projicere billeder fra to kilder på samme tid på den højre og venstre del af skærmen.




- Følgende inputkildeskominationer kan ikke projiceres med funktionen Split Screen.
Computer - BNC
LAN - Screen Mirroring (når projektoren er forbundet via et trådløst LAN-netværk)
- Du kan ikke projicere samme inputkilde på begge sider (venstre og højre) af skærmen.

Betjeningsprocedurer

Projicering ved hjælp af en split screen-funktion


- Tryk på knappen [Split] på fjernbetjeningen under projiceringen. Den aktuelt valgte inputkilde projiceres på den venstre del af skærmen.



Du kan udføre de samme betjeninger fra konfigurationsmenuen.

Indstillinger - Split Screen [s.123](#)

- Tryk på [Menu]-knappen. Skærmen Ops. af Split Screen vises.




[◄]:Vælg [↵]:Enter

[Menu]:Afslut

- Vælg **Kilde**, og tryk derefter på knappen [↵].

- Vælg hver enkelt inputkilde for **Venstre** og **Højre**.



[Esc] / [↵]:Retur [◄]:Vælg

[Menu]:Afslut



Du kan udføre samme handlinger på følgende måde.

☛ "Automatisk detektering af indgangssignaler og ændre det projicerede billede (Kildesøgning)" [s.53](#)

☛ "Skift til målbilledet med fjernbetjeningen" [s.54](#)

- Vælg **Udfør**, og tryk derefter på [↵]-knappen.


Du kan skifte kilden under en split screen-projicering ved at starte proceduren fra trin 2.

Skift mellem venstre og højre skærm

Brug følgende procedure til at skifte mellem de projicerede billeder, der vises på de venstre og højre skærme.

- Tryk på knappen [Menu] under split screen-projicering.

- 2 Vælg **Swap-skærme**, og tryk på derefter på [↵]-knappen.
Der byttes om på de projicerede billeder til venstre og højre.




Ændring af billedstørrelserne til venstre og højre

- 1 Tryk på knappen [Menu] under split screen-projicering.
- 2 Vælg **Skærmstr.**, og tryk på derefter på [↵]-knappen.
- 3 Vælg den skærmstørrelse, du ønsker at få vist, og tryk derefter på [↵]-knappen.




De projicerede billeder vises, som vist nedenfor, når skærmstørrelsen er indstillingen.


Samme



Større Venstre




Større Højre



- Du kan ikke forstørre billedet til venstre og billedet til højre på samme tid.
- Når ét billede er forstørret, er det andet reduceret.
- Afhængigt af de videosignaler, der modtages, vises billederne til venstre og til højre muligvis ikke i samme størrelse, selvom indstillingen **Samme** er valgt.

Ændring af lyden

- 1 Tryk på knappen [Menu] under split screen-projicering.
- 2 Vælg **Lydkilde**, og tryk derefter på [↵]-knappen.

3 Vælg den lyd, du vil udsende, og tryk på [-knappen.


Når du vælger **Automatisk**, udsendes der lyd for den forstørrede skærm. Hvis skærmstørrelserne er **Samme**, udsendes der lyd for venstre skærm.



Afslutning af split screen-funktionen

Tryk på [Esc]- for at afslutte funktionen Split Screen.

Følgende trin kan også bruges til at afslutte split screen-funktionen.

- Tryk på knappen [Split] på fjernbetjeningen.
- Vælg **Afslut Split Screen** på skærmen Ops. af Split Screen.  [s.76](#)

Begrænsninger under split screen-projicering

Betjeningsbegrænsninger

Følgende funktioner kan ikke udføres under split screen-projicering.


- Indstilling af konfigurationsmenuen
- E-Zoom
- Ændring af højde-bredde-forhold
- Brug af knapperne [User1], [User2] og [User3] på fjernbetjeningen
- Brugerlogoet vises ikke.

Begrænsninger i forbindelse med billeder

- For billedet på højre skærm, anvendes standardværdierne for menuen **Billede**. Indstillingsværdierne for billedet, som projiceres på venstre skærm, anvendes for **Farvetilstand**, **Farvetemp.** og **Farvejustering**.
- **Automatisk iris** er ikke tilgængelig.


Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)

Du kan bruge denne funktion, når du ønsker at henlede tilskuernes opmærksomhed på det, du siger, eller hvis du ikke vil projicere detaljer, f.eks. når du skifter mellem filer under præsentationer fra en computer.



Hver gang du trykker på [A/V Mute]-knappen, slås A/V Mute til eller fra.

Fjernbetjening



- Når A/V-lydløs er aktiveret, og der ikke udføres nogen handlinger i ca. 30 minutter, slukker projektoren automatisk. Hvis du ikke ønsker at slukke for strømmen, skal du indstille **A/V lydløstimer** til **Fra**.

Udvidet - Betjening - Indst. A/V-lydløs - A/V lydløstimer s.125

- Når **Slå A/V Mute fra** er indstillet til **A/V Mute** i menuen Konfiguration, kan følgende handlinger stadig udføres uden at slå A/V Mute fra.

- Ændring af kilde uden at ændre inputknapperne på fjernbetjeningen.

- Styring af projektoren fra en computer vha. kommunikationskommandoer.

Udvidet - Betjening - Indst. A/V-lydløs - Slå A/V Mute fra s.125

A/V Mute kan kun slås fra ved at trykke på [A/V Mute]-knappen eller ved at sende en kommando til deaktivering af A/V Mute.


- Når du projicerer levende billeder, fortsættes afspilningen af billeder og lyd, mens A/V Mute er slået til. Det er ikke muligt at genoptage projektionen fra det punkt, hvor A/V Mute blev aktiveret.

- Lampen lyser stadig under A/V Mute, så lampe-timerne akkumuleres fortsat.

Fastholdelse af billedet (Fasthold)

Når Fasthold er aktiveret på levende billeder, projiceres det fastholdte billede fortsat på skærmen, så du kan projicere ét billede ad gangen på samme måde som stillbilleder. Du kan desuden udføre funktioner som f.eks. skifte mellem filer under præsentationer fra en computer uden at projicere billeder, hvis Fasthold-funktionen aktiveres i forvejen.


Hver gang du trykker på [Freeze]-knappen, slås Fasthold til eller fra.



- Lyden standser ikke.
- Når du projicerer levende billeder, fortsættes afspilningen af billeder, mens skærmen fastholdes. Det er ikke muligt at genoptage projektionen fra det punkt, hvor skærmen blev fastholdt.
- Hvis du trykker på [Freeze]-knappen, mens menuen Konfiguration eller hjælpeskærm vises, forsvinder den viste menu eller hjælpeskærmen.
- Fasthold virker, selvom E-Zoom-funktionen bruges.

Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)

Denne funktion er nyttig, når du vil udvide billeder, så de vises med flere detaljer, f.eks. grafer og tabeller.




1

Start E-Zoom-funktionen.

Tryk på [⊕]-knappen for at vise krydset (⊕).



Fjernbetjening



2


Flyt krydset (⊕) til det område af billedet, du vil forstørre.

Fjernbetjening



3 Forstør.

Fjernbetjening



[⊕]-knap: Udvider området, hver gang man trykker på den. Du kan udvide området hurtigt ved at holde knappen nede.

[⊖]-knap: Reducerer billeder, der er blevet forstørret.

[Esc]-knap: Annullerer E-Zoom.



Under forstørret projektion skal du trykke på [▲]-, [▼]-, [◀]- eller [▶]-knappen for at rulle billedet.

Lagring af brugerlogo

Du kan gemme det billede, der vises som brugerlogo.



Når et brugerlogo er blevet gemt, kan standardindstillingen fra fabrikken ikke vælges som logo igen.

1

Projicér det billede, du vil gemme som brugerlogo, og tryk derefter på [Menu]-knappen.

☞ "Brug af konfigurationsmenuen" [s.116](#)

2

Vælg **Brugerlogo** under **Udvidet**.



- Når **Brugerlogobeskyt.** under **Adgangskodebeskyttelse** er indstillet til **Til**, vises en meddelelse, og brugerlogoet kan ikke ændres. Du kan foretage ændringer, når du har indstillet **Brugerlogobeskyt.** til **Fra**.

☞ "Håndtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" [s.88](#)

- Hvis **Brugerlogo** er valgt, når Geom. korrektion, E-Zoom eller Billedformat udføres, annulleres den funktion, der aktuelt udføres, midlertidigt.

3

Når meddelelsen "Skal billedet gemmes som brugerlogoet?" vises, skal du vælge **Ja**.





Når du trykker på [↵]-knappen, kan skærmstørrelsen ændre sig afhængig af signalet, så den passer til billedsignalets faktiske opløsning.


- 4** Flyt rammen, så den del af billedet, der skal bruges som brugerlogo, markeres.

Du kan udføre de samme betjeninger fra projektorens kontrolpanel.

Fjernbetjening



Du kan gemme i en størrelse på 400x300 punkter.

- 5** Når du trykker på [-knappen, og meddelelsen "Vil du vælge dette billede?" vises, skal du vælge **Ja**.

- 6** Vælg zoomfaktoren på skærmen til zoomindstilling.

- 7** Når meddelelsen "Skal billedet gemmes som brugerlogo?" vises, skal du vælge **Ja**.

Billedet gemmes. Når billedet er blevet gemt, vises meddelelsen "Udført."




Når et brugerlogo gemmes, slettes det tidligere brugerlogo.

Indstillingerne for det aktuelt viste billede gemmes som en hukommelse, så du om nødvendigt kan indlæse dem. Indstillinger for følgende menupunkter gemmes i hukommelsen. Du kan registrere op til 10 værdier.

Topmenu	Undermenu
Billede	Alle indstillingspunkter
Udvidet	Farvematching

Gemme/Indlæse/Slette/Nulstille hukommelsen

- Tryk på knappen [Memory] under projicering.



Du kan også udføre kommandoen i menuen Konfiguration.

☛ **Indstillinger - Hukommelse** [s.123](#)

- Vælg den funktion, du vil udføre, og tryk derefter på [↵]-knappen.



Funktion	Beskrivelse
Indlæs hukommelse	Indlæser den gemte hukommelse. Når du vælger en hukommelse og trykker på [↵]-knappen, erstattes de indstillinger, der anvendes på det aktuelle billede, med indstillingerne fra hukommelsen.
Gem hukommelse	Registrerer de aktuelle indstillinger i hukommelsen. Når du vælger en hukommelse og trykker på [↵]-knappen, gemmes indstillingerne.
Slet hukommelse	Sletter den registrerede hukommelse. Når du vælger et hukommelsesnavn og trykker på [↵]-knappen, vises en meddelelse. Vælg Ja , og tryk derefter på [↵]-knappen for at slette hukommelsen. Du kan slette alle hukommelser under Genindstil hukommelse . ☛ Genindstil - Genindstil hukommelse s.143

Funktion	Beskrivelse
Omdøb hukommelse	<p>Ændrer hukommelsesnavnet. Vælg det hukommelsesnavn, du vil ændre, og tryk derefter på [↵]-knappen. Indtast hukommelsesnavnet vha. softwaretastaturet.</p> <p>☞ "Skærmtastaturfunktioner" s.131</p> <p>Flyt markøren hen over Udfør, når du er færdig, og tryk derefter på [↵]-knappen.</p>




Hvis mærket til venstre for hukommelsesnavnet bliver blåt, betyder det, at hukommelsen allerede er blevet registreret. Når du vælger en registreret hukommelse, vises en meddelelse, der beder dig om at bekræfte, at du vil overskrive hukommelsen. Hvis du vælger **Ja**, slettes de tidligere indstillinger, og de aktuelle indstillinger registreres.

Du kan indstille tænding/slukning af projektoren samt skift af inputkilden som begivenheder i tidsplanen. Registrerede begivenheder udføres automatisk på det specificerede tidspunkt på de specificerede datoer eller hver uge. Der kan registreres op til 30 hændelser.

Lagring af en tidsplan

Indstilling af en tidsplan

- 1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
☞ "Brug af konfigurationsmenuen" [s.116](#)
- 2 Vælg **Tidsplanindstil.** under **Udvidet.**
- 3 Vælg **Tilføj ny** under **Tidsplan.**




4 Indstil tidsplanen.

Navn på undermenu	Funktion
Hændelsesindstilling	Vælg en betjening af projektoren, når hændelsen udføres Vælg Ikke ændret for punkter, du ikke vil ændre, når hændelsen forekommer. Du kan indstille de følgende punkter. <ul style="list-style-type: none"> • Strøm • Kilde • Strømforbrug • A/V Mute • Lydstyrke
Indstilling af dato/klokkeslæt	Indstil dato, ugedag og tidspunkt for udførsel af hændelsen. Brug skærmtastaturet til indtastning af dato og klokkeslæt. ☞ "Skærmtastaturfunktioner" s.131

5 Vælg **Gem**, og tryk derefter på [↵]-knappen. Gentag trin 3 til 5 for at registrere yderligere tidsplaner.

6 Vælg **Opsætning udført**, og vælg derefter **Ja** for at afslutte lagringen.



Sådan tjekker du en tidsplan


- 1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
- 2 Vælg **Tidsplanindstil.** under **Udvidet.**
Indikatoren lyser, når en hændelse er gemt.



- (Havblå): Enkelt begivenhed
- (Orange): Regelmæssig begivenhed
- (Grøn): Kommunikationsovervågning Til/Fra
- (Grå): Begivenheden er slået fra

- 3 Brug knapperne [◀][▶] til at fremhæve datoen, du ønsker at tjekke.


Herefter vises de gemte oplysninger for den pågældende dato.




- (Blå): Begivenheden er slået til
- (Grå): Begivenheden er slået fra
- (Regelmæssig): Regelmæssig begivenhed

Redigering af en tidsplan

- 1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
"Brug af konfigurationsmenuen" [s.116](#)
- 2 Vælg **Tidsplanindstil.** under **Udvidet.**
- 3 Brug [◀][▶]-knapperne til at fremhæve den dato med den tidsplan, du vil redigere.



- 4** Fremhæv begivenheden, du ønsker at redigere, og tryk derefter på knappen [Esc].




- 5** Rediger begivenheden.

Navn på undermenu	Funktion
Til, Fra	Aktiver eller deaktiver den valgte tidsplan.

Navn på undermenu	Funktion
Rediger	Rediger indholdet af den valgte tidsplan. Vælg Gem , og tryk derefter på [↵]-knappen for at færdiggøre redigeringen.
Ryd	Sletter den valgte tidsplan.
Tilføj ny	Gem en ny tidsplan. Vælg Gem , og tryk derefter på [↵]-knappen for at færdiggøre lagringen.

- 6** Vælg **Opsætning udført**, og vælg derefter **Ja** for at afslutte redigeringen.



For at slette alle registrerede tidsplaner skal du vælge **Nulstilling af tidsplan** og derefter vælge **Ja**. Vælg **Opsætning udført**, og vælg derefter **Ja** for at slette tidsplanerne.

Projektoren har følgende forbedrede sikkerhedsfunktioner.

- **Adgangskodebeskyttelse**
Du kan begrænse adgangen til projektoren.
- **Betjeningslås/Fjernbetjeningsknaplås**
Du kan forhindre personer i at ændre indstillingerne på projektoren uden tilladelse.
☛ "Begrænsning af betjening" [s.90](#)
- **Tyverisikring**
Projektoren er udstyret med følgende tyverisikringsanordning.
☛ "Tyverisikring" [s.92](#)

Håndtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)

Når Adgangskodebeskyttelse er aktiveret, kan personer uden kendskab til adgangskoden ikke bruge projektoren til at projicere billeder, selvom projektoren er tændt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, når projektoren tændes, ikke ændres. Dette fungerer som tyverisikring, idet projektoren ikke kan bruges, hvis den stjæles. Adgangskodebeskyttelse er ikke aktiveret, når du køber projektoren.

Typer af Adgangskodebeskyttelse

Der kan anvendes følgende fire typer indstillinger for adgangskodebeskyttelse, alt efter hvordan projektoren bruges.

- **Aktiver beskyttelse**
Når **Aktiver beskyttelse** er indstillet til **Til**, skal du indtaste en forudindstillet adgangskode, når projektoren er tilsluttet og tændt (dette gælder også for Direkte opstart). Hvis der ikke indtastes korrekt adgangskode, starter projektionen ikke.

- **Brugerlogobeskyt.**

Selvom det forsøges at ændre det brugerlogo, der er indstillet af projektorens ejer, kan det ikke ændres. Når **Brugerlogobeskyt.** er indstillet til **Til**, er følgende indstillingsændringer for Brugerlogoet ikke tilladt.

- Hentning af et brugerlogo
- Indstille **Vis baggrund** eller **Startskærm** fra **Display**
☛ **Udvidet - Display** [s.125](#)

- **Netværksbeskyt.**

Når **Netværksbeskyt.** er indstillet til **Til**, er det ikke tilladt at ændre indstillingerne for **Netværk**.

☛ "Menuen Netværk" [s.129](#)

- **Tidsplaner besk.**

Når **Tidsplaner besk.** er indstillet til **Til**, kan du ikke ændre indstillingerne for projektorens systemtid eller tidsplaner.

- **Screen Mirroring beskyt.** (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)

Hvis **Screen Mirroring beskyt.** indstilles til **Til**, er det ikke længere muligt at ændre indstillingerne i **Indst.af Screen Mirroring**.


☛ "Indst.af Screen Mirroring (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)" [s.131](#)

Indstilling af Adgangskodebeskyttelse

Brug følgende fremgangsmåde for at indstille adgangskodebeskyttelse.

- 1 Hold [Freeze]-knappen nede i ca. fem sekunder, mens projektion er i gang.

Menuen til indstilling af Adgangskodebeskyttelse vises.



Hvis Adgangskodebeskyttelse allerede er aktiveret, skal du indtaste adgangskoden.
Hvis adgangskoden indtastes korrekt, vises menuen til indstilling af Adgangskodebeskyttelse.

☞ "Indtastning af adgangskoden" s.89


- 2 Vælg den type adgangskode, du ønsker at indstille, og tryk derefter på [↵]-knappen.



- 3 Vælg Til, og tryk derefter på [↵]-knappen.
Tryk på [Esc]-knappen for at vende tilbage til skærmen i trin 2.

- 4 Indstil adgangskoden.

- (1) Vælg **Adgangskode**, og tryk derefter på [↵]-knappen.
- (2) Når meddelelsen "Vil du ændre adgangskoden?" vises, skal du vælge **Ja** og derefter trykke på [↵]-knappen. Adgangskoden er som standard indstillet til "0000". Skift standardadgangskoden til en brugerdefineret. Hvis du vælger **Nej**, vises skærmen fra trin 2 igen.
- (3) Mens du holder [Num]-knappen nede, skal du indtaste et tal bestående af fire cifre med de numeriske taster. Det indtastede tal vises som "****". Når du har indtastet det fjerde tal, vises bekræftelsesskærmen.




- (4) Indtast adgangskoden igen.
"Den nye adgangskode er gemt." vises.
Hvis adgangskoden indtastes forkert, bliver du bedt om at indtaste den igen.

Indtastning af adgangskoden

Når skærmen til indtastning af adgangskode vises, skal du indtaste adgangskoden med fjernbetjeningen.

Hold [Num]-knappen nede, og indtast adgangskoden ved at trykke på de numeriske knapper.



Når du indtaster den korrekte adgangskode, låses adgangskodebeskyttelsen midlertidigt op.

Advarsel

- Hvis der indtastes forkert adgangskode tre gange i træk, vises meddelelsen "Projektorbetjening låses." i ca. fem minutter, hvorefter projektoren skifter til standbytilstand. Hvis dette indtræffer, skal du tage stikket ud af stikkontakten. Sæt det i igen, og tænd projektoren. Skærmen til indtastning af adgangskode vises igen på projektoren, så du kan indtaste den korrekte adgangskode.
- Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere "**Anmodningskode:** xxxxx"-tallet, som vises på skærmen, og kontakte den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.
- Hvis du fortsætter med at gentage ovenstående handling og indtaster en forkert adgangskode 30 gange i træk, vises følgende meddelelse, hvorefter adgangskoden ikke kan indtastes mere i projektoren. "Projektorbetjening låses. Kontakt Epson som beskrevet i dokumentationen."

☞ [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)

☞ [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)

Begrænsning af betjening

Projektoren er udstyret med to typer betjeningsbegrænsende funktioner.

- **Betjeningslås**
Dette er nyttigt ved arrangementer eller præsentationer, hvor du ønsker at deaktivere alle knapper, eller på skoler, hvor du ønsker at begrænse knapbetjeningen.
- **Fjernbetjeningsknaplås**
Denne funktion deaktiverer knapper med undtagelse af de væsentligste knapper, der er nødvendige for grundlæggende fjernbetjeningsfunktion, for at forhindre fejlbetjening.

Betjeningslås

Gør et af følgende for at låse betjeningsknapperne på kontrolpanelet. Selvom kontrolpanelet er låst, kan du alligevel anvende fjernbetjeningen som normalt.

- **Låst**
Alle knapper på kontrolpanelet låses. Der kan ikke udføres funktioner fra kontrolpanelet, og projektoren kan heller ikke tændes og slukkes med kontrolpanelet.
- **Betjeningslås**
Alle knapper på kontrolpanelet låses med undtagelse af [⏏]-knappen.

- 1 Tryk på [⏏]-knappen på kontrolpanelet under projicering for at få vist skærmen Betjeningslås.



Du kan også foretage indstillinger i **Betjeningslås** i menuen Konfiguration.

☞ **Indstillinger - Lås indstilling - Betjeningslås** [s.123](#)

- 2 Vælg enten **Låst** eller **Betjeningslås** i henhold til formålet.



[Esc]:Retur [◀]:Vælg [▶]:Indstil [Menu]:Afslut


3 Vælg **Ja**, når bekræftelsesmeddelelsen vises.

Knapperne på kontrolpanelet låses i overensstemmelse med den valgte indstilling.




Du kan låse kontrolpanelet op på en af følgende måder.

- Brug fjernbetjeningen til at indstille **Betjeningslås** til **Fra** i menuen Konfiguration.
☛ Indstillinger - Lås indstilling - Betjeningslås s.123
- Hold [↵]-knappen nede på kontrolpanelet i ca. syv sekunder. Der vises en meddelelse, og kontrolpanelknapperne låses op.



Hver gang du trykker på knappen [🏠] i ca. 5 sekunder, slås fjernbetjeningsknaplåsen til eller fra.

Fjernbetjening



Fjernbetjeningsknaplås

Denne funktion låser følgende knapper på fjernbetjeningen.




Selv om fjernbetjeningsknaplåsen er slået til, er de følgende betjeninger mulige.

- Nulstilling af Fjernbetjening-indstillingen til standard
- Oplåsning af fjernbetjeningsknaplåsen

Tyverisikring


Projektoren er udstyret med følgende tyverisikringer.

- Sikkerhedsslot
Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security System, som fremstilles af Kensington.
Se følgende for flere oplysninger om Microsaver Security System.
 <http://www.kensington.com/>
- Fastgørelsespunkt til sikkerhedskabel
Projektoren kan fastgøres til et skrivebord eller en søjle ved hjælp af en almindeligt tilgængelig tyverisikret wirelås, der føres igennem fastgørelsespunktet.

Montering af wirelåsen

Brug en tyverisikret wirelås, og før den igennem fastgørelsespunktet.

Se den medfølgende dokumentation til wirelåsen for at få oplysninger om, hvordan den låses.



Advarsel

Før ikke faldsikringskabler igennem fastgørelsespunktet til sikkerhedskablet.



Sådan bruges projektoren på et netværk

Følg anvisningerne i disse afsnit for at konfigurere din projektor til brug på et netværk.

Du kan sende billeder til din projektor via et kabelforbundet netværk. For at gøre dette skal du forbinde projektoren til dit netværk, og derefter indstille din projektor og computer til projicering via et netværk.

Når projektoren er blevet indstillet og forbundet, skal du installere EasyMP Multi PC Projection fra din Epson Projector Software CD-ROM (hvis tilgængelig) eller vores hjemmeside.

EasyMP Multi PC Projection-softwaren indstiller din computer til projicering via et netværk. Det giver dig også mulighed for at holde interaktive møder ved at projicere brugerens computerskærme over et netværk. Se følgende for instruktioner.


 [Betjeningsvejledning for EasyMP Multi PC Projection](#)

Sådan vælges indstillingerne for kabelforbundne netværk

Før du kan projicere fra computerne på netværket, skal du vælge netværksindstillingerne på projektoren.




Sørg for at projektoren er forbundet til dit kabelforbundet netværk via LAN-porten.

 "Tilslutning af et LAN-kabel" [s.43](#)

1 Tryk på knappen [Menu] på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

2 Vælg menuen **Netværk**, og tryk på [Enter].



3 Vælg **Til netværkskonfiguration**, og tryk på [Enter].

4 Vælg menuen **Grundlæg.**, og tryk på [Enter].



5 Vælg de grundlæggende indstillinger efter behov.

- **Projektornavn** giver dig mulighed for at indtaste et navn på op til 16 alfanumeriske tegn, så projektoren kan findes på netværket.
- **PJLink-adgangskode** giver dig mulighed for at indtaste en adgangskode på op til 32 alfanumeriske tegn, så protokollen PJLink kan bruges til styring af projektoren.
- **Remote-adgangskode** giver dig mulighed for at indtaste en adgangskode på op til 8 alfanumeriske tegn, så der kan forbindes til projektoren ved brug af Remote i Epson Web Control. (Brugernavnet er **EPSONREMOTE**; standardadgangskoden er **guest**.)
- **Web-kontroladgangs.** giver dig mulighed for at indtaste en adgangskode på op til 8 alfanumeriske tegn, så der kan forbindes til projektoren ved brug af Web-kontrol i Epson Web Control. (Brugernavnet er **EPSONWEB**; standardadgangskoden er **admin**.)
- **Adgskode moderator** giver dig mulighed for at indtaste en firecifret adgangskode, så der kan forbindes til projektoren som moderator ved brug af EasyMP Multi PC Projection eller Epson iProjection. (Der er som standard ikke indstillet en adgangskode.)
- **Projektornøgleord** giver dig mulighed for at slå en sikkerhedsadgangskode til, så andre, der ikke er i lokalet, ikke kan få adgang til projektoren. Du skal indtaste et vist, tilfældigt søgeord fra en computer, der bruger EasyMP Multi PC Projection eller Epson iProjection for at få adgang til projektoren, og dele den aktuelle skærm.
- **Vis LAN-info.** giver dig mulighed for at indstille visningsformat, når projektorens netværksoplysninger vises.



Brug det viste tastatur til at indtaste navnet, adgangskoder og søgeord. Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] på fjernbetjeningen for at fremhæve tegnene, og tryk på [Enter] for at vælge dem.

- 6** Vælg menuen **Kabelf. LAN**, og tryk på [Enter].



- 7** Tildel IP-indstillingerne til dit netværk, hvis nødvendigt.

- Hvis dit netværk automatisk tildeler adresser, skal du vælge **IP-indstillinger**, og indstil **DHCP** til **Til**.
 - Hvis du skal oprette adresser manuelt, skal du vælge **IP-indstillinger** for at indstille **DHCP** til **Fra**, og indtast derefter projektorens **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gatewayadresse**, hvis nødvendigt.
 - Hvis du vil forbinde projektoren til netværket via IPv6, skal du vælge **IPv6-indstillinger**.
- ☛ "Menuen Kabelf. LAN" [s.138](#)



For at fremhæve de ønskede tal på det viste tastatur skal du trykke på knapperne [▲][▼][◀][▶] på fjernbetjeningen. For at vælge et fremhævet tal skal du trykke på [Enter].

- 8** For at undgå, at IP-adresse vises på LAN standby-skærmen og startside-skærmen, skal du indstille **Visning af IP-adr.** til **Fra**.

- 9 Når du færdig med at vælge indstillingerne, skal du vælge **Afslut** og følge skærmvejledningen for at gemme indstillingerne og forlade menuerne.
- 10 Tryk på knappen [LAN] på fjernbetjeningen.
Indstillingerne for det kabelforbundne netværk er færdige, når du ser den korrekte IP-adresse på LAN-standby-skærmen.

[LAN]

Projektornavn :
SSID :
IP-adresse  :
IP-adresse ((p)) :
Nøgleord :

Event ID :

Du kan sende billeder til din projektor via et trådløst netværk.

For at gøre dette skal du installere et Epson 802.11b/g/n trådløst LAN-modul og derefter oprette din projektor og computer til trådløs projicering.

☛ "Installation af den trådløse LAN-enhed" [s.45](#)

Du kan forbinde projektoren til dit trådløse netværk ved at konfigurere forbindelsen manuelt i projektorens menu **Netværk**.

Indstil uret på projektoren, før du konfigurerer menuen Netværk. Hvis uret ikke er indstillet, kan det trådløse LAN-netværk ikke konfigureres korrekt.

☛ "Indstilling af tiden" [s.34](#)

Når du har installeret det trådløse LAN-modul og konfigureret projektoren, skal du installere netværkssoftwaren fra din Epson Projector Software CD-ROM (hvis tilgængelig) eller downloade softwaren, hvis nødvendigt. Brug følgende software og dokumentation for at konfigurere og styre trådløs projicering:


- EasyMP Multi PC Projection-softwaren kan du afholde interaktive møder ved at projicere skærbilleder fra brugernes computere over et netværk. Se følgende for instruktioner.
☛ [Betjeningsvejledning for EasyMP Multi PC Projection](#)
- Epson iProjection appen kan du projicere fra iOS- eller Android-enheder.
- Du kan downloade Epson iProjection på App Store og Google Play. Eventuelle omkostninger i forbindelse med App Store eller Google Play er kundens eget ansvar.

Sådan vælges trådløse netværksindstillinger manuelt


Før du kan projicere fra dit trådløse netværk, skal du vælge netværksindstillingerne på projektoren.

1 Tryk på knappen [Menu] på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.

2 Vælg menuen **Netværk**, og tryk på [Enter].




3 Vælg Til i Trådløst LAN-strøm.



4 Vælg Til netværkskonfiguration, og tryk på [Enter].

5 Vælg menuen Grundlæg., og tryk på [Enter].



6 Vælg de grundlæggende indstillinger efter behov.

- **Projektornavn** giver dig mulighed for at indtaste et navn på op til 16 alfanumeriske tegn, så projektoren kan findes på netværket.
- **PJLink-adgangskode** giver dig mulighed for at indtaste en adgangskode på op til 32 alfanumeriske tegn, så protokollen PJLink kan bruges til styring af projektoren.
- **Remote-adgangskode** giver dig mulighed for at indtaste en adgangskode på op til 8 alfanumeriske tegn, så der kan forbindes til projektoren ved brug af Remote i Epson Web Control. (Brugernavnet er **EPSONREMOTE**; standardadgangskoden er **guest**.)
- **Web-kontroladgangs.** giver dig mulighed for at indtaste en adgangskode på op til 8 alfanumeriske tegn, så der kan forbindes til projektoren ved brug af Web-kontrol i Epson Web Control. (Brugernavnet er **EPSONWEB**; standardadgangskoden er **admin**.)
- **Adgskode moderator** giver dig mulighed for at indtaste en firecifret adgangskode, så der kan forbindes til projektoren som moderator ved brug af EasyMP Multi PC Projection eller Epson iProjection. (Der er som standard ikke indstillet en adgangskode.)
- **Projektornøgleord** giver dig mulighed for at slå en sikkerhedsadgangskode til, så andre, der ikke er i lokalet, ikke kan få adgang til projektoren. Du skal indtaste et vist, tilfældigt søgeord fra en computer, der bruger EasyMP Multi PC Projection eller Epson iProjection for at få adgang til projektoren, og dele den aktuelle skærm.
- **Vis LAN-info.** giver dig mulighed for at indstille visningsformat, når projektorens netværksoplysninger vises.



Brug det viste tastatur til at indtaste navnet og adgangskoden. Tryk på knapperne [▲][▼][◀][▶] på fjernbetjeningen for at fremhæve tegnene, og tryk på [Enter] for at vælge dem.

7 Vælg menuen **Trådløst LAN**, og tryk på [Enter].



8 Vælg indstillingen **Tilslutningstilstand**.

- **Hurtig** giver dig mulighed for at forbinde til flere smartphones, tabletter eller computere direkte via trådløs kommunikation.
- **Avanceret** giver dig mulighed for at forbinde til smartphones, tabletter eller computere via et trådløst netværksadgangspunkt.

9 Hvis du har valgt forbindelsesindstillingen **Avanceret**, skal du vælge **Søg adgangspunkt** for at vælge det adgangspunkt, du vil oprette forbindelse til.



Hvis SSID'et skal tildeles manuelt, skal du vælge **SSID** for at indtaste SSID'et.

10 På forbindelsesindstillingen **Avanceret**, skal du tildele IP-indstillingerne til netværket, hvis nødvendigt.

- Hvis dit netværk automatisk tildeler adresser, skal du vælge **IP-indstillinger**, og indstil **DHCP** til **Til**.

- Hvis du skal oprette adresser manuelt, skal du vælge **IP-indstillinger** for at indstille **DHCP** til **Fra**, og indtast derefter projektorens **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gatewayadresse**, hvis nødvendigt.
- Hvis du vil forbinde projektoren til netværket via IPv6, skal du vælge **IPv6-indstillinger**.

☞ "Menuen Trådløst LAN" [s.134](#)

11 For at undgå at vise SSID'et eller IP-adresse på LAN standby-skærmen og startside-skærmen skal du indstille **SSID-display** eller **Visning af IP-adr.** til **Fra**.

12 Når du færdig med at vælge indstillingerne, skal du vælge **Afslut**, og følg vejledningen på skærmen for at gemme dine indstillinger og afslutte menuerne.

13 Tryk på knappen [LAN] på fjernbetjeningen.

Indstillingerne for det kabelforbundne netværk er færdige, når du ser den korrekte IP-adresse på LAN-standby-skærmen.



Når du er færdig med at konfigurere de trådløse indstillinger på din projektor, skal du vælge det trådløse netværk på din computer. Start

derefter netværkssoftwaren for at sende billeder til din projektor via et trådløst netværk.

Sådan vælges de trådløse netværksindstillinger i Windows

Før du opretter forbindelse til projektoren, skal du vælge det korrekte trådløse netværk på din computer.

- 1** For at åbne softwaren til dit trådløse netværk skal du dobbeltklikke på netværksikonet på proceslinjen i Windows.
- 2** Hvis forbindelsen oprettes i forbindelsesindstillingen Avanceret, skal du vælge netværksnavnet (SSID) til netværket, som projektoren skal forbindes til.
- 3** Klik på **Opret forbindelse**.

Sådan vælges de trådløse netværksindstillinger i OS X

Før du opretter forbindelse til projektoren, skal du vælge det korrekte trådløse netværk i OS X.

- 1** Klik på AirPort-ikonet på menulinjen øverst på skærmen.
- 2** Hvis forbindelsen oprettes i forbindelsesindstillingen Avanceret skal du sørge for at AirPort er slået til, vælg netværksnavnet (SSID) til netværket, som projektoren skal forbindes til.

Sådan konfigureres sikkerhedsindstillingerne på dit trådløse netværk

Du kan konfigurere sikkerhedsindstillingerne på din projektor, når den bruges på et trådløst netværk. Konfigurer en af følgende sikkerhedsindstillinger, så de passer med indstillingerne, der bruges på netværket:

- WPA2-PSK-sikkerhed
- WPA2-EAP-sikkerhed*
- WPA/WPA2-PSK-sikkerhed*
- WPA/WPA2-EAP-sikkerhed*


* Kun tilgængelig på den avancerede forbindelsesindstilling.



Kontakt din netværksadministrator vedrørende indtastning af de korrekte oplysninger.


- 1 Hvis du vil bruge WPA2-EAP- eller WPA/WPA2-EAP-sikkerhed, skal du sørge for at din digitale certifikat-fil er kompatibel med projektorens registrering, og at den ligger direkte på USB-lagerenheden.
☛ "Understøttede klient- og CA-certifikater" [s.104](#)
- 2 Tryk på knappen [Menu] på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.
- 3 Vælg menuen **Netværk**, og tryk på [Enter].
- 4 Vælg **Til netværkskonfiguration**, og tryk på [Enter].

- 5 Vælg menuen **Trådløst LAN**, og tryk på [Enter].



[Esc] / [↵]:Retur [↩]:Vælg

- 6 Vælg indstillingen **Sikkerhed**, og tryk på [Enter].



[Esc] :Retur [↩]:Vælg [↵]:Enter

- 7 Vælg sikkerhedsindstillingerne, så de passer med dine netværksindstillinger.

- WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:

Vælg **Afslut**, og følg vejledningen på skærmen for at gemme dine indstillinger og afslutte menuerne.

- WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:

Vælg **EAP-indstilling**, og tryk på [Enter].

8 Vælg protokollen for godkendelse som **EAP-type**-indstilling.

9 For at importere dit certifikat skal du vælge certifikatet, og tryk på [Enter].

- **Klientcertifikat** til typen **PEAP-TLS** eller **EAP-TLS**
- **CA-certifikat** til typen **PEAP**, **PEAP-TLS**, **EAP-TLS** eller **EAP-FAST**



Du kan også registrere de digitale certifikater via din webbrowser. Men sørg for kun at registrere dem én gang, ellers installeres certifikatet muligvis ikke korrekt.

☞ "Sådan indstilles et certifikat ved brug af en webbrowser" [s.197](#)

10 Vælg **Registrer**, og tryk på [Enter].

11 Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde en USB-lagerenhed til porten på projektorens trådløse LAN-enhed.

Hvis det trådløse LAN-modul allerede er installeret i projektoren, skal det fjernes.

☞ "Installation af den trådløse LAN-enhed" [s.45](#)

12 Tryk på [Enter] for at se listen over certifikater.


13 Vælg, hvilket certifikatet på listen, der skal importeres.

Der vises en meddelelse, der beder dig om at indtaste adgangskoden til certifikatet.

14 Indtast adgangskoden, og tryk på [Enter].

Certifikatet importeres, og der vises en bekræftelsesbesked.

15 Vælg dine EAP-indstillinger efter behov.



- **Brugernavn** giver dig mulighed for at indtaste et brugernavn på op til 64 alfanumeriske tegn. For at indtaste mere end 32 tegn skal du bruge din webbrowser. Når du importerer et klientcertifikat, indstilles navnet, som certifikatet blev udstedt til, automatisk.
- **Adgangskode** giver dig mulighed for at indtaste en adgangskode på op til 64 alfanumeriske tegn til godkendelse, når typen **PEAP**, **EAP-FAST** eller **LEAP** bruges. For at indtaste mere end 32 tegn skal du bruge din webbrowser.
- **Verif. Serv. cert.** giver dig mulighed for at godkende serverens certifikat, når et CA-certifikat er blevet indstillet.
- **Radiusservernavn** giver dig mulighed for at indtaste servernavnet, der skal godkendes.

- 16** Når du færdig med at vælge indstillingerne, skal du vælge **Afslut**, og følg vejledningen på skærmen for at gemme dine indstillinger og afslutte menuerne.

☞ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" [s.194](#)

Understøttede klient- og CA-certifikater

Du kan registrere disse typer digitale certifikater.

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifikation	Beskrivelse
Format	PKCS#12
Filendelse	PFX, P12
Kryptering	RSA
Hashes	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nøglelængde	512/1024/2048/4096 bit
Adgangskode *	Op til 32 alfanumeriske tegn, påkrævet

CA-certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikation	Beskrivelse
Format	X509v3
Filendelse	DER/CER/PEM
Kryptering	RSA
Hashes	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nøglelængde	512/1024/2048/4096 bit
Kodning	BASE64/Binær

* Du kan angive en adgangskode på op til 64 alfanumeriske tegn. Men du skal bruge din webbrowser til at indtaste mere end 32 tegn.

Sådan bruges en QR-kode til at forbinde en mobilenhed

Når du har valgt de trådløse netværksindstillinger til din projektor, kan du vise en QR-kode på skærmen, og bruge den til at forbinde en mobilenhed via appen Epson iProjection.



- Sørg for, at du har installeret den nyeste version af Epson iProjection på din enhed (V1.3.0 eller nyere understøtter denne funktion).
- Du kan downloade Epson iProjection gratis på App Store og Google Play. Eventuelle omkostninger i forbindelse med App Store eller Google Play er kundens eget ansvar.
- Hvis du bruger Epson iProjection på forbindelsesindstillingen Hurtig, anbefaler vi, at du konfigurerer sikkerhedsindstillingerne.

- 1 Tryk på knappen [LAN] på fjernbetjeningen.
QR-koden vises på den projicerede overflade.



- Hvis du ikke kan se QR-koden, skal du indstille **Vis LAN-info.** til **Tekst og QR-kode** i projektorens Netværk-menu.
☛ **Netværk - Til netværkskonfiguration - Vis LAN-info.**
[s.133](#)
- For at skjule QR-koden skal du trykke på [Esc]-knappen.
- Når QR-koden er skjult, skal du trykke på [Enter]-knappen, for at se koden.
- Du kan også vise QR-koden ved at vælge ikonet på startskærmen.

- 2 Start Epson iProjection på din mobilenhed.
- 3 Aflæs den projicerede QR-kode med hjælp Epson iProjection for at forbinde den til projektoren.





For at aflæse QR-koden korrekt skal du sørge for holde enheden lige mod skærmen, og tæt nok på til at den projicerede kode passer ind i rammen på QR-kodelæseren på mobilenheden. Hvis du er for langt væk fra skærmen, kan koden muligvis ikke aflæses.

Når en forbindelse er oprettet, skal du vælge menuen **Indhold** i ☰, og vælg derefter filen, som du vil projicere.

Sådan bruges en USB-nøgle til at forbinde en Windows-computer

Du kan lave dit USB-flashdrev om til en USB-nøgle, så projektoren hurtigt kan forbindes til en Windows-computer via et trådløst LAN-netværk. Med USB-nøglen kan du automatisk vælge en computers trådløse netværksindstillinger og projicere din præsentation trådløst.

- 1** Sådan konfigureres en USB-nøgle med EasyMP Multi PC Projection.
 [Betjeningsvejledning for EasyMP Multi PC Projection](#)
- 2** Sørg for, at det trådløse LAN-modul er installeret.
- 3** Tænd for projektoren.
- 4** Tryk på knappen [LAN] på fjernbetjeningen.
LAN-standby-skærmen vises. Sørg for, at et SSID og en IP-adresse vises.
- 5** Fjern det trådløse LAN-modul fra projektoren, og sæt USB-nøglen i den samme port, som bruges til det trådløse LAN-modul.
 "Installation af den trådløse LAN-enhed" [s.45](#)
Herefter vises en projiceret besked, om at opdateringen af netværksoplysningerne er færdig.
- 6** Fjern USB-nøglen.
Sæt det trådløse LAN-modul i projektoren igen.
- 7** Sæt USB-nøglen i en USB-port på computeren.



Hvis det automatiske afspilningsvindue vises i Windows Vista, skal du vælge **MPPLaunch.exe**, og vælg derefter **Tillad**.

- 8** Følg instruktionerne på skærmen for at installere det nødvendige program.



- Hvis Windows Firewall-beskeden vises, skal du klikke på **Ja**, for at deaktivere firewallen.
- Du skal have administratorrettigheder for at installere softwaren.
- Hvis programmet ikke installeres automatisk, skal du dobbeltklikke på **MPPLaunch.exe** i USB-nøglen.

Efter et par minutter viser projektoren dit computerbillede. Hvis billedet ikke kommer frem, skal du trykke på knappen [LAN] på projektorens fjernbetjening eller genstarte computeren.

- 9** Kør din præsentation.
- 10** Når du er færdig med at projektere billederne trådløst, skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen i Windows og derefter fjerne USB-nøglen fra din computer.



Du skal muligvis genstarte computeren for at genoprette din trådløse LAN-forbindelse.

Du kan sende billedet til projektoren fra mobile enheder, såsom bærbare pc'er, smartphones og tabletter ved brug af Miracast-teknologien.

Hvis din enheden understøtter Miracast, behøver du ikke at installere yderligere software. Når du bruger en Windows-computer, skal du sørge for at have den rigtige adapter til Miracast-forbindelsen.

Bemærk følgende begrænsninger, når du bruger funktionen Screen Mirroring.

- Det er ikke muligt at afspille et sammenflettet billede.
- Du kan ikke afspille lyd på mere end 3 kanaler (kanal 3).
- Du kan ikke projicere billeder med en opløsning over 1920 x 1080 og en billedhastighed over 30 fps.
- Du kan ikke afspille 3D-videoer.
- Du kan muligvis ikke se ophavsretsbeskyttet indhold på en Miracast-forbindelse, afhængigt af enheden.
- Undgå at ændre projektorens **Indst.af Screen Mirroring** under projicering med Screen Mirroring. Dette kan få projektoren til at afbryde forbindelsen, og det kan tage lidt tid at oprette forbindelsen igen.
- Undgå at slukke projektoren direkte på tænd/sluk-knappen under projicering med Screen Mirroring.



Mobile enheder med Android eller Windows 8.1 eller nyere installeret understøtter for det meste Miracast.

Understøttelse af Miracast varierer, afhængigt af din mobile enhed. Se brugsvejledningen til din mobile enhed for yderligere oplysninger.


Sådan vælges Screen Mirroring-indstillingerne

Du skal vælge Indst.af Screen Mirroring, før din projektor kan projicere billeder fra din mobile enhed.




Hvis du indstiller en adgangskode i **Screen Mirroring beskyt.**, skal du først slå adgangskoden fra i **Screen Mirroring beskyt.**

- 1 Tryk på knappen [Menu] på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.
- 2 Vælg menuen **Netværk**, og tryk på [Enter].




3 Vælg Til i Screen Mirroring.



[Esc]:Retur [↩]:Vælg [Enter]:Enter [Menu]:Afslut

4 Vælg Indst.af Screen Mirroring, og tryk på [Enter].



[Esc]:Retur [↩]:Vælg [Enter]:Enter [Menu]:Afslut

5 Indstil Navn der vises efter behov.



[Esc] / [↩]:Retur [↩]:Vælg [Menu]:Afslut

6 Vælg indstillingen Betjeningstilstand.

- **Grundlæggende** giver dig mulighed for at oprette forbindelsen med de grundlæggende indstillinger.
- **Udvidet** giver dig mulighed for at oprette forbindelsen med de udvidede indstillinger.

7 Vælg Grundlæg. indstillinger efter behov.

- **Trådl. LAN-system** giver dig mulighed for at vælge, hvilket slags trådløst LAN-system projektoren skal forbindes til.
- **Juster præstation** giver dig mulighed for at justere hastigheden/kvaliteten på Screen Mirroring. Vælg et lille nummer til at forbedre kvaliteten, og vælg stort nummer for at øge hastigheden.
- **Tilslutningstilstand** giver dig mulighed for at vælge WPS-typen (Wi-Fi Protected Setup). Kun tilgængelig i **Grundlæggende** betjeningstilstand.


8 For Udvidet betjeningstilstand skal du vælge indstillingen Udvidet.

- **Mødetilstand** giver dig mulighed for at vælge, hvilken slags møde du skal holde. Vælg **Kan afbrydes** for at oprette forbindelse til en anden mobil enhed under Screen Mirroring-projiceringen, eller vælg **Kan ikke afbryd.**, for kun at oprette forbindelse til én enhed.
- **Kanal** giver dig mulighed for at vælge den trådløse kanal, der bruges af Screen Mirroring.

9 Vælg indstillingerne i **Display** efter behov.

- **Besked om pinkode** giver dig mulighed for at vise pinkoden på det projicerede billede, mens der projiceres andre indgangskilder end Screen Mirroring.
- **Meddelel. enhedsnavn** giver dig mulighed for at vise navnet på den nyligt forbundne enhed på det projicerede billede.

10 Når du færdig med at vælge indstillingerne, skal du vælge **Indstil**, og følg vejledningen på skærmen for at gemme dine indstillinger og afslutte menuerne.

11 Tryk på knappen [] på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen. Indstillingerne er konfigureret, når du ser det viste navn på startskærmen.

Sådan oprettes forbindelsen med Screen Mirroring i Windows 10


Du kan indstille din computer til trådløs projektion og afspille lyd gennem projektorens højttalersystem ved at oprette forbindelsen med Screen Mirroring.

1 Konfigurer **Indst.af Screen Mirroring** på projektoren efter behov.

2 Tryk på knappen [Mirroring] på fjernbetjeningen for at skifte til kilden Screen Mirroring.


Herefter vises standby-skærmen i Screen Mirroring.

3 Åbn **Handlingscenter**, og vælg derefter **Opret forbindelse**.



Herefter vises en liste over tilgængelige enheder.

4 Vælg projektorens visningsnavn på listen.



5 Hvis pinkode-skærmen vises på din computer, skal du indtaste pinkoden, der vises på standby-skærmen i Screen Mirroring eller i nederste højre hjørne på det projicerede billede.

Projektoren viser billedet fra din computer.



Det kan tage nogen tid, før forbindelsen er oprettet. Under oprettelse af forbindelsen må ledningen til projektoren ikke afbrydes. Hvis du gør dette, kan det få din enhed til at fryse, eller der kan opstå en funktionsfejl.

Sådan oprettes forbindelsen med Screen Mirroring i Windows 8.1


Du kan konfigurere computeren til trådløse projektion med Amuletterne i Windows 8.1. Du kan afspille lyd gennem projektorens højttalersystem, ved at oprette forbindelsen med Screen Mirroring.

1 Konfigurer **Indst.af Screen Mirroring** på projektoren efter behov.


2 Tryk på knappen [Mirroring] på fjernbetjeningen for at skifte til kilden Screen Mirroring.

Herefter vises standby-skærmen i Screen Mirroring.

3 På din computer skal du vælge **Enheder** fra amuletterne, og vælg derefter **Projicer**.




4 Vælg **Tilføj en ny trådløs skærm.**



Herefter vises en liste over tilgængelige enheder.

5 Vælg projektorens visningsnavn på listen.



6 Hvis pinkode-skærmen vises på din computer, skal du indtaste pinkoden, der vises på standby-skærmen i Screen Mirroring eller i nederste højre hjørne på det projicerede billede.

Projektoren viser billedet fra din computer.



Det kan tage nogen tid, før forbindelsen er oprettet. Under oprettelse af forbindelsen må ledningen til projektoren ikke afbrydes. Hvis du gør dette, kan det få din enhed til at fryse, eller der kan opstå en funktionsfejl.

Sådan oprettes forbindelsen ved brug af Screen Mirroring med funktionen Miracast

Hvis din mobile enhed, såsom en smartphone understøtter Miracast, kan du forbinde den til projektoren trådløst og projicere billeder. Du kan afspille lyd gennem projektorens højttalersystem, ved at oprette forbindelsen med Screen Mirroring.

- 1** Konfigurer **Indst.af Screen Mirroring** på projektoren efter behov.
- 2** Tryk på knappen [Mirroring] på fjernbetjeningen for at skifte til kilden Screen Mirroring.
Herefter vises standby-skærmen i Screen Mirroring.
- 3** På din mobile enhed skal du bruge funktionen Miracast til at søge efter projektoren.
Herefter vises en liste over tilgængelige enheder.
- 4** Vælg projektorens visningsnavn på listen.
- 5** Hvis pinkode-skærmen vises på din mobile enhed, skal du indtaste pinkoden, der vises på standby-skærmen i Screen Mirroring eller i nederste højre hjørne på det projicerede billede.
Projektoren viser billedet fra din mobile enhed.



Det kan tage nogen tid, før forbindelsen er oprettet. Under oprettelse af forbindelsen må ledningen til projektoren ikke afbrydes. Hvis du gør dette, kan det få din enhed til at fryse, eller der kan opstå en funktionsfejl.

Afhængigt af din mobile enhed skal du muligvis slette en enhed, når forbindelsen oprettes. Følg instruktionerne på skærmen på din enhed.

Du kan bruge HTTPS-protokollen til at øge sikkerheden mellem projektoren og webbrowseren, som den kommunikerer med. For at gøre dette skal du oprette et servercertifikat, installere det på projektoren, og slå **Sikker HTTP** til i projektormenuen, for at kontrollere webbrowserens pålidelighed.

☛ **Netværk – Til netværkskonfiguration - Andre -Sikker HTTP** [s.141](#)

Selv hvis du ikke installerer et servercertifikat, opretter projektoren automatisk et selvsigneret certifikat og giver tilladelse til kommunikation. Men hvis det selvsignerede certifikat ikke kan kontrollere webbrowserens pålidelighed, vises en advarsel om serverens pålidelighed, når du får adgang til projektoren via en webbrowser. Denne advarsel forhindrer ikke kommunikationen.

Sådan importeres et webservercertifikat ved brug af menuerne

Du kan oprette dit webservercertifikat og importere det ved brug af projektormenuerne og et USB-flashdrev.



Du kan også registrere de digitale certifikater via din webbrowser. Men sørg for kun at registrere dem én gang, ellers installeres certifikatet muligvis ikke korrekt.

☛ "Sådan indstilles et certifikat ved brug af en webbrowser" [s.197](#)

- 1** Sørg for, at din digitale certifikat-fil er kompatibel med projektorens registrering og ligger direkte på USB-lagerenheden.
☛ "Understøttede webservercertifikater" [s.114](#)
- 2** Tryk på knappen [Menu] på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen.
- 3** Vælg menuen **Netværk**, og tryk på [Enter].
- 4** Vælg **Til netværkskonfiguration**, og tryk på [Enter].

- 5** Vælg menuen **Andre**, og tryk på [Enter].



- 6** Vælg **Til** i **Sikker HTTP**.

- 7** Vælg **Webservercertifikat**, og tryk på [Enter].

- 8** Vælg **Registrer**, og tryk på [Enter].

- 9** Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde en USB-lagerenhed til porten på projektorens trådløse LAN-enhed. Hvis det trådløse LAN-modul allerede er installeret i projektoren, skal det fjernes.

☛ "Installation af den trådløse LAN-enhed" [s.45](#)

- 10** Tryk på [Enter] for at se listen over certifikater.

- 11** Vælg, hvilket certifikatet på listen, der skal importeres. Der vises en meddelelse, der beder dig om at indtaste adgangskoden til certifikatet.

- 12** Indtast adgangskoden, og tryk på [Enter].
Certifikatet importeres, og der vises en bekræftelsesbesked.

Understøttede webservercertifikater

Du kan registrere disse typer digitale certifikater.

Webservercertifikat (Sikker HTTP)

Specifikation	Beskrivelse
Format	PKCS#12
Filendelse	PFX, P12
Kryptering	RSA
Hashes	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nøglelængde	512/1024/2048/4096 bit
Fællesnavn	Netværksværtsnavn
Organisation	Valgfrit
Adgangskode *	Op til 32 alfanumeriske tegn, påkrævet

* Du kan angive en adgangskode på op til 64 alfanumeriske tegn. Men du skal bruge din webbrowser til at indtaste mere end 32 tegn.

☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" [s.194](#)




Menuen Konfiguration

Dette kapitel beskriver, hvordan du bruger menuen Konfiguration og funktionerne i den.



Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger menuen Konfiguration.

Selvom trinnene er beskrevet med brug af fjernbetjeningen som et eksempel, kan du udføre de samme betjeninger fra kontrolpanelet. Kontrollér vejledningen under menuen for de tilgængelige knapper og deres betjening.



1 Åbn menuskærmen Konfiguration.





2 Vælg et hovedmenupunkt.



3 Vælg et undermenupunkt.



4 Skift indstillinger.







Når [Default]: Genindstil vises i guiden, og du trykker på [Default]-knappen på fjernbetjeningen, sættes de justerede indstillinger tilbage til deres standardværdier.



5 Tryk på [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.

Tabel over menuen Konfiguration

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter den anvendte model og billedsignalet samt den projicerede kilde.


Navn på hoved-menu	Navn på undermenu	Elementer eller indstillingsværdier
Menuen Billede  s.120	Farvetilstand	Dynamisk, Præsentation, Biograf, sRGB, DICOM SIM, Multiprojektion
	Lysstyrke	0 til 100
	Kontrast	0 til 100
	Farvemætning	0 til 100
	Farvetone	0 til 100
	Skarphed	Skarphed
	Hvidbalance	Farvetemp., G-M-korrektion, Tilpasset
	Billedforbedring	Støjreduktion, MPEG støjreduktion
	Avanceret	Gamma, RGBCMY, Linjedobling
	Automatisk iris	Fra, Normal og Høj hastighed
Menuen Signal  s.122	Opløsning	Automatisk, Vidvinkel, Normal og Manuel
	Billedformat	Automatisk, Normal, 4:3, 16:9, Fuld, V-Zoom, L-Zoom, Medfødt
	Tracking	-
	Synk.	0 til 31
	Placering	-128 til 127
	Autoindstilling	Til og Fra
	Overscanning	Automatisk, Fra, 4% og 8%
	Sletter	Top, Bund, Venstre, og Højre



Navn på hoved-menu	Navn på undermenu	Elementer eller indstillingsværdier
	Avanceret	Videoområde, Inputsignal
Menuen Indstillinger  s.123	Geom. korrektion	Fra, V/L Keystone, Quick Corner, Buekorrektion
	Split Screen	-
	Lydstyrke	0 til 20
	HDMI-link	Enhedstilslutninger, HDMI-link, Aktiver link, Deaktiver link, Link-buffer
	Lås indstilling	Betjeningslås
	Strømforbrug	Normal, ECO
	Fjernbetjening	Forside/bagside, Front, Bagpå og Fra
	Brugerknep	Brugerknep 1, Brugerknep 2 og Brugerknep 3
	Testmønster	Standard, Krydsskravering, Farvebjælker L, Farvebjælker V, Gråtoner, Gråbjælker l, Gråbjælker v, Kontrolpanel 1, Kontrolpanel 2, Hvid, Sort, Billedformat ramme
	Hukommelse	Indlæs hukommelse, Gem hukommelse, Slet hukommelse, Omdøb hukommelse
Menuen Udvidet  s.125	Startskærm	Startskærm auto visn., Brugerdef. funkt. 1, Brugerdef. funkt. 2
	Display	Menuplacering, Meddelelsesposition, Meddelelse, Vis baggrund, Startskærm, A/V Mute, Standby-bekræftelse, Medd., rens luftfilt., Skærm og Ensartede farver
	Brugerlogo	-




Navn på hoved-menu	Navn på undermenu	Elementer eller indstillingsværdier
	Projektion	Front, Front/loft, Bagpå og Bagpå/loft
	Betjening	Direkte opstart, Dvaletilstand, Dvaletilstandstid, Højde-tilstand, Autosøg efter kilde, Auto-tænd, Indst. A/V-lydløs, Avanceret og Dato og klokkeslæt
	A/V-indstillinger	A/V-output, Skærmudgang og Audioindstillinger
	Standby-tilstand	Kommunik. Til og Kommunik. Fra
	HDBaseT (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	Kontrol/kommunikation, Extron XTP
	Multiprojektion	Projektor-id, Geom. korrektion, Farvetilstand, Farvematching, Ensartede farver, RGBCMY
	Tidsplanindstil.	-
	Sprog	27 sprog
Menuen Info  s.142	Projektorinfo	Kilde, Inputsignal, Opløsning, Opdateringshast., Synkroniseringsinfo., Status, Serienummer, Event ID, HDBaseT signalniveau
	Lampeinfo	Lampe-Timer
	Version	Main, Screen Mirroring (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)
	Statusinfo	Status Information, Source, Signal Information, Network Wired, Network Wireless, Maintenance, Version
Menuen Genindstil  s.143	Lampe timer genindstil	-

Navn på hoved-menu	Navn på undermenu	Elementer eller indstillingsværdier
	Genindstil hukommelse	-
	Genindstil alle	-

Menuen Netværk

Navn på hovedmenu	Navn på undermenu	Elementer eller indstillingsværdier
Menuen Netværk  s.129	Screen Mirroring	Til, Fra
	Info om Screen Mirroring	Navn der vises, MAC-adresse, Regionskode, Kanal, Forbundet enhed
	Indst.af Screen Mirroring	Navn der vises, Betjeningstilstand, Grundlæg., Udvidet, Display, Genindstil
	Trådløst LAN-strøm	Til, Fra
	Netværksopl. - Trådløst LAN	Tilslutningstilstand, Trådl. LAN-system, Antenneniveau, Projektornavn, SSID, DHCP, IP-adresse, Undernetmaske, Gatewayadresse, MAC-adresse, Regionskode, IPv6
	Netværksopl. - Kabelf. LAN	Projektornavn, DHCP, IP-adresse, Undernetmaske, Gatewayadresse, MAC-adresse, IPv6-adresse (manuel), IPv6-adresse (auto)
	Vis QR-kode	-

Navn på hovedmenu	Navn på undermenu	Elementer eller indstillingsværdier
	Til netværkskonfiguration	Grundlæg., Trådløst LAN, Kabelf. LAN, Meddelelse, Andre, Genindstil, Afslut
Menuen Grundlæg.  s.133	Projektornavn	-
	PJLink-adgangskode	-
	Remote-adgangskode	-
	Web-kontroladgangs.	-
	Adgskode moderator	-
	Projektornøgleord	Til og Fra
	Vis LAN-info.	Tekst og QR-kode, Tekst
Menuen Trådløst LAN  s.134	Tilslutningstilstand	Hurtig, Avanceret
	Søg adgangspunkt	-
	SSID	-
	Sikkerhed	Åbn, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP
	Adgangssætning	-
	EAP-indstilling	EAP-type, Brugernavn, Adgangskode, Klientcertifikat, Verif. Serv. cert., CA-certifikat, Radiusservernavn
	Kanal	1ch, 6ch og 11ch
	IP-indstillinger	DHCP, IP-adresse, Undernetmaske, Gatewayadresse
	SSID-display	Til og Fra
	Visning af IP-adr.	Til, Fra

Navn på hovedmenu	Navn på undermenu	Elementer eller indstillingsværdier
	IPv6-indstillinger	IPv6, Auto-konfiguration, Brug midlertidig adresse
Menuen Kabelf. LAN  s.138	IP-indstillinger	DHCP, IP-adresse, Undernetmaske, Gatewayadresse
	Visning af IP-adr.	Til, Fra
	IPv6-indstillinger	IPv6, Auto-konfiguration, Brug midlertidig adresse
Meddelelse-menu  s.141	Meddelelse om mail	Til, Fra
	SMTP-server	-
	Portnummer	-
	Fra	-
	Adresse 1-indstill., Adresse 2-indstill., Adresse 3-indstill.	E-mail-adresse, Intet signal, Systemfejl, Lampesvigt, Fejl, høj temp., Luftfilterfejl, Udskift lampen., Advarsel, høj temp., Luftfilteradvarsel og Medd., rens luftfilt.
	SNMP	Til, Fra
	Trap-IP-adresse 1, Trap-IP-adresse 2	-
	Community-navn	-
	PJLink-meddelelse	Til, Fra
	Meddelt IP-adresse	-
Menuen Andre  s.141	Sikker HTTP	Til, Fra
	Webservercertifikat	-
	Prioriteret gateway	Kabelforbundet LAN, Trådløst LAN
	AMX Device Discovery	Til og Fra

Navn på hovedmenu	Navn på undermenu	Elementer eller indstillingsværdier
	Crestron RoomView	Til og Fra
	Control4 SDDP	Til og Fra
	Message Broadcasting	Til og Fra

Menuen Billede

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter billedsignalet og den projicerede kilde. Indstillingerne gemmes for hver farvetilstand.

☛ "Automatisk detektering af indgangssignaler og ændre det projicerede billede (Kildesøgning)" [s.53](#)



Undermenu	Funktion
Farvetilstand	Du kan vælge en billedkvalitet, der passer til omgivelserne. ☛ "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)" s.61
Lysstyrke	Du kan justere billedlysstyrken.
Kontrast	Du kan justere forskellen mellem lys og mørke i billederne.
Farvemætning	Du kan justere farvemætningen i billederne.
Farvetone	Du kan justere billedets farvetone.
Skarphed	Justerer billedskarpheden.
Hvidbalance	Du kan justere billedets generelle farvetone. Farvetemp.: Du kan justere billedets generelle farvetone. Hvis Farvetilstand indstilles til sRGB eller DICOM SIM , kan du justere i 11 niveauer; 3200K, 5000K til 10000K. Når Farvetilstand er indstillet til andet end sRGB og DICOM SIM , kan du justere den i et område fra 0 til 10. Hvis der vælges en høj værdi, får billedet et blåt skær, og hvis der vælges en lav værdi, får billedet et rødt skær. G-M-korrektion: Farvetone tones rødt, når der indstilles til en negativ værdi, og tones grønt, når der indstilles til en positiv værdi. Tilpasset: Du kan justere forskydning og forstærkning af hver farve R (rød), G (grøn) og B (blå) individuelt.
Billedforbedring	Du kan justere billedopløsningen. ☛ "Justering af billedopløsning (Billedforbedring)" s.70 Støjreduktion: Udjævner støjen på billederne. MPEG støjreduktion: Du kan reducere punkt- og blokstøj, som opstår i konturer, når du projicerer MPEG-videoer.


Undermenu	Funktion
Avanceret	Du kan foretage justeringer ved at vælge følgende punkter. Gamma: Du kan justere farverne ved at vælge en af gammakorrektionsværdierne, eller referere til det projicerede billede eller et gammadiagram. RGBCMY: Du kan justere nuancen, mætningen og lysstyrken for hver af farverne R (rød), G (grøn), B (blå), C (cyan), M (magenta) og Y (gul) enkeltvist. Linjedobling *1: Du kan konvertere sammenflettede signaler til progressive signaler. (IP-konvertering) Fra er ideel for billeder med mange bevægelser, Video for generelle videobilleder og Film/auto for videofilm, computergrafik og animation.
Automatisk iris *2	Stilles på Normal eller Høj hastighed for at justere irisen og dermed opnå det optimale lys for de billeder, der projiceres. Vælg Høj hastighed for at udføre hurtigere iris-justeringer så hastigheden i scenen tilpasses.
Genindstil	Du kan genindstille alle justeringsværdier for menuen Billede til deres standardindstillinger. Se følgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres standardindstillinger. ☛ "Menuen Genindstil" s.143

*1 Dette kan kun indstilles, når indgangssignalet er 480i, 576i eller 1080i.



*2 Dette kan kun indstille, hvis **Farvetilstand** er sat til **Dynamisk** eller **Biograf**.


Menuen Signal

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter billedsignalet og den projicerede kilde. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert billedsignal.




[Esc] / [Retur]: Retur [V]: Vælg [Menu]: Afslut

Undermenu	Funktion
Opløsning	(Kun tilgængelig med analog RGB-computersignal som input.) Indstil til Automatisk for automatisk at identificere inputsignalet opløsning. Hvis billederne ikke projiceres korrekt med indstillingen Automatisk , f.eks. hvis noget af billedet mangler, skal du indstille til Vidvinkel for bredskærme eller til Normal for 4:3- eller 5:4-skærme, afhængigt af den tilsluttede computer. Manuel giver dig mulighed for at angive opløsningen. Dette er velegnet, når den tilsluttede computer er fast.
Billedformat	Du kan angive Højde-bredde-forhold  for projicerede billeder.  "Ændring af det projicerede billedes højde-bredde-forhold" s.63

Undermenu	Funktion
Tracking	(Kun tilgængelig med analog RGB-computersignal som input.) Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer lodrette striber i billederne.
Synk.	(Kun tilgængelig med analog RGB-computersignal som input.) Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer flimren, uklarheder eller interferens i billederne.
Placering	Du kan flytte visningsplaceringen op, ned, til venstre og til højre, hvis der mangler en del af billedet, så hele billedet projiceres.
Autoindstilling	(Kun tilgængelig med analog RGB-computersignal som input.) Indstil til Til for automatisk at justere Tracking, Synk. og Placering optimalt, når indgangssignalet ændres.
Overscanning	Ændrer forholdet for det udsendte billede (området af det projicerede billede). Du kan indstille beskæringsområdet til 4% eller 8% . Med indstillingen Automatisk justeres dette automatisk i overensstemmelse med det modtagne signal.
Sletter	Du kan skjule billeder i det indstillede område. Brug knapperne [◀] [▶] til at justere området. Du kan justere ved at bruge en kombination af Top , Bund , Venstre og Højre . <div> Juster Skærmtype og Billedformat, før du justerer Sletter. Ellers virker funktionen Sletter muligvis ikke ordentligt.</div>
Avanceret	Du kan indstille dette ved at vælge følgende emner. Videoområde: Vælg videoområde for inputsignalet fra HDMI1-porten, HDMI2-porten eller HDBaseT-porten. Indstil til Udvidet , hvis du er bekymret for fejljusterede sorte niveauer eller overbelysning i billedet. Inputsignal: Vælg et inputsignal fra Computer-porten eller BNC-porten. Hvis der vælges Automatisk , indstilles inputsignalet automatisk i forhold til det tilsluttede udstyr. Hvis farverne ikke vises korrekt med indstillingen Automatisk , skal du vælge det rigtige signal i forhold til det tilsluttede udstyr.

Undermenu	Funktion
Genindstil	Du kan nulstille alle justeringsværdier i menuen Signal til standardindstillingerne, undtagen Inputsignal . Se følgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres standardindstillinger. ☞ "Menuen Genindstil" s.143

Menuen Indstillinger




[Esc] / [↵]: Retur [⬇️]: Vælg [Menu]: Afslut

Undermenu	Funktion
Geom. korrektion	Du kan korrigere forvrængning. ☞ "Korrigerer for forvrængning i det projicerede billede" s.56 <ul style="list-style-type: none"> • Fra: Slår den geometriske korrektion fra midlertidigt. • V/L Keystone: Justér Lodret keystone, L-balance, Vandret keystone og V-balance for at korrigere lodret og vandret keystone-forvrængning. • Quick Corner: Vælg og korriger de fire hjørner af det projicerede billede. • Buekorrektion: Korrigerer forvrængning, der opstår ved projicering på en krum overflade.
Split Screen	Du kan opdele skærmen i to. ☞ "Projicering af to billeder samtidigt (Split Screen)" s.75

Undermenu	Funktion
Lydstyrke	Du kan justere lydstyrken. Der gemmes indstillingsværdier for hver kilde.
HDMI-link	<p>Indstillingerne for HDMI Link kan konfigureres.</p> <p>Enhedstilslutninger: Viser en liste over enheder, der er tilsluttet HDMI-portene.</p> <p>HDMI-link: Slå HDMI-link til og fra.</p> <p>Aktiver link: Indstiller hvilke handlinger der skal udføres, når projektoren eller en tilsluttet enhed tændes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tovejs: Tænder den tilsluttede enhed, når projektoren tændes, eller tænder projektoren, når den tilsluttede enhed tændes. • Enhed -> PJ: Tænder projektoren, når den tilsluttede enhed tændes. • PJ -> Enhed: Tænder den tilsluttede enhed, når projektoren tændes. <p>Deaktiver link: Slukker den tilsluttede enhed, når projektoren slukkes.</p> <p>Link-buffer: Hvis HDMI-link ikke fungerer korrekt, kan du muligvis forbedre hyperlinkets status ved at ændre denne indstilling.</p>
Lås indstilling	<p>Betjeningslås: Du kan bruge dette til at begrænse betjening af projektorens kontrolpanel.</p> <p>☛ "Betjeningslås" s.90</p>
Strømforbrug	Ved indstilling ECO reduceres strømforbruget under projicering, og ventilatorstøjen mindskes.
Fjernbetjening	<p>Modtagelse af betjeningssignalet kan begrænses via fjernbetjeningen.</p> <p>Når den er indstillet til Fra, kan du ikke udføre funktioner fra fjernbetjeningen. Hvis du ønsker at udføre funktioner fra fjernbetjeningen, skal du holde [Menu]-knappen på fjernbetjeningen nede i mindst 15 sekunder for at stille indstillingen tilbage til dens standardværdi.</p>

Undermenu	Funktion
Brugerknep	<p>Vælg, hvilke punkter i menuen Konfiguration, som du ønsker at tildele knapperne [User1], [User2] og [User3] på fjernbetjeningen. Følgende punkter kan indstilles.</p> <p>Strømforbrug, Opløsning, Visning på skærmen, Vis QR-kode, Billedforbedring, Link-menu</p>
Testmønster	<p>Du kan få vist et prøvemønster til at justere projektionen uden tilslutning af andet udstyr, når du opsætter projektoren.</p> <p>☛ "Visning af et testmønster" s.28</p>
Hukommelse	<p>Udfør funktioner, og foretag indstillinger for hukommelsesfunktionen.</p> <p>☛ "Hukommelsesfunktion" s.83</p>
Genindstil	<p>Du kan nulstille alle justeringsværdierne i menuen Indstillinger til deres standardindstilling, undtagen Aktiver link, Deaktiver link, Link-buffer, Brugerknep og Hukommelse.</p> <p>Se følgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres standardindstillinger.</p> <p>☛ "Menuen Genindstil" s.143</p>

Menuen Udvidet





[Esc] / [↵]: Retur [◀]: Vælg [Menu]: Afslut



Undermenu	Funktion
Startskærm	<p>Startskærm auto visn.: Når dette er indstillet til Til, vises startskærmen, når projektoren tændes. Startskærmen vises ikke, når den valgte kilde har et billedsignal, når projektoren tændes.</p> <p>Brugerdef. funkt. 1, Brugerdef. funkt. 2: Vælg, hvilken af følgende fire funktioner, der skal tildeles til startskærmen. Netværksindstillinger, Info, Billedforbedring, Split Screen</p>



Undermenu	Funktion
Display	<p>Du kan foretage indstillinger for projektorvisningen.</p> <p>Menuplacering: Vælg placeringen for hvor menuen skal vises på den projicerede skærm.</p> <p>Meddelellesposition: Vælg placeringen for hvor menuen skal vises på den projicerede skærm.</p> <p>Meddelelse: Ved indstillingen Fra, vises følgende punkter ikke.</p> <p>Elementnavne, når Kilde, Farvetilstand eller Billedformat ændres, meddelelser, hvis der ikke modtages noget signal, og advarsler som f.eks. Advarsel, høj temp.</p> <p>Vis baggrund*: Du kan indstille skærmbaggrunden til Sort, Blå eller Logo, når der ikke er noget tilgængeligt billedsignal.</p> <p>Startskærm*: Indstil til Til for at få vist Brugerlogo, når projektionen starter.</p> <p>A/V Mute*: (Dette kan ikke indstilles, når Slå A/V Mute fra er slået A/V Mute.) Vælg baggrundsfarven til skærmen, eller vælg logoet, der skal vises, når A/V-lydløs er slået til.</p> <p>Standby-bekræftelse: (Dette er ikke tilgængeligt, når Fjernbetjeningstype er indstillet til Enkelt.) Hvis funktionen stilles på Fra, er det muligt at slukke for projektoren ved blot at trykke én gang på knappen [⏻].</p> <p>Medd., rens luftfilt.: Du kan indstille, om meddelelse om rens luftfilter skal aktiveres (Til/Fra). Når dette punkt angives til Til, og der registreres en blokering i luftfilteret, vises der en meddelelse på skærmen.</p> <p>Skærm: (Denne indstilling er ikke tilgængelig ved projicering af billeder fra en computer via et netværk). Indstil højde-bredde-forholdet for den projicerede skærm i overensstemmelse med den anvendte skærmttype.</p> <p>☛ "Skærmindstillinger" s.26</p> <p>Ensartede farver: Justerer farvetonebalancen for hele skærmen.</p> <p>☛ "Ensartede farver" s.191</p>

Undermenu	Funktion
Brugerlogo *	Du kan skifte det brugerlogo, der vises som baggrund, under Vis baggrund, A/V Mute, osv. ☛ "Lagring af brugerlogo" s.81
Projektion	Vælg en af de følgende projektionsmetoder, afhængigt af hvordan projektoren er monteret. Front, Front/loft, Bagpå og Bagpå/loft Du kan ændre indstillinger som følger ved at trykke på [A/V Mute]-knappen i ca. fem sekunder. Front↔Front/loft Bagpå↔Bagpå/loft

Undermenu	Funktion
Betjening	<p>Direkte opstart: Indstil til Til for at tænde for projektoren ved blot at sætte stikket ind.</p> <p>Når netledningen er tilsluttet, skal du være opmærksom på, at projektoren tænder automatisk, når strømmen f.eks. kommer tilbage, hvis der har været strømsvigt.</p> <p>Dvaletilstand: Når der er indstillet Til, stoppes projektionen automatisk, når der ikke modtages et billedsignal, og projektoren ikke betjenes.</p> <p>Dvaletilstandstid: Når Dvaletilstand er indstillet til Til, kan du indstille tiden, før projektoren automatisk slukkes, inden for et område på 1 til 30 minutter.</p> <p>Højde-tilstand: Vælg Til, hvis projektoren bruges i højde over 1500 m.</p> <p>Autosøg efter kilde: Slå Til for automatisk at detektere et billedsignal fra en anden kilde og projicere billedet, når der ikke er et billedsignal fra den aktuelle kilde.</p> <p>Auto-tænd: Hvis denne indstilling stilles på HDMI1 eller Computer, tænder projektoren, når den modtager et signal fra HDMI1-porten eller Computer-porten, selv når projektoren er på standby.</p> <p>Indst. A/V-lydløs: Her kan du udføre indstillinger relateret til A/V-lydløs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A/V lydløstimer: Når dette er slået Til, slukker projektoren automatisk, hvis der ikke udføres nogen handlinger i ca. 30 minutter, efter at A/V-lydløs er aktiveret. • Slå A/V Mute fra*: Når dette er indstillet til A/V Mute, kan du kun slå A/V-lydløs fra ved at trykke på knappen [A/V Mute] (eller ved at sende kommandoen Slå A/V-lydløs fra). <p>Når indstillingen er Enhver, slå A/V Mute fra, når projektoren betjenes.</p>

Undermenu	Funktion
	<p> "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.79</p> <p>Avanceret: Følgende emner kan indstilles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fjernbetjeningstype: Du kan vælge Normal eller Enkelt afhængigt af fjernbetjeningstypen. Vælg Normal for dette punkt for at bruge den medfølgende fjernbetjening. Når du vælger Enkelt, kan du bruge den fjernbetjening, der fulgte med andre projektorer fra Epson, til at betjene denne projektor. Dette er praktisk, når du vil bruge den fjernbetjening, du allerede kender, til at betjene projektoren. Men du kan ikke bruge den fjernbetjening, der fulgte med projektoren, hvis punktet er indstillet til Enkelt. Sørg for, at indstillingen er korrekt, da det kan være besværligt at ændre den tilbage til Normal, hvis projektoren er monteret i loftet eller andre steder, hvor den er svær at nå. Du kan heller ikke bruge de funktioner, der ikke findes på denne projektor eller på den fjernbetjening, som du bruger. • Bip: Når denne funktion er indstillet til Til, bipper bekræftelsessummeren, for at gøre dig opmærksom på, at der tændes eller slukkes for strømmen, eller at afkøling er afsluttet. • Indikatorer: Når dette er slået Fra, er projektorens indikatorer deaktiveret, undtagen for unormale tilstande eller advarsler. • Inv. retningsknap: Slå dette Til, når projektoren er installeret på et loft. <p>Dato og klokkeslæt: Foretag systemtidsindstillinger for projektoren.</p> <p> "Indstilling af tiden" s.34</p>

Undermenu	Funktion
A/V-indstillinger	<p>A/V-output: Indstil dette til Altid, hvis du også ønsker at udsende lyd og billeder til en ekstern enhed, når projektoren er i standby.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Hvis A/V-output indstilles til Altid, indstilles Standby-tilstand automatisk til Kommunik. Til.</p> </div> <p>Skærmudgang: Vælg billedkildeoutput til en ekstern skærm, når projektoren er i standby-status. Når indstillingen er Automatisk, udsendes analoge RGB-signaler fra Computer-porten eller BNC-porten afhængigt af den kilde, der var valgt, da projektoren blev slukket.</p> <p>Audioindstillinger: Udfør følgende lydrelaterede indstillinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audiooutput: Vælg lyden, der skal spilles, når der projiceres billeder fra Computer-porten eller BNC-porten. Når indstillingen er Automatisk, udsendes lyden fra den audio-inputport, der svarer til hver billed-inputport. •  "Tilslutning af udstyr" s.38 • HDMI1-audiooutput, HDMI2-audiooutput: Vælg, hvilken lydkilde der skal bruges, når der projiceres billeder fra HDMI1-porten eller HDMI2-porten. Hvis du vælger HDMI, udsendes lyden for billedet, som den er. Hvis du vælger Audio1, udsendes lyden fra Audio1-porten.

Undermenu	Funktion
Standby-tilstand	<p>Hvis du indstiller Kommunik. Til, kan du udføre følgende betjeninger, selvom projektoren er i standby-tilstand.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overvåg og styr projektoren via et netværk. • Udsend lyd og billeder til en ekstern enhed (kun når A/V-output er indstillet til Altid). • Kommunikation fra HDBaseT-porten er aktiveret (kun når Kontrol/kommunikation er indstillet til Til). <div>  <p>Hvis du overvåger eller styrer din projektor ved brug af trådløst LAN, skal du indstille Tilslutningstilstand til Avanceret.</p> <p>☛ Netværk - Trådløst LAN - Tilslutningstilstand s.134</p> </div>
HDBaseT (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	<p>Kontrol/kommunikation: (Dette punkt kan ikke indstilles, når Extron XTP står på Til). Hvis denne funktion stilles på Til, aktiveres både Ethernet-kommunikation, seriel kommunikation og den kabelforbundne fjernstyring via HDBaseT-Transmitter, der er forbundet til HDBaseT-porten.</p> <p>Extron XTP: Indstil til Til, hvis du tilslutter Extron XTP-transmitteren eller skifter til HDBaseT-porten. Du kan læse mere om XTP-systemer på Extrons hjemmeside. http://www.extron.com/</p> <div>  <ul style="list-style-type: none"> • Når Kontrol/kommunikation eller Extron XTP er slået Til, indstilles Standby-tilstand automatisk til Kommunik. Til. • Når Kontrol/kommunikation eller Extron XTP er slået Til, er projektorens LAN-port, RS-232-port og Remote-port deaktiveret. • Hvis du stiller Extron XTP på Til, fortsætter ventilatoren med at køre, selvom projektoren er på standby, men dette er normalt. </div>

Undermenu	Funktion
Multiprojektion	<p>Foretag indstillinger ved projicering fra flere projektorer.</p> <p>☛ "Multiprojektionsfunktion" s.73</p> <p>Projektor-id: Indstil id'en fra 1 til 30. Fra angiver, at der ikke findes noget id.</p> <p>☛ "Id-indstillinger" s.33</p> <p>Geom. korrektion: Korrigerer forvrængning i det projicerede billede.</p> <p>☛ "Korrigerer for forvrængning i det projicerede billede" s.56</p> <p>Farvetilstand: Indstil til Multiprojektion.</p> <p>Farvematching: Korrigerer forskellen mellem farvetonen og lysstyrken på hvert billede.</p> <p>☛ "Farvematching" s.73</p> <p>Ensartede farver: Justerer farvetonebalancen for hele skærmen.</p> <p>☛ "Ensartede farver" s.191</p> <p>RGBCMY: Du kan indstille Nuance, Mætning og Lysstyrke på farvekomponenterne R (rød), G (grøn), B (blå), C (cyan), M (magenta) og Y (gul).</p> <p>☛ "Indstilling af RGBCMY" s.74</p> <p>Genindstil: Du kan genindstille alle værdierne i menuen Multiprojektion til deres standardværdier.</p>
Tidsplanindstil.	<p>Du kan indstilles projektorens tidsplan, så den udfører en specifik handling på et forhåndsvalgt tidspunkt.</p> <p>☛ "Tidsplansfunktion" s.85</p>
Sprog	Du kan indstille sproget for meddelelser og menuer.

Undermenu	Funktion
Genindstil	<p>Du kan genindstille alle justeringsværdier for menuen Udvidet til deres standardindstillinger. Følgende punkter genindstilles dog ikke.</p> <p>Skærm, Projektion, Højde-tilstand, Autosøg efter kilde, Slå A/V Mute fra, Fjernbetjeningstype, Inv. retningsknap, A/V-output, Skærmudgang, Standby-tilstand, HDBaseT, Projektor-id, Farvetilstand, Farvematching, Sprog</p> <p>Se følgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres standardindstillinger.</p> <p>☛ "Menuen Genindstil" s.143</p>

* Hvis **Brugerlogobeskyt.** stilles på **Til** i **Adgangskodebeskyttelse**, er det ikke muligt at ændre indstillingerne for brugerlogoet. Du kan foretage ændringer, når du har indstillet **Brugerlogobeskyt.** til **Fra**.

☛ "Håndtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" [s.88](#)


Menuen Netværk

Når **Netværksbeskyt.** indstilles til **Til** under **Adgangskodebeskyttelse**, vises en meddelelse, og netværksindstillingerne kan ikke ændres. Indstil **Netværksbeskyt.** til **Fra**, og konfigurer derefter netværket.

☛ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" [s.88](#)

Indstil uret på projektoren, før du konfigurerer menuen Netværk. Hvis uret ikke er indstillet, kan det trådløse LAN-netværk ikke konfigureres korrekt.

☛ "Indstilling af tiden" [s.34](#)



Undermenu	Funktion
Screen Mirroring *	Vælg Til for at projicere billeder med funktionen Screen Mirroring.
Info om Screen Mirroring *	Hvis Screen Mirroring indstilles til Til , vises der yderligere oplysninger om Screen Mirroring.

Undermenu	Funktion
Indst.af Screen Mirroring *	Viser skærmen med forbindelsesindstillingerne til Screen Mirroring. ☞ "Indst.af Screen Mirroring (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)" s.131
Trådløst LAN-strøm	Sæt denne indstilling på Til , hvis du opretter forbindelse mellem en projektor og en computer via et trådløst LAN. Hvis du ikke ønsker at tilslutte via et trådløst LAN, slås funktionen Fra så uautoriseret adgang forhindres.
Netv.opl. - Trådløst LAN	Viser følgende oplysninger om netværksindstillingsstatus. <ul style="list-style-type: none"> • Tilslutningstilstand • Trådl. LAN-system • Antenneniveau • Projektornavn • SSID • DHCP • IP-adresse • Undernetmaske • Gatewayadresse • MAC-adresse • Regionskode Hvis IPv6 vælges, vises følgende oplysninger. <ul style="list-style-type: none"> • IPv6-adresse (manuel): IPv6-adresse, Længde af præfiks, Gatewayadresse • IPv6-adresse (auto): Midlertidig adresse, Link-lokal adresse, Tilstandsløs adresse, Tilstandsfuld adres.


Undermenu	Funktion
Netv.opl. - kabelf. LAN	Viser følgende oplysninger om netværksindstillingsstatus. <ul style="list-style-type: none"> • Projektornavn • DHCP • IP-adresse • Undernetmaske • Gatewayadresse • MAC-adresse • IPv6-adresse (manuel): IPv6-adresse, Længde af præfiks, Gatewayadresse • IPv6-adresse (auto): Midlertidig adresse, Link-lokal adresse, Tilstandsløs adresse, Tilstandsfuld adres.
Vis QR-kode	Hvis du tilslutter iOS- eller Android-enheder ved brug af Epson iProjection, skal du aflæse den viste QR-kode.
Til netværks-konfiguration	Følgende menuer er tilgængelige for netværksindstillinger. Grundlæg., Trådløst LAN, Kabelf. LAN, Meddelelse, Andre, Genindstil

* Kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W

Bemærkninger vedrørende brug af menuen Netværk

Valg fra hovedmenuen, undermenuer og ændring af valgte punkter sker på samme måde som i menuen Konfiguration.


Når du er færdig, skal du gå til menuen **Ops. udført** og vælge **Ja, Nej** eller **Annul.** Hvis du vælger **Ja** eller **Nej**, kommer du tilbage til menuen Konfiguration.



- Ja:** Gemmer indstillingerne og lukker menuen Netværk.
- Nej:** Gemmer ikke indstillingerne og lukker menuen Netværk.
- Annul.:** Fortsætter med at vise menuen Netværk.

Skærmtastaturfunktioner

Netværkmenuen indeholder punkter, som kræver indtastning af alfanumeriske værdier. I det tilfælde vises følgende softwaretastatur. Brug knapperne [▲][▼][◀][▶] til at flytte markøren til den ønskede tast, og tryk derefter på knappen [↵] for at indtaste det valgte tegn. Indtast tal ved at holde [Num]-knappen på fjernbetjeningen nede og trykke på de numeriske knapper. Når du er færdig med indtastningen, skal du trykke på knappen **Udfør** på tastaturet for at bekræfte din indtastning. Tryk på **Annul.** på tastaturet for at annullere indtastningen.



- Hver gang du trykker på **CAPS**-tasten og på [↵]-tasten, vælges og skiftes mellem store og små bogstaver.
- Hver gang du trykker på **SYM1/2**-tasten og på [↵]-tasten, vælges og ændres symboltasterne for det indrammede afsnit.

Følgende tegntyper kan indtastes.

Tal	0123456789
Bogstaver	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboler	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{ }~

Indst.af Screen Mirroring (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)

Hvis **Screen Mirroring beskyt.** indstilles til **Til** i **Adgangskodebeskyttelse**, vises en besked, og det er ikke længere muligt at ændre netværksindstillingerne i Screen Mirroring. Sæt **Screen Mirroring beskyt.** til **Fra**, hvorefter du kan indstille Screen Mirroring.

☛ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" [s.88](#)

Hvis du ændrer indstillingerne i Indst.af Screen Mirroring, skal du vælge **Indstil** på følgende skærm, og vælg derefter **Ja**.



[Esc] / [↩]: Retur


[◀]: Vælg

[Menu]: Afslut

Undermenu	Funktion
Navn der vises	Indtast et navn for at finde denne projektor, når du søger efter den med funktionen Screen Mirroring. Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
Betjeningstilstand	Vælg Udvidet , hvis projektoren indstilles til at være gruppeejer med funktionen Screen Mirroring. Hvis Udvidet vælges, kan afbrydelsesfunktionen bruges.
Grundlæggende	<p>Trådl. LAN-system: Vælg kommunikationsmetoden, der skal bruges til projektoren og den mobile enhed.</p> <p>Juster præstation: Juster billedets visningshastighed og kvalitet, når du bruger Screen Mirroring. Vælg et lille nummer til at forbedre billedkvaliteten. Vælg et stort nummer til at forbedre behandlingshastigheden.</p> <p>Tilslutningstilstand: Vælg typen af WPS (Wi-Fi Protected Setup). Vælg PIN for at beskytte forbindelsen bedre. Når du bruger en mobil enhed, der kun understøtter en PBC-forbindelse, skal du vælge PIN/PBC. Denne kan kun indstilles, hvis Betjeningstilstand indstilles til Grundlæggende.</p>

Undermenu	Funktion
Udvidet	<p>Denne kan kun indstilles, hvis Betjeningstilstand indstilles til Udvidet.</p> <p>Mødetilstand: Vælg Kan afbrydes for at tillade andre brugere at projicere billeder, når du bruger Screen Mirroring.</p> <p>Kanal: Vælg, hvilken trådløs kanal du vil bruge til Screen Mirroring.</p>
Display	<p>Besked om pinkode: Hvis du projicerer billeder fra andre kilder end Screen Mirroring, skal du vælge, om pinkoden skal vises på projektionsskærmen eller ej. Når denne indstilling sættes på Til, vises en otte-cifret pinkode på projektionsskærmen.</p> <p>Meddelel. enhedsnavn: Hvis denne indstilling sættes på Til, og der projiceres billeder fra andre kilder end Screen Mirroring, vises navnet på den senest tilsluttede enhed på projektionsskærmen.</p>
Genindstil	Nulstiller alle værdierne i Indst.af Screen Mirroring til deres standardværdier.

Menuen Grundlæg.



Undermenu	Funktion
Projektornavn	Viser det projektornavn, der bruges til at finde projektoren på et netværk. Under redigering kan der indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn. (" * + , / : ; < = > ? [\] ` og mellemrum kan ikke bruges.)
PJLink-adgangs-kode	Vælg en adgangskode til brug af projektoren med PJLink-kompatibel software. Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn. (Mellemrum og symboler må ikke bruges.) ☛ "Om PJLink" s.201
Remote-adgangskode	Indstil en adgangskode for at bruge Remote i Epson Web Control. Der kan indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn. (* : og mellemrum kan ikke bruges.) Standardbrugernavn er "EPSONREMOTE" og standardadgangskode er "guest". ☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" s.194

Undermenu	Funktion
Web-kontroladgangs.	Indstil en adgangskode for autentificering, når du foretager indstillinger og styrer projektoren ved hjælp af Web-kontrol i Epson Web Control. Der kan indtastes op til otte enkeltbyte, alfanumeriske tegn. (* : og mellemrum kan ikke bruges.) Standardbrugernavn er "EPSONWEB" og standardadgangskode er "admin". ☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" s.194
Adgskode moderator	Hvis du bruger EasyMP Multi PC Projection eller Epson iProjection, skal du indtaste den fire-cifrede godkendelseskode, hvis du opretter forbindelse til projektoren som moderator. (Der er ikke en standardadgangskode.)
Projektornøgleord	Sæt denne indstilling på Til for at aktivere en sikkerhedsadgangskode, så du forhindrer andre brugere i at projicere billeder ved et uheld. Hvis du projicerer billeder fra en computer eller en mobil enhed, skal du indtaste nøgleordet, der vises på den projicerede skærm i EasyMP Multi PC Projection eller Epson iProjection.
Vis LAN-info.	Indstil visningsformat for projektorens netværksoplysninger. Hvis du viser QR-koden, kan du forbinde til et netværk ved blot at indlæse QR-koden i Epson iProjection. Tekst og QR-kode er indstillet som standard.

Menuen Trådløst LAN

For at forbinde projektoren til en computer, som bruger et trådløst netværk, skal du installere den trådløse LAN-enhed (ELPAP10).

☛ "Installation af den trådløse LAN-enhed" [s.45](#)




Undermenu	Funktion
Tilslutningstilstand	<p>Angiv den forbindelse, du vil bruge, når du opretter forbindelse mellem en projektor og en computer via et trådløst LAN.</p> <p>Hurtig: Med denne funktion kan du forbinde direkte til en smartphone, tablet eller en computer via et trådløst netværk.</p> <p>Avanceret: Med denne funktion kan du forbinde direkte til en smartphone, tablet eller en computer via et trådløst netværksadgangspunkt. Forbindelsen oprettes i Infrastruktur-tilstand.</p>

Undermenu	Funktion
Søg adgangspunkt	<p>Når Tilslutningstilstand er indstillet til Avanceret, kan du søge efter omgivende adgangspunkter og indstille SSID'et til at blive tilsluttet fra disse adgangspunkter. Afhængigt af adgangspunktindstillingerne vises de muligvis ikke på listen.</p> <p>☛ "Søg adgangspunkt-skærm" s.137</p>
SSID	<p>Indtast et SSID. Indtast et SSID, hvis der eksisterer et SSID for det trådløse LAN system, som projektoren er en del af.</p> <p>Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.</p>
Sikkerhed	<p>Vælg sikkerhedstype i henhold til indstillingerne for trådløst LAN.</p> <p>Åbn: Der er ikke indstillet sikkerhed.</p> <p>WPA2-PSK: Kommunikationen udføres ved brug af sikkerhedsfunktionen WPA2. Anvender AES-metoden til kryptering. Når der oprettes en tilslutning fra en computer til projektoren, skal du indtaste den værdi, som er indstillet i adgangskoden.</p> <p>WPA/WPA2-PSK*: Tilslutter i personlig WPA-tilstand. Krypteringsmetoden vælges automatisk i henhold til adgangspunktindstillingerne. Indstil en adgangskode, som er den samme som for adgangspunktet.</p> <p>WPA2-EAP*: Kommunikationen udføres ved brug af sikkerhedsfunktionen WPA2. Anvender AES-metoden til kryptering.</p> <p>WPA/WPA2-EAP*: Tilslutter i WPA-virksomhedstilstand. Krypteringsmetoden vælges automatisk i henhold til adgangspunktindstillingerne.</p>

Undermenu	Funktion
Adgangssætning	<p>Indtast en adgangssætning, som bruges til at forbinde til netværket, når Sikkerhed er indstillet til WPA2-PSK eller WPA/WPA2-PSK.</p> <p>Der kan indtastes mindst 8 og op til 63 enkeltbyte alfanumeriske tegn.</p> <p>Du kan indtaste op til 32 tegn i menuen Konfiguration. Når du indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at indtaste teksten.</p> <p>☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" s.194</p> <p>Når Tilslutningstilstand er indstillet til Hurtig, indstilles den oprindelige adgangssætning.</p>

Undermenu	Funktion
EAP-indstilling	<p>Sæt protokoller til godkendelsesfunktionerne WPA2-EAP og WPA/WPA2-EAP.</p> <p>EAP-type: Vælg certificeringsprotokollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PEAP: Meget anvendt godkendelsesprotokol i Windows Server. • PEAP-TLS: Godkendelsesprotokol anvendt i Windows Server. Vælges, når der bruges et klientcertifikat. • EAP-TLS: Meget anvendt godkendelsesprotokol ved brug af et klientcertifikat. • EAP-FAST, LEAP: Vælg dette, når disse godkendelsesprotokoller anvendes. <p>Brugernavn: Indtast et brugernavn, der skal bruges til godkendelse. Der kan indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn.</p> <p>Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Når du indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at indtaste teksten.</p> <p>☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" s.194</p> <p>Hvis du også skal indtaste et domænenavn, skal du tilføje domænenavnet inden brugernavnet, adskilt med en backslash (domænenavn\brugernavn).</p> <p>Adgangskode: Indtast adgangskoden, der skal bruges til godkendelse i PEAP, EAP-FAST og LEAP. Der kan indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Når du indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at indtaste teksten.</p> <p>☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" s.194</p> <p>Når adgangskoden indtastes, og du vælger Udfør, angives værdien og vises som en stjerne (*).</p> <p>Klientcertifikat: Importerer klientcertifikaterne, der bruges i PEAP-TLS og EAP-TLS.</p>

Undermenu	Funktion
	<p>Verif. Serv. cert.: Indstillet til Til for at godkende certifikatet på certificeringsserveren. For at godkende et servercertifikat skal du indstille CA-certifikat.</p> <p>CA-certifikat: Importer nøglecentercertifikater, der bruges i PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS og EAP-FAST.</p> <p>Radiusservernavn: Angiv navnet på certificeringsserveren. Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.</p>
Kanal	Du kan vælge de kanaler, som anvendes til tilslutning i Hurtig-tilstand. Hvis der opstår interferens fra andre signaler, skal du bruge en anden kanal.
IP-indstillinger *	<p>Konfigurer netværksindstillingerne.</p> <p>DHCP: Indstil til Til for at konfigurere netværket med DHCP. Hvis dette er slået Til, kan du ikke indstille flere adresser.</p> <p>IP-adresse: Du kan indtaste projektorens <u>IP-adresse</u>. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De følgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)</p> <p>Undernetmaske: Her kan du indtaste projektorens <u>Undernetmaske</u>. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den følgende undernetmaske kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0, 255.255.255.255</p> <p>Gatewayadresse: Du kan indtaste IP-adresse for gateway for projektoren. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den følgende <u>Gatewayadresse</u> kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)</p>
SSID-display	For at undgå at SSID vises på standby-skærmen for LAN, indstilles denne til Fra .
Visning af IP-adr.	Hvis du vil undgå, at IP-adressen vises på LAN Standby-skærmen, skal du angive Fra .

Undermenu	Funktion
IPv6-indstillinger	<p>Konfigurer indstillingerne for at bruge IPv6-protokollerne.</p> <div>  <ul style="list-style-type: none"> Følgende funktioner understøtter IPv6-protokoller. <ul style="list-style-type: none"> Epson Web Control PJLink Når du indstiller IPv6-adressen manuelt, skal du konfigurere indstillingerne i Avanceret fra Epson Web Control. <ul style="list-style-type: none"> "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" s.194 </div> <p>IPv6: Sæt denne indstilling til Til, hvis der bruges IPv6-protokoller. Sørg for en lokal linkadresse er indstillet, hvis der bruges IPv6. Den er sammensat af grænsefladens ID, der er oprettet fra fe80:: og projektorens MAC-adresse.</p> <p>Auto-konfiguration: Sæt denne indstilling til Til, hvis der automatisk skal hentes en IPv6-adresse fra RA (routermeddelelse). Adressen er sammensat, som vist nedenfor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilstandsløs adresse (0 til 6): Oprettes automatisk ved at kombinere præfikset fra RA (routermeddelelse) og grænsefladens ID, der oprettes fra projektorens MAC-adresse. Tilstandsfuld adres. (0 til 1): Oprettes automatisk fra DHCP-serveren ved brug af DHCPv6. <p>Brug midlertidig adresse: Sæt denne indstilling til Til for at godkende IPv6-adressen midlertidigt (0 til 1), når Auto-konfiguration er indstillet til Til.</p>

* Denne kan kun indstilles, hvis Tilslutningstilstand indstilles til Avanceret.

Sikkerhedstype

Når den trådløse LAN-enhed (ekstraudstyr) er forbundet, og bruges i Avanceret tilslutningstilstand, anbefales det på det kraftigste, at du indstiller sikkerheden.

WPA er en krypteringsstandard, som forbedrer sikkerheden for trådløse netværk. Projektoren understøtter krypteringsmetoderne TKIP og AES.

WPA bruger også andre funktioner til brugergodkendelse. WPA-godkendelse bruger to metoder: en godkendelsesserver eller godkendelse mellem en computer og et adgangspunkt uden brug af en server. Denne projektor understøtter den sidste metode, uden en server.





Følg retningslinierne fra administratoren for dit netværk for mere information om opsætning.

Søg adgangspunkt-skærm

Detekterede adgangspunkter vises på en liste.




Undermenu	Funktion
Opdater	Søger igen efter adgangspunktet.

Undermenu	Funktion
	Angiver et allerede indstillet adgangspunkt.
	Angiver et adgangspunkt, hvor sikkerheden er indstillet. Hvis du vælger et adgangspunkt, hvor sikkerheden ikke er blevet indstillet, vises menuen Trådløst LAN. Hvis du vælger et adgangspunkt, hvor sikkerheden er blevet indstillet, vises menuen Sikkerhed. Vælg en type sikkerhed i overensstemmelse med sikkerhedsindstillingerne for adgangspunktet.

Menuen Kabelf. LAN



Undermenu	Funktion
IP-indstillinger	<p>Du kan foretage indstillinger for følgende adresser.</p> <p>DHCP: Indstil til Til for at konfigurere netværket med DHCP. Hvis dette er slået Til, kan du ikke indstille flere adresser.</p> <p>IP-adresse: Du kan indtaste projektorens IP-adresse. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De følgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)</p> <p>Undernetmaske: Her kan du indtaste projektorens Undernetmaske. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den følgende undernetmaske kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0, 255.255.255.255</p> <p>Gatewayadresse: Du kan indtaste IP-adresse for gateway for projektoren. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den følgende Gatewayadresse kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)</p>
Visning af IP-adr.	<p>Hvis du vil undgå, at IP-adressen vises på LAN Standby-skærmen, skal du angive Fra.</p>

Undermenu	Funktion
IPv6-indstillinger	<p>Konfigurer indstillingerne for at bruge IPv6-protokollerne.</p> <div>  <ul style="list-style-type: none"> Følgende funktioner understøtter IPv6-protokoller. <ul style="list-style-type: none"> Epson Web Control PJLink Når du indstiller IPv6-adressen manuelt, skal du konfigurere indstillingerne i Avanceret fra Epson Web Control. <ul style="list-style-type: none"> "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" s.194 </div> <p>IPv6: Sæt denne indstilling til Til, hvis der bruges IPv6-protokoller. Sørg for en lokal linkadresse er indstillet, hvis der bruges IPv6. Den er sammensat af grænsefladens ID, der er oprettet fra fe80:: og projektorens MAC-adresse.</p> <p>Auto-konfiguration: Sæt denne indstilling til Til, hvis der automatisk skal hentes en IPv6-adresse fra RA (routermeddelelse). Adressen er sammensat, som vist nedenfor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilstandsløs adresse (0 til 6): Oprettes automatisk ved at kombinere præfikset fra RA (routermeddelelse) og grænsefladens ID, der oprettes fra projektorens MAC-adresse. Tilstandsfuld adres. (0 til 1): Oprettes automatisk fra DHCP-serveren ved brug af DHCPv6. <p>Brug midlertidig adresse: Sæt denne indstilling til Til for at godkende IPv6-adressen midlertidigt (0 til 1), når Auto-konfiguration er indstillet til Til.</p>

Meddelelse-menu

Når dette er indstillet, får du en meddelelse via e-mail, hvis der opstår et problem eller en advarsel i forbindelse med projektor.

☛ "E-mailmeddelelse om læsefejl" [s.198](#)

Grundlægg.
Trådløst LAN
Kabelf. LAN
Meddelelse
Andre
Genindstil
Ops. udført


Retur

Meddelelse om mail
SMTP-server
Portnummer
Fra
Adresse 1-indstill.
Adresse 2-indstill.
Adresse 3-indstill.
SNMP
Trap-IP-adresse 1
Trap-IP-adresse 2
Community-navn
PJLink-meddelelse
Meddelt IP-adresse

Fra
0. 0. 0. 0
0
Fra
Adresse 1-indstill.
Adresse 2-indstill.
Adresse 3-indstill.
SNMP
Trap-IP-adresse 1
Trap-IP-adresse 2
Community-navn
PJLink-meddelelse
Meddelt IP-adresse

[Esc] / [Enter]: Retur [Down Arrow]: Vælg

Undermenu	Funktion
Meddelelse om mail	Indstil til Til for at sende en e-mail til de forudindstillede adresser, når der opstår et problem eller en advarsel i forbindelse med en projektor.
SMTP-server	Du kan indtaste <u>IP-adresse</u> for projektorens SMTP-server. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De følgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)
Portnummer	Du kan indtaste portnummeret for SMTP-serveren. Standardværdien er 25. Du kan indtaste tal mellem 1 og 65535.

Undermenu	Funktion
Fra	Indtast e-mailadressen for afsenderen. Der kan indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Når du indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at indtaste teksten. (" () , ; < > [\] og mellemrum kan ikke bruges.) ☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" s.194
Adresse 1-indstill./Adresse 2-indstill./Adresse 3-indstill.	Indstil e-mailadresser for destinationerne for meddelelses-e-mail og meddelelsesindhold. Der kan registreres op til tre destinationer. Der kan indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Når du indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at indtaste teksten. (" () , ; < > [\] og mellemrum kan ikke bruges.) ☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" s.194
SNMP	Indstil til Til for at overvåge projektoren ved hjælp af SNMP  . For at overvåge projektoren skal du installere SNMP-managerprogrammet på din computer. SNMP skal styres af en netværksadministrator. Standardværdien er Fra .
Trap-IP-adresse 1/Trap-IP-adresse 2	Der kan registreres op til to IP-adresser for SNMP-trap-beskeder. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De følgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)
Community-navn	Indstil community-navnet for SNMP. Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn. (Mellemrum og symboler må ikke bruges.)
PJLink-meddelelse	Sæt denne indstilling til Til for at bruge meddelelsesfunktionen PJLink.

Undermenu	Funktion
Meddelt IP-adresse	Indtast IP-adressen på den computer, som statusmeddelelserne om projektoren operativsystem skal sendes til ved brug af meddelelsesfunktionen PJLink. I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De følgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra 0 til 255)

Menuen Andre




Undermenu	Funktion
Sikker HTTP	Kommunikationen mellem projektoren og computeren i Epson Web Control er krypteret for at forstærke sikkerheden. Hvis sikkerhedsfunktionerne indstilles med Epson Web Control, anbefaler vi ,at du sætter denne indstilling til Til .
Webservercertifikat	Importerer webservercertifikatet, der bruges i Sikker HTTP.
Prioriteret gateway	Vælg enten Kabelforbun. eller Trådløst for den primære gateway.
AMX Device Discovery	Når du vil give projektoren tilladelse til at blive detekteret af <u>AMX Device Discovery</u> , skal du angive denne indstilling til Til . Indstil dette til Fra , hvis du ikke er tilsluttet et miljø, der styres af en styreenhed fra AMX eller AMX Device Discovery.

Undermenu	Funktion
Crestron RoomView	Vælg kun Til hvis projektoren overvåges eller styres via netværket ved hjælp af Crestron RoomView®. Ellers vælg Fra . ☞ "Om Crestron RoomView®" s.202 Ændringer i projektorindstillingerne træder i kraft ved genstart. Hvis Til er valgt, er følgende funktioner ikke tilgængelige. <ul style="list-style-type: none"> • Epson Web Control • Message Broadcasting (EasyMP Monitor plug-in)
Control4 SDDP	Indstil til Til , hvis du vil aktivere hentning af enhedsoplysninger vha. <u>Control4® Simple Device Discovery Protocol (SDDP)</u> .
Message Broadcasting	Du kan aktivere eller deaktivere funktionen Message Broadcasting. Du kan downloade Message Broadcasting og dets betjeningsvejledning fra det følgende websted. http://www.epson.com

Menuen Genindstil

Nulstiller alle netværkets indstillinger.



Undermenu	Funktion
Nulstil netværksindstillinger.	Vælg Ja for at genindstille alle netværksindstillingerne.

Menuen Info (kun visning)

Giver dig mulighed for at kontrollere statussen for de billedsignaler, der projiceres, og projektorens status. Punkter, der kan vises, varierer alt efter den projicerede kilde.



Undermenu		Funktion
Projektorinformation	Kilde	Du kan få vist navnet på kilden for det tilsluttede udstyr, der projicerer.
	Inputsignal	Du kan få vist indholdet af Inputsignal , der er indstillet i menuen Signal , så det passer til kilden.
	Opløsning	Du kan få vist opløsningen.
	Opdaterings-hast.	Du kan få vist <u>Opdateringshast.</u> ▶.
	Synkronise-ringsinfo.	Du kan få vist oplysninger om billedsignalet. Disse oplysninger kan være nødvendige, hvis der er behov for reparation.

Undermenu	Funktion
Status	Her finder du information om fejl på projektoren. Disse oplysninger kan være nødvendige, hvis der er behov for reparation.
Serienummer	Viser projektorens serienummer.
Event ID	Hvis der opstår problemer, når der er oprettet forbindelse mellem projektoren og computeren via netværket, vises oplysninger om problemet ved hjælp af et Event ID. På følgende sider kan du læse mere om, hvordan du bruger et Event ID. ☛ "Om Event ID" s.180
HDBaseT signalniveau (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	Viser styrken på billedsignalet, der sendes fra HDBaseT-porten. Hvis dette vises i gult, reduceres signalstyrken.
Lampeinfo	Lampe-Timer Du kan få vist den samlede lampedriftstid*. Når det er tid til at udskifte lampen, vises tegnene med gul farve.
Version	Main Screen Mirroring (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W) Viser projektorens firmwareversion.
Statusinfo	Viser projektorens status. ☛ "Tolkning af statusinformation" s.161

* Den samlede brugstid vises som "0H" (0 timer) de første 10 timer. 10 timer og derover vises som "10H", "11H" etc.

Menuen Genindstil



Undermenu	Funktion
Lampe timer genindstil	Sletter det samlede antal lampe-timer. Genindstil denne, når du udskifter lampen.
Genindstil hukommelse	Navnene og indstillingerne, der er gemt i Hukommelse , genindstilles. ☛ "Hukommelsesfunktion" s.83
Genindstil alle	Du kan genindstille alle punkter i menuen Konfiguration til deres standardindstillinger. Følgende emner nulstilles ikke til deres standardindstillinger: Inputsignal, Hukommelse, Brugerlogo , alle emner for menuen Netværk, Lampe-Timer, Sprog, Dato og klokkeslæt, Ensartede farver og Farvematching .

Når indholdet i menuen Konfiguration er indstillet for én projektor, kan du bruge denne indstilling til at udføre en samlet opsætning for flere projektorer (funktionen Samlet opsætning). Funktionen "Samlet opsætning" er kun beregnet til projektorer der har det samme modelnummer.

Brug en af nedenstående metoder.

- Opsætning med et USB-flashdrev.
- Opsætning ved at forbinde computeren og projektoren med et USB-kabel.
- Opsætning med en EasyMP-netværksadapter.

Denne vejledning beskriver metoderne med USB-flashdrev og med USB-kabel.



- Følgende indhold påvirkes ikke af samlet opsætning.
 - Indstillingerne i menuen Netværk (undtagen menuerne Meddelelse og Andre)
 - Lampe-Timer og Status i menuen Info
- Du skal lave den samlede opsætning, inden du indstiller det projicerede billede. Indstillingsværdierne til det projicerede billede, såsom Geom. korrektion, påvirkes af den samlede opsætning. Hvis du laver den samlede opsætning, efter du har indstillet det projicerede billede, ændres nogle af indstillingerne muligvis.
- Når du bruger den samlede opsætning, bruges det valgte brugerlogo også på de andre projektorer. Registrer ikke fortrolige oplysninger og lignende som brugerlogo.



Pas på

Det er kundens eget ansvar at lave den samlede opsætning. Hvis den samlede opsætning mislykkes på grund af et strømsvigt, kommunikationsfejl eller andet, er kunden selv ansvarlig for eventuelle reparationsomkostninger.

Opsætning vha. et USB-flashdrev

Dette afsnit forklarer, hvordan du laver en samlet opsætning med et USB-flashdrev.



- Brug et FAT-formateret USB-flashdrev.
- Den samlede opsætning kan ikke udføres med et USB-flashdrev der indeholder sikkerhedsfunktioner. Brug et USB-flashdrev der ikke indeholder nogen sikkerhedsfunktioner.
- Den samlede opsætning kan ikke udføres med en USB-kortlæser eller en USB-harddisk.

Sådan gemmer du indstillingerne på USB-flashdrevet

1



Træk strømkablet ud af projektoren, og sørg for, at alle af projektorens indikatorer ikke lyser.

2

Slut USB-flashdrevet til stikket på projektorens Trådløs LAN-enhed.




"Installation af den trådløse LAN-enhed" [s.45](#)



- Slut USB-flashdrevet direkte til projektoren. Hvis USB-flashdrevet er sluttet til projektoren via en USB-hub, er det ikke muligt at gemme indstillingerne korrekt.
- Tilslut et tomt USB-flashdrev. Hvis USB-flashdrevet indeholder andet end filen til den samlede opsætning, er det ikke muligt at gemme indstillingerne korrekt.
- Hvis du har gemt en fil til en samlet opsætning fra en anden projektor på et USB-flashdrev, skal du slette denne fil eller ændre filnavnet. Den samlede opsætningsfunktion kan ikke overskrive en anden fil til en samlet opsætning.
- Filnavnet til den samlede opsætning er PJCONFDATA.bin. Hvis du skal ændre filnavnet, skal du tilføje tekst efter PJCONFDATA. Hvis du ændrer filnavnet på anden måde, kan projektoren ikke genkende filen.
- Du må kun bruge enkeltbyte-tegn til filnavnet.

3 Hold knappen [Esc] på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet nede, samtidig med at du slutter strømkablet til projektoren.

Når projektorens indikatorer tænder som følger, skal du give slip på knappen [Esc].



Power	Status	Lamp	Temp
Blå - Tændt	Blå - Tændt	Orange - Tændt	Orange - Tændt


Når alle indikatorer begynder at blinke, er filen til den samlede opsætning blevet oprettet.



Pas på

- Afbryd ikke strømkablet fra projektoren, mens filen oprettes. Hvis strømkablet afbrydes, kan projektoren ikke starte ordentligt op.
- Tag ikke USB-flashdrevet ud af projektoren, mens filen oprettes. Hvis USB-flashdrevet tages ud, kan projektoren ikke starte ordentligt op.

Når filen er blevet oprettet, går projektoren på standby.




Power
Blå - Tændt

Tag USB-flashdrevet ud af projektoren, når den er gået på standby.


Brug af gemte indstillinger på andre projektorer

- 1** Træk strømkablet ud af projektoren, og sørg for, at alle af projektorens indikatorer ikke lyser.
- 2** Slut USB-flashdrevet, der indeholder filen til den samlede opsætning, til projektorens port til Trådløs LAN-enhed.




- Hvis et USB-flashdrev indeholder 1 til 3 forskellige filer til samlede opsætninger, bruges filen fra projektoren med det samme modelnummer. Hvis der er flere filer fra en projektor med det samme modelnummer, er det ikke muligt at bruge indstillingerne.
- Hvis der er fire eller flere forskellige filer til samlede opsætninger på USB-flashdrevet, er det ikke muligt at bruge indstillingerne.
- Du må ikke gemme andre data, udover filen til den samlede opsætning, på USB flashdrevet. Hvis USB-flashdrevet indeholder andre data, udover filen til den samlede opsætning, er det ikke muligt at bruge indstillingerne.

- 3** Hold knappen [Menu] på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet nede, samtidig med at du slutter strømkablet til projektoren.



Når projektorens indikatorer tænder som følger, skal du give slip på knappen [Menu].



Power	Status	Lamp	Temp
Blå - Tændt	Blå - Tændt	Orange - Tændt	Orange - Tændt


Indikatorer forbliver tændt i omkring 75 sekunder.

Når alle indikatorer begynder at blinke, er indstillingerne ved at blive gemt i filen.

⚠ Pas på

- Afbryd ikke strømkablet fra projektoren, mens indstillingerne gemmes. Hvis strømkablet afbrydes, kan projektoren ikke starte ordentligt op.
- Tag ikke USB-flashdrevet ud af projektoren, mens indstillingerne gemmes. Hvis USB-flashdrevet tages ud, kan projektoren ikke starte ordentligt op.

4 Når filen er blevet oprettet, går projektoren på standby.



Power
Blå - Tændt

Tag USB-flashdrevet ud af projektoren, når den er gået på standby.


Opsætning ved at forbinde computeren og projektoren med et USB-kabel.

Følgende operativsystemer understøtter den samlede opsætningsfunktion.


- Windows Vista eller senere
- Mac OS X 10.7.x eller nyere

Sådan gemmes indstillingerne på en computer


- 1** Træk strømkablet ud af projektoren, og sørg for, at alle af projektorens indikatorer ikke lyser.
- 2** Forbind computerens USB-port til projektorens Service-port med et USB-kabel.



- 3** Hold knappen [Esc] på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet nede, samtidig med at du slutter strømkablet til projektoren.



Når projektorens indikatorer tænder som følger, skal du give slip på knappen [Esc].



Power	Status	Lamp	Temp
Blå - Tændt	Blå - Tændt	Orange - Tændt	Orange - Tændt

Projektoren genkendes som en flytbar disk af computeren.

- Åbn den flytbare disk, og gem filen til den samlede opsætning (PJCONFDATA.bin) på computeren.



Hvis det er nødvendigt at ændre navnet på filen til den samlede opsætning, kan du tilføje tekst efter PJCONFDATA. Hvis du ændrer filnavnet, kan projektoren muligvis ikke genkende filen korrekt.

- Udfør "Fjern USB-enhed" på din computer, og tag derefter USB-kablet ud.




Hvis du bruger OS X, skal du udføre "Fjern EPSON_PJ".


Projektoren går nu på standby.

Brug af gemte indstillinger på andre projektorer


- 1** Træk strømkablet ud af projektoren, og sørg for, at alle af projektorens indikatorer ikke lyser.
- 2** Forbind computerens USB-port til projektorens Service-port med et USB-kabel.



- 3** Hold knappen [Menu] på fjernbetjeningen eller på kontrolpanelet nede, samtidig med at du slutter strømkablet til projektoren.



Når projektorens indikatorer tænder som følger, skal du give slip på knappen [Menu].



Power	Status	Lamp	Temp
Blå - Tændt	Blå - Tændt	Orange - Tændt	Orange - Tændt

Projektoren genkendes som en flytbar disk af computeren.

- 4** Kopier batchkonfigurationsfilen (PJCONFDATA.bin), som du gemte på computeren, til roden af den flytbare disk.



Du må ikke kopiere andre filer eller mapper end filen til den samlede opsætning til den flytbare disk.

- 5 Udfør "Fjern USB-enhed" på din computer, og tag derefter USB-kablet ud.



Hvis du bruger OS X, skal du udføre "Fjern EPSON_PJ".

Når alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne.






Pas på

Afbryd ikke strømkablet fra projektoren, mens indstillingerne gemmes. Hvis strømkablet afbrydes, kan projektoren ikke starte ordentligt op.

Når filen er blevet oprettet, går projektoren på standby.

Hvis opsætningen mislykkedes

indikatorer fortæller dig, hvis der er opstået en fejl. Kontroller indikatorer status.


Indikatorer status	Udbedring
 <p>Lamp: Orange - blinker hurtigt Temp: Orange - blinker hurtigt</p>	<p>Filen til den samlede opsætning er muligvis ødelagt, eller USB-flashdrevet er muligvis ikke tilsluttet korrekt. Tag USB-flashdrevet ud, træk stikket ud af stikkontakten, sæt det i igen, og prøv derefter igen.</p>
 <p>Strøm: Blå - blinker hurtigt Status: Blå - blinker hurtigt Lamp: Orange - blinker hurtigt Temp: Orange - blinker hurtigt</p>	<p>Der er muligvis opstået en fejl, da indstillingerne skulle gemmes, og der er muligvis en fejl i projektorens firmware. Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.</p> <p> Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p>





Fejlfinding

Dette kapitel beskriver, hvordan du identificerer problemer, og hvordan problemer kan udbedres.

Hvis der opstår et problem med projektoren, kan du åbne skærmen Hjælp for yderligere oplysninger. Du kan også indstille projektoren til en passende tilstand ved at besvare spørgsmålene.


- 1 Tryk på []-knappen.
Startskærmen vises.




- 2 Vælg Hjælp, og tryk derefter på knappen [].




Skærmen Hjælp vises.



- 3 Vælg et menupunkt.



- 4 Bekræft valget.



Spørgsmål og svar vises som i skærmen herunder.

Tryk på knappen [Menu] for at forlade hjælpeskærmen.

Billedet er lille.

- ❓ Er zoom indstillet til minimum?
· Brug zoom-ringen til at ændre billedets størrelse.
- ❓ Står projektoren for tæt på skærmen?
· Flyt projektoren væk fra skærmen.

[Esc] :Retur


[Menu]:Afslut



Hvis problemet ikke kan udbedres via hjælpeskærmen, kan du se følgende.











👉 "Tolkning af indikatorer" [s.155](#)
















Projektoren er udstyret med følgende fem indikatorer, som indikerer driftsstatus for projektoren.



- ① Strømindikator
Angiver projektorens status.
- ② Status indikator
Angiver projektorens status.
- ③ Lamp indikator
Angiver projektorlampernes status.
- ④ Temp-indikatorer
Angiver status på den indvendige temperatur. Denne er normalt slukket.
- ⑤ Filter-indikator
Angiver status for luftfilteret. Denne er normalt slukket.




























Status på følgende indikatorer der bruges under normal drift.
















Indikator					Projektorens status	Beskrivelse
Power	Status	Lamp	Temp	Filter		
 Blå - Tændt	 Fra	 Fra	 Fra	 Fra	Standby-tilstand	Der tilføres strøm til projektoren. I denne status kan du begynde at projicere ved at trykke på [⏻]-knappen på fjernbetjeningen eller [⏻] knappen på kontrolpanelet. (Nogle gange forbliver strømindikatoren tændt et kort stykke tid, selvom strømkablet tages ud. Dette er ikke en fejl).
					Netværksovervågningsstatus	Projektor overvåges og styres via et netværk (når Standby-tilstand står på Kommunik. Til). Hvis strømkablet frakobles og derefter tilsluttes igen i denne tilstand, blinker strømindikatoren blå.
 Blå - Tændt	 Blå - blinker	 Varierende status	 Fra	 Fra	Opvarmningstilstand	Dette er tilstanden umiddelbart efter at projektoren tændes. Opvarmningen tager ca. 30 sekunder efter at lampen tændes. [⏻]-knappen er deaktiveret under opvarmningen.





















Indikator					Projektorens status	Beskrivelse
Power	Status	Lamp	Temp	Filter		
 Blå - Tændt	 Blå - Tændt	 Varierende status	 Fra	 Fra	Projektion i gang	Projektoren er i drift.
 Blå - Tændt	 Blå - blinker	 Fra	 Fra	 Fra	Nedkølingstilstand	Dette er status, umiddelbart efter projektoren er blevet slukket. Alle knapper er deaktiveret i denne tilstand.
 Blå - blinker	 Fra	 Fra	 Fra	 Fra	Forbereder overvågning via netværk	Forbereder overvågning og styring af denne projektor via et netværk. Under forberedelsen på overvågningen via netværket er det ikke muligt at bruge knapperne.

Hvis der opstår en fejl i projektoren, kan status på fejlen ses på indikatorens farve samt om den blinker eller lyser.

Se følgende tabel for at få oplysninger om indikatorernes betydning, og om hvordan du udbedrer de problemer, de angiver.

Indikator					Årsag	Udbedring eller status
Power	Status	Lamp	Temp	Filter		
 Fra	 Blå - blinker	 Orange - blinker	 Fra	 Fra	Intern fejl	Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.  Kontaktliste vedrørende din Epson projektor
 Fra	 Blå - blinker	 Fra	 Orange - blinker	 Fra	Ventilatorfejl Sensorfejl	Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.  Kontaktliste vedrørende din Epson projektor
 Fra	 Blå - blinker	 Fra	 Orange - Tændt	 Fra	Fejl, høj temp. Overophedning)	Lampen slukkes automatisk, og projektionen afbrydes. Vent ca. fem minutter. Efter ca. fem minutter skifter projektoren til standby-tilstand. Kontrollér følgende to punkter. <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at Luftfilter og Ventilationsåbning ikke er blokeret, og at projektoren ikke står op mod en væg. • Hvis Luftfilter er tilstoppet, skal du trække stikket ud af stikkontakten, hvorefter du skal rengøre eller udskifte filtrene.  "Rengøring af luftfilteret" s.184  "Udskiftning af luftfilteret" s.189 Hvis fejlen fortsat opstår, når punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.  Kontaktliste vedrørende din Epson projektor
 Fra	 Blå - blinker	 Orange - Tændt	 Fra	 Fra	Lampesvigt Lampefejl	Kontrollér følgende to punkter. <ul style="list-style-type: none"> • Tag begge lamper ud, og se om de er sprunget.  "Udskiftning af lampen" s.186 • Rengør luftfilteret.  "Rengøring af luftfilteret" s.184

Indikator					Årsag	Udbedring eller status
Power	Status	Lamp	Temp	Filter		
						<p>Hvis lampen ikke er revnet: Sæt lampen i igen, og tænd for strømmen.</p> <p>Hvis fejlen ikke udbedres: Udskift lampen med en ny, og tænd for strømmen.</p> <p>Hvis fejlen ikke udbedres: Undlad at bruge projektoren, tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.</p> <p>☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p> <p>Hvis lampen er revnet: Kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor. (der kan ikke projiceres billeder, indtil lampen udskiftes).</p> <p>☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p> <p>Hvis projektoren bruges i en højde af 1500 m eller mere, skal Højde-tilstand indstilles til Til.</p> <p>☛ Udvidet - Betjening - Højde-tilstand s.125</p>
 Fra	 Blå - blinker	 Fra	 Fra	 Orange - Tændt	Filter, luftstrøms-fejl	<p>Kontrollér følgende to punkter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at Luftfilter og Ventilationsåbning ikke er blokeret, og at projektoren ikke står op mod en væg. • Hvis Luftfilter er tilstoppet, skal du slukke for strømmen, trække stikket ud af stikkontakten, hvorefter du skal rengøre eller udskifte filtrene. <p>☛ "Rengøring af luftfilteret" s.184</p> <p>☛ "Udskiftning af luftfilteret" s.189</p> <p>Når du har set dette efter, skal du slutte stikket til stikkontakten igen.</p> <p>Hvis fejlen fortsat opstår, når punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.</p> <p>☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p>
 Fra	 Blå - blinker	 Orange - blinker	 Orange - blinker	 Fra	Autoirisfejl	<p>Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.</p> <p>☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p>
 Fra	 Blå - blinker	 Orange - Tændt	 Orange - Tændt	 Fra	Strømfejl (Ballast)	<p>Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.</p> <p>☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p>


Indikator					Årsag	Udbedring eller status
Power	Status	Lamp	Temp	Filter		
 Blå - blinker	 Varierende status	 Varierende status	 Orange - blinker	 Varierende status	Advarsel, høj temp.	<p>Dette er ikke en fejl. Hvis temperaturen bliver for høj igen, afbrydes projektionen automatisk i et kort stykke tid. Kontrollér følgende to punkter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at Luftfilter og Ventilationsåbning ikke er blokeret, og at projektoren ikke står op mod en væg. • Hvis Luftfilter er tilstoppet, skal du slukke for strømmen, trække stikket ud af stikkontakten, hvorefter du skal rengøre eller udskifte filtrene. <p>☛ "Rengøring af luftfilteret" s.184</p> <p>☛ "Udskiftning af luftfilteret" s.189</p>
 Blå - blinker	 Varierende status	 Orange - blinker	 Varierende status	 Varierende status	Udskift lampen.	<p>Udskift den med en ny lampe.</p> <p>☛ "Udskiftning af lampen" s.186</p> <p>Hvis du fortsætter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er nået, øges risikoen for, at lampen eksploderer. Udskift den med en ny lampe så hurtigt som muligt.</p>
 Blå - blinker	 Varierende status	 Varierende status	 Varierende status	 Orange - Tændt	Lav luftstrøm	<p>Dette er ikke en fejl. Dog afbrydes projiceringen automatisk, hvis luftstrømmen falder yderligere. "Luftfilteret er tilstoppet. Rengør eller udskift luftfilteret." vises. Undersøg følgende.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at Luftfilter og Ventilationsåbning ikke er blokeret, og at projektoren ikke står op mod en væg. • Hvis Luftfilter er tilstoppet, skal du slukke for strømmen, trække stikket ud af stikkontakten, hvorefter du skal rengøre eller udskifte filtrene. <p>☛ "Rengøring af luftfilteret" s.184</p> <p>☛ "Udskiftning af luftfilteret" s.189</p> <p>Hvis fejlen fortsat opstår, når punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.</p> <p>☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor</p>
 Varierende status	 Varierende status	 Varierende status	 Varierende status	 Orange - blinker	Medd., rens luftfilt.	<p>"Tid til reng. af luftfilter. Rengør eller udskift luftfilteret." vises.</p> <p>Sluk for projektoren, træk stikket ud af stikkontakten og rengør derefter luftfiltret.</p> <p>☛ "Rengøring af luftfilteret" s.184</p> <p>Indikatorerne og meddelelserne om luftfilteret vises kun, når Medd., rens luftfilt. står på Til i menuen Konfiguration.</p> <p>☛ Udvidet - Display - Medd., rens luftfilt. s.125</p>




- Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, selvom indikatorerne tyder på det, skal du se følgende.
 - ☛ "Problemløsning" [s.168](#)
- Hvis indikatorerne er i en tilstand, der ikke vises i dette skema, skal du undlade at bruge projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.
 - ☛ [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)

Du kan driftsstatus for projektoren på det projicerede billede. Du kan kontrollere den detaljerede status for projektoren vha. knapbetjening.

- 1 Tryk på knappen [i] under projicering.




- 2 Vælg **Statusinfo**, og tryk derefter på knappen [↵].



Du kan også udføre kommandoen i menuen Konfiguration.

☛ Info - Statusinfo [s.142](#)

- 3 Brug knapperne [◀][▶] eller [▲][▼] til at vælge en kategori.



Hver skærmmkategori indeholder følgende oplysninger.

Status Information	:	Projektorens betjeningsstatus
Source	:	Oplysninger om indgangssignal
Signal Information	:	Oplysninger om det digitale indgangssignal
Network Wired	:	Indstillinger for det kabelforbundet netværk
Network Wireless	:	Indstillinger for det trådløse LAN-netværk
Maintenance	:	Projektoren og lampernes driftstid
Version	:	Projektorens firmwareversion

Forklaringer af skærmens indhold

Kategori	Element	Statusdisplay	Beskrivelse
Status Information	System	Viser projektorens status. Du kan læse mere om eventuelle løsninger til fejlene og advarsler i følgende afsnit. ☞ "Tolkning af indikatorer" s.155	
		OK	Projektoren er i normal tilstand.
		Warm-Up	Projektoren varmer op.
		Standby	Projektoren er på standby.
		Cool Down	Projektoren køler ned.
		Temp Error	Der er opstået en fejl, da temperaturen er for høj.
		Fan Error	Der er opstået en fejl på ventilatoren.
		Sensor Error	Der er opstået en fejl på sensoren.
		Lamp Error	Der er opstået en fejl på lampen.
		Lamp Failure	En af lamperne er svigtet.
		Power Error	Der er opstået en strømfejl (ballast).
		Internal Error	Der er opstået en intern fejl.
		Auto Iris Error	Der er opstået en fejl på den automatisk iris.
		Airflow Error	Der er opstået en fejl på filter-luftstrømmen.
		Temp Warning	Der er opstået en advarsel om for høj temperatur.
		Internal Warning	Der er opstået en advarsel om det interne system.
		Airflow Decline	Der er opstået en fejl, da luftstrømmen er for lav.
		Lamp Warning	Der er opstået en advarsel om lamperne. Problemet løses på samme måde, som når der opstår en lampefejl.
		Power Warning	Der er opstået en strømadvarsel (ballast).
		Lamp Replacement	Der blev vist en anbefaling om udskiftning af lampen.
		Clean Filter	En meddelelse om luftfilteret er kommet frem.

Kategori	Element	Statusdisplay	Beskrivelse
Status Information	Source	HDMI1	Viser kildenavnet på det forbundne udstyr der projiceres i øjeblikket.
		HDMI2	
		HDBaseT	
		Computer	
		BNC	
		LAN	
		Screen Mirroring	
	On-Screen Display	On	Viser indstillingerne for Visning på skærmen . Hvis denne er står på Fra , vises menuerne og meddelelserne ikke på det projicerede billede.
		Off	
	A/V Mute	On	Viser driftsstatus for A/V-lydløs.
		Off	
	Air Temp	-	Viser driftstemperaturen.
	Temp Level	-	
	Lamp Status	On	Viser driftsstatus for lampen.
		Off	
Source	Source	HDMI1	Viser kildenavnet på det forbundne udstyr der projiceres i øjeblikket.
		HDMI2	
		HDBaseT	
		Computer	
		BNC	
		LAN	
		Screen Mirroring	
	Resolution	-	Viser opløsningen på det aktuelle indgangssignal. No Signal: Projektoren modtager ikke noget signal. Not Supported: Projektoren understøtter ikke det aktuelle indgangssignal.

Kategori	Element	Statusdisplay	Beskrivelse
	Video Signal	-	Viser det aktuelle videoindgangssignal.
	Color Space	RGB	Viser farverummet på det aktuelle indgangssignal.
		YCbCr	
		YPbPr	
	H-Frequency	-	Viser den vandrette frekvens på det aktuelle indgangssignal.
	V-Frequency	-	Viser den lodrette frekvens på det aktuelle indgangssignal.
	Sync Polarity	H:Posi / V:Posi	Viser synkroniseringspolariteten.
		H:Posi / V:Nega	
		H:Nega / V:Posi	
		H:Nega / V:Nega	
	Sync Mode	Composite Sync	Viser synkroniseringstypen
		Separate Sync	
		Sync On Green	
	Detected Mode	-	Viser diskriminantopløsningen på det aktuelle indgangssignal.
	Video Level	Auto (Normal)	Viser projektorens videoniveau.
		Auto (Expanded)	
		Normal	
		Expanded	



Elementerne, der vises for kilden, varierer afhængig af hvilken model du bruger, samt hvilket signal og kilde der projiceres.

Kategori	Element	Statusdisplay	Beskrivelse
Signal Information	5V Detection	Detected	Viser identificerede 5V-signaler.
		Not Detect	
	TMDS Clock	-	Viser TMDS-frekvensen på det aktuelle indgangssignal.
	TMDS H-Frequency	-	Viser den vandrette frekvens på det aktuelle indgangssignal.
	TMDS V-Frequency	-	Viser den lodrette frekvens på det aktuelle indgangssignal.
	DetChg 5CFHMP123	-	Viser signalændringernes faktorer.
	Stable Time	-	Viser driftstiden, siden indgangskilden blev valgt.
	HDCP Status	Non-HDCP	Viser HDCP-status.
		Passed	
		Failed	
	HDCP Ver	-	Viser HDCP-version.
	AVI Info VIC	-	Viser VIC-information (AVI) om det aktuelle indgangssignal.
	AVI InfoChecksum	OK	Viser kontrolsummen på AVI.
		NG	
	Signal Mode	HDMI	Viser signaltilstanden.
	Pixel Encoding	RGB	Viser farverummet (AVI) på det aktuelle indgangssignal.
		YUV4:4:4	
		YUV4:2:2	
		YUV4:2:0	
	HDBaseT Level	-	Viser styrken på billedsignalet, der sendes fra HDBaseT-porten.













Elementerne, der vises i Signal Information, varierer afhængig af hvilken model du bruger, samt hvilket signal og kilde der projiceres.

Kategori	Element	Statusdisplay	Beskrivelse
Network Wired	Projector Name	-	Viser det projektornavn, der anvendes til identifikation af projektoren, når den er sluttet til et netværk.
	Connection Mode	HDBaseT	Viser forbindelsesstien til LAN.
		LAN	
	DHCP	On	Viser HDCP-indstillingerne.
		Off	
	IP Display	On	Viser IP-adressen i skærmindstillingerne.
		Off	
Network Wireless	IP Address	-	Viser IP-adressen.
	MAC Address	-	Viser MAC-adressen.
	Projector Name	-	Viser det projektornavn, der anvendes til identifikation af projektoren, når den er sluttet til et netværk.
	Connection Mode	Quick	Viser, hvilken forbindelsestilstand der bruges, når projektoren forbindes til en computer over trådløst LAN.
		Advanced	
	SSID Display	On	Viser SSID-skærmindstillingerne.
		Off	
	SSID	-	Viser SSID'et.
	DHCP	On	Viser HDCP-indstillingerne.
		Off	
	IP Display	On	Viser IP-adressen i skærmindstillingerne.
		Off	
	IP Address	-	Viser IP-adressen.
	MAC Address	-	Viser MAC-adressen.
	Security	Open	Viser sikkerhedsindstillingerne.
		WPA2-PSK	
		WPA/WPA2-PSK	


Kategori	Element	Statusdisplay	Beskrivelse
		WPA2-EAP	
		WPA/WPA2-EAP	
	Antenna Level	LEVEL 0-5	Viser modtagelsesstatus på Wi-Fi.
Maintenance	Operation Time	-	Viser projektorens samlede driftstid.
	Lamp Op.Time	-	Viser den samlede lampedriftstid.
Version	Serial No.	-	Viser projektorens serienummer.
	Main	-	Viser projektorens firmwareversion.
	HDBaseT	-	
	Screen Mirroring	-	

Hvis et af følgende problemer opstår, og indikatorerne ikke angiver en løsning, kan du se på de anførte sider.



Problemer med billeder





<ul style="list-style-type: none"> • Billeder vises ikke Projektionen går ikke i gang, projektionsområdet er helt sort, eller projektionsområdet er helt blåt. 	 s.169
<ul style="list-style-type: none"> • Levende billeder vises ikke Videoer, der afspilles på en computer, er sorte, eller intet billede projiceres, eller videoen afspilles ikke på computeren. 	 s.169
<ul style="list-style-type: none"> • Projektionen afbrydes automatisk 	 s.170
<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelsen "Understøttes ikke." vises 	 s.170
<ul style="list-style-type: none"> • Meddelelsen "Intet signal." vises 	 s.170
<ul style="list-style-type: none"> • Billeder er uklare, uskarpe eller forvrængede 	 s.171
<ul style="list-style-type: none"> • Der er interferens eller forvrængning i billederne 	 s.171
<ul style="list-style-type: none"> • Billedet er afskåret (stort) eller lille, højde-bredde-forholdet er uegnet, eller billedet er blevet vendt om Kun en del af billedet vises, billedets højde-bredde-forhold er ikke korrekt, eller billedet ser måske ud til at være vendt om fra top til bund eller fra venstre til højre. 	 s.172
<ul style="list-style-type: none"> • Billedfarver er forkerte Hele billedet har et lilla eller grønt skær, billeder er i sort-hvid, eller farverne ser matte ud. 	 s.173
<ul style="list-style-type: none"> • Billeder virker mørke 	 s.174

Problemer ved projektionsstart

<ul style="list-style-type: none"> • Projektoren tændes ikke 	 s.175
--	---

Andre problemer

<ul style="list-style-type: none"> • Der er ingen lyd, eller lyden er svag 	 s.176
<ul style="list-style-type: none"> • Fjernbetjeningen virker ikke 	 s.176

<ul style="list-style-type: none"> • Der vises intet på den eksterne skærm 	 s.177
<ul style="list-style-type: none"> • Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer 	 s.178
<ul style="list-style-type: none"> • E-mail modtages ikke, selvom der opstår problemer i projektoren 	 s.178
<ul style="list-style-type: none"> • "Urbatteriet er ved at være fladt." vises 	 s.179

Problemer med billeder





Billeder vises ikke

Kontrollér	Udbedring
Trykkede du på [ⓘ]-knappen på fjernbetjeningen eller [⏻]-knappen på kontrolpanelet?	Tryk på [ⓘ]-knappen på fjernbetjeningen eller på [⏻]-knappen på kontrolpanelet for at tænde projektoren.
Er indikatorerne slukket?	Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strømmen tilføres ikke. Tilslut projektorens netledning korrekt. Kontrollér, at stikkontakten eller strømkilden fungerer korrekt.
Er A/V Mute-funktionen aktiveret?	Tryk på [A/V Mute]-knappen for at slå A/V Mute fra. 🔊 "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.79
Er indstillingerne i menuen Konfiguration korrekte?	Nulstil alle indstillingerne. 🔊 Genindstil - Genindstil alle s.143
Er billedet, der skal projiceres, helt sort? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Nogle inputbilleder, f.eks. pauseskærme, er helt sorte.
Vises Windows Media Center i fuld skærm? (Kun under netværkstilslutning)	Når Windows Media Center vises i fuld skærm, kan du ikke projicere med en netværkstilslutning. Reducér skærmstørrelsen.
Vises der et program, som bruger Windows DirectX-funktionen? (Kun under netværkstilslutning)	Programmer, der bruger Windows DirectX-funktionen, viser muligvis ikke billeder korrekt.

Levende billeder vises ikke

Kontrollér	Udbedring
Sendes computerens billedsignal til LCD-skærmen og skærmen? (Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en computer med indbygget LCD-skærm)	Skift billedsignalet fra computeren til eksternt output. Kontrollér din computers dokumentation, eller kontakt computerproducenten.
Er indholdet af det billede, der i er bevægelse, du forsøger at projicere, beskyttet af ophavsretten?	Projektoren kan muligvis ikke projicere billeder i bevægelse, der er beskyttet af ophavsretten, som afspilles på en computer. Få detaljerede oplysninger i brugervejledningen, der fulgte med afspilleren.

Projektion afbrydes automatisk

Kontrollér	Udbedring
Er Dvaletilstand indstillet til Til ?	Tryk på [ -knappen på fjernbetjeningen eller på [ -knappen på kontrolpanelet for at tænde projektoren. Hvis du ikke vil bruge Dvaletilstand, skal du ændre indstillingen til Fra . ☛ Udvidet – Betjening – Dvaletilstand s.125
Er A/V lydløstimer indstillet til Til ?	Tryk på [ -knappen på fjernbetjeningen eller på [ -knappen på kontrolpanelet for at tænde projektoren. Hvis du ikke vil bruge A/V lydløstimer, skal du ændre indstillingen til Fra . ☛ Udvidet - Betjening - Indst. A/V-lydløs - A/V lydløstimer s.125

"Understøttes ikke." vises

Kontrollér	Udbedring
Er billedsignalopløsningen og opdateringshastigheden i overensstemmelse med tilstanden? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Se i computerens dokumentation for at finde ud af, hvordan du ændrer billedsignalopløsningen og opdateringshastigheden fra computeren. ☛ "Understøttede skærmvisninger" s.213

"Intet signal." vises

Kontrollér	Udbedring
Er ledningerne tilsluttet korrekt?	Kontrollér, at alle ledninger, der er nødvendige til projektion, er korrekt forbundet. Kontrollér, at ingen kabler er frakoblet, og at der ikke er dårlig kontakt i kablerne.
Er den korrekte port valgt?	Skift billede ved at trykke på knappen [Search]. ☛ "Automatisk detektering af indgangssignaler og ændre det projicerede billede (Kildesøgning)" s.53
Er strømmen til computeren eller videokilden tændt?	Tænd strømmen til udstyret.

Kontrollér	Udbedring
Sendes der billedsignaler til projektoren? (Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en computer med indbygget LCD-skærm)	Hvis billedsignalerne kun sendes til computerens LCD-skærm eller til en ekstern skærm, skal du ændre outputtet til en ekstern destination samt computerens egen skærm. På nogle computermodeller vises billedsignalerne ikke længere på LCD-skærmen eller på den eksterne skærm, hvis de sendes eksternt. Hvis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren allerede er tændt, er der risiko for, at den Fn-tast (funktionstast), som ændrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke virker. Sluk for computeren og projektoren, og tænd dem igen. ☛ Computerens dokumentation

Billeder er uklare, uskarpe eller forvrængede

Kontrollér	Udbedring
Er fokuseringen indstillet korrekt?	Sørg for, at der er gået mindst 30 minutter, siden du startede billedprojiceringen, og juster derefter fokus med fokuseringen. ☛ "Korrektion af fokuset" s.31
Står projektoren på den korrekte afstand?	Er projektoren uden for det anbefalede område for projektionsafstand? Placér den inden for det anbefalede område. ☛ "Skærmstørrelse og projektionsafstand" s.209
Er der kondensvand på objektivet?	Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, eller hvis der opstår en pludselig temperaturændring i omgivelserne, kan der dannes kondensvand på objektivets overflade, så billederne ser uklare ud. Klargør projektoren i lokalet ca. en time før brugen. Hvis der dannes kondensvand på objektivet, skal du slukke projektoren og vente på, at kondensvandet forsvinder.

Der er interferens eller forvrængning i billederne

Kontrollér	Udbedring
Er ledningerne tilsluttet korrekt?	Kontrollér, at alle ledninger, der er nødvendige til projektion, er korrekt forbundet. ☛ "Tilslutning af udstyr" s.38
Anvendes der en forlængerledning?	Hvis der anvendes et forlængerledning, kan elektrisk interferens påvirke signalerne. Brug de ledninger, der følger med projektoren, for at kontrollere, om de ledninger, du bruger, kan være årsag til problemet.


Kontrollér	Udbedring
Er der valgt korrekt opløsning? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Indstil computeren, så de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor. ☛ "Understøttede skærmvisninger" s.213 ☛ Computerens dokumentation
Er indstillingerne Synk. og Tracking justeret korrekt? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Tryk på knappen [Auto] på fjernbetjeningen eller knappen [↵] på kontrolpanelet for at udføre automatisk justering. Hvis billederne ikke er indstillet korrekt, selv efter automatisk justering, kan du også udføre justeringerne ved hjælp af menuen Konfiguration. ☛ Signal – Tracking, Synk. s.122
Er Opløsning angivet til andet end Automatisk ? (Kun, når der projiceres på en delt skærm)	Billedet kan falde sammen, hvis Opløsning i menuen Konfiguration og opløsningen på det projicerede billede ikke er den samme. Hvis billedet falder sammen, skal du angive Opløsning til Automatisk . ☛ Signal - Opløsning s.122

Billedet er afskåret (stort) eller lille, højde-bredde-forholdet er uegnet, eller billedet er blevet vendt om

Kontrollér	Udbedring
Er Skærm indstillet korrekt?	Foretag de korrekte indstillinger for Skærm for den anvendte skærm. ☛ "Skærmindstillinger" s.26
Er billedformatet indstillet korrekt?	Tryk på knappen [Aspect] for at vælge et billedformat, der passer til inputkilden. ☛ "Ændring af det projicerede billedes højde-bredde-forhold " s.63
Projiceres der et bredskærmsbillede fra en computer? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Redigér indstillingen, så den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. ☛ Signal - Opløsning s.122
Forstørres billedet stadig med E-Zoom-funktionen?	Tryk på [Esc]-knappen på fjernbetjeningen for at annullere funktionen E-Zoom. ☛ "Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.80
Er visningsområdet begrænset af Sletter ?	Indstil Sletter korrekt i konfigurationsmenuen. ☛ Signal - Sletter s.122
Er billedplaceringen indstillet korrekt?	(Kun ved projektering af analoge RGB-signaler modtaget fra Computer-porten) Tryk på [Auto]-knappen på fjernbetjeningen eller [↵]-knappen på kontrolpanelet for at justere placeringen. Du kan også justere placeringen i menuen Konfiguration. ☛ Signal - Placering s.122

Kontrollér	Udbedring
Er computeren indstillet til to skærme? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Hvis der er angivet to skærme under Vis egenskaber i computerens Kontrolpanel, projiceres kun ca. halvdelen af billedet på computerskærmen. Hvis du vil have vist hele billedet på computerskærmen, skal du deaktivere indstillingen for to skærme. ☛ Dokumentation til computerens skærmdriver
Er der valgt korrekt opløsning? (Kun ved projektion af computerbilleder)	Indstil computeren, så de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor. ☛ "Understøttede skærmvisninger" s.213 ☛ Computerens dokumentation
Er billedretningen korrekt?	Foretag de korrekte indstillinger i Projektion i menuen Konfiguration. ☛ "Indstillinger under opsætningen" s.25

Billedfarver er forkerte

Kontrollér	Udbedring
Er indstillingerne for inputsignalet i overensstemmelse med signalerne fra det tilsluttede udstyr?	Redigér indstillingen, så den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr. ☛ Signal - Avanceret - Inputsignal s.122
Er billedlysstyrken indstillet korrekt?	Juster Lysstyrke i menuen Konfiguration. ☛ Billede - Lysstyrke s.120
Er ledningerne tilsluttet korrekt?	Kontrollér, at alle ledninger, der er nødvendige til projektion, er korrekt forbundet. Kontrollér, at ingen kabler er frakoblet, og at der ikke er dårlig kontakt i kablerne. ☛ "Tilslutning af udstyr" s.38
Er Kontrast  indstillet korrekt?	Juster Kontrast i menuen Konfiguration. ☛ Billede - Kontrast s.120
Er farvejusteringen indstillet korrekt?	Juster indstillingen Gamma eller RGBCMY i menuen Konfiguration. ☛ Billede - Avanceret s.120 ☛ "Justering af billedet" s.66
Er farvemætningen og farvetonen indstillet korrekt?	Juster Farvemætning og Farvetone i menuen Konfiguration. ☛ Billede - Farvemætning, Farvetone s.120

Billeder virker mørke

Kontrollér	Udbedring
Er billedlysstyrken indstillet korrekt?	Kontroller indstillingerne for Lysstyrke og Strømforbrug i menuen Konfiguration. ☛ Billede - Lysstyrke s.120 ☛ Indstillinger - Strømforbrug s.123
Er Kontrast indstillet korrekt?	Juster Kontrast i menuen Konfiguration. ☛ Billede - Kontrast s.120
Skal lampen udskiftes?	Når lampen er tæt på at skulle udskiftes, bliver billederne mørkere, og farvekvaliteten bliver dårligere. Hvis det er tilfældet, skal du udskifte lampen med en ny. ☛ "Udskiftning af lampen" s.186
Har projektoren stået uden opsyn, uden at et billedsignal er modtaget?	Hvis projektoren ikke betjenes, mens et billedsignal ikke modtages, dæmpes lampen automatisk for at spare elektricitet. Når et billedsignal modtages, eller projektoren betjenes, vender projektoren tilbage til den foregående lysstyrkeindstilling.
Er Dvaletilstand indstillet til Til ?	Hvis projektoren ikke betjenes i ca. fem minutter, mens et billedsignal ikke modtages, dæmpes lampen automatisk for at spare elektricitet.

Screen Mirroring er brudt sammen (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)

Kontrollér	Udbedring
Er du forbundet til internettet via en mobil enhed?	Hvis du opretter forbindelsen til internettet med en mobil enhed, når du bruger Screen Mirroring, afbrydes billedprojiceringen, eller billedet forstyrres. Afbryd internetforbindelsen for at sikre det trådløse bånd og forbedre kommunikationshastigheden på den mobile enhed.
Er din mobile enhed ved at løbe tør for strøm?	Afhængigt af indstillingerne på din mobile enhed, afbrydes forbindelsen muligvis, hvis enheden er ved at løbe tør for strøm. Kontroller strømindstillingerne på din enhed.
Er firmwaren på din mobile enhed opdateret?	Opdater den trådløse driver eller firmware til din mobile enhed til den nyeste version.
Er kommunikationsstatussen på din mobile enhed i god stand?	Sørg for, at du ikke tildækker wi-fi-antennen på din mobile enhed.

Problemer ved projektionsstart

Projektoren tændes ikke

Kontrollér	Udbedring
Trykkede du på [ⓘ]-knappen på fjernbetjeningen eller [⏻]-knappen på kontrolpanelet?	Tryk på [ⓘ]-knappen på fjernbetjeningen eller på [⏻]-knappen på kontrolpanelet for at tænde projektoren.
Er indikatorerne slukket?	Netledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strømmen tilføres ikke. Tag netledningen ud, og sæt den i igen. Kontrollér, at stikkontakten eller strømkilden fungerer korrekt.
Tændes og slukkes indikatorerne, når netledningen berøres?	Der er sandsynligvis en dårlig forbindelse i ledningen, eller ledningen er muligvis defekt. Sæt ledningen i igen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du stoppe med at bruge projektoren, tage ledningen ud af stikkontakten og kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor. ☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor
Er Betjeningslås indstillet til Låst ?	Tryk på [ⓘ]-knappen på fjernbetjeningen. Hvis du ikke vil bruge Betjeningslås , skal du skifte indstillingen til Fra . ☛ "Betjeningslås" s.90
Er der valgt den korrekte indstilling for Fjernbetjening?	Kontrollér Fjernbetjening i menuen Konfiguration. ☛ Indstillinger - Fjernbetjening s.123
Blev strømkablet tilsluttet igen, eller blev afbryderen slået til, lige efter projektoren blev slukket direkte?	Hvis handlingen til venstre udføres, når Direkte opstart er angivet til Til , bliver strømmen muligvis ikke tændt igen. Tryk på [ⓘ]-knappen på fjernbetjeningen eller på [⏻]-knappen på kontrolpanelet for at tænde projektoren.
Er [ID]-kontakten på fjernbetjeningen indstillet til On?	Når kontakten er indstillet til On, kan du kun bruge fjernbetjeningen til at betjene en enkelt projektor med et tilsvarende id. Indstil [ID]-kontakten til Off. ☛ "Indstilling af fjernbetjenings-id" s.33
Er lampedækslet og lamperne monteret korrekt?	Hvis lampen eller lampedækslet er monteret forkert, kan projektoren ikke tændes. Kontrollér monteringen. ☛ "Sådan udskiftes lampen" s.186

Andre problemer

Der er ingen lyd, eller lyden er svag

Kontrollér	Udbedring
Kontrollér, at lyd/video-kablet er sluttet korrekt til både projektoren og lydkilden.	Tag kablet ud af Audio-porten, og sæt det i igen.
Er projektorens lydstyrke indstillet til minimum?	Juster lydstyrken, så der kan høres lyd. ☛ Indstillinger - Lydstyrke s.123 ☛ "Justering af lydstyrken" s.55
Er lydstyrken for computeren eller fra billedkilden indstillet til minimum?	Juster lydstyrken, så der kan høres lyd.
Er A/V Mute-funktionen aktiveret?	Tryk på [A/V Mute]-knappen for at slå A/V Mute fra. ☛ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.79
Er lydkablet "uden modstand"?	Når du bruger et lyd kabel, der er almindeligt tilgængeligt i handlen, skal du kontrollere, at det er "uden modstand".
Er den tilsluttet med et HDMI-kabel?	Hvis der ikke høres lyd ved tilslutning vha. et HDMI-kabel, indstilles det tilsluttede udstyr til PCM-output.
Er den korrekte audio-inputport valgt?	Kontroller Audioindstillinger i menuen Konfiguration. ☛ Udvidet - A/V-indstillinger - Audioindstillinger s.125

Fjernbetjeningen virker ikke

Kontrollér	Udbedring
Rettes det lysemitterende område på fjernbetjeningen mod fjernsensoren på projektoren under betjening?	Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren. ☛ "Fjernbetjeningens betjeningsområde" s.22
Er fjernbetjeningen for langt væk for projektoren?	Kontroller betjeningsområdet. ☛ "Fjernbetjeningens betjeningsområde" s.22
Skinner sollys eller lysstofrør direkte på fjernsensoren?	Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner stærkt lys på fjernsensoren.
Er der valgt den korrekte indstilling for Fjernbetjening ?	Kontrollér Fjernbetjening i menuen Konfiguration. ☛ Indstillinger - Fjernbetjening s.123

Kontrollér	Udbedring
Er batterierne løbet tør, eller er de sat rigtigt i?	Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i, eller udskift dem om nødvendigt med nye. ☛ "Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen" s.21
Passer fjernbetjeningens og projektorens id'er sammen?	Kontrollér, at id'et for den projektor, du vil betjene, og id'et for fjernbetjeningen passer sammen. Indstil [ID]-kontakten på fjernbetjeningen til Off for at betjene alle projektorer med fjernbetjeningen uanset id-indstillingen. ☛ "Id-indstillinger" s.33
Passer Fjernbetjeningstype til den fjernbetjening, du bruger?	Kontrollér Fjernbetjeningstype i konfigurationsmenuen. ☛ Udvidet - Betjening - Avanceret - Fjernbetjeningstype s.125
Er fjernstyringskablet (ekstraudstyr) sluttet til projektorens Remote-port?	Når fjernbetjeningskablet er tilsluttet, deaktiveres projektorens fjernbetjening. Tag fjernbetjeningskabelsættet ud af Remote-porten, når du ikke bruger det.
Er Kontrol/kommunikation eller Extron XTP indstillet til Til ? (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	Remote-porten er deaktiveret. Når du bruger fjernbetjeningskabelsættet (ekstraudstyr), skal du slå Kontrol/kommunikation eller Extron XTP Fra . ☛ Udvidet - HDBaseT s.125
Er fjernbetjeningsknaplåsen indstillet?	Når fjernbetjeningsknaplåsen er indstillet, er alle knapper med undtagelse af dem, der kræves til grundlæggende fjernbetjeningsfunktioner, deaktiveret. Holde knappen [🏠] nede for at annullere fjernbetjeningsknaplåsen. ☛ "Fjernbetjeningsknaplås" s.91

Der vises intet på den eksterne skærm

Kontrollér	Udbedring
Modtages der billeder fra en anden port end Computer-porten eller BNC-porten?	Der kan kun vises RGB-signaler fra Computer-porten eller BNC-porten på en ekstern skærm.
Projicerer med split screen-skærmfunktionen?	Der kan kun vises RGB-signaler, der projiceres på den venstre skærm, fra Computer-porten eller BNC-porten på en ekstern skærm. ☛ "Projicering af to billeder samtidigt (Split Screen)" s.75
Er projektoren i standby-status?	Kontroller, at Standby-tilstand , A/V-output og Skærmudgang er indstillet korrekt i menuen Konfiguration. ☛ Udvidet - Standby-tilstand, A/V-indstillinger s.125

Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer

Kontrollér	Udbedring
Skift indstillingen for sprog.	Juster sprogindstillingen i menuen Konfiguration. ☛ Udvidet - Sprog s.125

Godkendelsesindstillingen for trådløst LAN mislykkedes

Kontrollér	Udbedring
Er klokkeslættet korrekt indstillet?	Hvis det trådløse LAN er indstillet korrekt, men godkendelsesindstillingen mislykkes, er klokkeslættet muligvis ikke indstillet korrekt. Kontroller indstillingen er korrekt. ☛ "Indstilling af tiden" s.34

E-mail modtages ikke, selvom der opstår problemer i projektoren

Kontrollér	Udbedring
Er Standby-tilstand indstillet til Kommunik. Til ?	Hvis du vil bruge funktionen Meddelelse om mail, når projektoren er i standby, skal du vælge Kommunik. Til under Standby-tilstand i menuen Konfiguration. ☛ Udvidet - Standby-tilstand s.125
Opstod der en unormal tilstand, hvorefter projektoren pludselig blev afbrudt?	Når projektoren afbrydes pludseligt, kan der ikke sendes e-mail. Hvis den unormale tilstand fortsætter, skal du kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor. ☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor
Tilføres der strøm til projektoren?	Kontrollér, at stikkontakten eller strømkilden fungerer korrekt.
Er funktionen Meddelelse om mail korrekt indstillet i menuen Konfiguration?	Der sendes en meddelelses-e-mail om fejl i henhold til indstillingerne for Meddelelse i menuen Konfiguration. ☛ "Meddelelse-menu" s.139

"Urbatteriet er ved at være fladt." vises

Kontrollér	Udbedring
Den interne strømforsyning, som gemmer dine urindstillinger, mangler strøm.	Kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor. ☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor

Forbindelsen kan ikke oprettes med Screen Mirroring (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)

Kontrollér	Udbedring
Er Screen Mirroring indstillet til Til ?	For at projicere med funktionen Screen Mirroring skal du indstille Screen Mirroring til Til i menuen Konfiguration. ☛ Netværk - Screen Mirroring s.129
Er der en bindestreg (-) i Navn der vises?	Hvis der er en bindestreg i navnet, kan projektorens visningsnavn ikke vises korrekt på mobile enheder. Slet eventuelle bindestreger i navnet. ☛ Netværk - Indst.af Screen Mirroring - Navn der vises s.129
Har du oprettet en forbindelse med Screen Mirroring tidligere?	Når forbindelsen oprettes igen, kan det tage et stykke tid, inden den oprettes. Vent venligst, indtil forbindelsen er genoprettet. Hvis forbindelsen oprettes med Screen Mirroring, gemmes forbindelsesoplysningerne til projektoren på den mobile enhed, men du kan muligvis ikke genoprette forbindelsen fra de registrerede oplysninger. Vælg projektoren igen fra listen over tilgængelige enheder.
Er indstillingerne på din mobile enhed korrekt indstillet?	Kontroller indstillingerne på din mobile enhed. Hvis indstillingerne er korrekte, skal du genstarte din mobile enhed.
Er Kan ikke afbryd. sat til Indst.af Screen Mirroring ?	Andre brugere kan ikke oprette forbindelse, når billedet projiceres med Screen Mirroring. Kontroller indstillingerne i Mødetilstand . ☛ Netværk - Indst.af Screen Mirroring - Udvidet - Mødetilstand s.131
Forstyrrer andre radiobølger forbindelsen?	Skift kanalindstillingerne, så de passer til det trådløse LAN-miljø, der bruges. ☛ Netværk - Indst.af Screen Mirroring - Udvidet - Kanal s.131

Kontrollér numrene, og træk følgende forholdsregler. Hvis du ikke kan løse problemet, bedes du kontakte din netværksadministrator eller kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktlisten vedrørende din Epson projektor.

☞ *Kontaktliste vedrørende din Epson projektor*

Event ID	Årsag	Udbedring
0020 0026 0032 0036 0037 0038	Disse er kommunikationsfejl i Screen Mirroring.	Sluk, og tænd for projektoren. Genstart netværkssoftwaren.
0021	Screen Mirroring kunne ikke startes.	Sluk, og tænd for projektoren.
0022 0027 0028 0029 0030 0031 0035	Kommunikationen i Screen Mirroring er ustabil.	Kontrollér netværkskommunikationsstatusen, og tilslut den igen efter et stykke tid.
0023 0024 0025	Forbindelsen kunne ikke oprettes ved brug af Screen Mirroring.	Hvis pinkodeskærmen vises på din computer, skal du indtaste pinkoden, der er vist nederst til højre på standby-skærmen i Screen Mirroring eller på det projicerede billede. Hvis dette ikke løser problemet, skal du genstarte projektoren og den tilsluttede enhed og derefter kontrollere forbindelsesindstillingerne.
0041		Slet projektorens profil på enheden, der bruges.
0432 0435	Kunne ikke starte netværkssoftwaren.	Genstart projektoren.
0434 0481 0482 0485	Netværkskommunikationen er ustabil.	Kontrollér netværkskommunikationsstatusen, og tilslut den igen efter et stykke tid.
0433	Kan ikke afspille overførte billeder.	Genstart netværkssoftwaren.
0484	Kommunikationen blev afbrudt fra computeren.	

Event ID	Årsag	Udbedring
0483 04FE	Netværkssoftwaren blev uventet afbrudt.	Kontrollér status for netværksforbindelser. Genstart projektoren.
0479 04FF	Der opstod en systemfejl i projektoren.	Genstart projektoren.
0891	Kan ikke finde et adgangspunkt med det samme SSID.	Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.
0892	WPA/WPA2-godkendelsestypen passer ikke.	Kontrollér, at sikkerhedsindstillingerne for det trådløse LAN er korrekte. ☛ Netværk - Trådløst LAN s.134
0893	Krypteringstyperne TKIP/AES passer ikke sammen.	
0894	Kommunikationen blev afbrudt, fordi projektoren oprettede forbindelse til et uautoriseret adgangspunkt.	Kontakt din netværksadministrator for yderligere oplysninger.
0898	Kunne ikke hente DHCP.	Kontrollér, at DHCP-serveren fungerer korrekt. Sluk for DHCP-indstillingen, hvis du ikke bruger DHCP. ☛ Netværk - Trådløst LAN s.134 , Kabelf. LAN s.138
0899	Andre kommunikationsfejl	Hvis det ikke hjælper at genstarte projektoren eller netværkssoftwaren, bedes du kontakte din lokale forhandler eller den nærmeste adresse i kontaktlisten vedrørende din Epson projektor. ☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor
089A	EAP-godkendelsestypen er ikke den samme.	Kontrollér, at sikkerhedsindstillingerne for det trådløse LAN er korrekte. Kontroller også, om certifikatet er installeret korrekt. ☛ Netværk - Trådløst LAN s.134
089B	EAP-servergodkendelse mislykkedes.	
089C	EAP-klientgodkendelse mislykkedes.	
089D	Nøgleudskiftning mislykkedes.	
0920	Den interne strømforsyning, som gemmer dine urindstillinger, mangler strøm.	Kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor. ☛ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor



Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer, der sikrer en optimal ydelse fra projektoren i lang tid fremover.

Du skal rengøre projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten af de projicerede billeder bliver forringet.



Pas på

Tag ledningen ud af stikkontakten under rengøring. Ellers kan det resultere i et elektrisk stød.

Advarsel

Objektivet må ikke gnides med ru materialer, og det må ikke udsættes for stød, da det nemt kan beskadiges.

Rengøring af projektorens overflade

Rengør projektorens overflade ved at tørre den forsigtigt med en blød klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand indeholdende en smule neutralt rengøringsmiddel og derefter vride kluden godt op, før du bruger den til at tørre projektorens overflade.

Advarsel

Brug ikke flygtige substanser som voks, alkohol eller fortynder til at rengøre projektorens overflade. Der er risiko for, at kabinettets kvalitet ændres, eller at det bliver misfarvet.

Rengøring af objektivet

Køb en almindeligt tilgængelig klud til rengøring af briller til forsigtigt at tørre objektivet.



Advarsel

Brug ikke spray, der indeholder en brændbar gas, til at fjerne snavs eller støv fra objektivet. Projektoren kan på grund af lampens høje interne temperature begynde at brænde.

Rengøring af luftfilteret

Når følgende meddelelse vises, og filterindikatoren blinker grønt, skal luftfilteret og luftindtaget rengøres.

"Tid til reng. af luftfilter. Rengør eller udskift luftfilteret."

"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret, og rengør eller udskift luftfilteret."

"Luftfilteret er tilstoppet. Rens eller udskift luftfilteret."

Advarsel

- Hvis der samler sig støv i luftfilteret, kan det få temperaturen i projektoren til at stige, og dette kan medføre problemer med driften og forkorte de optiske deles driftstid. Rengør luftfilteret, så snart denne meddelelse vises.
- Skyl ikke luftfilteret i vand. Brug ikke rengøringsmidler eller opløsningsmidler.
- Brug en børste med lange, bløde til rengøring, og børst det let. Hvis der børstes for kraftigt, trykkes der støv ind i luftfilteret, og det kan ikke fjernes.


Rengør luftfilteret

Luftfilteret kan udskiftes, selvom projektoren hænger fra et loft.

1 Efter at du har slukket for projektoren og summer bipper, skal du trække stikket ud af stikkontakten.


2 Åbn luftfilterafdækningen.

Skub til betjeningsknappen til luftfilterafdækningen, og åbn luftfilterafdækningen.




3 Fjern luftfilteret.

Tag fat i kanten på midten af luftfilteret, og træk det lige ud.



4 Vend luftfilterets forside (siden med fligene) nedad, og slå let fire-fem gange på det for at ryste støvet af.


Vend filteret, og slå let på den anden side på samme måde.




Advarsel

Hvis der slås for hårdt på luftfilteret, kan det blive uanvendeligt pga. deformation og revner.

- 5** Fjern evt. tilbageværende støv på luftfilteret ved at rengøre med en støvsuger fra forsiden.



- 6** Udskift luftfilteret.
Tryk på det, indtil det klikker på plads.



- 7** Luk luftfilterafdækningen.



- Hvis der ofte vises en meddelelse, selv efter rengøring, skal luftfilteret udskiftes. Udskift det med et nyt luftfilter.
☛ "Udskiftning af luftfilteret" [s.189](#)
- Luftfilteret skal rengøres cirka efter hver 15.000 timer. Rengør dem oftere, hvis projektoren anvendes i meget stovede omgivelser.
- Indikatorerne eller meddelelserne vedrørende Medd., rens luftfilt. vises kun, når **Medd., rens luftfilt.** er indstillet til **Til** i menuen Konfiguration.
☛ Udvidet - Display - Medd., rens luftfilt. [s.125](#)


Dette afsnit beskriver, hvordan lampen og luftfilteret udskiftes.

Udskiftning af lampen

Tidspunkt for lampeudskiftning


Lampen skal udskiftes, når:

- Følgende meddelelse vises.
"Det er tid til udskiftning af lampen. Kontakt en forhandler af Epson projektorer eller gå ind på www.epson.com for at købe."



Meddelelsen vises i 30 sekunder.

- Strømindikatoren blinker blå, og lampeindikatoren blinker orange.



- Det projicerede billede bliver mørkere eller forringes.

Advarsel

- Hvis du fortsætter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er nået, øges risikoen for, at lampen eksploderer. Når meddelelsen om lampeudskiftning vises, skal du udskifte lampen med en ny så hurtigt som muligt, også selvom lampen stadig virker.
- Tænd ikke for projektoren gentagne gange straks efter den er blevet slukket. Hyppig tænding og slukning af projektoren kan forkorte lampens levetid.
- Afhængig af lampens egenskaber og den måde, den anvendes på, kan lampen blive mørkere eller holde op med at virke, før meddelelsen om lampeudskiftning vises. Du skal altid have en reservelampe liggende i tilfælde af, at du får brug for en.
- Vi anbefaler brugen af originale EPSON-reservelamper. Brug af uoriginale lamper kan påvirke projiceringskvalitet og sikkerhed. Epson's garanti dækker ikke skader eller fejlfunktion forårsaget af brug af ikke-originale lamper.



- Det anbefales, at du rengører luftfilteret, hver gang du udskifter lampen.
 - ☛ "Rengøring af luftfilteret" [s.184](#)
- Udskift luftfilteret, hvis det er misfarvet, eller hvis der vises en meddelelse, selv når luftfilteret er blevet rengjort.
 - ☛ "Udskiftning af luftfilteret" [s.189](#)

Sådan udskiftes lampen

Lampen kan udskiftes, selvom projektoren hænger fra et loft.

Advarsel

- Når du udskifter lampen, fordi den er holdt op med at lyse, kan lampen være sprunget. Hvis du udskifter lampen i en projektor, der er monteret på loftet, skal du altid gå ud fra, at lampen er revnet, og derfor stå ved siden af lampedækslet i stedet for under det. Tag forsigtigt lampedækslet af. Vær forsigtig, når du fjerner lampedækslet, da der kan falde glasskår ud, som kan forårsage personskade. Hvis du får glasskår i øjne eller mund, skal du kontakte din læge med det samme.
- Lampen må ikke skilles ad eller ombygges. Hvis der monteres og bruges en modificeret eller adskilt lampe i projektoren, er der fare for brand, elektrisk stød eller skade.


Pas på

Vent, til lampen er kølet tilstrækkeligt ned, før du fjerner lampedækslet. Hvis lampen stadig er varm, er der risiko for forbrændinger eller andre personskader. Der går ca. en time, efter at strømmen er slukket, før lampen er kølet tilstrækkeligt ned.


1 Efter at du har slukket for projektoren og summer bipper, skal du trække stikket ud af stikkontakten.

2 Vent, indtil lampen er kølet ned, og fjern derefter lampedækslet på projektoren.

Løsn fastspændingsskruen på lampedækslet med den skruetrækker, der følger med den nye lampe, eller en stjerneskrue-trækker, og tag lampedækslet af. Da der er monteret en line på lampedækslet, der forhindrer det i at falde ned, kan du også udskifte lampen, når projektoren er monteret i et loft, uden at lampedækslet falder ned.




3 Løsn de to fastspændingsskruer på lampen.



4 Fjern den gamle lampe ved at trække i håndtaget.


Hvis lampen er sprunget, skal du udskifte den med en ny lampe eller kontakte din lokale forhandler for at få yderligere rådgivning.

 [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)




5 Installér den nye lampe.


Sæt lampen i langs styreskinen i den korrekte retning, så den sættes på plads, og tryk den fast.



6 Stram de to lampefastspændingsskruer.



7 Sæt lampedækslet på igen.



Advarsel

- Sørg for at installere lampen og lampedækslet sikkert. Af sikkerhedshensyn slukkes lamperne automatisk, hvis lampedækslet fjernes. Hvis lampen eller lampedækslet ikke er korrekt installeret, kan lampen ikke tænde. Monter lampedækslet, så det passer nøjagtigt og ikke deformeres.
- Dette produkt omfatter en lampekomponent, som indeholder kviksølv (Hg). Bortskaffelse eller genanvendelse bør ske i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Må ikke kasseres med normalt affald.

Nulstilling af lampe-timer

Projektoren registrerer, hvor længe lampen er tændt, og en meddelelse og en indikatorer fortæller dig, hvornår lampen skal udskiftes. Når du har udskiftet lampen, skal du sørge for at nulstille **Lampe-Timer** i menuen Konfiguration.

☛ "Menuen Genindstil" [s.143](#)



Genindstil først **Lampe-Timer**, når lampen er udskiftet. Ellers vises tidspunktet for lampeudskiftning ikke korrekt.

Udskiftning af luftfilteret


Tidspunkt for luftfilterudskiftning

Hvis denne besked vises ofte, selvom luftfilteret er blevet rensset, skal luftfilteret udskiftes.


Sådan udskiftes luftfilteret

Luftfilteret kan udskiftes, selvom projektoren hænger fra et loft.


- 1 Efter at du har slukket for projektoren og summer bipper, skal du trække stikket ud af stikkontakten.
- 2 Åbn luftfilterafdækningen.
Skub til betjeningsknappen til luftfilterafdækningen, og åbn luftfilterafdækningen.



- 3 Fjern luftfilteret.
Tag fat i kanten på midten af luftfilteret, og træk det lige ud.



- 4** Monter det nye luftfilter.
Tryk på det, indtil det klikker på plads.



- 5** Luk luftfilterafdækningen.



Bortskaf brugte luftfiltre korrekt i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

Rammedelen er fremstillet af: Polypropylen

Filterdelen er fremstillet af: Polypropylen


Ensartede farver

Justerer farvetonen for hele skærmen.



- Farvetonen er muligvis ikke ensartet selv efter udførelse af ensartede farver.
- Hvis **Dynamisk** er indstillet til **Farvetilstand**, kan denne funktion ikke bruges.
- ☛ "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)" [s.61](#)

- 1 Tryk på [Menu]-knappen under projektion.
- 2 Vælg **Display** under **Udvidet**.
- 3 Vælg **Ensartede farver**, og tryk derefter på [↵]-knappen. Følgende skærbillede vises.



Ensartede farver: Aktiverer eller deaktiverer ensartede farver.

Justeringsniveau: Der er otte niveauer fra hvid over grå og op til sort. Du kan justere hvert niveau individuelt.

Start justeringer: Starter justeringen af ensartede farver.

Genindstil: Genindstiller alle justeringer og indstillinger for **Ensartede farver** til deres standardværdier.




Billede kan blive forvrænget under justering af **Ensartede farver**. Billedet gendannes, når justeringen er gennemført.

- 4 Vælg **Ensartede farver**, og tryk derefter på [↵]-knappen.
- 5 Vælg **Til**, og tryk derefter på knappen [Esc].
- 6 Vælg **Justeringsniveau**, og tryk derefter på [↵]-knappen.
- 7 Brug [◀][▶]-knapperne til at indstille justeringsniveauet.
- 8 Tryk på [Esc]-knappen for at vende tilbage til den foregående skærm.
- 9 Vælg **Start justeringer**, og tryk derefter på [↵]-knappen.
- 10 Vælg området, som du ønsker at justere, og tryk derefter på knappen [↵].
Juster de udvendige områder først, og juster derefter hele skærmen.



- 11** Brug [▲][▼]-knapperne til at vælge den farve, du vil justere, og brug derefter [◀][▶]-knapperne til at justere.

Tryk på [◀]-knappen for at gøre farvetonen svagere. Tryk på [▶]-knappen for at gøre farvetonen kraftigere.



- 12** Vend tilbage til trin 6, og juster hvert niveau.
- 13** Tryk på knappen [Menu] for at udføre justeringen.



Bilag

Om EasyMP Monitor

EasyMP Monitor giver dig mulighed for at udføre funktioner, f.eks. at kontrollere status på flere Epson-projektorer, der er sluttet til et netværk, på en computerskærm, og styre projektorerne fra computeren.

Du kan downloade EasyMP Monitor fra det følgende websted.

<http://www.epson.com>

Om Message Broadcasting

Message Broadcasting er plugin-software til EasyMP Monitor.

Message Broadcasting kan anvendes til at sende en meddelelse (JPEG-fil) som skal projiceres på alle Epson-projektorer eller specificerede projektorer, som er tilsluttet til netværket.

Dataene kan sendes manuelt, eller de kan sendes automatisk vha. Timer-indstillinger i EasyMP Monitor.

Hent Message Broadcasting-softwaren på følgende websted.

<http://www.epson.com>

Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)

Ved at bruge en webbrowser i en computer eller mobil enhed, som er forbundet med projektoren på et netværk, kan du indstille funktioner og styre projektoren. Ved hjælp af denne funktion kan du konfigurere og styre med fjernbetjening. Du kan også styre en specifik projektor, når du bruger flere projektorer.

Brug Internet Explorer 9,0 eller senere som webbrowser. Brug Safari i OS X.



Hvis du indstiller **Standby-tilstand** til **Kommunik. Til**, kan du bruge webbrowseren til at foretage indstillinger og betjene projektoren, selv hvis den står på standby (når der er slukket for strømmen).

☛ **Udvidet - Standby-tilstand** [s.125](#)

Vise skærmen Epson Web Control

Brug følgende procedure for at vise skærmen Epson Web Control.

Sørg for, at din enhed og projektoren er klar til forbindelse over netværket.




Hvis din webbrowser er konfigureret til at forbinde via en proxyserver, kan skærmen for Epson Web Control ikke vises. For at vise webkontrol skal du indstille den således, at der ikke bruges en proxy-server til en tilslutning.

1

Forbind din enhed til det samme netværk som den tilsluttede projektor.

Forbindelsesmetoden varierer, afhængig af enheden. Der henvises til brugervejledningen, som fulgte med enheden for yderligere oplysninger. Når du bruger en mobil enhed, skal du kontrollere wi-fi-indstillingerne.

- 2 Åbn webbrowseren på din enhed.
- 3 Opret forbindelse ved at indtaste IP-adressen til den tilsluttede projektor i URL-feltet i webbrowseren.
Home vises.




- 1 **Grundlæggende kontrol**
☛ "Grundlæggende kontrol Skærm" s.195
- 2 **Skærmmenu control pad**
☛ "Skærmmenu control pad-skærm" s.196
- 3 **Statusinfo**
☛ "Statusinfo-skærm" s.197
- 4 **Avanceret**
De kommer til skærmen Advanced.
- 5 **Testmønster**
☛ "Testmønster Betjeningsskærm" s.197




- Når du udfører funktioner fra startskærmen, bliver du muligvis bedt om at indtaste brugernavn og adgangskode. Følgende to typer af brugernavne og adgangskoder er tilgængelige.
Remote: Brugernavn er "EPSONREMOTE" og standardadgangskode er "guest".
Web-kontrol: Brugernavn er "EPSONWEB" og standardadgangskode er "admin".
- Du kan ikke ændre brugernavn. Du kan ændre adgangskoden i menuen Netværk fra menuen Konfiguration.
☛ **Netværk - Grundlæg. - Remote-adgangskode, Web-kontroladgangs. s.133**
- Du skal indtaste brugernavn for Web-kontroladgangs., også når adgangskode er deaktiveret.
- Du kan kun indstille følgende menupunkter på skærmen **Avanceret**.
Monitor-adgangskode (op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn)
☛ **Netværk - Grundlæg. - Monitor-adgangskode**
IPv6-indstillinger (manuelt)
☛ **Netværk-IPv6-indstillinger**
Tilføj HTTP-porten (i portnummeret, der bruges til web-kontrol kan du bruge alle numre, bortset fra 80 (standard), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)
☛ **Netværk - Andre**

Grundlæggende kontrol Skærm

Du kan udføre grundlæggende betjening af projektoren.



- 1 Går til Startskærmen.
- 2 Tænder projektoren.
- 3 Skifter til målbilledet.
- 4 Slår billeder og lyd til eller fra.
- 5 Du kan justere lydstyrken.
- 6 Detekterer automatisk indgangssignal.
- 7 Slukker projektoren.



- 1 Går til Startskærmen.
- 2 Åbner og lukker menuen Konfiguration.
- 3 Du kan betjene menuen Konfiguration med din finger eller musen. Svirp for at vælge et emne, og tryk for at bekræfte valget.
- 4 Aktiveret, når [Default]: Genindstil vises i guiden til Konfiguration menuen. De justerede indstillinger sættes tilbage til deres standardværdier.
- 5 Vender tilbage til det foregående menuniveau i menuen Konfiguration.
- 6 Viser oplysninger om, hvordan du bruger skærmmenuens control pad.

Skærmmenu control pad-skærm

Du kan betjene menuen Konfiguration for projektoren.




Emner i menuen Konfiguration, som ikke kan indstilles i Epson Web Control vises nedenfor.

- Menuen Indstillinger - Brugerknap
- Menuen Udvidet - Display - Meddelelsesposition
- Menuen Udvidet - Brugerslogo
- Menuen Udvidet - Sprog
- Genindstil menu - Lampe timer genindstil

Indstillingerne for punkter i hver menu er de samme som projektorens menu Konfiguration.

☞ "Menuen Konfiguration" [s.115](#)

Testmønster Betjeningskærm




- 1 Viser et testmønster.
- 2 Lukker testmønsteret.

Statusinfo-skærm

Du kan nu tjekke projektorens status. Der henvises til følgende for yderligere oplysninger om skærmen.

☞ "Tolkning af statusinformation" [s.161](#)



- 1 Går til Startskærmen.

- 2 Viser navnet på elementet.
- 3 Viser status for hvert emne.
- 4 Vælg en kategori fra følgende.
Status Information, Source, Signal Information, Network Wired, Network Wireless, Maintenance, Version

Sådan indstilles et certifikat ved brug af en webbrowser

Du kan bruge et elektronisk certifikat som projektorens sikkerhedsindstillinger.




Du kan installere det elektroniske certifikat i menuen Netværk på projektoren. Men hvis du installerer et certifikat fra en webbrowser og projektorens menu, installeres det ikke korrekt.

☞ "Sådan konfigureres sikkerhedsindstillingerne på dit trådløse netværk" [s.102](#)

- 1 Forbered et certifikat, der understøttes af projektoren.
- 2 Sørg for, at projektoren er tændt.
- 3 Start webbrowseren på computeren eller den mobile enhed, der er forbundet til netværket.

- 4** Indtast projektorens IP-adresse i adressefeltet på browseren for at forbinde til skærmen Epson Web Control.

Herefter vises skærmen Epson Web Control.



- 5** Vælg **Avanceret**.



Du skal logge ind for at se skærmen Avanceret. Når login-skærmen vises, skal du indtaste dit brugernavn og din adgangskode. (Brugernavnet er EPSONWEB, og standardadgangskoden er admin.)

- 6** Vælg **Certifikatstyring** i **Netværk**.

- 7** Klik på knappen **Vælg fil**, og vælg certifikat-filen.

- 8** Indtast adgangskoden i feltet **Adgangskode**, og klik derefter på **Indstil**.

- 9** Når du er færdig med at indstille, skal du trykke på knappen **Anvend**.

Brug af funktionen Meddelelse om mail til rapportering af problemer

Når du indstiller Meddelelse om mail, sendes der meddelelser til de forudindstillede e-mail-adresser, når der opstår et problem eller en advarsel i forbindelse med en projektor. Det gør det muligt at give brugeren besked om problemer med projektorerne, også når vedkommende ikke befinder sig ved projektorerne.

☛ **Netværk – Meddelelse – Meddelelse om mail** [s.139](#)



- Der kan registreres op til maks. tre meddelelsesmodtagere (adresser), og meddelelserne kan sendes til alle tre modtagere på én gang.
- Hvis der opstår et kritisk problem med en projektor, og den pludselig holder op med at fungere, kan den muligvis ikke sende en meddelelse, der gør en bruger opmærksom på problemet.
- Hvis du indstiller **Standby-tilstand** til **Kommunik. Til**, kan du styre projektoren, selvom den er i standby-tilstand (når der er slukket for strømmen).

☛ **Udvidet – Standby-tilstand** [s.125](#)

E-mailmeddelelse om læsefejl

Når funktionen Meddelelse om mail er indstillet til Til, og der opstår et problem eller en advarsel i projektoren, sendes følgende e-mail.

Afsender: E-mailadressen, som er indstillet i **Fra**

Emne: EPSON Projector

Linje 1: Projektornavn, hvor problemet er opstået

Linje 2: Den indstillede IP-adresse for den projektor, problemet er opstået i.

Linje 3 og videre: Nærmere oplysninger om problemet

De nærmere oplysninger om problemet er anført linje for linje. Det vigtigste meddelelsesindhold er anført nedenfor.

- Clean Air Filter
- Internal error
- Fan related error
- Sensor error
- Lamp timer failure
- Lamp out
- Internal temperature error
- High-speed cooling in progress
- Lamp replacement notification
- Low Air Flow
- Low Air Flow Error
- No-signal
Den sendes intet signal til projektoren. Kontroller tilslutningsstatus, eller kontroller, at der er tændt for strømmen til signalkilden.
- Auto Iris Error
- Power Err. (Ballast)

Se følgende for at få oplysninger om håndtering af problemer/advarsler.

☛ "Tolkning af indikatorer" [s.155](#)

Styring vha. SNMP

Når du indstiller **SNMP** til **Til** i menuen Konfiguration, sendes der meddelelser til den angivne computer, når der opstår et problem eller en advarsel. Det gør det muligt at give brugeren besked om problemer med projektorerne, også når vedkommende ikke befinder sig ved projektorerne.

☛ **Netværk – Meddelelse - SNMP** [s.139](#)



- SNMP skal administreres af et netværksadministrator eller en person, der kender netværket.
- For at overvåge projektoren med SNMP-funktionen, skal du installere SNMP managerprogrammet på din computer.
- SNMP Agent for denne projektor er i overensstemmelse med kravene i version 1 (SNMPv1).
- Styrefunktionen, der bruger SNMP, kan ikke bruges sammen med det trådløse LAN-netværk, når det står på Hurtig forbindelsestilstand.
- Der kan gemmes op til to destinations-IP-adresser.

ESC/VP21-kommandoer

Du kan styre projektoren fra en ekstern enhed ved hjælp af ESC/VP21.

Kommandooversigt

Når tænd/sluk-kommandoen sendes til projektoren, tændes strømmen, og projektoren går i opvarmningstilstand. Når projektoren er tændt, vises et kolon ":" (3Ah).

Når en kommando sendes, udføres den i projektoren, hvorefter et ":" vises, og den næste kommando kan sendes.

Hvis den kommando, som udføres, afbrydes uventet, vises en fejlmeddelelse og et ":".

Det vigtigste indhold er anført nedenfor.

Element		Kommando	
Tænd/sluk	Til	PWR ON	
	Fra	PWR OFF	
Signalvalg	HDMI1		SOURCE 30
	HDMI2		SOURCE A0
	HDBaseT (kun EB-5535U/EB-5530U/ EB-5520W)		SOURCE 80
	Computer	Automatisk	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Komponent	SOURCE 14
	BNC	Automatisk	SOURCE BF
		RGB	SOURCE B1
		Komponent	SOURCE B4
	LAN		SOURCE 53

Element		Kommando
	Screen Mirroring (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	SOURCE 56
A/V Mute Til/Fra	Til	MUTE ON
	Fra	MUTE OFF

Indsæt en kode for linjeskift (CR) (0Dh) til sidst i hver kommando, og send den.

Kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktlisten vedrørende din Epson projektor.

☛ [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)


Kabellayout

Serieforbindelse


- Stiktype: D-Sub med 9 stikben (hanstik)

- Navn på projektor-inputport: RS-232C

<På projektoren>




<På computeren>



<På projektoren>

(PC serielt kabel)

<På computeren>



Signalnavn	Funktion
GND	Signal-jordleder
TD	Sende data
RD	Modtage data

Kommunikationsprotokol

- Standardtransmissionshastighed: 9600 bps
- Datalængde: 8 bit
- Paritet: Ingen
- Stopbit: 1 bit
- Flowkontrol: Ingen

Om PJLink

PJLink blev grundlagt af JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) som en standardprotokol til styring af netværkskompatible projektorer som et led i bestræbelserne på at standardisere projektorstyringsprotokoller.

Projektoren opfylder PJLink Class2-standarden, som er fastlagt af JBMIA.

Portnummeret, der bruges af søgefunktionen i PJLink, er 4352 (UDP).

Du skal foretage netværksindstillinger, inden du kan bruge PJLink. Se følgende for flere oplysninger om netværksindstillinger.

☛ "Menuen Netværk" s.129

Den er kompatibel med alle kommandoer med undtagelse af følgende, som fastlagt af PJLink Class2, og kompatibiliteten er bekræftet med PJLink-standardens tilpasningsverificering.

URL: <http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- Ikke-kompatible kommandoer

	Funktion	PJLink-kommando
A/V til/fra-indstillinger	Billede fra	AVMT 11
	Audio fra	AVMT 21

- Indtast portnumre og tilsvarende indgangskildenummer

Indtast portnavn	Indtast kildenummer
HDMI1	32
HDMI2	33
HDBaseT (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	56
Computer	11
BNC	13

Indtast portnavn	Indtast kilde nummer
LAN	52
Screen Mirroring (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)	57

- Producentnavn, som vises under oplysninger om producentnavn
EPSON
- Modelnavn, som vises under oplysninger om produkt navn
EPSON 5535U/5530U
EPSON 5520W
EPSON 5510

Om Crestron RoomView®

Crestron RoomView® er et integreret styresystem fra Crestron®. Det kan bruges til at overvåge og styre flere enheder, der er sluttet til et netværk.

Projektoren understøtter styreprotokollen og kan derfor bruges i et system, der er opbygget med Crestron RoomView®.

Besøg Crestron®'s websted for at få yderligere oplysninger om Crestron RoomView®. (Kun engelsksprogede displays understøttes).

<http://www.crestron.com>

Følgende giver et overblik over Crestron RoomView®.

- **Fjernbetjening ved hjælp af en webbrowser**

Du kan betjene en projektor fra computeren, på samme måde som med en fjernbetjening.

- **Overvågning og styring med softwareprogram**

Du kan bruge Crestron RoomView® Express eller Crestron RoomView® Server Edition fra Crestron® til at overvåge enheder i systemet, til at kommunikere med supportafdelingen og til at sende nødmeddelelser. Flere oplysninger fremgår af følgende websted.

<http://www.crestron.com/getroomview>

Denne vejledning beskriver, hvordan du udfører betjening på computeren ved hjælp af en webbrowser.



- Du kan kun indtaste enkeltbyte alfanumeriske tegn og symboler.
- Følgende funktioner kan ikke bruges, mens du bruger Crestron RoomView®.
 - ☛ "Ændring af indstillinger ved hjælp af en webbrowser (Epson Web Control)" [s.194](#)
 - Message Broadcasting (EasyMP Monitor-udvidelsesmodul)
- Hvis du indstiller **Standby-tilstand** til **Kommunik. Til**, kan du styre projektoren, selvom den er i standby-tilstand (når der er slukket for strømmen).
 - ☛ **Udvidet - Standby-tilstand** [s.125](#)

Betjening af en projektor fra computeren


Visning af betjeningsvinduet

Kontroller følgende, før du udfører nogen betjeninger.

- Sørg for, at computeren og projektoren er sluttet til netværket.
- Indstil **Crestron RoomView** til **Til** i menuen **Netværk**.
 - ☛ **Netværk - Andre - Crestron RoomView** [s.141](#)

- 1 Start webbrowseren på computeren.
- 2 Indtast projektorens IP-adresse i webbrowserens adressefelt, og tryk på Enter på tastaturet.
Betjeningsvinduet vises.

Brug af betjeningsvinduet



- 1 Du kan udføre følgende betjeninger, når du klikker på knapperne.

Knap	Funktion
Power	Tænder og slukker projektoren.
Vol-/Vol+	Justerer volumen.
A/V Mute	Slår billeder og lyd til eller fra. ☛ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.79

- 2 Skift til billedet fra den valgte inputkilde. Klik på (a) eller (b) for at rulle op eller ned for at vise inputkilder, der ikke er synlige i Source List. Den aktuelle inputkilde for videosignal vises med blåt.
Du kan ændre kildenavnet, hvis det er nødvendigt.

- 3 Du kan udføre følgende betjeninger, når du klikker på knapperne. Klik på (c) eller (d) for at rulle til venstre eller højre for at vise knapper, der ikke er synlige i Source List.

Knap	Funktion
Freeze	Der holdes pause i billedvisningen, eller visningen genoptages. ☛ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.80
Contrast	Justerer forskellen mellem lys og skygge i billederne.
Brightness	Justerer billedets lysstyrke.
Color	Justerer farvemætningen i billederne.
Sharpness	Justerer billedskarpheeden.
Zoom	Klik på knappen [⊕] for at forstørre billedet uden at ændre projiceringsstørrelse. Klik på knappen [⊖] for at formindske et billede, der blev forstørret med knappen [⊕]. Klik på [▲] [▼] [◀] [▶] for at ændre den position, du ønsker at forstørre. ☛ "Forstørrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.80

- 4 Knapperne [▲] [▼] [◀] [▶] gør det samme som knapperne [▲] [▼] [◀] [▶] på fjernbetjeningen. Du kan udføre følgende betjeninger, når du klikker på de andre knapper.

Knap	Funktion
OK	Udfører samme funktion som knappen [↵] på fjernbetjeningen. ☛ "Fjernbetjening" s.18
Menu	Åbner og lukker menuen Konfiguration.


Knap	Funktion
Auto	Hvis du klikker på dem, mens du projicerer analoge RGB-signaler fra Computer-porten, kan du automatisk optimere Tracking, Synk. og Placering.
Search	Skifter til den næste inputkilde, der sender et billede. ☛ "Automatisk detektering af indgangssignaler og ændre det projicerede billede (Kildesøgning)" s.53
Esc	Udfører samme funktion som knappen [Esc] på fjernbetjeningen. ☛ "Fjernbetjening" s.18

- 5 Du kan udføre følgende betjeninger, når du klikker på fanerne.

Fane	Funktion
Contact IT Help	Viser vinduet Help Desk. Bruges til at sende meddelelser til og modtage meddelelser fra administratoren ved hjælp af Crestron RoomView® Express.
Info	Viser oplysninger om projektoren, der er tilsluttet i øjeblikket.
Tools	Ændrer indstillinger på projektoren, der er tilsluttet i øjeblikket. Se næste afsnit.

Brug af indtillingsvinduet

Følgende vindue vises, når du klikker på fanen **Tools** i betjeningsvinduet. Du kan bruge dette vindue til at ændre indstillinger på projektoren, der er tilsluttet i øjeblikket.



- 1 **Crestron Control**
Foretag indstillinger for Crestron® centrale styringer.
- 2 **Projector**
Følgende elementer kan indstilles.

Element	Funktion
Projector Name	Indtast et navn for at skelne projektoren, der er tilsluttet i øjeblikket, fra andre projektorer på netværket. (Navnet kan indeholde op til 15 enkeltbyte alfanumeriske tegn).
Location	Indtast installationsplaceringsnavn for projektoren, der er tilsluttet på netværket i øjeblikket. (Navnet kan indeholde op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn og symboler).
Assigned To	Indtast et brugernavn på projektoren. (Navnet kan indeholde op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn og symboler).

Element	Funktion
DHCP	Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at bruge DHCP. Du kan ikke indtaste en IP-adresse, hvis DHCP er aktiveret.
IP Address	Indtast IP-adressen, der skal tildeles projektoren, der er tilsluttet i øjeblikket.
Subnet Mask	Indtast en undernetmaske for projektoren, der er tilsluttet i øjeblikket.
Default Gateway	Indtast en gatewayadresse for projektoren, der er tilsluttet i øjeblikket.
Send	Klik på denne knap for at bekræfte ændringerne, der er foretaget for Projector .

- 3 **Admin Password**
Marker afkrydsningsfeltet **Enabled** for at kræve en adgangskode for at åbne vinduet Tools.
Følgende elementer kan indstilles.

Element	Funktion
New Password	Indtast den nye adgangskode, hvis du vil ændre adgangskoden til at åbne vinduet Tools. (Navnet kan indeholde op til 26 enkeltbyte alfanumeriske tegn).
Confirm	Indtast den samme adgangskode, som du indtastede i New Password . Hvis adgangskoderne ikke er identiske, vises en fejl.
Send	Klik på denne knap for at bekræfte ændringerne, der er foretaget for Admin Password .

- 4 **User Password**
Marker afkrydsningsfeltet **Enabled** for at kræve en adgangskode for at åbne betjeningsvinduet på computeren.
Følgende elementer kan indstilles.

Element	Funktion
New Password	Indtast den nye adgangskode, hvis du vil ændre adgangskoden til at åbne betjeningsvinduet. (Navnet kan indeholde op til 26 enkeltbyte alfanumeriske tegn).
Confirm	Indtast den samme adgangskode, som du indtastede i New Password . Hvis adgangskoderne ikke er identiske, vises en fejl.
Send	Klik på denne knap for at bekræfte ændringerne, der er foretaget for User Password .

Der kan få følgende ekstraudstyr og forbrugsdele. Køb disse produkter efter behov. Herunder følger en liste over ekstraudstyr og forbrugsdele. Listen er opdateret i Oktober 2016. Tilbehørsdetaljer kan ændres uden varsel, og tilgængeligheden kan variere afhængig af købslandet.

Ekstraudstyr

Computerkabel ELPKC02

(1,8 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)

Det samme som det computerkabel, der leveres med projektoren.

Computerkabel ELPKC09

(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)

Computerkabel ELPKC10

(20 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)

Brug en af disse længere ledninger, hvis det computerkabel, der leveres med projektoren, er for kort.

Komponentvideokabel ELPKC19

(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/RCA-hanstik ×3)

Bruges til at tilslutte en [Component Video](#) -kilde.

Fjernbetjeningskabelsæt ELPKC28

(sæt med 2 stk. á 10 m)


Brug dette for at sikre betjening på afstand vha. fjernbetjeningen.

Trådløs musemodtager ELPST16

Brug denne for at bruge projektorens fjernbetjening til at styre musemarkøren på computeren eller til at skifte side op og ned.

HDBaseT Transmitter ELPHD01

(kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)

Denne transmitter kan transmittere HDMI-signaler og kontrolsignaler for ét LAN-kabel over store afstande. Baseret på [HDBaseT](#) -standarden.

Trådløs LAN-enhed ELPAP10

Bruges ved trådløs tilslutning af projektoren til en computer og til projektion. (Frekvensbånd: 2,4 GHz)

Dokumentkamera ELPDC21

Bruges til projektion af billeder, som f.eks. bøger, dokumenter til overheadprojektor eller dias.

Loftsrør (450 mm)* ELPFP13**Loftsrør (700 mm)* ELPFP14**

Bruges ved montering af projektoren under et højt loft.

Loftsophæng* ELPMB22

Bruges ved montering af projektoren under et loft.

Slankt loftsophæng* ELPMB30

Viser tydeligt loftsmonteringssamlingerne.

- * Montering af projektoren i et loft skal udføres af en faguddannet tekniker. Kontakt din lokale forhandler eller den nærmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrørende din Epson projektor.

 [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)

Forbrugsdele


Lampeenhed ELPLP95

Bruges ved udskiftning af brugte lamper.

Luftfilter ELPAF45

Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre.

Projiceringsafstand på EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W



- ① Projektionsafstand
- ② er afstanden fra midten af linsen til bunden af skærmen. Disse ændringer afhænger af indstillingen for lodret linseforskydning.
- ③ Midten af objektivet

Enhed: cm

4:3 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Lodret objektivforskydning Bund til top
50"	102x76	154 til 280	-76 til 0

4:3 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Lodret objektivforskydning Bund til top
60"	122x91	185 til 337	-91 til 0
80"	163x122	249 til 450	-122 til 0
100"	203x152	312 til 564	-152 til 0
120"	244x183	376 til 678	-183 til 0
150"	305x229	471 til 848	-229 til 0
200"	406x305	629 til 1132	-305 til 0
250"	508x381	788 til 1416	-381 til 0


Enhed: cm

16:9 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Lodret objektivforskydning Bund til top
50"	111x62	139 til 254	-66 til +3
60"	133x75	168 til 305	-79 til +4
80"	177x100	226 til 409	-105 til +6
100"	221x125	283 til 512	-131 til +7
120"	266x149	341 til 615	-158 til +8
150"	332x187	427 til 770	-197 til +10
200"	443x249	571 til 1028	-263 til +14
250"	553x311	715 til 1285	-329 til +17
290"	642x361	830 til 1492	-381 til +20

Enhed: cm

16:10 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Lodret objektivforskydning Bund til top
50"	108x67	135 til 247	-67 til 0
60"	130x81	163 til 297	-81 til 0
80"	172x108	219 til 397	-108 til 0
100"	215x135	275 til 498	-135 til 0
120"	258x162	331 til 598	-162 til 0
150"	323x202	415 til 749	-202 til 0
200"	431x269	555 til 1000	-269 til 0
250"	538x337	695 til 1251	-337 til 0
300"	646x404	835 til 1501	-404 til 0

Projiceringsafstand på EB-5510



- ① Projektionsafstand
- ② er afstanden fra midten af linsen til bunden af skærmen. Disse ændringer afhænger af indstillingen for lodret linseforskydning.
- ③ Midten af objektivet

Enhed: cm

4:3 skærmstørrelse		① Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	② Lodret objektivforskydning Bund til top
30"	61x46	74 til 155	-50 til +4
50"	102x76	127 til 261	-83 til +7

4:3 skærmstørrelse		① Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	② Lodret objektivforskydning Bund til top
60"	122x91	153 til 315	-100 til +8
80"	163x122	206 til 421	-133 til +11
100"	203x152	258 til 527	-166 til +13
120"	244x183	311 til 633	-199 til +16
150"	305x229	390 til 793	-249 til +20
200"	406x305	521 til 1059	-332 til +27
250"	508x381	652 til 1324	-415 til +34
300"	610x457	784 til 1590	-489 til +40

Enhed: cm

16:9 skærmstørrelse		① Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	② Lodret objektivforskydning Bund til top
30"	66x37	82 til 169	-48 til +11
50"	111x62	139 til 285	-80 til +18
60"	133x75	167 til 343	-96 til +21
80"	177x100	225 til 459	-128 til +28
100"	221x125	282 til 575	-160 til +35
120"	266x149	339 til 691	-192 til +43
150"	332x187	425 til 864	-240 til +53
200"	443x249	568 til 1154	-320 til +71
250"	553x311	711 til 1443	-400 til +89

Enhed: cm

16:10 skærmstørrelse		①	②
		Minimum (Vidvinkel) til maksimum (Tele)	Lodret objektivforskydning Bund til top
30"	65x40	79 til 165	-49 til +8
50"	108x67	135 til 277	-81 til +14
60"	130x81	163 til 334	-97 til +17
80"	172x108	218 til 446	-130 til +22
100"	215x135	274 til 559	-162 til +28
120"	258x162	330 til 672	-195 til +33
150"	323x202	413 til 841	-244 til +42
200"	431x269	553 til 1122	-325 til +56
250"	538x337	692 til 1404	-406 til +69

Understøttede opløsninger

Hvis inputsignalernes opløsning er større end opløsningsindstillingen på projektorens panel, reduceres billedkvaliteten muligvis.

Computersignaler (analog RGB)

Signal	Opdateringshastighed (Hz)	Opløsning (punkter)
VGA	60/72/75/85	640x480
SVGA	60/72/75/85	800x600
XGA	60/70/75/85	1024x768
WXGA	60	1280x768
	60	1366x768
	60/75/85	1280x800
WXGA+	60/75/85	1440x900
WXGA++	60	1600x900
SXGA	70/75/85	1152x864
	60/75/85	1280x1024
	60/75/85	1280x960
SXGA+	60/75	1400x1050
WSXGA+*1	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
WUXGA*2	60	1920x1200

*1 EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W. Kun kompatibel, når der er valgt **Vidvinkel** som **Opløsning** i menuen Konfiguration.

*2 kun EB-5535U/EB-5530U. Kun kompatibel, når der modtages et VESA CVT-RB-signal (RB = Reduced Blanking).

Selvom der sendes andre signaler end de nævnte, er det sandsynligt, at billedet kan projiceres. Det er dog ikke sikkert, at alle funktioner understøttes.

Component Video

Signal	Opdateringshastighed (Hz)	Opløsning (punkter)
SDTV (480i)	60	720x480
SDTV (576i)	50	720x576
SDTV (480p)	60	720x480
SDTV (576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080

Indgangssignal fra HDMI-porten, HDBaseT-porten (kun EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W)

Signal	Opdateringshastighed (Hz)	Opløsning (punkter)
VGA	60	640x480
SVGA	60	800x600
XGA	60	1024x768
WXGA	60	1280x800
	60	1366x768
WXGA+	60	1440x900
WXGA++	60	1600x900
SXGA	60	1280x960
	60	1280x1024
SXGA+	60	1400x1050
WSXGA+*1	60	1680x1050
UXGA	60	1600x1200
WUXGA*2	60	1920x1200
SDTV (480i/480p)	60	720x480

Signal	Opdateringshastighed (Hz)	Opløsning (punkter)
SDTV (576i/576p)	50	720x576
HDTV (720p)	50/60	1280x720
HDTV (1080i)	50/60	1920x1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920x1080

*1 EB-5535U/EB-5530U/EB-5520W.

*2 kun EB-5535U/EB-5530U. Kun kompatibel, når der modtages et VESA CVT-RB-signal (RB = Reduced Blanking).

Generelle specifikationer for projektoren


Produktnavn		EB-5535U/EB-5530U	EB-5520W	EB-5510
Mål		472 (B) x 134 (H) x 320 (D) mm (uden hævet sektion)		
LCD-panelstørrelse		0,76" bred		0,63"
Visningsmetode		TFT aktiv matrix, polysilicium		
Opløsning		2.304.000 pixel WUXGA (1920 (B) x 1200 (H) punkter) x 3	1.024.000 pixel WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3	786.432 pixel XGA (1024 (B) x 768 (H) punkter) x 3
Fokusering		Manuel		
Zoomjustering		Manuel (1 - 1,8)		Manuel (1 - 2,0)
Objektivforskydning		Manuel (lodret retning: maksimalt ca. 50%, vandret retning: maksimalt ca. 10%)		Manuel (lodret retning: maksimalt ca. 58%, vandret retning: maksimalt ca. 38%)
Lampe		UHE-lampe, 300 W modelnummer: ELPLP95		
Driftstimer for lampe		Ca. 5.000 timer (Strømforbrug: Normal); ca. 10.000 timer (Strømforbrug: ECO)		
Maks. audiooutput		10 W mono		
Højttaler		1		
Strømforsyning		100-240V AC±10 % 50/60Hz Hz 4,4-1,9 A		
Strømforbrug	100 til 120 V-område	Nominelt strømforbrug: 435 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Til): 2,24 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,24 W	Nominelt strømforbrug: 435 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Til): 2,24 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,24 W	Nominelt strømforbrug: 435 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Til): 2,24 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,24 W
	220 til 240 V-område	Nominelt strømforbrug: 411 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Til): 2,33 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,34 W	Nominelt strømforbrug: 411 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Til): 2,33 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,34 W	Nominelt strømforbrug: 411 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Til): 2,33 W Strømforbrug i standby (Kommunik. Fra): 0,34 W

Driftshøjde	Højde 0 til 3048 m		
Driftstemperatur*	0 til +45°C (højde 0 til 1.500 m, ingen kondensering) 0 til +40°C (højde 1.501 til 3.048 m, ingen kondensering)		
Opbevaringstemperatur	-10 til +60°C (ingen kondensering)		
Masse	Ca. 6,9 kg	Ca. 6,9 kg	Ca. 6,7 kg


* Hvis den omkringliggende temperatur bliver for høj, dæmpes lampen automatisk (ca. 40°C og 35°C ved en højde på henholdsvis 0 til 1.500 m og 1.501 til 3.048 m).

Produkt navn			EB-5535U/EB-5530U	EB-5520W	EB-5510
Stik	Computer-port	1	Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik), blå		
	BNC-port	1	5BNC (hun)		
	Audio-port	2	Stereo-ministik (3,5Φ)		
	HDMI-port	2	HDMI HDCP-understøttet (lyd understøttes kun af PCM)		
	Audio Out-port	1	Stereo-ministik (3,5Φ)		
	Monitor Out-port	1	Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik), sort		
	HDBaseT-port	1	RJ-45		-
	LAN-port	1	RJ-45		
	Service-port*	1	USB-stik (type B)		
	RS-232C-port	1	Mini-D-Sub med 9 stikben (hanstik)		
	Remote-port	1	Stereo-ministik (3,5Φ)		
	USB-port (kun for trådløs LAN-enhed)*	1	USB-stik (type A)		

* Understøtter USB 2.0. Der garanteres dog ikke, at USB-porte virker med alle enheder, der understøtter USB.



- ① Midten af objektivet
- ② Afstand fra midten af objektivet til fastgøringspunktet til ophængningsbeslag



Enhed: mm

Dette afsnit indeholder en kort forklaring på de vanskelige udtryk, der ikke er forklaret i vejledningens tekst. Detaljer fås i andre gængse publikationer.

AMX Device Discovery	AMX Device Discovery er en teknologi, der er udviklet af AMX til at gøre brugen af AMX-styresystemer nemmere med henblik på enkel betjening af det påtænkte udstyr. Epson har indført denne protokolteknologi samt en indstilling til aktivering af protokolfunktionen (TIL). Flere oplysninger fremgår af webstedet for AMX. URL: http://www.amx.com/
Component Video	En metode, der opdeler videosignalet i et luminanssignal (Y), en blå minusbiluminans (Cb eller Pb) og en rød minusbiluminans (Cr eller Pr).
Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP)	Control4 SDDP er en teknologi, der er udviklet af Control4 for at tillade Control4-kontrolsystemer at hente enhedsoplysninger til projektoren. Epson har indført denne protokolteknologi samt en indstilling til aktivering af protokolfunktionen (TIL). Se webstedet for Control4 for at få flere oplysninger. URL: http://www.control4.com/
DHCP	En forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokol tildeler automatisk en <u>IP-adresse</u> til udstyr, der er sluttet til et netværk.
DICOM	Et akronym for Digital Imaging and Communications in Medicine. En international standard, der definerer billedstandarder og en kommunikationsprotokol til medicinsk-relaterede billeder.
Gatewayadresse	Dette er en server (router) til kommunikation via et netværk (undernet), der er delt efter <u>Undernetmaske</u> .
HDBaseT	Tilslutningsstandarden for forbrugerelektronik fastlagt af HDBaseT Alliance. Kommunikerer forskellige kontrolsignaler som f.eks. ukomprimeret HD-video, lyd og 100BASE-TX-Ethernet vha. et LAN-kabel.
HDCP	HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Det bruges til at forhindre ulovlig kopiering og beskytter ophavsrettigheder ved at kryptere digitale signaler, der sendes via DVI- og HDMI-porte.
HDTV	En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til højdefinitionssystemer, som opfylder følgende betingelser. • Lodret opløsning på 720p eller 1080i eller højere (p = <u>Progressiv</u> , i = <u>Sammenfletning</u>) • Skærm <u>Højde-bredde-forhold</u> på 16:9
Højde-bredde-forhold	Forholdet mellem et billedes længde og højde. Skærme med et vandret:lodret billedformat på 16:9, som f.eks. HDTV-skærme, kaldes bredskærme. SDTV og almindelige computerskærme har et højde-bredde-forhold på 4:3.
Infrastrukturtilstand	En metode til trådløs LAN-forbindelse, hvor enhederne kommunikerer via adgangspunkter.
IP-adresse	Et nummer, der identificerer en computer, som er tilsluttet et netværk.
Kompositvideo	En metode, der opdeler videosignalet i en luminanskomponent og en farvekomponent, så det kan sendes gennem et enkelt kabel.
Kontrast	Den relative lysstyrke i lyse og mørke områder af et billede kan øges eller mindskes, så teksten og grafikken fremstår tydeligere, eller så overgangene fremstår blødere. Justering af denne egenskab i et billede kaldes kontrastjustering.

Opdateringshast.	Det lysemitterende element på en skærm bevarer samme lysstyrke og farve i meget kort tid. Som følge af dette skal billedet scannes mange gange i sekundet, så det lysemitterende element opdateres. Antallet af opdateringer i sekund kaldes opdateringshastigheden og udtrykkes i hertz (Hz).
Progressiv	Projicerer information for at oprette én skærm ad gangen, hvor billedet for én ramme vises. Selvom antallet af scanningslinjer er det samme, mindskes mængden af flimren i billederne, da informationsmængden er fordoblet i forhold til et interlacet system.
Sammenfletning	Sender oplysninger, der er nødvendige til at oprette en skærm, ved at sende hver anden linje, hvor der startes fra toppen af billedet og arbejdes ned til bunden. Der er større sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der vises et billede for hver anden linje.
SDTV	Forkortelse for Standard Definition Television, der refererer til standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for <u>HDTV</u> (High-Definition Television).
SNMP	Forkortelse for Simple Network Management Protocol, der er protokollen for overvågning og styring af enheder som routere og computere, der er tilsluttet et TCP/IP-netværk.
sRGB	International standard for farveintervaller, der blev formuleret med henblik på nemmere håndtering af farver gengivet af videoudstyr i operativsystemer og på Internettet. Hvis den tilsluttede kilde har en sRGB-tilstand, skal både projektoren og den tilsluttede signalkilde indstilles til sRGB.
Synk.	Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af faserne i disse signaler (den relative placering af top- og bundpunkter i signalet) kaldes synkronisering. Hvis signalerne ikke synkroniseres, opstår der flimren, uklarheder og vandret interferens.
Tracking	Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af frekvensen i disse signaler (antallet af toppunkter i signalet) kaldes tracking. Hvis trackingen ikke udføres korrekt, opstår der brede lodrette striber i signalet.
Trap-IP-adresse	Dette er <u>IP-adresse</u> for destinationscomputeren, som bruges til fejlmeddelelse i SNMP.
Undernetmaske	Dette er en numerisk værdi, som definerer det antal bits, som bruges til netværksadressen på et delt netværk (undernet) fra IP-adressen.

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, gemmes på søgemaskiner eller overføres på nogen måde eller i nogen form – det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden vis – uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der påtages intet patentansvar, hvad angår brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes påtages der intet ansvar, hvad angår skader, der måtte opstå ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for køber af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som køber eller tredjepart har pådraget sig som følge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION påtager sig intet ansvar for skader eller problemer, der måtte opstå som følge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhåndbog kan ændres eller opdateres uden varsel.

Illustrationer i denne håndbog og den faktiske projektor kan afvige.

Brugsbegrænsning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kræver høj pålidelighed/sikkerhed, som f.eks. transportanordninger relateret til luftfart, jernbaner, søfart, biler etc.; katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige sikkerhedsanordninger etc.; eller funktions-/præcisionsanordninger etc., bør du kun bruge dette produkt efter at have overvejet at inkludere failsafes og redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed og total systempålidelighed. Da dette produkt ikke er tiltænkt til brug i applikationer, der kræver ekstrem høj pålidelighed/sikkerhed, som f.eks. luftfartsudstyr, hovedkommunikationsudstyr, kernekraftkontroludstyr eller medicinsk udstyr, der er relateret til direkte medicinsk pleje etc., bedes du foretage din egen bedømmelse med hensyn til dette produkts velegnethed efter en fuld evaluering.

Om symboler

Microsoft® Windows Vista®-operativsystem

Microsoft® Windows® 7-operativsystem

Microsoft® Windows® 8-operativsystem

Microsoft® Windows® 8.1-operativsystem

Microsoft® Windows® 10-operativsystem

I denne vejledning er operativsystemerne ovenfor omtalt som "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" og "Windows 10".

Desuden bruges den kollektive betegnelse Windows, og flere forskellige versioner af Windows kan blive refereret til som f.eks. Windows Vista/7/8/8.1/10, med udeladelse af Windows.

OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x
OS X 10.10.x
OS X 10.11.x

I denne vejledning er operativsystemerne ovenfor omtalt som "OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x" og "OS X 10.11.x". Derudover bruges den fælles betegnelse "Mac OS X" til at omtale dem alle.

Varemærker og ophavsret

"EPSON" er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. "EXCEED YOUR VISION" og "ELPLP" og deres logoer er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS og OS X er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.

Google play er et varemærke tilhørende Google Inc.

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.



PJLink-varemærket er et varemærke, der er under registrering eller allerede er registreret i Japan, USA og andre lande og områder.

WPA™ og WPA2™ er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

Crestron og Crestron RoomView er registrerede varemærker tilhørende Crestron Electronics, Inc.

"QR Code" er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

Miracast™ er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse mærker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan









Telephone: 81-266-52-3131









Importer: SEIKO EUROPE B.V.









Address: Azië building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

Følgende tabel viser betydningen af de sikkerhedssymboler, der er vist på udstyrets mærkater.

Nr.	Symbol	Anerkendte standarder	Betydning
①		IEC60417 No. 5007	"Tænd" (strøm) Indikerer, at der er strøm på apparatet.
②		IEC60417 No. 5008	"SLUKKET" (strøm) Indikerer, at der ikke er strøm på apparatet.
③		IEC60417 No. 5009	Standby Identificerer den kontakt eller omskifterposition, der bruges til at tænde for dele af udstyret, for at sætte det i standby-tilstand.
④		ISO7000 No. 0434B IEC3864-B3.1	Forsigtig Viser generelle farer ved brug af produktet.
⑤		IEC60417 No. 5041	Advarsel, varm overflade Indikerer, at det markerede område kan være varmt og kun bør berøres med forsigtighed.
⑥		IEC60417 No. 6042 ISO3864-B3.6	Advarsel, risiko for elektrisk stød Identificerer udstyr, der indebærer risiko for elektrisk stød.
⑦		IEC60417 No. 5957	Kun til indendørs brug Identificerer elektrisk udstyr, der primært er beregnet til indendørs brug.
⑧		IEC60417 No. 5926	Polariteten for jævnstrøms-strømforsyningen Identificerer de positive og negative ender (polariteten) af et udstyr, jævnstrøms-strømforsyningen kan være tilsluttet.

Nr.	Symbol	Anerkendte standarder	Betydning
⑨		IEC60417 No. 5001B	Batteri, generel På batteridrevet udstyr. Identificerer en del, som f.eks. dækslet til batterirummet eller tilslutningsterminalerne.
⑩		IEC60417 No. 5002	Anbringelsen af batteriet Identificerer selve batteriholderen og identificerer, hvordan batteriet skal vende i batteriholderen.
⑪		IEC60417 No. 5019	Jordforbindelse Identificerer en strømforbindelse, der skal tilsluttes en ekstern jordledning for at beskytte mod elektrisk stød i tilfælde af en fejl, eller terminalen med jordforbindelsen.
⑫		IEC60417 No. 5017	Jordforbindelse Identificerer en jordforbindelse i de tilfælde, hvor der ikke er særlige krav om tilstedeværelsen af symbol nr. 11.
⑬		IEC60417 No. 5032	Vekselstrøm Indikerer på typeskiltet, at udstyret kun kan bruges med vekselstrøm. Identificerer relevante terminaler.
⑭		IEC60417 No. 5031	Jævnstrøm Indikerer på typeskiltet, at udstyret kun kan bruges med jævnstrøm. Identificerer relevante terminaler.
⑮		IEC60417 No. 5172	Klasse II-udstyr Identificerer udstyr, der opfylder sikkerhedskravene for Klasse II-udstyr iht. IEC 61140.
⑯		ISO 3864	Generelt forbud Identificerer forbudte handlinger.

Nr.	Symbol	Anerkendte standarder	Betydning
17		ISO 3864	Forbud mod berøring Indikerer, at der kan opstå personskader ved berøring af bestemte dele af udstyret.
18		---	Kig aldrig ind i objektivet, mens projektoren er tændt.
19		---	Indikerer, at der ikke må anbringes noget ovenpå udstyret.
20		ISO3864 IEC60825-1	Forsigtig, laserstråling Indikerer, at udstyret afgiver laserstråling.
21		ISO 3864	Forbud mod adskillelse Indikerer en risiko for skader, som f.eks. elektrisk stød, hvis udstyret skilles ad.
22		---	Kig aldrig ind i objektivet, mens LED-lampen er tændt.
23		IEC60417 No. 5266	Standby, delvis standby Indikerer, at dele af apparatet er klar til drift.
24		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Forsigtig, bevægelige dele Indikerer, at du skal holde dig fjernt fra bevægelige dele i henhold til beskyttelsesstandarderne.

A

A/V Mute	17
A/V-indstillinger	127
A/V-mute	79
Adgangskodebeskyttelse	88
Afstand	209
Aktiver beskyttelse	88
AMX Device Discovery	141
Audio Out-port	15
Audio1-port	15
Audio2-port	15
Autoindstilling	122
Automatisk iris	62, 121

B

Bagfødder	16
Bagpå	25, 126
Bagskærm	25
Betjening	126
Billedformat	63, 122
Billedmenu	120
Biograf	61
Bip	127
BNC-port	15
Brugerknap	124
Brugerlogo	81
Brugerlogobeskyt.	88

C

Computer-port	15
Control4 SDDP	141
Crestron RoomView	141, 202

D

Dato og klokkeslæt	127
DHCP	136, 138
DICOM SIM	61
Direkte opstart	126
Display	125
Dokumentkamera	207
Driftstemperatur	216
Dynamisk	61

E

EasyMP Monitor	194
Ekstraudstyr	207
Ensartede farver	125, 128
Epson Web Control	194
Esc	17
ESC/VP21	200
Event ID	143
Extron XTP	128
E-Zoom	80

F

Farvejustering	121
Farvematching	128
Farvemætning	121
Farvetilstand	61, 121, 128
Farvetone	121
Fasthold	80
Filterindikator	155
Filter-indikator	155
Fjernbetjening	13, 18
Fjernbetjenings-id	33

Fjernbetjeningsknaplås	91
Fokuseringsring	13
Forbrugsdele	208
Front	25, 126
Funktionen Samlet opsætning	144

G

Gatewayadresse	136, 138
Genindstil alle	143
Genindstil hukommelse	143
Geom. korrektion	123

H

HDBaseT	128
HDBaseT signalniveau	143
HDBaseT-port	15
Hjælpfunktion	153
Hukommelse	124
Hvidbalance	121
Højde-tilstand	126

I

Indikatorer	155
Indstillingsmenu	123
Infomenu	142
Inputsignal	142
Installationsindstillinger	25
Installationskrav	25
IP-adresse	136, 138

J

Justerbar frontfod	16
--------------------------	----

K

Kabelforbundet LAN-menu	138
Kilde	76, 142
Kildesøgning	17, 53
Knap til lodret objektivforskydning	14
Knap til vandret objektivforskydning	14
Komponentnavne og -funktioner	13
Konfigurationsmenu	116
Kontrast	121
Kontrolpanel	17
Kryds	80

L

Lampedæksel	14
Lampeindikator	155
Linseforskydning	29
Loft	25, 126
Lydstyrke	124
Lysstyrke	121
Læsning af mail	198
Lås til objektivforskydningsknap	14
Låst	90

M

Medd., rens luftfilt.	125
Meddelelse	125
Meddelelse om mail	139, 198
Meddelelses-e-mail-adresse 1/2/3	140
Menu	18
Menuen Genindstil	143
Menuen Grundlæggende	133
Message Broadcasting	141, 194

Monitor Out-port	15
Multiprojektion	61, 73, 128

N

Netværksmenu	129
Netværksopl.	130
Nulstilling af lampens driftstid	143, 189

O

Opbevaringstemperatur	216
Opdateringshast.	142
Opløsning	122, 142
Overophedning	157
Overscanning	122

P

PJLink	201
PJLink-adgangskode	133
Placering	122
Portnummer	139
Prioriteret gateway	141
Projektion	126
Projektor	49, 52
Projektor-id	33
Projektornavn	133
Projektornøgleord	133
Præsentation	61

Q

Quick Corner	123
--------------------	-----

R

Remote-port	15
Rengøring	183
Rengøring af luftfilteret og luftindtaget	184
Rengøring af projektorens overflade	183
RGBCMY	128
RoomView	203
RS-232C-port	15

S

Serienummer	143
Signalmenu	122
Skarphed	121
Skærm	125
Skærmindstillinger	26
Skærmstr.	77
Skærmstørrelse	209
Skærmtastatur	131
Skærmvisninger	213
SMTP-server	139
SNMP	199
Specifikationer	215
Split Screen	123
Split Screen, opsætte	76
Sprog	128
sRGB	61
Standby-tilstand	128
Startskærm	50, 125
Status	143
Statusindikatorer	14
Strømindgang	14
Strømindikator	155

Swap-skærme	77
Synk.	122
Synkroniseringsinfo.	142
Søg adgangspunkt	137
Sådan udskiftes lampen	186
Sådan udskiftes luftfilteret	189

T

Temperaturindikator	155
Testmønster	28, 124
Tidsplan	85
Tidsplanindstil.	128
Tidspunkt for lampeudskiftning	186
Tidspunkt for luftfilterudskiftning	189
Til netværkskonfiguration	130
Tracking	122
Trap-IP-adresse 1/2	140
Trådløst LAN-menu	134

U

Udskiftning af batterier	21
Udvidet menu	125
Undernetmaske	136, 138
Understøttede skærmvisninger	213

V

V/L Keystone	123
Ventilationsåbning	13
Vis baggrund	125

W

Webbrowser	194
------------------	-----

Web-kontroladgangs.	133
--------------------------	-----

Z

Zoomring	13
----------------	----