



Priročnik za uporabnika

Multimedia Projector

EB-2265U	EB-2140W
EB-2255U	EB-2065
EB-2250U	EB-2055
EB-2245U	EB-2040
EB-2165W	EB-X550KG
EB-2155W	EB-X500KG

Simboli v tem priročniku	7
Uvod v projektor	8
Značilnosti projektorja	9
Hitra in enostavna nastavitev.....	9
Preprosto projiciranje prek brezžične povezave	10
Prilagodljiva povezljivost.....	10
Povezava z računalniki.....	11
Povezava z mobilnimi napravami	11
Podpora za nemoten potek sestankov.....	11
Deli in funkcije projektorja	12
Deli projektorja – spredaj.....	12
Deli projektorja – zadaj	14
Deli projektorja – spodaj	16
Deli projektorja – nadzorna plošča.....	16
Deli projektorja – daljinski upravljalnik.....	17
Nastavitev projektorja	20
Postavitev projektorja.....	21
Možnosti postavitve in namestitev projektorja	22
Razdalja projekcije	22
Povezave projektorja.....	23
Priključitev na računalnik	23
Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat USB	23
Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat VGA.....	24
Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat HDMI	25
Priključitev na pametne telefone ali tablične računalnike	25
Priključitev na videovire.....	26
Priključitev na videovir HDMI.....	26
Priključitev na videovir iz komponentnega v VGA	27
Priključitev na vir kompozitnega videa.....	28
Priključitev na zunanje naprave USB	28
Projekcija USB-naprav	29
Priključitev naprave USB	29
Izklučitev naprave USB	29
Priključitev na dokumentno kamero.....	29
Povezovanje z oddajnikom HDBaseT	30
Priključitev na zunanje izhodne naprave	30
Priključitev na monitor VGA	30
Priključitev na zunanje zvočnike.....	31
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik.....	33
Uporaba daljinskega upravljalnika	33
Odpiranje pokrova objektiva.....	35
Uporaba osnovnih funkcij projektorja	36
Vklop projektorja	37
Začetni zaslon	38
Izklop projektorja.....	40
Nastavitev datuma in ure	41
Izbira jezika menijev projektorja	43
Načini projiciranja	44
Spreminjanje načina projiciranja z daljinskim upravljalnikom	44
Spreminjanje načina projiciranja z meniji.....	44
Nastavljanje višine slike	46
Oblika slike	47
Samod. H/V sklepnik	47
Avto Keystone - navp.....	47
Samodejno prilagajanje oblike slike s funkcijo Screen Fit.....	48
Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popačenje	49
Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone	50

Popravljanje oblike slike z nastavitevjo Quick Corner.....	51
Spreminjanje velikosti slike z obročem za povečavo/pomanjšavo	54
Ostrenje slike z obročem za ostrenje	55
Izbira vira slik	56
Razmerje prikaza slike.....	58
Spreminjanje razmerja gledišča slike.....	58
Razpoložljiva razmerja gledišča slike	58
Videt projicirane slike s posameznim razmerjem gledišča	59
Barvni način	60
Spreminjanje barvnega načina	60
Razpoložljivi barvni načini	60
Nastavitev samozaslonke	60
Nastavljanje barve slike	62
Prilagajanje barvnega odtenka, zasičenosti in svetlosti	62
Prilagajanje game.....	63
Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost.....	66
Nastavitev funkcij projektorja	67
Projiciranje dveh slik naenkrat.....	68
Nepodprtne kombinacije vhodnih virov za projiciranje z razdeljenim zaslonom ..	70
Omejitve projekcije razdeljenega zaslona	70
Projiciranje predstavitve PC Free.....	71
Podprtne vrste datotek PC Free	71
Varnostni ukrepi pri projiciranju PC Free	71
Začetek PC Free predstavitve	72
Zagon predstavitve PC Free z datotekami PDF	73
Začetek predvajanja filmov PC Free.....	75
Možnosti prikaza PC Free	76
Upravljanje predstavitve z rokami.....	78
Omejitve funkcije Predstavitelj potez.....	79
Začasen izklop slike in zvoka	81
Začasna ustawitev videoposnetka	82
Povečevanje slik.....	83
Uporaba daljinskega upravljalnika kot brezične miške.....	84
Uporaba daljinskega upravljalnika kot kazalca.....	86
Shranjevanje logotipa uporabnika	87
Uporaba več projektorjev	90
Sistem za prepoznavanje projektorjev za upravljanje več projektorjev	90
Nastavljanje ID-ja projektorja.....	90
Izbira projektorja, ki ga želite upravljati.....	91
Ujemanje barv slike.....	92
Prilagajanje RGBCMY.....	93
Varnostne funkcije projektorja	95
Vrste zaščite z geslom.....	95
Nastavitev gesla	95
Izbira vrst zaščite z geslom	96
Vnos gesla za uporabo projektorja	97
Zaklepanje gumbov projektorja	97
Odklepanje gumbov projektorja	98
Namestitev zaščitnega kabla	99
Uporaba projektorja v omrežju	100
Projiciranje v žičnem omrežju	101
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem	101
Izbiranje nastavitev žičnega omrežja	101
Projekcija v brezičnem omrežju	104
Namestitev modula za brezično lokalno omrežje	104
Nameščanje modula za brezični LAN v zadnja vrata USB-A.....	105
Ročna izbira nastavitev brezičnega omrežja	106

Izbira nastavitev za brezično omrežje v sistemu Windows	109
Izbira nastavitev za brezično omrežje v sistemu OS X	109
Nastavitev varnosti brezičnega omrežja.....	109
Podprta potrdila stranke in CA certifikati	111
Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave.....	111
Uporaba ključa USB za vzpostavitev povezave z računalnikom Windows.....	112
Projekcija v brezičnem omrežju na mobilni napravi (Screen Mirroring).....	114
Izbira nastavitev za Screen Mirroring	114
Povezovanje s Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows 10	116
Povezovanje s Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows 8.1	117
Povezovanje s Screen Mirroring s funkcijo Miracast	118
Zaščiti HTTP	119
Uvoz potrdila spletnega strežnika s pomočjo menijev.....	119
Podprta potrdila spletnega strežnika	120
Nadzor in upravljanje projektorja	121
EasyMP Monitor	122
Upravljanje omrežnega projektorja prek spletnega brskalnika	123
Registracija spletnih certifikatov z uporabo spletnega brskalnika	125
Nastavitev e-poštnih opozoril projektorja v omrežju.....	127
Opozorilna e-poštna sporočila omrežnega projektorja	127
Nastavitev nadzora s SNMP	128
Uporaba ukazov ESC/VP21	129
Seznam ukazov ESC/VP21	129
Postavitev kablov	130
Podpora za PJLink.....	131
Podpora za Crestron RoomView	132
Nastavitev podpore za Crestron RoomView.....	132
Upravljanje omrežnega projektorja s programom Crestron RoomView	132
Okno za upravljanje Crestron RoomView	133
Okno Orodja v programu Crestron RoomView	134
Časovno programiranje dogodkov projektorja.....	136
Prilagajanje nastavitev menija	139
Uporaba menijev projektorja	140
Uporaba tipkovnice na zaslonu.....	141
Znaki, ki jih je mogoče vnašati z zaslonsko tipkovnico.....	141
Nastavitev kakovosti slike - meni Slika	142
Nastavitev vhodnega signala - meni Signal.....	144
Nastavitev funkcij projektorja - meni Nastavitev.....	146
Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno	148
Nastavitev omrežja projektorja – meni »Omrežje«.....	151
Meni Omrežje - Nastavitev Screen Mirroring	152
Meni Omrežje – meni Osnovno.....	153
Meni »Omrežje« – meni »Brezični LAN«	154
Meni Omrežje – meni Žični LAN	157
Meni Omrežje – meni Obvestila.....	158
Meni Omrežje – meni Ostali	159
Meni Omrežje – meni Ponastavi	160
Nastavitev za namestitev projektorja - meni ECO	161
Prikaz informacij projektorja - meni Informacije	163
Meni Informacije - projektor za meni Informacije.....	163
Seznam kod Event ID	164
Možnosti ponastavitev projektorja – meni »Ponastavi«.....	166
Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitev)	167
Prenos nastavitev z bliskovnega pomnilnika USB.....	167

Prenos nastavitev z računalnika	168
Obvestilo o napaki pri paketni nastavitvi	169
Vzdrževanje projektorja	170
Čiščenje objektiva	171
Čiščenje ohišja projektorja	172
Vzdrževanje zračnih filtrov in odprtin.	173
Čiščenje zračnega filtra in odprtin.....	173
Zamenjava zračnega filtra	173
Vzdrževanje žarnice projektorja	175
Zamenjava žarnice.....	176
Ponastavitev časovnika žarnice	181
Zamenjava baterij daljinskega upravljalnika	182
Odpravljanje težav	183
Težave s projekcijo	184
Stanje indikatorjev projektorja	185
Uporaba prikazane pomoči projektorja	187
Odpravljanje težav s sliko in zvokom	188
Rešitve, ko ni prikazane slike	188
Rešitve, ko slika ni pravilna, s funkcijo USB Display.....	189
Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni signala«.....	189
Prikaz s prenosnika	189
Prikaz s prenosnika Mac	190
Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni podprt«	190
Rešitve, ko je prikazan samo del slike	190
Rešitve, ko slika ni pravokotna.....	190
Rešitve, ko slika vsebuje motnje ali statiko.....	191
Rešitve, kadar je slika nerazločna ali zamegljena	191
Rešitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napačna.....	192
Rešitve za težave z zvokom.....	192
Rešitve, ko imena slikovnih datotek niso pravilno prikazana v PC Free	193
Odpravljanje težav z delovanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika	194
Rešitve za težave z vklopom ali izklopom projektorja.....	194
Rešitve za težave z daljinskim upravljalnikom.....	194
Rešitve za težave z gesлом.....	195
Rešitev, če se prikaže sporočilo »Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna« ..	195
Rešitve za težave s funkcijo Predstavitelj potez.....	195
Odpravljanje težav z omrežjem	196
Rešitve, ko brezžična avtentikacija ni uspešna	196
Rešitve, če do projektorja ne morete dostopati prek spleta	196
Rešitve, ko ni mogoče prejemati e-poštnih opozoril v omrežju	196
Rešitve, kadar slika vsebuje statiko med omrežno projekcijo	197
Rešitve, ko se ne morete povezati s Screen Mirroring.....	197
Rešitve, ko slika ali zvok vsebujeta statiko med povezavo Screen Mirroring	197
Dodatek	199
Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli	200
Zasloni	200
Kabli.....	200
Nosilci	200
Za brezžično povezavo	200
Zunanje naprave	201
Nadomestni deli	201
Velikost zaslona in razdalja projiciranja.....	202
Podprte ločljivosti monitorjev	206
Specifikacije projektorja	208
Tehnični podatki priključkov	209
Zunanje dimenzije	210

Sistemske zahteve za USB Display 211**Seznam varnostnih simbolov (ki ustreza standardu IEC60950-1 A2) 212****Slovar 214****Obvestila 216**

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive..... 216

Uredbe akta o brezžični telegrafiji 216

Omejitev uporabe..... 216

Reference operacijskega sistema..... 216

Blagovne znamke..... 217

Obvestilo o avtorskih pravicah 217

Dodatek o avtorskih pravicah 218

Simboli v tem priročniku

Varnostni simboli

V priročnikih in na projektorju so grafični simboli in oznake, ki označujejo vsebino, ki opisuje varno uporabo projektorja.

Preberite in natančno upoštevajte navodila, ki so označena s temi simboli in oznakami, da se izognete poškodbam oseb ali lastnine.

 Opozorilo	Ta simbol označuje informacije, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali celo smrt, če jih prezrete.
 Previdno	Ti simboli označujejo informacije, ki jih morate upoštevati, sicer lahko z nepravilno uporabo povzročite poškodbe ali okvaro opreme.

Simboli za splošne informacije

 Pozor	Ta oznaka označuje postopke, ki lahko povzročijo škodo ali poškodbo, če niste dovolj previdni.
	Ta oznaka označuje dodatne informacije, ki so lahko uporabne.
[Ime gumba]	Označuje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči. Primer: gumb [Esc]
Ime menija/nastavitev	Označuje meni projektorja in imena nastavitev. Primer: Izberite meni Slika  Slika > Dodatno
	Ta oznaka označuje povezave do sorodnih strani.
	Ta oznaka označuje stran, na kateri najdete podrobne podatke o določeni temi.

Uvod v projektor

V teh poglavjih najdete več informacij o funkcijah projektorja in imenih delov.

» Sorodne povezave

- "Značilnosti projektorja" [str.9](#)
- "Deli in funkcije projektorja" [str.12](#)


Projektor ponuja navedene posebne funkcije. Za več podrobnosti preberite ustreznega poglavja.

» Sorodne povezave


- "Hitra in enostavna nastavitev" [str.9](#)
- "Preprosto projiciranje prek brezične povezave" [str.10](#)
- "Prilagodljiva povezljivost" [str.10](#)
- "Podpora za nemoten potek sestankov" [str.11](#)

Hitra in enostavna nastavitev


- Direkten vklop vklopi projektor takoj, ko ga priključite.
- Funkcija Samodejni vklop vklopi projektor takoj, ko zazna signal slike iz vrat, ki ste jih določili za vir **Samodejni vklop**.
- Funkcija »Začetni zaslon« vam omogoča preprost izbor vira slike in uporabnih funkcij.
- Sprotni samodejni navpični in vodoravni popravek keystone vedno prikaže pravokoten zaslon (Samod. H/V sklepnik) (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
- Sprotni samodejni navpični popravek keystone vedno prikaže pravokoten zaslon (Avto Keystone - navp) (EB-2140W/EB-2040).
- Funkcija Screen Fit samodejno prilagodi velikost projiciranih slik (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).



- Drsnik za prilagoditev popačenja vodoravnega keystone omogoča hitro odstranjevanje vodoravnega popačenja projicirane slike (EB-2140W/EB-2040).



- Funkcija Focus Help vam pomaga izbrati optimalno ostrino slike (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).



» Sorodne povezave

- "Samod. H/V sklepnik" [str.47](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Vklip projektorja" [str.37](#)
- "Samodejno prilagajanje oblike slike s funkcijo Screen Fit" [str.48](#)
- "Ostrenje slike z obročem za ostrenje" [str.55](#)

- "Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popačenje"
[str.49](#)

Podrobnosti si oglejte v *Navodilih za uporabo EasyMP Multi PC Projection.*

Preprosto projiciranje prek brezžične povezave

- Screen Mirroring za brezžično povezavo projektorja in mobilne naprave s tehnologijo Miracast (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).




- Epson iProjection za brezžično povezavo projektorja in mobilne naprave s programom, ki je na voljo v trgovini App Store ali Google Play.



Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.

- EasyMP Multi PC Projection za istočasno projiciranje največ štirih slik z razdelitvijo projiciranega zaslona. Slike lahko projicirate iz računalnikov v omrežju ali pametnih telefonov ozziroma tabličnih naprav, v katerih je nameščen program Epson iProjection.



- Pri projiciranju slike prek brezžičnega omrežja LAN morate namestiti modul za brezžični LAN Epson 802.11b/g/n, nato pa projektor in računalnik nastavite za brezžično projekcijo. Modul za brezžično lokalno omrežje Epson 802.11b/g/n morda ni priložen vašemu projektorju.
- Potrebno programsko opremo in priročnike lahko prenesete s tega spletnega mesta:
<http://www.epson.com/>

» Sorodne povezave

- "Uporaba projektorja v omrežju" [str.100](#)

Prilagodljiva povezljivost


Ta projektor podpira številne preproste možnosti priključitve, ki so prikazane spodaj.

» Sorodne povezave

- "Povezava z računalniki" [str.11](#)
- "Povezava z mobilnimi napravami" [str.11](#)

Povezava z računalniki

Povezava z enim kablom USB za projiciranje slik in predvajanje zvoka (USB Display).




» Sorodne povezave

- "Priklopitev na računalnik za video in zvok prek vrat USB" [str.23](#)

Povezava z mobilnimi napravami

- Vrata HDMI1/MHL za priključitev kabla MHL na mobilno napravo in projektor.



» Sorodne povezave

- "Priklopitev na pametne telefone ali tablične računalnike" [str.25](#)

Podpora za nemoten potek sestankov

Funkcija Predstavitelj potez vam omogoča, da predstavitev upravljate z rokami, kar omogoča izvajanje predstavitev pred zaslonom brez uporabe daljinskega upravljalnika (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).



» Sorodne povezave

- "Upravljanje predstavitev z rokami" [str.78](#)

V naslednjih poglavjih so opisani deli projektorja in njihove funkcije.


Vse funkcije v tem priročniku so razložene s slikami modela EB-2265U, razen če je navedeno drugače.

» Sorodne povezave


- "Deli projektorja – spredaj" [str.12](#)
- "Deli projektorja – zadaj" [str.14](#)
- "Deli projektorja – spodaj" [str.16](#)
- "Deli projektorja – nadzorna plošča" [str.16](#)
- "Deli projektorja – daljinski upravljalnik" [str.17](#)

Deli projektorja – spredaj


EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W



EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG



EB-2140W/EB-2040



Ime	Funkcija
① Odprtina za izpuh zraka	Odprtina za zračenje se uporablja za notranje hlajenje projektorja.

Opozorilo

Ne glejte v odprtine. Če žarnica eksplodira, lahko začnejo uhajati plini ali pa se raztresejo koščki stekla, zaradi česar lahko pride do poškodb. Če vdihnete kakršen koli delec zlomljenega stekla ali če ta pride v stik z očmi ali ustimi, se posvetujte z zdravnikom.

Ime	Funkcija
	Previdno Med projiciranjem ne nastavljamte obraza ali rok v bližino odprtine za zračenje, hkrati pa v bližino ne postavljajte predmetov, ki se lahko zvijejo ali poškodujejo zaradi toplote iz bližnje odprtine. Vroč zrak iz odprtine za izpuh zraka lahko povzroči opeklino, zvijanje predmetov ali nezgode.
② Gumb drsnika A/V nemo	Gumb uporabite za odpiranje in zapiranje drsnika za izklop slike in zvoka.
③ Ročica za sprostitev noge	S potiskom ročice za sprostitev noge podaljšate in zložite sprednjo nastavljivo nogo.
④ Sprednja nastavljiva noga	Pri postavitevi na površino kot je miza, podaljšajte nogo, da s tem prilagodite položaj slike.
⑤ Drsnik A/V nemo	Zaprite, ko ne uporabljate projektorja, da zaščitite objektiv. Z zapiranjem med projekcijo lahko skrijete sliko in zvok.
⑥ Oddaljen sprejemnik	Sprejema signale daljinskega upravljalnika.
⑦ Senzor (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	Senzor za zaznavanje projiciranih slik.
⑧ Indikator za brezžični LAN (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	Prikazuje stanje dostopa do priloženega ali izbirnega modula za brezžično lokalno omrežje.

Ime	Funkcija
⑨ Odprtina za dovod zraka (zračni filter)	Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
⑩ Zapah pokrova zračnega filtra	S tem zapahom odprete pokrov zračnega filtra.
⑪ Senzor osvetlitve (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	Zazna svetlost okolice za optimizacijo svetlosti žarnice.
⑫ Nadzorna plošča	Upravlja projektor.
⑬ Gumb [Focus Help] (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	Projicira zaslon Focus Help za fino nastavitev izostritive.
⑭ Obroč za povečavo/pomanjšavo	Prilagodite velikost slike.
⑮ Gumb [Screen Fit] (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	Izvede funkcijo Screen Fit za samodejno prilagoditev oblike in položaja slik zaslona. Držite tri sekunde za prikaz menija funkcije Predstavitelj potez.
⑯ Obroč za ostrenje	Prilagodite ostrino slike.
⑰ Pokrov žarnice	Odprite, ko menjate žarnico projektorja.
⑱ Indikatorji	Označuje stanje projektorja.


Ime	Funkcija
⑲ Drsnik za prilagoditev popačenja vodoravnega keystone (EB-2140W/EB-2040)	Popravi vodoravno popačenje projicirane slike.

► Sorodne povezave


- "Stanje indikatorjev projektorja" [str.185](#)
- "Spreminjanje velikosti slike z obročem za povečavo/pomanjšavo" [str.54](#)
- "Ostrenje slike z obročem za ostrenje" [str.55](#)
- "Samodejno prilaganje oblike slike s funkcijo Screen Fit" [str.48](#)
- "Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popačenje" [str.49](#)

Deli projektorja – zadaj

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG



EB-2140W/EB-2040




Ime	Funkcija
① Vrata Computer1	Za sprejem videosignalov z računalnika in signalov komponentnega videa iz drugih video virov.
② Vrata RS-232C	Sem priključite kabel RS-232C za nadzor projektorja iz računalnika. (Običajno vam ni treba uporabiti teh vrat.)
③ Vrata Audio 1	Oddaja zvok iz naprave, ki je priključena na vrata Computer1.
④ Vrata Computer2/Monitor Out	Kadar Vrata izhoda za zas. v meniju Razširjeno v projektorju nastavite na Izhod za zaslon , so analogni signali RGB, ki jih prejemajo vrata Computer1, oddajani na zunanji monitor. Ne morete oddajati signalov, ki jih oddajajo druga vrata ali komponentni video signali. Če je za Vrata izhoda za zas. v meniju Razširjeno v projektorju izbrano Računalnik2 , bodo prejeti slikovni signali iz računalnika in komponentni video signali iz drugih video virov. Razširjeno > Delovanje > Vrata izhoda za zas.
⑤ Vrata Audio 2	Oddaja zvok iz naprave, ki je priključena na vrata Computer2.

Ime	Funkcija
⑥ Vrata Audio Out	Oddaja zvok iz trenutnega vhodnega vira na zunanj zvočnik.
⑦ Vtič za električno napajanje	Za priključitev napajjalnega kabla na projektor.
⑧ Vrata L-Audio-R	Sprejema zvok iz opreme, priključene v vrata Video.
⑨ Varnostna reža	Varnostna reža je združljiva s sistemom Microsaver Security System, ki ga proizvaja družba Kensington.
⑩ Oddaljen sprejemnik	Sprejema signale daljinskega upravljalnika.
⑪ Vrata HDBaseT (EB-2265U/EB-2165W)	Poveže kabel LAN z izbirnim oddajnikom HDBaseT Transmitter.
⑫ Vrata HDMI2	Sprejema videosignale iz videoopreme in računalnikov, združljivih s HDMI. Ta projektor je združljiv s standardom HDCP.
⑬ Vrata HDMI1/MHL	Vhod za videosignal iz video opreme in računalnikov, združljivih s HDMI, ali mobilnih naprav, združljivih z MHL (Mobile High-Definition-Link). Ta projektor je združljiv s standardom HDCP.
⑭ Vhod za Video	Za sestavljeni video signale iz video virov.
⑮ Vrata USB-B	Za priključitev kabla USB na računalnik za projiciranje računalniških slik ali uporabo funkcije Brezžična miška ali za uporabo funkcije Predstavitev potez.
⑯ Vrata USB-A	Za povezavo pomnilniške naprave USB ali digitalnega fotoaparata in projiciranje datotek PDF, filmov ali slik s funkcijo PC Free. Za priključitev izbirne dokumentne kamere. Za priključitev modula brezžičnega lokalnega omrežja (EB-2140W/EB-2040).
⑰ Vrata LAN	Služi povezavi v omrežje prek kabla LAN.
⑱ Pritrditveni vijak za modul brezžičnega lokalnega omrežja (EB-2140W/EB-2040)	Za pritrditev pokrova modula brezžičnega lokalnega omrežja.

» Sorodne povezave

- "Uporaba daljinskega upravljalnika kot brezžične miške" str.84
- "Namestitev zaščitnega kabla" str.99
- "Projiciranje predstavitev PC Free" str.71

Deli projektorja – spodaj




Ime	Funkcija
① Točke za pritrditev na stropni nosilec	Sem namestite izbirni stropni nosilec, če projektor obesite s stropa.

Ime	Funkcija
② Varovana točka namestitve kabla	Skozi povlecite žično ključavnico, ki jo kupite v prosti prodaji, in jo zaklenite.
③ Zadnja noge	Pri postavitvi na površino kot je miza, v celoti obrnite in povlecite za prilagoditev vodoravnega nagiba.
④ Sprednja nastavljiva noge	Pri postavitvi na površino kot je miza, podaljšajte noge, da s tem prilagodite položaj slike.

» Sorodne povezave

- "Namestitev zaščitnega kabla" str.99


Deli projektorja – nadzorna plošča



Ime	Funkcija
① Tipka za vklop/izklop	Vklopi ali izklopi projektor.
② Gumb [Home]	Odpre in zapre zaslon Home.
③ Gumb [Source Search]	Preklopi na naslednji vhodni vir.

Ime	Funkcija
④ Gumb [Enter] []	Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo raven med prikazovanjem menija ali pomoči projektorja. Optimizira Sledenje , Sinhronizacija in Položaj v meniju Signal projektorja med projiciranjem analognega signala RGB iz vrat Computer1 ali Computer2.
⑤ Tipke za prilagoditev keystone in puščične tipke	Prikaže zaslon Keystone, na katerim lahko popravite popačenje keystone. Izbere elemente menija med prikazovanjem menija ali pomoči projektorja.
⑥ Gumb [Esc]	Ustavi trenutno funkcijo. Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na prejšnji nivo menija.
⑦ Tipke za nastavitev glasnosti in puščične tipke	Prilagodi glasnost zvočnika. Izbere elemente menija med prikazovanjem menija ali pomoči projektorja.
⑧ Gumb [Menu]	Prikaže in zapre meni projektorja.

Deli projektorja – daljinski upravljalnik



► Sorodne povezave

- "Nastavite vhodnega signala - meni Signal" str.144
 - "Začetni zaslon" str.38
 - "Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone" str.50

Ime	Funkcija
① Tipka za vklop/izklop	Vklopi ali izklopi projektor.
② Gumb [Computer]	Preklopi vir slike med vrti Computer1 in Computer2.
③ Gumb [HDMI/Video]	Preklopi vir slik med vhodnimi vrati Video in vhodnimi vrati HDMI. Preklopi med virom slik iz HDBaseT vhodnih vrat (EB-2265U/EB-2165W).
④ Gumb [Screen Fit]	Izvede funkcijo Screen Fit za samodejno prilagoditev oblike in položaja slik zaslonu.
⑤ Številčnica	Vnese številke v meni projektorja, ko je pritisnjena gumb [Num].
⑥ Gumb [Auto]	Optimizira Sledenje, Sinhronizacija in Položaj v meniju Signal projektorja med projiciranjem analognega signala RGB iz vrat Computer1 ali Computer2.
⑦ Gumb [Aspect]	Spremeni razmerje prikaza.
⑧ Gumb [Num]	Za vnos številk s številskimi gumbi pridržite ta gumb.
⑨ Gumb [Menu]	Prikaže in zapre meni projektorja.
⑩ Puščični gumbi	Izbere elemente menija med prikazovanjem menija ali pomoči projektorja.
⑪ Gumb [Enter] [➡]	Vnese trenutni izbor in se premakne na naslednjo raven med prikazovanjem menija ali pomoči projektorja. Deluje kot leva tipka miške, kadar uporabljate funkcijo brezžične miške.
⑫ Gumb [User]	Izvede nastavitev, dodeljene v nastavitevi Uporabniški gumb v meniju projektorja Nastavitev .
⑬ Gumbi [Page] gor/dol	Nadzira premikanje po straneh gor in dol v računalniku, ko projektor in kabel povežete s kablom USB ali prek omrežja. Prikaže prejšnji ali naslednji zaslon med uporabo funkcije PC Free.
⑭ Gumbi [E-Zoom] +/-	Poveča ali pomanjša območje slike.
⑮ Gumb [A/V Mute]	Začasno vklopi ali izklopi sliko in zvok.

Ime	Funkcija
⑯ Gumb [Split]	Istočasno projicira dve slike iz različnih virov slik, tako da razdeli projekcijski zaslon.
⑰ Gumb [Home]	Odpre in zapre zaslon Home.
⑱ Gumb [Freeze]	Ustavi ali nadaljuje predstavitev.
⑲ Gumbi [Volume] gor/dol	Prilagodi glasnost zvočnika.
⑳ Gumb [Pointer]	Prikaže kazalec na zaslonu.
㉑ Gumb [Esc]	Ustavi trenutno funkcijo. Med prikazovanjem menija projektorja se vrne na prejšnji nivo menija. Deluje kot desna tipka miške, kadar uporabljate funkcijo brezžične miške.
㉒ Gumb [ID]	Če želite izbrati ID projektorja, ki ga želite upravljati z daljinskim upravljalnikom, pritisnite in pridržite ta gumb in nato pritisnjte ustrezne številske gume.
㉓ Gumb [Color Mode]	Spremeni barvni način.
㉔ Gumb [Link Menu]	Prikaže meni z nastavitevami naprave, ki je priključena v vrata HDMI na projektorju.
㉕ Gumb [Gesture] (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	Prikaže meni za funkcijo Predstavitelj potez.
㉖ Gumb [LAN]	Preklopi med virom slik v napravah, ki imajo vzpostavljeno povezavo z omrežjem.
㉗ Gumb [USB]	Preklopi vir slike med vrti USB Display in USB-A.
㉘ Gumb [Source Search]	Preklopi na naslednji vhodni vir.
㉙ Območje oddajanja svetlobe daljinskega upravljalnika	Oddaja signale daljinskega upravljalnika.

» Sorodne povezave

- "Razmerje prikaza slike" [str.58](#)
- "Barvni način" [str.60](#)
- "Nastavitev vhodnega signala - meni Signal" [str.144](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Začetni zaslon" [str.38](#)
- "Samodejno prilagajanje oblike slike s funkcijo Screen Fit" [str.48](#)
- "Uporaba daljinskega upravljalnika kot brezžične miške" [str.84](#)
- "Projiciranje dveh slik naenkrat" [str.68](#)
- "Uporaba daljinskega upravljalnika kot kazalca" [str.86](#)
- "Priklučitev na računalnik za video in zvok prek vrat USB" [str.23](#)
- "Upravljanje predstavitve z rokami" [str.78](#)
- "Projiciranje predstavitve PC Free" [str.71](#)
- "Uporaba projektorja v omrežju" [str.100](#)

Nastavitev projektorja

Za nastavitev projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave


- "Postavitev projektorja" [str.21](#)
- "Povezave projektorja" [str.23](#)
- "Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik" [str.33](#)
- "Odpiranje pokrova objektiva" [str.35](#)

Za prikaz slik lahko projektor postavite na kakršno koli ravno površino.


Projektor lahko namestite tudi na stropni nosilec, če ga želite uporabljati na stalnem mestu. Za obešanje projektorja na strop potrebujete izbirni stropni nosilec.

Pri izbiri mesta za projektor upoštevajte naslednje smernice:

- Projektor namestite na čvrsto in ravno površino ali pa ga pritrdite z ustreznim nosilcem.



- Pod projektorjem in okoli njega pustite dovolj prostora za zračenje in ga ne postavljajte na predmete ali ob predmete, ki bi lahko zamašili odprtine za zračenje.
- Projektor namestite v bližino ozemljene vtičnice ali napajalnega kabla.
- Projektor namestite tako, da bo vzporeden z zaslonom.



Če projektorja ne morete namestiti vzporedno z zaslonom, s krmilniki projektorja odpravite popačenje keystone.

⚠️ Opozorilo

- Če želite, da projektor visi s stropa, morate namestiti stropni nosilec. Če projektorja ne namestite pravilno, lahko pada in povzroči telesne poškodbe ali škodo.
- Na točkah za pritrditev na stropni nosilec ne uporabljajte lepil, da bi preprečili rahljanje vijakov. Prav tako na projektorju ne uporabljajte maziv, olj ali podobnih snovi, saj lahko ohiše poči in projektor pada s stropa. To lahko povzroči hude telesne poškodbe na osebah pod stropnim nosilcem in poškoduje projektor.
- Ne prekrivajte prezračevalne odprtine ali odprtin za zračenje na projektorju. Če so odprtine prekrite, lahko zaradi povišanja notranje temperature nastane požar.
- Ne namestite ga na nestabilno površino ali mesto, ki nima ustrezne nosilnosti. Sicer lahko pada ali se prverne, kar lahko povzroči nesrečo in telesne poškodbe.
- Projektor pri namestitvi na višino zavarujte z žico, ki bo med izrednimi dogodki, na primer med potresom, preprečila padec projektorja in zagotovila varnost. Projektor, ki ni pravilno nameščen, lahko pada in povzroči nesrečo ali poškodbo.

Pozor

- Projektorja med uporabo ne postavljajte na bok. To lahko povzroči okvaro projektorja.
- Če projektor uporabljate na nadmorski višini nad 1500 m, v meniju **Razširjeno Vklapljeni Način visoke višine** in tako zagotovite ustrezni nadzor nad notranjo temperaturo projektorja.
➡ Razširjeno > Delovanje > Način visoke višine
 - Projektorja ne nameščajte v prostor z visoko vlažnostjo ali veliko prahu ali na mesta, ki so izpostavljena dimu zaradi ognja ali tobačnemu dimu.


» Sorodne povezave

- "Možnosti postavitve in namestitve projektorja" [str.22](#)
- "Razdalja projekcije" [str.22](#)
- "Oblika slike" [str.47](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)


Možnosti postavitve in namestitve projektorja

Projektor lahko postavite in namestite na te načine:

Spredaj/zadaj



Strop spredaj/Strop zadaj



Pazite, da v meniju **Razširjeno** izberite pravilno možnost **Projekcija** glede na uporabljen način namestitve.

» Sorodne povezave

- "Načini projiciranja" [str.44](#)


Razdalja projekcije

Razdalja med projektorjem in zaslonom določa približno velikost slike. Dlje kot je projektor od zaslona, večja je slika, vendar pa nanjo vplivajo tudi raven povečave, razmerje prikaza in druge nastavitev.

V poglavju »Dodatek« najdete podrobnosti o tem, približno kako daleč od zaslona morate namestiti projektor glede na velikost projicirane slike.



Pri popravljanju popačenja keystone bo slika nekoliko manjša.



» Sorodne povezave

- "Velikost zaslona in razdalja projiciranja" [str.202](#)

Projektor lahko priključite na različne računalniške, video- in zvočne vire za prikaz predstavitev, filmov in drugih slik z zvokom ali brez njega.

Pozor

Preverite obliko in smer priključkov na kablih, ki jih želite priključiti. Priključka ne tiščite v vrata s silo. S tem lahko poškodujete ali okvarite napravo ali projektor.



Seznam kablov, dobavljenih s projektorjem, najdete v *Priročniku za hitri zagon*. Po potrebi kupite dodatne kable v prosti prodaji.

- Priključite računalnik, ki ima vrata USB, standardna izhodna vrata za video (monitor) ali vrata HDMI.
- Za videoprojekcije priključite naprave, kot so predvajalniki DVD-jev, igralne konzole in pametni telefoni, na združljiva vrata za izhod videa.
- Če vaše predstavitev ali videoposnetki vključujejo zvok, lahko priključite tudi vhodne kable za zvok.
- Za diaprojekcije ali predstavitev brez računalnika lahko priključite naprave USB (kot so pomnilniški ključki ali fotoaparati) ali izbirno dokumentno kamero Epson.

» Sorodne povezave

- "Priključitev na računalnik" [str.23](#)
- "Priključitev na pametne telefone ali tablične računalnike" [str.25](#)
- "Priključitev na videovire" [str.26](#)
- "Priključitev na zunanje naprave USB" [str.28](#)
- "Priključitev na dokumentno kamero" [str.29](#)
- "Povezovanje z oddajnikom HDBaseT" [str.30](#)
- "Priključitev na zunanje izhodne naprave" [str.30](#)

Priklučitev na računalnik

Za priključitev računalnika na projektor upoštevajte navodila v teh poglavijih.

» Sorodne povezave

- "Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat USB" [str.23](#)

- "Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat VGA" [str.24](#)
- "Priključitev na računalnik za video in zvok prek vrat HDMI" [str.25](#)


Priklučitev na računalnik za video in zvok prek vrat USB

Če vaš računalnik izpolnjuje sistemski zahteve, lahko slike in zvok v projektor posljetje prek vrat USB na računalniku. Ta funkcija se imenuje USB Display. Priključite projektor na računalnik s kablom USB.



- Če uporabljate zvezdišče USB, povezava morda ne bo delovala pravilno. Kabel USB priključite neposredno na projektor.

- 1 Kabel priključite na vrata USB-B na projektorju.



- 2 Drugi konec priključite na ena od razpoložljivih vrat USB na računalniku.

- 3 Vklopite projektor in računalnik.

- 4 Programsko opremo Epson USB Display namestite na enega od teh načinov:



To programsko opremo morate namestiti samo pri prvi priključitvi projektorja na računalnik.

- Windows: izberite **Zaženi EMP_UDSE.EXE** v pogovornem oknu, ki se prikaže, da namestite programsko opremo Epson USB Display.
- OS X: na zaslonu se prikaže mapa za namestitev programske opreme Epson USB Display. Izberite **USB Display Installer** in upoštevajte navodila na zaslonu za namestitev programske opreme Epson USB Display. Če se mapa USB Display **Setup** ne prikaže samodejno, dvokliknite **EPSON_PJ_UD > USB Display Installer**.

5

Sledite navodilom na zaslonu.

Ne izključite kabla USB in ne izklopite projektorja, dokler projektor ne prikaže slike.

Projektor prikaže sliko, ki je prikazana na namizju vašega računalnika, in predvaja zvok, če vaša predstavitev vsebuje zvok.



- Če projektor ne projicira nobene slike, naredite nekaj od tega:
 - Windows: kliknite **Vsi programi > EPSON Projector > Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx**.
 - OS X: dvokliknite ikono programa **USB Display** v mapi **Program**.
- Po končani projekciji naredite nekaj od tega:
 - Windows: Izključite kabel USB. Ni treba uporabiti možnosti **Varno odstranjevanje strojne opreme**.
 - OS X: izberite **Prekini povezavo** v meniju programa **USB Display** ali vrstici **Dock** in nato izključite kabel USB.

» Sorodne povezave

- "Sistemski zahteve za USB Display" str.211

Priklučitev na računalnik za video in zvok prek vrat VGA

Projektor lahko na računalnik priključite z računalniškim kablom VGA.

Zvok lahko predvajate prek zvočniškega sistema projektorja, tako da nanj priključite 3,5-mm stereo zvočni kabel, ki ga lahko kupite, s priključkom mini.




- Za priključitev računalnika Mac, ki nima video vrat VGA, potrebujete vmesnik, ki omogoča priključitev na vrata video VGA na projektorju.
- Za projiciranje slike iz vira, ki je priključen na vrata Computer2/Monitor Out, možnost **Vrata izhoda za zas.** v meniju **Razširjeno** nastavite na **Računalnik2**.
 - Razširjeno > Delovanje > Vrata izhoda za zas.**
- Prepričajte se, da ima zvočni kabel oznako »Brez upora«.

1

Računalniški kabel VGA priključite na vrata za monitor na računalniku.

2

Drugi konec priključite na vrata Computer na projektorju.




3

Privijte vijke na priključku VGA.


4

Zvočni kabel priključite na priključek za slušalke ali zvočni izhod na prenosniku ali pa na vrata za zvočni izhod oz. zvočnike na namiznem računalniku.

- 5** Drugi konec priključite v vrata Audio, ki ustrezajo vratom Computer, ki jih uporabljate.



- 2** Drugi konec priključite na vrata HDMI na projektorju.



» Sorodne povezave

- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)

Priklučitev na računalnik za video in zvok prek vrat HDMI

Če so na računalniku vrata HDMI, ga lahko priključite na projektor s kablom HDMI in skupaj s projicirano sliko iz računalnika pošiljate tudi zvok.



Za priključitev računalnika Mac, ki nima vrata HDMI, potrebujete vmesnik, ki omogoča priključitev na vrata HDMI na projektorju. Za informacije o združljivih vmesnikih se obrnite na družbo Apple. Starejši računalniki Mac (2009 in starejši) morda ne podpirajo zvoka prek vrata HDMI.

- 1** Kabel HDMI priključite na izhodna vrata HDMI na računalniku.

 Če ne slišite zvoka prek povezave HDMI, priključite en konec komercialno dostopnega 3,5-mm stereo mini avdio kabla v vrata Audio na projektorju, drugi konec pa v izhodna vrata za avdio na računalniku. Izberite uporabljena vhodna vrata za zvok v meniju **Razširjeno**.

- **Razširjeno > A/V nastavitev > Avdio izhod HDMI1**
- **Razširjeno > A/V nastavitev > Avdio izhod HDMI2**

» Sorodne povezave

- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)

Priklučitev na pametne telefone ali tablične računalnike


Projektor lahko priključite na pametne telefone in tablične računalnike s kablom MHL in skupaj s projicirano sliko pošiljate zvok.



- Pravilno projiciranje morda ne bo mogoče, kar je odvisno od modela in nastavitev pametnega telefona ali tabličnega računalnika.
- Kabla MHL morda ne boste mogli priključiti na vse naprave. Obrnite se na proizvajalca pametnega telefona ali tablične naprave, da preverite, ali vaša naprava podpira MHL.

1 Kabel MHL priključite na vrata mikro-USB na napravi.

2 Drugi konec priključite na vrata HDMI1/MHL na projektorju.



Pozor

Če priključite kabel MHL, ki ne podpira standardov MHL, se lahko pametni telefon ali tablična naprava pregreje, začne puščati ali eksplodira.

Priključeni pametni telefon ali tablični računalnik se začne polniti ob projiciranju slik. Če za priključitev uporabite vmesnik za pretvorbo iz MHL v HDMI, polnjenje pametnega telefona ali tablične naprave morda ne bo delovalo ali pa morda ne boste mogli uporabljati daljinskega upravljalnika projektorja.

- Polnjenje morda ne bo delovalo med opravili, pri katerih je porabljene veliko energije, na primer med predvajanjem filma.
- Polnjenje ne deluje, ko je projektor v stanju pripravljenosti ali če je baterija pametnega telefona ali tabličnega računalnika izpraznjena.



Če slike niso pravilno projicirane, izključite in nato znova priključite kabel MHL.

Priklučitev na videovire

Za priključitev videonaprav na projektor upoštevajte navodila v teh poglavjih.



- Če so vrata na napravi, ki jo želite priključiti, nenavadne oblike, za priključitev na projektor uporabite kabel, ki je priložen napravi, ali izbirni kabel.
- Kabel se glede na izhodni signal razlikuje od povezane video opreme.
- Nekatere vrste video opreme lahko oddajajo različne vrste signalov. V priročniku za uporabnika, ki je priložen videoopremi, preverite, katere vrste signalov je mogoče oddajati.

Sorodne povezave

- "Priklučitev na videovir HDMI" [str.26](#)
- "Priklučitev na videovir iz komponentnega v VGA" [str.27](#)
- "Priklučitev na vir kompozitnega videa" [str.28](#)

Priklučitev na videovir HDMI

Če ima videovir vrata HDMI, ga lahko priključite na projektor s kablom HDMI in pošiljate zvok iz vira slik skupaj s projicirano sliko.


Pozor

Videovir najprej priključite na projektor in ga šele nato vklopite. V nasprotnem primeru lahko poškodujete projektor.

1

Kabel HDMI priključite na izhodna vrata HDMI na videoviru.

- 2** Drugi konec priključite na vrata HDMI na projektorju.



Če ne slišite zvoka prek povezave HDMI, priključite en konec komercialno dostopnega zvočnega kabla s 3,5-mm stereo mini vtičem na vrata Audio na projektorju, drugi konec pa na izhodna vrata za zvok na videoviru. Izberite uporabljena vhodna vrata za zvok v meniju Razširjeno.

- Razširjeno > A/V nastavitev > Avdio izhod HDMI1
- Razširjeno > A/V nastavitev > Avdio izhod HDMI2

» Sorodne povezave

- "Nastavite za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)

Priklučitev na videovir iz komponentnega v VGA

Če ima vaš videovir vrata za komponentni video, ga lahko na projektor priključite z videokablom iz komponentnega v VGA. Pri nekaterih vrstah vrat boste potrebovali vmesnik za komponentni video kabel.

Zvok lahko predvajate prek sistema zvočnikov projektorja, tako da nanj priključite zvočni kabel stereo s priključkom mini ali zvočni kabel RCA, ki sta na voljo v prosti prodaji.


-
- Za projiciranje slike iz vira, ki je priključen na vrata Computer2/Monitor Out, možnost Vrata izhoda za zas. v meniju Razširjeno nastavite na Računalnik2.
 - Razširjeno > Delovanje > Vrata izhoda za zas.
 - Vrata, uporabljena za predvajanje zvoka, lahko nastavite tudi v meniju Razširjeno.
 - Razširjeno > A/V nastavitev > Avdio izhod
 - Prepričajte se, da ima zvočni kabel oznako »Brez upora«.

- 1** Komponentne priključke priključite na barvno označena vrata za izhod komponentnega videa na videoviru.



Vrata so običajno označena kot Y, Pb, Pr ali Y, Cb, Cr. Če uporabljate vmesnik, te priključke priključite na kabel komponentnega videa.


- 2** Prikluček VGA priključite na vrata Computer na projektorju.



- 3** Privijte vijke na priključku VGA.

- 4** Zvočni kabel priključite na vrata za zvočni izhod na videoviru.

- 5** Drugi konec priključite na vrata Audio na projektorju.



Če barve na sliki niso prikazane pravilno, boste morda morali spremeniti nastavitev **Vhodni signal** v meniju **Signal** v projektorju.

Signal > Dodatno > Vhodni signal

» Sorodne povezave

- "Nastavitev vhodnega signala - meni Signal" [str.144](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)

Priklučitev na vir kompozitnega videa

Če ima vaš videovir vrata za kompozitni video, ga lahko priključite na projektor z videokablom RCA ali kablom A/V.


Zvok lahko predvajate prek zvočniškega sistema projektorja, tako da nanj priključite zvočni kabel RCA, ki ga lahko kupite.



Prepričajte se, da ima zvočni kabel oznako »Brez upora«.


- 1** Kabel z rumenim priključkom priključite na rumena vrata za izhod videa na videoviru.

- 2** Drugi konec priključite v vrata Video na projektorju.



- 3** Zvočni kabel priključite na vrata za zvočni izhod na videoviru.

- 4** Drugi konec priključite na vrata L-Audio-R na projektorju.



Priklučitev na zunanje naprave USB

Za priključitev zunanjih naprav USB na projektor upoštevajte navodila v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Projekcija USB-naprav" [str.29](#)
- "Priklučitev naprave USB" [str.29](#)
- "Izklučitev naprave USB" [str.29](#)

Projekcija USB-naprav

Projicirate lahko slike in drugo vsebino, ne da bi morali za to uporabiti računalnik ali videonapravo, tako da te naprave priključite v projektor:

- pomnilnik USB
- digitalni fotoaparat ali pametni telefon
- trdi disk USB
- pregledovalnik večpredstavnostne vsebine



- Digitalni fotoaparati in pametni telefoni morajo biti naprave USB, ne TWAIN, in morajo omogočati množično shranjevanje na USB.
- Trdi diskovi USB morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
 - Omogoča množično shranjevanje na USB (nekatere naprave za množično shranjevanje na USB niso podprtne)
 - Formatirano z datotečnim sistemom FAT ali FAT32
 - Napajanje z lastnimi viri (trdi diskovi, ki jih napajajo vodila, niso priporočeni)
 - Ne uporablajte trdih diskov z več particijami

Projicirate lahko diaprojekcije iz slikovnih datotek, ki so shranjene na priključeni napravi USB.

» Sorodne povezave

- "Projiciranje predstavitev PC Free" [str.71](#)


Priklučitev naprave USB

V vrata USB-A na projektorju lahko priključite napravo USB ter jo uporabite za projiciranje slik in druge vsebine.

- 1 Če je bil napravi USB priložen napajalnik, ga priključite na električno vtičnico.

2

Priklučite kabel USB ali bliskovni pogon USB v vrata USB-A na projektorju, kot je prikazano na sliki.



Pozor

- Uporabite kabel USB, ki je priložen ali določen za to napravo.
- Ne priključite vozlišča ali kabla USB, ki je daljši od 3 metrov, sicer naprava ne bo delovala pravilno.

3

Drugi konec po potrebi priključite na svojo napravo.

Izklučitev naprave USB

Po končani predstavitev s priključeno napravo USB izključite napravo iz projektorja.

1

Napravo po potrebi izklopite in izključite.

2

Napravo USB izključite iz projektorja.

Priklučitev na dokumentno kamero

Na projektor lahko priključite dokumentno kamero za projiciranje slik iz kamere.

Način priključitve je odvisen od modela dokumentne kamere družbe Epson. Podrobnosti najdete v priročniku za dokumentno kamero.

Povezovanje z oddajnikom HDBaseT

Za pošiljanje HDMI ali RS-232C signala na dolgo razdaljo lahko z omrežnim kablom 100Base-TX (EB-2265U/EB-2165W) povežete projektor z izbirnim HDBaseT oddajnikom. Ta možnost je uporabna, če želite poslati signal ali upravljati projektor iz oddaljene lokacije, kot je dvorana ali prireditveni prostor, saj lahko uporabite omrežni kabel dolg do 100 m. Če želite omogočiti pravilen prenos podatkov, uporabite STP kabel kategorije 5e ali višje. Vendar delovanje ni zagotovljeno za vse vhodno-izhodne naprave in okolja.



- Če želite omogočiti komunikacijo med eternetom in serijskimi vrti na oddajniku, možnost **Nadzorna komunikacija** v meniju **Razširjeno** nastavite na **Vklopi** (V pripravljenosti v meniju ECO se avtomatsko nastavi na **Komunik. vklop.**). Če to nastavitev vklopite, se vrata LAN in RS-232C na projektorju onemogočijo.
Razširjeno > HDBaseT > Nadzorna komunikacija
- Če ste na HDBaseT vrata projektorja priključili Extron XTP oddajnik ali preklopnik, možnost **Extron XTP** v meniju **Razširjeno** nastavite na **Vklopi** (Nadzorna komunikacija se avtomatsko nastavi na **Vklopi** in v pripravljenosti v meniju ECO se avtomatsko nastavi na **Komunik. vklop.**).
Razširjeno > HDBaseT > Extron XTP
- Žični daljinski upravljalnik, ki uporablja vrata HDBaseT ni na voljo.


1 Izklopite projektor in oddajnik HDBaseT.



Prepričajte se, da sta projektor in HDBaseT oddajnik izklopljena, preden dve napravi povežete ali odklopite z omrežnim kablom.

2 Priključite vtič omrežnega kabla na vrata HDBaseT na oddajniku.

3 Drugi konec priključite na vrata HDBaseT na projektorju.



Navodila, kako priključiti oddajnik HDBaseT na vašo videonapravo ali računalnik, najdete v priloženi dokumentaciji.

4 Vklopite projektor in oddajnik HDBaseT.

» Sorodne povezave

- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)

Priključitev na zunanje izhodne naprave

Za priključitev zunanjih naprav na projektor upoštevajte navodila v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Priključitev na monitor VGA" [str.30](#)
- "Priključitev na zunanje zvočnike" [str.31](#)

Priključitev na monitor VGA

Če ste projektor priključili na računalnik prek vrat Computer, lahko na projektor priključite tudi zunanji monitor. Tako lahko vidite predstavitev na zunanjem monitorju tudi v primeru, ko projicirana slika ni vidna.




- Če želite sliko prikazati na zunanjem monitorju, ko je projektor izklopljen, možnost **A/V izhod** v meniju **Razširjeno** nastavite na **Vedno**.
Razširjeno > A/V nastavite > A/V izhod
- Če želite prikazati sliko na zunanjem monitorju, možnost **Vrata izhoda za zas.** v meniju **Razširjeno** nastavite na **Izhod za zaslons.**
Razširjeno > Delovanje > Vrata izhoda za zas.
- Monitorji s frekvenco osveževanja, manjšo od 60 Hz, morda ne bodo mogli pravilno prikazati slike.

1 Prepričajte se, da je računalnik priključen na vrata Computer na projektorju.



- Če je na voljo dvoje vrat za računalnik, uporabite vrata Computer1.
- Na zunjni monitor lahko oddajate samo analogne signale RGB iz vrat Computer1. Ne morete oddajati signalov, ki jih oddajajo druga vrata ali komponentni video signali.

2 Priključite kabel zunanjega monitorja na vrata Monitor Out na projektorju.



» Sorodne povezave

- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni ECO" [str.161](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)

Priklučitev na zunanje zvočnike

Če želite izboljšati zvok predstavitev, lahko projektor priključite na zunanje zvočnike z lastnim napajanjem. Glasnost lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom projektorja.




- Če želite predvajati zvok na zunanjih zvočnikih, ko je projektor izklopljen, možnost **A/V izhod** v meniju **Razširjeno** nastavite na **Vedno**.
Razširjeno > A/V nastavite > A/V izhod
- Projektor lahko priključite tudi na ojačevalnik z zvočniki.
- Ko priključite zunanje zvočnike, je zvočniški sistem, vgrajen v projektorju, onemogočen.

1 Prepričajte se, da je računalnik ali videovir priključen na projektor z video- in zvočnim kablim.

2 Poiščite ustrezen kabel za priključitev zunanjih zvočnikov, na primer kabel, ki ima na enem koncu mini vtič, na drugem pa priključek činč, ali drugo vrsto kabla ali pretvornika.

3 Ustrezni konec kabla priključite na zunanje zvočnike.

4 Konec kabla, na katerem je stereo mini vtič, priključite na vrata Audio Out na projektorju.



» Sorodne povezave


- "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" [str.161](#)
- "Nastavitve za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)

Za daljinski upravljalnik potrebujete dve bateriji AA, ki sta priloženi projektorju.


Pozor

Pred uporabo baterij preberite priročnik *Varnostna opozorila*.

- Odstranite pokrov baterije, kot je prikazano na sliki.




- Vstavite bateriji s + in – delom v prikazanih smereh.



Opozorilo

Preverite položaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepričajte, da sta bateriji pravilno vstavljeni. Če baterij ne uporabljate pravilno, lahko eksplodirajo ali začne iz njih iztekatи tekočina, kar lahko povzroči požar, telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.

- Namestite pokrov baterije in nanj pritisnite, da se zaskoči na mestu.




Sorodne povezave

- "Uporaba daljinskega upravljalnika" str.33

Uporaba daljinskega upravljalnika


Z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate projektor na poljubnem mestu v sobi.

Daljinski upravljalnik usmerite v sprejemnike projektorja z oddaljenosti in pod koti, navedenimi v tem poglavju.



Daljinskega upravljalnika ne uporabljajte pod močno fluorescentno svetlobo ali pri neposredni sončni svetlobi, sicer se projektor morda ne bo odzival na ukaze. Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite bateriji.

- 1 Če želite odpreti pokrov objektiva projektorja, potisnite drsnik A/V nemo, da se zaskoči na mestu.



- 2 Če želite objektiv pokriti ali začasno izklopiti projicirano slike in zvok, zaprite pokrov objektiva.

Uporaba osnovnih funkcij projektorja


Za uporabo osnovnih funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Vklop projektorja" [str.37](#)
- "Izklop projektorja" [str.40](#)
- "Nastavitev datuma in ure" [str.41](#)
- "Izbira jezika menijev projektorja" [str.43](#)
- "Načini projiciranja" [str.44](#)
- "Nastavljanje višine slike" [str.46](#)
- "Oblika slike" [str.47](#)
- "Spreminjanje velikosti slike z obročem za povečavo/pomanjšavo" [str.54](#)
- "Ostrenje slike z obročem za ostrenje" [str.55](#)
- "Izbira vira slik" [str.56](#)
- "Razmerje prikaza slike" [str.58](#)
- "Barvni način" [str.60](#)
- "Nastavljanje barve slike" [str.62](#)
- "Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost" [str.66](#)

Vklopite računalniško ali videoopremo, ki jo želite uporabljati s projektorjem.

- Priklučite napajalni kabel na vtič za električno napajanje na projektorju in ga nato priključite na električni vtičnico.




Indikator napajanja na projektorju začne svetiti modro. To pomeni, da je projektor priključen na vir napajanja, vendar še ni vklopljen (je v stanju pripravljenosti).

- Za vklop projektorja pritisnite tipko za vklop/izklop na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

Projektor zapiska, indikator stanja pa utripa modro, ko se projektor ogreva. Ko je projektor ogret, indikator stanja preneha utripati in začne svetiti modro.

- Odprite pokrov objektiva projektorja.



Če projicirana slika ni prikazana, poskusite to.

- Prepričajte se, da je pokrov objektiva do konca odprt.
- Vklopite priključeni računalnik ali videonapravo.
- Če uporabljate prenosnik, preklopite na zaslon projektorja.
- Vstavite DVD ali drugi medij z video vsebino in (po potrebi) pritisnite tipko za predvajanje.
- Za zaznavanje vira pritisnite gumb [Source Search] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite gumb za želeni videovir na daljinskem upravljalniku.
- Če se prikaže začetni zaslon, izberite vir, ki ga želite projicirati.

Opozorilo

- Ko žarnica sveti, ne glejte v objektiv projektorja. To lahko namreč povzroči poškodbe oči, zlasti pri otrocih.
 - Če projektor vklopite z razdalje z daljinskim upravljalnikom, zagotovite, da nobena oseba ne gleda v objektiv.
 - Med projekcijo ne ovirajte svetlobe iz projektorja s knjigo in podobnimi predmeti. Če je svetloba iz projektorja blokirana, se bo območje, na katerega sije svetloba, segrel in se lahko stopi, zažge ali zagori. Tudi objektiv se lahko segreje zaradi odbijajoče svetlobe, zaradi česar lahko pride do okvare projektorja. Če želite ustaviti projekcijo, uporabite funkcijo A/V nemo ali izklopite projektor.
 - Vir svetlobe v projektorju je visokotlačna živosrebrna žarnica. Če je žarnica izpostavljena tresljajem ali udarcem oziroma če jo uporabljate predolgo, lahko žarnica poči ali pa se ne vklopi. Če žarnica eksplodira, lahko začnejo uhajati plini ali pa se raztresejo koščki stekla, zaradi česar lahko pride do poškodb. Upoštevajte spodnja navodila.
 - Žarnice ne razstavljajte ali poškodujte in je ne izpostavljajte nobenim udarcem.
 - Ko je projektor vklopljen, ne približujte obraza.
 - Bodite še posebej previdni, če je projektor nameščen na stropu, ker lahko pri odpiranju pokrova žarnice iz projektorja padejo majhni kosi stekla. Pri čiščenju projektorja ali če žarnico zamenjate sami, bodite zelo previdni, da vam kosi stekla ne padejo v oči ali usta.
- Če žarnica poči, nemudoma prezračite prostor, in poiščite zdravniško pomoč, če vdihnete delce počenega stekla oziroma pridete v stik z njimi.



- Če je možnost **Direkten vklop** v meniju projektorja **Razširjeno** nastavljena na **Vklopljeno**, se projektor vklopi takoj, ko ga priključite. Projektor se samodejno vklopi tudi v primerih, kot je vklop po izpadu električnega energije.
- Razširjeno > Delovanje > Direkten vklop**
- Če se za nastavitev **Samodejni vklop** v meniju projektorja **Razširjeno** izberete določena vrata, se projektor vklopi takoj, ko zazna signal ali kabel na teh vratih.
(Najprej pod nastavitevjo **V pripravljenosti** izberite možnost **Komunik. vklop.** v meniju ECO projektorja.)
- Razširjeno > Delovanje > Samodejni vklop**


► Sorodne povezave

- "Začetni zaslon" [str.38](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni ECO" [str.161](#)

Začetni zaslon

Funkcija Začetni zaslon vam omogoča preprost izbor vira slike in dostop do uporabnih funkcij. Začetni zaslon prikažete tako, da na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku pritisnete gumb [Home]. Začetni zaslon se prikaže tudi, ko vklopite projektor in ni signala iz izbranega vhodnega vira.

Pritisnite puščične gume na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku, da izberete element menija, in nato pritisnite tipko [Enter].



① Izberite vir, ki ga želite projicirati.

② Prikaže kodo QR, ki jo programska oprema Epson iProjection lahko prepozna za projiciranje podatkov s pametnega telefona ali tablične naprave.

- ③ Prikaže zaslon s pomočjo.
- ④ Prikaže meni projektorja.
- ⑤ Izvede menijske možnosti, dodeljene nastavitevi **Začetni zaslon** v meniju projektorja **Razširjeno**.
- ⑥ Istočasno projicira dve slike iz različnih virov slik, tako da razdeli projicirani zaslon.
- ⑦ Popravi obliko slike, ki je neraven pravokotnik.



Začetni zaslon izgine pod 10 minutah nedejavnosti.

» Sorodne povezave

- "Oblika slike" [str.47](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave" [str.111](#)
- "Uporaba menijev projektorja" [str.140](#)
- "Uporaba prikazane pomoči projektorja" [str.187](#)
- "Projiciranje dveh slik naenkrat" [str.68](#)

Projektor po končani uporabi izklopite.



- Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšajte življenjsko dobo projektorja. Življenjska doba žarnice je odvisna od izbranega načina, pogojev v okolici in načina uporabe. Svetlost se sčasoma zmanjša.
- Projektor podpira funkcijo neposrednega izklopa, tako da ga lahko izklopite neposredno z gumbom za izklop.

1 Pritisnite tipko za vklop/izklop na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

Projektor prikaže zaslon s potrditvijo izklopa.

Izklop?

Da : Pritisnite gumb

Ne : Pritisnite katerikoli drugi gumb

2 Ponovno pritisnite tipko za vklop/izklop. (Če ga želite pustiti vklopljenega, pritisnite kateri koli drugi gumb.)


Projektor dvakrat zapiska, žarnica se izklopi, indikator za stanje pa preneha svetiti.



Zaradi Epsonove tehnologije takojšnjega izklopa »Instant Off« ohlajanje ni potrebno, zato lahko projektor takoj spakirate in odnesete.


3

Pred premikanjem ali shranjevanjem projektorja se prepričajte, da indikator napajanja sveti modro (vendar ne utripa) in da indikator stanja ne sveti, nato pa izključite napajalni kabel.



4


Zaprite pokrov objektiva projektorja.



V projektorju lahko nastavite datum in uro (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

1 Vklopite projektor.

2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.




3 Izberite meni **Razširjeno** in pritisnite tipko [Enter].

4 Izberite nastavitev **Delovanje** in pritisnite tipko [Enter].


5 Izberite nastavitev **Datum in čas** in pritisnite tipko [Enter].

Odpre se ta zaslon:



6 Izberite nastavitev **Datum in čas** in pritisnite tipko [Enter].

Odpre se ta zaslon:




7 Izberite **Datum**, pritisnite tipko [Enter] in nato vnesite današnji datum s prikazano tipkovnico.

8 Izberite **Čas**, pritisnite tipko [Enter] in nato vnesite trenutno uro s prikazano tipkovnico.

9 Izberite **Časovna razlika (UTC)**, pritisnite tipko [Enter] in nastavite časovno razliko glede na koordiniran univerzalni čas.

10 Ko končate, izberite **Nastavi** in pritisnite tipko [Enter].


- 11** Če želite aktivirati prestavitev ure na poletni/zimski čas, izberite nastavitev **Nastavitev poletnega časa** in pritisnite tipko [Enter]. Nato izberite nastavitev.



- 15** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

- 12** Ko končate, izberite **Nastavi** in pritisnite tipko [Enter].


- 13** Če želite samodejno posodobiti čas prek internetnega časovnega strežnika, izberite nastavitev **Internetni čas** in pritisnite tipko [Enter]. Nato izberite nastavitev.



- 14** Ko končate, izberite **Nastavi** in pritisnite tipko [Enter].

Če si želite sporočila in menije projektorja ogledati v drugem jeziku, lahko spremenite nastavitev za **Jezik**.

- 1** Vklopite projektor.
- 2** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



- 3** Izberite meni **Razširjeno** in pritisnite tipko [Enter].



- 4** Izberite meni **Jezik** in pritisnite [Enter].
- 5** Izberite jezik, ki ga želite uporabiti, in pritisnite [Enter].
- 6** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Glede postavitev projektorja boste morda morali spremeniti način projiciranja, da bodo slike pravilno projicirane.

- **Spredaj** (privzeta nastavitev) omogoča projiciranje z mize pred zaslonom.
- **Spredaj/Strop** sliko obrne od zgoraj navzdol, ko je ta projicirana s stropa ali z nastavka na steni.
- **Zadaj** sliko obrne vodoravno za projiciranje skozi prosojno mreno.
- **Zadaj/Strop** obrne sliko od zgoraj navzdol in vodoravno za projiciranje s stropa ali stenskega nosilca in skozi prosojno mreno.


» Sorodne povezave

- "Spreminjanje načina projiciranja z daljinskim upravljalnikom" [str.44](#)
- "Spreminjanje načina projiciranja z meniji" [str.44](#)
- "Možnosti postavitev in namestitve projektorja" [str.22](#)

Spreminjanje načina projiciranja z daljinskim upravljalnikom

Če želite sliko obrniti od zgoraj navzdol, spremenite način projiciranja.

- 1 Vklopite projektor, da prikažete sliko.
- 2 Na daljinskem upravljalniku pet sekund pridržite tipko [A/V Mute].




Slika za kratek čas izgine in se znova prikaže obrnjena navzdol.

- 3 Če želite projiciranje povrniti v prvotni način, pet sekund pridržite tipko [A/V Mute].

Spreminjanje načina projiciranja z meniji

Če želite sliko obrniti od zgoraj navzdol in/ali z leve proti desno, v meniji projektorja spremenite način projiciranja.

- 1 Vklopite projektor, da prikažete sliko.
- 2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



- 3 Izberite meni **Razširjeno** in pritisnite tipko [Enter].



- 4 Izberite Projekcija in pritisnite [Enter].



- 5 Izberite način projiciranja in pritisnite tipko [Enter].


- 6 Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Če projicirate z mize ali druge ploske površine in je slika prenizka ali previsoka, lahko višino slike prilagodite z nastavljivimi nožicami projektorja.

Večji kot je kot nagiba, težeje boste ostrili. Projektor prestavite tako, da ga je potrebno nagniti samo pod majhnim kotom.

1 Vklopite projektor, da prikažete sliko.

2 Za nastavitev sprednje nožice povlecite ročico za sprostitev noge in dvignite sprednji del projektorja.




Iz projektorja pogleda noge.

Položaj lahko nastavite za največ 14 stopinj.

3 Za zaklep noge sprostite ročico.

4 Če je slika nagnjena, zavrtite zadnjo nogo, da prilagodite višino.



1 Podaljšajte zadnjo nogo

2 Zložite zadnjo nogo

Če projicirana slika ni enakomerno pravokotna, morate nastaviti obliko slike.

» Sorodne povezave

- "Oblika slike" str.47

Enakomerno pravokotno sliko lahko projicirate tako, da projektor namestite neposredno pred središčem zaslona in poskrbite, da je poravnан z njim. Če projektorja ne poravnate z zaslonom ali ga nagnete navzgor ali navzdol oziroma v eno od smeri, boste morda morali popraviti obliko slike.

» Sorodne povezave

- "Samod. H/V sklepnik" [str.47](#)
- "Avto Keystone - navp" [str.47](#)
- "Samodejno prilagajanje oblike slike s funkcijo Screen Fit" [str.48](#)
- "Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popačenje" [str.49](#)
- "Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone" [str.50](#)
- "Popravljanje oblike slike z nastavitevijo Quick Corner" [str.51](#)

Samod. H/V sklepnik

Če projektor premaknete ali nagnete, Samod. H/V sklepnik samodejno popravi navpično ali vodoravno popačenje keystone (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

Ko projektor premaknete, prikaže zaslon za nastavljanje in nato samodejno popravi projicirano sliko.

Samod. H/V sklepnik lahko popačenje projicirane slike popravi v naslednjih pogojih:

- Velikost zaslona je največ 100 palcev (254 cm) (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
- Velikost zaslona je največ 88 palcev (224 cm) (EB-2245U)
- Razdalja projekcije je od 1,5 do 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U)
- Razdalja projekcije je od 0,9 do 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
- Kot projiciranja je približno 20° v desno ali levo ali 30° gor ali dol
- Nastavitev Projekcija je nastavljena na Spredaj v meniju Razširjeno



Če ne želite uporabiti funkcije Samod. H/V sklepnik, nastavite **Samod. H/V sklepnik** na **Izklopljeno** v meniju **Nastavitev**.

» **Nastavitev > Keystone > Keystone-v/n > Samod. H/V sklepnik**

» Sorodne povezave

- "Načini projiciranja" [str.44](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Nastavitev funkcij projektorja - meni Nastavitev" [str.146](#)

Avto Keystone - navp

Če projektor premaknete ali nagnete, Avto Keystone - navp samodejno popravi morebitno navpično popačenje keystone (EB-2140W/EB-2040).

Avto Keystone - navp lahko popačenje projicirane slike popravi v teh primerih:

- Kot projekcije je približno 30° navzgor ali navzdol
- Nastavitev Projekcija je nastavljena na Spredaj v meniju Razširjeno



Če ne želite uporabiti funkcije Avto Keystone - navp, možnost **Avto Keystone - navp** v meniju projektorja **Nastavitev** nastavite na **Izklopljeno**.


» **Nastavitev > Keystone > Keystone-v/n > Avto Keystone - navp**

» Sorodne povezave

- "Načini projiciranja" [str.44](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Nastavitev funkcij projektorja - meni Nastavitev" [str.146](#)

Samodejno prilagajanje oblike slike s funkcijo Screen Fit

Funkcijo Screen Fit lahko uporabite za samodejno prilagoditev oblike in položaja slik na zaslonu (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).




Senzor projektorja v naslednjih pogojih zazna velikost in obliko zaslona:

- Velikost zaslona je največ 100 palcev (254 cm) (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
- Velikost zaslona je največ 88 palcev (224 cm) (EB-2245U)
- Razdalja projekcije je od 1,5 do 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U)
- Razdalja projekcije je od 1,2 do 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
- Kot projiciranja je približno 20° v desno ali levo ali 30° gor ali dol
- Soba ni pretemna
- Površina projekcije ni vzorčasta in na noben način ne odbija senzorja


- 1** Vklopite projektor, da prikažete sliko.

- 2** Pritisnite gumb [Screen Fit] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



Na zaslonu boste zagledali sporočilo.

- 3** Projektor po potrebi premaknite, da se sporočilo prikaže na sredini zaslona.
- 4** Sliko povečajte tako, da je rumeni okvir izven robov zaslona.





- Če je pri dokončni povečavi rumeni okvir še vedno znotraj zaslona, projektor premaknite dlje od zaslona.
- Na primer, če pri projiciranju na širok zaslon v majhni sobi rumenega okvirja ne morete razširiti izven okvirja zaslona, mora rumeni okvir vključevati vsaj zgornjo in spodnjo stran zaslona, tako da funkcija Screen Fit zazna višino zaslona in temu primerno prilagodi sliko.



5 Ponovno pritisnite gumb [Screen Fit].

Ko se pojavi prilagoditveni zaslon, ne premikajte projektorja in ne blokirajte slike. Projicirana slika se popravi skladno z razmerjem gledišča vhodne slike in pojavi se to sporočilo.

Rezultat pregleda lahko prilagodite z na glavni nadzorni plošči.

6 Po potrebi z gumbi za prilagoditev keystone na nadzorni plošči poskrbite za fino nastavitev oblike slike.

Če ne storite nič, se sporočilo po približno sedmih sekundah zapre.

7 Ko končate, pritisnite [Esc].

Nastavitev **Keystone** je zdaj nastavljena na **Quick Corner** v meniju **Nastavitev**. Po potrebi lahko kote slike posamično popravite z nastavitevijo Quick Corner s pritiskanjem puščičnih tipk na nadzorni plošči.

» Sorodne povezave

- "Nastavitev funkcij projektorja - meni Nastavitev" [str.146](#)
- "Popravljanje oblike slike z nastavitevijo Quick Corner" [str.51](#)


Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popačenje

Z drsnikom za vodoravno trapezno popačenje lahko popravite obliko slike, ki je neraven vodoravni pravokotnik, na primer ko projektor postavite na stran območja projekcije (EB-2140W/EB-2040).

Učinkovite popravke lahko naredite, ko je kot projiciranja približno 30° v desno ali v levo.

1 Vklopite projektor, da prikažete sliko.

2 Drsnik nastavljajte toliko časa, dokler slike ni raven pravokotnik.



Po popravku je slika nekoliko manjša.



- Če uporabite drsnik za vodoravno trapezno popačenje, možnost **Ročica za vod. Key.** v meniju projektorja **Nastavitev** nastavite na **Vklapljen**.

☞ **Nastavitev > Keystone > Keystone-v/n > Ročica za vod. Key.**

- Obliko slike lahko spremenite v vodoravni smeri v meniju **Nastavitev**.


☞ **Nastavitev > Keystone > Keystone-v/n**

» Sorodne povezave

- "Nastavitev funkcij projektorja - meni Nastavitev" [str.146](#)


Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone

Z gumbi keystone lahko popravite obliko slike, ki je neenakomerno pravokotna.





Z gumbi keystone lahko slike popravite do 30° v desno, levo, gor ali dol.

- 1** Vklopite projektor, da prikažete sliko.
- 2** Pritisnite enega od gumbov za prilagoditev keystone na nadzorni plošči, da se prikaže prilagoditveni zaslon Keystone.



- 3** Pritisnite gumb keystone za prilagoditev oblike slike.



Po popravku je slika nekoliko manjša.



Če je projektor nameščen zunaj vašega dosega, lahko obliko slike popravite tudi z daljinskim upravljalnikom.


☛ **Nastavitev > Keystone > Keystone-v/n**

► Sorodne povezave

- "Nastavitev funkcij projektorja - meni Nastavitev" str.146



Popravljanje oblike slike z nastavitevijo Quick Corner

Z nastavitevijo projektorja Quick Corner lahko popravite obliko in velikost slike, ki je neenakomerno pravokotna.



1 Vklopite projektor, da prikažete sliko.


2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



3 Izberite meni Nastavitev in pritisnite tipko [Enter].



4 Izberite Keystone in pritisnite [Enter].




- 5 Izberite nastavitev **Quick Corner** in pritisnite [Enter]. Po potrebi ponovno pritisnite tipko [Enter].



Prikaže se zaslon za izbor območja.


- 6 S puščičnimi gumbi izberite kot slike, ki jo želite nastaviti. Nato pritisnite [Enter].



- 7 S pritiskanjem puščičnih gumbov ustreznost nastavite obliko slike. Če se želite vrniti na zaslon za izbor območja, pritisnite tipko [Enter].

- Če se prikaže ta zaslon, ne morete več prilagajati oblike v smeri, ki jo prikazuje sivi trikotnik.

- Za ponastavitev popravkov Quick Corner pritisnite in približno dve sekundi držite gumb [Esc], ko je prikazan nastavitevni zaslon Quick Corner, nato pa izberite **Ponast. Quick Corner**. Izberite **Preklop na Keystone-v/n**, da preklopite na Keystone-v/n način.



- 8 Po potrebi ponovite koraka 6 in 7, da prilagodite še ostale kote.
9 Ko končate, pritisnite tipko [Esc].


Nastavitev **Keystone** je zdaj nastavljena na **Quick Corner** v meniju projektorja **Nastavitev**. Ko na nadzorni plošči naslednjici pritisnete gume za prilagoditev keystone, se prikaže zaslon za izbor območja.

» **Sorodne povezave**


- "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" [str.146](#)

Velikost slike lahko spremenite z obročem za povečavo/pomanjšavo.

- 1** Vklopite projektor, da prikažete sliko.
- 2** Za povečanje ali pomanjšanje slike zavrtite obroč za povečavo/pomanjšavo.



Ostrino lahko popravite z obročem za ostrenje.




Fino nastavitev ostrine lahko izvedete tudi na zaslonu Focus Help (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

Na zaslonu Focus Help lahko popravite projicirano sliko pod naslednjimi pogoji:


- Velikost zaslona je največ 100 palcev (254 cm)
- Razdalja projekcije je od 1,5 do 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U)
- Razdalja projekcije je od 1,5 do 3,4 m (EB-2245U)
- Razdalja projekcije je od 0,9 do 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W)
- Razdalja projekcije je od 0,9 do 2,8 m (EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
- Kot projiciranja je približno 20° v desno ali levo ali 30° gor ali dol
- Okolje projiciranja ni presvetlo

1 Vklopite projektor, da prikažete sliko.

2 Za prikaz zaslona Focus Help pritisnite gumb [Focus Help] na nadzorni plošči.





3 Zavrtite obroč za ostrenje, tako da se oranžna kroga v središču zaslona Focus Help prekriva.



4 Pritisnite [Focus Help] ali [Esc] za izhod iz zaslona.

Če je na projektor priključenih več virov slik, kot sta računalnik in predvajalnik DVD-jev, lahko preklopite z enega vira slik na drugega.

- 1** Prepričajte se, da je priključeni vir slik, ki ga želite uporabiti, vklopljen.
- 2** Za vire video posnetkov vstavite DVD ali drug medij z video vsebino in pritisnite tipko za predvajanje.
- 3** Postopajte tako:
 - Gumb [Source Search] na nadzorni plošči ali daljinskom upravljalniku pritiskajte toliko časa, dokler se ne prikaže slika iz želenega vira.




Ta zaslon se prikaže, ko ni mogoče zaznati signala slike. Preverite kabelske priključke med projektorjem in virom slik.

[Izkazanie vira]		Stanje signala
HDMI1	Izklop	
HDMI2	Izklop	
HDBaseT	Izklop	
Računalnik1	Izklop	
Računalnik2	Izklop	
Video	Izklop	
USB Display	Izklop	
USB	Izklop	
LAN	Izklop	
Screen Mirroring	Izklop	

• Dodajte slikovni signal.
• Za izbiranje vira pritisnite □ .


- Pritisnite gumb za želeni vir na daljinskem upravljalniku. Če je za vir na voljo več vrat, znova pritisnite gumb, da si ogledate vse vire.




- ➊ Vhodna vrata računalnika (vrata Computer1 in Computer2)
- ➋ Viri Video, HDMI, MHL in HDBaseT (vrata Video, HDMI1/MHL, HDMI2 in HDBaseT)
- ➌ Vhodna vrata USB (vrata USB-B in zunanjne naprave, ki so priključene na vrata USB-A)
- ➍ Vhodna vrata LAN

④ Omrežni vir (LAN in Screen Mirroring)

- Pritisnite gumb [Home] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



Nato na zaslonu, ki se prikaže, izberite želeni vir.



- HDBaseT je na voljo le pri modelih EB-2265U/EB-2165W.
- Funkcija Screen Mirroring je na voljo le pri modelih EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W.

Projektor lahko prikazuje slike z različnimi razmerji med širino in višino, znanimi kot razmerja gledišča. Razmerje prikaza slike običajno določa vhodni signal iz videovira. Vendar pa lahko za nekatere slike razmerje gledišča spremenite tako, da je prilagojeno zaslonu.

Če želite za določen video vhodni vir vedno uporabiti določeno razmerje gledišča, ga lahko izberete v meniju projektorja **Signal**.


» Sorodne povezave

- "Spreminjanje razmerja gledišča slike" [str.58](#)
- "Razpoložljiva razmerja gledišča slike" [str.58](#)
- "Videt projicirane slike s posameznim razmerjem gledišča" [str.59](#)
- "Nastavitev vhodnega signala - meni Signal" [str.144](#)

Spreminjanje razmerja gledišča slike

Razmerje prikaza prikazane slike lahko spremenite.

- 1 Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga želite uporabiti.
- 2 Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku.



- 3 Če se želite sprehoditi skozi razpoložljiva razmerja gledišča za vhodni signal, večkrat pritisnite gumb [Aspect].



Za prikaz slike brez črnih robov, za **Ločljivost** glede na ločljivost računalnika izberite **Široko** ali **Normalno** v meniju **Signal**.

» Sorodne povezave

- "Nastavitev vhodnega signala - meni Signal" [str.144](#)

Razpoložljiva razmerja gledišča slike

Glede na vhodni signal iz vira slik lahko izbirate med temi razmerji gledišča slike.



- Pri določenih razmerjih gledišč bodo morda projicirani črni trakovi in obrezane slike, kar je odvisno od razmerja gledišča in ločljivosti vhodnega signala.
- Nastavitev **Avtomatično** za razmerje gledišča je na voljo samo za vire slik HDMI.
- Upoštevajte, da lahko z uporabo funkcije razmerja pogleda projektorja za zmanjšanje, povečanje ali delitev projicirane slike v komercialne namene ali za javni ogled kršite avtorske pravice slike skladno z zakonom o avtorskih pravicah.

Za projektorje z ločljivostjo WUXGA (1920 × 1200) ali WXGA (1280 × 800)

Pogled	Opis
Avtomatično	Samodejno nastavi razmerje gledišča glede na vhodni signal in nastavitev Ločljivost .
Normalno	Prikaže slike na celotnem območju projekcije in ohrani razmerje prikaza slike.
16:9	Razmerje prikaza slike pretvori v 16:9.
Polno	Prikaže slike na celotnem območju projekcije, vendar ne ohrani razmerja gledišča.
Zoom	Prikaže slike na celotni širini območja projekcije in ohrani razmerje prikaza slike.

Pogled	Opis
Privzeto	Prikaže slike take, kot so (ohrani razmerje prikaza in ločljivost).

Za projektorje z ločljivostjo XGA (1024×768)

Pogled	Opis
Avtomatično	Samodejno nastavi razmerje gledišča glede na vhodni signal in nastavitev Ločljivost .
Normalno	Prikaže slike na celotnem območju projekcije in ohrani razmerje prikaza slike.
4:3	Razmerje prikaza slike pretvori v 4:3.
16:9	Razmerje prikaza slike pretvori v 16:9.

Pogled	Razmerje prikaza za vhodne signale		
	16:10	16:9	4:3
16:9			
Polno			
Zoom			
Privzeto			

Videz projicirane slike s posameznim razmerjem gledišča

Pri določenih razmerjih gledišč bodo morda projicirani črni trakovi in obrezane slike, kar je odvisno od razmerja gledišča in ločljivosti vhodnega signala. Za potrditev položaja črnih pasov in obrezanih slik si oglejte spodnjo tabelo.



Slika za **Privzeto** je odvisna od vhodnega signala.

Za projektorje z ločljivostjo XGA (1024×768)

Pogled	Razmerje prikaza za vhodne signale		
	16:10	16:9	4:3
Normalno			
Avtomatično			
4:3			
16:9			

Za projektorje z ločljivostjo WUXGA (1920×1200) ali WXGA (1280×800)

Pogled	Razmerje prikaza za vhodne signale		
	16:10	16:9	4:3
Normalno			
Avtomatično			

Projektor ponuja različne barvne načine, s katerimi zagotavlja optimalno svetlost, kontrast in barvo za različna okolja prikazovanja in vrste slik. Izberite način, ki najbolj ustreza vaši sliki in okolju, ali pa preskusite več razpoložljivih načinov.


» Sorodne povezave

- "Spreminjanje barvnega načina" [str.60](#)
- "Razpoložljivi barvni načini" [str.60](#)
- "Nastavitev samozaslonke" [str.60](#)

Spreminjanje barvnega načina

Barvni način projektorja lahko spremenite z daljinskim upravljalnikom in tako optimizirate sliko glede na okolje prikazovanja.

- Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga želite uporabiti.
- Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskem upravljalniku, da zamenjate Barvni način.



Ime izbranega Barvni način se za kratek čas prikaže na zaslonu, nato pa se spremeni videz slike.

- Če se želite sprehoditi skozi razpoložljive Barvne načine za vhodni signal, večkrat pritisnite gumb [Color Mode].



Nastavitev **Barvni način** lahko izvedete tudi v meniju **Slika** projektorja.

» Sorodne povezave

- "Nastavitev kakovosti slike - meni Slika" [str.142](#)

Razpoložljivi barvni načini

Projektor lahko nastavite na uporabo teh barvnih načinov, odvisno od vhodnega vira, ki ga uporabljate:

Barvni način	Opis
Predstavitev	Najbolj primeren za projiciranje živih slik.
Dinamično	To je najsvetlejši način. Najbolj primeren za čim svetlejšo sliko.
Kino	Najbolj primeren za uživanje vsebine, kot so filmi.
sRGB	Najbolj primeren za čim ustreznejši prikaz barv izvirne slike.
Črna podlaga	Najbolj primeren za projiciranje slik neposredno na zeleno šolsko tablo.
DICOM SIM	Najbolj primeren za projiciranje rentgenskih in drugih medicinskih slik. Ta način je namenjen le v informativne namene in ga ne smete uporabljati za zdravstvene diagnoze.



Nastavitev samozaslonke

Vklopite lahko možnost Samozaslonka za samodejno optimizacijo slike glede na svetlost vsebine.

Ta nastavitev je na voljo za barvni način **Dinamično** ali **Kino**.

- Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga želite uporabiti.


- 2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



- 3 Izberite meni **Slika** in pritisnite tipko [Enter].



- 4 Izberite **Samozaslonka** in pritisnite tipko [Enter].



- 5 Izberite eno od naslednjih možnosti in pritisnite tipko [Enter]:
 - **Visoka hitrost** za nastavitev svetlosti takoj, ko se prikaz spremeni.
 - **Normalno** za standardno nastavitev svetlosti.

- 6 Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Natančno lahko nastavite različne lastnosti načina prikaza barv na projiciranih slikah.


» Sorodne povezave

- "Prilagajanje barvnega odtenka, zasičenosti in svetlosti" str.62
- "Prilagajanje game" str.63

Prilagajanje barvnega odtenka, zasičenosti in svetlosti

Prilagodite lahko nastavite Barvni odtenek, Zasičenost in Svetlost za posamezne barve slike.

- Vklpite projektor in preklopite na vir slike, ki ga želite uporabiti.
- Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskom upravljalniku.




- Izberite meni **Slika** in pritisnite tipko [Enter].



- Izberite **Dodatno** in pritisnite tipko [Enter].
- Izberite **RGBCMY** in pritisnite tipko [Enter].
- Po potrebi konfigurirajte spodnje nastavite za R (rdečo), G (zeleno), B (modro), C (svetlomodro), M (škrlatno) in Y (rumeno) barvo:
 - Če želite prilagoditi splošni barvni odtenek barve (modrikast – zelenkast – rdečkast), prilagodite nastavitev **Barvni odtenek**.
 - Če želite prilagoditi splošno živahnost barve, prilagodite nastavitev **Zasičenost**.

- Če želite prilagoditi splošno svetlost barve, prilagodite nastavitev **Svetlost**.




7 Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Prilagajanje game

Razlike v barvah projicirane slike, ki se pojavijo med različnimi viri slik, lahko popravite s prilagajanjem vrednosti Gama.

- Vklopite projektor in preklopite na vir slike, ki ga želite uporabiti.
- Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.




- 3** Izberite meni **Slika** in pritisnite tipko [Enter].



4 Izberite **Dodatno** in pritisnite [Enter].


5 Izberite **Gama** in pritisnite tipko [Enter].

6 Izberite in prilagodite vrednost za popravek.




Ko je izbrana manjša vrednost, lahko zmanjšate skupno svetlost slike, da postane ostrejša. Ko je izbrana večja vrednost, postanejo temnejša.

območja slike svetlejša, vendar lahko postane barvna nasičenost svetlejših območij šibkejša.



prilagoditev vrednosti izbranega barvnega tona pritisnite puščični gumb za gor ali dol in nato [Enter].




- Če ste izbrali možnost **DICOM SIM** za nastavitev **Barvnega načina** v meniju **Slika** projektorja, izberite vrednost nastavite glede na velikost projekcije.
 - Če velikost projekcije znaša 80 palcev ali manj, izberite majhno vrednost.
 - Če velikost projekcije znaša 80 palcev ali več, izberite veliko vrednost.
- Medicinske slike glede na vaše nastavite in specifikacije zaslona morda ne bodo pravilno prikazane.

7 Če želite natančnejšo nastavitev, izberite možnost **Po meri** in pritisnite [Enter].

8 Prilagodite vrednost z uporabo ene od naslednjih metod.


- Za izbiro barvnega tona, ki ga želite prilagoditi iz slike, izberite možnost **Prilagodi iz slike**. S puščičnimi gumbi premaknite kazalec na del, kjer želite spremeniti svetlost in pritisnite [Enter]. Nato za

[Gama]
Barvni ton 0 : 0



- Za uporabo grafa za nastavitev game izberite možnost **Prilagodi iz grafa**. Za izbiro barvnega tona, ki ga želite prilagoditi, pritisnite

puščični gumb za levo ali desno. Nato za prilagoditev vrednosti pritisnite puščični gumb za gor ali dol in nato [Enter].



- 9** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

► **Sorodne povezave**

- "Nastavitev kakovosti slike - meni Slika" [str.142](#)


Z gumboma za nastavitev glasnosti upravljate notranji sistem zvočnikov projektorja.

Upravljate lahko tudi glasnost katerih koli zvočnikov, ki so priključeni na projektor.

Glasnost morate ločeno nastaviti za vsak priključeni vhodni vir.

1 Vklopite projektor in zaženite predstavitev.

2 Za znižanje ali zvišanje glasnosti pritisnite gume [Volume] na daljinskem upravljalniku ali gume na nadzorni plošči, kot je prikazano.



Na zaslonu se prikaže merilnik glasnosti.

3 Za nastavitev glasnosti na določen nivo za vhodni vir izberite **Glasnost** v meniju **Nastavitev** projektorja.

⚠ Previdno

Predstavite ne začnite z visoko nastavljenim glasnostjo. Nenaden glasen zvok lahko povzroči izgubo sluha.

Pred izklopom vedno zmanjšajte glasnost, da boste lahko po vklopu postopoma povečali glasnost.

» Sorodne povezave

- "Nastavitev funkcij projektorja - meni Nastavitev" [str.146](#)


Nastavitev funkcij projektorja

Za uporabo nastavitev funkcij projektorja sledite navodilom v teh poglavjih.

» Sorodne povezave


- "Projiciranje dveh slik naenkrat" [str.68](#)
- "Projiciranje predstavitev PC Free" [str.71](#)
- "Upravljanje predstavitev z rokami" [str.78](#)
- "Začasen izklop slike in zvoka" [str.81](#)
- "Začasna ustavitev videoposnetka" [str.82](#)
- "Povečevanje slik" [str.83](#)
- "Uporaba daljinskega upravljalnika kot brezšične miške" [str.84](#)
- "Uporaba daljinskega upravljalnika kot kazalca" [str.86](#)
- "Shranjevanje logotipa uporabnika" [str.87](#)
- "Uporaba več projektorjev" [str.90](#)
- "Varnostne funkcije projektorja" [str.95](#)

Za projiciranje dveh slik iz dveh različnih virov slik hkrati lahko uporabite funkcijo razdeljenega zaslona. Funkcijo razdeljenega zaslona lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom ali prek menijev projektorja.



- Pri uporabi funkcije razdeljenega zaslona druge funkcije projektorja morda ne bodo na voljo, nekatere nastavitve pa se lahko samodejno uporabijo za obe slike.

1 Pritisnite gumb [Split] na daljinskom upravljalniku.



Trenutno izbrani vhodni vir se premakne na levo stran zaslona.




Iste nastavitev lahko izvedete na **Split Screen** v meniju **Nastavitev** projektorja.

2 Pritisnite gumb [Menu].

Odpre se ta zaslon:




- 3** Če želite izbrati vhodni vir za drugo sliko, izberite nastavitev **Vir**, pritisnite [Enter], izberite vhodni vir, izberite **Izvedi** in pritisnite [Enter].



- Izberete lahko le vhodne vire, ki jih lahko kombinirate.
- Pri uporabi funkcije razdeljenega zaslona se prikaže zaslon vira, ko z daljinskim upravljalnikom spremenite vhodni **Vir**.

- 4** Za preklapljanje med slikami izberite **Menjava zaslonov** in pritisnite tipko [Enter].

Projicirani sliki na levi in desni strani se zamenjata.



- 5** Za povečanje ene slike medtem ko se druga slika pomanjša izberite **Velikost zaslona**, pritisnite [Enter], izberite velikost in pritisnite [Enter]. Če želite zapreti meni, pritisnite gumb [Menu].



 Glede na vhodne video signale slike morda ne bodo prikazane v enaki velikosti, čeprav ste izbrali **Enako**.

- 6** Za izbiro zvoka izberite možnost **Vir zvoka**, pritisnite [Enter], izberite možnost za zvok in pritisnite [Enter]. Če želite zapreti meni, pritisnite gumb [Menu].

 Izberite **Avtomatično**, če želite slišati zvok z največjega zaslona na levem zaslolu.

- 7** Če želite projicirane slike poravnati na vrh zaslona, izberite **Poravnava**, pritisnite [Enter], izberite **Zgoraj** in znova pritisnite [Enter]. Če želite zapreti meni, pritisnite gumb [Menu].

- 8** Za izhod iz funkcije razdeljenega zaslona pritisnite gumb [Split] ali [Esc].

» Sorodne povezave

- "Nepodprtne kombinacije vhodnih virov za projiciranje z razdeljenim zaslonom" [str.70](#)
- "Omejitve projekcije razdeljenega zaslona" [str.70](#)

Nepodprtne kombinacije vhodnih virov za projiciranje z razdeljenim zaslonom

Teh kombinacij vhodnega vira ni mogoče projicirati na razdeljeni zaslon.

- Računalnik1 in Računalnik2
- Računalnik1, Računalnik2 in Video
- USB Display in USB/LAN
- USB in LAN
- LAN (brezžični) in Screen Mirroring

Omejitve projekcije razdeljenega zaslona

Omejitve delovanja

Med projiciranjem deljenega zaslona ne morete opravljati naslednjih dejanj.

- Nastavitev menija projektorja
- E-Zoom
- Preklapljanje razmerja stranic (razmerje stranic je nastavljeno na **Normalno**)
- Postopki z gumbom [User] na daljinskem upravljalniku
- Samozaslонka

Omejitve slike

- Če spremenite nastavitev, kot so **Svetlost**, **Kontrast**, **Barvna zasičenost**, **Obarvanost** in **Ostrina**, v meniju projektorja **Slika**, jih lahko uporabite samo za sliko na levi strani. Privzete spremembe so uporabljene za sliko na desni strani. Spremembe, ki vplivajo na celotno projicirano sliko, kot sta **Barvni način** in **Temp. barve**, so uporabljene za sliko na levi in desni strani.
- Tudi če spremenite nastavitev za možnosti **Zmanjšanje šuma** in **Razpletanje** v meniju projektorja **Slika**, je možnost **Zmanjšanje šuma** nastavljena na 0, možnost **Razpletanje** pa na **Izklopljeno** za sliko na desni strani.

► **Slika > Izboljšava slike > Zmanjšanje šuma**


► **Slika > Dodatno > Razpletanje**

- Če za **Prikaz ozadja** izberete **Logo** v meniju **Razširjeno**, se prikaže modri zaslon, ko ni vhodnega signala.

► Sorodne povezave

- "Razmerje prikaza slike" [str.58](#)
- "Barvni način" [str.60](#)
- "Nastavitev funkcij projektorja - meni Nastavitev" [str.146](#)
- "Nastavitev vhodnega signala - meni Signal" [str.144](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Povečevanje slik" [str.83](#)
- "Nastavitev samozaslonek" [str.60](#)
- "Nastavljanje barve slike" [str.62](#)

Funkcijo PC Free projektorja lahko uporabite, če priključite napravo USB, ki vsebuje združljive predstavitevne datoteke. Tako lahko hitro in enostavno izvedete predstavitev in jo upravljate z daljinskim upravljalnikom projektorja.



» Sorodne povezave

- "Podprte vrste datotek PC Free" [str.71](#)
- "Varnostni ukrepi pri projiciraju PC Free" [str.71](#)
- "Začetek PC Free predstavitev" [str.72](#)
- "Zagon predstavitev PC Free z datotekami PDF" [str.73](#)
- "Začetek predvajanja filmov PC Free" [str.75](#)
- "Možnosti prikaza PC Free" [str.76](#)

Podprte vrste datotek PC Free

Te vrste datotek lahko projicirate s funkcijo projektorja PC Free.



- Za najboljše rezultate datoteke shranite na medij, ki je bil formatiran v FAT16/32.
- Če prihaja do težav pri projiciraju z nosilca podatkov, formatiranega za datotečne sisteme, ki niso Windows, ga formatirajte za Windows.

Vsebina datoteke	Vrsta datoteke (pripona)	Podrobnosti
Slika	.jpg	Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none">• v obliki CMYK• progresivne oblike• močno stisnjena• ločljivosti nad 8192 × 8192
	.bmp	Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none">• ločljivosti nad 1280 × 800
	.gif	Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none">• ločljivosti nad 1280 × 800• animirana• prepletena
	.png	Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none">• ločljivosti nad 1280 × 800 *• prepletena
PDF	.pdf	Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none">• shranjena v različici PDF-ja 1.8. ali v novejši obliki• šifrirana
Film	.avi (gibljivi JPEG)	Podpira samo AVI 1.0. Prepričajte se, da datoteka ni: <ul style="list-style-type: none">• shranjena z zvočnim kodekom, ki ni PCM ali ADPCM• ločljivosti nad 1280 × 720• Večja od 2 GB

* Kadar uporabljate projektorje z ločljivostjo WUXGA, se prepričajte, da ločljivost datoteke ni nad 1920 × 1200.

Varnostni ukrepi pri projiciraju PC Free

Ko uporabljate funkcije PC Free, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe.

- Ko dostopate do naprave za shranjevanje USB, je ne izključite, saj v nasprotnem primeru funkcija PC Free morda ne bo delovala pravilno.
- Morda ne boste mogli dostopati do varnostnih funkcij na nekaterih napravah za shranjevanje USB s funkcijami PC Free.
- Pri priključevanju naprave USB, ki vključuje vmesnik, priključite vmesnik na električno vtičnico, ko napravo uporabljate skupaj s projektorjem.
- Nekateri bralniki kartic USB, ki jih lahko kupite, morda ne bodo združljivi s projektorjem.
- Projektor lahko hkrati prepozna največ 5 kartic, ki so vstavljenе v priključeni bralnik kartic.
- Popačenja keystone ne morete popraviti pri projiciranju v načinu PC Free, zato obliko slike popravite še preden začnete s predstavitvijo.
- Med projiciranjem v načinu PC Free lahko uporabite naslednje funkcije.
 - Zamrzni
 - A/V nemo
 - E-Zoom
 - Kazalec

» Sorodne povezave

- "Začasna ustavitev videoposnetka" [str.82](#)
- "Začasen izklop slike in zvoka" [str.81](#)
- "Povečevanje slik" [str.83](#)
- "Uporaba daljinskega upravljalnika kot kazalca" [str.86](#)

Začetek PC Free predstavitev

Po priključitvi naprave USB na projektor lahko preklopite na vhodni vir USB in zaženete predstavitev.



- Lahko spremenite možnosti delovanja PC Free ali dodate posebne učinke, tako da označite **Možnost** na dnu zaslona in pritisnete [Enter].

1

Pritisnite gumb [USB] na daljinskem upravljalniku.

Prikaže se zaslon s seznamom datotek PC Free.



- Če se prikaže zaslon Izberi pogon, s puščičnimi gumbi izberite pogon in pritisnite [Enter].
- Za prikaz zaslona Izberi pogon označite **Izberi pogon** na vrhu zaslona s seznamom datotek in pritisnite tipko [Enter].

2

Datoteke poiščite tako:

- Če želite prikazati datoteke v podmapi v napravi, s puščičnimi gumbi označite mapo in pritisnite [Enter].
- Če se želite pomakniti za mapo višje v napravi, označite **Nazaj na vrh** in pritisnite [Enter].
- Za ogled dodatnih datotek v mapi označite **Naslednja stran** ali **Prejšnja stran** in pritisnite gumb [Enter] ali gume za [Page] gor ali dol na daljinskem upravljalniku.

3

Postopajte tako:

- Za prikaz posamezne slike s puščičnimi gumbi označite sliko, nato pa pritisnite [Enter]. (Pritisnite gumb [Esc] za vrnitev na zaslon s seznamom datotek.)

- Za prikaz predstavitev vseh slik v mapi s puščičnimi gumbi označite možnost **Diaprojekcija** na dnu zaslona in pritisnite [Enter].




- Čas preklopa slike lahko spremenite tako, da označite **Možnost** na dnu zaslona in pritisnete [Enter].
- Če so imena datotek daljša od prikazanega prostora ali vključujejo nepodprtne simbole, jih lahko skrajšate ali spremenite samo na zaslonskem prikazu.

4

Med projiciranjem z naslednjimi ukazi nadzirajte zaslon:

- Če želite zavrteti prikazano sliko, pritisnite puščični gumb gor ali dol.



- Če se želite premakniti na naslednjo ali prejšnjo sliko, pritisnite levi ali desni puščični gumb.

5

Za ustavitev prikaza sledite navodilom na zaslonu ali pa pritisnite gumb [Esc].

Vrnete se na zaslon s seznamom datotek.

6

Po potrebi izklopite napravo USB in jo izključite iz projektorja.

» Sorodne povezave

- "Možnosti prikaza PC Free" [str.76](#)
- "Priklučitev naprave USB" [str.29](#)

Zagon predstavitev PC Free z datotekami PDF

Po priključitvi naprave USB na projektor lahko preklopite na vhodni vir USB in zaženete predstavitev datoteke PDF.



- Med predstavitvijo z datotekami PDF z naprave USB ne morete storiti naslednjega:
 - spremeniti gesla
 - prikazati e-podpisov, slik JPEG2000, učinkov prosojnosti, slikovnih materialov v 3D ali komentarjev
 - predvajati večpredstavnostnih vsebin
 - prikazati kodiranih PDF vsebin
 - prikazati datoteke PDF brez datotečne končnice .pdf

1

Pritisnite gumb [USB] na daljinskem upravljalniku.

Prikaže se zaslon s seznamom datotek PC Free.



Prva stran datoteke PDF se prikaže v celozaslonski velikosti.



- Če se prikaže zaslon Izberi pogon, s puščičnimi gumbi izberite pogon in pritisnite [Enter].
- Za prikaz zaslona Izberi pogon označite **Izberi pogon** na vrhu zaslona s seznamom datotek in pritisnite tipko [Enter].

2 Datoteke poiščite tako:

- Če želite prikazati datoteke v podmapi v napravi, s puščičnimi gumbi označite mapo in pritisnite [Enter].
- Če se želite pomakniti za mapo višje v napravi, označite **Nazaj na vrh** in pritisnite [Enter].
- Za ogled dodatnih datotek v mapi označite **Naslednja stran** ali **Prejšnja stran** in pritisnite gumb [Enter] ali gume za [Page] gor ali dol na daljinskem upravljalniku.

3 S puščičnimi gumbi označite datoteko in pritisnite [Enter]. (Pritisnite gumb [Esc] za vrnitev na zaslon s seznamom datotek.)



- Če so imena datotek daljša od prikazanega prostora ali vključujejo nepodprte simbole, jih lahko skrajšate ali spremenite samo na zaslonskem prikazu.

4

Med projiciranjem datoteke PDF z naslednjimi ukazi nadzirajte zaslon:

- Če se želite premakniti na naslednjo ali prejšnjo stran, pritisnite puščični gumb za gor ali dol.
- Za prikaz menija strani, med katerimi lahko izbirate, pritisnite gumb [Esc], nato pa pritisnite levi ali desni puščični gumb za izbiro strani.

in pritisnite [Enter]. (Če pritisnete [Esc], ko je izbran meni za izbiro strani, se meni zapre.)



- Če želite povečati prikaz strani, tako da se ta prilega zaslonu, pritisnite [Enter]. Strani v pokončnem prikazu se razširijo v vodoravni smeri, da zapolnijo celotno širino zaslona, strani v ležečem prikazu pa se razširijo v navpični smeri, da zapolnijo celotno višino zaslona. Če se želite pomikati po strani, ko je ta prikazana v razširjeni velikosti, uporabite puščične gumb. Za vrnitev na standardno velikost prikaza ponovno pritisnite [Enter].
- Če želite zavrteti prikazano sliko, pritisnite levi ali desni puščični gumb.

- 5** Če želite ustaviti prikaz, pritisnite gumb [Esc] označite **Izhod**, nato pa pritisnite [Enter].
- 6** Po potrebi izklopite napravo USB in jo izključite iz projektorja.

» Sorodne povezave

- "Priključitev naprave USB" [str.29](#)

Začetek predvajanja filmov PC Free

Po priključitvi naprave USB na projektor lahko preklopite na vhodni vir USB in zaženete predvajanje filma.



- Lahko spremenite možnosti delovanja PC Free, tako da označite **Možnost** na dnu zaslona in pritisnete [Enter].

- 1** Pritisnite gumb [USB] na daljinskem upravljalniku.
Prikaže se zaslon s seznamom datotek PC Free.



- Če se prikaže zaslon Izberi pogon, s puščičnimi gumbi izberite pogon in pritisnite [Enter].
- Za prikaz zaslona Izberi pogon označite **Izberi pogon** na vrhu zaslona s seznamom datotek in pritisnite tipko [Enter].

- 2** Datoteke poiščite tako:

- Če želite prikazati datoteke v podmapi v napravi, s puščičnimi gumbi označite mapo in pritisnite [Enter].

- Če se želite pomakniti za mapo više v napravi, označite **Nazaj na vrh** in pritisnite [Enter].
- Za ogled dodatnih datotek v mapi označite **Naslednja stran** ali **Prejšnja stran** in pritisnite gumb [Enter] ali gumbe za [Page] gor ali dol na daljinskem upravljalniku.

3 Za predvajanje filma s puščičnimi gumbi označite datoteko, nato pa pritisnite [Enter].



- Če so imena datotek daljša od prikazanega prostora ali vključujejo nepodprtne simbole, jih lahko skrajšate ali spremenite samo na zaslonskem prikazu.
- Če želite predvajati vse filme v mapi v zaporedju, izberite možnost **Diaprojekcija** na dnu zaslona.

4 Če želite ustaviti predvajanje filma, pritisnite gumb [Esc] označite **Izhod**, nato pa pritisnite [Enter].

Vrnete se na zaslon s seznamom datotek.

5 Po potrebi izklopite napravo USB in jo izključite iz projektorja.

» Sorodne povezave

- "Možnosti prikaza PC Free" [str.76](#)
- "Priključitev naprave USB" [str.29](#)

Možnosti prikaza PC Free

Te možnosti prikaza lahko izberete, kadar uporabljate PC Free. Za dostop do tega zaslona označite **Možnost** na dnu zaslona s seznamom datotek PC Free in pritisnite [Enter].



Nastavitev	Možnosti	Opis
Razvrstitev prikaza	Po imenu	Prikaže datoteke po imenih
	Po datumu	Prikaže datoteke po datumih
Način razvrščanja	Naraščajoče	Razporedi datoteke od prve do zadnje
	Padajoče	Razporedi datoteke od zadnje do prve
Neprekinitno predvajanje	Vklapljen	Neprekinitena predstavitev slik
	Izklopiljen	Enkratna predstavitev slik
Čas preklopa zaslona	Ne	Ne prikaže naslednje datoteke samodejno
	Od 1 sekunde do 60 sekund	Prikaže datoteke za izbrani čas in nato samodejno preklopi na naslednjo datoteko; slike z visoko ločljivostjo se lahko preklapljam nekoliko počasneje

Nastavitev	Možnosti	Opis
Učinek	Ne	Brez učinka
	Brisanje	Prehod med slikami z učinkom brisanja
	Postopen prehod	Prehod med slikami z učinkom prelivanja
	Naključno	Prehod med slikami z naključno izbranimi učinki

Za upravljanje predstavitev z rokami lahko uporabljate funkcijo Predstavitelj potez, ki omogoča izvedbo predstavitev pred zaslonom brez daljinskega upravljalnika (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

Funkcija Predstavitelj potez je na voljo v naslednjih primerih:

- Nastavitev **Predstavitelj potez** je nastavljena na **Vklopi** v meniju **Nastavitev**.
 **Nastavitev > Predstavitelj potez > Predstavitelj potez**
- Nastavitev **Predstavitelj potez** je nastavljena na **Spredaj** ali **Spredaj/Strop** v meniju **Razširjeno**
- Velikost zaslona je največ 100 palcev (254 cm)
- Razdalja projekcije je od 1,5 do 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U)
- Razdalja projekcije je od 1,5 do 3,4 m (EB-2245U)
- Razdalja projekcije je od 1,2 do 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W)
- Razdalja projekcije je od 1,2 do 2,8 m (EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
- Kot projiciranja je približno 20° v desno ali levo ali 20° gor ali dol
- Z dovoljenjem delovanja se vzpostavi povezava Screen Mirroring, ki omogoča upravljanje projektorja preko tipkovnice ali miške priključene naprave. (samoz Windows 10)



Prilagodite slikovne nastavitev kot npr. keystone in barvni način, preden zaženete funkcijo Predstavitelj potez. Če prilagodite slikovne nastavitev med uporabo funkcije Predstavitelj potez, se lahko zgodi, da oznaka ne bo pravilno prepozna.


- 1 Priključite projektor na računalnik, tako da uporabite kabel ali omrežje.
- 2 Če želite računalnik priključili na druga vrata in ne na vrata USB-B, kabel USB priključite tudi na vrata USB-B na projektorju in vrata USB na vašem računalniku (za podporo Predstavitelj potez).



Če računalnik povežete preko programske opreme EasyMP Multi PC Projection ali povezave Screen Mirroring v Windows 10, ne rabite priključiti kabla USB.

- 3 Vklopite projektor in zaženite predstavitev.

- 4 Pritisnite gumb [Gesture] na daljinskem upravljalniku.



Prikaže se meni za funkcijo Predstavitelj potez.






Meni za funkcijo Predstavitelj potez se prikaže tudi, če na nadzorni plošči tri sekunde držite gumb [Screen Fit] oziroma izberete funkcijo **Predstavitelj potez** v meniju **Nastavitev**.

5 Izberite Začetek/konec.

Prikaže se nastavitevni zaslon z oznakami na robu zaslona. Ko uporabljate funkcijo Predstavitelj potez bo slika nekoliko manjša.

6 Z roko prekrijte eno od naslednjih oznak na zaslolu. Odmaknite roko medtem ko se barva na ikoni zraven ozname spreminja.

- Če se želite premakniti na naslednji diapozitiv ali stran, prekrijte oznako zraven ikone .
- Če se želite premakniti na prejšnji diapozitiv ali stran, prekrijte oznako zraven ikone .



- V kolikor delovanja ne želite izvesti, se umaknite od oznak, tako da jih ne boste po pomoti prekrili.
- Oznake niso na voljo za naslednje vhodne vire.
 - HDBaseT
 - Computer in (komponentni video)
 - Video
 - USB-A
 - LAN (Epson iProjection)
 - Screen Mirroring (če naprava ne podpira User Interface Back Channel (UIBC))
- Za slikovne vire HDMI in Computer (RGB) lahko uporabite oznake v sistemu Windows 2000 in novejših različicah ali sistemu OS X 10.5.x in novejših različicah.

7 Če želite izklopiti funkcijo Predstavitelj potez, pritisnite gumb [Gesture].



Funkcijo Predstavitelj potez lahko izklopite tudi tako, da pritisnete gumb [Screen Fit] na nadzorni plošči ali izberete **Začetek/konec** v meniju **Nastavitev**.

▶ Nastavitev > Predstavitelj potez > Začetek/konec

► Sorodne povezave

- "Omejitve funkcije Predstavitelj potez" [str.79](#)

Omejitve funkcije Predstavitelj potez

Omejitve delovanja

Naslednjih nastavitev pa med uporabo funkcije Predstavitelj potez ne morete spremeniti:

- Avt. iskanje vira (avtomatsko nastavljeno na **Izklopljen**)
- Samozaslonka (avtomatsko nastavljeno na **Izklopljen**)

- Optimiz. razsvetlj. (avtomatsko nastavljeno na **Izklopljen**)
- Poraba energije
- Več projekcij

Funkcijske omejitve

Ko uporabljate naslednje funkcije v celozaslonskem načinu, se funkcija Predstavitelj potez začasno prekliče. Ko te funkcije izklopite, lahko funkcijo Predstavitelj potez znova uporabljate.


- Začetni zaslon
- Testni vzorec
- Split Screen
- Uporabnikov logo
- Urnik
- Message Broadcasting

Če projektor premaknete ali izvedete naslednje prilagoditve oblike slike, se funkcija Predstavitelj potez izklopi. Za ponovni vklop funkcije Predstavitelj potez ponovno zaženite funkcijo, potem ko ste končali s prilagoditvami.

- Screen Fit
- Prilagoditev Keystone
- Quick Corner
- Pomoč za ostrino
- Projekcija
- Ponastavi
- Ponastavi vse

Na visokih nadmorskih višinah ali lokacijah, ki so podvržene visokim temperaturam, slika lahko potemni in ni mogoče izvesti funkcije Predstavitelj potez. Za ponovni vklop funkcije Predstavitelj potez funkcijo ponovno zaženete, ko se projektor ohladi.


Projicirano sliko in zvok lahko začasno izklopite, če med predstavljivijo želite preusmeriti pozornost občinstva. Vendar pa se zvok in video predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo ustavili.



Če želite prikazati sliko, kot je logotip ali slika podjetja, ko je pritisnjena gumb [A/V Mute], lahko izberete zaslon, prikazan pod nastavljivo A/V nemo v meniju Razširjeno.

☛ **Razširjeno > Prikaz > A/V nemo**

- 1 Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da začasno zaustavite projekcijo ali utišate zvok.



- 2 Za ponoven vklop slike ali zvoka ponovno pritisnite [A/V Mute].




- Projekcijo lahko ustavite tudi z drsnikom za izklop slike in zvoka na projektorju.
- Napajanje projektorja se samodejno izklopi 30 minut po vklopu funkcije A/V Mute. To funkcijo lahko onemogočite v meniju ECO.
 - ☛ ECO > Časomer pokritja leče
 - ☛ ECO > Časovnik izklopa A/V
- Med uporabo funkcije A/V nemo žarnica še vedno gori, zato se ure delovanje žarnice še vedno štejejo.

» Sorodne povezave

- "Nastavitev za namestitve projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Nastavitev za namestitve projektorja - meni ECO" [str.161](#)


Video- ali računalniško predstavitev lahko začasno ustavite, tako da na zaslonu ostane prikazana trenutna slika. Vendar pa se zvok in video predvajata naprej, tako da projekcije ne morete nadaljevati tam, kjer ste jo ustavili.

- 1 Pritisnite gumb [Freeze] na daljinskem upravljalniku, da ustavite videoposnetek.



- 2 Za nadaljevanje predvajanja videoposnetka ponovno pritisnite [Freeze].

Posamezne dele predstavitve lahko poudarite tako, da povečate del slike in to nato povečate na zaslonu.




Projicirana je povečana slika, na zaslonu pa je prikazano razmerje povečave.

Izbrano območje se lahko poveča od enkrat do štirikrat v 25 postopnih korakih.

Med projiciranjem slik z dokumentne kamere Epson preko povezave USB lahko izbrano območje povečate od enkrat do osemkrat v 57 postopnih korakih.

- 1 Pritisnite gumb [E-Zoom] + na daljinskem upravljalniku.



Na zaslonu se prikaže križec, ki označuje središče območja povečave.

- 2 Za nastavitev povečane slike uporabite te gumbe na daljinskem upravljalniku:

- S puščičnimi gumbi premaknite križec na območje slike, ki ga želite povečati. Če želite križec pomakniti diagonalno, istočasno pritisnite kateri koli par sosednjih puščičnih gumbov.
- Večkrat pritisnite gumb [E-Zoom] +, da povečate območje slike. Pritisnite in pridržite gumb [E-Zoom] + za hitrejšo povečavo.
- Okoli povečanega območja slike se lahko premikate s puščičnimi gumbi.
- Za pomanjšanje slike pritisnite gumb [E-Zoom] -.
- Za vrnilitev na prvotno velikost slike pritisnite [Esc].

Daljinski upravljalnik projektorja lahko uporabljate kot brezžično miško, tako da lahko oddaljeno upravljate projekcijo z računalnika.



Funkcijo brezžične miške lahko uporabljate v sistemu Windows Vista in novejših različicah ter sistemu OS X 10.7.x in novejših različicah.

1 Priključite projektor na računalnik prek vrat USB-B, Computer ali HDMI na projektorju.




Funkcija brezžične miške ne deluje pri projiciranju slik z naprave, ki je priključena na vrata HDMI1/MHL s kablom MHL.

2 Če ste računalnik priključili na druga vrata in ne na vrata USB-B, kabel USB priključite tudi na vrata USB-B na projektorju in na vrata USB na računalniku (za podporo brezžične miške).

3 Začnite predstavitev.

4

Za upravljanje predstavitve uporabite naslednje gume na daljinskem upravljalniku:



- Za pomikanje po slikah ali straneh pritisnite gume za [Page] gor ali dol.
- Kazalec premikate po zaslonu s puščičnimi gumbi. Če želite križec pomakniti diagonalno, hkrati pritisnite kateri koli par sosednjih puščičnih gumbov.
- Za levi klik miške enkrat pritisnite gumb [Enter] (za dvoklik ga pritisnite dvakrat). Za desni klik pritisnite gumb [Esc].
- Za funkcijo primi in spusti med pomikanjem kazalke uporabite tipko [Enter], nato pa na želenem mestu tipko [Enter] izpustite.




- Če so v računalniku tipke miške nastavljeni obratno, so gumbi na daljinskem upravljalniku prav tako obrnjeni.
- Funkcija brezžične miške ne deluje v teh primerih:
 - Ko je prikazan meni projektorja ali zaslon Pomoč.
 - Pri uporabi drugih funkcij, razen pri funkciji za brezžično miško (kot na primer prilagoditev glasnosti).Pri uporabi funkcije E-Zoom ali Kazalec je na voljo funkcija za pomik po strani gor ali dol.

» **Sorodne povezave**

- "Povečevanje slik" [str.83](#)
- "Uporaba daljinskega upravljalnika kot kazalca" [str.86](#)


Daljinski upravljalnik projektorja lahko uporabite kot kazalec in tako pozornost občinstva preusmerite na pomembne informacije na zaslonu. Privzeta oblika kazalca je puščica. Obliko kazalca lahko spremenite pod nastavitevijo **Oblika kazalca** v meniju projektorja **Nastavitev**.




► Sorodne povezave

- "Nastavitev funkcij projektorja - meni Nastavitev" str.146

1 Pritisnite gumb [Pointer] na daljinskem upravljalniku.



2 S puščičnimi gumbi premikajte kazalec po zaslonu. Če želite kazalec pomakniti diagonalno, istočasno pritisnite kateri koli par sosednjih puščičnih gumbov.



3 Pritisnite [Esc], da kazalec odstranite z zaslona.

Sliko lahko shranite v projektorju in jo prikažete, ko se ta vklopi. Sliko lahko prikažete tudi, ko projektor ne prejema vhodnega signala ali če začasno ustavite projekcijo (z gumbom A/V nemo). Ta slika je uporabnikov zaslon z logom.

Za uporabnikov logotip lahko izberete fotografijo, grafiko ali logotip podjetja, kar je uporabno pri identifikaciji lastnika projektorja in preprečevanju kraje. Spremembe uporabnikovega logotipa lahko preprečite z nastavitevijo zaščite z geslom.



- Ko shranite uporabnikov logotip, ne morete ponovno nastaviti privzetega tovarniškega loga.
- Če je v meniju **Zaščita z gesлом** nastavitev **Zaščita uporab. loga** nastavljena na **Vklapljen**, jo nastavite na **Izkloppljen**, preden shranite uporabnikov logotip.
- Če nastavite menija kopirate z enega projektorja v drugega s funkcijo paketne nastavitev, je kopiran tudi uporabnikov logotip. Ne registrirajte informacij, ki jih ne želite uporabljati v več projektorjih kot uporabniškega logotipa.

1 Sliko, ki jo želite projicirati, prikažite kot uporabnikov logotip.

2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

3 Izberite meni **Razširjeno** in pritisnite tipko [Enter].



4 Izberite **Uporabnikov logo** in pritisnite [Enter].



Prikaže se opozorilo, ali želite prikazano sliko uporabiti kot uporabnikov logotip.



Nastavitev, kot so Keystone, E-Zoom ali Pogled, se začasno prekličejo, ko izberete **Uporabnikov logo**.


5 Izberite **Da** in pritisnite [Enter].

Čez sliko bo prikazano izbirno polje.



Glede na trenutni signal slike se velikost zaslona lahko spremeni skladno z ločljivostjo signala slike.

6 S puščičnimi gumbi obkrožite področje slike, ki ga želite uporabiti kot uporabnikov logotip, in pritisnite [Enter].



Prikaže se opozorilo, ali želite izbrati to območje slike.



Velikosti območja slike ne morete spremeniti (400 × 300 slikovnih pik).

7 Izberite **Da** in pritisnite tipko [Enter]. (Če želite spremeniti izbrano področje, izberite **Ne**, pritisnite [Enter], nato pa ponovite zadnji korak.) Zagledali boste meni za povečavo Uporabnikov logo.

8 Izberite odstotek povečave in pritisnite [Enter].

[Uporabnikov logo]

Nastavi faktor povečanja.

Faktor povečanja:



Prikaže se opozorilo, ali želite sliko shraniti kot uporabnikov logotip.

9 Izberite **Da** in pritisnite tipko [Enter].

Uporabnikov logotip je prepisan in prikaže se sporočilo o zaključku.

10 Pritisnite [Esc] za izhod z zaslona s sporočilom.

11 Izberite meni **Razširjeno** in pritisnite tipko [Enter].

12 Izberite **Prek.** in pritisnite [Enter].

13 Izberite, kdaj želite prikazati zaslon Uporabnikov logo:


- Če ga želite prikazati, ko ni vhodnega signala, izberite **Prikaz ozadja** in ga nastavite na **Logo**.
- Če želite, da se prikaže ob vsakem vklopu projektorja, izberite **Zagonsko okno** in ga nastavite na **Vklapljen**.
- Če želite, da se prikaže ob vsakem pritisku gumba [A/V Mute], izberite **A/V nemo** in ga nastavite na **Logo**.

Da preprečite spremjanjanje nastavitev Uporabnikov logo, ne da bi prej vnesli geslo, nastavite **Zaščita uporab. loga** na **Vklapljen** v meniju **Zaščita z gesлом** in nastavite geslo.

» **Sorodne povezave**

- "Začasen izklop slike in zvoka" [str.81](#)
- "Izbira vrst zaščite z geslom" [str.96](#)

Projicirane slike iz dveh ali več projektorjev lahko združite, da ustvarite eno veliko sliko.



- Pred začetkom projiciranja preverite, ali sta nastavitev **Več projekcij** v vseh projektorjih nastavili na **Vklapljeno**.
➡ **Razširjeno** > **Več projekcij** > **Več projekcij**
- Pred začetkom projiciranja morate izbrati isti barvni način za vse projektorje.
➡ **Slika** > **Barvni način**

» Sorodne povezave

- "Sistem za prepoznavanje projektorjev za upravljanje več projektorjev" [str.90](#)

Sistem za prepoznavanje projektorjev za upravljanje več projektorjev

Kadar za projiciranje slik uporabljate več projektorjev, lahko svetlost in barvni ton slike iz posameznega projektorja popravite tako, da se slike natančno ujemajo.

Za vsak projektor lahko nastavite enolični ID projektorja, da boste lahko vsakega od njih upravljali z daljinskim upravljalnikom, in nato popravite svetlost in barvo za vsak projektor.



- V nekaterih primerih se svetlost in barvni toni kljub prilagoditvi ne ujemajo popolnoma.
- Če razlike v svetlosti in barvnem tonu sčasoma postanejo bolj opazne, ponovite postopek prilagoditve.

» Sorodne povezave

- "Nastavljanje ID-ja projektorja" [str.90](#)
- "Izbira projektorja, ki ga želite upravljati" [str.91](#)
- "Ujemanje barv slike" [str.92](#)
- "Prilaganje RGBCMY" [str.93](#)

Nastavljanje ID-ja projektorja

Če želite z daljinskim upravljalnikom upravljati več projektorjev, vsakemu dodelite edinstveni ID.

- 1 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- 2 Izberite meni **Razširjeno** in pritisnite tipko [Enter].
- 3 Izberite **Več projekcij** in pritisnite tipko [Enter].
- 4 Izberite nastavitev **ID projektorja** in pritisnite tipko [Enter].

- 5** S puščicnimi gumbi izberite identifikacijsko številko, ki jo želite uporabiti za projektor. Nato pritisnite tipko [Enter].



Trenutni ID projektorja je prikazan na projekcijskem zaslonu. Po približno 3 sekundah izgine.



- 2** Pridržite gumb [ID] in pritisnite številčni gumb, da izberete številko, ki se ujema z ID projektorja, ki ga želite upravljati.



- 6** Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Te korake ponovite za vse druge projektorje, ki jih želite upravljati z daljinskim upravljalnikom.

Izbira projektorja, ki ga želite upravljati

Ko nastavite ID projektorja, izberite ID za projektor, ki ga želite upravljati z daljinskim upravljalnikom.

- 1** Daljinski upravljalnik usmerite v ciljni projektor in pritisnite gumb [ID].



Izbran je projektor, ki ga želite upravljati.

- 3** Pritisnite gumb [ID], da preverite, ali je postopek nastavljanja ID-ja uspel.

Projektor prikaže sporočilo.

- Če je daljinski upravljalnik na seznamu **Vklapljen**, lahko projektor upravljate z daljinskim upravljalnikom.

- Če je daljinski upravljalnik na seznamu **Izklopljeno**, projektorja ne morete upravljati z daljinskim upravljalnikom. Ponovite zgornje korake, da omogočite daljinski upravljalnik.



- Ko z daljinskim upravljalnikom izberete 0, lahko upravljate vse projektorje, ne glede na nastavitev ID projektorja.
- ID projektorja morate z daljinskim upravljalnikom izbrati ob vsakem vklopu projektorja, ki ga želite upravljati. Ko vklopite projektor, je za ID daljinskega upravljalnika projektorja izbrana številka 0.
- Ko nastavitev **ID projektorja Izklopljeno**, lahko projektor upravljate z daljinskim upravljalnikom s katerim koli izbranim ID-jem, ki ga izberete z daljinskim upravljalnikom.

Ujemanje barv slike

Nastavite lahko za ujemanje kakovosti prikaza več projektorjev, ki bodo projicirali eden ob drugem.

Vklopite vse projektorje in v meniju **Razširjeno** v vsakem projektorju izberite nastavitev **Ujemanje barv**, da se bo kakovost prikaza vseh projektorjev ujemala na kombiniranem zaslonu.

- 1 Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Razširjeno** in pritisnite tipko [Enter]



- 2 Izberite **Več projekcij** in pritisnite tipko [Enter].



- 3** Izberite Ujemanje barv in pritisnite tipko [Enter].



- 4** Izberite Regul. nivo.

Obstaja šest nivojev – od bele, sive in vse do črne. Vsak nivo lahko prilagodite posebej.



- 5** Izberite Rdeča, Zelena ali Modra in prilagodite barvi ton.

- 6** Izberite Svetlost in prilagodite vrednost.

- 7** Vrnite se na korak 4 in prilagodite drug nivo.

- 8** Pritisnite gumb [Esc], da se vrnete na prejšnji zaslon.

Prilagajanje RGBCMY

Prilagodite lahko nastavitev **Barvni odtenek**, **Zasičenost** in **Svetlost** za barvne komponente R (rdeča), G (zelena), B (modra), C (svetlomodra), M (škrlatna) in Y (rumena).

Vklopite vse projektorje in v meniju **Razširjeno** v vsakem projektorju izberite nastavitev **RGBCMY**, da bo barvni ton na kombiniranem zaslolu povsem enakomeren.

- 1** Pritisnite gumb [Menu], izberite meni **Razširjeno** in pritisnite tipko [Enter]



2 Izberite Več projekcij in pritisnite tipko [Enter].



3 Izberite RGBCMY in pritisnite tipko [Enter].



4 Izberite barvo, ki jo želite prilagoditi, in pritisnite tipko [Enter].

5 Po potrebi prilagodite posamezno spodnjo nastavitev:

- Če želite prilagoditi splošni barvni odtenek barve (modrikast – zelenkast – rdečkast), prilagodite nastavitev **Barvni odtenek**.
- Če želite prilagoditi splošno živahnost barve, prilagodite nastavitev **Zasičenost**.
- Če želite prilagoditi splošno svetlost barve, prilagodite nastavitev **Svetlost**.

6 Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

Projektor lahko pred krajo ali nemereno uporabo zaščitite tako, da nastavite te varnostne funkcije:

- Zaščita z geslom, ki osebam brez gesla onemogoča uporabo projektorja in onemogoča spreminjanje začetnega zaslona ter drugih nastavitev.

Ta funkcija deluje kot zaščita proti kraji, saj projektorja ni mogoče uporabljati, če je ukraden, poleg tega pa lahko določite, kdo lahko uporablja projektor.

- Varnostni zaklep tipk za blokiranje delovanja projektorja z gumbi na nadzorni plošči.

Ta funkcija je uporabna na prireditvah ali nastopih, kjer želite med projekcijo izklopiti vse gumbe, ali pa v šolah, kjer želite omejiti uporabo gumbov.

- Zaščitni kabli za fizično zaščito projektorja na določenem mestu.

» Sorodne povezave

- "Vrste zaščite z geslom" [str.95](#)
- "Zaklepanje gumbov projektorja" [str.97](#)
- "Namestitev zaščitnega kabla" [str.99](#)

Vrste zaščite z geslom

S skupnim geslom lahko nastavite te vrste zaščite z geslom:

- Geslo **Zaščita ob vklopu** vsem osebam preprečuje uporabo projektorja, če ne vnesejo pravnega gesla. Ko priključite napajalni kabel in prvič vklope projektor, morate vnesti pravilno geslo. To velja tudi za Direkten vklop in Samodejni vklop.
- **Zaščita uporab. loga** z geslom preprečuje spreminjanje prikaza zaslona po meri, ki ga projektor prikaže ob vklopu, ko ni vhodnega signala ali ko uporabljate funkcijo A/V nemo. Zaslon po meri preprečuje krajo, saj zahteva identifikacijo lastnika projektorja.
- **Zaščita omrežja** z geslom preprečuje spreminjanje nastavitev v meniju projektorja **Omrežje**.

- Geslo **Zaščita urnika** preprečuje spreminjanje nastavitev urnika projektorja (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
- Geslo **Zaš. za Screen Mirroring** preprečuje spreminjanje nastavitev funkcije Screen Mirroring (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).

» Sorodne povezave

- "Nastavitev gesla" [str.95](#)
- "Izbira vrst zaščite z geslom" [str.96](#)
- "Vnos gesla za uporabo projektorja" [str.97](#)

Nastavitev gesla


Če želite uporabiti zaščito z geslom, morate nastaviti geslo.



Prizveto geslo je "0000". To spremenite v lastno geslo.



Na daljinskem upravljalniku pritisnite in približno pet sekund držite tipko [Freeze].




Odpre se meni z nastavtvami za možnost Zaščita z geslom.




Če je možnost Zaščita z geslom že aktivirana, morate vnesti pravilno geslo za prikaz menija z nastavtvami možnosti Zaščita z geslom.

- 2** Izberite **Geslo** in pritisnite [Enter].




Zagledali boste poziv "Ali želite spremeniti geslo?".

- 3** Izberite **Da** in pritisnite tipko [Enter].



- 4** Pritisnite in držite tipko [Num] na daljinskem upravljalniku in z numeričnimi tipkami nastavite štiri-številsko geslo.



Ko geslo vnašate, je prikazano kot ****. Ko vnesete četrto številko, se prikaže poziv za potrditev.

- 5** Ponovno vnesite geslo.


Zagledali boste sporočilo "Geslo sprejeto". Če je vneseno geslo napačno, se prikaže sporočilo, da morate znova vnesti geslo.

- 6** Pritisnite [Esc] za vrnитеv v meni.

- 7** Geslo zabeležite in ga shranite na varno.

Izbira vrst zaščite z geslom

Po nastavivti gesla se odpre ta meni, v katerem lahko izberete vrste zaščite z geslom, ki jih želite uporabiti.



Če ne vidite tega menija, pritisnite in pet sekund držite tipko [Freeze] na daljinskem upravljalniku, dokler se ne prikaže meni.

- Če želite preprečiti nepooblaščeno uporabo projektorja, za nastavitev **Zaščita ob vklopu** izberite **Vklapljen**.
- Če želite preprečiti spremembe zaslona Uporabnikov logo ali podobnih nastavitev zaslona, za nastavitev **Zaščita uporab. loga** izberite **Vklapljen**.
- Če želite preprečiti spremembe omrežnih nastavitev, za nastavitev **Zaščita omrežja** izberite **Vklapljen**.
- Če želite preprečiti spremembe nastavitev urnika projektorja, za nastavitev **Zaščita urnika** izberite **Vklapljen** (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

- Če želite preprečiti spreminjanje nastavitev funkcije Screen Mirroring, v možnosti Zaš. za Screen Mirroring izberite **Vklapljeno** (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).


Kot dodatno zaščito proti kraji lahko na projektor pritrdite nalepko z zaščito proti kraji.




Daljinski upravljalnik hranite na varnem mestu. Če ga izgubite, ne boste mogli vnesti gesla.

Vnos gesla za uporabo projektorja

Ko je prikazan zaslon z gesлом, vnesite pravilno geslo.



- Med vnašanjem gesla z numeričnimi tipkami pritisnite in držite gumb [Num] na daljinskem upravljalniku.



Zaslon z gesлом se zapre.

2

- Če geslo ni pravilno, se prikaže sporočilo, da poskusite znova. Za nadaljevanje vnesite pravo geslo.

Pozor



- Če trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se pojavi sporočilo "Delovanje projektorja se bo zaklenilo.", ki je prikazano približno pet minut, nato pa se projektor vrne v stanje pripravljenosti. V tem primeru izključite električni priključek iz električne vtičnice, ga znova priključite in nato znova vklopite projektor. Projektor znova prikaže okno za vnos gesla, v katerem lahko vnesete pravilno geslo.
- Če ste pozabili geslo, si zapišite številko »**Šifra zahteve: xxxxx**«, ki se pojavi na zaslonu, in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
- Če ponavljate zgornje korake in 30-krat zaporedi vnesete napačno geslo, se prikaže sporočilo "Delovanje projektorja se bo zaklenilo. Obrnite se na Epson v skladu z navodili v priloženi dokumentaciji." v projektor pa ne boste več mogli vnašati gesel. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.

Zaklepanje gumbov projektorja

Z zaklepom gumbov na nadzorni plošči drugim preprečite uporabo projektorja. Projektor še vedno lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.

1

- Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.




2 Izberite meni **Nastavitev** in pritisnite tipko [Enter].



4 Izberite **Zaklep delovanja** in pritisnite [Enter].



3 Izberite **Nast. ključavnice** in pritisnite gumb [Enter].



5 Izberite eno od naslednjih vrst zaklepa in pritisnite [Enter]:

- Če želite zakleniti vse gume projektorja, izberite **Polni zaklep**.
- Če želite zakleniti vse gume razen gumba za vklop/izklop, izberite **Delni zaklep**.

Zagledali boste poziv za potrditev.

6 Izberite **Da** in pritisnite tipko [Enter].

S tem aktivirate nastavitev **Zaklep delovanja**.

► Sorodne povezave

- "Odklepanje gumbov projektorja" str.98

Odklepanje gumbov projektorja

Če so gumi projektorja zaklenjeni, jih odklenite tako.

- Pritisnite in sedem sekund držite gumb [Enter] na nadzorni plošči. Prikaže se sporočilo in zaklep se sprosti.
- Izberite **Izklopljeno** za nastavitev **Zaklep delovanja** v meniju projektorja **Nastavitev**.

» Nastavitev > Nast. ključavnice > Zaklep delovanja

» Sorodne povezave

- "Nastavitev funkcij projektorja - meni Nastavitev" str.146

Namestitev zaščitnega kabla


Na projektor lahko za preprečevanje kraje namestite zaščitni kabel.

- Varnostni sistem Kensington Microsaver Security pritrdite v varnostno režo na projektorju.



Dodatne podrobnosti o sistemu Microsaver Security System najdete na spletnem mestu <http://www.kensington.com/>.

- Žičnati kabel pritrdite na priključno točko za zaščitni kabel in ga pritrdite na steno ali velik kos pohištva.



Uporabite lahko zaklep za preprečevanje kraje, ki ga lahko kupite. Navodila za zaklepanje ključavnice najdete v dokumentaciji, priloženi ključavnici.

Uporaba projektorja v omrežju

Upoštevajte navodil v teh poglavjih za nastavitev projektorja za uporabo v omrežju.

» Sorodne povezave

- "Projiciranje v žičnem omrežju" [str.101](#)
- "Projekcija v brezžičnem omrežju" [str.104](#)
- "Projekcija v brezžičnem omrežju na mobilni napravi (Screen Mirroring)" [str.114](#)
- "Zaščiti HTTP" [str.119](#)

V projektor lahko pošiljate slike tudi prek žičnega omrežja. To storite tako, da priključite projektor v omrežje in nato nastavite projektor in računalnik za projiciranje prek omrežja.

Ko priključite in nastavite projektor, kot je opisano tukaj, namestite EasyMP Multi PC Projection s CD-ROM-a s programsko opremo za projektor Epson (če je na voljo) ali ga prenesite iz spletja.

Programska oprema EasyMP Multi PC Projection v računalniku omogoči projekcijo prek omrežja. Omogoča tudi izvedbo interaktivnih sestankov s projiciranjem računalniških zaslonov uporabnikov prek omrežja. Navodila poiščite v *Navodilih za uporabo EasyMP Multi PC Projection*.


» Sorodne povezave

- "Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem" [str.101](#)
- "Izbiranje nastavitev žičnega omrežja" [str.101](#)

Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem

Če želite v projektorju vzpostaviti povezavo z žičnim lokalnim omrežjem (LAN), uporabite omrežni kabel 100Base-TX ali 10Base-T. Če želite omogočiti pravilen prenos podatkov, uporabite oklopljen kabel kategorije 5 ali višje.

- 1 En konec omrežnega kabla priključite na omrežno zvezdišče, stikalo ali usmerjevalnik.
- 2 Drugi konec kabla priključite na vrata LAN na projektorju.



Izbiranje nastavitev žičnega omrežja

Preden lahko projicirate iz računalnikov v omrežju, morate v projektorju izbrati nastavitev omrežja.



Prepričajte se, da ste projektor povezali v žično omrežje prek vrat LAN.

- 1 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- 2 Izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].



- 3 Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].

- 4 Izberite meni **Osnovno** in pritisnite [Enter].



EasyMP Multi PC Projection ali Epson iProjection z računalnika vnesti prikazano naključno ključno besedo.

- **Prikaz LAN info** omogoča nastavitev oblike prikaza informacij projektorja o omrežju.



Za vnos imena, gesla in ključne besede uporabite prikazano tipkovnico. S pušččnimi gumbi na daljinskem upravljalniku označite znake in jih izberite z gumbom [Enter].

- 5 Izberite meni **Žično lokal. omrežje** in pritisnite [Enter].



- 5 Po potrebi izberite osnovne možnosti.

- **Ime projektorja** omogoča vnos imena, ki vsebuje do 16 alfanumeričnih znakov, za identifikacijo projektorja v omrežju.
- **Geslo PJLink** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za uporabo protokola PJLink za upravljanje projektorja.
- **Geslo za Remote** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 8 alfanumeričnih znakov, za dostop do projektorja s funkcijo Osnovni nadzor. (Uporabniško ime je **EPSONREMOTE**; privzeto geslo je **guest**.)
- **Geslo za Web** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 8 alfanumeričnih znakov, za dostop do projektorja v omrežju. (Uporabniško ime je **EPSONWEB**; privzeto geslo je **admin**.)
- **Geslo moderatorja** omogoča vnos štirimestnega številskega gesla za dostop do projektorja v vlogi moderatorja z orodji EasyMP Multi PC Projection ali Epson iProjection. (Geslo privzeto ni določeno.)
- **Šifra projektorja** omogoča vklop gesla za zaščito, ki preprečuje dostop do projektorja s strani fizično neprisotnih oseb. Za dostop do projektorja in skupno rabo trenutnega zaslona morate z orodji

- 7 Po potrebi dodelite nastavitev IP za svoje omrežje.

- Če vaše omrežje samodejno dodeli naslove, izberite **Nastavitev IP** in za **DHCP** izberite **Vklopjeno**.
- Če morate naslove nastaviti ročno, izberite **Nastavitev IP** in možnost **DHCP** nastavite na **Izklopjeno** ter nato po potrebi izpolnite polja **Naslov IP**, **Podomrežna maska** in **Naslov prehoda** za projektor.
- Če želite projektor v omrežje povezati s protokolom IPv6, izberite **Nastavitev IPv6**, da nastavite možnost **IPv6** na **Vklopjeno**, nato pa po potrebi nastavite možnosti **Samod. konfiguracija** in **Uporabi začasni naslov**.



Želene številke na prikazani tipkovnici osvetlite s pritiskanjem tipk s puščicami na daljinskem upravljalniku. Osvetljeno številko izberete s pritiskom tipke [Enter].

- 8 Če ne želite, da se na zaslonu stanja pripravljenosti LAN ali začetnem zaslonu izpiše naslov IP, možnost **IP naslov zaslona** nastavite na **Izklopljeno**.
- 9 Ko končate z izbiro nastavitev, izberite **Končano** in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menija.
- 10 Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.
Nastavitev žičnega omrežja so dokončane, ko se na zaslonu s stanjem pripravljenosti LAN prikaže pravilen naslov IP.

[LAN]	:
Ime projektorja	:
SSID	:
Naslov IP	: 192.168.1.100
Naslov IP ((?))	:
Šifra	:
Event ID	:

Slike lahko v projektor pošiljate prek brezžičnega omrežja.

To storite z namestitvijo brezžičnega modula LAN Epson 802.11b/g/n, nato pa projektor in računalnik nastavite za brezžično projekcijo.

Projektor lahko v brezžično omrežje povežete tudi tako, da s pomočjo možnosti v meniju **Omrežje** ročno konfigurirate povezavo.

Po namestitvi modula za brezžično lokalno omrežje in nastavitev projektorja namestite omrežno programsko opremo s CD-ja s programsko opremo Epson Projector Software (če je na voljo) ali prenesite potrebno programsko opremo. Za nastavitev in nadzor brezžične projekcije uporabite to programsko opremo in dokumentacijo:

- Programska oprema EasyMP Multi PC Projection omogoča izvedbo interaktivnih sestankov s projiciranjem računalniških zaslonov uporabnikov prek omrežja. Navodila poiščite v *Navodilih za uporabo EasyMP Multi PC Projection*.
- Aplikacija Epson iProjection vam omogoča projiciranje slik iz naprav s sistemom iOS ali Android.

Program Epson iProjection lahko prenesete iz spletnne trgovine App Store ali Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.

» Sorodne povezave


- "Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje" [str.104](#)
- "Nameščanje modula za brezžični LAN v zadnja vrata USB-A" [str.105](#)
- "Ročna izbira nastavitev brezžičnega omrežja" [str.106](#)
- "Izbira nastavitev za brezžično omrežje v sistemu Windows" [str.109](#)
- "Izbira nastavitev za brezžično omrežje v sistemu OS X" [str.109](#)
- "Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja" [str.109](#)
- "Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave" [str.111](#)
- "Uporaba ključa USB za vzpostavitev povezave z računalnikom Windows" [str.112](#)

2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG). Ne nameščajte drugih vrst modula za brezžično lokalno omrežje.

Pozor

Modula ne odstranjujte, če je indikator na njem zelen ali utripa ali med brezžično projekcijo. S tem bi lahko modul poškodovali ali pa izgubili podatke.


- 1 Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.
- 2 Drsno premaknite zapah pokrova zračnega filtra in odprite pokrov zračnega filtra.




Namestitev modula za brezžično lokalno omrežje

Če želite projektor uporabljati v brezžičnem omrežju, namestite modul za brezžični LAN Epson 802.11b/g/n (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-


- 3** Odstranite vijak, s katerim je pritrjen zaporni element za brezžično lokalno omrežje in zaporni element odstranite.



- 4** Modul za brezžično lokalno omrežje vstavite v vrata.



- 5** Zaporni element modula za brezžično lokalno omrežje zamenjajte in ga pritrdite z vijakom, ki ste ga odstranili.



- 6** Zaprite pokrov zračnega filtra.

- 7** Priključite in vklopite projektor.


Nameščanje modula za brezžični LAN v zadnja vrata USB-A

Če želite projektor uporabljati v brezžičnem omrežju, namestite modul za brezžični LAN Epson 802.11b/g/n (EB-2140W/EB-2040). Ne nameščajte drugih vrst modula za brezžično lokalno omrežje.


Pozor

Nikoli ne odstranite modula, če je indikator na njem moder ali utripa ali med brezžično projekcijo. S tem bi lahko modul poškodovali ali pa izgubili podatke.


- 1** Za odstranjevanje vijaka, s katerim je pritrjen pokrov modula za brezžično lokalno omrežje, uporabite križni izvijač.



- 2** Modul za brezžično lokalno omrežje na vrata USB-A.



- 3** Namestite pokrov modula za brezžično lokalno omrežje in ga pritrdite z vijakom.



Ročna izbira nastavitev brezžičnega omrežja

Preden lahko projicirate iz brezžičnega omrežja, morate za projektor izbrati nastavitev omrežja.

- 1** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

2 Izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].



5 Izberite meni **Osnovno** in pritisnite [Enter].



3 Izberite **Vklopjeno** kot nastavitev za **Napaj. brezžič. LAN**.



4 Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].

6 Po potrebi izberite osnovne možnosti.

- **Ime projektorja** omogoča vnos imena, ki vsebuje do 16 alfanumeričnih znakov, za identifikacijo projektorja v omrežju.
- **Geslo PJLink** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 32 alfanumeričnih znakov, za uporabo protokola PJLink za upravljanje projektorja.
- **Geslo za Remote** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 8 alfanumeričnih znakov, za dostop do projektorja s funkcijo Osnovni nadzor. (Uporabniško ime je **EPSONREMOTE**; privzeto geslo je **guest**.)
- **Geslo za Web** omogoča vnos gesla, ki vsebuje do 8 alfanumeričnih znakov, za dostop do projektorja v omrežju. (Uporabniško ime je **EPSONWEB**; privzeto geslo je **admin**.)
- **Geslo moderatorja** omogoča vnos štirimestnega številskega gesla za dostop do projektorja v vlogi moderatorja z orodji EasyMP Multi PC Projection ali Epson iProjection. (Geslo privzeto ni določeno.)
- **Šifra projektorja** omogoča vklop gesla za zaščito, ki preprečuje dostop do projektorja s strani fizično neprisotnih oseb. Za dostop do projektorja in skupno rabo trenutnega zaslona morate z orodji


EasyMP Multi PC Projection ali Epson iProjection z računalnika vnesti prikazano naključno ključno besedo.

- **Prikaz LAN info** omogoča nastavitev oblike prikaza informacij projektorja o omrežju.



Za vnos imena in gesla uporabite prikazano tipkovnico. S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku označite znake in jih izberite z gumbom [Enter].

- 7 Izberite meni **Brezžični LAN** in pritisnite [Enter].



- 8 Izberite nastavitev **Način povezave**.

- **Hitro** omogoča povezavo z več pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki neposredno z brezžično komunikacijo.
- **Napredno** omogoča povezavo s pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki prek dostopne točke brezžičnega omrežja.

- 9 Če ste izbrali način povezave **Napredno**, izberite **Iskanje dostopovne točke** in nato izberite dostopno točko, s katero želite vzpostaviti povezavo.



Če želite ročno dodeliti SSID, izberite **SSID** in nato vnesite SSID.

10

V načinu povezave **Napredno** morate po potrebi dodeliti nastavitev naslova IP za svoje omrežje.

- Če vaše omrežje samodejno dodeli naslove, izberite **Nastavitev IP** in za **DHCP** izberite **Vklapljen**.
- Če morate naslove nastaviti ročno, izberite **Nastavitev IP** in možnost **DHCP** nastavite na **Izklopljeno** ter nato po potrebi izpolnite polja **Naslov IP Podomrežna maska** in **Naslov prehoda** za projektor.
- Če želite projektor v omrežje povezati s protokolom IPv6, izberite **Nastavitev IPv6**, da nastavite možnost **IPv6** na **Vklapljen**, nato pa po potrebi nastavite možnosti **Samod. konfiguracija** in **Uporabi začasni naslov**.

11

Če ne želite, da se SSID ali naslov IP prikaže na zaslonu s stanjem pripravljenosti LAN in na začetnem zaslonu, možnost **Prikaz SSID** ali **IP naslov zaslona** nastavite na **Izklopljeno**.


12

Ko končate izbiranje nastavitev, izberite **Končano** in upoštevajte navodila na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menijev.

13

Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Nastavitev brezžičnega omrežja so dokončane, ko se na zaslonu s stanjem pripravljenosti lokalnega omrežja prikaže pravilen naslov IP.



Ko končate z nastavljanjem brezžičnih nastavitev za projektor, izberite brezžično omrežje v računalniku. Zaženite omrežno programsko opremo, da prek brezžičnega omrežja pošljete slike v projektor.

Izbira nastavitev za brezžično omrežje v sistemu Windows

Preden vzpostavite povezavo s projektorjem, v računalniku izberite ustrezeno brezžično omrežje.

- 1 Za dostop do programske opreme za brezžično omrežje dvokliknite ikono omrežja v opravilni vrstici sistema Windows.
- 2 Pri povezovanju v načinu povezave Dodatno izberite ime omrežja (SSID), s katerim se projektor povezuje.
- 3 Kliknite Poveži.

Izbira nastavitev za brezžično omrežje v sistemu OS X

Preden vzpostavite povezavo s projektorjem, v sistemu OS X izberite ustrezeno brezžično omrežje.

- 1 Kliknite ikono AirPort v menijski vrstici na vrhu zaslona.
- 2 Pri povezovanju v načinu povezave Napredno se prepričajte, da je AirPort vklopljen, in izberite ime omrežja (SSID), s katerim se projektor povezuje.

Nastavitev varnosti brezžičnega omrežja

Nastavite lahko zaščito projektorja za uporabo v brezžičnem omrežju. Nastavite eno od naslednjih varnostnih možnosti, ki se bodo ujemale z nastavtvami, uporabljenimi v omrežju:

- Varnost WPA2-PSK
- Varnost WPA2-EAP * **
- Varnost WPA/WPA2-PSK *
- Varnost WPA/WPA2-EAP * **

* Na voljo le pri načinu povezave Napredno.

** Na voljo le pri EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.




Za navodila o vnašanju pravilnih informacij se obrnite na skrbnika omrežja.

- 1 Za nastavitev varnosti WPA2-EAP ali WPA/WPA2-EAP preverite, ali je vaša datoteka z digitalnim potrdilom združljiva z registracijo na projektorju in ali se nahaja neposredno v pomnilniški napravi USB.
- 2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

3 Izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].

4 Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].

5 Izberite meni **Brezžični LAN** in pritisnite [Enter].



7 Izberite varnostne nastavitev, ki se ujemajo z omrežnimi nastavitvami.

8 Izberite eno od naslednjih možnosti, odvisno od izbranega načina varnosti.

- **WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:** izberite **Končano** in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menijev.
- **WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:** izberite **Nastavitev EAP** in pritisnite [Enter].

9 V nastaviti **Vrsta EAP** izberite protokol za preverjanje pristnosti.


10 Za uvoz digitalnega potrdila izberite vrsto potrdila in pritisnite [Enter].

- **Potrdilo stranke** za vrsto PEAP-TLS ali EAP-TLS
- **CA certifikat** za vrsto PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS ali EAP-FAST



Digitalna potrdila lahko registrirate tudi prek spletnega brskalnika. Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo pravilno delovalo.

6 Izberite nastavitev **Varnost** in pritisnite [Enter].



11 Izberite **Registracija** in pritisnite [Enter].

12 Sledite navodilom na zaslonu, da priključite pomnilniško napravo USB v vrata USB-A na projektorju.

13 Pritisnite [Enter] za prikaz seznama potrdil.


14 S seznama izberite potrdilo, ki ga želite uvoziti.
Prikaže se sporočilo s pozivom za vnos gesla za potrdilo.

15 Vnesite geslo in pritisnite [Enter].

Uvoz potrdila se izvede in prikaže se sporočilo o zaključku.

16 Po potrebi izberite nastavitev EAP.

- **Uporabniško ime** vam omogoča vnos uporabniškega imena z dolžino do 64 alfanumeričnih znakov. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik. Ko uvozite potrdilo stranke, se ime, na katerega je bilo potrdilo izdano, nastavi avtomatsko.
- **Geslo** vam omogoča vnos gesla (do 64 alfanumeričnih znakov) za preverjanje pristnosti pri uporabi vrste **PEAP**, **EAP-FAST** ali **LEAP**. Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik.
- **Preveri potrdilo str.** vam omogoča, da izberete, ali je treba preveriti potrdilo strežnika, če je bilo nastavljeno potrdilo CA.
- **Ime str. Radius** vam omogoča vnos imena strežnika za preverjanje.



17 Ko končate z izbiro nastavitev, izberite **Končano** in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menija.

» Sorodne povezave

- "Podprtta potrdila stranke in CA certifikati" str.111
- "Meni »Omrežje« – meni »Brezžični LAN«" str.154

Podprtta potrdila stranke in CA certifikati

Registrirate lahko naslednje vrste digitalnih certifikatov.

Potrdilo stranke (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Tehnični podatki	Opis
Oblika zapisa	PKCS#12
Končnica	PFX, P12
Šifriranje	RSA
Zgoščevalne funkcije	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dolžina ključa	512/1024/2048/4096 bitov
Geslo *	Do 32 alfanumeričnih znakov; zahtevano

CA certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Tehnični podatki	Opis
Oblika zapisa	X509v3
Končnica	DER/CER/PEM
Šifriranje	RSA
Zgoščevalne funkcije	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dolžina ključa	512/1024/2048/4096 bitov
Kodiranje	BASE64/Binary

* Nastavite lahko geslo dolžine do 64 alfanumeričnih znakov. Vendar boste morali besedilo daljše od 32 znakov vnesti s spletnim brskalnikom.

Uporaba kode QR za priključitev mobilne naprave

Ko izberete nastavitev brezžičnega omrežja za projektor, lahko na zaslonu prikažete kodo QR in jo uporabite za priključitev mobilne naprave s programom Epson iProjection.



- Prepričajte se, da je v napravi nameščena najnovejša različica programske opreme Epson iProjection (različica 1.3.0 ali novejša podpira to funkcijo).
- Program Epson iProjection lahko brezplačno prenesete iz spletnne trgovine App Store ali Google Play. Uporabnik je odgovoren za vse stroške, ki nastanejo pri vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store ali Google Play.
- Če program Epson iProjection uporabljate v načinu povezave Hitro, vam priporočamo, da konfigurirate varnostne nastavitev.

1 Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.
Koda QR se prikaže projicirani površini.



- Če kode QR ne vidi, nastavite nastavitev **Prikaz LAN info** v meniju **Omrežje na Besed. in koda QR**.
 **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Prikaz LAN info**
- Če želite skriti kodo QR, pritisnite gumb [Esc].
- Ko je QR koda skrita, pritisnite gumb [Enter], da se prikaže koda.
- Kodo QR lahko prikažete tudi tako, da izberete ikono na začetnem zaslonu.

2 V mobilni napravi zaženite Epson iProjection.

3 Z mobilno napravo preberite kodo QR uporabo Epson iProjection, da jo povežete s projektorjem.



Če želite pravilno prebrati kodo QR, mora biti naprava čim bolj pravokotno poravnana z zaslonom in biti dovolj blizu, da se bo projicirana koda prilegala vodilu bralnika kod QR mobilne naprave. Če ste preveč oddaljeni od zaslona, koda morda ne bo mogoče prebrati.

Ko je povezava vzpostavljena, v  izberite meni **Contents** in nato izberite datoteko, ki jo želite projicirati.

Uporaba ključa USB za vzpostavitev povezave z računalnikom Windows

Pomnilniški ključ lahko nastavite kot ključ USB za hitro brezžično priključitev projektorja na računalnik Windows, ki podpira brezžično lokalno omrežje. S ključem USB lahko samodejno izberete nastavitev brezžičnega omrežja računalnika in predstavitev projicirate brezžično.

1 Nastavite ključ USB s pomočjo EasyMP Multi PC Projection.



Navodila poiščite v *Navodilih za uporabo EasyMP Multi PC Projection*.

2 Prepričajte se, da je v projektorju nameščen ali vgrajen modul za brezžično lokalno omrežje.

3 Vklopite projektor.

4 Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku.

Prikaže za zaslon s stanjem pripravljenosti LAN. Preverite, ali sta prikazana SSID in naslov IP.

5 Če želite povezati ključ USB, izvedite eno izmed naslednjih možnosti:

- Ključ USB priključite v USB-A vrata projektorja (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
- Odstranite brezžični LAN modul iz projektorja in vstavite ključ USB v ista vrata kot brezžični LAN modul (EB-2140W/EB-2040).

Opazili boste projicirano sporočilo, da je posodobitev informacij o omrežju končana.

6 Odstranite ključ USB.

Če projektor potrebuje modul za brezžično lokalno omrežje, ga znova vstavite v projektor.

7 Ključ USB priključite v vrata USB na računalniku.



Če je v Windows Vista prikazano okno AutoPlay, izberite **MPPLaunch.exe**, nato pa izberite **Dovoli**.

8 Sledite navodilom na zaslonu, da namestite potrebno aplikacijo.



- Če se prikaže sporočilo požarnega zidu Windows Firewall, kliknite **Da**, da požarni zid onemogočite.
- Za namestitev programske opreme potrebujete skrbniške pravice.
- Če se namestitev ne začne samodejno, dvokliknite **MPPLaunch.exe** v USB ključu.

Projektor čez nekaj minut prikaže računalniško sliko. Če se ne prikaže, pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku projektorja ali pa znova zaženite računalnik.

9 Začnite predstavitev.

10 Ko končate z brezžično projekcijo, izberite možnost **Varno odstrani strojno opremo** v opravilni vrstici Windows, nato pa iz računalnika odstranite ključ USB.



Za vnovični vklop brezžične lokalne povezave boste morda morali znova zagnati računalnik.

V projektor lahko sliko pošljete z mobilnih naprav, kot so prenosniki, pametni telefoni in tablični računalniki, ki uporabljajo tehnologijo Miracast (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).

Če vaša naprava podpira Miracast, vam ni treba namestiti dodatne programske opreme. Če uporabljate računalnik Windows, se prepričajte, da je na voljo potreben vmesnik za povezavo Miracast.

Ne pozabite na naslednje omejitve, ko uporabljate funkcije Screen Mirroring.

- Prepletene slike ni mogoče predvajati.
 - Večkanalnega zvoka ne morete predvajati na 3ch (kanal 3).
 - Ne morete projicirati slik z ločljivostjo, ki je višja od 1920 × 1080, in s hitrostjo sličic nad 30 sličic/s.
 - Ne morete predvajati 3D videoposnetkov.
 - Od vaše naprave je odvisno, ali boste lahko s povezavo Miracast videti vsebine, zaščitene z avtorskimi pravicami.
 - Med Screen Mirroring projekcijo ne spreminjajte Nast. Screen Mirroring. V kolikor boste spremenjali nastavitve, lahko to prekine povezavo s projektorjem; ponovna vzpostavitev povezave pa lahko traja nekaj časa.
-  **Omrežje > Nast. Screen Mirroring**
- Med Screen Mirroring projekcijo projektorja ne izklopite neposredno z gumbom za izklop.



Večina mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android ali Windows 8.1 ali novejšo različico večinoma podpira tehnologijo Miracast.

Podpora za Miracast je odvisna od mobilne naprave. Za podrobnosti glejte priročnik mobilne naprave.

Izbira nastavitev za Screen Mirroring

Za projiciranje slik z mobilne naprave prek projektorja morate izbrati nastavitev za Screen Mirroring.



Če nastavite geslo za Zašč. za Screen Mirroring najprej izklopite geslo za Zašč. za Screen Mirroring.

- 1 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- 2 Izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].




» Sorodne povezave

- "Izbira nastavitev za Screen Mirroring" str.114
- "Povezovanje s Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows 10" str.116
- "Povezovanje s Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows 8.1" str.117
- "Povezovanje s Screen Mirroring s funkcijo Miracast" str.118

3 Izberite **Vklapljen** kot nastavitev Screen Mirroring.



5 Po potrebi nastavite **Ime naprave**.



4 Izberite **Nast. Screen Mirroring** in pritisnite [Enter].



6 Izberite nastavitev **Način delovanja**.

- Osnovno** omogoča, da se povežete z osnovnimi možnostmi.
- Razširjeno** omogoča, da se povežete z naprednimi možnostmi.

7 Po potrebi izberite nastavitev **Osnovno**.

- Brezžični LAN sis.** omogoča izbrati vrsto brezžičnega LAN sistema, s katerim se povezuje projektor.
- Prilagodi delovanje** omogoča nastavitev hitrosti/kakovosti Screen Mirroring. Izberite majhno številko za izboljšanje kakovosti in veliko številko za zvišanje hitrosti.
- Način povezave** vam omogoča izbrati vrsto WPS (Wi-Fi Protected Setup). Na voljo le za način delovanja **Osnovno**.

8 Za način delovanja **Razširjeno** izberite nastavitev **Razširjeno**.

- Način sestanka** vam omogoča izbrati vrsto sestanka. Izberite **Prekinljivo**, da se med Screen Mirroring projekcijo povežete z drugo mobilno napravo ali **Ni prekinljivo**, da se povežete samo z eno napravo.
- Kanal** vam omogoča, da izberete brezžični kanal, uporabljen za Screen Mirroring.


9 Po potrebi izberite nastavitev **Prikaz**.

- **Obvestilo o kodi PIN** omogoča prikaz PIN kode na projicirani sliki, ko projicirate vhodne vire, ki niso Screen mirroring.
- **Prikaži ime naprave** vam omogoča prikaz imen na novo povezanih naprav na projicirani sliki.

10 Ko končate z izbiro nastavitev, izberite **Nastavljen**o in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menija.

11 Pritisnite gumb [Home] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku. Nastavitev so končane, ko na začetnem zaslonu vidite Ime naprave.

3 Prikažite Action Center in nato izberite **Poveži**.



Povezovanje s Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows 10

Računalnik lahko nastavite na brezžično projiciranje in predvajate zvok prek zvočniškega sistema projektorja, tako da ga povežete s Screen Mirroring.


1 Po potrebi izberite **Nast. Screen Mirroring** na projektorju.

2 Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku, da preklopite na vir za Screen Mirroring.

Zagledali boste zaslon s stanjem pripravljenosti Screen Mirroring.

Zagledali boste seznam razpoložljivih naprav.

4 Na seznamu izberite Ime naprave.



5 Če se na računalniku prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu v stanju pripravljenosti za Screen Mirroring, ali v desnem spodnjem kotu projicirane slike.

Projektor prikaže sliko z vašega računalnika.




Morda bo malce trajalo, da se povezava vzpostavi. Med povezovanjem ne izključite napajalnega kabla projektorja. V nasprotnem primeru lahko naprava zamrzne ali pride do okvare.

Povezovanje s Screen Mirroring v operacijskem sistemu Windows 8.1

V svojem računalniku lahko brezžično projekcijo omogočite s Čarobnimi gumbi v operacijskem sistemu Windows 8.1. Zvok lahko predvajate prek zvočniškega sistema projektorja, tako da ga povežete s Screen Mirroring.


- 1** Po potrebi izberite **Nast.** **Screen Mirroring** na projektorju.
- 2** Pritisnite gumb **[LAN]** na daljinskem upravljalniku, da preklopite na vir za Screen Mirroring.
Zagledali boste zaslon s stanjem pripravljenosti Screen Mirroring.
- 3** Na vašem računalniku med Čarobnimi gumbi izberite **Naprave** in nato **Projiciraj**.

**4**

Izberite **Dodaj brezžični zaslon**.

**5**

Na seznamu izberite Ime naprave.

**6**

Če se na računalniku prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu v stanju pripravljenosti za Screen Mirroring, ali v desnem spodnjem kotu projicirane slike.
Projektor prikaže sliko z vašega računalnika.



Morda bo malce trajalo, da se povezava vzpostavi. Med povezovanjem ne izključite napajalnega kabla projektorja. V nasprotnem primeru lahko naprava zamrzne ali pride do okvare.

Povezovanje s Screen Mirroring s funkcijo Miracast

Če imate mobilno napravo, kot je na primer pametni telefon, ki podpira Miracast, jo lahko brezžično povežete s projektorjem in projicirate slike. Zvok lahko predvajate prek zvočniškega sistema projektorja, tako da ga povežete s Screen Mirroring.

- 1** Po potrebi izberite **Nast. Screen Mirroring** na projektorju.
- 2** Pritisnite gumb [LAN] na daljinskem upravljalniku, da preklopite na vir za Screen Mirroring.
Zagledali boste zaslon s stanjem pripravljenosti Screen Mirroring.
- 3** Na vaši mobilni napravi uporabite funkcijo Miracast, da poiščete projektor.
Zagledali boste seznam razpoložljivih naprav.
- 4** Na seznamu izberite Ime naprave.
- 5** Če na vaši mobilni napravi vidite zaslon za vnos PIN kode, vnesite PIN kodo, ki je prikazana na zaslonu s stanjem pripravljenosti Screen Mirroring ali v desnem spodnjem kotu projicirane slike.
Projektor prikaže sliko z mobilne naprave.



Morda bo malce trajalo, da se povezava vzpostavi. Med povezovanjem ne izključite napajalnega kabla projektorja. V nasprotnem primeru lahko naprava zamrzne ali pride do okvare.
Morda boste morali med povezovanjem eno od naprav izbrisati, odvisno od mobilne naprave. Sledite navodilom na zaslonu na vaši napravi.

HTTPS protokol lahko uporabite za povečanje varnosti pri komunikaciji med projektorjem in spletnim brskalnikom (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG). To lahko naredite tako, da ustvarite potrdilo strežnika, ga namestite na projektorju in vklopite nastavitev **Zaščiti HTTP** v menijih projektorja, da zagotovite zanesljivost spletnega brskalnika.

» Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Zaščiti HTTP

Tudi če potrdila strežnika ne namestite, projektor samodejno ustvari potrdilo z lastnim podpisom, ki ga uporabi za komunikacijo. Ker to potrdilo z lastnim podpisom ne more preverjati zanesljivosti pri komunikaciji iz spletnega brskalnika, se pri dostopu do projektorja iz spletnega brskalnika izpiše opozorilo v zvezi z zanesljivostjo strežnika. To opozorilo ne preprečuje komunikacije.

» Sorodne povezave

- "Uvoz potrdila spletnega strežnika s pomočjo menijev" [str.119](#)

Uvoz potrdila spletnega strežnika s pomočjo menijev


Ustvarite lahko potrdilo spletnega strežnika in ga uvozite s pomočjo menijev projektorja in s pogonom USB.



Digitalna potrdila lahko registrirate tudi prek spletnega brskalnika. Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo pravilno delovalo.

- Preverite, ali je vaša datoteka z digitalnim potrdilom združljiva z registracijo na projektorju in ali se nahaja v korenskem imeniku pomnilniške naprave USB.
- Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- Izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].
- Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].

- Izberite meni **Ostali** in pritisnite [Enter].



- Izberite **Vklapljen** kot nastavitev za **Zaščiti HTTP**.
 - Izberite **Potrdilo spletne. str.** in pritisnite [Enter].
 - Izberite **Registracija** in pritisnite [Enter].
 - Sledite navodilom na zaslonu, da priključite pomnilniško napravo USB v vrata USB-A na projektorju.
 - Pritisnite [Enter] za prikaz seznama potrdil.
 - S seznama izberite potrdilo, ki ga želite uvoziti.
Prikaže se sporočilo s pozivom za vnos gesla za potrdilo.
 - Vnesite geslo in pritisnite [Enter].
Uvoz potrdila se izvede in prikaže se sporočilo o zaključku.
- #### » Sorodne povezave
- "Podprta potrdila spletnega strežnika" [str.120](#)

Podprta potrdila spletnega strežnika

Registrirate lahko naslednje vrste digitalnih certifikatov.

Potrdilo spletnega strežnika (Zaščiti HTTP)

Tehnični podatki	Opis
Oblika zapisa	PKCS#12
Končnica	PPX, P12
Šifriranje	RSA
Zgoščevalne funkcije	MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Dolžina ključa	512/1024/2048/4096 bitov
Skupno ime:	Ime domene omrežja
Organizacija	Izbirno
Geslo *	Do 32 alfanumeričnih znakov; zahtevano

* Nastavite lahko geslo dolžine do 64 alfanumeričnih znakov. Vendar boste morali besedilo daljše od 32 znakov vnesti s spletnim brskalnikom.

Nadzor in upravljanje projektorja

Upoštevajte navodila v teh poglavjih za nadzor in upravljanje projektorja prek omrežja.

» Sorodne povezave

- "EasyMP Monitor" [str.122](#)
- "Upravljanje omrežnega projektorja prek spletnega brskalnika" [str.123](#)
- "Nastavitev e-poštnih opozoril projektorja v omrežju" [str.127](#)
- "Nastavitev nadzora s SNMP" [str.128](#)
- "Uporaba ukazov ESC/VP21" [str.129](#)
- "Podpora za PJLink" [str.131](#)
- "Podpora za Crestron RoomView" [str.132](#)
- "Časovno programiranje dogodkov projektorja" [str.136](#)

S programsko opremo EasyMP Monitor (samo Windows) lahko nadzirate in upravljate projektor prek omrežja. Navodila poiščite v *EasyMP Monitor Operativni priročnik*.

EasyMP Monitor lahko prenesete z naslednjega spletnega mesta.

<http://www.epson.com/>

Ko v projektorju vzpostavite povezavo z omrežjem, lahko izberete nastavitve projektorja in upravljate projekcijo z združljivim spletnim brskalnikom. To vam omogoča oddaljen dostop do projektorja.



- Računalnik in projektor morata biti povezana z omrežjem. Pri projiciranju slik prek brezščavnega lokalnega omrežja vzpostavite povezavo v načinu **Dodatno**.
- Spletne nastavitev in funkcije upravljanja podpirajo Internet Explorer 9.0 ali novejše različice (Windows) in Safari (OS X) v omrežjih, ki za povezavo ne uporabljajo strežnika proxy. Prek spletnega brskalnika ne morete izbrati vseh nastavitev menija projektorja ali nadzirati vseh funkcij projektorja.
- Če za V pripravljenosti izberete **Komunik. vklop.** v meniju ECO, lahko prek spletnega brskalnika izberete nastavitve in nadzirate projekcijo, tudi če je projektor v pripravljenosti.


1 Prepričajte se, da je projektor vklopljen.

2 Prepričajte se, da je računalnik oziroma naprava povezana v isto omrežje kot projektor.

3 Na računalniku oziroma napravi zaženite spletni brskalnik.

4 V naslovno vrstico brskalnika vnesite IP-naslov projektorja, da odprete Epson Web Control. Ko vnašate IPv6 naslov, ga zapisite med [] in].

Zagledali boste zaslon Epson Web Control.




5 Za oddaljeno upravljanje projekcije izberite možnost **Osnovni nadzor**.



- Če se odpre okno za prijavo, vnesite uporabniško ime in geslo. (Uporabniško ime je EPSONREMOTE, privzeto geslo pa guest.)
- Geslo lahko spremenite v možnosti **Geslo za Remote** v meniju **Omrežje** v projektorju.
 - ☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Remote**

6 Izberite ikono, ki se ujema s funkcijo projektorja, ki jo želite upravljati.



- ① Gumb za vklop/izklop
- ② Izberi vhodna vrata HDMI1
- ③ Izberi vhodna vrata HDMI2
- ④ Izberi vhodna vrata Computer2
- ⑤ Izberi vir Video
- ⑥ Izberi omrežni vir
- ⑦ Izberi vir Screen Mirroring (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W)
- ⑧ Gumb A/V Mute
- ⑨ Gumb Freeze

⑩ Gumba »Stran gor« in »Stran dol«

⑪ Prikaže kodo QR

⑫ Gumba za glasnost

⑬ Izberi vir USB Display

⑭ Izberi vir naprave USB

⑮ Izberi vir HDBaseT (EB-2265U/EB-2165W)

⑯ Izberi vhodna vrata Computer1

⑰ Poišče vire


7 Če želite vstopiti v nastavitev projektorja, na zaslonu Epson Web Control izberite Dodatno.



- Nastavite projektorja lahko spremenjate tudi tako, da v meni projektorja vstopite prek zaslona **Kontrolna ploščica za meni**. Glejte pomoč za uporabo zaslona Kontrolna ploščica za meni.
- Preden se vam odpre zaslon Dodatno, Kontrolna ploščica za meni ali Testni vzorec, se boste morda morali prijaviti. Če se prikaže prijavno okno, vnesite uporabniško ime in geslo. (Uporabniško ime je **EPSONWEB**, privzeto geslo pa **admin.**)
- Geslo lahko spremenite v meniju **Omrežje** pod možnostjo **Geslo za Web**.

☛ **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Web**

8 Za izbiro nastavitev izberite ime menija in sledite navodilom na zaslonu.





- Naslednjih nastavitev ne morete izbrati s spletnim brskalnikom.
 - Predstavitelj potez
 - Povezava HDMI
 - Oblika kazalca
 - Uporabniški gumb
 - Testni vzorec
 - Uporabnikov logo
 - Jezik
 - Nivo signala HDBaseT
 - Pon. št. ur del. žarn.
- Naslednje nastavitev lahko izberete samo s spletnim brskalnikom.
 - Geslo Monitor (največ 16 alfanumeričnih znakov)
 - Nastavitev IPv6 (ročno)
 - Vrata HTTP (številka vrat za spletni kontrolnik, razen za 80 [privzeto], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)



Digitalne certifikate lahko registrirate tudi v meniju **Omrežje**. Vendar pa pazite, da registracijo izvede le enkrat, sicer potrdilo ne bo pravilno delovalo.

- Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Nastavitev EAP > Potrdilo stranke
- Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Nastavitev EAP > CA certifikat
- Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali > Potrdilo spletnega strežnika

- 1 Preverite, ali je vaša datoteka z digitalnim potrdilom združljiva z registracijo na projektorju.
- 2 Prepričajte se, da je projektor vklopljen.
- 3 Zaženite spletni brskalnik na računalniku ali napravi, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem.
- 4 V naslovno vrstico brskalnika vnesite IP-naslov projektorja, da odprete Epson Web Control.

Zagledali boste zaslon Epson Web Control.

» Sorodne povezave

- "Registracija spletnih certifikatov z uporabo spletnega brskalnika" [str.125](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni ECO" [str.161](#)
- "Meni Omrežje – meni Osnovno" [str.153](#)

Registracija spletnih certifikatov z uporabo spletnega brskalnika

Za zagotavljanje varnosti vaših predstavitevih datotek lahko na projektorju registrirate digitalne certifikate (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).



5 Izberite Napredno.



- Preden se vam odpre zaslon Napredno, se boste morda morali prijaviti. Če se prikaže prijavno okno, vnesite uporabniško ime in geslo. (Uporabniško ime je EPSONWEB, privzeto geslo pa admin.)
- Geslo lahko spremenite v možnosti **Geslo za Web** v meniju **Omrežje**.
👉 **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Web**

6 V meniju **Omrežje** izberite **Upravljanje** potrdil.

7 Kliknite na gumb **Browse**, izberite datoteko s certifikatom in kliknite na **Odpri**.

8 Vnesite geslo v okno z **Geslom**.

9 Ko ste zaključili z registracijo certifikatov, kliknite na **Uporabi**, da zaključite s spremembami in z registracijo.

Projektor lahko nastavite tako, da vam prek omrežja pošlje e-poštno opozorilo, če se v projektorju pojavi težava.

Če nastavitev **V pripravljenosti** nastavite na **Komunik. vklop.** v meniju ECO projektorja, lahko e-poštna opozorila prejmete tudi, če je projektor v pripravljenosti (ko je napajanje izklopljeno).

- 1** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- 2** Izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].
- 3** Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].
- 4** Izberite meni **Obvestila** in pritisnite [Enter].



- 5** Nastavitev **Obvestilo o pošti** nastavite na **Vklopljeno**.
- 6** Vnesite IP naslov za možnost **Strežnik SMTP**.



Ne uporabljajte naslednjih naslovov: 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255).

- 7** Izberite številko za **Številko vrat** strežnika SMTP, od 1 do 65535 (privzeta je 25).
- 8** Izberite polje z naslovom, vnesite e-poštni naslov in izberite opozorila, ki jih želite prejemati. Ponovite za do tri naslove.



Vaš e-poštni naslov sme vsebovati največ 32 alfanumeričnih znakov.

- 9** Ko končate z izbiro nastavitev, izberite **Končano** in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menija.



Če se projektor zaradi kritične težave izklopi, morda ne boste mogli prejeti e-poštnega opozorila.

» Sorodne povezave

- "Opozorilna e-poštna sporočila omrežnega projektorja" [str.127](#)
- "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" [str.161](#)


Opozorilna e-poštna sporočila omrežnega projektorja

Če se pride do težave pri projektorju v omrežju in ste se odločili za prejemanje e-poštnih opozoril, boste prejeli e-poštno sporočilo s temi informacijami:

- E-poštni naslov, ki je shranjen v polje **Od** kot pošiljatelj pošte
- V vrstici Zadeva **Epson Projector**
- Ime projektorja, v katerem je prišlo do težave
- IP naslov okvarjenega projektorja
- Podrobne informacije o težavi

Skrbniki omrežja lahko za nadzor projektorjev v omrežne računalnike namestijo programsko opremo SNMP (Simple Network Management Protocol). Če omrežje uporablja to programsko opremo, lahko projektor nastavite za nadzor SNMP.

- 1** Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.
- 2** Izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].
- 3** Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].
- 4** Izberite meni **Obvestila** in pritisnite [Enter].



- 5** Nastavitev **SNMP** nastavite na **Vklopjeno**.
- 6** Vnesite največ dva naslova IP za prejemanje obvestil SNMP, za vsako naslovno polje pa uporabite 0 do 255.



Ne uporabljajte naslednjih naslovov: 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255). Projektor podpira agenta SNMP različica 1 (SNMPv1).

- 7** Vnesite **Ime skupnosti** SNMP, ki je lahko dolgo do 32 alfanumeričnih znakov.
- 8** Ko končate z izbiro nastavitev, izberite **Končano** in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menijev.

Z ukazi ESC/VP21 lahko upravljate projektor iz zunanje naprave.

» Sorodne povezave

- "Seznam ukazov ESC/VP21" [str.129](#)
- "Postavitev kablov" [str.130](#)

Seznam ukazov ESC/VP21

Ko je projektorju posredovan ukaz za vklop, se projektor vklopi in začne ogrevati. Ko se projektor vklopi, je vrnjeno dvopičje »::« (3Ah).

Ko vnesete ukaz, ga projektor izvede in ponastavi ":"; nato sprejme naslednji ukaz.

Če se ukaz, ki ga obdeluje, prekine neobičajno, se prikaže sporočilo o napaki in znova vrne »::«.

Na voljo so naslednji ukazi.

Element menija		Ukaz
Vklop/izklop	Vklopljeno	PWR ON
	Izklopljeno	PWR OFF

Element menija			Ukaz
Izbira signala	Računalnik1	Avtomatično	SOURCE 1F
		RGB	SOURCE 11
		Komponenta	SOURCE 14
Računalnik2	Avtomatično	SOURCE 2F	
	RGB	SOURCE 21	
	Komponenta	SOURCE 24	
HDMI1/MHL		SOURCE 30	
HDMI2		SOURCE A0	
Video		SOURCE 41	
USB Display		SOURCE 51	
USB		SOURCE 52	
LAN		SOURCE 53	
Zrcaljenje zaslona *		SOURCE 56	
HDBaseT **		SOURCE 80	
A/V nemo Vklapljen/Izklopljen	Vklapljeno	MUTE ON	
	Izklopljeno	MUTE OFF	

* Screen Mirroring je na voljo le pri modelih EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W.

** HDBaseT je na voljo le pri modelih EB-2265U/EB-2165W.

Dodajte kodo za prehod v novo vrstico (CR) (0Dh) na konec vsakega ukaza in pošljite.


Za podrobnejše informacije se obrnite na podjetje Epson.

Postavitev kablov

Serijska povezava

- Oblika konektorja: 9-nožični D-Sub (moški)
- Ime vhodnih vrat projektorja: RS-232C
- Vrsta kabla: prečni (ničelni modem)

Na spodnji sliki je na levi prikazana stran projektorja, na desni pa stran računalnika.



Ime signala	Funkcija
GND	Ozemljitev signalne žice
TD	Pošiljanje podatkov
RD	Prejemanje podatkov

Komunikacijski protokol

- Privzeto razmerje hitrosti: 9600 bps
- Dolžina podatkov: 8-bitna
- Pariteta: brez
- Končni bit: 1 bit

- Nadzor pretoka: brez

PJLink je združenje JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) v okviru prizadevanj za standardizacijo protokolov za nadzor projektorjev določilo za standardni protokol za nadzor omrežnih projektorjev.

Projektor je v skladu s standardom PJLink Class2, ki ga je uveljavila JBMIA.

Številka vrat, ki se uporablja za iskalno funkcijo PJLink, je 4352 (UDP).

Pred uporabo PJLink morate nastaviti omrežje.

Pozna vse ukaze, razen naslednjih, ki so določeni z PJLink Class2. To je bilo potrjeno s preverjanjem ustreznosti standarda PJLink.

<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

- Nezdružljivi ukazi

Funkcija	Ukaz PJLink	
Nastavitev izklopa zvoka in slike	Izklop slike	AVMT 11
	Izklop zvoka	AVMT 21

- Vhodna vrata in ustrezna številka vhodnega vira

Ime vhodnih vrat	Številka vhodnega vira
Computer1	11
Computer2	12
Video	21
HDMI1/MHL	32
HDMI2	33
USB	41
LAN	52
USB Display	53
HDBaseT *	56
Screen Mirroring **	57

* HDBaseT je na voljo le pri modelih EB-2265U/EB-2165W.

** Funkcija Screen Mirroring je na voljo le pri modelih EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W.

- Izpis imena proizvajalca na ukaz "Manufacture name information query" (Poizvedovanje o imenu proizvajalca)
EPSON

- Izpis imena modela na ukaz "Product name information query" (Poizvedovanje o imenu modela)

- EPSON 2265U
- EPSON 2255U
- EPSON 2250U
- EPSON 2245U
- EPSON 2165W
- EPSON 2155W
- EPSON 2140W
- EPSON 2065/X550KG
- EPSON 2055/X500KG
- EPSON 2040

» Sorodne povezave

- "Uporaba projektorja v omrežju" [str.100](#)

Če za spremljanje in nadzor omrežja uporabljate sistem Crestron RoomView, lahko nastavite projektor za uporabo v tem sistemu. Crestron RoomView omogoča nadzor in spremljanje projektorja v spletnem brskalniku.



- Če uporabljate Crestron RoomView, ne morete uporabljati funkcije Epson Spletni kontrolnik ali vtičnika Message Broadcasting za EasyMP Monitor.
- Če nastavitev **V pripravljenosti** v meniju ECO projektorja nastavite na **Komunik. vklop.**, lahko projektor upravljate tudi ko je v pripravljenosti (ko je napajanje izklopljeno).

Za dodatne informacije o sistemu Crestron RoomView obiščite spletno mesto podjetja Crestron.

<http://www.crestron.com>

Za nadzor naprav v sistemu lahko uporabite Crestron RoomView Express ali Crestron RoomView Server Edition podjetja Crestron. Komunicirate lahko s službo za pomoč in pošiljate sporočila v sili. Za podrobnejše informacije si oglejte naslednje spletno mesto:

<http://www.crestron.com/getroomview>

V priročniku so navodila za izvajanje opravil na računalniku z uporabo spletnega brskalnika.

» Sorodne povezave

- "Nastavitev podpore za Crestron RoomView" [str.132](#)
- "Upravljanje omrežnega projektorja s programom Crestron RoomView" [str.132](#)
- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni ECO" [str.161](#)

Nastavitev podpore za Crestron RoomView

Če želite projektor nastaviti tako, da ga boste lahko spremljali in upravljali s sistemom Crestron RoomView, morata biti računalnik in projektor povezana v omrežje. Če uporabljate brezžično povezavo, nastavite projektor v načinu omrežne povezave Dodatno.

- 1 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

- 2 Izberite meni **Omrežje** in pritisnite [Enter].

- 3 Izberite **Konfiguracija omrežja** in pritisnite [Enter].

- 4 Izberite meni **Ostali** in pritisnite [Enter].



- 5 Nastavite **Crestron RoomView** na **Vklopljeno**, da bo mogoče zaznati projektor.

- 6 Ko končate z izbiro nastavitev, izberite **Končano** in sledite navodilom na zaslonu za shranjevanje nastavitev in izhod iz menijev.

- 7 Izklopite projektor in ga znova vklopite, da omogočite nastavitev.

Upravljanje omrežnega projektorja s programom Crestron RoomView

Ko nastavite projektor za uporabo programa Crestron RoomView, lahko upravljate in spremljate projiciranje v združljivem spletnem brskalniku.

- 1** Zaženite spletni brskalnik v računalniku, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem.
- 2** IP naslov projektorja vtipkajte v naslovno vrstico brskalnika in pritisnite tipko računalnika **Enter**.

Zagledali boste ta zaslon:



- 3** V okvirčku **Sources List** izberite vhodni vir, ki ga želite upravljati. S puščicama gor in dol v okvirčku se lahko premikate po virih, ki so na voljo.
- 4** Če želite projiciranje upravljati na daljavo, klikajte gume na zaslonu, ki ustreza gumbom na daljinskem upravljalniku projektorja. Med gumbi se lahko premikate na dnu zaslona.



Ti zaslonski gumbi niso neposredni ustrezniki gumbov na daljinskem upravljalniku projektorja:

- OK deluje kot gumb [Enter]
- Menu prikaže meni projektorja

- 5** Če si želite ogledati informacije o projektorju, kliknite zavihek **Info**.

- 6** Če želite spremeniti nastavitve projektorja, programske opreme Crestron ali gesla, kliknite zavihek **Tools**, izberite nastavitve na prikazanem zaslonu in nato kliknite **Send**.
- 7** Ko končate izbiranje nastavitev, kliknite **Exit**, da zapustite program.

» Sorodne povezave

- "Okno za upravljanje Crestron RoomView" str.133
- "Okno Orodja v programu Crestron RoomView" str.134

Okno za upravljanje Crestron RoomView

Nastavitve v oknu za upravljanje omogočajo nadzor projektorja in prilaganje projicirane slike.




①	Power	Vklopi ali izklopi projektor.
	Vol-/Vol+	Prilagodi glasnost.
	A/V Mute	Vklopi ali izklopi sliko in zvok.
②	Preklopi na sliko iz izbranega vhodnega vira. Za prikaz vhodnih virov, ki so prikazani v Sources List , kliknite (a) ali (b) za premik gor ali dol. Trenutni video signal vhodnega vira je prikazan z modro. Po potrebi lahko spremenite ime vira.	

③	Freeze	Predstavitev se ustavi ali nadaljuje.
	Contrast	Na slikah lahko nastavite razliko med svetlobo in senco.
	Brightness	Prilagodi svetlost slike.
	Color	Prilagodi barvno nasičenost slik.
	Sharpness	Prilagodi ostrino slike.
	Zoom	Poveča ali pomanjša sliko brez spremembe velikosti projekcije. Kliknite puščične gumbje, da spremenite položaj povečane slike.
④	Puščični gumbi	Izvede ista dejanja kot puščični gumbi na daljinskem upravljalniku.
	OK	Izvede enako dejanje kot [Enter] na daljinskem upravljalniku.
	Menu	Prikaže in zapre meni projektorja.
	Auto	Optimizira možnosti Sledenje , Sinhronizacija in Položaj v meniju projektorja Signal med projiciranjem analognega signala RGB iz vrat Computer1 ali Computer2.
	Search	Preklopi na drug vhodni vir, ki pošilja sliko.
	Esc	Ima isto funkcijo kot gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku.
⑤	Contact IT Help	Prikaže okno predstavnikov za pomoč. Uporablja se za pošiljanje in prejemanje sporočil od skrbnikov z uporabo programa Crestron RoomView Express.
	Info	Prikaže informacije o trenutno priključenem projektorju.
	Tools	Spremeni nastavitev trenutno priključenega projektorja.

Okno Orodja v programu Crestron RoomView

Nastavitev v oknu Tools omogočajo prilagoditev različnih nastavitevnih funkcij projektorja.



①	Za nastavljanje osrednjih krmilnikov Crestron.	
②	Projector Name	Vnesite ime, da ločite trenutno priključen projektor od drugih projektorjev v omrežju (do 16 alfanumeričnih znakov).
	Location	Vnesite ime lokacije, kjer je nameščen projektor, ki ima trenutno vzpostavljeno povezavo z omrežjem (do 32 alfanumeričnih znakov in simbolov).
	Assigned To	Vnesite ime projektorja (do 32 alfanumeričnih znakov in simbolov).
	DHCP	Izberite, če uporabljate DHCP. Če je DHCP omogočen, naslova IP ni mogoče vnesti.
	IP Address	Vnesite naslov IP, ki ga želite dodeliti trenutno priključenemu projektorju.
	Subnet Mask	Vnesite masko podomrežja za trenutno priključen projektor.
	Default Gateway	Vnesite naslov prehoda za trenutno priključen projektor.
	Send	S tem gumbom potrdite spremembe projektorja.

③	Enabled (Admin Password)	Izberite, če želite zahtevati geslo pri odpiranju okna Tools.
	New Password	Vnesite novo geslo pri spremnjanju gesla za odpiranje okna Tools (do 26 alfanumeričnih znakov).
	Confirm	Vnesite enako geslo, ki ste ga vpisali v polju New Password . Če gesli nista enaki, se prikaže sporočilo o napaki.
	Send	S tem gumbom potrdite spremembe Admin Password .
④	Enabled (User Password)	Izberite, če želite zahtevati geslo pri odpiranju okna za opravila v računalniku.
	New Password	Vnesite novo geslo pri spremnjanju gesla za odpiranje okna za opravila (do 26 alfanumeričnih znakov).
	Confirm	Vnesite enako geslo, ki ste ga vpisali v polju New Password . Če gesli nista enaki, se prikaže sporočilo o napaki.
	Send	S tem gumbom potrdite spremembe User Password .

V projektorju lahko časovno programirate do 30 dogodkov, ki se bodo samodejno izvedli, kot je vklop ali izklop projektorja ali preklop vhodnega vira (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG). Projektor izvede izbrane dogodke ob določenem času na določen dan po razporedu, ki ste ga določili.

Opozorilo

Pred objektiv ne postavljajte vnetljivih predmetov. Če projektor časovno programirate tako, da se samodejno vklopi, lahko vnetljivi predmeti pred objektivom povzročijo požar.



Če nastavite geslo **Zaščita urnika** najprej izklopite geslo **Zaščita urnika**.

1 Datum in čas nastavite v meniju **Datum in čas**.

→ **Razširjeno** > **Delovanje** > **Datum in čas**


2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

3 Izberite meni **Razširjeno** in pritisnite [Enter].


4 Izberite **Urnik** in pritisnite [Enter].

5 Izberite **Urnik** in pritisnite [Enter].


6 Izberite **Dodaj novega** in pritisnite [Enter].



7 Izberite podrobnosti dogodka, ki ga želite izpeljati.



8 Izberite datum in čas izvedbe dogodka.



Načrtovani dogodki so prikazani na zaslonu, ikone pa označujejo stanje dogodka.



9 Izberite **Shrani** in pritisnite [Enter].

- ① : veljaven razpored
- : redni razpored
- : neveljavjen razpored
- ② Trenutno izbrani datum (označen rumeno)
- ③ : enkratni razpored
- : redni razpored
- : razpored v pripravljenosti (vklopi ali izklopi komunikacijo v pripravljenosti)
- : neveljavjen razpored

10 Če želite urediti načrtovani dogodek, izberite razpored in pritisnite [Esc].

11 V prikazanem meniju izberite možnost.

- **Vklopi** ali **Izklopi** omogočita ali onemogočita izbrani dogodek.
- Z možnostjo **Uredi** lahko spremenite podrobnosti dogodka ali datum in čas.
- Z možnostjo **Izbriši** lahko načrtovani dogodek odstranite s seznama.

12 Izberite **Končano**, nato pa izberite **Da**.

Če želite izbrisati vse načrtovane dogodke, izberite **Ponastavitev urnika**.

» **Sorodne povezave**

- "Nastavitev datuma in ure" [str.41](#)
- "Nastavitev gesla" [str.95](#)

Prilaganje nastavitev menija


Sledite navodilom v tem poglavju za dostop do sistema menija projektorja in spremjanje nastavitev projektorja.

» Sorodne povezave

- "Uporaba menijev projektorja" [str.140](#)
- "Uporaba tipkovnice na zaslonu" [str.141](#)
- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.142](#)
- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" [str.144](#)
- "Nastavitve funkcij projektorja - meni Nastavitve" [str.146](#)
- "Nastavitve za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Nastavitve omrežja projektorja – meni »Omrežje«" [str.151](#)
- "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" [str.161](#)
- "Prikaz informacij projektorja - meni Informacije" [str.163](#)
- "Možnosti ponastavitev projektorja – meni »Ponastavi«" [str.166](#)
- "Kopiranje nastavitev menija med projektorji (paketna nastavitev)" [str.167](#)

V menijih projektorja lahko prilagodite nastavitev, s katerimi nadzirate delovanje projektorja. Projektor prikaže menije na zaslonu.

- Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



Zagledali boste zaslon z menjem, ki prikazuje nastavitev menija **Slika**.



- Pritisnite puščični gumb gor ali dol za premikanje po menijih, prikazanih na levi. Nastavitev za vsak meni so prikazane na desni.



Nastavitev, ki so na voljo, so odvisne od trenutnega vhodnega vira.

- Za pomikanje po nastavivah pritisnite puščični gumb gor ali dol.
- Nastavite spremenite z gumbi, ki so prikazani na dnu zaslonov z meniji.
- Če želite vse nastavitev menija ponastaviti na privzete vrednosti, izberite **Ponastavi**.
- Ko končati s spremjanjem nastavitev v meniju, pritisnite [Esc].
- Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

- Če želite spremeniti nastavitev v prikazanem meniju, pritisnite [Enter].

Zaslonska tipkovnica se prikaže, ko je treba vnesti številke in črke.

- 1** S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku ali na nadzorni plošči označite številko ali črko, ki jo želite vnesti, in pritisnite gumb [Enter].



Ob vsakem pritisku gumba **CAPS** preklopite med velikimi in malimi črkami. Ob vsakem pritisku gumba **SYM1/2** spremenite simbole v okvirju.

- 2** Po vnosu besedila na tipkovnici izberite **Finish**, da potrdite vnose. Izberite **Cancel** za preklic vnašanja besedila.



Izberete lahko nastavite projektorja in projekcijo nadzorujete prek spletnega brskalnika v računalniku.

Nekaterih simbolov ni mogoče vnesti z zaslonsko tipkovnico. Besedilo vnesite s spletnim brskalnikom.

» Sorodne povezave

- "Znaki, ki jih je mogoče vnašati z zaslonsko tipkovnico" [str.141](#)
- "Upravljanje omrežnega projektorja prek spletnega brskalnika" [str.123](#)

Znaki, ki jih je mogoče vnašati z zaslonsko tipkovnico

Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate te vrste znakov.

Vrsta znaka	Podrobnosti
Številke	0123456789
Abecedo	ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Simbole	!"#\$%&'()^*+, - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~

Nastavitev v meniju **Slika** omogočajo nastaviti kakovost slike za vhodni vir, ki ga trenutno uporabljate. Nastavite, ki so na voljo, so odvisne od trenutno izbranega vhodnega vira.



Če želite spremeniti nastavitev za vhodni vir, se prepričajte, da je vir priključen in ga izberite.

Nastavitev	Možnosti	Opis
Barvni način	Oglejte si seznam razpoložljivih barvnih načinov	Nastavite živahnost barv slik za različne vrste slik in okolja.
Svetlost	Na voljo so različne ravni	Osvetli ali potemni celotno sliko.
Kontrast	Na voljo so različne ravni	Na slikah lahko nastavite razliko med svetlimi in temnimi območji slike.
Barvna zasičenost	Na voljo so različne ravni	Nastavite intenzivnost barv slik.
Obarvanost	Na voljo so različne ravni	Nastavi ravnovesje tonov zelene do škrlatne na celotni sliki.
Ostrina	Na voljo so različne ravni	Nastavi ostrino ali mehkobo podrobnosti slike.

Nastavitev	Možnosti	Opis
Temp. barve		Nastavi barvni način glede na barvno temperaturo. Slika je obarvana modro, če izberete visoko vrednost, in rdeče, če izberete nizko vrednost.
Temp. barve	Temp. barve	Temp. barve: nastavi temperaturo barve v skladu z izbranim barvnim načinom.
Po meri	Po meri	Po meri: nastavi odmik in ojačanje za posamezne barve R (rdeča), G (zelena) in B (modra).
Izboljšava slike	Zmanjšanje šuma	Zmanjša utripanje na analognih slikah.
Dodatno		Izbere različne podrobne nastavitev barve:
Gama	Gama	Gama: prilagodi barve tako, da izbere eno od vrednosti za popravek game, ali tako, da kot referenco uporabi projicirano sliko ali grafikon game.
RGBCMY	RGBCMY	RGBCMY: nastavi barvni odtenek, zasičenost in svetlost vsake barve: R (rdeča), G (zelena), B (modra), C (svetlomodra), M (škrlatna), Y (rumena).
Razpletanje (za prepleteni vhodni signal (480i/576i/1080i))	Razpletanje (za prepleteni vhodni signal (480i/576i/1080i))	Razpletanje: nastavi, če naj pride do pretvorbe prepletenega signala v progresivnega za določene vrste videoposnetkov. <ul style="list-style-type: none"> Izklopiljeno: za hitro-se-premikajoče video posnetke. Video: za večino video posnetkov. Film/Avtó: za filme, računalniške grafike in animacije.
Samozaslonka	Izklopiljeno Normalno Visoka hitrost	Nastavi projicirano svetilnost glede na svetlost slike. Ta možnost je na voljo, če je barvni način nastavljen na Dinamično ali na Kino .
Ponastavi	—	Ponastavi vse prilagoditvene vrednosti v meniju Slika za izbran barvni način na privzete vrednosti.



- Nastavitev **Svetlost** ne vpliva na svetlost žarnice. Če želite spremeniti način svetlosti, uporabite nastavitev **Poraba energije** v meniju ECO projektorja.
- Nastavitev **Zmanjšanje šuma** ni mogoče izbrati pri naslednjem vhodu.
 - Možnost **Razpletanje** je nastavljena na **Izklopljeno**.
 - Prejet je digitalni RGB signal.
 - Prejet je prepleteni signal (480i/576i/1080i).


» Sorodne povezave

- "Razpoložljivi barvni načini" [str.60](#)

Projektor običajno samodejno zazna in optimizira nastavitev vhodnega signala. Če morate izbrati nastavite po meri, lahko uporabite meni **Signal**. Nastavite, ki so na voljo, so odvisne od trenutno izbranega vhodnega vira.



- Nastavitev v meniju **Signal** ne morete izbrati, če je trenutni vhodni vir eden od teh virov:
- USB Display
 - USB
 - LAN
 - Screen Mirroring (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W)



Privzete nastavite za možnosti **Sledenje**, **Sinhronizacija** in **Položaj** lahko obnovite tako, da pritisnete gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku.

Če želite spremeniti nastavite za vhodni vir, se prepričajte, da je vir priključen in ga izberite.

Nastavitev	Možnosti	Opis
Ločljivost	Avtomatično Široko Normalno	Nastavi ločljivost vhodnega signala, če se ta ne zazna samodejno z možnostjo Avtomatično .

Nastavitev	Možnosti	Opis
Pogled	Oglejte si seznam razpoložljivih razmerij gledišča.	Nastavi razmerje prikaza (razmerje širina-višina) za izbrani vhodni vir.
Sledenje	Na voljo so različne ravni	Nastavi signal za odstranitev navpičnih črt na računalniških slikah.
Sinhronizacija	Na voljo so različne ravni	Nastavi signal za odstranitev utripanja ali zamegljenosti na računalniških slikah.
Položaj	—	Nastavi položaj slike na zaslonu.
Samonamestitev	Vklopjeno Izklopjeno	Samodejno optimizira kakovost računalniške slike (ko je Vklopjeno).
Overscan	Avtomatično Izklopjeno 4% 8%	Spremeni razmerje prikaza projicirane slike, tako da robovi postanejo bolj vidni z izbirnim odstotkom ali samodejno.
Dodatno	Območje HDMI video	Območje HDMI video: nastavi območje videa, tako da se ta ujema z nastavitevijo naprave, priključene v vrata HDMI in HDBaseT. <ul style="list-style-type: none"> • Avtomatično: samodejno zazna video razpon. • Normalno: normalno za slike z naprave, ki ni računalnik; to možnost lahko izberete tudi, če so temna področja slike presvetla. • Razširjeno: normalno za slike z računalnika; lahko jo izberete tudi, če je slika pretemna.

Nastavitev	Možnosti	Opis
	Vhodni signal	<p>Vhodni signal: določa vrsto signala iz vhodnih virov, ki so priključeni na vrata računalnika.</p> <ul style="list-style-type: none">• Avtomatično: samodejno zazna signale.• RGB: popravi barvo za računalniške/RGB vhodne video signale.• Komponenta: popravi barvo za komponentne vhodne video signale.
	Video signal	<p>Video signal: določa vrsto signala iz vhodnih virov, priključenih na vrata za video. Če pride do interference ali se slika ne prikaže pri nastavitvi na Avtomatično, izberite ustrezni signal glede na priključeno opremo.</p>
Ponastavi	—	<p>Vse vrednosti nastavitev v meniju Signal ponastavi na privzete nastavite, razen te nastavitev:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vhodni signal

» Sorodne povezave

- "Razpoložljiva razmerja gledišča slike" [str.58](#)

Z možnostmi v meniju **Nastavitev** lahko prilagodite različne funkcije projektorja.



Nastavitev	Možnosti	Opis
Keystone	Keystone	Nastavi obliko slike na pravokotno (vodoravno in navpično).
	Keystone-v/n	Keystone-v/n: izberite za ročno popravljanje vodoravnih in navpičnih stranic ali za vklop oziroma izklop samodejnega popravljanja. Prav tako lahko vklopite ali izklopite Ročico za vod. Key (EB-2140W/EB-2040).
	Quick Corner	Quick Corner: izberite za popravljanje oblike slike in poravnave z zaslonskim prikazom.

Nastavitev	Možnosti	Opis
Split Screen	Velikost zaslona Vir Menjava zaslonov Vir zvoka Poravnava Prikaži kodo QR Izhod iz Split Screen	Prikazno območje razdeli vodoravno in prikaže dve sliki eno ob drugi (pritisnite [Esc] za preklic razdeljenega prikaza zaslona).
Predstavitelj potez *		Prilagodi možnosti Predstavljanja s potezami:
	Začetek/konec	Začetek/konec: zažene oziroma ustavi funkcijo Predstavljanje s potezami.
	Položaj oznak	Položaj oznak: nastavi položaj oznake na desno oziroma levo.
	Predstavitelj potez	Predstavitelj potez: omogoči oziroma onemogoči funkcijo Predstavljanje s potezami.
Glasnost	Na voljo so različne ravni	Nastavite glasnost zvočniškega sistema projektorja. Prilagodite lahko tudi glasnost zunanjih zvočnikov. Nastavite se shranijo za vsak signal posebej.
Povezava HDMI		Prilagodi možnosti za Povezava HDMI:
	Priključki naprave	Priključki naprave: prikaže seznam naprav, priključenih v vrata HDMI.
	Povezava HDMI	Povezava HDMI: omogoči ali onemogoči funkcije Povezava HDMI.

Nastavitev	Možnosti	Opis
	Povezava Vklopa	<p>Povezava Vklopa: določa, kaj se zgodi, ko vklopite projektor ali priključeno napravo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dvosmerni: samodejno vklopi priključeno napravo, ko vklopite projektor, in obratno. • Naprava > PJ: samodejno vklopi projektor, ko vklopite priključeno napravo. • PJ > Naprava: samodejno vklopi priključeno napravo, ko vklopite projektor.
	Povezava Izk.	Povezava Izk.: določa, ali se priključene naprave izklopijo, ko izklopite projektor.
	Medpomniln. povezave	Medpomniln. povezave: izboljša učinkovitost povezanih postopkov s spremenjanjem nastavitev, če funkcija Povezava HDMI ne deluje pravilno.
Nast. ključavnice	Zaklep delovanja	<p>Upravlja varnostni zaklep gumbov projektorja:</p> <p>Polni zaklep: zaklene vse gume.</p> <p>Delni zaklep: zaklene vse gume razen gumba za vklop/izklop.</p> <p>Izklopljeno: gumbi niso zaklenjeni.</p>
Oblika kazalca	Kazalec 1:  Kazalec 2:  Kazalec 3: 	Spremeni obliko kazalca daljinskega upravljalnika.
Oddaljen sprejemnik	Spredaj/Zadaj Spredaj Zadaj Izklopljeno	Omeji sprejem signalov daljinskega upravljalnika izbranega sprejemnika, možnost Izklopljeno pa izklopi vse sprejemnike.

Nastavitev	Možnosti	Opis
Uporabniški gumb	Poraba energije Informacije Razpletanje Testni vzorec Ločljivost Več projekcij Prikaži kodo QR	Dodeli možnost menja gumbu [User] na daljinskem upravljalniku za dostop z enim dotikom.
Testni vzorec	—	Prikaže testni vzorec, ki pomaga pri izostritvi in povečavi slike in popravljanju oblike slike (pritisnite gumb [Esc] za preklic prikaza testnega vzorca).
Ponastavi	—	<p>Pozor Če je vzorec prikazan dalj časa, bo na projiciranih slikah morda opazen ostanek slike.</p> <p>Vse vrednosti nastavitev v meniju Nastavitev ponastavi na privzete nastavitev, razen teh nastavitev:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Povezava Vklopa • Povezava Izk. • Medpomniln. povezave • Uporabniški gumb

* Na voljo le pri EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

Nastavitev v meniju **Razširjeno** omogočajo prilagoditev različnih nastavitev funkcijskih projektorja.



Nastavitev	Možnosti	Opis
Začetni zaslon	Avt. prik. zač. zasl.	Izbere možnosti prikaza na začetnem zaslonu projektorja: Avt. prik. zač. zasl. : izberite, ali naj se samodejno prikaže začetni zaslon, če ob vklopu projektorja ni zaznan vhodni signal.
	Funkcija po meri 1 Funkcija po meri 2	Funkcija po meri 1/Funkcija po meri 2: izberite, če želite nastaviti funkcije in zaslon kot prilagojeni začetni zaslon.
		Izbere različne možnosti prikaza:
Prikaz	Sporočila	Sporočila: nastavite na Vklapljen za prikaz sporočil, kot je ime vhodnega vira, ime barvnega načina, razmerje gledišča, ni signala ali opozorilo o visoki temperaturi na projicirani sliki. To možnost nastavite na Izklop , če ne želite prikazati sporočil.

Nastavitev	Možnosti	Opis
Začetni zaslon	Prikaz ozadja	Prikaz ozadja: nastavi barvo zaslona ali logotip, kadar ni signala.
	Zagonsko okno	Zagonsko okno: nastavite na Vklapljen , če želite ob zagonu projektorja prikazati logotip.
	A/V nemo	A/V nemo: nastavi prikaz barve ali loga, ko je možnost A/V nemo vklopljena.
Uporabnikov logo	—	Ustvari zaslon, ki ga prikaže projektor za svojo prepoznavo in večjo varnost.
Projekcija	Spredaj Spredaj/Strop Zadaj Zadaj/Strop	Izbere način, kako je projektor obrnjen proti zaslonu, tako da je slika pravilno obrnjena.
Delovanje	Direkten vklop Način visoke višine Avt. iskanje vira Samodejni vklop	Izbere različne možnosti delovanja: Direkten vklop: omogoča, da projektor vklopite tako, da ga priključite na napajanje, ne da bi pritisnili gumb za vklop/izklop. Način visoke višine: uravnava delovno temperaturo projektorja pri višinah nad 1500 m. Avt. iskanje vira: to možnost nastavite na Vklapljen , če želite samodejno zaznati vhodni signal in projicirati slike, kadar ni vhodnega signala. Samodejni vklop: izberite vir slike, iz katerega želite samodejno začeti projekcijo. Ko projektor zazna vhodni signal iz izbranega vira slike, začne samodejno projicirati v stanju pripravljenosti. (HDMI1/Računalnik1/USB Display)

Nastavitev	Možnosti	Opis
	Vrata izhoda za zas.	Vrata izhoda za zas.: spremeni vhod in izhod za vrata Computer2/Monitor Out. Pri prikazu slik na zunanjem monitorju izberite Izhod za zaslon . Za slikovne signale iz računalnika in komponentne videosignale iz drugih videoovirov izberite Računalnik2 .
	Datum in čas *	Datum in čas: prilagodi nastavitev datuma in časa v projektorju. <ul style="list-style-type: none"> • Poletni čas: nastavite na Vklapljen, če želite aktivirati poletni čas. • Internetni čas: nastavite na Vklapljen, če želite samodejno posodabljati čas prek internetnega časovnega strežnika.
A/V nastavitev		Izbere različne nastavitev izhoda zvoka in videa:
	A/V izhod	A/V izhod: nastavite na Vedno za posredovanje zvoka in slik zunanjim napravam, ko je projektor v stanju pripravljenosti.
	Avdio izhod	Avdio izhod: izbere vrata za avdio vhod med projiciranjem iz katerega koli vira razen vrat HDMI.
	Avdio izhod HDMI1 Avdio izhod HDMI2	Avdio izhod HDMI1/Avdio izhod HDMI2: izbere vrata za avdio vhod pri projiciranju slike iz vrat HDMI.
HDBaseT **		Nastavi komunikacijske nastavitev za povezave z oddajnikom ali preklopnikom HDBaseT.

Nastavitev	Možnosti	Opis
	Nadzor komunikacij	Nadzor komunikacij: omogoči oziroma onemogoči komunikacijo prek serijskih ali Ethernet vrat na oddajniku; če to nastavitev vklopite, se vrata LAN in RS-232C na projektorju onemogočijo. (Najprej nastavitev možnost Extron XTP na Izkopljen .)
	Extron XTP	Extron XTP: kadar na vrata HDBaseT priključujete oddajnik ali preklopnik Extron XTP, nastavite to možnost na Vklapljen . Za podrobnejše informacije o sistemu XTP si oglejte spletno mesto Extron. http://www.extron.com/
Več projekcij		Določite nastavitev za projiciranje slike z več projektorjev:
	Več projekcij	Več projekcij: nastavite na Vklapljen za ujemanje kakovosti prikaza več projektorjev. Če je ta možnost nastavljena na Vklapljen , so spodnje možnosti, ki preprečujejo neravnost na desnem in levem zaslonu, nastavljene samodejno. <ul style="list-style-type: none"> ☛ Slika > Samozaslonka > Izkopljen ☛ ECO > Poraba energije > Normalno ☛ ECO > Optimiz. razsvetlj. > Izkopljen
	ID projektorja	ID projektorja: dodeli ID projektorju, če uporabljate več projektorjev.
	Barvni način	Barvni način: nastavi živahnost barv slik za različne vrste slik in okolja. Če uporabljate več projektorjev, morate izbrati isti barvni način za vse projektorje.
	Ujemanje barv	Ujemanje barv: odpravi razliko v obarvanosti in svetlosti vsake od projiciranih slik.

Nastavitev	Možnosti	Opis
	RGBCMY	RGBCMY: prilagaja Barvni odtenek, Zasičenost in Svetlost za barvne komponente R (rdeča), G (zelena), B (modra), C (svetlomodra), M (škrlatna) in Y (rumena).
	Ponastavi	Ponastavi: ponastavi vse vrednosti v meniju Več projekcij na privzete nastavite.
Urnik *	V meni Urnik	Razporedi samodejno izvedbo dogodkov projektorja ob izbranih datumih in urah.
Jezik	Na voljo je več jezikov	Izberite jezik za meni projektorja in sporočila.
Ponastavi	—	Vse vrednosti nastavitev v meniju Razširjeno ponastavi na privzete nastavite, razen teh nastavitev: <ul style="list-style-type: none"> • Uporabnikov logo • Projekcija • Način visoke višine • Avt. iskanje vira • Vrata izhoda za zas. • Datum in čas * • A/V izhod • HDBaseT ** • Več projekcij • ID projektorja • Barvni način • Ujemanje barv • Urnik * • Jezik



Če na zaslonu **Zaščita z gesлом** možnost **Zaščita uporab. loga** nastavite na **Vklapljen**, ne morete spremenjati nastavitev, povezanih s prikazom uporabnikovega logotipa (**Prikaz ozadja**, **Zagonsko okno**, **A/V nemo** v nastavitevah **Prikaz**). Možnost **Zaščita uporab. loga** najprej nastavite na **Izkloppljen**.

» Sorodne povezave

- "Izbira vrst zaščite z geslom" [str.96](#)

* Na voljo le pri EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

** Na voljo le pri EB-2265U/EB-2165W.

Nastavitev v meniju **Omrežje** vam omogočajo, da si ogledate informacije o omrežju ter nastavite projektor za upravljanje prek omrežja.

Ko nastavite **Zaščita omrežja** na **Vklapljeno** na zaslonu **Zaščita z gesлом**, ne morete spremenjati omrežnih nastavitev. **Zaščito omrežja** najprej nastavite na **Izklopjeno**.



Nastavitev	Možnosti	Opis
Screen Mirroring *	Vklapljeno Izklopjeno	Konfigurira nastavitev Screen Mirroring. Izberite Vklapljeno za projiciranje s funkcijami Screen Mirroring.
Info. o Screen Mirroring *	Ime naprave Naslov MAC Koda regije Kanal Povezane naprave	Prikaže stanje in podrobnosti za Screen Mirroring. Na voljo, če nastavite Screen Mirroring na Vklapljeno .
Nast. Screen Mirroring *	V meni Nast. Screen Mirroring	Konfigurira nastavitev Screen Mirroring.

Nastavitev	Možnosti	Opis
Napaj. brezžični LAN	Vklapljeno Izklopjeno	Konfigurira nastavitev brezžičnega lokalnega omrežja. Izberite Vklapljeno , če želite projicirati sliko prek brezžičnega omrežja LAN. Če ne želite vzpostaviti povezave prek brezžičnega lokalnega omrežja, ga izklopite, da drugim osebam preprečite nepooblaščen dostop.
Omr. podat. - brezžič. LAN	Način povezave Brezžič. LAN sis. Nivo antene Ime projektorja SSID DHCP Naslov IP Podomrežna maska Naslov prehoda Naslov MAC Koda regije IPv6	Prikaže stanje in podrobnosti brezžičnega omrežja. Na voljo, če nastavite Napaj. brezžični LAN na Vklapljeno . Ko izberete možnost IPv6 , se prikaže naslednje nastavitev. <ul style="list-style-type: none">• Naslov IPv6 (ročno)<ul style="list-style-type: none">• Naslov IPv6• Dolžina predpone• Naslov prehoda• Naslov IPv6 (samodej)<ul style="list-style-type: none">• Začasni naslov• Naslov lok. povezave• Naslov brez stanja• Naslov s stanjem

Nastavitev	Možnosti	Opis
Omr.podat. - žič.LAN	Ime projektorja DHCP Naslov IP Podomrežna maska Naslov prehoda Naslov MAC Naslov IPv6 (ročno) Naslov IPv6 (samodej)	Prikaže stanje in podrobnosti žičnega omrežja. Ko izberete možnost Naslov IPv6 (ročno) ali Naslov IPv6 (samodejno), se prikažejo naslednje nastavitev. <ul style="list-style-type: none">• Naslov IPv6 (ročno)<ul style="list-style-type: none">• Naslov IPv6• Dolžina predpone• Naslov prehoda• Naslov IPv6 (samodej)<ul style="list-style-type: none">• Začasni naslov• Naslov lok. povezave• Naslov brez stanja• Naslov s stanjem
Prikaži kodo QR	—	Prikaže kodo QR za povezavo z napravo iOS ali Android prek aplikacije Epson iProjection.
Konfiguracija omrežja	V dodatne menije omrežja	Konfigurira nastavitev omrežja.

* Na voljo le pri EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W.



Ko v projektorju vzpostavite povezavo z omrežjem, lahko izberete nastavitev projektorja in upravljate projekcijo z združljivim spletnim brskalnikom. To vam omogoča oddaljen dostop do projektorja.


» Sorodne povezave

- "Meni Omrežje - Nastavitev Screen Mirroring" [str.152](#)
- "Meni Omrežje – meni Osnovno" [str.153](#)
- "Meni »Omrežje« – meni »Brezžični LAN«" [str.154](#)
- "Meni Omrežje – meni Žični LAN" [str.157](#)
- "Meni Omrežje – meni Obvestila" [str.158](#)
- "Meni Omrežje – meni Ostali" [str.159](#)
- "Meni Omrežje – meni Ponastavi" [str.160](#)
- "Izbira vrst zaščite z geslom" [str.96](#)

Meni Omrežje - Nastavitev Screen Mirroring

Nastavitev v meniju Nast. Screen Mirroring omogočajo izbiro nastavitev za Screen Mirroring (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).

» Omrežje > Nast. Screen Mirroring



Nastavitev	Možnosti	Opis
Ime naprave	Največ 32 enobajtnih alfanumeričnih znakov	Vnesite ime za identifikacijo projektorja, ko ga boste iskali s funkcijo Screen Mirroring.
Način delovanja	Osnovno Razširjeno	Izberite Razširjeno, da se povežete z naprednimi možnostmi.
Osnovno	Brezžič. LAN sis.	Določi način komunikacije med projektorjem in mobilno napravo.
	Prilagodi delovanje	Nastavi hitrost/kakovost Screen Mirroring. Če želite izboljšati kakovost slike, izberite majhno številko. Če želite pospešiti hitrost obdelave, izberite večjo številko.

Nastavitev	Možnosti	Opis
	Način povezave	Izbere vrsto WPS (Wi-Fi Protected Setup) pri brezžični povezavi z omrežjem. Za večjo varnost povezave določite PIN. Če mobilna naprava podpira le povezavo PBC, izberite PIN/PBC. Na voljo, če nastavite Način delovanja na Osnovno .
Razširjeno		Na voljo, če nastavite Način delovanja na Razširjeno .
	Način sestanka	Izbere vrsto sestanka. <ul style="list-style-type: none"> Prekinljivo: omogoča povezavo z drugo mobilno napravo med Screen Mirroring projekcijo. Ni prekinljivo: omogoča povezavo samo z eno napravo.
	Kanal	Izbere brezžični kanal, uporabljen za Screen Mirroring.
Prikaz	Obvestilo o kodu PIN	Nastavite na Vklapljen za prikaz osem mestne kode PIN na projicirani sliki, ko projicirate vhodne vire, ki ne podpirajo Screen Mirroring.
	Prikaži ime naprave	Nastavite na Vklapljen za prikaz imena na novo povezane naprave na projicirani sliki, ko projicirate vhodne vire, ki ne podpirajo Screen Mirroring.
Ponastavi	—	Ponastavi vse prilagoditvene vrednosti v meniju Nast. Screen Mirroring na privzete vrednosti.

Meni Omrežje – meni Osnovno

Nastavitev v meniju **Osnovno** omogočajo izbiro osnovnih omrežnih nastavitev.

Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno




Nastavitev	Možnosti	Opis
Ime projektorja	Največ 16 enobajtnih alfanumeričnih znakov (teh znakov ne smete uporabljati: * + , / : ; < = > ? [\] ` presledkov)	Vnesite ime za prepoznavo projektorja v omrežju.
Geslo PJLink	Do 32 alfanumeričnih znakov	Vnesite geslo za uporabo protokola PJLink za upravljanje projektorja.
Geslo za Remote	Do 8 alfanumeričnih znakov (teh znakov ne smete uporabljati: * : presledkov)	Vnesite geslo za dostop do projektorja prek funkcije Osnovni nadzor. (Uporabniško ime je EPSONREMOTE, privzeto geslo pa je guest.)

Nastavitev	Možnosti	Opis
Geslo za Web	Do 8 alfanumeričnih znakov (teh znakov ne smete uporabljati: * : presledkov)	Vnesite geslo za dostop do projektorja prek omrežja. (Uporabniško ime je EPSONWEB, privzeto geslo pa je admin.)
Geslo moderatorja	Štirimestna številka	Vnesite geslo za dostop do projektorja kot moderator prek programske opreme EasyMP Multi PC Projection ali Epson iProjection. (Privzeto geslo ni določeno.)
Šifra projektorja	Vklapljen Izklopiljen	To možnost nastavite na Vklapljen, da omogočite geslo za zaščito in tako osebam, ki niso v istem prostoru kot projektor, preprečite dostop do projektorja. Za dostop do projektorja in skupno rabo trenutnega zaslona morate s programsko opremo EasyMP Multi PC Projection ali Epson iProjection vnesti prikazano naključno ključno besedo iz računalnika.
Prikaz LAN info	Besed. in koda QR Besedilo	Nastavite obliko prikaza informacij o omrežju za projektor. Povezavo z omrežjem lahko vzpostavite s preprostim branjem kode QR s programom Epson iProjection. Privzeta vrednost je Besed. in koda QR.

Meni »Omrežje« – meni »Brezžični LAN«

Nastavitev v meniju Brezžični LAN vam omogočajo, da izberete nastavitev za brezžično lokalno omrežje.

Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN



Nastavitev	Možnosti	Opis
Način povezave	Hitro	Izberite vrsto brezžične povezave: Hitro: omogoča povezavo z več pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki neposredno z brezžično komunikacijo. Ko izberete način povezave Hitro, projektor deluje kot preprosta dostopna točka. (Priporočamo, da omejite število naprav na šest ali manj, da bo projektor lahko nemoteno deloval.)
	Dodatno	Napredno: omogoča povezavo z več pametnimi telefoni, tabličnimi računalniki ali računalniki prek dostopne točke brezžičnega omrežja.
Iskanje dostopovne točke	Prikaz Iskanja	Poiščite razpoložljive dostopne točke brezžičnega omrežja v načinu povezave Dodatno. Odvisno od nastavitev dostopnih točk morda ne bodo prikazane na seznamu.

Nastavitev	Možnosti	Opis
SSID	Do 32 alfanumeričnih znakov	Nastavi SSID (ime omrežja) brezžičnega LAN sistema, s katerim projektor vzpostavlja povezavo.
Varnost		<p>Izbere vrsto varnosti, uporabljeni v brezžičnem omrežju.</p> <p>Pri nastavljanju varnosti upoštevajte navodila skrbnika omrežja, s katerim vzpostavljate povezavo.</p>
	Odperto	Odperto: varnost ni nastavljena.
	WPA2-PSK	WPA2-PSK: komunikacija je zaščitena s protokolom WPA2. Za šifriranje je uporabljena metoda AES. Pri vzpostavitvi povezave med računalnikom in projektorjem, vnesite vrednost, nastavljeno za geslo.
	WPA/WPA2-PSK	WPA/WPA2-PSK: vzpostavi povezavo v osebnem načinu WPA. Način šifriranja se izbere samodejno glede na nastavitev dostopne točke. Nastavite geslo, ki je enako za dostopno točko.
	WPA2-EAP * WPA/WPA2-EAP *	WPA2-EAP ali WPA/WPA2-EAP: vzpostavi povezavo v načinu WPA za poslovne sisteme. Način šifriranja se izbere samodejno glede na nastavitev dostopne točke. Ta element izberite pri uporabi sistema LEAP.
Geslo	Različna gesla, ki vsebujejo od 8 do 32 znakov (pri vnosu v spletnem brskalniku: različna gesla, ki vsebujejo od 8 do 63 znakov)	Za varnost WPA2-PSK in WPA/WPA2-PSK izbere geslo, ki je bilo že prej v skupni rabi v omrežju. Ko vnesete geslo in pritisnete tipko [Enter], je vrednost določena in prikazana kot zvezdica (*). Priporočamo, da geslo iz varnostnih razlogov občasno spremenite. Če ponastavite nastavitev omrežja, je geslo ponastavljeno na začetno geslo.

Nastavitev	Možnosti	Opis
Nastavitev EAP *		Določite varnostne nastavitev EAP za WPA2-EAP in WPA/WPA2-EAP .
	Vrsta EAP	<p>Vrsta EAP: izbere protokol za preverjanje pristnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> PEAP: protokol za preverjanje pristnosti, ki se zelo pogosto uporablja v operacijskem sistemu Windows Server. PEAP-TLS: protokol za preverjanje pristnosti, ki se uporablja v operacijskem sistemu Windows Server. Nastavite ga, če uporabljate potrdilo stranke. EAP-TLS: protokol za preverjanje pristnosti, ki se zelo pogosto uporablja za uporabo potrdila stranke. EAP-FAST, LEAP: to možnost izberite, kadar uporabljate te protokole za preverjanje pristnosti.
	Uporabniško ime	Uporabniško ime: vnesite do 64 alfanumeričnih znakov. V meniju projektorja lahko vnesete do 32 alfanumeričnih znakov (uporabiti ne smete dvopičja in presledkov). Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik. Vnesete lahko tudi ime domene, tako da jo dodate pred uporabniško ime in ločite s poševnico nazaj (domena\uporabniško ime). Ko uvozite potrdilo stranke, se ime, na katerega je bilo potrdilo izdano, nastavi avtomatsko.

Nastavitev	Možnosti	Opis
	Geslo	Geslo: vnesite geslo (do 64 alfanumeričnih znakov) za preverjanje pristnosti pri uporabi vrste PEAP , EAP-FAST ali LEAP . V meniju projektorja lahko vnesete do 32 alfanumeričnih znakov (uporabiti ne smete zvezdice, dvopičja in presledkov). Za vnos več kot 32 znakov uporabite spletni brskalnik. Ko vnesete geslo in izberete Zaključi , se geslo prikaže kot zvezdica (*).
	Potrdilo stranke	Potrdilo stranke: uvozi potrdilo stranke, če uporabljate PEAP-TLS ali EAP-TLS .
	Preveri potrdilo strežnika	Preveri potrdilo strežnika: izbere, ali je treba preveriti potrdilo strežnika, če je bilo nastavljeno CA certifikat.
	CA certifikat	CA certifikat: uvozi potrdilo CA, če uporabljate PEAP , PEAP-TLS , EAP-TLS ali EAP-FAST .
	Ime str. Radius	Ime str. Radius: vnesite ime strežnika za preverjanje. Vnesete lahko do 32 alfanumeričnih znakov (uporabiti ne smete zvezdice, dvopičja in presledkov).
Kanal	1ch 6ch 11ch	V načinu povezave Hitro izbere frekvenčni pas (kanal), uporabljen za brezžično povezavo LAN.

Nastavitev	Možnosti	Opis
Nastavitev IP	DHCP Naslov IP Podomrežna maska Naslov prehoda	DHCP: izberite Vklapljeno , če vaše omrežje samodejno dodeli naslove; ali Izklopjeno za ročen vnos podatkov Naslov IP , Podomrežna maska in Naslov prehoda , pri čemer za vsako polje uporabite od 0 do 255. Ne uporabite teh naslovov: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255) za naslov IP, 255.255.255.255 ali 0.0.0.0 do 254.255.255.255 za podomrežno masko in 0.0.0.0, 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 za naslov prehoda.
Prikaz SSID	Vklapljeno Izklopjeno	Izberite, ali naj bo SSID prikazan na zaslonu omrežja v pripravljenosti in začetnem zaslonu.
IP naslov zaslona	Vklapljeno Izklopjeno	Izberite, ali naj bo naslov IP prikazan na zaslonu omrežja v pripravljenosti in začetnem zaslonu.
Nastavitev IPv6		Če želite projektor v omrežje povezati s protokolom IPv6, izberite nastavitev IPv6: IPv6: če želite projektor v omrežje povezati s protokolom IPv6, izberite Vklapljeno . Nadzor in upravljanje projektorja prek omrežja z Epson Web Control ali s PJLink je podprt s protokolom IPv6.
Samod. konfiguracija		Samod. konfiguracija: izberite Vklapljeno za samodejno dodelitev naslova glede na RA sporočila usmerjevalnika.
Uporabi začasni naslov		Uporabi začasni naslov: če želite uporabiti začasni naslov IPv6, nastavite na Vklapljeno .

* Na voljo le pri EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

Meni Omrežje – meni Žični LAN

Nastavitev v meniju Žični LAN vam omogočajo izbiro nastavitev žičnega omrežja LAN.

☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Žični LAN




Nastavitev	Možnosti	Opis
Nastavite IP	DHCP Naslov IP Podomrežna maska Naslov prehoda	DHCP: izberite Vklopjeno , če vaše omrežje samodejno dodeli naslove; ali Izklopjeno za ročen vnos podatkov Naslov IP , Podomrežna maska in Naslov prehoda , pri čemer za vsako polje uporabite od 0 do 255. Ne uporabite teh naslovov: 0.0.0.0, 127.x.x.x, 192.0.2.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255) za naslov IP, 255.255.255.255 ali 0.0.0.0 do 254.255.255.255 za podomrežno masko in 0.0.0.0, 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 za naslov prehoda.
IP naslov zaslona	Vklopjeno Izklopjeno	Izberite, ali naj bo naslov IP prikazan na zaslonu omrežja v pripravljenosti.
Nastavite IPv6	IPv6	Če želite projektor v omrežje povezati s protokolom IPv6, izberite nastavite IPv6: IPv6: če želite projektor v omrežje povezati s protokolom IPv6, izberite Vklopjeno . Nadzor in upravljanje projektorja prek omrežja z Epson Web Control ali s PJLink je podprt s protokolom IPv6.
Samod. konfiguracija	Samod. konfiguracija: izberite Vklopjeno za samodejno dodelitev naslova glede na RA sporočila usmerjevalnika.	
Uporabi začasni naslov	Uporabi začasni naslov: če želite uporabiti začasni naslov IPv6, nastavite na Vklopjeno .	

Meni Omrežje – meni Obvestila

Nastavitev v meniju **Obvestila** omogočajo prejem e-poštnega obvestila, če v projektorju pride do težave ali opozorila.

» Omrežje > Konfiguracija omrežja > Obvestilo



Nastavitev	Možnosti	Opis
Obvestilo o pošti	Vklopjeno Izklopjeno	Nastavite na Vklopjeno , če želite poslati e-pošto na prej določene naslove, v primeru težave s projektorjem ali opozorila.
Strežnik SMTP	Naslov IP	Vnesite naslov IP za strežnik SMTP projektorja, pri čemer v vsako naslovno polje vnesite od 0 do 255. Ne uporabljajte naslednjih naslovov: 127.x.x.x, 192.0.2.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255).
Številka vrat	1 do 65535 (privzeta je 25)	Izberite številko za številko vrat strežnika SMTP.


Nastavitev	Možnosti	Opis
Od	Največ 32 enobajtnih alfanumeričnih znakov	Vnesite e-poštni naslov pošiljatelja.
Nastavitev naslova 1	Nastav. naslova 2 Nastav. naslova 3	Vnesite e-poštni naslov in izberite opozorila, ki jih želite prejemati. Ponovite za največ 3 naslove.
SNMP	Vklopjeno Izklopjeno	Nastavite na Vklopjeno , če želite nadzirati projektor z uporabo SNMP. Za nadzor projektorja morate v računalnik namestiti program za upravljanje SNMP. SNMP mora upravljati skrbnik omrežja. Privzeta vrednost je Izklopjeno .
IP naslov 1 pasti IP naslov 2 pasti	Naslov IP	Vnesite največ dva naslova IP za prejemanje obvestil SNMP, za vsako naslovno polje pa uporabite 0 do 255. Ne uporabljajte naslednjih naslovov: 127.x.x.x ali 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255).
Ime skupnosti	Največ 32 enobajtnih alfanumeričnih znakov (ne uporabljajte presledkov in drugih znakov, razen @)	Nastavite ime skupnosti SNMP.
Obvestilo PJLink	Vklopjeno Izklopjeno	Omogoči ali onemogoči funkcijo obvestila PJLink.

Nastavitev	Možnosti	Opis
Nasl. IP za obve.	Naslov IP	Vnesite naslov IP, ki bo prejel stanje delovanja projektorja, kadar je funkcija obvestila PJLink omogočena. V vsako naslovno polje vnesite od številke 0 do 255. Ne uporabljajte naslednjih naslovov: 127.x.x.x ali 224.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x številka med 0 in 255).

Meni Omrežje – meni Ostali

Nastavitev v meniju **Ostali** omogočajo izbiro ostalih omrežnih nastavitev.

» Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ostali



Nastavitev	Možnosti	Opis
Zaščiti HTTP *	Vklapljeno Izklopjeno	Za večjo varnost je komunikacija med projektorjem in računalnikom v funkciji Spletni kontrolnik šifrirana. Pri nastavljanju varnosti prek funkcije Spletni kontrolnik vam priporočamo, da izberete nastavitev Vklapljeno .
Potrdilo spletne. str. *	—	Uvozi potrdilo spletnega strežnika za varni HTTP.
Prednostni prehod	Žični LAN Brezžični LAN	Lahko nastavite prednostni prehod.
AMX Device Discovery	Vklapljeno Izklopjeno	Nastavite na Vklapljeno , če želite omogočiti zaznavanje projektorja s funkcijo AMX Device Discovery.
Crestron RoomView	Vklapljeno Izklopjeno	Nastavite na Vklapljeno samo pri nadzoru ali upravljanju projektorja preko omrežja z uporabo Crestron RoomView. Če omogočite Crestron RoomView, onemogočite funkcijo Epson Message Broadcasting v programski opremi EasyMP Monitor.
Control4 SDDP	Vklapljeno Izklopjeno	Nastavite na Vklapljeno , če želite omogočiti pridobivanje podatkov o napravi prek protokola Control4 SDDP (Simple Device Discovery Protocol).
Message Broadcasting	Vklapljeno Izklopjeno	Nastavite na Vklapljeno , da omogočite funkcijo EPSON Message Broadcasting. Programsko opremo Message Broadcasting in navodila za uporabo lahko prenesete z naslednjega spletnega mesta. http://www.epson.com/

* Na voljo le pri EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.


» Sorodne povezave

- "Podpora za Crestron RoomView" str.132

Meni Omrežje – meni Ponastavi

Nastavitev v meniju **Ponastavi** omogočajo ponastavitev vseh omrežnih nastavitev.


☛ Omrežje > Konfiguracija omrežja > Ponastavi



Nastavitev	Možnosti	Opis
Ponastavi omrežne nastavitev.	Da Ne	Izberite Da za ponastavitev vseh omrežnih nastavitev.

Nastavitev v meniju ECO omogočajo prilagoditev funkcij projektorja za varčevanje z energijo.

Ko izberete nastavitev za varčevanje z energijo, se poleg elementa menija prikaže ikona lista.



Nastavitev	Možnosti	Opis
Poraba energije		Izbere način svetlosti za žarnico projektorja. Nastavitev ne morete izbrati, če projektor uporabljate na visoki nadmorski višini ali na lokacijah, ki so izpostavljene visokim temperaturam.
Avtomatično *	Avtomatično: nastavi projektor na zaznavanje optimalne potrebne svetlosti žarnice in ustrezno prilagodi svetlost žarnice.	
Normalno	Normalno: nastavi maksimalno svetlost žarnice.	
ECO	ECO: zmanjša svetlost žarnice in hrup ventilatorja ter varčuje z energijo in podaljša življenjsko dobo žarnice.	

Nastavitev	Možnosti	Opis
Optimiz. razsvetlj.	Vklopljeno Izklopljeno	Če to možnost nastavite na Vklopljeno , se svetlost žarnice prilaga projicirani sliki. Ta funkcija zmanjšuje porabo energije tako, da zmanjša svetlost glede na projiciran prizor. Nastavitev je shranjena za vsak barvni način. Ta element je omogočen, če je možnost: <ul style="list-style-type: none">• Poraba energije nastavljena na Normalno ali Avtomatično.• Samozaslonka nastavljena na Izklopljeno. → Slika - Samozaslonka• Več projekcij nastavljena na Izklopljeno. → Razširjeno > Več projekcij > Več projekcij
Mirovanje	Vklopljeno Izklopljeno	Samodejno izklopi projektor po obdobju neaktivnosti (ko je Vklopljeno).
Čas mirov. načina	od 1 do 30 minut	Nastavi interval za Mirovanje.
Časomer pokritja leče	Vklopljeno Izklopljeno	Samodejno izklopi projektor po 30 minutah, če je pokrov objektiva zaprt (ko je Vklopljeno).
Časovnik izklopa A/V	Vklopljeno Izklopljeno	Samodejno izklopi projektor po 30 minutah, če je A/V nemo omogočen (ko je Vklopljeno).

Nastavitev	Možnosti	Opis
V pripravljenosti	Komunik. vklop. Komunik. izklop.	<p>Komunik. vklop. pomeni, da projektor lahko nadzirate prek omrežja, ko je projektor v stanju pripravljenosti. To nastavitev omogočite, da dovolite izvedbo teh dejanj, ko je projektor v stanju pripravljenosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nadzor in upravljanje projektorja prek omrežja • Komunikacija prek vrat HDBaseT (možnost Nadzor komunikacij mora biti nastavljena na Vklopljeno) ☛ Razširjeno > HDBaseT > Nadzorna komunikacija <p>Komunik. vklop. se izbere avtomatsko, ko je A/V izhod nastavljen na Vedno. ☛ Razširjeno > A/V nastavitev > A/V izhod</p>
Prikaz ECO	Vklopljeno Izklopljeno	Prikaže ikono lista v spodnjem levem kotu projiciranega zaslona, kar predstavlja stanje varčevanja z energijo, ko se svetlost žarnice spremeni (ko je Vklopljeno).
Ponastavi	—	Vse nastavitevne vrednosti v meniju ECO ponastavi na privzete, razen V pripravljenosti.

* Na voljo le pri EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.



- Če omogočite nastavitev **Čas mirov. načina**, se žarnica za kratek čas zatemni, preden je dosežena omejitev časomera in se projektor izklopi.
- Če omogočite nastavitev **Časomer pokritja leče ali Časovnik izklopa A/V**, žarnica porabi manj energije, ko je nameščen pokrov objektiva ali je aktivirana funkcija **A/V nemo**.

» Sorodne povezave

- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)

Informacije o projektorju in različici si lahko ogledate v meniju Informacije. Vendar pa nastavitev v meniju ne morete spremenjati.




Info. element	Opis
Pod. o projektorju	Prikaže informacije o projektorju.
Različica	Prikaže informacije o različici vdelane programske opreme projektorja.

» Sorodne povezave

- "Meni Informacije - projektor za meni Informacije" str.163

Meni Informacije - projektor za meni Informacije

Informacije o projektorju in vhodnih virih lahko prikažete, tako da si ogledate meni Pod. o projektorju v meniju projektorja Informacije.



Nastavitev, ki so na voljo, so odvisne od trenutnega vhodnega vira. Časomer uporabe žarnice ne beleži ur, dokler žarnice ne uporabljate vsaj 10 ur.

Info. element	Opis
Ure žarnice	Prikaže število ur (V), ko je bila žarnica uporabljenata v načinu Normalno in ECO nastavitev Poraba energije. Če so informacije prikazane v rumeni barvi, si čim prej priskrbite nadomestno žarnico družbe Epson.
Vir	Prikaže ime vrat, na katera je priključen trenutni vhodni vir.
Vhodni signal	Prikaže nastavitev vhodnega signala trenutnega vhodnega vira.
Ločljivost	Prikaže ločljivost trenutnega vhodnega vira.
Video signal	Prikaže obliko videosignalova trenutnega vhodnega vira.

Info. element	Opis
Frekv. osveževanja	Prikaže hitrost osveževanja trenutnega vhodnega vira.
O sinhronizaciji	Prikaže informacije, ki jih bo morda potreboval serviser.
Stanje	Prikaže informacije o težavah v projektorju, ki jih bo morda potreboval serviser.
Serijska številka	Prikaže serijsko številko projektorja.
Event ID	Prikaže številko ID-ja dogodka, ki se nanaša na težavo omrežja (oglejte si seznam kod za ID dogodka).
Nivo signala HDBaseT *	Prikaže nivo signala oddajnika HDBaseT; če je informacija prikazana v rumeni barvi, nivo signala ne zadostuje.

* Na voljo le pri EB-2265U/EB-2165W.

» Sorodne povezave

- "Seznam kod Event ID" [str.164](#)

Seznam kod Event ID

Če možnost **Event ID** v meniju **Pod. o projektorju** prikazuje številko kode, na tem seznamu poiščite kodo Event ID, da najdete rešitev za težavo projektorja, povezano s to kodo.


Če težave ne morete odpraviti, se za tehnično podporo obrnite na skrbnika omrežja ali podjetje Epson.

Koda za Event ID	Vzrok in rešitev
0020	Prišlo je do napake pri komunikacijski funkciji Screen mirroring. Izklopite in znova vklopite projektor ali znova zaženite omrežno programsko opremo.
0026	
0032	
0036	
0037	
0038	

Koda za Event ID	Vzrok in rešitev
0021	Funkcije Screen Mirroring ni bilo mogoče zagnati. Projektor izklopite, nato pa ga ponovno vklopite.
0022	
0027	
0028	
0029	
0030	
0031	
0035	
0023	Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. Če se na računalniku prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu v stanju pripravljenosti za Screen Mirroring, ali v desnem spodnjem kotu projicirane slike. Če s tem ne odpravite težave, znova zaženite projektor in priključene naprave ter preverite nastavitev povezave.
0024	
0025	
0041	Povezave ni bilo mogoče vzpostaviti. Izbrišite zabeležene informacije o projektorju na vašem računalniku in poskusite ponovno vzpostaviti povezavo.
0432	Omrežna programska oprema se ni zagnala. Projektor izklopite, nato pa ga ponovno vklopite.
0435	
0433	Prenesnih slik ni mogoče prikazati. Znova zaženite omrežno programsko opremo.
0434	Nestabilna omrežna komunikacija. Preverite stanje omrežne komunikacije, počakajte nekaj trenutkov in nato poskusite znova vzpostaviti povezavo z omrežjem.
0481	
0482	
0485	
0483	Omrežna programska oprema se je nepričakovano zaprla. Preverite stanje omrežne komunikacije ter nato izklopite in znova vklopite projektor.
04FE	
0484	Komunikacija z računalnikom je bila prekinjena. Znova zaženite omrežno programsko opremo.
0479	Prišlo je do sistemskih napak projektorja. Projektor izklopite, nato pa ga ponovno vklopite.
04FF	

Koda za Event ID	Vzrok in rešitev
0891	Dostopne točke z enakim SSID-jem ni mogoče najti. Računalnik, dostopno točko in projektor nastavite na enak SSID.
0892	Preverjanje pristnosti WPA/WPA2 se ne ujema. Preverite, ali so varnostne nastavitev brezžičnega omrežja pravilne.
0893	Tip šifriranja TKIP/AES se ne ujema. Preverite, ali so varnostne nastavitev brezžičnega omrežja pravilne.
0894	Komunikacija z nepooblaščeno dostopno točko je bila prekinjena. Obrnite se na skrbnika omrežja.
0898	Pridobitev DHCP ni uspela. Prepričajte se, da strežnik DHCP deluje pravilno. Če ne uporabljate strežnika DHCP, Izklopljeno nastavitev DHCP v meniju Omrežje .  Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN > Nastavitve IP > DHCP  Omrežje > Konfiguracija omrežja > Žični LAN > Nastavitve IP > DHCP
0899	Druge komunikacijske napake.
089A	Vrsta preverjanja pristnosti EAP se ne ujema z omrežjem. Preverite varnostne nastavitev brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno.
089B	Overjanje strežnika EAP ni uspelo. Preverite varnostne nastavitev brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno.
089C	Overjanje odjemalca EAP ni uspelo. Preverite varnostne nastavitev brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno.
089D	Izmenjava ključev ni uspela. Preverite varnostne nastavitev brezžičnega omrežja LAN in se prepričajte, da je varnostno potrdilo pravilno nameščeno.

Večino nastavitev projektorja lahko ponastavite na privzete vrednosti prek menija **Ponastavi**.



- Elementi menija Omrežje

- Ure žarnice

- Geslo

* Na voljo, ko imate shranjen uporabnikov logo.

Nastavitev	Možnosti	Opis
Pon. št. ur del. žarn.	—	Ko zamenjate žarnico, ponastavite časomer porabe žarnice.
Ponastavi vse	—	Ponastavi večino nastavitev projektorja na privzete vrednosti.

Naslednjih nastavitev pa z možnostjo **Ponastavi vse** ne morete ponastaviti:

- Vhodni signal
- Uporabnikov logo
- Prikaz ozadja *
- Zagonsko okno *
- A/V nemo *
- Ujemanje barv
- Urnik
- Jezik
- Datum in čas

Ko določite nastavitev menija enega projektorja, lahko s sledečimi postopki kopirate nastavitev v druge projektorje enakega modela:

- s pogonom USB,
- s priključitvijo računalnika na projektor s kablom USB,
- s programom EasyMP Network Updater.

Nastavitev menija, kot so spodnje, ni mogoče kopirati v drug projektor.

- Nastavitev menija **Omrežje** (razen menija **Obvestilo** in menija **Ostali**)
- **Ure žarnice** in **Stanje** v meniju **Pod. o projektorju**



Preden prilagodite nastavitev slike, kot je Keystone, izvedite paketno namestitev. V drugi projektor so kopirane tudi vrednosti za nastavitev slike, zato so nastavitev, ki ste jih izbrali pred paketno nastavitevijo, prepisane, projicirani zaslon, ki s te ga prilagodili, pa se lahko spremeni.

Če nastavitev menija kopirate iz enega projektorja v drugega, je kopiran tudi uporabniški logotip. Ne registrirajte informacij, ki jih ne želite uporabljati v več projektorjih kot uporabniškega logotipa.

⚠ Previdno

Epson ne prevzema odgovornosti za neuspele paketne nastaviteve ali z njimi povezane stroške popravil zaradi izpada napajanja, napak v komunikaciji ali drugih težav, ki jih lahko povzročijo takšne okvare.

» Sorodne povezave

- "Prenos nastavitev z bliskovnega pomnilnika USB" [str.167](#)
- "Prenos nastavitev z računalnika" [str.168](#)

Prenos nastavitev z bliskovnega pomnilnika USB

Nastavitev menija lahko iz enega projektorja v isti model drugega projektorja kopirate s pogonom USB.



Pogon USB mora uporabljati obliko FAT in ne sme uporabljati nobene varnostne funkcije. Preden pomnilnik uporabite za paketno namestitev, iz njega izbrišite vse datoteke, sicer se nastavitev morda ne bodo pravilno shranile.

- 1 Iz projektorja izključite napajalni kabel in se prepričajte, da noben indikator na projektorju ne sveti.
- 2 Prazen pogon USB priključite neposredno v vrata USB-A na projektorju.
- 3 Pritisnite in držite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.
- 4 Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, izpustite gumb [Esc]. Lučke začnejo utripati, datoteka za paketno nastavitev pa je zapisana na pogon USB. Projektor se po dokončanem zapisovanju izklopi.

⚠ Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izključite napajalnega kabla ali pogona USB iz projektorja. Če izključite napajalni kabel ali pogon USB, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

- 5 Odstranite USB pomnilnik.



Ime datoteke za paketno nastavitev je PJCONFDATA.bin. Če morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za PJCONFDATA, vendar uporabite samo alfanumerične znake. Če spremenite del PJCONFDATA v imenu datoteke, projektor morda ne bo pravilno prepoznal datoteke.

- 6 Iz projektorja, v katerega želite kopirati nastavitev, izključite napajalni kabel in preverite, da so se izklopile vse lučke projektorja.

7 Pogon USB, na katerem je shranjena datoteka za paketno nastavitev, priključite v vrata USB-A na projektorju.

8 Pritisnite in držite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.

9 Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, izpustite gumb [Menu].

Ko začnejo vsi indikatorji utripati, se izvaja zapisovanje nastavitev. Projektor se po dokončanem zapisovanju izklopi.

⚠ Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izključite napajalnega kabla ali pogona USB iz projektorja. Če izključite napajalni kabel ali pogon, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

10 Odstranite USB pomnilnik.

Prenos nastavitev z računalnika

Nastavitve menija lahko iz enega projektorja v isti model drugega projektorja kopirate tako, da na računalnik priključite projektor s kablom USB.



Ta način paketne nastavitev lahko uporabljate s temi različicami operacijskih sistemov:

- Windows Vista in novejše različice
- OS X 10.7.x in novejše različice

1 Iz projektorja izključite napajalni kabel in se prepričajte, da noben indikator na projektorju ne sveti.

2 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in v vrata USB-B na projektorju.

3 Pritisnite in držite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.

4 Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, izpustite gumb [Esc]. Računalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.

5 Odprite ikono ali mapo izmenljivega diska in nato datoteko za paketno nastavitev shranite v računalnik.



Ime datoteke za paketno nastavitev je PJCONFDATA.bin. Če morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za PJCONFDATA, vendar uporabite samo alfanumerične znake. Če spremeni del PJCONFDATA v imenu datoteke, projektor morda ne bo pravilno prepoznal datoteke.

6 Odstranite napravo USB (Windows) ali pa ikono za zunanjji disk povlecite v Koš (OS X).

7 Izključite kabel USB.
Projektor se izklopi.

8 Iz projektorja, v katerega želite kopirate nastavitve, izključite napajalni kabel in preverite, da so se izklopile vse lučke projektorja.

9 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in v vrata USB-B na projektorju.

10 Pritisnite in držite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči in napajalni kabel priključite v projektor.

11 Ko se vklopijo vse lučke na projektorju, izpustite gumb [Menu]. Računalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.

12 Datoteko za paketno nastavitev (PJCONFDATA.bin), ki ste jo shranili v računalnik, kopirajte v mapo najvišje ravni na izmenljivem disku.



Na izmenljivi disk ne kopirajte nobenih drugih datotek ali map, razen datoteke za paketno nastavitev.

13 Odstranite napravo USB (Windows) ali pa ikono za zunanjki disk povlecite v Koš (OS X).

14 Izključite kabel USB.

Ko začnejo vsi indikatorji utripati, se izvaja zapisovanje nastavitev. Projektor se po dokončanem zapisovanju izklopi.

⚠ Previdno

Med zapisovanjem datoteke ne izključite napajalnega kabla iz projektorja. Če izključite napajalni kabel, se projektor morda ne bo pravilno zagnal.

» Sorodne povezave

- "Obvestilo o napaki pri paketni nastavitev" [str.169](#)

Obvestilo o napaki pri paketni nastavitevi

Če pri paketni nastavitev pride do napake, vas na to opozorijo indikatorji na projektorju. Preverite stanje indikatorjev na projektorju in upoštevajte navodila v spodnji tabeli.

Stanje indikatorja	Težava in rešitev
 On/Standby Status Lamp Temp	<p>Datoteka za paketno nastavitev je morda poškodovana ali pa pogon USB morda ni pravilno priključen.</p> <p>Izključite pogon USB, izključite in nato znova priključite napajalni kabel projektorja ter poskusite znova.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lučka: oranžna – hitro utripa Temperatura: oranžna – hitro utripa

Stanje indikatorja	Težava in rešitev
 On/Standby Status Lamp Temp	<p>Nastavite morda niso bile zapisane in v vdelani programske opremi projektorja je morda prišlo do napake.</p> <p>Prenehajte uporabljati projektor in izključite napajalni vtič iz električne vtičnice. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.</p>



Težava in rešitev

Stanje indikatorja	Težava in rešitev
 On/Standby Status Lamp Temp	<p>Datoteka za paketno nastavitev je morda poškodovana ali pa pogon USB morda ni pravilno priključen.</p> <p>Izključite pogon USB, izključite in nato znova priključite napajalni kabel projektorja ter poskusite znova.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lučka: oranžna – hitro utripa Temperatura: oranžna – hitro utripa

Vzdrževanje projektorja

Objektiv projektorja, zračne filtre in odprtine boste morda morali občasno očistiti, da preprečite pregrevanje projektorja zaradi oviranega prezračevanja.

Edini deli, ki jih lahko zamenjate sami, so žarnica, zračni filter in bateriji daljinskega upravljalnika. Če je treba zamenjati druge dele, se obrnite na podjetje Epson ali pooblaščenega serviserja Epson.

Opozorilo

Pred čiščenjem katerega koli dela izklopite projektor in izključite napajalni kabel. Ne odpirajte pokrova na projektorju, razen če je to posebej razloženo v tem priročniku. Nevarne električne napetosti v projektorju lahko povzročijo hude poškodbe.

» Sorodne povezave

- "Čiščenje objektiva" [str.171](#)
- "Čiščenje ohišja projektorja" [str.172](#)
- "Vzdrževanje zračnih filtrov in odprtin" [str.173](#)
- "Vzdrževanje žarnice projektorja" [str.175](#)
- "Zamenjava baterij daljinskega upravljalnika" [str.182](#)

Redno čistite objektiv projektorja oziroma z njegove površine redno odstranjujte prah ali madeže.

- Prah ali madeže odstranite tako, da objektiv nežno obrišete s papirjem za čiščenje objektiva.
- Za odstranjevanje trdovratnih madežev navlažite mehko krpo, ki ne pušča vlaken, s čistilom za objektiv in ga nežno obrišite. Neposredno na objektiv ne nanašajte nobene tekočine.

Opozorilo

Objektiva ne čistite s čistili, ki vsebujejo vnetljive pline. Toplota, ki jo ustvari žarnica projektorja, lahko zaneti požar.

Pozor

Objektiva ne čistite s čistili za steklo ali z grobimi materiali ter ga ne izpostavljajte udarcem, saj ga lahko v nasprotnem primeru poškodujete. Ne uporabljajte pločevink s stisnjениm zrakom, saj lahko ti plini pustijo vnetljive ostanke.

Pred čiščenjem ohišja projektorja izklopite projektor in izključite napajalni kabel.

- Prah in umazanijo odstranite z mehko in suho krpo, ki ne pušča vlaken.
- Trdovratno umazanijo odstranite z mehko krpo, navlaženo z vodo in blagim milom. Neposredno na projektor ne nanašajte nobene tekočine.

Pozor

Za čiščenje ohišja projektorja ne uporabljajte alkohola, benzena, razredčila za barve ali drugih kemikalij. Ta lahko poškodujejo ohišje. Ne uporabljajte pločevink s stisnjениm zrakom, saj lahko ti plini pustijo vnetljive ostanke.

Za vzdrževanje projektorja je pomembno redno vzdrževati filtre. Ko se prikaže sporočilo, da se je temperatura v projektorju močno dvignila, očistite zračni filter. Priporočamo, da te dele očistite vsaj enkrat na tri mesece. Čistite jih bolj pogosto, če uporabljate projektor v zelo prašnem okolju.

Pozor

Če vzdrževanja ne izvajate redno, vas bo projektor Epson opozoril, ko se temperatura v projektorju močno poviša. Ne čakajte z vzdrževanjem toliko časa, da se prikaže to opozorilo, saj lahko dolgotrajna izpostavljenost visokim temperaturam skrajša življenjsko dobo projektorja ali žarnice.

» Sorodne povezave


- "Čiščenje zračnega filtra in odprtin" [str.173](#)
- "Zamenjava zračnega filtra" [str.173](#)

Čiščenje zračnega filtra in odprtin

Očistite zračni filter projektorja ali odprtine, če se te umažejo ali če se prikaže sporočilo, da jih je treba očistiti.

1 Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.

2 Nežno odstranite prah z majhnim sesalnikom, primernim za sesanje računalnikov, ali z zelo mehko krtačko (na primer s čopičem).



Odstranite zračni filter, da boste lahko očistili obe strani. Zračnega filtra ne splakujte z vodo in ga ne čistite z detergenti ali topili.

Pozor

Ne uporablajte pločevink s stisnjениm zrakom. Plini v njem lahko pustijo vnetljive ostanke ali v optiko projektorja ali druga občutljiva področja potisnejo prah ali majhne delce.

3

Če je prah težko odstraniti ali je zračni filter poškodovan, ga zamenjajte.

Zamenjava zračnega filtra


Zračni filter morate zamenjati v teh primerih:

- Po čiščenju zračnega filtra se prikaže sporočilo, da ga morate očistiti ali zamenjati
- Zračni filter je strgan ali poškodovan


Zračni filter lahko zamenjate, ko je projektor nameščen na strop ali mizo.

1 Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.

- 2** Drsno premaknite zapah pokrova zračnega filtra in odprite pokrov zračnega filtra.




- 3** Izvlecite zračni filter iz projektorja.



Rabljene zračne filtre odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
• Okvir filtra: polipropilen
• Filter: polipropilen

- 4** Novi zračni filter vstavite v projektor, kot je prikazano, in ga nežno potisnite, da se zaskoči.



- 5** Zaprite pokrov zračnega filtra.

- » **Sorodne povezave**
• "Nadomestni deli" str.201


Projektor beleži število ur uporabe žarnice in prikaže informacije o tem v sistemu menija projektorja.

V spodnjih primerih žarnico čim prej zamenjajte:

- Projicirana slika potemni ali pa se njena kakovost poslabša
- Ko vklopite projektor, se prikaže sporočilo, da morate zamenjati žarnico (sporočilo se prikaže 100 ur pred pričakovanim koncem življenske dobe žarnice in je prikazano 30 sekund)



- Indikator napajanja na projektorju utripa modro, indikator žarnice pa utripa oranžno.



Pozor

- Če žarnico uporabljate še po poteku obdobja zamenjave, se poveča možnost, da žarnica eksplodira. Ko se prikaže sporočilo za zamenjavo žarnice, jo čim prej zamenjajte, tudi če še deluje.
- Projektorja ne izklopite in nato takoj znova vklopite večkrat zaporedno. Pogosto vklapljanje in izklapljanje projektorja lahko skrajša življenjsko dobo žarnice.
- Žarnica lahko potemni ali preneha delovati, preden se prikaže sporočilo z opozorilom za žarnico, kar je odvisno od lastnosti žarnice in načina uporabe. Vedno imejte rezervno žarnico na zalogi, če jo boste potrebovali.
- Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih žarnic Epson. Uporaba neoriginalnih žarnic lahko vpliva na kakovost in varnost projekcije. Kakršna koli škoda ali okvara zaradi uporabe neoriginalnih žarnic morda ni zajeta v garancijo družbe Epson.

» Sorodne povezave

- "Zamenjava žarnice" [str.176](#)
- "Ponastavitev časovnika žarnice" [str.181](#)
- "Specifikacije projektorja" [str.208](#)

Zamenjava žarnice

Žarnico lahko zamenjate tudi, ko je projektor nameščen na mizi ali na strop.

Opozorilo


- Pred zamenjavo žarnice počakajte, da se popolnoma ohladi, da preprečite telesne poškodbe.
- Žarnice nikoli ne razstavljajte in ne spreminjajte. Če razstavljeni ali preurejeni žarnici namestite v projektor, lahko pride do požara, električnega udara ali druge škode oz. telesnih poškodb.

3

Z izvijačem, ki je priložen nadomestni žarnici, odvijte vijak, s katerim je pritrjen pokrov žarnice.

Opozorilo


Žarnica se lahko ob zamenjavi zdrobi. Pri zamenjavi žarnice na projektorju, ki visi s stropa, vedno predvidevajte, da je žarnica počila, zato stojte ob pokrovu žarnice in ne pod njim. Previdno odstranite pokrov žarnice. Pri odstranjevanju pokrova žarnice bodite previdni, da se ne poškodujete z drobcem stekla. Če drobci stekla pridejo v stik z očmi ali ustimi, takoj obiščite zdravnika.



1 Izklopite projektor in izključite napajalni kabel.


2 Vsaj eno uro počakajte, da se žarnica projektorja ohladi.

4 Izvlecite pokrov žarnice in ga dvignite.




5 Odvijte vijke, s katerimi je žarnica pritrjena na projektor. Vijaki se ne odvijejo do konca.

- EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG:




- EB-2140W/EB-2040:




6

Odstranite žarnico.

- EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG:Dvignite ročico žarnice in žarnico nežno izvlecite iz projektorja.



- EB-2140W/EB-2040: Primite dvignjeni del žarnice in žarnico nežno izvlecite iz projektorja.






- Če med odstranjevanjem opazite, da je žarnica počena, jo zamenjajte z novo ali pa se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
- Žarnice v tem izdelku vsebujejo živo srebro (Hg). Oglejte si lokalne zakone in predpise v zvezi z odlaganjem in recikliranjem. Ne odvrzite v smeti.


7

Namestite novo žarnico.

- EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG: V projektor nežno vstavite novo žarnico. Če je ne morete vstaviti zlahka, se prepričajte, da je pravilno obrnjena. Ročico pritisnite navzdol.



- EB-2140W/EB-2040: V projektor nežno vstavite novo žarnico. Če je ne morete vstaviti zlahka, se prepričajte, da je pravilno obrnjena.




Pozor


Ne dotikajte se stekla na žarnici, da se izognete prezgodnji okvari žarnice.

8 Žarnico močno potisnite navznoter in privijte vijke, da jo pritrdite.


- EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG:



- EB-2140W/EB-2040:



9 Zamenjajte pokrov žarnice in privijte vijak, da ga pritrdite.





- Prepričajte se, da je pokrov žarnice dobro nameščen in da se žarnica ne bo vklopila.
- Pokrova žarnice ne poskusite zamenjati s prekomerno silo in se prepričajte, da pokrov žarnice ni poškodovan.

Časomer porabe žarnice ponastavite na nič za beleženje porabe nove žarnice.

» Sorodne povezave

- "Nadomestni deli" [str.201](#)

Ponastavitev časovnika žarnice

Po zamenjavi žarnice projektorja morate ponastaviti časovnik žarnice, da izbrišete sporočilo o zamenjavi žarnice in omogočite pravilno beleženje porabe žarnice.



Časovnik žarnice ne ponastavite, če žarnice niste zamenjali, da se izognete netočnim informacijam o porabi žarnice.



1 Vklopite projektor.

2 Pritisnite gumb [Menu] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.

3 Izberite meni **Ponastavi** in pritisnite [Enter].

4

Izberite **Pon. št. ur del. žarn.** in pritisnite [Enter].



Prikaže se opozorilo, ali želite ponastaviti ure žarnice.

5

Izberite **Da** in pritisnite [Enter].

6


Pritisnite [Menu] ali [Esc] za izhod iz menijev.

V daljinskem upravljalniku sta dve alkalni ali manganovi bateriji AA. Bateriji zamenjajte takoj, ko se izpraznita.

Pozor


Pred uporabo baterij preberite priročnik *Varnostna opozorila*.

- 1 Odstranite pokrov baterije, kot je prikazano na sliki.



- 2 Odstranite stari bateriji.


- 3 Vstavite bateriji s + in – delom v prikazanih smereh.



Opozorilo

Preverite položaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepričajte, da sta bateriji pravilno vstavljeni. Če baterij ne uporabljate pravilno, lahko eksplodirajo ali začne iz njih iztekatи tekočina, kar lahko povzroči požar, telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.

- 4 Namestite pokrov baterije in nanj pritisnite, da se zaskoči na mestu.



Odpravljanje težav

Če prihaja do težav z uporabo projektorja, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Težave s projekcijo" [str.184](#)
- "Stanje indikatorjev projektorja" [str.185](#)
- "Uporaba prikazane pomoči projektorja" [str.187](#)
- "Odpravljanje težav s sliko in zvokom" [str.188](#)
- "Odpravljanje težav z delovanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika" [str.194](#)
- "Odpravljanje težav z omrežjem" [str.196](#)

Če projektor ne deluje pravilno, ga izklopite in izključite ter znova vključite in vklopite.

Če težave niste odpravili, preverite to:


- Indikatorji na projektorju vas lahko opozarjajo na morebitno težavo.
- Sistem pomoči projektorja lahko prikaže informacije o pogostih težavah.
- Rešitve v tem priročniku vam lahko pomagajo pri odpravljanju številnih težav.

Če težave ne morete odpraviti z nobeno od teh rešitev, se za tehnično podporo obrnite na podjetje Epson.

Indikatorji na projektorju označujejo stanje projektorja in vas opozorijo, kadar pride do težave. Preverite stanje in barvo indikatorjev ter poiščite rešitev v spodnji tabeli.



- Če indikatorji utripajo po vzorcu, ki ni naveden v spodnji tabeli, izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na družbo Epson.



Stanje projektorja

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: sveti modro Stanje: sveti modro Lučka: ne sveti Temp.: ugasnjena	Običajno delovanje.
Napajanje: sveti modro Stanje: utripa modro Lučka: ne sveti Temp.: ugasnjena	Segrevanje ali izkapljanje. Med ogrevanjem počakajte približno 30 sekund, da se prikaže slika. Med ogrevanjem in izkapljanjem so vsi gumbi onemogočeni.
Napajanje: sveti modro Stanje: ugasnjena Lučka: ne sveti Temp.: ugasnjena	Stanje pripravljenosti, mirovanje ali nadzor. Ko pritisnete gumb za vklop/izklop, se projekcija začne.
Napajanje: utripa modro Stanje: ugasnjena Lučka: ne sveti Temp.: ugasnjena	Priprava na nadzorovanje in vse funkcije so onemogočene.
Napajanje: utripa modro Stanje: stanje indikatorja se spreminja Žarnica: stanje indikatorja se spreminja Temperatura: utripa oranžno	Projektor je prevroč. <ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da zračni filtri in odprtine niso zamašeni zaradi prahu ozziroma jih ne blokirajo bližnji predmeti. Očistite ali zamenjajte zračni filter. Prepričajte se, da temperatura okolja ni previsoka.

- Indikator vklopa/stanja pripravljenosti (napajanja)
- Indikator stanja
- Indikator za luč
- Indikator za temperaturo

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Lučka: ne sveti Temperatura: sveti oranžno	<p>Projektor se je pregrel in izklopil. Pet minut pustite izklopljenega, da se ohladi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prepričajte se, da zračni filtri in odprtine niso zamašeni zaradi prahu oziroma jih ne blokirajo bližnji predmeti. Očistite ali zamenjajte zračni filter. Če projektor uporabljate na visoki nadmorski višini, v meniju Razširjeno Vklopljeno Način visoke višine.  Razširjeno > Delovanje > Način visoke višine Če težave niste odpravili, izključite projektor in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Žarnica: sveti oranžno Temp.: ugasnjena	<p>Žarnica je okvarjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali je žarnica pregorela, počila ali pa je nepravilno vstavljenha. Žarnico po potrebi premestite ali zamenjajte. Očistite zračni filter. Če projektor uporabljate na visoki nadmorski višini, v meniju Razširjeno Vklopljeno Način visoke višine.  Razširjeno > Delovanje > Način visoke višine Če težave niste odpravili, izključite projektor in se za pomoč obrnite na podjetje Epson. <p>Težava s pokrovom žarnice.</p> <ul style="list-style-type: none"> Preverite, ali sta žarnica in pokrov žarnice pravilno nameščena. Če žarnica in pokrov žarnice nista pravilno nameščena, se žarnica ne vklopi.
Napajanje: utripa modro Stanje: stanje indikatorja se spreminja Žarnica: utripa oranžno Temperatura: stanje indikatorja se spreminja	Kmalu zamenjajte žarnico, da se izognete poškodbam. Prenehajte z uporabo projektorja.

Indikator in stanje	Težava in rešitve
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Lučka: ne sveti Temperatura: utripa oranžno	Ventilator ali senzor je okvarjen. Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Žarnica: utripa oranžno Temp.: ugasnjena	Notranja napaka projektorja. Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Žarnica: utripa oranžno Temperatura: utripa oranžno	Napaka sam. zaslone. Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
Napajanje: ugasnjena Stanje: utripa modro Žarnica: sveti oranžno Temperatura: sveti oranžno	Napaka napajanja (Ballast). Izklopite projektor, ga izključite in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.


► Sorodne povezave

- "Čiščenje zračnega filtra in odprtin" [str.173](#)
- "Zamenjava zračnega filtra" [str.173](#)
- "Zamenjava žarnice" [str.176](#)


Prek sistema pomoči projektorja lahko prikažete informacije, s katerimi boste lažje odpravili pogoste težave.

1 Vklopite projektor.

2 Pritisnite gumb [Home] na nadzorni plošči ali daljinskem upravljalniku.



3 Izberite **Pomoč** na zaslonu Začetni zaslonn.



Prikaže se meni pomoči.

4 S puščičnima gumboma gor in dol označite težavo, ki jo želite odpraviti.

[Pomoč]

Slika je premajhna. ⓘ
Projicirana slika ima trapezno obliko.
Barvni toni so nenavadni.
Ni zvoka ali pa je nastavljen prepotih.

5 Za ogled rešitev pritisnite [Enter].

6 Ko končate, izberite eno od teh dejanj.

- Če želite odpraviti še eno težavo, pritisnite [Esc].
- Če želite zapreti sistem pomoči, pritisnite gumb [Menu].

Če prihaja do težav s projicirano sliko ali zvokom, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Rešitve, ko ni prikazane slike" [str.188](#)
- "Rešitve, ko slika ni pravilna, s funkcijo USB Display" [str.189](#)
- "Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni signala«" [str.189](#)
- "Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni podprt«" [str.190](#)
- "Rešitve, ko je prikazan samo del slike" [str.190](#)
- "Rešitve, ko slika ni pravokotna" [str.190](#)
- "Rešitve, ko slika vsebuje motnje ali statiko" [str.191](#)
- "Rešitve, kadar je slika nerazločna ali zamegljena" [str.191](#)
- "Rešitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napačna" [str.192](#)
- "Rešitve za težave z zvokom" [str.192](#)
- "Rešitve, ko imena slikovnih datotek niso pravilno prikazana v PC Free" [str.193](#)

Rešitve, ko ni prikazane slike

Če ni prikazane slike, poskusite s temi rešitvami:

- Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite napajanje.
- Prepričajte se, da je pokrov objektiva popolnoma odprt.
- Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da preverite, ali je bila slika začasno izklopljena.
- Prepričajte se, da so vsi potrebni kabli čvrsto priključeni ter da so projektor in priključeni videoviri vklopljeni.
- Prepričajte se, da projicirana slika ni popolnoma črna (samo pri projiciranju računalniških slik).
- Prepričajte se, da so nastavitve menija projektorja pravilne.
- Pritisnite tipko za vklop/izklop projektorja, da ga vklopite iz stanja pripravljenosti ali mirovanja. Preverite tudi, če je priključeni računalnik v stanju spanja ali je na njem prikazan prazen ohranjevalnik zaslona.

- Za projiciranje slike iz vira, ki je priključen na vrata Computer2/Monitor Out, možnost **Vrata izhoda za zas.** v meniju **Razširjeno** nastavite na **Računalnik2**.

» Razširjeno > Delovanje > Vrata izhoda za zas.

- Preverite nastavitev v meniju **Signal** projektorja, da se prepričate, ali so pravilne za trenutni video vir.
- Prilagodite nastavitev **Svetlost** v meniju projektorja **Slika**.
- Izberite **Normalno** za nastavitev **Poraba energije**.

» ECO > Poraba energije

- Preverite nastavitev **Prek.** v meniju **Razširjeno** projektorja in se tako prepričajte, da je možnost za **Sporočila** nastavljena na **Vklapljen**.
- Če se projektor ne odziva na pritiske gumbov na nadzorni plošči, so gumbi morda zaklenjeni zaradi varnosti. Odklenite gume pod nastavijo **Zaklep delovanja** v meniju **Nastavitev** projektorja ali pa projektor vklopite prek daljinskega upravljalnika.

» Nastavitev > Nast. ključavnice > Zaklep delovanja

- Če se projektor ne odziva, ko pritisnete gume na daljinskem upravljalniku, se prepričajte, da so daljinski sprejemniki vklopljeni.
- Za slike, projicirane prek programa Windows Media Center, zmanjšajte velikost zaslona s celozaslonskega načina.
- Za slike, projicirane iz aplikacij, ki uporabljajo Windows DirectX, izklopite funkcije DirectX.
- Projektor morda ne bo mogel projicirati avtorsko zaščitenih videoposnetkov, ki jih predvajate na računalniku. Dodatne podrobnosti najdete v priročniku, priloženem računalniku.

» Sorodne povezave

- "Nastavite vhodnega signala - meni Signal" [str.144](#)
- "Nastavite kakovosti slike - meni Slika" [str.142](#)
- "Nastavite za namestitev projektorja - meni ECO" [str.161](#)
- "Nastavite za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Odklepanje gumbov projektorja" [str.98](#)

Rešitve, ko slika ni pravilna, s funkcijo USB Display

Če ob uporabi funkcije USB Display slika ni prikazana ali je ta prikazana nepravilno, poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Pritisnite gumb [USB] na daljinskem upravljalniku.
 - Prepričajte se, da je programska oprema Epson USB Display pravilno nameščena. Po potrebi jo namestite ročno.
 - V sistemu OS X izberite ikono **USB Display** v mapi **Dock**. Če ikona ni prikazana v vrstici **Dock**, dvokliknite **USB Display** v mapi **Programi**.
- Če izberete **Izhod** iz menija ikone **USB Display** v **Dock**, se USB Display ne zažene samodejno po povezavi kabla USB.
- Za slike, projicirane prek programa Windows Media Center, zmanjšajte velikost zaslona s celozaslonskega načina.
 - Za slike, projicirane iz aplikacij, ki uporabljajo Windows DirectX, izklopite funkcije DirectX.
 - Če kazalec miške utripa, v računalniškem programu **Nastavitve Epson USB Display** izberite možnost **Omogoči, da bo premikanje kazalca miške bolj enakomerno**.
 - Izklopite nastavitev **Prenesi okno v plasteh** v programu **Nastavitve Epson USB Display** v računalniku.
 - Če pri projektorjih z ločljivostjo WUXGA (1920×1200) med projekcijo spremenite računalniško ločljivost, lahko poslabšate delovanje in kakovost videoposnetkov.

»Sorodne povezave

- "Priklučitev na računalnik za video in zvok prek vrat USB" [str.23](#)

Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni signala«

Če se prikaže sporočilo "Ni signala", poskusite z naslednjimi rešitvami:

- Pritisnite gumb [Source Search] in počakajte nekaj sekund, da se prikaže slika.

- Vklopite priključeni računalnik ali videovir in po potrebi pritisnite gumb »Predvajaj« za začetek predstavitve.
- Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
- Videovir priključite neposredno na projektor.
- Če projicirate iz prenosnika, se prepričajte, da je nastavljen za prikaz na zunanjem monitorju.
- Prepričajte se, da priključeni računalnik ni v stanju mirovanja.
- Po potrebi izklopite projektor in priključeni računalnik ali videovir in ju nato znova vklopite.
- Če projicirate iz vira HDMI, zamenjajte kabel HDMI s krajšim kablom.

»Sorodne povezave

- "Prikaz s prenosnika" [str.189](#)
- "Prikaz s prenosnika Mac" [str.190](#)

Prikaz s prenosnika

Če je pri projiciranju s prenosnika prikazano sporočilo "Ni signala", morate prenosnik nastaviti za prikaz na zunanjem monitorju.

- 1 Pritisnite in držite tipko **Fn** na prenosniku, nato pa pritisnite tipko, na kateri je nalepljena ikona monitorja ali **CRT/LCD**. (Podrobnosti najdete v priročniku za prenosnik.) Počakajte nekaj sekund, da se prikaže slika.
- 2 Za prikaz na monitorju prenosnika in projektorju ponovno pritisnite isti dve tipki.
- 3 Če prenosnik in projektor ne prikazuje istih dveh slik, preverite pripomoček Windows **Prikaz** in se prepričajte, da so vrata zunanjega monitorja omogočena, način razširjenega namizja pa je onemogočen. (Navodila najdete računalniku ali v priročniku za Windows.)
- 4 Po potrebi preverite nastavitev video kartice in možnost več prikazov nastavite na **Klon** ali **Zrcaljenje**.

Prikaz s prenosnika Mac

Če je pri projiciranju s prenosnika Mac prikazano sporočilo "Ni signala", morate prenosnik nastaviti za zrcalni prikaz. (Podrobnosti najdete v priročniku za prenosnik.)

- 1** Odprite pripomoček **Nastavitev sistema** in izberite **Prikazi**.
- 2** Po potrebi izberite možnost **Prikaz** ali **Barvni LCD**.
- 3** Kliknite zavihek **Uredi** ali **Ureditev**.
- 4** Izberite **Zrcalni prikazi**.

Rešitve, ko se prikaže sporočilo »Ni podprto«

Če se prikaže sporočilo "Ni podprto", poskusite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da je v meniju **Signal** projektorja izbran pravilni vhodni signal.
- Prepričajte se, da ločljivost računalniškega prikaza ne presega ločljivosti projektorja in frekvenčnih omejitev. Po potrebi izberite drugo ločljivost prikaza za vaš računalnik. (Podrobnosti najdete v priročniku za računalnik.)

» Sorodne povezave

- "Nastavite vhodnega signala - meni Signal" [str.144](#)
- "Podprte ločljivosti monitorjev" [str.206](#)

Rešitve, ko je prikazan samo del slike

Če je prikazan samo del računalniške slike, poskusite s temi rešitvami:

- Pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku, da optimizirate signal slike.
- Poskusite nastaviti položaj slike z nastavitevijo **Položaj** v meniju **Signal** projektorja.

- Pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku za izbiro drugega razmerja gledišča slike.
- Spremenite nastavitev **Ločljivost** v meniju **Signal** projektorja v skladu s signalom za priključeno opremo.
- Če ste sliko povečali ali pomanjšali z gumbi [E-Zoom], pritiskajte gumb [Esc], dokler se projektor ne vrne na polni prikaz.
- Preverite nastavitev računalniškega prikaza, da onemogočite dvojni prikaz in nastavite ločljivost v omejitvah projektorja. (Podrobnosti najdete v priročniku za računalnik.)
- Preverite ločljivost, ki je dodeljena predstavitvenim datotekam, da preverite, ali so bile ustvarjene za različne ločljivosti. (Podrobnosti najdete v pomoči za programsko opremo.)
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilni način projiciranja. To ločljivost lahko izberete z nastavitevijo **Projekcija** v meniju projektorja **Razširjeno**.

» Sorodne povezave

- "Nastavite vhodnega signala - meni Signal" [str.144](#)
- "Nastavite za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Podprte ločljivosti monitorjev" [str.206](#)

Rešitve, ko slika ni pravokotna

Če projicirana slika ni enakomerno pravokotna, poskusite s temi rešitvami:

- Projektor postavite neposredno pred središče zaslona, pri čemer ga čim bolj pravokotno poravnajte.
- Samodejno prilagoditev vklopite v meniju projektorja **Nastavitev**. Projektor samodejno popravi sliko vsakič, ko premaknete projektor.
-  **Nastavitev > Keystone > Keystone-v/n > Samod. H/V sklepnik**
-  **Nastavitev > Keystone > Keystone-v/n > Avto Keystone - navp**
- Pritisnite gumb [Screen Fit] in na zaslonskem prikazu prilagodite obliko slike (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

- V meniju projektorja **Nastavitve** vklopite drsnik za vodoravno trapezno popačenje. Nato drsnik nastavljamte toliko časa, dokler slika ni enakomerno pravokotna (EB-2140W/EB-2040).
☛ **Nastavitve > Keystone > Keystone-v/n > Ročica za vod. Key.**
- Če ste višino projektorja nastavili z nožicami projektorja, pritisnjte gumbke keystone na projektorju za nastavitev oblike slike.
- Prilagodite nastavitev Quick Corner, da popravite obliko slike.
☛ **Nastavitve > Keystone > Quick Corner**

» Sorodne povezave

- "Samod. H/V sklepnik" [str.47](#)
- "Avto Keystone - navp" [str.47](#)
- "Samodejno prilagajanje oblike slike s funkcijo Screen Fit" [str.48](#)
- "Popravljanje oblike slik z gumbi Keystone" [str.50](#)
- "Popravljanje oblike slike z nastavitojo Quick Corner" [str.51](#)
- "Popravljanje oblike slike z drsnikom za vodoravno trapezno popačenje" [str.49](#)

Rešitve, ko slika vsebuje motnje ali statiko

Če projicirana slika vsebuje elektronske motnje (šum) ali statiko, poskusite s temi rešitvami:

- Preverite kable, s katerimi je računalnik ali videovir priključen na projektor. Ti morajo biti:
 - ločeni od napajalnega kabla, da preprečite motnje
 - čvrsto priključeni na obeh koncih
 - ne priključeni na podaljšek
- Preverite nastavitev v meniju **Signal**, da se prepričate, ali so pravilne za video vir.
- Prilagodite nastavitev za možnosti **Razpletanje** in **Zmanjšanje šuma** v meniju **Slika**, če je to na voljo pri izbranem videoviru.
☛ **Slika > Dodatno > Razpletanje**
☛ **Slika > Izboljšava slike > Zmanjšanje šuma**

- Izberite računalniško ločljivost videa in hitrost osveževanja, ki sta združljivi s projektorjem.
- Če projicirate z računalnika, pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku za samodejno prilagoditev nastavitev **Sledenje** in **Sinhronizacija**. Če slike niso pravilno prilagojene, ročno prilagodite nastavitev **Sledenje** in **Sinhronizacija** v meniju projektorja **Signal**.
- Izberite **Avtomatično** za nastavitev **Ločljivost** v meniju **Signal** projektorja.
- Če ste obliko slike prilagodili s krmilniki projektorja, poskusite znižati nastavitev **Ostrina** v meniju **Slika** za izboljšanje kakovosti slike.
- Če ste priključili podaljšek, poskusite projicirati brez njega, da preverite, če je ta povzročil motnje signala.
- Če uporabljate funkcijo USB Display, izklopite nastavitev **Prenesi okno v plaste** v programu **Nastavitve Epson USB Display** v računalniku.

» Sorodne povezave

- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" [str.144](#)
- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.142](#)
- "Podprtje ločljivosti monitorjev" [str.206](#)

Rešitve, kadar je slika nerazločna ali zamegljena

Če je projicirana slika nerazločna ali zamegljena, poskusite s temi rešitvami:

- Prilagodite ostrino slike.
- Očistite objektiv projektorja.



Če želite preprečiti kondenzaciji na objektivu, ko ga prinesete v topel prostor iz hladnega okolja, počakajte, da se projektor pred uporabo ogreje na sobno temperaturo.

- Projektor namestite dovolj blizu zaslona.
- Projektor namestite tako, da prilagajanje kota keystone ni tako širok, da bi popačil sliko.
- Ko uporabljate funkcijo Screen Fit, projektor namestite na ustrezno razdaljo od zaslona ali pa ročno prilagodite obliko slike (EB-2265U/EB-2255U/EB-

- 2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
- Samodejno prilagoditev vklopite v meniju projektorja **Nastavitve**.
 - ☛ **Nastavitve > Keystone > Keystone-v/n > Samod. H/V sklepnik**
 - ☛ **Nastavitve > Keystone > Keystone-v/n > Avto Keystone - navp**
- Prilagodite nastavitev **Ostrina** v meniju **Slika** projektorja, da izboljšate kakovost slike.
- Če projicirate z računalnika, pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku za samodejno prilagajanje nastavitev sledenja in sinhronizacije. Če ostanejo vidni trakovi ali je slika zbledela, na zaslonu prikažite enakomerno vzorčasto sliko in ročno prilagodite nastavitev **Sledenje in Sinhronizacija** v meniju projektorja **Signal**.
- Če projicirate z računalnika, uporabite nižjo ločljivost ali pa izberite ločljivost, ki se ujema s privzeto ločljivostjo projektorja.

» Sorodne povezave

- "Samod. H/V sklepnik" [str.47](#)
- "Avto Keystone - navp" [str.47](#)
- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" [str.144](#)
- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.142](#)
- "Podprtje ločljivosti monitorjev" [str.206](#)
- "Ostrenje slike z obročem za ostrenje" [str.55](#)
- "Čiščenje objektiva" [str.171](#)

Rešitve, kadar so barve na sliki ali njena svetlost napačna

Če je projicirana slika pretemna ali presvetla ali pa so barve napačne, poskusite s temi rešitvami:

- Pritisnite gumb [Color Mode] na daljinskem upravljalniku, da preizkusite različne barvne načine za sliko in okolje.
- Preverite nastavitev video vira.

- Nastavite razpoložljive nastavitev v meniju projektorja **Slika** za trenutni vhodni vir, kot je **Svetlost**, **Kontrast**, **Obarvanost**, **Temp. barve** in/ali **Barvna zasičenost**.
- Prepričajte se, da ste izbrali nastavitev za **Vhodni signal** ali **Video signal** v meniju **Signal** projektorja, če je ta na voljo za vaš vir slik.
 - ☛ **Signal > Dodatno > Vhodni signal**
 - ☛ **Signal > Dodatno > Video signal**
- Prepričajte se, da ste izbrali pravilno nastavitev **Gama** ali **RGBCMY** v meniju projektorja **Slika**.
 - ☛ **Slika > Dodatno**
- Prepričajte, se, da so vsi kabli čvrsto priključeni na projektor in videonapravo. Če ste priključili dolge kable, poskusite priključiti kraje.
- Če za nastavitev **Poraba energije** uporabljate ECO, poskusite izbrati **Normalno**.
 - ☛ **ECO > Poraba energije**



Na visokih nadmorskih višinah ali lokacijah, ki so podvržene visokim temperaturah, slika lahko potemni in ni mogoče izvesti nastavitev za **Poraba energije**.

- Projektor namestite dovolj blizu zaslona.
- Če slika postaja vedno temnejša, boste morda kmalu morali zamenjati žarnico projektorja.

» Sorodne povezave

- "Barvni način" [str.60](#)
- "Nastavitve vhodnega signala - meni Signal" [str.144](#)
- "Nastavitve kakovosti slike - meni Slika" [str.142](#)
- "Nastavitve za namestitev projektorja - meni ECO" [str.161](#)

Rešitve za težave z zvokom

Če zvoka ni ali pa je glasnost prenizka ali previsoka, poskusite s temi rešitvami:

- Prilagodite nastavitev glasnosti projektorja.

- Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da nadaljujete s predvajanjem videa ali zvoka, če sta bila začasno zaustavljena.
- Preverite računalnik ali videovir, da se prepričate, da je glasnost vklopljena in je zvočni izhod nastavljen na ustrezен vir.
- Izključite zvočni kabel in ga nato znova priključite.
- Preverite kabelske priključke med projektorjem in videovirom.
- Če ne slišite zvoka iz vira HDMI, priključeno napravo nastavite na izhod PCM.
- Prepričajte se, da imajo priključeni zvočni kabli oznako »Brez upora«.
- Če uporabljate funkcijo USB Display, vklopite nastavitev **Izhodni zvok iz projektorja** v programu **Nastavite Epson USB Display** v računalniku.
- Izberite pravilni avdio vhod pod nastavitvijo **A/V nastavitev** v meniju **Razširjeno** projektorja.
- Če ste projektor priključili na računalnik Mac s kablom HDMI, preverite, ali računalnik Mac podpira predvajanje zvoka prek vrat HDMI. Če ga ne podpira, morate priključiti zvočni kabel.
- Če želite uporabiti priključeni avdio vir, ko je projektor izklopljen, možnost **V pripravljenosti** nastavite na **Komunik. vklop.** v meniju **ECO** projektorja in se prepričajte, da so možnosti za **A/V nastavitev** pravilno nastavljene v meniju **Razširjeno** projektorja.
- Če je glasnost v računalniku nastavljena na najmanjo raven, v projektorju pa na najvišjo raven, je lahko zvok popačen. Povišajte glasnost v računalniku in zmanjšajte glasnost v projektorju. (Če uporabljate EasyMP Multi PC Projection ali USB Display.)

► Sorodne povezave

- "Povezave projektorja" [str.23](#)
- "Nastavite za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Nastavite za namestitev projektorja - meni ECO" [str.161](#)
- "Upravljanje glasnosti z gumbi za glasnost" [str.66](#)

Rešitve, ko imena slikovnih datotek niso pravilno prikazana v PC Free

Če so imena datotek daljša od območja prikazovanja ali vključujejo nepodprtne simbole, lahko imena datotek skrajšate ali spremenite v PC Free. Skrajšajte ali spremenite ime datoteke.

Če prihaja do težav z upravljanjem projektorja ali daljinskega upravljalnika, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

► Sorodne povezave

- "Rešitve za težave z vklopom ali izklopom projektorja" [str.194](#)
- "Rešitve za težave z daljinskim upravljalnikom" [str.194](#)
- "Rešitve za težave z geslom" [str.195](#)
- "Rešitev, če se prikaže sporočilo »Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna«" [str.195](#)
- "Rešitve za težave s funkcijo Predstavitelj potez" [str.195](#)

Rešitve za težave z vklopom ali izklopom projektorja

Če se projektor ne vklopi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop ali se nepričakovan izklopi, poskusite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da je napajalni kabel čvrsto priključen na projektor in delujejoč električno vtičnico.
- Gumbi projektorja so iz varnostnih razlogov morda zaklenjeni. Odklenite gumbe pod nastavljivo **Zaklep delovanja** v meniju **Nastavitev** projektorja ali pa projektor vklopite prek daljinskega upravljalnika.
 **Nastavitev > Nast. ključavnice > Zaklep delovanja**
- Morda je okvarjen napajalni kabel. Izključite kabel in se za pomoč obrnite na podjetje Epson.
- Če se žarnica projektorja nepričakovan izklopi, je morda po obdobju neaktivnosti preklopila v stanje mirovanje. Projektor aktivirajte s kakršnim koli dejanjem. Za izklop mirovanja izberite **Izklopljeno** za nastavitev **Mirovanje** v meniju **ECO** projektorja.
- Če se žarnica projektorja nepričakovan izklopi, je morda omogočen časovnik za izklop slike in zvoka. Če želite izklopiti časovnik za izklop slike in zvoka, izberite **Izklopljeno** kot nastavitev za **Časovnik izklopa A/V** v meniju **ECO** projektorja.
- Če se žarnica projektorja nepričakovan izklopi, je morda omogočen časomer pokritja leče. Če želite izklopiti časomer pokritja leče, izberite **Izklopljeno** kot nastavitev za **Časomer pokritja leče** v meniju **ECO** projektorja.

- Če se žarnica projektorja izklopi in če indikator stanja utripa, indikator za temperaturo pa sveti, se je projektor pregrel in izkloplil.
- Če s tipko za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ni mogoče vklopiti projektorja, preverite bateriji in se prepričajte, da je na voljo vsaj eden izmed oddaljenih sprejemnikov v nastavljivi **Oddaljen sprejemnik** v meniju **Nastavitev**.
- Glede na nastavitev projektorja lahko ventilatorji delujejo tudi v stanju pripravljenosti. Ventilator lahko povzroči nepričakovani zvok, ko se računalnik prebudi iz stanja pripravljenosti. To ni okvara.

► Sorodne povezave

- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni ECO" [str.161](#)
- "Stanje indikatorjev projektorja" [str.185](#)
- "Nastavitev funkcij projektorja - meni Nastavitev" [str.146](#)
- "Odklepanje gumbov projektorja" [str.98](#)

Rešitve za težave z daljinskim upravljalnikom

Če se projektor ne odziva na ukaze daljinskega upravljalnika, poskusite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da sta bateriji daljinskega upravljalnika pravilno vstavljeni in napolnjeni. Bateriji po potrebi zamenjajte.
- Prepričajte se, da daljinski upravljalnik uporabljate pod kotom, primernim za sprejem, in na ustrezen razdalji od projektorja.
- Prepričajte se, da se projektor ne segreva in ne izklaplja.
- Preverite, ali se je gumb na daljinskem upravljalniku zataknil in tako povzročil preklop v mirovanje. Gumb sprostite, da daljinski upravljalnik preklopi iz mirovanja.
- Močna fluorescentna svetloba, neposredna sončna svetloba ali signali infrardeče naprave lahko povzročajo motnje pri oddaljenih sprejemnikih projektorja. Zasenčite luči ali pa projektor umaknite s sonca ali od opreme, ki povzroča motnje.
- Preverite, ali je v meniju projektorja **Nastavitev** v nastavljivi **Oddaljen sprejemnik** na voljo vsaj eden od oddaljenih sprejemnikov.

- Če je nastavitev **Oddaljen sprejemnik** onemogočena, pritisnite in vsaj 15 sekund držite gumb [Menu] v daljinskem upravljalniku, da ponastavite privzeto nastavitev.
- Če ste projektorju dodelili številko ID za upravljanje več projektorjev z daljinskim upravljalnikom, boste morda morali preveriti ali spremeniti nastavljeni ID.
- Če daljinski upravljalnik izgubite, lahko pri podjetju Epson naročite novega.

»Sorodne povezave

- "Uporaba daljinskega upravljalnika" [str.33](#)
- "Nastavitev funkcij projektorja - meni Nastavitev" [str.146](#)
- "Izbira projektorja, ki ga želite upravljati" [str.91](#)
- "Zamenjava baterij daljinskega upravljalnika" [str.182](#)

Rešitve za težave z gesлом

Če ne morete vnesti ali ste ga pozabili, poskusite s temi reštvami:

- Morda ste zaščito z geslom vklopili, preden ste nastavili geslo. Z daljinskim upravljalnikom vnesite **0000**.
- Če ste prevečkrat vnesli nepravilno geslo in se prikaže sporočilo s šifro zahteve, zabeležite šifro in se obrnite na podjetje Epson. Za pomoč pri odklepanju projektorja morate posredovati šifro zahteve in dokaz o lastništvu.
- Če izgubite daljinski upravljalnik, ne morete vnesti gesla. Pri podjetju Epson naročite novega.

Rešitev, če se prikaže sporočilo »Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna«

Če se prikaže sporočilo "Baterija za ohranjanje časa je skoraj prazna", se obrnite na družbo Epson za pomoč.

Rešitve za težave s funkcijo Predstavitelj potez

Če funkcija Predstavitelj potez ne deluje pravilno, poskusite naslednje rešitve:

- Preverite, če je kabel USB čvrsto priključen na računalnik in projektor,
- Izberite **Normalno** za nastavitev **Poraba energije**.
 **ECO > Poraba energije**
- Zatemnite luči v prostoru. Prepričajte se, da projicirana površina ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali drugim virom svetle osvetlitve.
- Preverite, ali je osvetlitev prostora stabilna.

Če prihaja do težav z uporabo projektorja v omrežju, si oglejte rešitve v teh poglavjih.

» Sorodne povezave

- "Rešitve, ko brezžična avtentikacija ni uspešna" [str.196](#)
- "Rešitve, če do projektorja ne morete dostopati prek spletja" [str.196](#)
- "Rešitve, ko ni mogoče prejemati e-poštnih opozoril v omrežju" [str.196](#)
- "Rešitve, kadar slika vsebuje statiko med omrežno projekcijo" [str.197](#)
- "Rešitve, ko se ne morete povezati s Screen Mirroring" [str.197](#)
- "Rešitve, ko slika ali zvok vsebujeta statiko med povezavo Screen Mirroring" [str.197](#)

Rešitve, ko brezžična avtentikacija ni uspešna

Če imate težave z avtentikacijo, poskusite z naslednjimi rešitvami (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG):

- V kolikor so brezžične nastavitev pravilne, a avtentikacija ni uspešna, boste morda morali nadgraditi nastavitev **Datuma in časa** v meniju **Razširjeno**.

» Razširjeno > Delovanje > Datum in čas

- Preverite nastavitev **Varnost** v meniju **Omrežje**.

» Omrežje > Konfiguracija omrežja > Brezžični LAN

» Sorodne povezave

- "Nastavitev za namestitev projektorja - meni Razširjeno" [str.148](#)
- "Meni »Omrežje« – meni »Brezžični LAN«" [str.154](#)

Rešitve, če do projektorja ne morete dostopati prek spletja

Če do projektorja ne morete dostopati prek spletnega brskalnika, se prepričajte, da uporabljate pravilni ID in geslo.

- Za dostop do **Osnovnega nadzora** na zaslonu **Epson Web Control**, kot uporabniški ID vnesite **EPSONREMOTE**. (Uporabniškega ID-ja ne morete spremeniti.)
- Vnesite geslo, ki ste ga za Osnovni nadzor nastavili v meniju **Omrežje**. Privzeto geslo je **guest**.
» **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Remote**
- Za dostop do možnosti **Napredno** na zaslonu **Epson Web Control**, kot uporabniški ID vnesite **EPSONWEB**. (Uporabniškega ID-ja ne morete spremeniti.)
- Vnesite geslo, ki ste ga za Napredno ali Kontrolno ploščico za meni nastavili v meniju **Omrežje**. Privzeto geslo je **admin**.
» **Omrežje > Konfiguracija omrežja > Osnovno > Geslo za Web**
- Prepričajte se, da imate dostop do omrežja, v katerem je projektor.
- Če je spletni brskalnik nastavljen, da se poveže preko proxy strežnika, spletni kontrolnik ne bo prikazan. Izberite nastavitev za vzpostavitev povezave brez strežnika proxy.



Pri vnosu uporabniškega ID-ja in gesla pazite na male in velike črke.

» Sorodne povezave

- "Meni Omrežje – meni Osnovno" [str.153](#)

Rešitve, ko ni mogoče prejemati e-poštnih opozoril v omrežju

Če ne prejmete e-poštnih opozoril o težavah s projektorjem v omrežju, poskusite s temi rešitvami:

- Prepričajte se, da je projektor vklopljen in ima pravilno vzpostavljeno povezavo z omrežjem. (Če se projektor izklopi zaradi napake, e-pošta morda ne bo dostavljena.)
- Prepričajte se, da ste nastavitev e-poštnih opozoril v meniju **Obvestila** ali v programske opreme omrežja pravilno nastavili.

- Nastavitev V pripravljenosti nastavite na Komunik. vklop. v meniju ECO projektorja, tako da programska oprema omrežja omogoča nadzor nad projektorjem v stanju pripravljenosti.
- Prepričajte se, da vtičnica za elektriko ali električni vir pravilno deluje.

» Sorodne povezave

- "Meni Omrežje – meni Obvestila" [str.158](#)

Rešitve, kadar slika vsebuje statiko med omrežno projekcijo

Če projicirana slika med omrežno projekcijo vsebuje statiko, poskusite s temi rešitvami:

- Preverite, ali so med dostopno točko, računalnikom, mobilno napravo in projektorjem ovire, ter spremenite njihove položaje za izboljšano komunikacijo.
- Prepričajte se, da vstopna točka, računalnik, mobilna naprava in projektor niso predaleč narazen. Premaknite jih bliže skupaj in poskusite ponovno povezati.
- Če je brezžična povezava počasna ali če projicirana slika vsebuje šum, preverite, da ne prihaja do motenj zaradi drugih naprav, kot je naprava Bluetooth ali mikrovalovna pečica. Odmaknite napravo, ki povzroča motnje, dlje stran ali razširite pasovno širino.
- Zmanjšajte število priključenih naprav, če se hitrost povezave zmanjša.

Rešitve, ko se ne morete povezati s Screen Mirroring

Če s Screen Mirroring ne morete vzpostaviti povezave s projektorjem, poskusite naslednje rešitve (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W):

- Preverite nastavitve projektorja.
- Izberite Vklopljeno za nastavitev Screen Mirroring v meniju Omrežje.

- Spremenite Ime naprave tako, da to v meniju Nast. Screen Mirroring ne bo vsebovalo »-«, saj v nasprotnem primeru na vaši mobilni napravi ne bo prikazano pravilno.

» Omrežje > Nast. Screen Mirroring > Ime naprave

- Izberite Izklopljeno za nastavitev Screen Mirroring v meniju Omrežje projektorja in nato znova Vklopljeno.

- Spremenite Način delovanja in se znova povežite.

» Omrežje > Nast. Screen Mirroring > Način delovanja

- V nastavivah Ni prekinljivose prepričajte, da na projektor ni priključenih nobenih drugih naprav.

» Omrežje > Nast. Screen Mirroring > Razširjeno > Način sestanka

- Spremenite nastavitve Kanala glede na okolje brezžičnega omrežja LAN.
- **» Omrežje > Nast. Screen Mirroring > Razširjeno > Kanal**

- Preverite nastavitve mobilne naprave.

- Preverite, ali so na mobilni napravi prave nastavitve.

- Če se poskusite ponovno povezati takoj po prekinitti povezave, lahko traja nekaj časa, da se povezava ponovno vzpostavi. Ponovno se povežite čez nekaj časa.

- Ponovno zaženite mobilno napravo.

- Ko se povežete s Screen Mirroring, se lahko informacije o povezavi projektorja zabeležijo v vaši mobilni napravi. Kljub temu z zabeleženimi informacijami ne boste mogli ponovno vzpostaviti povezave s projektorjem. Izberite projektor s seznama razpoložljivih naprav.

» Sorodne povezave

- "Nastavitev omrežja projektorja – meni »Omrežje«" [str.151](#)
- "Meni Omrežje - Nastavitev Screen Mirroring" [str.152](#)

Rešitve, ko slika ali zvok vsebujeta statiko med povezavo Screen Mirroring

Če projicirana slika ali zvok med projekcijo Screen Mirroring vsebujeta statiko, poskusite z naslednjimi rešitvami (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W):

- Preverite, da Wi-Fi antena mobilne naprave ni pokrita.

- Če istočasno uporabljate povezavo Screen Mirroring in internetno povezavo, se lahko slika ustavi ali vsebuje šum. Prekinite internetno povezavo in tako razširite svojo pasovno širino ter izboljšajte hitrost povezave mobilne naprave.
- Preverite, da vsebina projekcije ustreza Screen Mirroring zahtevam.
- Povezava je lahko prekinjena, ko naprava zažene način varčevanja z energijo, kar je odvisno od naprave. Preverite nastavitve varčevanja z električno energijo v mobilni napravi.
- V mobilni napravi posodobite brezžične gonilnike ali vdelano programsko opremo na najnovejšo različico.

» Sorodne povezave

- "Projekcija v brezžičnem omrežju na mobilni napravi (Screen Mirroring)"
[str.114](#)

Dodatek

V poglavjih v nadaljevanju najdete tehnične podatke in pomembna obvestila o projektorju.

» Sorodne povezave

- "Izbirna dodatna oprema in nadomestni deli" [str.200](#)
- "Velikost zaslona in razdalja projiciranja" [str.202](#)
- "Podprte ločljivosti monitorjev" [str.206](#)
- "Specifikacije projektorja" [str.208](#)
- "Zunanje dimenzije" [str.210](#)
- "Sistemski zahteve za USB Display" [str.211](#)
- "Seznam varnostnih simbolov (ki ustreza standardu IEC60950-1 A2)" [str.212](#)
- "Slovar" [str.214](#)
- "Obvestila" [str.216](#)

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in nadomestnimi deli. Te izdelke kupite po potrebi.

Spodnji seznam dodatne opreme in nadomestnih delov velja od: avgusta 2016.

Podrobnosti o dodatni opremi se lahko spremenijo brez obvestila, razpoložljivost pa je morda odvisna od države nakupa.

» Sorodne povezave

- "Zasloni" [str.200](#)
- "Kabli" [str.200](#)
- "Nosilci" [str.200](#)
- "Za brezžično povezavo" [str.200](#)
- "Zunanje naprave" [str.201](#)
- "Nadomestni deli" [str.201](#)

Zasloni

60-palčni prenosni zaslon ELPSC27

80-palčni prenosni zaslon ELPSC28

100-palčni prenosni zaslon ELPSC29

Prenosni zviti zasloni. (razmerje prikaza 4:3)

70-palčni prenosni zaslon ELPSC23

80-palčni prenosni zaslon ELPSC24

90-palčni prenosni zaslon ELPSC25

Prenosni zviti zasloni. (razmerje prikaza 16:10)

Zaslon s prilagodljivim razmerjem prikaza ELPSC26/ELPSC26H

Prenosni zaslon s prilagodljivim razmerjem prikaza.

Kabli

Računalniški kabel ELPKC02 (1,8 m – za mini D-sub 15 nožic/mini D-Sub 15 nožic)

Računalniški kabel ELPKC09 (3 m – za mini D-sub 15 nožic/mini D-Sub 15 nožic)

Računalniški kabel ELPKC10 (20 m – za mini D-sub 15 nožic/mini D-Sub 15 nožic)

Uporabite ga za priključitev na vrata Computer.

Kabel komponentnega videa ELPKC19 (3 m – za mini D-Sub 15 nožic/RCA moški x 3)

Uporabite ga za priključitev na vir komponentnega videa.

Nosilci

Stropni nosilec ELPMB23

Za namestitev projektorja na strop.

Stropna cev (450 mm) ELPFP13

Stropna cev (700 mm) ELPFP14

Za namestitev projektorja na visok strop.



Za nameščanje projektorja s stropa so potrebne strokovne izkušnje. Za pomoč se obrnite na družbo Epson.

Za brezžično povezavo

Modul za brezžično lokalno omrežje ELPAP10

To enoto uporabite za projiciranje slik z računalnika prek brezžične povezave. (Frekvenčni pas: 2,4 GHz)

Zunanje naprave

Dokumentna kamera ELPDC21

Uporabite jo pri projekcijah slik kot so knjige, OHP dokumenti ali diapositivi.

Torba iz blaga ELPKS68

Uporabite jo za ročno prenašanje projektorja.

Zunanji zvočnik ELPSP02

Zunanji samonapajalni zvočnik.

Komplet vmesnikov ELPCB02

Če je projektor obešen s stropa, namestite daljinski upravljalnik za priročno upravljanje projektorja.

Oddajnik HDBaseT ELPHD01 (EB-2265U/EB-2165W)

Uporabite ga za pošiljanje signala HDMI ali RS-232C na dolge razdalje.
(HDCP 2.2 ni podprt)

Nadomestni deli

Žarnica ELPLP95 (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)



Žarnica ELPLP87 (EB-2140W/EB-2040)

Za zamenjavo izrabljenih žarnic.

Zračni filter ELPAF41

Za zamenjavo izrabljenih zračnih filtrov.

Oglejte si spodnjo tabelo in določite približno kako daleč od zaslona morate namestiti projektor glede na velikost projicirane slike.



① Razdalja projekcije (cm)

② Razdalja od središča objektiva do spodnjega dela zaslona (ali do zgornjega dela zaslona, če projektor visi s stropa) (cm)

③ Središče objektiva

WUXGA (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U)/WXGA (EB-2165W)

Velikost zaslona 16:10		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
30"	65 × 40	86 - 145	-4
35"	75 × 47	101 - 169	-4

Velikost zaslona 16:10		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
40"	86 × 54	116 - 194	-5
50"	108 × 67	146 - 243	-6
60"	129 × 81	176 - 293	-7
80"	172 × 108	236 - 392	-10
100"	215 × 135	296 - 491	-12
150"	323 × 202	446 - 738	-18
200"	431 × 269	595 - 985	-24
300"	646 × 404	895 - 1479	-37

Velikost zaslona 4:3		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
30"	61 × 46	98 - 164	-4
40"	81 × 61	132 - 220	-6
50"	102 × 76	166 - 276	-7
60"	122 × 91	200 - 332	-8
70"	142 × 107	234 - 388	-10
80"	163 × 122	268 - 444	-11
100"	203 × 152	335 - 556	-14
150"	305 × 229	505 - 836	-21
200"	406 × 305	674 - 1115	-28
260"	528 × 396	878 - 1451	-36

Velikost zaslona 16:9		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
30"	66 × 37	89 - 149	-2
35"	77 × 44	104 - 174	-2
40"	89 × 50	119 - 200	-2
50"	111 × 62	150 - 250	-3
60"	133 × 75	181 - 301	-3
70"	155 × 87	212 - 352	-4
80"	177 × 100	243 - 403	-4
100"	221 × 125	304 - 504	-6
150"	332 × 187	458 - 758	-8
200"	443 × 249	612 - 1012	-11
290"	642 × 361	889 - 1469	-16



EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U ne podpirajo velikosti zaslona, ki je manjša od 50 palcev.

Velikost zaslona 16:10		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
200"	431 × 269	683 - 1117	-10
260"	560 × 350	889 - 1453	-13

Velikost zaslona 4:3		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
40"	81 × 61	152 - 250	-2
50"	102 × 76	191 - 314	-3
60"	122 × 91	230 - 377	-3
70"	142 × 107	269 - 441	-4
80"	163 × 122	308 - 504	-4
100"	203 × 152	385 - 631	-5
150"	305 × 229	580 - 948	-8
200"	406 × 305	774 - 1265	-11
220"	447 × 335	852 - 1391	-12

WUXGA (EB-2245U)

Velikost zaslona 16:10		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
45"	97 × 61	151 - 249	-2
50"	108 × 67	168 - 277	-2
60"	129 × 81	203 - 333	-3
70"	151 × 94	237 - 389	-3
80"	172 × 108	271 - 445	-4
100"	215 × 135	340 - 557	-5
150"	323 × 202	512 - 837	-7

Velikost zaslona 16:9		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
45"	100 × 56	155 - 256	1
50"	111 × 62	173 - 285	1
60"	133 × 75	208 - 342	1
70"	155 × 87	244 - 400	1
80"	177 × 100	279 - 457	2
100"	221 × 125	350 - 572	2
150"	332 × 187	526 - 860	3

Velikost zaslona 16:9		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
200"	443 × 249	703 - 1148	4
250"	553 × 311	879 - 1436	5

WXGA (EB-2155W/EB-2140W)

Velikost zaslona 16:10		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
30"	65 × 40	88 - 144	-1
40"	86 × 54	118 - 193	-1
50"	108 × 67	149 - 243	-2
60"	129 × 81	179 - 292	-2
80"	172 × 108	239 - 390	-3
100"	215 × 135	300 - 488	-3
150"	323 × 202	451 - 733	-5
200"	431 × 269	603 - 979	-7
250"	538 × 337	754 - 1224	-8
280"	603 × 377	845 - 1371	-9

Velikost zaslona 4:3		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
30"	61 × 46	100 - 164	-1
40"	81 × 61	134 - 219	-2
50"	102 × 76	169 - 275	-2
60"	122 × 91	203 - 331	-2
80"	163 × 122	271 - 442	-3

Velikost zaslona 4:3		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
100"	203 × 152	340 - 553	-4
120"	244 × 183	408 - 664	-5
150"	305 × 229	511 - 831	-6
200"	406 × 305	682 - 1108	-8
250"	508 × 381	854 - 1386	-10

Velikost zaslona 16:9		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
30"	66 × 37	91 - 149	1
40"	50 × 89	122 - 199	1
50"	111 × 62	153 - 249	2
60"	133 × 75	184 - 300	2
80"	177 × 100	246 - 401	3
100"	221 × 125	308 - 502	3
150"	332 × 187	464 - 754	5
200"	443 × 249	619 - 1006	7
250"	553 × 311	775 - 1258	9
275"	609 × 342	853 - 1384	10

XGA (EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG)

Velikost zaslona 4:3		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
30"	61 × 46	83 - 136	-5
40"	81 × 61	111 - 182	-6

Velikost zaslona 4:3		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
50"	102 × 76	140 - 229	-8
60"	122 × 91	169 - 275	-10
80"	163 × 122	226 - 368	-13
100"	203 × 152	283 - 460	-16
150"	305 × 229	426 - 692	-24
200"	406 × 305	568 - 923	-32
250"	508 × 381	711 - 1155	-40
300"	610 × 457	854 - 1386	-48

Velikost zaslona 16:9		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
30"	66 × 37	91 - 149	1
40"	50 × 89	122 - 199	1
50"	111 × 62	153 - 249	2
60"	133 × 75	184 - 300	2
80"	177 × 100	246 - 401	3
100"	221 × 125	308 - 502	3
150"	332 × 187	464 - 754	5
200"	443 × 249	619 - 1006	7
250"	553 × 311	775 - 1258	9
275"	609 × 342	853 - 1384	10

Velikost zaslona 16:10		①	②
		Najmanj (Široko) do največ (Tele)	
30"	65 × 40	88 - 144	-1
40"	86 × 54	118 - 193	-1
50"	108 × 67	149 - 243	-2
60"	129 × 81	179 - 292	-2
70"	151 × 94	209 - 341	-2
80"	172 × 108	239 - 390	-3
100"	215 × 135	300 - 488	-3
150"	323 × 202	451 - 733	-5
200"	431 × 269	603 - 979	-7
250"	538 × 337	754 - 1224	-8
280"	603 × 377	845 - 1371	-9

V tej tabeli so navedene združljive hitrosti osveževanja in ločljivosti za vsako združljivo obliko prikaza videa.

Komponentni signali (Analogni RGB)

Signal	Frekvenca osveževanja (Hz)	Ločljivost (pike)
VGA	60/72/75/85	640 × 480
SVGA	60/72/75/85	800 × 600
XGA	60/70/75/85	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 768
	60	1366 × 768
	60/75/85	1280 × 800
WXGA+	60/75/85	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
SXGA	70/75/85	1152 × 864
	60/75/85	1280 × 960
	60/75/85	1280 × 1024
SXGA+	60/75	1400 × 1050
WSXGA+ *	60	1680 × 1050
UXGA	60	1600 × 1200
WUXGA **	60	1920 × 1280

* WSXGA+ je na voljo le za EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W in kompatibilna samo, če v meniju **Signal** za nastavitev **Ločljivost** izberete **Široko**.

** WUXGA je na voljo samo za EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U.

Tudi če so na vhodu signali, ki zgoraj niso omenjeni, boste verjetno lahko projicirali sliko. Vendar pa morda ne bodo na voljo vse funkcije.

Komponentni video

Signal	Frekvenca osveževanja (Hz)	Ločljivost (pike)
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080

Sestavljeni video

Signal	Frekvenca osveževanja (Hz)	Ločljivost (pike)
TV (NTSC)	60	720 × 480
TV (SECAM)	50	720 × 576
TV (PAL)	50/60	720 × 576

Signali HDMI in HDBaseT * vhodnih vrat

Signal	Frekvenca osveževanja (Hz)	Ločljivost (pike)
VGA	60	640 × 480
SVGA	60	800 × 600
XGA	60	1024 × 768
WXGA	60	1280 × 800
	60	1366 × 768
WXGA+	60	1440 × 900
WXGA++	60	1600 × 900
UXGA	60	1600 × 1200
WSXGA+ **	60	1680 × 1050
SXGA	60	1280 × 960
	60	1280 × 1024
SXGA+	60	1400 × 1050

Signal	Frekvenca osveževanja (Hz)	Ločljivost (pike)
WUXGA ***	60	1920 × 1200
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24/30/50/60	1920 × 1080

* Samo ob vzpostavitvi HDMI povezave, ki uporablja izbirni oddajnik HDBaseT za EB-2265U/EB-2165W.

** WSXGA+ je na voljo samo za EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W.

*** WUXGA je na voljo samo za EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U.


Vhodni signal MHL

Signal	Frekvenca osveževanja (Hz)	Ločljivost (pike)
VGA	60	640 × 480
SDTV (480i/480p)	60	720 × 480
SDTV (576i/576p)	50	720 × 576
HDTV (720p)	50/60	1280 × 720
HDTV (1080i)	50/60	1920 × 1080
HDTV (1080p)	24/30	1920 × 1080

Ime izdelka	EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W/EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG
Mere	EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W: 377 (Š) × 110 (V) × 291 (G) mm (brez dvignjenih predelov) EB-2155W/EB-2140W/EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG: 377 (Š) × 101 (V) × 291 (G) mm (brez dvignjenih predelov)
Velikost zaslona LCD	EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2165W: 0,76" EB-2245U: 0,67" EB-2155W/EB-2140W: 0,59" EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG: 0,63"
Način prikaza	Polisilikonska aktivna matrica TFT
Ločljivost	EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U: 2.304.000 slikovnih pik WUXGA (1920 (Š) × 1200 (V) pik) × 3 EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W: 1.024.000 slikovnih pik WXGA (1280 (Š) × 800 (V) pik) × 3 EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG: 786.432 slikovnih pik XGA (1024 (Š) × 768 (V) pik) × 3
Nastavitev ostrine	Ročno
Nastavitev povečave	1-1,6
Žarnica	EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG: Žarnica UHE, 300 W, št. modela: ELPLP95 EB-2140W/EB-2040: Žarnica UHE, 215 W št. modela: ELPLP87

Življenjska doba žarnice	Poraba energije v načinu »Normalno«: do 5.000 ur Poraba energije v načinu »ECO«: do 10.000 ur
Največja glasnost	16W
Zvočnik	1
Napajanje	EB-2265U/EB-2165W/EB-2065/EB-X550KG: 100-240V AC±10% 50/60Hz 4,5 - 2,0 A EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W/EB-2055/EB-X500KG: 100-240V AC±10% 50/60Hz 4,3 - 1,9 A EB-2140W/EB-2040: 100-240V AC±10 % 50/60Hz 3,4 - 1,5 A
Poraba energije (območje od 100 do 120 V)	EB-2265U/EB-2165W/EB-2065/EB-X550KG: Delovanje: 450 W Poraba energije v mirovanju (komunik. vklop.): 2,40 W Poraba energije v mirovanju (komunik. izklop.): 0,21 W EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W/EB-2055/EB-X500KG: Delovanje: 429 W Poraba energije v mirovanju (komunik. vklop.): 2,40 W Poraba energije v mirovanju (komunik. izklop.): 0,21 W EB-2140W/EB-2040: Delovanje: 333 W Poraba energije v mirovanju (komunik. vklop.): 2,40 W Poraba energije v mirovanju (komunik. izklop.): 0,21 W
Poraba energije (območje od 220 do 240 V)	EB-2265U/EB-2165W/EB-2065/EB-X550KG: Delovanje: 425 W Poraba energije v mirovanju (komunik. vklop.): 2,41 W Poraba energije v mirovanju (komunik. izklop.): 0,31 W EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W/EB-2055/EB-X500KG: Delovanje: 405 W Poraba energije v mirovanju (komunik. vklop.): 2,41 W Poraba energije v mirovanju (komunik. izklop.): 0,31 W

	EB-2140W/EB-2040: Delovanje: 316 W Poraba energije v mirovanju (komunik. vklop.): 2,41 W Poraba energije v mirovanju (komunik. izklop.): 0,31 W
Delovna višina	Višina: od 0 do 3.048 m
Delovna temperatura	Od +5 do +40°C (brez kondenzacije) (Višina: od 0 do 2.286 m) Od +5 do +35°C (brez kondenzacije) (Višina: več kot 2.286 m)
Temperatura za shranjevanje	Od -10 do +60°C (brez kondenzacije)
Masa	EB-2265U/EB-2255U: Približno 4,7 kg EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W: Približno 4,6 kg EB-2155W/EB-2055/EB-X500KG: Približno 4,3 kg EB-2140W/EB-2040: Približno 4,2 kg EB-2065/EB-X550KG: Približno 4,4 kg

Kot nagiba

Če uporabljate projektor na nagibu, večjem od 30°, se lahko poškoduje in povzroči nesrečo.

» Sorodne povezave

- "Tehnični podatki priključkov" str.209


Tehnični podatki priključkov

Vrata Computer1	1	Mini D-Sub15 nožic (ženski)
Vrata Computer2/Monitor Out	1	Mini D-Sub15 nožic (ženski)
Vhod za Video	1	Vtičnica RCA za nožice
Vrata Audio 1	1	Stereo mini iglični priključek
Vrata Audio 2	1	Stereo mini iglični priključek
Vrata L-Audio-R	1	2x vtičnica za vtič RCA (L, D)
Vrata Audio Out	1	Stereo mini iglični priključek
Vrata HDMI1/MHL	1	HDMI (zvok podpira le PCM)
Vrata HDMI2	1	HDMI (zvok podpira le PCM)
Vrata USB-A	1	Konektor USB (Type A)
Vrata USB-B	1	Konektor USB (Type B)
Vrata USB (za modul za brežični LAN) (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2055/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)	1	Konektor USB (Type A)
Vrata LAN	1	RJ-45
Vrata HDBaseT (EB-2265U/EB-2165W)	1	RJ-45
Vrata RS-232C	1	Mini D-Sub 9-nožic (moški)





- Vrata USB-A in USB-B podpirajo USB 2.0. Vseeno pa ni zajamčeno, da vrata USB delujejo z vsemi napravami, ki podpirajo USB.
- Vrata USB-B ne podpirajo standarda USB 1.1.

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W



EB-2155W/EB-2140W/EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG



Enota na teh slikah so mm.

1 Središče objektiva

2 Razdalja od središča objektiva do pritrdilne točke okvirja za obešanje

Če želite uporabiti programsko opremo Epson USB Display, mora računalnik ustreznati naslednjim sistemskim zahtevam.

Zahteva	Windows	Mac
Operacijski sistem	Windows Vista <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32-bitni) • Enterprise (32-bitni) • Business (32-bitni) • Home Premium (32-bitni) • Home Basic (32-bitni) Windows 7 <ul style="list-style-type: none"> • Ultimate (32- in 64-bitni) • Enterprise (32- in 64-bitni) • Professional (32- in 64-bitni) • Home Premium (32- in 64-bitni) • Home Basic (32-bitni) • Starter (32-bitni) Windows 8 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8 (32- in 64-bitni) • Windows 8 Pro (32- in 64-bitni) • Windows 8 Enterprise (32- in 64-bitni) Windows 8.1 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 (32- in 64-bitni) • Windows 8.1 Pro (32- in 64-bitni) • Windows 8.1 Enterprise (32- in 64-bitni) 	OS X <ul style="list-style-type: none"> • 10.7.x (32- in 64-bitni) • 10.8.x (64-bit) • 10.9.x (64-bit) • 10.10.x (64-bit) • 10.11.x (64-bit)

Zahteva	Windows	Mac
	Windows 10 <ul style="list-style-type: none"> • Windows 10 Home (32- in 64-bitni) • Windows 10 Pro (32- in 64-bitni) • Windows 10 Enterprise (32- in 64-bitni) 	
Procesor	Intel Core2Duo ali hitrejši (priporočen je Intel Core i3 ali hitrejši)	Intel Core2Duo ali hitrejši (priporočen je Intel Core i5 ali hitrejši)
Pomnilnik	2GB ali več (priporočeno 4GB ali več)	
Prostor na trdem disku	20 MB ali več	
Prikaz	Ločljivost med 640 × 480 in 1920 × 1200 16-bitna ali višja barvna lestvica	




Delovanje v okolju Windows Vista brez servisnih paketov in okolju Windows Vista s servisnim paketom 1 ni zagotovljeno.

V spodnji tabeli je naveden pomen varnostnih simbolov, ki so prikazani na opremi.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
①		IEC60417 No.5007	»VKLOP« (napajanje) Označuje priključitev na električno omrežje.
②		IEC60417 No.5008	»IZKLOP« (napajanje) Označuje izključitev iz električnega omrežja.
③		IEC60417 No.5009	V pripravljenosti Označuje stikalo ali položaj stikala, in sicer tako, da označuje, kateri del opreme je treba vklopiti, da opreme preklopite v stanje pripravljenosti.
④		ISO7000 No.0434B, IEC3864-B3.1	Pozor Označuje splošno opozorilo pri uporabi izdelka.
⑤		IEC60417 No.5041	Pozor, vroča površina Označuje, da je označeni del lahko vroč, zato morate biti previdni pri dotikanju tega dela.
⑥		IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Pozor, nevarnost električnega udara Označuje opreme, ki predstavlja nevarnost električnega udara.
⑦		IEC60417 No.5957	Primerno samo za uporabo v notranjih prostorih Označuje električno opremo, ki je v glavnem namenjena samo uporabi v notranjih prostorih.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
⑧		IEC60417 No.5926	Polarnost napajjalnega priključka z enosmernim tokom Označuje pozitivni in negativni priključek (polarnost) na delu opreme, na katerega je mogoče priključiti napajanje z enosmernim tokom.
⑨		—	Enako kot pri št. 8.
⑩		IEC60417 No.5001B	Baterija, splošno Na opremi, ki se napaja iz baterije. Označuje napravo, na primer pokrov prostora za baterije, ali terminale priključka.
⑪		IEC60417 No.5002	Položaj celice Označuje sam nosilec za baterije in položaj celic v nosilcu za baterije.
⑫		—	Enako kot pri št. 11.
⑬		IEC60417 No.5019	Ozemljitveni vodnik Označuje morebitni priključek, ki je namenjen priključitvi na zunanjí vodnik za zaščito pred električnim udarom v primeru okvare, ali priključek ozemljitve elektrode.
⑭		IEC60417 No.5017	Ozemljitev Označuje ozemljitveni priključek v primerih, kjer je izrecno zahtevan simbol št. 13.
⑮		IEC60417 No.5032	Izmenični tok Za označevanje na napisni ploščici, da je oprema primerna samo za izmenični tok, in za označevanje ustreznih priključkov.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
16		IEC60417 No.5031	Enosmerni tok Za označevanje na napisni ploščici, da je oprema primerna samo za enosmerni tok, in za označevanje ustreznih priključkov.
17		IEC60417 No.5172	Oprema razreda II Označuje opremo, ki izpolnjuje varnostne zahteve, določene za opremo razreda II v skladu s standardom IEC 61140.
18		ISO 3864	Splošna prepoved Označuje prepovedana dejanja ali postopke.
19		ISO 3864	Prepoved dotika Označuje poškodbo, do katere lahko pride zaradi dotika določenega dela opreme.
20		—	Ko je projektor vklopljen, nikoli ne glejte v optični objektiv.
21		—	Označuje, da na označen del projektorja ne smete postavljati nobenega predmeta.
22		ISO3864 IEC60825-1	Pozor, lasersko sevanje Označuje opremo, ki vsebuje del, ki oddaja lasersko sevanje.
23		ISO 3864	Prepoved razstavljanja Označuje nevarnost poškodbe, kot je električni udar, v primeru razstavljanja opreme.
24		IEC60417 No. 5266	Stanje pripravljenosti, delno stanje pripravljenosti Za označevanje, da je del opreme v stanju pripravljenosti.

Št.	Oznaka simbola	Odobreni standardi	Opis
25		ISO3864 IEC60417 No. 5057	Pozor, gibljivi deli Za označevanje, da se skladno z varnostnimi standardi ne smete približevati gibljivim delom.

V tem poglavju so na kratko razloženi težki izrazi, ki niso razloženi v besedilu tega priročnika. Za podrobnosti glejte druge publikacije, ki so na voljo.

AMX Device Discovery	AMX Device Discovery je tehnologija družbe AMX, ki nadzornim sistemom AMX omogoča preprosto upravljanje ciljne opreme. Epson je v svoje izdelke uvedel to tehnologijo protokola in omogočil uporabo nastavitev, ki omogoča funkcijo protokola (Vklapljeno). Za podrobnejše informacije si oglejte spletno mesto AMX. URL http://www.amx.com/
Razmerje prikaza	Razmerje med dolžino in višino slike. Zasloni z vodoravnim:navpičnim razmerjem 16:9, kot so zasloni HDTV, se imenujejo širokokotni zasloni. SDTV in običajni računalniški zasloni imajo razmerje prikaza 4:3.
Komponentni video	Način, ki loči videosignal na komponento svetilnosti (Y), modro minus svetilnost (Cb ali Pb) in rdečo minus svetilnost (Cr ali Pr).
Sestavljeni video	Način, ki združi videosignal v komponento svetilnosti in komponento barve, za prenos prek enega samega kabla.
Kontrast	Relativno svetlost svetlih in temnih mest na sliki je mogoče povečati ali zmanjšati za izostritev besedila in grafike ali za mehkejši prikaz. Prilaganje te lastnosti slike se imenuje nastavitev kontrasta.
DHCP	Okrajšava za omrežni protokol za dinamično nastavitev gostitelja. Ta protokol samodejno dodeli naslov IP opremi, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem.
DICOM	Kratica za Digital Imaging and Communications in Medicine (digitalna slika in komunikacija v medicini). To je mednarodni standard, ki določa standarde slik in komunikacijske protokole za slike v medicini.
Naslov prehoda	To je strežnik (usmerjevalnik) za komunikacijo prek omrežja (podomrežja), razdeljenega po podomrežnih maskah.

HDCP	HDCP je okrajšava za High-bandwidth Digital Content Protection. Uporablja se za preprečevanje nezakonitega kopiranja in ščiti avtorske pravice s šifriranjem digitalnih signalov, poslanih prek vmesnikov DVI in HDMI. Vrata HDMI na tem projektorju podpirajo HDCP, zato projektor lahko projicira digitalne slike, zaščitene s tehnologijo HDCP. Projektor morda ne bo mogel projicirati slik s posodobljenimi ali revidiranimi različicami šifriranja HDCP.
HDMI™	Okrajšava za High Definition Multimedia Interface. HDMI™ je standard za digitalno potrošno elektroniko in računalnike. To je standard za digitalni prenos slik HD in večkanalnih zvočnih signalov. Sliko je mogoče prenesti ob najvišji možni kakovosti brez stiskanja digitalnega signala. Prav tako zagotavlja šifriranje za digitalni signal.
HDTV	Okrajšava za televizijo visoke ločljivosti, ki se nanaša na sisteme visoke ločljivosti, ki izpolnjujejo te pogoje: <ul style="list-style-type: none">• Navpična ločljivost 720p, 1080i ali večja (p = Progresivno, i = Prepleteno)• Razmerje prikaza zaslona 16:9
Način infrastrukture	Način brezžične povezave lokalnega omrežja, pri kateri naprave komunicirajo prek dostopnih točk.
Prepleteno	Pošilja informacije, potrebne za ustvarjanje enega zaslona, s pošiljanjem vsake druge vrstice, in sicer z začetkom na vrhu slike in nato proti dnu slike. Slika lahko utripa, saj je prikazana vsaka druga vrstica slike.
Naslov IP	Številka za prepoznavo računalnika, ki ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem.
MHL	Okrajšava za mobilno visokoločljivo povezavo, tj. standard za priključitvene vmesnike, namenjene mobilnim napravam, kot so pametni telefoni in tablični računalniki. Slike je mogoče prenesti pri visoki kakovosti in hitrosti brez stiskanja digitalnega signala, omogoča pa tudi polnjenje priključenih naprav.

Progresivno	Projicira informacije za ustvarjanje enega zaslona, in sicer s prikazom slike za eno sličico. Število optično prebranih vrstic je enako, vendar se količina utripanja v slikah zmanjša, ker se je količina informacij podvojila v primerjavi s prepletenim sistemom.	Sinhronizacija	Signali, ki jih pošilja računalnik, imajo določeno frekvenco. Če se frekvanca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti. Postopek usklajevanja faz teh signalov (relativni položaj vrhov in dolin signala) se imenuje sinhronizacija. Če signali niso sinhronizirani, pride do mitgetanja, zamegljenosti in vodoravnih motenj.
Frekv. osveževanja	Svetlobni element zaslona, ki zelo kratek čas ohranja isto svetlost in barvo. Za osvežitev elementa oddajanja svetlobe je treba sliko optično prebrati večkrat na sekundo. Število osveževanj na sekundo se imenuje hitrost osveževanja in je izražena v hercih (Hz).	Sledenje	Signali, ki jih pošilja računalnik, imajo določeno frekvenco. Če se frekvanca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti. Postopek usklajevanja frekvenc teh signalov (relativni položaj vrhov in dolin signala) se imenuje sledenje. Če sledenje ni pravilno izvedeno, se lahko v signalu pojavijo navpične črte.
SDTV	Okrajšava za televizijo visoke ločljivosti, ki označuje standardne televizijske sisteme, ki ne izpolnjujejo pogojev HDTV televizije v visoki ločljivosti.	IP naslov pasti	To je Naslov IP za ciljni računalnik, ki se uporablja za opozorila o napakah prek SNMP-ja.
SNMP	Okrajšava za preprosti protokol za upravljanje omrežij, tj. protokol za nadzor in upravljanje naprav, kot so usmerjevalniki in računalniki, ki so povezani v omrežje TCP/IP.	VGA	Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 640 (vodoravno) x 480 (navpično) pik.
sRGB	Mednarodni standard za barvne intervale, ki omogoča boljšo reprodukcijo barv iz videoopreme v računalniških operacijskih sistemih (OS) in internetu. Če ima priključen vir način sRGB, nastavite projektor in priključeni vir signala na sRGB.	XGA	Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 1.024 (vodoravno) x 768 (navpično) pik.
SSID	SSID so identifikacijski podatki za priključitev na drugo napravo ali brezžično lokalno omrežje. Brezžična komunikacija je mogoča med napravami z enakim SSID-jem.	WXGA	Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 1.280 (vodoravno) x 800 (navpično) pik.
Podomrežna maska	To je številčna vrednost, ki določa število bitov, uporabljenih za omrežni naslov v razdeljenem omrežju (podomrežju) z naslova IP.	WUXGA	Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 1.920 (vodoravno) x 1.200 (navpično) pik.
SVGA	Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 800 (vodoravno) x 600 (navpično) pik.		
SXGA	Standard velikosti zaslona z ločljivostjo 1.280 (vodoravno) x 1.024 (navpično) pik.		

V teh poglavjih si preberite pomembna obvestila o projektorju.

» Sorodne povezave

- "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive" [str.216](#)
- "Uredbe akta o brezžični telegrafiji" [str.216](#)
- "Omejitev uporabe" [str.216](#)
- "Reference operacijskega sistema" [str.216](#)
- "Blagovne znamke" [str.217](#)
- "Obvestilo o avtorskih pravicah" [str.217](#)
- "Dodatek o avtorskih pravicah" [str.218](#)

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

<http://www.epson.com/>

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam

Zuidoost

The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

<http://www.epson.com/europe.html>

Uredbe akta o brezžični telegrafiji

Naslednja dejanja so prepovedana skladno z določili akta o brezžični telegrafiji.

- Predelava in razstavljanje (vključno z anteno)

- Odstranitev nalepk o skladnosti
- Uporaba 5 GHz brezžične povezave LAN zunaj

Omejitev uporabe

Če se izdelek uporablja v namene, ki zahtevajo visoko zanesljivost oz. varnost, kot so transportne naprave za področje letalstva, železnic, mornarice, avtomobilizma itd.; naprave za preprečevanje nesreč; različne vrste varnostnih naprav itd.; ali funkcionalne oz. precizne naprave itd., je treba premisliti o tem, da bi v zasnovu vključili zaščitne funkcije za primere napak ali presežkov in tako ohranili varnost in popolno zanesljivost sistema. Ta izdelek ni namenjen za primere uporabe, pri katerih je potrebna izredno visoka stopnja zanesljivosti/varnosti, kot je letalska in vesoljska oprema, glavna komunikacijska oprema, oprema za nadzor jedrske energije ali zdravstvena oprema, povezana z neposredno zdravstveno oskrbo, in druga podobna oprema, zato po celostnem ovrednotenju sami sprejmite odločitev glede primernosti tega izdelka.

Reference operacijskega sistema

- Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®
- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7
- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8
- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 8.1
- Operacijski sistem Microsoft® Windows® 10

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v tem vodiču poimenovani »Windows Vista«, »Windows 7«, »Windows 8«, »Windows 8.1« in »Windows 10«. Poleg tega se za te operacijske sisteme uporablja skupni izraz »Windows«.

- OS X 10.7.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.9.x
- OS X 10.10.x

- OS X 10.11.x

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih poimenovani »OS X 10.7.x«, »OS X 10.8.x«, »OS X 10.9.x«, »OS X 10.10.x« in »OS X 10.11.x«. Poleg tega se za vse te operacijske sisteme uporablja skupni izraz »OS X«.

Blagovne znamke

EPSON je registrirana blagovna znamka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP in njihovi logotipi pa so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS in OS X so blagovne znamke družbe Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint in logotip sistema Windows so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

WPA™, WPA2™ in Wi-Fi Protected Setup™ so registrirane blagovne znamke Wi-Fi Alliance.

App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.

Google Play je blagovna znamka družbe Google Inc.

HDMI in High-Definition Multimedia Interface sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki družbe HDMI Licensing LLC. 

MHL, logotip MHL in Mobile High-Definition Link so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družb MHL in LLC v Združenih državah in/ali drugih državah.

»QR Code« je registrirana blagovna znamka družbe DENSO WAVE INCORPORATED.

PJLink je blagovna znamka, ki je v postopku registracije ali je že bila registrirana na Japonskem, v Združenih državah Amerike ter drugih državah in območjih.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron® in Crestron RoomView® sta registrirani blagovni znamki družbe Crestron Electronics, Inc.

Intel® je registrirana blagovna znamka družbe Intel Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Miracast™ je blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

Extron® and XTP® sta registrirani blagovni znamki podjetja Extron Electronics.

HDBaseT™ in logotip HDBaseT Alliance sta registrirani blagovni znamki združenja HDBaseT Alliance.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vse pravice pridržane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja družbe Seiko Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali pošiljati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugače. Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov. Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov.

Ne družba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega izdelka ali tretjim osebam odgovorna za škodo, izgube ali stroške, ki jih kupec ali tretje osebe utripijo kot posledico nesreče, napačne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili družbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrževanje.

Družba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za škodo ali težave, ki so posledica uporabe dodatne opreme ali potrošnih materialov, ki niso originalni izdelki družbe Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta družba ne odobri (Epson Approved Products).

Vsebina tega priročnika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprejšnjega obvestila.

Slike v tem priročniku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Dodatek o avtorskih pravicah

Te informacije se lahko spremenijo brez obvestila.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.

2016.8 413287200SL