

Home Projector

EH-TW6800/EH-TW6700W/EH-TW6700 EH-TW6300

Terméktámogatás és szervizelési útmutató

Epson projektor címjegyzék lista

A kivetítő használata előtt feltétlenül tekintse át ezeket az információkat Biztonsági előírások

Használati útmutató

- A részek megnevezése és funkciója
- Előkészítés
- Alapvető műveletek
- A kép módosítása
- Hasznos funkciók
- A kivetítő használata hálózatban
- Konfiguráció menü
- Hibakeresés
- Karbantartás

Válasszon nyelvet

Open Source Software License

Függelék

Jelen útmutató mentése számítógépre