


## EB-685W/EB-675W/EB-680/EB-670

### Priručnik za instalaciju



## Sigurnosne upute

Radi vlastite sigurnosti, prije korištenja ovog proizvoda pažljivo pročitajte ove upute. Nepravilno rukovanje i nepridržavanje ovih uputa može prouzročiti oštećenja ovog proizvoda, tjelesne ozljede ili oštećenja imovine. Držite ovaj priručnik za instalaciju pri ruci za buduću referencu.

Pročitajte *Priručnik za uporabu* i *Sigurnosne upute* za projektor te slijedite upute u tim dokumentima.

### Oznake sigurnosti

U dokumentaciji i na ovom proizvodu nalaze se grafički simboli koji ukazuju na sigurnosne mjere pri korištenju ovog proizvoda.

Oznake i njihova značenja navedeni su u nastavku. Pročitajte ih i proučite s razumijevanjem prije čitanja priručnika.

Simbol	Objašnjenje
 Upozorenje	Ovaj simbol označava informaciju koja u slučaju nepridržavanja može dovesti do tjelesnih ozljeda ili čak smrti uslijed nepravilnog rukovanja.
 Oprez	Ovaj simbol označava informaciju koja u slučaju nepridržavanja može dovesti do tjelesnih ozljeda ili fizičkih oštećenja uslijed nepravilnog rukovanja.

### Objašnjenja simbola

Simboli	Objašnjenje
	Simbol koji označava nedopuštenu radnju
	Simbol koji označava potrebnu radnju
	Simbol koji označava povezane ili korisne informacije

### Mjere opreza prilikom instalacije

 Upozorenje	
Ploča za namještanje namijenjena je isključivo za montiranje projektor na zid. Ako se koristi u bilo koje druge svrhe osim za montiranje projektor, neodgovarajuća težina može prouzročiti oštećenja. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.	
Instalacijske radove (montiranje na zid) trebaju obaviti stručne osobe s odgovarajućim tehničkim znanjem i sposobnostima. Nepotpuna ili neispravna instalacija može prouzrokovati pad nosača te dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.	
Prilikom instalacije ovog proizvoda slijedite upute u ovom priručniku. U slučaju nepridržavanja uputa proizvod može pasti i prouzročiti tjelesne ozljede ili nezgodu.	

 Upozorenje	
<p>Pažljivo rukujte kabelom za napajanje.</p> <p>Nepravilno rukovanje može prouzročiti požar ili strujni udar. Obratite pozornost na sljedeće mjere opreza prilikom rukovanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne dirajte utikač napajanja vlažnim rukama.</li> <li>• Ne koristite kabel za napajanje koji je oštećen ili na kojemu su vršene izmjene.</li> <li>• Prilikom provlačenja kabela za napajanje kroz ploču za namještanje pazite da kabel ne povučete prevelikom silom.</li> </ul>	
<p>Ne instalirajte ploču za namještanje na mjesto gdje može biti izložena vibracijama ili udarcima.</p> <p>Oni mogu prouzročiti oštećenja projektora ili površine na koju se obavlja montiranje. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.</p>	
<p>Instalirajte ploču za namještanje tako da može podnijeti vlastitu masu i masu projektora te da bude otporna na vodoravne vibracije. Koristite matice i vijke M10.</p> <p>Matice i vijci manji od M10 mogu prouzročiti pad ploče za namještanje. Epson ne preuzima odgovornost za bilo kakva oštećenja ili ozljede prouzrokovane nedovoljnom čvrstoćom zida ili nepravilnom instalacijom.</p>	
<p>Instalacijske radove trebaju obaviti najmanje dvije stručno osposobljene servisne osobe. Ako je tijekom instalacije potrebno odviti vijke, pazite da vam proizvod ne padne.</p> <p>Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.</p>	
<p>Kod zidne instalacije ovog proizvoda, zid mora biti dovoljno čvrst da može nositi projektor i ploču za podešavanje.</p> <p>Ovaj proizvod treba montirati na betonski zid. Maksimalna ukupna težina projektora i ploče za namještanje iznosi približno 13,5 kg (bez kabela). Prije instalacije ovog proizvoda na zid, provjerite je li zid dovoljno čvrst. Ako zid nije dovoljno čvrst, potrebno ga je ojačati prije instalacije ploče.</p>	
<p>Redovito vršite pregled ploče za namještanje kako biste osigurali da nema slomljenih dijelova ili odvijanih vijaka.</p> <p>Ako ima oštećenih dijelova, odmah prestanite koristiti ploču za namještanje. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.</p>	
<p>Nemojte rastavljati ili preinačivati ovaj proizvod.</p> <p>Unutar proizvoda postoje brojni dijelovi pod visokim naponom koji mogu prouzročiti požar, električni udar ili nezgodu.</p>	
<p>Ne oslanjajte se i ne vješajte teške predmete na ovaj proizvod.</p> <p>Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.</p>	
<p>Ne koristite ljepila, maziva ili ulja za instalaciju ili prilagođavanje ploče za namještanje.</p> <p>Ako koristite ljepila kako biste spriječili odvijanje vijaka, odnosno maziva ili ulja na pričvrstnom dijelu klizne ploče projektora, kućište može napuknuti i projektor može pasti, što može prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.</p>	
<p>Čvrsto zategnite sve vijke nakon prilagođavanja.</p> <p>U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.</p>	
<p>Nakon instalacije nikada ne odvijajte vijke i matice.</p> <p>Redovito provjeravajte da nije došlo do odvijanja vijaka. Ako pronađete odvinute vijke, čvrsto ih zategnite. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.</p>	

 Upozorenje	
Kabele postavite tako da ne smetaju maticama i vijcima. Nepravilno postupanje s kabelima može prouzročiti požar ili strujni udar.	
Prilikom uključivanja projektor nemojte gledati u prozor za projekciju. To bi moglo prouzročiti oštećenje vida zbog emitiranja jake svjetlosti. Posebna pažnja potrebna je u nazočnosti djece. Prilikom uključivanja projektor daljinskim upravljačem, uvjerite se da nitko ne gleda u prozor za projekciju.	
Prilikom korištenja projektor ne postavljajte nikakve predmete i ne stavljajte ruke pokraj prozora za projekciju. To je područje opasno jer se postižu visoke temperature uslijed koncentriranog projiciranog svjetla.	
Ne prekrivajte otvor za ulaz ili otvor za odvod zraka na projektoru. Ako je bilo koji od otvora pokriven, može doći do porasta unutarnje temperature što može prouzročiti požar. Izbjegavajte područja visokih temperatura, poput blizine grijača i ostavite barem 50 cm razmaka između zida i ventilacijskog otvora.	
Projektor nemojte koristiti u područjima podložnim zapaljivim ili eksplozivnim plinovima. Projektor se može zapaliti zbog visoke temperature lampe unutar projektor.	
Ako u svezi proizvoda nastanu neuobičajene pojave, odmah odvojite kabele i obratite se vašem lokalnom predstavniku ili najbližem servisnom centru tvrtke Epson. Nastavak upotrebe proizvoda u nenormalnim uvjetima može prouzročiti požar, strujni udar ili oštećenja vida.	

 Oprez	
Ne montirajte proizvod na mjesto na kojem je moguća temperatura viša od dopuštene za vaš model projektor. Takvo okruženje može prouzročiti oštećenja projektor.	
Proizvod montirajte na mjestu bez prevelike prašine ili vlage kako biste spriječili onečišćenje objektiva ili optičkih dijelova.	
Prilikom prilagođavanja proizvoda ne primjenjujte silu. Proizvod se može razbiti i prouzročiti tjelesne ozljede.	


## O ovom Priručniku za instalaciju

Ovaj priručnik opisuje način instalacije projektor vrlo kratkog dometa EB-685W/EB-675W/EB-680/EB-670 na zid.

## Odabir lokacije za instalaciju


### Lokacija za instalaciju projektor

- Prethodno provedite radove provođenja kabela za napajanje za mjesto instalacije ploče za namještanje.
- Instalirajte projektor podalje od električnih uređaja poput fluorescentnih svjetala ili klimatizacijskih uređaja. Neke vrste fluorescentnih svjetala mogu prouzročiti smetnje u radu daljinskog upravljača za projektor.
- Prilikom instalacije projektor provjerite postoji li razmak od najmanje 50 cm između zida i otvora za ispuh i usis zraka na lijevoj i desnoj strani.



- Prilikom montiranja dva ili više usporedna projektor provjerite je li temperatura okoline manja od 35°C.

Ako je okolina prevruća projektor se može pregrijati i isključiti bez upozorenja. Prilikom upotrebe projektor u okolini temperature 35°C ili više instalirajte pregradu za zaustavljanje vrućeg zraka koji se ispuhuje iz otvora za ispuh zraka projektor. Pregrada treba biti nešto veća od otvora za ispuh (približno 2 cm šira i viša) i zatim instalirati pregradu 10 do 30 cm od otvora za ispuh.



- Preporučujemo da duljina kabela za priključivanje ne bude veća od 20 metara kako bi se smanjio vanjski šum.
- Preporučujemo uporabu informacijskih zaslona ili zaslonskih ploča.
- Instalirajte projektor tako da je nagnut pod kutom ne većim od  $\pm 3^\circ$  okomito i vodoravno u odnosu na zaslon.

## Sigurno korištenje proizvoda

### Sigurnosne upute ..... 1

Oznake sigurnosti .....	1
Objašnjenja simbola .....	1
Mjere opreza prilikom instalacije .....	1
O ovom Priručniku za instalaciju .....	3

### Odabir lokacije za instalaciju ..... 4

Lokacija za instalaciju projektoru .....	4
--	---

## Priručnik za instalaciju

### Hodogram instalacije ..... 7

Montaža jednog projektoru .....	7
Prilikom montiranja dva ili više usporedna projektoru .....	7

### Sadržaj pakiranja ..... 8

Ploča za namještanje .....	8
----------------------------	---

### Tehnički podaci ..... 10

Ploča za namještanje .....	10
Poklopac zidne ploče .....	10
Zidna ploča .....	11
Raspon za prilagođavanje okomitog klizanja .....	11
Raspon za prilagođavanje vodoravnog klizanja .....	12
Raspon za prilagođavanje klizanja prema naprijed/natrag .....	12
Položaj za instalaciju dodatne opreme .....	12

### Tablica s daljinama projekcije ..... 14

Slike s dimenzijama za instalaciju .....	14
Ploča interaktivne bijele ploče za pisanje .....	15
Kad je projicirana slika manja od 75 inča .....	15
EB-685W/EB-675W (projicirana slika formata 16:10) .....	16
EB-685W/EB-675W (projicirana slika formata 16:9) .....	18
EB-685W/EB-675W (projicirana slika formata 4:3) .....	19
EB-680/EB-670 (projicirana slika formata 4:3) .....	20
EB-680/EB-670 (projicirana slika formata 16:9) .....	20

EB-680/EB-670 (projicirana slika formata 16:10) .....	21
---	----

Kad je veličina projicirane slike 75 inča ili više .....	23
--	----

EB-685W/EB-675W (projicirana slika formata 16:10) .....	23
---	----

EB-685W/EB-675W (projicirana slika formata 16:9) .....	25
--	----

EB-685W/EB-675W (projicirana slika formata 4:3) .....	26
---	----

EB-680/EB-670 (projicirana slika formata 4:3) .....	27
---	----

EB-680/EB-670 (projicirana slika formata 16:9) .....	27
--	----

EB-680/EB-670 (projicirana slika formata 16:10) .....	28
---	----

### Instaliranje ploče za namještanje ..... 30

Uređaji za priključivanje .....	30
Potrebni kabeli .....	30
Instalacijski postupak .....	31
Sastavljanje dijelova .....	31
Instalirajte zidnu ploču na zid .....	33
Odredite udaljenost projekcije i zatim provucite kabele kroz ploču za namještanje .....	35
Pričvrščivanje ploče za namještanje na zidnu ploču .....	37
Pričvrščivanje projektoru na ploču za namještanje .....	39
Podešavanje položaja projektoru .....	42
Ispravak luka .....	47
Pričvrščivanje poklopaca .....	50

## Dodatak

### Montaža više projektoru u paraleli (višestruko projiciranje) ..... 53

Postavke višestrukog projiciranja .....	53
Namještanje ID-a Projektoru .....	53
Podešavanje slike u višestrukom projiciranju .....	56

### Funkcija skupnog podešavanja ..... 58

Postavljanje pomoću USB memorijskog pogona .....	59
Spremanje postavki na USB memorijski pogon .....	59

Kopiranje spremljenih postavki na ostale projektore . . . . .	61
Postavljanje spajanjem računala i projektora USB kabelom . . . . .	63
Spremanje postavki na računalo . . . . .	63
Kopiranje spremljenih postavki na ostale projektore . . . . .	65
Ako podešavanje ne uspije . . . . .	66
<b>Priključivanje sigurnosnog kabela . . . . .</b>	<b>67</b>
<b>Opća napomena . . . . .</b>	<b>68</b>

# Hodogram instalacije

## Montaža jednog projektora

Slijedite dolje navedeni postupak za zidnu instalaciju projektora.

- 1** Montaža ploče za podešavanje i projektora (👉 [str.30](#))
- 2** Podešavanje položaja projektora (👉 [str.42](#))

## Prilikom montiranja dva ili više usporedna projektora


Prilikom korištenja funkcije višestrukog projiciranja (kad je postavljeno više usporednih projektora za projiciranje jednog velikog zaslona) slijedite korake dolje.

- 1** Montaža ploče za podešavanje i projektora (👉 [str.30](#))
- 2** Podešavanje položaja projektora (👉 [str.42](#))
- 3** Namještanje ID-a projektora (👉 [str.53](#))
- 4** Podešavanje slike u višestrukome projiciranju (👉 [str.56](#))

# Sadržaj pakiranja

## Ploča za namještanje


Za zidnu instalaciju projektora potreban je sljedeći isporučeni pribor. Prije početka rada provjerite imate li sav potreban pribor.




Ploča za namještanje




Šesterokutna osovina




Zidna ploča



Poklopac zidne ploče




Jedinica za prilagođavanje s 3 osovine  
\*Klizna ploča (A) je osigurana prilikom transporta.



Predložak  
(za instalaciju zidne ploče)



Završni naglavak



Naljepnica za maskiranje



Šesterokutni ključ za odvijanje (za M4)



Otvoreni ključ  
13 mm (za M8 i M6),  
6 mm (za šesterokutnu osovinu)

Oblik	Naziv	Količina	Primjena
	Vijak s valjkastom glavom i šesterokutnim utorom M4 x 12 mm s podloškom/opružnom podloškom	5	Za sklapanje zidne ploče
		4	Za instalaciju jedinice za prilagođavanje s 3 osovine/krača
		4	Za instalaciju klizne ploče/projektora
	Vijak sa šesterokutnom glavom s podloškom/opružnom podloškom M6 x 20 mm	1	Za instalaciju ploče za namještanje/zidne ploče
	Vijci s križnim upuštenjem i upuštenom glavom s plastičnim podloškama M6 x 20 mm	3	

- Za instalaciju proizvoda u skladu s ovim priručnikom koristite priložene vijke. Za ovu svrhu ne koristite druge vrste vijaka.
- Za pričvršćivanje zidne ploče na zid koristite uloške M10 x 60 mm (najmanje 4) i jedan M10 vijak dostupne u prodaji.
- Prije početka instalacije prikupite sve potrebne alate i dijelove.

## Tehnički podaci


### Ploča za namještanje

Stavka	Tehnički podatak	Primjedba	Referentna stranica
Težina ploče za namještanje	Oko 7,2 kg	Ploča za namještanje (2,9 kg), jedinica za prilagođavanje s 3 osovine (1,0 kg), klizna ploča (0,6 kg), zidna ploča (2,0 kg), poklopac zidne ploče i završni naglavak (0,7 kg)	
Maksimalna nosivost	9,5 kg		
Raspon za prilagođavanje klizanja prema naprijed/natrag	13 do 350 mm	Raspon za prilagođavanje klizanja kraka: 0 do 263 mm Prilagođavanje položaja za montažu jedinice s podešavanjem u 3 osi: 87 mm	Pogledajte donju sliku
Raspon za prilagođavanje okomitog klizanja	±38 mm		Pogledajte donju sliku
Raspon za prilagođavanje vodoravnog okretanja	±3°	Kružni gumb za prilagođavanje omogućava precizno prilagođavanje	 str.42
Raspon za prilagođavanje vodoravnog rotiranja	±8°	Kružni gumb za prilagođavanje omogućava precizno prilagođavanje	 str.42
Raspon za okomito prilagođavanje nagiba	±3°	Kružni gumb za prilagođavanje omogućava precizno prilagođavanje	 str.42
Raspon za prilagođavanje vodoravnog klizanja	±45 mm		Pogledajte donju sliku

### ■ Poklopac zidne ploče

Prilikom postavljanja poklopca zidne ploče treba voditi računa o sljedećim mjerama.

[Mjerna jedinica: mm]




Prilikom postavljanja poklopca zidne ploče potreban je prostor od približno 263 mm lijevo i približno 253 mm desno od sredine zidne ploče.

## Zidna ploča

Sljedeća slika prikazuje dva okvira spojena u jednu ploču (isporučuju se odvojeno).


[Mjerna jedinica: mm]



\* Kompenzacijska vrijednost za položaj sredine projicirane slike i sredine zidne ploče iznosi 52 mm.


## Otvori za provlačenje kabela

Kod provlačenja kabela za spajanje projektor kroz zid, položaje (A) i (B) na sljedećoj slici koristite kao otvore za provlačenje kabela.




## Raspon za prilagođavanje okomitog klizanja

[Mjerna jedinica: mm]



## Raspon za prilagođavanje vodoravnog klizanja


[Mjerna jedinica: mm]



## Raspon za prilagođavanje klizanja prema naprijed/natrag


### Raspon za prilagođavanje klizanja kraka

[Mjerna jedinica: mm]




### Raspon prilagođavanja za položaj instalacije jedinice za prilagođavanje s 3 osovine

[Mjerna jedinica: mm]



## Položaj za instalaciju dodatne opreme

Ovi otvori za vijke omogućavaju pričvršćivanje perifernih uređaja i dodatne opreme poput vanjskih prijamnika. Koristite vijke M4 dostupne u slobodnoj prodaji.



## Tablica s daljinama projekcije


### Slike s dimenzijama za instalaciju

Za pronalaženje odgovarajuće udaljenosti projiciranja prilikom montaže pogledajte sljedeće slike. Navedene su samo približne vrijednosti.

Preporučeni raspon za daljinu projekcije (a) je od 62 do 285 mm.


Kompenzacijska vrijednost za položaj sredine projicirane slike i sredine zidne ploče iznosi 52 mm.

[Mjerna jedinica: mm]




- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>S</b> : Veličina projicirane slike  | ① : Zidna ploča |
| <b>a</b> : Minimalna udaljenost projekcije (široko: maksimalno povećanje)<br>do maksimalne (tele: minimalno povećanje) | ② : Zaslona     |
| <b>b</b> : Brojevi na skali klizača kraka  |                 |
| <b>c</b> : Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče                          |                 |
| <b>d</b> : Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče                 |                 |
| <b>h</b> : Visina projicirane slike  |                 |
| <b>x</b> : Udaljenost od površine zaslona do zida (100 mm ili manje)   |                 |

Format slike za standardnu projiciranu sliku (EB-685W/EB-675W)



Kad je vrijednost za (X) mala, primjerice prilikom izravnog projiciranja na zid jer se projektor i poklopac zidne ploče nalaze blizu jedan drugom, možda nećete moći projicirati slike manje od 63 inča.

Format slike za standardnu projiciranu sliku (EB-680/EB-670)



## ■ Ploča interaktivne bijele ploče za pisanje


Kad je već instalirana interaktivna ploča, dolje pronađite veličinu pametne ploče i zatim pogledajte tablicu s udaljenostima projekcije.

Veličina projicirane slike	16:10	4:3	16:9
64"	-	Promethean ActivBoard 164	-
77"	-	SMART Board® SBM680 SMART Board® X880/880-SMP	-
78"	-	Promethean ActivBoard 178 Promethean ActivBoard 578Pro Promethean ActivBoard Touch 78"	-
79"	-	Promethean ActivBoard 378Pro	-
87"	SMART Board® SBM685 SMART Board® X885/885-SMP Promethean ActivBoard 387Pro Promethean ActivBoard 587Pro	-	-
88"	Promethean ActivBoard Touch 88"	-	-
95"	-	-	Promethean ActivBoard 595Pro
97"	-	-	Promethean ActivBoard 395Pro

Kad je projicirana slika manja od 75 inča


Montirajte jedinicu za prilagođavanje s 3 osovine na položaj obilježen oznakom ○ (A).

U tablici s udaljenostima za projekciju navedeni su podaci za montiranje jedinice za prilagođavanje s 3 osovine na položaju obilježenom ○ oznakom (A).



Udaljenost (c) od vrha projicirane slike do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče je broj dobiven kada se okomiti klizač postavi na standardni položaj (B).

Poravnajte utor na ploči za namještanje s položajem oznake na zidnoj ploči.



### ■ EB-685W/EB-675W (projicirana slika formata 16:10)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
61"	131,4x82,1	od 4,4 do 17,6	od 15,1 do 28,3	17,8	37,0	82,1
62"	133,5x83,5	od 5,0 do 18,4	od 15,7 do 29,1	18,1	37,3	83,4
63"	135,7x84,8	od 5,6 do 19,3	od 16,3 do 30,0	18,4	37,6	84,8
64"	137,9x86,2	od 6,3 do 20,1	od 17,0 do 30,8	18,6	37,8	86,2
65"	140,0x87,5	od 6,9 do 20,9	od 17,6 do 31,6	18,9	38,1	87,5
66"	142,2x88,8	od 7,5 do 21,8	od 18,2 do 32,5	19,2	38,4	88,8
67"	144,3x90,2	od 8,1 do 22,6	od 18,8 do 33,3	19,5	38,7	90,2
68"	146,5x91,5	od 8,7 do 23,4	od 19,4 do 34,1	19,8	39,0	91,5
69"	148,6x92,9	od 9,3 do 24,3	od 20,0 do 35,0	20,0	39,2	92,9
70"	150,8x94,2	od 10,0 do 25,1	od 20,7 do 35,8	20,3	39,5	94,3
71"	152,9x95,6	od 10,6 do 25,9	od 21,3 do 36,6	20,6	39,8	95,6

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
72"	155,1x96,9	od 11,2 do 26,8	od 21,9 do 37,5	20,9	40,1	96,9
73"	157,2x98,3	od 11,8 do 27,6	od 22,5 do 38,3	21,2	40,4	98,2
74"	159,4x99,6	od 12,4 do 28,4	od 23,1 do 39,1	21,4	40,6	99,7

Slike manje od 61 inča ne projiciraju se ispravno.

## ■ EB-685W/EB-675W (projicirana slika formata 16:9)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
59"	130,6x73,5	od 4,2 do 17,3	od 14,9 do 28,0	21,8	41,0	73,4
60"	132,8x74,7	od 4,8 do 18,2	od 15,5 do 28,9	22,1	41,3	74,7
61"	135,0x76,0	od 5,5 do 19,0	od 16,2 do 29,7	22,5	41,7	76,0
62"	137,3x77,2	od 6,1 do 19,9	od 16,8 do 30,6	22,8	42,0	77,3
63"	139,5x78,5	od 6,7 do 20,7	od 17,4 do 31,4	23,2	42,4	78,5
64"	141,7x79,7	od 7,4 do 21,6	od 18,1 do 32,3	23,6	42,8	79,7
65"	143,9x80,9	od 8,0 do 22,4	od 18,7 do 33,1	23,9	43,1	81,0
66"	146,1x82,2	od 8,6 do 23,3	od 19,3 do 34,0	24,3	43,5	82,2
67"	148,3x83,4	od 9,3 do 24,2	od 20,0 do 34,9	24,6	43,8	83,5
68"	150,5x84,7	od 9,9 do 25,0	od 20,6 do 35,7	25,0	44,2	84,7
69"	152,8x85,9	od 10,5 do 25,9	od 21,2 do 36,6	25,3	44,5	86,0
70"	155,0x87,2	od 11,2 do 26,7	od 21,9 do 37,4	25,7	44,9	87,2
71"	157,2x88,4	od 11,8 do 27,6	od 22,5 do 38,3	26,1	45,3	88,4
72"	159,4x89,7	od 12,4 do 28,4	od 23,1 do 39,1	26,4	45,6	89,7
73"	161,6x90,9	od 13,1 do 29,3	od 23,8 do 40,0	26,8	46,0	90,9
74"	163,8x92,1	od 13,7 do 30,2	od 24,4 do 40,9	27,1	46,3	92,2

Slike manje od 59 inča ne projiciraju se ispravno.

## ■ EB-685W/EB-675W (projicirana slika formata 4:3)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
54"	109,7x82,3	od 4,5 do 17,7	od 15,2 do 28,4	17,8	37,0	82,3
55"	111,8x83,8	od 5,2 do 18,7	od 15,9 do 29,4	18,1	37,3	83,9
56"	113,8x85,3	od 5,9 do 19,6	od 16,6 do 30,3	18,5	37,7	85,3
57"	115,8x86,9	od 6,6 do 20,5	od 17,3 do 31,2	18,8	38,0	86,9
58"	117,9x88,4	od 7,3 do 21,5	od 18,0 do 32,2	19,1	38,3	88,4
59"	119,9x89,9	od 8,0 do 22,4	od 18,7 do 33,1	19,4	38,6	89,9
60"	121,9x91,4	od 8,7 do 23,4	od 19,4 do 34,1	19,7	38,9	91,5
61"	124,0x93,0	od 9,4 do 24,3	od 20,1 do 35,0	20,1	39,3	92,9
62"	126,0x94,5	od 10,1 do 25,3	od 20,8 do 36,0	20,4	39,6	94,5
63"	128,0x96,0	od 10,8 do 26,2	od 21,5 do 36,9	20,7	39,9	96,0
64"	130,0x97,5	od 11,5 do 27,2	od 22,2 do 37,9	21,0	40,2	97,5
65"	132,1x99,1	od 12,2 do 28,1	od 22,9 do 38,8	21,3	40,5	99,1
66"	134,1x100,6	od 12,9 do 29,0	od 23,6 do 39,7	21,6	40,8	100,6
67"	136,1x102,1	od 13,6 do 30,0	od 24,3 do 40,7	22,0	41,2	102,1
68"	138,2x103,6	od 14,3 do 30,9	od 25,0 do 41,6	22,3	41,5	103,6
69"	140,2x105,2	od 15,0 do 31,2	od 25,7 do 41,9	22,6	41,8	105,2
70"	142,2x106,7	od 15,7 do 31,2	od 26,4 do 41,9	22,9	42,1	106,7
71"	144,3x108,2	od 16,4 do 31,2	od 27,1 do 41,9	23,2	42,4	108,2
72"	146,3x109,7	od 17,1 do 31,2	od 27,8 do 41,9	23,5	42,7	109,8
73"	148,3x111,3	od 17,8 do 31,2	od 28,5 do 41,9	23,9	43,1	111,2
74"	150,4x112,8	od 18,5 do 31,2	od 29,2 do 41,9	24,2	43,4	112,8

Slike manje od 54 inča ne projiciraju se ispravno.

## ■ EB-680/EB-670 (projicirana slika formata 4:3)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
60"	121,9x91,4	od 6,8 do 20,7	od 17,5 do 31,4	16,3	35,5	91,4
61"	124,0x93,0	od 7,4 do 21,6	od 18,1 do 32,3	16,6	35,8	92,9
62"	126,0x94,5	od 8,1 do 22,5	od 18,8 do 33,2	16,8	36,0	94,5
63"	128,0x96,0	od 8,8 do 23,4	od 19,5 do 34,1	17,1	36,3	96,0
64"	130,0x97,5	od 9,4 do 24,3	od 20,1 do 35,0	17,3	36,5	97,6
65"	132,1x99,1	od 10,1 do 25,2	od 20,8 do 35,9	17,6	36,8	99,1
66"	134,1x100,6	od 10,7 do 26,0	od 21,4 do 36,7	17,9	37,1	100,5
67"	136,1x102,1	od 11,4 do 26,9	od 22,1 do 37,6	18,1	37,3	102,1
68"	138,2x103,6	od 12,1 do 27,8	od 22,8 do 38,5	18,4	37,6	103,6
69"	140,2x105,2	od 12,7 do 28,7	od 23,4 do 39,4	18,6	37,8	105,2
70"	142,2x106,7	od 13,4 do 29,6	od 24,1 do 40,3	18,9	38,1	106,7
71"	144,3x108,2	od 14,1 do 30,5	od 24,8 do 41,2	19,2	38,4	108,2
72"	146,3x109,7	od 14,7 do 31,2	od 25,4 do 41,9	19,4	38,6	109,8
73"	148,3x111,3	od 15,4 do 31,2	od 26,1 do 41,9	19,7	38,9	111,2
74"	150,4x112,8	od 16,0 do 31,2	od 26,7 do 41,9	19,9	39,1	112,8

Slike manje od 60 inča ne projiciraju se ispravno.

## ■ EB-680/EB-670 (projicirana slika formata 16:9)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
55"	121,8x68,5	od 6,7 do 20,6	od 17,4 do 31,3	27,7	46,9	68,5
56"	124,0x69,7	od 7,4 do 21,6	od 18,1 do 32,3	28,2	47,4	69,7
57"	126,2x71,0	od 8,2 do 22,6	od 18,9 do 33,3	28,7	47,9	71,0
58"	128,4x72,2	od 8,9 do 23,5	od 19,6 do 34,2	29,2	48,4	72,2
59"	130,6x73,5	od 9,6 do 24,5	od 20,3 do 35,2	29,7	48,9	73,4

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
60"	132,8x74,7	od 10,3 do 25,5	od 21,0 do 36,2	30,2	49,4	74,7
61"	135,0x76,0	od 11,0 do 26,5	od 21,7 do 37,2	30,6	49,8	76,0
62"	137,3x77,2	od 11,8 do 27,4	od 22,5 do 38,1	31,1	50,3	77,2
63"	139,5x78,5	od 12,5 do 28,4	od 23,2 do 39,1	31,6	50,8	78,5
64"	141,7x79,7	od 13,2 do 29,4	od 23,9 do 40,1	32,1	51,3	79,7
65"	143,9x80,9	od 13,9 do 30,4	od 24,6 do 41,1	32,6	51,8	80,9
66"	146,1x82,2	od 14,7 do 31,2	od 25,4 do 41,9	33,1	52,3	82,2
67"	148,3x83,4	od 15,4 do 31,2	od 26,1 do 41,9	33,6	52,8	83,4
68"	150,5x84,7	od 16,1 do 31,2	od 26,8 do 41,9	34,1	53,3	84,7
69"	152,8x85,9	od 16,8 do 31,2	od 27,5 do 41,9	34,6	53,8	85,9
70"	155,0x87,2	od 17,5 do 31,2	od 28,2 do 41,9	35,1	54,3	87,1
71"	157,2x88,4	od 18,3 do 31,2	od 29,0 do 41,9	35,6	54,8	88,4
72"	159,4x89,7	od 19,0 do 31,2	od 29,7 do 41,9	36,0	55,2	89,7
73"	161,6x90,9	od 19,7 do 31,2	od 30,4 do 41,9	36,5	55,7	90,9
74"	163,8x92,1	od 20,4 do 31,2	od 31,1 do 41,9	37,0	56,2	92,2

Slike manje od 55 inča ne projiciraju se ispravno.

### ■ EB-680/EB-670 (projicirana slika formata 16:10)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
56"	120,6x75,4	od 6,3 do 20,1	od 15,0 do 28,8	23,7	42,9	75,4
57"	122,8x76,7	od 7,0 do 21,1	od 15,7 do 29,8	24,1	43,3	76,7
58"	124,9x78,1	od 7,7 do 22,0	od 16,4 do 30,7	24,5	43,7	78,1
59"	127,1x79,4	od 8,4 do 23,0	od 17,1 do 31,7	24,9	44,1	79,4
60"	129,2x80,8	od 9,2 do 23,9	od 17,9 do 32,6	25,3	44,5	80,8
61"	131,4x82,1	od 9,9 do 24,8	od 18,6 do 33,5	25,7	44,9	82,1
62"	133,5x83,5	od 10,6 do 25,8	od 19,3 do 34,5	26,1	45,3	83,5
63"	135,7x84,8	od 11,3 do 26,7	od 20,0 do 35,4	26,5	45,7	84,9

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
64"	137,9x86,2	od 12,0 do 27,7	od 20,7 do 36,4	27,0	46,2	86,1
65"	140,0x87,5	od 12,7 do 28,6	od 21,4 do 37,3	27,4	46,6	87,5
66"	142,2x88,8	od 13,4 do 29,6	od 22,1 do 38,3	27,8	47,0	88,8
67"	144,3x90,2	od 14,1 do 30,5	od 22,8 do 39,2	28,2	47,4	90,2
68"	146,5x91,5	od 14,8 do 31,5	od 23,5 do 40,2	28,6	47,8	91,5
69"	148,6x92,9	od 15,5 do 32,4	od 24,2 do 41,1	29,0	48,2	92,9
70"	150,8x94,2	od 16,2 do 33,2	od 24,9 do 41,9	29,4	48,6	94,3
71"	152,9x95,6	od 16,9 do 33,2	od 25,6 do 41,9	29,8	49,0	95,6
72"	155,1x96,9	od 17,6 do 33,2	od 26,3 do 41,9	30,2	49,4	97,0
73"	157,2x98,3	od 18,3 do 33,2	od 27,0 do 41,9	30,7	49,9	98,2
74"	159,4x99,6	od 19,0 do 33,2	od 27,7 do 41,9	31,1	50,3	99,6

Slike manje od 56 inča ne projiciraju se ispravno.




- Navedene su samo približne vrijednosti. Vrijednost se može razlikovati u ovisnosti o lokaciji gdje ste postavili pisac.
- Prilikom projiciranja u veličini tele kvaliteta projiciranih slika mogla bi se smanjiti.
- Dok koristite EB-685W/EB-675W za projekciju slika u formatu 4:3, slike će automatski promijeniti veličinu, a kvaliteta projiciranih slika mogla bi se smanjiti.

## Kad je veličina projicirane slike 75 inča ili više


Montirajte jedinicu za prilagođavanje s 3 osovine na položaj obilježen oznakom ○○ (A).

U tablici s udaljenostima za projekciju navedeni su podaci za montiranje jedinice za prilagođavanje s 3 osovine na položaju obilježenom ○○ oznakom (A).



Udaljenost (c) od vrha projicirane slike do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče je broj dobiven kada se okomiti klizač postavi na standardni položaj (B).

Poravnajte utor na ploči za namještanje s položajem oznake na zidnoj ploči.



■ EB-685W/EB-675W (projicirana slika formata 16:10)

[Jedinica: cm]

S	a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike	Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
75"	161,5x101,0	od 13,1 do 29,3	21,7	40,9	101,0
76"	163,7x102,3	od 13,7 do 30,1	22,0	41,2	102,3
77"	165,9x103,7	od 14,3 do 30,9	22,3	41,5	103,6
78"	168,0x105,0	od 14,9 do 31,8	22,6	41,8	105,0
79"	170,2x106,3	od 15,5 do 32,6	22,8	42,0	106,4
80"	172,3x107,7	od 16,1 do 33,5	23,1	42,3	107,7
81"	174,5x109,0	od 16,8 do 34,3	23,4	42,6	109,0
82"	176,6x110,4	od 17,4 do 35,1	23,7	42,9	110,4

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
83"	178,8x111,7	od 18,0 do 36,0	od 20,0 do 38,0	24,0	43,2	111,7
84"	180,9x113,1	od 18,6 do 36,8	od 20,6 do 38,8	24,2	43,4	113,1
85"	183,1x114,4	od 19,2 do 37,6	od 21,2 do 39,6	24,5	43,7	114,5
86"	185,2x115,8	od 19,9 do 38,5	od 21,9 do 40,5	24,8	44,0	115,8
87"	187,4x117,1	od 20,5 do 39,3	od 22,5 do 41,3	25,1	44,3	117,1
88"	189,5x118,5	od 21,1 do 39,9	od 23,1 do 41,9	25,4	44,6	118,4
89"	191,7x119,8	od 21,7 do 39,9	od 23,7 do 41,9	25,6	44,8	119,9
90"	193,9x121,2	od 22,3 do 39,9	od 24,3 do 41,9	25,9	45,1	121,2
91"	196,0x122,5	od 22,9 do 39,9	od 24,9 do 41,9	26,2	45,4	122,5
92"	198,2x123,9	od 23,6 do 39,9	od 25,6 do 41,9	26,5	45,7	123,8
93"	200,3x125,2	od 24,2 do 39,9	od 26,2 do 41,9	26,8	46,0	125,2
94"	202,5x126,5	od 24,8 do 39,9	od 26,8 do 41,9	27,1	46,3	126,5
95"	204,6x127,9	od 25,4 do 39,9	od 27,4 do 41,9	27,3	46,5	127,9
96"	206,8x129,2	od 26,0 do 39,9	od 28,0 do 41,9	27,6	46,8	129,2
97"	208,9x130,6	od 26,7 do 39,9	od 28,7 do 41,9	27,9	47,1	130,6
98"	211,1x131,9	od 27,3 do 39,9	od 29,3 do 41,9	28,2	47,4	131,9
99"	213,2x133,3	od 27,9 do 39,9	od 29,9 do 41,9	28,5	47,7	133,2

Slike veće od 99 inča se ne projiciraju ispravno.

## ■ EB-685W/EB-675W (projicirana slika formata 16:9)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
75"	166,0x93,4	od 14,3 do 31,0	od 16,3 do 33,0	27,5	46,7	93,4
76"	168,2x94,6	od 15,0 do 31,9	od 17,0 do 33,9	27,9	47,1	94,6
77"	170,5x95,9	od 15,6 do 32,7	od 17,6 do 34,7	28,2	47,4	95,9
78"	172,7x97,1	od 16,3 do 33,6	od 18,3 do 35,6	28,6	47,8	97,1
79"	174,9x98,4	od 16,9 do 34,5	od 18,9 do 36,5	28,9	48,1	98,4
80"	177,1x99,6	od 17,5 do 35,3	od 19,5 do 37,3	29,3	48,5	99,6
81"	179,3x100,9	od 18,2 do 36,2	od 20,2 do 38,2	29,6	48,8	100,9
82"	181,5x102,1	od 18,8 do 37,0	od 20,8 do 39,0	30,0	49,2	102,1
83"	183,7x103,4	od 19,4 do 37,9	od 21,4 do 39,9	30,4	49,6	103,3
84"	186,0x104,6	od 20,1 do 38,7	od 22,1 do 40,7	30,7	49,9	104,6
85"	188,2x105,8	od 20,7 do 39,6	od 22,7 do 41,6	31,1	50,3	105,8
86"	190,4x107,1	od 21,3 do 39,9	od 23,3 do 41,9	31,4	50,6	107,1
87"	192,6x108,3	od 22,0 do 39,9	od 24,0 do 41,9	31,8	51,0	108,3
88"	194,8x109,6	od 22,6 do 39,9	od 24,6 do 41,9	32,1	51,3	109,6
89"	197,0x110,8	od 23,2 do 39,9	od 25,2 do 41,9	32,5	51,7	110,8
90"	199,2x112,1	od 23,9 do 39,9	od 25,9 do 41,9	32,9	52,1	112,0
91"	201,5x113,3	od 24,5 do 39,9	od 26,5 do 41,9	33,2	52,4	113,3
92"	203,7x114,6	od 25,1 do 39,9	od 27,1 do 41,9	33,6	52,8	114,5
93"	205,9x115,8	od 25,8 do 39,9	od 27,8 do 41,9	33,9	53,1	115,8
94"	208,1x117,1	od 26,4 do 39,9	od 28,4 do 41,9	34,3	53,5	117,0
95"	210,3x118,3	od 27,0 do 39,9	od 29,0 do 41,9	34,6	53,8	118,3
96"	212,5x119,5	od 27,7 do 39,9	od 29,7 do 41,9	35,0	54,2	119,5
97"	214,7x120,8	od 28,3 do 39,9	od 30,3 do 41,9	35,4	54,6	120,8

Slike veće od 97 inča se ne projiciraju ispravno.

## ■ EB-685W/EB-675W (projicirana slika formata 4:3)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
75"	152,4x114,3	od 19,2 do 37,5	od 21,2 do 39,5	24,5	43,7	114,3
76"	154,4x115,8	od 19,9 do 38,5	od 21,9 do 40,5	24,8	44,0	115,8
77"	156,5x117,3	od 20,6 do 39,4	od 22,6 do 41,4	25,1	44,3	117,4
78"	158,5x118,9	od 21,3 do 39,9	od 23,3 do 41,9	25,5	44,7	118,8
79"	160,5x120,4	od 22,0 do 39,9	od 24,0 do 41,9	25,8	45,0	120,4
80"	162,6x121,9	od 22,7 do 39,9	od 24,7 do 41,9	26,1	45,3	121,9
81"	164,6x123,4	od 23,4 do 39,9	od 25,4 do 41,9	26,4	45,6	123,4
82"	166,6x125,0	od 24,1 do 39,9	od 26,1 do 41,9	26,7	45,9	125,0
83"	168,7x126,5	od 24,8 do 39,9	od 26,8 do 41,9	27,0	46,2	126,5
84"	170,7x128,0	od 25,5 do 39,9	od 27,5 do 41,9	27,4	46,6	128,0
85"	172,7x129,5	od 26,2 do 39,9	od 28,2 do 41,9	27,7	46,9	129,5
86"	174,8x131,1	od 26,9 do 39,9	od 28,9 do 41,9	28,0	47,2	131,1
87"	176,8x132,6	od 27,6 do 39,9	od 29,6 do 41,9	28,3	47,5	132,6
88"	178,8x134,1	od 28,3 do 39,9	od 30,3 do 41,9	28,6	47,8	134,1

Slike veće od 88 inča se ne projiciraju ispravno.

## ■ EB-680/EB-670 (projicirana slika formata 4:3)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
75"	152,4x114,3	od 16,7 do 34,1	od 18,7 do 36,1	20,2	39,4	114,3
76"	154,4x115,8	od 17,4 do 35,0	od 19,4 do 37,0	20,5	39,7	115,8
77"	156,5x117,3	od 18,0 do 35,9	od 20,0 do 37,9	20,7	39,9	117,4
78"	158,5x118,9	od 18,7 do 36,8	od 20,7 do 38,8	21,0	40,2	118,9
79"	160,5x120,4	od 19,4 do 37,7	od 21,4 do 39,7	21,2	40,4	120,4
80"	162,6x121,9	od 20,0 do 38,6	od 22,0 do 40,6	21,5	40,7	121,9
81"	164,6x123,4	od 20,7 do 39,5	od 22,7 do 41,5	21,8	41,0	123,4
82"	166,6x125,0	od 21,3 do 39,9	od 23,3 do 41,9	22,0	41,2	125,0
83"	168,7x126,5	od 22,0 do 39,9	od 24,0 do 41,9	22,3	41,5	126,5
84"	170,7x128,0	od 22,7 do 39,9	od 24,7 do 41,9	22,5	41,7	128,1
85"	172,7x129,5	od 23,3 do 39,9	od 25,3 do 41,9	22,8	42,0	129,5
86"	174,8x131,1	od 24,0 do 39,9	od 26,0 do 41,9	23,1	42,3	131,0
87"	176,8x132,6	od 24,7 do 39,9	od 26,7 do 41,9	23,3	42,5	132,6
88"	178,8x134,1	od 25,3 do 39,9	od 27,3 do 41,9	23,6	42,8	134,1
89"	180,8x135,6	od 26,0 do 39,9	od 28,0 do 41,9	23,9	43,1	135,6
90"	182,9x137,2	od 26,6 do 39,9	od 28,6 do 41,9	24,1	43,3	137,2
91"	184,9x138,7	od 27,3 do 39,9	od 29,3 do 41,9	24,4	43,6	138,7
92"	186,9x140,2	od 28,0 do 39,9	od 30,0 do 41,9	24,6	43,8	140,2
93"	189,0x141,7	od 28,6 do 39,9	od 30,6 do 41,9	24,9	44,1	141,7
94"	191,0x143,2	od 29,3 do 39,9	od 31,3 do 41,9	25,2	44,4	143,2

Slike veće od 94 inča se ne projiciraju ispravno.

## ■ EB-680/EB-670 (projicirana slika formata 16:9)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
75"	166,0x93,4	od 21,2 do 31,2	od 23,2 do 41,9	37,5	56,7	93,4
76"	168,2x94,6	od 21,9 do 31,2	od 23,9 do 41,9	38,0	57,2	94,7
77"	170,5x95,9	od 22,6 do 31,2	od 24,6 do 41,9	38,5	57,7	95,9
78"	172,7x97,1	od 23,3 do 31,2	od 25,3 do 41,9	39,0	58,2	97,2
79"	174,9x98,4	od 24,0 do 31,2	od 26,0 do 41,9	39,5	58,7	98,4
80"	177,1x99,6	od 24,8 do 31,2	od 26,8 do 41,9	40,0	59,2	99,6
81"	179,3x100,9	od 25,5 do 31,2	od 27,5 do 41,9	40,5	59,7	100,9
82"	181,5x102,1	od 26,2 do 31,2	od 28,2 do 41,9	41,0	60,2	102,1
83"	183,7x103,4	od 26,9 do 31,2	od 28,9 do 41,9	41,4	60,6	103,5
84"	186,0x104,6	od 27,6 do 31,2	od 29,6 do 41,9	41,9	61,1	104,6
85"	188,2x105,8	od 28,4 do 31,2	od 30,4 do 41,9	42,4	61,6	105,9
86"	190,4x107,1	od 29,1 do 31,2	od 31,1 do 41,9	42,9	62,1	107,2
87"	192,6x108,3	od 29,8 do 31,2	od 31,8 do 41,9	43,4	62,6	108,4

Slike veće od 87 inča se ne projiciraju ispravno.

### ■ EB-680/EB-670 (projicirana slika formata 16:10)

[Jedinica: cm]

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
75"	161,5x101,0	od 19,7 do 38,1	od 21,7 do 40,1	31,5	50,7	100,9
76"	163,7x102,3	od 20,4 do 39,1	od 22,4 do 41,1	31,9	51,1	102,3
77"	165,9x103,7	od 21,1 do 39,9	od 23,1 do 41,9	32,3	51,5	103,7
78"	168,0x105,0	od 21,8 do 39,9	od 23,8 do 41,9	32,7	51,9	105,0
79"	170,2x106,3	od 22,5 do 39,9	od 24,5 do 41,9	33,1	52,3	106,4
80"	172,3x107,7	od 23,2 do 39,9	od 25,2 do 41,9	33,5	52,7	107,7
81"	174,5x109,0	od 23,9 do 39,9	od 25,9 do 41,9	33,9	53,1	109,1
82"	176,6x110,4	od 24,6 do 39,9	od 26,6 do 41,9	34,3	53,5	110,4
83"	178,8x111,7	od 25,3 do 39,9	od 27,3 do 41,9	34,8	54,0	111,7
84"	180,9x113,1	od 26,0 do 39,9	od 28,0 do 41,9	35,2	54,4	113,0

S		a	b	c	d	h
Veličina projicirane slike		Udaljenost projiciranja od minimalne (Široka) do maksimalne (Tele)	Brojevi na skali klizača kraka	Udaljenost do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče	Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče	Visina projicirane slike
85"	183,1x114,4	od 26,7 do 39,9	od 28,7 do 41,9	35,6	54,8	114,4
86"	185,2x115,8	od 27,4 do 39,9	od 29,4 do 41,9	36,0	55,2	115,8
87"	187,4x117,1	od 28,1 do 39,9	od 30,1 do 41,9	36,4	55,6	117,1
88"	189,5x118,5	od 28,8 do 39,9	od 30,8 do 41,9	36,8	56,0	118,5
89"	191,7x119,8	od 29,5 do 39,9	od 31,5 do 41,9	37,2	56,4	119,8

Slike veće od 89 inča se ne projiciraju ispravno.



- Navedene su samo približne vrijednosti. Vrijednost se može razlikovati u ovisnosti o lokaciji gdje ste postavili pisač.
- Prilikom projiciranja u veličini tele kvaliteta projiciranih slika mogla bi se smanjiti.
- Dok koristite EB-685W/EB-675W za projekciju slika u formatu 4:3, slike će automatski promijeniti veličinu, a kvaliteta projiciranih slika mogla bi se smanjiti.

# Instaliranje ploče za namještanje

## Uređaji za priključivanje

### Potrebni kabele

Pripremite potrebne kabele u skladu s uređajima koje ćete koristiti.


- Isporučeni kabel napajanja (obvezno)
- Dodatni računalni i ostali kabele (pripremite prema spojenim uređajima)

Pojedinosti potražite u isporučenom *Priručnik za uporabu* (na CD-ROM-u s dokumentacijom).

Pripremite kabele za spojene uređaje (primjer)


Kamera za dokumente

Namjenski USB kabel (isporučen uz kameru za dokumente)




Računalo

Računalni kabel (dodatni pribor)




Vanjski zvučnici

Audio kabel (dostupan komercijalno)




Mikrofon (dostupan komercijalno)



LAN uređaj

LAN kabel (dostupan komercijalno)



## Instalacijski postupak

Obvezno slijedite daljnje korake za instalaciju ploče za namještanje. Ako ne slijedite ove korake, proizvod može pasti i prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.


 Upozorenje

Ne koristite ljepila, maziva ili ulja za instalaciju ili prilagođavanje ploče za namještanje. Ako koristite ljepila kako biste spriječili odvijanje vijaka, odnosno maziva ili ulja na pričvrstnom dijelu klizne ploče projektor, kućište može napuknuti i projektor može pasti, što može prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.


## ■ Sastavljanje dijelova

1


Spojite ploču i okvire (x2) i pričvrstite isporučanim vijcima M4 x 12 mm (x5)




- 2 Provjerite je li jedinica za prilagođavanje u 3 osi poravnata sa standardnim položajem klizne ploče (A)




Ako standardni položaj (A) nije ispravan odvijte M4 vijak i prilagodite položaj klizne ploče. Nakon završetka podešavanja, zategnite vijak.



- 3 Pričvrstite jedinica za prilagođavanje s 3 osovine i kliznu ploču na osnovicu projektoru isporučenim vijcima M4x12 mm (x4)



Položaji za instalaciju vijaka



## Instalirajte zidnu ploču na zid

1

### Odredite položaj projekcije prema veličini projicirane slike


U tablici s udaljenostima projekcije provjerite sljedeće vrijednosti.

- Veličina projicirane slike (S)
- Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče (c)
- Udaljenost od vrha projicirane slike do otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče (d)

☛ "Tablica s daljinama projekcije" [str.14](#)




Koristite otvor vijka na sljedećoj slici kao otvor vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče. Udaljenost od dna otvora vijka za montažu zidne ploče do otvora vijka za privremeno učvršćivanje iznosi 192,3 mm.



Preporučujemo označavanje sljedećih položaja. To će činiti osnovicu za utvrđivanje položaja za instalaciju zidne ploče.

- Položaj otvora privremenog vijka ( ① )
- Položaj otvora donjeg vijka za montažu zidne ploče ( ② )
- Središnja linija ( ③ ) projicirane slike




2

## Pričvrstite predložak na zid

- Podesite simetralu ( ③ ) određenu u 1. koraku tako da odgovara liniji **Image Center A** na ploči predloška. Provjerite gdje se u zidu nalaze grede te prema potrebi pomaknite položaj ulijevo ili udesno. (Položaj se od središnje linije površine za projiciranje može pomaknuti vodoravno ulijevo ili udesno za najviše 45 mm.)
- Podesite visinu ( ① ) i ( ② ) određenu u 1. koraku tako da odgovara linijama ★ na ploči šablone.

[Mjerna jedinica: mm]



3


## Stavite M10 vijak dostupan u slobodnoj prodaji na položaj otvora vijka za privremeno učvršćivanje zidne ploče

Ostavite razmak od najmanje 6 mm između zida i glave vijka.

4

## Odredite položaje instalacijskih otvora za zidnu ploču


Za optimalnu uravnoteženost učvrstite najmanje četiri vijka prikazana na slici dolje.



5


### Izbušite rupe u zidu

- Promjer rupe: 10,5 mm
- Dubina početne rupe: 45 mm
- Dubina rupe za uložak: 40 mm



6


### Sklonite ploču predloška i očistite betonsku prašinu iz rupe pumpom za prašinu



7


### Postavite zidnu ploču na zid i umetnite komercijalno dostupne uloške M10 x 60 mm u rupe

- Pričvrstite matice i udarajte ih čekićem sve dok jezgro ne dodirne vrh vijka.



8

### Stegnite maticu komercijalno dobavljivim ključem kako biste pričvrstili zidnu ploču na zid



## Odredite udaljenost projekcije i zatim provucite kabele kroz ploču za namještanje

1


### U tablici s udaljenostima projekcije provjerite sljedeće vrijednosti

- Brojevi na skali klizača kraka (b)
- Udaljenost od površine zaslona do zida (x)

☛ "Tablica s daljinama projekcije" [str.14](#)

2


Opustite vijke M4x12 mm (x2) i protegnite klizač kraka na ploči za namještanje  
Poravnajte klizač sa zbrojem udaljenosti (b) i (x) koju ste odredili u 1. koraku.



3

Provucite neophodne kabele kroz ploču za namještanje

Za provlačenje kabela tako da se kabele koji se priključuju na projektor nalaze na strani sučelja projektora, pogledajte sljedeću sliku.




**⚠ Upozorenje**

Ostatak kabela nemojte vješati preko ploče za namještanje. Mogli bi pasti i izazvati nezgodu.

## ■ Pričvršćivanje ploče za namještanje na zidnu ploču

### 1 Umetnite šesterokutnu osovinu u ploču za namještanje




### 2 Montirajte ploču za namještanje na zidnu ploču


Gornji dio šesterokutne osovine umetnite u zidnu ploču i zatim u utor na dnu.

**!** Oprez

Pazite da ne uklješтите kabele između ploče za namještanje i zidne ploče.




- 3** Pričvršćivanje ploče za namještanje i zidne ploču  
 Pritegnite isporučene vijke M6 (x3) komercijalno dostupnim križnim odvijačem broj 3 i zatim ključem lagano pritegnite isporučeni vijak M6 (x1).




- 4** Podesite okomiti klizač otvorenim ključem i poravnajte ga sa standardnim položajem ( **C** )

- Zatezanjem šesterokutne osovine na vrhu ( **A** ) ploča za namještanje se podiže, a odvijanjem osovine ona se spušta.
- Zatezanjem vijka M8 pri dnu ( **B** ) ploča za namještanje se spušta, a odvijanjem vijka ona se podiže. (Možete koristiti i 17 mm viličasti ključ.)



5


Pritegnite vijak M6 (x1) radi učvršćivanja položaja ploče za namještanje



■ Pričvršćivanje projektor na ploču za namještanje


1

Odvijte vijke (x2) i uklonite poklopac kabela s projektor



## 2 Jedinicu za prilagođavanje u 3 osi isporučenu vijcima M4x12 (x4) pričvrstite na ploču za namještanje


- Kad je projicirana slika manja od 75 inča: montirajte jedinicu na ○ žig ( **A** ).
- Kad je projicirana slika veća od 75 inča: montirajte jedinicu na ○○ žig ( **B** ).




3

### Spojite kabele na projektor


Zadnji spojite kabel za napajanje.



Koristite vijke M4 dostupne u slobodnoj prodaji za pričvršćivanje perifernih uređaja i dodatne opreme poput vanjskih prijemnika na otvore vijaka na sljedećoj slici.



Montirajte dodatni modul bežičnog LAN-a u utor za modul bežičnog LAN-a.




## Podešavanje položaja projektor

- Ne vršite podešavanja pomoću funkcije projektor Geometrija slike. To bi moglo prouzročiti smanjenje kvalitete slike.
- Prilikom podešavanja više projektor pomoću funkcije skupnog podešavanja, prije podešavanja projicirane slike izvršite sljedeće skupno podešavanje.


☞ "Funkcija skupnog podešavanja" [str.58](#)

### 1 Pritisnite gumb [Power] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči kako biste uključili projektor

Uz pomoć daljinskog upravljača




Uz pomoć upravljačke ploče



#### Oprez

Tijekom projiciranja ne stavljate lice ili ruke blizu odvoda za zrak, kao ni predmete koje bi toplina mogla izobličiti ili oštetiti u blizini odvoda. Vrući zrak iz odvoda za zrak može izazvati opekline, izobličenja ili nezgode.

### 2 Otvorite poklopac filtra za zrak i zatim podesite fokus pomoću ručice za namještanje fokusa



Kasnije precizno namjestite fokus.

Nakon dovršetka prilagođavanja zatvorite poklopac filtra za zrak.




Jezik prikaza možete promijeniti lozinku u izborniku **Jezik** iz izbornika **Prošireno**.

☞ Priručnik za uporabu projektor - izbornik Projektor

- 3** Promijenite format projicirane slike (samo kad je potrebno)  
Projicirajte sliku sa spojenog uređaja i zatim pritisnite gumb [Aspect] na daljinskom upravljaču. Svakim pritiskom na gumb na zaslonu se prikazuje naziv formata zaslona i format zaslona se mijenja.

Uz pomoć daljinskog upravljača




- Za pojediniosti o spajanju uređaja i projiciranju slika pogledajte *Kratke upute*.
- Format slike se ne mijenja kad nema projicirane slike sa spojenog uređaja.
- Format slike možete promijeniti pomoću **Dimenzija** iz izbornika **Signal**.


👉 Priručnik za uporabu projektor - izbornik Projektor

- 4** Pritisnite gumb [Menu] na projektoru.

Uz pomoć daljinskog upravljača




Uz pomoć upravljačke ploče



- 5** Odaberite **Vodič za instalaciju** iz **Postavke**

Pri korištenju EB-685W/EB-675W pojavljuje se zaslon za odabir formata slike. Odaberite **16:10** ili **4:3** ovisno o slici koju želite projicirati.


Prikazuje se zaslon s vodičem.



- 6** Nakon opuštanja gumba za prilagođavanje na dnu, namjestite vodoravno okretanje pomoću gumba za prilagođavanje na vrhu.




Prema potrebi ponovite postupak od 6 do 11 koraka.




Kada završite s prilagođavanjem, pritegnite gumb za prilagođavanje na dnu.

- 7** Opustite vijak M4 (x1) šesterokutnim ključem i zatim podesite vodoravno okretanje pomoću gumba za prilagođavanje




Nakon što završite s prilagođavanjem, pritegnite vijke M4 koje ste opustili.

**8** Nakon opuštanja gumba za prilagođavanje na dnu, namjestite okomiti nagib pomoću gumba za prilagođavanje na vrhu.




Kada završite s prilagođavanjem, pritegnite gumb za prilagođavanje na dnu.

**9** Opustite vijak M4 šesterokutnim ključem i zatim podesite vodoravno klizanje



Kada završite s prilagođavanjem, pritegnite vijak M4 koji ste opustili.

**10** Opustite vijke M4 (x2) šesterokutnim ključem i zatim podesite klizanje naprijed/natrag




Kada završite s prilagođavanjem, pritegnite vijke M4 koje ste opustili.

**11** Opustite vijak M6 (x1) otvorenim ključem i zatim podesite okomiti klizač

Podesite okomiti klizač pomoću šesterokutne osovine na vrhu ili na dnu.

- Zatezanjem šesterokutne osovine na vrhu ploča za namještanje se podiže, a odvijanjem osovine ona se spušta.
- Zatezanjem vijka M8 pri dnu ploča za namještanje se spušta, a odvijanjem vijka ona se podiže. (Možete koristiti i 17 mm viličasti ključ.)



Kada završite s prilagođavanjem, pritegnite vijak M6 koji ste opustili.

12

Pobrinite se da svi vijci, koje ste opustili od 6 do 11 koraka, budu čvrsto pritegnuti

### ⚠ Upozorenje


Čvrsto zategnite sve vijke. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.

13

Fokus podesite tako da odgovara fokusu na sljedećoj slici ( **A** )

Otvorite poklopac filtra za zrak i zatim podesite fokus.

Kad je područje ( **A** ) fokusirano, provjerite područja ( **B** ). Ako bilo koje od područja ( **B** ) nije fokusirano, podešavajte fokus dok sva područja ( **B** ) ne postanu jednolika.




Nakon dovršetka prilagođavanja zatvorite poklopac filtra za zrak.

14

Pritisnite gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči radi uklanjanja zaslona s vodičem


### ■ Ispravak luka

Prilikom projiciranja na zakrivljeni zaslon koristite Ispravljanje luka kako biste prilagodili iskrivljenja projicirane slike.




**1** Uključite projektor i zatim pritisnite gumb [Menu]


Uz pomoć daljinskog upravljača




Uz pomoć upravljačke ploče



**2** Odaberite **Geom. ispravljanje** u **Postavke**



**3** Odaberite **Ispravljanje luka**



**4** Odaberite **Ispravljanje luka**



5

Odaberite stranu koju želite ispraviti



6

Ispravite odabranu stranu

Ako se za vrijeme podešavanja prikaže poruka "**Daljnje podešavanje nije moguće.**", daljnje podešavanje oblika u smjeru naznačenom sivim trokutom nije moguće.




7

Prema potrebi ponovite korake 5 i 6 za podešavanje ostalih strana


## Pričvršćivanje poklopca

## 1 Pričvrstite poklopce zidne ploče

Prvo postavite desni poklopac.




- Ovisno o konfiguraciji kabela, možda ćete trebati napraviti zareze ( A ) u poklopcima zidne ploče kako biste mogli provući kabele. Izbrusite oštre rubove na mjestima koja ste rezali.



Pazite da ne oštetite kabele dok ih provlačite kroz izrezane rupe.


Pazite da rezač koristite na siguran način.

- Prilikom skidanja poklopca zidne ploče šesterokutnim ključem pritisnite zupce na vrhu i dnu stražnjeg dijela poklopca zidne ploče i izvucite ga prema naprijed.





2

Na ploču za namještanje postavite završni naglavak




Ako vas brine žlijeb u kraku, zalijepite isporučenu naljepnicu za maskiranje.



3

Pričvrstite poklopac kabela na projektor i zatim ga pričvrstite vijcima (x2)



 Oprez


Uklanjanje ili ponovno instaliranje projektora, uključujući održavanje i popravke, smiju obavljati samo stručne osobe. Za upute o održavanju i popravcima pogledajte *Priručnik za uporabu* projektora.

 Upozorenje

- Nakon instalacije nikada ne odvijajte vijke i matice. Redovito provjeravajte da nije došlo do odvijanja vijaka. Ako pronađete odvinute vijke, čvrsto ih zategnite. U protivnom bi proizvod mogao pasti i prouzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenja imovine.
- Ne oslanjajte se i ne vješajte teške predmete na ovaj proizvod. Pad ovog proizvoda može uzrokovati smrt ili tjelesne ozljede.

## Montaža više projektoru u paraleli (višestruko projiciranje)

Montiranjem više usporednih projektoru moguće je projicirati jednu veliku sliku (višestruko projiciranje).



Prilikom montaže više usporednih projektoru provjerite sljedeće. (☛ "Hodogram instalacije" [str.7](#))



Kad projicirate zaslon s jednog računala, potrebno je napraviti sljedeće pripreme. Pojednosti o načinu podešavanja postavki potražite u dokumentaciji priloženoj uz računalo.

- Povežite kabel s računala na svaki projektor (računalo treba imati dva izlaza za sliku)
- Namjestite izlaz slike s jednog računala na više zaslona

### Postavke višestrukog projiciranja


Prilikom korištenja funkcije višestrukog projiciranja slijedite dolje navedene korake.

- 1 Namještanje ID-a projektoru (☛ [str.53](#))
- 2 Podešavanje slike u višestrukom projiciranju (☛ [str.56](#))


#### Namještanje ID-a Projektoru

- 1 Uključite projektor i zatim pritisnite gumb [Menu]

Uz pomoć daljinskog upravljača




Uz pomoć upravljačke ploče



**2** Odaberite **Multiprojekcija** iz **Prošireno**



**3** Odaberite **ID projektor**



**4** Odaberite ID broj za određeni projektor




**5** Pritisnite gumb [Menu] za zatvaranje izbornika


Ponovite korake 1 do 5 i za ostale projektore

6

Usmjerite daljinski upravljač u projektor kojim želite upravljati i zatim pritisnite gumb [ID]




Na projiciranom zaslonu će se prikazati namješteni ID projektor. Zaslom će se isključiti nakon približno tri sekunde.



7


Držeći pritisnutim gumb [ID], pritisnite brojni gumb koji odgovara ID-u projektor kojim želite upravljati



Omogućit će se postupci daljinskog upravljanja projektorom koji ima odabrani ID.

8

## Pritisnite gumb [ID] kako biste provjerili ID postavku



Prikazuje se sljedeće.

- Rad daljinskog upravljača: prikazuje se **Uključeno**: možete upravljati projektorom kojim se trenutno upravlja.
- Rad daljinskog upravljača: prikazuje se **Isključeno**: daljinskim upravljačem nije moguće upravljati projektorom. Ponovite gore navedeni postupak kako biste omogućili upravljanje daljinskim upravljačem.



- Nakon svakog uključivanja projektor potrebno je odabrati ID projektor kojim želite upravljati. Kada je projektor uključen, ID namješten za daljinski upravljač je 0.
- Kad postavku **ID projektor** postavite na **Isključeno** daljinskim upravljačem ćete moći upravljati projektorom bez obzira na ID koji ste odabrali s daljinskog upravljača.
- Kada je ID daljinskog upravljača postavljen na 0 svim projektorima možete upravljati bez obzira na postavku ID-a na daljinskom upravljaču.


## Podešavanje slike u višestrukom projiciranju

- Provjerite je li završeno podešavanje položaja projektor
  - ☛ "Podešavanje položaja projektor" [str.42](#)
- Ako postoji nedoumica o poravnanju između slika projiciranih u višestrukom projiciranju, pokušajte koristiti ispravak luka.
  - ☛ "Ispravak luka" [str.47](#)


1

## Uključite projektor i zatim pritisnite gumb [Menu]

Uz pomoć daljinskog upravljača



Uz pomoć upravljačke ploče



2

Odaberite **Multiprojekcija** iz **Prošireno**

3

Postavite **Multiprojekcija** na **Uključeno**

Pritisnite gumb [Esc] kako biste se vratili na prethodni zaslon.

4

## Izvršite svako podešavanje

**Način rada u boji**

Namjestite istu stavku za svaki projektor.

**Ujednačenost boja**

Namjestite balans boje za cijeli zaslon (samo kad je potrebno).

**Razina svjetline**

Ako je svjetlina svake lampe različita, namjestite svjetlinu lampe na razinu od 1 do 5. Namjestite najtamniju lampu kao standardnu. To je dostupno samo kad je **Potrošnja energije** postavljena na **Normalno** iz izbornika **ECO**.

**Uklapanje boje**

Namjestite boju i svjetlinu u gradaciji od potpuno bijele do sasvim crne.

## Funkcija skupnog podešavanja

Nakon namještanja izbornika projektora za jedan projektor, postavke možete kopirati na druge projektore (funkcija skupnog podešavanja). Funkcija skupnog podešavanja namijenjena je samo za isti broj modela.

Odaberite jednu od sljedećih metoda.

- Postavljanje pomoću USB memorijskog pogona.
- Postavljanje spajanjem računala i projektora USB kabelom.
- Postavljanje pomoću EasyMP softvera za mrežnog ažuriranje.

Ovaj priručnik opisuje metode s USB memorijskim pogonom i USB kabelom.



- Sljedeće postavke izbornika nije moguće kopirati funkcijom skupnog podešavanja.
  - Postavke izbornika Mreža (osim izbornika Obavijest i izbornika Ostalo)
  - Postavke Vrijeme lampice i Status u izborniku Info
- Skupno podešavanje izvršite prije podešavanja položaja projektora. Vrijednosti podešavanja projicirane slike, poput funkcija Geometrija slike mogu se kopirati funkcijom skupnog podešavanja. Ako skupno podešavanje provedete nakon podešavanja položaja projektora, postavke koje ste prilagodili mogu se promijeniti.
- Korištenjem funkcije skupnog podešavanja registrirani logotip korisnika postavlja se i na ostale se projektore. Kao logotip korisnika nemojte registrirati povjerljive i slične podatke.



### Oprez

Provođenje skupnog podešavanja je odgovornost kupca. Ako skupno podešavanje ne uspije zbog nestanka napajanja, komunikacijske greške i sl., kupac je odgovoran za sve nastale troškove popravka.

## Postavljanje pomoću USB memorijskog pogona

Ovaj odjeljak objašnjava način provođenja skupnog podešavanja pomoću USB memorijskog pogona.



- Koristite USB memorijski pogon formatiran FAT datotečnim sustavom.
- Funkciju skupnog podešavanja nije moguće koristiti na USB memorijskim pogonima koji sadrže sigurnosne funkcije. Koristite USB memorijski pogon koji ne sadrži sigurnosne funkcije.
- Funkciju skupnog podešavanja nije moguće koristiti s USB čitačima kartica niti USB tvrdim diskovima.

### ■ Spremanje postavki na USB memorijski pogon

**1** Odvojite kabel za napajanje s projektoru i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru isključeni

**2** Spojite USB memorijski pogon na USB-A priključak projektoru




- Povežite USB memorijski pogon izravno na projektor. Ako USB memorijski pogon na projektor spojite putem USB razdjelnika, postavke se možda neće ispravno spremiti.
- Spojite prazan USB memorijski pogon. Ako USB memorijski pogon sadrži ikakve podatke osim datoteke za skupno podešavanje, postavke se možda neće ispravno spremiti.
- Ako ste datoteku skupnog podešavanja s drugog projektoru spremili na USB memorijskom modulu, izbrišite datoteku ili joj promijenite naziv. Funkcija skupnog podešavanja ne može prebrisati datoteku skupnog podešavanja.
- Naziv datoteke skupnog podešavanja je PJCONFDATA.bin. Ako trebate promijeniti naziv datoteke, dodajte tekst nakon PJCONFDATA. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrži PJCONFDATA projektor možda neće moći ispravno prepoznati datoteku.
- Za naziv datoteke možete koristiti samo znakove od jednog bajta.

### 3 Dok držite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel za napajanje na projektor

Indikator stanja i napajanja postaju plavi, a indikator lampe i temperature postaju narančasti.

Kad se svi indikatori projektor uključuje, pustite gumb [Esc].




Kad svi indikatori počnu treptati, to znači da se datoteka skupnog podešavanja upravo zapisuje.

#### Oprez

- Za vrijeme zapisivanja nemojte odvajati kabel za napajanje s projektor. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se možda neće moći pokrenuti.
- Za vrijeme zapisivanja datoteke nemojte vaditi USB memorijski pogon iz projektor. Ako se dogodi odvajanje USB memorijskog pogona, projektor se možda neće moći pokrenuti.

Kada zapisivanje normalno završi, projektor će se isključiti i indikator napajanja zasvijetlit će plavo.



Kad se napajanje isključi, izvucite USB memorijski pogon.

## ■ Kopiranje spremljenih postavki na ostale projektore

---

**1** Odvojite kabel za napajanje s projektoru i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru isključeni

---

**2** Spojite USB memorijski pogon koji sadrži spremljenu datoteku skupnog podešavanja na USB-A priključak projektoru




- Kad USB izbrisivi pogon sadrži 1 do 3 vrste datoteka skupnog podešavanja, kopirat će se datoteka s odgovarajućim brojem modela projektoru. Ako ima više datoteka za isti broj modela projektoru, postavke se možda neće ispravno kopirati.
- Kad na USB izbrisivom memorijskom pogonu postoje četiri ili više vrsta datoteka skupnog podešavanja, postavke se možda neće ispravno kopirati.
- Na USB memorijskom pogonu nemojte pohranjivati nikakve druge podatke osim datoteke skupnog podešavanja. Ako USB izbrisivi memorijski pogon sadrži bilo kakva podatke osim datoteke za skupno podešavanja, postavke se možda neće ispravno kopirati.

### 3 Dok držite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel za napajanje na projektor

Indikator stanja i napajanja postaju plavi, a indikator lampe i temperature postaju narančasti.

Kad se svi indikatori projektora uključe, pustite gumb [Menu]. Indikatori će se uključiti na približno 75 sekundi.




Kad svi indikatori počnu treptati, to znači da se postavke upravo zapisuju.

#### Oprez

- Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte odvajati kabel za napajanje s projektora. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se možda neće moći pokrenuti.
- Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte vaditi USB memorijski pogon iz projektora. Ako se dogodi odvajanje USB memorijskog pogona, projektor se možda neće moći pokrenuti.

Kada zapisivanje normalno završi, projektor će se isključiti i indikator napajanja zasvijetlit će plavo.



Kad se napajanje isključi, izvucite USB memorijski pogon.

## Postavljanje spajanjem računala i projektor USB kabelom



Sljedeći operacijski sustavi podržavaju funkciju skupnog podešavanja.

- Windows Vista i noviji
- Mac OS X 10.7.x i noviji

### ■ Spremanje postavki na računalo

1

Odvojite kabel za napajanje s projektor i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru isključeni

2


USB kabelom povežite USB ulaz na računalo s ulazom USB-B na projektoru

3

Dok držite pritisnutim gumb [Esc] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel za napajanje na projektor

Indikator stanja i napajanja postaju plavi, a indikator lampe i temperature postaju narančasti.

Kad se svi indikatori projektor uključe, pustite gumb [Esc].



Računalo će projektor prepoznati kao uklonjiv disk.

4

Otvorite uklonjivi disk i spremite datoteku skupnog podešavanja (PJCONFDATA.bin) na računalo



Ako trebate promijeniti naziv datoteke za skupno podešavanja, dodajte tekst nakon PJCONFDATA. Ako promijenite dio naziva datoteke koji sadrži PJCONFDATA projektor možda neće moći ispravno prepoznati datoteku. Za naziv datoteke možete koristiti samo znakove od jednog bajta.


5

Izvršite funkciju "Ukloni USB uređaj" na vašem računalu i zatim odspojite USB kabel



Kad koristite OS X, izvršite funkciju "Ukloni EPSON\_PJ".

Projektor se isključuje i samo indikator napajanja svijetli plavo.



## Kopiranje spremljenih postavki na ostale projektore


1 Odvojite kabel za napajanje s projektoru i uvjerite se da su svi indikatori na projektoru isključeni

2 USB kabelom povežite USB ulaz na računalu s ulazom USB-B na projektoru

3 Dok držite pritisnutim gumb [Menu] na daljinskom upravljaču ili na upravljačkoj ploči, spojite kabel za napajanje na projektor

Indikator stanja i napajanja postaju plavi, a indikator lampe i temperature postaju narančasti.

Kad se svi indikatori projektoru uključe, pustite gumb [Menu].



Računalo će projektor prepoznati kao uklonjiv disk.

4 Kopirajte datoteku skupnog podešavanja (PJCONFDATA.bin) koju ste spremili na svoje računalo u mapu najviše razine na uklonjivom disku



Na uklonjivi disk nemojte kopirati niti jednu drugu datoteku niti mapu osim datoteke skupnog podešavanja.

5

Izvršite funkciju "Ukloni USB uređaj" na vašem računalu i zatim odspojite USB kabel


 Kad koristite OS X, izvršite funkciju "Ukloni EPSON\_PJ".

Kad svi indikatori počnu treptati, to znači da se postavke upravo zapisuju.



 **Oprez**

Za vrijeme zapisivanja postavki nemojte odvajati kabel za napajanje s projektor. Ako odvojite kabel za napajanje, projektor se možda neće moći pokrenuti.

Kada zapisivanje normalno završi, projektor će se isključiti i indikator napajanja zasvijetlit će plavo.




**Ako podešavanje ne uspije**

Uzrok	Rješenje
<p>Trepću li brzo indikatori lampe i temperature u narančastoj boji?</p> 	<p>Možda je datoteka skupnog kopiranja neispravna ili nije moguće ispravno povezati USB memorijski pogon, odnosno USB kabel. Odvojite USB memorijski pogon ili USB kabel, odvojite i zatim ponovno spojite kabel za napajanje projektor i zatim pokušajte ponovno.</p>
<p>Trepću li brzo indikatori napajanja i stanja u plavoj boji, a trepće li brzo indikator lampe i temperature u narančastoj boji?</p> 	<p>Možda zapisivanje postavki nije uspjelo i možda je nastala pogreška u firmveru projektor. Prestanite koristiti projektor, izvucite kabel iz električne utičnice i obratite se Epsonu za pomoć.</p>

## Priključivanje sigurnosnog kabela


Na ovaj proizvod je moguće postaviti komercijalno dostupnu bravu za zaštitu od krađe.

Provucite žicu brave za zaštitu od krađe kroz instalacijsku točku sigurnosnog kabela na projektoru i na ploči za namještanje. Upute o blokiranju pročitajte u priručniku za uporabu sigurnosnog kabela.



Sigurnosni utor na ovom proizvodu je prilagođen zaštitnom sustavu Microsaver Security System koji proizvodi tvrtka Kensington. Više pojedinosti o zaštitnom sustavu Microsaver pogledajte na sljedećoj web stranici.

<http://www.kensington.com/>



## Opća napomena

OS X je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.

Microsoft i Windows su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.