








## Windows үшін

Жұмыс үстеліндегі "  Менің компьютерім" таңбасын екі рет басыңыз. "  Document CD-ROM" таңбасын басыңыз, одан кейін тінтуірдің оң жақ түймесін басып, "Ашу" пәрменін таңдаңыз.


"  Manual" папкасын екі рет басыңыз.

"  Kazakh" папкасын екі рет басыңыз.


"  Manual" папкасы мен "  Manual.pdf" файлында нұсқаулықтар деректері бар, сондықтан оларды компьютердің қатты дискісіне көшіріп, сол жерде сақтаңыз.






## Macintosh үшін

Экрандағы "  Document CD-ROM" таңбасын екі рет басыңыз.

"  Data" папкасын екі рет басыңыз.

"  Manual" папкасын екі рет басыңыз.

"  Kazakh" папкасын екі рет басыңыз.

"  Manual" папкасы мен "  Manual.pdf" файлында нұсқаулықтар деректері бар, сондықтан оларды компьютердің қатты дискісіне көшіріп, сол жерде сақтаңыз.

