

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Προστ. με κωδ. πρόσβ. του βιντεοπροβολέα, όποιος δεν γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το βιντεοπροβολέα για προβολή εικόνων, ακόμη κι όταν είναι ενεργοποιημένος. Επιπλέον, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή του λογοτύπου χρήστη που εμφανίζεται κατά την ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα. Αυτό το σύστημα λειτουργεί ως αντικλεπτική συσκευή αφού ο βιντεοπροβολέας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε περίπτωση κλοπής.

🖱️ Εγχειρίδιο χρήσης

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κολλήσετε το αυτοκόλλητο προστασίας με κωδικό πρόσβασης ως αποτρεπτικό μέτρο για το ενδεχόμενο κλοπής.

## Τοποθέτηση Αυτοκόλλητου Προστασίας Με Κωδικό Πρόσβασης

- 1** Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα.  
Συνιστούμε την εκτύπωση σε αυτοκόλλητο χαρτί του εμπορίου.
- 2** Κόψτε το ακόλουθο αυτοκόλλητο προστασίας με κωδικό πρόσβασης βάσει της διακεκομμένης γραμμής.



- 3** Κολλήστε το αυτοκόλλητο προστασίας με κωδικό πρόσβασης επάνω στο βιντεοπροβολέα.

### Προσοχή

- Μην καλύπτετε τη σχισμή αερισμού στη βάση του βιντεοπροβολέα, ή τις σχισμές εξαγωγής και εισαγωγής αέρα.
- Μην το κολλάτε σε τμήματα που αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες, όπως το κάλυμμα της λάμπας.
- Μην το κολλάτε επάνω από προειδοποιητικές ετικέτες.