


EB-805F
EB-800F
ELPMB62
ELPHD02

Guia d'instal·lació





Contingut d'aquesta guia

Aquesta guia inclou la informació següent.

- Instal·lació d'un projector d'ultracurta distància (EB-805F/EB-800F) amb el suport per a paret (ELPMB62)
- Instal·lació del Control Pad (ELPHD02)

L'equip i els suports no inclosos poden comprar-se com a accessoris opcionals.

A no ser que s'especifiqui quelcom diferent, les descripcions d'aquesta guia són vàlides per a la versió 2.00 del microprogramari del projector.

Quant a aquesta Guia d'instal·lació

Contingut d'aquesta guia 1

Introducció

Com fer servir el producte amb seguretat 4

Indicacions de seguretat 4

Explicació dels símbols 4

Contingut del paquet 5

Suport per a paret (opcional) 5

Suport principal 5

Accessoris 6

Control Pad (opcional) 7

Elements necessaris 7

Xifres i dimensions de la instal·lació 9

Figura de connexió 10

Com connectar el Control Pad 10

Com connectar diversos projectors 11

Instal·lació del suport per a la paret

Què cal tenir en compte durant la instal·lació del suport per a la paret 12

Què cal tenir en compte pel que fa al lloc d'instal·lació del suport per a la paret 16

Especificacions per al suport de paret 18

Dimensions externes 19

Interval d'ajust 21

Lliscament vertical 21

Lliscament horitzontal 22

Lliscament endavant/endarrere 22

Placa d'instal·lació per a mini PC 23

Instal·lació d'accessoris 23

Procediment d'instal·lació del suport per a paret 24

Instal·lació del suport 25

Determineu la posició d'instal·lació (taules de distància de projecció) 25

Instal·lació de la unitat d'ajust al projector 40

Instal·leu la placa per a la paret a la paret 42

Com acoblar la placa d'instal·lació a la placa per a la paret 44

Instal·lació de la unitat d'ajust a la placa d'instal·lació 48

Connexió de dispositius perifèrics 49

Com ajustar la posició de la imatge projectada 52

Què cal fer abans dels ajustos 53

Ajustos mecànics amb la Guia per instal·lar la placa d'instal·lació 54

Ajustos amb els menús del projector 58

Ajustos amb la funció d'Obturació 64

Acoblament de les tapes 65

Acoblament d'un cable de seguretat 67

Com instal·lar el Control Pad

Notes sobre el Control Pad 68

Especificacions del Control Pad 70

Dimensions externes 70

Forats per fer-hi passar el cables 70

Com instal·lar el Control Pad 72

Com instal·lar el Control Pad 72

Com habilitar el Control Pad 74

Configuració del projector

Funció d'instal·lació en cadena 76

Configuració amb un dispositiu d'emmagatzematge USB 76

Com desar la configuració en un dispositiu d'emmagatzematge USB 76

Com transmetre la configuració desada a altres projectors 77

Configuració connectant l'ordinador i el projector amb un cable USB 78

Com desar la configuració a un ordinador 79

Com transmetre la configuració desada a altres projectors 79

Si la configuració falla 81

Instal·lació de diversos projectors (Multiprojecció)	82
Configuració de la ID del projector	82
Ajustos de connexió per a projeccions múltiples	84
Ajustos de l'Enllaç HDMI	85
Ajust de la imatge en el mode de projecció múltiple	86

Apèndix

Llista de símbols de seguretat	88
Avís general	92



Com fer servir el producte amb seguretat



Per la vostra seguretat, llegiu totes les instruccions d'aquesta guia abans de fer servir el producte. Una manipulació incorrecta que no segueixi les instruccions d'aquesta guia pot malmetre el producte o pot tenir com a resultat danys corporals o danys materials. Manteniu aquesta guia d'instal·lació accessible per a consultes futures.

Llegiu la *Guia de l'usuari* i les *Instruccions de seguretat* per al vostre projector i seguieu les instruccions d'aquests documents.




Indicacions de seguretat

La documentació i aquest producte fan servir símbols gràfics per mostrar com utilitzar el producte amb seguretat.

Les indicacions i el seu significat són les següents. Assegureu-vos que compreneu aquesta informació abans de llegir la guia.

Símbol	Explicació
 Advertència	El símbol indica informació que cal tenir en compte, ja que si no se'n fa cas, es poden produir danys corporals o fins i tot la mort a causa d'una manipulació incorrecta.
 Precaució	El símbol indica informació que cal tenir en compte, ja que si no se'n fa cas, es poden produir danys corporals a causa d'una manipulació incorrecta.

Explicació dels símbols


Símbols	Explicació
	Aquest símbol indica una acció que no s'ha de fer
	Aquest símbol indica una acció que s'ha de fer
	Aquest símbol indica informació relacionada o útil

Contingut del paquet

Confirmeu que els teniu tots els elements necessaris abans d'iniciar la instal·lació.












Suport per a paret (opcional)


■ Suport principal








Núm.	Nom de la peça
1	Tapa de terminació
2	Unitat d'ajust
3	Placa d'instal·lació
4	Placa per a la paret
5	Tapa de la placa per a la paret
6	Eix hexagonal

Accessoris

Peça	Nom	Aplicació
	Full de plantilla	Col·loqueu-lo a la paret abans d'instal·lar la placa per a la paret i utilitzeu-lo per fer els forats necessaris.
	Placa per a mini PC	Col·loqueu-la a la placa per a la paret quan instal·leu un mini PC o un stick PC.
	Corretja per a mini PC	Fixeu l'ordinador a la placa quan instal·leu un mini PC o un stick PC que no pugui instal·lar-se amb cargols.
	Corretja per subjectar els cables	Subjecteu els cables que sobresurtin després del cablejat.
	Adhesiu de cobertura	Col·loqueu-lo sobre el solc que hi ha al braç de la placa d'instal·lació per tapar-lo després de la instal·lació.
	Joc de cable de seguretat	Instal·leu-lo al suport de paret i al projector per evitar que el projector caigui. Consulteu la guia de l'usuari inclosa amb el cable de seguretat per obtenir més informació.
	Clau hexagonal (per a M4)	-
	Clau anglesa (núm. 13 per a M6)	-
	Pern amb cap buit hexagonal M4 x 12 mm amb volandera/volandera Grower (x13)	<ul style="list-style-type: none"> • Munteu la placa per a la paret tal com es mostra a la imatge de la pàg.5 (x5) • Acobleeu la unitat d'ajust al projector (x4) • Acobleeu la unitat d'ajust a la placa d'instal·lació (x4)
	Pern de topall hexagonal M6 x 20 mm amb volandera/volandera Grower (x1)	Acobleeu la placa d'instal·lació a la placa per a la paret.
	Cargol d'estrella sense relliu M6 x 20 mm amb volandera de plàstic (x3)	


Peça	Nom	Aplicació
	Cargol d'estrella sense re-lleu M3 x 6 mm (x4)	Acobleu la placa per a mini PC a la placa per a la paret.


Control Pad (opcional)

Peça	Nom	Aplicació
	Control Pad	-
	Cable d'alimentació (aprox. 1,8 m)	Alimentació del Control Pad.
	Adaptador de la xarxa elèctrica	
	Suport per a l'adaptador de la xarxa elèctrica	Instal·leu l'adaptador de la xarxa elèctrica a la paret.
	Cable USB (aprox. 1,8 m)	Connecteu el Control Pad a l'ordinador.


Elements necessaris

A més dels elements subministrats, també cal que prepareu les eines i els cargols següents.

Peces aplicables	Elements necessaris
	<p>Per al suport per a la paret</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perns d'ancoratge M10 o 3/8 polz. x 60 mm (per instal·lar la placa per a la paret: com a mínim x4) • Cargol M10 (per instal·lar temporalment la placa per a la paret: x1) • Clau de carraca de 17 mm (per ajustar l'eix hexagonal) • Cables per connectar al projector • Dispositius com ara un mini PC

Peces aplicables	Elements necessaris
	<p>Per al Control Pad</p> <ul style="list-style-type: none">• Cargols M4 x 20 mm (per instal·lar el Control Pad: 4)

Xifres i dimensions de la instal·lació



Precaució

Quan instal·leu el projecteur, assegureu-vos que queda un espai entre la paret i els conductes de sortida i entrada d'aire del projecteur. (Vegeu la imatge **(A)** anterior)




Si deixeu un espai d'uns 100 mm entre el sostre i la part superior de la placa per a la paret, és més fàcil d'instal·lar i desmuntar el projecteur. (Vegeu la imatge **(B)** anterior)

Figura de connexió

Com connectar el Control Pad

Si utilitzeu el Control Pad, necessitareu els cables següents.

Per connectar el projector i el Control Pad, prepareu amb un cable LAN i un cable USB, que podreu comprar a qualsevol botiga especialitzada.




Com connectar diversos projectors

Per instal·lar múltiples projectors, necessitareu els cables següents.











Podeu instal·lar entre dos i quatre projectors un al costat de l'altre.













La imatge següent és un exemple de connexió de tres projectors.
















Què cal tenir en compte durant la instal·lació del suport per a la paret

 Advertència	
<p>El suport per a la paret s'ha dissenyat exclusivament per muntar el projector en una paret. Si es munta qualsevol element que no sigui un projector, el pes pot provocar danys.</p> <p>Si aquest producte cau, pot provocar la mort o danys corporals.</p>	
<p>El treball d'instal·lació (muntatge a la paret) l'han de dur a terme especialistes que estiguin capacitats i tinguin coneixements tècnics específics. Una instal·lació incompleta o incorrecta pot provocar que el producte caigui i provoqui danys corporals o danys materials.</p>	
<p>Seguiu els passos d'aquesta guia per instal·lar el suport per a la paret i utilitzeu els perns i els cargols que s'especifiquen a la guia.</p> <p>Si no es segueixen les instruccions, el producte pot caure i provocar danys corporals o un accident.</p>	
<p>Tracteu amb cura el cable d'alimentació.</p> <p>Una manipulació incorrecta pot provocar un incendi o un xoc elèctric. Preneu les precaucions següents durant la manipulació:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No manipuleu l'endoll amb les mans humides. • No feu servir un cable elèctric malmès o que s'hagi modificat. • No tibeu el cable amb massa força quan feu passar el cable a través de la placa d'instal·lació. 	
<p>No instal·leu la placa d'instal·lació a un lloc al qual pugui estar sotmès a vibracions o xocs.</p> <p>Això pot malmetre el projector o la superfície de muntatge. Si aquest producte cau, pot provocar la mort o danys corporals.</p>	
<p>Quan l'instal·leu en una paret, feu-ho de forma que pugui suportar adequadament el pes del projector i del suport per a la paret i resisteixi les vibracions horitzontals. Utilitzeu perns i femelles M10 o 3/8 polz. x 60 mm.</p> <p>Si es fan servir perns i femelles més petits que la mida M10 o 3/8 polz. x 60 mm, la placa d'instal·lació pot caure. Epson no accepta cap responsabilitat per danys materials o corporals provocats per una falta de resistència de la paret o una instal·lació inadequada.</p>	
<p>El treball d'instal·lació l'han de dur a terme com a mínim dos operaris qualificats. Si heu d'afluixar cargols durant la instal·lació, vigileu que el producte no caigui.</p> <p>Si aquest producte cau, pot provocar la mort o danys corporals.</p>	
<p>Si instal·leu el producte en una paret, la paret ha de tenir prou força per sostenir el projector i el muntatge per a la paret.</p> <p>Aquest producte s'ha d'instal·lar en una paret de formigó.</p> <p>El pes màxim combinat del projector i del suport per a la paret és d'aproximadament 18,9 kg (cables no inclosos).</p> <p>Assegureu-vos que la paret té prou força abans de muntar-hi el producte. Si la paret no és prou resistent, reforceu-la abans de la instal·lació.</p>	
<p>Inspeccioneu la placa d'instal·lació periòdicament per assegurar-vos que no hi ha peces trencades o cargols fluixos.</p> <p>Si hi ha cap peça trencada, deixeu de fer servir la placa d'instal·lació immediatament. Si aquest producte cau, pot provocar la mort o danys corporals.</p>	

 Advertència	
<p>No desmunteu ni altereu el producte.</p> <p>Hi ha nombroses seccions d'alta tensió dins del producte que podrien provocar incendis, xocs elèctrics o accidents.</p>	
<p>No us pengeu del producte. No pengeu objectes pesats del producte.</p> <p>Si aquest producte cau, pot provocar la mort o danys corporals.</p>	
<p>No feu servir adhesius, lubricants o olis per instal·lar o ajustar el suport per a la paret.</p> <p>Si feu servir adhesius per evitar que els caragols s'afluixin o materials com ara lubricants o olis a la placa lliscant que fixa la part del projector, la caixa es pot trencar i el projector pot caure, la qual cosa provocaria danys corporals o danys materials.</p>	
<p>Colleu bé tots els caragols després de l'ajust.</p> <p>En cas contrari, el producte pot caure i pot provocar danys corporals o danys materials.</p>	
<p>No afluixeu mai els perns i les femelles després de la instal·lació.</p> <p>Assegureu-vos periòdicament que els caragols no s'hagin afluixat. Si detecteu caragols que s'han afluixat, colleu-los bé. En cas contrari, el producte pot caure i pot provocar danys corporals o danys materials.</p>	
<p>Col·loqueu els cables de manera que no interfereixin amb els perns i les femelles.</p> <p>Una manipulació incorrecta dels cables pot provocar un incendi o un xoc elèctric.</p>	
<p>No mireu directament les lents de projecció en engegar el projector.</p> <p>Això podria provocar danys a la visió a causa de la intensa llum emesa. Aneu especialment amb compte quan hi hagi infants presents. Quan enceneu el projector a distància mitjançant el comandament a distància, proveu que ningú mira la lent de projecció.</p>	
<p>No col·loqueu cap objecte ni la mà prop de la lent de projecció quan el feu servir.</p> <p>Aquesta zona és perillosa, ja que assoleix temperatures elevades a causa de la llum de projecció que s'hi concentra.</p>	
<p>No feu servir el projector en un lloc subjecte a gas explosiu o combustible.</p> <p>Les temperatures elevades a l'interior del projector poden provocar incendis.</p>	
<p>Només un especialista ha de retirar o instal·lar el projector, fins i tot per a fer-ne el manteniment o reparacions.</p> <p>Vegeu la <i>Guia de l'usuari</i> del projector per obtenir instruccions sobre el manteniment i les reparacions.</p>	
<p>Si hi ha cap anomalia amb el producte, desconnecteu-ne els cables immediatament i contacteu el vostre venedor local o el centre de servei Epson més proper.</p> <p>Si seguiu fent servir el producte en condicions anormals, podria provocar un incendi, un xoc elèctric o ceguesa.</p>	

<div style="text-align: center;">  Advertència </div>	
<p>Trobareu etiquetes d'advertència de làser a l'interior i a l'exterior del projector.</p> <p>Interna</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Externa</p> <p>No mireu directament el feix de llum làser que s'emet des de la lent de projecció durant la projecció. (Basada en IEC/EN60825-1:2014)</p> <div style="text-align: center;">  </div>	
<p>No obriu en cap cas les tapes del projector.</p> <p>La tensió elèctrica de l'interior del projector pot provocar lesions greus.</p>	
<p>No mireu directament cap a la font de llum del projector.</p> <p>Aquest producte emet radiacions òptiques perilloses. Pot ocasionar lesions oculars.</p>	
<div style="text-align: center;">  Precaució </div>	
<p>No instal·leu el producte en una ubicació a la qual es pugui superar la temperatura de funcionament del projector.</p> <p>Un entorn d'aquest tipus pot malmetre el projector.</p>	
<p>Instal·leu el producte en un lloc que no tingui massa humitat o pols per evitar que l'objectiu o els components òptics s'embrutin.</p>	
<p>No feu servir una força excessiva quan ajusteu aquest producte.</p> <p>El producte es pot trencar i pot provocar danys corporals.</p>	
<p>El projector és un producte làser de Classe 1 que compleix la directriu internacional IEC/EN60825-1: 2014 per a làsers.</p>	












Precaució

No desmunteu el projector per llençar-lo.

Recicleu-la segons la legislació i la normativa local o nacional.




Què cal tenir en compte pel que fa al lloc d'instal·lació del suport per a la paret

 Advertència	
<p>No l'instal·leu en un lloc sotmès a fum greixós o fum d'esdeveniments.</p> <p>Si s'adhereixen olis o altres a la placa lliscant que fixa la part del projector, la caixa es pot trencar i el projector pot caure, la qual cosa podria provocar danys corporals o danys materials.</p>	
 Precaució	
<p>Instal·leu en primer lloc els cables d'alimentació elèctrica al lloc on instal·lareu el projector.</p>	
<p>Instal·leu el projector allunyat d'altres dispositius elèctrics, com ara llums fluorescents o condicionadors d'aire.</p> <p>Alguns tipus de llums fluorescents poden interferir amb el comandament a distància.</p>	
<p>Quan instal·leu el projector, assegureu-vos que queda un espai entre la paret i els conductes de sortida i entrada d'aire del projector, com a la imatge següent.</p> <div data-bbox="164 938 751 1279">  </div> <div data-bbox="813 1034 1272 1240">  </div>	
<p>En instal·lar dos o més projectors en paral·lel, assegureu-vos que la temperatura del l'entorn és inferior a 35°C.</p> <p>Si fa massa calor a l'entorn, el projector podria sobreescalfar-se i l'alimentació podria apagar-se sense previ avís.</p>	




Precaució

En instal·lar dos o més projectors en paral·lel, deixeu un espai de com a mínim 1.200 mm entre els projectors.



Si no podeu garantir un espai d'aprox. 1.200 mm, instal·leu una partició per bloquejar la calor que surt del conducte de ventilació de sortida de l'aire del projector.

La partició hauria de ser més gran que el conducte de sortida (aprox. 20 mm en totes les direccions) i, s'hauria d'instal·lar a una distància d'aproximadament 400 mm del conducte de ventilació de sortida i de 200 mm dels conductes d'entrada.



Recomanem l'ús de pantalles autoadhesives o de pantalles de tauler.








Especificacions per al suport de paret

Element	Especificació
Pes del suport per a la paret (placa d'instal·lació, eix hexagonal, unitat d'ajust, placa per a la paret, coberta de la placa per a la paret, tapa de terminació)	Aprox. 9,2 kg
Capacitat de càrrega màxima	Aprox. 15,0 kg

Dimensions externes









Interval d'ajust


■ Lliscament vertical




■ Lliscament horitzontal



■ Lliscament endavant/endarrere




Placa d'instal·lació per a mini PC



Element	Especificació
Orificis dels cargols per a la instal·lació d'un PC (compatible amb VESA)	75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm
Mides de PC admeses	No més gran de 150 x 150 x 44 mm
Pesos de PC admesos	Fins a 0,7 kg

Instal·lació d'accessoris

Quan instal·leu un commutador o un sintonitzador, utilitzeu els orificis de la imatge següent per fixar-lo.










Abans de la instal·lació, comproveu que el pes total (el projector amb els cables de connexió) no supera la capacitat de càrrega màxima del suport per a paret. (👉 "Especificacions per al suport de paret" [pàg.18](#))

Procediment d'instal·lació del suport per a paret

Seguiu els passos següents per instal·lar el suport de paret.

Abans d'instal·lar el suport per a la paret, encamineu els cables en funció del vostre entorn d'instal·lació.


- 1** Consulteu les taules de distància de projecció per determinar la posició d'instal·lació (👉 [pàg.25](#))
- 2** Acoblegueu la unitat d'ajust al projector (👉 [pàg.40](#))
- 3** Instal·leu la placa per a la paret a la paret (👉 [pàg.42](#))
- 4** Ajusteu la longitud del braç de la placa d'instal·lació i, seguidament, col·loqueu-lo a la placa de la paret (👉 [pàg.44](#))
- 5** Col·loqueu la unitat d'ajust a la placa d'instal·lació i, seguidament, connecteu els cables i els dispositius perifèrics (👉 [pàg.48](#))
- 6** Ajusteu la posició de la imatge (👉 [pàg.52](#))
- 7** Instal·lació de les cobertes (👉 [pàg.65](#))



Instal·lació del suport

■ Determineu la posició d'instal·lació (taules de distància de projecció)

Determineu la posició d'instal·lació de la placa de la paret en funció de la mida de la pantalla (S) en que es farà la projecció. Vegeu la imatge següent per conèixer els valors de a a d. Aquest és el valor que cal utilitzar quan la placa d'instal·lació està al mig de la placa per a la paret (vegeu ☆ a la imatge següent).



a: Distància de projecció mínima (amplada)

b + x: Número a l'escala de lliscament del braç que hi ha a la placa d'instal·lació (màx. 533 mm)

x: Distància de la paret a la superfície de projecció


c: Distància des de la part superior de la imatge a l'orifici del cargol de la instal·lació de la placa per a la paret inferior

d: Distància des de la part superior de la imatge a l'orifici del cargol temporal de la placa per a la paret

S: Mida de la imatge projectada

Aquests són els valors següents de c i de d si projecteu amb una relació d'aspecte de 16:6 o 21:9.

- c1/d1: quan la **Posició en pantalla** és al centre
- c2/d2: quan la **Posició en pantalla** és a dalt



Imatge projectada de 16:9

[Unitat: mm]

S		a	b	c	d
65"	1439 × 809	158	148	201	393
66"	1461 × 822	164	154	202	394
67"	1483 × 834	171	161	204	396
68"	1505 × 847	177	167	206	398
69"	1528 × 859	183	173	207	399
70"	1550 × 872	190	180	209	401
71"	1572 × 884	196	186	210	402
72"	1594 × 897	202	192	212	404
73"	1616 × 909	209	199	214	406
74"	1638 × 921	215	205	215	407
75"	1660 × 934	221	211	217	409
76"	1682 × 946	228	218	219	411
77"	1705 × 959	234	224	220	412
78"	1727 × 971	240	230	222	414
79"	1749 × 984	247	237	223	415

S		a	b	c	d
80"	1771 × 996	253	156	225	417
81"	1793 × 1009	259	162	227	419
82"	1815 × 1021	266	169	228	420
83"	1837 × 1034	272	175	230	422
84"	1860 × 1046	278	181	232	424
85"	1882 × 1058	285	188	233	425
86"	1904 × 1071	291	194	235	427
87"	1926 × 1083	297	200	236	428
88"	1948 × 1096	304	207	238	430
89"	1970 × 1108	310	213	240	432
90"	1992 × 1121	316	219	241	433
91"	2015 × 1133	323	226	243	435
92"	2037 × 1146	329	232	245	437
93"	2059 × 1158	335	238	246	438
94"	2081 × 1171	342	245	248	440
95"	2103 × 1183	348	251	249	441
96"	2125 × 1195	354	257	251	443
97"	2147 × 1208	361	264	253	445
98"	2170 × 1220	367	270	254	446
99"	2192 × 1233	373	276	256	448
100"	2214 × 1245	380	283	257	449
101"	2236 × 1258	386	289	259	451
102"	2258 × 1270	392	295	261	453
103"	2280 × 1283	399	302	262	454
104"	2302 × 1295	405	308	264	456
105"	2324 × 1308	411	314	266	458

S		a	b	c	d
106"	2347 × 1320	418	321	267	459
107"	2369 × 1332	424	327	269	461
108"	2391 × 1345	430	333	270	462
109"	2413 × 1357	437	340	272	464
110"	2435 × 1370	443	346	274	466
111"	2457 × 1382	449	352	275	467
112"	2479 × 1395	456	359	277	469
113"	2502 × 1407	462	365	279	471
114"	2524 × 1420	468	371	280	472
115"	2546 × 1432	475	378	282	474
116"	2568 × 1445	481	384	283	475
117"	2590 × 1457	487	390	285	477
118"	2612 × 1469	494	397	287	479
119"	2634 × 1482	500	403	288	480
120"	2657 × 1494	506	409	290	482
121"	2679 × 1507	513	416	292	484
122"	2701 × 1519	519	422	293	485
123"	2723 × 1532	525	428	295	487
124"	2745 × 1544	532	435	296	488
125"	2767 × 1557	538	441	298	490
126"	2789 × 1569	544	447	300	492
127"	2812 × 1581	551	454	301	493
128"	2834 × 1594	557	460	303	495
129"	2856 × 1606	563	466	305	497
130"	2878 × 1619	570	473	306	498

Imatge projectada de 16:10

[Unitat: mm]

S		a	b	c	d
60"	1292 × 808	157	147	201	393
61"	1314 × 821	164	154	202	394
62"	1335 × 835	171	161	204	396
63"	1357 × 848	178	168	206	398
64"	1379 × 862	185	175	208	400
65"	1400 × 875	191	181	209	401
66"	1422 × 888	198	188	211	403
67"	1443 × 902	205	195	213	405
68"	1465 × 915	212	202	215	407
69"	1486 × 929	219	209	216	408
70"	1508 × 942	226	216	218	410
71"	1529 × 956	232	222	220	412
72"	1551 × 969	239	229	222	414
73"	1572 × 983	246	236	223	415
74"	1594 × 996	253	243	225	417
75"	1615 × 1010	260	250	227	419
76"	1637 × 1023	267	257	229	421
77"	1659 × 1037	274	264	230	422
78"	1680 × 1050	280	270	232	424
79"	1702 × 1063	287	277	234	426

S		a	b	c	d
80"	1723 × 1077	294	197	236	428
81"	1745 × 1090	301	204	237	429
82"	1766 × 1104	308	211	239	431
83"	1788 × 1117	315	218	241	433
84"	1809 × 1131	321	224	243	435
85"	1831 × 1144	328	231	244	436
86"	1852 × 1158	335	238	246	438
87"	1874 × 1171	342	245	248	440
88"	1895 × 1185	349	252	250	442
89"	1917 × 1198	356	259	251	443
90"	1939 × 1212	363	266	253	445
91"	1960 × 1225	369	272	255	447
92"	1982 × 1239	376	279	257	449
93"	2003 × 1252	383	286	258	450
94"	2025 × 1265	390	293	260	452
95"	2046 × 1279	397	300	262	454
96"	2068 × 1292	404	307	264	456
97"	2089 × 1306	410	313	265	457
98"	2111 × 1319	417	320	267	459
99"	2132 × 1333	424	327	269	461
100"	2154 × 1346	431	334	271	463

S		a	b	c	d
101"	2175 × 1360	438	341	272	464
102"	2197 × 1373	445	348	274	466
103"	2219 × 1387	452	355	276	468
104"	2240 × 1400	458	361	278	470
105"	2262 × 1414	465	368	279	471
106"	2283 × 1427	472	375	281	473
107"	2305 × 1440	479	382	283	475
108"	2326 × 1454	486	389	285	477
109"	2348 × 1467	493	396	286	478
110"	2369 × 1481	499	402	288	480
111"	2391 × 1494	506	409	290	482
112"	2412 × 1508	513	416	292	484
113"	2434 × 1521	520	423	293	485
114"	2455 × 1535	527	430	295	487
115"	2477 × 1548	534	437	297	489
116"	2499 × 1562	541	444	299	491
117"	2520 × 1575	547	450	300	492
118"	2542 × 1589	554	457	302	494
119"	2563 × 1602	561	464	304	496
120"	2585 × 1615	568	471	306	498

Imatge projectada de 4:3

[Unitat: mm]

S		a	b	c	d
53"	1077 × 808	157	147	201	393
54"	1097 × 823	165	155	202	394
55"	1118 × 838	173	163	204	396
56"	1138 × 853	180	170	206	398
57"	1158 × 869	188	178	208	400
58"	1179 × 884	196	186	210	402
59"	1199 × 899	204	194	212	404
60"	1219 × 914	211	201	214	406
61"	1240 × 930	219	209	216	408
62"	1260 × 945	227	217	218	410
63"	1280 × 960	235	225	220	412
64"	1300 × 975	242	232	222	414
65"	1321 × 991	250	240	224	416
66"	1341 × 1006	258	248	226	418
67"	1361 × 1021	266	256	228	420
68"	1382 × 1036	273	263	230	422
69"	1402 × 1052	281	271	232	424
70"	1422 × 1067	289	279	234	426
71"	1443 × 1082	297	287	236	428
72"	1463 × 1097	304	294	238	430
73"	1483 × 1113	312	302	240	432
74"	1504 × 1128	320	310	242	434
75"	1524 × 1143	328	318	244	436
76"	1544 × 1158	335	325	246	438
77"	1565 × 1173	343	333	248	440
78"	1585 × 1189	351	341	250	442
79"	1605 × 1204	359	349	252	444
80"	1626 × 1219	366	269	254	446

S		a	b	c	d
81"	1646 × 1234	374	277	256	448
82"	1666 × 1250	382	285	258	450
83"	1687 × 1265	390	293	260	452
84"	1707 × 1280	397	300	262	454
85"	1727 × 1295	405	308	264	456
86"	1748 × 1311	413	316	266	458
87"	1768 × 1326	421	324	268	460
88"	1788 × 1341	428	331	270	462
89"	1808 × 1356	436	339	272	464
90"	1829 × 1372	444	347	274	466
91"	1849 × 1387	452	355	276	468
92"	1869 × 1402	459	362	278	470
93"	1890 × 1417	467	370	280	472
94"	1910 × 1433	475	378	282	474
95"	1930 × 1448	483	386	284	476
96"	1951 × 1463	490	393	286	478
97"	1971 × 1478	498	401	288	480
98"	1991 × 1494	506	409	290	482
99"	2012 × 1509	514	417	292	484
100"	2032 × 1524	521	424	294	486
101"	2052 × 1539	529	432	296	488
102"	2073 × 1554	537	440	298	490
103"	2093 × 1570	545	448	300	492
104"	2113 × 1585	552	455	302	494
105"	2134 × 1600	560	463	304	496

Imatge projectada de 16:6

[Unitat: mm]

S		a	b	c1	d1	c2	d2
61"	1451 × 544	161	151	338	530	202	394
62"	1475 × 553	168	158	342	534	204	396
63"	1498 × 562	175	165	346	538	206	398
64"	1522 × 571	182	172	350	542	207	399
65"	1546 × 580	189	179	353	545	208	400
66"	1570 × 589	195	185	357	549	210	402
67"	1593 × 598	202	192	361	553	212	404
68"	1617 × 606	209	199	365	557	214	406
69"	1641 × 615	216	206	369	561	215	407
70"	1665 × 624	223	213	373	565	217	409
71"	1689 × 633	229	219	377	569	219	411
72"	1712 × 642	236	226	381	573	221	413
73"	1736 × 651	243	233	385	577	222	414
74"	1760 × 660	250	240	389	581	224	416
75"	1784 × 669	257	247	393	585	226	418
76"	1807 × 678	263	253	397	589	228	420
77"	1831 × 687	270	260	401	593	229	421
78"	1855 × 696	277	267	405	597	231	423
79"	1879 × 705	284	274	409	601	233	425

S		a	b	c1	d1	c2	d2
80"	1903 × 713	291	194	413	605	235	427
81"	1926 × 722	297	200	417	609	237	429
82"	1950 × 731	304	207	421	613	238	430
83"	1974 × 740	311	214	425	617	240	432
84"	1998 × 749	318	221	429	621	242	434
85"	2022 × 758	325	228	433	625	244	436
86"	2045 × 767	331	234	437	629	245	437
87"	2069 × 776	338	241	441	633	247	439
88"	2093 × 785	345	248	445	637	249	441
89"	2117 × 794	352	255	449	641	251	443
90"	2140 × 803	359	262	453	645	252	444
91"	2164 × 812	365	268	457	649	254	446
92"	2188 × 821	372	275	461	653	256	448
93"	2212 × 829	379	282	465	657	258	450
94"	2236 × 838	386	289	469	661	260	452
95"	2259 × 847	393	296	473	665	261	453
96"	2283 × 856	400	303	477	669	263	455
97"	2307 × 865	406	309	481	673	265	457
98"	2331 × 874	413	316	485	677	267	459
99"	2354 × 883	420	323	489	681	268	460

S		a	b	c1	d1	c2	d2
100"	2378 × 892	427	330	492	684	269	461
101"	2402 × 901	434	337	496	688	271	463
102"	2426 × 910	440	343	500	692	273	465
103"	2450 × 919	447	350	504	696	274	466
104"	2473 × 928	454	357	508	700	276	468
105"	2497 × 936	461	364	512	704	278	470
106"	2521 × 945	468	371	516	708	280	472
107"	2545 × 954	474	377	520	712	282	474
108"	2569 × 963	481	384	524	716	283	475
109"	2592 × 972	488	391	528	720	285	477
110"	2616 × 981	495	398	532	724	287	479
111"	2640 × 990	502	405	536	728	289	481
112"	2664 × 999	508	411	540	732	290	482
113"	2687 × 1008	515	418	544	736	292	484
114"	2711 × 1017	522	425	548	740	294	486
115"	2735 × 1026	529	432	552	744	296	488
116"	2759 × 1035	536	439	556	748	297	489
117"	2783 × 1043	542	445	560	752	299	491
118"	2806 × 1052	549	452	564	756	301	493
119"	2830 × 1061	556	459	568	760	303	495
120"	2854 × 1070	563	466	572	764	305	497

Imatge projectada de 21:9

[Unitat: mm]

S		a	b	c1	d1	c2	d2
62"	1447 × 620	160	150	298	490	201	393
63"	1471 × 630	167	157	302	494	204	396
64"	1494 × 640	174	164	305	497	205	397
65"	1518 × 650	181	171	308	500	206	398
66"	1541 × 660	187	177	311	503	208	400
67"	1564 × 670	194	184	315	507	210	402
68"	1588 × 680	201	191	318	510	212	404
69"	1611 × 690	207	197	321	513	213	405
70"	1634 × 700	214	204	324	516	215	407
71"	1658 × 710	221	211	328	520	217	409
72"	1681 × 720	227	217	331	523	219	411
73"	1704 × 730	234	224	334	526	220	412
74"	1728 × 740	241	231	338	530	222	414
75"	1751 × 750	247	237	341	533	224	416
76"	1774 × 760	254	244	344	536	225	417
77"	1798 × 770	261	251	347	539	227	419
78"	1821 × 780	267	257	351	543	229	421
79"	1844 × 790	274	264	354	546	231	423


S		a	b	c1	d1	c2	d2
80"	1868 × 800	281	184	357	549	232	424
81"	1891 × 810	287	190	360	552	233	425
82"	1914 × 820	294	197	364	556	236	428
83"	1938 × 830	301	204	367	559	237	429
84"	1961 × 840	307	210	370	562	239	431
85"	1984 × 850	314	217	374	566	241	433
86"	2008 × 860	321	224	377	569	243	435
87"	2031 × 870	327	230	380	572	244	436
88"	2054 × 880	334	237	383	575	246	438
89"	2078 × 890	341	244	387	579	248	440
90"	2101 × 900	347	250	390	582	249	441
91"	2125 × 911	354	257	393	585	251	443
92"	2148 × 921	361	264	396	588	252	444
93"	2171 × 931	367	270	400	592	255	447
94"	2195 × 941	374	277	403	595	256	448
95"	2218 × 951	381	284	406	598	257	449
96"	2241 × 961	388	291	410	602	260	452
97"	2265 × 971	394	297	413	605	261	453
98"	2288 × 981	401	304	416	608	263	455
99"	2311 × 991	408	311	419	611	264	456
100"	2335 × 1001	414	317	423	615	267	459

S		a	b	c1	d1	c2	d2
101"	2358 × 1011	421	324	426	618	268	460
102"	2381 × 1021	428	331	429	621	269	461
103"	2405 × 1031	434	337	432	624	271	463
104"	2428 × 1041	441	344	436	628	273	465
105"	2451 × 1051	448	351	439	631	275	467
106"	2475 × 1061	454	357	442	634	276	468
107"	2498 × 1071	461	364	446	638	279	471
108"	2521 × 1081	468	371	449	641	280	472
109"	2545 × 1091	474	377	452	644	282	474
110"	2568 × 1101	481	384	455	647	283	475
111"	2591 × 1111	488	391	459	651	285	477
112"	2615 × 1121	494	397	462	654	287	479
113"	2638 × 1131	501	404	465	657	288	480
114"	2661 × 1141	508	411	468	660	290	482
115"	2685 × 1151	514	417	472	664	292	484
116"	2708 × 1161	521	424	475	667	294	486
117"	2732 × 1171	528	431	478	670	295	487
118"	2755 × 1181	534	437	482	674	297	489
119"	2778 × 1191	541	444	485	677	299	491
120"	2802 × 1201	548	451	488	680	300	492
121"	2825 × 1211	554	457	491	683	302	494
122"	2848 × 1221	561	464	495	687	304	496
123"	2872 × 1231	568	471	498	306	306	498

■ Instal·lació de la unitat d'ajust al projector


1

Afluïxieu els caragols (x2) i traieu la tapa dels cables del projector



2


Afluixeu el pern M4 a la unitat d'ajust i després alineeu les marques de cada peça



Colleu el pern M4 en la posició correcta.


3

Fixeu la unitat d'ajustament a la base del projector amb els pernns M4 x 12 mm (x4) inclosos




■ Instal·leu la placa per a la paret a la paret

- 1 **Fixeu el full de plantilla a la paret**
Col·loqueu el full de plantilla en funció de la posició d'instal·lació de la taula de distàncies de projecció ([pàg.25](#)).
Alineeu la posició central de la pantalla projectada amb Image Center A al full de plantilla.




- 2 **Inseriu un caragol M10, que podeu comprar a qualsevol botiga, a la posició de l'orifici del caragol temporal per a la placa per a la paret**
Deixeu un espai de 6 mm o més entre la paret i el cap del caragol.



3

Determineu les posicions dels forats de muntatge per la placa per a la paret

Des dels orificis dels caragols que s'indiquen a la imatge següent, fixeu-hi, com a mínim, quatre punts a fi d'obtenir un equilibri òptim.




4

Feu els forats a la paret

Diàmetre de la broca: 10,5 mm (M10) o 10 mm (3/8 polzades)

Fondària de l'orifici pilot: 45 mm

Fondària de l'orifici de l'ancoratge: 40 mm




5

Retireu el full de plantilla


6

Col·loqueu la placa de la paret al cargol M10 temporal que heu instal·lat al pas 2




7

Utilitzeu perns d'ancoratge M10 o 3/8 polz. x 60 mm (que podeu comprar en qualsevol botiga especialitzada) per instal·lar la placa per a la paret als orificis que heu fet al pas 4




■ Com acoblar la placa d'instal·lació a la placa per a la paret

- 1 Afluixeu els perns M4 x 12 mm (x2) i allargueu el lliscament del braç de la placa d'instal·lació. Ajusteu l'escala de l'element lliscant a la distància combinada del valor de (b) que apareix a la taula de les distàncies de projecció ([pàg.25](#)) i el gruix de la superfície de projecció (x).




- 2 Inseriu l'eix hexagonal a la placa d'instal·lació



3

Feu passar els cables necessaris a través de la placa d'instal·lació



Advertència

No pengeu la resta del cable sobre la placa d'instal·lació. Podria caure i provocar un accident.




Comproveu que els cables dels ports de connexió de dispositius perifèrics, com ara un mini PC, s'han col·locat de forma que surten per la part inferior de la placa d'instal·lació i no per les parets.

4

Acoblegu la placa d'instal·lació a la placa per a la paret

Inseriu l'eix hexagonal fins que un extrem sobresurti una mica per la part de sobre de la placa de la paret i l'altre extrem entri a la part inferior de la placa de la paret.




Precaució

Aneu amb compte que els cables no quedin atrapats entre la placa d'instal·lació i la placa per a la paret.

5


Fixeu de forma temporal la placa d'instal·lació

Subjecteu tres punts amb els cargols M6 inclosos (x3).




6

Ajusteu el lliscament vertical amb la clau anglesa de forma que les marques de la placa de la paret quedin alineades amb les de la placa d'instal·lació.



7

Col·leu el pern M6 (x1) per fixar la placa d'instal·lació a la seva posició




Instal·lació de la unitat d'ajust a la placa d'instal·lació

1


Decidiu la posició d'instal·lació de la unitat d'ajustament

La posició d'instal·lació està marcada a la placa d'instal·lació. Instal·leu-la en una posició apropiada en funció de la mida de la pantalla en que es farà la projecció.


- Si la imatge projectada és inferior a 80 polzades: instal·leu la unitat a la marca ○.



- Si la imatge projectada és igual o superior a 80 polzades: instal·leu la unitat a la marca ○○.



- 2** Acobleu la unitat d'ajust a la placa d'instal·lació amb els pernys M4 x 12 mm (x4) inclosos




- 3** Connecteu els cables al projectori
Connecteu finalment el cable d'alimentació.

Connexió de dispositius perifèrics


Connexió de sintonitzadors externs i accessoris

Feu servir caragols M4, que podeu comprar en qualsevol botiga, per fixar els sintonitzadors externs i els accessoris als orificis dels caragols que s'indiquen a la imatge següent.



Connexió d'un mini PC o l'stick PC

Col·loqueu el mini PC o l'stick PC a la placa per a mini PC i fixeu-los al costat dret o esquerre de la placa per a la paret.




Col·loqueu-los de forma que les sortides de ventilació del PC no quedin bloquejades.

Us recomanem que instal·leu el PC de forma que les sortides d'aire quedin a la part superior i les entrades d'aire quedin a la part inferior.

Si feu servir la corretja del mini PC


1

Emboliqueu la corretja al voltant de la placa del mini PC




2

Fixeu la tapa del mini PC a la placa de la paret amb els cargols M3 x 6 mm subministrats (x4).



3

Col·loqueu el PC a la vora inferior de la placa del mini PC i subjecteu-lo amb la corretja




Si feu servir cargols


L'ordre d'instal·lació de les peces varia en funció de la forma del mini PC i de l'orientació dels orificis dels cargols. Consulteu abans les instruccions d'instal·lació.

Exemple d'instal·lació

- Fixeu la placa del mini PC amb el PC instal·lat a la placa de la paret amb els cargols M3 x 6 mm subministrats (x4).



- Fixeu la placa del mini PC a la placa de la paret amb els cargols M3 x 6 mm subministrats (x4) i, seguidament, instal·leu el PC.




Com ajustar la posició de la imatge projectada

Feu servir un dels mètodes següents per ajustar la posició de la imatge projectada.




Si instal·leu diversos projectors a la mateixa sala, us recomanem establir identificadors per als projectors per evitar interferències dels comandaments a distància.

Enceneu un projector i establiu el número d'identificació del projector a **Multiprojecció > ID del projector**. Si voleu utilitzar un projector específic, manteniu premut el botó [ID] del comandament a distància i premeu el botó amb el mateix número que l'identificador del projector.




- Ajustos amb la Guia per instal·lar la placa d'instal·lació ([pàg.54](#))

Ajusteu manualment la posició de la placa d'instal·lació en funció de la pantalla de guia visualitzada. Resulta útil per fer un ajust fi de la posició de projecció i mantenir la qualitat de la imatge.




- Ajustos amb els menús del projector ([pàg.58](#))

Seleccioneu l'àrea que voleu ajustar i corregiu la imatge manualment. Resulta útil per fer un ajust fi de la posició de projecció després de fer ajustos mecànics amb la pantalla de guia.




- Ajustos amb la funció d'Obturació ([pàg.64](#))


Aquesta funció amaga part de la imatge perquè no superi els marges de la pantalla.



- Les imatges no són estables immediatament després d'encendre el projector. Després d'iniciar la projecció, espereu com a mínim 30 minuts abans d'ajustar la imatge.
- Si voleu instal·lar diversos projectors amb la funció d'instal·lació en cadena, efectueu la instal·lació en cadena abans d'ajustar la imatge projectada.
- Si voleu mantenir la qualitat de la imatge, us recomanem ajustar la posició de la placa d'instal·lació de forma mecànica per ajustar la imatge.

■ Què cal fer abans dels ajustos


- 1 Premeu el botó [] del comandament a distància o del tauler de control per engegar el projector
- 2 Obriu la coberta frontal del projector i després ajusteu l'enfocament de forma aproximada amb la palanca d'enfocament




3

Premeu el botó [Menu]

Com fer servir el comandament a distància



Com fer servir el tauler de control



4

Selecioneu **Tipus de pantalla** al menú **Instal·lació** per establir la relació d'aspecte de la imatge projectada

Elements d'ús freqüent	Instal·lació fixa	Desactivat
Imatge	Patró de prova	
E/S del senyal	Guia per instal·lar la placa d'i...	
Instal·lació	Instal·lació vertical	No
Pantalla	Projecció	Frontal/Cap per avall
Funcionament	Correcció geomètrica	Correcció de punts
Administració	Zoom digital	▼
Xarxa	Connexió ELPCB02	Desactivat
Multiprojecció	Receptor remot	Desactivat
Memòria	Tipus de pantalla	16:9 ▼
ECO	Mode alta altitud	Desactivat
Paràmetres inicials/tots	Font	Ordinador1
	Obturació	
	Reinicialitza als valors prede...	
	Reinicialitza els paràmetres d...	
	Pantalla	
	Visualització patró	
	Tipus de patró	
	Pantalla sense senyal	Blau

5

Si cal, definiu la posició de projecció amb **Posició en pantalla** des del menú **Instal·lació**.

6

Si és necessari, canvieu la relació d'aspecte

Projecteu imatges des d'un dispositiu connectat i després premeu el botó [Aspect] del comandament a distància.

Cada vegada que premeu el botó, es mostra el nom de l'aspecte a la pantalla i canvia la relació d'aspecte.



La relació d'aspecte no canvia si no hi ha imatges projectant-se des d'un dispositiu connectat.


Ajustos mecànics amb la Guia per instal·lar la placa d'instal·lació

Utilitzeu la pantalla de guia per ajustar la posició de la imatge.


1

Premeu el botó [Menu]

Com fer servir el comandament a distància



Com fer servir el tauler de control



2



Seleccioneu **Guia per instal·lar la placa d'instal·lació** del menú d'Instal·lació

Elements d'ús freqüent	Instal·lació fixa	Desactivat
Imatge	Patró de prova	
E/S del senyal	Guia per instal·lar la placa d'i...	
Instal·lació	Instal·lació vertical	No
Pantalla	Projecció	Frontal/Cap per avall
Funcionament	Correcció geomètrica	Correcció de punts
Administració	Zoom digital	▼
Xarxa	Connexió ELPCB02	Desactivat
Multiprojecció	Receptor remot	Desactivat
Memòria	Tipus de pantalla	16:9 ▼
ECO	Mode alta altitud	Desactivat
Paràmetres inicials/tots	Font	Ordinador1
	Obturació	
	Reinicialitza als valors prede...	
	Reinicialitza els paràmetres d...	
	Pantalla	
	Visualització patró	
	Tipus de patró	
	Pantalla sense senyal	Blau


Apareix la pantalla de guia.

3


Gireu la roda d'ajust ① a la guia d'instal·lació per ajustar el balanceig horitzontal




- 4** Afluixeu el cargol M4 i gireu la roda d'ajust **2** a la guia d'instal·lació per ajustar la rotació horitzontal



- 5** Gireu la roda d'ajust **3** a la guia d'instal·lació per ajustar el balanceig vertical




- 6** Afluixeu el pern M4 i després ajusteu el lliscament horitzontal




7

Afluixeu els pern M4 (x2) i després ajusteu el lliscament endavant/endarrere



8

Afluixeu el pern M6 i després ajusteu el lliscament vertical



9

Torneu a collar els cargols i els pern que heu afloixat als passos del 3 al 8




Advertència

Colleu bé tots els cargols i els pern. En cas contrari, el producte pot caure i pot provocar danys corporals o danys materials.

10

Ajusteu l'enfocament de la posició A a la imatge següent



11

Quan acabeu de fer els ajustos, premeu el botó [Esc] del comandament a distància o del tauler de control per sortir de la pantalla de guia

Ajustos amb els menús del projector




- Podeu desar els valors ajustats a la **Memòria** des del menú **Correcció geomètrica**.
- Abans de fer cap ajust, establiu els ajusts Tipus de pantalla i Posició en pantalla. Si canvieu el Tipus de pantalla o la Posició en pantalla després de fer correccions, les correccions es restabliran.

Correcció d'arc


1

Premeu el botó [Menu]

Com fer servir el comandament a distància



Com fer servir el tauler de control



2

Selecioneu **Correcció geomètrica** del menú **Instal·lació**

Elements d'ús freqüent	Instal·lació fixa	Desactivat
Imatge	Patró de prova	
E/S del senyal	Guia per instal·lar la placa d'i...	
Instal·lació	Instal·lació vertical	No
Pantalla	Projecció	Frontal/Cap per avall
Funcionament	Correcció geomètrica	Correcció de punts
Administració	Zoom digital	▼
Xarxa	Connexió ELPCB02	Desactivat
Multiprojecció	Receptor remot	Desactivat
Memòria	Tipus de pantalla	16:9 ▼
ECO	Mode alta altitud	Desactivat
Paràmetres inicials/tots	Font	Ordinador1
	Obturació	
	Reinicialitza als valors prede...	
	Reinicialitza els paràmetres d...	
	Pantalla	
	Visualització patró	
	Tipus de patró	
	Pantalla sense senyal	Blau


3

Selecioneu **Correcció d'arc**

[Correcció geomètrica]	Tornar
H/V-Keystone	
Quick Corner	
✓ Correcció d'arc	
Correcció de punts	
Memòria	

4

Seleccioneu el costat que voleu corregir i ajusteu-lo



Si arribeu a un punt que no pot ajustar-se, apareix el missatge **No es pot moure més.**

5


Quan acabeu de fer els ajustos, premeu el botó [Esc] del comandament a distància o del tauler de control per finalitzar els ajustos

Quick Corner


1

Premeu el botó [Menu]

Com fer servir el comanda-
ment a distància



Com fer servir el tauler de con-
trol



2

Selecioneu **Correcció geomètrica** del menú **Instal·lació**

Elements d'ús freqüent	Instal·lació fixa	Desactivat
Imatge	Patró de prova	
E/S del senyal	Guia per instal·lar la placa d'i...	
Instal·lació	Instal·lació vertical	No
Pantalla	Projecció	Frontal/Cap per avall
Funcionament	Correcció geomètrica	Correcció de punts
Administració	Zoom digital	▼
Xarxa	Connexió ELPCB02	Desactivat
Multiprojecció	Receptor remot	Desactivat
Memòria	Tipus de pantalla	16:9 ▼
ECO	Mode alta altitud	Desactivat
Paràmetres inicials/tots	Font	Ordinador1
	Obturació	
	Reinicialitza als valors prede...	
	Reinicialitza els paràmetres d...	
	Pantalla	
	Visualització patró	
	Tipus de patró	
	Pantalla sense senyal	Blau


3

Selecioneu **Quick Corner**

[Correcció geomètrica]	Tornar
H/V-Keystone	
✓ Quick Corner	
Correcció d'arc	
Correcció de punts	
Memòria	

4

Seleccioneu el costat que voleu corregir i ajusteu-lo



Si arribeu a un punt que no pot ajustar-se, apareix el missatge **No es pot moure més.**



Quan ajusteu els costats, premeu els botons [1], [3], [7] i [9] del comandament a distància per seleccionar quin costat voleu ajustar.

5


Quan acabeu de fer els ajustos, premeu el botó [Esc] del comandament a distància o del tauler de control per finalitzar els ajustos

Correcció de punts


1

Premeu el botó [Menu]

Com fer servir el comanda-
ment a distància



Com fer servir el tauler de con-
trol



2

Selecioneu **Correcció geomètrica** del menú **Instal·lació**

Elements d'ús freqüent	Instal·lació fixa	Desactivat
Imatge	Patró de prova	
E/S del senyal	Guia per instal·lar la placa d'i...	
Instal·lació	Instal·lació vertical	No
Pantalla	Projecció	Frontal/Cap per avall
Funcionament	Correcció geomètrica	Correcció de punts
Administració	Zoom digital	▼
Xarxa	Connexió ELPCB02	Desactivat
Multiprojecció	Receptor remot	Desactivat
Memòria	Tipus de pantalla	16:9 ▼
ECO	Mode alta altitud	Desactivat
Paràmetres inicials/tots	Font	Ordinador1
	Obturació	
	Reinicialitza als valors prede...	
	Reinicialitza els paràmetres d...	
	Pantalla	
	Visualització patró	
	Tipus de patró	
	Pantalla sense senyal	Blau

3

Selecioneu **Correcció de punts**

[Correcció geomètrica]	Tornar
H/V-Keystone	
Quick Corner	
Correcció d'arc	
✓ Correcció de punts	
Memòria	



4

Selecioneu **Correcció de punts** i, a continuació, seleccioneu el número de graella

[Correcció de punts]	Tornar
3x3	
5x5	
✓ 9x9	
17x17	

5

Seleccioneu els punts que voleu corregir i feu l'ajust



Si és complicat veure la graella, utilitzeu **Color del patró** per canviar el color de la graella.

6


Quan acabeu de fer els ajustos, premeu el botó [Esc] del comandament a distància o del tauler de control per finalitzar els ajustos

Ajustos amb la funció d'Obturació


1

Premeu el botó [Menu]

Com fer servir el comandament a distància



Com fer servir el tauler de control



2

Selecioneu **Obturació** del menú **Instal·lació**

Elements d'ús freqüent	Instal·lació fixa	Desactivat
Imatge	Patró de prova	
E/S del senyal	Guia per instal·lar la placa d'i...	
Instal·lació	Instal·lació vertical	No
Pantalla	Projecció	Frontal/Cap per avall
Funcionament	Correcció geomètrica	Correcció de punts
Administració	Zoom digital	▼
Xarxa	Connexió ELPCB02	Desactivat
Multiprojecció	Receptor remot	Desactivat
Memòria	Tipus de pantalla	16:9 ▼
ECO	Mode alta altitud	Desactivat
Paràmetres inicials/tots	Font	Ordinador1
	Obturació	
	Reinicialitza als valors prede...	
	Reinicialitza els paràmetres d...	
	Pantalla	
	Visualització patró	
	Tipus de patró	
	Pantalla sense senyal	Blau

3

Selecioneu una vora i ajusteu la part que voleu amagar

[Obturació]		Tornar
A dalt	0	◀ —▶
A baix	0	—
Esquerra	0	—
Dreta	0	—


4

Quan acabeu de fer els ajustos, premeu el botó [Esc] del comandament a distància o del tauler de control per finalitzar els ajustos

Acoblament de les tapes


1

Acoblament de la coberta de la placa per a la paret esquerra




2

Acoblament de la coberta de la placa per a la paret dreta




3

Encaixeu la tapa a la placa de configuració




Si us preocupa la ranura que hi ha al braç, col·loqueu-hi l'adhesiu que es subministra per cobrir-la.



4

Col·loqueu la tapa dels cables al projector i assegureu-la amb els caragols (x2)




Acoblament d'un cable de seguretat

Si és necessari, implementeu una de les següents mesures de seguretat.

- Instal·leu un cadenat metàl·lic antirobatori dels que es venen a les botigues


Passeu el cable del cadenat a través dels punts d'instal·lació del cable de seguretat al projector i a la placa d'instal·lació.



- Instal·leu un cable de seguretat Kensington













La ranura de seguretat d'aquest producte és compatible amb el sistema Microsaver Security fabricat per Kensington. Vegeu aquest enllaç per obtenir més informació sobre el sistema Microsaver Security.











<http://www.kensington.com/>





Notes sobre el Control Pad

 Advertència	
<p>Establiu la connexió només amb el EB-805F/EB-800F. No la connecteu a altres projectors o dispositius.</p> <p>Si ho feu, podeu espatllar el dispositiu.</p>	
<p>Col·loqueu els cables de manera que no interfereixin amb els pernys i les femelles.</p> <p>Una manipulació incorrecta dels cables pot provocar un incendi o un xoc elèctric.</p>	
<p>El cable d'alimentació subministrat només és per a l'ELPHD02. No proveu d'utilitzar-lo amb altres dispositius.</p>	
<p>No feu servir un cable d'alimentació en mal estat.</p> <p>Si ho feu, es podria produir una descàrrega elèctrica o podria provocar un incendi. Si el cable d'alimentació està en mal estat (el viu del cable queda a la vista, el cable està trencat...), poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local o amb el centre de reparacions d'Epson.</p>	
<p>Per connectar el cable d'alimentació al Control Pad, feu servir només l'adaptador de CA inclòs.</p> <p>Si no ho feu, el producte podria patir errors de funcionament, sobreescalfar-se o emetre fum que podria provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.</p>	
<p>Utilitzeu l'adaptador de CA a la tensió d'alimentació especificada.</p> <p>Si no ho feu, el producte podria patir errors de funcionament, sobreescalfar-se o emetre fum que podria provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.</p>	
<p>No estireu l'adaptador de CA pel cable ni col·loqueu objectes pesats al damunt del cable. No modifiqueu el cable d'alimentació.</p> <p>Si ho feu, es podria produir una descàrrega elèctrica o podria provocar un incendi.</p>	
<p>No apliqueu una força excessiva ni feu cap cop fort a l'adaptador de CA, no el trepitgeu, no el deixeu caure ni el colpegeu.</p> <p>Això podria provocar una avaria. Si l'adaptador de CA s'ha espatllat, apagueu el Control Pad, desconnecteu l'endoll de la paret i poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local. Si seguiu fent servir el producte en condicions anormals, podria provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.</p>	
<p>No manipuleu ni utilitzeu el Control Pad, l'adaptador de CA ni l'endoll amb les mans humides.</p> <p>Una manipulació incorrecta pot provocar errors de funcionament, un incendi o una descàrrega elèctrica.</p>	
<p>Tracteu amb cura l'endoll d'alimentació.</p> <p>Una manipulació incorrecta podria produir una avaria, una descàrrega elèctrica o un incendi. Preneu les precaucions següents durant la manipulació:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No utilitzeu adaptadors amb diversos endolls. • No l'endol·leu si hi ha substàncies estranyes, com ara pols, adherides. • Assegureu-vos que l'endoll està ben connectat. • No manipuleu l'endoll amb les mans humides. • Per desendollar, agafeu i estireu l'endoll, no el cable. 	
<p>Per traslladar el Control Pad, apagueu-lo, desconnecteu l'adaptador de CA i comproveu que s'han desconnectat tots els cables.</p>	

 Advertència	
<p>Si es produeix qualsevol dels problemes següents, apagueu l'equip i desconnecteu immediatament l'adaptador de CA i l'endoll de la paret. Contacteu amb el vostre distribuïdor local o amb el centre de servei Epson més proper.</p> <ul style="list-style-type: none"> • advertiu la presència de fum, olors o sorolls estranys • Entra aigua o substàncies estranyes a l'interior del Control Pad • El Control Pad ha caigut o la carcassa ha rebut un cop i s'ha fet malbé 	
<p>Eviteu que caigui té, cafè, suc o altres begudes a l'adaptador de CA, no hi tireu insecticida. Una manipulació incorrecta pot provocar errors de funcionament, un incendi o una descàrrega elèctrica. Si vesseu líquids sobre l'adaptador de CA, apagueu el dispositiu, desconnecteu l'adaptador de CA de la corrent i poseu-vos en contacte amb el vostre distribuïdor local. Si seguïu fent servir el producte en aquest estat, podríeu provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.</p>	
<p>No instal·leu l'adaptador de CA en un lloc tancat ni el tapeu amb una tela o similar, excepte el suport de l'adaptador de CA subministrat.</p> <p>Si ho feu, l'adaptador de CA s'escalfarà i pot provocar cremades o accidents inesperats.</p>	
<p>No enrotlleu el cable d'alimentació al voltant de l'adaptador de CA.</p> <p>Una manipulació incorrecta pot provocar-ne la desconexió o una sobreescalfament.</p>	
<p>No desmunteu ni modifiqueu el Control Pad.</p>	
<p>Abans de netejar l'aparell, desconnecteu l'adaptador de CA i l'endoll de la paret i proveu que s'han desconnectat tots els cables.</p>	
<p>Si no el netegeu mai, s'hi acumularà la pols i pot provocar un incendi o una descàrrega elèctrica.</p> <p>Netegeu-lo regularment.</p>	
 Precaució	
<p>No desmunteu el Control Pad per llençar-lo.</p> <p>Recicleu-la segons la legislació i la normativa local o nacional.</p>	




Especificacions del Control Pad

Element	Especificació
Pes del Control Pad	Aprox. 0,6 kg
Alimentació (adaptador de CA)	De 100 a 240 V CA +/- 10%, 50/60 Hz
Alimentació	12 V CC 2,5 A 30 W
Consum elèctric durant l'ús	4,5 W
Temperatura de funcionament	De 0 a 40°C (sense condensació)
Altitud de funcionament	de 0 a 3.048 m

Dimensions externes


[Unitat: mm]



Forats per fer-hi passar el cables

Podeu utilitzar qualsevol dels passacables que s'indiquen a **[A]**.


Passeu el cable d'alimentació per la ranura de darrere del Control Pad (**[B]**).




Com instal·lar el Control Pad

Com instal·lar el Control Pad

- 1 Col·loqueu el dit a l'orifici de la part superior i traieu la coberta frontal.




- 2 Connecteu el cable d'alimentació i passeu el cable cap a baix pel darrere



3

Comproveu la posició d'instal·lació i fixeu-la amb 4 caragols M4 de 20 mm



Advertència


- Quan els enrosqueu, comproveu que no queden inclinats en relació amb la superfície d'instal·lació.
- Assegureu-vos que el Control Pad queda ben fixat.
- No assegureu el Control Pad amb cinta de doble cara ni amb imants.



Es recomana comprovar el funcionament del Control Pad abans de fixar-lo amb els caragols.


4

Fixeu l'adaptador de CA a la paret amb cargols M4 (x4)



5

Col·loqueu l'adaptador de CA al suport i connecteu-lo a l'alimentació




6

Connecteu el cable del projector al Control Pad

Consulteu "Com connectar el Control Pad" [pàg.10](#) per obtenir més informació sobre la connexió.

7

Col·loqueu la coberta frontal




Com habilitar el Control Pad


1

Engegueu el projector i després premeu el botó [Menu]

Com fer servir el comandament a distància



Com fer servir el tauler de control



2

Seleccioneu **HDBaseT** del menú **E/S del senyal**

Elements d'ús freqüent	E/S del senyal	
Imatge	Volum	
E/S del senyal	Font	Ordinador1
Instal·lació	Overscan	Auto
Pantalla	EDID	
Funcionament	Intensitat de HDMI Out	Desactivat
Administració	Reinicialitza als valors prede...	
Xarxa	Sortida A/V	Durant projecció
Multiprojecció	Àudio invers	Desactivat
Memòria	Sortida d'àudio	Auto
ECO	Sortida d'àudio HDMI	
Paràmetres inicials/tots	Port sortida monitor	Sortida monitor
	Enllaç HDMI	
	HDBaseT	
	Ajust HDMI EQ	0
	Reinicialitza als ajustos d' E/S d...	
	Instal·lació	
	Instal·lació fixa	Desactivat

3

Seleccioneu **Connexió ELPHD02** en **Activat**

[HDBaseT]		Tornar
Connexió ELPHD02	Desactivat	
Control Comunic.	Desactivat	
Extron XTP	Desactivat	

El Control Pad ara es pot comunicar amb el projector. L'indicador Link del Control Pad emet una llum blava quan s'estableix una comunicació amb el projector.



Funció d'instal·lació en cadena

Després de realitzar els ajustos del menú del projector per a un projector, podeu copiar els ajustos a altres projectors (funció d'instal·lació en cadena). La funció d'instal·lació en cadena només funciona amb projectors que tinguin el mateix número de model.

Feu servir un d'aquests mètodes.

- Configuració amb un dispositiu d'emmagatzematge USB.
- Configuració connectant l'ordinador i el projector amb un cable USB.
- Configureu els paràmetres amb l'Epson Projector Management.

Aquesta guia explica els mètodes amb una unitat d'emmagatzematge USB i amb un cable USB.

Per a més informació sobre com utilitzar l'Epson Projector Management per configurar els paràmetres, consulteu la *Guia de funcionament de l'Epson Projector Management*.



- Si no voleu copiar els ajustos següents, establiu **Interval conf. lots** en **Limitat**.
 - **Contrasenya protegida**
 - **EDID** del menú **E/S del senyal**
 - Menú **Xarxa**
- Realitzeu la instal·lació en cadena abans d'ajustar la posició dels projectors. La funció d'instal·lació en cadena copia els valors d'ajust de la imatge projectada, com ara Correcció geomètrica. Si es realitza la instal·lació en cadena després d'ajustar la posició dels projectors, els ajusts que heu fet abans poden canviar.
- En fer servir la funció d'instal·lació en cadena, el logo de l'usuari registrat es reflecteix per a la resta de projectors. No enregistreu informació confidencial com a logotip de l'usuari.



Precaució

El client assumeix la responsabilitat de realitzar una instal·lació en cadena. En cas que la configuració per lots falli a causa d'un incident, com ara un tall elèctric, una errada de comunicació, etc., el client és responsable dels costos de reparació.

Configuració amb un dispositiu d'emmagatzematge USB

Aquesta secció explica com realitzar una instal·lació en cadena amb un dispositiu d'emmagatzematge USB.



- Feu servir un dispositiu d'emmagatzematge USB amb configuració FAT.
- La funció d'instal·lació en cadena no es pot fer servir amb dispositius d'emmagatzematge USB que incorporin funcions de seguretat. Feu servir un dispositiu d'emmagatzematge USB que no incorpori funcions de seguretat.
- La funció d'instal·lació en cadena no es pot fer servir amb lectors de targetes USB ni amb discs durs USB.



Com desar la configuració en un dispositiu d'emmagatzematge USB

1

Desconnecteu el cable d'alimentació del projector i comproveu que tots els indicadors del projector s'han apagat

2

Connecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB al port USB-A del projector




- Connecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB directament al projector. Si el dispositiu d'emmagatzematge USB es connecta al projector mitjançant un concentrador d'endolls USB, la configuració potser no es desarà correctament.
- Connecteu un dispositiu d'emmagatzematge USB buit. Si el dispositiu d'emmagatzematge USB conté altres dades a més del fitxer d'instal·lació en cadena, la configuració potser no es desarà correctament.
- El nom del fitxer de la instal·lació en cadena és PJCONFDATA.bin. Si necessiteu canviar el nom del fitxer, afegiu-hi text després de PJCONFDATA. Si canvieu la part PJCONFDATA del nom del fitxer, el projector potser no el reconeixerà correctament.
- Només podeu fer servir caràcters d'un octet per al nom del fitxer.

3

Mantingueu premut el botó [Esc] del comandament a distància o del tauler de control i connecteu el cable d'alimentació al projector

L'indicador Power i l'indicador Status emeten una llum blava i l'indicador Laser i l'indicador Temp emeten una llum taronja.

Quan tots els indicadors del projector s'engeguin, deixeu de prémer el botó [Esc].




Quan tots els indicadors comencin a parpellejar, el fitxer d'instal·lació en cadena s'està escrivint.



Precaució

- No desconnecteu aleshores el cable d'alimentació del projector mentre el fitxer s'està escrivint. Si el cable d'alimentació es desconnecta, potser el projector no s'engegarà correctament.
- No desconnecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB del projector mentre el fitxer s'està escrivint. Si el dispositiu d'emmagatzematge USB es desconnecta, potser el projector no s'engegarà correctament.

Quan l'escriptura acaba, el projector s'apaga i l'indicador d'alimentació Power emet una llum blava.



Quan l'electricitat es desconnecti, retireu el dispositiu d'emmagatzematge USB.

Com transmetre la configuració desada a altres projectors

1

Desconnecteu el cable d'alimentació del projector i comproveu que tots els indicadors del projector s'han apagat

- 2 Connecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB que contingui el fitxer d'instal·lació en cadena desat al port USB-A del projector




No emmagatzemeu cap dada excepte el fitxer d'instal·lació en cadena al dispositiu d'emmagatzematge USB. Si la memòria USB conté altres dades a més del fitxer de configuració per lots, la configuració potser no es copiarà correctament.

- 3 Mantingueu premut el botó [Menu] del comandament a distància o del tauler de control i connecteu el cable d'alimentació al projector

L'indicador Power i l'indicador Status emeten una llum blava i l'indicador Laser i l'indicador Temp emeten una llum taronja.

Quan tots els indicadors del projector s'engeguin, deixeu de prémer [Menu]. Els indicadors s'encenen aproximadament uns 75 segons.




Quan tots els indicadors comencin a parpellejar, la configuració s'està escrivint.



Precaució

- No desconnecteu aleshores el cable d'alimentació del projector mentre la configuració s'està escrivint. Si el cable d'alimentació es desconnecta, potser el projector no s'engegarà correctament.
- No desconnecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB del projector mentre la configuració s'està escrivint. Si el dispositiu d'emmagatzematge USB es desconnecta, potser el projector no s'engegarà correctament.

Quan l'escriptura acaba, el projector s'apaga i l'indicador d'alimentació Power emet una llum blava.



Quan l'electricitat es desconnecti, retireu el dispositiu d'emmagatzematge USB.

Configuració connectant l'ordinador i el projector amb un cable USB



Els següents sistemes operatius són compatibles amb la funció d'instal·lació en cadena.

- Windows 7 i posteriors
- OS X 10.11 i posteriors

■ Com desar la configuració a un ordinador


1 Desconnecteu el cable d'alimentació del projector i comproveu que tots els indicadors del projector s'han apagat

2 Connecteu el port USB de l'ordinador al port USB-B del projector amb un cable USB

3 Mantingueu premut el botó [Esc] del comandament a distància o del tauler de control i connecteu el cable d'alimentació al projector

L'indicador Power i l'indicador Status emeten una llum blava i l'indicador Laser i l'indicador Temp emeten una llum taronja.

Quan tots els indicadors del projector s'engeguin, deixeu de prémer el botó [Esc].



El projector es reconeix com a disc extraïble a l'ordinador.

4 Obriu el disc extraïble i deseu el fitxer d'instal·lació en cadena (PJCONFDATA.bin) a l'ordinador




Si necessiteu canviar el nom del fitxer d'instal·lació en cadena, afegiu-hi text després de PJCONFDATA. Si canvieu la part PJCONFDATA del nom del fitxer, el projector potser no el reconeixerà correctament. Només podeu fer servir caràcters d'un octet per al nom del fitxer.

5 Realitzeu l'operació "Retira dispositiu USB" al vostre ordinador i després desconnecteu-ne el cable USB



Si feu servir un Mac, realitzeu l'operació "Esborrar EPSON_PJ".

El projector s'apaga i l'indicador d'alimentació Power emet una llum blava.



■ Com transmetre la configuració desada a altres projectors

1 Desconnecteu el cable d'alimentació del projector i comproveu que tots els indicadors del projector s'han apagat

2


Connecteu el port USB de l'ordinador al port USB-B del projector amb un cable USB

3

Mantingueu premut el botó [Menu] del comandament a distància o del tauler de control i connecteu el cable d'alimentació al projector

L'indicador Power i l'indicador Status emeten una llum blava i l'indicador Laser i l'indicador Temp emeten una llum taronja.

Quan tots els indicadors del projector s'engeguin, deixeu de prémer [Menu].



El projector es reconeix com a disc extraïble a l'ordinador.

4

Copieu el fitxer d'instal·lació (PJCONFDATA.bin) que desàreu a l'ordinador en la carpeta del nivell superior del disc extraïble



No copieu cap fitxer ni carpetes, a banda del fitxer d'instal·lació en cadena, al disc extraïble.

5

Realitzeu l'operació "Retira dispositiu USB" al vostre ordinador i després desconnecteu-ne el cable USB



Si feu servir un Mac, realitzeu l'operació "Esborrar EPSON_PJ".


Quan tots els indicadors comencin a parpellejar, la configuració s'està escrivint.





Precaució

No desconnecteu aleshores el cable d'alimentació del projector mentre la configuració s'està escrivint. Si el cable d'alimentació es desconnecta, potser el projector no s'engegarà correctament.

Quan l'escriptura acaba, el projector s'apaga i l'indicador d'alimentació Power emet una llum blava.




Si la configuració falla

Comprovació	Solució
<p>Els indicadors Laser i Temp emeten una llum taronja que parpelleja ràpidament?</p> <p>Status Laser Temp</p> 	<p>El fitxer d'instal·lació en cadena pot estar corrupte, o potser el dispositiu d'emmagatzematge USB o el cable USB no estan connectats correctament. Desconnecteu el dispositiu d'emmagatzematge USB o el cable USB, desendol·leu el cable d'alimentació i després endol·leu-lo. Finalment, intenteu-ho de nou.</p>
<p>L'indicador Power i l'indicador Status emeten una llum blava i l'indicador Laser i l'indicador Temp emeten una llum taronja que parpelleja ràpidament?</p> <p>Status Laser Temp</p> 	<p>Potser hi ha hagut una errada en escriure la configuració al firmware del projector. Deixeu de fer servir el projector, desconnecteu l'endoll de l'alimentació de la presa de la connexió elèctrica i poseu-vos en contacte amb Epson per sol·licitar assistència.</p>

Instal·lació de diversos projectors (Multiprojecció)

Podeu crear una pantalla llarga horitzontal com a una imatge unificada projectada des de diversos projectors.



Quan utilitzeu la multiprojecció, establiu les connexions i els ajustos necessaris en l'ordre següent.



Quan configureu la multiprojecció, us recomanem establir **Funcionament > Mode de repòs en Desactivat** al menú del projector.


- 1 Com connectar els cables (👉 [pàg.11](#))
- 2 Configuració de la ID del projector (👉 [pàg.82](#))
- 3 Ajustos de connexió per a projeccions múltiples (👉 [pàg.84](#))
- 4 Ajustos de l'Enllaç HDMI (👉 [pàg.85](#))
- 5 Ajust de la imatge per a projeccions múltiples (👉 [pàg.86](#))

Configuració de la ID del projector


1

Engegueu el projector i després premeu el botó [Menu]

Com fer servir el comandament a distància




Com fer servir el tauler de control




2

Selecioneu **ID del projector** del menú **Multiprojecció**



3

Selecioneu el número d'identificador del projector




4

Premeu el botó [Esc] per tancar el menú

Repetiu els passos 1-4 per a la resta dels projectors.


5

Apunteu el comandament a distància al projector que voleu fer funcionar i després premeu el botó [ID]



L'identificador del projector actual es visualitza a la pantalla de projecció.

- 6** Mentre manteniu premut el botó [ID], premeu el botó amb el mateix número que la ID del projector per al projector que voleu fer funcionar



S'habilitaran les operacions del comandament a distància per al projector amb la ID seleccionada.




- Quan la **ID del projector** està establert en **Desactivat**, podeu fer funcionar el projector mitjançant el comandament a distància independentment de la configuració de l'ID seleccionada amb el comandament a distància.
- Quan la ID del comandament a distància s'ha establert en 0, podeu fer servir tots els projectors independentment de la configuració de la ID del projector.
- Utilitzar més d'un comandament a distància alhora pot provocar funcionaments accidentals ocasionats per les interferències dels infraroigs.

Ajustos de connexió per a projeccions múltiples


Feu els ajustos següents en tots els projectors connectats.

- 1** Premeu el botó [Menu]

Com fer servir el comanda-
ment a distància



Com fer servir el tauler de con-
trol




- 2** Seleccioneu **Ajust de sortida HDMI** del menú **Multiprojección**

Elements d'ús freqüent	Multiprojección	
Imatge	ID del projector	Desactivat
E/S del senyal	Ajust de sortida HDMI	Desactivat
Instal·lació	Correcció geomètrica	Correcció de punts
Pantalla	Fusió de marges	
Funcionament	Escala	
Administració	Uniformitat de color	
Xarxa	Mode llum	Normal
	Mateixos colors	
	RGBCMY	
	Reinicialitza els paràmetres d...	
Memòria	Memòria	
	Guardar memòria	
	Recuperar memòria	
	Canvia nom memòria	
	Esborrar memòria	
	Restableix els paràmetres de ...	
ECO	ECO	

3

Seleccioneu **Pas a través**




Seguiu les instruccions en pantalla per reiniciar el projector.

4

Establiu el **Nombre de projectors**


Establiu el nombre de projectors connectats.



5

Establiu l'ordre

Establiu la posició del projector de l'esquerra com a **1**.




Ajustos de l'Enllaç HDMI

Utilitzeu Enllaç HDMI per enllaçar la funció d'engegar/apagar de diversos projectors.


1

Premeu el botó [Menu]

Com fer servir el comandament a distància



Com fer servir el tauler de control



2

Seleccioneu **Enllaç HDMI** de **E/S del senyal**

Elements d'ús freqüent	E/S del senyal	
Imatge	Volum	
E/S del senyal	Font	Ordinador1
Instal·lació	Overscan	Auto
Pantalla	EDID	
Funcionament	Intensitat de HDMI Out	Desactivat
Administració	Reinicialitza als valors prede...	
Xarxa	Sortida A/V	Durant projecció
Multiprojecció	Àudio invers	Desactivat
Memòria	Sortida d'àudio	Auto
ECO	Sortida d'àudio HDMI	
	Port sortida monitor	Sortida monitor
Paràmetres inicials/tots	Enllaç HDMI	
	HDBaseT	
	Ajust HDMI EQ	0
	Reinicialitza als ajustos d' E/S d...	
	Instal·lació	
	Instal·lació fixa	Desactivat

3

Seleccioneu **Enllaç HDMI**

[Enllaç HDMI]

Tornar

Enllaç HDMI

Desactivat

▼

4

Seleccioneu **Activat**

[Enllaç HDMI]

Tornar

✓ Activat

Desactivat

5

Configureu les opcions **Enllaç activació** i **Enllaç desactiv.** en funció de les operacions que voleu enllaçar

[Enllaç HDMI]

Tornar

Connex. dispositiu

Enllaç HDMI

Disp. sortida àudio

Enllaç activació

Enllaç desactiv.

Activat

Projector

Bidireccional

Desactivat

^

Ajust de la imatge en el mode de projecció múltiple




Les imatges no són estables immediatament després d'encendre el projector. Després d'iniciar la projecció, espereu com a mínim 30 minuts abans d'ajustar la imatge.

1


Enceneu el projector

- 2
- Premeu el botó [Color Mode] del comandament a distància i, seguidament, establiu el Mode de color en **Multiprojección**




- 3
- Premeu el botó [Menu]

Com fer servir el comanda-
ment a distància



Com fer servir el tauler de con-
trol

































- 4
- Feu els ajustos necessaris al menú **Multiprojección**
Per obtenir informació més detallada, vegeu la *Guia de l'usuari* del projector.


Fusió de marges	Ajusteu la secció de solapament de la imatge per crear una imatge continua.
Nivell negre	
Escala	Definiu la posició d'ampliació i d'unió de la imatge.
Mode llum	Ajusteu la lluentor de tota la imatge. Seleccioneu Personalitzada i, a continuació, ajusteu el Nivell de lluentor basant-vos en el projector més fosc.
Uniformitat de color	Ajusteu el color de la imatge a cada projector de tal manera que el conjunt de la imatge es vegi uniforme.
Mateixos colors	
RGBCMY	

Llista de símbols de seguretat

La taula següent mostra el significat dels símbols de seguretat que trobareu a l'equip.

Símbol	Estàndards aprovats	Significat
	IEC60417 No.5007	Encès Indica connexió a la xarxa elèctrica.
	IEC60417 No.5008	Apagat Indica desconexió de la xarxa elèctrica.
	IEC60417 No.5009	Standby Identifica l'interruptor o la posició de l'interruptor que permet que una part de l'equip estigui activa perquè l'equip es trobi en l'estat d'espera.
	ISO7000 No.0434B IEC3864-B3.1	Precaució Indica una precaució general en utilitzar el producte.
	IEC60417 No.5041	Precaució, superfície calenta Indica que l'element pot estar calent i que cal anar amb compte.
	IEC60417 No.6042 ISO3864-B3.6	Precaució, risc de descàrrega elèctrica Identifica els equips amb risc de descàrrega elèctrica.
	IEC60417 No.5957	Només per a ús a l'interior Identifica els equips elèctrics dissenyats principalment per a espais interiors.
	IEC60417 No.5926	Polaritat del connector de corrent contínua Identifica els pols positiu i negatiu d'un equip al qual es pot connectar una font d'alimentació CC.
	---	
	IEC60417 No.5001B	Bateria, general Equip alimentat per bateria. Identifica un dispositiu, per exemple la tapa del compartiment de les piles, o els terminals del connector.
	IEC60417 No.5002	Posició de bateria Identifica el propi portabateries i la posició de les bateries al seu interior.
	---	
	IEC60417 No.5019	Connexió a terra de protecció Identifica un terminal que ha de connectar-se a un conductor extern per evitar descàrregues elèctriques en cas d'avaria o el terminal d'un elèctrode de massa.

Símbol	Estàndards aprovats	Significat
	IEC60417 No.5017	Terra Per identificar un terminal de terra quan no es demana explícitament  .
	IEC60417 No.5032	Corrent altern Indica que l'equip només es apte per a corrent altern; permet identificar terminals rellevants.
	IEC60417 No.5031	Corrent continu Indica que l'equip només es apte per a corrent continu; permet identificar terminals rellevants.
	IEC60417 No.5172	Equip de Classe II Identifica els equips que compleixen els requisits de seguretats especificats per als equips de la Classe II segons l'IEC 61140.
	ISO 3864	Prohibició general Identifica accions o operacions que estan prohibides.
	ISO 3864	Prohibició de contacte Indica que es poden produir lesions si es toca una part específica de l'equip.
	---	No mireu mai directament l'objectiu quan el projector està encès.
	---	Per indicar que no heu de col·locar mai res sobre el projector.
	ISO3864 IEC60825-1	Precaució, radiació làser Indica que l'equip emet radiacions làser.
	ISO 3864	Prohibició de desmuntar Indica que desmuntar l'equip pot provocar lesions, p. ex. descàrrega elèctrica.
	IEC60417 No.5266	Espera, parcialment en espera Per indicar que una part de l'equip està en estat d'espera.
	ISO3864 IEC60417 No.5057	Precaució, peces mòbils Indica que heu de mantenir-vos allunyat de les peces mòbils segons els estàndards de protecció.
	IEC 60417-6056	Precaució, pales del ventilador en moviment Indica que heu de mantenir-vos allunyat de les pales del ventilador en moviment segons els estàndards de protecció.
	IEC 60417-6043	Precaució, cantonades en punta Indica que heu de mantenir-vos allunyat de les cantonades en punta del producte segons els estàndards de protecció.
	--	No mireu mai directament l'objectiu quan el projector està encès.
	ISO7010 No. W027 ISO 3864	Avís, emissió de llum (UV, llum visible, IR i altres) Indica que heu de vigilar de no patir cap lesió ocular o de la pell quan us acosteis a les seccions que emeten llum.

Símbol	Estàndards aprovats	Significat
	IEC60417 No.5109	No pot utilitzar-se en zones residencials Indica que l'equip o el dispositiu elèctric no pot utilitzar-se en zones residencials.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

<http://www.epson.com/>

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

<http://www.epson.eu/>



Avís general

Mac i OS X són marques comercials d'Apple Inc.

Microsoft i Windows son marques comercials o marques comercials registrades de Microsoft Corporation als Estats Units i/o altres països.

© 2020 Seiko Epson Corporation

2020.05 413961800CAPDFS