


EB-805F
EB-800F
ELPMB62
ELPHD02

Navodila za namestitev





Vsebina tega priročnika

Ta navodila vsebujejo naslednje informacije.

- Namestitev projektorja z izjemno kratko projekcijo (EB-805F/EB-800F) s stenskim nosilcem (ELPMB62)
- Namestitev enote Control Pad (ELPHD02)

Opremo in nosilce/konzole, ki niso priloženi, lahko kupite kot dodatno opremo.

Razen če ni drugače navedeno, opisi v teh navodilih veljajo za različico vdelane programske opreme 2.00.

O teh Navodilih za namestitvev

Vsebina tega priročnika 1

Uvod

Varna uporaba izdelka 4

Varnostno označevanje 4

Obrazložitev simbolov 4

Vsebina paketa 5

Stenski nosilec (izbirno) 5

Glavni nosilec 5

Dodatki 6

Control Pad (izbirno) 7

Zahtevani elementi 7

Slike z merami pri namestitvi 9

Slika priključitve 10

Priključitev enote Control Pad 10

Povezovanje več projektorjev 11

Namestitev stenskega nosilca

Opozorila v zvezi z namestitvijo stenskega nosilca 12

Opozorila glede mesta namestitve stenskega nosilca 16

Tehnični podatki stenskega nosilca 18

Zunanje dimenzije 19

Območje prilagoditve 21

Navpična drsna prilagoditev 21

Vodoravna drsna prilagoditev 22

Drsna prilagoditev naprej/nazaj 22

Namestitvena plošča za mini računalnik 23

Namestitev pripomočkov 23

Postopek namestitve stenskega nosilca 24

Namestitev nosilca 25

Določanje namestitvenega položaja (tabele projekcijskih razdalj) 25

Pritrditev prilagoditvene enote na projektor 40

Namestitev stensko ploščo na steno 42

Pritrditev nastavitvene plošče na stensko ploščo 44

Pritrditev prilagoditvene enote na nastavitveno ploščo 48

Priključitev perifernih naprav 49

Prilagajanje položaja projicirane slike 52

Priprave pred namestitvijo 53

Izvajanje mehanske prilagoditve z uporabo Namestitvena plošča - vodnik za namestitev 54

Prilagajanje z uporabo menija projektorja 58

Prilagajanje s funkcijo skrivanja 64

Pritrditev pokrovov 65

Pritrditev varnostnega kabla 67

Namestitev enote Control Pad

Opombe v zvezi z enoto Control Pad 68

Specifikacije enote Control Pad 70

Zunanje dimenzije 70

Luknje za napeljavo kablov 70

Namestitev enote Control Pad 72

Namestitev enote Control Pad 72

Omogočanje enote Control Pad 74

Nastavljanje projektorja

Funkcija za paketno nastavitvev 76

Nastavitve s pogonom USB 76

Shranjevanje nastavitvev v pogon USB 76

Kopiranje shranjenih nastavitvev v druge projektorje 77

Nastavitve s povezavo računalnika in projektorja prek kabla USB 78

Shranjevanje nastavitvev v računalnik 78

Kopiranje shranjenih nastavitvev v druge projektorje 79

Če nastavitve ne uspe 81

Namestitev več projektorjev (več projekcij) 82

Nastavljanje ID-ja projektorja 82

Nastavitve povezave za projiciranje z več projektorji 84

Nastavitve Povezava HDMI	85
Prilagajanje slike pri projiciranju z več projektorji	86

Dodatek

Seznam varnostnih simbolov	88
Splošno obvestilo	91



Varna uporaba izdelka



Zaradi lastne varnosti pred uporabo izdelka v celoti preberite navodila v tem priročniku. Nepravilno ravnanje in neupoštevanje navodil v tem priročniku, lahko poškoduje izdelek ali lahko povzroči telesno poškodbo ali poškoduje lastnino. Navodila za namestitev hranite pri roki za kasnejšo referenco.

Preberite *Priročnik za uporabnika* in *Varnostna opozorila* za vaš projektor in upoštevajte navodila v teh dokumentih.




Varnostno označevanje

V dokumentaciji in na izdelku so grafični simboli, ki kažejo, kako izdelek uporabljati varno.

Njihov prikaz in pomen sta opisana v nadaljevanju. Preden preberete priročnik, jih morate razumeti.

Simbol	Obrazložitev
 Opozorilo	Ta simbol označuje informacije, ki lahko povzročijo telesno poškodbo ali celo smrt zaradi nepravilnega ravnanja in neupoštevanja.
 Previdno	Ta simbol označuje informacije, ki lahko povzročijo telesno poškodbo ali fizično škodo zaradi nepravilnega ravnanja in neupoštevanja.

Obrazložitev simbolov


Simboli	Obrazložitev
	Simbol označuje dejanje, ki ga ne smete izvršiti
	Simbol označuje dejanje, ki ga je potrebno izvršiti
	Simbol označuje povezane ali koristne informacije

Vsebina paketa

Pred nameščanjem preverite, ali imate vso potrebno opremo.












Stenski nosilec (izbirno)


Glavni nosilec








Št.	Ime dela
1	Končni pokrovček
2	Prilagoditvena enota
3	Nastavitvena plošča
4	Stenska plošča
5	Pokrov stenske plošče
6	Šestroba os

Dodatki

Del	Ime	Uporaba
	List s predlogo	To pritrdite na steno, preden pritrdite stensko ploščo in jo uporabite za vrtnje potrebnih izvrtin.
	Plošča za mini računalnik	To pritrdite na stenski nosilec, ko nameščate mini računalnik ali računalnik na USB ključu.
	Trak za mini računalnik	Mini računalnik ali računalnik na USB ključu, ki ga ni mogoče pritrditi z vijaki, pritrdite na ploščo.
	Trak za vezanje kablov	Po izvedbi ožičenja zavarujte odvečne kable.
	Prekrivna ploščica	To nalepite prek reže na roki nastavitvene plošče, da zakrijete režo po namestitvi.
	Komplet varovalne žice	Priključite na stenski nosilec in projektor, da preprečite, da bi projektor padel. Za več podrobnosti si oglejte priročnik za uporabnika, ki je priložen kompletu varovalne žice.
	Šestkotni izvijač (za M4)	-
	Ključ (št. 13 za M6)	-
	Imbus vijaki s šestrobim utorom M4 x 12 mm s podložko in vzmetno podložko (x13)	<ul style="list-style-type: none"> Stensko ploščo montirajte, kot je prikazano na sliki str.5 (x5) Prilagoditveno enoto pritrdite na projektor (x4) Prilagoditveno enoto pritrdite na nastavitveno ploščo (x4)
	Šestrobi vijak M6 x 20 mm s podložko/vzmetno podložko (x1)	Nastavitveno ploščo pritrdite na stensko ploščo.
	Križni vijaki M6 x 20 mm s plastičnimi podložkami (x3)	


Del	Ime	Uporaba
	Križni vijaki M3 x 6 mm (x4)	Ploščo za mini računalnik pritrdite na stensko ploščo.


Control Pad (izbirno)

Del	Ime	Uporaba
	Control Pad	-
	Napajalni kabel (pribl. 1,8 m)	Napajanje enote Control Pad.
	Adapter za izmenični tok	
	Držalo adapterja za izmenični tok	Adapter za izmenični tok pritrdite na steno.
	Kabel USB (pribl. 1,8 m)	Povezuje enoto Control Pad z računalnikom.


Zahtevani elementi

Poleg priloženih delov potrebujete tudi naslednje vijake in orodje.

Uporabni deli	Zahtevani elementi
	<p>Za stenski nosilec</p> <ul style="list-style-type: none"> Sidrni vijaki M10 ali 3/8 palca x 60 mm (za pritrditev stenske plošče: vsaj x4) Vijak M10 (za zasilno pritrditev stenske plošče: x1) 17-mm zatikalnik (za prilagajanje šestrobne osi) Kabli za priključitev projektorja Naprave, kot so mini računalniki

Uporabni deli	Zahtevani elementi
	<p>Za enoto Control Pad</p> <ul style="list-style-type: none"> Vijaki M4 x 20 mm (za pritrditev enote control pad: 4)

Slike z merami pri namestitvi



Previdno

Pri namestitvi projektorja zagotovite, da je med steno in odprtini za zračenje ter prezračevalnimi odprtini na projektorju prazen prostor. (Glejte zgornjo sliko **(A)**)




Če pustite približno 100-milimetrsko vrzel med stropom in zgornjim delom stenske plošče, boste lažje namestili in odstranili projektor. (Glejte zgornjo sliko **(B)**)

Slika priključitve

Priključitev enote Control Pad

Pri uporabi enote Control Pad potrebujete naslednje kable.

Za priključitev projektorja in enote Control Pad pripravite omrežni kabel LAN in kabel USB, ki sta na voljo na tržišču.




Povezovanje več projektorjev

Pri nameščanju več projektorjev potrebujete naslednje kable.











Vzporedno lahko namestite od dva do največ štiri projektorje.













Naslednja slika prikazuje primer povezovanja treh projektorjev.





Opozorila v zvezi z namestitvijo stenskega nosilca

 Opozorilo	
<p>Stenski nosilec je posebej zasnovan za namestitev projektorja na steno. Če nanj namestite kaj drugega, lahko teža povzroči škodo.</p> <p>Če izdelek pade, lahko povzroči smrt ali telesne poškodbe.</p>	
<p>Inštalacijo (namestitev na steno) mora opraviti strokovna oseba, ki ima tehnično znanje in zmožnost. Nedokončana ali nepravilna namestitev lahko povzroči, da izdelek pade in povzroči telesno poškodbo ali poškoduje lastnino.</p>	
<p>Za namestitev stenskega nosilca sledite korakom v tem priročniku, pri čemer morate uporabiti vijake z matico in vijake, ki so določeni v tem priročniku.</p> <p>Če navodil ne upoštevate, lahko izdelek pade in povzroči telesno poškodbo ali nesrečo.</p>	
<p>Z napajalnim kablom ravnajte pazljivo.</p> <p>Nepravilno ravnanje lahko povzroči požar ali električni šok. Pri ravnanju bodi pozorni na naslednje ukrepe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami. • Ne uporabljajte napajalnega kabla, ki je poškodovan ali spremenjen. • Pri napeljevanju kabla skozi nastavitveno ploščo ne vlecite kabla premočno. 	
<p>Nastavitvene plošče ne nameščajte na mestu, kjer je lahko izpostavljena vibracijam ali udarcem.</p> <p>Tako lahko pride do poškodb projektorja ali namestitvene površine. Če izdelek pade, lahko povzroči smrt ali telesne poškodbe.</p>	
<p>Pri namestitvi na steno namestitev izvedite tako, da ustrezno podpira težo projektorja in stenskega nosilca ter prenese kakršne koli vibracije v vodoravni smeri. Uporabite matice in vijake z matico, velikosti M10 ali 3/8 palca x 60 mm.</p> <p>Matice in vijaki z matico, ki so manjši od M10 ali 3/8 palca x 60 mm, lahko povzročijo padec nastavitvene plošče. Epson ne odgovarja za kakršno koli škodo ali telesno poškodbo, ki jo je povzročila šibka stena ali neprimerna namestitev.</p>	
<p>Namestitev morata opraviti vsaj dva usposobljena serviserja. Če morate med nameščanjem odtegniti katerega koli od vijakov, pazite, da izdelek ne pade.</p> <p>Če izdelek pade, lahko povzroči smrt ali telesne poškodbe.</p>	
<p>Pri namestitvi izdelka na steno mora biti stena dovolj močna, da lahko nosi skupno težo projektorja in stenskega nosilca.</p> <p>Izdelek morate namestiti na betonsko steno.</p> <p>Največja skupna teža projektorja in stenskega nosilca je približno 18,9 kg (brez kablov).</p> <p>Preden izdelek namestite na steno, se prepričajte, ali je stena dovolj močna. Če stena ni dovolj trdna, jo ojačajte.</p>	
<p>Redno pregledujte stanje nastavitvene plošče in se prepričajte, da noben del ni zlomljen ter da so vsi vijaki pritegnjeni.</p> <p>Če je kateri koli del poškodovan, nemudoma prenehajte uporabljati nastavitveno ploščo. Če izdelek pade, lahko povzroči smrt ali telesne poškodbe.</p>	

 Opozorilo	
<p>Izdelka ne razstavljanje in ne preoblikujte.</p> <p>V izdelku so številni deli pod visoko napetostjo, ki lahko povzročijo požar, električni udar ali nesrečo.</p>	
<p>Ne obešajte na ta izdelek. Na ta izdelek ne obešajte težkih predmetov.</p> <p>Če izdelek pade, lahko povzroči smrt ali telesne poškodbe.</p>	
<p>Pri nameščanju ali prilagajanju stenskega nosilca ne uporabljajte lepil, maziv ali olj.</p> <p>Če ste odtegnitev vijakov preprečili z lepilom ali ste na stransko ploščo za pritrditev projektorja nanesli maziva ali olja, lahko ohišje počni in povzroči padec projektorja, kar lahko privede do telesne poškodbe ali poškoduje lastnine.</p>	
<p>Po prilagoditvi ustrezno zategnite vijake.</p> <p>V nasprotnem primeru lahko izdelek pade in povzroči telesne poškodbe ali materialne poškodbe.</p>	
<p>Nikoli ne odvijte vijakov in matic po namestitvi.</p> <p>Redno preverjajte ali so vijaki ustrezno zategnjeni. Če je kateri koli od vijakov odvit, ga zategnite.</p> <p>V nasprotnem primeru lahko izdelek pade in povzroči telesne poškodbe ali materialne poškodbe.</p>	
<p>Kable napeljite tako, da ne ovirajo matic in vijakov.</p> <p>Zaradi nepravilnega ravnanja s kablji lahko pride do požara ali električnega udara.</p>	
<p>Pri vklopu projektorja ne glejte v projekcijski objektiv.</p> <p>V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb vida zaradi močne luči, ki jo oddaja. Še posebej bodite previdni, kadar so prisotni otroci. Pri vklopu projektorja z razdalje s pomočjo daljinskega upravljalnika se prepričajte, da nihče ne gleda v projekcijski objektiv.</p>	
<p>Kadar uporabljate projektor, v bližino projekcijskega objektiva ne postavljajte nobenih predmetov oz. rok.</p> <p>To območje je nevarno, saj se zaradi koncentrirane projekcijske svetlobe močno segreje.</p>	
<p>Projektorja ne uporabljajte na lokaciji, ki je izpostavljena vnetljivemu ali eksplozivnemu plinu.</p> <p>Visoke temperature v projektorju lahko povzročijo vžig in požar.</p>	
<p>Projektor lahko odstrani ali namesti samo strokovnjak, vključno z vzdrževanjem in popravilom.</p> <p>Za navodila glede vzdrževanja in popravil glejte <i>Priročnik za uporabnika</i>.</p>	
<p>Če pride do kakršnih koli nepravilnosti izdelka, iz izdelka nemudoma odklopite kable, nato pa se obrnite na lokalnega prodajalca ali najbližji servisni klicni center Epson.</p> <p>Če izdelek kljub nepravilnosti še naprej uporabljate, lahko pride do požara, električnega udara ali poškodb vida.</p>	



Opozorilo


Opozorilne etikete za laser so pritrjene na zunanji strani in v notranjosti projektorja.

Notranje



Zunanje

Ne glejte v laserski žarek, ki ga oddaja projekcijski objektiv. (na podlagi standarda IEC/EN60825-1:2014)



Ne odpirajte nobenih pokrovov na projektorju.

Električna napetost v notranjosti projektorja lahko povzroči hude poškodbe.

Ne glejte neposredno v svetlobni vir projektorja.

Optično sevanje, ki ga oddaja ta izdelek, je lahko nevarno. Pride lahko do poškodb oči.



Previdno

Izdelka ne nameščajte na lokaciji, kjer lahko temperatura preseže dovoljeno obratovalno temperaturo projektorja.

Takšno okolje lahko poškoduje projektor.

Izdelek namestite na mestu, kjer ne bo izpostavljen prekomernemu prahu in vlažnosti, ter tako preprečite nabiranje umazanije na leči ali optičnih komponentah.

Izdelka ne prilagajajte na silo.

Izdelek se lahko zlomi in tako povzroči telesno poškodbo.

Ta projektor je laserski izdelek razreda 1 in je v skladu z mednarodnim standardom za laserje IEC/EN60825-1: 2014.











Previdno

Ko projektor odložite med odpadke, ga ne razstavljajte.

Odložite jo v skladu z lokalnimi ali državnimi zakoni in predpisi.




Opozorila glede mesta namestitve stenskega nosilca

 Opozorilo	
<p>Ne nameščajte na mestu, ki bi bilo izpostavljeno oljnemu dimu ali dimu na dogodkih.</p> <p>Če se na stranski plošči za pritrditev projektorja ostanki nahajajo olja ali podobno, lahko ohišje počí in pade, kar lahko privede do telesnih poškodb ali poškoduje lastnino.</p>	
 Previdno	
Vnaprej napeljite električno inštalacijo na mestu, kjer boste namestili projektor.	
<p>Projektor namestite stran od drugih električnih naprav, kot so fluorescenčna svetila ali klimatske naprave.</p> <p>Nekatere vrste fluorescenčnih svetil lahko vplivajo na daljinski upravljalnik.</p>	
<p>Pri namestitvi projektorja zagotovite, da je med steno in odprtinami za zračenje ter prezračevalnimi odprtinami na projektorju prazen prostor, kot je prikazano na naslednji sliki.</p> <div data-bbox="164 938 1272 1276">  </div>	
<p>Če dva ali več projektorjev namestite vzporedno, se prepričajte, da je temperatura okolice nižja od 35 °C.</p> <p>Če je okolje prevroče, se projektor lahko pregreje in izklopi brez opozorila.</p>	




Previdno

Če vzporedno namestite dva ali več projektorjev, med projektorji pustite vsaj 1.200 mm prostora.



Če ne morete zagotoviti pribl. 1.200 mm prostora, namestite pregrado, da blokirate toploto iz odprtine za zračenje na projektorju.

Pregrade morajo biti večje od odprtine za zračenje (pribl. 20 mm v vseh smereh) in nameščene približno 400 mm od odprtine za zračenje in 200 mm od prezračevalnih odprtin.



Priporočamo uporabo projekcijskih zaslonov, ki jih prilepite, ali tabelnih projekcijskih zaslonov.











Tehnični podatki stenskega nosilca

Predmet	Tehnični podatki
Teža stenskega nosilca (nastavitvena plošča, šestroba os, prilagoditvena enota, stenska plošča, pokrov stenske plošče, končni pokrovček)	pribl. 9,2 kg
Največja obremenitev	pribl. 15,0 kg

Zunanje dimenzije









Območje prilagoditve


■ Navpična drsna prilagoditev




Vodoravna drsna prilagoditev



Drsna prilagoditev naprej/nazaj




Namestitvena plošča za mini računalnik



Predmet	Tehnični podatki
Vijačne luknje za namestitev računalnika (skladno z VESA)	75 mm x 75 mm 100 mm x 100 mm
Podprte velikosti računalnika	V območju 150 mm x 150 mm x 44 mm
Podprta teža računalnika	0,7 kg ali manj

Namestitev pripomočkov

Pri nameščanju preklopnika ali sprejemnika uporabite luknje vijakov, kot je prikazano na sliki spodaj, da ju pritrdite.




Pred namestitvijo preverite, ali skupna teža, vključno s projektorjem in povezovalnimi kablji, ne presega najvišje dovoljene zmogljivosti obremenitve stenskega nosilca. (☛ "Tehnični podatki stenskega nosilca" [str.18](#))

Postopek namestitve stenskega nosilca

Za namestitev stenskega nosilca sledite spodnjemu poteku.

Kable napeljite pred namestitvijo na steno v skladu z okoljem namestitve.


- 1 Preverite tabelo projekcijske razdalje, da določite namestitveni položaj (☛ [str.25](#))
- 2 Prilagoditveno enoto pritrдите na projektor (☛ [str.40](#))
- 3 Stensko ploščo namestite na steno (☛ [str.42](#))
- 4 Nastavite dolžino roke nastavitvene plošče in jo pritrдите na stensko ploščo (☛ [str.44](#))
- 5 Pritrdite prilagoditveno enoto na nastavitveno ploščo ter nato priključite kable in zunanje naprave (☛ [str.48](#))
- 6 Prilagodite položaj slike (☛ [str.52](#))
- 7 Namestite pokrove (☛ [str.65](#))



Namestitev nosilca

■ Določanje namestitvenega položaja (tabele projekcijskih razdalj)

Določite namestitveni položaj stenske plošče glede na velikost zaslona (S), na katerega želite projicirati. Za preverjanje vrednosti od a do d si oglejte naslednjo sliko. To je vrednost, ko je nastavitvena plošča na sredini stenske plošče (glejte ☆ na naslednji sliki).



a: najmanjša razdalja projekcije (širina)

$b + x$: številka na drsniku roke na nastavitveni plošči (najv. 533 mm)

x: razdalja od stene do projekcijske površine


c: razdalja od zgornjega roba slike do vijakne luknje za namestitev stenske plošče na spodnjem delu

d: razdalja od zgornjega roba slike do začasne vijakne luknje stenske plošče

S: Velikost projicirane slike

Pri projiciranju pri razmerju 16:6 ali 21:9 si oglejte naslednji razdelek z vrednostmi.

- c1/d1: če je **Položaj zaslona** na sredini
- c2/d2: če je **Položaj zaslona** zgoraj



Projicirana slika 16:9

[Enote: mm]

S		a	b	c	d
65"	1439 × 809	158	148	201	393
66"	1461 × 822	164	154	202	394
67"	1483 × 834	171	161	204	396
68"	1505 × 847	177	167	206	398
69"	1528 × 859	183	173	207	399
70"	1550 × 872	190	180	209	401
71"	1572 × 884	196	186	210	402
72"	1594 × 897	202	192	212	404
73"	1616 × 909	209	199	214	406
74"	1638 × 921	215	205	215	407
75"	1660 × 934	221	211	217	409
76"	1682 × 946	228	218	219	411
77"	1705 × 959	234	224	220	412
78"	1727 × 971	240	230	222	414
79"	1749 × 984	247	237	223	415

S		a	b	c	d
80"	1771 × 996	253	156	225	417
81"	1793 × 1009	259	162	227	419
82"	1815 × 1021	266	169	228	420
83"	1837 × 1034	272	175	230	422
84"	1860 × 1046	278	181	232	424
85"	1882 × 1058	285	188	233	425
86"	1904 × 1071	291	194	235	427
87"	1926 × 1083	297	200	236	428
88"	1948 × 1096	304	207	238	430
89"	1970 × 1108	310	213	240	432
90"	1992 × 1121	316	219	241	433
91"	2015 × 1133	323	226	243	435
92"	2037 × 1146	329	232	245	437
93"	2059 × 1158	335	238	246	438
94"	2081 × 1171	342	245	248	440
95"	2103 × 1183	348	251	249	441
96"	2125 × 1195	354	257	251	443
97"	2147 × 1208	361	264	253	445
98"	2170 × 1220	367	270	254	446
99"	2192 × 1233	373	276	256	448
100"	2214 × 1245	380	283	257	449
101"	2236 × 1258	386	289	259	451
102"	2258 × 1270	392	295	261	453
103"	2280 × 1283	399	302	262	454
104"	2302 × 1295	405	308	264	456
105"	2324 × 1308	411	314	266	458

S		a	b	c	d
106"	2347 × 1320	418	321	267	459
107"	2369 × 1332	424	327	269	461
108"	2391 × 1345	430	333	270	462
109"	2413 × 1357	437	340	272	464
110"	2435 × 1370	443	346	274	466
111"	2457 × 1382	449	352	275	467
112"	2479 × 1395	456	359	277	469
113"	2502 × 1407	462	365	279	471
114"	2524 × 1420	468	371	280	472
115"	2546 × 1432	475	378	282	474
116"	2568 × 1445	481	384	283	475
117"	2590 × 1457	487	390	285	477
118"	2612 × 1469	494	397	287	479
119"	2634 × 1482	500	403	288	480
120"	2657 × 1494	506	409	290	482
121"	2679 × 1507	513	416	292	484
122"	2701 × 1519	519	422	293	485
123"	2723 × 1532	525	428	295	487
124"	2745 × 1544	532	435	296	488
125"	2767 × 1557	538	441	298	490
126"	2789 × 1569	544	447	300	492
127"	2812 × 1581	551	454	301	493
128"	2834 × 1594	557	460	303	495
129"	2856 × 1606	563	466	305	497
130"	2878 × 1619	570	473	306	498

Projicirana slika 16:10

[Enote: mm]

S		a	b	c	d
60"	1292 × 808	157	147	201	393
61"	1314 × 821	164	154	202	394
62"	1335 × 835	171	161	204	396
63"	1357 × 848	178	168	206	398
64"	1379 × 862	185	175	208	400
65"	1400 × 875	191	181	209	401
66"	1422 × 888	198	188	211	403
67"	1443 × 902	205	195	213	405
68"	1465 × 915	212	202	215	407
69"	1486 × 929	219	209	216	408
70"	1508 × 942	226	216	218	410
71"	1529 × 956	232	222	220	412
72"	1551 × 969	239	229	222	414
73"	1572 × 983	246	236	223	415
74"	1594 × 996	253	243	225	417
75"	1615 × 1010	260	250	227	419
76"	1637 × 1023	267	257	229	421
77"	1659 × 1037	274	264	230	422
78"	1680 × 1050	280	270	232	424
79"	1702 × 1063	287	277	234	426

S		a	b	c	d
80"	1723×1077	294	197	236	428
81"	1745×1090	301	204	237	429
82"	1766×1104	308	211	239	431
83"	1788×1117	315	218	241	433
84"	1809×1131	321	224	243	435
85"	1831×1144	328	231	244	436
86"	1852×1158	335	238	246	438
87"	1874×1171	342	245	248	440
88"	1895×1185	349	252	250	442
89"	1917×1198	356	259	251	443
90"	1939×1212	363	266	253	445
91"	1960×1225	369	272	255	447
92"	1982×1239	376	279	257	449
93"	2003×1252	383	286	258	450
94"	2025×1265	390	293	260	452
95"	2046×1279	397	300	262	454
96"	2068×1292	404	307	264	456
97"	2089×1306	410	313	265	457
98"	2111×1319	417	320	267	459
99"	2132×1333	424	327	269	461
100"	2154×1346	431	334	271	463

S		a	b	c	d
101"	2175 × 1360	438	341	272	464
102"	2197 × 1373	445	348	274	466
103"	2219 × 1387	452	355	276	468
104"	2240 × 1400	458	361	278	470
105"	2262 × 1414	465	368	279	471
106"	2283 × 1427	472	375	281	473
107"	2305 × 1440	479	382	283	475
108"	2326 × 1454	486	389	285	477
109"	2348 × 1467	493	396	286	478
110"	2369 × 1481	499	402	288	480
111"	2391 × 1494	506	409	290	482
112"	2412 × 1508	513	416	292	484
113"	2434 × 1521	520	423	293	485
114"	2455 × 1535	527	430	295	487
115"	2477 × 1548	534	437	297	489
116"	2499 × 1562	541	444	299	491
117"	2520 × 1575	547	450	300	492
118"	2542 × 1589	554	457	302	494
119"	2563 × 1602	561	464	304	496
120"	2585 × 1615	568	471	306	498

Projicirana slika 4:3

[Enote: mm]

S		a	b	c	d
53"	1077 × 808	157	147	201	393
54"	1097 × 823	165	155	202	394
55"	1118 × 838	173	163	204	396
56"	1138 × 853	180	170	206	398
57"	1158 × 869	188	178	208	400
58"	1179 × 884	196	186	210	402
59"	1199 × 899	204	194	212	404
60"	1219 × 914	211	201	214	406
61"	1240 × 930	219	209	216	408
62"	1260 × 945	227	217	218	410
63"	1280 × 960	235	225	220	412
64"	1300 × 975	242	232	222	414
65"	1321 × 991	250	240	224	416
66"	1341 × 1006	258	248	226	418
67"	1361 × 1021	266	256	228	420
68"	1382 × 1036	273	263	230	422
69"	1402 × 1052	281	271	232	424
70"	1422 × 1067	289	279	234	426
71"	1443 × 1082	297	287	236	428
72"	1463 × 1097	304	294	238	430
73"	1483 × 1113	312	302	240	432
74"	1504 × 1128	320	310	242	434
75"	1524 × 1143	328	318	244	436
76"	1544 × 1158	335	325	246	438
77"	1565 × 1173	343	333	248	440
78"	1585 × 1189	351	341	250	442
79"	1605 × 1204	359	349	252	444
80"	1626 × 1219	366	269	254	446

S		a	b	c	d
81"	1646 × 1234	374	277	256	448
82"	1666 × 1250	382	285	258	450
83"	1687 × 1265	390	293	260	452
84"	1707 × 1280	397	300	262	454
85"	1727 × 1295	405	308	264	456
86"	1748 × 1311	413	316	266	458
87"	1768 × 1326	421	324	268	460
88"	1788 × 1341	428	331	270	462
89"	1808 × 1356	436	339	272	464
90"	1829 × 1372	444	347	274	466
91"	1849 × 1387	452	355	276	468
92"	1869 × 1402	459	362	278	470
93"	1890 × 1417	467	370	280	472
94"	1910 × 1433	475	378	282	474
95"	1930 × 1448	483	386	284	476
96"	1951 × 1463	490	393	286	478
97"	1971 × 1478	498	401	288	480
98"	1991 × 1494	506	409	290	482
99"	2012 × 1509	514	417	292	484
100"	2032 × 1524	521	424	294	486
101"	2052 × 1539	529	432	296	488
102"	2073 × 1554	537	440	298	490
103"	2093 × 1570	545	448	300	492
104"	2113 × 1585	552	455	302	494
105"	2134 × 1600	560	463	304	496

Projicirana slika 16:6

[Enote: mm]

S		a	b	c1	d1	c2	d2
61"	1451 × 544	161	151	338	530	202	394
62"	1475 × 553	168	158	342	534	204	396
63"	1498 × 562	175	165	346	538	206	398
64"	1522 × 571	182	172	350	542	207	399
65"	1546 × 580	189	179	353	545	208	400
66"	1570 × 589	195	185	357	549	210	402
67"	1593 × 598	202	192	361	553	212	404
68"	1617 × 606	209	199	365	557	214	406
69"	1641 × 615	216	206	369	561	215	407
70"	1665 × 624	223	213	373	565	217	409
71"	1689 × 633	229	219	377	569	219	411
72"	1712 × 642	236	226	381	573	221	413
73"	1736 × 651	243	233	385	577	222	414
74"	1760 × 660	250	240	389	581	224	416
75"	1784 × 669	257	247	393	585	226	418
76"	1807 × 678	263	253	397	589	228	420
77"	1831 × 687	270	260	401	593	229	421
78"	1855 × 696	277	267	405	597	231	423
79"	1879 × 705	284	274	409	601	233	425

S		a	b	c1	d1	c2	d2
80"	1903 × 713	291	194	413	605	235	427
81"	1926 × 722	297	200	417	609	237	429
82"	1950 × 731	304	207	421	613	238	430
83"	1974 × 740	311	214	425	617	240	432
84"	1998 × 749	318	221	429	621	242	434
85"	2022 × 758	325	228	433	625	244	436
86"	2045 × 767	331	234	437	629	245	437
87"	2069 × 776	338	241	441	633	247	439
88"	2093 × 785	345	248	445	637	249	441
89"	2117 × 794	352	255	449	641	251	443
90"	2140 × 803	359	262	453	645	252	444
91"	2164 × 812	365	268	457	649	254	446
92"	2188 × 821	372	275	461	653	256	448
93"	2212 × 829	379	282	465	657	258	450
94"	2236 × 838	386	289	469	661	260	452
95"	2259 × 847	393	296	473	665	261	453
96"	2283 × 856	400	303	477	669	263	455
97"	2307 × 865	406	309	481	673	265	457
98"	2331 × 874	413	316	485	677	267	459
99"	2354 × 883	420	323	489	681	268	460

S		a	b	c1	d1	c2	d2
100"	2378 × 892	427	330	492	684	269	461
101"	2402 × 901	434	337	496	688	271	463
102"	2426 × 910	440	343	500	692	273	465
103"	2450 × 919	447	350	504	696	274	466
104"	2473 × 928	454	357	508	700	276	468
105"	2497 × 936	461	364	512	704	278	470
106"	2521 × 945	468	371	516	708	280	472
107"	2545 × 954	474	377	520	712	282	474
108"	2569 × 963	481	384	524	716	283	475
109"	2592 × 972	488	391	528	720	285	477
110"	2616 × 981	495	398	532	724	287	479
111"	2640 × 990	502	405	536	728	289	481
112"	2664 × 999	508	411	540	732	290	482
113"	2687 × 1008	515	418	544	736	292	484
114"	2711 × 1017	522	425	548	740	294	486
115"	2735 × 1026	529	432	552	744	296	488
116"	2759 × 1035	536	439	556	748	297	489
117"	2783 × 1043	542	445	560	752	299	491
118"	2806 × 1052	549	452	564	756	301	493
119"	2830 × 1061	556	459	568	760	303	495
120"	2854 × 1070	563	466	572	764	305	497

Projicirana slika 21:9

[Enote: mm]

S		a	b	c1	d1	c2	d2
62"	1447 × 620	160	150	298	490	201	393
63"	1471 × 630	167	157	302	494	204	396
64"	1494 × 640	174	164	305	497	205	397
65"	1518 × 650	181	171	308	500	206	398
66"	1541 × 660	187	177	311	503	208	400
67"	1564 × 670	194	184	315	507	210	402
68"	1588 × 680	201	191	318	510	212	404
69"	1611 × 690	207	197	321	513	213	405
70"	1634 × 700	214	204	324	516	215	407
71"	1658 × 710	221	211	328	520	217	409
72"	1681 × 720	227	217	331	523	219	411
73"	1704 × 730	234	224	334	526	220	412
74"	1728 × 740	241	231	338	530	222	414
75"	1751 × 750	247	237	341	533	224	416
76"	1774 × 760	254	244	344	536	225	417
77"	1798 × 770	261	251	347	539	227	419
78"	1821 × 780	267	257	351	543	229	421
79"	1844 × 790	274	264	354	546	231	423


S		a	b	c1	d1	c2	d2
80"	1868 × 800	281	184	357	549	232	424
81"	1891 × 810	287	190	360	552	233	425
82"	1914 × 820	294	197	364	556	236	428
83"	1938 × 830	301	204	367	559	237	429
84"	1961 × 840	307	210	370	562	239	431
85"	1984 × 850	314	217	374	566	241	433
86"	2008 × 860	321	224	377	569	243	435
87"	2031 × 870	327	230	380	572	244	436
88"	2054 × 880	334	237	383	575	246	438
89"	2078 × 890	341	244	387	579	248	440
90"	2101 × 900	347	250	390	582	249	441
91"	2125 × 911	354	257	393	585	251	443
92"	2148 × 921	361	264	396	588	252	444
93"	2171 × 931	367	270	400	592	255	447
94"	2195 × 941	374	277	403	595	256	448
95"	2218 × 951	381	284	406	598	257	449
96"	2241 × 961	388	291	410	602	260	452
97"	2265 × 971	394	297	413	605	261	453
98"	2288 × 981	401	304	416	608	263	455
99"	2311 × 991	408	311	419	611	264	456
100"	2335 × 1001	414	317	423	615	267	459

S		a	b	c1	d1	c2	d2
101"	2358 × 1011	421	324	426	618	268	460
102"	2381 × 1021	428	331	429	621	269	461
103"	2405 × 1031	434	337	432	624	271	463
104"	2428 × 1041	441	344	436	628	273	465
105"	2451 × 1051	448	351	439	631	275	467
106"	2475 × 1061	454	357	442	634	276	468
107"	2498 × 1071	461	364	446	638	279	471
108"	2521 × 1081	468	371	449	641	280	472
109"	2545 × 1091	474	377	452	644	282	474
110"	2568 × 1101	481	384	455	647	283	475
111"	2591 × 1111	488	391	459	651	285	477
112"	2615 × 1121	494	397	462	654	287	479
113"	2638 × 1131	501	404	465	657	288	480
114"	2661 × 1141	508	411	468	660	290	482
115"	2685 × 1151	514	417	472	664	292	484
116"	2708 × 1161	521	424	475	667	294	486
117"	2732 × 1171	528	431	478	670	295	487
118"	2755 × 1181	534	437	482	674	297	489
119"	2778 × 1191	541	444	485	677	299	491
120"	2802 × 1201	548	451	488	680	300	492
121"	2825 × 1211	554	457	491	683	302	494
122"	2848 × 1221	561	464	495	687	304	496
123"	2872 × 1231	568	471	498	306	306	498


■ Pritrditev prilagoditvene enote na projektor

1

Odvijte vijaka (x2) in odstranite pokrov kabla s projektorja




- 2 Odvijte vijak z matico M4 na prilagoditveni enoti in nato poravnajte oznake za vsaki del



Ko je položaj pravilen, privijte vijak z matico M4.

- 3 Prilagoditveno enoto pritrdite na podnožje projektorja s priloženimi vijaki z matico M4 x 12 mm (x4)




■ Namestite stensko ploščo na steno

1 Pritrdite list s predlogo na steno


List s predlogo pritrdite v skladu z namestitvenim položajem, ki ste ga potrdili s pomočjo tabele projekcijskih razdalj ([str.25](#)).

Poravnajte središčni položaj zaslona, ki ga projicirate s Image Center A na listu s predlogami.



2 V položaj začasne odprtine za vijak na stenski plošči vstavite vijak M10, ki je na voljo na tržišču


Med steno in glavo vijaka naj ostane 6 mm ali več prostora.



3

Določite položaje lukenj za namestitev za stensko ploščo

Od odprtin za vijake, ki so prikazane na spodnji sliki, zagotovite najmanj štiri točke za optimalno ravnotežje.



4


Izvrtajte luknje v steno

Premier vrtanja: 10,5 mm (M10) ali 10 mm (3/8 palca)

Globina prvotne luknje: 45 mm

Globina luknje za sidrišče: 40 mm

10.5mm (M10)
or
10mm (3/8 inch)




5

Odstranite list s predlogo



6

Stensko ploščo namestite na začasni vijak M10, ki ste ga namestili v 2. koraku




7

Za pritrditev stenske plošče na luknje, ki ste jih izvrtali v 4. koraku, uporabite sidrne vijake M10 ali 3/8-palcev x 60 mm, ki so na voljo na tržišču




■ Pritrditev nastavitvene plošče na stensko ploščo

- 1 Odvijte vijaka z matico M4 x 12 mm (x2) in razširite drsno ročico na nastavitveni plošči
Skalo na drsniku prilagodite glede na skupno razdaljo vrednosti za (b), ki ste jo potrdili s pomočjo tabele projekcijskih razdalj ([str.25](#)) in debelino projekcijske površine (x).




- 2 Vstavite šestrobo os v nastavitveno ploščo



3

Napeljite vse potrebne kable skozi nastavitveno ploščo



Opozorilo

Preostanka kablo ne obesite prek nastavitvene plošče. Lahko pade in povzroči nesrečo.




Prepričajte se, da so vrata kablov za priključitev zunanjih naprav, kot so mini računalniki, usmerjeni tako, da so speljani prek spodnjega dela nastavitvene plošče in ne skozi stene.

4

Nastavitveno ploščo pritrdite na stensko ploščo

Šestrobo os vstavite tako globoko, da konec rahlo sega iz vrha stenske plošče, drugi konec pa je povezan z dnom stenske plošče.




Previdno

Pazite, da ne boste ukleščili kablov med nastavitveno ploščo in stensko ploščo.

5


Začasno pritrdite nastavitveno ploščo

Tri točke pritrdite z dobavljenimi vijaki M6 (x3).




6

S ključem za vijake prilagodite navpično drsno prilagoditev tako, da poravnate oznake na stenski plošči in nastavitveni plošči.



7

Privijte vijak z matico M6 (x1), da pritrдите nastavitveno ploščo na njeno mesto




■ Pritrditev prilagoditvene enote na nastavitveno ploščo

1


Preverite položaj za nameščanje prilagoditvene enote

Položaj za nameščanje je označen na nastavitveni plošči. Namestite v ustrezni položaj v skladu z velikostjo zaslona, na katerega želite projicirati.


- Ko je projicirana slika manjša od 80 palcev: Enoto namestite pri oznaki ○ .



- Kadar je projicirana slika velika 80 palcev ali več: Enoto namestite pri oznaki ○ ○ .



- 2** Prilagoditveno enoto pritrdite na nastavitveno ploščo s priloženimi vijaki z matico M4 x 12 mm (x4)




- 3** Priključite kable v projektor
Nazadnje priključite napajalni kabel.

■ Priključitev perifernih naprav


Priključitev zunanjih sprejemnikov in dodatkov

Z vijaki M4, ki so na voljo na tržišču, pritrdite zunanje sprejemnike in dodatno opremo v odprtine za vijake, kot je prikazano na spodnji sliki.



Priključitev mini računalnika ali računalnika na USB ključu

Mini računalnik ali računalnik na USB ključu na ploščo za mini računalnik in ga pritrdite na levo ali desno stran stenske plošče.




Priključite ga tako, da odprtine za zračenje računalnika niso zaprte.

Priporočamo vam, da računalnik namestite tako, da se odprtine za zračenje nahajajo na vrhu in odprtine za dovod zraka na dnu.

Pritrditev s trakom za mini računalnik


1

Trak ovijte okoli plošče za mini računalnik




2

Ploščo za mini računalnik pritrdite na stensko ploščo s priloženimi vijaki M3 x 6 mm (x4).



3

Računalnik namestite na spodnji rob plošče za mini računalnik in ga pritrdite s trakom




Pritrditev z vijaki


Vrstni red nameščanja delov se razlikuje glede na obliko mini računalnika in usmeritev odprtin za vijake. Navodila za namestitev preverite vnaprej.

Primer namestitve

- Ploščo za mini računalnik z nameščenim računalnikom pritrdite na stensko ploščo s priloženimi vijaki M3 x 6 mm (x4).



- Ploščo za mini računalnik pritrdite na stensko ploščo s priloženimi vijaki M3 x 6 mm (x4) in nato namestite računalnik.




Prilagajanje položaja projicirane slike

Za prilagajanje položaja projicirane slike lahko uporabite katero koli od naslednjih metod.




Če v isti prostor nameščate več projektorjev, vam priporočamo, da nastavite ID-je projektorjev, s čimer boste preprečili motnje pri daljinskem upravljanju.

Vklopite projektor in nastavite številko ID za projektor v meniju **Več projekcij > ID projektorja**. Ko želite upravljati z določenim projektorjem, držite gumb [ID] na daljinskem upravljalniku in pritisnite gum z enako številko, kot ID projektorja.




- Prilagoditev z uporabo Namestitvena plošča - vodnik za namestitev ([str.54](#))

Ročno prilagodite položaj nastavitvene plošče v skladu s prikazanim vodnikom na zaslonu. To je koristno, ko želite izvesti fine nastavitve položaja projekcije in ohraniti kakovost slike.




- Prilagajanje z uporabo menija projektorja ([str.58](#))

Izberite območje, ki ga želite prilagoditi in ročno popravite sliko. To je koristno, ko želite izvesti fine nastavitve položaja projekcije po mehanskem prilagajanju z uporabo vodnika na zaslonu.



- Prilagajanje s funkcijo Zatemnjevanje ([str.64](#))

Ta funkcija skriva del slike, tako da se ta ne razteza čez robove zaslona.




- Slika takoj po vklopu projektorja ni stabilna. Po začetku projekcije počakajte vsaj 30 minut, preden prilagodite sliko.
- Pri nastavljanju več projektorjev s funkcijo za paketno nastavitev izvedite ta postopek pred prilagajanjem projicirane slike.
- Ko želite ohraniti kakovost slike vam priporočamo, da za prilagajanje slike uporabite mehansko prilagoditev položaja nastavitvene plošče.

■ Priprave pred namestitvijo

1 Pritisnite gumb [] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči, da vklopite projektor


2 Odprite sprednji pokrov projektorja in nato z ročico za izostritev izvedite približno prilagoditev ostrine




3

Pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku



Na nadzorni plošči



4

V meniju **Namestitev** izberite **Vrsta zaslona**, da nastavite razmerje gledišča projicirane slike

Pogosto uporabljeni el...	Namestitev
Slika	Popravljen namestitev
Signal V/I	Testni vzorec
Namestitev	Namestitvena plošča - vodni...
Prikaz	Navpična namestitev
Delovanje	Projekcija
Upravljanje	Geom. popravljanje
Omrežje	Digitalna povečava
Več projekcij	Poveži ELPCB02
Pomnilnik	Oddaljen sprejemnik
ECO	Vrsta zaslona
Začetne/vse nastavitve	Način visoke višine
	Vir
	Zatamnjevanje
	Ponastavi na privzete vredn...
	Ponastavi nastavitve možnos...
	Prikaz
	Prikaz vzorca

5

Po potrebi v meniju **Namestitev** z možnostjo **Položaj zaslona** nastavite položaj projiciranja.

6

Po potrebi spremenite razmerje gledišča

Projicirajte slike s priključene naprave in pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku. Ob vsakem pritisku gumba se na zaslonu izpiše ime gledišča in razmerje gledišča se spremeni.



Razmerje gledišča se ne spremeni, ko priključena naprava ne projicira nobene slike.


Izvajanje mehanske prilagoditve z uporabo Namestitvena plošča - vodnik za namestitev

Prilagodite položaj slike z uporabo vodnika na zaslonu.


1

Pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku



Na nadzorni plošči



2



V meniju **Namestitev** izberite **Namestitvena plošča - vodnik za namestitev**

Pogosto uporabljeni el...	Namestitev	
Slika	Popravljen namestitev	Izklopljeno
Signal V/I	Testni vzorec	
Namestitev	Namestitvena plošča - vodni...	
Prikaz	Navpična namestitev	Ne
Delovanje	Projekcija	Spredaj/Obrnjeno
Upravljanje	Geom. popravljanje	Popravljanje točk
Omrežje	Digitalna povečava	
Več projekcij	Poveži ELPCB02	Izklopljeno
Pomnilnik	Oddaljen sprejemnik	Izklopljeno
ECO	Vrsta zaslona	16:9
Začetne/vse nastavitve	Način visoke višine	Izklopljeno
	Vir	Računalnik1
	Zatemnjevanje	
	Ponastavi na privzete vredn...	
	Ponastavi nastavitve možnos...	
	Prikaz	
	Prikaz vzorca	


Prikaže se vodnik na zaslonu.

3


Obrnite okrogel prilagoditveni gumb ① v navodilih za namestitev, da prilagodite vodoravno drsenje




- 4** Odvijte vijak M4 in nato obrnite okrogel prilagoditveni gumb **2** v navodilih za namestitev, da prilagodite vodoravno obračanje



- 5** Obrnite okrogel prilagoditveni gumb **3** v navodilih za namestitev, da prilagodite navpični nagib




- 6** Odvijte vijak z matico M4 in nato prilagodite vodoravno drsno prilagoditev




7

Odvijte vijaka z matico M4 (x2) in nato prilagodite drsno prilagoditev naprej/nazaj



8

Odvijte vijak z matico M6 in nato prilagodite navpično drsno prilagoditev




9

Ponovno privijte vijake in vijake z matico, ki ste jih odvili v korakih 3 do 8

⚠ Opozorilo

Vse vijake z matico in vijake čvrsto privijte. V nasprotnem primeru lahko izdelek pade in povzroči telesne poškodbe ali materialne poškodbe.

10 Prilagodite ostrino položaja A na naslednji sliki



11 Ko zaključite s prilagajanjem, na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči pritisnite gumb [Esc], da zaprete vodnik na zaslonu

Prilagajanje z uporabo menija projektorja




- Prilagojene vrednosti lahko shranite v **Pomnilnik** z uporabo menija **Geom. popravljanje**.
- Pred spreminjanjem nastavitev najprej konfigurirajte nastavitvi Vrsta zaslona in Položaj zaslona. Če nastavitev Vrsta zaslona ali Položaj zaslona spremenite po tem, ko ste opravili spremembe, se bodo te spremembe ponastavile.


Popravljanje lokov

1 Pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku



Na nadzorni plošči



2

V meniju **Namestitev** izberite **Geom. popravljanje**

Pogosto uporabljeni el...	Namestitev	
Slika	Popravljen namestitev	Izklopljeno
Signal V/I	Testni vzorec	
Namestitev	Namestitvena plošča - vodni...	
Prikaz	Navpična namestitev	Ne
Delovanje	Projekcija	Spredaj/Obrnjeno
Upravljanje	Geom. popravljanje	Popravljanje točk
Omrežje	Digitalna povečava	▼
Več projekcij	Poveži ELPCB02	Izklopljeno
Pomnilnik	Oddaljen sprejemnik	Izklopljeno
ECO	Vrsta zaslona	16:9 ▼
Začetne/vse nastavitve	Vir	Računalnik1
	Zatemnjevanje	
	Ponastavi na privzete vredn...	
	Ponastavi nastavitve možnos...	
	Prikaz	
	Prikaz vzorca	


3

Izberite **Popravljanje lokov**

[Geom. popravljanje]	Vrni
Keystone-v/n	
Quick Corner	
✓	Popravljanje lokov
Popravljanje točk	
Pomnilnik	

4

Izberite stran, ki jo želite popraviti, in izvedite prilagoditev.



Ko pridete do območja, ki ga ni mogoče prilagoditi, se bo prikazalo sporočilo **Prestavljanje ni več mogoče.**

5


Ko zaključite s prilagajanjem, na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči pritisnite gumb [Esc], da zaključite s prilagajanjem

Quick Corner


1

Pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku



Na nadzorni plošči



2

V meniju **Namestitev** izberite **Geom. popravljanje**

Pogosto uporabljeni el...	Namestitev	
Slika	Popravljen namestitev	Izklopljeno
Signal V/I	Testni vzorec	
Namestitev	Namestitvena plošča - vodni...	
Prikaz	Navpična namestitev	Ne
Delovanje	Projekcija	Spredaj/Obrnjeno
Upravljanje	Geom. popravljanje	Popravljanje točk
Omrežje	Digitalna povečava	▼
Več projekcij	Poveži ELPCB02	Izklopljeno
Pomnilnik	Oddaljen sprejemnik	Izklopljeno
ECO	Vrsta zaslona	16:9 ▼
Začetne/vse nastavitve	Način visoke višine	Izklopljeno
	Vir	Računalnik1
	Zatemnjevanje	
	Ponastavi na privzete vredn...	
	Ponastavi nastavitve možnos...	
	Prikaz	
	Prikaz vzorca	

3

Izberite funkcijo **Quick Corner**

[Geom. popravljanje]	Vrni
Keystone-v/n	
✓	Quick Corner
Popravljanje lokov	
Popravljanje točk	
Pomnilnik	

4

Izberite stran, ki jo želite popraviti, in izvedite prilagoditev.



Ko pridete do območja, ki ga ni mogoče prilagoditi, se bo prikazalo sporočilo **Prestavljanje ni več mogoče**.



Med prilagajanjem strani pritisnite gumb[e [1], [3], [7] in [9] na daljinskem upravljalniku, da izberete stran, ki jo želite prilagoditi.

5


Ko zaključite s prilagajanjem, na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči pritisnite gumb [Esc], da zaključite s prilagajanjem

Popravljanje točk


1

Pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku



Na nadzorni plošči



2

V meniju **Namestitev** izberite **Geom. popravljanje**

Pogosto uporabljeni el...	Namestitev	
Slika	Popravljen namestitev	Izklopljeno
Signal V/I	Testni vzorec	
Namestitev	Namestitvena plošča - vodni...	
Prikaz	Navpična namestitev	Ne
Delovanje	Projekcija	Spredaj/Obrnjeno
Upravljanje	Geom. popravljanje	Popravljanje točk
Omrežje	Digitalna povečava	▼
Več projekcij	Poveži ELPCB02	Izklopljeno
Pomnilnik	Oddaljen sprejemnik	Izklopljeno
ECO	Vrsta zaslona	16:9 ▼
Začetne/vse nastavitve	Način visoke višine	Izklopljeno
	Vir	Računalnik1
	Zatemnjevanje	
	Ponastavi na privzete vredn...	
	Ponastavi nastavitve možnos...	
	Prikaz	
	Prikaz vzorca	

3

Izberite funkcijo **Popravljanje točk**

[Geom. popravljanje]	Vrni
Keystone-v/n	
Quick Corner	
Popravljanje lokov	
✓ Popravljanje točk	
Pomnilnik	



4

Izberite funkcijo **Popravljanje točk** in nato izberite številko mreže

[Popravljanje točk]	Vrni
3x3	
5x5	
✓ 9x9	
17x17	

5

Izberite točke, ki jih želite popraviti in jih prilagodite



Če mrežo težko vidite, uporabite funkcijo **Barva vzorca**, da spremenite barvo mreže.

6


Ko zaključite s prilagajanjem, na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči pritisnite gumb [Esc], da zaključite s prilagajanjem

Prilagajanje s funkcijo skrivanja


1

Pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku



Na nadzorni plošči



2

V meniju **Namestitev** izberite **Zatemnjevanje**

Pogosto uporabljeni el...	Namestitev	
Slika	Popravljen namestitev	Izklopljeno
Signal V/I	Testni vzorec	
Namestitev	Namestitvena plošča - vodni...	
Prikaz	Navpična namestitev	Ne
Delovanje	Projekcija	Spredaj/Obrnjeno
Upravljanje	Geom. popravljanje	Popravljanje točk
Omrežje	Digitalna povežava	▼
Več projekcij	Poveži ELPCB02	Izklopljeno
Pomnilnik	Oddaljen sprejemnik	Izklopljeno
ECO	Vrsta zaslona	16:9 ▼
Začetne/vse nastavitve	Način visoke višine	Izklopljeno
	Vir	Računalnik1
	Zatemnjevanje	
	Ponastavi na privzete vredn...	
	Ponastavi nastavitve možnos...	
	Prikaz	
	Prikaz vzorca	

3

Izberite rob in nato prilagodite območje, ki ga želite skriti

[Zatemnjevanje]		Vrni
Zgoraj	0	◀ —▶
Spodaj	0	—
Levo	0	—
Desno	0	—


4

Ko zaključite s prilagajanjem, na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči pritisnite gumb [Esc], da zaključite s prilagajanjem

Pritrditev pokrovov


1

Pritrdite levi pokrov stenske plošče




2

Pritrdite desni pokrov stenske plošče




3

Namestite končni pokrovček na nastavitveno ploščo




Če vas skrbi utor na ročici, prilepite priloženo prekrivno ploščico.



4

Namestite pokrov kabla na projektor in ga nato pritrdite z vijakoma (x2)




Pritrditev varnostnega kabla

Po potrebi izvedite enega od naslednjih varnostnih ukrepov.

- Namestite žično ključavnico za preprečevanje kraje


Žico ključavnice za zaščito pred krajo napeljite skozi odprtine za nameščanje varnostnega kabla na projektorju in nastavitveni plošči.



- Namestite varnostno žico podjetja Kensington

Varnostna reža na izdelku je združljiva z varnostnim sistemom Microsaver Security System, ki ga izdeluje družba Kensington. Glejte naslednje za več informacij o varnostnem sistemu Microsaver.











<http://www.kensington.com/>





Opombe v zvezi z enoto Control Pad

 Opozorilo	
<p>Priključite samo na EB-805F/EB-800F. Ne priključujte je na noben drug projektor ali napravo.</p> <p>To lahko poškoduje napravo.</p>	
<p>Kable napeljite tako, da ne ovirajo matic in vijakov.</p> <p>Zaradi nepravilnega ravnanja s kabli lahko pride do požara ali električnega udara.</p>	
<p>Priloženi napajalni kabel je namenjen izključno za ELPHD02. Ne uporabite ga za druge naprave.</p>	
<p>Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla.</p> <p>V nasprotnem primeru lahko povzroči požar ali električni udar. Če je napajalni kabel poškodovan (če je izpostavljena žica z jedrom, če je žica pretrgana ipd.) se obrnite na lokalnega trgovca ali servisni center Epson.</p>	
<p>Ko napajalni kabel priključite na enoto Control Pad, uporabite izključno priloženi adapter za izmenični tok.</p> <p>V nasprotnem primeru bo izdelek morda deloval nepravilno, se pregrel ali začel oddajati dim, ki lahko povzroči požar ali električni udar.</p>	
<p>Adapter za izmenični tok uporabljajte samo pri napajalni napetosti, ki je določena.</p> <p>V nasprotnem primeru bo izdelek morda deloval nepravilno, se pregrel ali začel oddajati dim, ki lahko povzroči požar ali električni udar.</p>	
<p>Ne vlecite kabla adapterja za izmenični tok in na kabel ne polagajte težkih predmetov. Napajalnega kabla ne spreminjajte.</p> <p>V nasprotnem primeru lahko povzroči požar ali električni udar.</p>	
<p>Adapterja za izmenični tok ne izpostavljajte močnim silam ali udarcem, kot je stopanje nanj, padec ali tolčenje po njem.</p> <p>To lahko povzroči poškodbo. Če je adapter za izmenični tok poškodovan, izklopite enoto Control Pad, napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in se obrnite na lokalnega trgovca. Nadaljevanje uporabe poškodovanega izdelka lahko povzroči požar ali električni udar.</p>	
<p>Enote Control Pad, adapterja za izmenični tok ali napajalnega kabla se ne dotikajte/upravljajte z mokrimi rokami.</p> <p>V nasprotnem primeru lahko pride do okvare, požara ali električnega udara.</p>	
<p>Z vtičem napajalnega kabla ravnajte pazljivo.</p> <p>Nepravilno ravnanje lahko povzroči nepravilno delovanje ali poškodbo, ki lahko povzroči požar ali električni udar. Pri ravnanju bodi pozorni na naslednje ukrepe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne uporabljajte adapterjev z več vtičnicami. • Vtiča napajalnega kabla ne vstavljajte v vtičnico, če so nanj prilepljeni tujki, npr. prah. • Preverite, ali je vtič napajalnega kabla povsem vstavljen. • Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami. • Pri odstranjevanju napajalnega kabla iz vtičnice, vedno primite vtikač in ga izvlecite, ne vlecite za napajalni kabel. 	
<p>Ko premikate enoto Control Pad obvezno izključite napajanje, odklopite adapter za izmenični tok in preverite, ali so bili vsi kabli odklopljeni.</p>	


 Opozorilo	
<p>Če pride do katerekoli od naslednjih težav, nemudoma izklopite napajanje in adapter za izmenični tok in vtič napajalnega kabla odstranite iz vtičnice. Nato se obrnite na lokalnega trgovca ali servisni klicni center Epson.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Če opazite dim, nenavadne vonje ali zvoke • V notranjost enote Control Pad lahko zaide voda ali tujki • Enota Control pad je padla ali pa je bilo poškodovano ohišje 	
<p>Po adapterju za izmenični tok ne razlivajte čaja, kave, soka ali katerihkoli drugih pijač in ga ne izpostavljajte pesticidom.</p> <p>V nasprotnem primeru lahko pride do okvare, požara ali električnega udara. Če pride do razlitja pijače ali podobnega po adapterju za izmenični tok, adapter za izmenični tok odklopite iz vtičnice in se obrnite na lokalnega trgovca. Nadaljevanje uporabe v takšnem stanju lahko povzroči požar ali električni udar.</p>	
<p>Adapterja za izmenični tok ne nameščajte na zaprto mesto in ga ne prekrivajte s krpo in podobnim, razen podprtega držala za adapter za izmenični tok.</p> <p>Sicer se adapter za izmenični tok lahko segreje in povzroči opekline ali nepričakovane nezgode.</p>	
<p>Napajalnega kabla ne ovijajte okoli adapterja za izmenični tok.</p> <p>V nasprotnem primeru lahko pride do izključitve ali pregrevanja.</p>	
<p>Enote Control Pad ne razstavljate ali ne preurejate.</p>	
<p>Pred čiščenjem morate obvezno izključiti adapter za izmenični tok in vtič napajalnega kabla iz električne vtičnice in preveriti, ali so bili vsi kabli odklopljeni.</p>	
<p>Če enote dlje časa ne čistite, se lahko nabere prah in povzroči požar ali električni udar. Poskrbite za redno čiščenje.</p>	
 Previdno	
<p>Ko enoto Control Pad odložite med odpadke, je ne razstavljajte.</p> <p>Odložite jo v skladu z lokalnimi ali državnimi zakoni in predpisi.</p>	

Specifikacije enote Control Pad

Predmet	Tehnični podatki
Teža enote Control Pad	Pribl. 0,6 kg
Napajalnik (adapter za izmenični tok)	100 do 240 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz
Napajanje	12 VDC 2,5 A 30 W
Poraba električne energije med uporabo	4,5 W
Delovna temperatura	od 0 do 40°C (brez kondenzacije)
Delovne višine	0 do 3.048 m

Zunanje dimenzije


[Enote: mm]



Luknje za napeljavo kablov

Uporabite lahko katerokoli kabelsko odprtino, prikazano v **[A]**.

Napeljite napajalni kabel po utoru na zadnji strani enote Control Pad (**[B]**).




Namestitev enote Control Pad

Namestitev enote Control Pad


1

Položite svoj prst na odprtino na zgornjem delu in odstranite sprednji pokrov.




2

Priključite napajalni kabel in kabel napeljite navzdol na zadnji strani



3

Preverite mesto namestitve in pritrdite z vijaki M4, ki so na voljo v trgovinah (20 mm x4)



Opozorilo


- Pri privijanju poskrbite, da niso nagnjeni pod kotom glede na namestitveno površino.
- Prepričajte se, da je enota Control Pad čvrsto pritrjena.
- Za pritrditev enote Control Pad ne uporabljajte dvostranskega lepilnega traku ali magnetov.



Priporočamo, da preverite delovanje enote Control Pad, preden jo pritrdite z vijaki.


4

Adapter za izmenični tok z vijaki M4 (x4) pritrdite na steno



5

Adapter za izmenični tok postavitev v držalo in ga priključite v napajanje




6

Kabel, ki je priključen na projektor, priključite na enoto Control Pad

Za podrobnosti o priključitvi si oglejte "Priključitev enote Control Pad" [str.10](#).

7

Namestite sprednji pokrov




Omogočanje enote Control Pad


1

Vklopite projektor in nato pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku



Na nadzorni plošči



2

V meniju **Signal V/I** izberite **HDBaseT**

Pogosto uporabljeni el...	Signal V/I	
Slika	Glasnost	
Signal V/I	Vir	Računalnik1
Namestitev	Overscan	Avtomatično
Prikaz	EDID	
Delovanje	Intenzivnost HDMI Out	Izklopljeno
Upravljanje	Ponastavi na privzete vredn...	
Omrežje	A/V izhod	Med projekcijo
Več projekcij	Obratni zvok	Izklopljeno
Pomnilnik	Audio izhod	Avtomatično
ECO	Audio izhod HDMI	
Začetne/vse nastavitve	Vrata izhoda za zas.	Izhod za zaslon
	Povezava HDMI	
	HDBaseT	
	Nastavitev HDMI EQ	0
	Ponastavi nastavitve možnos...	
	Namestitev	
	Popravljen namestitev	Izklopljeno

3

Za možnost **Poveži ELPHD02** izberite **Vklopljeno**

[HDBaseT]		Vrni
Poveži ELPHD02	Izklopljeno	
Nadzorna komunikacija	Izklopljeno	
Extron XTP	Izklopljeno	

Povezava med enoto Control Pad in projektorjem je vzpostavljena. Indikator Link na enoti Control Pad pri komunikaciji s projektorjem sveti modro.



Funkcija za paketno nastavitev

Ko v meniju projektorja izberete nastavitve za en projektor, kopirajte nastavitve v druge projektorje (funkcija za paketno nastavitev). Funkcija za paketno nastavitev je samo za projektorje z isto številko modela.

Uporabite enega od naslednjih načinov.

- Nastavitev s pogonom USB.
- Nastavitev s povezavo računalnika in projektorja prek kabla USB.
- Nastavitve izvedite z uporabo programske opreme Epson Projector Management.

V tem priročniku sta opisana načina s pogonom USB in kablom USB.

Za podrobnosti glede nastavitve s pomočjo Upravljanja projektorja Epson, si oglejte *Navodila za uporabo programske opreme Epson Projector Management*.



- Če ne želite kopirati naslednjih nastavitve, možnost **Območje pak. nast.** nastavite na **Omejeno**.
 - **Zaščita z geslom**
 - **EDID** v meniju **Signal V/I**
 - Meni **Omrežje**
- Paketno nastavitev izvedite, preden prilagodite položaj projektorjev. Funkcija za paketno nastavitev kopira vrednosti prilagoditve za projicirano sliko, kot je Geom. popravljanje. Če paketno nastavitev izvedete po prilagajanju položaja projektorjev, se narejene prilagoditve lahko spremenijo.
- S funkcijo za paketno nastavitev je registriran uporabnikov logotip kopiran v druge projektorje. Zaupnih informacij ne registrirajte kot uporabnikov logotip.



Previdno

Za izvajanje paketne nastavitve je odgovorna stranka. Če paketna nastavitev ne uspe zaradi morebitnega izpada elektrike, komunikacijske napake, je stranka odgovorna za vse nastale stroške za popravila.

Nastavitev s pogonom USB

V tem razdelku je opisano, kako izvedete paketno nastavitev s pogonom USB.



- Uporabite pogon USB formata FAT.
- Funkcije za paketno nastavitev ne morejo uporabljati pogoni USB z varnostnimi funkcijami. Uporabljajte pogone USB brez varnostnih funkcij.
- Funkcije za paketno nastavitev ne morejo uporabljati bralniki kartic USB ali trdi diski USB.



Shranjevanje nastavitve v pogon USB

1

Izklopite napajalni kabel iz projektorja in preverite, ali so se vsi indikatorji na projektorju izključili

2

Priključite pogon USB v vrata USB-A na projektorju




- Priključite pogon USB neposredno v projektor. Če je pogon USB priključen v projektor prek zvezdišča USB, se nastavitve morda ne bodo pravilno shranile.
- Priključite prazen pogon USB. Če so na pogonu USB poleg datoteke za paketno nastavitve še drugi podatki, se nastavitve morda ne bodo pravilno shranile.
- Ime datoteke za datoteko za paketno nastavitve je PJCONFDATA.bin. Če morate spremeniti ime datoteke, dodajte besedilo za PJCONFDATA. Če spremenite del PJCONFDATA imena datoteke, projektor datoteke morda ne bo mogel prepoznati.
- Za ime datoteke lahko uporabite samo enobitne znake.

3

Medtem ko držite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči, priključite napajalni kabel v projektor

Indikator Power in indikator Status postaneta modra, indikator Laser in indikator Temp pa oranžna. Ko se vklopijo vsi indikatorji na projektorju, spustite gumb [Esc].




Ko vsi indikatorji začnejo utripati, poteka postopek zapisa na datoteko za paketno nastavitve.



Previdno

- Medtem ko poteka postopek zapisa na datoteko, napajalnega kabla ne izključite iz projektorja. Če boste napajalni kabel izklopili, se projektor morda ne bo zagnal pravilno.
- Medtem ko poteka postopek zapisa na datoteko, pogona USB ne izključite iz projektorja. Če boste pogon USB izklopili, se projektor morda ne bo zagnal pravilno.

Če se zapisovanje normalno zaključi, se projektor izklopi, le indikator Power sveti modro.



Ko se napajanje izključi, odstranite pogon USB.

Kopiranje shranjenih nastavitev v druge projektorje

1

Izklopite napajalni kabel iz projektorja in preverite, ali so se vsi indikatorji na projektorju izključili

- 2 Priključite pogon USB, na katerem je shranjena datoteka za paketno nastavitve, v vrata USB-A na projektorju




Na pogon USB ne shranjujte nobenih drugih podatkov, razen datoteke za paketno nastavitve. Če so na pogonu USB poleg datoteke za paketno nastavitve še drugi podatki, nastavitve morda ne bodo pravilno kopirane.

- 3 Medtem ko držite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči, priključite napajalni kabel v projektor

Indikator Power in indikator Status postaneta modra, indikator Laser in indikator Temp pa oranžna.

Ko se vklopijo vsi indikatorji na projektorju, spustite gumb [Menu]. Indikatorji se vklopijo za približno 75 sekund.




Ko vsi indikatorji začnejo utripati, poteka postopek zapisa nastavitve.



Previdno

- Medtem ko poteka postopek zapisa nastavitve, napajalnega kabla ne izključite iz projektorja. Če boste napajalni kabel izklopili, se projektor morda ne bo zagnal pravilno.
- Medtem ko poteka postopek zapisa nastavitve, pogona USB ne izključite iz projektorja. Če boste pogon USB izklopili, se projektor morda ne bo zagnal pravilno.

Če se zapisovanje normalno zaključi, se projektor izklopi, le indikator Power sveti modro.



Ko se napajanje izključi, odstranite pogon USB.

Nastavitev s povezavo računalnika in projektorja prek kabla USB




Naslednji operacijski sistemi podpirajo funkcijo za paketno nastavitve.

- Windows 7 in novejši
- OS X 10.11 in novejši

Shranjevanje nastavitve v računalnik

- 1 Izklopite napajalni kabel iz projektorja in preverite, ali so se vsi indikatorji na projektorju izključili

- 2 Povežite vrata USB na računalniku z vrati USB-B na projektorju s kablom USB
- 3 Medtem ko držite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči, priklopite napajalni kabel v projektor
Indikator Power in indikator Status postaneta modra, indikator Laser in indikator Temp pa oranžna. Ko se vklopijo vsi indikatorji na projektorju, spustite gumb [Esc].



Računalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.

- 4 Odprite izmenljivi disk in shranite datoteko za paketno nastavitvev (PJCONFDATA.bin) v računalnik




Če morate spremeniti ime datoteke za paketno nastavitvev, dodajte besedilo za PJCONFDATA. Če spremenite del PJCONFDATA imena datoteke, projektor datoteke morda ne bo mogel prepoznati. Za ime datoteke lahko uporabite samo enobitne znake.

- 5 Izvedite »Odstrani napravo USB« v računalniku in nato odklopite kabel USB



Če uporabljate računalnik Mac, izvedite »Odstrani EPSON_PJ«.

Projektor se izklopi, le indikator Power sveti modro.




Kopiranje shranjenih nastavitvev v druge projektorje

- 1 Izklopite napajalni kabel iz projektorja in preverite, ali so se vsi indikatorji na projektorju izključili
- 2 Povežite vrata USB na računalniku z vrati USB-B na projektorju s kablom USB

- Medtem ko držite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plošči, priklopite napajalni kabel v projektor

Indikator Power in indikator Status postaneta modra, indikator Laser in indikator Temp pa oranžna. Ko se vklopijo vsi indikatorji na projektorju, spustite gumb [Menu].



Računalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.

- Datoteko za paketno nastavitvev (PJCONFDATA.bin), ki ste jo shranili v svoj računalnik, kopirajte v mapo najvišje ravni na izmenljivem disku



Na izmenljivi disk ne kopirajte nobenih drugih datotek ali map, razen datoteke za paketno nastavitvev.

- Izvedite »Odstrani napravo USB« v računalniku in nato odklopite kabel USB



Če uporabljate računalnik Mac, izvedite »Odstrani EPSON_PJ«.


Ko vsi indikatorji začnejo utripati, poteka postopek zapisa nastavitvev.




Previdno

Medtem ko poteka postopek zapisa nastavitvev, napajalnega kabla ne izključite iz projektorja. Če boste napajalni kabel izklopili, se projektor morda ne bo zagnal pravilno.

Če se zapisovanje normalno zaključi, se projektor izklopi, le indikator Power sveti modro.




Če nastavitev ne uspe

Preverite	Rešitev
<p>Ali indikatorja Laser in Temp hitro utripata v oranžni barvi??</p> <p>Status Laser Temp</p> 	<p>Datoteka za paketno namestitev je morda poškodovana ali pa je pogon USB oz. kabel USB morda nepravilno priključen. Odklopite pogon USB oz. kabel USB, odklopite napajalni kabel projektorja in ga spet vklopite, nato pa poskusite znova.</p>
<p>Ali sta indikatorja Power in Status modre barve, indikatorja Laser in Temp pa hitro utripata v oranžni barvi?</p> <p>Status Laser Temp</p> 	<p>Zapisovanje nastavitev morda ni uspelo in lahko je prišlo do napake v vdelani programski opremi projektorja. Prenehajte uporabljati projektor, izključite napajalni kabel iz električne vtičnice in se za pomoč obrnite na družbo Epson.</p>

Namestitev več projektorjev (več projekcij)

Ustvarite lahko en vodoravno dolg zaslon kot skupno sliko, projicirano iz več projektorjev.



Če imate več projekcij, opravite povezave in zahtevane nastavitve v tem vrstnem redu.



Če nastavite funkcijo Več projekcij, priporočamo, da možnost **Delovanje** > **Mirovanje** v meniju projektorja nastavite na **Izklopljeno**.


- 1 Povezovanje kablov (👉 [str.11](#))
- 2 Nastavitev ID-ja projektorja (👉 [str.82](#))
- 3 Nastavitev povezave za več projekcij (👉 [str.84](#))
- 4 Nastavitve Povezava HDMI (👉 [str.85](#))
- 5 Prilagoditev slike pri projiciranju z več projektorji (👉 [str.86](#))

Nastavljanje ID-ja projektorja


1

Vklopite projektor in nato pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku




Na nadzorni plošči




2

V meniju **Več projekcij** izberite **ID projektorja**



3

Za projektor izberite številko ID




4

Pritisnite gumb [Esc], da zaprete meni

Ponovite korake od 1 do 4 za preostale projektorje.


5

Daljinski upravljalnik usmerite proti projektorju, ki ga želite upravljati, in pritisnite gumb [ID]



Na projekcijskem zaslonu je prikazana trenutna številka ID.

- 6** Ko držite gumb [ID], pritisnite gumb s številko, ki se ujema z ID-jem projektorja, ki ga želite upravljati



S tem omogočite postopke z daljinskim upravljalnikom za projektor z izbranim ID-jem.




- Če je možnost **ID projektorja** nastavljena na **Izklopljeno**, lahko upravljate projektor z daljinskim upravljalnikom ne glede na nastavljeni ID, ki ste ga izbrali z daljinskim upravljalnikom.
- Če je ID daljinskega upravljalnika nastavljen na 0, lahko upravljate vse projektorje ne glede na nastavljeni ID projektorja.
- Upravljanje z več daljinskimi upravljalniki hkrati lahko povzroči naključno delovanje zaradi infrardečih motenj.

Nastavitve povezave za projiciranje z več projektorji


Na vseh povezanih projektorjih izvedite naslednje nastavitve.

- 1** Pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku



Na nadzorni plošči




- 2** V meniju **Več projekcij** izberite **Nastavitev HDMI Out**

Pogosto uporabljeni el...	Več projekcij	
Slika	ID projektorja	Izklopljeno
Signal V/I	Nastavitev HDMI Out	Izklopljeno
Namestitev	Geom. popravljanje	Popravljanje točk
Prikaz	Prelivanje robov	
Delovanje	Obseg	
Upravljanje	Enakomerne barve	
Omrežje	Način osvetlitve	Normalno
Več projekcij	Ujemanje barv	
Pomnilnik	RGBCMY	
ECO	Ponastavi nastavitve možnos...	
Začetne/vse nastavitve	Pomnilnik	
	Shrani pomnilnik	
	Naloži pomnilnik	
	Preimenuj pomnilnik	
	Izbriši pomnilnik	
	Ponastavi nastavitve možnos...	
	ECO	

3

Izberite **Prepustno**




Upoštevajte zaslonska navodila za vnovičen zagon projektorja.

4

Nastavite **Število projektorjev**


Nastavite število povezanih projektorjev.



5

Nastavite vrstni red

Za skrajno levi projektor nastavite položaj projektorja **1**.




Nastavitve Povezava HDMI

Uporabite možnost Povezava HDMI za povezavo funkcije vklopa/izklopa v več projektorjih.


1

Pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku



Na nadzorni plošči



2

V meniju **Signal V/I** izberite **Povezava HDMI**

Pogosto uporabljeni el...	Signal V/I	
Slika	Glasnost	
Signal V/I	Vir	Računalnik1
Namestitev	Overscan	Avtomatično
Prikaz	EDID	
Delovanje	Intenzivnost HDMI Out	Izklopljeno
Upravljanje	Ponastavi na privzete vredn...	
Omrežje	A/V izhod	Med projekcijo
Več projekcij	Obratni zvok	Izklopljeno
Pomnilnik	Audio izhod	Avtomatično
ECO	Audio izhod HDMI	
Začetne/vse nastavitve	Vrata izhoda za zas.	Izhod za zaslon
	Povezava HDMI	
	HDBaseT	
	Nastavitev HDMI EQ	0
	Ponastavi nastavitve možnos...	
	Namestitev	
	Popravljen namestitev	Izklopljeno

3

Izberite **Povezava HDMI**

[Povezava HDMI]	Vrni
Povezava HDMI	Izklopljeno

4

Izberite **Vklopljeno**

[Povezava HDMI]	Vrni
✓ Vklopljeno	
Izklopljeno	

5

Nastavite možnosti **Povezava Vklopa** in **Povezava Izk.** v skladu s postopki, ki jih želite povezati.

[Povezava HDMI]	Vrni
Priključki naprave	
Povezava HDMI	Vklopljeno
Izh. zvočna naprava	Projektor
Povezava Vklopa	Dvosmerni
Povezava Izk.	Izklopljeno

Prilagajanje slike pri projiciranju z več projektorji




Slika takoj po vklopu projektorja ni stabilna. Po začetku projekcije počakajte vsaj 30 minut, preden prilagodite sliko.

1


Vklop projektorja

- 2 Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb [Color Mode] in nato Barvni način nastavite na možnost **Več projekcij**




- 3 Pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku



Na nadzorni plošči


















- 4 V meniju **Več projekcij** izvedite potrebne nastavitve

Za podrobnosti glede nastavitve si oglejte *Priročnik za uporabnika projektorja*.

Prelivanje robov	Prilagodite del, kjer se slike prekrivajo, da ustvarite celotno sliko.
Barvna vrednost črne	
Obseg	Nastavite povečavo in položaj spajanja za sliko.
Način osvetlitve	Prilagodite svetlost celotne slike. Izberite Po meri in nato prilagodite Nivo svetlosti glede na najtemnejši projektor.
Enakomerne barve	
Ujemanje barv	
RGBCMY	Za vsak projektor prilagodite barvo slike tako, da je celotna slika videti enotna.

Seznam varnostnih simbolov

V spodnji tabeli je naveden pomen varnostnih simbolov, ki so prikazani na opremi.

Oznaka simbola	Odobreni standardi	Pomen
	IEC60417 Št. 5007	Vklop Označuje priključitev na električno omrežje.
	IEC60417 Št. 5008	Izklop Označuje izključitev iz električnega omrežja.
	IEC60417 Št. 5009	Stanje pripravljenosti Označuje stikalo ali položaj stikala, in sicer tako, da označuje, kateri del opreme je treba vklopiti, da opreme preklopite v stanje pripravljenosti.
	ISO7000 Št. 0434B IEC3864-B3.1	Previdno Označuje splošno opozorilo pri uporabi izdelka.
	IEC60417 Št. 5041	Pozor, vroča površina Označuje, da je označeni del lahko vroč, zato morate biti previdni pri dotikanju tega dela.
	IEC60417 Št. 6042 ISO3864-B3.6	Pozor, nevarnost električnega udara Označuje opremo, ki predstavlja tveganje pred električnim udarom.
	IEC60417 Št. 5957	Primerno samo za uporabo v notranjih prostorih Označuje električno opremo, ki je v glavnem namenjena samo uporabi v notranjih prostorih.
	IEC60417 Št. 5926	Polarnost napajalnega priključka z enosmernim tokom Označuje pozitivni in negativni priključek (polarnost) na delu opreme, na katerega je mogoče priključiti napajanje z enosmernim tokom.
	---	
	IEC60417 Št. 5001B	Baterija, splošno Na opremi, ki se napaja iz baterije. Označuje napravo, na primer pokrov prostora za baterije, ali terminale priključka.
	IEC60417 Št. 5002	Pozicioniranje baterije Označuje sam nosilec za baterije in položaj baterij v nosilcu za baterije.
	---	
	IEC60417 Št. 5019	Ozemljitveni vodnik Označuje morebitni priključek, ki je namenjen priključitvi na zunanji vodnik za zaščito pred električnim udarom v primeru okvare, ali priključek ozemljitve elektrode.
	IEC60417 Št. 5017	Ozemljitev Označuje ozemljitveni priključek v primerih, kjer  ni izrecno zahtevan.

Oznaka simbola	Odobreni standardi	Pomen
	IEC60417 Št. 5032	Izmenični tok Označuje, da je oprema primerna samo za izmenični tok, in za označevanje ustreznih priključkov.
	IEC60417 Št. 5031	Enosmerni tok Označuje, da je oprema primerna samo za enosmerni tok, in za označevanje ustreznih priključkov.
	IEC60417 Št. 5172	Oprema razreda II Označuje opremo, ki izpolnjuje varnostne zahteve, določene za opremo razreda II v skladu s standardom IEC 61140.
	ISO 3864	Splošna prepoved Označuje prepovedana dejanja ali postopke.
	ISO 3864	Prepoved dotika Označuje poškodbo, do katere lahko pride zaradi dotika določenega dela opreme.
	---	Ko je projektor vklopljen, nikoli ne glejte v projekcijski objektiv.
	---	Označuje, da na projektor nikoli ne smete odložiti nobenega predmeta.
	ISO3864 IEC60825-1	Pozor, lasersko sevanje Označuje opremo, ki vsebuje del, ki oddaja lasersko sevanje.
	ISO 3864	Prepoved razstavljanja Označuje nevarnost poškodbe, kot je električni udar, v primeru razstavljanja opreme.
	IEC60417 Št. 5266	Stanje pripravljenosti, delno stanje pripravljenosti Označuje, da je del opreme v pripravljenem stanju.
	ISO3864 IEC60417 Št. 5057	Pozor, premični deli Označuje, da se ne smete približevati premičnim delom v skladu z varnostnimi standardi.
	IEC 60417-6056	Pozor, lopatice premikajočega se ventilatorja Označuje, da se ne smete približevati lopaticam premikajočega se ventilatorja v skladu z varnostnimi standardi.
	IEC 60417-6043	Pozor, ostri vogali Označuje, da se ne smete približevati ostrim vogalom izdelka v skladu z varnostnimi standardi.
	--	Ko je projektor vklopljen, nikoli ne glejte v projekcijski objektiv.
	ISO7010 Št. W027 ISO 3864	Opozorilo, oddajanje svetlobe (UV, vidna svetloba, IR itd.) Označuje, da morate biti previdni, da ne pride do poškodb oči ali kože, ko se približate delom, ki oddajajo svetlobo.
	IEC60417 Št. 5109	Ne uporabljajte v stanovanjskih prostorih Označuje, da električna oprema/naprava ni primerna za uporabo v stanovanjskem prostoru.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

<http://www.epson.com/>

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000

<http://www.epson.eu/>



Splošno obvestilo

Mac in OS X sta blagovni znamki družbe Apple Inc.

Microsoft in Windows so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali v drugih državah.

© 2020 Seiko Epson Corporation

2020.05 413961800SLPDFS