

Når projektorens Adgangskodebeskyttelse er aktiveret, kan personer, der ikke kender adgangskoden, ikke bruge projektoren til at projicere billeder, selvom projektoren er tændt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, når projektoren tændes, ikke ændres. Dette fungerer som tyverisikring, idet projektoren ikke kan bruges, hvis den stjæles.

📖 Brugerhåndbog

Følg nedenstående trin for at påsætte klistermærket for beskyttelse med adgangskode for at øge tyverisikringen.

## Påsætning af Klistermærke for Beskyttelse med Adgangskode

- 1** Udskriv denne side.  
Vi anbefaler udskrivning på almindeligt tilgængeligt selvklæbende papir.
- 2** Klip følgende klistermærke for beskyttelse med adgangskode ud langs den stiplede linje.



- 3** Sæt klistermærket for beskyttelse med adgangskode på projektoren.

### Advarsel

- Undgå at tildække ventilationsåbningen i bunden af projektoren eller luftindgangs- eller udgangsåbningerne.
- Undgå at sætte klistermærket på dele, der udsættes for høje temperaturer, for eksempel lampedækslet.
- Undgå at placere det over advarselsetiketter.