

**SC-T3100M Series**

**SC-T5100 Series / SC-T3100 Series**

**SC-T5100N Series / SC-T3100N Series**

**SC-T2100 Series**

# **Informacje ogólne**

---

## Prawa autorskie i znaki handlowe

---

### **Prawa autorskie i znaki handlowe**

Żadnej części tego dokumentu nie można powielać, przechowywać w systemach udostępniania informacji ani przysyłać w dowolnej formie, ani jakimkolwiek sposobem, elektronicznym, mechanicznym, fotokopiowania, nagrywania lub innym, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Informacje zawarte w tym dokumencie są przeznaczone tylko do używania z tą drukarką Epson. Firma Epson nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek użycie tych informacji w odniesieniu do innych drukarek.

Firma Seiko Epson Corporation ani jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności wobec nabywcy tego produktu ani podmiotów trzecich za szkody, straty, koszty lub wydatki poniesione przez nabywcę lub podmioty trzecie w wyniku wypadku, niewłaściwego użycia lub nadużycia tego produktu albo nieautoryzowanych modyfikacji, napraw lub zmian tego produktu, lub (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) nieprzestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani problemy wynikające z użytkowania jakiegokolwiek wyposażenia opcjonalnego ani materiałów eksploatacyjnych innych niż oznaczone jako oryginalne produkty firmy Epson lub produkty dopuszczone przez firmę Seiko Epson Corporation.

Firma Seiko Epson Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z zakłóceń elektromagnetycznych występujących podczas korzystania z dowolnych kabli interfejsu innych niż te oznaczone jako produkty dopuszczone przez firmę Seiko Epson Corporation.

EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION i ich logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Seiko Epson Corporation.

Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

Adobe and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

HP-GL/2® and HP RTI® are registered trademarks of Hewlett-Packard Corporation.

The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

*Informacje ogólne: inne nazwy produktów użyte w tym dokumencie są wykorzystywane tylko w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Epson zrzeka się wszelkich praw do tych znaków.*

© 2020 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

## **Spis treści**

### **Prawa autorskie i znaki handlowe**

#### **Uwagi dotyczące podręczników**

Znaczenie symboli. . . . .	4
Ilustracje. . . . .	4
Opisy modeli produktów. . . . .	4
Dostarczane podręczniki. . . . .	4

#### **Ważne zasady bezpieczeństwa**

Symbole używane na produkcie. . . . .	5
Uwagi dotyczące instalacji. . . . .	5
Uwagi dotyczące obsługi. . . . .	6
Uwagi dotyczące zasilania. . . . .	8
Uwagi dotyczące materiałów eksploatacyjnych. . . . .	9
Inne uwagi. . . . .	9

#### **Wymagania systemowe**

Sterownik drukarki. . . . .	10
Web Config. . . . .	11

#### **Tabela danych technicznych**

Dla użytkowników w Europie. . . . .	15
-------------------------------------	----





#### **Gdzie uzyskać pomoc**

Witryna pomocy technicznej w sieci Web. . . . .	16
Kontakt z pomocą firmy Epson. . . . .	16
Zanim skontaktujesz się z firmą Epson. . . . .	16
Pomoc dla użytkowników w Ameryce Północnej. . . . .	17
Pomoc dla użytkowników w Europie. . . . .	17
Pomoc dla użytkowników na Tajwanie. . . . .	17
Pomoc dla użytkowników w Australii. . . . .	18
Pomoc dla użytkowników w Singapurze. . . . .	19
Pomoc dla użytkowników w Tajlandii. . . . .	19
Pomoc dla użytkowników w Wietnamie. . . . .	19
Pomoc dla użytkowników w Indonezji. . . . .	19
Pomoc dla użytkowników w Hongkongu. . . . .	20
Pomoc dla użytkowników w Malezji. . . . .	20
Pomoc dla użytkowników w Indiach. . . . .	21
Pomoc dla użytkowników na Filipinach. . . . .	21

## Uwagi dotyczące podręczników

# Uwagi dotyczące podręczników

## Znaczenie symboli

 <b>Ostrzeżenie:</b>	Należy przestrzegać ostrzeżeń, aby uniknąć obrażeń ciała.
 <b>Przeostroga:</b>	Należy stosować się do ostrzeżeń, aby uniknąć obrażeń ciała.
 <b>Ważne:</b>	Należy stosować się do ważnych informacji, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
<b>Uwaga:</b>	Uwagi zawierają użyteczne lub uzupełniające informacje dotyczące działania niniejszego urządzenia.
	Wskazuje powiązaną treść odniesienia.

## Ilustracje

Ilustracje mogą się nieznacznie różnić od posiadanego modelu. Należy mieć tego świadomość podczas korzystania z podręczników.

## Opisy modeli produktów

Niektóre modele opisane w niniejszym podręczniku mogą nie być sprzedawane w danym kraju lub regionie.

## Dostarczane podręczniki

Podręczniki dla produktu przygotowane są w pokazany poniżej sposób.

Podręczniki w formacie PDF można przeglądać za pomocą programu Adobe Acrobat Reader lub Preview (system Mac).

Podręcznik konfiguracji i instalacji (brożura)	W tym podręczniku zawarto informacje o konfiguracji i instalacji drukarki po jej wyjęciu z opakowania. Aby w sposób bezpieczny obsługiwać urządzenie, należy zapoznać się z treścią tego podręcznika.
Przewodnik operatora (brożura lub wersja PDF)	W tym dokumencie opisano podstawy obsługi i konserwacji w trakcie codziennego użytkowania.
Informacje ogólne (ten podręcznik)	Zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa, dane techniczne drukarki i szczegóły do kontaktu.
Instrukcja online	
Przewodnik użytkownika (PDF)	Zawiera ogólne informacje i instrukcje dotyczące korzystania z drukarki i rozwiązywania problemów.
Przewodnik administratora (PDF)	Udostępnia administratorom sieci informacje o zarządzaniu i ustawieniach drukarki.

## Ważne zasady bezpieczeństwa

# Ważne zasady bezpieczeństwa

Przed użyciem drukarki należy zapoznać się z wszystkimi tymi zasadami. Przestrzegać też wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na drukarce.

## Symbole używane na produkcie

Symbole umieszczone na tym produkcie firmy Epson są używane, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie tego produktu oraz aby zapobiegać zagrożeniu zdrowia klientów i innych osób, a także uszkodzeniom mienia.

Znaczenie symboli opisano poniżej. Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się ze zrozumieniem ze znaczeniem symboli.



Tryb gotowości



Prąd przemienny



Urządzenie klasy II

## Uwagi dotyczące instalacji



### Ostrzeżenie

#### Nie blokować otworów wentylacyjnych produktu.

Jeżeli otwory wentylacyjne zostaną zablokowane, może wzrosnąć temperatura wewnętrzna, co może prowadzić do pożaru. Nie zakrywać drukarki szmatką ani nie instalować jej w miejscu o słabej wentylacji. Zapewnij odpowiednią ilość miejsca na instalację urządzenia, jak opisano w podręczniku.

 Podręcznik konfiguracji i instalacji (broszura)



### Przeestroga

#### Nie instalować ani nie przechowywać drukarki na niestabilnej powierzchni ani w miejscu narażonym na drgania powodowane przez inny sprzęt.

Drukarka może spaść lub przewrócić się, powodując obrażenia ciała.

#### Nie instalować drukarki w miejscach, w których będzie narażona na dym i pył z zawartością oleju, ani w miejscach narażonych na wilgoć lub miejscach, gdzie może zostać zawilgocona.

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

#### Podczas przenoszenia nie należy przechylać urządzenia w przód, w tył, w lewo lub w prawo bardziej niż o 10 stopni.

W przeciwnym razie drukarka może się przewrócić, powodując wypadek.

#### Produkt jest ciężki, dlatego powinien być przenoszony przez więcej niż jedną osobę.

Do rozpakowania lub przenoszenia drukarki potrzebne są co najmniej dwie osoby. Więcej informacji o masie produktu można znaleźć w następującym rozdziale.

 „Tabela danych technicznych” na stronie 12

**Ważne zasady bezpieczeństwa****Przestroga**

**Przed przystąpieniem do montażu produktu usunąć materiały zabezpieczające, materiały opakowaniowe i dostarczone podzespoły z miejsca instalacji.**


Potknięcie lub przewrócenie się o te elementy może spowodować obrażenia ciała.

**Podczas podnoszenia produktu utrzymywać prawidłową postawę ciała.**

Przyjęcie niewłaściwej postawy może spowodować obrażenia ciała.

**Podnosząc produkt, trzymać go w miejscach wskazanych w podręczniku.**

Podnoszenie za inne części może spowodować upadek drukarki, przycięcie palców i w rezultacie obrażenia ciała. Więcej informacji o podnoszeniu produktu można znaleźć w następującym rozdziale.

 *Podręcznik konfiguracji i instalacji (broszura)*

**Umieszczając produkt na szafce z kołami, zabezpiecz koła przed wykonywaniem pracy, aby uniemożliwić przesuwanie szafki.**

Jeżeli szafka przesunie się w trakcie wykonywania pracy, może spowodować obrażenia ciała.

**Nie podejmować próby przesuwania szafki z zablokowanymi kołami.**

W przeciwnym razie drukarka może się przewrócić, powodując wypadek.

**Przesuwając drukarkę, gdy jest umieszczona na szafce, unikać schodów lub nierównych poziomów.**

W przeciwnym razie drukarka może się przewrócić, powodując wypadek.

## Uwagi dotyczące obsługi

**Ostrzeżenie**

**Nie używać drukarki w miejscach, w których przechowywane są substancje lotne, takie jak alkohol lub rozpuszczalnik, ani w pobliżu otwartych płomieni.**

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

**Nie używać drukarki, jeżeli wydobywa się z niej dym lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego zapachu lub hałasów.**

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. W razie wystąpienia nieprawidłowości niezwłocznie wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub pomocą techniczną firmy Epson.

**Nigdy nie podejmować prób samodzielnej naprawy drukarki, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne.**

**Nie używać drukarki w miejscach, w których mogą występować gazy łatwopalne lub wybuchowe. Nie używać środków rozpylanych zawierających gaz łatwopalny we wnętrzu produktu ani w jego otoczeniu.**

W przeciwnym razie może to spowodować pożar.

**Poprowadzić kable, tak jak opisano w podręczniku.**

W przeciwnym razie może to spowodować pożar. Możliwe są także uszkodzenia podłączonych urządzeń.

**Nie wkładać ani nie upuszczać żadnych przedmiotów metalowych lub łatwopalnych w otwory drukarki.**

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

**Ważne zasady bezpieczeństwa****Ostrzeżenie**

**Nie dotykać miejsc we wnętrzu drukarki z wyjątkiem tych wskazanych w podręczniku.**

Może to spowodować porażenie prądem lub oparzenie.

**Nie rozbierać urządzenia z wyjątkiem sytuacji opisanych w podręczniku.**

**Jeżeli ekran LCD panelu sterowania jest uszkodzony, należy uważać na wyciekający ciekły kryształ.**

Udzielić pierwszej pomocy w następujących sytuacjach.

- Jeżeli ciekły kryształ przyłgnie do skóry, należy niezwłocznie go zetrzeć, a następnie przemyć to miejsce dużą ilością wody z dodatkiem mydła.
- W przypadku dostania się ciekłego kryształu do oczu należy płukać je czystą wodą przez przynajmniej 15 minut i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
- Jeżeli ciekły kryształ dostanie się do ust, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

**Jeżeli do wnętrza drukarki dostanie się jakieś ciało obce lub płyn, taki jak woda, należy niezwłocznie ją wyłączyć.**

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą lub pomocą techniczną firmy Epson.

**Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, nie należy dotykać samej drukarki lub kabla zasilania, jeśli jest podłączony do gniazda zasilania.**

Może to spowodować porażenie prądem.

**Przeestroga**

**Nie siadać na produkcie ani nie umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.**

Nadzorować małe dzieci. Drukarka może spaść lub przewrócić się, powodując obrażenia ciała.

**Przy włączonym zasilaniu i podczas drukowania palce należy trzymać z dala od rolek wysuwania papieru.**

Jeśli palce zostaną uchwycone przez rolki wysuwania papieru, może to spowodować obrażenia. Przed jego odebraniem należy się upewnić, że papier został całkowicie wysunięty.

**Podczas transportowania lub przechowywania produktu należy utrzymywać go poziomo: nie przechylać go pod kątem ani nie umieszczać go spodem do góry.**

Może to spowodować wyciek tuszu.

**Moduł odcinania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**

Ostrze tnące może spowodować obrażenia ciała. Podczas wymiany modułu odcinania należy zachować szczególną ostrożność.

**Seria SC-T3100: Podczas otwierania i zamykania pokrywy skanera, ręce należy trzymać z dala od złączy pomiędzy pokrywą i korpusem drukarki.**

Jeśli palce lub ręce zostaną uchwycone, może to spowodować obrażenia.

**Podczas podłączania kabli lub akcesoriów opcjonalnych należy upewnić się, że są instalowane w odpowiednim kierunku. Przestrzegać odpowiednich procedur instalacji.**

W przeciwnym razie może to spowodować pożar lub obrażenia ciała. Podłączać kable lub akcesoria opcjonalne, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w podręczniku.

## Ważne zasady bezpieczeństwa



### Przeestroga

**Przed przenoszeniem produktu upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, kabel zasilający jest odłączony od gniazda sieciowego, a wszystkie kable połączeniowe są odłączone.**

Jeżeli kable są uszkodzone, może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

**Z wyjątkiem przemieszczania szafy należy upewnić się, że dwa przednie koła są zablokowane.**

W przeciwnym razie może to spowodować wypadek.

**Podczas ładowania papieru rolkowego, rolkę należy trzymać za kołnierz.**

Po uchwyceniu za jakąkolwiek inną część, palce lub ręce mogą zostać uchwycone i może to spowodować obrażenia.

**SC-T3100M: Podczas otwierania i zamykania modułu skanera, ręce należy trzymać z dala od złączy pomiędzy modułem i korpusem drukarki.**

Jeśli palce lub ręce zostaną uchwycone, może to spowodować obrażenia.

## Uwagi dotyczące zasilania



### Ostrzeżenie

**Używać tylko zasilacza o parametrach zgodnych z tymi podanymi na tabliczce znamionowej drukarki.**

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

**Nie używać wtyczki, jeżeli przyłgnęły do niej jakiegokolwiek ciała obce, takie jak pył.**

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

**Nie używać przewodów zasilających innych niż przewód dostarczony z drukarką. Przewodu dostarczonego z drukarką nie wolno też używać do zasilania innych urządzeń.**

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

**Nie używać przewodu zasilającego, jeżeli jest uszkodzony.**

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson. Przestrzegać poniższych zaleceń, aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilającego.

- Nie modyfikować przewodu zasilającego.
- Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym.
- Nie zginać, nie skręcać ani nie ciągnąć przewodu zasilającego.
- Nie prowadzić przewodu zasilającego w pobliżu grzejników.

**Nie podłączać zbyt wielu przewodów do tego samego gniazda sieciowego, co przewód zasilający urządzenia.**

Może to spowodować wzrost temperatury i w rezultacie pożar. Podłączyć przewód zasilający bezpośrednio do gniazda ściennego w instalacji domowej.

**Nie podłączać wtyczki ani nie odłączać jej mokrymi dłońmi.**

Może to spowodować porażenie prądem.



## Ważne zasady bezpieczeństwa

### Ostrzeżenie

**Upewnić się, że bolce wtyczki są włożone do końca w otwory gniazda sieciowego.**

Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

**Odłączać wtyczkę regularnie i czyścić miejsce między bolcami oraz wokół podstawy bolców.**

Jeżeli wtyczka będzie podłączona przez długi czas, wokół podstawy bolców będzie gromadzić się pył, który może spowodować zwarcie lub pożar.

**Odłączając wtyczkę, trzymać za nią. Nie ciągnąć za przewód zasilający.**

Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

### Przestroga

**Jeżeli drukarka nie będzie używana przez długi czas, należy odłączyć jej wtyczkę od gniazda ze względów bezpieczeństwa.**

## Uwagi dotyczące materiałów eksploatacyjnych

### Przestroga

**Nie potrząsać zbyt mocno pojemnikami z tuszem.**

Zbyt mocne potrząśnięcie może spowodować wyciek tuszu z pojemników.

**Nie rozbierać pojemników z tuszem ani zbiornika na zużyty tusz.**

W przypadku ich rozebrania tusz może dostać się do oczu lub przylgnąć do skóry.

**W przypadku kontaktu tuszu ze skórą lub jego dostania się do oczu lub ust należy niezwłocznie wykonać następujące czynności.**

- Jeżeli tusz przylgnie do skóry, należy niezwłocznie go zmyć wodą z dodatkiem mydła.
- Jeżeli tusz dostanie się do oczu, należy niezwłocznie przepłukać je wodą. W przeciwnym razie może to spowodować przekrwienie oczu lub łagodne zapalenie. Jeżeli problem nie ustąpi, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.
- Jeżeli tusz dostanie się do ust, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

**Przechowywać pojemniki z tuszem i pojemnik na zużyty tusz w miejscu niedostępnym dla dzieci.**

**Nie pocierać krawędzi papieru do drukowania dłonią.**

Krawędzie arkuszy papieru są cienkie i ostre oraz mogą spowodować obrażenia ciała.

## Inne uwagi

Nie wkładać rąk do wnętrza tego urządzenia ani nie dotykać białego płaskiego kabla w trakcie drukowania.

## Wymagania systemowe

# Wymagania systemowe

Oprogramowanie drukarki można wykorzystywać w następujących otoczeniach (Stan na lipiec 2020)  
Obsługiwane systemy operacyjne i inne elementy mogą ulec zmianie.

Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie firmy Epson.

## Sterownik drukarki

### Windows

System operacyjny	Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8.1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Vista/Windows Vista x64 Windows XP SP3 lub wersja nowsza / Windows XP x64 SP2 lub wersja nowsza Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2 lub nowsza wersja
Procesor	Intel Core2 Duo 3,05 GHz lub lepszy
Dostępna pojemność pamięci	1 GB lub więcej
Dysk twardy (dostępna pojemność do zainstalowania)	32 GB lub więcej
Rozdzielczość obrazu	WXGA (1280×800) lub lepsza
Sposób połączenia z drukarką *	USB, Ethernet lub Wi-Fi

\* Szczegóły dotyczące sposobów połączenia z drukarką (dane techniczne interfejsu) znajdują się dalej.

 [„Tabela danych technicznych” na stronie 12](#)

### Mac

System operacyjny	Mac OS X w wersji v10.6.8 lub nowszej
Procesor	Intel Core2 Duo 3,05 GHz lub lepszy
Dostępna pojemność pamięci	4 GB lub więcej
Dysk twardy (dostępna pojemność do zainstalowania)	32 GB lub więcej
Rozdzielczość obrazu	WXGA+ (1440×900) lub lepsza

## Wymagania systemowe

Sposób połączenia z drukarką *	USB, Ethernet lub Wi-Fi
--------------------------------	-------------------------

\* Szczegóły dotyczące sposobów połączenia z drukarką (dane techniczne interfejsu) znajdują się dalej.

[🔗 „Tabela danych technicznych” na stronie 12](#)

## Web Config

Web Config jest aplikacją, która działa w przeglądarce internetowej na komputerze lub urządzeniu inteligentnym połączonym z tą samą siecią, co drukarka.

[🔗 Przewodnik administratora](#)

### Windows

Przeglądarka	Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox * <sup>1</sup> , Chrome * <sup>1</sup>
Sposób połączenia z drukarką * <sup>2</sup>	Ethernet lub Wi-Fi

\*<sup>1</sup> Użyj najnowszej wersji.

\*<sup>2</sup> Więcej informacji o interfejsie sieci można znaleźć w poniższych informacjach szczegółowych.

[🔗 „Tabela danych technicznych” na stronie 12](#)

### Mac

Przeglądarka	Safari * <sup>1</sup> , Firefox * <sup>1</sup> , Chrome * <sup>1</sup>
Sposób połączenia z drukarką * <sup>2</sup>	Ethernet lub Wi-Fi

\*<sup>1</sup> Użyj najnowszej wersji.

\*<sup>2</sup> Więcej informacji o interfejsie sieci można znaleźć w poniższych informacjach szczegółowych.

[🔗 „Tabela danych technicznych” na stronie 12](#)

## Tabela danych technicznych

# Tabela danych technicznych

Litery od (A) do (E) użyte w tabeli przedstawiają modele drukarki zgodnie z niżej podanymi informacjami.

(A): Seria SC-T3100M

(B): Seria SC-T5100

(C): Seria SC-T3100

(D): Seria SC-T5100N


(E): Seria SC-T3100N/Seria SC-T2100

Specyfikacje drukarki	
Metoda drukowania	Metoda On-demand inkjet (Wtrysk tuszu na żądanie)
Konfiguracja dysz	800 dysz × 4 kolory (Black (Czarny), Cyan (Błękitny), Magenta (Amarantowy), Yellow (Żółty))
Rozdzielczość (maksymalna)	2400 × 1200 dpi
Kod sterujący	ESC/P2, raster ESC/P (połączenie niejawne), HP-GL/2, HP RTL, P/L
Wbudowana pamięć	(A): 1,0 GB + 8,0 GB (do przetwarzania danych skanera) Za wyjątkiem (A): 1,0 GB
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Prąd znamionowy	1,4 A
Pobór mocy	
Działanie	(A): Około 24W Za wyjątkiem (A): Około 28W
Tryb gotowości	(A): Około 11W Za wyjątkiem (A): Około 8W
Tryb uśpienia	(A): Około 2,0W Za wyjątkiem (A): Około 1,6W
Przy wyłączonym zasilaniu	Około 0,2 W
Temperatura	

Specyfikacje drukarki	
Działanie	10 do 35 °C
Przechowywanie (przed wypakowaniem)	-20 do 60 °C (w ciągu 120 godzin przy temperaturze 60 °C, w ciągu miesiąca przy temperaturze 40 °C)
Przechowywanie (po rozpakowaniu)	Uzupełniony atrament: -10 do 40 °C (w ciągu miesiąca przy temperaturze 40 °C)  Usunięty atrament*1: -20 do 25 °C (w ciągu miesiąca przy temperaturze 25 °C)
Wilgotność	
Działanie	Od 20% do 80% (zaleca się 40% do 60%, bez kondensacji)
Przechowywanie	Od 5 do 85% (bez kondensacji)
Zakres temperatury i wilgotności podczas obsługi (zaleca się zakres pokazany liniami poprzecznymi)	
<p>Wykres wykazujący zakres temperatury i wilgotności podczas obsługi. Oś X to temperatura w °C (10-40), oś Y to wilgotność w % (20-90). Obszar dopuszczalny jest szary, obszar zalecany (liniami poprzecznymi) jest hatchingowany.</p>	
Wymiary (szerokość × głębokość × wysokość)	
Maksymalnie*2	(A): 970 x 948 x 334 mm (B): 1268 x 982 x 913 mm (C): 970 x 982 x 913 mm (D): 1268 x 811 x 230 mm (E): 970 x 811 x 230 mm
Przechowywanie	(A): 970 x 505 x 292 mm (B): 1268 x 696 x 913 mm (C): 970 x 696 x 913 mm (D): 1268 x 505 x 230 mm (E): 970 x 505 x 230 mm


## Tabela danych technicznych

Specyfikacje drukarki	
Masa*3	(A): około 34 kg (B): około 46 kg (C): około 38 kg (D): około 33 kg (E): Około 27 kg

\*1 Skorzystaj z menu **Usuwanie/uzupełnianie atramentu** w menu Konserwacja w celu pozbycia się tuszu z drukarki.  
 *Przewodnik użytkownika* (instrukcja online)

\*2 Z dołączonym stackerem papieru i otwartym koszem na papier

\*3 Nie obejmuje pojemników z tuszem i stackera papieru

 <b>Ważne:</b> Korzystać z drukarki na wysokości do 2000 m.
---

Dane techniczne skanera drukarki*1	
Typ skanera	Skaner kolorowy jednostronny z podawaniem arkuszy
Czujnik	CIS
Liczba efektywnych pikseli	14 400 pikseli (600 dpi) (główny kierunek skanowania)
Rozmiar dokumentu	Maks. 609,6 mm × 2720 mm*2 Min. 148,0 mm × 148,0 mm
Grubość dokumentu	0,06 mm – 0,50 mm
Kierunek podawania	Stroną zadrukowaną skierowaną w górę
Kierunek wysuwania	Stroną zeskanowaną skierowaną w dół
Liczba ładowanych arkuszy	1 arkusz
Rozdzielczość skanu	600 dpi (główne skanowanie) 600 dpi (pomocnicze skanowanie)
Rozdzielczość wyjściowa	200, 300, 400, 600 dpi

Dane techniczne skanera drukarki*1	
Odcienie	<p>Kolor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wyjście 30-bitowe (10 bitów na pikseli na kolor wewnętrzny)</li> <li><input type="checkbox"/> Wyjście 24-bitowe (8 bitów na pikseli na kolor wewnętrzny)</li> </ul> <p>Skala odcieni szarości</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wyjście 10-bitowe</li> <li><input type="checkbox"/> Wyjście 8-bitowe</li> </ul> <p>Czerń i biel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Wyjście 10-bitowe</li> <li><input type="checkbox"/> Wyjście 1-bitowe</li> </ul>
Źródło światła	3 kolorowe światło LED RGB

\*1 Wyłącznie seria SC-T3100M

\*2 Maksymalna długość dla skanowania (600dpi): 2569mm  
Maksymalna długość dla kopiowania (Dobra, Bardzo dobra): 2569mm

Dane techniczne interfejsu	
Port USB do komputera	SuperSpeed USB
Port opcji (Do podłączenia skanera powiększonych kopii w innym urządzeniu niż seria SC-T3100M)	USB wysokiej prędkości
Port USB pamięci (Wyłącznie seria SC-T3100M)	
Pamięć flash USB*1	USB wysokiej prędkości
System plików	FAT, FAT32, exFAT
Format pliku	JPEG, TIFF, PDF*2
Ethernet*3 Standardy	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3az (Ethernet energooszczędny)*4
Wi-Fi	

## Tabela danych technicznych

Dane techniczne interfejsu	
Standardy	IEEE 802.11b/g/n*5
Zakres częstotliwości	2,4 GHz
Tryby współrzędnych	Infrastruktura Wi-Fi Direct (zwykłe AP)*6
Zabezpieczenia bezprzewodowe	WEP (64/128-bitowy) WPA-PSK (TKIP) WPA2-PSK (AES)*7 WPA3-SAE (AES) WPA2/WPA3-Enterprise
Protokoły/funkcje drukowania sieci*8	EpsonNet Print (Windows) Standardowy TCP/IP (Windows) Drukowanie WSD (Windows) Bonjour (Mac) Drukowanie IPP (Mac) AirPrint (iOS, Mac) Drukowanie z klienta FTP
Standardy/Protokoły zabezpieczenia	SSL/TLS (serwer/klient HTTPS, IPPS) IEEE 802.1X IPsec/Filtrowanie IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3 SMB3.1.1 FTPS (Tryb bezpośredni)*9

\*1 Nie można używać dysku flash USB z ustawieniami zabezpieczeń.

\*2 Wyłącznie seria SC-T3100M. Obsługiwane są tylko dane zeskanowane przy użyciu tej drukarki.

\*3 Użyć kabla typu skrętka ekranowana (STP) kategorii 5 lub wyższej. Dla IEEE802.3ab (1000BASE-T), należy użyć kabla STP kategorii 5e lub wyższej (skrętka ekranowana).

\*4 Podłączone urządzenie powinno być zgodne ze standardami IEEE 802.3az.

\*5 IEEE 802.11n jest dostępny wyłącznie dla HT20.

\*6 Nie obsługuje IEEE 802.11b.

\*7 Zgodność ze standardami WPA2 ze wsparciem dla WPA/WPA2 Personal.

\*8 EpsonNet Print obsługuje wyłącznie IPv4. Pozostałe obsługują zarówno IPv4, jak i IPv6.

\*9 Wyłącznie funkcja skanowania serii SC-T3100M

**Ostrzeżenie:**

*Aby zapobiec zakłóceniom radiowym licencjonowanej usługi, urządzenie należy obsługiwać wewnątrz i z dala od okien w celu zapewnienia maksymalnej osłony. Sprzęt (lub jego antena nadawcza), który instaluje się na zewnątrz, podlega licencji.*

Dane techniczne tuszu	
Typ	Specjalne pojemniki z tuszem
Tusz pigmentowy	Black (Czarny), Cyan (Błękitny), Magenta (Amarantowy), Yellow (Żółty)
Termin przydatności	Data przydatności wydrukowana na opakowaniu pojemnika z tuszem lub na pojemniku (dotyczy normalnej temperatury przechowywania)
Okres gwarancji jakości druku	6 miesięcy (po otwarciu)
Temperatura przechowywania	
Pojemnik niezainstalowany	-20 do 40°C (W ciągu czterech dni przy temperaturze -20 °C, w ciągu miesiąca przy temperaturze 40 °C)
Zainstalowana	-20 do 40°C (W ciągu czterech dni przy temperaturze -20 °C, w ciągu miesiąca przy temperaturze 40 °C)
Transport	-20 do 60°C (W ciągu czterech dni przy temperaturze -20 °C, w ciągu miesiąca przy temperaturze 40 °C, w ciągu 72 godzin przy temperaturze 60 °C)
Wymiary pojemnika (szerokość × głębokość × wysokość)	
80 ml	41,0 × 97,0 × 49,5 * mm
50 ml/26 ml	27,0 × 97,0 × 49,5 * mm

\* Nie obejmuje wystających części

## Tabela danych technicznych



### **Ważne:**

- Pojemnik pozostawiony na dłuższy czas w temperaturze poniżej -13°C zamarza. W przypadku zamarznięcia należy pozostawić pojemnik w temperaturze pokojowej (25°C) na co najmniej trzy godziny.*
- Nie należy uzupełniać pojemników z tuszem.*

## Dla użytkowników w Europie

### Oznaczenie CE

Uproszczona Deklaracja zgodności z przepisami UE:

Niniejszym, Seiko Epson Corporation deklaruje, że ten model urządzenia: K291A jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z przepisami UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym.

<http://www.epson.eu/conformity>

### Informacje o sprzęcie radiowym

Produkt celowo emituje fale radiowe zgodnie z poniższym opisem.

(a) pasmo częstotliwości, w którym funkcjonuje sprzęt radiowy; 2,4 GHz do 2,4835 GHz

(b) maksymalna moc częstotliwości radiowej przekazywanej w paśmie częstotliwości, w którym funkcjonuje sprzęt radiowy; 20 dBm (moc EIRP)

## Gdzie uzyskać pomoc

# Gdzie uzyskać pomoc

## Witryna pomocy technicznej w sieci Web

Witryna pomocy technicznej firmy Epson w sieci Web umożliwia uzyskanie pomocy w przypadku problemów, których nie można rozwiązać, stosując informacje dotyczące rozwiązywania problemów zawarte w dokumentacji produktu. Poprzez przeglądarkę sieci Web można połączyć się z Internetem i przejść pod adres:

<http://support.epson.net/>

Aby uzyskać najnowsze sterowniki, dostęp do najczęściej zadawanych pytań (FAQ) lub innych plików do pobierania, należy przejść pod adres:

<http://www.epson.com>

Następnie należy wybrać sekcję pomocy w lokalnej witrynie firmy Epson.

## Kontakt z pomocą firmy Epson

### Zanim skontaktujesz się z firmą Epson

Jeśli urządzenie firmy Epson nie działa prawidłowo i nie można rozwiązać problemu przy użyciu informacji dotyczących rozwiązywania problemów zawartych w dokumentacji, w celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Epson. Jeśli poniżej nie wymieniono pomocy firmy Epson w regionie użytkownika, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Pracownik pomocy firmy Epson będzie mógł udzielić szybszej pomocy, jeśli podane zostaną następujące informacje:

- Numer seryjny produktu  
(Naklejka z numerem seryjnym znajduje się zazwyczaj na tylnej części produktu.)
- Model urządzenia
- Wersja oprogramowania produktu  
(Należy kliknąć przycisk **About**, **Version Info** lub podobny przycisk w oprogramowaniu produktu)
- Marka i model komputera
- Nazwa i wersja systemu operacyjnego komputera
- Nazwy i wersje aplikacji używanych zazwyczaj z urządzeniem



## Gdzie uzyskać pomoc

### Pomoc dla użytkowników w Ameryce Północnej

Firma Epson oferuje następujące usługi pomocy technicznej.

#### Pomoc przez Internet

W celu uzyskania rozwiązań często występujących problemów należy odwiedzić witrynę pomocy firmy Epson pod adresem <http://epson.com/support> i wybrać produkt. Można z niej pobrać sterowniki i dokumentację, przejrzeć listę najczęściej zadawanych pytań (FAQ) i uzyskać rady dotyczące rozwiązywania problemów lub wysłać do firmy Epson wiadomość e-mail z pytaniami.

#### Kontakt telefoniczny z przedstawicielem pomocy technicznej

Wybrać numer: (562) 276-1300 (USA) lub (905) 709-9475 (Kanada), od 6:00 do 18:00 czasu pacyficznego, od poniedziałku do piątku. Dni i godziny pomocy technicznej mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Mogą zostać naliczone opłaty za połączenie i połączenia dalekiego zasięgu.

Przed wykonaniem telefonu do firmy Epson należy przygotować następujące informacje:

- Nazwa produktu
- Numer seryjny produktu
- Dowód zakupu (na przykład paragon) i data zakupu
- Konfiguracja komputera
- Opis problemu

**Uwaga:**

*Aby uzyskać pomoc na temat korzystania z innego oprogramowania w systemie, patrz dokumentacja danego oprogramowania.*

### Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów

Można zakupić oryginalne pojemniki z tuszem firmy Epson, kasyety taśmowe, papier i akcesoria od autoryzowanego sprzedawcy firmy Epson. Aby odszukać najbliższego sprzedawcę, zadzwoń pod numer 800-GO-EPSON (800-463-7766). Zakupu można dokonać również pod adresem <http://www.epsonstore.com> (USA) lub <http://www.epson.ca> (Kanada).

### Pomoc dla użytkowników w Europie

Aby uzyskać informacje na temat kontaktu z pomocą firmy Epson, przeczytaj dokument **Gwarancja Europejska**.

### Pomoc dla użytkowników na Tajwanie

Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:

#### Strona internetowa (<http://www.epson.com.tw>)

Dostępne są informacje dotyczące specyfikacji produktu, sterowniki do pobrania i pytania dotyczące produktu.

#### Helpdesk firmy Epson (Telefon: +0800212873)

Zespół HelpDesku może przez telefon pomóc w następujących kwestiach:

- Zapytania dotyczące sprzedaży i informacji o produkcie
- Pytania lub problemy związane z korzystaniem z produktu
- Zapytania dotyczące napraw serwisowych i gwarancji

## Gdzie uzyskać pomoc

### Centrum serwisowe:

Numer telefonu	Numer faksu	Adres
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Tajwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Tajwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Tajwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Tajwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Tajwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Tajwan (Republika Chińska)
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Tajwan
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Tajwan (Republika Chińska)
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Tajwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Tajwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Tajwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Tajwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Tajwan

Numer telefonu	Numer faksu	Adres
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Tajwan

## Pomoc dla użytkowników w Australii

Epson Australia pragnie oferować obsługę klienta na najwyższym poziomie. Oprócz dokumentacji produktu oferujemy następujące źródła informacji:

### Sprzedawca

Należy pamiętać, że sprzedawca często może oferować pomoc w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemów. Zawsze najpierw należy dzwonić do sprzedawcy w celu uzyskania porady dotyczącej problemu. Często może on szybko rozwiązać problemy oraz doradzić, jakie kolejne kroki należy przedsięwziąć.

### Adres URL

<http://www.epson.com.au>

Odwiedź strony internetowe Epson Australia. Warto zabrać tutaj swój modem dla okazijnego surfowania!

Ta witryna oferuje możliwości pobierania sterowników, punkty kontaktu z firmą Epson, informacje na temat nowych produktów oraz pomoc techniczną (e-mail).

### Helpdesk firmy Epson

Helpdesk firmy Epson to ostateczny sposób na uzyskanie porad przez klientów. Operatorzy Helpdesku mogą pomóc w instalacji, konfiguracji i korzystaniu z produktu Epson. Od pracowników Helpdesku zajmujących się przedsprzedażą można otrzymać informacje na temat nowych produktów firmy Epson oraz najbliższych punktów sprzedaży lub serwisu. Można tu uzyskać odpowiedzi na wiele różnych pytań.

Numery kontaktowe Helpdesku:

Telefon: 1300 361 054  
Faks: (02) 8899 3789

## Gdzie uzyskać pomoc

Przed zatelefonowaniem zalecamy przygotowanie wszystkich potrzebnych informacji. Im więcej informacji przygotujesz, tym szybciej będziemy mogli pomóc w rozwiązaniu problemu. Ważne informacje to m.in. dokumentacja produktu Epson, typ komputera, system operacyjny, aplikacje i inne informacje, które mogą okazać się przydatne.

---

### Pomoc dla użytkowników w Singapurze

Poniżej wymieniono źródła informacji, pomocy i serwisu dostępne w firmie Epson Singapore:

#### Strona WWW (<http://www.epson.com.sg>)

Dostępne są informacje na temat specyfikacji produktów, sterowników do pobrania, najczęściej zadawane pytania (FAQ), zapytania dotyczące zakupu oraz pomoc techniczna za pośrednictwem poczty e-mail.

#### Helpdesk firmy Epson (Telefon: (65) 6586 3111)

Zespół HelpDesku może przez telefon pomóc w następujących kwestiach:

- Zapytania dotyczące sprzedaży i informacji o produkcie
- Pytania lub problemy związane z korzystaniem z produktu
- Zapytania dotyczące napraw serwisowych i gwarancji

---

### Pomoc dla użytkowników w Tajlandii

Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:

#### Strona WWW (<http://www.epson.co.th>)

Dostępne są tu informacje na temat specyfikacji produktów, sterowniki do pobrania, najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz pomoc techniczna za pośrednictwem poczty elektronicznej.

#### Epson Hotline (Telefon: (66) 2685-9899)

Zespół Hotline może przez telefon pomóc w następujących kwestiach:

- Zapytania dotyczące sprzedaży i informacji o produkcie
- Pytania lub problemy związane z korzystaniem z produktu
- Zapytania dotyczące napraw serwisowych i gwarancji

---

### Pomoc dla użytkowników w Wietnamie

Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:

Epson Hotline (Telefon): 84-8-823-9239

Centrum serwisowe: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City  
Vietnam

---

### Pomoc dla użytkowników w Indonezji

Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:

#### Strona WWW (<http://www.epson.co.id>)

- Informacje na temat specyfikacji produktu i sterowniki do pobrania
- Najczęściej zadawane pytania (FAQ), zapytania dotyczące sprzedaży, pytania poprzez pocztę e-mail

## Gdzie uzyskać pomoc

### Epson Hotline

- Zapytania dotyczące sprzedaży i informacji o produkcie
- Pomoc techniczna
  - Telefon: (62) 21-572 4350
  - Faks: (62) 21-572 4357

### Centrum serwisowe Epson

Jakarta	Mangga Dua Mall 3rd floor No. 3A/B Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta
	Telefon/faks: (62) 21-62301104
Bandung	Lippo Center 8th floor Jl. Gatot Subroto No. 2 Bandung
	Telefon/faks: (62) 22-7303766
Surabaya	Hitech Mall It IIB No. 12 Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118 Surabaya
	Telefon: (62) 31-5355035 Faks: (62) 31-5477837
Yogyakarta	Hotel Natour Garuda Jl. Malioboro No. 60 Yogyakarta
	Telefon: (62) 274-565478
Medan	Wisma HSBC 4th floor Jl. Diponegoro No. 11 Medan
	Telefon/faks: (62) 61-4516173
Makassar	MTC Karebosi Lt. III Kav. P7-8 Jl. Ahmad Yani No. 49 Makassar
	Telefon: (62) 411-350147/411-350148

### Pomoc dla użytkowników w Hongkongu

Aby uzyskać pomoc techniczną, a także inne usługi posprzedażne, skontaktuj się z firmą Epson Hong Kong Limited.

### Internetowa strona domowa

Firma Epson Hong Kong utworzyła lokalną stronę domową w języku chińskim i angielskim w sieci Internet, aby oferować użytkownikom następujące usługi:

- Informacje o produkcie
- Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)
- Najnowsze wersje sterowników produktów firmy Epson

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do strony domowej WWW pod adresem:

<http://www.epson.com.hk>

### Gorąca linia pomocy technicznej

Można również skontaktować się z pomocą techniczną pod następującymi numerami telefonów i faksów:

Telefon: (852) 2827-8911

Faks: (852) 2827-4383

### Pomoc dla użytkowników w Malezji

Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:

### Strona WWW

<http://www.epson.com.my>

- Informacje na temat specyfikacji produktu i sterowniki do pobrania
- Najczęściej zadawane pytania (FAQ), zapytania dotyczące sprzedaży, pytania poprzez pocztę e-mail

## Gdzie uzyskać pomoc

### Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Siedziba główna.

Telefon: 603-56288288

Faks: 603-56288388/399

#### Helpdesk firmy Epson

- Zapytania dotyczące sprzedaży i informacji o produkcie (infolinia)

Telefon: 603-56288222

- Zapytania dotyczące napraw serwisowych i gwarancji, korzystania z produktu i pomocy technicznej (techniczna infolinia)

Telefon: 603-56288333

### Pomoc dla użytkowników w Indiach

Dane kontaktowe w celu uzyskania informacji, pomocy i usług:

#### Strona WWW

(<http://www.epson.co.in>)

Dostępne są informacje dotyczące specyfikacji produktu, sterowniki do pobrania i pytania dotyczące produktu.

#### Telefoniczna linia pomocy

W celu uzyskania informacji na temat produktu lub w celu zamówienia pojemnika — 18004250011 (9:00–21:00). Jest to numer bezpłatny.

W celu uzyskania usług (użytkownicy CDMA i telefonów komórkowych) — 3900 1600 (9:00–18:00) oraz prefiks lokalny.

### Pomoc dla użytkowników na Filipinach

Aby uzyskać pomoc techniczną oraz inne usługi posprzedażne, skontaktuj się z firmą Epson Philippines Corporation pod poniższymi numerami telefonu i faksu lub adresem e-mail:

Linia bezpo- (63-2) 706 2609  
średnia:

Faks: (63-2) 706 2665

Bezpośrednie (63-2) 706 2625  
połączenie z  
pomocą:

E-mail: [epchelpdesk@epc.epson.com.ph](mailto:epchelpdesk@epc.epson.com.ph)

#### Strona WWW

(<http://www.epson.com.ph>)

Dostępne są tam informacje na temat specyfikacji produktów, sterowniki do pobrania, najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz zapytania poprzez pocztę e-mail.

**Numer bezpłatny: 1800-1069-EPSON(37766)**

Zespół Hotline może przez telefon pomóc w następujących kwestiach:

- Zapytania dotyczące sprzedaży i informacji o produkcie
- Pytania lub problemy związane z korzystaniem z produktu
- Zapytania dotyczące napraw serwisowych i gwarancji