



Istruzioni sulla sicurezza

Prima dell'uso del proiettore è necessario leggere tutte le istruzioni operative e per la sicurezza. Una volta lette tutte le istruzioni, conservarle per riferimento futuro.

Sommario

Istruzioni per la sicurezza 3

Istruzioni per la sicurezza 3

Note sulla manipolazione e lo stoccaggio 15

Guida al supporto tecnico e ai servizi 21



Scheda di controllo dei problemi 21

Indirizzi utili per il proiettore Epson 23








Istruzioni per la sicurezza

Per evitare lesioni personali o danni materiali, vengono utilizzati i seguenti simboli per indicare uso o manipolazione pericolosi. Accertarsi di averli compresi adeguatamente durante la lettura della guida.

Spiegazione dei simboli

 Avvertenza	Questo simbolo indica informazioni per un uso corretto del prodotto, che, se ignorate, potrebbero provocare lesioni personali gravi fino al decesso.
 Attenzione	Questo simbolo indica informazioni per un uso corretto del prodotto, che, se ignorate, potrebbero provocare lesioni personali o danni fisici.

Simboli che indicano un'azione che non deve essere eseguita

 Divieto	 Non smontare	 Non toccare	 Non bagnare	 Non utilizzare in luoghi umidi	 Non posizionare su superfici instabili	 Non irrorare
--	---	--	--	---	---	--

Simboli che indicano un'azione che deve essere eseguita

 Istruzioni	 Scollegare la spina dalla presa di corrente
---	--

Istruzioni per la sicurezza

Avvertenza

Scollegare il proiettore dalla presa e per qualsiasi riparazione rivolgersi a personale qualificato nelle seguenti condizioni:

- Se il proiettore produce fumo, strani odori o strani rumori.
- Se liquidi o oggetti estranei penetrano nel proiettore.
- Se il proiettore è caduto o l'involucro si è danneggiato.

Se si continua ad utilizzare il proiettore così com'è, si potrebbero causare scosse elettriche, incendi o anche danni alla vista.

Non tentare di riparare il proiettore da soli.

Posizionare il proiettore nei pressi di una presa di corrente facilmente accessibile in modo che la spina possa essere scollegata immediatamente in caso di problemi.



Scollegare la spina dalla presa di corrente

Non aprire i coperchi del proiettore, a meno che non sia specificatamente spiegato nel *Manuale dell'utente*. Non tentare di smontare o modificare il proiettore (inclusi i materiali di consumo).

Le tensioni elettriche all'interno del proiettore possono causare incendi, folgorazioni o lesioni gravi.



Non smontare

L'installazione del proiettore sul soffitto o su una parete necessita di conoscenze professionali. Se il lavoro di installazione non viene eseguito correttamente, il proiettore potrebbe cadere. Ciò potrebbe provocare infortuni o incidenti.

Rivolgarsi al proprio rivenditore per lo eseguire l'installazione.



Istruzioni








Se si utilizza un supporto per soffitto e vi si applicano adesivi per evitare che le viti si allentino o se si utilizzano lubrificanti o oli sul proiettore, potrebbero formarsi delle crepe sull'involucro del proiettore e questo potrebbe cadere dal supporto. Ciò potrebbe causare gravi lesioni alle persone che si trovano sotto di esso e potrebbe danneggiare il proiettore.

Quando si installa o regola un supporto per soffitto, non utilizzare adesivi per evitare che le viti si allentino e non utilizzare oli o lubrificanti.



Divieto

Istruzioni per la sicurezza

 Avvertenza	
<p>L'installazione non corretta del supporto per soffitto e del proiettore potrebbero provocare la caduta del proiettore. Una volta installato il supporto Epson specifico che sostiene il proiettore, assicurarsi di fissare il supporto a tutti i punti di fissaggio del montaggio a soffitto del proiettore. Inoltre, fissare il proiettore e i supporti tramite cavi sufficientemente robusti per sostenerne il peso.</p>	 Istruzioni
<p>Quando si installa il proiettore in una posizione elevata come sul soffitto, a parete o su una mensola, utilizzare un cavo che sia sufficientemente robusto per fissarlo nella posizione di installazione ed evitare che cada.</p>	 Istruzioni
<p>Non installare il proiettore in posizioni dove possa essere esposto a umidità o polvere come ad esempio su piani da cucina, cucine o nei pressi di umidificatori o in posizioni soggette a fumi d'olio o vapore.</p> <p>In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.</p>	 Divieto
<p>Non utilizzare o riporre il proiettore in luoghi dove potrebbe essere esposto a polvere o sporcizia.</p> <p>In caso contrario, la qualità dell'immagine proiettata potrebbe ridursi o il filtro dell'aria ostruirsi, provocando malfunzionamenti e incendi.</p>	 Divieto
<p>Non utilizzare il proiettore dove può essere esposto a intemperie, acqua o eccessiva umidità.</p> <p>Potrebbero verificarsi incendi o folgorazioni.</p>	 Non utilizzare in luoghi umidi
<p>Non utilizzare una fonte di alimentazione con una tensione diversa da quella specificata nel <i>Manuale dell'utente</i>.</p> <p>L'uso di una sorgente di alimentazione diversa potrebbe provocare incendi o folgorazioni.</p> <p>Se non si è certi del tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi al proprio rivenditore o alla società di fornitura elettrica.</p>	 Divieto

Istruzioni per la sicurezza

Avvertenza

Verificare le specifiche del cavo di alimentazione.

Il cavo di alimentazione fornito con il proiettore è destinato a rispettare i requisiti di fornitura elettrica del paese d'acquisto. L'uso di un cavo di alimentazione non adeguato potrebbe provocare incendi o folgorazioni.

Se si utilizza il proiettore nel paese d'acquisto, utilizzare solo il cavo di alimentazione in dotazione con il proiettore. Se si utilizza il proiettore in un paese diverso da quello d'acquisto, utilizzare il cavo di alimentazione corretto per quel determinato paese.



Istruzioni

Prestare attenzione quando si manipola la presa di corrente.

La non osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare incendi o folgorazioni.

Durante la manipolazione prendere le seguenti precauzioni.

- Non modificare la spina di alimentazione.
- Non sovraccaricare le prese a muro, le prolunghe o le prese multiple.
- Non inserire la spina in una presa impolverata.
- Inserire la spina saldamente nella presa.
- Non afferrare la spina con le mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione quando si scollega la spina; afferrare sempre la spina quando la si scollega.



Istruzioni

Assicurarsi di collegare a terra la spina di alimentazione con un cavo di messa a terra o una spina di alimentazione a 3 fili.

In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche. Utilizzare il cavo di alimentazione e collegarlo a terra sul lato della presa elettrica.

Per le spine di alimentazione con un cavo di messa a terra, assicurarsi di collegare questo cavo prima di collegare la spina di alimentazione. Inoltre, assicurarsi di scollegare la spina di alimentazione prima di scollegare il cavo di messa a terra.

Per le spine di alimentazione a 3 fili, accertarsi di collegarle a una presa che fornisca una messa a terra a 3 fili.



Istruzioni

Istruzioni per la sicurezza

Avvertenza

Non utilizzare il cavo di alimentazione se è danneggiato.

Potrebbero verificarsi incendi o folgorazioni.

Durante la manipolazione prendere le seguenti precauzioni.

- Non modificare il cavo di alimentazione.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione.
- Non piegare, torcere o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da apparecchiature elettriche che producano calore.
- Non legare il cavo di alimentazione ad altri cavi.

Se si danneggia il cavo di alimentazione (il filo interno è esposto o spezzato, ecc.), rivolgersi al rivenditore.



Divieto

Non toccare la spina durante i temporali.

In caso contrario, potrebbero verificarsi folgorazioni.



Non toccare

Non posizionare contenitori di liquidi o agenti chimici sul proiettore.

Versamenti di liquidi di qualsiasi tipo nel proiettore possono provocare incendi o scosse elettriche.



Non bagnare

Non guardare nell'obiettivo quando il proiettore è acceso.

La luminosità della luce può causare danni alla vista. In particolare prestare attenzione se sono presenti bambini.

Inoltre, non guardare nell'obiettivo tramite dispositivi ottici quali lenti o telescopi.



Divieto







Non inserire o lasciar cadere oggetti metallici, infiammabili o estranei nelle fessure di ventilazione o nelle aperture del proiettore né lasciarle in prossimità dello stesso.

In caso contrario potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o ustioni.



Divieto

Istruzioni per la sicurezza

 Avvertenza	
<p>Non lasciare il proiettore o il telecomando con le batterie inserite in un veicolo con i finestrini chiusi, in luoghi dove potrebbero essere esposti a luce solare diretta o in altri luoghi che potrebbero diventare estremamente caldi come le uscite di ventilazione di condizionatori d'aria o caloriferi.</p> <p>Potrebbero verificarsi deformazioni termiche o guasti tecnici, con conseguenti incendi.</p>	 Divieto
<p>Non utilizzare spray contenenti gas infiammabili per rimuovere sporcizia o polvere che hanno aderito a componenti quali l'obiettivo o il filtro del proiettore.</p> <p>L'interno del proiettore può diventare molto caldo durante l'uso, quindi i gas potrebbero prendere fuoco e provocare incendi.</p> <p>Utilizzare un aspirapolvere o soffianti per rimuovere sporcizia o polvere che ha aderito a componenti come obiettivo e filtro dell'aria.</p>	 Non irrorare
<p>Non utilizzare il proiettore in luoghi dove potrebbero essere presenti nell'atmosfera gas infiammabili o esplosivi.</p>	 Non irrorare
<p>Non posizionare oggetti facilmente infiammabili davanti all'obiettivo del proiettore.</p> <p>In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi.</p>	 Divieto
<p>Durante la proiezione, non ostruire la luce proveniente dal proiettore con il coprilente (rimovibile), un libro o altri oggetti.</p> <p>Se si ostruisce la luce proveniente dal proiettore, l'area su cui si riflette la luce diventa calda, causando la fusione, ustioni o incendi. Inoltre, l'obiettivo potrebbe surriscaldarsi a causa della luce riflessa, causando anomalie del proiettore. Per arrestare la proiezione, utilizzare la funzione A/V Mute o Diaframma oppure spegnere il proiettore.</p>	 Divieto

Istruzioni per la sicurezza

Attenzione

Non ostruire le fessure e le aperture nell'involucro del proiettore. Forniscono la ventilazione ed evitano che il proiettore si surriscaldi. Non posizionare il proiettore nelle seguenti posizioni.



Divieto

- Luoghi scarsamente aerati o stretti, come l'interno di uno sgabuzzino o una libreria.
- Su superfici morbide come un tappeto, lenzuola, coperte e simili.
- Non coprire il proiettore con coperte, tende o tovaglie.
- Luoghi scarsamente aerati come l'interno di scaffali o mobiletti per sistemi audio-video.
- Luoghi esposti a temperature elevate, come in prossimità di impianti di riscaldamento.

Per proiettori con prese di ventilazione nella parte inferiore, non posizionare oggetti quali tovaglie o carta sotto al proiettore. Questi potrebbero essere aspirati dalla presa di ventilazione durante la proiezione provocando un innalzamento della temperatura interna e conseguenti incendi.

Quando si installa il proiettore nei pressi di una parete, assicurarsi che vi sia spazio a sufficienza tra la parete e le uscite di ventilazione d'aria come indicato nel *Manuale dell'utente*.

- Non installare il proiettore in un luogo chiuso ermeticamente.

Se il proiettore deve essere installato in un luogo chiuso ermeticamente, è importante garantire l'installazione di attrezzature per il condizionamento dell'aria e l'aerazione. Se il luogo non è sufficientemente aerato, il caldo espulso dal proiettore si accumulerà e potrebbe attivare i circuiti di protezione integrati del proiettore, causandone il malfunzionamento.


Non installare il proiettore in un luogo che non sia sufficientemente robusto da sostenere il peso o su una superficie instabile come una tavola traballante o inclinata.



Il proiettore potrebbe cadere o ribaltarsi provocando danni, deformazioni o infortuni.

Non posizionare su superfici instabili

Istruzioni per la sicurezza

 Attenzione	
<p>Non salire sul proiettore o posizionarvi sopra oggetti pesanti.</p> <p>Si potrebbe cadere con conseguenti lesioni o il proiettore potrebbe danneggiarsi.</p>	 Divieto
<p>Tenere le batterie rimosse dal telecomando lontano dalla portata dei bambini.</p> <p>I bambini potrebbero ingerire le batterie che potrebbero rimanere incastrate nel condotto esofageo. Se ingoiano una batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.</p>	 Divieto
<p>Non posizionare oggetti che potrebbero deformarsi o danneggiarsi per via del calore prodotto dalle uscite di ventilazione dell'aria. Non avvicinare le mani o il viso alle prese d'aria durante la proiezione.</p> <p>Potrebbero verificarsi ustioni, deformazioni o altri danni materiali a causa dell'aria calda proveniente dalle uscite di ventilazione.</p>	 Divieto
<p>Non posizionare una sorgente di fiamme vive, come una candela accesa, sopra o nei pressi del proiettore.</p>	 Divieto
<p>Scollegare il proiettore quando non è in uso per lunghi periodi di tempo.</p> <p>L'isolamento potrebbe deteriorarsi, provocando incendi.</p>	 Scollegare la spina dalla presa di corrente
<p>Prima di spostare il proiettore, accertarsi di controllarne lo spegnimento, lo scollegamento del cavo dalla presa di corrente e lo scollegamento di tutti i cavi.</p> <p>Potrebbero verificarsi incendi o folgorazioni.</p>	 Scollegare la spina dalla presa di corrente

Istruzioni per la sicurezza

Attenzione

Scollegare il proiettore da una presa prima della pulizia.

Ciò consente di evitare scosse elettriche durante la pulizia.



Scollegare la spina
dalla presa di
corrente

Utilizzare un panno asciutto (o per lo sporco e le macchie ostinati, un panno umido strizzato) per la pulizia. Non utilizzare liquidi, detergenti spray o solventi quali alcol, acquaragia o benzina.

Le infiltrazioni d'acqua o il deterioramento e la rottura dell'involucro del proiettore possono provocare scosse elettriche.



Istruzioni

È necessario gestire il passaggio dei cavi in modo che le persone non possano inciampare.

Ciò potrebbe provocare cadute e lesioni.



Istruzioni

L'uso non corretto delle batterie potrebbe provocare fuoriuscite di liquidi dalle stesse e conseguenti rotture, provocando incendi, lesioni o corrosione del proiettore. Quando si sostituiscono le batterie, adottare le seguenti precauzioni.










Istruzioni

- Non utilizzare batterie di tipi diversi o mescolare nuove e vecchie batterie.
- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate nel *Manuale dell'utente*.
- Se si verificano fuoriuscite dalla batteria, pulire il liquido con un panno e sostituire le batterie. Se il liquido entra in contatto con le mani, lavarle immediatamente.
- Sostituire le batterie non appena si esauriscono.
- Se non si utilizza il proiettore per lunghi periodi di tempo, rimuovere le batterie.
- Non esporre le batterie a fonti di calore o fiamme e non gettarle nell'acqua.
- Inserire le batterie secondo la polarità (+ e -) corretta.

Smaltire le batterie esauste in conformità ai regolamenti locali.

Istruzioni per la sicurezza

 Attenzione	
<p>Seguire il programma di manutenzione di questo proiettore.</p> <p>Se non si pulisce l'interno del proiettore per diverso tempo, potrebbe accumularsi della polvere, provocando incendi e folgorazioni.</p> <p>Sostituire periodicamente il filtro dell'aria quando necessario.</p> <p>Rivolgersi al proprio rivenditore per eseguire la pulizia dell'interno del proiettore quando necessario.</p>	 Istruzioni
<p>Non installare in luoghi in cui potrebbero verificarsi danni dovuti alla salsedine o in luoghi soggetti a gas corrosivi, come gas solforico proveniente da sorgenti termali.</p> <p>In caso contrario, la corrosione potrebbe causare la caduta del proiettore. Potrebbe anche causare il malfunzionamento del proiettore.</p>	 Divieto
<p>Non utilizzare il proiettore in luoghi in cui il cloro e componenti minerali contenuti nell'acqua del rubinetto possono essere nebulizzati, in particolare in prossimità di umidificatori a ultrasuoni.</p> <p>In caso contrario, possono verificarsi guasti o la qualità dell'immagine proiettata potrebbe ridursi.</p>	 Divieto
<p>Non avviare la proiezione quando il volume è troppo elevato (solo modelli con altoparlante integrato)</p> <p>Un volume elevato potrebbe provocare la perdita dell'udito.</p> <p>Ridurre sempre il volume prima di spegnere il proiettore.</p> <p>Aumentare gradualmente il volume dopo l'accensione del proiettore.</p>	 Istruzioni
<p>Evitare di soffermarsi davanti al proiettore per non ostruire le immagini proiettate e per evitare di essere colpiti dalla luminosità della luce.</p> <p>Se si guarda direttamente la luce del proiettore potrebbero verificarsi danni alla vista.</p>	 Istruzioni
<p>Non smontare il proiettore per lo smaltimento.</p> <p>Smaltire in conformità alle normative locali o nazionali.</p>	 Divieto

Istruzioni per la sicurezza

» Link correlati

- "Note sulla lampada" [p.13](#)

Note sulla lampada

Tenere presenti i seguenti punti nonché gli altri avvisi e precauzioni.

Avvertenza

Il proiettore utilizza una lampada al mercurio ad alta pressione interna come sorgente luminosa. Se la lampada viene sottoposta a vibrazioni, urti oppure viene utilizzata per un periodo di tempo prolungato, potrebbe rompersi o non accendersi. Se la lampada esplode, potrebbe fuoriuscire gas e piccoli frammenti di vetro potrebbero spargersi, causando lesioni. Attenersi alle istruzioni di seguito.

- Non smontare o danneggiare la lampada e non sottoporla a eventuali impatti.
- Non avvicinare il viso al proiettore durante l'uso.
- Prestare estrema cautela cura quando si installa il proiettore a soffitto, in quanto potrebbero cadere piccoli pezzi di vetro quando si rimuove il coperchio della lampada. Per pulire il proiettore o sostituire la lampada da soli, evitare che i pezzi di vetro penetrino negli occhi o vengano ingeriti.
- Se la lampada si rompe, ventilare immediatamente l'area e contattare un medico se qualche frammento di vetro viene inalato, penetra negli occhi o viene ingerito.
- Inoltre, consultare le normative locali in materia di smaltimento e non gettarla nei normali rifiuti.



Istruzioni

Non guardare nelle prese d'aria.

Se la lampada esplode, potrebbe fuoriuscire gas e piccoli frammenti di vetro potrebbero spargersi, causando lesioni. Contattare un medico se qualche frammento di vetro viene inalato, penetra negli occhi o viene ingerito.



Divieto

Istruzioni per la sicurezza



Attenzione

Non tentare di rimuovere immediatamente la lampada dopo l'uso perché è estremamente calda. Prima di rimuovere la lampada, spegnere l'alimentazione e attendere la durata specificata nel *Manuale dell'utente* per consentire alla lampada di raffreddarsi completamente.

Il calore potrebbe provocare ustioni o altre lesioni.



Divieto

Note sulla manipolazione e lo stoccaggio

Assicurarsi di osservare le seguenti precauzioni per evitare guasti, errori operativi o danni al proiettore.

» Link correlati

- "Note sulla manipolazione e lo stoccaggio" [p.15](#)
- "Lampada di proiezione" [p.16](#)
- "Pannello LCD" [p.17](#)
- "Immagine residua (Burn-in)" [p.17](#)
- "Note sul trasporto del proiettore" [p.18](#)
- "Cavi di alimentazione per uso all'estero" [p.19](#)

Note sulla manipolazione e lo stoccaggio

- Non utilizzare o riporre il proiettore in luoghi dove potrebbe essere soggetto a temperature massime o minime estreme. Inoltre, evitare luoghi dove si possono verificare repentini cambi di temperatura.
Quando si utilizza e ripone il proiettore, assicurarsi di osservare le temperature operative e le temperature di stoccaggio indicate nel *Manuale dell'utente*.
Quando si ripone il proiettore, scegliere un luogo asciutto.
- Non installare il proiettore in luoghi che potrebbero essere soggetti a vibrazioni o urti.
- Non installare il proiettore vicino a cavi o sorgenti elettriche ad alta tensione oppure a campi magnetici.
Questi potrebbero interferire con il funzionamento corretto.
- Non inclinare il proiettore in avanti o indietro con un'angolazione che sia maggiore di quella specificata nel *Manuale dell'utente*. In caso contrario il proiettore potrebbe danneggiarsi o potrebbero verificarsi incidenti.
- Può essere necessaria l'installazione di supporti appositi per inclinare e installare il proiettore. Rivolgersi a un professionista e munirsi preventivamente del supporto. Pianificare in modo che il supporto non cada.
- Non toccare l'obiettivo a mani nude.

Note sulla manipolazione e lo stoccaggio

Potrebbe non essere possibile proiettare chiaramente se sulla superficie dell'obiettivo sono presenti impronte o sebo. Se il proiettore dispone di coprilente, fissarlo sempre sull'obiettivo quando il proiettore non è in uso, in modo da evitare che l'obiettivo si sporchi o si danneggi.

- Prima dello stoccaggio, rimuovere le batterie dal telecomando.
Se si lasciano le batterie nel telecomando per lunghi periodi, potrebbero verificarsi delle perdite.
- Non utilizzare o riporre il proiettore dove possa essere presente fumo proveniente da olio o sigarette, in quanto potrebbe influenzare negativamente la qualità delle immagini proiettate.
- Rivolgersi al proprio rivenditore per eseguire la pulizia dell'interno del proiettore.
Se l'interno del proiettore non viene pulito per diverso tempo, potrebbe accumularsi della polvere provocando un aumento della temperatura interna del proiettore con conseguenti guasti e deterioramento precoce delle componenti ottiche.
- Quando un laser ad alta potenza si irradia attraverso la superficie dell'obiettivo di proiezione o l'obiettivo della telecamera, può causare guasti. Se il laser attraversa la superficie dell'obiettivo di proiezione o dell'obiettivo della telecamera, bloccarlo con piastre metalliche impermeabili e ignifughe di alluminio o ferro per proteggere l'obiettivo di proiezione e l'obiettivo della telecamera. Assicurarsi di fissare il coprilenti quando si ripone il proiettore.
- Epson declina ogni responsabilità in caso di perdite o danni conseguenti a casi di danni al proiettore escluse dal campo di applicazione della garanzia.

Lampada di proiezione

Il proiettore utilizza una lampada al mercurio ad alta pressione interna come sorgente luminosa. Le caratteristiche della lampada al mercurio sono:

- L'intensità della lampada diminuisce con l'uso.
- Quando giunge il momento di sostituirla, la lampada non si illumina più o potrebbe rompersi a seguito di rumori intensi.

Note sulla manipolazione e lo stoccaggio

- Il lasso di tempo in cui la lampada si consuma può variare di molto in base alle singole caratteristiche della lampada e all'ambiente operativo. Per i modelli che consentono la sostituzione della lampada, è sempre necessario disporre di una lampada di ricambio pronta all'occorrenza.
- Non accendere immediatamente il proiettore dopo lo spegnimento. Accensioni e spegnimenti continui del proiettore possono infatti ridurre la durata della lampada.
- Per i modelli che consentono la sostituzione della lampada, alla visualizzazione del messaggio che richiede di sostituire la lampada, sostituirla con una nuova il prima possibile. Per i modelli che non consentono la sostituzione della lampada, alla visualizzazione del messaggio di sostituzione, interrompere l'uso del proiettore immediatamente. L'uso continuato del proiettore in queste condizioni aumenta la possibilità di rottura della lampada.

Pannello LCD

Il pannello LCD viene prodotto utilizzando una tecnologia di altissima precisione. Tuttavia, possono comparire dei punti neri sul pannello, o a volte alcuni punti rossi, blu o verdi potrebbero risultare più brillanti. Inoltre, a volte, potrebbero essere visualizzate striature colorate o irregolarità nella luminosità. Queste sono provocate dalle caratteristiche del pannello LCD e non sono sintomo di un malfunzionamento.

Immagine residua (Burn-in)

Quando fermoimmagini e immagini caratterizzate da scarso movimento vengono proiettate per lunghi periodi di tempo, durante la proiezione può rimanere un'immagine residua.

Si tratta di un problema dovuto alla natura del pannello LCD e non di un guasto.

Eseguire la procedura indicata di seguito per ridurre il problema.

- Modificare regolarmente l'immagine proiettata.

Note sulla manipolazione e lo stoccaggio

- Arrestare regolarmente la proiezione.

Nell'improbabile eventualità che si verifichi l'immagine residua, proiettare una schermata nera finché l'immagine residua non scompare (in base al livello dell'immagine residua può variare, ma in linea di massima è necessario eseguire la proiezione da 30 a 60 minuti).

Se il problema persiste, rivolgersi al proprio rivenditore.

Note sul trasporto del proiettore

- Spegnerne l'alimentazione del proiettore e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

Inoltre, verificare che tutti i cavi siano stati scollegati.

- Se il modello del proiettore è dotato di coprilente, fissarlo all'obiettivo.
- Se il modello di proiettore dispone di funzione di scorrimento della lente, spostare la posizione della lente nella posizione iniziale.
- Se il modello del proiettore dispone di piedini retrattili, ritrarli.
- Se il modello del proiettore dispone di maniglia, afferrare il proiettore dalla maniglia durante il trasporto.
- Quando si trasportano modelli di grandi dimensioni, assicurarsi che lo spostamento sia effettuato dal numero di persone specificato nel *Manuale dell'utente*.

Durante il trasporto del proiettore dal produttore per la riparazione

I componenti interni del proiettore consistono di diverse parti in vetro e di parti di alta precisione. Quando si trasporta il proiettore, adottare le seguenti misure per proteggere il proiettore da danni dovuti a eventuali urti.

Avvolgere il proiettore in modo sicuro in materiale protettivo per proteggerlo da urti e posizionarlo in una scatola di cartone robusta. Assicurarsi di avvisare la società di trasporto che il contenuto è fragile.

* Se si verificano guasti al momento del trasporto da parte del cliente, il proiettore non è coperto da garanzia.

Note sulla manipolazione e lo stoccaggio

Cavi di alimentazione per uso all'estero

Il cavo di alimentazione in dotazione con questo proiettore è omologato alle normative di sicurezza elettrica. Non utilizzare un cavo di alimentazione diverso da quello fornito con il proiettore.

Se utilizzato all'estero, verificare la tensione della rete elettrica, la forma della presa e i valori nominali elettrici del proiettore siano conformi agli standard locali e acquistare un cavo di alimentazione adeguato.

Per i dettagli su come acquistare un cavo di alimentazione adeguato, rivolgersi a un rivenditore Epson autorizzato in uno dei paesi elencati nell'Elenco contatti per il proiettore Epson.

Specifiche generali per il cavo di alimentazione

Occorre rispettare le seguenti condizioni indipendentemente dal paese d'uso.

- Il cavo di alimentazione deve disporre dei marchi di omologazione da parte dell'autorità per gli standard del paese dove il proiettore è in uso.
- La spina deve essere della stessa forma della presa di corrente del paese d'uso.

Esempi di autorità per gli standard o marchi di omologazione dei vari paesi

Nome del paese	Autorità per gli standard o marchio di omologazione	Nome del paese	Autorità per gli standard o marchio di omologazione
Stati Uniti d'America	UL	Norvegia	NEMKO
Canada	CSA	Finlandia	FIMKO
Regno Unito	BSI	Francia	LCIE
Italia	IMQ	Belgio	CEBEC
Australia	SAA	Paesi Bassi	KEMA
Austria	OVE	Giappone	PSE
Svizzera	SEV	Corea	EK
Svezia	SEMKO	Cina	CCC

Note sulla manipolazione e lo stoccaggio

Nome del paese	Autorità per gli standard o marchio di omologazione	Nome del paese	Autorità per gli standard o marchio di omologazione
Danimarca	DEMKO	Singapore	PSB
Germania	VDE		

Scheda di controllo dei problemi

Se il proiettore sviluppa un problema, effettuare una copia di queste schede di controllo e utilizzarle per spiegare i sintomi del problema più chiaramente quando si chiama per una riparazione.

Problemi

Non è possibile accendere il proiettore
Sullo schermo non viene visualizzato nulla

Viene visualizzato un messaggio

☐ Assenza di segnale video in ingresso

☐ Non è possibile elaborare per la proiezione tali segnali.

Schermo blu (sfondo blu)

Schermo nero (sfondo nero)

Immagini proiettate

Logo utente (non viene visualizzato alcun messaggio)

Le immagini risultano troncate o piccole

Viene proiettata solo parte dell'immagine

L'immagine risulta più piccola delle dimensioni dello schermo

L'immagine presenta distorsione trapezoidale

Diversi pixel risultano mancanti

La qualità delle immagini risulta scarsa

L'immagine risulta offuscata o sfocata

L'immagine presenta delle strisce

L'immagine risulta tremolante

Alcuni caratteri risultano mancanti

Audio (solo modelli con altoparlante incorporato)

Non viene emesso alcun suono

Il volume è basso

Il suono risulta distorto

L'audio emesso non corrisponde a quello corretto

L'apparecchio collegato è stato impostato per la trasmissione audio?

L'audio viene diffuso da altoparlanti esterni collegati al proiettore?

(se l'apparecchio dispone di una porta Audio Out)

Il colore è di scarsa qualità o troppo scuro

☐ Troppo scuro

☐ Il colore è di scarsa qualità o troppo scuro (video)

☐ Il colore è di scarsa qualità o troppo scuro (computer)

☐ Il colore risulta differente dall'apparecchio TV/CRT

Menu

☐ Menu visualizzati

Impostazioni ☐ Autospegnimento : ON

☐ Info (Video)

Segnale video

☐ AUTO

☐ NTSC

☐ Altro

☐ Info (Computer)

Frequenza

H

Hz

V

Hz

Polarità SYNC

H

☐ Positive

☐ Negative

V

☐ Positive

☐ Negative

Mode SYNC

☐ Separate

Composite

☐ Sync on Green

Risoluzione

×

Freq. refresh

Hz

Menu

☐ Menu visualizzati

☐ Audio

Ingresso audio ()

Volume ()

Scheda di controllo dei problemi

Trascrivere i sintomi di seguito:

Nome del prodotto

Numero di serie

Data di acquisto: / /

Spie
(Trascrivere il colore e lo stato di ciascuna spia)

Cavo di alimentazione

- ☐ Il cavo di alimentazione è saldamente inserito?
☐ Interruttore di alimentazione ON (a seconda del modello)

Connettore

- ☐ Il connettore è saldamente inserito?

Impostazioni computer
(proprietà di visualizzazione)

- ☐ Display LCD
 Risoluzione
 (×)
 Frequenza di aggiornamento
 (Hz)

☐ Computer
 Win / Mac / EWS
 Produttore

()
 Modello

()
 Portatile / Desktop /

Integrato

Risoluzione del pannello
 (×)

Modalità video
 ()

☐ Apparecchiatura video
 VCR / DVD / Fotocamera

Produttore ()
 Modello ()

Connettori

- ☐ Il connettore è saldamente inserito?
☐ Qual è il nome della porta utilizzata per il collegamento?
 ()

Cavo di collegamento

- ☐ Originale
☐ Cavo di prolunga m
 Numero componente: ()
☐ Distributore/amplificatore
 Numero componente: ()
☐ Commutatore
 Numero componente: ()

Quando si verifica il problema? ☐ Prima dell'utilizzo ☐ Immediatamente all'avvio
☐ Durante l'utilizzo

ad es., quando viene eseguita l'operazione

☐ Altro ()

Frequenza del problema ☐ Sempre ☐ Sporadicamente (..... volte durante)
 ad es., quando viene eseguita l'operazione

☐ Altro ()

Indirizzi utili per il proiettore Epson

Utilizzare le seguenti informazioni di contatto se si verificano problemi con il proiettore all'estero.

Questo elenco di indirizzo è aggiornato ad aprile 2021.

È possibile ottenere indirizzi di contatto più aggiornati dal sito Web corrispondente qui elencato. Se non si trovano le informazioni necessarie su queste pagine, visitare la pagina principale del sito Epson all'indirizzo www.epson.com.

» Link correlati

- "EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA" [p.23](#)
- "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" [p.25](#)
- "SOUTH AMERICA" [p.25](#)
- "ASIA & OCEANIA" [p.26](#)
- "Attribuzione del copyright" [p.26](#)

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

ALBANIA : ITD Sh.p.k https://www.itd-al.com	ESTONIA : Epson Service Center Estonia http://www.epson.ee	LATVIA : Epson Service Center Latvia http://www.epson.lv
AUSTRIA : Epson Deutschland GmbH http://www.epson.at	FINLAND : Epson Finland http://www.epson.fi	LITHUANIA : Epson Service Center Lithuania http://www.epson.lt
BELGIUM : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be	FRANCE & DOM-TOM TERRITORY : Epson France S.A. https://www.epson.fr	LUXEMBURG : Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be
BOSNIA AND HERZEGOVINA : NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs	GERMANY : Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de	NORTH MACEDONIA : Digit Computer Engineering http://digit.net.mk

Indirizzi utili per il proiettore Epson

BULGARIA : Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com	GREECE : Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr	NETHERLANDS : Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl
CROATIA : MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr	HUNGARY : Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu	NORWAY : Epson Norway https://www.epson.no
CYPRUS : A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy	IRELAND : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie	POLAND : Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl
CZECH REPUBLIC : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz	ISRAEL : Epson Israel https://www.epson.co.il	PORTUGAL : Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt
DENMARK : Epson Denmark https://www.epson.dk	ITALY : Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it	ROMANIA : Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro
RUSSIA : Epson CIS https://epson.ru	KAZAKHSTAN : Epson Kazakhstan Rep. Office http://www.epson.kz	TURKEY : Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr
UKRAINE : Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua	SLOVENIA : Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si	UK : Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk

Indirizzi utili per il proiettore Epson

SERBIA : Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs	SPAIN : Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es	AFRICA : https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr
SLOVAKIA : Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk	SWEDEN : Epson Sweden https://www.epson.se	SWITZERLAND : Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch
SOUTH AFRICA : Epson South Africa https://www.epson.co.za	MIDDLE EAST : Epson (Middle East) https://www.epson.ae	

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

CANADA : Epson Canada, Ltd. https://epson.ca	MEXICO : Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx	U. S. A. : Epson America, Inc. https://epson.com/usa
COSTA RICA : Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr	ECUADOR : Epson Ecuador https://epson.com.ec	

SOUTH AMERICA

ARGENTINA : Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar	CHILE : Epson Chile S.A. https://epson.cl	PERU : Epson Peru S.A. https://epson.com.pe
---	---	---

Indirizzi utili per il proiettore Epson

BRAZIL : Epson do Brasil https://epson.com.br	COLOMBIA : Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co	VENEZUELA : Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve
---	---	---

ASIA & OCEANIA

AUSTRALIA : Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au	INDONESIA : PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id	PHILIPPINES : Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph
CHINA : Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn	KOREA : Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr	SINGAPORE : Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg
HONG KONG : Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk	MALAYSIA : Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my	TAIWAN : Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw
INDIA : Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in	NEW ZEALAND : Epson New Zealand https://www.epson.co.nz	THAILAND : Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th
JAPAN : Seiko Epson Co. https://www.epson.jp		

Attribuzione del copyright

Queste informazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2022 Seiko Epson Corporation

LMP 2022.3 IT