



تعليمات الأمان

ينبغي قراءة كل تعليمات السلامة والتشغيل قبل استخدام جهاز العرض. وبعد قراءة كل التعليمات، احتفظ بهذه المعلومات للرجوع إليها لاحقاً.

3 تعليمات السلامة

3تعليمات السلامة

12ملاحظات على التعامل والتخزين

16 دليل خدمة الدعم والصيانة



16صفحات فحص المشاكل

18قائمة اتصال آلة العرض إبسون **Epson**


تعليمات السلامة

لمنع حدوث إصابة شخصية أو تلف في ممتلكات، تُستخدم الرموز التالية للإشارة إلى تشغيل أو تعامل خطير. تأكد من فهمها على نحو صحيح عند قراءة الدليل.

شرح الرموز

| | |
|---|---|
| <p>يُشير هذا الرمز إلى معلومات قد يتسبب تجاهلها في حدوث إصابة شخصية خطيرة أو حتى الوفاة نتيجة للتعامل مع الجهاز على نحو غير صحيح.</p> | <p>تحذير </p> |
| <p>يُشير هذا الرمز إلى معلومات قد يتسبب تجاهلها في حدوث إصابة شخصية أو تلف مادي نتيجة للتعامل مع الجهاز على نحو غير صحيح.</p> | <p>تنبيه </p> |

الرموز الدالة على إجراء يجب عدم اتخاذه

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| ممنوع الرش | ممنوع الوضع على سطح غير مستقر | ممنوع الاستخدام في مناطق مبتلة | ممنوع الابتلال | ممنوع اللمس | ممنوع التفكيك | ممنوع |

الرموز الدالة على إجراء يجب اتخاذه

| | |
|---|---|
|  |  |
| افصل القابس من مأخذ التيار | تعليمات |

تحذير ⚠



افصل جهاز العرض من مأخذ التيار الكهربائي وأوكل كل عمليات الإصلاح إلى أفراد خدمة مؤهلين في الحالات التالية:

افصل القابس من مأخذ التيار

- انبعاث دخان أو روائح غريبة أو ضوء غريبة من جهاز العرض.
- دخول سائل أو أجسام غريبة في جهاز العرض.
- سقوط جهاز العرض أو تلف غلافه الخارجي.

وإذا واصلت استخدام الجهاز على حالته هذه، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو حتى إتلاف حاسة البصر.
لا تحاول إصلاح جهاز العرض هذا بنفسك.

ضع جهاز العرض بالقرب من مأخذ تيار كهربائي يمكن الوصول إليه بسهولة بحيث يمكن فصل القابس فورًا عند حدوث خطأ.



ممنوع التفكيك

لا تفتح أبدًا أي أغطية في جهاز العرض إلا على النحو المحدد بوضوح في دليل المستخدم. لا تحاول أبدًا تفكيك جهاز العرض أو تعديله (بما في ذلك الأجزاء المستهلكة).

قد تؤدي الفولتية الكهربائية الموجودة داخل الجهاز إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة خطيرة.



تعليمات

إن تركيب جهاز العرض على سقف أو على حائط يتطلب خبرة متخصصة. إذا لم يتم تنفيذ أعمال التركيب بشكل صحيح، فقد يسقط جهاز العرض؛ مما قد يؤدي إلى وقوع إصابة أو حوادث.

اتصل بالوكيل لتنفيذ أعمال التركيب.



ممنوع

إذا استخدمت كثيفة تثبيت بالسقف ووضعت مواد لاصقة على كثيفة التثبيت لمنع ارتخاء المسامير أو إذا استخدمت مواد تزييق أو زيوتًا في جهاز العرض، فقد يتحطم الغلاف الخارجي لجهاز العرض؛ مما قد يؤدي إلى سقوط جهاز العرض من كثيفة تثبيته بالسقف. وذلك قد يتسبب في حدوث إصابة بالغة لأي شخص يوجد أسفل كثيفة التثبيت وتلف جهاز العرض.
عند تركيب كثيفة تثبيت بالسقف أو ضبطها، لا تستخدم مواد لاصقة لمنع ارتخاء المسامير ولا تستخدم زيوتًا أو مواد تزييق.



تعليمات

قد يؤدي الإخفاق في تركيب كثيفة التثبيت بالسقف وجهاز العرض إلى سقوط جهاز العرض. بعد تركيب كثيفة تثبيت Epson المحددة التي تدعم جهاز العرض، تأكد من إحكام تثبيت كثيفة التثبيت في كل نقاط تثبيت وحدة تثبيت جهاز العرض بالسقف. واحرص أيضًا على إحكام تثبيت جهاز العرض وقطع التثبيت باستخدام سلك يتمتع بقوة كافية لتحمل أوزانها.



تعليمات

عند تركيب جهاز العرض في مكان مرتفع، مثل: سقف أو حائط أو رف، استخدم سلكًا يتمتع بقوة كافية لإحكام تثبيت جهاز العرض في مكان التركيب ومنع سقوطه.

تحذير ⚠



ممنوع

لا تركَّب جهاز العرض في أماكن يكون معرَّضًا فيها لرطوبة أو أتربة، مثل: طاولات إعداد الطعام في مطابخ أو مطابخ أو بالقرب من .أجهزة ضبط رطوبة الهواء أو في أماكن معرَّضة لدخان أو بخار زيتي.

قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. وقد تتدهور حالة الحاوية الخارجية لجهاز العرض أيضًا وتتلف؛ مما يؤدي إلى سقوط جهاز العرض من كثيفة التشبيث.

أمثلة على البيئات التي قد تتسبب في سقوط جهاز العرض نتيجة لتدهور حالة الحاوية الخارجية

- الأماكن المعرَّضة لكميات كثيفة من الدخان أو جزيئات الزيت العالقة بالهواء، مثل المصانع أو المطابخ
- الأماكن التي تحتوي على كيماويات أو مذيبيات متطايرة، مثل المصانع أو المعامل
- الأماكن التي قد يتعرض فيها جهاز العرض لمنظفات أو كيماويات، مثل المصانع أو المطابخ
- الأماكن التي تُستخدم فيها زيوت عطرية عادة، مثل غرف الاسترخاء
- بالقرب من الأجهزة التي تنتج كميات كثيفة من الدخان أو جزيئات الزيت العالقة بالهواء أو الرغوة في المناسبات والحفلات



ممنوع

لا تستخدم جهاز العرض ولا تخزَّنه في أماكن يتعرض فيها لأتربة أو اساخ. وإلا، فقد تقل جودة الصورة المعروضة أو قد ينسد مرشح الهواء، مسببًا حدوث خلل وظيفي أو نشوب حريق.



ممنوع الاستخدام في مناطق ممثلة

لا تستخدم جهاز العرض في أماكن قد يتعرض فيها لمطر أو مياه أو رطوبة زائدة. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



ممنوع

لا تستخدم مصدر طاقة فولتيته مختلفة عن تلك المحددة في دليل المستخدم. قد يؤدي استخدام مصدر طاقة مختلف إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. إذا لم تكن متأكدًا من توفر الطاقة، فاستشر الوكيل أو شركة الطاقة.



تعليمات

تحقق من مواصفات سلك الطاقة.

صُمم سلك الطاقة المرفق بجهاز العرض للتوافق مع متطلبات إمداد الطاقة في بلد الشراء. قد يؤدي استخدام سلك طاقة غير مناسب إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. إذا استخدمت جهاز العرض في البلد الذي تم شراؤه فيه، فلا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق به. إذا استخدمت جهاز العرض في بلد آخر غير ذلك الذي تم شراؤه فيه، فاستخدم سلك الطاقة الصحيح لذلك البلد.

تحذير ⚠



تعليمات

توخَّ العناية عند التعامل مع قابس الطاقة.

قد يؤدي الإخفاق في الالتزام بهذه الاحتياطات إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. اتخذ الاحتياطات التالية عند التعامل.

- لا تقم بتعديل قابس الطاقة.
- لا تزد الحمل على مأخذ تيار كهربائي حائطية أو كبلات إطالة أو مشتركات كهربائية شريطية.
- لا تدخل القابس في مأخذ تيار مُعَبَّر.
- أدخل القابس بإحكام في مأخذ التيار.
- لا تمسك القابس بيدين مبتلتين.
- لا تسحب سلك الطاقة عند فصل القابس؛ وتأكد دائمًا من الإمساك بالقابس عند فصله.



تعليمات

تأكد من تأريض قابس الطاقة بسلك تأريض أو قابس طاقة ثلاثي الشُّعَب؛

وإلا، فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. استخدم سلك الطاقة المرفق وأرّضه عند جانب مأخذ التيار الكهربائي.

بالنسبة إلى قوابس الطاقة المزوّدة بسلك تأريض، تأكد من توصيل هذا السلك قبل توصيل قابس الطاقة. تأكد أيضًا من فصل قابس الطاقة قبل فصل سلك التأريض.

بالنسبة إلى قوابس الطاقة ثلاثية الشُّعَب، تأكد من توصيلها بمأخذ تيار كهربائي يوفر ميزة التأريض ثلاثي الشُّعَب.



ممنوع

لا تستخدم سلك الطاقة التالف.

قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

اتخذ الاحتياطات التالية عند التعامل.

- لا تعدّل سلك الطاقة.
 - لا تضع أجسامًا ثقيلة الوزن فوق سلك الطاقة.
 - لا تثني سلك الطاقة أو تفتله أو تسحبه بقوة مفرطة.
 - أبقِ سلك الطاقة بعيدًا عن أي أجهزة كهربائية ساخنة.
 - لا تربط سلك الطاقة بكبلات أخرى.
- اتصل بالوكيل إذا أصبح سلك الطاقة تالفًا (انكشاف السلك المعدني الداخلي أو انقطاع السلك، وما إلى ذلك).



ممنوع اللمس

لا تلمس القابس أثناء عاصفة كهربائية.

وإلا، فقد تتلقى صدمة كهربائية.

تحذير ⚠



ممنوع الابتلال

لا تضع أي حاويات بها سائل أو مواد كيميائية فوق جهاز العرض.
قد يؤدي انسكاب سائل من أي نوع داخل جهاز العرض إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



ممنوع

لا تحقق في العدسة عندما يكون جهاز العرض في وضع التشغيل.
قد يتسبب الضوء الساطع في إلحاق ضرر بعينيك. يتعين على العائلات التي لديها أطفال صغار توخي عناية خاصة.
ولا تحقق أيضًا في العدسة باستخدام أجهزة بصرية، مثل: نظارات مكبرة أو تلسكوبات.



ممنوع

لا تدخل مواد معدنية أو قابلة للاشتعال أو أجسامًا غريبة ولا تسقطها داخل فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى في جهاز العرض ولا تتركها بالقرب منها.
قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو الإصابة بحروق.



ممنوع

لا تترك جهاز العرض ولا وحدة التحكم عن بُعد والبطاريات بداخلها داخل سيارة نوافذها مغلقة أو في أماكن تتعرض فيها لأشعة شمس مباشرة أو في أماكن قد تسخن فيها بشكل زائد، مثل: فتحات العادم بمكيفات هواء أو مدافئ.
قد يحدث تشوه حراري أو خلل فني؛ مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.



ممنوع الرش

لا تستخدم بخاخات تحتوي على غازات قابلة للاشتعال لإزالة اتساخ أو أتربة تلتصق بأجزاء: كعدسة جهاز العرض ومرشحه.
نظرًا إلى أن جهاز العرض يصبح ساخناً جدًا من الداخل أثناء الاستخدام، قد تشتعل الغازات وتتسبب في نشوب حريق.
استخدم مكينة كهربائية أو نافخ هواء يعمل يدويًا لإزالة الاتساخ أو الأتربة الملتصقة بأجزاء، مثل: العدسة أو مرشح الهواء.



ممنوع الرش

لا تستخدم جهاز العرض في أماكن قد توجد في هوائها غازات قابلة للاشتعال أو غازات متفجرة.



ممنوع

لا تضع أي أشياء قابلة للاشتعال بسهولة أمام عدسة جهاز العرض.
وإلا، فقد ينشب حريق.

تحذير



ممنوع

أثناء العرض، لا تحجب الضوء الصادر من جهاز العرض باستخدام غطاء العدسة (القابل للفك والتركيب) أو كتاب، وما إلى ذلك.

ففي حالة حجب الضوء الصادر من جهاز العرض، تصبح المنطقة التي يسقط فيها الضوء ساخنة؛ مما قد يتسبب في حدوث انصهار لأحد المكونات أو احتراقها أو نشوب حريق. وقد تسخن العدسة أيضاً بسبب الضوء المنعكس؛ مما قد يؤدي إلى حدوث خلل وظيفي بجهاز العرض. لإيقاف العرض، استخدم وظيفة كنم صوت A/V أو وظيفة غالق أو أوقف تشغيل جهاز العرض.

تنبيه



ممنوع

لا تسد الشقوق والفتحات في الغلاف الخارجي لجهاز العرض. فهي توفر التهوية وتمنع سخونة جهاز العرض بشكل زائد. لا تضع جهاز العرض في الأماكن التالية.

- الأماكن رديئة التهوية أو الضيقة، كوضعه مثلاً داخل حاوية أو خزانة كتب.
 - على أسطح ناعمة؛ كخرقة أو فرش أو بطانية، وما إلى ذلك.
 - لا تغطِ جهاز العرض ببطانية أو ستارة أو مفرش طاولة.
 - الأماكن رديئة التهوية، كوضعه مثلاً داخل رف أجهزة صوت وفيديو أو خزانة.
 - الأماكن المعرّضة لدرجات حرارة عالية، كوضعه مثلاً بالقرب من أجهزة تدفئة.
- بالنسبة إلى أجهزة العرض المشتملة على فتحات لسحب الهواء في الجانب السفلي، لا تضع أي شيء أسفل جهاز العرض، مثل: ملابس أو ورق. قد تُسبب تلك الأشياء في فتحات سحب الهواء أثناء العرض، مسببة ارتفاع درجة الحرارة الداخلية؛ مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.
- عند تركيب جهاز العرض بالقرب من حائط، تأكد من وجود فجوة بين الحائط وفتحة عادم الهواء، وذلك على النحو المحدد في دليل المستخدم.
- لا تركّب جهاز العرض في مكان غير منفذ للهواء.
- إذا استدعت الضرورة تركيب جهاز العرض في مكان غير منفذ للهواء، فمن الضروري التأكد أيضاً من تركيب مكيف هواء أو جهاز تهوية. إذا لم يكن المكان جيد التهوية، فستتراكم الحرارة الصادرة من جهاز العرض وقد تشغل دوائر الحماية الكهربائية المضمنة في جهاز العرض، وقد يحدث خلل وظيفي به.



ممنوع الوضع على سطح غير مستقر

لا تركّب جهاز العرض في مكان لا يتمتع بالقوة الكافية لتحمل ثقله أو على سطح غير مستقر: كطاولة تهتز أو مائلة.

قد يسقط جهاز العرض أو ينقلب، مسبباً تلف أو تشوه أو إصابة.

تنبيه ⚠



ممنوع

لا تقف على جهاز العرض ولا تضع أشياء ثقيلة الوزن عليه.
قد تنقلب وتتعرض لإصابة أو قد يتلف جهاز العرض.



ممنوع

احتفظ بالبطاريات التي تم إخراجها من وحدة التحكم عن بُعد بعيداً عن متناول الأطفال.
قد يبتلع الأطفال البطاريات، وقد تعلق في الحلق. إذا تم ابتلاع بطارية، فاطلب العناية الطبية في الحال.



ممنوع

لا تضع أي شيء يمكن أن يلتوي أو يتلف بفعل الحرارة بالقرب من فتحات عادم الهواء. لا تقرب يديك أو وجهك من فتحات التهوية أثناء العرض.
بسبب الهواء الساخن الخارج من فتحات عادم الهواء، قد تتعرض لحرق أو قد يؤدي ذلك الهواء الساخن إلى حدوث التواء أو تلف آخر في الممتلكات.



ممنوع

لا تضع مصدر لهب مكشوفاً؛ كشمعة موقدة، على جهاز العرض أو بالقرب منه.



افصل القابس من مأخذ التيار

افصل جهاز العرض إذا كنت تنوي عدم استخدامه لفترات زمنية ممتدة.
قد تتدهور كفاءة العزل؛ مما قد يؤدي إلى نشوب حريق.



افصل القابس من مأخذ التيار

افحص للتأكد من إيقاف تشغيل الطاقة، وفصل القابس من مأخذ التيار، وفصل جميع الكبلات قبل نقل جهاز العرض.

قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



افصل القابس من مأخذ التيار

افصل جهاز العرض من مأخذ التيار قبل التنظيف.

يحول ذلك دون حدوث صدمة كهربائية أثناء التنظيف.



تعليمات

للتنظيف، استخدم قطعة قماش جافة (أو في حالة الاتساخات أو البقع المستعصية، استخدم قطعة قماش رطبة تم تجفيفها بالعصر). لا تستخدم سائلاً أو منظفات إيروسول أو مذيبات، مثل: كحول أو ثنر (مرقق دهان) أو بنزين.
قد يؤدي ارتشاح المياه أو تدهور الأداء أو انكسار الغلاف الخارجي لجهاز العرض إلى حدوث صدمة كهربائية.

تنبيه ⚠



تعليمات

ينبغي ربط الكبلات بأسلاك بحيث لا يتعثر بها أشخاص، وما إلى ذلك.
قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى سقوط أشخاص وإصابتهم.



تعليمات

قد يتسبب استخدام بطارية بشكل غير صحيح في تسرب سائلها وانفجارها؛ مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو إصابة أو تآكل جهاز العرض. عند استبدال بطاريات، اتخذ الاحتياطات التالية.

- لا تستخدم بطاريات من أنواع مختلفة ولا تخطط بطاريات قديمة مع أخرى جديدة.
- لا تستخدم أي بطاريات أخرى غير تلك المحددة في دليل المستخدم.
- إذا حدث تسرب للبطاريات، فامسح سائلها بقطعة قماش وما إلى ذلك، واستخدم بطاريات جديدة بدلاً منها. إذا لمس السائل يديك، فاغسلهما فوراً.
- استبدل البطاريات فور نفادهما.
- أخرج البطاريات إذا كنت تنوي عدم استخدام جهاز العرض لفترة زمنية طويلة.
- لا تعرّض البطاريات لحرارة أو لهب، ولا تضعها في مياه.
- أدخل البطاريات بحيث تكون اتجاهات الأقطاب (+ و -) صحيحة.

تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للوائح المحلية.



تعليمات

التزم بجدول صيانة جهاز العرض هذا.

إذا لم يتم تنظيف جهاز العرض من الداخل لفترة زمنية طويلة، فقد تتراكم الأتربة؛ مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

استبدل مرشح الهواء بانتظام حسب الحاجة.

اتصل بالوكيل لتنظيف جهاز العرض من الداخل حسب الحاجة.



ممنوع

تجنب التركيب في أماكن قد يحدث فيها ضرر بسبب الأملاح أو في أماكن معرضة لغازات أكالة، مثل الغازات الكبريتية المنبعثة من المينابيع الحارة؛
وإلا، فقد يؤدي التآكل إلى سقوط جهاز العرض. وقد يؤدي أيضاً إلى خلل وظيفي في جهاز العرض.



ممنوع

لا تستخدم جهاز العرض في أماكن قد يتحول الكلور والمكونات المعدنية الموجودة في مياه الصنبور إلى رذاذ دقيق، وبخاصة بالقرب من أجهزة الترطيب بالموجات فوق الصوتية؛
وإلا، فقد تحدث اختلالات وظيفية أو تنخفض جودة الصورة المعروضة.



تعليمات

لا تبدأ تشغيل جهاز العرض عندما يكون الصوت مضبوطاً على مستوى أعلى مما ينبغي (ينطبق فقط على الطرز المزودة بمكبر صوت مضمن).

قد تتسبب الأصوات العالية في فقدان حاسة السمع.

احرص دائماً على خفض مستوى الصوت قبل إيقاف تشغيل جهاز العرض. ارفع مستوى الصوت تدريجياً بعد تشغيل جهاز العرض.

⚠ تنبيه



تعليمات

تجنب الوقوف أمام جهاز العرض؛ حتى لا تعترض الصور المعروضة ولا يسقط الضوء الشديد في عينيك.

قد يؤدي النظر في مصباح جهاز العرض إلى عطب حاسة البصر.



ممنوع

لا تفكك الجهاز عند التخلص منه،

بل تخلص منه وفقًا للوائح والقوانين المحلية أو الوطنية المتبعة في بلدك.

تأكد من الالتزام بالاحتياطات التالية لتجنب حدوث أعطال وظيفية أو أخطاء في التشغيل أو تلف لجهاز العرض.

❖ ارتباطات ذات صلة

- "ملاحظات على التعامل والتخزين" ص12
- "لوحة LCD" ص13
- "الصورة التلوينة (الشاشة الشبكية)" ص13
- "ملاحظات على حمل جهاز العرض" ص13
- "أسلاك الطاقة المستخدمة خارج بلد الشراء" ص14

ملاحظات على التعامل والتخزين

- لا تستخدم جهاز العرض ولا تخزنه في أماكن قد يتعرض فيها لدرجة حرارة عالية أو منخفضة بشكل مفرط. إضافة إلى ذلك، تجنب الأماكن التي قد تتغير فيها درجة الحرارة فجأة.
- تأكد من الالتزام بدرجات حرارة التشغيل ودرجات حرارة التخزين الواردة في دليل المستخدم عند استخدام جهاز العرض وتخزينه.
- عند تخزين جهاز العرض، خزنه في مكان جاف.
- لا تركب جهاز العرض في أماكن قد يتعرض فيها لاهتزاز أو صدمة.
- لا تركب جهاز العرض بالقرب من أسلاك كهربائية عالية الفولتية أو مصادر مجالات مغناطيسية.
- قد تتداخل مع التشغيل الصحيح.
- تجنب إمالة جهاز العرض للأمام أو للخلف بزاوية أكبر من المحددة في دليل المستخدم؛ وإلا، فقد يتلف جهاز العرض أو يقع حادث.
- قد تحتاج إلى كثيفات تثبيت مخصصة لإمالة جهاز العرض وتركيبه. اتصل بفني وأحضر الكثيفة. اتخذ الترتيبات اللازمة لمنع سقوط الكثيفة.
- لا تلمس العدسة بيدين عاريتين.
- قد لا تتمكن من العرض بوضوح إذا كان سطح العدسة ملطخًا ببصمات أصابع أو مادة دهنية. بالنسبة إلى أجهزة العرض المزودة بغطاء عدسة، ركب الغطاء دائمًا في العدسة عند عدم استخدام جهاز العرض؛ لمنع اتساخ العدسة أو تلفها.
- أخرج البطاريات من وحدة التحكم عن بُعد قبل التخزين.
- إذا تُركت البطاريات داخل وحدة التحكم عن بُعد لفترات زمنية طويلة، فقد تتسرب مادتها.
- لا تستخدم جهاز العرض ولا تخزنه في أماكن قد يوجد بها دخان من زيت أو سجاير؛ إذ قد يؤثر ذلك سلبيًا على جودة الصور المعروضة.
- اتصل بالوكيل لتنظيف جهاز العرض من الداخل.

- إذا لم يتم تنظيف جهاز العرض من الداخل لفترة زمنية طويلة، فقد يتراكم الغبار؛ مما قد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة داخل جهاز العرض وحدوث أعطال وظيفية وتدهور كفاءة الأجزاء البصرية قبل أوانها.
- قد يحدث خلل وظيفي عند مرور شعاع ليزر عالي القدرة عبر سطح عدسة العرض أو عدسة الكاميرا. إذا مر شعاع الليزر عبر سطح عدسة العرض أو عدسة الكاميرا، فاحجز شعاع الليزر باستخدام ألواح معدنية غير نقّاذة وغير قابلة للاحتراق؛ كالألواح ألومنيوم أو حديد؛ لحماية عدسة العرض وعدسة الكاميرا. تأكد من تركيب غطاء العدسة عند تخزين جهاز العرض.
- لا تتحمل شركة إيسون Epson أي مسؤولية في الخسارة أو التلف الذي يحدث لآلة العرض خارج شروط خدمة الضمان.

لوحة LCD

تم تصنيع لوحة LCD باستخدام تقنية غاية في الدقة. ومع ذلك، قد تظهر نقاط سوداء على اللوحة أو قد تضيء بعض النقاط الحمراء أو الزرقاء أو الخضراء بدرجات سطوع مفرطة في بعض الأحيان. إضافة إلى ذلك، قد تظهر أحياناً خطوط لونية غير منتظمة الشكل أو انحرافات في السطوع. تحدث تلك الظواهر بسبب خصائص لوحة LCD، ولا تشير إلى أي خلل وظيفي.

الصورة التلوية (الشاشة الشبكية)

- عند عرض صور ثابتة أو صور قليلة حركة لمدة زمنية ممتدة، قد تبقى صورة تلوية في الصورة المعروضة.
- وتحدث هذه المشكلة بسبب طبيعة لوحة LCD ولا تُعد خللاً وظيفياً.
- أجرِ الخطوات التالية للحد من هذه المشكلة.
- غيّر الصورة المعروضة بانتظام.
- أوقف العرض بانتظام.
- إذا ظهرت صورة تلوية، وهي مشكلة نادرة الحدوث، فاعرض شاشة سوداء إلى أن تختفي الصورة التلوية (يختلف ذلك حسب درجة الصورة التلوية، لكن يوصى بأن تتراوح مدة العرض بين 30 و60 ثانية).
- إذا استمرت المشكلة، فاتصل بالوكيل المحلي.

ملاحظات على حمل جهاز العرض

- أوقف تشغيل طاقة جهاز العرض ثم افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي.

ملاحظات على التعامل والتخزين

- إضافة إلى ذلك، تحقق من فصل كل الكبلات الأخرى.
- إذا كان طراز جهاز العرض مزوّدًا بغطاء عدسة، فركّبه في العدسة.
- إذا كان طراز جهاز العرض يشتمل على وظيفة تحويل العدسة، فانقل موضع العدسة إلى الموضع الرئيسي.
- إذا كان طراز جهاز العرض مزوّدًا بمساند قابلة للإطالة، فضعها.
- إذا كان طراز جهاز العرض مزوّدًا بمقبض، فأمسك جهاز العرض من المقبض عند حمله.
- عند حمل طرّوز كبيرة الحجم، تأكد من الاستعانة بعدد الأشخاص المحدد في دليل المستخدم.

عند نقل جهاز العرض إلى المصنّع لإصلاحه

- تشتمل المكونات الداخلية لجهاز العرض على العديد من الأجزاء الزجاجية والأجزاء عالية الدقة. عند نقل جهاز العرض، اتخذ التدابير التالية لحمايته من أي تلف قد ينتج من اصطدامه.
- فكّ وحدة العدسة في الطرز المزوّدة بعدسة قابلة للتركيب. بعد فك وحدة العدسة، ركب الغطاء الذي كان على جهاز العرض وقت الشراء في موضع تثبيت العدسة.
 - غلّف جهاز العرض بأمان في مواد ممتصة للصدمات لحمايته من الاصطدام، وضعه داخل حاوية كرتونية قوية. تأكد من إخبار شركة النقل بأن المحتويات سهلة الكسر.
- * الرجاء ملاحظة أن الضمان لا يغطي أي خلل وظيفي يحدث عندما ينقل العميل جهاز العرض.

أسلاك الطاقة المستخدمة خارج بلد الشراء

يتوافق سلك الطاقة المرفق بجهاز العرض هذا مع لوائح السلامة الكهربائية. لا تستخدم سلك طاقة آخر غير ذلك المرفق بجهاز العرض.

إذا كنت تنوي استخدام جهاز العرض خارج بلد الشراء، فتتحقق من توافق فولتية إمداد الطاقة وشكل مأخذ التيار الكهربائي والجهد الكهربائي المقنن لجهاز العرض مع المعايير المحلية، واشترِ سلك طاقة مناسبًا من البلد الذي تنوي استخدامه فيه.

اتصل بأحد الوكلاء المعتمدين من Epson في أحد البلدان المدرجة في قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson للاطلاع على تفاصيل حول الحصول على سلك طاقة مناسب.

المواصفات العامة لسلك الطاقة

- يجب استيفاء الشروط التالية بصرف النظر عن بلد الاستخدام.
- يجب أن يشتمل سلك الطاقة على علامات الموافقة على الاستخدام من هيئة المعايير في البلد المطلوب استخدام جهاز العرض فيه.
 - يجب أن يكون شكل القابس مماثلًا لشكل مأخذ التيار الكهربائي في بلد الاستخدام.

ملاحظات على التعامل والتخزين

أمثلة لهيئات المعايير أو علامات الاعتماد في بلدان مختلفة

| اسم البلد | هيئة المعايير أو علامة الاعتماد | اسم البلد | هيئة المعايير أو علامة الاعتماد |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
| الولايات المتحدة الأمريكية | UL | النرويج | NEMKO |
| كندا | CSA | فنلندا | FIMKO |
| المملكة المتحدة | BSI | فرنسا | LCIE |
| إيطاليا | IMQ | بلجيكا | CEBEC |
| أستراليا | SAA | هولندا | KEMA |
| النمسا | OVE | اليابان | PSE |
| سويسرا | SEV | كوريا | EK |
| السويد | SEMKO | الصين | CCC |
| الدنمارك | DEMKO | سنغافورة | PSB |
| ألمانيا | VDE | | |

إذا حدثت مشكلة في جهاز العرض، فانسخ صفحات الفحص هذه واستخدمها في شرح أعراض المشكلة بوضوح عند الاتصال للحصول على خدمة الصيانة.

المشكلات

- ☐ لا يتم التشغيل
- ☐ لا شيء يظهر على الشاشة
- ☐ تظهر رسالة
- ☐ No image signal is being input (لا يتم إدخال أية إشارات صور)
- ☐ These signals cannot be handled by this projector (لا يمكن التعامل مع هذه الإشارات).
- ☐ شاشة زرقاء (خلفية زرقاء)
- ☐ شاشة سوداء (خلفية سوداء)
- ☐ الصور المعروضة
- ☐ شعار المستخدم (لا تظهر أية رسالة)
- ☐ الصورة مبتورة أو صغيرة
- ☐ يتم عرض جزء من الصورة فقط
- ☐ الصورة أصغر من حجم الشاشة
- ☐ تشويه شبه منحرف بالصورة
- ☐ ضياع الكثير من وحدات البكسل
- ☐ جودة الصورة رديئة
- ☐ الصورة مشوشة أو منحرفة عن البؤرة
- ☐ تحتوي الصور على مجموعات من الخطوط
- ☐ ترتعش الصورة
- ☐ حروف ضائعة
- ☐ الصوت (فقط الطرازات ذات مكبرات الصوت المضمنة)
- ☐ يتعذر سماع أي صوت
- ☐ مستوى الصوت منخفض
- ☐ الصوت مشوش
- ☐ يتم سماع صوت خاطئ
- ☐ هل تم ضبط الجهاز المتصل لإخراج الصوت؟
- ☐ هل يصدر الصوت أثناء التوصيل بمكبرات الصوت الخارجية؟ (في حالة تزويده بمنفذ خرج صوت)
- ☐ اللون رديء وغامق جدًا
- ☐ غامق جدًا
- ☐ اللون رديء وغامق جدًا (فيديو)
- ☐ اللون رديء وغامق جدًا (جهاز الكمبيوتر)
- ☐ لون مختلف عن TV/CRT
- ☐ القوائم
- ☐ تظهر القوائم
- ☐ الإعداد Sleep Mode (وضع السكون، ON (تشغيل))
- ☐ حول (فيديو)
- ☐ Video Signal (إشارة الفيديو)
- ☐ AUTO (آلي)
- ☐ NTSC
- ☐ أخرى
- ☐ حول (جهاز الكمبيوتر)
- ☐ Frequency (التردد) H (عالي) Hz (هرتز)
- ☐ V (عالي جدًا) Hz (هرتز)
- ☐ SYNC Polarity (قطبية التزامن)
- ☐ H (عالي) Positive (موجبة)
- ☐ Negative (سالبة)
- ☐ V (عالي جدًا) Positive (موجبة)
- ☐ Negative (سالبة)
- ☐ SYNC Mode (وضع التزامن)
- ☐ Separate (منفصل)
- ☐ Composite (مولف)
- ☐ Sync on (تشغيل التزامن)
- ☐ Green (أخضر)
- ☐ Resolution (الدقة) X
- ☐ Refresh Rate (معدل التحديث)
- ☐ Hz (هرتز)
- ☐ القوائم
- ☐ تظهر القوائم
- ☐ Audio (الصوت)
- ☐ مدخل Audio (الصوت) ()
- ☐ Volume (مستوى الصوت) ()

صفحات فحص المشاكل

اكتب الأعراض هنا:

اسم المنتج
الرقم التسلسلي
تاريخ الشراء: / /
المؤشرات
(اكتب ألوان وحالات كل مؤشر)

كبل الطاقة
☐ هل تم توصيل الكبل بأمان؟
☐ هل مفتاح الطاقة على ON (تشغيل) (حسب الطراز)

الموصلات
☐ هل تم توصيل الموصل بأمان؟
☐ ما اسم المنفذ المستخدم عند التوصيل؟
()

الموصل
☐ هل تم توصيل الموصل بأمان؟

إعدادات جهاز الكمبيوتر (Display properties (خصائص الشاشة))
☐ الشاشة البلورية LCD
الدقة (X)
معدل التحديث (هرتز)

☐ جهاز الكمبيوتر Win/Mac/EWS
الشركة المصنعة ()
الطراز: ()
☐ جهاز كمبيوتر محمول/سطح المكتب/مدمج
دقة لوحة التحكم (X)
وضع Video (فيديو) ()

☐ أجهزة الفيديو VCR (مسجل فيديو)/DVD (قرص فيديو رقمي)/كاميرا
الشركة المصنعة ()
الطراز ()

كبل التوصيل
☐ أصلي
☐ امتداد
رقم الوحدة ()
☐ موزع/مضخم
رقم الوحدة ()
☐ المفتاح
رقم الوحدة ()

متر ()

متى حدث المشكلة؟ ☐ قبل الاستخدام ☐ بعد البدء مباشرة ☐ أثناء الاستخدام

على سبيل المثال، دائمًا عند حدوث

(☐ أخرى)

☐ دائمًا ☐ أحيانًا (عدد مرة (مرات) أثناء)

على سبيل المثال، دائمًا عند حدوث

(☐ أخرى)

تكرار حدوث المشكلة

قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson

استخدم معلومات الاتصال التالية إذا حدثت أي مشاكل في جهاز العرض عند استخدامه خارج بلد الشراء.

قائمة العناوين هذه سارية اعتبارًا من أبريل 2021.

يمكن الحصول على عنوان اتصال أحدث من موقع الويب المناظر المدرج أدناه. إذا لم نعثّر على ما تحتاجه في أي من هذه الصفحات، فالرجاء زيارة الصفحة الرئيسية لموقع Epson على الويب بالعنوان www.epson.com.

◀ ارتباطات ذات صلة

- ◀ "EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA" ص 18
- ◀ "NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS" ص 20
- ◀ "SOUTH AMERICA" ص 21
- ◀ "ASIA & OCEANIA" ص 21
- ◀ "عزو حقوق الطبع والنشر" ص 22

EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

| | | |
|---|---|--|
| : LATVIA Epson Service Center Latvia http://www.epson.lv | : ESTONIA Epson Service Center Estonia http://www.epson.ee | : ALBANIA ITD Sh.p.k https://www.itd-al.com |
| : LITHUANIA Epson Service Center Lithuania http://www.epson.lt | : FINLAND Epson Finland http://www.epson.fi | : AUSTRIA Epson Deutschland GmbH http://www.epson.at |
| : LUXEMBURG Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be | FRANCE & DOM-TOM : TERRITORY Epson France S.A. https://www.epson.fr | : BELGIUM Epson Europe B.V. Branch office Belgium https://www.epson.be |
| : NORTH MACEDONIA Digit Computer Engineering http://digit.net.mk | : GERMANY Epson Deutschland GmbH https://www.epson.de | BOSNIA AND : HERZEGOVINA NET d.o.o. Computer Engineering https://netcomp.rs |

Epson قائمة اتصال آلة العرض إبسون

| | | |
|--|---|---|
| : NETHERLANDS Epson Europe B.V. Benelux sales office https://www.epson.nl | : GREECE Info Quest Technologies S.A. https://www.infoquest.gr | : BULGARIA Epson Service Center Bulgaria http://www.kolbis.com |
| : NORWAY Epson Norway https://www.epson.no | : HUNGARY Epson Europe B.V. Branch Office Hungary https://www.epson.hu | : CROATIA MR servis d.o.o. http://www.mrservis.hr |
| : POLAND Epson Europe B.V. Branch Office Poland https://www.epson.pl | : IRELAND Epson (UK) Ltd. https://www.epson.ie | : CYPRUS A.T. Multitech Corporation Ltd. http://www.multitech.com.cy |
| : PORTUGAL Epson Ibérica S.A.U. Branch Office Portugal https://www.epson.pt | : ISRAEL Epson Israel https://www.epson.co.il | : CZECH REPUBLIC Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.cz |
| : ROMANIA Epson Europe B.V. Branch Office Romania https://www.epson.ro | : ITALY Epson Italia s.p.a. https://www.epson.it | : DENMARK Epson Denmark https://www.epson.dk |
| : TURKEY Tecpro Bilgi Teknolojileri Tic. ve San. Ltd. Sti. http://www.tecpro.com.tr | : KAZAKHSTAN Epson Kazakhstan Rep. Office http://www.epson.kz | : RUSSIA Epson CIS https://epson.ru |
| : UK Epson (UK) Ltd. https://www.epson.co.uk | : SLOVENIA Birotehna d.o.o. http://www.birotehna.si | : UKRAINE Epson Kiev Rep. Office http://www.epson.ua |

قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson

| | | |
|--|---|--|
| : AFRICA https://www.epson.co.za or https://www.epson.fr | : SPAIN Epson Ibérica, S.A.U. https://www.epson.es | : SERBIA Nepo System d.o.o. https://neposystem.rs AIGO Business System d.o.o. Beograd https://aigo.rs |
| : SWITZERLAND Epson Deutschland GmbH Branch office Switzerland https://www.epson.ch | : SWEDEN Epson Sweden https://www.epson.se | : SLOVAKIA Epson Europe B.V. Branch Office Czech Republic https://www.epson.sk |
| | : MIDDLE EAST Epson (Middle East) https://www.epson.ae | : SOUTH AFRICA Epson South Africa https://www.epson.co.za |

NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS

| | | |
|--|---|---|
| : U. S. A. Epson America, Inc. https://epson.com/usa | : MEXICO Epson Mexico, S.A. de C.V. https://epson.com.mx | : CANADA Epson Canada, Ltd. https://epson.ca |
| | : ECUADOR Epson Ecuador https://epson.com.ec | : COSTA RICA Epson Costa Rica, S.A. https://epson.co.cr |

SOUTH AMERICA

| | | |
|--|--|--|
| : PERU Epson Peru S.A. https://epson.com.pe | : CHILE Epson Chile S.A. https://epson.cl | : ARGENTINA Epson Argentina S.R.L. https://epson.com.ar |
| : VENEZUELA Epson Venezuela S.A. https://epson.com.ve | : COLOMBIA Epson Colombia Ltd. https://epson.com.co | : BRAZIL Epson do Brasil https://epson.com.br |

ASIA & OCEANIA

| | | |
|---|---|---|
| : PHILIPPINES Epson Philippines Co. https://www.epson.com.ph | : INDONESIA PT. Epson Indonesia https://www.epson.co.id | : AUSTRALIA Epson Australia Pty. Ltd. https://www.epson.com.au |
| : SINGAPORE Epson Singapore Pte. Ltd. https://www.epson.com.sg | : KOREA Epson Korea Co., Ltd. http://www.epson.co.kr | : CHINA Epson (China) Co., Ltd. https://www.epson.com.cn |
| : TAIWAN Epson Taiwan Technology & Trading Ltd. https://www.epson.com.tw | : MALAYSIA Epson Malaysia Sdn. Bhd. https://www.epson.com.my | : HONG KONG Epson Hong Kong Ltd. https://www.epson.com.hk |
| : THAILAND Epson (Thailand) Co.,Ltd. https://www.epson.co.th | : NEW ZEALAND Epson New Zealand https://www.epson.co.nz | : INDIA Epson India Pvt., Ltd. https://www.epson.co.in |
| | | : JAPAN Seiko Epson Co. https://www.epson.jp |

عزو حقوق الطبع والنشر

تخضع هذه المعلومات للتغيير دون إشعار مسبق.

© 2022 Seiko Epson Corporation

LSR 2022.7 AR