

Si Contraseña protegida está activada en el proyector, las personas que no conozcan la contraseña no podrán utilizar el proyector para proyectar imágenes, aunque el proyector esté encendido. Además, el logotipo del usuario que se visualiza al activar el proyector no se puede cambiar. Esto actúa como un dispositivo antirrobo, ya que el proyector no puede utilizarse aunque lo roben.

🖨 Manual de usuario

Siga los pasos indicados a continuación para adherir el adhesivo de protección de contraseña en el proyector de modo que sirva como elemento adicional disuasorio de robo.

Colocación Del Adhesivo De Protección De Contraseña

- 1** Imprima esta página.
Le recomendamos imprimirla en papel autoadhesivo disponible en el mercado.
- 2** Recorte por la línea de puntos el siguiente adhesivo de protección de contraseña.



- 3** Adhiera el adhesivo de protección de contraseña en el proyector.

Atención

- No cubra la salida de aire situada en la base del proyector, ni las ventilaciones de entrada o salida de aire.
- No lo adhiera en partes sujetas a aumentos de temperatura, como la cubierta de la lámpara.
- No lo adhiera sobre ninguna etiqueta de advertencia.